lionelo

User manual
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Инструкция по эксплуатации
Manuale d'uso
Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario
Handleiding
Naudojimo instrukcija
Návod k obsluze
Használati utasítás
Manual utilizare

Whizz
Whizz Neo

Scooter
Hulajnoga
Roller
Самокат
Scooter
Trottinette
Scooter para niños
Step
Paspirtukas
Koloběžka
Roller
Trotinetă

www.lionelo.com


A
B
C
1


A
D
B
2


4

Dear customer!
Should you have any remarks or questions concerning the product, please do not hesitate to contact us: **help@lionelo.com**

Before you use the product, please read this operating manual carefully.

The product has been tested and complies with the standard EN 14619:2019

Producer:
BrandLine Group Sp. z o. o.
ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

WARNINGS:

1. Always check limitations of use related to road safety procedures.
2. Do not use the scooter on wet, slippery and dirty surfaces as it raises fall and injury risks. You must not ride on stairs and steps, please use the scooter only on flat and hard surfaces. Ride away from road traffic.
3. Use protective clothing, i.e. knee-pads, elbow pads, helmet and gloves. If you take no protective measures but fall, you may get seriously injured or even die!
4. Before you use the product, make sure the steering unit has been correctly adjusted. Make sure all connecting units are well-secured and not damaged or cracked, while screws properly tight. Check wheels and their hardness.
5. Always wear footwear while using the product.
6. Do not ride when it is dark.
7. The brake warms up in case of constant use, do not touch it after braking.
8. Regularly check the product for potential defects to provide your child with security while using the scooter. When using the product, some of its components may naturally wear out. Self-locking nuts or other fixing may become ineffective after about six months of use, please inspect the scooter on a regular basis. Before every use, inspect the technical condition of the product.
9. It is forbidden to modify the product in other way than described in the manual.

10. Please get familiar with the manual supplied by the manufacturer.
11. Maximum permissible load is 100 kg (A class). The product is intended for children above the age of 8.
12. The product is not intended for extreme sports.
13. Do not hold sharp items while riding.
14. When a child uses the scooter, please monitor riding at all times.

COMPONENT OF THE SET (FIG. 1)

A. Shank with handlebars
B. Platform with wheels
C. 2x Hex key

HOW TO INSTALL

1. Insert the shank with handlebars into a dedicated hole (fig. 2).
2. Tighten up screws (D in fig. 2) with the use of hex key supplied. Make sure wheel and handlebars are properly positioned (fig. 3).
3. Check fastening of the product. If bolts are stable, the scooter is ready for use. If not, please tighten them up.

HOW TO USE

To start riding, put one foot on the platform, grab the handlebars with two palms and choose riding direction. Push off from the surface with your second foot to move. To change riding direction, gently turn handlebars as desired. Try your first ride in the open space, devoid of obstacles.

HOW TO BRAKE

Press the rear mudguard with a left or right foot and simultaneously shift your weight to the back. Adjust the center of gravity while stopping to avoid falling down. Note! The mudguard may get very got – make sure you do not get burnt.

HOW TO REPLACE WHEELS AND MAINTAIN BEARINGS

If you can see that wheels are worn out, think about replacing them. Use the hex key to unscrew the bolt which attaches the wheel to the scooter frame. Remove the mounting mandrel and then wheel. If the technical condition of bearings is good, keep them for another installation. To do so: remove bearings, clean them

and apply a suitable amount of grease. Fix them again in the new wheel. If the technical condition of bearings in unsuitable, buy new ones and reinstall.

HOW TO CLEAN

Clean the product with a wet cloth and soft detergent. After cleaning, wipe it dry.

The pictures are for reference only. The product may differ from the pictures presented.

PL

Drogi Kliencie!
Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: **help@lionelo.com**

Przed użyciem produktu zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją obsługi.

Produkt był testowany i jest zgodny z normą EN 14619:2019

Producent:
BrandLine Group Sp. z o. o.
ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

OSTRZEŻENIA:

1. Zawsze sprawdzaj ograniczenia użytkowania związane z przepisami bezpieczeństwa drogowego.
2. Nie używaj hulajnogi na mokrych, śliskich lub brudnych nawierzchniach, zwiększa to ryzyko upadku i kontuzji. Hulajnogą nie wolno jeździć po schodach i stopniach, należy z niej korzystać tylko na płaskich, utwardzonych powierzchniach. Hulajnogą należy jeździć z dala od ruchu ulicznego.
3. Należy używać odzieży ochronnej tj. nakolanników, nałokietników, kasku oraz rękawiczek. Upadek bez środków ochronnych może zakończyć się ciężką kontuzją lub śmiercią!
4. Przed użyciem produktu sprawdź, czy układ kierowania jest wyregulowany

w sposób prawidłowy. Upewnij się, że elementy złączne są dobrze zabezpieczone i nie są uszkodzone lub pęknięte a śruby są odpowiednio dokręcone. Sprawdź koła i ich twardość.

5. Zawsze miej założone obuwie podczas korzystania z produktu.
6. Nie należy jeździć po ciemku.
7. Hamulec nagrzewa się przy ciągłym użytkowaniu, nie dotykaj go po hamowaniu.
8. Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem ewentualnych usterek aby zapewnić swojemu dziecku bezpieczeństwo podczas korzystania z hulajnogi. Podczas korzystania z produktu niektóre jego elementy mogą ulec naturalnemu zużyciu. Samozabezpieczające nakrętki lub inne samozaciskowe mocowania mogą stracić skuteczność po około sześciu miesiącach użytkowania, należy dokonywać regularnych przeglądów hulajnogi. Przed każdym użyciem pojazdu kontroluj jego stan techniczny.
9. Nie wolno dokonywać modyfikacji w produkcie innych niż te, opisane w instrukcji.
10. Zapoznaj się z instrukcją, dostarczoną przez producenta.
11. Maksymalne dopuszczalne obciążenie to 100kg (klasa A). Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej ósmego roku życia.
12. Produkt nie jest przeznaczony do sportów ekstremalnych.
13. Nie trzymać podczas jazdy ostrych przedmiotów.
14. Gdy hulajnogę używa dziecko, należy stale obserwować jego zabawę.

ELEMENTY ZESTAWU (RYS. 1)

A. Trzpień z kierownicą
B. Podest z kołami
C. 2x Klucz imbusowy

MONTAŻ

1. Wsuń trzpień z kierownicą w dedykowany otwór (rys. 2).
2. Dokręć śruby (D na rys. 2) za pomocą dostarczonego w zestawie klucza imbusowego. Upewnij się, że koła i kierownica ułożone są prawidłowo (rys. 3).
3. Sprawdź mocowania produktu. Jeżeli bolce sa stabilnie dokręcone, hulajnoga jest gotowa do użycia. Jeżeli nie, dokręć je.

TECHNIKA UŻYTKOWANIA

Aby rozpocząć jazdę, umieść jedną stopę na podeście, obiema dłońmi pewnie złap kierownicę i obierz kierunek jazdy. Odepchnij się drugą stopą od podłoża w celu ruszenia. W celu zmiany kierunku jazdy delikatnie skieruj kierownicę w wybranym kierunku. Praktykuj pierwszą jazdę na otwartej przestrzeni bez przeszkód.

TECHNIKA HAMOWANIA

Naciśnij tylny błotnik lewą lub prawą stopą przesuwając ciężar ciała na tył pojazdu. Wyreguluj środek ciężkości podczas zatrzymywania, aby uniknąć przewrócenia się. Uwaga! Błotnik może zrobić się bardzo gorący – uważaj, żeby się nie poparzyć.

INSTRUKCJA WYMIANY KÓŁ I KONSERWACJI ŁOŻYSK

Jeśli koła noszą wyraźne ślady zużycia rozważ ich wymianę. Za pomocą klucza imbusowego odkręć śrubę mocującą koło do ramy hulajnogi. Wyjmij trzpień mocujący, a następnie koło. Jeśli stan techniczny łożysk jest dobry zachowaj je do ponownego montażu. W tym celu: wyjmij łożyska, oczyść je i nałóż odpowiednią ilość smaru. Zamontuj je ponownie w nowym kole. Jeśli stan techniczny łożysk jest nieodpowiedni, zakup nowe i powtórz czynność montażu.

CZYSZCZENIE

Produkt należy czyścić wilgotną ścierką i łagodnym detergentem. Po czyszczeniu należy wytrzeć do sucha.

Zdjęcia są poglądowe. Produkt może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.

Sehr geehrter Kunde!
Falls Sie Fragen oder Anmerkungen zu dem gekauften Produkt haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung: **help@lionelo.com**

Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie genau die vorliegende Bedienungsanleitung. Eine fehlerhafte Bedienung kann das Leben des Kindes gefährden.

Das Produkt wurde getestet und entspricht der Norme EN 14619:2019

Hersteller:
BrandLine Group Sp. z o. o.
ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

WARNUNGEN:

1. Überprüfen Sie immer die Beschränkungen, die mit den Verkehrssicherheitsvorschriften verbunden sind.
2. Verwenden Sie den Roller nicht auf nassen, glatten oder schmutzigen Flächen, weil das das Risiko eines Unfalls und einer Verletzung bildet. Den Roller darf man nicht auf Treppen und Treppenstufen verwenden, man soll ihn nur auf flachen, harte Flächen verwenden. Den Roller soll man fern vom Straßenverkehr fahren.
3. Man soll die Schutzkleidung verwenden, d.h. Knieschützer, Ellbogenschützer, Helm und Handschuhen. Der Unfall ohne Sicherheitsmaßnahmen kann zu einer schweren Verletzung oder zum Tod führen!
4. Vor der Verwendung des Produkts überprüfen Sie, ob das Steuerungssystem richtig reguliert ist. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungselemente richtig gesichert und nicht beschädigt oder gebrochen und ob die Schrauben richtig angezogen sind. Überprüfen Sie die Räder und ihre Härte.
5. Während der Produktverwendung haben Sie immer Schuhen angezogen.
6. Man soll nicht im Dunklen fahren.
7. Die Bremse erhitzt sich bei der Verwendung, berühren Sie sie nicht beim Bremsen.
8. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf eventuelle Beschädigungen, um

Ihrem Kind Sicherheit während der Verwendung des Rollers zu gewährleisten. Während der Produktverwendung können einige Elemente natürlich abgenutzt werden. Die Sicherungsmuttern oder andere Befestigungen können nach ungefähr 6 Monaten der Verwendung nicht mehr effizient sein, man soll regelmäßige Überprüfungen vornehmen. Vor jeder Verwendung des Produkts kontrollieren Sie seinen technischen Zustand.

9. Man soll keine anderen Modifizierungen im Produkt als diese vornehmen, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind.

10. Machen Sie sich mit der Bedienungsanleitung vertraut, die vom Produzenten geliefert wurde.

11. Die maximale zugelassene Belastung beträgt 100 kg (Klasse A). Das Produkt ist für Kinder im Alter von über 8 Jahren geeignet.

12. Das Produkt ist für nicht für Extremsportarten geeignet.

13. Während der Fahrt darf man keine scharfen Dinge halten.

14. Wenn der Roller durch ein Kind verwendet wird, soll man seinen Spiel beobachten.

ELEMENTE DES SATZES (ABB. 1)

A. Schaft mit der Lenkstange

B. Deck mit Rädern

C. 2x Inbussschlüssel

MONTAGE

1. Schieben Sie die Schaft mit der Lenkstange in die entsprechende Öffnung hinein (Abb. 2).

2. Ziehen Sie die Schrauben zu (D auf Abb. 2) mithilfe des dem Satz beigefügten Inbussschlüssels. Stellen Sie sicher, dass die Räder und die Lenkstange richtig platziert sind (Abb. 3).

3. Überprüfen Sie die Befestigungen des Produkts. Wenn die Bolzen stabil zugeschraubt sind, ist der Roller zur Verwendung fertig. Falls nicht, schrauben Sie sie zu.

TECHNIK DER VERWENDUNG

Um die Fahrt zu beginnen, stellen Sie einen Fuß auf den Deck, greifen Sie mit beiden Händen an der Lenkstange und wählen Sie die Fahrtrichtung. Stoßen Sie

sich mit dem anderen Fuß ab, um zu starten. Um die Fahrtrichtung zu ändern, lenken Sie die Lenkstange in die gewählte Richtung. Nehmen Sie Ihre erste Fahrt auf einem freien Gelände ohne Hindernisse.

TECHNIK DES BREMSENS

Drücken Sie das hintere Schutzblech mit dem linken oder rechten Fuß, indem Sie das Körpergewicht auf den hinteren Teil des Fahrzeugs verlagern. Regulieren Sie den Schwerpunkt während des Anhaltens, um nicht herunterzufallen. Achtung! Das Schutzblech kann sehr heiß werden – achten Sie, um sich nicht zu verbrennen.

BEDIENUNGSANLEITUNG ZUM RADWECHSEL UND ZUR WARTUNG DER LÄGER

Wenn die Räder deutliche Spuren der Abnutzung aufweisen, wechseln Sie sie. Mit dem Inbussschlüssel schrauben Sie die Schraube ab, die das Rad zu dem Rahmen des Rollers befestigt. Nehmen Sie die Befestigungsschaft, dann das Rad heraus. Wenn der technische Zustand der Läger gut ist, bewahren Sie sie für die spätere Montage auf. Dazu: nehmen Sie die Läger heraus, reinigen Sie sie, tragen Sie die entsprechende Menge des Schmiermittels. Montieren Sie sie erneut auf dem neuen Rad. Wenn der technische Zustand der Läger nicht gut ist, kaufen Sie neue Läger ein und wiederholen Sie die Montage.

REINIGUNG

Das Produkt soll man mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel reinigen. Nach der Reinigung soll man es trocknen.

Die Abbildungen sind nur anschaulich. Das wirkliche Aussehen der Produkte kann von den Abbildungen abweichen.

Дорогой Клиент!
Если у вас есть комментарии или вопросы в отношении приобретенного товара, свяжитесь с нами: **help@lionelo.com**

Перед использованием продукта внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации.

Изделие протестировано и соответствует стандарту EN 14619: 2019.

Производитель:
BrandLine Group Sp. из о. о.
ул. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Познань, Польша

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Всегда проверяйте ограничения использования, связанные с правилами безопасности дорожного движения.
2. Не используйте самокат на мокрой, скользкой или грязной поверхности, это увеличивает риск падений и травм. Самокат нельзя использовать на лестницах и ступенях, его следует использовать только на плоских, твердых поверхностях. Самокат необходимо использовать вдали от движения транспорта.
3. Используйте защитную одежду, т.е. наколенники, налокотники, шлем и перчатки. Падение без защитных средств может привести к серьезным травмам или смерти!
4. Перед использованием изделия убедитесь, что система рулевого управления правильно отрегулирована. Убедитесь, что крепежные детали надежно закреплены, не имеют повреждений и трещин, а винты надежно затянуты. Проверьте колеса и их твердость.
5. Всегда надевайте обувь при использовании продукта.
6. Не следует использовать изделие в темноте.
7. Тормоз нагревается при продолжительном использовании, не касайтесь его после торможения.
8. Регулярно проверяйте изделие на предмет возможных дефектов,

чтобы обеспечить безопасность вашего ребенка при использовании самоката. При использовании продукта некоторые его компоненты могут изнашиваться естественным образом. Самоконтрящиеся гайки или другие самоконтрящиеся застежки могут утратить эффективность примерно через шесть месяцев использования, самокат следует регулярно проверять. Перед каждым использованием изделия проверяйте его техническое состояние.

9. Запрещается вносить в продукт какие-либо модификации, кроме описанных в руководстве по эксплуатации.

10. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, предоставленным производителем.

11. Максимально допустимая нагрузка - 100 кг (класс A). Продукт предназначен для детей старше восьми лет.

12. Изделие не предназначено для занятий экстремальными видами спорта.

13. Не держитесь за острые предметы во время движения.

14. Когда ребенок пользуется самокатом, нужно постоянно наблюдать за его игрой.

ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКТА (РИС. 1)

A. Рулевая стойка с рулевым колесом

B. Дека с колесами

C. 2x Шестигранный ключ

СБОРКА

1. Вставьте рулевую стойку с рулевым колесом в специальное отверстие (рис. 2).

2. Затяните винты (D на рис. 2) прилагаемым шестигранным ключом. Убедитесь, что колеса и рулевое колесо установлены правильно (рис. 3).

3. Проверьте крепления изделия. Если штифты надежно затянуты, самокат готов к работе. Если нет, затяните их.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Чтобы начать движение, поставьте одну ногу на деку, крепко возьмитесь обеими руками за руль и выберите направление движения. Чтобы двигаться, оттолкните вторую ногу от земли. Чтобы изменить направление движения,

осторожно поверните рулевое колесо в нужном направлении. Практикуйте свою первую поездку под открытым небом без препятствий.

ТЕХНИКА ТОРМОЖЕНИЯ

Нажмите на заднее крыло левой или правой ногой, перенося вес на заднюю часть устройства. Отрегулируйте центр тяжести при остановке, чтобы избежать опрокидывания. Внимание! Крыло может сильно нагреваться - будьте осторожны, чтобы не обжечься.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕС И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДШИПНИКОВ

Если на колесах видны следы износа, подумайте о их замене. Шестигранным ключом открутите болт крепления колеса к раме самоката. Снимите крепежный штифт, а затем колесо. Если подшипники в хорошем состоянии, сохраните их для повторной сборки. Для этого: снимите подшипники, очистите их и нанесите нужное количество смазки. Установите их на новое колесо. Если техническое состояние подшипников несоответствующее, купите новые и повторите установку.

ЧИСТКА

Изделие следует очищать влажной тканью с мягким моющим средством. После очистки вытрите насухо.

Фотографии имеют иллюстративный характер.
Изделие может отличаться от представленного на фотографиях.

Gentile Cliente!
Se avete commenti o domande sul prodotto che avete acquistato, non esitate a contattarci: **help@lionelo.com**

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Il prodotto è stato testato ed è conforme alla norma EN 14619:2019

Produttore:
BrandLine Group Sp. z o. o.
ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

AVVERTIMENTI:

1. Controllare sempre le restrizioni d'uso relative alle norme di sicurezza stradale.
2. Non utilizzare il monopattino su superfici bagnate, scivolose o sporche, questo aumenta il rischio di cadute e lesioni. Non guidare il monopattino su scale e gradini, usalo solo su superfici piane e pavimentate. Tenere il monopattino lontano dal traffico.
3. Usare indumenti protettivi come ginocchiere, protezioni per le braccia, un casco e guanti. La caduta senza dispositivi di protezione può provocare gravi lesioni o la morte!
4. Prima di utilizzare il prodotto, controllare che lo sterzo sia regolato correttamente. Assicuratevi che gli elementi di fissaggio siano ben fissati e non siano danneggiati o incrinati e che i bulloni siano ben serrati. Controllare le ruote e la loro durezza.
5. Durante l'uso del monopattino indossare sempre delle calzature.
6. Non circolare al buio.
7. Il freno si scalda con l'uso continuo, non toccarlo dopo la frenata.
8. Controllare regolarmente il prodotto per eventuali difetti per garantire la sicurezza del vostro bambino durante l'utilizzo del monopattino. Durante l'uso del prodotto alcuni componenti possono usurarsi naturalmente. I dadi autobloccanti o altri dispositivi di fissaggio autobloccanti possono perdere la loro

efficacia dopo circa sei mesi di utilizzo, si dovrebbe controllare il monopattino regolarmente. Controllate le condizioni del vostro veicolo prima di ogni utilizzo.

9. Non apportare al prodotto modifiche diverse da quelle descritte in questo manuale d'uso.
10. Leggere l'istruzione d'uso fornita dal produttore.
11. Il carico massimo consentito è di 100 kg (classe A). Il prodotto è progettato per i bambini di età superiore agli otto anni.
12. Il prodotto non è progettato per sport estremi.
13. Non tenere oggetti appuntiti durante la guida.
14. Occorre sorvegliare sempre il bambino durante l'uso del monopattino.

ELEMENTI DEL SET (FIG. 1)

A. Perno con manubrio
B. Pedana con ruote
C. 2x Chiave a brugola

MONTAGGIO

1. Far scorrere l'attacco del manubrio nel foro dedicato (fig. 2).
2. Avvitare le viti (D in fig. 2) tramite una chiave a brugola in dotazione. Assicurarsi che le ruote e il manubrio siano posizionate correttamente (fig. 3).
3. Verificare i fissaggi del monopattino. Se i perni sono ben serrati, il monopattino è pronto per l'uso. In caso contrario, stringeteli.

TECNICA D'USO

Per iniziare a guidare, mettete un piede sulla pedana, afferrate saldamente il manubrio con entrambe le mani e prendete la direzione di marcia. Spingersi con l'altro piede da terra per partire. Per cambiare direzione, dirigere delicatamente il manubrio nella direzione in cui vuoi andare. Praticare la vostra prima corsa in uno spazio aperto senza ostacoli.

TECNICA DI FRENATA

Premete il parafango posteriore con il piede destro o sinistro mentre spostate il vostro peso verso la parte posteriore del veicolo. Regolare il centro di gravità quando vi fermate per evitare di ribaltarvi Nota: il parafango può diventare molto caldo - fate attenzione a non scottarvi.

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE RUOTE E LA MANUTENZIONE DEI CUSCINETTI

Se le ruote mostrano evidenti segni di usura, considerate la possibilità di sostituirle. Usa una chiave a brugola per svitare il bullone che fissa la ruota al telaio del monopattino. Rimuovere il bullone di montaggio e poi la ruota. Se i cuscinetti sono in buone condizioni, conservateli per il riassemblaggio. Per fare questo: smontare i cuscinetti, pulirli e applicare una quantità adeguata di grasso. Rimontarli in una nuova ruota. Se lo stato dei cuscinetti è inadeguato, compratene di nuovi e ripetete la procedura.

PULIZIA

Pulire il monopattino con un panno umido e un detergente delicato. Asciugare bene dopo la pulizia.

Le foto sono inserite a scopo illustrativo. Il prodotto può differire da quello mostrato nelle immagini.

FR

Cher client !

Si vous avez des questions ou remarques relatives au produit acheté, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : **help@lionelo.com**

Avant d'utiliser le produit pour la première fois, lisez attentivement ce mode d'emploi.

Le produit a été testé et il est conforme au standard EN 14619:2019.

Producteur:

BrandLine Group Sp. z o. o.
ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Pologne

AVERTISSEMENTS :

1. Vérifiez toujours les restrictions d'utilisation liées aux réglementations sur la sécurité routière.
2. Ne pas utiliser la trottinette sur les surfaces humides, glissantes ou sales, cela augmente le risque de chute et de contusion. Il est interdit d'utiliser la trottinette sur les escaliers et les marches, il convient de l'utiliser uniquement sur les surfaces planes et dures. Il convient d'utiliser la trottinette loin du trafic routier.
3. Il convient d'utiliser des vêtements de protection, c'est-à-dire des protège-genoux, protège-coudes, un casque et des gants. La chute sans moyens de protection peut entraîner une contusion grave ou la mort !
4. Avant d'utiliser le produit, vérifiez que le système de direction est réglé correctement. Assurez-vous que les éléments de raccordement sont bien sécurisés et qu'ils ne sont pas abîmés ou cassés et que les vis sont vissées correctement. Vérifiez les roues et leur dureté.
5. Portez toujours des chaussures pendant l'utilisation du produit.
6. Il convient de ne pas utiliser la trottinette dans le noir.
7. Le frein se chauffe lors de l'utilisation continue, ne le touchez pas après le freinage.
8. Vérifiez régulièrement le produit pour détecter les avaries éventuelles pour assurer la sécurité à votre enfant pendant l'utilisation de la trottinette. Pendant l'utilisation du produit, certains de ses éléments peuvent subir l'usure normale. Les écrous autobloquants ou d'autres fixations autobloquants peuvent perdre l'efficacité après environ six mois de l'utilisation, il convient de procéder aux révisions régulières de la trottinette. Avant chaque utilisation du véhicule, contrôlez son état technique.
9. Il est interdit d'effectuer des modifications dans le produit autres que celles décrites dans la notice.
10. Veuillez lire la notice fournie par le fabricant.
11. La charge admissible maximale est de 100kg (classe A). Le dispositif est destiné aux enfants de plus de 8 ans.
12. Le produit n'est pas destiné aux sports extrêmes.
13. Ne pas tenir des objets aigus pendant l'utilisation de la trottinette.
14. Quand la trottinette est utilisée par un enfant, il convient d'observer toujours son jeu.

ÉLÉMENTS DE L'ENSEMBLE (FIG. 1)

A. Tige avec le guidon
B. Plateau avec les roues
C. 2x Clé Allen

ASSEMBLAGE

1. Insérez la tige avec le guidon dans le trou dédié (fig. 2).
2. Vissez les vis (D sur la fig. 2) à l'aide de la clé Allen fournie avec le produit. Assurez-vous que les roues et le guidon sont positionnés correctement (fig. 3).
3. Vérifiez les points de fixation du produit. Si les goupilles sont vissées stablement, le trottinette est prête à l'emploi. Sinon, vissez-les.

TECHNIQUE D'UTILISATION

Pour commencer à rouler, placez un pied sur le plateau, saisissez fermement le guidon avec les deux mains et choisissez la direction. Poussez avec l'autre pied pour vous mettre en route. Pour changer la direction, dirigez doucement le guidon dans la direction choisie. Pratiquez pour la première fois en espace dégagé sans obstacles.

TECHNIQUE DE FREINAGE

Appuyez sur le garde-boue avec le pied droit ou gauche, tout en déplaçant la charge du corps vers l'arrière du véhicule. Réglez le centre de gravité pendant le freinage pour empêcher la chute. Attention ! Le garde-boue peut devenir très chaud – faites attention pour ne vous brûler.

INSTRUCTION DE REMPLACEMENT DES ROUES ET D'ENTRETIEN DES ROULEMENTS

Si les roues manifestent des traces très nettes d'usure, considérez leur remplacement. Dévissez la vis d'arrêt de la roue au cadre de la trottinette à l'aide de la clé Allen. Retirez la tige de fixation, puis la roue. Si l'état technique des roulements est bon, conservez-les jusqu'à la réinstallation. Pour ce faire : retirez les roulements, nettoyez-les et appliquez la quantité appropriée du lubrifiant. Réinstallez-les dans la nouvelle roue. Si l'état technique des roulements est inapproprié, achetez de neufs et répétez l'opération d'installation.

NETTOYAGE

Le produit devrait être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux. Après le nettoyage, il convient de l'essuyer jusqu'à ce qu'il soit sec.

Les photos sont à caractère informatif. Le produit peut varier de celui présenté sur les photos.

ES

¡Estimado cliente!
Si tienes algún comentario o pregunta sobre algún producto que hayas comprado, por favor contacta con nosotros: **help@lionelo.com**

Antes del uso de este equipo, rogamos la atenta lectura de estas instrucciones.

El producto cumple los requisitos de la norma EN 14619:2019.

Fabricante:
BrandLine Group Sp. z o. o.
ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

ADVERTENCIAS:

1. Compruebe siempre las restricciones de uso relacionadas con las normas de seguridad vial.
2. No utilice el patinete en superficies mojadas, resbaladizas o sucias, aumenta el riesgo de caídas y lesiones. No puedes usar el patinete en escaleras y escalones, solo debe usarse en superficies planas y endurecidas. El patinete debe usarse en las zonas alejadas del tráfico.
3. Utilice ropa protectora, es decir, rodilleras, coderas, casco y guantes. ¡Una caída sin medidas de protección puede provocar lesiones graves o la muerte!
4. Antes de utilizar el producto, compruebe que el sistema de dirección esté correctamente ajustado. Asegúrese de que los sujetadores estén bien

asegurados y que no estén dañados ni agrietados, y que los tornillos estén bien apretados. Compruebe las ruedas y su dureza.

5. Siempre use zapatos al usar el producto.
6. No conduzca en la oscuridad.
7. El freno se calienta con el uso continuo, no lo toque después de frenar.
8. Compruebe periódicamente el producto para detectar posibles defectos para garantizar la seguridad de su hijo mientras utiliza el patinete. Al utilizar el producto, algunos de sus componentes pueden desgastarse de forma natural. Las tuercas autoblocantes u otros sujetadores autoblocantes pueden perder efectividad después de aproximadamente seis meses de uso, el patinete debe inspeccionarse regularmente. Antes de cada uso del vehículo, verifique su estado técnico.
9. No está permitido realizar modificaciones en el producto que no sean las descritas en el manual.
10. Consulte las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
11. La carga máxima permitida es de 100 kg (clase A). El producto está destinado a niños mayores de ocho años.
12. El producto no está diseñado para deportes extremos.
13. No sujete ningún objeto afilado mientras conduce.
14. Cuando un niño esté usando el patinete, debe observar constantemente su juego.

COMPONENTES DEL KIT (FIG.1)

A. Husillo con volante
B. Plataforma con ruedas
C. 2x Llave Allen

MONTAJE

1. Inserte el husillo con volante en el orificio correspondiente (fig. 2).
2. Apriete los tornillos (D en la fig. 2) con la llave Allen suministrada. Asegúrese de que las ruedas y el volante estén colocados correctamente (fig. 3).
3. Compruebe los soportes del producto. Si los pasadores están bien apretados, el patinete está listo para su uso. Si no, apriételos.

TÉCNICA DE USO

Para comenzar a conducir, coloque un pie en el rellano, agarre firmemente el volante con ambas manos y seleccione la dirección de viaje. Empuja el otro pie del suelo para moverte. Para cambiar la dirección de desplazamiento, apunte suavemente el volante en la dirección deseada. Practica tu primer paseo al aire libre sin obstáculos.

TÉCNICA DE FRENADO

Presione hacia abajo el guardabarros trasero con su pie izquierdo o derecho, cambiando su peso hacia la parte trasera del vehículo. Ajuste el centro de gravedad mientras se detiene para evitar que se vuelque. ¡Atención! El guardabarros puede calentarse mucho; tenga cuidado de no quemarse.

INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZO DE RUEDAS Y MANTENIMIENTO DE RODAMIENTOS

Si las ruedas muestran signos de desgaste, considere reemplazarlas. Utilice la llave Allen para desenroscar el perno que sujeta la rueda al bastidor del patinete. Retire el pasador de montaje y luego la rueda. Si los cojinetes están en buenas condiciones, consérvelos para volver a montarlos. Para ello: retire los cojinetes, límpielos y aplique la cantidad correcta de grasa. Vuelva a instalarlos en la rueda nueva. Si el estado técnico de los rodamientos es inadecuado, compre nuevos y repita la instalación.

LIMPIEZA

El producto debe limpiarse con un paño húmedo y un detergente suave. Después de limpiar, seque con un paño.

Las fotos solo tienen carácter ilustrativo, el aspecto real del producto puede diferir de los presentados en las fotos.

Beste Klant!
Indien u opmerkingen of vragen heeft betreffende het aangekochte product, gelieve ons te contacteren: **help@lionelo.com**

Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

Het product is getest en voldoet aan de norm EN 14619:2019

Producent:
BrandLine Group Sp. z o. o.
ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

WAARSCHUWINGEN:

1. Controleer altijd de gebruiksbeperkingen in verband met de verkeersveiligheidsvoorschriften.
2. Gebruik de step niet op natte, gladde of vuile oppervlakken, dit verhoogt het risico op vallen en verwondingen. Gebruik de step niet op trappen en treden, maar alleen op vlakke, verharde oppervlakken. Een step moet uit de buurt van het verkeer worden gebruikt.
3. Gebruik beschermende kleding, kniebeschermers, elleboogbeschermers, helm en handschoenen. Vallen zonder beschermende uitrusting kan leiden tot ernstig letsel of de dood!
4. Alvorens het product te gebruiken, moet u controleren of de besturing correct is afgesteld. Zorg ervoor dat de bevestigingsmiddelen goed vastzitten en niet beschadigd of gescheurd zijn en dat de bouten goed zijn aangedraaid. Controleer de wielen en hun hardheid.
5. Draag altijd schoenen wanneer u het product gebruikt.
6. Gebruik de step niet in het donker.
7. De rem warmt op bij voortdurend gebruik, niet aanraken na het remmen.
8. Controleer het product regelmatig op eventuele gebreken om de veiligheid van uw kind bij het gebruik van de step te waarborgen. Tijdens het gebruik van het product kunnen sommige onderdelen op natuurlijke wijze verslijten. Zelfborgende moeren of andere zelfborgende sluitingen

kunnen hun effectiviteit verliezen na ongeveer zes maanden gebruik, u moet uw step regelmatig inspecteren. Controleer de staat van uw voertuig voor elk gebruik.

9. Breng geen andere wijzigingen aan het product aan dan die welke in deze handleiding zijn beschreven.

10. Lees de instructies van de producent.

11. De maximaal toelaatbare belasting is 100 kg (klasse A). Het product is ontworpen voor kinderen vanaf 8 jaar.

12. Het product is niet ontworpen voor extreme sporten.

13. Houd geen scherpe voorwerpen vast tijdens het rijden.

14. Wanneer de step door een kind wordt gebruikt, het kind te allen tijde in het oog houden tijdens het spelen.

ONDERDELEN VAN DE SET (AFB. 1)

A. Stuurpen met stuur

B. Platform met wielen

C. 2x Inbussleutel

MONTAGE

1. Schuif de stuurpen met stuur in het daarvoor bestemde gat (afb. 2).

2. Draai de schroeven (D in afb. 2) vast met de bijgeleverde inbussleutel. Zorg ervoor dat, dat de wielen en het stuurwiel correct zijn geplaatst (afb. 3).

3. Controleer de bevestigingspunten van het product. Als de pennen goed vastzitten, is de step klaar voor gebruik. Zo niet, draai ze dan vast.

GEBRUIKSTECHNIEK

Om te beginnen met rijden, zet u één voet op het platform, grijpt u het stuur stevig vast met beide handen, en neemt u de rijrichting aan. Duw af met de andere voet vanaf de grond om te beginnen. Om van richting te veranderen, richt u het stuur voorzichtig in de richting waarin u wilt gaan. Oefen uw eerste rit op een open plek zonder obstakels.

REMTECHNIEK

Druk met uw linker- of rechtervoet op het achterspatbord terwijl u uw gewicht naar de achterkant van het voertuig verplaatst. Pas uw zwaartepunt aan bij het

stoppen om kantelen te voorkomen. Let op: het spatbord kan zeer heet worden - pas op dat u zich niet verbrandt.

INSTRUCTIES VOOR HET VERVANGEN VAN WIELEN EN HET ONDERHOUD VAN DE LAGERS

Als de wielen duidelijke tekenen van slijtage vertonen, kunt u overwegen ze te vervangen. Gebruik een inbussleutel om de bout los te draaien waarmee het wiel aan het stepframe is bevestigd. Verwijder de bevestigingsbout en vervolgens het wiel. Als de lagers in goede staat zijn, bewaar ze dan voor de hermontage. Hiervoor: verwijder de lagers, maak ze schoon en breng een geschikte hoeveelheid vet aan. Monteer ze opnieuw in een nieuw wiel. Als de toestand van de lagers onvoldoende is, koop dan nieuwe en herhaal de procedure.

REINIGING

Reinig het product met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Na het schoonmaken droogwrijven.

De foto's zijn ter illustratie. Product kan afwijken van het getoonde op de foto's.

LT

Gerbiamas Kliente!
Jei turite pastabų ar klausimų apie įsigytą produktą, susisiekite su mumis:
help@lionelo.com

Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite toliau pateiktą instrukciją.

Produktas buvo išbandytas ir atitinka EN 14619: 2019 standartą

Gamintojas:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego g. 1, 61-248 Poznanė, Lenkija

ĮSPĖJIMAI:

1. Visada patikrinkite naudojimo apribojimus, susijusius su kelių eismo taisyklėmis.
2. Nenaudokite paspirtuko ant šlapių, slidžių ar nešvarių paviršių, tai padidina kritimo ir sužeidimų riziką. Paspirtukas neturi būti naudojamas ant laiptų ir laiptelių, juo galima važiuoti tik ant plokščių, sukietėjusių paviršių. Paspirtukas turi būti naudojamas atokiau nuo eismo.
3. Turi būti naudojami apsauginiai drabužiai, t. y. kelių, alkūnių apsauga, šalmas ir pirštinės (3 pav.). Kritimas be apsauginių drabužių gali sukelti rimtus sužalojimus ar mirtį!
4. Prieš naudodami gaminį patikrinkite, ar vairavimo sistema tinkamai sureguliuota. Įsitikinkite, kad tvirtinimo detalės yra gerai pritvirtintos, nepažeistos ar neskilusios, o varžtai tinkamai priveržti. Patikrinkite ratus ir jų kietumą.
5. Naudodami gaminį visada avėkite batus.
6. Nerekomenduojama važinėti tamsoje.
7. Nuolat naudojant stabdžius, jie įkaista, nelieskite jų iš karto po stabdymo.
8. Reguliariai tikrinkite gaminį, ar nėra galimų defektų, kad užtikrintumėte savo vaiko saugumą naudojant paspirtuką. Naudojant gaminį, kai kurie jo komponentai gali natūraliai susidėvėti. Savaime užsifiksuojančios veržlės ar kitos savaime užsifiksuojančios tvirtinimo detalės gali prarasti savo efektyvumą maždaug po šešių mėnesių naudojimo, paspirtuką reikia reguliariai tikrinti. Prieš kiekvieną transporto priemonės naudojimą patikrinkite jos techninę būklę.
9. Nedarykite gaminyje jokių kitų pakeitimų, nei aprašyta instrukcijoje.
10. Perskaitykite gamintojo pateiktą instrukciją.
11. Didžiausia leistina apkrova yra 100 kg (A klasė). Produktas skirtas vyresniems nei aštuonerių metų vaikams.
12. Produktas nėra skirtas ekstremaliems sportams.
13. Važiuodami nelaikykite aštrių daiktų.
14. Kai vaikas naudoja paspirtuką, turėtumėte nuolat stebėti jo žaidimą.

RINKINIO ELEMENTAI (1 PAV.)

A. Stiebas su vairu
B. Platforma su ratukais
C. Šešiakampis raktas

MONTAVIMAS

1. Įkiškite stiebą su vairu į tam skirtą angą (2 pav.).
2. Priveržkite varžtus (D 2 pav.) pridedamu šešiakampiu raktu. Įsitikinkite, kad ratai ir vairas yra teisingoje padėtyje (4 pav.).
3. Patikrinkite gaminio laikiklius. Jei varžtai tvirtai priveržti, paspirtukas paruoštas naudoti. Jei ne, priveržkite juos.

NAUDOJIMO TECHNIKA

Norėdami pradėti važiuoti, vieną koją pastatykite ant platformos, abiem rankomis tvirtai suimkite vairą ir pasirinkite važiavimo kryptį. Norėdami judėti, atsispirkite kita koja nuo žemės. Norėdami pakeisti važiavimo kryptį, švelniai nukreipkite vairą norima kryptimi. Praktikuokite savo pirmąjį pasivažinėjimą po atviru dangumi be kliūčių.

STABDYMO TECHNIKA

Kaire arba dešine koja paspauskite galinį sparną, perkeldami svorį į važiavimo priemonės galą.
Sustabdydami sureguliuokite svorio centrą, kad neapvirstumėte. Dėmesio! Sparnas gali labai įkaisti - būkite atsargūs, kad nesusidengintumėte.

RATŲ PAKEITIMO IR GUOLIŲ PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

Jei ratai susidėvėję, apsvarstykite galimybę juos pakeisti. Su šešiakampiu raktu atsukite varžtą, pritvirtinantį ratą prie paspirtuko rėmo. Nuimkite tvirtinimo kaištį ir tada ratą. Jei guoliai yra geros būklės, laikykite juos vėlesniam surinkimui. Norėdami tai padaryti: nuimkite guolius, išvalykite ir patepkite reikiamu kiekiu tepalo. Sumontuokite juos ant naujo rato. Jei guolių techninė būklė yra netinkama, nusipirkite naujus ir pakartokite montavimą.

VALYMAS

Produktas turi būti valomas drėgnu skudurėliu ir švelniu plovikliu. Po valymo reikia sausai nušluostyti.

Nuotraukos skirtos tik iliustracijai. Produktas gali skirtis nuo pavaizduotų nuotraukose.

Vážení Zákazníci!
Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se zakoupeného výrobku, kontaktujte nás: **help@lionelo.com**

Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte následující uživatelskou příručku.

Výrobek byl testován a vyhovuje normě EN 14619: 2019

Výrobce:
BrandLine Group Sp. z o. o.
ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polsko

VAROVÁNÍ:

1. Vždy zkontrolujte omezení použití spojená s předpisy bezpečnosti na silnicích.
2. Nepoužívejte koloběžku na mokrém, kluzkém nebo špinavém povrchu, zvyšuje se tím riziko pádu a zranění. Na koloběžce se nesmí jezdit po schodech a stupních, měla by být používána pouze na rovných zpevněných površích. Na koloběžce by se mělo jezdit mimo silniční provoz.
3. Používejte ochranný oděv, tj. chrániče kolen, loktů, helmu a rukavice (obr. 3). Pád bez ochranných prostředků může skončit vážným zraněním nebo smrtí!
4. Před použitím výrobku zkontrolujte, zda je systém řízení nastaven správným způsobem. Ujistěte se, že jsou spojovací prvky dobře zajištěny a nejsou poškozeny nebo prasklé a šrouby jsou správně utaženy. Zkontrolujte kola a jejich tvrdost.
5. Při používání výrobku vždy noste obuv.
6. Nejezděte ve tmě.
7. Brzda se při nepřetržitém používání zahřívá, nedotýkejte se jí po brzdění.
8. Pravidelně kontrolujte výrobek, zda nevykazuje případné závady, abyste zajistili svému dítěti bezpečnost během používání koloběžky. Při používání výrobku se některé jeho prvky mohou přirozeně opotřebovávat. Samojistné matice nebo jiné samosvorné upevnění mohou ztratit účinnost asi po šesti měsících používání, měly by být prováděny pravidelné kontroly koloběžky. Před každým použitím vozidla zkontrolujte jeho technický stav.

9. Na produktu není dovoleno provádět jiné úpravy, než jaké jsou popsány v návodu.
10. Seznamte se s pokyny poskytnutými výrobcem.
11. Maximální přípustné zatížení je 100 kg (třída A). Výrobek je určen pro děti starší osmi let.
12. Výrobek není určen pro extrémní sporty.
13. Během jízdy nedržte žádné ostré předměty.
14. Pokud koloběžku používá dítě, měli byste jeho zábavu neustále sledovat.

PRVKY SOUPRAVY (OBR. 1)

A. Představec s řídítky
B. Platforma s koly
C. Imbusový klíč

MONTÁŽ

1. Vložte představec s řídítky do vyhrazeného otvoru (obr. 2).
2. Utáhněte šrouby (D na obr. 2) pomocí dodaného imbusového klíče. Ujistěte se, že jsou kola a řídítka správně umístěny (obr. 4).
3. Zkontrolujte upevnění výrobku. Pokud jsou čepy pevně utaženy, koloběžka je připravena k použití. Pokud ne, utáhněte je.

TECHNIKA POUŽÍVÁNÍ

Chcete-li zahájit jízdu, položte jednu nohu na stupačce, oběma dlaněmi uchopte řídítka a vyberte směr jízdy. Druhou nohou se odstrčte od země pro rozjezd. Chcete-li změnit směr jízdy, jemně nasměrujte řídítka do požadovaného směru. Vyzkoušejte si první jízdu na otevřeném prostranství bez překážek.

TECHNIKA BRZDĚNÍ

Stiskněte levou nebo pravou nohou zadní blatník a přesouvajíc při tom tělesnou hmotnost na zadní část vozidla.
Během brzdění upravte těžiště, abyste se vyhnuli převrácení. Upozornění! Blatník se může velmi nahřívat - dejte pozor, abyste se nespálili.

NÁVOD K VÝMĚNĚ KOL A ÚDRŽBĚ LOŽISEK

Pokud kola vykazují známky opotřebení, zvažte jejich výměnu. Pomocí imbusového

klíče odšroubujte šroub upevňující kolo k rámu koloběžky. Vyjměte upevňovací kolík a následně kolo. Pokud jsou ložiska v dobrém stavu, uschovejte je pro opětovné použití. Chcete-li to provést: vyjměte ložiska, vyčistěte je a naneste vhodné množství maziva. Namontujte je v novém kole. Pokud technický stav ložisek není odpovídající, kupte si nové a opakujte montáž.

ČIŠTĚNÍ

Výrobek by měl být čištěn vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem. Po vyčištění by měl být otřen do sucha.

Obrázky jsou ilustrativní. Výrobek se může lišit od toho zobrazeného na fotografiích.

HU

Kedves Ügyfelünk!
Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a vásárolt termékről, lépjen kapcsolatba velünk: **help@lionelo.com**

A termék használata előtt részletesen ismerje meg az alábbi használati utasítást.

A terméket tesztelték, és megfelel az EN 14619:2019 szabványnak

Gyártó:
BrandLine Group Sp. z o. o.
ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lengyelország

FIGYELMEZTETÉSEK:

1. Mindig ellenőrizze a közlekedésbiztonsági előírásokkal kapcsolatos használati korlátozásokat.
2. Ne használja a rollert nedves, csúszós vagy szennyezett felületen, ez növeli az elesés és a sérülések kockázatát. A rollerrel nem szabad lépcsőkön vagy küszöbökön közlekedni, és csak sík, burkolt felületen szabad használni. A rollerrel a forgalomtól távol szabad közlekedni.

3. Használjon védőruházatot, pl. térdvédőket, könyökvédőket, sisakot és kesztyűt (3. ábra). A védőfelszerelés nélküli esés súlyos sérüléssel vagy halállal végződhet!
4. A termék használata előtt ellenőrizze, hogy a kormányzás megfelelően be van-e állítva.
5. Győződjön meg arról, hogy a kötőelemek jól rögzítve vannak-e, nem sérültek vagy repedtek-e, és hogy a csavarok megfelelően meg vannak-e húzva. Ellenőrizze a kerekeket és azok keménységét.
6. A termék használatakor mindig viseljen lábbelit.
7. Ne vezessen sötétben.
8. A fék folyamatos használat mellett felmelegszik, fékezés után ne nyúljon hozzá.
9. Rendszeresen ellenőrizze a terméket az esetleges hibák tekintetében, hogy gyermeke biztonságosan használhassa a rollert. A termék használata során annak egyes elemei természetes elhasználódásnak lehetnek kitéve. Az önbiztosító anyák vagy más önzáró kötőelemek körülbelül hat hónapos használat után elveszíthetik hatékonyságukat, ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze a rollert. Minden használat előtt ellenőrizze a jármű műszaki állapotát.
10. Ne végezzen a terméken semmilyen, a jelen használati utasításban leírtakon kívüli módosítást.
11. Olvassa el a gyártó által biztosított használati utasítást.
12. A maximális megengedett terhelés 100 kg (A osztály). A termék nyolc éven felüli gyermekek számára készült.
13. A termék nem extrém sportokhoz készült.
14. Vezetés közben tartson éles tárgyakat.
15. Ha a rollert gyermek használja, mindig kísérje figyelemmel a játékát.

A KÉSZLET ELEMEI (1. ÁBRA)

A. Szár kormánnyal
B. Platform kerekekkel
C. Imbuszkulcs

ÖSSZESZERELÉS

1. Csúsztassa a kormányszárat az erre a célra kialakított nyílásba (2. ábra).
2. Húzza meg a csavarokat (D a 2. ábrán) a készletben található imbuszkulccsal.

Győződjön meg arról, hogy a kerekek és a kormány helyesen vannak-e felszerelve (4. ábra).

3. Ellenőrizze a termék rögzítéseit. Ha a csapok szorosan meg vannak húzva, a roller készen áll a használatra. Ha nem, húzza meg azokat.

A HASZNÁLAT TECHNIKÁJA

A használat megkezdéséhez tegye egyik lábát a platformra, mindkét kezével szorosan fogja meg a kormányt, és vegye fel a haladási irányt. A másik lábával tolja el magát a talajról, hogy mozgásba jöjjön. Az irányváltoztatáshoz óvatosan irányítsa a kormányt a kívánt irányba. Gyakorolja az első használatot a szabadban, akadályok nélkül.

A FÉKEZÉS TECHNIKÁJA

Nyomja meg a hátsó sárvédőt a bal vagy a jobb lábával, miközben a súlyát áthelyezi a jármű hátuljára. Állítsa be a súlypontot megállás közben, hogy elkerülje a felborulást. Figyelem! A sárvédő nagyon felforrósodhat – vigyázzon, nehogy megégesse magát.

A KERÉKCSERÉRE ÉS A CSAPÁGYAK KARBANTARTÁSÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK:

Ha a kerekek a kopás egyértelmű jeleit mutatják, fontolja meg a cseréjüket. Egy imbuszkulccsal lazítsa meg a kereket a roller vázához rögzítő csavart. Távolítsa el a rögzítőcsapot, majd a kereket. Ha a csapágyak jó állapotban vannak, tartsa meg őket az összeszereléshez. Ehhez: vegye ki a csapágyakat, tisztítsa meg azokat, és kenje be megfelelő mennyiségű zsírral. Szerelje vissza azokat az új kerékbe. Ha a csapágyak állapota nem megfelelő, vásároljon újakat, és ismételje meg a beszerelési eljárást.

TISZTÍTÁS

A terméket nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel kell tisztítani. Tisztítás után törölje szárazra.

A képek szemléltető jellegűek. A termék eltérhet a képeken láthatótól.

Stimate Client!
Dacă aveți observații sau întrebări despre produsul pe care l-ați achiziționat, nu ezitați să ne contactați: **help@lionelo.com**

Înainte de începe folosirea produsului, vă rugăm să citiți cu atenție următorul manual de utilizare.

Produsul a fost testat și este conform cu standardul EN 14619:2019

Producător:
BrandLine Group Sp. z o. o.
ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

AVERTIZMENTE:

1. Verificați întotdeauna restricțiile de utilizare legate de reglementările de siguranță rutieră.
2. Nu utilizați trotineta pe suprafețe umede, alunecoase sau murdare, crește riscul de cădere și răni. Trotineta nu trebuie folosită pe scări și trepte, trebuie folosită doar pe suprafețe plane, dure. Trotineta trebuie utilizată departe de trafic.
3. Folosiți îmbrăcăminte de protecție, adică genunchiere, cotiere, cască și mănuși (fig. 3). O cădere fără măsuri de protecție poate duce la răniri grave sau deces!
4. Înainte de a utiliza produsul, verificați dacă sistemul de direcție este reglat corect. Asigurați-vă că elementele de fixare sunt bine fixate și că nu sunt deteriorate sau șuruburile sunt strânse corespunzător. Verificați roțile și durabilitatea acestora.
5. Purtați întotdeauna pantofi când utilizați produsul.
6. Nu conduceți pe întuneric.
7. Frâna devine fierbinte la utilizare continuă, nu o atingeți după frânare.
8. Verificați în mod regulat produsul pentru posibile defecte pentru a asigura siguranța copilului dvs. în timpul utilizării trotinetei. Când utilizați produsul, unele dintre componentele sale se pot uza în mod natural. Piulițele autoblocante sau alte elemente de fixare cu autoblocare își pot pierde

eficacitatea după aproximativ șase luni de utilizare, trotineta trebuie inspectat în mod regulat. Înainte de fiecare utilizare a vehiculului, verificați starea tehnică a acesteia.

9. Nu este permisă efectuarea de modificări produsului, altele decât cele descrise în manual.

10. Consultați instrucțiunile furnizate de producător.

11. Sarcina maximă admisă este de 100 kg (clasa A). Produsul este destinat copiilor cu vârsta peste opt ani.

12. Produsul nu este destinat sporturilor extreme.

13. Nu țineți obiecte ascuțite în timp ce conduceți.

14. Când copilul folosește trotineta, ar trebui să observați cum se joacă.

ELEMENTELE SETULUI (FIG. 1)

A. Știft cu ghidon

B. Platformă cu roți

C. Cheie hexagonală

MONTARE

1. Introduceți știftul cu ghidonul în orificiul dedicat (fig. 2).

2. Strângeți șuruburile (D în fig. 2) cu cheia hexagonală. Asigurați-vă că roțile și ghidonul sunt poziționate corect (fig. 4).

3. Verificați toate elementele produsului. Dacă sunt fixate bine, trotineta este gata de utilizare. Dacă nu, strângeți-le.

TEHNICA DE UTILIZARE

Pentru a începe utilizarea, puneți un picior pe platformă, prindeți ferm ghidonul cu mâinile și selectați direcția de mers. Împingeți celălalt picior de pe sol pentru a vă mișca. Pentru a schimba direcția de mers, îndreptați ușor ghidonul în direcția dorită. Prima călătorie realizați-o pe un drum fără obstacole.

TEHNICA DE FRÂNARE

Apăsați pe apărătoarea roții din spate cu piciorul stâng sau drept, deplasând greutatea în spatele vehiculului. Reglați centrul de greutate în timpul opririi pentru a evita răsturnarea. Atenţie! Apărătoarea roții poate deveni foarte fierbinte - aveți grijă să nu vă ardeți.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ÎNLOCUIREA ROȚILOR ȘI ÎNTREȚINEREA RULMENȚILOR:

Dacă roțile prezintă semne de uzură, luați în considerare înlocuirea lor. Folosind o cheie hexagonală, deșurubați șurubul care fixează roata de cadrul trotinetei. Scoateți știftul de fixare și apoi roata. Dacă rulmenții sunt în stare bună, păstrați-i pentru reasamblare. Pentru a face acest lucru: scoateți rulmenții, curățați-i și aplicați cantitatea corespunzătoare de unsoare. Reinstalați-i pe roată. Dacă starea tehnică a rulmenților este inadecvată, cumpărați alții noi și repetați montajul.

CURĂȚARE

Produsul trebuie curățat cu o cârpă umedă și un detergent delicat. După curățare, ștergeți până la uscarea completă.

Fotografiile au caracter ilustrativ. Aspectul real al produselor poate diferi de cel prezentat în fotografii.

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:
Detailed warranty conditions are available on the website:
Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
Подробные условия гарантии доступны на сайте:
Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:
Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:
Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:
Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website:
Išsamias garantijos sąlygas rasite svetainėje:
Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:
A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon:
Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:

www.lionelo.com

Thank you for purchasing our product
Dziękujemy za zakup urządzenia naszej marki
Vielen Dank für den Kauf unserer Markenausrüstung
Спасибо за покупку нашего продукта
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto
Merci d'avoir acheté notre produit
Gracias por adquirir nuestro producto
Bedankt voor het aanschaffen van ons product
Dėkojame, kad įsigijote mūsų prekės ženklo įrenginį
Děkujeme vám za zakoupení zařízení naší značky
Köszönjük, hogy márkájú készülékünket választotta
Vă mulțumim că ați achiziționat un dispozitiv al mărcii noastre

lionelo

www.lionelo.com