FR INDICATION DU PRODUIT

Email Support: info@powerlocus.com

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

1 ⏻ Power on /off
2 ⏯/✓ Jouer / pause, réponse / fin des appels, rejeter l'appel, dernier numéro
3 + L'augmentation de volume (presse) / la prochaine chanson (le long de la presse)
4 — Le volume réduit (presse)/ Une chanson (le long de la Presse)
5 M Bouton multifonction (Appariés, la recherche automatique de radio)
6 La prise d'écouteur
7 LED indicateur 9 Microphone
8 USB-C charging portcard slot 10 Micro SD/TF

Version Bluetooth:**V5.3**
Gamme de fréquences: **2.402- 2.480GHz**
Pilotes audio: **Ø 40mm**
Temps de charge: **environ 1,5 déure**
Temps de conversation/musique: **environ 20 heures (50 % de volume)**
Spécification **Bluetooth classe de puissance 1**
Consommation électrique à la puissance nominale: **120 mW**

Gamme de fréquences: **2.402-2.480GHz**
Fréquence de fonctionnement: **2.402-2.480MHz**
Puissance de sortie maximale: **<7dBm**
Température de fonctionnement: **0°C à 45°C**
Tension de charge: **5V CC**
Impédance: **32 Ohms**
Sensibilité: **100+/-3dB**
Portée sans fil: **10M**
Poids: **175 g/0,39 LB**

2. CHAUSSURE / ARRET

- **Chaussure:** Le commutateur de coulissement, indicateur de flash bleu et rouge de lanterne (Casque d'écoute sans fil est prêt à dire).
- **Arrêt:** Un commutateur coulissant vers la gauche, l'indicateur de lumière bleue s'éteindra.

3. L'APPAREILLAGE DE TON TÉLÉPHONE OU D'AUTRES PRODUITS

- Le commutateur de coulissement, indicateur de flash bleu et rouge de lanterne(Casque d'écoute sans fil est prêt à dire).
- La fonction Bluetooth ouvre ton téléphone ou d'autres produits
- La recherche de dispositifs Bluetooth et de sélectionner des PowerLocus P2 (la saisie d'UN mot de passe "0000" si nécessaire)
- Si l'appariement de succès, l'indicateur de lumière bleue clignote, (casque Bluetooth suggère: connexion réussie)
- Assurez - vous que l'écouteur dans l'apparie- ment de fermeture avant
- Lorsqu'il est connecté au téléphone mobile préconfiguré ouvre automatiquement (veiller à ce que la fonction Bluetooth du téléphone mobile ouvre)
- Si l'appariement n'est pas réussi, éteignez les écouteurs, puis à l'appariement.

4. MP3 / FM

- Dans un mode de démarrage, d'insérer la carte TF, Mp3 de diffusion automatiquement.
- 1) S'il n'y a pas de TF, presse **M** Bouton, deux fois La radio FM à Lecture automatique.
- (2) De mode de démarrage, (3)Le long de la presse **M** bouton deux fois recherche automatique de toutes les stations de radio, (4) attendez 40sec à 1 min pour que les stations de radio soient mémorisées, (5) ensuite le long de la presse **+** ou **—** ,Tu vas écouter toute la radio vous aime.
- Si vous écoutez la radio FM, Presse **M** bouton, Il est converti en mode Bluetooth. Et la connexion automatique à votre téléphone ou d'autres produits.

5. RECEVOIR OU LE BOUTON D'APPEL, IMPÉDANCE EST REFUSÉ, LE DERNIER NUMÉRO DE RAPPEL *(en mode Bluetooth)*

- Lorsque l'appel, presse **⏯/✓** bouton Peut répondre à l'appel. Au télé phone, presse Hlr bouton Peuvent être suspendus. S'il appelant raccroche, Sans **⏯/✓** bouton.
- Refuser de téléphone: Le long de la presse **⏯/✓** bouton environ 2 secondes
- Rappel: La rapide par **⏯/✓** bouton 2 fois.
- Lorsqu'un appel téléphonique ou d'un téléphone, si l'écouteur Bluetooth est en train de jouer de la musique, des concerts de suspendre automatiquement et entrer dans un état d'attente, après pendaison, musique continuera de jouer automatiquement.

6. CHARGER LE CASQUE

- L'insertion d'un câble de charge insérée dans le port USB, USB, un support d'alimentation 5 V (par exemple, AC / DC de l'adaptateur usb ou un PC équipés USB). Le port de câble de charge est relié à la charge des écouteurs. Lorsque de la lumière rouge, un casque en charge. Lorsqu'il en fleu rouge va fermer, casque de fin de charge. Le besoin d'environ 2-2.5 heures pour casque de pleine charge
- La batterie peut être de cycle de charge. De faible puissance: quand la tonalité d'alerte "bidon" sonne et l'indicateur de voyant rouge indiquant que la batterie est é puisé, à charge de la première batterie rechargeable. Dès que possible, de veiller à ce que la batterie complète après utilisation

Fig.13 W Fig.14 S La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 0,05 Watts requis pour l'équipement radioélectrique et, au maximum, 2 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

7. CASQUE FILAIRE DE FONCTION

Tout ce casque, est relié à un côté de 3,5 de casque audio stéréo de ligne d'extension à l'interface de casque d'écoute, la connexion de l'autre côté de l'interface audio (tels que des téléphones mobiles, des ordinateurs, iPad, etc.). Chanson tu vas entendre d'autres dispositifs.

CE

Par la présente, GL Grup-2015 LTD déclare que le casque sans fil PowerLocus P2 est conforme aux exigences essentielles et aux autres conditions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante: (powerlo-cus.com/doc)

Fréquence : 2402-2480 MHz
Puissance radiofréquence maximale : 100 mW (PIRE)
GL GRUP-2015 LTD.
36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BULGARIE

Précautions de sécurité
Veuillez NE PAS utiliser d'adaptateurs supérieurs à DC5V 1A !Veuillez utiliser le câble d'origine fourni avec l'emballage, car des câbles différents pourraient endommager le produit et annuler sa garantie.N'utilisez pas l'appareil en marchant, en conduisant ou en faisant du vélo. Cela pourrait provoquer des accidents de la route. Ne pas utiliser dans des zones dangereuses à moins que le bruit ambiant ne soit audible. L'appareil n'est pas étanche. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez PowerLocus.
Soyez particulièrement prudent dans les cas suivants :
- Lors de l'utilisation de l'appareil à proximité d'un évier ou d'un récipient de liquide. Faites attention à ce que l'appareil ne tombe pas dans un évier ou un récipient rempli d'eau.
- Lors de l'utilisation de l'appareil sous la pluie ou la neige, ou dans des conditions humides. Si vous touchez l'appareil avec les mains mouillées ou si vous placez l'appareil dans la poche d'un vêtement humide, l'appareil peut être mouillé. N'insérez jamais la prise USB lorsque le casque ou le câble de chargement est mouillé. Si la fiche USB est insérée alors que l'appareil ou le câble de chargement est mouillé, un court-circuit peut se produire en raison de la présence d'un liquide dans du vêtement, eau de mer, boisson gazeuse, etc.) ou de corps étrangers sur l'appareil ou le câble de chargement, et provoquer une génération de chaleur anormale, ou un dysfonctionnement.
Attention - Champs magnétiques
Des champs magnétiques sont générés par ce produit et pourraient provoquer des interférences avec le stimulateur cardiaque, les défibrillateurs implantés (DCI) et d'autres implants. Veuillez toujours maintenir une distance d'au moins 15 cm entre le casque et le stimulateur cardiaque, les défibrillateurs implantés (DCI) et autres implants. Vérifiez auprès de votre médecin avant utilisation si vous êtes équipé d'un dispositif médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un shunt programmable!
Précautions de sécurité pour les piles :
N'exposez pas les batteries (bloc-batterie ou batteries installées) à une chaleur excessive, telle que le soleil, le feu ou autre, pendant une longue période. Ne soumettez pas les batteries à des températures extrêmement basses pouvant entraîner une surchauffe et un emballement thermique. Ne démontez pas, n'ouvrez pas et ne dé chiquetez pas les piles ou batteries. Reportez-vous toujours aux instructions du fabricant de votre appareil mobile pour connaître les instructions de chargement appropriées. Jetez toujours correctement

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

Email Support: info@powerlocus.com

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

1 ⏻ Ein-/Ausschalten
2 ⏯/✓ Play/Pause, Anrufe annehmen / auflegen / ablehnen, Wahlwiederholung
3 + Lautstärke erhöhen (kurz drücken) Nächster Titel (länger drücken)
4 — Lautstärke reduzieren (kurz drücken) Vorheriger Titel (länger drücken)
5 M Multifunktions-Button (Kopplung, automatische Radiosuche)
6 Kopfhörereingang
7 LED-Anzeige 9 Mikrofon
8 USB-C-Ladebuchse 10 Micro-SD/TF-Kartensteckplatz

Bluetooth-Version: **V5.3**
Drahtlose Reichweite: **10M**
Frequenzbereich: **2402-20kHz**
Audiotreiber: **Ø40mm**
Ladespannung: **DC 5V**
Ladezeit: ca. **1,5 Stunden**
Gesprächs-/Musikzeit: **ca. 20 Stunden (50% Lautstärke)**
Impedanz: **32 Ohm**

Gewicht: **175 g**
Empfindlichkeit: **100+/-3dB**
Bluetooth-Spezifikation **Leistungsklasse 1**
Nennleistungsaufnahme: **120 mW**
Frequenzbereich: **2.402-2.480GHz**
Betriebsfrequenz: **2402-2480MHz**
Maximale Ausgangsleistung: **< 7dBm**
Betriebstemperatur: **0 °C bis 45 °C**

2. DAS HEADSET EIN-/AUSSCHALTEN

- **Einschalten:** Einfach den Schalter nach rechts schieben. Anschließend blinkt die blaue und rote LED-Anzeige (im Headset hören Sie:„The wireless is ready to pair").
- **Ausschalten:** Schieben Sie den Schalter nach links und die blaue LED-Anzeige schaltet sich aus.

3. MIT DEM SMARTPHONE ODER ANDEREN PRODUKTEN KOPPELN

- Nachdem Sie den Schalter nach rechts geschoben haben, blinken die blaue und rote LED (im Headset hören Sie: "The wireless is ready to pair").
- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones oder anderen Produkts.
- Suchen Sie nach verfügbaren Bluetooth-Geräten und wählen Sie „PowerLocus P2" aus dem gefundenen, geben Sie dort „0000" ein).
- Sprachansage und die LED-Anzeige leuchtet konstant blau.
- Bitte stellen Sie vor der Kopplung sicher, dass der Kopfhörer funktioniert.
- Es wird automatisch eine Verbindung zu dem vorher festgelegten Smartphone aufgebaut, nachdem die eingestellten Daten gelöscht wurde (bitte stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones funktioniert).
- Wenn die Kopplung nicht erfolgreich war, schalten Sie den Kopfhörer zunächst aus und versuchen Sie anschließend erneut eine Verbindung zu herstellen.

4. MP3/FM

- Sobald der Kopfhörer eingeschaltet ist, legen Sie die TF Karte ein, und es wird automatisch mp3 abgespielt.
- Wenn Sie keine TF Karte haben, drücken Sie kurz den **M** Button zweimal und das FM-Radio wird automatisch abgespielt.
- **(1)** Sobald der Kopfhörer eingeschaltet ist, **(2)** drücken Sie kurz den **M** Button zweimal und das FM-Radio wird automatisch abgespielt. **(3)** Halten Sie den **M** Button länger gedrückt, um automatisch nach allen Radiosendern zu suchen. **(4)** Warten Sie ab/Speichern bis 1 Minuten die Radiosender gespeichert sind **(5)** Drücken Sie dann länger auf **+** oder **—**, damit Sie den Radiosender hören können, den Sie möchten.
- Wenn Sie das FM-Radio hören, drücken Sie kurz auf den Button, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Es wird automatisch mit Ihrem Smartphone (oder anderem Produkt) verbunden.

5. ANRUFE ANNEHMEN, BEENDEN ODER ABLEHNEN & WAHLWIEDERHOLDUNG *(im Bluetooth-Modus)*

- Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie kurz auf den **⏯/✓** Button, um den Anruf anzunehmen. Anschließend können Sie den Anruf beenden, indem Sie auf den **⏯/✓** Button drücken. Wenn die andere Person auflegt, müssen Sie den **⏯/✓** Button nicht drücken.
- Einen Anruf ablehnen: Halten Sie den **⏯/✓** Button für 2-3 Sekunden gedrückt.
- Wahlwiederholung: Drücken Sie den **⏯/✓** Button zweimal kurz hintereinander.
- Wenn Sie einen Anruf bekommen oder einen Anruf annehmen, während Sie über die Bluetooth Kopfhörer Musik hören, pausiert die Musik automatisch.
- Nachdem Sie aufgelegt haben, wird die Musik automatisch weiter abgespielt.

6. DAS HEADSET AUFLADEN

- Stecken Sie das USB-Ladekabel in einen USB-Anschluss mit 5V Stromversorgung (z. B. einen USB-Adapter an einem Netzteil oder ein USB-Anschluss am PC). Wenn die rote LED leuchtet, wird das Headset aufgeladen. Sobald die rote LED nicht mehr leuchtet, ist das Headset vollständig aufgeladen. Das vollständige Auf laden des Headsets dauert ca. 2 bis 2,5 Stunden.
- Die Batterie ist wieder auf ladbar. Warnung bei niedrigem Batteriestand: Wenn der Warnton "Low Battery" zu hören ist und die Anzeige rot wird, bedeutet es, dass der Akku leer ist. Sie müssen den Kopfhörer so schnell wie möglich aufgeladen. Beim ersten Auf laden: Stellen Sie bitte sicher, dass der Akku vorm ersten Gebrauch vollständig aufgeladen wurde.

Fig.13 W Fig.14 S Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 0,05 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 2 Watt reichen

7. KABELFUNKTION DES KOPFHÖRERS

- Für jeden Kopfhörermodus können Sie ein 3,5-Stereo-Verlängerungskabel mit der Kopfhörerbuchse und der Audiobuchse eines anderen Geräts (z. B. Smartphone, Computer, iPad usw.) verbinden. Dann hören Sie die Musik über diese anderen Geräte.

CE

1) Una volta accese, premere brevemente il pulsante **M** due per avviare automaticamente la radio. (2) premere il pulsante Play/Pausa a lungo per cercare tutte le stazioni radio. (3) aspettare fino ad 1 minuto per memorizzare tutte le stazioni, (4) quindi premere a lungo **+** o **—** per selezionare la stazione radio preferita.
Frequenze: 2402 - 2480 MHz
Maximale Hochfrequenzleistung: 100 mW (EIRP)
GL GRUP-2015 LTD.
36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BULGARIEN

Sicherheitsvorkehrungen
Bitte verwenden Sie KEINE Adapter mit mehr als DC5V 1A! Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Originalkabel, da andere Kabel das Produkt beschädigen und die Garantie ungültig machen können. Verwenden Sie das Gerät nicht beim Gehen, Fahren oder Radfahren. Dies kann zu Verkehrsunfällen führen.Verwenden Sie es nicht in Gefahrenbereichen, es sei denn, die Umgebungsgeräusche sind hörbar. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann dies zu Feuer oder Stromschlag führen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an PowerLocus. Seien Sie insbesondere in den folgenden Fällen vorsichtig:
- Wenn Sie das Gerät in der Nähe eines Waschbeckens oder Flüssigkeitsbehälters verwenden. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in ein mit Wasser gefülltes Waschbecken oder einen Behälter fällt.
- Wenn Sie das Gerät im Regen oder Schnee oder bei feuchten Bedingungen verwenden. Wenn Sie das Gerät mit nassen Händen berühren oder das Gerät in die Tasche eines feuchten Kleidungsstücks Stecken, Kann das Gerät nass werden. Stecken Sie den USB-Stecker niemals ein, wenn der Kopfhörer oder das Ladekabel nass ist. Wenn der USB-Stecker eingesteckt wird, während das Gerät oder das Ladekabel nass ist, kann es durch Flüssigkeiten (Leitungswasser, Seewasser, Softdrinks usw.) oder Fremdkörper auf dem Gerät oder dem Ladekabel zu einem Kurzschluss kommen und zu anormaler Wärmeentwicklung oder Fehlfunktionen führen.
Achtung - Magnetfelder
Von diesem Produkt werden Magnetfelder erzeugt, die Störungen bei Herzschrittmachern, implantierten Defibrillatoren (ICDs) und anderen Implantaten verursachen können. Bitte halten Sie immer mindestens 10 cm Abstand zwischen dem Kopfhörer und dem Herzschrittmacher, implantierten Defibrillatoren (ICDs) und anderen Implantaten.
Fragen Sie vor der Verwendung Ihren Arzt, wenn Sie ein medizinisches Gerät wie einen Herzschrittmacher oder einen programmierbaren Shunt tragen!
Sicherheitsvorkehrungen für die Batterien:
Setzen Sie die Batterien (Batteriepack oder eingesetzte Batterien) nicht über längere Zeit übermäßiger Hitze wie Sonnenscheinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus. Setzen Sie die Batterien keinen extrem niedrigen Temperaturen aus, da dies zu Überhitzung und thermischem Durchgehen führen kann. Sekundärzellen oder Batterien nicht auseinander nehmen, öffnen oder zerkleinern. Wenn eine Zelle ausläuft, vermeiden Sie, dass die Flüssigkeit mit Haut oder Augen in Kontakt kommt. Wenn es doch einmal zu Kontakt gekommen ist, wischen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Sekundärzellen und Batterien müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Beachten Sie immer die Anweisungen des Herstellers oder das Produkthandbuch für die richtigen Ladeanweisungen.

Fig.15 W Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus und gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte).
Das Symbol auf dem Produkt, der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt oder die Batterie/der Akku nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind.Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,004% Blei enthält. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen des Produktes und der Batterie/des Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Unwohl und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständigeVerbindung zur eingebauten Batterie/zum eingebauten Akku benötigen, sollte die Batterie/der Akku nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden. Um sicherzustellen, dass das Produkt und die Batterie/der Akku korrekt entsorgt werden, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer geeigneten Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Für alle anderen Batterien/Akkus entnehmen Sie die Batterie/den Akku bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entnahme der Batterie/des Akkus. Geben Sie die Batterie/den Akku an einer geeigneten Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab.Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie/des Akkus erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Hinweis für Lithiumbatterien: Bitte geben Sie nur entladene Batterien an den Sammelstellen ab. Wegen Kurzschlussgefahr überkleben Sie bitte die Pole der Batterie mit Klebestreifen. Sie erkennen Lithiumbatterien an den Abkürzungen Li oder CR.

⚠ A Sicherheits-Hinweise

Bitte laden Sie die Kopfhörer vor dem ersten Gebrauch auf.
Bitte laden Sie den Akku mindestens alle 3 Monate auf, um ihn in gutem Zustand zu halten.
Um Ihr Gehör zu schützen, verwenden Sie die Kopfhörer bitte nicht längere Zeit mit zu hoher Lautstärke.
Setzen Sie den Kopfhörer NICHT hohen Temperaturen aus
Sie Stöße und Stürzen schützen
Versuchen Sie NICHT, das Produkt zu öffnen
NICHT Feuchtigkeit, Regen oder Flüssigkeiten aussetzen

Batteriehersteller:
Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.
802, Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building, No. 1211,Guanguang Road, Guihua Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen,P. R. China

IT MANUALE UTENTE

Email Support: info@powerlocus.com

1. DESCRIZIONE DE PRODUTTO



1 ⏻ Accensione /spengimento
2 ⏯/✓ Play / pausa, rispondi / fine chiamata, rifiuto, richiama ultimo numero
3 + Alza volume (singolo tocco) /brano successivo (tocco prolungato)
4 — Abbassa volume (singolo tocco) / brano precedente (tocco prolungato)
5 M Pulsante Multi Funzione (connessione, ricerca stazione radio)
6 Ingresso AUX
7 Indicatore led 9 Microfono
8 Porta USB-C 10 Slot micro SD/TF

Versione Bluetooth: **V5.3**
Gamma di frequenza: **20Hz-20kHz**
Tempo di ricarica: **circa 1,5 ore**
Tempo di conversazione/musica: **circa 20 ore (volume 50%)**
Impedenza: **32 Ohm**
Sensibilità: **100 +/-3dB**
Caratteristiche tecniche **Bluetooth classe di potenza 1**

Potenza nominale assorbita: **120 mW**
Banda di frequenza: **2.402-2.480GHz**
Frequenza operativa: **2402-2480MHz**
Massima potenza di uscita: **< 7dBm**
Temperatura di funzionamento: **Da 0 °C a 45 °C**
Portata senza fili: **10M**
Tensione di carica: **5V CC**
Peso: **175 g**

2. ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

- **Accensione:** Scorri l'interruttore di accensione verso destra. Lampeggerà rosso e blu (Si sentirà una voce: the wireless is ready to pair).
- **Spegnimento:** Scorri l'interruttore di accensione verso sinistra. La luce blu si spegnerà.

3. CONNESSIONE CON SMART- PHONE E ALTRI DISPOSITIVI

- Scorri l'interruttore di accensione verso destra. Lampeggerà rosso e blu (Si sentirà una voce: the wireless is ready to pair).
- Attivare la connessione Bluetooth sullo smartphone o altro prodotto.
- Cercare tra dispositivi Bluetooth e selezionare 'PowerLocus P2 "(inserire il codice "0000" se necessario)
- In caso di connessione riuscita, la luce blu lampeggerà (Si sentirà una voce: the wireless is connected successfully)
- Assicurarsi che il profile funzionino prima di connetterle.
- Alla prossima accensione si connetteranno automaticamente all'ultimo dispositivo collega- to (assicurarsi che il Bluetooth del dispositivo sia acceso)
- Se la connessione non riesce, spegnere le cuffie e provare a connettere nuovamente.

4. MP3 / FM

- Una volta acese, inserire la scheda TF e l'MP3 verrà riprodotto automaticamente.
- Se la scheda TF non è inserita, premere brevemente il pulsante **M** due avvierà la radio FM.

CE

Hiermit erklärt GL Grup-2015 LTD, dass der kabellose Kopfhörer PowerLocus P2 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konfor-mitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: (powerlocus.com/doc)

Frequenz: 2402 - 2480 MHz
Maximale Hochfrequenzleistung: 100 mW (EIRP)
GL GRUP-2015 LTD.
36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BULGARIEN

Sicherheitsvorkehrungen
Bitte verwenden Sie KEINE Adapter mit mehr als DC5V 1A! Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Originalkabel, da andere Kabel das Produkt beschädigen und die Garantie ungültig machen können. Verwenden Sie das Gerät nicht beim Gehen, Fahren oder Radfahren. Dies kann zu Verkehrsunfällen führen.Verwenden Sie es nicht in Gefahrenbereichen, es sei denn, die Umgebungsgeräusche sind hörbar. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann dies zu Feuer oder Stromschlag führen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an PowerLocus. Seien Sie insbesondere in den folgenden Fällen vorsichtig:
- Wenn Sie das Gerät in der Nähe eines Waschbeckens oder Flüssigkeitsbehälters verwenden. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in ein mit Wasser gefülltes Waschbecken oder einen Behälter fällt.
- Wenn Sie das Gerät im Regen oder Schnee oder bei feuchten Bedingungen verwenden. Wenn Sie das Gerät mit nassen Händen berühren oder das Gerät in die Tasche eines feuchten Kleidungsstücks Stecken, Kann das Gerät nass werden. Stecken Sie den USB-Stecker niemals ein, wenn der Kopfhörer oder das Ladekabel nass ist. Wenn der USB-Stecker eingesteckt wird, während das Gerät oder das Ladekabel nass ist, kann es durch Flüssigkeiten (Leitungswasser, Seewasser, Softdrinks usw.) oder Fremdkörper auf dem Gerät oder dem Ladekabel zu einem Kurzschluss kommen und zu anormaler Wärmeentwicklung oder Fehlfunktionen führen.
Achtung - Magnetfelder
Von diesem Produkt werden Magnetfelder erzeugt, die Störungen bei Herzschrittmachern, implantierten Defibrillatoren (ICDs) und anderen Implantaten verursachen können. Bitte halten Sie immer mindestens 10 cm Abstand zwischen dem Kopfhörer und dem Herzschrittmacher, implantierten Defibrillatoren (ICDs) und anderen Implantaten.
Fragen Sie vor der Verwendung Ihren Arzt, wenn Sie ein medizinisches Gerät wie einen Herzschrittmacher oder einen programmierbaren Shunt tragen!
Sicherheitsvorkehrungen für die Batterien:
Setzen Sie die Batterien (Batteriepack oder eingesetzte Batterien) nicht über längere Zeit übermäßiger Hitze wie Sonnenscheinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus. Setzen Sie die Batterien keinen extrem niedrigen Temperaturen aus, da dies zu Überhitzung und thermischem Durchgehen führen kann. Sekundärzellen oder Batterien nicht auseinander nehmen, öffnen oder zerkleinern. Wenn eine Zelle ausläuft, vermeiden Sie, dass die Flüssigkeit mit Haut oder Augen in Kontakt kommt. Wenn es doch einmal zu Kontakt gekommen ist, wischen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Sekundärzellen und Batterien müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Beachten Sie immer die Anweisungen des Herstellers oder das Produkthandbuch für die richtigen Ladeanweisungen.

Fig.15 W Smaltimento delle batterie (pile e accumulatori) esauste e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea e negli altri Paesi con sistema di raccolta differenziata).
Questo simbolo sul prodotto, batteria o imballo indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico. Su talune batterie domestico. Su talune batterie questo simbolo può essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. Il simbolo chimico del piombo (Pb) è aggiunto se la batteria contiene più dello 0,004% di piombo. Assicurandovi che questi prodotti e le batterie siano smaltiti correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero essere causate dal trattamento inappropriato dei medesimi prodotti o batterie. Il riciclo dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali. Nel caso di prodotti che per ragioni di sicurezza, prestazioni o integrità dei dati richiedano una connessione permanente con una batteria in essi incorporata, la stessa dovrà essere sostituita esclusivamente da personale qualificato. Per assicurarsi che la batteria sia trattata correttamente, si prega di consegnare i prodotti a fine vita in un centro di raccolta idoneo per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per tutte le altre batterie, si prega di consultare la sezione relativa alla rimozione sicura della batteria dal prodotto. Si prega di consegnare le batterie in un centro di raccolta idoneo per il riciclo delle batterie esauste. Per informazioni più dettagliate sul riciclo di questi prodotti o batterie, si prega di contattare il vostro Comune, il servizio di smaltimento rifiuti ovvero il punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto o la batteria.

⚠ A Istruzioni di sicurezza

Caricare le cuffie prima del primo utilizzo.
Caricare almeno una volta ogni 3 mesi per mantenere la batteria in buone condizioni.
Per proteggere l'udito, non utilizzare le cuffie per molto tempo con un volume troppo alto.
NON esporre le cuffie a temperature e leva te.
Proteggere da urti e cadute.
NON tentare di aprire il prodotto.
NON esporre a umidità, pioggia e liquidi.

Produttore della batteria:
Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.
802,Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building, No. 1211, Guanguang Road, Guihua Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, P. R. China

EN USER'S MANUAL

Email Support: info@powerlocus.com

1. PRODUCT OVERVIEW

1 ⏻ Power on /off
2 ⏯/✓ Play/pause, answer/end calls, reject call, last number redial
3 + Volume up (Short Press) Next song (Long Press)
4 — Volume down (Short Press) Last song (Long Press)
5 M Multi-function button (pairing, auto search radio)
6 Headset jack
7 LED indicator 9 Microphone
8 USB-C charging port 10 Micro SD/TF card slot

Bluetooth Version: **V5.3**
Working Distance **Range: 10M**
Frequency Range: **20Hz-20kHz**
Audio Drivers: **Ø40mm**
Charging Voltage: **DC 5V**
Charging Time: **about 1.5 Hours**
Talking/Music Time:
About 20 Hours (50% Volume)
Impedance: **32 Ohms**

Weight: **175g/0.39LBs**
Volume Sensitivity: **100+/-3dB**
Bluetooth Specification **Power Class 1**
Frequency band: **2.402-2.480GHz**
Operating frequency: **2402-2480MHz**
Rated power consumption: **120 mW**
Maximum output power: **< 7dBm**
Operating Temperature: **0 °C to 45 °C**

2. POWER ON/OFF THE HEADSET

- **POWER ON:** Slide the switch right and the blue and red indicator light will flash (the headset said: the wireless is ready to pair).
- **POWER OFF:** Slide the switch left and blue indicator light will go off.

3. PAIR TO YOUR MOBILE PHONE OR OTHER PRODUCTS

- Slide the switch right and the blue and red indicator light will flash (the headset said: the wireless is ready to pair).
- Turn on the bluetooth function of your phone or other products.
- Search for the bluetooth devices and select "PowerLocus P2". (Enter the code '0000' if needed)
- If pairing is successful, the blue light indicator will be steady
- Please make sure the headphone is working before pairing.
- It will connect to the pre-set phone automatically when turns on (Please make sure the bluetooth function of your phone is working)
- If the pairing is not successful, please switch off headset firstly, and then re-pair again.

4. MP3/FM

- In power-on mode, insert the TF card, MP3 will play automatically.
- If have not TF card, short press **M** button, twice FM radio will play automatically.
- **(1)** In power-on mode, short press **M** button twice, FM radio will play automatically. **(2)** Long press the Play/Pause button to auto search all radio station, **(3)** wait for 40sec to 1min for the stations to be memorized, **(4)** then long press **+**, or **—** you will listen to any radio station you like.
- If you are listening to FM radio, short press **M** button, it will be converted to the bluetooth mode. And auto connected to your phone or other products.

5. ANSWER/END CALLS, REJECT CALL, LAST NUMBER REDIAL *(In the bluetooth mode)*

- When there is a call, short press **⏯/✓** button can answer the call. After the call, press **⏯/✓** button can hang up. If the other side hang up, no need to press the **⏯/✓** button.
- Reject call: long press **⏯/✓** button about 2-3 sec.
- Last number redial: press fast **⏯/✓** button 2 times
- When the phone call out or answer the call, the bluetooth headphone are playing the music, the music will pause automatically and enter the waiting state. After hang up, the music will continue to play automatically.

6. CHARGING THE HEADSET

- Insert USB charging cable into USB port which have support 5V power (such as AC/DC USB adapter or PC USB port). When the red light is on, the headset is in charging. When red light turns off, the headset is fully charged. It takes about 2-2.5 hours to charge the headset fully.
- The battery is rechargeable. Low-Voltage alert: When the alert tone "low battery" sounds and the indicator light turns red indicate that the battery has run out, need to be charged as soon as possible.
First time charging: please be sure the battery has been charged fully before use.

Fig.13 W Fig.14 S The power delivered by the charger must be between min 0,05 Watts required by the radio equipment, and max 2 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

7. WIRED HEADPHONE FUNCTION

- For any mode of headphone, you can connect one side of 3.5 stereo sound supply extension line to headphone audio jack, the another side connect to Audio jack (such as mobile phone, computer, iPad etc). Then you will hear songs from other devices.

Warning:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
NOTE: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
ISED Canada Statement:
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:This device may not cause interference and this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Radiation Exposure: This equipment complies with Canada radiation Exposure limits set forth for an uncontrolled environment to maintain compliance with IC's RF Exposure guidelines.This equipment should be installed and operated with minimum distance of 0mm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.
Declaration du Canada:
Ce dispositif contient un (1) émetteur (S)/ récepteur (S) exempté (S) de licence qui respecte l'Innovation, Science et développement économique Canada à exempté le ou les RSS de licence. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:
1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et.
2) Ce dispositif doit accepter toutes interférences, y compris toute interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable du dispositif.Exposition au ayonnement: cet équipement est conforme au ayonnement Canadaiex limites d'exposition fixées p

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Email Support: info@powerlocus.com

1. DANE PRODUKTU



1 ⏻ Włączanie/wyłączanie zasilania
2 M/⏯ Odtwarzanie/pauza, odbieranie/kończenie Połączeń, odrzucanie połączeń, ponowne wybieranie numeru
3 + Zwiększenie głośności (krótkie naciśnięcie) / następny utwór (długie naciśnięcie)
4 − Zmniejszenie głośności (krótkie naciśnięcie) / poprzedni utwór (długie naciśnięcie)
5 M Przycisk wielofunkcyjny 5-M (parowanie, radio z automatycznym wyszukiwaniem)
6 Gniazdo słuchawkowe
7 Dioda LED
8 Port ładowania USB-C
9 Mikrofon
10 Gniazdo kart Micro SD/TF

Wersja Bluetooth: **V5.3**
Zakres częstotliwości: **20Hz-20kHz**
Stereowniki audio: **Ø40mm**
Napięcie ładowania: **prąd stały 5 V**
Czas ładowania: **około 1,5 godziny**
Czas rozmowy/muzyki: **około 20 godzin (50% głośności)**
Impedancja: **32 Ohm**
Czułość: **100+/-3dB**
Specyfikacja Bluetooth, **klasa mocy 1**
Znamionowy pobór mocy: **120 mW**
Pasmo częstotliwości: **2.402-2.480GHz**
Częstotliwość operacyjna: **2.402-2.480MHz**
Maksymalna moc wysłanych sygnałów: **< 7dBm**
Temperatura pracy: **0°C do 45°C**
Zasięg bezprzewodowy: **10M**
Waga: **175 g**

2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

Włączanie: przesuń przełącznik w prawo, dioda LED zacznie migać na niebiesko i czerwono (zestaw słuchawkowy mówi: zestaw bezprzewodowy jest gotowy do sparowania).
Wyłączanie: przesuń przełącznik w lewo, a niebieska dioda zgaśnie.

3. SPAROWANIE Z TELEFONEM KOMÓRKOWYM LUB INNYMI PRODUKTAMI

- Przesuń przełącznik w prawo, a niebieskie i czerwone światło diody LED zacznie migać (zestaw słuchawkowy mówi: zestaw bezprzewodowy jest gotowy do sparowania).
- Włącz funkcję bluetooth w telefonie lub innym urządzeniu.
- Wyszukaj urządzenia Bluetooth i wybierz „PowerLocus P2". (W razie potrzeby wprow adź kod„0000")
- Jeśli parowanie powiedzie się, dioda zacznie migać na niebiesko(zestaw słuchawkowy mówi: połączenie bezprzewodowe zostało pomyślnie Uruchomione).
- Przed sparowaniem upewnij się, że słuchawki działają.
- Po włączeniu automatycznie połączy się ze wstępnie ustawionym telefonem (upewnij się, że funkcja bluetooth w telefonie działa)
- Jeśli parowanie nie powiedzie się, najpierw wyłącz zestaw słuchawkowy, a następnie ponownie sparuj.

4. MP3 / FM

- W trybie połączenia włóż kartę TF, M MP3 rozpocznie odtwarzanie automatycznie.
- Jeśli nie masz karty TF, naciśnij krótko przycisk M , dwa razy radio FM będzie odtwarzane automatycznie.
- (1) W trybie włączenia naciśnij krótko przycisk M , dwa razy radio FM włączy się automatycznie. (2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwarzaj / Pauza, aby automatycznie wyszukać wszystkie stacje radiowe, (3) odczekaj 40 sekund do 1 minuty, aby stacje zostały zapamiętane, (4) następnie długie naciśnięcie + lub − i możesz słuchać dowolnej stacji radiowej, którą lubisz.
- Jeśli słuchasz radia FM, naciśnij krótko przycisk M , zostanie przekonwertowany na tryb Bluetooth. I nastąpi automatyczne połączenie z telefonem lub innym urządzeniem.

5. ASYSTENT SIRI / GOOGLE, ODBIERANIE/ KOŃCZENIE POŁĄCZEŃ, ODRZUCANIE POŁĄCZENIA, PONOWNE WYBIERANIE OSTATNIEGO NUMERU

(w trybie Bluetooth)

- Gdy nadchodzi połączenie, krótko naciśnij przycisk M/⏯ , aby móc odebrać połączenie. Po zakończeniu połączenia naciśnij przycisk M/⏯ , aby się rozłączyć. Jeśli druga strona się rozłączy, nie ma potrzeby naciskania przycisku M/⏯
- Odrzuć połączenie: naciśnij i przytrzymaj przycisk M/⏯ przez około 2-3 sekundy
- Ponownie wybierzenie ostatniego numeru: naciśnij szybko przycisk M/⏯ 2 razy
- Kiedy telefon zadzwoni lub odbierze połączenie, jeśli słuchawki Bluetooth odtwarzają muzykę, muzyka zostanie automatycznie wstrzymana i przejdzie w stan oczekiwania. Po rozłączeniu muzyka będzie odtwarzana automatycznie.
- Aktywuj Asystenta Siri/Google i naciśnij przycisk M/⏯ przez około 3-5 sekund.

6. ŁADOWANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

- Włóż kabel ładujący USB do portu USB obsługującego zasilanie 5 V (takiego jak adapter USB AC/DC lub port USB komputera). Gdy dioda zaświeci się na czerwono, zestaw słuchawkowy faduje się. Gdy zczerwona świetlnie diody zgaśnie, zestaw słuchawkowy jest w pełni naładowany. Pełne naładowanie zestawu słuchawkowego trwa około 2-2,5 godziny.
- Baterię można ładować. Aiam niskiego napięcia: gdy rozlegnie się dźwięk ostrzegawczy "Low battery" ("niski stan baterii"), a dioda zmieni kolor na czerwony, oznacza to, że bateria się wyczerpała, należy ją wówczas jak najszybciej naładować.Pierwsze ładowanie: należy upewnić się, że bateria została w pełni naładowany przed użyciem.



- Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w przedziale od min. 0,05 W wymaganego przez sprzęt radiowy do maks. 2 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

7. FUNKCJA SŁUCHAWEK PRZEWODOWYCH

W przypadku dowolnego trybu słuchawek można podłączyć jedną stronę przedłużacza dźwięku stereo 3.5 do gniazda audio słuchawek, a drugą stronę podłączyć do gniazda Audio Jack urządzenia telefon komórkowy, komputer, iPad itp.). Wtedy usłyszysz utwory z innych urządzeń.

CE

Niniejszym GL Grup-2015 LTD deklaruje, że bezprzewodowe słuchawki PowerLocus P2 są zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi relewantnymi warunkami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: (powerlocus.com/doc)

Częstotliwość: 2402-2480 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 100 mW (EIRP)
GL GRUP-2015 LTD.
UL. WASIL LEVSKI 36, 5370 DRYANOVO, BULGARIA

Środki ostrożności

NIE używaj adapterów o natężeniu większym niż 5V DC 1A! Należy używać oryginalnego kabla dostarczonego w zestawie, ponieważ inne kable mogą uszkodzić produkt i unieważnić jego gwarancję. Nie używaj urządzenia podczas prowadzenia samochodu, prowadzenia pojazdu lub jazdy na rowerze. Może to spowodować wypadki drogowe. Nie używać w obszarach niebezpiecznych, jeśli nie słychać otaczających dźwięków. Urządzenie nie jest wodoodporne. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub cała obce, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub cała obce, należy natychmiast przerwać jego użytkoznie, wyjąć z gniazda PowerLocus. Szczególnie należy zachować ostrożność w następujących przypadkach: - Podczas używania urządzenia w pobliżu zlewu lub pojemnika z płynami. Należy uważać, aby urządzenie nie wpadło do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą. - Podczas używania urządzenia w deszczu, śniegu lub w wilgotnych warunkach. Jeśli dotknięcie urządzenia mokrymi rękami lub włożysz urządzenie do kieszeni wilgotnego ubrania, może ono zostać zamoczone. Nigdy nie wkładaj wtyczki USB, gdy słuchawki lub kabel ładujący są mokre. Jeśli wtyczka USB zostanie włożona, gdy urządzenie lub kabel ładujący jest mokre, może wystąpić zwarcie z powodu cieczy (woda z kranu, woda morska, napoje bezalkoholowe itp.) lub ciał obcych na urządzeniu lub kablu ładującym, co może spowodować nadmierne wytwarzanie ciepła lub nieprawidłowe działanie.

Uwaga - pola magnetyczne

Ten produkt generuje pola magnetyczne, które mogą powodować zakłócenia w działaniu rozrusznika serca, wszczepionych defibrylatorów (ICD) i innych implantów. Należy zawsze utrzymywać odległość 10 cm pomiędzy słuchawkami a rozrusznikiem serca, wszczepionymi defibrylatorami (ICD) i innymi implantami. Jeśli jesteś wyposażony w urządzenie medyczne, takie jak rozrusznik serca lub programowalna zastawka, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem!

Środki ostrożności dotyczące baterii:

Nie narażaj baterii (bezczasowej baterii lub zainstalowanych baterii) na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień itp., przez dłuższy czas. Nie narażaj akumulatorów na działanie ekstremalnie niskich temperatur, które mogą spowodować przegrzanie i niekontrolowaną utratę ciepła.Nie demontuj, nie otwieraj ani nie niszcz ogniw wtórnych ani akumulatorów. W przypadku wycieku komórki nie dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu przemyć zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Ogniwa wtórne i akumulatory należy naładować przed użyciem. Aby uzyskać instrukcje dotyczące prawidłowego ładowania, należy zawsze zapoznać się z instrukcjami producenta lub instrukcją produktu. Zawsze utylizuj w odpowiedni sposób.

Utylizacja zużytych baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obowiązuje na terenie Unii Europejskiej i innych krajów posiadających systemy selektywnej zbiórki)
Ten symbol znajduje się na produkcie, bateriach lub opakowaniu oznacza, że produkty i baterie nie należy traktować jako odpadów domowych. Na niektórych bateriach ten symbol może być używany w połączeniu z symbolem chemicznym. Symbol chemiczny (Pb) jest dodawany, jeśli akumulator zawiera więcej niż 0,004% ołowiu. Zapewniając prawidłową utylizację tych produktów i baterii, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym następstwom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogą wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami. Recykling materiałowy pomoże chronić zasoby naturalne. W przypadku produktów, które ze względów bezpieczeństwa, wydajności lub integralności danych wymagają stałego podłączania z wbudowaną baterią, baterię tę powinien wymieniać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisowy. Aby mieć pewność, że bateria oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny będą wykorzystane traktowane, po zakończeniu okresu użytkowania produkty te należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W przypadku wszystkich pozostałych baterii zapoznaj się z sekcją dotyczącą bezpiecznego wyjmowania baterii z produktu. Przekaż baterię do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytych baterii. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu lub baterii, należy skontaktować się z lokalnym Urzędem Miejskim, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt lub baterię.

Instrukcje bezpieczeństwa

Naładuj słuchawki przed pierwszym użyciem.
Ładuj co najmniej raz na 3 miesiące, aby utrzymać baterię w dobrym stanie.
Aby chronić słuch, nie używaj słuchawek przez długi czas ze zbyt dużą głośnością.
NIE wystawiaj słuchawek na działanie wysokiej temperatury.
Chronić przed wstrząsami i upadkami.
NIE próbuj otwierać produktu.
NIE wystawiaj na działanie wilgoci, deszczu i płynów.

Producent baterii:
Shenzhen Jin yu chou Energy Co., Ltd.
802,Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building, No. 1211, Guanguang Road, Guihua Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, P. R. China

SV ANVÄNDARMANUAL

Email Support: info@powerlocus.com

1. PRODUKTBESKRIVNING



1 ⏻ Slå på / av
2 M/⏯ Spela / pausa, svara / avsluta samtal, avvisa samtal, återuppringa senaste nummer
3 + Volym upp (Kort tryck) / Nästa låt (Längt tryck)
4 − Volym ned (Kort tryck) / Föregående låt (Längt tryck)
5 M Multifunktionsknapp (parning, automatisk radiosökning)
6 Uttag för headset
7 LED-indikator
8 USB-C-laddningsport
9 Mikrofon
10 Micro SD / TF-kortplats

Bluetooth-version: **V5.3**
Frekvensområde: **20Hz-20kHz**
Ljudkontrolltyp: **Ø40mm**
Laddningsspänning: **DC 5V**
Laddningstid: **Cirka 1,5 timmar**
Tal-/musiktid: **Cirka 20 timmar (50 % volyl)**
Impedans: **32 Ohm**
Känslighet: **100+/-3Db**
Bluetooth-specifikation **effektklass 1**
Nominell strömförbrukning: **120 mW**
Frekvensband: **2.402-2.480GHz**
Driftfrekvens: **2402-2480MHz**
Räckvidd utefter: **< 7dBM**
Driftstemperatur: **0°C till 45 °C**
Trådlös räckvidd: **10M**
Vikt: **175 g**

2. SLÅ PÅ / AV HEADSETET

- **Slå på:** Skjut strömbrytaren åt höger och den blå och röda indikatorlampan blinkar (headset sa: "the wireless is ready to pair").
- **Stäng av:** Skjut strömbrytaren åt vänster så släcks den blå indikatorlampan.

3. PARA IHOP MED DIN MOBILTELEFON ELLER ANDRA PRODUKTER

- Skjut omkopplaren åt höger och den blå och röda indikatorlampan blinkar (headset sa: "the wireless is ready to pair").
- Slå på Bluetooth-funktionen på din telefon eller andra produkter.
- Sök efter Bluetooth-enheterna och välj "PowerLocus P2". (Ange koden '0000' om det behövs)
- Om parningen lyckas börjar indikatorn för blått ljus blinka (headset sa: det trådlösa är anslutet framgångsrikt).
- Se till att hörlurarna fungerar innan du parar ihop.
- Den anslutx automatiskt till den förinstallda telefonen när den slås på (se till att Bluetooth-funktionen på din telefon fungerar)
- Om parkopplingen inte lyckas, stäng först av headsetet och para sedan ihop igen.

4. MP3 / FM

- I startläge, sätt in TF-kortet,MP3 spelas automatiskt. Om du inte har TF-kort, kort tryck på M två gånger knappen, FM-radio spelas automatiskt.
- (1) I startläge, tryck kort på M två gånger knappen , FM-radio spelas automatiskt. (2) Tryck länge på Play / Pause-knappen M/⏯ för att automatiskt söka i alla radiostationer, (3) vänta i 40sek till 1 min för att stationerna ska memoreras, (4) tryck sedan länge på + eller − för att lyssna på vilken radiostation du vill.
- Om du lyssnar på FM-radio, tryck kort på M knappen, då kommer den att ändras till Bluetooth-läget . Och automatiskt ansluten till den telefon eller andra produkter.

5. SIRI / GOOGLE-ASSISTENT SVARA / AVSLUTA SAMTAL, AVVISA SAMTAL, ÅTERUPPRINGA SENASTE NUMMER

(I Bluetooth - läge)

- När det finns ett samtal kan du kort tryck på M/⏯ knappen för att svara på samtalet. Efter samtalet trycker du på M/⏯ knappen för att lägga på. Om den andra sidan lägger på behöver du inte trycka på M/⏯ knappen.
- Avvisa samtal: tryck länge på M/⏯ knappen ca 2-3sekunder
- Återuppringa senaste nummer: tryck snabbt på M/⏯ knappen 2 gånger
- När telefonen ringer ut eller svarar på samtalet, om Bluetooth-hörlurarna spelar musiken, pausas musiken automatiskt och går in i vänttläge. Efter att ha lagt på fortsätter musiken att spelas automatisk.
- Aktivera Siri/Google Assistant: tryck länge på M/⏯ knappen ca 3-5 sekunder

6. LADDA HEADSETET

- Sätt i USB-laddningskabeln i USB-porten som har stöd för 5V-ström (t.ex. AC / DC USB-adapter eller PC USB-port). När den röda lampan lyser laddas headsetet. När den röda lampan släcks är headset fulladdat. Det tar cirka 2-2,5 timmar att ladda headset helt.
- Batteriet är uppladdningsbart. Varning för låg batterinivå: När varningstonen "lågt batteri" låter och indikatorn blir röd indikerar det att batteriet har tagit slut, då måste laddas så snart som möjligt. Första gången du laddar: se till att batteriet har laddats helt före användning.

Den effekt som levereras av laddaren måste ligga mellan minst 0,05 watt och maximalt 2 watt, vilket krävs för att ladda radiourstrustningen i högsta laddningshastighet.

7. TRÅDBUNDEN HÖRLURSFUNKTION

För alla hörlurslägen kan du ansluta ena sidan av 3,5 mm förlängningsladden för stereoljud till hörlursljudsuttaget, den andra sidan anslutx till ljuduttaget (t.ex. mobiltelefon, dator, ipad osv). Då hör du lätar från andra enheter.

CE

Härmed förklarar GL Grup-2015 LTD att trådlösa hörlurar PowerLocus P2 uppfyller väsentliga krav och andra relevanta villkor i direktiv 2014/53/ EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: (powerlocus.com/doc)

Frekvens: 2402-2480 MHz
Max radiofrekvenseffekt: 100 mW (EIRP)
GL GRUP-2015 LTD.
36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DYRANOVO, BULGARIEN

Säkerhetstänkar

Vänligen använd INTE adaptrar mer än DC5V 1A! Använd originalkabeln som medföljer förpackningen eftersom olika kablar kan skada produkten och ogiltigförklara dess garanti. Använd inte enheten när du går, kör eller cyklar. Om du gör det kan det orsaka trafikolyckor. Använd inte i farliga områden såsom platser där omgivande ljudet kan höras. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål kommer in i enheten kan den leda till brand eller elektrisk stötar. Om annan eller främmande föremål kommer in i enheten ska du omedelbart sluta använda den och kontakta PowerLocus. Var särskilt försiktig i följande fall:
- När du använder enheten nära en diskho eller vätskebehållare. Se till att enheten inte faller ner i ett handfat eller en behållare fylld med vatten.
- När du använder enheten i regn eller snö eller i fuktiga förhållanden.
Om du rör vid enheten med våta händer, eller stoppar enheten i fickan på en fuktig klädsel, kan enheten bli blöt. Sätt aldrig i USB-kontakten när hörlurarna eller laddningskabeln är våt. Om USB-kontakten sätts i medan enheten eller laddningskabeln är våt, kan en kortslutning uppstå på grund av vätska (kranvatten, havsvatten, läsk, etc.) eller främmande föremål på enheten eller laddningskabeln och orsaka onormal värmealstring, eller felfunktion.

Uppmärksamhet - Magnetiska fält

Magnetiska fält genereras av denna produkt som kan orsaka störningar med pacemaker, implanterade defibrilatorer (ICD) och andra implantat. Håll alltid ett avstånd på åtter om 10 cm mellan hörlurarna och pacemakern, implanterade defibrilatorer (ICD) och andra implantat. Kontrollera med din läkare före användning om du är utrustad med en medicinsk utrustning som en pacemaker eller en programmerbar shunt!

Säkerhetsföreskrifter för batterierna:

Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark värme, såsom solsken, eld eller liknande, under en längre tid. Utsätt inte batterierna för extrema låga temperaturer som kan leda till överhettning och termisk flykt. Demonterar, öppna eller strimla inte serviceradie eller eller batterier. I händelse av att en cell lacker, lät inte vätskan komma i kontakt med huden eller ögonen. Om kontakt har uppstått, tvätta det drabbade området med rikliga mängder vatten och sök läkare. Sekundära celler och batterier måste laddas före användning. Se alltid tillverkarens instruktioner eller produktmanualen för korrekt laddningsinstruktioner. Kassera alltid på rätt sätt.

Hantering av förbrukade batterier samt elektrisk och elektronisk utrustning (gäller inom EU och andra länder med separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten, batteriet eller förpackningen anger att produkten och batteriet inte ska hanteras som hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,004% bly.Genom att säkerställa att dessa produkter och batterier hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som orsakas av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet bidrar till att bevara naturresurser. När det gäller produkter som av säkerhets-, prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning till en inbyggd batteri ska detta batteri allltid bytas av en auktoriserad servicetekniker. För att säkerställa att batteriet och de elektriska och elektroniska produkterna hanteras korrekt ska de levereras till en lämplig återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter när de är förbrukade. Information om alla andra batterityper finner du i avsnittet om säker borttagning av batteriet. Lämna in batteriet på en lämplig återvinningsstation för förbrukade batterier. Kontakta din lokala myndighetet, din lokala avfallshanteringstjänst eller affären där du köpte produkten eller batteriet för mer detaljerad information om hur du återvinner produkten eller batteriet.

Säkerhets instruktioner

Ladda hörlurarna innan du använder dem för första gången.
Ladda minst en gång var tredje månad för att hålla batteriet i gott skick.
För att skydda din hörsel, använd inte hörlurarna länge med för hög volym.
Utsätt INTE hörlurarna för hög temperatur.
Skydda mot stötar och fall.
Försök INTE att öppna produkten.
Utsätt INTE för fukt, regn och vätskor.

Batteritillverkare:
Shenzhen Jin yu chou Energy Co., Ltd.
802,Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building,No.1211, Guanguang Road, Guihua Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, P. R. China

RO MANUAL DE UTILIZARE

Email Support: info@powerlocus.com

1. INDICATORI PRODUS



1 ⏻ Pornit/ Oprit
2 M/⏯ Play/ pauză, răspundeți/încheiați apel, respingeți apel, ultimul număr apelat
3 + Ridicare volum (apăsare scurtă)/ Următoarea melodie (apăsare lungă)
4 − Diminuare volum (apăsare scurtă)/ Ultima melodie (apăsare lungă)
5 M Buton multifuncțional (conectare, căutare automată radio)
6 Cască jack
7 Indicator LED
8 Port de încărcare USB-C
9 Microfon
10 Slot card Micro SD/TF

Versiunea Bluetooth: **V5.3**
Gama de frecvențe: **20Hz-20kHz**
Driver audio: **Ø40mm**
Tensiune de încărcare: **DC 5V**
Timp de încărcare aproximativ: **1,5 ore**
Timp de vorbire/muzică: **aproximativ 20 de ore (50% volum)**
Impedanță: **32 Ohmi**
Sensibilitatea volumului: **100+/-3dB**
Specificații Bluetooth **Clasa de putere 1**
Banda de frecvență: **2.402-2.480GHz**
Frecvență de operare: **2402-2480MHz**
Consumul nominal de energie: **120 mW**
Putere maximă a semnalelor trimise: **< 7dBm**
Temperatura de funcționare: **0°C până la 45 °C**
Raza wireless: **10M**
Greutate: **175g**

2. PORNIRE/ OPRIRE CĂȘTI

- **Pornire:** Glisați întrerupătorul la dreapta, iar indicatoarele luminoase albastre și roșii vor clipi (căștile vor spune: wireless este gata de conectare).
- **Oprire:** Glisați întrerupătorul la stânga, iar indicatorul luminos albastru se va opri.

3. CONECTAȚI-VĂ TELEFONUL MOBIL SAU ALTE DISPOZITIVE

- Glisați întrerupătorul la dreapta, iar indicatoarele luminoase albastre și roșii vor clipi (căștile vor spune: wireless este gata de conectare).
- Deschideți funcția Bluetooth pe telefonul mobil sau alte dispozitive.
- Căutați dispozitive Bluetooth și selectați „PowerLocus P2" (introduceți codul „0000" dacă este necesar)
- Dacă sincronizarea s-a făcut cu succes, indicatorul luminos albastru va începe să clipească (căștile vor spune: wireless-ul este conectat cu succes).
- Și vștgam să vă asigurați că căștile sunt deschise înainte de a începe conectarea.
- Căștile se vor conecta la telefonul presetat automat când este pornit (Vă rugăm să verificați să vă asigurați de funcționalitatea Bluetooth pe telefonul dvs.)
- Dacă sincronizarea a eșuat, vă rugăm să opriți căștile înainte, și apoi să reluați conectarea.

4. MP3 / FM

- În modul pornit, introduceți cardul SD/TF, apăsați, MP3 Playerul va porni automat. Dacă nu aveți card TF, apăsați butonul M de două ori, iar radiou FM va porni automat.
- În modul pornit, apăsați scurt butonul M de două ori, iar radiou FM va porni automat. Țineți apăsat lung butonul M/⏯ pentru a căuta automat toate posturile radio. Pentru a selecta postul dorit, apăsați scurt + sau −, și vă veți putea bucura de postul FM pe care l-ați ales.
- Dacă ascultați radiou FM, apăsați scurt butonul M, și veți trece la modul bluetooth. Vă veți conecta automat telefonul la alte produse.

5. RĂSPUNDEȚI/ÎNCHEIAȚI APELURI, RESPINGEȚI APELURI, ULTIMUL NUMĂR APELAT *(în modul bluetooth)*

- Răspundeți / încheiați apelul: Când primiți un apel, apăsați scurt butonul M/⏯ pentru a răspunde.
- După terminarea apelului, apăsați butonul M/⏯ pentru a închide. Dacă interlocutorul dvs. a închis primul, nu trebuie să mai apăsați butonul M/⏯
- Respingere apel: țineți apăsat butonul M/⏯ timp de 2-3 secunde.
- Ultimul număr apelat (apăsați repede butonul M/⏯ de 2 ori
- Când telefonul apelează sau răspunde la apel, dacă casca bluetooth ruleazș muzică, muzica se va opri automat și va intra în așteptare. După încheierea apelului, muzica va reporni automat.

6. ÎNCĂRCARE CĂȘTI

- Introduceți cablul de încărcare USB în portul USB care suportă o putere de 5V (precum adaptor AC/DC USB sau port PC USB). Când lumina roșie este aprinsă, căștile se încarcă. Când lumina roșie este stinsă, căștile sunt încărcate complet. Sunt necesare aproximativ 2-2,5 ore pentru a încărca căștile complet.
- Bateria este reîncărcabilă. Aferă de joasă tensiune: Atunci când auziți alerta de „baterie descărcată" și aparate indicatorul luminos roșu este o indicație că bateria s-a descărcat, trebuie să o încărcați cât mai repede. Prima încărcare: Vă rugăm să vă asigurați că bateria e fost inițiată complet înainte de utilizare.

Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie între min 0,05 Watt necesar echipamentului radio și max 2 Watt pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

7. FUNCȚIA CĂȘTI CU FIR

Pentru fiecare mod al căștilor, puteți conecta o parte a extensiei sunetului stereo la mufa 3.5 pentru căști, cealaltă parte se conectează fa jack-ul audio (precum telefoane mobile, computer, iPad etc.). Apoi veți asculta muzică de la alte dispozitive.

CE

Prin prezenta, GL grup-2015 LTD declară că căștile wireless PowerLocus P2 sunt în conformitate cu cerințele esențiale și alte condițiile din Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: (powerlocus.com/doc)

Frecvență: 2402-2480 MHz
Putere maximă de frecvență radio: 100 mW (EIRP)
GL GRUP-2015 LTD.
36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BULGARIA

Măsuri de siguranță

Vă rugăm să NU folosiți adaptoare mai mari de DC5V 1A! Vă rugăm să utilizați cablul original furnizat împreună cu pachetul, deoarece cablurl diferite ar putea deteriora produsului și ar putea anula garanția acestuia.Nu utilizați unitatea în timp ce mergeți pe jos, conduceți sau mergeți cu bicicleta. Acest lucru poate provoca accidente de circulație. Nu utilizați în zone periculoase decât dacă se auzește sunetul din jur. Unitatea nu este rezistentă la apă. Dacă apa intră în interiorul unității, se poate produce incendiu sau electrocutare. Dacă apă sau materii străine intră în unitate, opriți imediat utilizarea și contactați PowerLocus. În special, aveți grijă în următoarele cazuri:
- Când utilizați unitatea în apropiere de chiuvetă sau de orice recipient de lichid. Aveți grijă ca unitatea sa nu cadă într-o chiuvetă sau un recipient plin cu apă
- Când utilizați unitatea pe plajă sau în timpul unei ploi sau în condiții umede.

Dacă atingeți unitatea cu mâinile ude sau puneți unitatea în buzunarul unui articol de îmbrăcăminte umed, unitatea se poate uda. Nu introduceți niciodată mufa USB când căștile sau cablul de încărcare sunt ude. Dacă USB este introdusă în timp ce unitatea sau cablul de încărcare sunt ude, poate apărea un scurtcircuit din cauza lichidului (apă de la robinet, apă de mare, băutură răcoritoare etc.) sau orice corpuri străine de pe unitate sau cablul de încărcare și poate cauza generarea anormală de căldură, sau defecțiune.

Atenție!Câmpuri magnetice

Acest produs generează câmpuri magnetice care ar putea cauza interferențe cu stimulatorul cardiac, cu defibrilatoarele implantate (ICD) și cu alte implanturi. Vă rugăm să păstrați întotdeauna o distanță de cel de 10 cm între căști și stimulatorul cardiac, defibrilatoare implantate (ICD) și alte implanturi. Consultați medicul înainte de utilizare dacă sunteți echipat cu un dispozitiv medical, cum ar fi un stimulator cardiac sau un sunt programabil

Măsuri de siguranță pentru baterii:

Nu expuneți bateriile (pachet de baterii sau baterii instalate) la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau alte asemenea, pentru o perioadă lungă de timp.Nu supuneți bateriile la condiții de temperatură extrem de scăzută, care pot duce la apariția fisurilor și evaporare termică.Nu demontați, deschideți sau distrugeți celulele secundare sau bateriile. În cazul unei scurgeri de celule, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii. Dacă a avut loc contact, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și solicitați sfatul medicului. Celulele secundare și bateriile trebuie încărcate înainte de utilizare. Consultați întotdeauna instrucțiunile producătorului sau manualul produsului pentru instrucțiuni de încărcare adecvate. Aruncați întotdeauna în mod corespunzător.

Eliminarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice și electronice (aplicabil în Uniunea Europeană și alte țări cu sisteme de colectare separată)
Acest simbol pe produs, baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie tratate ca deșeuri menajere. Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat în combinație cu un simbol chimic. Simbolul chimic pentru plumb (Pb) este adăugat dacă bateria conține mai mult de 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse și baterii sunt eliminate corect, veți contribui la prevenirea consecințelor potențiale negative asupra mediului și sănătății umane care ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor. Reciclarea materialelor va contribui la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care din motive de siguranță, performanță sau integritate a datelor necesită o conexiune permanentă cu o baterie încorporată, această baterie trebuie înlocuită numai de personal calificat de service. Pentru a vă asigura că bateria și echipamentele electrice și electronice vor fi tratate corespunzător, predați aceste produse la sfârșitul duratei de viață la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Pentru toate celelalte baterii, consultați secțiunea despre cum să scoateți bateria din produs în siguranță. Predați bateria la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea bateriilor uzate. Pentru informații mai detaliate cu privire la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați biroul local local, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.

Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să încărcați căștile înainte de prima utilizare.
Vă rugăm să încărcați cel puțin o dată la 3 luni pentru a menține bateria în stare bună.
Pentru a vă proteja auzul, vă rugăm să nu folosiți căștile mult timp cu volum prea mare.
NU expuneți căștile la temperaturi fierbinți
Protejați de șocuri și căderi
NU încercați să deschideți produsul
NU expuneți la umezeală, ploaie și lichide

Producătorul bateriei
Shenzhen Jin yu chou Energy Co., Ltd.
802, Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building, No. 1211, Guanguang Road, Guihua Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, P. R. China

GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Email Support: info@powerlocus.com

1. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1 ⏻ Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
2 M/⏯ Αναπαραγωγή /παύση, απάντηση/ τερματισμός κλήσης απόρριψη κλήσης, επανάκλιση τελευταίου αριθμού
3 + Αύξηση έντασης ήχου (Σύντομο πάτημα) / Επόμενο τραγούδι (Παρατεταμένο πάτημα)
4 − Μείωση έντασης ήχου (Σύντομο πάτημα) / Τελευταίο τραγούδι (Παρατεταμένο πάτημα)
5 M Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (ζεύξη, αυτόματη αναζήτηση ραδιοφώνου)
6 Καλώδιο ακουστικών
7 Ενδεικτική λυχνία LED
8 Θύρα φόρτισης USB-C
9 Μικρόφωνο
10 Υποδοχή κάρτας Micro SD/TF

Έκδοση Bluetooth: **V5.3**
Εύρος συχνοτήτων: **20Hz-20kHz**
Προγράμματα οδήγησης ήχου: **Ø40mm**
Τάση φόρτισης: **DC 5V**
Χρόνος φόρτισης: **Περίπου 1,5 ώρες**
Χρόνος ομιλίας/μουσικής: **Περίπου 20 ώρες (50% ένταση)**
Αντίσταση: **32 Ohms**
Ευαισθησία έντασης ήχου: **100+/-3dB**
Προδιαγραφές Bluetooth **Κατηγορία ισχύος 1**
Ζώνη συχνοτήτων: **2.402-2.480GHz**
Συχνότητα λειτουργίας **2402-2480MHz**
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος: **2480-2480MHz** Μέγιστη ισχύς εξόδου: **< 7dBm**
Θερμοκρασία λειτουργίας: **0°C έως 45°C**
Ασύρματη εμβέλεια: **10M**
Βάρος: **175g**

2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ

- **Ενεργοποίηση:** Σύρετε το διακόπτη δεξιά και η μπλε και η κόκκινη ενδεικτικές λυχνίες θα αρξίσουν να αναβοσβήνουν (τα ακουστικά λένε: έτοιμα για ασύρματη ζεύξη/ the wireless is ready to pair).
- **Απενεργοποίηση:** Σύρετε το διακόπτη αριστερά και μπλε ενδεικτική λυχνία θα αβήσει.

3. ΣΥΝΔΕΣΤΕΙΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ή ΑΛΛΑ ΠΡΟ