OPERATING INSTRUCTIONS FOR MASK AND SNORKEL

Warning: Keep children under adult supervision at all times when they use this product.
NOTE: This equipment enables you to see underwater and breathe on the surface without taking your face out of the water. Use correctly for optimum performance.
NOTE: Do keep in mind how far you have swum; the return journey may be exhausting.
NOTE: If you want to venture below 3m (9-10 ft) do seek advice from a properly qualified instructor (i.e. a member of the National Underwater Instructor's Association) or from a branch of the British Sub-Aqua Club or any similar organization.
NOTE: BE WARNED that as you descend, your natural buoyancy decreases. This means that you may have to swim upwards before you can begin to float back to the surface.

For mask (if included)

Make sure the mask is clean. Turn your head up at a 45 degree angle. Ensure the strap is in front of the lens before putting the mask on your face. Hold your breath and squeeze out the air in the mask, making sure that the masks suctioned tightly on your face. Turn your head down and shake your head back and forth to ensure the mask is firmly in place.
Wear the mask over your eyes and nose (never over the mouth) and adjust the strap so that the skirt fits comfortably on your face.
Warning: Never jump or dive into the water with the mask on! A sudden impact may result in product damage or lens breakage and/or possible physical injury. Avoid violent impacts to the mask lens and never dive into the water face down.
NOTE: To prevent the eye screen from misting, rub spittle on its inner surface and then rinse in water. Or, for better results, retain a small amount of water in the mask and use it to wash around the screen with a shake of the head whenever the face mask steams up.
NOTE: Do blow out a little through your nose if you feel that the face mask is being flattened against your face by water pressure.

For snorkel (if included)

WARNING: Class A snorkels are not to be used by persons ≤150cm. Adult use only. Use the snorkel only in water.
WARNING: Class B snorkels, not to be used by persons >150cm. Child use only. Use the snorkel only in water.
The snorkel is used for the diver or the swimmer to breathe when surfacing, while having the face submerged. The size of snorkel is related to the user's lung capacity. Before entering the water, make sure that the tube is correctly set into the mouthpiece and the snorkel is firmly attached to the mask strap by the built-in holder.
NOTE: The flange is designed to fit between the inside of the lips and the teeth.
NOTE: Do practice while standing in shallow water. Water will enter your snorkel from time to time and when you dive. This is normal and you must practice blowing sharply to get rid of it again.
NOTE: DO NOT take more than 3 big breaths before descending below the surface. Excessive breathing could make you lose consciousness underwater.
NOTE: If fitted to a snorkel, a valve is of little value except to the person who wishes to stay on the surface. After some practice you may wish to use the snorkel for breathing in between excursions below the surface. You will find that it is both safer and easier to discard the valve and to blow out any water that has entered the tube with a quick, sharp breath out upon reaching the surface.
Warning: ADDING any foreign objects to this product (for example, to extend its length) can cause potential life-threatening danger. Use only under experienced supervision.
The colored top of the tube makes the diver more visible when surfacing and must therefore be replaced if lost or discolored. The outer surface of the top 30mm of the tube will be marked in fluorescent red to yellow or pink.

Maintenance and Storage:

Avoid unnecessary exposure to sunlight and air.
Avoid contact with oils and greases. Some sun creams and lotions are of an oily composition.
Avoid exposure to heat and contact with hot surfaces.
Store in a cool, dry and dark place in a box or bag. Do not distort during storage.
Please research and download product declaration of conformity through www.bestwaycorp.com

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT POUR MASQUE ET TUBA

Attention : Les enfants doivent rester constamment sous la supervision d'un adulte quand ils utilisent ce produit.
REMARQUE : Cet équipement vous permet de voir sous l'eau et de respirer à la surface sans avoir besoin de sortir le visage de l'eau. Utilisez-le correctement pour des performances optimales.
REMARQUE : Garder bien à l'esprit la distance que vous avez parcourue à la nage, car le retour peut être épuisant.
REMARQUE : Si vous voulez vous aventurer à plus de 3 mètres de profondeur (3-10 pieds) cherchez conseil auprès d'un instructeur qualifié (i.e. un membre de l'Association Nationale des Moniteurs de Plongée) ou auprès d'une des branches du Club Britannique de Plongée) ou de toute autre organisation similaire.
REMARQUE : ATTENTION car au fur et à mesure que vous descendez, votre flottabilité naturelle diminue, ce qui signifie que vous êtes susceptible de devoir nager pour pouvoir flotter de nouveau à la surface.

Le masque (si inclu)

Assurez-vous que le masque est propre. Tournez la tête à 45°. Vérifiez que la lanière se trouve en face du verre avant de placer le masque sur votre visage. Retenez votre respiration et expulsez l'air présent dans le masque, en vous assurant que le masque colle bien à votre visage. Tournez la tête vers le bas et secouez la tête de l'arrière vers l'avant afin de vous assurer que le masque est bien en place.
Mettez le masque au-dessus de vos yeux et de votre nez (jamais sur la bouche) et réglez la sangle pour que la jupe s'adapte confortablement à votre visage.
Attention : Ne plongez jamais dans l'eau avec votre masque ! Un impact brusque pourrait endommager le masque ou casser les verres, ainsi que provoquer des blessures. Évitez les impacts violents sur les verres du masque et ne plongez jamais dans l'eau le visage en avant.
REMARQUE : Pour éviter que la visière ne se recouvre de buée, passer de la salive à l'intérieur puis rincer avec à l'eau ou, pour de meilleurs résultats, laisser une petite quantité d'eau dans le masque et utiliser la pour laver le tour de la visière en secouant la tête lorsque le masque est embué.
REMARQUE : Soufflez un peu par le nez si vous sentez que le masque s'applatit contre votre visage à cause de la pression de l'eau.

Le tuba (si inclu)

ATTENTION : Les tubas de classe A ne doivent pas être utilisés par des personnes ≤ 150 cm. Utilisation uniquement par un adulte. N'utilisez le tuba que dans l'eau.
ATTENTION : les tubas de classe B ne doivent pas être utilisés par des personnes > 150 cm. Utilisation uniquement par un enfant. N'utilisez le tuba que dans l'eau.
Le tuba est utilisé par le plongeur ou par le nageur pour respirer quand le visage est immergé. La taille du tuba dépend de la capacité pulmonaire de l'usager. Avant d'entrer dans l'eau, assurez-vous que le taille est correctement placé dans l'embout et que le tuba est bien fixé à la sangle du masque par le support.
REMARQUE : Notez que l'embout est conçu pour être positionné entre les lèvres et les dents.
REMARQUE : Entraînez-vous là où vous avez pied. De temps en temps ou en plongeant, l'eau entrera dans votre tuba. C'est normal, il faut seulement s'entraîner à la faire ressortir en soufflant d'un coup sec.
REMARQUE : N'EFFECTUEZ PAS PLUS de 3 respirations profondes avant de descendre sous la surface de l'eau. Une respiration excessive pourrait vous amener à perdre connaissance sous l'eau.
REMARQUE : Si le tuba est équipé d'une soupape, celle-ci a peu d'utilité sauf pour la personne qui souhaite rester à la surface. Après un peu de pratique, vous pouvez souhaiter utiliser le tuba pour respirer entre les excursions sous la surface de l'eau. Vous vous apercevrez que c'est à la fois plus sûr et plus simple d'éliminer la soupape et d'expulser l'eau qui a pénétré dans le tube en la rejetant rapidement et brusquement quand vous atteignez la surface de l'eau.
Attention : l'AJOUT de tout objet étranger sur ce produit (par exemple, pour prolonger sa longueur) peut mettre votre vie en danger. Ne l'utilisez que sous une surveillance expérimentée.
Le haut coloré du tube rend le plongeur plus visible quand il revient à la surface, il doit donc être remplacé en cas de perte ou de décoloration. La surface extérieure des 30 mm supérieurs du tube sera marquée en rouge, jaune ou rose fluorescent.

Entretien et rangement

Évitez de les exposer inutilement en plein soleil et à l'air.
Évitez tout contact avec des huiles et des graisses. Certaines crèmes et lotions solaires ont une composition huileuse.
Évitez l'exposition à la chaleur et le contact avec des surfaces chaudes.
Rangez le produit au frais et au sec, dans l'obscurité, à l'intérieur d'une boîte ou d'un sac. Ne le tordez pas quand vous le rangez.
Veuillez chercher et télécharger la déclaration de conformité du produit sur le site www.bestwaycorp.com

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR MASKE UND SCHNORCHEL

Achtung: Stellen Sie jedes Mal, wenn Kinder dieses Produkt benutzen, eine ständige Beaufsichtigung der Kinder durch Erwachsene sicher.
HINWEIS: Diese Ausrüstung ermöglicht es Ihnen, unter Wasser zu sehen und über der Wasseroberfläche zu atmen, ohne Ihr Gesicht aus dem Wasser zu heben. Wenden Sie das Produkt korrekt an, um eine optimale Leistung zu erzielen.
WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: Schätzen Sie Ihre eigene Leistungsfähigkeit richtig ein. Haben Sie daher stets die entsprechende Nähe zum Überbereich.
HINWEIS: Wenn Sie sich unter 3 m (9-10 ft) Wassertiefe begeben möchten, lassen Sie sich von einem entsprechend qualifizierten Tauchlehrer (z.B. einem Mitglied der National Underwater Instructor's Association) oder von einer Zweigstelle des British Sub-Aqua Club oder einer ähnlichen Organisation beraten.
HINWEISE: BITTE BEACHTEN SIE, dass Ihr natürlicher Auftrieb abnimmt, während Sie absteigen. Dies bedeutet, dass Sie nach oben schwimmen müssen, bevor Sie sich wieder zurück an die Wasseroberfläche treiben lassen können.

Für die Maske (falls eingeschlossen)

Vergewissern Sie sich, dass die Tauchmaske sauber ist. Drehen Sie den Kopf in einem Winkel von 45 Grad nach oben. Stellen Sie sicher, dass sich das Maskenband vor dem Glas befindet, bevor Sie die Maske auf Ihr Gesicht setzen. Halten Sie den Atem an und atmen Sie in die Maske aus, um sicherzustellen, dass sich die Maske eng an das Gesicht saugt. Drehen Sie nun den Kopf nach unten und schütteln Sie den Kopf hin und her, um sicherzustellen, dass die Maske fest an ihrem Platz sitzt. Tragen Sie die Maske über Augen und Nase (niemals auf dem Mund) und stellen Sie das Band so ein, dass der Rand bequem auf Ihrem Gesicht aufliegt.
Achtung: Springen oder tauchen Sie nicht ins Wasser, wenn Sie die Maske tragen! Ein plötzlicher Aufprall kann zu einem Schaden am Produkt, einem Brechen der Sichtgläser und / oder möglichen Körperverletzungen führen. Vermeiden Sie einen starken Aufprall auf das Sichtglas der Maske und tauchen Sie nie mit nach unten gerichtetem Gesicht ins Wasser.
HINWEIS: Reiben Sie die Innenseite der Scheibe mit Speichel ein und spülen Sie dann mit Wasser nach, um ein Beschlagen zu vermeiden; zur Erzielung eines besseren Resultats können Sie eine kleine Menge Wasser in der Maske halten, sodass die Scheibe bei jeder Kopfbewegung gespült wird.
HINWEIS: Atmen Sie leicht durch die Nase aus, wenn die Maske vom Wasserdruck an Ihr Gesicht gepresst wird.

Für den Schnorchel (falls eingeschlossen)

ACHTUNG: Schnorchel der Klasse A dürfen von Personen mit einer Körpergröße ≤ 150 cm nicht verwendet werden. Benutzung nur durch Erwachsene. Benutzen Sie den Schnorchel nur im Wasser.
ACHTUNG: Schnorchel der Klasse B dürfen von Personen mit einer Körpergröße > 150 cm nicht verwendet werden. Benutzung nur durch Kinder. Benutzen Sie den Schnorchel nur im Wasser.
Der Schnorchel wird vom Taucher oder Schwimmer genutzt, um an der Oberfläche zu atmen, während das Gesicht unter Wasser bleibt. Die Größe des Schnorchels wird durch die Lungenleistung des Benutzers bedingt.
Prüfen Sie vor dem Betreten des Wassers, ob das Rohr richtig im Mundstück angebracht wurde und der Schnorchel fest mit dem eingebauten Halter am Band der Maske angebracht ist.
HINWEIS: Das Mundstück muss auf der Innenseite der Lippen und zwischen den Zähnen eingesetzt werden.
HINWEIS: Machen Sie sich in flachem Wasser mit der Benutzung vertraut. Während des Tauchens dringt ab und zu Wasser durch den Schnorchel ein. Dies ist normal und Sie müssen es wieder herausblasen.
HINWEIS: MACHEN SIE NICHT mehr als 3 tiefe Atemzüge, bevor Sie unter die Wasseroberfläche abtauchen. Übermäßiges Atmen könnte bewirken, dass Sie unter Wasser das Bewusstsein verlieren.
HINWEIS: Ein auf dem Schnorchel angebrachtes Ventil hat keinen großen Nutzen, es sei denn, die Person möchte an der Oberfläche zu bleiben. Nach etwas Übung möchten Sie den Schnorchel vielleicht für das Einatmen zwischen Ausflügen unter der Wasseroberfläche verwenden. Sie werden feststellen, dass es sicherer und einfacher ist, das Ventil zu verwerfen und das ins Rohr eingedrungene Wasser nach dem Erreichen der Wasseroberfläche durch einen schnellen, kräftigen Ausatemstoß auszublasen.
Achtung: Das ANBRINGEN von Fremdobjekten an diesem Produkt (z. B. zur Verlängerung) kann lebensgefährlich sein. Nur unter ständiger und kompetenter Aufsicht durch erfahrenene Personen benutzen.
Das obere Ende des Rohrs sorgt für größere Sichtbarkeit des Tauchers, wenn er auftaucht, und muss daher ersetzt werden, falls es verloren geht oder wenn es seine Farbe verliert. Die äußere Oberfläche am 30 mm langen oberen Ende des Rohres ist mit fluoreszierendem Gelb bis Rot oder Pink gekennzeichnet.

Wartung und Lagerung

Vermeiden Sie unnötige Sonneneinstrahlung und Lufteinwirkung.
Vermeiden Sie, dass das Produkt mit Ölen und Fetten in Berührung kommt. Einige Sonnencremes und Lotionen haben ölige Zusammensetzungen.
Vermeiden Sie, dass das Produkt Hitze ausgesetzt wird oder mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort in einer Schachtel oder einem Beutel. Das Produkt während der Lagerung nicht verdrehen.
Die Konformitätserklärung des Produkts finden Sie auf www.bestwaycorp.com

ISTRUZIONI PER L'USO DI MASCHERA E RESPIRATORE

Avvertenza: quando i bambini utilizzano questo prodotto, devono essere sotto la supervisione di un adulto.
NOTA: Quest'attrezzatura consente di vedere sott'acqua e respirare in superficie senza portare il viso fuori dall'acqua. Usare correttamente per una performance ottimale.
NOTA: Non scendete troppo in profondità poiché la risalita potrebbe essere molto faticosa.
NOTA: Prima di immergersi a una profondità superiore ai 3 m, è necessario rivolgersi a istruttori qualificati (ad esempio, a un membro dell'ANIS - Associazione Nazionale Istruttori Subacquei) o ad altri enti e organizzazioni simili.
NOTA: Più ci si immerge, minore sarà la capacità di galleggiamento. Infatti, il galleggiamento è possibile solo in superficie.

Maschera (se inclusa)

Verificare che la maschera sia pulita. Ruotare la testa di 45 gradi verso l'alto. Verificare che il laccio sia davanti alle lenti prima di indossare la maschera. Inspirare ed espirare nella maschera per verificare che la maschera aderisca perfettamente al viso. Scuotere la testa in alto e in basso per assicurarsi che la maschera sia ben fissata in posizione.
Indossare la maschera coprendo gli occhi e il naso (non la bocca) e regolare il cinghiolo in modo che la maschera aderisca bene al viso.
Avvertenza: Non saltare e non tuffarsi in acqua quando si indossa la maschera! In caso di impatto il prodotto potrebbe danneggiarsi e le lenti potrebbero rompersi, causando lesioni fisiche. Evitare che le lenti della maschera subiscano forti colpi e non tuffarsi di testa.
NOTA: Bagnare la maschera, sputare sul vetro e strofinare accuratamente per evitare l'appannamento dello schermo o per ottenere prestazioni migliori.
NOTA: Soffiare aria dal naso qualora la maschera premi contro il viso a causa della pressione dell'acqua.

Respiratore (se incluso)

AVVERTENZA: I boccagli di classe A non devono essere usati da persone ≤ 150 cm. Utilizzo riservato agli adulti. Utilizzare il boccaglio solo in acqua.
AVVERTENZA: I boccagli di classe B non devono essere usati da persone > 150 cm. Utilizzo riservato ai bambini. Utilizzare il boccaglio solo in acqua.
L'aeratore permette di respirare in superficie tenendo la testa sott'acqua. Le sue dimensioni variano in base alla capacità polmonare dell'utilizzatore.
Prima di entrare in acqua, verificare che il tubo sia inserito correttamente nel boccaglio e che l'aeratore sia fissato al cinghiolo della maschera tramite l'apposito fermaglio.
NOTA: Il boccaglio deve essere trattenuto dalla parte interna delle labbra e dai denti.
NOTA: Il respiratore va utilizzato in acque poco profonde. Talvolta l'acqua potrebbe entrare nel respiratore, in particolare durante la fase di immersione. Questo è normale; nell'eventualità è necessario soffiare forte per respingere l'acqua all'esterno.
NOTA: NON prendere più di 3 respiri profondi prima di immergersi. Respirare in modo eccessivo può causare la perdita di conoscenza sott'acqua.
NOTA: se posizionata su un boccaglio, la valvola non è necessaria se non per chi desidera stare sulla superficie. Dopo aver fatto un po' di pratica, è possibile usare il boccaglio per respirare tra un'immersione e l'altra. Questo metodo è più sicuro e più semplice per eliminare la valvola ed espellere l'acqua entrata nel tubo con un soffio veloce e intenso non appena si torna in superficie.
Avvertenza: l'AGGIUNTA di oggetti estranei a questo prodotto (ad es. per aumentare la lunghezza) potrebbe essere molto pericolosa. Utilizzare solo sotto la sorveglianza di una persona esperta.
L'estremità colorata del tubo rende chi si immerge più visibile quando è in superficie, quindi deve essere sostituita qualora venga smarrita o si scolorisca. La superficie esterna degli ultimi 30 mm di tubo deve essere colorata di rosso fluorescente, giallo o rosa.

Manutenzione e conservazione

Evitare l'esposizione al sole e all'aria se non è strettamente necessario.
Evitare il contatto con oli o grassi. Alcune creme solari e lozioni sono a base di oli.
Evitare l'esposizione al calore e il contatto con superfici calde.
Conservare in una scatola o una borsa in un ambiente fresco, asciutto e buio. Non alterare durante la conservazione.
Cercare e scaricare la dichiarazione di conformità del prodotto sul sito www.bestwaycorp.com

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR MASKER EN SNORKEL

Waarschuwing: Houd kinderen altijd onder toezicht van een volwassene wanneer ze dit product gebruiken.
LET OP: Met deze apparatuur kunt u onderwater zien en ademhalen aan de oppervlakte zonder dat u uw gezicht uit het water haalt. Gebruik correct voor optimale prestaties.
LET OP: Vergeet niet hoe ver u al hebt gezwommen; de terugreis kan uitputtend zijn.
LET OP: Als u zich dieper dan 3 m (9-10 ft) wilt wagen, vraag dan advies aan een gekwalificeerde instructeur (d.w.z. een lid van de nationale vereniging voor duikinstructeurs of dergelijke organisaties).
LET OP: ONTHOUD dat uw natuurlijke drijfvermogen afneemt naarmate u dieper komt. Dit betekent dat u mogelijk omhoog moet zwemmen voordat u naar de oppervlakte begint te drijven.

Voor het masker (als dat is bijgeleverd)

Zorg ervoor dat de bril proper is. Draai uw hoofd in een hoek van 45°. Zorg ervoor dat de riem vóór de lens is voor u de bril op uw gezicht zet. Houd de adem in en druk de lucht uit de bril, zorg ervoor dat de bril stevig op uw gezicht is aangezogen. Draai uw hoofd naar beneden en schud het heen en weer om ervoor te zorgen dat de bril stevig op zijn plaats zit. Draag het masker over de ogen en neus (nooit over de mond) en verstel de band zo dat de rand comfortabel op het gezicht aansluit.
Waarschuwing: Spring of duik nooit in het water met het masker op! Een plotselinge impact kan leiden tot productschade of scheuring van lenzen en/of mogelijk lichamelijk letsel. Voorkom krachtige inwerkingen op de lenzen van het masker en duik nooit in het water met het gezicht naar beneden gericht.
LET OP: Om te voorkomen dat het kijkglas beslaat, kunt u het inwrijven met speeksel en het vervolgens afspoelen met water. Voor een nog beter resultaat, kunt u een klein beetje water in de duikbril laten zodat u het glas met een hoofdbeweging schoon kunt spoelen zodra het beslaat.
LET OP: Blaas iets uit door uw neus als u voelt dat de duikbril te veel tegen uw hoofd wordt geduwd door de druk van het water.

Voor de snorkel (als die is bijgeleverd)

WAARSCHUWING: Klasse A snorkels mogen niet worden gebruikt door personen ≤ 150 cm. Alleen te gebruiken door volwassenen. Gebruik de snorkel alleen in water.
WAARSCHUWING: Klasse B snorkels mogen niet worden gebruikt door personen > 150 cm. Enkel voor kinderen Gebruik de snorkel alleen in water.
De snorkel wordt door de duiker of zwemmer gebruikt om adem te halen tijdens het aan de oppervlakte komen, terwijl het gezicht onder water is. De lengte van de snorkel is afhankelijk van de longinhoud van de gebruiker. Controleer voor betreding van het water dat de pijp op juiste wijze in het mondstuk is aangebracht en dat de snorkel via de ingebouwde houder stevig is bevestigd aan de band van het masker.
LET OP: Het mondstuk van de snorkel is zo ontworpen dat de rand tussen uw lippen en uw tanden past.
LET OP: Oefen eerst in ondiep water. Er komt af en toe water in de snorkel, ook wanneer u duikt. Dit is normaal. Met wat oefening zal het u lukken het water uit de snorkel te blazen.
OPMERKING: Adem NIET meer dan 3 keer diep in voorafgaand u onder het oppervlak duikt. Buitensporig inademen kan u het bewustzijn doen verlezen onder water.
OPMERKING: Indien bevestigd aan een snorkel is een klep van weinig waarde behalve voor de persoon die aan de oppervlakte wenst te blijven. Na enige oefening wilt u mogelijk de snorkel gebruiken om in te ademen tussen uitstapjes onder de oppervlakte. U zult ondervinden dat het veiliger en eenvoudiger is om de klep weg te doen en water dat de buis is ingelopen, uit te blazen met een snelle en scherpe uitademing wanneer u de oppervlakte bereikt.
Waarschuwing: Het TOEVOEGEN van vreemde objecten aan dit product, bijv het verlengen van zijn lengte, kan potentieel levensgevaar veroorzaken. Gebruik alleen onder ervaren toezicht.
De gekleurde bovenkant van de buis maakt de duiker meer zichtbaar bij het aan de oppervlakte komen en moet daarom vervangen worden bij verlies of verkleuring. Het bovenoppervlak van de bovenste 30 mm van de buis zal in fluorescerend rood tot geel of roze gemarkeerd zijn.

Onderhoud en opberging

Onnodige blootstelling aan zonlicht en lucht vermijden.
Contact met olie en vetten vermijden. Sommige zonnecrèmes en lotions hebben een oleachtige samenstelling.
Blootstelling aan hitte en contact met hete oppervlakken vermijden.
Opbergen in een koele, droge en donkere plaats in een doos of zak Niet vervormen tijdens het opbergen.
Zoek en download de conformiteitsverklaring van het product op www.bestwaycorp.com

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA GAFAS Y TUBO

Advertencia: Mantenga a los niños bajo supervisión adulta mientras utilicen este producto.
NOTA: Este equipo el permite ver debajo del agua y respirar en la superficie sin tener que sacar la cabeza de debajo del agua. Utilícelo correctamente para obtener un rendimiento óptimo.
NOTA: Tenga en cuenta la longitud que ha nadado; el regreso podría ser muy cansado.
NOTA: Si quiere bajar por debajo de 3 m consulte con un instructor cualificado (por ejemplo, un miembro de la asociación de submarinistas nacional) o una organización similar.
NOTA: ATENCIÓN a medida que desciende su flotabilidad natural disminuye. Esto significa que puede tener que nadar hacia arriba antes de volver a flotar a la superficie.

Para las gafas (si están incluidas)

Asegúrese de que la máscara está limpia. Levante la cabeza en un ángulo de 45 grados. Asegúrese de que la tira está delante de las lentes antes de ponerse la máscara. Aguante la respiración y suelte el aire en la máscara, asegurándose de que la máscara queda bien ajustada a la cara. Baje la cabeza y muévala adelante y atrás para asegurarse de que la máscara está perfectamente ajustada.
Ponga la máscara para cubrir los ojos y la nariz (nunca sobre la boca) y ajuste la cinta de manera que las faldillas se ajusten cómodamente en la cara.
Advertencia: ¡No salte ni entre al agua con fuerza mientras tiene la máscara puesta! Un impacto inesperado puede provocar daños en el producto o la rotura de las lentes, con posibles daños físicos. Evite los impactos violentos en las lentes de la máscara y nunca salte en el agua con la cara hacia abajo.
NOTA: Para evitar que la lente se empañe, ponga un poco de saliva en su superficie interior y enjuáguela con agua, o para unos mejores resultados, deje un poco de agua en las gafas y úsela para lavar la lente con un movimiento de cabeza cuando las gafas se empañen.
NOTA: Respire un poco por la nariz si nota que las gafas le oprimen la cara por la presión del agua.

Para el tubo (si está incluido)

ADVERTENCIA: Los tubos de buceo de clase A no deben ser utilizados por personas ≤ 150 cm de altura. Solo para adultos. Use el tubo de buceo solamente en el agua.
ADVERTENCIA: Los tubos de buceo de clase B no deben ser utilizados por personas > 150 cm de altura. Solo uso infantil. Use el tubo de buceo solamente en el agua.
Los buceadores o nadadores usan el tubo de buceo para respirar cuando salen hacia la superficie, mientras mantienen la cara sumergida. El tamaño del tubo depende de la capacidad pulmonaria del usuario. Antes de entrar en el agua asegúrese de que el tubo está correctamente introducido en la boca, y que el tubo está correctamente acoplado a la cinta de la máscara con la sujeción incluida.
NOTA: Tenga en cuenta que la brida ha sido diseñada para acoplarse entre la parte interior de los labios y los dientes.
NOTA: Practique mientras esté en aguas poco profundas. De vez en cuando entrará agua en el tubo, y cuando se sumerja. Esto es normal y debe practicar soplando fuerte para expulsarla.
NOTA: NO tome más de 3 respiraciones profundas antes de sumergirse. Una respiración excesiva podría hacerle perder el conocimiento bajo el agua.
NOTA: Una válvula fijada a un tubo de buceo sirve de poco a menos que quiera permanecer en la superficie. Después de un poco de práctica, puede que quiera utilizar el tubo para respirar entre inmersión e inmersión. Se dará cuenta de que es más fácil y más seguro descartar la válvula y quitar toda el agua que haya entrado en el tubo con un soplido rápido e intenso al alcanzar la superficie.
Advertencia: AÑADIR cualquier objeto extraño a este producto (por ejemplo para alargar su longitud) puede suponer un peligro potencial para la vida. Utilizar solo bajo supervisión experta.
La parte superior colorada del tubo hace que el buceador sea más visible cuando suba a la superficie y debe por lo tanto reemplazarse si se extravía o pierde su coloración. La superficie exterior de los 30 mm superiores del tubo deben marcarse con un degradado del rojo fluorescente al amarillo o al rosa.

Mantenimiento y almacenamiento

Evite las exposiciones al sol y al viento innecesarias.
Evite el contacto con aceites y grasas. Algunas cremas y lociones solares tienen una composición grasa.
Evite la exposición al calor y el contacto con superficies calientes.
Guardar en un lugar seco, fresco y al abrigo de la luz dentro de una caja o una bolsa. No deformar durante el almacenamiento.
Por favor, busque y descargue la declaración de conformidad del producto en www.bestwaycorp.com

INSTRUKTIONER FOR MASKE OG SNORKEL

Advarsel: Hold børnene under konstant voksent opsyn, når de bruger dette produkt.
BEMÆRK: Med dette udstyr kan du se under vand og trække vejret i vandoverfladen uden at vende ansigtet ud af vandet. Brug det korrekt for at få det bedste ud af det.
BEMÆRK: Vær opmærksom på, hvor langt du har svømmet; turen retur kan være trættende.
BEMÆRK: Hvis du ønsker at gå dybere end 3 m (9-10 fod), skal du søge rådgivning hos en kvalificeret instruktør (fx et medlem af National Underwater Instructor's Association), British Sub-Aqua Club eller en lignende organisation.
BEMÆRK: VÆR OPMÆRKSOM PÅ, at som det skrider frem, vil din naturlig opdrift mindskes. Dette betyder, at du måske vil skulle svømme opad, før du kan begynde at flyde tilbage fast grund.

Om masken (hvis medfølgende)

Sørg for, at masken er ren. Vend hovedet opad i en vinkel på 45 . Sørg for, at remmen er foran glasset, før du tager masken på ansigtet. Hold vejret, tryk luften ud af masken og sørg for at masken suges tætfast mod ansigtet. Vend hovedet nedad og ryst hovedet frem og tilbage for at sikre, at masten sidder godt fast.
Bær masken over dine øjne og næse (aldrig over munden) og justér stroppen, så kanten sidder komfortabelt på dit ansigt.
Advarsel: Hop aldrig eller dyk ned i vandet med masken på! En pludselig kraftpåvirkning kan resultere i produkt- eller glasbeskadigelse og/eller mulig personskade. Undgå voldsomme stød til masken og dyk aldrig ned i vandet med hovedet først.
BEMÆRK: For at forhindre brillen i at dugge til kan du spytte på indersiden og skylle af med vand, eller, for et bedre resultat, beholde en lille mængde vand i masken og bruge denne til at vaske ved et hurtigt hovedryst, når masken begynder at dugge til.
BEMÆRK: Pust kortvarigt ud gennem næsen, hvis du føler, at masken er klemt fast på ansigtet af vandtrykket.

Om snorklen (hvis medfølgende)

ADVARSEL: Klasse A-snorkler må ikke anvendes af personer ≤150cm. Kun til brug af voksne. Snorklen må kun bruges i vandet.
ADVARSEL: Klasse B-snorkler må ikke anvendes af personer >150cm. Kun til brug af børn. Snorklen må kun bruges i vandet.
Snorklen skal kun bruges af dykkeren/svømmeren til at trække vejret fra fast grund, mens hovedet er under vand. Snorklens størrelse hænger sammen med brugerens lungekapacitet.
Før der trædes ned i vandet, skal det sikres, at røret er korrekt placeret i mundstykket, og at snorklen er fastgjort til maskens strop i den indbyggede holder.
BEMÆRK: Bemærk, at mundstykket er designet til at passe mellem indersiden af læberne og tænderne.
BEMÆRK: Du bør øve dig i vand uden særlig dybde. Vand vil trænge ind i din snorkel fra tid til anden, mens du dykker. Dette er normalt, og du skal øve dig i at puste hårdt for at slippe af med det igen.
BEMÆRK: TAG IKKE flere end tre dybe indåndinger, før du dykker under overfladen. For kraftige indåndinger kunne medføre, at du mister bevidstheden under vandet.
BEMÆRK: Hvis en ventil er monteret på en snorkel, har den ringe værdi for alle andre end nybegyndere, som ønsker at blive på overfladen. Efter nogen øvelse vil du sikkert ønske at bruge snorklen til at ånde mellem mellem dyk under vandoverfladen. Du vil finde det både nemmere og mere sikkert at droppe ventilen og blæse det vand ud, der er kommet ind i snorklen, med en hurtig, skarp udblæsning, når du bryder vandoverfladen.
Advarsel: AT FØJE uvedkommende genstande til dette produkt (som for eksempel at øge dets længde) kan medføre personskade eller livsfare. Må kun bruges under erfarent opsyn.
Rørets farvede top gør dykkeren nemmere at få øje på, når han/hun når overfladen, og skal derfor erstattes, hvis den går tabt eller misfarves. Den ydre overflade på rørets øverste 30 mm skal markeres med selvlysende rød, gul eller pink.

Vedligeholdelse og opbevaring

Undgå unødvendig kontakt med sollys og luft.
Undgå kontakt med olier og fedtstof. Visse solcremer og lotions har en oleagtig konsistens.
Undgå at udsætte udstyret for varme og varme overflader.
Opbevares køligt og mørkt i en kasse eller taske. Må ikke vrides under opbevaring.
Søg og download produktets overensstemmelseserklæring på www.bestwaycorp.com

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO PARA A MÁSCARA E TUBO SNORKEL

Atenção: Mantenha as crianças sob supervisão de um adulto a todos os momentos quando usarem este produto.
NOTA: Este equipamento permite-lhe ver debaixo de água e respirar à superfície sem retirar o rosto da água. Utilize correctamente para um desempenho óptimo.
NOTA: Tenha em conta a distância que necessita de nadar; a viagem de regresso pode ser cansativa.
NOTA: Se desejar aventurar-se abaixo dos 3m (9-10 ft), procure aconselhamento adequado de instructor qualificado (por exemplo, membro da Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas ou organização semelhante).
NOTA: NÃO SE ESQUEÇA que quanto mais descer em profundidade menor é a sua capacidade de flutuar. Isto significa que terá de nadar para cima antes de poder voltar a flutuar até à superfície.

Para a máscara (se incluída)

Certifique-se que a máscara está limpa. Volte a sua cabeça para cima a um ângulo de 45 graus.
Certifique-se que a faixa está na frente da lente antes de colocar a máscara no seu rosto. Sustenha a respiração e retire o ar da máscara, certificando-se que a máscara fica presa por sucção de forma justa ao rosto. Volte a sua cabeça para baixo e agite a cabeça para frente e para trás para se certificar que a máscara está colocada com firmeza.
Usar a máscara sobre os olhos e nariz (nunca sobre a boca) e ajustar a fita de modo que se encaixe comodamente no seu rosto.
Atenção: Nunca saltar ou mergulhar para a água com a mascara colocada! Um impacto súbito pode causar danos no produto ou a ruptura da lente e / ou eventual dano físico. Evite impactos violentos na lente da máscara e nunca mergulhe de cabeça.
NOTA: Para evitar que o visor fique embaciado na superfície interna, passe com saliva e depois por água ou, para melhor resultado, mantenha uma pequena quantidade de água na máscara e utilize-a para lavar à volta do visor abanando a cabeça sempre que a máscara ficar embaciada.
NOTA: Expire pelo nariz se a máscara estiver a exercer pressão sobre a cara devido à pressão da água.

Para o snorkel (se incluído)

ATENÇÃO: Os snorkels de classe A não devem ser usados por pessoas ≤ 150cm. Apenas para utilização de adultos. Utilize o snorkel apenas na água.
ATENÇÃO: Os snorkels de classe B não devem ser usados por pessoas > 150cm. Apenas para utilização de crianças. Utilize o snorkel apenas na água.
O snorkel é usado pelo mergulhador ou nadador para que possam respirar à tona ao mesmo tempo que têm o rosto submerso. O tamanho do snorkel está relacionado com a capacidade pulmonar do utilizador. Antes de entrar na água certifique-se que o tubo está devidamente ajustado no bocal e que o snorkel está bem preso à fita da máscara pelo suporte in corporado.
NOTA: Note que a flange bocal foi concebida para encaixar entre o interior dos lábios e os dentes.
NOTA: Pratique enquanto estiver em águas não profundas. A água irá entrar no snorkel de vez em quando e sempre que mergulhar. Isto é normal e deve praticar o sopro para a eliminar.
NOTA: Não respire mais que 3 grandes respirações antes de descer abaixo da superfície. A respiração excessiva pode fazer com que perca a consciência debaixo de água.
NOTA: Caso esteja instalada no snorkel, a válvula não tem utilidade, excepto pouco salvo para pessoas que pretendam ficar à superfície. Depois de alguma prática pode preferir usar o snorkel para respirar entre as vezes que mergulha abaixo da superfície. Irá descobrir que é mais seguro e mais fácil eliminar a válvula e soprar qualquer água que tenha entrado no tubo com um sopro rápido e súbito ao alcançar a superfície.
Atenção: A adição de quaisquer objectos estranhos a este produto (por exemplo para aumentar o seu comprimento) pode causar potenciais perigos de vida. Utilize apenas sob supervisão experiente.
A parte superior colorida do tubo torna o mergulhador mais visível quando vem à superfície e deve, portanto, ser substituído em caso de perda ou desvanecimento da cor. A superfície exterior dos 30mm do topo do tubo serão assinalados em vermelho fluorescente, amarelo ou rosa.

Manutenção e armazenamento

Evite a exposição desnecessária à luz solar e ao ar.
Evite o contacto com óleos e gorduras. Alguns protectores solares e loções têm uma composição baseada em óleos.
Evite a exposição ao calor e o contacto com superfícies quentes.
Armazene num local fresco, seco e escuro numa caixa ou saco. Não distorça durante a armazenagem.
Pesquise e faça download da declaração de conformidade do produto em www.bestwaycorp.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ ΒΥΘΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΥΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

KEZELÉSI UTASÍTÁS
MASZKHOZ ÉS LÉGZŐCSŐHÖZ

Figyelmeztetés: A gyermekek csak folyamatos felnőtt felügyelet mellett használhják ezt a terméket.
MEGJEGYZÉS: Ez a felszerelés lehetővé teszi, hogy úgy lásson a víz alatt, hogy a vízfelszínen a lélegzetvételhez ne kelljen kivenni az arcát a vízből. Az optimális teljesítmény érdekében használja megfelelő módon.
MEGJEGYZÉS: Mindig figyelje, hogy milyen távolra úszott el, a visszaút fárasztó lehet.
MEGJEGYZÉS: Ha 3m-nél (9-10 ft) mélyebbre akar merülni, kérjen tanácsot megfelelően képzett oktatótól (pl. a Búvároktatók Nemzeti Szövetségének tagjától) vagy a Brit Víz Alatti Klub illetve más hasonló szervezet valamely csoportjától.
MEGJEGYZÉS: VEGYE FIGYELEMBE, hogy ahogy egyre lejjeb merül, úgy csökken a természetes felhajtóereje. Ez azt jelenti, hogy esetleg úsznia kell felfelé, mielőtt a felszínre emelkedne.

Maszkhoz (ha van)
Győződjön meg arról, hogy a maszk tiszta. Emelje fel a fejét 40 fokos szögben. A maszk felvétele előtt győződjön meg arról, hogy a szíj a lencse előtt van. A lélegzetét bent tartva nyomja ki a levegőt a maszkból, ügyelve arra, hogy a maszk hermetikusan rászívódjon az arcára. Hajtsa le a fejét, majd előre-hátra rázva bizonyosodjon meg arról, hogy a maszk megfelelően a helyén van.
A búvármaszkot a szemén és orrán viselje (ne a száján) és a pántját úgy állítsa be, hogy a belső szegélye kényelmesen illeszkedjen az archoz.
Figyelmeztetés: Sohasem ugorjon be a vízbe, amikor a búvármaszkot viseli! A hirtelen ütődéstől a termék megsérülhet, a lencséi elrepedhetnek és/vagy akár testi sérülést is okozhat. Kerülje a búvárszemüveg lencsésre kifejtett erős fizikai hatást és sohasem ugorjon fejest a vízbe arccal lefelé.
MEGJEGYZÉS: Az üveg bepárásodásának megelőzésére dörzsöljön szét nyálat annak belső felületén, majd öblítse le vízzel, vagy jobb eredményt ad, ha visszatart egy kis mennyiségű vizet a maszkban és fejének mozgatásával szükség esetén azzal öblíti le a képződő párát.
MEGJEGYZÉS: Ha úgy érzi, hogy a maszk a víznyomás következtében az arcára feszül, fújjon ki egy kis levegőt az orrán keresztül.

Légzőcsőhöz (ha van)
FIGYELMEZTETÉS: Az A osztályú búvárpipákat 150 cm-es vagy annál alacsonyabb személyek nem használhatják. Csak felnőtt használatra. Csak vízben használja a búvárpipát.
FIGYELMEZTETÉS: A B osztályú búvárpipákat 150 cm-nél magasabb személyek nem használhatják. Csak gyermek használatra. Csak vízben használja a búvárpipát.
A légzőcső a búvárkodó vagy úszó személy légzésére szolgál amikor a víz felszínén úszik, viszont az arca a víz alatt van. A légzőcső méretét a felhasználó tüdőtérfogatától függően kell megválasztani. Mielőtt a vízbe menne, ellenőrizze, hogy a cső a csutorába megfelelően legyen rögzítve és a légzőcső a búvármaszk pántjához legyen erősítve a beépített tartócsat segítségével.
MEGJEGYZÉS: Vegye figyelembe, hogy a légzőcső karimáját az ajkak belső oldala és a fogak közé illeszkedésre tervezték.
MEGJEGYZÉS: Végezzen gyakorlatokat sekély vízben. Légzőcsővébe időről időre illetve merüléskor víz fog kerülni. Ez természetes dolog és gyakorolnia kell a víz eltávolítása a szájból és a légzőcsőből.
MEGJEGYZÉS: A víz alá bukás előtt NE vegyen 3 nagy lélegzetnél többet. A túlzott légvétel hatására a víz alatt elveszthetei az eszméletét.
MEGJEGYZÉS: A szeleppel ellátott búvárpipa általában nem hasznos darab, kivéve, ha az ember a felszínen szeretne búvárkodni. Kis gyakorlás után a mély és a felszín között ingázva a pipán keresztül vehet levegőt. A felszínt elérve, a szelepben rekedt víz gyors, határozott kilégzéssel történő kifújása biztonságosabb és könnyebb is lehet.

Figyelmeztetés: A termékhez idegen tárgyat HOZZÁCSATOLNI (pl. a hosszának megnövelése érdekében) életveszélyes lehet. Csak tapasztalt felnőtt személy felügyelete mellett használja.
A cső színes felső része a felszíni búvárkodáskor jobb láthatóságot biztosít a búvár számára, elvesztése vagy elszíneződése esetén ezért le kell cserélni. A cső külső felületének felső 30 mm-e fluoreszkáló pirossal/sárgával vagy rózsaszínnel lesz megjelölve.

Karbantartás és tárolás
Ne tegye ki fölöslegesen a napfény és levegő hatásának. Kerülni kell az olajjal és zsírral való érintkezést. Egyes napkrémek és oldatok olajos összetételűek. Ne tegye ki hőnek, illetve ne helyezze el úgy, hogy forró felületekhez érjen.
Tárolja száraz, hűvös és sötét helyen, dobozban vagy zsákban. Ne vetemítse el az alakját raktározás során. Kérjük, keresse meg és töltse le a termék megfelelőségi nyilatkozatát a www.bestwaycorp.com weboldalon

MASKAS UN CAURULES
IZMANTOŠANAS INSTRUKCIJA

Brīdinājums: Izmantojot šo preci bērniem vienmēr jāatrodas pieaugušo uzraudzībā.
PIEZĪME: Šīs ierīces ļauj jums redzēt un elpot zem ūdens virsmas, nepaceļot galvu no ūdens. Optimālam sniegumam izmantojiet pareizi:
PIEZĪME: Sekojiet tam, cik tālu jūs aizpeldējāt, atpakaļceļš var nogurdinošs.
PIEZĪME: Ja vēlaties peldēt zem 3m (9-10 pēdas), konsultējieties pie kvalificēta instruktora (piemēram, Nacionālās zemūdens peldēšanas instruktoru asociācijas biedra), Zemūdens peldēšanas kluba vai citas organizācijas pārstāvja.
PIEZĪME: ŅEMIET VĒRĀ, ka jo zemāk jūs esat, jo mazāka ir jūsu peldspēja. Tas nozīmē, ka jums var būt nepieciešams peldēt augšup pirms jūs varēsiet uzpeldēt atpakaļ līdz ūdens virsmai.

Norādījumi par masku (ja tā ir iekļauta)
Pārliecinieties, ka maska ir tīra. Paceliet galvu par 45 grādiem uz augšu. Nodrošiniet, ka siksna ir lēcas priekšā, pirms uzliekat masku uz sejas. Aizturiet elpu un izspiediet no maskas gaisu, pārliecinieties, ka maska cieši piegul jūsu sejai. Nolieciet galvu un pakratiet to uz priekšu un atpakaļ, lai nodrošinātu, ka maska paliek vietā. Velciet masku uz acīm un degumu (nekad nevelciet to uz mutes) un noregulējiet siksnas, lai maskas blīve ērti piegulētu jūsu sejai.
Brīdinājums: Nekad neleciet un nenirstiet ūdenī, kamēr jums ir uzvilkta maska! Pēkšņs trieciens var radīt izstrādājuma vai stikla bojājumu un/vai traumas. Izvairieties no maskas stikla spēcīgiem triecieniem un nekad nenirstiet ūdenī ar seju uz priekšu.
PIEZĪME: Lai izvairītos no stikla aizsvīšanas, nosmērējiet iekšējo virsmu ar siekalām un noskalojiet ar ūdeni, vai, lai nodrošinātu vēl labākus rezultātus, turiet nelielu ūdens daudzumu maskā un izmantojiet to stikla mazgāšanai, kratot ar galvu, pa stikls aizsvīst.
PIEZĪME: Izelpojiet mazliet ar degunu, ja jūtat, ka maska cieši piegul sejai ūdens spiediena dēļ.

Norādījumi par cauruli (ja tā ir iekļauta)
BRĪDINĀJUMS: A klases caurules, nav paredzētas izmantošanai personām ar augumu ≤150cm. Izmantot tikai pieaugušajiem. Izmantojiet cauruli tikai ūdenī.
BRĪDINĀJUMS: B klases caurules, nav paredzētas izmantošanai personām ar augumu > 150cm. Izmantot tikai bērniem. Izmantojiet cauruli tikai ūdenī.
Cauruli izmanto nirēji vai peldētāji elpošanai, atrodoties pie ūdens virsmas, kamēr viņu seja ir zem ūdens virsmas. Caurules izmērs ir atkarīgs no cilvēka plaušu apjoma.
Pirms iekāpšanas ūdenī, pārliecinieties, ka caurule ir pareizi uzstādīta mutes daļā, un, ka caurule ir cieši piestiprināta pie maskas siksnas ar lebūvētu stiprinātāju.
PIEZĪME: Ņemiet vērā, ka atloks ir paredzēts ievietošanai starp lupu iekšējas daļas un zobiem.
PIEZĪME: Obligāti izmēģiniet, stāvot sēklā ūdenī. Niršanas laikā ūdens var ieplūst jūsu caurulē. Tas ir normāli un jums jāiemācās to enerģiski izpūst.
PIEZĪME: Pirms niršanas NEVEICIET vairāk kā 3 dziļas ieelpas. Intensīva elpošana var izraisīt samaņas zaudēšanu zem ūdens.
PIEZĪME: Vārstam uz caurules ir maza jēga, izņemot personām, kuras vēlas palikt uz virsmas. Pēc neliela treniņa, jūs varat izmantot cauruli elpošanai niršanai zem ūdens virsmas. Jūs sapratīsiet, ka tad ir gan drošāk, gan vienkāršāk izņemt vārstu un izpūst ūdeni, kas ieplūdis caurulē, veicot ātru, strauju izelpu sasniedzot virsmu.

Brīdinājums: Jebkādu nepiederošu priekšmetu PIEVIENOŠANA šai precei (piemēram, lai pagarinātu) var potenciāli apdraudēt dzīvību. Izmantojiet tikai pieredzējušu personu uzraudzībā.
Caurules krāsains uzgalis padara to par labāk redzamu pēc virsmas sasniegšanas, tāpēc tas jānomaina, ja tas ir pazaudēts vai, ja tas zaudē krāsu. Caurules ārējai virsmai 30mm no augšas jābūt marķētai ar fluorescējošu sarkanu, dzeltenu vai rozā krāsu.

Apkope un glabāšana
Izvairieties no pakļaušanas pārmērīgai saules vai gaisa iedarbībai.
Izvairieties no saskares ar eļļām vai smērēm. Daži saules krēmi un losjoni satur eļļu.
Izvairieties no pakļaušanas siltuma iedarbībai vai saskares ar karstām virsmām.
Glabājiet kastē vai maisā tumšā, vēsā un sausā vietā. Glabāšanas laikā nedeformējiet.
Izstrādājuma atbilstības deklarāciju, lūdzu, skatiet un lejupielādējiet vietnē www.bestwaycorp.com

KAUKĒS IR KVĒPAVIMO VAMZDELIO
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Perspėjimas: naudojant šį gaminį, vaikus visuomet turi prižiūrėti suaugusysis.
PASTABA: Šį įranga leidžia matyti ir kvėpuoti po vandeniu. Siekdami optimalaus efektyvumo, naudokite teisingai.
PASTABA: Žiūrėkite, kad nenuplauktumėte per toli, kadangi galite nebeturėti jėgų grįžti.
PASTABA: Jei norite plaukti giliau nei 3 m, pasitarkite su tinkamai kvalifikuotu instruktoriumi (t.y. Nacionalinės nardymo instruktorių asociacijos narių), kreipkitės į Nardytojų klubą arba panašią organizaciją.
PASTABA: ĮSPĖJAME – kai neriate, jūsų įgimtas plūdrumas mažėja. Tai reiškia, kad jums teks plaukti į viršų, kad imtumėte vėl plūduriuoti paviršiuje.

Kaukė (jei pridėta)
Įsitikinkite, kad kaukė yra švari. Pasukite galvą 45 laipsnių kampu. Prieš užsidėdami kaukę ant veido, užtikrinkite, kad juostelė būtų priešais stiklą. Sulaikykite kvėpavimą ir išspauskite visą kaukėje esantį orą, užtikrindami, kad kaukė sandariai priglustų prie jūsų veido. Palenkite galvą žemyn ir pakratykite ją pirmyn ir atgal, kad įsitikintumėte, jog kaukė tvirtai uždėta.
Užsidėkite kaukę ant akių bei nosies (ne ant burnos) ir sureguliuokite dirželio dydį, kad apsauginis gaubtas būtų patogiai uždėtas ant jūsų veido.
Įspėjimas: Niekada nešokite ar nenerkite į vandenį, kai esate užsidėję kaukę! Dėl tokio staigaus veiksmo galima sugadinti gaminį, sudaužyti stiklus arba susižeisti. Saugokite akinius nuo stiprių smūgių ir niekada neneriekite į vandenį veidu žemyn.
PASTABA: Kad akiniai nerasotų, į vidinį paviršių įtrinkite seilėmis, o po to nuplaukite vandeniu, arba laikykite kaukėje nedidelį kiekį vandens ir aprasojus akiniams papurtykite galvą aukštyn bei žemyn.
PASTABA: Išpūskite truputį oro per nosį, jei jaučiate, kad kaukė prisiplojo prie jūsų veido dėl vandens slėgio.

Kvėpavimo vamzdelis (jei pridėtas)
PERSPĖJIMAS: A tipo vamzdelių negali naudoti asmenys, kurių ūgis ≤ 150 cm. Gali naudoti tik suaugusieji.
Kvėpavimo vamzdelį naudokite tik vandenyje.
PERSPĖJIMAS: B tipo vamzdelių negali naudoti asmenys, kurių ūgis > 150 cm. Gali naudoti tik vaikai.
Kvėpavimo vamzdelį naudokite tik vandenyje.
Kvėpavimo vamzdelį galima naudoti nardymo arba plaukimo metu, kadangi per jį panėrus kvėpuojama. Kvėpavimo vamzdelio dydis priklauso nuo naudotojo plaučių talpos.
Prieš panerdami įsitikinkite, kad vamzdelis gerai pritvirtintas prie pūstuko, o visas kvėpavimo vamzdelis tvirtai prijungtas prie kaukės dirželio su įrengtu laikikliu.
PASTABA: Įsidėmėkite, kad jungė specialiai sukurta įsideti tarp lūpų ir dantų.
PASTABA: Treniruokitės būdami negiliame vandenyje. Į jūsų kvėpavimo vamzdį kartas nuo karto pateks vandens, o tada neriate. Tai normalu, todėl jūs turite treniruotis, kad mokėtumėte išpūsti orą.
PASTABA: NEĮKVĖPKITE daugiau nei 3 kartus prieš panerdami. Per daug kartų įkvėpę galite prarasti sąmonę vandenyje.
PASTABA: voztuvas, pritvirtintas prie kvėpavimo vamzdelio, neduoda jokios naudos, nebent kvėpavimo vamzdelį naudoja pradedantysis, kuris nori išlikti paviršiuje. Šiek tiek pasipraktikavę, galite norėti naudoti kvėpavimo vamzdelį panirę po vandeniu. Suprasite, kad saugiau ir lengviau išmesti voztuvą ir išpūsti į vamzdelį patekusį vandenį greitu stipriu iškvėpimu pasiekus vandens paviršių.

Perspėjimas: prie šio gaminio PRIDĖDAMI kitus daiktus, pvz., pailgindami vamzdelį, galite sukelti pavojų savo gyvybei. Naudoti tik prižiūrint patyrusiam asmeniui.
Spalvotas vamzdelio viršus leidžia matyti nardytoją, todėl pametus ar išblukus jį reikia pakeisti. Vamzdelio viršus, kurio dydis 30 mm, turi būti pažymėtas fluorescencine raudona, geltona ar rožine spalva.

Priežiūra ir sandėliavimas
Venkite nebūtino saulės šviesos arba oro poveikio.
Venkite sąlyčio su aliejais ir tepalais. Kai kurie kremai nuo saulės savo sudėtyje turi aliejaus.
Saugokite nuo karščio poveikio arba sąlyčio su karštais paviršiais.
Laikykite vėsioje sausoje ir tamsioje vietoje įdėję į dėžę arba maišiukų. Laikydami nesugadinkite.
Svetainėje www.bestwaycorp.com raskite gaminio atitikties deklaraciją ir ją atsisiųskite

NAVODILA ZA UPORABO MASKE IN DIHALKE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Opozorilo: med uporabo tega izdelka naj bodo otroci ves čas pod nadzorom odrasle osebe.
OPOMBA: s to opremo lahko gledate pod vodo in istočasno dihate na površju, ne da bi morali obrazvigniti iz vode. S pravilno uporabo izdelka so zagotovljeni najboljši učinki.
OPOMBA: Pazite na preplavano razdaljo; pot nazaj vas lahko izčrpa.
OPOMBA: Če se želite potopiti na globino, večjo od 3 metrov, se obrnite na pooblaščenega usposobljenega inštruktorja (člana Nacionalnega združenja potapljaških inštruktorjev ali Britansko potapljaško združenje (British Sub-Aqua Club) ali katero koli podobno organizacijo za nasvet.
OPOMBA: PAZITE, da ko se potapljate, se vaša naravna plovnost manjša. To pomeni, da boste lahko morali plavati navzgor, preden boste priplavali na površino.

Za masko (če je priložena)
Prepričajte se, da je maska čista. Dvignite glavo navzgor pod kotom 45 stopinj. Pomaknite trak pred steklo, preden si masko nadenete. Zadržite dih in ga nato izdihnite v masko, tako da se maska tesno prisesa na vaš obraz. Glavo obrnite navzdol ter z njo pomigajte naprej in nazaj, da se prepričate, ali je maska čvrsto pritrjena.
Masko si nadenite čez oči in nos (nikoli čez usta) in trak nastavite tako, da se mask udobno prilega vašemu obrazu.
Pozor: Nikoli ne skačite v vodo z masko na obrazu! Nenadni trk lahko povzroči poškodbo izdelka ali zlom leč, in/ali možne telesne poškodbe.
Prepričate nasilne trke z lečami maske in v vodo nikoli ne skačite z obrazom navzdol.
OPOMBA: Da preprečite zameglitev stekla, pljunite na njegovo notranjo in nato izperite v vodi, ali, za boljše rezultate, ohranite majhno količino vode v maski in jo uporabite, da jo s tresljajem glave počistimo, vsakič, ko se steklo maske zamegli.
OPOMBA: Če čutite, da je zaradi vodnega pritiska maska sploščena ob obraz, rahlo pihnite čez nos.

Za dihalko (če je priložena)
OPOZORILO: dihalke razreda A niso namenjene za osebe, ki so visoke 150 cm ali manj. Izdelek je primeren le za odrasle osebe. Dihalko uporabljajte le v vodi.
OPOZORILO: dihalke razreda B niso namenjene za osebe, ki so visoke več kot 150 cm. Izdelek je primeren le za otroke. Dihalko uporabljajte le v vodi. Dihalko uporablja potapljači ali plavalec, da diha med plavanjem, a glavo obdrži pod vodo. Velikost dihalke je skladna s pljučno kapaciteto uporabnika. Preden vstopate v vodo se prepričajte, da je zev pravilno vstavljena v ustnik in dihalka trdno pritrjena na trak maske s priloženim držalom.
OPOMBA: Ustno držalo je narejeno, da se prilega območju med notranjostjo ustnic in zobmi.
OPOMBA: Vadite medtem, ko stojite v plitki vodi. Ko se boste potapljali, bo voda včasih prišla v dihalko. To je normalno in morate vaditi, kako to vodo hitro izpihnete, da se je znebite.
OPOMBA: preden se potopite pod vodo, NE vdahnite več kot trikrat. Če prevečkrat vdahnete, lahko izgubite zavest pod vodo.
OPOMBA: če je na dihalki pritrjen ventil, je koristen le tedaj, če želite ostati na površju. Z nekoliko vaje si boste morda želeli uporabiti dihalko za dihanje med vašimi izleti pod vodno gladino. Ugotovili boste, da je varneje in lažje izprazniti ventil in izpihati vso vodo iz cevi s hitrim in močnim izpihom ob prihodu na površje.

Opozorilo: DODAJANJE kakršnih koli predmetov, na primer za podaljševanje dolžine, je lahko življenjsko nevarno. Izdelek uporabljajte le pod nadzorom izkušene osebe.
Zaradi barvnega konca cevi je potapljač bolje viden, ko priplava na površje, zato morate ta del nadomestiti z novim, če se razbarva ali ga izgubite.
Zunanjo površino zgornjih 30 mm cevi označite s fluorescenčno rdečo, rumeno ali rožnato barvo.

Vzdrževanje in shranjevanje
Preprečite nepotrebno izpostavljanje sončni svetlobi in zraku.
Preprečite stik z olji in mastjo. Nekatere sončne kreme in losjoni vsebujejo olja.
Preprečite izpostavljanje toploti in stik z vročimi površinami.
Shranjujte v suhem, hladnem in temnem prostoru v škatli ali vrečki. Med shranjevanjem ne ukrivljajte.
Prosimo, poiščite in prenesite izjavo o skladnosti izdelka s spletne strani www.bestwaycorp.com

MASKE VE ŞNORKEL KULLANMA TALİMATLARI

Uyarı: Bu ürün kullanılırken çocukları daima gözetim altında tutun.
NOT: Bu ekipman, su altını görebilmenizi ve yüzünüzü sudan çıkarmadan nefes alabilmenizi sağlar. En iyi performans için doğru şekilde kullanın.
NOT: Açılmadan önce sadece gideceğiniz mesafeyi değil, dönüşü de hesaba katın; dönüş sırasında daha yorgun olacağınızı unutmayın.
NOT: 3 metrenin altına dalacaksanız uzman bir eğitmenden veya sertifikalı bir dalış eğitmeninden, dalış kulübünden vs. bilgi alın.
NOT: Derine indikçe doğal yüzme yeteneğinizin azalacağını UNUTMAYIN. Bu durum, tekrar yüzeye çıkmadan önce tam ters bir dönüş hareketi yapıp yukarı doğru yüzmek zorunda kalabileceğiniz anlamına gelir.

Maske hakkında (pakete dâhilse)
Maskenin temiz olduğundan emin olun. Başınızı 45 derecelik açıyla çevirin. Maskeyi yüzünüze geçirmeden önce kayışın mercek önünde olduğundan emin olun. Nefesinizi tutun ve maskedeki havayı dışarı verin, maskenin yüzünüze sıkıca yerleştiğinden emin olun. Başınızı aşağı doğru çevirin ve kafanızı ileri geri sallayarak maskenin sabitçe yerinde olduğundan emin olun.
Maskeyi gözlerinizi ve burnunuzu kapatacak (ağzınızı kapatmasın) biçimde takın ve kayışı kısmını gözlük kısmı yüzünüze tam oturacak biçimde ayarlayın.
Uyarı: Maske yüzünüze takılı durumdayken asla suya atlamayın! Ani bir darbe ürünün hasar görmesine veya gözlük kısmının kırılmasına neden olabileceği gibi yaralanmanıza da yol açabilir. Maskenin gözlük kısmına darbe gelmesini önleyin, suya asla sırtüstü konumda dalmayın.
NOT: Gözlüğün buğulanmasını önlemek için iç kısmına hafifçe tükürüp tüm cama yayın ve suyla durulayın. En iyi sonucu almak için maskenin içinde az miktarda su bırakın ve cam buğulandığı zaman başınızı sallayıp bu suyla buğuyu temizleyin.
NOT: Maske suyun uyguladığı basınç nedeniyle düzleşerek yüzünüze baskı uygularsa burnunuzla hafif bir şekilde dışarı doğru hava üfleyin.

Şnorkel hakkında (pakete dâhilse)
UYARI: A Sınıfı şnorkeller 150 cm'den kısa kişilerce kullanılamaz. Yalnızca yetişkinler kullanabilir.
Şnorkeli yalnızca suda kullanın.
UYARI: B Sınıfı şnorkeller 150 cm'den uzun kişilerce kullanılamaz. Sadece çocuklar tarafından kullanıma uygundur. Şnorkeli yalnızca suda kullanın.
Şnorkel, dalgıcın veya yüzücünün başının arkası suyun dışında önü suyun içinde konumda yüzerken nefes alabilmesini sağlar. Şnorkelin uzunluğu kullanıcının akciğer kapasitesine bağlıdır.
Suya girmeden önce şnorkelin ağızlık kısmından su nüfuz etmediğini ve şnorkelin maske kayışındaki yuvaya sağlam bir şekilde takıldığını kontrol edin.
NOT: Ağızlığın ucundaki iki plastik çıkıntı, dudaklarınız ile dişlerinizin arasına yerleştirilecek biçimde tasarlanmıştır.
NOT: Öncelikle sığ suda ayaktayken pratik yapın. Kullanım sırasında şnorkelin içine ara sıra su girecektir. Bu normal bir durumdur; şnorkele giren suyu kuvvetlice üfleyerek dışarı atma pratikleri yapın.
NOT: Suyun altına dalmadan önce 3 kereden fazla derin nefes ALMAYIN. Normalden yoğun nefes almanız suyun altında bilinç kaybına neden olabilir.
NOT: Şnorkele takılıysa, küçük bir valf mekanizması yüzeyde kalmak isteyen yeni kullanıcılara bir miktar fayda sağlayabilir. Bir miktar pratik sonrasında şnorkeli yüzey altında aralıklı olarak nefes almak amacıyla kullanabilirsiniz. Valfi çıkararak boruya giren suları yüzeye çıkıldığında hızlı ve keskin bir nefes vererek dışarı atmanın hem daha güvenli hem de daha kolay olduğunu fark edeceksiniz.

Uyarı: Bu ürüne yabancı bir nesne EKLENMESİ (örneğin; uzunluğu artırmak amacıyla), hayati tehlikelere yol açabilir. Yalnızca uzman denetimi altında kullanın.
Şnorkelin tepesindeki parlak kısım kullanıcının yüzeyde başkaları tarafından daha iyi görülmesini sağladığından, bu kısım çıkar veya rengi atarsa değiştirilmelidir.
Şnorkelin 30cm üstünden dış yüzey kırmızıdan sarıya ya da pembeye ışını şekilde işaretlenmelidir.

Bakım ve depolama
Zorunlu kalmadıkça güneş ışığına ve havaya maruz bırakmayın.
Yağ ve greslerle temas etmesini önleyin. Bazı güneş kremleri ve losyonları yağlı bir bileşkeye sahiptir.
Isıya ve sıcak yüzeylere maruz kalmasını önleyin.
Bir kutu ya da çanta içinde soğuk, kuru ve karanlık bir ortamda saklayın. Depolama sırasında biçimini bozmayın.
Lütfenürünün uygunluk beyanını www.bestwaycorp.com adresinde araştırıp indirin.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE PENTRU
MASCĂ ȘI SNORKEL

Avertisment: Țineți copiii sub supravegherea adulților în permanență la utilizarea acestui produs.
NOTĂ: Acest echipament vă facilitează vederea subacvatică și să respirați la suprafață fără a vă scoate fața din apă. Utilizați corect pentru o performanță optimă.
NOTĂ: Nu pierdeți din vedere distanța pe care ați înotat-o; călătoria înapoi poate fi obositoare.
NOTĂ: Dacă doriți să vă aventurați mai mult de 3 m (9-10 picioare), solicitați sfatul unui instructor calificat corespunzător (adică, un membru al Asociației Naționale a Instructorilor Subacvatici) sau al unui club subacvatic britanic sau al unei organizații similare.
NOTĂ: REȚINEȚI că în timp ce coborâți, flotabilitatea dvs. naturală scade. Acest lucru înseamnă că este posibil să trebuiască să înotați în sus înainte de a începe să plutiți din nou la suprafață.

Pentru mască (dacă este inclusă)
Asigurați-vă că masca este curată. Rotiți-vă capul într-un unghi de 45 de grade. Asigurați-vă că banda este în fața lentilelor înainte de a pune masca pe față. Țineți-vă respirația și scoateți aerul din mască, asigurându-vă că masca este aspirată complet peste față. Rotiți-vă capul și scuturați-l înainte și înapoi pentru a vă asigura că masca este fixată ferm.
Puteți masca peste ochi și nas (niciodată peste gură) și reglați cureaua, astfel încât garnitura să se așeze confortabil pe fața dvs.
Atenție: Nu săriți sau nu vă scufundați niciodată în apă cu masca pusă! Un impact subit poate duce la avarierea produsului sau la ruperea lentilei și/sau la posibile vătămări fizice. Evitați impacturile violente la nivelul lentilei sărind și nu vă săriți niciodată în apă cu fața în jos.
NOTĂ: Pentru a preveni aburirea lentilei, frecați suprafața interioară a acestora cu salivă și apoi clătiți în apă, sau, pentru rezultate mai bune, păstrați o cantitate mică de apă în mască și folosiți-o pentru a spăla lentilele cu o scuturare a capului ori de câte ori vi se aburește masca.
NOTĂ: Nu răsufleți pe nas dacă simțiți că masca vi se aplatizează pe față datorită presiunii apei.

Pentru snorkel (dacă este inclus)
AVERTISMENT: Snorkel-urile de Clasă A, nu trebuie utilizate de persoane mai mici sau egale cu 150 cm. Pentru utilizare numai de către adulți. Utilizați snorkel-ul numai în apă.
AVERTISMENT: Snorkel-urile de Clasă B, nu trebuie utilizate de persoane mai mici de 150 cm. Pentru utilizare numai de către copii. Utilizați snorkel-ul numai în apă.
Snorkel-ul se utilizează pentru ca scufundătorul sau înotătorul să respire la suprafață, cu fața complet scufundată în apă. Dimensiunea snorkel-ului este în strânsă legătură cu capacitatea pulmonară a utilizatorului.
Înainte de a intra în apă, asigurați-vă că tubul este conectat corect la muștiuc și că snorkel-ul este atașat ferm la cureaua măștii cu ajutorul suportului încorporat.
NOTĂ: Rețineți că manșonul este conceput să se potrivească între buze și dinți.
NOTĂ: Nu practicați în timp ce sunteți în apă pufțin adâncă. Apa va intra uneori în snorkel-ul dvs. și atunci când vă scufundați. Acest lucru este normal și trebuie să exersați să suflați brusc pentru a o elimina.
NOTĂ: NU inspirați mai mult de 3 ori înainte de a coborî sub suprafață. Respirarea în exces vă poate reduce gradul de conștiență sub apă.
NOTĂ: Dacă snorkel-ul este dotat, o valvă este de foarte mică importanță cu excepția începătorului care dorește să rămână la suprafață. După exersare puteți să utilizați snorkelul pentru a respira între excursiile sub suprafață. Veți descoperi că este mai sigur și ușor să renunțați la valvă și să suflați apa care a intrat în tub cu o respirație rapidă, intensă când ajungeți la suprafață.

Avertisment: ADĂUGAREA de obiecte străine la acest produs (de ex., prelungire lungimii sale), pot genera potențiale pericole letale. A se utiliza numai sub supraveghere competentă.
Vârful colorat al tubului sporește gradul de vizibilitate al scufundătorului după ce ați la suprafață, și, prin urmare, trebuie înlocuit dacă se pierde sau se decolorează.
Suprafața exterioară a părții superioare a tubului de 30 mm va fi marcată cu roșu sau galben sau roz fluorescent.

Întreținere și depozitare
Evitați orice expunere inutilă la lumină și aer.
Evitați contactul cu uleiul și grăsimea. Unele creme și loțiuni de protecție solară au consistență uleioasă.
Evitați expunerea la căldură și contactul cu suprafețele fierbinți.
A se depozita la loc răcoros, uscat, într-o cutie sau sac. Nu îndoiți în timpul depozitării.
Vă rugăm să studiați și să descărcați declarația de conformitate a produsului pe www.bestwaycorp.com

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МАСКА И ШНОРХЕЛ

Внимание: Дръжте децата под наблюдение на възрастен човек през цялото време, когато те използват този продукт.
ЗАБЕЛЕЖКИ: Това оборудване дава възможност да гледат под вода и да дишат на повърхността без да извеждате лицето си от водата. Използвайте правилно за оптимална работа.
ЗАБЕЛЕЖКА: Имайте предвид колко далеч сте плували; пътуването на връщане, може да бъде изтощително.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако желаете да се гмурнете под 3m (9-10 ft) тръба да потърсите съвет от квалифициран инструктор (т.е. член на Националната Асоциация на Подводни Инструктори) или от клон на Британския Клуб на Водолазите или друга подобна организация.
ЗАБЕЛЕЖКА: ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, че колкото по-дълбоко се спускате, толкова повече вашата естествена плаваемост намалява. Това означава, че може да се наложи да плувате нагоре, преди да може да изплувате обратно на повърхността.

За маска (ако е включена)
Уверете се, че маската е чиста. Завъртете главата си нагоре под ъгъл на 45 градуса. Уверете се, че лентата е преди лентите, преди да поставите маската на лицето си. Задръжте дъха си и изпуснете въздуха в маската, като се уверите, че маската е засмукана плътно върху лицето ви. Завъртете главата си надолу и разклатете главата си назад и напред, за да се уверите, че маската е здраво на мяста. Носете маската върху очите и носа (никога върху устата) и регулирайте ремъка така, че полата да приляга удобно върху лицето ви.
Предупреждение: Никога не скачайте или гмуркайте във водата, с маската на лицето! Внезапен удар може да доведе до повреда на продукта или счупване леща и/или вероятно физическо нараняване. Избягвайте насилствени въздействия върху лещите на маската и никога не се потапяйте във водата с лицето надолу.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да се предотвратя замъгляването на екрана, натъркайте слюнка върху вътрешната му повърхност и след това изплакнете с вода, или за по-добри резултати, задръжте малко количество вода в маската и и използвайте, за да измивате екрана чрез поклащане на главата, когато маска за лице се запоти.
ЗАБЕЛЕЖКА: Духайте малко през носа си, ако чувствате, че маската за лице се притиска към лицето ви поради налягането на водата.

За шнорхел (ако е включен)
ВНИМАНИЕ: Клас А шнорхел, да не се използват от лица ≤ 150см. Само за възрастни. Използвайте шнорхела само във вода.
ВНИМАНИЕ: Клас В шнорхелите, да не се използват от лица > 150см. Да се използва само от деца. Използвайте шнорхела само във вода.
Шнорхелът се използва от водолаза или плувеца за да може той да диша, когато е на повърхността, като в същото време лицето му е потопено във водата. Размерът на шнорхела е според капацитета на белите дробове на потребителя.
Преди да влезе във водата се уверете, че тръбата е правилно поставена в муундъка и шнорхела е здраво прикрепен към ремъка на маската посредством вградения в държателя.
ЗАБЕЛЕЖКА: Имайте предвид, че фланеца е проектиран за да пасва между вътрешната страна на устните и зъбите.
ЗАБЕЛЕЖКА: Упражнявайте се, докато сте в плитки води. Водата ще навлиза в шнорхел от време на време и когато се гмуркате. Това е нормално и трябва да се практикува рязко издуване за да се освободите от него отново.
ЗАБЕЛЕЖКИ: НЕ ПОЕМАЙТЕ повече от 3 дълбоки вдишвания преди да се снижите под повърхността. Прекаленото вдишване може да доведе до загуба на съзнание под водата.
ЗАБЕЛЕЖКИ: Ако е монтиран на шнорхел, клапана е на малка стойност, с изключение човек, който желае да остане на повърхността. След малко практика може да искате да използвате шнорхела за дишане между екскурзиите под повърхността. Ще откриете, че е както по-безопасно и така и по-лесно да отпушите клапана и да издухате навън водата, която е влязла в тръбата с бързо, рязко издишване при достигане на повърхността.

Внимание: Добавяйки какъвто и да е чужд предмет към този продукт (например за удължаване на дължината), може да доведе до потенциална опасност за живота. Да се използва само под опитен надзор.
Цветният връх на тръбата прави водолаза по-видими, когато е на повърхността, и следователно трябва да се заменя, при загуба или промяна на цвета. Външната повърхност в горните 30 mm на тръбата ще бъде маркирана в флуоресциращо червено до жълто или розово.

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ
Избягвайте излишно излагане на слънчева светлина и въздух.
Да се избягва контакт с масла и греси. Някои кремове и лосиони за защита от слънцето са с маслен състав.
Избягвайте излагане на топлина и контакт с горещи повърхности.
Съхранявайте на хладно, сухо и тъмно място в кутия или чанта. Не изкривявайте по време на съхранение.
Моля, потърсете и изтеглете декларацията за съответствие на продукта от www.bestwaycorp.com

UPUTE ZA UPORABU MASKE I DISALICE

Upozorenje: Držite djecu pod stalnim nadzorom cijelo vrijeme tijekom korištenja ovog proizvoda.
NAPOMENA: Ova oprema omogućuje vam gledanje pod vodom i disanje na površini bez podizanja glave iz vode. Upotrebljavajte pravilno kako biste postigli optimalni radni učinak.
NAPOMENA: Pazite na udaljenost koju ste preplivali od obale jer povratak natrag može biti iscrpljujući.
NAPOMENA: Ako želite zaroniti na dubljinu veću od 3 metra (9-10stopa), obratite se za savjet ovlaštenom kvalificiranom instruktoru (članu Nacionalne udruge instruktora ronjenja) ili britanskom ronilačkom udruženju ili bilo kojoj sličnoj organizaciji.
NAPOMENA: IMAJTE NA UMU da vam se tijekom zarona prirodni uzgon smanjuje. To znači da ćete možda morati plivati prema površini prije nego ti budete ponovno plutali na površini.

Za masku (ako uključuje)
Provjerite je li maska č