POL

89.5mm

125mm

denver

Please read carefully.

CRQ-225

Denver.eu

April 2025

Cut apparell, sell products as secondhand or recycle(bin)

Points de collecte sur www.quelleentsorgungsstelle.?
Prestaguda la separation lors le dech de votre appareil !

ENG1

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa
po raz pierwszy i zachować instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

1. Ten produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych aby uniknąć zucia i połykania części.
2. Należy chronić uszy przed głośnym dźwiękiem. Głośny dźwięk może uszkodzić uszy i spowodować utratę słuchu.
3. Urządzenie nie jest wodoodporne . Jeśli woda lub ciała oboe dostaną się do może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Jeśli woda lub obcy przedmiot dostanie się do urządzenia, należy natychmiast zaprzestać jego używania.
4. Ostrzeżenie: Ten produkt ma wbudowaną baterię litowo-polimerową.
5. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza.
6. Nigdy nie otwieraj produktu. Dotknięcie wewnętrznych elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub serwis powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
7. Nie wystawiać na działanie ciepła, wody, wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego!
8. Nie używaj nieoryginalnych akcesoriów razem z produktem, ponieważ może to spowodować, że funkcjonalność produktu będzie nieprawidłowa.

Uwaga: Wygląd głośnika służy wyłącznie jako odniesienie, należy odnieść się do rzeczywistego produktu.

POL1



POL2

Ustawienia czasu i alarmu:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk aby włączyć głośnik
2. Aby ustawić zegar, naciśnij przycisk aby przejść do trybu ustawiania godziny.
3. Naciśnąć przyciski aby ustawić godzinę
4. Naciśnij ponownie przycisk aby potwierdzić ustawienie godziny.
5. Powtórz kroki 2-4, aby ustawić minuty
6. Naciśnij przycisk aby przejść do trybu ustawień alarmu.
7. Naciśnij przycisk aby zwiększyć, lub przycisk aby zmniejszyć godzinę alarmu i minutę.
8. Naciśnij przycisk aby potwierdzić godzinę alarmu.
9. Naciśnij przycisk aby wybrać żądany dźwięk alarmu spośród 7 dostępnych opcji.
10. Naciśnij ponownie przycisk aby potwierdzić ustawienia alarmu pojawiają się na ekranie.

Regulacja głośności alarmu:

Głośność alarmu jest taka sama jak głośność głośnika. Regulacja głośności alarmu
głośności za pomocą przycisków głośności i głośnika

Ustawienie białego szumu:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk aby przełączyć na tryb białego szumu (ikona "NS" pojawi się na ekranie).
Użyj przycisków aby wybrać preferowany dźwięk białego szumu z listy dostępnych 7 opcji.

Ustawienie radia FM:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk aby przełączyć na tryb radia FM.
- Podłącz dostarczony kabel USB typu C do portu ładowania głośnika. portu ładowania głośnika. Kabel działa jak antena. Nie trzeba podłączać końcówki USB kabla do żadnego urządzenia.
- Naciśnij przycisk aby automatycznie wyszukiwać i zapisywać stacje radiowe.

Funkcja TWS Stereo (tylko tryb Bluetooth)

- Jeśli posiadasz dwa głośniki CRQ-225, włącz oba głośniki.
- Naciśnij i przytrzymaj dowolny głośnik.
- Głośniki automatycznie sparują się ze sobą i będą działać jako lewy i prawy. Prawy kanał dla dźwięku stereo

POL3

Tryb Bluetooth:

- Głośnik automatycznie przechodzi w tryb Bluetooth po włączeniu zasilania. A Na ekranie pojawi się migająca ikona Bluetooth.
- W telefonie lub urządzeniu Bluetooth przejdź do menu ustawień Bluetooth i włączyć Bluetooth.
- Wybierz "CRQ-225" z listy dostępnych urządzeń Bluetooth.
- Pomyślne sparowanie zostanie potwierdzone komunikatem głosowym. Ikona połączenia Bluetooth pojawi się na ekranie.

Podstawowe parametry:

Wersja Bluetooth: JL 5.3
Funkcje: Połączenie Bluetooth, biały szum, budzik, karta T, USB, AUX-IN, FM, Oświetlenie otoczenia LED
Ładowanie bezprzewodowe: 15 W
Częstotliwość Bluetooth: 80HZ-20KHZ
Klakson: 4 Ω 5 W * 2
Bateria: 1200 mAh
Czas ładowania: 3-4 godz.
Czas pracy: 2-3 godziny (maksymalny dźwięk przy lekkim odtwarzaniu)
3-4 godziny (70% objętości)
Materiał: Tkanina ABS+PC+silikon
Napięcie wejściowe: 9V 2A; 5V-3A

SHENZHEN PUSHIDA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
Address:
4th Floor 1 Factory Building Haosan Industrial Park Heyi Community Shajing Street Bacan Area Shenzhen, Guangdong China

Identyfikator modelu : PSD19-C
Napięcie wejściowe : 100V-240V
Wejściowa częstotliwość pradu przemiennego : 50Hz/60Hz
Napięcie wyjściowe : 5V/9V/12V
Prąd wyjściowy : 5V3A/9V2.22A/12V1.67A
Moc wyjściowa : 20W
Średnia wydajność podczas pracy : 85.54%
Pobór mocy bez obciążenia : 0.3W

POL4

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S

denver

denver.eu

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmiecı, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

POL5

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia CRQ-225 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostepny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: CRQ-225. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.
Bluetooth frequency: 80HZ-20KHZ
FM frequency: 87.5MHz-108MHz
Maks. moc wyjściowa: 10W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.facebook.com/denver.eu

POL6

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail:
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barnsteenwaarden DE-10
9446 NE Weerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Calle Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 9
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
E-Mail: denver-service@kimrepair.pt

Portugal
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@setfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail:
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Deutschstrasse 7 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Luif Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@luifservice.at

Poland

LetNetRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
42-800 Kłobuck

Phone: 42 75 38 092
E-Mail: denver-service@kimrepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above, please write an email to:
contact.hq@denver.eu

denver

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP