GARETT
ELECTRONICS

www.garett.pl

SmartWatch Garett G32W

Instrukcja obsługi

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii SmartWatcha, niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy zanurzać urządzenia w gorącej wodzie.
- Nie należy nurkować w urządzeniu.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

WAŻNE! SmartWatch Garett G32W nie jest urządzeniem medycznym. SmartWatch Garett G32W i aplikacja Fundo Wear nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć porady lekarza.

OPIS PRODUKTU

1. Dotykowy wyświetlacz
2. Przycisk włączania/wyłączania blokowania/wybudzania ekranu
3. Zestaw czujników
4. Wymienny gumowy pasek



INSTALACJA

Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

ŁADOWANIE

1. SmartWatcha G32W ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Magnetyczną końcówkę kabla przykładamy do styków znajdujących się na odwrocie urządzenia. Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB.

Uwaga: Podczas ładowania, urządzenie powinno leżeć stabilnie na płaskiej powierzchni i końcówka magnetyczna powinna przylegać do styków.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

SmartWatch Garett G32W współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji Fundo Wear. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy pobrać tę aplikację ze Sklepu GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie.

Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „Fundo Wear” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej lub w menu zegarka po wybraniu funkcji „App".

iOS

Android

PAROWANIE

Uwaga: Garett G32W nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem, lecz aby w pełni korzystać z funkcji zegarka należy sparować go ze smartfonem za pomocą aplikacji Fundo Wear. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji będziemy musieli zarejestrować w niej konto lub zalogować się do już istniejącego. W celu logowania/rejestracji klikamy ikonę w lewym górnym rogu, następnie klikamy „Login/Register”. Jeśli posiadamy już konto

w aplikacji wpisujemy adres e-mail oraz hasło w wyświetlone pole, jeśli nie posiadamy konta klikamy na opcję „Register” i podajemy dane których będziemy używać do logowania w aplikacji. Po udanej rejestracji wyświetli się komunikat, następnie logujemy się wpisując użyte podczas rejestracji adres e-mail oraz hasło.

Uwaga: Przy każdym włączeniu smartwatcha i aplikacji, dane synchronizują się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).
SmartWatch w trybie czuwania mierzy i analizuje dane na temat aktywności fizycznej oraz snu. Bluetooth wyposażony jest w akcelerometr (G-sensor), który monitoruje ruchy ciała użytkownika i przetwarza je w oparciu o algorytmy, które pozwalają ustalić szczegóły snu i aktywności fizycznej.

1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że smartwatch jest włączony oraz bluetooth zegarka jest aktywny (Ustawienia->BT settings->(Power: Włącz, Visibility: Włącz).
3. Otworzyć aplikację Fundo Wear.
4. W aplikacji klikamy ikonę w dolnej części ekranu, następnie klikamy ikonę bluetooth, aplikacja przejdzie do nowego okna, gdzie klikamy „Start Search” i wybieramy urządzenie o nazwie: „Garett G32W”.
5. Podczas parowania, należy umieścić zegarek blisko telefonu, z którym go sparujemy.
6. Po udanym parowaniu, ikona Bluetooth na wyświetlaczu zegarka zmieni kolor na zielony.

Uwaga: Smartwatch Garett G32W współpracuje ze smartfonami obsługującymi łączność Bluetooth 4.0. Jest także kompatybilny z systemem Android 4.3, iOS7 (i wyższe).

Po sparowaniu zegarka z telefonem, należy kliknąć ikonę następnie klikamy na nazwę użytkownika i ustawiamy płeć, wagę, wzrost oraz datę

urodzin. Poniżej możliwa jest również zmiana jednostek miary. Po połączeniu zegarka z telefonem, automatycznie rozpoczyna się rejestrowanie i analizowanie aktywności fizycznej oraz snu. Po rozłączeniu, wyświetlacz zegarka pokazuje czas oraz informacje o aktywności. Dane zachowywane są także w pamięci zegarka.

OBSŁUGA

Włączanie/wyłączanie
Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania(2), aby włączyć urządzenie. Gdy chcemy wyłączyć zegarek ponownie naciskamy i przytrzymujemy przycisk włączania/wyłączania(2), następnie potwierdzić przyciskiem „Tak”.

Uwaga: Przed pierwszym użyciem, należy upewnić się, że smartwatch jest połączony z aplikacją. Zegarek automatycznie zsynchronizuje czas, a dane o aktywności fizycznej zostaną poprawnie zapisane.

Zmiana tarczy zegarka
Należy dotknąć i przytrzymać palec na ekranie głównym by wyświetlić menu zmiany tarczy zegarka. Przesuwając palcem lewo/prawo wybieramy tarczę następnie zatwierdzamy wybór „Ok”.

MENU GŁÓWNE

Do menu głównego wchodzimy przesuwając palcem po ekranie głównym zegarka w dowolną ze stron. Przesuwając palcem lewo/prawo poruszamy się po menu. Dotykając ekranu wchodzimy do wybranej funkcji. Po wejściu w funkcje przesunięcie palcem w prawo wraca do poprzedniego ekranu.

1.Phone (Telefon) :
● Dialer : wybieranie dowolnego numeru na połączonym telefonie (domyślnie połączenie będzie odbywało się przez głośnik i mikrofon

zegarka)
● Spis telefonów : synchronizacja książki telefonicznej z połączonego telefonu
● Call history : synchronizacja książki telefonicznej z połączonego telefonu
● Wiadomości : synchronizacja skrzynki SMS z połączonego telefonu – funkcja nie dostępna.

Uwaga : Przy pierwszej próbie użycia dowolnej funkcji z powyższego menu wyświetli się nam komunikat mówiący o braku połączenia bluetooth mimo połączenia z aplikacją. Gdy zobaczmy taki komunikat przechodzimy do opcji BT w menu głównym, z listy urządzeń wybieramy nasz telefon, gdy nie ma go na liście klikamy „Search new device". Wybieramy nasz telefon. Po poprawnym połączeniu ikona bluetooth w górnej części ekranu zegarka zmieni się na zielono-niebieską.

2.Health (Zdrowie) :
● Polski : Funkcja pulsomierza. By zacząć pomiar dotykamy ikonę serca, gdy zacznie ona migać zacznie się pomiar. Przesuwając palcem w dół ekranu wyświetlą nam się dodatkowego opcje:
History : lista zapisanych pomiarów, Tryb : Kiedyś – automatyczny zapis pomiaru w historii, możliwość wyświetlania wyników w aplikacji. Powtórz – ciągły pomiar, pomiary nie są zapisywane w historii, Help : Pomoc.
● Pedometer : funkcja krokomierza, poza liczbą kroków wyświetla także pokonany dystans oraz liczbę spalonych kalorii. Przesunięcie palcem w górę ekranu wyświetli dodatkowe ustawienia: Status : włączenie/wyłączenie krokomierza, History : historia aktywności z poprzednich dni, Goal : ustawienie celu dziennej ilości kroków, Gender : Płeć, Height : Wzrost, oraz Waga użytkownika zegarka.
● Sleep monitor : funkcja wyświetla wyniki pomiaru naszego snu z podziałem na głęboki (deep) oraz lekki (light) sen. Przesunięcie palcem w górę ekranu wyświetla dodatkowe opcje : Status: włączenie/wyłączenie monitora snu, History : historia pomiarów z poprzednich dni, Help : Pomoc.
● Sedentary : konfiguracja przypomnień o braku aktywności.

● Drink : włączenie/wyłącznie przypomnień o przyjmowaniu odpowiedniej ilości płynów.

3.Remote (Funkcje zdalne) :
● Kamera : wykonywanie zdjęć aparatem telefonu za pomocą zegarka
● BT music : kontrolowanie odtwarzacza muzycznego telefonu za pomocą zegarka
● Anti-lost : funkcja szukania telefonu
4.Tools (Narzędzia) :
● Alarm : włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja funkcji budzika
● Kalkulator : funkcja kalkulatora
● Kalendarz : funkcja kalendarza
● Stoper : Funkcja stopera
5.Notifier :
Funkcja ta wyświetla nieodczytane powiadomienia.
6.BT :
Konfiguracja połączenia bluetooth.
7.App :
Funkcja wyświetla kod QR do pobrania aplikacji Fundo Wear.
8.Ustawienia :
● BT settings : włączenie/wyłączenie bluetooth zegarka
● Clock : ustawienia daty oraz czasu
►Clock type : wybór tarczy zegarka
►Synchronizacja czasu : włączenie/wyłączenie synchronizacji czasu aplikacji
►Date : ustawienia daty
►Time : ustawienia godziny
►Time format : wybór 12 lub 24 godzinnego formatu godziny
● Sound : ustawienia dźwięku/wibracji urządzenia
►Alert type : konfiguracja dźwięku/wibracji połączeń oraz powiadomień
►Ringtone : wybór dzwonka połączeń przychodzących
►Notification tone : wybór dzwonka powiadomień
● Volume : ustawienia głośności zegarka

►Multimedia : głośność multimediów
►Ring : głośność dzwonka połączeń przychodzących
►Notification : głośność dzwonka powiadomień
● Display : ustawienia wyświetlacza
►Mainmenu style : motyw menu głównego
►Brightness : jasność wyświetlacza
►Screen time out : czas wygaszenia wyświetlacza
● International : ustawienia języka urządzenia
►Auto sync : synchronizacja ustawień językowych z aplikacji
►Język : wybór języka menu urządzenia
►Name display : ustawienia wyświetlania kontaktów w książce telefonicznej
● Units : Ustawienia jednostek miary
● Motion : Ustawienia czujnika ruchu
►Flip to mute incoming call : obróć urządzenie by wyciszyć dzwonek połączenia
►Flip to mute alarm : obróć urządzenie by wyciszyć budzik
►Wake-up gesture : porusz urządzeniem by wybudzić ekran
►Shake to answer the call : potrząśnij urządzeniem by odebrać połączenie
● Apps : zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami
● Reset : przywracanie ustawień fabrycznych zegarka
● About : wyświetlenie informacji o wersji oprogramowania



Pomiar tętna, uwagi:
Aby rozpocząć pomiar tętna z zegarka, należy przejść do opcji Health, następnie wybrać opcje „Polski” oraz dotknąć ikonę serca. Rozpocznie się mierzenie tętna (ikona serca miga).Przed rozpoczęciem pomiaru, należy upewnić się, że czujnik dotyka skóry. Obszar wykonania pomiaru powinien być utrzymany w czystości, zabrudzenia mogą negatywnie wpłynąć na wynik.
Podczas testów zachowaj ciało zrelaksowane i nieruchome. Trzymaj urządzenie na tej samej wysokości, na której znajduje się twoje serce, nie mów podczas testu. Pomiar powinien trwać co najmniej 1 minutę, aby uzyskać optymalny wynik.

APLIKACJA FUNDO WEAR

Home
W głównym ekranie aplikacji (zakładka Home) zobaczymy dobową ilość wykonanych kroków (Steps) oraz po przełączeniu na funkcje „Sleep” czas trwania snu danego dnia. Na głównym ekranie procentowo przedstawiono wykonanie celu dziennej ilości kroków.

Heart Rate
Wyświetlanie wyników z pomiaru pulsometru. Wyniki pokazywane są po zsynchronizowaniu zegarka z aplikacją za pomocą opcji „Sync Data”

Find
Dodatkowe funkcjonalności związane z posiadaniem konta w aplikacji FundoWear. Niektóre funkcje nie są dostępne dla tego modelu SmartWatcha.

Sync Data
Ręczna synchronizacja danych z zegarka z aplikacją.

Settings
Ustawienia danych użytkownika SmartWatcha.

Alert Settings
Włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja alarmu o oddaleniu się od zegarka oraz rozłączeniu połączenia bluetooth.

Set My Goals
Ustawienie celu dziennej ilości kroków. Po wybraniu liczby klikamy „Submit” by zapisać ją w zegarku.

Navigation
Funkcja rejestracji aktywności, z wykorzystaniem GPS telefonu. Aplikacja podczas wykonywania czynności wyświetla nam pokonany dystans, czas, prędkość, spalone kalorie oraz wysokość. Funkcja nie aktywna.

About
Wyświetlenie informacji o wersji aplikacji. Aktualizacje oprogramowania zegarka.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

•Bluetooth: 4.0 (zasięg transmisji do 10 metrów)
•Bateria Litowo-Polimerowa 360 mAh (czas ładowania około 3 godzin, czas czuwania do 7 dni)
•Waga: 50 gram
•Wymiary tarczy :
4.8 x 3.9 x 1.35 cm
•Wyświetlacz :
1.54 cala, 240x240 pixeli
•Wodoszczelność:
Stopień ochrony IP68
•Gumowy wymienny pasek
•Dedykowana aplikacja Fundo Wear
•Kompatybilny z: Android 4.3, iOS7 (i wyższe)
•Gwarancja : 24 miesiące

WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne jest na stronie www.garett.pl
Odwiedź stronę www.garett.pl, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

GWARANCJA/REKLAMACJE

Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysyłać urządzenie wraz z dowodem zakupu na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:
www.garett.pl

Importer:
PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński
ul. Klonowa 51 lok 35,
25-553 Kielce
www.garett.pl

Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produkt, lub z organem władz lokalnych Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w Chinach

GARETT

ELECTRONICS

www.garett.pl

Znajdź nas na facebook®

facebook.com/garettpl