

Słuchawki przewodowe Sennheiser

Instrukcja obsługi



Aplauz Sp. z o. o. ul. Graniczna 19 05-092 Łomianki-Dąbrowa
tel./faks: 22 751 42 39 aplauz@aplauzaudio.pl www.aplauzaudio.pl



Istotne informacje nt. bezpieczeństwa



- ▶ Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i w całości przeczytać instrukcję obsługi.
- ▶ Instrukcja obsługi powinna być stale przechowywana w miejscu łatwo dostępnym dla wszystkich użytkowników.
- ▶ Instrukcję obsługi należy dołączyć do produktu w przypadku przekazywania go stronom trzecim.

Zapobieganie problemom zdrowotnym

- ▶ Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy ustawić głośność do niskiego poziomu. W celu ochrony słuchu należy unikać słuchania przy dużej głośności przez dłuższe okresy czasu.
- ▶ Nie należy używać tego produktu w sytuacjach, które wymagają szczególnej uwagi (np. w trakcie prowadzenia pojazdu lub przy wykonywaniu prac).

Produkt generuje silne stałe pola magnetyczne, które mogą zakłócać pracę rozruszników serca i wszczepionych defibrylatorów (ICD). Należy zawsze zachowywać odległość co najmniej 10 cm pomiędzy obudową słuchawki a rozrusznikiem serca lub wbudowanym defibrylatorem.

Zapobieganie uszkodzeniom produktu

- ▶ Produkt powinien zawsze być suchy i nie należy wystawiać go na działanie wysokich temperatur (normalne temperatury pracy: od 5°C do 40°C).
- ▶ Produkt należy ostrożnie użytkować i przechowywać go w czystym i wolnym od pyłu miejscu. Lakier lub środki do pielęgnacji mebli mogą powodować rozkład stopek nadajnika, co może pozostawiać ślady na meblach. Nadajnik należy zatem postawić na podkładce przeciwpoślizgowej, aby uniknąć ewentualnego poplamienia mebli.
- ▶ Po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć słuchawki, aby zapobiec rozładowaniu akumulatorów. Akumulatory należy wyciągnąć, jeżeli słuchawki nie będą używane przez dłuższy okres czasu.

Zapobieganie uszkodzeniom zasilacza

- ▶ W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie należy wystawiać produktu na działanie deszczu lub wilgoci.
- ▶ Zasilacz należy odłączyć z gniazdka ściennego, aby całkowicie odizolować produkt od zasilania w trakcie burzy lub jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy okres czasu.
- ▶ Zasilacz należy podłączać wyłącznie do typu zasilania podanego w rozdziale „Specyfikacje”.
- ▶ Aby zapobiec gromadzeniu się ciepła należy zawsze upewnić się, że zasilacz pracuje w bezpiecznych warunkach i jest łatwo dostępny, prawidłowo podłączony do gniazdka ściennego, nie przykryty żadnymi przedmiotami i nie wystawiony na działanie bezpośrednich promieni słonecznych przez dłuższy okres czasu.
- ▶ Należy używać zasilaczy, przewodów do ładowania i innych akcesoriów zalecanych przez firmę Sennheiser. Informacje ogólne na ten temat można znaleźć w firmie Aplauz pod adresem www.aplauzaudio.pl.

Przeznaczenie

- ▶ Użytkowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem obejmuje: przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, a zwłaszcza rozdziału „Istotne informacje o bezpieczeństwie”,
- ▶ Użytkowanie produktu w jego zakresie warunków i ograniczeń pracy opisanych w tej instrukcji obsługi.

„Nieprawidłowe użytkowanie” oznacza używanie produktu w sposób inny aniżeli opisany w tej instrukcji obsługi lub w warunkach pracy, które różnią się od tutaj opisanych.

Instrukcje bezpieczeństwa dla akumulatorów NiMH

W przypadku nieprawidłowego użytkowania akumulatorki mogą wyciekać. W skrajnych przypadkach mogą stanowić:



zagrożenie ciepłem,
zagrożenie pożarowe,
zagrożenie wybuchem,
zagrożenie dymem lub gazem.

Proszę pamiętać, że firma Sennheiser nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania.

	Trzymać z dala od dzieci.		Ładować tylko akumulatorki w słuchawkach (patrz strona 14).
	Zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość.		Naładowane akumulatorki należy przechowywać tak, by ich końcówki nie stykały się – niebezpieczeństwo pożaru.
	Nie wystawiać na działanie wilgoci.		Należy wyłączyć urządzenie po zakończeniu użytkowania.
	Akumulatorki należy ładować wyłącznie w temperaturze pokojowej pomiędzy 10°C a 40°C.		Jeżeli akumulatorki nie są używane przez dłuższy okres czasu, należy wówczas regularnie je ładować (co 3 miesiące).
	Nie uszkadzać i nie demontować.		Nie podgrzewać powyżej 70°C, np. nie wystawiać na działanie słońca lub wrzucać do ognia.
	Akumulatorki należy natychmiast usunąć z uszkodzonego produktu.		Nie używać uszkodzonych akumulatorów.
	Należy wyłącznie używać akumulatorów określonych przez firmę Sennheiser.		Akumulatorów należy pozbyć się poprzez oddanie do punktu zbiórki lub pierwotnego sprzedawcy.

Instrukcja obsługi słuchawek Sennheiser

- ▶ Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego (PHONES) Twojego zestawu HiFi, odtwarzacza, komputera lub innego urządzenia. W przypadku zestawu słuchawkowego z mikrofonem wybierz odpowiedni wtyk: MIC/PHONES, USB, lub złącze telefonu komórkowego.
- ▶ Uważaj, aby nie przerwać lub nie nadwyrężyć przewodów i wtyków. Uszkodzone w ten sposób połączenia nie kwalifikują się do naprawy gwarancyjnej.
- ▶ Nie przeciążaj słuchawek bardzo dużym poziomem sygnału. Może to spowodować trwałe uszkodzenie przetworników.
- ▶ Zabrudzone wydzielina osłony przetworników (szczególnie dotyczy słuchawek dousznych i dokanałowych) można oczyścić. Jest to usługa płatna, realizowana poza gwarancją.
- ▶ Uszkodzone osłony, gąbki, wtyki, przewody i wiele innych części słuchawek można wymienić. Jest to usługa płatna, realizowana poza gwarancją.

Procedury reklamacyjne i serwisowe

- ▶ Naprawy realizowane w oparciu o krajowe przepisy sprzedaży konsumenckiej: skontaktuj się ze Sprzedawcą.
- ▶ Naprawy realizowane w ramach globalnej gwarancji firmy Sennheiser oraz naprawy pogwarancyjne: adresy autoryzowanych punktów serwisowych Sennheiser można znaleźć na stronie www.sennheiser.com.

Uwaga: podstawą do rozpatrzenia zgłoszenia w ramach gwarancji jest dołączenie dowodu zakupu (paragon lub faktura).

GWARANCJA

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG udziela na ten produkt 24-miesięcznej gwarancji. Aktualnie obowiązujące warunki gwarancji można uzyskać w Internecie na stronie www.sennheiser.com (język angielski) lub www.aplauzaudio.pl (język polski).

Zgodnie z następującymi wymaganiami:

- ▶ dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrocznicznym (2002/95/WE)
- ▶ dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (2002)/96/WE). Produkt ten należy przekazać do komunalnego punktu gromadzenia odpadów lub zakładu recyklingowego.



ZGODNOŚĆ WE

dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/WE)
Deklaracja zgodności WE jest dostępna w Internecie pod adresem www.sennheiser.com

Produkt: Słuchawki (Zestaw słuchawkowy) – 1 szt.

Kraj pochodzenia: ChRL

Wprowadzający na terytorium Polski: Aplauz Sp. z o. o.