

Inteligentne okulary AI Instrukcja obsługi



Dziękujemy za wybór tych inteligentnych okularów. Aby ułatwić Państwu korzystanie z nich, prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i postępowanie zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami.

Skrócona instrukcja obsługi

Ogólna struktura



Przytrzymaj fizyczny przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć lub wyłączyć urządzenie.

Ładowanie

Okulary ładuje się za pomocą dołączonego magnetycznego kabla ładującego. Podłącz drugi koniec kabla ładującego do ładowarki USB lub portu USB komputera.


Uwaga: Urządzenie włącza się automatycznie podczas ładowania. Podczas ładowania kontrolka migie na czerwono; po pełnym naładowaniu świeci się na zielono.

Pobieranie i instalacja aplikacji

- Sposób 1:
Zeskanuj kod QR po prawej stronie, aby pobrać i zainstalować aplikację „DeepFit”.
Sposób 2: 1. Telefon z systemem Android: Wyszukaj, pobierz i zainstaluj aplikację „DeepFit” w sklepach z aplikacjami, takich jak Google Play.
2. Telefon iPhone: Wyszukaj i pobierz aplikację „DeepFit” bezpośrednio w „App Store”.



Połączenie z aplikacją
Otwórz aplikację – kliknij „Dodaj urządzenie ręcznie”, a następnie wyszukaj urządzenie, z którym chcesz się sparować. Pomyślne nawiązanie połączenia przedstawiono na poniższym rysunku.



Uwaga: Lampa kontrolna migie na zielono przed podłączeniem okularów, gaśnie po podłączeniu i ponownie zaczyna migać na zielono po odłączeniu.

Funkcje

Przycisk fizyczny	Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć lub wyłączyć urządzenie. W stanie wyłączenia: Przytrzymaj przycisk przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
Lewy obszar dotykowy	Podczas rozmowy: Naciśnij krótko, aby odebrać lub zakończyć połączenie. Przy odbieraniu połączenia: Przytrzymaj, aby odrzucić połączenie. Naciśnij krótko, aby wstrzymać lub wznowić odsłuchanie. Dotknij dwukrotnie, aby przejść do poprzedniego utworu. Dotknij trzykrotnie, aby zmniejszyć głośność.

Prawy obszar dotykowy	Podczas rozmowy: Naciśnij krótko, aby odebrać lub zakończyć połączenie. Przy odbieraniu połączenia: Przytrzymaj, aby odrzucić połączenie. Naciśnij krótko, aby wstrzymać lub wznowić odsłuchanie. Dwukrotnie dotknij, aby przejść do następnego utworu. Trzykrotnie dotknij, aby zwiększyć głośność.
-----------------------	--

Krokometr

Umożliwia monitorowanie dziennej liczby kroków, przebytego dystansu i spalonych kalorii w czasie rzeczywistym oraz synchronizowanie tych danych z aplikacją. Użytkownicy mogą wyświetlać dane sportowe w aplikacji, aby śledzić trendy treningowe i ogólną sytuację.

Pomiar tętna/poziomu tlenu we krwi

Może monitorować dzienną liczbę i poziom tlenu we krwi w czasie rzeczywistym, a odpowiednio dane zostaną zsynchronizowane z aplikacją. Użytkownicy mogą wyświetlać konkretne dane w aplikacji, aby poznać zmiany tętna i poziomu tlenu we krwi w ciągu dnia.

Pomiar temperatury ciała

Urządzenie monitoruje codzienną temperaturę ciała w czasie rzeczywistym. Po zsynchronizowaniu danych z aplikacją użytkownicy mogą wyświetlać szczegóły w aplikacji, aby śledzić wahania temperatury ciała w ciągu dnia.

Pomiar promieniowania UV

Monitorując promieniowanie ultrafioletowe, urządzenie dostarcza informacji o intensywności i częstotliwości promieniowania, ocenia poziom promieniowania UV w czasie rzeczywistym i pomaga użytkownikom lepiej zrozumieć warunki promieniowania UV w otoczeniu.

Podstawowe parametry

Tryb połączenia: Połączenie Bluetooth
Zasilanie: 3.5 V, 500 mA – 2 A
Wymagania sprzętowe: system Android 8.0 lub iOS 9.0 i nowsze

Środki ostrożności

- Z wyjątkiem czynności wyraźnie wskazanych w instrukcji obsługi, nie należy próbować demontować ani wymieniać żadnych elementów wewnątrz urządzenia, aby uniknąć jego uszkodzenia lub zagrożeń dla bezpieczeństwa wynikających z nieprawidłowej obsługi.
- Nie należy umieszczać tego urządzenia w otoczeniu o silnym polu elektromagnetycznym, ponieważ może to zakłócać jego normalne działanie i powodować awarie.

Szczególne wskazówki

- Niniejszy produkt nie jest wyrobem medycznym. Wyniki pomiarów mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane do celów medycznych ani jako podstawa do podejmowania decyzji medycznych. Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza i nie stawać samodzielną diagnozą na podstawie wyników testu.
- Niniejsza instrukcja została opracowana w oparciu o aktualnie dostępne informacje. Zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia i rozwoju firma zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i funkcji produktu oraz do modyfikowania i ulepszania wszelkich produktów opisanych w niniejszej instrukcji.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

TONG DE LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Inteligentne okulary AI jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/bitzwolf>

Adres producenta:

Palm Grove Box 438 // Tortola British Virgin Islands Wielka Brytania
Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483,5MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona środowiska

Użyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe użyczenie, zapobiega potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektywy tzn. Nowego Podpisania Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających warunki, które powinny zostać wykreślone i wyeliminowane. Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczególne informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://www.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień ocenić odmiennoci stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosci należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenia) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosci może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Producent
TONG DE LIMITED
Palm Grove Box 438 //
Tortola British Virgin Islands
Wielka Brytania
support@bitzwolf.com
Podmiot odpowiedzialny
Vishotec Ltd
Liuben Karavelov 2 3rd floor office 5
4002 Plovdiv
Bulgaria
compliance@vish-tec.com

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są suche.
Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku konsumenckiego zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Ostrzeżenia ogólne
Nie używaj urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
Produkt nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci poniżej 3 lat.
Dzieci i osoby wymagające nadzoru powinny korzystać z urządzenia pod opieką dorosłych.
Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
3. Bezpieczeństwo użytkownika
Nie używaj okularów podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze ani obsługi maszyn.
Używanie urządzenia może powodować rozproszenie uwagi.
W przypadku zawrotów głowy, dyskomfortu, bólu głowy lub zmęczenia oczu – natychmiast przerwij użytkowanie.
Nie korzystaj z urządzenia przez długi czas bez przerw.
4. Bezpieczeństwo wzroku i słuchu
Urządzenie może emitować światło lub wyświetlać treści blisko oczu – używaj z umiarem.
Osoby z epilepsją lub nadwrażliwością na światło powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniva uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zamierzania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 3,2V dla ogniva uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zamierzania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dane dotyczące baterii:

Typ:Przenośne akumulatory litowe (inne niż akumulatory guzikowe)
Waga netto:0,00043 kg
Pojemność: 260mAh
Moc: 0,000988... kWh
Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%); nie Nr seryjny baterii:PTK 4811048

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – OKULARY AI (SMART GLASSES)

- Informacje ogólne
Produkt jest urządzeniem elektronicznym przeznaczonym do noszenia (uwaralnie), wyposażonym w funkcje inteligentne, takie jak komunikacja bezprzewodowa, rejestracja obrazu i/lub dźwięku oraz interakcja z użytkownikami.
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku konsumenckiego zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Ostrzeżenia ogólne
Nie używaj produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
Produkt nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci poniżej 3 lat.
Dzieci i osoby wymagające nadzoru powinny korzystać z urządzenia pod opieką dorosłych.
Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
3. Bezpieczeństwo użytkownika
Nie używaj okularów podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze ani obsługi maszyn.
Używanie urządzenia może powodować rozproszenie uwagi.
W przypadku zawrotów głowy, dyskomfortu, bólu głowy lub zmęczenia oczu – natychmiast przerwij użytkowanie.
Nie korzystaj z urządzenia przez długi czas bez przerw.
4. Bezpieczeństwo wzroku i słuchu
Urządzenie może emitować światło lub wyświetlać treści blisko oczu – używaj z umiarem.
Osoby z epilepsją lub nadwrażliwością na światło powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.
5. Prywatność i nagrywanie
Urządzenie może być wyposażone w kamerę i/lub mikrofon.
Przeszczegół obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i nagrywania. Nie nagrywaj osób bez ich zgody.
Używaj urządzenia w sposób zgodny z lokalnym prawem.
6. Bezpieczeństwo elektryczne i bateria
Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych akcesoriów i ładowarek.
Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia.
W przypadku przegrzania, zapachu spaleniwy lub uszkodzenia – natychmiast zaprzestań użytkowania.
7. Łączność bezprzewodowa
Produkt wykorzystuje technologie bezprzewodowe (np. Bluetooth, Wi-Fi).
Może powodować zakłócenia w działaniu innych urządzeń.
Nie używaj w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz używania urządzeń elektronicznych (np. samoloty, szpitale – zgodnie z przepisami).
8. Kontakt ze skórą
Produkt ma bezpośredni kontakt ze skórą użytkownika.
W przypadku wystąpienia podrażnień lub reakcji alergicznych należy przerwać użytkowanie.
Utrzymuj urządzenie w czystości.
9. Konserwacja i przechowywanie
Czyść produkt miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
Nie używaj agresywnych środków chemicznych.
Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.
Unikaj upadków i silnych wstrząsów.
10. Utylizacja
Nie wyrzucaj produktu do odpadów komunalnych.
Produkt podlega selektywnej zbiórce sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
11. Informacje dodatkowe
Producent/importer ponosi odpowiedzialność za zgodność produktu z obowiązującymi przepisami.
Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość.