

OKULARY SMART  
INSTRUKCJA OBSŁUGI





## Włączanie i wyłączenie zasilania

Dotknij prawym przyciskiem myszy



- **Włączanie:** W stanie wyłączenia naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski wielofunkcyjne lewego i prawego ucha przez około 3 sekundy, a następnie wyemitowaj dźwięk monitu o rozruch w stanie parowania.
- **Wyłączenie:** Naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk wielofunkcyjny po odłączeniu Bluetooth, a oba uszy automatycznie się wyłączą.  
(Uwaga: Jeśli na okularach jest pot, wpłynie to na efekt włączania/wyłączania zasilania, należy zwrócić uwagę, aby go wyczyścić).



## Telefon

Dotknij prawym przyciskiem myszy



- **Odbieranie połączeń:** Kliknij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny, gdy nadejdzie połączenie (do sterowania możesz użyć dowolnej słuchawki).
- **Rozłącz połączenie:** Kliknij w wielofunkcyjny podczas połączenia (do sterowania możesz użyć dowolnej słuchawki).
- **Aby odrzucić połączenie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny dowolnej słuchawki przez 2 sekundy.  
(Uwaga: głośność połączenia jest regulowana w telefonie komórkowym).



## Parowanie



- **Połącz się z urządzeniem:** Po ręcznym uruchomieniu uszy zostaną automatycznie sparowane i połączone, a urządzenie wyszuka "urządzenie wireless", a połączenie się powiedzie.
- **Automatyczne ponowne łączenie:** Automatycznie łącz się ze sparowanymi urządzeniami wireless w zasięgu połączenia po włączeniu.
- **Rozłącz:** Ręcznie odłącz urządzenie wireless.



## Tryb parowania zauszników



- Zauszniki są automatycznie parowane po włączeniu zasilania.



## Muzyka

Dotknij prawym przyciskiem myszy



- Pauza/odtworzenie muzyki: Dotknij, dotknij (w lewo lub w prawo) 1 kliknięcie.
- Przełączanie muzyki: Dotknij i dotknij lewej strony 2, aby przełączyć się na poprzedni utwór. Dotknij i dotknij prawej strony 2, aby przejść do następnego utworu.
- Zwiększanie i zmniejszanie głośności: Dotknij i przytrzymaj lewy przycisk, aby zmniejszyć głośność. Dotknij i przytrzymaj prawy przycisk, a głośność wzrośnie.



## Aktywuj asystenta głosowego

Dotknij prawym przyciskiem myszy



- Obudź asystenta głosowego: dotknij i dotknij (w lewo lub w prawo) 3 razy.



## Tłumacz



- Pobierz aplikację: Skanowanie kodu QR do pobrania aplikacji Vi Glass Pobierz samouczki wideo
- Pobierz przewodnik użytkownika w Vi Glass
  - Po wprowadzeniu kodu aktywacyjnego w aplikacji, możesz doświadczyć funkcji tłumaczenia

Kod aktywacyjny powiązany >

Ustawienia językowe >

Podręcznik użytkownika >



## Ładowanie



- Ładowanie magnetyczne: Czerwone światło jest zawsze włączone podczas ładowania. Po pełnym naładowaniu niebieskie światło jest zawsze włączone.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta. Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

## INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – OKULARY AI (SMART GLASSES)

### Informacje ogólne

Produkt jest urządzeniem elektronicznym przeznaczonym do noszenia (wearable), wyposażonym w funkcje inteligentne, takie jak komunikacja bezprzewodowa, rejestracja obrazu i/lub dźwięku oraz interakcja z użytkownikiem. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku konsumenckiego zgodnie z jego przeznaczeniem. Ostrzeżenia ogólne Nie używaj produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci poniżej 3 lat. Dzieci i osoby wymagające nadzoru powinny korzystać z urządzenia pod opieką dorosłych. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Bezpieczeństwo użytkownika Nie używaj okularów podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze ani obsługi maszyn. Używanie urządzenia może powodować rozproszenie uwagi. W przypadku zawrotów głowy, dyskomfortu, bólu głowy lub zmęczenia oczu – natychmiast przerwij użytkowanie. Nie korzystaj z urządzenia przez długi czas bez przerw. Bezpieczeństwo wzroku i zdrowia Urządzenie może emitować światło lub wyświetlać treści blisko oczu – używaj z umiarem. Osoby z epilepsją lub nadwrażliwością na światło powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem. Unikaj używania przy bardzo wysokiej jasności przez dłuższy czas. Prywatność i nagrywanie Urządzenie może być wyposażone w kamerę i/lub mikrofon. Przestrzegaj obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i nagrywania. Nie nagrywaj osób bez ich zgody. Używaj urządzenia w sposób zgodny z lokalnym prawem. Bezpieczeństwo elektryczne i bateria Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych akcesoriów i ładowarek. Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich temperatur, ognia ani wilgoci. Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia. W przypadku przegrzania, zapachu spalenizny lub uszkodzenia – natychmiast zaprzestań użytkowania. Łączność bezprzewodowa Produkt wykorzystuje technologie bezprzewodowe (np. Bluetooth, Wi-Fi). Może powodować zakłócenia w działaniu innych urządzeń. Nie używaj w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz używania urządzeń elektronicznych (np. samoloty, szpitale – zgodnie z przepisami).

Kontakt ze skórą Produkt ma bezpośredni kontakt ze skórą użytkownika. W przypadku wystąpienia podrażnień lub reakcji alergicznych należy przerwać użytkowanie. Utrzymuj urządzenie w czystości. Konserwacja i przechowywanie Czyść produkt miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj agresywnych środków chemicznych. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu. Unikaj upadków i silnych wstrząsów. Utylizacja Nie wyrzucaj produktu do odpadów komunalnych. Produkt podlega selektywnej zbiórce sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Informacje dodatkowe Producent/importer ponosi odpowiedzialność za zgodność produktu z obowiązującymi przepisami. Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość.

#### Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

#### Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

#### UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen COLMI Technology Co., Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Okulary AI COLMI M01Pro jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/colmi>

Adres producenta: Xixiang Street Bao'an Internet Industrial Base Room 320-321,3 bldg Haoye community 0000 Baoan District, Shenzhen City, Guangdong, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

#### Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**  
INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Polska  
tel. +48 533 234 303  
[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)  
[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

Przedstawiciel w UE:  
Apex CE Specialists GmbH  
Habichtweg 1  
41468 Neuss, Niemcy  
[info@apex-ce.com](mailto:info@apex-ce.com)