



Ultradźwiękowe Urządzenie Oczyszczające

Instrukcja Obsługi

Ostrzeżenia

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed użyciem. Jest to urządzenie osobiste - nie zaleca się, by było używane przez kilka osób.

- Jeśli kabel ładowarki zostanie uszkodzony, można go zastąpić innym kablem USB-C.
- Jeśli odczuwasz ból skóry, natychmiast przestań używać urządzenia.
- Odłącz kabel od zasilania podczas mycia i czyszczenia urządzenia.
- Dzieci nie powinny korzystać z produktu.
- Nie należy używać produktu w pobliżu łatwopalnych materiałów (alkohol, benzyna, rozpuszczalnik itp.).
- Nie należy używać produktu, jeśli odniósł szkody z powodu upadku/uderzenia.
- Nie należy rozkręcać urządzenia na własną rękę. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Zalecamy używać dołączonej ładowarki i przestrzegać maksymalnego napięcia.
- Należy regularnie myć urządzenie.
- Urządzenie nie jest wodoodporne. Nie należy go zanurzać w wodzie ani używać pod prysznicem.

Urządzenie nie jest zalecane dla następujących osób:

- Kobiety w ciąży lub podczas okresu.
- Osoby z alergią, chorobą skóry, wysypką, oparzeniami, skaleczeniami, wypryskami itp.
- Osoby odpoczywające po zabiegu chirurgicznym.
- Osoby po operacji plastycznej.
- Osoby po chirurgii laserowej, chemicznej oraz zamykającej rany.
- Osoby z chorobą serca.
- Osoby z zaburzeniem nerwu twarowego.
- Osoby pijące alkohol oraz stale przyjmujące leki.

Funkcje

- Głębokie czyszczenie skóry
- Lifting skóry
- Wprowadzanie odżywek do skóry
- Nawilżanie

Zawartość

Zestaw składa się z następujących elementów:

1. Kabel ładowarki (USB C) x1
2. Ultradźwiękowe urządzenie oczyszczające x1
3. Instrukcja obsługi x1




1.



2.



3.



Stosowanie



Czyszczenie

Tryb czyszczenia ultradźwiękowego | Do użycia z płynem do mycia twarzy

1. Nawilż twarz ciepłą wodą i użyj płynu do mycia twarzy, aby wytworzyć pianę.
2. Przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie w domyślnym trybie peelingu.
3. Łopatką powinna być skierowana do wewnątrz, a jej głowa powinna być skierowana do góry i blisko skóry. Powoli poruszaj łopatką po porach przez 3 minuty.



Głębokie czyszczenie

Tryb pozytywnych jonów | Do użycia z tonerem lub balsamem

1. Nałóż toner/balsam na twarz.
2. Naciśnij krótko przycisk, aby wejść w tryb ION+.
3. Łopatką powinna być skierowana do wewnątrz, a jej głowa powinna być skierowana do góry i blisko skóry. Powoli poruszaj łopatką po porach przez 3 minuty i następnie opłukaj skórę wodą.



Wprowadzanie odżywek

Tryb ujemnych jonów | Do użycia z emulsją/maseczką

1. Nałóż emulsję/maseczkę na twarz.
2. Wybierz tryb ujemnych jonów.
3. Łopatką powinna być skierowana na zewnątrz, a jej głowa powinna być skierowana do góry i blisko skóry. Powoli poruszaj łopatką po porach przez 3 minuty.



Kojący masaż

Tryb EMS | Krem ujędrniający

1. Nawilż twarz.
2. Wybierz tryb EMD PULSE.
3. Łopatką powinna być skierowana na zewnątrz, a jej głowa powinna być skierowana do góry i blisko skóry. Powoli poruszaj łopatką po porach przez 3 minuty.



Przypomnienie

- Podczas używania urządzenia, trzymaj pasek na boku. Głowa topatki powinna mieć styczność ze skórą, tak aby jony oraz EMS działały poprawnie.
- Łopatką powinna być używana pod kątem podanym na rysunku (ok 45 stopni).
- Nie trzymaj topatki przez dłuższy czas w jednym miejscu.
- Zaleca się używanie urządzenia 2-3 razy w tygodniu. Nie należy używać kilka razy w ciągu dnia.
- Łopatką oraz urządzenie powinny być czyste podczas korzystania z nich.

Ochrona środowiska

1. Produkt, opakowania oraz akcesoria wykonane są z materiałów zgodnych do recyklingu.
2. Odpady należy segregować.
3. Produkt nie może być utylizowany z pozostałymi odpadami domowymi. Skonsultuj się z odpowiednimi organami, aby odpowiednio zutylizować urządzenie.



Parametry techniczne

Nazwa urządzenia: Ultradźwiękowe Urządzenie Czyszczące

Pojemność akumulatora: 500mAh

Napięcie robocze: 3.7V

Moc znamionowa: 1.5W

Wymiary urządzenia: 172x42x15mm

Wymiary opakowania: 220x63x40mm

Waga netto: ~85g

Instrukcja oraz zawarte w niej informacje mają charakter referencyjny. Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów, firma zastrzega sobie prawa do dokonywania zmian.

Phone: 400-007-8388

Service WeChat: migoosmart

Working Hours: 9:00-18:00, Monday to Saturday

(Breaking in Holidays)

Company Information: Shenzhen Migoo Smart Co., Ltd.

Address: Rm.807, Building U6, Junxiang U8 Intelligent Manufacturing Industrial Park, Gushu Community, Xixiang Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, China

E-mail: service@migoosmart.com

Post Code: 518000



Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.

Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.