



Instrukcja obsługi

MIKROFON TONSIL MBD 846 – SYSTEM BEZPRZEWODOWY

Instrukcja obsługi

Zestaw bezprzewodowych mikrofonów wokalnych z odbiornikiem – baza

1. Opis produktu

Wysokiej klasy zestaw bezprzewodowych mikrofonów wokalnych z odbiornikiem-bazą, dedykowany do profesjonalnego i amatorskiego użytku.

Idealny do wokalu, występów na żywo, karaoke czy konferansjerki.

Cechy:

- Niezawodna transmisja najwyższej jakości w każdej sytuacji scenicznej
- Prosta obsługa i wysoka trwałość
- Metalowa obudowa odbiornika
- W zestawie dwa mikrofony

2. Specyfikacja techniczna

- Zakres dynamiczny: >105 dB
- Pasmo przenoszenia: 40 Hz – 15 kHz
- Stabilność częstotliwości: <±10 ppm
- T.H.D.: >80 dB
- Zasięg: do 100 m
- Zasilanie odbiornika: DC 5 V / 120 mA
- Zasilanie mikrofonu: 2 × bateria AA 1,5 V
- Czas pracy mikrofonu: do 8 godzin

3. Obsługa

1. Włóż baterie AA do obu mikrofonów, zwracając uwagę na polaryzację.
2. Podłącz odbiornik do źródła zasilania DC 5 V.
3. Włącz odbiornik i mikrofony – sprawdź wskaźniki LED.
4. Ustaw żadaną częstotliwość pracy (jeśli model posiada regulację).
5. Przetestuj dźwięk, regulując głośność w mikserze lub wzmacniaczu.
6. Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenia i wyjmij baterie, jeśli nie będą używane przez dłuższy czas.

4. Wskazówki bezpieczeństwa

- Nie wystawiać urządzenia na działanie wilgoci ani ekstremalnych temperatur.



- Unikać silnych wstrząsów i upadków.
- Stosować wyłącznie zalecane źródła zasilania.
- W przypadku spadku jakości dźwięku sprawdzić stan baterii i połączenia.

5. Konserwacja

- Regularnie czyścić mikrofony suchą, miękką ściereczką.
- Nie używać środków chemicznych ani rozpuszczalników.
- Przechowywać w suchym miejscu w oryginalnym opakowaniu.

6. Zawartość zestawu

- 2 × mikrofon bezprzewodowy
- 1 × odbiornik-baza
- Zasilacz DC 5 V
- Instrukcja obsługi

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe:

☎ +48 502 513 467

✉ biuro@skleptonsil.pl

Adres firmy:

Tonsil Poland Sp. z o.o.

Czerniejewska 11, 62-300 Września

KRS 0000567787, NIP 7891755091, REGON 362045077

www.skleptonsil.pl