

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

POLAROID Zestaw Czyszczący 6w1 do optyki

Zestaw składa się z 6 elementów: dmuchawki, pędzelka, płynu, ściereczki Microfab, bibułek optycznych, pałeczek optycznych. W celu uzyskania najlepszego efektu należy zastosować się do poniższej instrukcji, zachowując przy tym kolejność stosowania poszczególnych elementów zestawu.

Zestaw składa się z:

1. Wysokiej jakości antystatycznego płynu do optyki (bezpiecznego dla wszelkiego rodzaju powłok ochronnych) o pojemności 45 ml w pojemniku z aplikatorem.
2. Bibułek optycznych - 25 szt.
3. Mini gruszki optycznej wraz z pędzelkiem nasadkowym.
4. Ściereczki z mikrowłókien o rozmiarze 17x17cm
5. Pałeczek optycznych - 5 szt.

DZIAŁANIE:

1. Element typu: filtr, soczewka, optyka obiektywu, przedmuchiemy dmuchawką zachowując odległość od 5-10 cm od obiektu czyszczonego. W celu uzyskania mocniejszego poddmuchu należy zdjąć nasadkę z pędzelkiem.
2. Stosujemy pędzelek, skupiając się głównie na krawędziach obiektu czyszczonego, tam gdzie sam podmuch nie wystarczy.
3. Powtarzamy czynność nr. 1.
4. Dozujemy kilka kropel płynu na bibułki optyczne, ściereczkę Microfab lub pałeczki optyczne, następnie przecieramy zabrudzony element. Pałeczki optyczne stosujemy tylko w celu oczyszczenia krawędzi obiektu czyszczonego.
5. Po wykonaniu powyższych czynności przecieramy obiekt czyszczony suchą ściereczką Microfab.