

Instrukcja obsługi

Obiektyw YN 50 mm f/1,4 do Canon

Dziękujemy za wybór obiektywu marki Yongnuo oraz życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję przed pierwszym użyciem produktu oraz zachowaj ją do wglądu w przyszłości. Na zewnętrznych soczewkach aparatu umieszczone zostały folie zabezpieczające. Przed pierwszym użyciem obiektywu należy je zdjąć.



Instrukcje zachowania bezpieczeństwa


- Nie oglądaj jasnych źródeł światła takich jak słońce, reflektory lub lasery przez obiektyw lub aparat. Może to spowodować trwałe uszkodzenie wzroku.
- Nie wystawiaj obiektywu bez założonych dekielków na działanie słońca. Skupione poprzez układ optyczny obiektywu promienie słoneczne mogą spowodować pożar.



Przechowywanie i konserwacja

- ✱ Nie narażaj obiektywu na uderzenia i zarysowania. Unikaj ekstremalnie wysokich i niskich temperatur oraz dużej wilgotności powietrza.
- ✱ Obiektyw zaleca się przechowywać w suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- ✱ Zabrudzenia i zatłuszczenia obiektywu należy usuwać za pomocą miękkich nawilżanych chusteczek do czyszczenia optyki, lub ściereczek z mikro-fibry. Nie należy stosować rozpuszczalników, benzenu, ani żadnych organicznych środków czystości.
- ✱ Obiektyw nie jest odporny na działanie wody. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z obiektywu w czasie deszczu, lub w pobliżu wody. Woda może trwale zniszczyć elektronikę lub optykę obiektywu.
- ✱ W przypadku nagłych zmian temperatury otoczenia może dojść do kondensacji pary wodnej na powierzchni soczewek obiektywu. Zjawisko kondensacji może uniemożliwić wykonywanie zdjęć na dłuższy czas. Aby temu zapobiec należy obiektyw zawinąć szczelnie w foliowy worek, aż do momentu wyrównania temperatur obiektywu i otoczenia.


I. Budowa obiektywu



- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| ① Skala ostrości | ⑤ Przełącznik trybu ostrości |
| ② Wskaźnik punktu ostrości | ⑥ Wskaźnik mocowania |
| ③ Wskaźnik głębi ostrości | ⑦ Styki obiektywu |
| ④ Pierścień ostrości | ⑧ Port micro USB |

II. Mocowanie obiektywu


Aby zamocować obiektyw na aparacie ustaw wskaźnik mocowania na obiektywie w jednej linii ze wskaźnikiem na korpusie aparatu. Przekręć obiektyw w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara, do momentu usłyszenia kliknięcia. Aby zdemonstrować obiektyw naciśnij przycisk blokady mocowania obiektywu na korpusie aparatu. Przekręć obiektyw w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu zwolnienia mocowania. Więcej informacji na temat montażu obiektywu znajdziesz w instrukcji obsługi swojego aparatu.



- Po zdjęciu obiektywu, przekręć go tyłem do góry, aby uchronić styki przed zarysowaniem.
- Styki obiektywu powinny być utrzymywane w czystości. Zabrudzenia należy usuwać za pomocą miękkiej ściereczki z mikro-fibry. Zabrudzenia, zarysowania lub zatłuszczenia styków mogą prowadzić do korozji i nieprawidłowego działania obiektywu.
- Zdjęty z aparatu obiektyw zabezpieczony powinien zostać dekielkiem na tył obiektywu. Aby założyć dekielkę poprawnie ustaw wskaźniki mocowania w jednej linii. Następnie przekręć dekielkę w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara. Aby zdemonstrować dekielkę z obiektywu przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu zwolnienia mocowania.

III. Wybór trybu ustawiania ostrości


Aby ustawić obiektyw w trybie automatycznego ostrzenia ustaw przełącznik trybu ostrości w pozycji AF (Auto-Focus). Aby ustawić obiektyw w trybie ręcznego ostrzenia ustaw przełącznik trybu ostrości w pozycji MF (Manual-Focus). Możesz teraz ustawić ostrość w wybranym miejscu za pomocą pierścienia ostrości.



- Kiedy wybrany jest tryb AF (Auto-Focus) nie przekraczaj pierścienia ostrości ani nie dotykaj ruchomych elementów obiektywu.

IV. Skala głębi ostrości

Skala ustawiania ostrości obrazuje odległość w jakiej ustawiona jest ostrość oraz jej głębie. Niektóre aparaty wyposażone są w funkcję podglądu głębi ostrości.



V. Aktualizacja oprogramowania

Obiektyw umożliwia aktualizację oprogramowania. Najnowsze oprogramowanie oraz aplikacja do jego instalacji dostępna jest na stronie producenta www.hkyongnuo.com. Aby zainstalować najnowsze oprogramowanie zdemonstrować obiektyw z aparatu, podłącz obiektyw do komputera za pomocą kabla micro USB - USB. Następnie podążaj za instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację do aktualizacji oprogramowania.

VI. Stosowanie filtrów (opcjonalne)

Obiektyw umożliwia zastosowanie filtrów fotograficznych o średnicy 58 mm. Różne rodzaje filtrów spowodują odmienne efekty podczas fotografowania. Zalecane jest używanie jednego filtra jednocześnie.

VII. Osłona przeciwsłoneczna (opcjonalne)

Możesz wyposażyć obiektyw w opcjonalną osłonę przeciwsłoneczną. Osłona pozwala zredukować ilość niechcianych promieni słonecznych wpadających do obiektywu oraz chroni przednią soczewkę przed zarysowaniem. Założenie niewłaściwej osłony może spowodować winietowanie.

VIII. Specyfikacja techniczna

Ogniskowa		50 mm
Pokrycie pola widzenia	Diagonalnie	46°
	Pionowo	27°
	Horyzontalnie	40°
Konstrukcja optyczna	9 soczewek w 7 grupach	
Ilość listków przysłony	7	
Minimalny otwór względny	f/22	
Minimalna odległość ostrzenia	45 cm	
Maksymalne odwzorowanie	0,21 x	
Średnica filtra	58 mm	
Wymiary	9,3 x 8,1 cm	
Waga	572 g	

- Wymiary obiektywu odnoszą się do elementów widocznych po zamocowaniu na korpusie aparatu (bez bagnetu).
- Wymiary i waga odnoszą się wyłącznie do obiektywu (bez akcesoriów).
- Kontrola przysłony realizowana jest z poziomu korpusu aparatu.

IX. Typowe problemy i ich rozwiązania

1. Obraz jest niewyraźny pomimo ręcznego ustawiania ostrości. Fabrycznie na soczewkach obiektywu znajduje się folia ochronna. Usuń folię przed pierwszym użyciem obiektywu. Odciski palców i zabrudzenia na soczewkach obiektywu mogą spowodować zniekształcenie obrazu. Pilnuj, aby soczewki pozostawały czyste.
2. Wszystkie zdjęcia wykonane przy pomocy autofocusa są nieostre. Niektóre aparaty wspierają funkcję kalibracji systemu autofocusa. Upewnij się, że wartość korekcji jest w pozycji neutralnej, a następnie przeprowadź proces kalibracji według wskazówek podanych w instrukcji aparatu.
3. Obiektyw nie działa prawidłowo. Jeżeli obiektyw nie działa prawidłowo sprawdź czystość styków obiektywu oraz aparatu. Jeżeli są one zanieczyszczone usuń zabrudzenia suchą, miękką ściereczką. Jeżeli obiektyw nadal nie działa skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem.
4. Inne niestandardowe zachowania. Jeżeli obiektyw nie zachowuje się w standardowy sposób wyłącz aparat i wyjmij z niego baterie. Zainstaluj baterie i ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli problem nadal występuje skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem.

Najnowsza wersja instrukcji dostępna jest na stronie producenta www.hkyongnuo.com. Producent oraz dystrybutor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej instrukcji. Logo Yongnuo jest znakiem zastrzeżonym znakiem towarowym Shenzhen Yongnuo Photographic Equipment CO.

Dystrybucja: Foxfoto S.C.
94-227 Łódź, ul. Rąbłęńska 18, tel. 042 252 99 95