

EXPLORER 4

ULTRA HD | WIFI



- DE** Bedienungsanleitung
- EN** Operating instructions
- ES** Instrucciones de uso
- PT** Manual de instruções
- PL** Instrukcja użytkownika

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

EN Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

ES Visite nuestra página de Internet utilizando el siguiente código QR o el enlace web, para buscar más información sobre este producto o versiones disponibles del presente manual de instrucciones en diferentes idiomas.

PT Aceda à nossa página na Internet através do seguinte código QR ou hiperligação, para procurar outras informações sobre este produto ou os idiomas disponíveis deste manual de instruções.

DK Ønsker du en udførlig vejledning til dette produkt på et bestemt sprog? Så besøg vores website ved hjælp af følgende link (QR-kode) for tilgængelige versioner.

PL Odwiedź naszą stronę internetową, korzystając z kodu QR lub za pośrednictwem linka sieciowego, aby poszukać więcej informacji na temat tego produktu lub dostępnych wersji językowych niniejszej instrukcji obsługi.

RU Посетите нашу страницу в сети Интернет, используя QR-код или Web-ссылку, для получения дополнительной информации по данному устройству или для поиска доступных языковых версий данного руководства по эксплуатации.

TR Bu ürünle ilgili daha fazla bilgi ile bu kılavuzun geçerli çevirileri için aşağıdaki Barkod Kodundan ya da web bağlantısından internet sitemizi ziyaret edin.



FULL MANUAL & VIDEO DOWNLOAD:



www.bresser.de/download/8683500

APP DOWNLOAD „YUTUPRO“:



SERVICE AND WARRANTY:



www.bresser.de/warranty_terms

DE	Bedienungsanleitung	4
EN	Operating instructions	24
ES	Instrucciones de uso	40
PT	Manual de instruções	56
PL	Instrukcja użytkownika	72

Allgemeine Informationen



Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts aufmerksam die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die erneute Verwendung zu einem späteren Zeitpunkt auf. Bei Verkauf oder Weitergabe des Gerätes ist die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer/Benutzer des Produkts weiterzugeben.

Verwendungszweck

Dieses Produkt dient ausschließlich der privaten Nutzung. Es wurde entwickelt als elektronisches Medium zur Nutzung multimedialer Dienste.



Allgemeine Warnhinweise

- **ERSTICKUNGSGEFAHR** – Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Gummibänder, etc.) von Kindern fernhalten! Dieses Produkt beinhaltet Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden können! Es besteht ERSTICKUNGSGEFAHR!
- Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen! Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- **GEFAHR EINES STROMSCHLAGS** – Strom- und Verbindungskabel sowie Verlängerungen und Anschlussstücke niemals knicken, quetschen oder zerren. Schützen sie Kabel vor scharfen Kanten und Hitze. Überprüfen Sie das Gerät, die Kabel und Anschlüsse vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Beschädigtes Gerät oder ein Gerät mit beschädigten stromführenden Teilen niemals in Betrieb nehmen! Beschädigte Teile müssen umgehend von einem autorisierten Service-Betrieb ausgetauscht werden.

- **GEFAHR von Sachschäden!** – Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts an Ihren Fachhändler. Er nimmt mit dem Service-Center Kontakt auf und kann das Gerät ggf. zwecks Reparatur einschicken.
- Gerät nicht kurzschließen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige Hitze und unsachgemäße Handhabung können Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosionen ausgelöst werden!
- Unterbrechen Sie niemals eine bestehende Datenverbindung zum Computer bevor Sie alle Daten übertragen haben. Durch eine Unterbrechung kann es zu Datenverlusten kommen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt!

HINWEISE zur Reinigung

- Schalten Sie die Kamera aus.
- Reinigen Sie die Linsen (Okulare und/oder Objektive) nur mit einem weichen und fusselfreien Tuch (z. B. Microfaser). Das Tuch nicht zu stark aufdrücken, um ein Verkratzen der Linsen zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem trockenen Tuch. Benutzen Sie keine Reinigungsflüssigkeit, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Schutzhülle nach jedem Gebrauch mit klarem, sauberem Wasser und trocknen Sie es gründlich.

EG-Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Bresser GmbH, dass der Funkanlagentyp mit Artikelnummer: 8683500 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://www.bresser.de> • info@bresser.de

ENTSORGUNG



Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.



Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Entladene Altbatterien und Akkus müssen vom Verbraucher in Batteriesammelgefäßen entsorgt werden. Informationen zur Entsorgung alter Geräte oder Batterien, die nach dem 01.06.2006 produziert wurden, erfahren Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.



Der integrierte Akku darf nur zur Entsorgung entnommen werden! Durch das Öffnen der Gehäuseschale kann das Gerät zerstört werden.

Entladen Sie den Akku vor der Entsorgung komplett. Drehen Sie alle Schrauben am Gehäuse heraus und öffnen Sie die Gehäuseschale. Trennen Sie die Anschlüsse vom Akku und nehmen Sie den Akku heraus. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Akku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt.


Garantie & Service

Die reguläre Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Um von einer verlängerten, freiwilligen Garantiezeit wie auf dem Geschenkkarton angegeben zu profitieren, ist eine Registrierung auf unserer Website erforderlich.

Die vollständigen Garantiebedingungen sowie Informationen zu Garantiezeitverlängerung und Serviceleistungen können Sie unter www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen.

Lieferumfang



DE



- 1 Kamera
- 2 Wasserdichtes Gehäuse
- 3 Offenes Gehäuse
- 4 Fahrradhalterung
- 5 Flügelschrauben
- 6 Basis-Verbindungsstück
- 7 Multifunktions-Verbindungsstück
- 8 Basis-Halterungen für flache oder gebogene Oberflächen + Klebepads
- 9 Stangenmontierung für z.B. Surf- oder Skateboard
- 10 Fahrradhalterung für z.B. Powerbank
- 11 USB Kabel
- 12 Gurte, Sicherungsdraht und Putztuch
- 13 Akku und Ersatzakku
- 14 Powerbank
- 15 Fernbedienung

Erste Schritte


Wasserdichtes Gehäuse öffnen/schließen:

	
Gehäuse öffnen: Drücken Sie am Pfeil nach unten und dann die Klemme nach oben, um das Gehäuse zu öffnen (1).	Gehäuse schließen: Drücken Sie die Klappe an das Gehäuse (1), und lassen sie die Klemme am Gelenk einrasten (2). Nun die Klemme nach unten drücken (3) um zu schließen.

Micro SD-Speicherkarte einsetzen*

- Class 10 SDHC oder höher erforderlich
- Kapazität bis zu 64 GB

Hinweis: Nutzen Sie bitte nur Micro SD-Speicherkarten von namhaften Herstellern für die beste Leistung und formatieren Sie die Speicherkarte vor dem Gebrauch auf Ihrem Computer. Eine einwandfreie Funktion kann mit No-Name Speicherkarten nicht garantiert werden.




Akku einsetzen oder entfernen

- Die Sperre lösen und die Batteriefachabdeckung öffnen.
- Akku in korrekter Richtung einsetzen.
- Akku entfernen: Batteriefachabdeckung öffnen und den Akku entfernen.

Akku aufladen

Der Akku kann über das beiliegende USB-C Kabel am Computer oder mit der beiliegenden Power bank aufgeladen werden. Es ist auch möglich, ein Netzteil zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).



Power bank aufladen





Zum Aufladen der Power bank wird ein Micro USB Kabel benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Power bank kann am Computer oder über ein Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgeladen werden. Beim Aufladen fängt die rote LED an zu blinken. Die Power bank ist vollständig geladen wenn die rote LED aufhört zu blinken.


Kamera ein- und ausschalten

Drücken Sie den Ein/Ausschalter [] für 3-5 Sekunden, um die Kamera ein- oder auszuschalten.



Funktionen






- | | |
|---|--|
| 1. Zugriffsanzeige | 7. Betriebsanzeige |
| 2. Linse | 8. Lautsprecher |
| 3. Bildschirm | 9. Batteriefachabdeckung |
| 4. USB Type-C Anschluss für
Video, Audio und Datenüber-
tragung | 10. Micro SD Steckplatz
(im Batteriefach) |
| 5. Mikrofon | 11. Stativanschlussgewinde |
| 6. Ein/Ausschalter
& Aufnahme Taste | |




Verwendung der Halterungen

Befestigung an flachen oder gebogenen Oberflächen:

Wählen Sie, je nach Oberfläche, die flache oder gebogene Basis-Halterung aus.




Befestigung an Basis-Halterung (z.B. Helm-Montierung):




Montierungen - Beispiele:

DE


Basis-Montierung / Helm-Montierung:




Fahrradhalterung:



Surf/Skateboard Adapter:



Fahrradhalterung für z.B. Powerbank:





Betrieb

Kurz auf den Bildschirm
drücken um die
Bildschirmanzeigen (OSD)
ein oder auszublenden



Kamera-Modus auswählen



Photo Mode ▼
12MP

Drücken Sie hier
um die Einstellungen
zu öffnen



Drücken Sie hier
für die Wiedergabe



Schnellwahl-Menü
öffnen



Wischen Sie nach
links oder rechts
um zwischen dem
Video und Foto
Aufnahme-Modus
zu wechseln.



Moduswechsel

Drücken Sie mit Ihrem Finger in den unteren Bereich des Touch-Bildschirms, wo der aktuelle Modus angezeigt wird. Sie können jetzt aus 9 verschiedenen Kamera-Modi auswählen (Benutzen Sie Ihren Finger zum scrollen):



DE

Kamera-Modus	Beschreibung	
	Videomodus	Video-Aufnahmemodus
	Zeitraffervideo	Zeitraffervideo erstellt ein Video bestehend aus Einzelbildern die in bestimmten Intervallen aufgenommen wurden (einstellbar 3-60 Sekunden)
	Langsame Videoaufnahme	Zeitlupe (Slow motion)
	Fotomodus	Aufnahme eines einzelnen Fotos
	Zeitrafferfoto	Zeitraffer nimmt eine Reihe von Fotos in bestimmten Abständen auf (einstellbar 3-60 Sekunden)
	Serienaufnahme	Die Serienbildfunktion nimmt eine bestimmte Anzahl an Fotos hintereinander auf (einstellbar 3-15 Fotos)
	Fahrzeug Modus	Ermöglicht das starten der Aufnahme direkt nach dem Einschalten der Kamera und das erstellen einer Daueraufnahme (Aufnahme-Schleife) (einstellbar 3-15 Minuten)
	Selbstausröser	Fügt eine Zeitverzögerung zwischen dem Drücken der Aufnahmetaste und dem aufnehmen des Fotos hinzu (einstellbar 1-10 Sekunden)
	Video und Foto	Video aufnehmen und dabei vereinzelt Fotos aufnehmen

Einstellungen vornehmen

Sobald Sie einen Modus ausgewählt haben befindet sich im rechten unteren Bereich das Symbol für die Einstellungen [⚙️]. Drücken Sie auf das [⚙️] Symbol um in die Einstellungen für den ausgewählten Modus zu gelangen. Die Einstellungen sind für jeden Modus unterschiedlich.

Schnellwahl-Menü (Shortcut mode)



Führen Sie auf der Mitte des Touch-Bildschirms mit Ihrem Finger eine schnelle Bewegung nach unten aus um in das Schnellwahl-Menü zu gelangen.

	WIFI EIN/AUS	WIFI aktivieren oder deaktivieren
	Fernbedienung	Fernbedienung aktivieren oder deaktivieren
	Bildschirmsperre	Bildschirm sperren oder entsperren
	Herunterfahren	Kamera ausschalten

Sichtfeld einstellen (FOV): Wählen Sie in den Einstellungen das passende Sichtfeld aus.

Wide: Optimal für Action Shots (Fischaugeneffekt)

Medium oder Narrow: Mitttelgroßes oder schmales Sichtfeld. Ohne Fischaugeneffekt und für eine eher traditionelle Perspektive.

Videos aufnehmen

Drücken und halten Sie den Ein/Ausschalter [🔘] für 3 bis 5 Sekunden, um die Kamera einzuschalten. In der linken oberen Ecke wird das Symbol [📹] angezeigt. Legen Sie eine Micro SD-Speicherkarte ein und starten Sie die Aufnahme durch drücken von

[]. Drücken Sie [] erneut um die Aufnahme zu stoppen. Warten Sie jetzt bis die Aufnahme auf der Speicherkarte gesichert wurde.

Fotos aufnehmen

Wechseln Sie in den Foto-Aufnahmemodus. In der linken oberen Ecke wird jetzt das Symbol [] angezeigt. Drücken Sie [], um Fotos aufzunehmen.

Wiedergabe-Modus (Playback)

Drücken Sie auf das Symbol [] in der linken unteren Ecke um in den Wiedergabe-Modus zu wechseln. Mit den Pfeilen links und rechts können Sie zwischen den Aufnahmen hin und herwechseln.

Videos/Fotos löschen

Wählen Sie im Wiedergabe-Modus eine Datei aus die sie löschen möchten und drücken Sie dann auf das Symbol []. Bestätigen Sie das löschen der Datei.

Speichern & Wiedergabe

Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind können Sie zur Wiedergabe die Videos per USB Kabel auf Ihren Computer übertragen. Sie können außerdem die Micro SD-Speicherkarte entfernen und auf die Daten über ein Kartenlesegerät zugreifen.

Um auf den Internen Speicher zuzugreifen:

Schalten Sie die Kamera zuerst ein und verbinden Sie dann das USB-Kabel mit Ihrem Computer. Drücken Sie die [] Taste um zwischen dem internen Speicher und dem PC-Camera / Webcam Modus zu wechseln.

Um während des aufladens der Kamera Videos aufzunehmen:

Verbinden Sie zuerst das USB-Kabel mit Ihrem Computer und schalten Sie dann die Kamera ein.

Wi-Fi Modus/ Kamera App

Installieren Sie zuerst die App auf Ihrem Smartphone. Suchen Sie dazu im Appstore oder dem Google Play Store nach „YUTUPRO“. Nach der Installation, aktivieren Sie das „Wi-Fi „[📶]“ der Kamera über das Schnellwahl-Menü (Touch-Bewegung nach unten). Verbinden Sie jetzt die Kamera mit ihrem Smartphone (Suchen Sie ein Netzwerk mit dem auf der Kamera angezeigten Namen z.B. „4K Sports DV“). Benutzen Sie das Passwort „12345678“. Starten Sie jetzt die Action-Kamera App.

H.264/H.265 Videokomprimierung

Sie können für jeden Modus die Videokomprimierung individuell einstellen. Zur Auswahl stehen die Videokodierungen H.264 (höchste Kompatibilität) und H.265 (kleinste Dateigröße).

H.265, auch als HEVC (High Efficiency Video Coding) bekannt, ist ein Standard für die Videokomprimierung mit dem es möglich ist, Videos mit hohen Anforderungen (z.B. 4K@30fps / 1080p@240fps), bei halber Dateigröße mit gleichbleibender Bildqualität aufzunehmen.

Vorraussetzungen zum abspielen von H.265 komprimierten Videos

- Windows 10 oder MacOS High Sierra
- PC oder MAC mit Prozessoren ab 2016 oder neuer

Hinweis: Bei der Wiedergabe auf älterer Hardware ohne HEVC Dekodierung kann es zu rucklern bei der H.265 Wiedergabe kommen.


Für den Fall, das Sie H.265 Videos nicht problemlos abspielen können, gibt es die Möglichkeit die Videos in ein anderes Format zu konvertieren (z.B. mit dem freien Programm „Handbrake“ oder auf einer Videoplattform hochzuladen (z.B. Youtube oder Vimeo).

Fernbedienung

Aktivieren Sie die Fernbedienung „[]“ über das Schnellwahl-Menü (Touch-Bewegung nach unten). Nun können Sie mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung Fotos und Videos machen.

DE

1. Fotos aufnehmen
2. Videos aufnehmen
3. Bildschirmschoner
4. USB Ladeanschluß



Technische Daten

CPU	Hisilicon Hi3559
Sensor	Sony IMX 377
Bildschirm	2.45 Zoll (6.22 cm) Bildschirm
Linse	170° Weitwinkel
Wasserdichtes Gehäuse	Wasserdicht bis 30 Meter
Sprachen	DE, EN, ES, FR, IT, PT, PL
Bild-Auflösung	16MP*/14MP*/12MP/10MP/8MP/ 5MP/3MP/2MP
Bildformat	JPG

*Interpoliert

Video-Auflösung	4k (3840*2160) 30 FPS 2K (2560*1440) 60 FPS 1080p (1920*1080) 120/60 FPS 720p (1280*720) 240/120/60 FPS VGA (640*480) 240 FPS
Videoformat	MP4
Videokodierung	H.264 / H.265 (HEVC)
Speicher	Micro SD-Speicherkarte (bis 64 GB) (nicht enthalten) (Class 10 SDHC oder höher erforderlich)
Aufnahme-Modi	Zeitraffer / Zeitlupe / Einzelbild / Serienaufnahme / Aufnahme-Schleife / Selbstauslöser
Schnittstellen	USB 2.0 (Type-C Stecker), Micro SD Kartenslot
Stromquelle	3.7 V
Akku-Kapazität	1000 mAh
Energieableitung	1000 mAh @ 3.7 V
Maße	64x43x21.5 mm
Gewicht	88 g

Hinweis: Technische Daten können sich durch Aufrüstung oder Aktualisierung ändern.
Bitte beachten Sie das eigentliche Produkt als Standard.

Die Kamera lässt sich nicht einschalten	Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera aufgeladen ist. Verwenden Sie zum Aufladen Ihrer Kamera ein USB-C Kabel und einen Computer.
Die Kamera reagiert nicht mehr	1. Akku für kurze Zeit entfernen 2. Akku wieder einlegen und Kamera einschalten 3. Über die Einstellungen einen „Factory Reset“ durchführen. 4. Warten bis das Gerät neu hochgefahren ist
Die Videos werden am Computer abgehackt wiedergegeben	• Der Mediaplayer ist möglicherweise nicht kompatibel oder unterstützt H.264/H.265 nicht. Versuchen Sie die Datei mit einem anderen Mediaplayer abzuspielen. • Der Computer erfüllt nicht die Mindestvoraussetzungen für die Wiedergabe in HD. Versuchen Sie eine niedrigere Auflösung.

About this Instruction Manual



Please read the safety instructions and the operating instructions carefully before use. Keep these instructions for renewed use at a later date. When the device is sold or given to someone else, the instruction manual must be provided to the new owner/user of the product.

Intended Use

This product is intended only for private use. It was developed as an electronic medium for the use of multimedia services.



General Warnings

- **Risk of choking** – Keep packaging material, like plastic bags and rubber bands, out of the reach of children, as these materials pose a choking hazard. This product contains small parts that could be swallowed by children.
- Leaking battery acid can lead to chemical burns. Avoid contact of battery acid with skin, eyes and mucous membranes. In the event of contact, rinse the affected region immediately with a plenty of water and seek medical attention.
- **Risk of electric shock** – Never bend, pinch or pull the power and connecting cables, extensions and adapters. Protect the cables from sharp edges and heat. Before operating, check the device, cables and connections for damage. Never use a damaged unit or a unit with damaged power cables. Damaged parts must be exchanged immediately by an authorised service centre.
- **Risk of property damage!** – Do not disassemble the device. In the event of a defect, please contact your dealer. The dealer will contact the Service Centre and can send the device in to be repaired, if necessary.
- Do not expose the device to high temperatures. Do not short-circuit the device or throw them into a fire. Excessive heat or improper handling could trigger a short-circuit, a fire or an explosion.

- Do not interrupt an on-going data connection to a computer before all data has been transferred. This could lead to data loss for which the manufacturer is not liable.

Notes on cleaning

- Turn off the camera
- Clean the eyepieces and/or lenses only with a soft, lint-free cloth, (e.g. microfibre cloth). To avoid scratching the lenses, use only gentle pressure with the cleaning cloth.
- Only use a dry cloth to clean the exterior of the device. To avoid damaging the electronics, do not use any cleaning fluid.
- Clean the protective case after each use with clear, clean water and dry it thoroughly.

EC Declaration of Conformity



Hereby, Bresser GmbH declares that the equipment type with part number: 8683500 is in compliance with Directive: 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.bresser.de> • info@bresser.de

Disposal



Dispose of the packaging materials properly, according to their type, such as paper or cardboard. Contact your local waste-disposal service or environmental authority for information on the proper disposal.



Do not dispose of electronic devices in the household garbage!

As per the Directive 2002/96/EC of the European Parliament on waste electrical and electronic equipment and its adaptation into German law, used electronic devices must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner. Empty, old batteries must be disposed of at battery collection points by the consumer. You can find out more information about the disposal of devices or batteries produced after 6 January 2006 from your local waste-disposal service or environmental authority.



The integrated battery must only be removed for disposal. Opening the device housing can damage the unit.


Drain the battery completely before disposal. Remove all the screws in the housing and open the device housing. Remove the connections to the battery and remove it. Cover the open contacts with tape and package the battery in such a way that it cannot shift in the packaging.

Warranty & Service

The regular guarantee period is 2 years and begins on the day of purchase. To benefit from an extended voluntary guarantee period as stated on the gift box, registration on our website is required. You can consult the full guarantee terms as well as information on extending the guarantee period and details of our services at www.bresser.de/warranty_terms.

Scope of delivery



EN



- | | |
|--|--|
| 1 Camera | 9 Pole mount for e.g. surf or skateboard |
| 2 Waterproof case | 10 Bicycle mount for e.g. power bank |
| 3 Open case | 11 USB cable |
| 4 Bicycle mount | 12 Straps, Wire rope and cleaning cloth |
| 5 Thumb knobs | 13 Battery pack and spare battery pack |
| 6 Retaining clip for Base mount | 14 Power bank |
| 7 Multifunction mount | 15 Remote control |
| 8 Base for flat and curved surface + sticker | |

First Steps


How to open and close the waterproof case:

	
How to open: Press the arrow down and then the clamp upwards to open the housing (1).	How to close: Press the case door all the way down (1) and then snap the clamp to the hinge (2). Now, simply press the clamp down (3) to close.

Inserting Micro SD card*

- Class 10 SDHC or higher required
- Capacity up to 64 GB

Note: For best performance, please choose a branded Micro SD card and format it on your computer before use. Unbranded cards are not guaranteed to work flawlessly.




Installing or removing the battery

- A. Press on the battery cover to open it
- B. Correctly install the battery into the camera.
- C. Remove Battery: Simply open battery cover to take the battery out.

Charging

Charging can be done by connecting the action camera to a computer via the included USB-C cable or with the included power bank. It is also possible to use a power adapter (not included).



Charging the Power bank





A Micro USB cable (not included) is needed to charge the Power bank . The Power bank can be charged via the computer or via a power adapter (not included). When charging, the red LED starts flashing. The Power bank is fully charged when the red LED stops flashing.


Turning camera on and off

Press the power switch [] for 3-5 seconds, to turn the camera on or off.



Functions







- | | |
|---|---|
| 1. Indicator light | 7. Working indicator light |
| 2. Lens | 8. Loudspeaker |
| 3. Display | 9. Battery cover |
| 4. USB Type-C connection for
video, audio and data trans-
mission | 10. Micro SD port
(inside battery compartment) |
| 5. Microphone | 11. Tripod thread |
| 6. Power button (on/off)
& Record button | |






How to use the Base mount

Flat surface or curved surface mount:

Choose the flat or curved base depending on the surface.




Base mount (e.g. for helmet mount):




Mount examples:

EN


Base mount / Helmet mount:




Bicycle mount:



Surf/Skateboard mount:



Bicycle mount for e.g. power bank:





Operating

Press briefly on the screen
to show or hide the
on-screen display (OSD)



Select the camera mode



Press here for settings



Press here for playback



Open the
shortcut menu



Swipe left or right
to switch between
video and photo
recording mode



Mode change

Press with your finger on the lower part of the touch screen, where the current mode is displayed. You can now choose from 9 different camera modes (Use your finger to scroll):



Camera mode	Description	
	Video Mode	Video recording
	Timelapse Video	Timelapse video creates a video consisting of individual frames taken at certain intervals (adjustable 3-60 seconds)
	Slow video recording	Slow motion
	Photo Mode	Take a single photo
	Timelapse Photo	Timelapse captures a series of images at certain intervals (adjustable from 3-60 seconds)
	Burst Mode	The continuous shooting function takes a certain number of photos in succession (adjustable 3-15 photos)
	Car Mode	Allows you to start recording immediately after turning on the camera and to create a loop recording (adjustable 3-15 Minutes)
	Self-timer	Adds a time delay from the moment you hit the record button to the moment that the sensor captures the photo (adjustable 1-10 seconds)
	Video + Photo	Takes sporadic photos while recording a video

Change settings

Once you have selected a mode, the settings icon will appear in the lower right corner [⚙️]. Press the [⚙️] symbol to enter the settings for the selected mode. The settings are different for each mode.

Speed-dial menu (Shortcut mode)



On the touch screen, use your finger to make a fast swipe down to enter the speed dial menu.

	WIFI ON/OFF	Enable or disable WIFI
	Remote control	Enable or disable remote control function
	Screen lock	Lock or unlock screen
	Shutdown	Turn off the camera

Adjust the field of view (FOV): Choose a suitable FOV via the settings menu.

Wide: Perfect for action shots (fish eye effect)

Medium or Narrow: Without fish-eye effect and for a more traditional perspective.

Video Recording

Press and hold the power switch [⏻] for 3 to 5 seconds to turn the camera on. There will be an [📹] icon in the upper left corner. Insert a Micro SD card and start recording by pressing

[]. Press [] again if you want to stop the recording. Wait until the recording has been saved on the memory card.

Photo shooting

Switch to photo shooting mode. There will be an [] icon in the upper left corner. Press [] to take a single photo.

Playback mode

Press the [] symbol in the lower left corner to enter playback mode. Use the left and right arrows to toggle between shots.

Delete videos / photos

While in Playback mode, select a file you want to delete, and then press the [] symbol. Confirm deleting the file.

Save & Playback

When you are finished recording, you can transfer videos to your computer via USB cable. You can also remove the Micro SD memory card and access the data through a card reader. To access the internal memory:

First, turn on the camera, and then connect the USB cable to your computer. Press the [] button to switch between the internal memory and the PC Camera / Webcam mode.

To record videos while the camera is charging:
First, connect the USB cable to your computer, and then turn on the camera.

Wi-Fi Mode / Camera App

First, install the app on your smartphone. Look for „YUTUPRO“ in the AppStore or Google Play Store. After installation, you need to activate the Wi-Fi [📶] of your camera via the speedial menu (fast touch movement downwards). Connect the camera to your smartphone (find a network with the name displayed on the camera e.g. „4K Sports DV“. Use the password „12345678“. Start the action camera app now.

H.264/H.265 Video compression

You can set the video compression for each mode individually. You can choose from codec H.264 (highest compatibility) and H.265 (smallest file size).

H.265, also known as High Efficiency Video Coding (HEVC), is a video compression standard that allows you to capture high-quality video (e.g., 4K @ 30fps / 1080p @ 240fps) at the same file quality, but with half the file size.

Requirements for playing H.265 compressed videos

- Windows 10 or MacOS High Sierra
- PC or MAC with processors from 2016 or later


Note: Older hardware without HEVC decoding may struggle with H.265 playback.

In case you can not play H.265 videos without problems, you can convert the videos to another format (e.g. with the free program „Handbrake“) or upload your videos on a video platform (e.g. Youtube or Vimeo).

Remote control

You need to activate the Remote control [] of your camera via the speeddial menu (fast touch movement downwards). Now you can take pictures and videos with the included remote control.

1. Take a photo
2. Video recording
3. Screen saver
4. USB Charging port



Technical Data

CPU	Hisilicon Hi3559
Sensor	Sony IMX 377
Display	2.45 Zoll (6.22 cm) display
Lens	170° wide angle
Waterproof Case	Waterproof up to 30 m
Language options	DE, EN, FR, IT, ES, NL, PT, PL
Resolution of photos	16MP*/14MP*/12MP/10MP/8MP/ 5MP/3MP/2MP
Image format	JPG

*interpolated

Resolution of videos	4k (3840*2160) 30 FPS 2K (2560*1440) 60 FPS 1080p (1920*1080) 120/60 FPS 720p (1280*720) 240/120/60 FPS VGA (640*480) 240 FPS
Video format	MP4
Video codec	H.264 / H.265 (HEVC)
Storage	Micro SD card up to 64 GB (not included) (SDHC Class 10 or higher required)
Shooting mode	Timelapse / Slow motion / Single photo / Continuous Shooting / Recording loop / Self-timer
Ports	USB 2.0 (Type-C connector), Micro SD card slot
Power source interface	3.7 V
Battery capacity	1000 mAh
Power dissipation	1000 mAh @ 3.7 V
Dimensions	64x43x21.5 mm
Weight	88 g

Note: Specifications could be subject to change due to upgrading or updating.
Please regard the actual product as the standard.

The camera will not turn on	Make sure your camera is charged. Use a USB-C cable and a computer to charge your camera.
The camera stops responding	1. Remove the battery for a short time 2. Re-insert the battery and turn on the camera 3. Perform a „Factory Reset“ via the settings. 4. Wait until the device has restarted
Video Playback is choppy on the computer	• The media player may not be compatible or lacks support of H.264 / H.265. Try to play the file with another media player. • The computer does not meet the minimum requirements for HD playback. Try a lower resolution.

Informaciones de carácter general



Lea atentamente las indicaciones de seguridad recogidas en este manual. Emplee este producto exclusivamente de la forma descrita en el manual, con el fin de evitar daños en el aparato o lesiones. Conserve el manual de instrucciones para poder volver a informarse en todo momento sobre las funciones de manejo.

Uso previsto

Este producto sirve exclusivamente para el uso privado. Se ha desarrollado como medio electrónico de uso de servicios multimedia.



Advertencias de carácter general

- **¡Existe PELIGRO DE ASFIXIA!** – Mantener los materiales de embalaje (bolsas de plástico, bandas de goma) alejadas del alcance de los niños.
- Si se derrama el ácido de las pilas, este puede provocar abrasiones. Evite el contacto del ácido de las baterías con la piel, los ojos y las mucosas. En caso de contacto con el ácido, enjuague inmediatamente las zonas afectadas con agua limpia abundante y visite a un médico.
- **¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!** – No doblar, aplastar, estirar ni pasar por encima de cables de alimentación o conexión ni de alargadores o piezas de empalme. Proteja los cables de los bordes afilados y el calor excesivo. Antes de poner en funcionamiento, compruebe si presentan desperfectos el aparato, los cables y las conexiones.
¡No poner nunca en funcionamiento un aparato defectuoso o un aparato cuyas piezas conductoras de corriente presenten desperfectos! Es necesario recambiar sin demora las piezas defectuosas a través de una empresa de servicio técnico autorizada.

- **¡PELIGRO de daños materiales!** – No desmonte el aparato. En caso de que exista algún defecto, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor autorizado. Este se pondrá en contacto con el centro de servicio técnico y, dado el caso, podrá enviarle el aparato para su reparación.
- No exponga el aparato a altas temperaturas. ¡No cortocircuitar ni arrojar al fuego el aparato! El calor excesivo y el manejo inadecuado pueden provocar cortocircuitos, incendios e incluso explosiones.
- No interrumpa jamás una conexión de datos con el ordenador antes de que todos los datos se hayan transmitido. La interrupción puede provocar pérdidas de datos de las que el fabricante no se hace responsable.

NOTAS sobre la limpieza

- Apague la cámara.
- Limpie las lentes (oculares y/o objetivos) exclusivamente con un paño suave y sin hilachas (p. ej. de microfibras). No presione el paño con demasiada fuerza para evitar arañazos en las lentes.
- Limpie solamente el exterior del aparato con un paño seco. No utilice productos de limpieza para evitar daños en el sistema electrónico.
- Limpie la carcasa protectora después de cada uso con agua clara y limpia y séquela a fondo.

Declaración de conformidad de la Unión Europea (CE)



Por la presente, Bresser GmbH declara que el tipo de equipo con número de pieza: 8683500 cumple con la Directiva: 2014/30 / EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://www.bresser.de> • info@bresser.de

ELIMINACIÓN



Elimine los materiales de embalaje separados por tipos. Obtendrá información sobre la eliminación reglamentaria en los proveedores de servicios de eliminación municipales o en la agencia de protección medioambiental.



¡No elimine los electrodomésticos junto con la basura doméstica!

Conforme a la directiva europea 2002/96/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos usados y a su aplicación en la legislación nacional, los aparatos eléctricos usados se deben recoger por separado y conducir a un reciclaje que no perjudique al medio

ambiente. Las pilas y baterías descargadas deben ser llevadas por los consumidores a recipientes de recogida para su eliminación. En los proveedores de servicios de eliminación municipales o en la agencia de protección medioambiental podrá obtener información sobre la eliminación de aparatos o pilas usados fabricados después del 01-06-2006.



De acuerdo con la normativa en materia de pilas y baterías recargables, está explícitamente prohibido depositarlas en la basura normal. Por favor, preste atención a lo que la normativa obliga cuando usted quiera deshacerse de estos productos - sobre puntos de recogida municipal o en el mercado minorista (disposición sobre violación de la Directiva en materia de los residuos domésticos- pilas y baterías-). Las pilas y baterías que contienen productos tóxicos están marcados con un signo y un símbolo químico. „Cd“= cadmio, „Hg“= mercurio, „Pb“ = plomo















Garantía y servicio

El período regular de garantía es dos años iniciándose en el día de la compra. Para beneficiarse de un período de garantía más largo y voluntario tal y como se indica en la caja de regalo es necesario registrarse en nuestra página web.

Las condiciones de garantía completas así como informaciones relativas a la ampliación de la garantía y los servicios pueden encontrarse en www.bresser.de/warranty_terms.

Volumen de suministro



ES



- 1 Cámara
- 2 Carcasa sumergible
- 3 Caso abierto
- 4 Soporte de bicicleta
- 5 Tornillos para la fijación del soporte
- 6 Base de la montura
- 7 Adaptador de multifunción
- 8 Base para superficies planas y curvadas + Pegatinas
- 9 Montaje en barra, por ejemplo, para tabla de surf o monopatín
- 10 Soporte de bicicleta, por ejemplo, para power bank
- 11 Cable USB
- 12 Correas, Alambre y paño de limpieza
- 13 Batería y Batería de repuesto
- 14 Power bank
- 15 Mando control remoto

Primeros Pasos


Como abrir y cerrar la carcasa sumergible:

	
Como abrirla: Presione la flecha hacia abajo y después la pinza hacia arriba para abrir la carcasa (1).	Como cerrarla: Presione la puerta trasera hacia abajo (1) y luego encaje la abrazadera en la bisagra (2). Ahora, simplemente presione la abrazadera hacia abajo (3) para cerrar.

Inserte la tarjeta Micro SD*

- Clase 10 SDHC o superior requerida
- Capacidad hasta 64 GB

Nota: Para un mejor rendimiento, elija la marca de tarjetas Micro SD y formáteela en su equipo antes de usarla. No está garantizado el perfecto funcionamiento de tarjetas de otras marcas.




Instalar o quitar la batería

- A. Presione la tapa de la batería para abrirla.
- B. Instale correctamente la batería en la cámara.
- C. Quitar la batería: simplemente abra la tapa de la batería para sacar la batería.

Carga

La carga se puede realizar conectando la cámara a un ordenador a través de un cable USB o con el dispositivo de memoria incluido. También es posible usar un adaptador de corriente (no incluido)



Carga dispositivo de Power bank / memoria





Se necesita un cable Micro USB (no incluido) para cargar el dispositivo. Se puede cargar a través del ordenador o mediante un adaptador de corriente (no incluido). Al cargar, el LED rojo comienza a parpadear. Estará completamente cargado cuando el LED rojo deja de parpadear.


Encender y apagar la cámara

Pulse el interruptor de encendido/apagado [] durante 3 a 5 segundos para encender o apagar la cámara.



Funcionamiento





1. Luz indicadora

2. Lente

3. Pantalla

4. Conexión USB tipo C para
vídeo, audio y transmisión
de datos

5. Micrófono

6. Tecla encendido/apagado
& Grabación



7. Luz indicador funcionamiento

8. Altavoz

9. Tapa batería


10. Puerto Micro SD
(en el compartimento de las
pilas)

11. Rosca para trípode


Como usar la base del soporte

Montaje en una superficie plana o curva:

Elija la base plana o curva dependiendo de la superficie.




Instalación en una base (p.e. para el soporte del casco):




Montaje - Ejemplos:

ES


Montaje de la base/Montaje de la carcasa:




Soporte para bicicleta:



Montaje de la surf/monopatín:



Soporte de bicicleta, por ejemplo, para power bank:





Funcionamiento

Pulse brevemente la pantalla para mostrar u ocultar las indicaciones en la pantalla (OSD)



Seleccionar el modo de cámara



Photo Mode ▼
12MP

Pulse aquí para abrir los ajustes



Pulse aquí para la reproducción



Abrir el menú de selección rápida



Arrastre hacia la izquierda para cambiar entre el modo de grabación de vídeos y el de fotos.



Cambio de modo

Pulse con el dedo en la parte inferior de la pantalla táctil, donde se indica el modo actual. Ahora puede seleccionar entre 9 modos de cámara distintos (utilice el dedo para avanzar):



ES

Modo de Cámara	Descripción	
	Modo de vídeo	Modo de grabación de vídeo
	Vídeo de cámara rápida	El vídeo de cámara rápida crea un vídeo compuesto por imágenes individuales que se han tomado a intervalos determinados (se puede ajustar de 3 a 60 segundos)
	Grabación de vídeo lenta	Cámara lenta (Slow motion)
	Modo de fotografía	Tomar una sola foto
	Fotos a cámara rápida	La cámara rápida toma una serie de fotos a intervalos determinados (se puede ajustar de 3 a 60 segundos)
	Serie de imágenes	La función de serie de imágenes toma un número de fotos determinado sucesivamente (se puede ajustar de 3 a 15 fotos)
	Modo automático	Permite iniciar la toma de fotografías directamente después de encender la cámara y configurar un bucle de captura (se puede ajustar de 3 a 15 minutos)
	Autodisparador	Autodisparador (se puede ajustar de 1 a 10 segundos)
	Vídeo y foto	Grabar un vídeo y, al mismo tiempo, tomar algunas fotos

Realizar ajustes

Una vez seleccionado un modo, en la zona inferior derecha aparece el símbolo de ajustes []. Pulse el símbolo [] para entrar en los ajustes del modo seleccionado. Los ajustes son diferentes para cada modo.

Menú de selección rápida (modo de shortcut)



Realice un movimiento rápido hacia abajo con el dedo en el centro de la pantalla táctil para abrir el menú de selección rápida.

	ACTIVAR/DESACTIVAR WIFI	Activar o desactivar el WIFI
	Mando a distancia	Activar o desactivar el mando a distancia
	Bloqueo de pantalla	Bloquear o desbloquear la pantalla
	Apagar	Apagar la cámara

Ajustar el cambio visual (FOV): seleccione en los ajustes el campo visual adecuado.

Wide: ideal para fotos de acción (efecto ojo de pez)

Medium o Narrow: campo visual mediano o estrecho. Sin efecto ojo de pez y para una perspectiva más tradicional.

Grabación de video

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado [] de 3 a 5 segundos para que la cámara se encienda. Se mostrará el icono [] en la parte superior izquierda. Inserte la tarjeta Micro SD y empiece a grabar presionando [].

Presione otra vez [] si quiere parar la grabación. Espere hasta que se haya guardado la toma en la tarjeta de memoria.

Fotografías & Ajustes

Cambie el modo de fotografía. El botón se encuentra en la esquina superior [] izquierda. Pulse el botón [] para realizar fotos individuales.

Modo repetición (Playback)

Pulse el símbolo [] en la esquina inferior derecha para cambiar al modo de reproducción. Con las flechas a la izquierda y a la derecha puede pasar de unas imágenes a otras.

Borrar vídeos y fotos

En el modo de reproducción, seleccione un archivo que desea borrar y pulse el símbolo []. Confirme que desea borrar el archivo.

Almacenamiento de archivo & Reproducción

Después de que haya terminado la grabación utilice un cable USB para exportar los vídeos a un ordenador y reproducirlos. También puede usar la tarjeta Micro SD y acceder a las imágenes con un lector de tarjetas.

Para acceder a la memoria interna:

En primer lugar, encienda la cámara y conecte el cable USB a un ordenador. Pulse la tecla [] para cambiar entre la memoria interna y el modo Cámara PC/webcam.

Para grabar vídeos mientras se carga la cámara:

En primer lugar, conecte el cable USB a un ordenador y encienda la cámara.

Modo Wi-Fi / Aplicación de la cámara

Primero, instale la aplicación en su teléfono móvil. Busque „YUTUPRO” en la AppStore ó Google Play Store. Después de la instalación, active el símbolo “Wi-Fi” “”. Fdle la cámara a través del menú de selección rápida (movimiento rápido hacia abajo). Conecte la cámara al teléfono móvil (busque una red con el nombre que aparece en la cámara „4K Sports DV”). Utilice la contraseña „12345678”. Inicie la aplicación ahora.

Compresión del vídeo H.264/H.265

Puede configurar la compresión del vídeo de forma individual para cada modo. Se puede seleccionar H.264 (máxima compatibilidad) y H.265 (tamaño de archivo mínimo).

El H.265, conocido también como HEVC (High Efficiency Video Coding), es una norma para la compresión de vídeo que permite grabar vídeos con altas exigencias (por ejemplo, 4K@30fps / 1080p@240fps), con un archivo con la mitad de tamaño y manteniendo la misma calidad de imagen.

Requisitos para reproducir vídeos comprimidos con H.265

- Windows 10 o MacOS High Sierra
- PC o MAC con procesadores a partir de 2016 o más recientes


Nota: si se utiliza hardware más antiguo sin decodificación HEVC, pueden producirse sacudidas en la reproducción de H.265.

En caso de que no pueda reproducir sin problemas vídeos H.265, tiene la posibilidad de convertir los vídeos a otro formato (por ejemplo, con el programa gratuito “Handbrake”) o subiéndolo a una plataforma de vídeo (por ejemplo, Youtube o Vimeo).

Mando a distancia

Debes activar el control remoto [] de tu cámara a través del menú de selección rápida (movimiento rápido hacia abajo). A continuación, puede realizar fotos y vídeos con el mando a distancia proporcionado.

1. Permite hacer una sola foto
2. Grabación vídeo
3. Salvapantallas
4. Puerto de carga USB



Datos técnicos

CPU	Hisilicon Hi3559
Sensor	Sony IMX 377
Pantalla	Pantalla de 2,45 pulgadas (6,22 cm)
Lente	170° gran angular
Carcasa sumergible	Sumergible hasta 30 m
Idioma	DE, EN, FR, IT, ES, NL, PT, PL
Resolución de las fotos	16MP*/14MP*/12MP/10MP/8MP/ 5MP/3MP/2MP
Formato de foto	JPG

*interpolado

Resolución de los videos	4k (3840*2160) 30 FPS 2K (2560*1440) 60 FPS 1080p (1920*1080) 120/60 FPS 720p (1280*720) 240/120/60 FPS VGA (640*480) 240 FPS
Formato de video	MP4
Videocodec	H.264 / H.265 (HEVC)
Almacenaje	Tarjeta Micro SD hasta 64 GB (no incluida) (Necesaría clase 10 SDHC o superior)
Modos de captura	Cámara rápida / Cámara lenta / Imagen única / Serie de imágenes / Bucle de captura / Autodisparador
Puertos	USB 2.0 (conector tipo C), ranura Micro SD
Fuente de energía	3.7 V
Capacidad de la batería	1000 mAh
Disipación de energía	1000 mAh @ 3.7 V
Dimensiones	64x43x21.5 mm
Peso	88 g

Nota: las especificaciones podrán ser objeto de modificación debido a mejoras o actualizaciones.
Por favor, considere el producto actual como la forma estándar.

No se puede encender la cámara	Asegúrese de que la cámara está cargada. Para cargar la cámara, utilice un cable USB-C y un ordenador.
La cámara ya no reacciona	1. Quitar la batería durante un rato 2. Volver a instalar la batería y encender la cámara 3. Hacer un „Factory Reset“ a través de los ajustes. 4. Esperar a que el aparato vuelva a iniciarse
En el ordenador los vídeos se reproducen entrecortados	• Es posible que el reproductor de medios no sea compatible o no admita H.264/H.265. Intente reproducir el archivo con otro reproductor de medios. • El ordenador no cumple los requisitos mínimos para la reproducción en HD. Pruebe con una resolución más baja.

Informações gerais



Este manual de instruções deve ser considerado como parte do aparelho.

Antes de utilizar o aparelho, leia com atenção as advertências de segurança e o manual de instruções. Guarde este manual de instruções de forma a poder consultá-lo mais tarde. Ao vender ou entregar o aparelho a outro proprietário/utilizador do produto deve entregar juntamente o manual de instruções.

Finalidade de utilização

Este produto destina-se exclusivamente ao uso privado. Foi desenvolvido como meio electrónico para a utilização de serviços multimédia.



Advertências gerais de segurança

- **RISCO DE ASFIXIA!** – Manter os materiais da embalagem (sacos de plástico, elásticos, etc.) afastados das crianças! RISCO DE ASFIXIA!
- O ácido saído das pilhas pode causar corrosão! Evite o contacto do ácido das pilhas com a pele, os olhos e as mucosas. Em caso de contacto do ácido com as áreas mencionadas lavar imediatamente com muita água limpa e consultar um médico.
- **PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!** – Nunca dobrar, comprimir, puxar nem esmagar cabos de corrente e de ligação, nem extensões e ligações. Mantenha o cabo afastado de cantos afiados e do calor. Antes da colocação em funcionamento, verifique se o aparelho, os cabos e as ligações apresentam danos. Nunca colocar em funcionamento um aparelho danificado ou um aparelho com peças condutoras de tensão danificadas! As peças danificadas devem ser trocadas imediatamente por um serviço de assistência autorizado.

- **RISCO de danos materiais!** — Não desmonte o aparelho! Em caso de defeito, consulte o seu distribuidor especializado. Ele contactará o Centro de Assistência e poderá enviar o aparelho para uma eventual reparação.
- Não curto-circuitar nem atirar para o fogo o aparelho! O calor excessivo e o manuseamento incorrecto podem provocar curto-circuitos, incêndios e até explosões!
- Nunca interrompa uma ligação de dados em curso com o computador antes da transferência estar completa. Uma interrupção pode provocar perdas de dados, pelas quais o fabricante não assume qualquer responsabilidade!

INDICAÇÕES sobre a limpeza

- Desligue a câmara.
- Limpe as lentes (oculares e/ou objetivas) apenas com um pano macio e sem fios (p. ex. em microfibra). Não exerça muita força com o pano, para não arranhar as lentes.
- Limpe o aparelho apenas no exterior com um pano seco. Não utilize produtos de limpeza, a fim de evitar danos no sistema electrónico.
- Limpe a cobertura de protecção após cada utilização , utilizando água e secando bem de seguida.

Declaração de conformidade CE



Bresser GmbH declara pelo presente que este equipamento (Art. No. 8683500) está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 2014/53/EU. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet:
<http://www.bresser.de> • info@bresser.de

ELIMINAÇÃO



Separe os materiais da embalagem. Pode obter mais informações sobre a reciclagem correta nos serviços municipais ou na agência do meio ambiente.



Não deposite os seus aparelhos electrónicos no lixo doméstico!

De acordo com a Directiva Europeia 2002/96/CE sobre aparelhos eléctricos e electrónicos e sua conversão na legislação nacional, os aparelhos electrónicos em fim de vida devem ser separados e sujeitos a uma reciclagem ambientalmente correta.

Pilhas e baterias antigas descarregadas têm de ser depositadas pelo consumidor em recipientes especiais de recolha para pilhas (pilhões). Pode obter mais informações sobre aparelhos obsoletos ou pilhas, produzidas após 01.06.2006, nos serviços municipais ou na agência do meio ambiente.
















As pilhas e as baterias não devem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico, mas é obrigatório serem entregues para reciclagem em locais próprios. Após o uso, pode entregar as pilhas nos nossos locais de venda ou entregá-las gratuitamente num local próximo (por ex. em estabelecimentos comerciais ou em pilhómetros). As pilhas e as baterias devem estar identificadas com um recipiente para lixo rasurado bem como com o símbolo de material perigoso, „Cd” significa cádmio, „Hg” significa mercúrio e „Pb” significa chumbo.

Garantia e Serviço

O prazo de garantia normal perfaz 2 anos e começa no dia da compra. Para usufruir de um prazo de garantia opcional alargado tal como indicado no certificado de garantia, é necessário registar-se no nosso Website. Todas as condições de garantia bem como informações sobre o prolongamento da garantia e prestações de serviço podem ser consultadas em www.bresser.de/warranty_terms.

Conteúdo da embalagem



PT



- 1 Câmera
- 2 Caixa impermeável
- 3 Caso aberto
- 4 Suporte para a bicicleta
- 5 Parafuso de orelhas
- 6 Base de adaptador de fixação (adaptadore de fixação para o suporte de capacete)
- 7 Adaptador multifunções
- 8 Base de fixação para áreas planas ou superfícies curvas + autocolante
- 9 Montagem de barras para por ex. prancha de surf ou skate
- 10 Suporte de bicicleta para por ex. Power bank
- 11 Cabo USB
- 12 Correias, arame de segurança e pano de limpeza
- 13 Bateria e Bateria de reposição
- 14 Power bank
- 15 Controlo remoto

Primeiro Passo


Como abrir e fechar a caixa estanque:

	
Como abrir: Pressione a seta para baixo e, de seguida, o terminal para cima para abrir a caixa (1).	Como fechar: Pressione a porta da caixa ao máximo (1) e depois encaixe o dispositivo de fixação na dobradiça (2). Agora, basta pressionar o dispositivo de fixação para baixo (3) para fechar a caixa estanque.

Inserir o cartão micro SD*

- Classe 10 ou superior, necessário.
- Capacidade até 64 GB.

Nota: Para obter o melhor desempenho, escolha um cartão Micro SD de marca e formate-o no seu computador antes de o utilizar. Os cartões sem marca não dão garantias de funcionar sem problemas.




Instalar ou retirar a bateria

- A. Pressione a tampa da bateria para abri-la.
- B. Instale a bateria corretamente na câmara.
- C. Para retirar a bateria, basta abrir a tampa da bateria.

Carregar

O carregamento pode ser feito conectando a câmera de ação a um computador através do cabo USB-C incluído ou com o banco de potência incluído. Também é possível usar um adaptador de energia (não incluído).



Carregando o banco de potência





Um cabo Micro USB (não incluído) é necessário para carregar o banco de potência. O Power Bank pode ser carregado através do computador ou através de um adaptador de energia (não incluído). Ao carregar, o LED vermelho começa a piscar. O banco de potência está totalmente carregado quando o LED vermelho pára de piscar.


Ligar e desligar a câmera

Pressione o interruptor ligar/desligar [] por 3-5 segundos para ligar/desligar a câmera.



Funcionamento






- 1. Indicador de energia
- 2. Lente
- 3. Monitor
- 4. Ligação USB Type-C para vídeo, áudio e transmissão de dados
- 5. Microfone
- 6. Botão On / Off & Gravação

- 7. Indicador de potência
- 8. Altifalante
- 9. Tampa da bateria
- 10. Entrada Micro SD (no compartimento da bateria)
- 11. Encaixe de tripé


Utilização do suporte de capacete

Suporte de superfície plana ou de superfície curva:

Escolha a base plana ou curva, dependendo da superfície.




Suporte na base (por exemplo, para a montagem no capacete):




Montagem - Exemplo:

PT


Montagem da Base / Montagem do Capacete:




Suporte para a bicicleta:



Montagem da surf/skate:



Suporte de bicicleta para por ex. Power bank:





Funcionamento

Pressionar brevemente o ecrã
para exibir ou ocultar as
exibições do ecrã (OSD)



Selecionar o modo de câmara



Pressione para abrir as
definições



Pressione aqui para a
reprodução



Abrir o menu de
seleção rápida



Limpe para a esquerda
ou para a direita para
comutar entre o
modo de gravação
de vídeo e captação
de fotografia.



Mudança de modo

Pressione com o dedo na área inferior do ecrã táctil, onde é exibido o modo atual. Pode agora seleccionar entre 9 modos de câmara diferentes (utilize o dedo para rolar):



Modo da câmara	Descrição	
	Modo de vídeo	Modo de gravação de vídeo
	Vídeos com lapso de tempo	Vídeo com lapso de tempo cria um vídeo composto por imagens individuais que foram gravados em determinados intervalos (ajustável 3-60 segundos)
	Gravação de vídeo lenta	Câmara lenta (Slow motion)
	Modo de fotográfico	Captação de uma fotografia única
	Fotografia com lapso de tempo	Lapso de tempo capta uma série de fotografias em determinados intervalos (ajustável 3-60 segundos)
	Gravação em série	A função de imagem em série regista um determinado número de fotografias em sequência (ajustável 3-15 fotografias)
	Modo automático	Permite iniciar uma gravação diretamente após ligar a câmara e a criação de um loop de gravação (ajustável 3-15 minutos)
	Temporizador automático	Temporizador automático (ajustável 1-10 segundos)
	Vídeo e fotografia	Gravar vídeo e captar fotografias em separado

Efetuar definições

Assim que tenha selecionado um modo, encontra-se na área inferior direita o símbolo para as definições []. Pressione o [] para aceder às definições para o modo selecionado. As definições são diferentes para cada modo.

Menu de seleção rápida (Shortcut mode)



Execute no centro do ecrã tátil com o seu dedo um movimento rápido para baixo para aceder ao menu de seleção rápida.

	WIFI LIG./DESL.	Ativar ou desativar o WIFI
	Comando remoto	Ativar ou desativar o comando remoto
	Bloqueio de ecrã	Bloquear ou desbloquear o ecrã
	Encerrar	Desligar a câmara

Definir o campo visual (FOV): Selecione o campo visual adequado nas definições.

Wide: Ideal para Action Shots (efeito olho de peixe)

Médio ou reduzido: Campo visual médio ou reduzido. Sem efeito de olho de peixe e para uma perspetiva mais tradicional.

Gravação de vídeos

Pressione por 3 a 5 segundos o botão On/Off [] para ligar a câmara Aparece o ícone [] no canto superior esquerdo. Insira um cartão Micro SD e comece a gravar premindo [].

Prima novamente [] se quiser parar a gravação. Aguarde até a gravação ter sido guardada no cartão de memória.

Disparo de fotografias e definições

Altere para modo de fotografia. No canto superior esquerdo irá aparecer este símbolo []. Pressione em [] para tirar fotos individuais.

Modo de Reprodução (Playback)

Pressione o símbolo [] no canto inferior esquerdo para mudar para o modo de reprodução. Com as setas para a esquerda e para a direita pode comutar entre as gravações.

Eliminar vídeos/fotografias

No modo de reprodução seleccione um ficheiro que pretende eliminar e, de seguida, pressione o símbolo []. Confirme a eliminação do ficheiro.

Armazenamento e reprodução de ficheiros

Terminada a gravação, utilize um cabo USB para exportar os vídeos para um computador para efeitos de reprodução. Também pode retirar o cartão Micro SD e aceder aos dados das imagens com um leitor de cartões.

Para aceder à memória interna:

Primeiro ligue a câmara e, de seguida, ligue o cabo USB ao seu computador. Pressione a tecla [] para comutar entre a memória interna e a câmara do PC / modo webcam.

Para gravar vídeos durante o carregamento da câmara:

Em primeiro, ligue o cabo USB ao seu computador e, de seguida, ligue a câmara.

Modo Wi-Fi / App da Câmara

Instale primeiro a aplicação no seu Smartphone. Procure na Appstore ou na Google Play Store por "YUTUPRO". Após a instalação, ative o „[📷]"! Fdla câmara através do menu de seleção rápida (movimento táctil rápido para baixo). Conecte agora a câmara com o seu Smartphone (Procure uma rede com o mesmo nome exibido na câmara "4K Sports DV"). Utilize a palavra-passe "12345678". Inicie agora a aplicação.

H.264/H.265 Compressão de vídeo

Pode definir a compressão de vídeo individualmente para cada modo. Para seleção estão disponíveis H.264 (compatibilidade máxima) e H.265 (menor tamanho do ficheiro).

H.265, também conhecido como HEVC (High Efficiency Video Coding), é um padrão para compressão de vídeo com a qual é possível gravar vídeos com elevados requisitos (por ex. 4K@30fps / 1080p@240fps), com metade do tamanho do ficheiro com qualidade de imagem constante.

Requisitos para reprodução de vídeos comprimidos H.265

- Windows 10 ou MacOS High Sierra
- PC ou MAC com processadores a partir de 2016 ou mais recentes


Indicação: Na reprodução em hardware mais antigo sem descodificação HEVC a reprodução H.265 pode ficar tremida.

No caso de não conseguir reproduzir vídeos H.265 sem problemas, existe a possibilidade de converter os vídeos para outro formato (por ex. com o programa livre „Handbrake" ou carregar para uma plataforma de vídeo (por ex. Youtube ou Vimeo).

Controlo Remoto

Ative o „[Q]“! Fdla câmara através do menu de seleção rápida (movimento tátil rápido para baixo). Agora pode tirar fotografias e fazer filmagens com o dispositivo (Controlo Remoto) fornecido.

1. Tirar uma única fotografia
2. Gravação de vídeos
3. Protetor de tela
4. Porta de carregamento USB



Dados técnicos

CPU	Hisilicon Hi3559
Sensor	Sony IMX 377
Ecrã	Ecrã de 2.45 polegadas (6,22 cm)
Objetiva	Grande angular 170°
Caixa estanque	À prova de água até 30 m de profundidade
Línguas	DE, EN, ES, FR, IT, PT, PL
Resolução da imagem	16MP*/14MP*/12MP/10MP/8MP/ 5MP/3MP/2MP
Formato dos foto	JPG

*interpolado

Resolução dos vídeos	4k (3840*2160) 30 FPS 2K (2560*1440) 60 FPS 1080p (1920*1080) 120/60 FPS 720p (1280*720) 240/120/60 FPS VGA (640*480) 240 FPS
Formato dos vídeos	MP4
Formato comprimido dos vídeos	H.264 / H.265 (HEVC)
Armazenamento	Cartão micro SD até 64 GB (não fornecido) (Classe 10 SDHC ou superior, requerido)
Modo de gravação	Lapso de tempo / Câmera lenta / Imagem individual / Gravação em série / loop de gravação / Temporizador automático
Interfaces	USB 2.0 (ficha tipo C), Entrada para micro SD
Fonte de alimentação	3.7 V
Capacidade de Bateria	1000 mAh
Derivação de Energia	1000 mAh @ 3.7 V
Dimensões	64x43x21.5 mm
Peso	88 g

Nota: As especificações poderão ser sujeitas a alteração por motivos de melhoria ou atualização.
Queira considerar o produto efetivo como o padrão.

Não é possível ligar a câmara	Garanta que a sua câmara está carregada. Para carregar a sua câmara, utilize um cabo USB-C e um computador.
A câmara já não reage	1. Remover a bateria por um curto período de tempo 2. Voltar a inserir a bateria e ligar a câmara 3. Através das definições executar um „Factory Reset“. 4. Aguardar até o aparelho ter reiniciado
Os vídeos são reproduzidos cortados no computador	• O Mediaplayer possivelmente não é compatível ou não suporta H.264/H.265. Tente reproduzir o ficheiro com outro Mediaplayer. • O computador não cumpre os requisitos mínimos para a reprodução em HD. Tente uma resolução menor.

Ogólne informacje



Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcję obsługi. Niniejsza instrukcja powinna zostać zachowana do ponownego wykorzystania w późniejszym czasie. W przypadku sprzedaży lub udostępnienia urządzenia instrukcję obsługi należy przekazać jego każdemu kolejnemu właścicielowi/użytkownikowi.

Przeznaczenie

Ten produkt przeznaczony jest wyłącznie do użycia w zakresie prywatnym. Został opracowany jako medium elektroniczne pozwalające na wykorzystanie funkcji multimedialnych.



Ogólne ostrzeżenia

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO ZAKRZTUSZENIA SIĘ!** – Materiały, z których wykonano opakowanie (worki plastikowe, gumki, itd.), przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!
- Kwas wyciekający z baterii może powodować oparzenia! Dlatego należy unikać kontaktu kwasu z baterii ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie gdyby doszło do kontaktu z kwasem, miejsca, które miały z nim styczność należy natychmiast przepłukać dużą ilością czystej wody i udać się do lekarza.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM!** – Nie zaginać, nie zginać, nie rozciągać przewodów prądowych, podłączeniowych, przedłużaczy oraz złączek ani nie przejeżdżać po nich. Chronić kable przed kontaktem z ostrymi krawędziami i wysokimi temperaturami. Przed uruchomieniem skontrolować urządzenie, przewody i podłączenia pod kątem uszkodzeń. Nie uruchamiać uszkodzonego urządzenia ani urządzenia z uszkodzonymi elementami przewodzącymi prąd. Należy natychmiast zlecać wymianę uszkodzonych części w zakładzie prowadzącym serwis urządzeń.

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO spowodowania szkód rzeczowych!** — Nie rozmontowywać urządzenia! W przypadku usterki zwrócić się do profesjonalnego sprzedawcy. Sprzedawca skontaktuje się z centrum obsługi i w razie potrzeby prześle urządzenie do naprawy.
- Nie wywoływać zwarcia w urządzeniu ani nie wrzucać do ognia! Zbyt wysoka temperatura i niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie mogą spowodować zwarcia, pożary, a nawet wybuchy!
- Nigdy nie należy przerywać aktualnego połączenia transmisji danych z komputerem przed przesłaniem wszystkich danych. Przerwanie połączenia może spowodować utratę danych, za którą producent nie odpowiada!

WSKAZÓWKI dotyczące czyszczenia

- Wyłączyć aparat..
- Czyścić soczewki (okulary i/lub obiektywy) wyłącznie miękką i niepozostawiającą włókien ściereczką (np. z mikrowłókna). Nie przyciskać zbyt mocno ściereczki, aby nie porysować soczewek.
- Czyścić urządzenie tylko z zewnątrz, używając suchej ściereczki. Nie używać płynów czyszczących, aby nie spowodować uszkodzenia elementów elektronicznych.
- Myć pokrowiec ochronny po każdym użyciu w klawownej, czystej wodzie i wycierać do sucha.

Deklaracja zgodności WE



Bresser GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego 8683500 jest zgodny z dyrektywą; 2014/30/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.bresser.de> • info@bresser.de

UTYLIZACJA



Materiały, z których wykonano opakowanie, należy utylizować posortowane według rodzaju. Informacje na temat właściwej utylizacji uzyskają Państwo w komunalnym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w urzędzie ds. ochrony środowiska.



Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z odpadami z gospodarstwa domowego! Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przepisami prawa krajowego, które ją wdrażają, zużyte urządzenia elektryczne muszą być zbierane oddzielnie i utylizowane zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Wyczerpane i zużyte baterie i akumulatory należy wyrzucać do specjalnych pojemników zbiorczych na baterie. Informacje na temat utylizacji urządzeń lub baterii wyprodukowanych po 01.06.2006 uzyskają Państwo w komunalnym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w urzędzie ds. ochrony środowiska.



Baterie nie mogą być usuwane wraz z pozostałymi odpadami domowymi. Konsument jest prawnie zobowiązany do oddawania baterii po zużyciu np. do specjalnych kontenerów przeznaczonych na baterie. Zużyte baterie należy wyrzucać w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu. Nie mogą być one usuwane wraz z pozostałymi odpadami domowymi. Sprzedawca jest prawnie zobowiązany do odebrania zużytych baterii. Baterie zawierające szkodliwe substancje chemiczne są oznakowane znakiem „przekreślonego kosza” i jednym z chemicznych symboli Cd (= bateria zawiera kadm), Hg (= bateria zawiera rtęć), Pb (= bateria zawiera ołów).

Gwarancja i serwis
















Standardowy okres gwarancji wynosi 2 lata i rozpoczyna się z dniem dokonania zakupu. Aby skorzystać z przedłużonego, dobrowolnego okresu gwarancji zgodnie z podanymi na opakowaniu informacjami, należy koniecznie dokonać rejestracji na naszej stronie internetowej.

Wszelkie informacje dotyczące gwarancji jak również informacje na temat przedłużenia czasu gwarancji i świadczeń serwisowych można znaleźć na stronie: www.bresser.de/warranty_terms.

Service Hotline





00800 6343 7000



- 1 Kamera
- 2 Wodoodporna obudowa
- 3 Otwarta skrzynka
- 4 Mocowanie do roweru
- 5 Śrubki motylkowe
- 6 Podstawa- część łącząca
- 7 Adapter wielofunkcyjny
- 8 Podstawa mocowania na płaskich i wypukłych powierzchniach + Naklejka
- 9 Montaż drążków dla np. deski surfingowej lub deskorolki
- 10 Uchwyt rowerowy dla np. banku zasilania
- 11 Kabel USB
- 12 Paski, przewód zabezpieczający, ściereczka do czyszczenia
- 13 Akumulator i zapasowy akumulator
- 14 Bank zasilania
- 15 Pilot

Pierwsze kroki


Otwieranie/zamykanie wodoodpornej obudowy:

	
Otwieranie obudowy: Naciśnij przy strzałce na dół i wówcześnie zacisk do góry, aby otworzyć obudowę (1).	Zamykanie obudowy: Przycisnąć kłapkę do obudowy (1) i pozwolić, aby zacisk zaskoczył (2). Przycisnąć zacisk w dół (3), aby zamknąć.

Wkładanie karty pamięci Micro SD*

- Wymagana jest karta klasy 10 SDHC lub wyższej
- Pojemność do 64 GB

Wskazówka: Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, zalecane jest korzystanie jedynie z kart Micro SD znanych producentów i ich formatowanie na komputerze przed rozpoczęciem użytkowania. Prawidłowe funkcjonowanie produktu nie jest gwarantowane w przypadku korzystania z kart niewiadomego pochodzenia.




*nie zawiera karty Micro SD

Wkładanie lub wyciąganie akumulatora

- Odblokować blokadę i otworzyć klapkę na baterie.
- Włożyć akumulator we właściwym kierunku.
- Wyciąganie akumulatora: Otworzyć klapkę na baterie i wyciągnąć akumulator.

Ładowanie akumulatora

Akumulator można ładować za pomocą kabla USB w komputerze lub w dołączonym „Bank zasilania”. Możliwe jest również użycie adaptera sieciowego (brak w zestawie).



Ładowanie banku mocy





Do naładowania banku mocy potrzebny jest kabel Micro USB (niedołączony). Power Bank może być ładowany za pośrednictwem komputera lub zasilacza (nie ma w zestawie). Podczas ładowania czerwona dioda LED zaczyna migać. Power Bank jest w pełni naładowany, gdy czerwona dioda przestaje migać.


Włączanie i wyłączanie kamery

Naciskaj włącznik/wyłącznik [] 3-5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć kamerę.



Funkcje





1. Wskaźnik dostępu
2. Soczewka
3. Ekran
4. Przyłącze USB typu C do przesyłania obrazu, dźwięku i danych
5. Mikrofon
6. Włącznik/wyłącznik & Nagrywanie


7. Wskaźnik operacyjny
8. Głośnik
9. Klapka na baterie
10. Szczelina czytnika Micro SD (w komorze baterii)
11. Gniazdo statywu




Korzystanie z mocowań

Montaż na płaskich lub wypukłych powierzchniach:

W zależności od powierzchni należy wybrać płaską lub wypukłą podstawę mocowania.




Montaż na podstawie mocowania (np. montaż na kasku):




Mocowanie - Przykłady:

PL


Mocowanie podstawowe / Mocowanie do kasku:




Uchwyt rowerowy:



Mocowanie surfingowej/deskorolki:



Uchwyt rowerowy dla np. banku zasilania:





Obsługa

Naciśnij krótko na ekranie,
aby wyświetlić lub ukryć
wskazania na ekranie (OSD)



Wybierz tryb kamery



Photo Mode ▼
12MP

Naciśnij tutaj,
aby otworzyć
ustawienia



Naciśnij tutaj w
celu odtwarzania



Otwórz menu
szybkiego wyboru



Przesuń w lewo lub
w prawo, aby
przełączyć między
trybem filmowania
a trybem fotografowania.



Zmiana trybu

Naciśnij palcem w dolnym obszarze ekranu dotykowego, w którym wyświetlany jest aktualny tryb. Teraz możesz wybrać z 9 różnych trybów kamery (użyj palca do przewijania):



Tryby kamery

Opis

	Tryb wideo	Tryb filmowania
	Film poklatkowy	Film poklatkowy tworzy wideo składające się z pojedynczych obrazów zarejestrowanych w określonych odstępach czasu (regulowanych 3-60 sekund)
	Powolne filmowanie	Zwolnione tempo (Slow motion)
	Tryb fotografowania	Wykonanie jednej fotografii
	Zdjęcie poklatkowe	Tryb poklatkowy wykonuje serię zdjęć w określonych odstępach czasu (regulowane 3-60 sekund)
	Zapis seryjny	Funkcja wykonywania zdjęć seryjnych wykonuje określoną ilość zdjęć z rzędu (regulacja 3-15 zdjęć)
	Tryb automatyczny	Umożliwia rozpoczęcie nagrywania zaraz po włączeniu kamery i utworzenie pętli nagrywania (regulacja 3-15 minut)
	Samowyzwalacz	Samowyzwalacz (regulacja 1-10 sekund)
	Filmowanie i fotografowanie	Filmowanie i wykonywanie przy tym pojedynczych zdjęć

Wykonywanie ustawień

Gdy wybrałeś tryb, symbol ustawień pojawia się w prawym dolnym rogu []. Naciśnij na symbol [], aby przejść do ustawień wybranego trybu. Ustawienia są różne dla każdego trybu.

Menu szybkiego wyboru (Shortcut mode)



Na środku ekranu dotykowego przesunąć szybko palcem w dół, by wejść do menu szybkiego wyboru.

	WIFI WŁ./WYŁ.	Aktywacja lub dezaktywacja WIFI
	Zdalna obsługa	Aktywacja lub dezaktywacja zdalnego sterowania
	Blokada ekranu	Blokowanie i odblokowanie ekranu
	Wyłączenie	Wyłączenie kamery

Ustawienie pola widzenia (FOV): Wybierz w ustawieniach odpowiednie pole widzenia.

Wide: Optymalny do zdjęć akcji (efekt „rybie oko”)

Medium lub Narrow: Średnie lub wąskie pole widzenia. Bez efektu rybiego oka i dla bardziej tradycyjnej perspektywy.

Nagrywanie filmów

Wciśnij i przytrzymaj przycisk [] od 3 do 5 sekund, aby włączyć aparat. Kamera włączy się w trybie nagrywania. W lewym górnym rogu pojawi się symbol []. Włożyć kartę Micro SD i rozpocząć nagrywanie poprzez naciśnięcie []. Naciśnięcie ponownie [], aby zakończyć nagrywanie. Zaczekać, aż nagranie zostanie zapisane na karcie pamięci.

Robienie zdjęć

Przełącz aparat na tryb robienia zdjęć. W lewym górnym rogu pojawi się symbol []. Naciśnij [], aby wybrać wykonywanie pojedynczych zdjęć.

Tryb odtwarzania (Playback)

Naciśnij na symbol [] w lewym dolnym rogu, aby przejść do trybu odtwarzania. Przy pomocy strzałek skierowanych w lewo i w prawo możesz przechodzić między zapisami.

Usuwanie filmów/zdjęć

W trybie odtwarzania wybierz plik, który chcesz usunąć i naciśnij na symbol []. Potwierdź usunięcie pliku.

Zapisywanie i odtwarzanie

Po zakończeniu nagrywania filmy można odtwarzać na komputerze po ich uprzednim przesłaniu za pomocą kabla USB. Dostęp do danych możliwy jest także po wyjęciu karty Micro SD i umieszczeniu jej w czytniku kart.

Aby uzyskać dostęp do wewnętrznej pamięci:

Najpierw włącz kamerę i połącz ją poprzez kabel USB z komputerem. Naciśnij przycisk [], aby przejść między wewnętrzną pamięcią a kamerą komputera / trybem kamery internetowej.

Aby filmować podczas ładowania kamery:

Podłącz najpierw kabel USB do komputera i wówczas włącz kamerę.

Tryb Wi-Fi / aplikacja do kamery

W pierwszej kolejności konieczna jest instalacja aplikacji na smartfonie. W tym celu w Google Play Store należy wyszukać „YUTUPRO”. Po instalacji włącz „Wi-Fi „[📶]” i Fkلامery poprzez menu szybkiego wyboru (szybki ruch dotykowy na dół). Następnie należy połączyć kamerę ze smartfonem (w tym celu należy wybrać odpowiednią sieć z wyświetlonej w kamerze listy „4K Sports DV”). Użyj hasła „12345678”. Następnie należy uruchomić aplikację.

Kompresja wideo H.264/H.265

Dla każdego trybu możesz indywidualnie ustawić kompresję wideo. Do wyboru jest H.264 (najwyższa kompatybilność) i H.265 (najmniejszy rozmiar pliku).

H.265, znana również jako HEVC (High Efficiency Video Coding), to standard kompresji wideo, który pozwala na filmowanie wysokiej jakości (np. 4K@30 kl./s / 1080p@240 kl./s), przy połowie rozmiaru pliku przy stałej jakości obrazu.

Wymagania dotyczące odtwarzania filmów skompresowanych w H.265

- Windows 10 lub MacOS High Sierra
- PC lub MAC z procesorami od 2016 lub nowszymi

Wskazówka: Podczas odtwarzania na starszym sprzęcie bez dekodowania HEVC mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem H.265.


Jeśli nie możesz odtwarzać filmów w formacie H.265 z uniknięciem problemów, istnieje możliwość konwersji filmów na inny format (np. za pomocą darmowego programu „Handbrake” lub przesłania go na platformę wideo (np. Youtube lub Vimeo).

Pilot zdalnego sterowania

Włącz „Pilot zdalnego sterowania „[]” poprzez menu szybkiego wyboru (szybki ruch dotykowy na dół). Teraz możesz wykonywać zdjęcia i nagrywać filmy za pośrednictwem pilota.

PL

1. Robienie pojedynczych zdjęć
2. Nagrywanie filmów
3. Wygaszac ekranu
4. Port ładowania USB



Dane techniczne

Mikroukład	Hisilicon Hi3559
Czujnik	Sony IMX 377
Ekran	2,45 cala (6,22 cm) Ekran
Soczewka	Kąt 170°
Wodoodporna obudowa	Sumergible hasta 30 m
Języki	DE, EN, ES, FR, IT, PT, PL
Rozdzielczość zdjęć	16MP*/14MP*/12MP/10MP/8MP/ 5MP/3MP/2MP
Format obrazu	JPG

*interpolowana

Rozdzielczość filmów	4k (3840*2160) 30 FPS 2K (2560*1440) 60 FPS 1080p (1920*1080) 120/60 FPS 720p (1280*720) 240/120/60 FPS VGA (640*480) 240 FPS
Format wideo	MP4
Kodek wideo	H.264 / H.265 (HEVC)
Pamięć	Karta pamięci Micro SD (do 64 GB) (nie objęta dostawą) (wymagana karta klasy 10 SDHC lub wyższej)
Tryby nagrywania	poklatkowy / zwolnione tempo / pojedyncze zdjęcie / zapis seryjny / pętla nagrywania / samowyzwalacz
Przylązca	USB 2.0 (wtyczka typu C), wejście na kartę Micro SD
Źródło zasilania	3.7 V
Wydajność akumulatora	1000 mAh
Zasilanie	1000 mAh @ 3.7 V
Wymiary	64x43x21.5 mm
Waga	88 g

Wskazówka: Dane techniczne mogą ulec zmianie ze względu na zmianę wyposażenia lub aktualizację. Początkowy produkt uznawany jest za główny punkt odniesienia.

Kamera nie daje się włączyć	Upewnij się, że kamera jest naładowana. Do ładowania kamery użyj kabla USB-C i komputera.
Kamera nie reaguje	1. Wyjmij akumulator na krótki czas 2. Włóż ponownie akumulator i włącz kamerę 3. Przeprowadź „Factory Reset” (reset do ustawień fabrycznych) przez ustawienia. 4. Poczekaj, aż urządzenie ponownie się uruchomi.
Filmy są przerywane na komputerze	• Odtwarzacz multimedialny może być niezgodny lub nie obsługiwać H.264 / H.265. Spróbuj odtworzyć plik innym odtwarzaczem multimedialnym. • Komputer nie spełnia minimalnych wymagań dotyczących odtwarzania w jakości HD. Spróbuj z niższą rozdzielczością.



YOUR PURCHASE HAS A PURPOSE:

Support from people like you helps us advance science, exploration, and innovation to further the world. To learn more, visit: natgeo.com/info.

Visit our website: www.nationalgeographic.com

© 2018 National Geographic Partners LLC.
All rights reserved. NATIONAL GEOGRAPHIC and
Yellow Border Design are trademarks of the
National Geographic Society, used under license.



Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
DE-46414 Rhede
www.bresser.de · info@bresser.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Errors and technical changes reserved.