



PL


Instrukcja oryginalna

Ogrzewacz tarasowy

EN

Original instructions

Patio Heater



MODEL: OT-1500LED

Producent:



Ravanson Ltd.

ul. Mazowiecka 6, 09-100 Płońsk, Polska

tel.: 0048 23 662 68 01, fax: 0048 23 662 68 02

www.ravanson.pl

PL



Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w przyszłości.

Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeczytać wszystkie wskazówki i ostrzeżenia, dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.



Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń, dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek bezpieczeństwa, może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.



Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.



Urządzenie powinno być instalowane zgodnie z obowiązującym prawem i użytkowane TYLKO NA WOLNYM POWIETRZU.



Uwaga!

Produkt jest przeznaczony tylko do użytku na zewnątrz!

OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Należy przestrzegać wszystkich poniższych środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka obrażeń lub porażenia prądem.
2. Przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi, aby wykorzystać urządzenie w pełni, a samą instrukcję zachować do wykorzystania w przyszłości.
3. Zawsze upewnić się, że napięcie zasilania jest zgodne z tabliczką znamionową urządzenia.
4. Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy. Zawsze odłączyć urządzenie, gdy nie planuje się jego użycia.
5. Promiennik jest gorący podczas pracy. Aby uniknąć oparzeń, nie dotykać gorących powierzchni gołą skórą.

Uwaga: Niektóre części niniejszego produktu mogą ulec znacznemu nagrzanu i spowodować oparzenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na obecność dzieci i osób bardziej narażonych na obrażenia.

6. Podczas przenoszenia promiennika należy zawsze stosować rączkę (jeśli jest) lub trzymać za boki, jeśli jej nie ma (upewnić się, że urządzenie jest wyłączone). Nie przenosić działającego urządzenia. Przed przenoszeniem odczekać, aż

promiennik całkowicie ostygnie i sprawdzić, czy został odłączony od zasilania.

7. Urządzenie należy ustawić w odległości co najmniej 1m od materiałów łatwopalnych, takich jak, drzewa, liście, sucha trawa, krzewy, meble, poduszki, zasłony .

8. Promiennik musi być zamontowany co najmniej 1,8m od podłoża, sufitu, dachu oraz co najmniej 0,5m od ścian po obu stronach.

9. Promiennik nie może być ustawiony z elementem grzejnym skierowanym do góry, w kierunku sufitu. Element grzejny należy skierować w stronę miejsca, które ma ogrzewać.

Ostrzeżenie: Aby uniknąć przegrzania, nie zakrywać grzałki.

10. Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby niepełnosprawne bądź o ograniczeniach sensorycznych lub umysłowych, jak również bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są pod nadzorem lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

11. Nie zezwala się na zabawę przez dzieci urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.

12. Nie używać produktu, jeśli widoczne są oznaki jego

uszkodzenia.

13. Nie podejmować prób naprawy, ani regulacji jakichkolwiek funkcji elektrycznych lub mechanicznych niniejszego urządzenia. Urządzenie nie zawiera żadnych części przewidzianych do serwisowania przez użytkownika. Czynności serwisowe lub naprawy powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk. Próby samodzielnej naprawy urządzenia wiążą się z utratą gwarancji.
14. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
15. Nie dotykać elementów gołymi rękami. W przypadku nieumyślnego dotknięcia usunąć ślady palców miękką szmatką i spirytusem metylowym lub alkoholem, gdyż w przeciwnym razie dojdzie do ich wypalenia na elemencie, co spowoduje przedwczesną awarię promiennika.
16. Nie wymieniać, ani nie podejmować prób wymiany części w niniejszym produkcie.
17. Niniejszy produkt przeznaczony jest do użytku zewnętrznego. Nie używać urządzenia w miejscu

nałożonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w pobliżu źródeł ciepła, w wilgotnym środowisku, ani w miejscach w pobliżu wody lub innych płynów, takich jak łazienki, prysznic lub basen.

18. Nie zostawiać produktu na zewnątrz, wystawionego na działanie żywiołów, przez dłuższy czas.
19. Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma, ani nie wylewać wody lub innych płynów na urządzenie, przewód zasilający lub wtyczkę.
20. Nie układać przewodu zasilającego pod wykładziną. Nie przykrywać przewodu zasilającego dywanami, chodnikami lub innymi podobnymi elementami wyposażenia wnętrza. Poprowadzić przewód zasilający z dala od ruchu pieszego, w miejscu, w którym nie zagraża potknięciem.
21. Nie owijać kabla zasilającego wokół urządzenia.
22. Nie wprowadzać, ani nie dopuszczać do przedostania się ciał obcych do otworów wentylacyjnych lub otworów w promienniku, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie promiennika.
23. Nie blokować otworów wentylacyjnych ze względu na możliwość wystąpienia pożaru.
24. Nie używać urządzenia w miejscach,

w których wykorzystywana lub przechowywana jest benzyna, farby lub inne łatwopalne substancje.

25. Zawsze ustawiać urządzenie z wtyczką sieciową w łatwo dostępnym miejscu i unikać stosowania przedłużaczy, ponieważ może dojść do ich przegrzania, co stanowi potencjalne ryzyko pożaru.

26. Zawsze upewnić się, że promiennik podłączony jest do odpowiedniego gniazdka, wypróbowanego pod kątem użytku zewnętrznego.

27. Aby odłączyć promiennik, należy ustawić przełączniki w pozycji OFF (WYŁ.), a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka. Nie ciągnąć za przewód zasilający w celu jego odłączenia.

28. Zawsze odłączyć urządzenie od zasilania i upewnić się, że jest całkowicie zimne przed przenoszeniem, czyszczeniem lub przechowywaniem.

29. Promiennik przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego i nie powinien być wykorzystywany w zastosowaniach komercyjnych. Każde zastosowanie w inny, niezalecany przez producenta sposób, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.

30. Nie zaleca się stosowania akcesoriów z promiennikiem.

Ostrzeżenie: Niniejszy promiennik nie jest wyposażony

w urządzenie do kontroli temperatury w pomieszczeniu. Promiennika nie należy wykorzystywać w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby niezdolne do samodzielnego opuszczenia pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.

31. Trzymać z dala dzieci w wieku poniżej 3 lat, chyba że są pod stałym nadzorem.

32. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać/wyłączać urządzenie wyłącznie pod warunkiem, że zostało ono ustawione lub zainstalowane w przewidzianym, normalnym położeniu roboczym i są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Nie zezwala się na podłączanie, regulację lub czyszczenie urządzenia lub wykonywanie czynności serwisowych przez dzieci w wieku od 3 do 8 lat.

33. **UWAGA** — Niektóre części niniejszego produktu mogą ulec znacznemu nagrzanu i spowodować oparzenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na obecność dzieci i osób bardziej zagrożonych.

34. Urządzenia w żadnym wypadku nie przykrywać materiałem izolacyjnym lub podobnym.

35. Należy spełnić wymagania przepisów krajowych w zakresie odprowadzania powietrza.
36. W celu zainstalowania urządzenia nie mogą być cięte legary, belki i krokwie.
37. **UWAGA** – Nie dopuszczać do tego, aby przewód zasilający dotykał obudowy promiennika. Do mocowania przewodu zasilającego zaleca się zastosować dostarczony hak.
38. Przed zainstalowaniem promiennika sprawdzić ściany zewnętrzne pod kątem uszkodzeń.
39. Sprawdzić ściany zewnętrzne pod kątem obecności przewodów telekomunikacyjnych i elektrycznych oraz rurociągów.
40. Jeśli w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przewody lub rury, nie należy instalować promiennika, ale znaleźć alternatywne miejsce instalacji produktu.

ZASTOSOWANIE

Tylko do użytku zewnętrznego!

KONSTRUKCJA I CHARAKTERYSTYKA

Wiszący ogrzewacz tarasowy.

Halogenowy element grzewczy.

Obudowa ze stali.




OBSŁUGA

UWAGA! Upewnić się, że źródło zasilania, do którego ma być podłączone urządzenie, odpowiada parametrom podanym na tabliczce znamionowej.

Należy zawsze uważać, aby urządzenie znajdowało się w bezpiecznej odległości od ścian, sufitu i innych obiektów.

1. Przymocować promiennik do odpowiedniego sufitu. Urządzenie musi wisieć co najmniej 1,8m od podłogi i w minimalnej odległości 0,5m od sufitu.
2. Upewnić się, że hak jest w stanie utrzymać ciężar 3 lub 4 razy większy niż ciężar samego promiennika tarasowego.
3. Do urządzeń należy doprowadzić zasilanie o odpowiednim napięciu i częstotliwości, (AC220-240V, 50/ 60Hz) podłączone do oddzielnego, właściwie uziemionego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem zgodnym z normami elektrycznymi.
4. Kabel zasilający niniejszego urządzenia należy przymocować za pomocą łańcucha.
5. Instalacja może być wykonana wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożeń.
6. Sterowanie wyłączeniem/przejęciem w stan czuwania za pomocą przełącznika kołyskowego.
7. Sterowanie różnymi ustawieniami za pomocą pilota

Uwaga: podczas obsługi należy skierować pilota w stronę odbiornika



1. Wyłączanie/Czuwanie
Wyłącza promiennik lub przestawia go w stan czuwania.
2. Poziom pierwszy (500W).
Po włączeniu promiennika można wybrać niski poziom grzania
3. Poziom drugi (1000W).
Po włączeniu promiennika można wybrać średni poziom grzania
4. Poziom trzeci (1500W).
Po włączeniu promiennika można wybrać wysoki poziom grzania
5. Dioda LED
Po włączeniu promiennika można wybrać diodę LED.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Uwaga! Długa i wydajna praca promiennika podczerwieni wymaga starannej i regularnej konserwacji.

1. Co najmniej raz w miesiącu należy sprawdzić czystość odbłyśnika i żarnika podczerwieni. W razie potrzeby zastosować się do instrukcji czyszczenia i konserwacji.
2. Liczbę kontroli można zwiększyć odpowiednio do ilości pyłu w środowisku.
3. Sprawdzić wizualnie odbłyśnik, druty i ramę pod kątem odkształceń podczas czyszczenia urządzenia. W przypadku jakichkolwiek odkształceń skonsultować się z wykwalifikowanym serwisantem.
4. Sprawdzić wizualnie przewód zasilający i wtyczkę podczas czyszczenia urządzenia. W przypadku jakichkolwiek odkształceń skonsultować się z wykwalifikowanym serwisantem.
5. W celu wydajniejszej pracy urządzenia zaleca się wymianę odbłyśnika co 2 lata.

CZYSZCZENIE

Uwaga! Każdorazowo przed przystąpieniem do czyszczenia, należy odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać, aż ostygnie. Zewnętrzne części urządzenia czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nigdy nie stosować materiałów ściernych ani rozpuszczalników. Nie zanurzać w wodzie!

Regularne i staranne czyszczenie umożliwia wydajną pracę promiennika przez wiele lat.

1. Przed czyszczeniem urządzenia odłączyć przewód zasilający dla własnego bezpieczeństwa.
2. Usunąć przednią siatkę drucianą przez wloty na ramie za pomocą śrubokrętu płaskiego.
3. Odbłyśnik i żarnik należy czyścić miękką ściereczką, gładką szczotką. Ścierka może być wilgotna, ale nigdy nie przesadnie mokra, a środek czyszczący nie powinien zawierać żadnych środków chemicznych.
4. Nie stosować środków czyszczących, które mogą uszkodzić odbłyśnik
5. Założyć ponownie siatkę drucianą za pomocą płaskiego śrubokręta.

USTERKI

Jeżeli po zakupie produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi.

Nie wolno modyfikować ani wprowadzać żadnych zmian w produkcie.

W przypadku, gdy urządzenie przestanie działać, należy odłączyć je od źródła zasilania. Sprawdzić czy jest zasilanie w gniazdku, do którego jest podłączone. Jeżeli nie wystąpił zanik prądu, nie wolno samodzielnie podejmować prób naprawienia urządzenia. Należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta.

KORZYSTANIE Z USŁUGOWYCH PUNKTÓW NAPRAWCZYCH

Wszystkie urządzenia przed opuszczeniem fabryki poddawane były gruntownej kontroli.

Niemniej jednak, jeśli stwierdzone zostanie jakiejkolwiek uszkodzenia, należy skontaktować się z serwisem.

Przed zwróceniem się o pomoc, prosimy o sprawdzenie:

- czy w kontakcie jest napięcie elektryczne
- czy podczas włączania urządzenia postępowaliśmy zgodnie z instrukcją użytkowania.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

- Jeżeli urządzenie nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zabezpieczyć go przed kurzem, uszkodzeniami mechanicznymi i przechowywać w suchym oraz czystym miejscu.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, chroniąc przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Transportować w oryginalnym opakowaniu, chroniąc przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Przed przechowywaniem lub transportowaniem zawsze odczekać, aż urządzenie wystygnie.

UWAGA!

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych!

PARAMETRY TECHNICZNE

Model: **OT-1500LED**

Napięcie	AC220-240V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc znamionowa	1500 W
Stopień ochrony	IP34



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po ich zużyciu.

EN



Before first use, always read the safety instructions and warnings included in this guide.



Failure to observe the below mentioned safety warnings and safety guidelines for may cause to electric shock, fire and/or serious injuries



Keep safety instructions and warnings at hand for future reference



The device must be installed in accordance with the applicable law and USED ONLY OUTSIDE



ATTENTION! FOR OUTDOOR USE ONLY!

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Please follow all the safety precautions listed below for safety and to reduce the risk of injury or electrical shock.
2. Read this Instruction Manual carefully to maximise this appliance's performance and keep for future reference.
3. Always ensure that your power supply voltage matches

this appliance's rating label.

4. Never leave the appliance unattended while in operation.

Always unplug the appliance when not in use.

5. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces.

Caution: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given when children and vulnerable people are present.

6. Always use the handle when moving the heater (if available) or hold on the sides if not available (make sure the unit is turned off). Do not move the unit when in use. Wait until the heater is completely cool before moving and check that it has been unplugged from the power supply.

7. **Position the unit at least 1m away from highly combustible materials such as trees, leaves, dry grass and bushes, furnitures, pillows, and curtains**

8. **The heater must be installed at a minimum height of 1.8m from the ground, ceiling, roof, and a minimum distance of 0.5 m from both sides walls.**

9. The heater must not face with the heating element pointing upwards towards a ceiling. The heater element must be facing the area it is to heat.

Warning: In order to avoid overheating do not cover the heater.

10. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
11. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
12. Do not use the product if there are any visible signs of damage to the appliance.
13. Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. The unit does not contain any user serviceable parts. Only a qualified electrician should perform servicing or repairs. Attempting to repair the unit yourself will void your warranty.
14. If the mains cable is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

15. Do not handle the element with bare hands.
If it is inadvertently touched, remove finger marks with a soft cloth and methylated spirits or alcohol, otherwise the marks will burn into the element causing premature heater failure.
16. Do not replace or attempt to replace the element in this product.
17. This product is suitable for outdoor use. Do not operate the appliance in direct sunlight, near heat sources, humid environments or in places near water or other liquids such as bathrooms, shower or swimming pool.
18. This product must not be left outdoors exposed to the elements for long periods of time.
19. Do not operate with wet hands or spill water or other liquids on to the appliance the mains cable or plug.
20. Do not run the power cable under carpeting. Do not cover the power cable with rugs, runner, or similar coverings. Arrange the power cable away from foot traffic and where it will not be tripped over.
21. Do not wind the power cable around the unit.
22. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or opening on the heater, as this may result

in electric shock, fire, or damage to the heater.

23. To prevent a possible fire, do not block the air vents.
24. Do not use the appliance in areas where petrol, paints or other flammable substances are used or stored.
25. Always position the appliance with the mains plug in an accessible position and avoid the use of an extension cables as they may overheat and create a potential fire risk.
26. Always ensure the heater is plugged into a suitable socket, one that is tested for outdoor use.
27. To disconnect heater, turn controls to OFF, then remove plug from socket. Do not unplug by pulling on the power cable.
28. Always unplug the unit and ensure the unit is completely cold before moving, cleaning or storing.
29. This heater is intended for domestic use only and should not be used commercially for contract purposes. Any alternative use, not recommended by the manufacturer, may result in fire, electric shock, or injury to persons.
30. The use of attachments on the heater is not recommended.

Warning: This heater does not equipped with a device

to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when occupied by persons not capable of leaving a room on their own, unless constant supervision is provided.

31. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

32. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

33. **CAUTION** — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

34. The appliance shall, under no circumstances, be covered with insulating material or similar material.

35. National regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.

36. Joists, beams and rafters shall not be cut or notched to install the appliance.
37. **CAUTION**—Prevent the supply cord touch the enclosure of heater. Recommend use the hook provided to fix the supply cord.
38. Check exterior walls for areas of damage before installing the heater.
39. Check exterior walls for communication and electrical cables and pipelines.
40. Should any service lines be present in the immediate vicinity do not install your heater, find an alternative location to install this product.

PUPROSE

For outdoor use only!

CONSTRUCTIONS AND CHARACTERISTICS

Hanging patio heater.

Halogen element.

Steel housing.




OPERATION

ATTENTION! Make sure that the power source to which the appliance is to be connected is accordant with the parameters specified on the rating plate.

Always remember to keep a safety distance from walls or other objects. Airflow cannot be blocked!

1. **Attach this heater to a suitable ceiling. The appliance must hang at least 1.8m from the floor and a minimum distance of 0.5m from the ceiling.**
2. Make sure that the hook is able to undertake a weight 3 or 4 times that of the Patio Heater itself.
3. These appliances must be supplied with proper voltage and frequency , and connected to an individual, properly grounded branch circuit,protected by a circuit breaker which in accordance with wiring rules.
4. The power cable of this appliance must be fastened with the chain.
5. Installation can only be carried out by qualified person in order to avoid a hazard.
6. Use rocker power switch to control power off/standby
7. Use remote control to control different settings

Attention:Please aim at the receiver when operate the remote control



1. Off/standby
Switches off the heater or stands it by.
2. First gear (500W)
After turn on the heater, you can choose low heating.
3. Second gear (1000W)
After turn on the heater, you can choose moderate heating.
4. Third gear (1500W)
After turn on the heater, you can choose high heating
5. LED light
After turn on the heater, you can choose LED light.

MAINTENANCE AND CLEANING

Attention! Careful and regular maintenance of Infrared Heater is required to attain a long and efficient operation of your appliance.

1. Check the cleanliness of the Reflector and IR-Filament at least once a month. If necessary, apply cleaning and maintenance instructions.
2. The number of checks may be increased considering the amount of dust in the environment.
3. Check the deformation of the Reflector, Wire and Frame visually while cleaning the appliance. In case of any deformation, consult a qualified technician.
4. Check the power cable and plug visually while cleaning the appliance. In case of any deformation, consult a qualified technician.
5. It is recommended to change the reflector every 2 years for more efficient operation.

CLEANING

Attention! Always un-plug the heater from the outlet. Allow it to cool down before cleaning.

Clean the outside of the heater by wiping with a dry or slightly wet cloth and buff with a dry cloth.

Do not use any detergents or abrasives and do not allow any water to enter the heater.

Do not submerge in water!

Regular and careful cleaning helps your heater to operate efficiently for many years.

1. Unplug your power cable for your safety before cleaning your appliance.
2. Take out the front grid wire through the inlets on the frame using a slotted screwdriver.
3. The reflector and filament must be cleaned with a soft cloth, a smooth brush or cool or dry air. The cloth may be damp but never too wet and the cleaner should not include any chemicals.
4. Refrain from using cleaning materials likely to damage the reflector (cleanser etc.).
5. Reinsert the wire grid using a slotted screwdriver.

FAILURES

If any damage is disclosed after purchase, contact the seller.

Follow the rules in this manual.

Do not modify the product.

When the device does not work, unplug it. Check if there is power in the socket the device is connected to.

If power was not disrupted, do not attempt to repair the device on your own. Contact manufacturer's authorized service centre.

TECHNICAL SERVICE

All devices undergo a thorough post production control. If you still find any fault, you can ask technical service for help.

Before you talk to technical service, check if:

- There is power in the wall socket.
- You followed this manual when turning the device on.

TRANSPORT AND STORAGE

- When the heater is not used for long periods of time, it should be protected from dust and stored in a clean, dry place.
- Store out of reach of children. Protect against dust, humidity, and mechanical damage.
- Transport in the original packaging. Protect against dust, humidity, and mechanical damage.
- Always let the device cool down prior to storage or transport.

NOTE !

The illustrations and descriptions may differ from reality depending on the product model.

Manufacturer reserves the right to change the technical parameters of the device without notice.

TECHICAL PARAMETERS

Model: **OT-1500LED**

Voltage	AC220-240V
Frequency	50/60Hz
Electric Power	1500W
International Protection Rating	IP34



Such a marking informs that this equipment cannot be disposed of together with other household waste. The user is obliged to pass the device to a company authorized to dispose of electronic/ electric devices. Both the person who deals with direct disposal, shops and other local units make a system enabling to dispose of the device. Proper procedures concerning electric/electronic equipment disposal are intended to avoid any harmful impact to humans and environment resulting from dangerous components and improper storage or processing of the devices. Substances having negative environmental impact have been reduced to make the product safer after its disposal.