

# KÄRCHER

makes a difference

## VC 3 VC 3 Premium










Deutsch	5
English	9
Français	13
Italiano	17
Nederlands	21
Español	25
Português	29
Dansk	33
Norsk	37
Svenska	40
Suomi	44
Ελληνικά	48
Türkçe	52
Русский	56
Magyar	60
Čeština	64
Slovenščina	68
Polski	72
Românește	76
Slovenčina	80
Hrvatski	84
Srpski	88
Български	92
Eesti	96
Latviešu	99
Lietuviškai	103
Українська	107
Қазақша	111
العربية	118




Register and win!  
[www.kaercher.com/register-and-win](http://www.kaercher.com/register-and-win)



97644300 (08/16)







## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise . . . . .	DE	5
Gerätebeschreibung . . . . .	DE	5
Bedienung . . . . .	DE	6
Reinigung und Pflege . . . . .	DE	7
Technische Daten . . . . .	DE	8



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung und die beiliegenden Sicherheitshinweise. Handeln Sie danach. Bewahren Sie beide Hefte für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

## Allgemeine Hinweise

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Universalstaubsauger ist für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt.

Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Den Universalstaubsauger nur benutzen mit:

- Original-Ersatzteilen, -Zubehör oder -Sonderzubehör.

Der Universalstaubsauger ist **nicht** geeignet für:

- Das Absaugen von Menschen oder Tieren.
- Das Aufsaugen von:

Kleinlebewesen (z. B. Fliegen, Spinnen, usw.).  
Gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen oder glühenden Substanzen.

Feuchten oder flüssigen Substanzen.

Leicht entflammaren oder explosiven Stoffen und Gasen.

## Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar.  
Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Elektrische und elektronische Geräte enthalten oft Bestandteile, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potentielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

### Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### Entsorgung von Staubfiltern

Die Staubfilter sind aus umweltverträglichen Materialien hergestellt.

Sofern sie keine eingesaugten Substanzen enthalten, die für den Hausmüll verboten sind, können sie über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

## Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

## Kundendienst

Bei Fragen oder Störungen hilft Ihnen unsere KÄRCHER-Niederlassung gerne weiter.  
Adresse siehe Rückseite.

## Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Gerätes.  
Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Lieferumfang

Der Lieferumfang Ihres Gerätes ist auf der Verpackung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit.

Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte ihren Händler.

## Gerätebeschreibung

### Abbildungen siehe Seite 2

- 1 Laufräder
- 2 Netzstecker
- 3 Taste Kabelaufwicklung
- 4 Parkposition
- 5 Tragegriff
- 6 Ein-/Aus Taste
- 7 Abdeckung HEPA-Filter
- 8 HEPA-Filter
- 9 Handgriff
- 10 Saugkraftregler
- 11 Teleskopsaugrohr
- 12 Verstellung Teleskopsaugrohr
- 13 Möbelpinsel
- 14 Fugendüse
- 15 Umschalthebel
- 16 Bodendüse
- 17 Parkettdüse  
\* je nach Ausstattung
- 18 Saugschlauch
- 19 Entriegelungstaste für Saugschlauch
- 20 Staubbehälter
- 21 Staubbehälterverschluss
- 22 Entriegelungstaste für Staubbehälter

## Bedienung

### Inbetriebnahme

Abbildungen siehe Ausklappseite!

Abbildung 1

- Saugschlauchstutzen in die Saugöffnung einrasten.
- Zum Abnehmen Rastnase zusammendrücken und Saugschlauchstutzen abziehen.

Abbildung 2

- Handgriff und Teleskopsaugrohr zusammenstecken und einrasten.
- Bodendüse und Teleskopsaugrohr zusammenstecken und einrasten.

Abbildung 3

- Verstellung Teleskopsaugrohr betätigen und Teleskopsaugrohr auf gewünschte Länge einstellen.

Abbildung 4

- Zum Abstellen oder bei kurzen Arbeitsunterbrechungen, Bodendüse in die Parkhalterung an der Geräterückseite einhängen.

Abbildung 5

- Netzanschlusskabel am Stecker halten und herausziehen. Netzstecker in Steckdose einstecken.

Abbildung 6

- Gerät einschalten.

Abbildung 7

- Die Saugkrafteinstellung erfolgt am Saugkraftregler:
  - Saugkraftregler offen, geringe Saugkraft
  - Saugkraftregler geschlossen, hohe Saugkraft

**Saugkraft entsprechend der Saugsituation anpassen:**

- **Niedrige Saugleistung** – für Gardinen, Textilien, Polstermöbel, Kissen
- **Mittlere Saugleistung** – für leicht verschmutzte Teppiche / Teppichböden, hochwertige Teppiche.
- **Höchste Saugleistung** – für Hartböden, stark verschmutzte Teppiche und Teppichböden
- Staubbehälter leeren, spätestens wenn Markierung -MAX- erreicht wird.  
Siehe Kapitel „Staubbehälter leeren“.

**Wichtiger Hinweis!** Das Gerät schaltet sich bei Gefahr einer Überhitzung automatisch ab. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Stellen Sie sicher, dass Bodendüse, Teleskopsaugrohr oder Saugschlauch nicht verstopft sind bzw. der Filter gewechselt werden muss. Nach Beseitigung der Störung das Gerät mindestens 1 Stunde abkühlen lassen, dann ist das Gerät wieder betriebsbereit.

### Saugen mit Zubehör

#### Zubehör anwenden

- **Möbelpinsel:** zur schonenden Reinigung von Möbeln und empfindlichen Gegenständen, Abstauben von Büchern, Lüftungsschlitz im Auto u.a.
- **Fugendüse:** für Kanten, Fugen und Heizkörper

#### Zubehör wechseln

Abbildung 8

- Handgriff in gewünschtes Zubehör bis zum Anschlag einstecken.

**Hinweis:** Das Zubehör kann auch mit aufgestecktem Teleskopsaugrohr verwendet werden.

## Bodendüse

### Bodendüse umschaltbar

Abbildung 9

- **Teppiche und Teppichböden:** Schalterstellung wie folgt wählen:



Abbildung 10

- **Hartflächen:** Schalterstellung wie folgt wählen:



### Parkettdüse

\* je nach Ausstattung

- Zum Saugen empfindlicher glatter Böden (Parkett, Marmor, Terrakotta, usw.)

### Betrieb beenden

Abbildung 11

- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

Abbildung 12

- Taster Kabelaufwicklung drücken. Kabel zieht sich automatisch in das Gerät ein.

Abbildung 4

- Bodendüse in die Parkhalterung an der Geräterückseite einhängen und in Raststellung drücken.

### Transport, Aufbewahren

- Gerät zum Transport am Tragegriff halten und in trockenen Räumen aufbewahren.

**Hinweis:** Empfehlenswert ist es das Teleskopsaugrohr vorher ganz einzuschieben.

## Reinigung und Pflege

### ACHTUNG

- Vor allen Arbeiten am Gerät, Gerät ausschalten und Netzstecker des Saugers ziehen!
- Gerät nur Verwenden, wenn alle Filter und der Staubbehälter eingebaut sind.  
Sonst kann es zu Schäden am Motor kommen.
- Defekte Filter und Filter die sich nicht mehr reinigen lassen, müssen erneuert werden.

### Staubbehälter leeren

#### Abbildung 13

Staubbehälter leeren, spätestens wenn Markierung - MAX- erreicht wird.

#### Abbildung 14

- Verschluss drücken und Staubbehälter herausnehmen.

#### Abbildung 15

- Staubbehälter über Abfalleimer halten.
- Verriegelungshebel betätigen.
- Sobald der Staubbehälter entleert ist, Deckel schließen, der Verschluss rastet ein.
- Staubbehälter wieder in das Gerät einsetzen und einrasten.

### Hinweis

Beim Einsetzen auf richtigen Sitz des Staubbehälters achten.

### Zyklonabscheider reinigen

Zyklonabscheider bei grober Verschmutzung reinigen.

#### Abbildung 14

- Verschluss drücken und Staubbehälter herausnehmen.

#### Abbildung 16

- Deckel des Staubbehälters entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, so dass die Markierung auf das Entriegelungssymbol zeigt.
- Staubbehälter entfernen.

#### Abbildung 17

Für die schnelle Reinigung:

- Zyklonabscheider mit weichem Schwamm reinigen und mit feuchtem Tuch nachwischen.

#### Abbildung 18

Für die gründliche Reinigung:

- Zyklonabscheider zerlegen und Sieb und Ring unter fließendem Wasser reinigen.

### Hinweis

Der Staubbehälter kann ebenfalls unter fließendem Wasser gereinigt werden.

### ACHTUNG

- Zyklonabscheider nicht in Wasser tauchen.
- Teile nicht mit Reinigungsmitteln oder kochendem Wasser waschen.
- Zyklonabscheider und Staubbehälter vor dem Einsetzen in das Gerät vollständig trocknen lassen.

#### Abbildung 16

- Deckel des Staubbehälters im Uhrzeigersinn drehen, so dass die Markierung auf das Verriegelungssymbol zeigt.

- Staubbehälter wieder in das Gerät einsetzen und einrasten.

## Motorschutzfilter reinigen

Motorschutzfilter wöchentlich oder bei sichtbarer Verschmutzung auswaschen.

Der Motorschutzfilter befindet sich im Gehäuse oberhalb des Staubbehälters.

#### Abbildung 14

- Verschluss drücken und Staubbehälter herausnehmen.

#### Abbildung 19

- Verschluss entriegeln und Deckel öffnen.

- Motorschutzfilter entnehmen.

#### Abbildung 20

- Schaumstoffeinsatz aus dem Rahmen nehmen.

- Schaumstoffeinsatz in warmem Wasser auswaschen (max. 40°C).

- Schaumstoffeinsatz gründlich ausspülen und an der Luft trocknen lassen.

### ACHTUNG

- Schaumstoffeinsatz niemals in der Waschmaschine reinigen und nicht mit einem Haartrockner trocknen.
- Teile nicht mit Reinigungsmitteln oder kochendem Wasser waschen.
- Schaumstoffeinsatz vor dem Einsetzen in das Gerät vollständig trocknen lassen (mindestens 24 Stunden).
- Motorschutzfilter mit Schaumstoffeinsatz in Oberteil Staubbehälter einsetzen.
- Deckel einrasten.
- Staubbehälter wieder in das Gerät einsetzen und einrasten.

### HEPA-Filter

Filter für reine Ausblasluft.

### Hinweis

- HEPA-Filter bei sichtbarer Verschmutzung reinigen.
- HEPA-Filter bei Beschädigungen austauschen

### ACHTUNG

Sachschaden durch falsche Reinigung des HEPA-Filters.

- Bei Bedarf nur unter fließendem Wasser reinigen, nicht abreiben oder abbürsten.
- Filter niemals in der Waschmaschine reinigen und nicht mit einem Haartrockner trocknen.
- Teile nicht mit Reinigungsmitteln oder kochendem Wasser waschen.
- Filter vor dem Einsetzen in das Gerät vollständig trocknen lassen (mindestens 24 Stunden).

#### Abbildung 21

- Deckel entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, so dass die Markierung auf das Entriegelungssymbol zeigt.
- HEPA-Filter herausnehmen.
- HEPA-Filter unter kaltem, fließendem Wasser spülen.
- Nach der Reinigung vorsichtig schütteln, damit eventuelle Schmutzreste und überschüssiges Wasser beseitigt werden.
- HEPA-Filter von Licht- und Wärmequellen an der Luft trocknen lassen. Den HEPA-Filter nur trocken wieder in das Gerät einsetzen.
- Deckel im Uhrzeigersinn drehen, so dass die Markierung auf das Verriegelungssymbol zeigt.

## Zubehör reinigen

Abbildung 22

- Handgriff und Saugschlauch können zur Reinigung oder bei Verstopfung getrennt werden. Dazu 2 Entriegelungen drücken und auseinanderziehen.
- Zum Verbinden Handgriff und Saugschlauch zusammenstecken und einrasten.

## Technische Daten

Type		1.198-135.0	1.198-125.0
Spannung	V	220-240	220-240
Stromart	Hz	50/60	50/60
Schutzklasse		II	II
Gewicht (ohne Zubehör)	kg	4,4	4,4
Aktionsradius	m	7,5	7,5
Staubbehältervolumen effektiv	l	0,6	0,6
Abmessungen			
Länge	mm	396	396
Breite	mm	270	270
Höhe	mm	332	332
Vakuum	kPa	≥ 16	≥ 16
HEPA-Filter		HEPA 13	HEPA 13
Ökodesign gemäß 666/2013			
Indikativer jährlicher Energieverbrauch	kWh/a	24,8	24,8
Nennleistungsaufnahme	W	700	700
Staubaufnahme auf Teppich	%	85	85
Staubaufnahme auf Hartboden	%	112,2	112,2
Staub-Wiederaustrag	%	0,018	0,018
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub>	dB(A)	76	76

**Technische Änderungen vorbehalten!**

## Contents

General notes . . . . .	EN	5
Description of the Appliance . . . . .	EN	5
Operation. . . . .	EN	6
Cleaning and care . . . . .	EN	7
Technical specifications. . . . .	EN	8



Please read these original operating instructions and the enclosed safety instructions prior to the initial use of your device. Proceed accordingly. Keep both booklets for future reference or subsequent owners.

## General notes

### Proper use

This universal vacuum cleaner is intended for the private use at home and not for commercial purposes. The manufacturer is not liable for any damage that may occur on account of improper use or wrong operation. Use the universal vacuum cleaner only with:

- Original spare parts, accessories and special accessories.

The universal vacuum cleaner is **not** suitable for:

- Vacuuming off human beings or animals.
- Vacuuming up:
  - Small living creatures (e.g. flies, spiders, etc.).
  - Substances that are harmful for health, have sharp edges, are hot or glowing.
  - Moist or liquid substances.
  - Easily inflammable or explosive substances and gases.

### Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.

Electrical and electronic devices often contain components which could potentially pose a danger to human health and the environment if handled or disposed of incorrectly. However, these components are necessary for the proper operation of the device. Devices marked with this symbol must not be disposed of with regular household rubbish.

### Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Disposal of dust filters

The dust filters are made of environmentally friendly materials.

They can therefore be disposed off through the normal household garbage provided you have not sucked in substances that are not permitted to be thrown into household garbage.

## Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre. Please submit the proof of purchase.

## Customer Service

Our KÄRCHER branch will be pleased to help you further in the case of questions or faults. See address on the reverse.

## Spare parts

Only use original accessories and spare parts, they ensure the safe and trouble-free operation of the device. For information about accessories and spare parts, please visit [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Scope of delivery

The scope of delivery of your appliance is illustrated on the packaging. Check the contents of the appliance for completeness when unpacking. In the event of missing accessories or any transport damage, please contact your dealer.

## Description of the Appliance

### Illustrations on Page 2

- 1 Running wheels
- 2 Mains plug
- 3 Push button take-up cable
- 4 Parking position
- 5 Carrying handle
- 6 On/Off button
- 7 Cover HEPA filter
- 8 HEPA filter
- 9 Handle
- 10 Suction control
- 11 Telescopic suction pipe
- 12 Adjustable telescopic suction pipe
- 13 Furniture brush
- 14 Crevice nozzle
- 15 Switch lever
- 16 Floor nozzle
- 17 Parquet nozzle
  - \* depending on model
- 18 Suction hose
- 19 Hose release button
- 20 Dust container
- 21 Dust container lock
- 22 Dust bin release button

## Operation

### Start up

#### Illustrations on fold-out page!

##### Illustration 1

- Snap the suction hose hub into the suction opening.
- For removal, compress the latch and pull off the suction hose hub.

##### Illustration 2

- Connect handle and suction tube and insert.
- Connect the floor nozzle and telescopic suction pipe and insert.

##### Illustration 3

- Use the adjustment of the telescopic suction pipe and adjust the telescopic suction pipe to the desired length.

##### Illustration 4

- For parking or during short breaks, hook the floor nozzle into the park bracket at the rear of the unit.

##### Illustration 5

- Hold the mains cable on the plug and pull it out. Insert the mains plug into a socket.

##### Illustration 6

- Turn on the machine.

##### Illustration 7

- The power suction adjustment is at the power suction control:
  - Suction control open, little suction power
  - Suction control closed, high suction power

#### Adjust the suction power to suit the suction requirement:

- **Low suction power** – for laced curtains, textiles, upholstered furniture, cushions
- **Medium suction power** – for slightly dirty carpets/ carpeted floors, precious carpets.
- **Highest suction power** – for hard floors, very dirty carpets and carpeted floors
- Empty dust container when the marking -MAX- is reached at the latest.  
See Chapter "Emptying the dust container".

**Important notice!**The appliance will shutdown automatically, if there is danger of overheating. Turn the appliance off and pull the power plug. Ensure that the floor nozzle, the telescopic suction pipe or the suction hose is not clogged or check if the filter must be changed. After the elimination of the disturbance, allow the appliance to cool down for at least 1 hour; then the appliance is ready for operation again.

### Suction using accessories

#### Using accessories

- **Furniture brush**: for cleaning furniture and delicate objects with care, dusting books, air vents in the car, etc.
- **Crevice nozzle**: for edges, joints and heaters

#### Replace the Accessories

##### Illustration 8

- Insert the handle in the desired accessory until the stop.

**Note:** The accessories can also be used when the telescopic suction pipe is attached.

### Floor nozzle

#### Reversible floor nozzle

##### Illustration 9

- **Carpets and carpeted floors:** Select the following switch setting:



##### Illustration 10

- **Hard surfaces:** Select the following switch setting:



### Parquet nozzle

\* depending on model

- Used to vacuum sensitive and smooth floors (parquet, marble, terracotta etc.).

### Finish operation

##### Illustration 11

- Turn off the appliance and disconnect the mains plug.

##### Illustration 12

- Push the take-up cable button. The cable will pull itself automatically into the appliance.

##### Illustration 4

- Hang the floor nozzle on the backside of the appliance into the parking holder, and push into the pause position.

### Transport, storage

- Hold the appliance at the carrying handle when you want to transport it and store it in dry rooms.

**Note:** It is recommended that you first completely push in the telescopic suction pipe.

## Cleaning and care

### ATTENTION

- Before working on the appliance, switch it off and pull out the plug of the vacuum cleaner!
- Only use the device when all filters and the dust container are installed.  
Otherwise the motor can get damaged.
- Defective filters and filters that can no longer be cleaned must be replaced.

### Emptying the dust container

#### Illustration 13

Empty dust container when the marking -MAX- is reached at the latest.

#### Illustration 14

- Push the lock and remove the dust container.

#### Illustration 15

- Hold the dust container over a dust bin.  
Operate the locking lever.
- As soon as the dust container is empty, close the cover, the lock snaps into place.
- Place the dust container into the device and snap it into place.

#### Note

Ensure the correct seating of the dust container upon insertion.

### Cleaning the cyclone separator

Clean the cyclone separator in case of coarse soiling.

#### Illustration 14

- Push the lock and remove the dust container.

#### Illustration 16

- Turn the cover of the dust container in the counter-clockwise direction so that the marking points to the unlocking symbol.
- Remove dust container.

#### Illustration 17

For quick cleaning:

- Clean the cyclone separator by using a soft sponge and wipe with a moist cloth.

#### Illustration 18

For thorough cleaning:

- Disassemble the cyclone separator and clean the sieve and ring under running water.

#### Note

The dust container can also be cleaned under running water.

### ATTENTION

- Do not immerse the cyclone separator into water.
- Do not wash the parts using detergents or boiling water.
- Allow the cyclone separator and the dust container to dry completely before installing it in the device.

#### Illustration 16

- Turn the cover of the dust container in the clockwise direction so that the marking points to the locking symbol.
- Place the dust container into the device and snap it into place.

### Cleaning the motor protection filter

Wash the motor protection filter on a weekly basis or in case of visible soiling.

The motor protection filter is located in the casing above the dust container.

#### Illustration 14

- Push the lock and remove the dust container.

#### Illustration 19

- Unlatch the lock and open the cover.
- Remove the motor protection filter.

#### Illustration 20

- Remove the foam inlay from the frame.
- Wash foam inlay in warm water (max. 40°C).
- Thoroughly rinse the foam inlay and allow it to air-dry.

### ATTENTION

- Never clean the foam inlay in the washing machine and do not dry it by means of a hair dryer.
- Do not wash the parts using detergents or boiling water.
- Allow the foam inlay to dry completely before installing it in the device (at least 24 hours).
- Insert the motor protection filter with the foam inlay into the top part of the dust container.
- Snap in the cover.
- Place the dust container into the device and snap it into place.

### HEPA filter

Filter for pure blower air.

#### Note

- Clean the HEPA filter in case of visible soiling.
- Replace the HEPA filter in case of damage

### ATTENTION

Material damage due to incorrect cleaning of the HEPA filter.

- When necessary, clean under running water only, do not wipe or brush down.
- Never clean the filter in the washing machine and do not dry it by means of a hair dryer.
- Do not wash the parts using detergents or boiling water.
- Allow the filter to dry completely before installing it in the device (at least 24 hours).

#### Illustration 21

- Turn the cover in the counter-clockwise direction so that the marking points to the unlocking symbol.
- Remove the HEPA-filter.
- Rinse the HEPA filter under cold, running water.
- Shake the filter carefully after cleaning so that any residual dirt or excess water is removed.
- Allow the HEPA filter to be air-dried by light and heat sources. Only reinstall the dry HEPA filter into the appliance.
- Turn the cover in the clockwise direction so that the marking points to the locking symbol.

### Cleaning the accessories

#### Illustration 22

- Handle and suction tube can be disconnected in order to clean or if clogged. Push the 2 interlocks and pull apart.
- Connect handle and suction tube and insert.

## Technical specifications

Type		1.198-135.0	1.198-125.0
Voltage	V	220-240	220-240
Current type	Hz	50/60	50/60
Protective class		II	II
Weight (without accessories)	kg	4,4	4,4
Action radius	m	7,5	7,5
Actual dust container volume	l	0,6	0,6
Dimensions			
Length	mm	396	396
Width	mm	270	270
Height	mm	332	332
Vacuum min.	kPa	≥ 16	≥ 16
HEPA filter		HEPA 13	HEPA 13
<b>Eco design as per 666/2013</b>			
Indicative annual energy consumption	kWh/a	24,8	24,8
Rated power input	W	700	700
Dust intake on carpet	%	85	85
Dust intake on hard floor	%	112,2	112,2
Dust discharge	%	0,018	0,018
Sound power level L <sub>WA</sub>	dB(A)	76	76

**Subject to technical modifications!**

## Table des matières

Consignes générales . . . . .	FR	5
Description de l'appareil . . . . .	FR	5
Utilisation . . . . .	FR	6
Nettoyage et maintenance . . . . .	FR	7
Caractéristiques techniques . . . . .	FR	8

  Avant la première utilisation de votre appareil, lire attentivement ce manuel d'instructions original et les consignes de sécurité qu'il contient. Respecter l'ensemble de ces instructions. Conservez les deux livrets pour une utilisation ultérieure ou pour le futur propriétaire.

## Consignes générales

### Utilisation conforme

Cet aspirateur multi-usages a été conçu pour un usage ménager privé et non pour un emploi industriel.

Le fabricant décline tout responsabilité en cas de dommages issus d'une utilisation non conforme ou incorrecte de l'appareil.

N'utiliser l'aspirateur multi-usages qu'en association avec :

- des pièces de rechange, accessoires ou accessoires spéciaux originaux.

L'aspirateur multi-usages **n'est pas** adapté à :

- l'aspiration des personnes ou des animaux ;
- l'aspiration de :
  - petits organismes (par ex. des mouches, des araignées, etc.) ;
  - substances toxiques, objets à bords tranchants et matières chaudes ou incandescentes ;
  - substances humides ou liquides ;
  - substances ou gaz hautement inflammables ou explosifs.

### Protection de l'environnement

 Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.

 Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Pour cette raison, utilisez des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.

Les appareils électriques et électroniques renferment souvent des composants qui peuvent représenter un danger potentiel pour l'intégrité physique et l'environnement s'ils sont mal utilisés ou éliminés. Ces composants sont pourtant nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil. Les appareils qui présentent ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

### Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Élimination de filtres à poussière

Les filtres à poussière sont fabriqués en matériaux respectueux de l'environnement.

S'ils ne contiennent aucune substance aspirée dont l'élimination est interdite dans les déchets ménagers, vous pouvez les jeter dans les déchets ordinaires.

## Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

## Service après-vente

Notre succursale Kärcher® se tient à votre entière disposition pour d'éventuelles questions ou problèmes. L'adresse figure au dos.

## Pièces de rechange

N'utiliser que des accessoires et pièces de rechange d'origine, ils garantissent le bon fonctionnement de l'appareil.

Vous trouverez des informations relatives aux accessoires et pièces de rechange sur [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Contenu de livraison

L'étendue de la fourniture de votre appareil figure sur l'emballage. Lors du déballage, contrôler l'intégralité du matériel.

S'il manque des accessoires ou en cas de dommages imputables au transport, informer immédiatement le revendeur.

## Description de l'appareil

### Illustrations voir page 2

- 1 Roues
- 2 Fiche secteur
- 3 Touche Enroulement du câble
- 4 Position de stationnement
- 5 Poignée de transport
- 6 Touche Marche / Arrêt
- 7 Cache du filtre HEPA
- 8 Filtre HEPA
- 9 Poignée
- 10 Régulateur de puissance d'aspiration
- 11 Tuyau télescopique
- 12 Réglage du tuyau télescopique
- 13 Pinceau pour meubles
- 14 Buse à joints
- 15 Levier de commutation
- 16 Buse pour sol
- 17 Suceur pour parquet
  - \* en fonction de l'équipement
- 18 Flexible d'aspiration
- 19 Touche de déverrouillage pour flexible d'aspiration
- 20 Bac à poussière
- 21 Couvercle de bac à poussière
- 22 Touche de déverrouillage pour bac à poussière

## Utilisation

### Mise en service

#### Illustrations, cf. côté escamotable !

Figure : 1

- Enclencher l'embout du flexible d'aspiration dans l'orifice d'aspiration.
- Pour le démontage, presser les crans d'arrêt et retirer l'embout du flexible.

Figure : 2

- Enclencher la poignée et le flexible d'aspiration télescopique.
- Emboîter le suceur pour sols et le flexible d'aspiration télescopique.

Figure : 3

- Actionner le dispositif de réglage du flexible télescopique et positionner le flexible télescopique à la longueur souhaitée.

Figure : 4

- Pour mettre l'appareil hors service ou lors d'interruptions des travaux de courte durée, accrocher le suceur pour sols dans le support prévu à cet effet (face arrière de l'appareil).

Figure : 5

- Maintenir le câble d'alimentation au niveau de la fiche secteur et tirer dessus. Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.

Figure : 6

- Allumer l'appareil.

Figure : 7

- Le régulateur permet d'adapter la puissance d'aspiration de l'appareil :
  - Régulateur de puissance d'aspiration ouvert, puissance d'aspiration faible
  - Régulateur de puissance d'aspiration fermé, puissance d'aspiration élevée

#### Adapter la puissance d'aspiration en fonction de la situation:

- **Puissance faible d'aspiration** – pour rideaux, textiles, meubles rembourrés, coussins
- **Puissance moyenne d'aspiration** – pour les tapis/revêtements de sols légèrement sales, les tapis de valeur.
- **Puissance d'aspiration forte** – pour les sols durs, les tapis et les revêtements de sols fortement salis
- Vider le bac à poussière au plus tard lorsque la marque MAX est atteinte.  
Voir le chapitre « Vider le bac à poussière ».

**Remarque importante !** En cas de risque de surchauffe, l'appareil est automatiquement désactivé. Mettre l'appareil hors tension et débrancher la fiche secteur. S'assurer que le suceur pour sols, le flexible télescopique ou le flexible d'aspiration ne sont pas obstrués ou que le filtre ne doit pas être remplacé. Une fois le problème résolu, laisser refroidir l'appareil au moins 1 heure avant que celui-ci soit de nouveau opérationnel.

### Aspiration avec les accessoires

#### Utiliser un accessoire

- **Brosse à meubles**: pour le nettoyage préisateur des meubles et des appareils sensibles, le dépoussiérage des livres, des fentes d'aération des véhicules, etc.
- **Suceur à joints** : pour les angles, les joints et les radiateurs

### Remplacement d'accessoires

Figure : 8

- Introduire la poignée jusqu'en butée dans l'accessoire voulu.

**Remarque :** L'accessoire peut également être utilisé lorsque le flexible d'aspiration télescopique est monté.

### Buse de base

#### Suceur pour sols commutable

Figure : 9

- **Tapis et moquettes** :

Sélectionner la position du commutateur comme suit :



Figure : 10

- **Sols durs** :

Sélectionner la position du commutateur comme suit :



#### Suceur pour parquet

\* en fonction de l'équipement

- Pour aspirer les surfaces lisses délicates (parquet, carrelages, terre cuite, etc.)

### Fin de l'utilisation

Figure : 11

- Eteindre l'appareil et retirer la fiche du secteur.

Figure : 12

- Appuyer sur le bouton Enroulement du câble. Le câble est immédiatement rétracté dans l'appareil.

Figure : 4

- Accrocher le suceur pour sols dans le support situé sur la face arrière de l'appareil et appuyer pour qu'il s'enclenche.

### Transport, conservation

- Pour le transport, tenir l'appareil par la poignée et le conserver dans une pièce au sec.

**Remarque :** Il est recommandé de repousser totalement le tuyau télescopique avant le rangement.

## Nettoyage et maintenance

### ATTENTION

- Avant d'effectuer tout type de travaux sur l'appareil, le mettre hors service et débrancher la fiche électrique de l'aspirateur.
- N'utiliser l'appareil que si tous les filtres et le bac à poussière sont montés.  
Sinon, des dommages peuvent être causés au moteur.
- Remplacer les filtres défectueux et les filtres qui ne peuvent plus être nettoyés.

### Vider le bac à poussière

Figure : 13

Vider le bac à poussière au plus tard lorsque la marque MAX est atteinte.

Figure : 14

- Appuyer sur le couvercle et retirer le bac à poussière.

Figure : 15

- Maintenir le bac à poussière au-dessus de la poubelle.  
Actionner le levier de verrouillage.
- Une fois que le bac à poussière est vide, fermer le couvercle. La fermeture s'enclenche.
- Replacer et fixer le bac à poussière dans l'appareil.

#### Remarque

Lors de l'utilisation de l'appareil, veiller à la bonne position du bac à poussière.

### Nettoyer le séparateur cyclonique

Nettoyer le séparateur cyclonique s'il est fortement encrassé.

Figure : 14

- Appuyer sur le couvercle et retirer le bac à poussière.

Figure : 16

- Tourner le couvercle du bac à poussière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de sorte que la marque soit alignée sur le symbole de déverrouillage.
- Retirer le bac à poussière.

Figure : 17

Pour le nettoyage rapide :

- nettoyer le séparateur cyclonique à l'aide d'une éponge souple et passer un chiffon humide.

Figure : 18

Pour le nettoyage méticuleux :

- Démonter le séparateur cyclonique et nettoyer le tamis et l'anneau à l'eau courante.

#### Remarque

Le bac à poussière peut également être nettoyé à l'eau courante.

### ATTENTION

- Ne pas plonger le séparateur cyclonique dans l'eau.
- Ne pas laver les pièces avec des produits de nettoyage ou de l'eau bouillante.
- Laisser sécher entièrement le séparateur cyclonique et le bac à poussière avant de les remonter dans l'appareil.

Figure : 16

- Tourner le couvercle du bac à poussière dans le sens des aiguilles d'une montre de sorte que la marque soit alignée sur le symbole de verrouillage.
- Replacer et fixer le bac à poussière dans l'appareil.

## Nettoyer le filtre moteur

Laver le filtre moteur chaque semaine et en cas d'encrassement notable.

Le filtre moteur se trouve dans le boîtier au-dessus du bac à poussière.

Figure : 14

- Appuyer sur le couvercle et retirer le bac à poussière.

Figure : 19

- Déverrouiller la fermeture et ouvrir le couvercle.
- Retirer le filtre moteur.

Figure : 20

- Retirer la pièce en mousse de son cadre.
- Laver la pièce en mousse à l'eau chaude (max. 40°C).
- Rincer à fond la pièce en mousse et la laisser sécher à l'air libre.

### ATTENTION

- Ne jamais laver la pièce en mousse au lave-linge ni la sécher au sèche-cheveux.
- Ne pas laver les pièces avec des produits de nettoyage ou de l'eau bouillante.
- Laisser sécher entièrement la pièce en mousse avant de la remonter dans l'appareil (24 heures minimum).
- Placer le filtre moteur et la pièce en mousse dans la partie supérieure du bac à poussière.
- Enculer le couvercle.
- Replacer et fixer le bac à poussière dans l'appareil.

## Filtre HEPA

Filtre pour un air d'évacuation pur.

#### Remarque

- Nettoyer le filtre HEPA en cas d'encrassement notable.
- En cas d'endommagements, remplacer le filtre HEPA.

### ATTENTION

Dommages matériels dus à un mauvais nettoyage du filtre HEPA.

- Si nécessaire, ne nettoyer la cassette filtrante qu'à l'eau claire, sans la frotter, ni la brosser.
- Ne jamais laver le filtre au lave-linge ni le sécher au sèche-cheveux.
- Ne pas laver les pièces avec des produits de nettoyage ou de l'eau bouillante.
- Laisser sécher entièrement le filtre avant de la remonter dans l'appareil (24 heures minimum).

Figure : 21

- Tourner le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de sorte que la marque soit alignée sur le symbole de déverrouillage.
- Retirer le filtre HEPA.
- Rincer le filtre HEPA à l'eau courante froide.
- Une fois le nettoyage terminé, le secouer avec précaution de manière à éliminer les résidus de saleté et le trop-plein d'eau.
- Faire sécher le filtre HEPA à l'air libre, à l'abri des sources de lumière et de chaleur. Ne remonter le filtre HEPA dans l'appareil que s'il est complètement sec.
- Tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre de sorte que la marque soit alignée sur le symbole de verrouillage.

## Nettoyage d'accessoires

Figure : 22

- Pour procéder au nettoyage, ou en cas d'obstruction, il est possible de démonter la poignée et le flexible d'aspiration. Pour ce faire, appuyer sur les deux éléments de verrouillage et tirer pour déboîter la poignée et le flexible.
- Enclever la poignée et le flexible d'aspiration.

## Caractéristiques techniques

Type		1.198-135.0	1.198-125.0
Tension	V	220-240	220-240
Type de courant	Hz	50/60	50/60
Classe de protection		II	II
Poids (sans accessoire)	kg	4,4	4,4
Rayon d'action	m	7,5	7,5
Volume effectif du bac à poussière	l	0,6	0,6
Dimensions			
Longueur	mm	396	396
Largeur	mm	270	270
Hauteur	mm	332	332
Vacuum min.	kPa	≥ 16	≥ 16
Filtre HEPA		HEPA 13	HEPA 13
Conception éco selon 666/2013			
Consommation en énergie annuelle indicative	kWh/a	24,8	24,8
Puissance nominale absorbée	W	700	700
Absorption de la poussière sur moquette	%	85	85
Absorption de la poussière sur surface dure	%	112,2	112,2
Évacuation de la poussière	%	0,018	0,018
Niveau de puissance acoustique L <sub>WA</sub>	dB(A)	76	76

**Sous réserve de modifications techniques !**

## Indice

Avvertenze generali . . . . .	IT	5
Descrizione dell'apparecchio . . . . .	IT	5
Uso . . . . .	IT	6
Pulizia e manutenzione . . . . .	IT	7
Dati tecnici . . . . .	IT	8

  Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere queste istruzioni per l'uso originali e le avvertenze di sicurezza in allegato. Agire corrispondentemente e conservare entrambi i libretti per un uso futuro o per un successivo proprietario.

## Avvertenze generali

### Uso conforme a destinazione

Questo aspirapolvere universale è destinato esclusivamente all'utilizzo privato in ambito domestico e non è adatto per uso industriale.

Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni causati dall'uso improprio e/o uso che non corrisponde a quello conforme alla destinazione.

Utilizzare l'aspirapolvere universale solo con:

- Pezzi di ricambio, accessori e accessori optional originali.

L'aspirapolvere universale **non** è adatto per:

- all'uso diretto su persone o animali.
- L'aspirazione di:  
piccoli organismi (ad es. mosche, ragni, ecc.).  
sostanze nocive per la salute, taglienti, calde o incandescenti.  
sostanze umide o liquide.  
Materiali e gas facilmente infiammabili o esplosivi.

### Protezione dell'ambiente

 Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.

 Gli apparecchi dimessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno perciò consegnati ai relativi centri di raccolta. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dimessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono spesso componenti che, con un utilizzo o smaltimento non corretti, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

### Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Smaltimento di filtri antipolvere

I filtri antipolvere sono realizzati in materiale ecologico. Se non contengono sostanze aspirate vietate per i rifiuti domestici, possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

## Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

## Servizio assistenza

In caso di domande o anomalie la filiale KÄRCHER è felice di poterla aiutare. Indirizzo vedi retro.

## Ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Fornitura

La fornitura del Suo apparecchio è riportata sulla confezione. Controllare che il contenuto dell'imballaggio sia completo.

In caso di accessori assenti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

## Descrizione dell'apparecchio

### Per le figure vedi pagina 2

- 1 Giranti
- 2 Spina di alimentazione
- 3 Tasto avvolgimento cavo
- 4 Posizione parcheggio
- 5 Maniglia di trasporto
- 6 Pulsante On/Off
- 7 Copertura filtro HEPA
- 8 Filtro HEPA
- 9 Impugnatura
- 10 Regolatore di potenza aspirazione
- 11 Tubo telescopico
- 12 Regolazione tubo telescopico
- 13 Pennello per mobili
- 14 Bocchetta per giunti
- 15 Leva di commutazione
- 16 Bocchetta pavimenti
- 17 Bocchetta parquet
  - \* in funzione alla dotazione
- 18 Tubo flessibile di aspirazione
- 19 Pulsante di sblocco per tubo flessibile di aspirazione
- 20 Contenitore raccoglisporco
- 21 Chiusura contenitore raccoglisporco
- 22 Pulsante di sblocco per contenitore raccoglisporco

## Uso

### Messa in funzione

Per le figure vedi lato pieghevole!

#### Figura 1

- Inserire il raccordo del tubo flessibile di aspirazione nell'apposita apertura, facendolo scattare in posizione.
- Per rimuoverlo, premere il nasello di arresto ed estrarre il manicotto del tubo flessibile di aspirazione.

#### Figura 2

- Inserire l'impugnatura e il tubo telescopico e farli scattare in posizione.
- Inserire la bocchetta per pavimenti e il tubo telescopico e farli scattare in posizione.

#### Figura 3

- Utilizzare la regolazione del tubo telescopico per regolarlo alla lunghezza desiderata.

#### Figura 4

- Per riporre l'apparecchio o se si interrompe brevemente il lavoro, agganciare la bocchetta per pavimenti al supporto di appoggio del lato posteriore.

#### Figura 5

- Afferrare dalla spina il cavo di allacciamento alla rete ed estrarlo. Inserire la spina nella presa elettrica.

#### Figura 6

- Accendere l'apparecchio.

#### Figura 7

- La regolazione della potenza di aspirazione avviene tramite il relativo regolatore.
  - Regolatore della potenza di aspirazione aperto, potenza di aspirazione bassa
  - Regolatore della potenza di aspirazione chiuso, potenza di aspirazione alta

### Adeguare la forza di aspirazione in base alla situazione:

- **Potenza di aspirazione bassa** – per tende, tessuti, mobili imbottiti, cuscini
- **Potenza di aspirazione media** – per tappeti/moquette leggermente sporchi, tappeti di valore.
- **Potenza di aspirazione massima** – per pavimenti duri, tappeti e moquette molto sporchi
- Svuotare il contenitore raccoglisporco al più tardi quando viene raggiunta la scritta -MAX-.  
Vedi capitolo "Svuotamento del contenitore raccoglisporco".

**Avviso importante!** In caso di pericolo di surriscaldamento l'apparecchio si spegne automaticamente. Spegnere l'apparecchio e staccare la spina. Accertarsi che la bocchetta per pavimenti, il tubo telescopico o il tubo di aspirazione non siano ostruiti o se occorre sostituire il filtro. Dopo l'eliminazione di eventuali guasti, lasciare raffreddare l'apparecchio per almeno un'ora. Dopodiché sarà di nuovo pronto per l'uso.

### Impiego degli accessori

#### Utilizzo degli accessori

- **Pennello per mobili:** per pulire in modo delicato mobili e oggetti delicati, per togliere la polvere da libri, feritoie di ventilazione in auto e simili.
- **Bocchetta per giunti:** per bordi, giunti e radiatori

### Cambio degli accessori

#### Figura 8

- Inserire l'impugnatura nell'accessorio desiderato fino all'arresto.

**Nota:** Gli accessori possono essere utilizzati anche con il tubo telescopico inserito.

### Bocchetta pavimenti

#### Bocchetta per pavimenti commutabile

#### Figura 9

- **Tappeti e moquette:**

Scegliere le seguenti posizioni dell'interruttore:



#### Figura 10

- **Superfici dure:**

Scegliere le seguenti posizioni dell'interruttore:



### Bocchetta parquet

\* in funzione alla dotazione

- Per pulire pavimenti lisci e delicati (parquet, marmo, terracotta ecc.).

### Terminare il lavoro

#### Figura 11

- Spegnere l'apparecchio e staccare la spina.

#### Figura 12

- Premere il tasto avvolgimento cavo. Il cavo rientra automaticamente nell'apparecchio.

#### Figura 4

- Agganciare la bocchetta pavimenti al supporto di appoggio posto sul lato posteriore dell'apparecchio e premerlo fino ad ottenere lo scatto in posizione.

### Trasporto, conservazione

- Per il trasporto fissare l'apparecchio alla rispettiva maniglia e conservarlo in luoghi asciutti.

**Nota:** si consiglia di fare rientrare completamente il tubo telescopico.

## Pulizia e manutenzione

### ATTENZIONE

- *Disattivare l'apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione dell'aspiratore prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio!*
- *Utilizzare l'apparecchio soltanto se tutti i filtri e il contenitore raccoglisporco sono montati.*  
*In caso contrario, il motore potrebbe danneggiarsi.*
- *I filtri difettosi e i filtri non più pulibili devono essere sostituiti.*

### Svuotamento del contenitore raccoglisporco

#### Figura 13

Svuotare il contenitore raccoglisporco al più tardi quando viene raggiunta la scritta -MAX-.

#### Figura 14

- Premere la chiusura ed estrarre il contenitore raccoglisporco.

#### Figura 15

- Tenere il contenitore raccoglisporco sopra la pattumiera.
- Azionare la leva di bloccaggio.
- Non appena il contenitore raccoglisporco è vuoto, chiudere il coperchio, la chiusura scatta in posizione.
- Inserire nuovamente il contenitore raccoglisporco nell'apparecchio e farlo scattare in posizione.

#### Nota

Inserendo il contenitore raccoglisporco accertarsi che sia correttamente in sede.

### Pulizia del separatore a ciclone

Pulire il separatore a ciclone quando è molto sporco.

#### Figura 14

- Premere la chiusura ed estrarre il contenitore raccoglisporco.

#### Figura 16

- Ruotare il coperchio del contenitore raccoglisporco in senso antiorario finché il segno indica il simbolo di sblocco.
- Rimuovere il contenitore raccoglisporco.

#### Figura 17

Per una pulizia rapida:

- Pulire il separatore a ciclone con una spugna morbida e ripassare con un panno umido.

#### Figura 18

Per una pulizia profonda:

- Disassemblare il separatore a ciclone e pulire il filtro e l'anello sotto l'acqua corrente.

#### Nota

Anche il contenitore raccoglisporco può essere pulito sotto l'acqua corrente.

### ATTENZIONE

- *Non immergere il separatore a ciclone nell'acqua.*
- *Non pulire i componenti con detergenti o con acqua bollente.*
- *Far asciugare completamente il separatore a ciclone e il contenitore raccoglisporco prima di rimontarli nell'apparecchio.*

#### Figura 16

- Ruotare il coperchio del contenitore raccoglisporco in senso orario finché il segno indica il simbolo di blocco.
- Inserire nuovamente il contenitore raccoglisporco nell'apparecchio e farlo scattare in posizione.

### Pulizia del filtro di protezione motore

Pulire il filtro di protezione motore settimanalmente o se visibilmente sporco.

Il filtro di protezione motore si trova nell'alloggiamento sopra al contenitore raccoglisporco.

#### Figura 14

- Premere la chiusura ed estrarre il contenitore raccoglisporco.

#### Figura 19

- Sbloccare la chiusura e aprire il coperchio.
- Rimuovere il filtro di protezione motore.

#### Figura 20

- Rimuovere l'inserto in schiuma.
- Lavare l'inserto in schiuma in acqua calda (max. 40°C).
- Risciacquare accuratamente l'inserto in schiuma e farlo asciugare all'aria.

### ATTENZIONE

- *Non lavare mai l'inserto in schiuma in lavatrice o asciugarlo con l'asciugacapelli.*
- *Non pulire i componenti con detergenti o con acqua bollente.*
- *Far asciugare completamente l'inserto in schiuma prima di rimontarlo nell'apparecchio (almeno 24 ore).*
- Montare il filtro di protezione motore con l'inserto in schiuma nella parte superiore del contenitore raccoglisporco.
- Inserire il coperchio facendolo scattare in posizione.
- Inserire nuovamente il contenitore raccoglisporco nell'apparecchio e farlo scattare in posizione.

### Filtro HEPA

Filtro per una migliore aria di scarico.

#### Nota

- Pulire il filtro HEPA quando è visibilmente sporco.
- Sostituzione del filtro HEPA se danneggiato

### ATTENZIONE

*Danni materiali dovuto dalla pulitura sbagliata del filtro HEPA.*

- *All'occorrenza pulire il filtro solo sotto acqua corrente; non strofinare o spazzolare.*
- *Non lavare mai il filtro in lavatrice o asciugarlo con l'asciugacapelli.*
- *Non pulire i componenti con detergenti o con acqua bollente.*
- *Far asciugare completamente il filtro prima di rimontarlo nell'apparecchio (almeno 24 ore).*

#### Figura 21

- Ruotare il coperchio in senso antiorario finché il segno indica il simbolo di sblocco.
- Estrarre il filtro HEPA.
- Sciacquare il filtro HEPA sotto acqua corrente fredda.
- A pulizia terminata scuotere delicatamente il filtro per togliere eventuali residui di sporco e l'acqua in eccesso.
- Fare asciugare il filtro HEPA all'aria lontano da fonti di luce e di calore. Reinserire il filtro HEPA nell'apparecchio solo quando è completamente asciutto.
- Ruotare il coperchio in senso orario finché il segno indica il simbolo di blocco.

## Pulire gli accessori

Figura 22

- L'impugnatura ed il tubo flessibile di aspirazione possono essere staccati in presenza di eventuali ostruzioni. A questo scopo premere i 2 dispositivi di sblocco e staccarli
- Per congiungerli, inserire l'impugnatura nel tubo telescopico fino allo scatto in posizione.

## Dati tecnici

Modello		1.198-135.0	1.198-125.0
Tensione	V	220-240	220-240
Tipo di corrente	Hz	50/60	50/60
Classe di protezione		II	II
Peso (senza accessori)	kg	4,4	4,4
Raggio di azione	m	7,5	7,5
Volume effettivo del contenitore raccoglisporco	l	0,6	0,6
Dimensioni			
Lunghezza	mm	396	396
Larghezza	mm	270	270
Altezza	mm	332	332
Vuoto min.	kPa	≥ 16	≥ 16
Filtro HEPA		HEPA 13	HEPA 13
<b>Design ecologico secondo 666/2013</b>			
Consumo energetico annuale indicativo	kWh/a	24,8	24,8
Potenza nominale assorbita	W	700	700
Assorbimento polvere su tappeti	%	85	85
Assorbimento polvere su pavimenti duri	%	112,2	112,2
Nuovo abbattimento (scarico) della polvere	%	0,018	0,018
Livello di potenza sonora L <sub>WA</sub>	dB(A)	76	76

**Con riserva di modifiche tecniche!**

## Inhoud

Algemene instructies . . . . .	NL	5
Beschrijving apparaat . . . . .	NL	5
Bediening . . . . .	NL	6
Reiniging en onderhoud . . . . .	NL	7
Technische gegevens . . . . .	NL	8

  Lees voor het eerste gebruik van uw apparaat deze veiligheidsinstructies en de originele gebruiksaanwijzing. Neem deze in acht. Bewaar beide documenten voor later gebruik of volgende eigenaars.

## Algemene instructies

### Doelmatig gebruik

Deze universele stofzuiger is bestemd voor gebruik in de privé-huishouding en niet voor industriële doeleinden.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door niet-reglementair gebruik of verkeerde bediening.

Gebruik de universele stofzuiger enkel met:

- originele onderdelen, -accessoires of extra toebehoren

De universele stofzuiger is **niet** geschikt voor:

- het schoonzuigen van mensen of dieren;
- het opzuigen van:  
kleine levende wezens (bv. vliegen, spinnen, enz.);  
schadelijke, scherpe, hete of gloeiende substanties;  
vochtige of vloeibare substanties;  
licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen.

### Zorg voor het milieu

 Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.

 Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen. Elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak onderdelen die een potentieel gevaar kunnen vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu als ze foutief worden gebruikt of niet correct worden afgevoerd. Deze onderdelen zorgen er desalniettemin voor dat het apparaat naar behoren functioneert. Apparaten die dit symbool dragen, mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd.

### Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Afvoer van stoffilters

De stoffilters zijn vervaardigd uit milieuvriendelijke materialen.

Voor zover ze geen opgezogen substanties bevatten die niet via het huishoudelijke afval verwijderd mogen worden, mogen ze via het normale huisafval afgevoerd worden.

## Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantiertermijn, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantiertermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerplaats en neem uw aankoopbewijs mee.

## Klantenservice

Bij vragen of storingen helpt onze KÄRCHER-filiaal u graag verder. Adres zie achterzijde.

## Reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen dat het apparaat veilig en zonder storingen functioneert.

Informatie over het toebehoren en de reserveonderdelen vindt u op [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Leveringsomvang

Het leveringspakket van het apparaat staat op de verpakking afgebeeld. Controleer bij het uitpakken of de inhoud volledig is.

Mochten er eventueel accessoires ontbreken of mocht u transportschade constateren, neem dan contact op met uw leverancier.

## Beschrijving apparaat

Afbeeldingen zie pagina 2

- 1 Loopwielen
- 2 Netstekker
- 3 Kabeloprol-knop
- 4 Opbergpositie
- 5 Handgreep
- 6 Aan-/Uit-knop
- 7 Afdekking HEPA-filter
- 8 HEPA-filter
- 9 Handgreep
- 10 Zuigkracht regelaar
- 11 Telescoopzuigbuis
- 12 Verstellen van telescoopzuigbuis
- 13 Meubelpenseel
- 14 Voegensproeier
- 15 Schakelhefboom
- 16 Vloersproeier
- 17 Parketmondstuk
- \*afhankelijk van de uitvoering
- 18 Zuigslang
- 19 Ontgrendelingsknop voor zuigslang
- 20 Stofreservoir
- 21 Sluiting stofreservoir
- 22 Ontgrendelingsknop voor stofreservoir

## Bediening

### Ingebruikneming

#### Afbeeldingen zie uitklappagina!

##### Afbeelding 1

- Het aansluitstuk van de zuigslang in de zuigopening klikken.
- Om de slang te verwijderen, het rendelpunt samendrukken en het aansluitstuk van de slang eruit trekken.

##### Afbeelding 2

- Handvat en telescopische zuigbuis in elkaar steken en aansluiten.
- Vloermondstuk en telescopische zuigbuis in elkaar steken en aansluiten.

##### Afbeelding 3

- Verstelling telescopische zuigbuis indrukken en telescopische zuigbuis op de gewenste lengte instellen.

##### Afbeelding 4

- Voor het uitzetten of bij korte werkonderbrekingen, vloermondstuk in de gleuf aan de achterkant van het apparaat steken.

##### Afbeelding 5

- Hou de netkabel bij de stekker vast en trek deze eruit. Netstekker in het stopcontact steken.

##### Afbeelding 6

- Apparaat inschakelen.

##### Afbeelding 7

- De zuigkrachtinstelling kan men aanpassen met de zuigkrachtregelaar:
  - Zuigkrachtregelaar open, weinig zuigkracht
  - Zuigkrachtregelaar gesloten, hoge zuigkracht

#### Zuigkracht aanpassen aan de zuigsituatie:

- **Laag zuigvermogen** – voor gordijnen, textiel, gestoffeerde meubelen, kussens
- **Gemiddeld zuigvermogen** – voor licht vervuilde tapijten / vloerkleden, hoogwaardige tapijten.
- **Hogste zuigvermogen** – voor harde vloeren, sterk vervuilde tapijten en vloerkleden
- Stofreservoir leegmaken, hoogstens wanneer de markering -MAX- is bereikt.  
Zie hoofdstuk "Stofreservoir leegmaken".

**Belangrijke aanwijzing!** Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld bij risico op oververhitting. Schakel het apparaat uit en trek de stekker eruit. Controleer of vloermondstuk, telescopische zuigbuis of zuigslang niet verstopt zijn of dat het filter verwisseld moet worden. Laat het apparaat na het oplossen van de storing minstens 1 uur afkoelen, dan is het apparaat opnieuw bedrijfsklaar.

### Zuigen met accessoires

#### Toebehoren gebruiken

- **Meubelborstel:** voor het zacht reinigen van meubelen en gevoelige voorwerpen, het afstoffen van boeken, ventilatie-openingen in de auto e.a.
- **Spleetmondstuk:** voor randen, voegen en verwarmingselementen

#### Toebehoren verwisselen

##### Afbeelding 8

- Handvat in gewenste toebehoren tot de aanslag steken.

**Opmerking:** Het toebehoren kan ook met uitgetrokken telescopische zuigbuis worden gebruikt.

### Vloerspuitkop

### Vloersproeier omschakelbaar

##### Afbeelding 9

- **Tapijten en vloerbedekking :** Schakelinstellingen als volgt kiezen:



##### Afbeelding 10

- **Harde bodem:** Schakelinstellingen als volgt kiezen:



### Parketmondstuk

\*afhankelijk van de uitvoering

- Voor het zuigen van kwetsbare gladde vloeren (parket, marmer, terracotta, enz.)

### Werking stopzetten

##### Afbeelding 11

- Apparaat uitschakelen en de stekker uit de wandcontactdoos trekken.

##### Afbeelding 12

- Toets kabel oprollen indrukken. Kabel rolt automatisch op in het apparaat.

##### Afbeelding 4

- Grondmondstuk in de gleuf aan de achterkant van het apparaat hangen en in pauzesstand drukken.

### Transport, opslag

- Apparaat voor het transport aan de draaghandgreep vasthouden en in droge ruimten opslaan.

**Aanwijzing:** Wij raden aan de telescopische zuigbuis vooraf volledig in te schuiven.

## Reiniging en onderhoud

### LET OP

- Voor alle werkzaamheden aan het apparaat, het apparaat uitschakelen en de netstekker uittrekken!
- Apparaat alleen gebruiken als het stofreservoir en alle filters zijn ingebouwd.  
Anders kan de motor beschadigd raken.
- Defecte filters en filters die niet meer kunnen worden gereinigd, moeten worden vervangen.

### Stofreservoir leegmaken

#### Afbeelding 13

Stofreservoir leegmaken, hoogstens wanneer de markering -MAX- is bereikt.

#### Afbeelding 14

- Sluiting indrukken en stofreservoir verwijderen.

#### Afbeelding 15

- Stofreservoir boven vuilnisbak houden.  
Vergrendelingshendel bedienen.
- Sluit het deksel als het stofreservoir leeg is. De sluiting klikt vast.
- Stofreservoir opnieuw in het apparaat plaatsen en laten vastklikken.

### Instructie

Controleer of het stofreservoir correct is geïnstalleerd.

### Cycloonvooraafscheider reinigen

Cycloonvooraafscheider bij sterke verontreiniging reinigen.

#### Afbeelding 14

- Sluiting indrukken en stofreservoir verwijderen.

#### Afbeelding 16

- Deksel van het stofreservoir tegen de klok in draaien tot het ontgrendelingssymbool op de markering verschijnt.
- Stofreservoir verwijderen.

#### Afbeelding 17

Voor een snelle reiniging:

- Cycloonvooraafscheider met zachte spons reinigen en met een vochtige doek schoonvegen.

#### Afbeelding 18

Voor een grondige reiniging:

- Cycloonvooraafscheider uit elkaar halen en zeef en ring onder stromend water reinigen.

### Instructie

Het stofreservoir kan ook onder stromend water worden gereinigd.

### LET OP

- Cycloonvooraafscheider niet in water dompelen.
- Onderdelen niet met reinigingsmiddelen of kokend water wassen.
- Cycloonvooraafscheider en stofreservoir eerst volledig laten drogen voordat deze opnieuw in het apparaat worden geplaatst.

#### Afbeelding 16

- Deksel van het stofreservoir met de klok mee draaien tot het vergrendelingssymbool op de markering verschijnt.
- Stofreservoir opnieuw in het apparaat plaatsen en laten vastklikken.

### Motorfilter reinigen

Motorfilter wekelijks of bij zichtbare verontreiniging uitwassen.

Het motorfilter bevindt zich in de behuizing boven het stofreservoir.

### Afbeelding 14

- Sluiting indrukken en stofreservoir verwijderen.

### Afbeelding 19

- Sluiting ontgrendelen en deksel openen.
- Motorfilter eraf nemen.

### Afbeelding 20

- Schuimstoffilter uit het frame nemen.
- Schuimstoffilter in warm water uitwassen (max. 40°C).
- Schuimstoffilter grondig uitspoelen en laten drogen.

### LET OP

- Schuimstoffilter nooit met een wasmachine reinigen of met een haardroger drogen.
- Onderdelen niet met reinigingsmiddelen of kokend water wassen.
- Schuimstoffilter eerst volledig laten drogen voordat deze opnieuw in het apparaat wordt geplaatst (minstens 24 uur).
- Motorfilter met schuimstoffilter in het bovenste deel van het stofreservoir plaatsen.
- Deksel laten vastklikken.
- Stofreservoir opnieuw in het apparaat plaatsen en laten vastklikken.

### HEPA-filter

Filter voor schone uitblaaslucht.

### Instructie

- HEPA-filter bij zichtbare verontreiniging reinigen.
- Vervang de HEPA-filter in geval van beschadigingen.

### LET OP

Materiële schade door verkeerde reiniging van de HEPA-filter

- Reinig de filter indien nodig enkel onder stromend water, wrijf of borstel hem niet af.
- Filter nooit met een wasmachine reinigen of met een haardroger drogen.
- Onderdelen niet met reinigingsmiddelen of kokend water wassen.
- Filter eerst volledig laten drogen voordat deze opnieuw in het apparaat wordt geplaatst (minstens 24 uur).

#### Afbeelding 21

- Deksel tegen de klok in draaien tot het ontgrendelingssymbool op de markering verschijnt.
- HEPA-filter verwijderen.
- Spoel de HEPA-filter onder koud stromend water.
- Schud na de reiniging voorzichtig zodat eventuele vuilresten en overtollig water worden verwijderd.
- Laat de HEPA-filter uit de buurt van licht- en warmtebronnen aan de lucht drogen. Bouw de HEPA-filter enkel opnieuw in als hij droog is.
- Deksel met de klok mee draaien tot het vergrendelingssymbool op de markering verschijnt.

### Accessoires reinigen

#### Afbeelding 22

- Handvat en zuigslang kunnen voor reiniging of bij verstopping uit elkaar gehaald worden. Daartoe drukt u de 2 ontgrendelingen in en u trekt ze uit elkaar
- Om ze aan elkaar te maken drukt u het handvat en de zuigslang in elkaar en u klikt ze vast.

Technische gegevens			
Type		1.198-135.0	1.198-125.0
Spanning	V	220-240	220-240
Stroomsoort	Hz	50/60	50/60
Beschermingsklasse		II	II
Gewicht (excl. accessoires)	kg	4,4	4,4
Actieradius	m	7,5	7,5
Volume stofreservoir, effectief	l	0,6	0,6
Afmetingen			
Lengte	mm	396	396
Breedte	mm	270	270
Hoogte	mm	332	332
Vacuüm min.	kPa	≥ 16	≥ 16
HEPA-filter		HEPA 13	HEPA 13
<b>Ecodesign conform 666/2013</b>			
Indicatief jaarlijks energieverbruik	kWh/a	24,8	24,8
Nominaal ingangsvermogen	W	700	700
Stofopname op tapijt	%	85	85
Stofopname op harde bodem	%	112,2	112,2
Stof-uitvoer	%	0,018	0,018
Geluidsvermogensniveau L <sub>WA</sub>	dB(A)	76	76

**Technische veranderingen voorbehouden!**

## Índice de contenidos

Indicaciones generales . . . . .	ES	5
Descripción del aparato . . . . .	ES	5
Manejo . . . . .	ES	6
Limpieza y cuidados . . . . .	ES	7
Datos técnicos . . . . .	ES	8

  Antes de poner en marcha por primera vez el aparato, lea el manual de instrucciones original y las indicaciones de seguridad suministradas. Actúe de acuerdo a ellas. Conserve estos dos manuales para su uso posterior o para propietarios ulteriores.

## Indicaciones generales

### Uso previsto

Este aspirador universal está diseñado para el uso doméstico, no para el uso industrial.

El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños que pudieran derivarse de un uso inadecuado o incorrecto.

Utilizar el aspirador universal solo con:

- Accesorios y piezas de repuesto o accesorios opcionales originales.

el aspirador universal **no** es apropiado para:

- utilizarlo en personas o animales
- Aspirar:  
Insectos (p. ej. moscas, arañas)  
sustancias nocivas para la salud, calientes o incandescentes ni materiales cortantes,  
sustancias húmedas o líquidas,  
materiales o gases inflamables o explosivos.

### Protección del medio ambiente

 Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.

 Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen a menudo componentes que pueden representar un peligro potencial para la salud de las personas y para el medio ambiente en caso de que se manipulen o se eliminan de forma errónea. Estos componentes son necesarios para el correcto funcionamiento del equipo. Los equipos marcados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

### Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Eliminación de filtros de polvo

Los filtros de polvo están fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente.

Si no aspira sustancias que no estén permitidas en la basura convencional, los puede eliminar con ella.

## Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

## Servicio de atención al cliente

En caso de dudas o alteraciones, la sucursal de KÄRCHER estará encantada de ayudarle. La dirección figura al dorso.

## Piezas de repuesto

Utilice solamente accesorios y recambios originales, ya que garantizan un funcionamiento correcto y seguro del equipo.

Puede encontrar información acerca de los accesorios y recambios en [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Volumen del suministro

El contenido de suministro de su aparato está ilustrado en el embalaje. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que han surgido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

## Descripción del aparato

### Ilustraciones, véase la página 2

- 1 Ruedas de marcha
- 2 Clavija de red
- 3 Botón de enrollar el cable
- 4 Posición de estacionamiento
- 5 Asa de transporte
- 6 Interruptor de ON/OFF
- 7 Cubierta del filtro HEPA
- 8 Filtro HEPA
- 9 Mango
- 10 Regulador de potencia de aspiración
- 11 Tubo de aspiración telescópico
- 12 Ajuste del tubo de aspiración telescópico
- 13 Cepillo para muebles
- 14 Boquilla para juntas
- 15 Palaca de conmutación
- 16 Boquilla barredora de suelos
- 17 Boquilla para parquet
  - \*según equipamiento
- 18 Manguera de aspiración
- 19 Tecla de desbloqueo de la manguera de aspiración
- 20 Depósito de polvo
- 21 Cierre del depósito de polvo
- 22 Tecla de desbloqueo del depósito de polvo

## Manejo

### Puesta en marcha

**Ilustraciones, véase la contraportada.**

#### Imagen 1

- Encajar el racor del tubo flexible de aspiración en la abertura de aspiración.
- Para quitarlo, presionar la lengüeta y extraer el racor.

#### Imagen 2

- Unir y encajar el asa y el tubo de aspiración telescopico.
- Unir y encajar la boquilla para suelos y el tubo de aspiración telescopico.

#### Imagen 3

- Pulsa la regulación y ajustar el tubo de aspiración telescopico a la longitud deseada.

#### Imagen 4

- Al detener el funcionamiento o al realizar breves pausas, colocar la boquilla para suelos en el soporte de aparcamiento que se encuentra en la cara posterior del equipo.

#### Imagen 5

- Sujetar el cable de alimentación por la clavija y tirar. Enchufar el conector de red a una toma de corriente.

#### Imagen 6

- Conectar el aparato.

#### Imagen 7

- La potencia de aspiración se ajusta con el regulador de potencia:
  - Regulador de potencia abierto, poca potencia de aspiración
  - Regulador de potencia cerrado, gran potencia de aspiración

#### Adaptar la potencia de absorción a la situación:

- **Potencia de absorción baja** – para cortinas, telas, muebles tapizados, cojines
- **Potencia media de aspiración** – para alfombras/ moquetas poco sucias, alfombras de alta calidad.
- **Potencia máxima de absorción** – para suelos duros, alfombras y moquetas muy sucias
- Vaciar el depósito de polvo, como muy tarde cuando se alcance la marca -MAX.

Véase el capítulo "Vaciar el depósito de polvo".

**Aviso importante!** El aparato se apaga automáticamente si se corre el riesgo de sobrecalentamiento. Apagar el aparato y desenchufar el conector de red. Comprobar si la boquilla, el tubo de aspiración telescopico o la manguera de aspiración están atascados o si es necesario cambiar el filtro. Tras solucionar la avería, dejar enfriar el aparato al menos 1 hora, después se podrá volver a poner en funcionamiento.

### Aspirar con accesorios

#### Utilización de accesorios

- **Cepillo para muebles:** para una limpieza cuidadosa de muebles y objetos delicados, para quitar el polvo a libros, rejillas de ventilación del coche etc.
- **Boquilla para ranuras:** para bordes, ranuras y radiadores

### Cambio de los accesorios

#### Imagen 8

- Introducir el asa en el accesorio deseado hasta el tope.

**Aviso:** Los accesorios también se pueden utilizar con el tubo de aspiración telescopico insertado.

### Boquilla barredora de suelos

### Boquilla para suelos comutable

#### Imagen 9

- **Alfombras y moquetas:**

Seleccionar las posiciones de interruptor de la siguiente manera:



#### Imagen 10

- **Superficies duras:**

Seleccionar las posiciones de interruptor de la siguiente manera:



### Boquilla para parquet

\*según equipamiento

- Para aspirar en suelos lisos delicados (parqué, mármol, terracota, etc.)

### Finalización del funcionamiento

#### Imagen 11

- Apague el aparato y desenchufe la clavija de red.

#### Imagen 12

- Pulsar la tecla de recogida de cable. El cable se recogerá automáticamente hacia el interior del aparato.

#### Imagen 4

- Colgar la boquilla barredora de suelos en el soporte para pausas del lateral del aparato y presionar hasta que enaje.

### Transporte, almacenamiento

- Sujetar el aparato por el asa para su transporte y guardar en lugares secos.

**Indicación:** Se recomienda plegar antes el tubo de aspiración telescopico totalmente.

## Limpieza y cuidados

### CUIDADO

- ¡Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, desconéctelo y desenchufe el cable de red del aspirador!
- Utilizar el equipo únicamente si todos los filtros y los depósitos de polvo están montados. De lo contrario se pueden producir daños en el motor.
- Los filtros defectuosos y aquellos que no se puedan limpiar tienen que cambiarse por otros nuevos.

### Vaciado del depósito de polvo

#### Imagen 13

Vaciar el depósito de polvo, como muy tarde cuando se alcance la marca -MAX.

#### Imagen 14

- Presionar el cierre y extraer el depósito de polvo.

#### Imagen 15

- Sostener el depósito de polvo sobre el cubo de la basura.
- Accionar la palanca de bloqueo.
- En cuanto el depósito de polvo se ha vaciado, cerrar la tapa. El cierre encaja.
- Colocar de nuevo el depósito de polvo en el aparato y encajarlo.

#### Nota

Al colocarlo, se debe tener en cuenta que el depósito de polvo asiente correctamente.

### Limpieza del separador ciclónico

Limpiar el separador ciclónico si está muy sucio.

#### Imagen 14

- Presionar el cierre y extraer el depósito de polvo.

#### Imagen 16

- Girar la tapa del depósito de polvo en el sentido contrario a las agujas del reloj, de forma que la marca apunte al símbolo de desbloqueo.
- Retirar el depósito de polvo.

#### Imagen 17

Para una limpieza rápida:

- Limpiar el separador ciclónico con una esponja suave y repasarlo con un paño húmedo.

#### Imagen 18

Para una limpieza a fondo:

- Despiecear el separador ciclónico y limpiar el tamiz y el anillo bajo un chorro de agua.

#### Nota

El depósito de polvo también se puede limpiar bajo el chorro de agua.

### CUIDADO

- No sumergir el separador ciclónico en agua.
- No lavar las piezas con detergentes ni con agua hirviendo.
- Dejar secar por completo el separador ciclónico y el depósito de polvo antes de colocarlos en el aparato.

#### Imagen 16

- Girar la tapa del depósito de polvo en el sentido de las agujas del reloj, de forma que la marca apunte al símbolo de cierre.
- Colocar de nuevo el depósito de polvo en el aparato y encajarlo.

## Limpieza del filtro protector del motor

Lavar el filtro protector del motor cada semana o cuando se vea sucio.

El filtro protector del motor se encuentra en la carcasa situada encima del depósito de polvo.

#### Imagen 14

- Presionar el cierre y extraer el depósito de polvo.

#### Imagen 19

- Desbloquear el cierre y abrir la tapa.

- Extraer el filtro protector del motor.

#### Imagen 20

- Sacar del marco el inserto de espuma.

- Lavar el inserto de espuma con agua caliente (máx. 40 °C).

- Enjuagar bien el inserto de espuma y poner a secar al aire.

### CUIDADO

- No lavar nunca el inserto de espuma en la lavadora y no secarlo con el secador.
- No lavar las piezas con detergentes ni con agua hirviendo.
- Dejar secar por completo el inserto de espuma antes de colocarlo en el aparato (al menos 24 horas).
- Colocar el filtro protector del motor con el inserto de espuma en la parte de encima del depósito de polvo.
- Encargar la tapa.
- Colocar de nuevo el depósito de polvo en el aparato y encajarlo.

### Filtro HEPA

Filtro para una mayor depuración del aire de salida.

#### Nota

- Limpiar el filtro HEPA si se ve sucio.
- Cambiar el filtro HEPA si está dañado

### CUIDADO

*Daños materiales por limpieza errónea del filtro HEPA.*

- Si es necesario, limpiarlo con agua corriente, no frotar ni cepillar.
- No lavar nunca el filtro en la lavadora y no secarlo con el secador.
- No lavar las piezas con detergentes ni con agua hirviendo.
- Dejar secar por completo el filtro antes de colocarlo en el aparato (al menos 24 horas).

#### Imagen 21

- Girar la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj, de forma que la marca apunte al símbolo de desbloqueo.
- Extraer el filtro HEPA.
- Lave el filtro HEPA con agua corriente fría.
- Luego de la limpieza, sacuda con cuidado para eliminar los posibles restos de suciedad y el exceso de agua.
- Deje que el filtro HEPA se seque al aire, lejos de fuentes de luz y calor. Reinstale el filtro en el aparato solo cuando esté seco.
- Girar la tapa en el sentido de las agujas del reloj, de forma que la marca apunte al símbolo de cierre.

## Limpiar los accesorios

### Imagen 22

- Se puede separar la empuñadura y el tubo de aspiración para limpiar o en caso de atasco. Para ello pulsar los dos botones de desbloqueo y separar
- Para unir, insertar la empuñadura en el tubo de aspiración hasta que encaje.

## Datos técnicos

Modelo		1.198-135.0	1.198-125.0
Tensión	V	220-240	220-240
Tipo de corriente	Hz	50/60	50/60
Clase de protección		II	II
Peso sin accesorios	kg	4,4	4,4
Radio de acción	m	7,5	7,5
Volumen efectivo del depósito de polvo	l	0,6	0,6
Dimensiones			
Longitud	mm	396	396
Anchura	mm	270	270
Altura	mm	332	332
Vacio mín.	kPa	≥ 16	≥ 16
Filtro HEPA		HEPA 13	HEPA 13
Diseño ecológico según 666/2013			
Consumo de energía anual indicativo	kWh/a	24,8	24,8
Potencia nominal de entrada	W	700	700
Absorción de polvo en alfombra	%	85	85
Absorción de polvo sobre suelo duro	%	112,2	112,2
Aplicación de nuevo de polvo	%	0,018	0,018
Nivel de potencia acústica L <sub>WA</sub>	dB(A)	76	76

*Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.*

## Índice

Instruções gerais . . . . .	PT	5
Descrição da máquina. . . . .	PT	5
Manuseamento . . . . .	PT	6
Limpeza e conservação . . . . .	PT	7
Dados técnicos . . . . .	PT	8

  Antes da primeira utilização do aparelho leia o manual de instruções original e os avisos de segurança anexos. Proceda em conformidade. Guarde os dois documentos para uma utilização futura ou para o proprietário seguinte.

## Instruções gerais

### Utilização conforme as disposições

Este aspirador universal destina-se exclusivamente para o uso doméstico privado, não devendo ser utilizado para fins industriais.

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por uma utilização indevida ou erros de manuseamento.

Utilizar o aspirador universal apenas com:

- Peças sobressalentes e acessórios originais e especiais.

O aspirador universal **não** é indicado para:

- Limpar pessoas ou animais.
- Para aspirar:  
Pequenos animais (por ex., moscas, aranhas, etc.).  
Substâncias nocivas para a saúde, objectos pontiagudos, substâncias quentes ou incandescentes.  
Substâncias húmidas ou líquidas.  
Substâncias e gases facilmente inflamáveis ou explosivos.

### Protecção do meio-ambiente



Os materiais de embalagem são recicláveis.  
Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Por isso, eliminate os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Muitas vezes, os aparelhos eléctricos e electrónicos contém componentes que, em caso de manuseamento incorrecto ou recolha errada, podem representar um perigo para a saúde e para o ambiente. Contudo, estes componentes são necessários para a operação adequada do aparelho. Os aparelhos assinalados com este símbolo não podem ser eliminados com o lixo doméstico.

### Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Eliminação de filtros de pó

Os filtros de pó são confeccionados em materiais compatíveis com o meio-ambiente.

Desde que estes não contenham substâncias aspiradas que não se destinem ao lixo doméstico, estes podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

## Garantia

Em cada país vigem as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Commercialização. Eventuais avarias no aparelho durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se, munido do documento de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.

## Serviço de assistência técnica

Em caso de dúvidas ou avarias, a nossa filial KÄRCHER local está à sua disposição. Endereços no verso.

## Peças sobressalentes

Utilizar apenas acessórios e peças sobressalentes originais. Só assim poderá garantir uma operação do aparelho segura e sem avarias.

Para mais informações sobre acessórios e peças sobressalentes, consulte [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Volume do fornecimento

O volume de fornecimento do seu aparelho é ilustrado na embalagem. Ao desembalar verifique a integridade do conteúdo.

Contacte imediatamente o vendedor, em caso de falta de acessórios ou no caso de danos de transporte.

## Descrição da máquina

### Figuras veja página 2

- 1 Rodas
- 2 Ficha de rede
- 3 Botão para o enrolamento do cabo
- 4 Posição de estacionamento
- 5 Punho de transporte
- 6 Botão de activação/desactivação
- 7 Cobertura do filtro HEPA
- 8 Filtro HEPA
- 9 Punho
- 10 Regulador da potência de aspiração
- 11 Tubo de aspiração telescópico
- 12 Ajuste do tubo de aspiração telescópico
- 13 Pincel para móveis
- 14 Bico para juntas
- 15 Alavanca de comutação
- 16 Bico para o chão
- 17 Bocal para parquete  
\*conforme o modelo
- 18 Tubo flexível de aspiração
- 19 Tecla de desbloqueio para a mangueira de aspiração
- 20 Receptáculo de pó
- 21 Fecho do receptáculo de pó
- 22 Tecla de desbloqueio para o receptáculo de pó

## Manuseamento

### Colocação em funcionamento

**Figuras, ver página desdobrável!**

Figura 1

- Encaixar o suporte da mangueira de aspiração na abertura de aspiração.
- Para retirar, premir os botões de encaixe e retirar o suporte da mangueira de aspiração.

Figura 2

- Unir e encaixar o punho e o tubo de aspiração telescópico.
- Unir e encaixar o bocal de chão e o tubo de aspiração telescópico.

Figura 3

- Accionar o ajuste do tubo de aspiração telescópico e colocar o tubo de aspiração telescópico no comprimento desejado.

Figura 4

- Para arrumar a máquina, ou em curtas interrupções de trabalho, deve-se engatar o bocal do chão no suporte de estacionamento situado no lado traseiro do aparelho.

Figura 5

- Agarrar o cabo de ligação à rede pela ficha e retirá-lo da tomada. Inserir a ficha de rede na tomada de corrente.

Figura 6

- Ligar o aparelho.

Figura 7

- A regulação da potência de aspiração é efectuada no regulador da potência de aspiração:
  - Regulador da potência de aspiração aberto, força de aspiração reduzida
  - Regulador da potência de aspiração fechado, força de aspiração elevada

**Adaptar a força de aspiração à respectiva situação de aspiração:**

- **Potência de aspiração baixa** – para cortinas, produtos têxteis, móveis estofados, almofadas
- **Potência de aspiração média** – para tapetes / alcatifas com pouca sujidade, tapetes de alta qualidade.
- **Potência de aspiração mais alta** – para pavimentos duros, tapetes e alcatifas com forte sujidade
- Esvaziar o receptáculo de pó, o mais tardar, quando for alcançada a marcação -MAX-. Ver capítulo "Esvaziar o receptáculo de pó".

**Aviso importante!** O aparelho desliga-se automaticamente quando se encontrar em perigo de sobreaquecimento. Desligar o aparelho e retirar a ficha da tomada. Certificar-se de que o bocal de chão, o tubo de aspiração telescópico ou a mangueira de aspiração não estão entupidos ou o filtro não deve ser mudado. Após a resolução da avaria, o aparelho deve arrefecer durante, pelo menos, uma hora antes de ser colocado novamente em funcionamento.

### Aspirar com acessórios

#### Aplicar os acessórios

- **Pincel para móveis:** para a limpeza cuidadosa de móveis e de objectos sensíveis, limpeza do pó depositado em livros, ranhuras de ventilação no carro, entre outros.
- **Bico para juntas:** para cantos, juntas e radiadores

#### Mudar os acessórios

Figura 8

- Inserir o punho no acessório pretendido, até ao fundo.

**Aviso:** O acessório também pode ser utilizado com o tubo de aspiração telescópico encaixado.

#### Bocal para soalhos

#### Bocal de chão comutável

Figura 9

- **Tapetes e alcatifas:**

Seleccionar a seguinte posição do botão:



Figura 10

- **Superfícies duras:**

Seleccionar a seguinte posição do botão:



#### Bocal para parquete

\*conforme o modelo

- Para aspirar pavimentos lisos e sensíveis (parquente, mármore, terracota, etc.).

### Desligar o aparelho

Figura 11

- Desligue o aparelho e retire a ficha de rede.

Figura 12

- Premir o botão para o enrolamento do cabo. O cabo é automaticamente recolhido.

Figura 4

- Engatar o bocal de chão no suporte de estacionamento e premi-lo até ancaixar.

### Transporte, armazenamento

- Usar o punho de transporte para transportar o aparelho e guardar o mesmo em locais secos.

**Aviso:** recomenda-se que o tubo telescópico de aspiração seja primeiro recolhido totalmente.

## Limpeza e conservação

### ADVERTÊNCIA

- Desligar o aparelho e retirar a ficha de rede do aspirador antes de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho.
- Utilizar o aparelho apenas se todos os filtros e receptáculos de pó estiverem montados.. Caso contrário, o motor pode danificar-se.
- Devem ser substituídos todos os filtros com defeito ou que já não possam ser limpos.

### Esvaziar o receptáculo de pó

#### Figura 13

Esvaziar o receptáculo de pó, o mais tardar, quando for alcançada a marcação -MAX-.

#### Figura 14

- Premir o fecho e retirar o receptáculo de pó.

#### Figura 15

- Segurar o receptáculo de pó sobre o balde de resíduos.
- Accionar a alavanca de bloqueio.
- Fechar a tampa assim que o receptáculo de pó estiver vazio; o fecho encaixa.
- Inserir e encaixar novamente o receptáculo de pó no aparelho.

#### Aviso

Durante a colocação, ter em atenção o assento correcto do receptáculo de pó.

### Limpar o separador de ciclone

Limpar a sujidade grossa do separador de ciclone.

#### Figura 14

- Premir o fecho e retirar o receptáculo de pó.

#### Figura 16

- Rodar a tampa do receptáculo de pó no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, de modo que a marcação aponte para o símbolo de desbloqueio.
- Remover o receptáculo de pó.

#### Figura 17

Para a limpeza rápida:

- Limpar o separador de ciclone com uma esponja suave e, com um pano húmido, passar por água limpa.

#### Figura 18

Para a limpeza profunda:

- Desmontar o separador de ciclone e limpar o coador e o anel em água corrente.

#### Aviso

O receptáculo de pó também pode ser limpo em água corrente.

### ADVERTÊNCIA

- Não imergir o separador de ciclone em água.
- Não lavar as peças com detergentes ou água a fervor.
- Antes da colocação no aparelho, deixar secar completamente o separador de ciclone e o receptáculo de pó.

#### Figura 16

- Rodar a tampa do receptáculo de pó no sentido dos ponteiros do relógio, de modo que a marcação aponte para o símbolo de bloqueio.
- Inserir e encaixar novamente o receptáculo de pó no aparelho.

### Limpar o filtro de protecção do motor

Lavar semanalmente o filtro de protecção do motor ou caso se verifique a existência de sujidade.

O filtro de protecção do motor situa-se na carcaça, por cima do receptáculo de pó.

#### Figura 14

- Premir o fecho e retirar o receptáculo de pó.

#### Figura 19

- Desbloquear o fecho e abrir a tampa.
- Retirar o filtro de protecção do motor.

#### Figura 20

- Retirar o encaixe de plástico expandido do quadro.
- Lavar o encaixe de plástico expandido com água quente (máx. 40°C).
- Lavar minuciosamente o encaixe de plástico expandido e deixar secar ao ar.

### ADVERTÊNCIA

- Nunca lavar o encaixe de plástico expandido na máquina de lavar roupa e não secar com o secador de cabelo.
- Não lavar as peças com detergentes ou água a fervor.
- Antes da colocação no aparelho, deixar secar completamente o encaixe de plástico expandido (pelo menos, durante 24 horas).
- Colocar o filtro de protecção do motor com o encaixe de plástico expandido na parte de cima do receptáculo de pó.
- Encaixar a tampa.
- Inserir e encaixar novamente o receptáculo de pó no aparelho.

### Filtro HEPA

Filtro para garantir uma maior limpeza do ar expelido.

#### Aviso

- Limpar o filtro HEPA caso se verifique a existência de sujidade.
- Em caso de danos, substituir o filtro HEPA.

### ADVERTÊNCIA

Danos materiais causados pela limpeza incorrecta do filtro HEPA.

- Se necessário, limpar apenas sob água corrente, não esfregar nem escovar.
- Nunca lavar o filtro na máquina de lavar roupa e não secar com o secador de cabelo.
- Não lavar as peças com detergentes ou água a fervor.
- Antes da colocação no aparelho, deixar secar completamente o filtro (pelo menos, durante 24 horas).

#### Figura 21

- Rodar a tampa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, de modo que a marcação aponte para o símbolo de desbloqueio.
- Retirar o filtro HEPA.
- Lavar o filtro HEPA com água fria, corrente.
- Após a limpeza, sacudir com cautela, para que os eventuais restos de sujidade e a água excedente sejam eliminados.
- Deixar que o filtro HEPA seque ao ar livre, através das fontes de luz e calor. Colocar de novo o filtro HEPA no aparelho, somente quando estiver seco.
- Rodar a tampa no sentido dos ponteiros do relógio, de modo que a marcação aponte para o símbolo de bloqueio.

## Limpar os acessórios

Figura 22

- O manípulo bem como o tubo de aspiração podem ser separados para fins de limpeza e desobstrução de entupimentos. Premir para esse efeito os dois dispositivos de desbloqueio e separar as partes.
- Para proceder novamente à montagem das duas peças, basta uni-las até encaixarem.

## Dados técnicos

Tipo		1.198-135.0	1.198-125.0
Tensão	V	220-240	220-240
Tipo de corrente	Hz	50/60	50/60
Classe de protecção		II	II
Peso (sem acessórios)	kg	4,4	4,4
Raio de acção	m	7,5	7,5
Volume efectivo do receptor de pó	l	0,6	0,6
Dimensões			
Comprimento	mm	396	396
Largura	mm	270	270
Altura	mm	332	332
Vácuo mín.	kPa	≥ 16	≥ 16
Filtro HEPA		HEPA 13	HEPA 13
Concepção ecológica consoante 666/2013			
Consumo de energia anual indicativo	kWh/a	24,8	24,8
Potência nominal de entrada	W	700	700
Aspiração de pó em tapetes	%	85	85
Aspiração de pó em pavimentos duros	%	112,2	112,2
Fuga de pó	%	0,018	0,018
Nível de potência acústica L <sub>WA</sub>	dB(A)	76	76

**Reservados os direitos a alterações técnicas!**

## Indholdsfortegnelse

Generelle henvisninger . . . . .	DA	5
Beskrivelse af apparatet . . . . .	DA	5
Betjening . . . . .	DA	6
Rengøring og pleje . . . . .	DA	7
Tekniske data . . . . .	DA	8

  Læs den originale driftsvejledning før første gangs brug af maskinen og de vedlagte sikkerhedsanvisninger. Følg den nøje. Opbevar de to hæfter til senere brug eller til senere ejere.

## Generelle henvisninger

### Bestemmelsesmæssig anvendelse

Denne universalstøvsuger er beregnet til privat brug i huset og ikke til industrielle formål.

Producenten garanterer ikke for eventuelle skader som blev forårsaget af ikke bestemmelsesmæssigt brug eller ukorrekt betjening af apparatet.

Brug universalstøvsugeren kun med:

- Original reservedele, tilbehør eller ekstra tilbehør.
- Universalstøvesugeren er **ikke** egnet til:

■ Støvsuge mennesker eller dyr.

■ Suge bort:

Små levende organismer (f.eks. fluer, edderkopper, osv.).

Sundhedsfarlige, varme eller glødende stoffer eller stoffer med skarpe kanter.

Våde stoffer eller væsker.

Stoffer eller gas som er let antændelige eller eksplosivt.

### Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Elektriske og elektroniske maskiner indeholder ofte bestanddele, der ved forkert omgang eller forkert bortskaftelse kan udgøre en mulig fare for menneskers sundhed og for miljøet. For en korrekt drift af maskinen er disse bestanddele imidlertid nødvendige. Maskiner kendetegnet med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

### Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Bortskaftelse af støvfiltre

Støvfiltrene er produceret af miljøvenligt materiale.

Såfremt de ikke har indsugete stoffer, som ikke er forbudt som husholdningsaffald, kan de bortskaffes med den normale affald.

## Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.

## Kundeservice

Vores KÄRCHER-afdeling hjælper gerne, hvis De har spørgsmål, eller der er fejl på støvsugeren. Se adressen på bagsiden.

## Reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen. Informationer om tilbehør og reservedele findes [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)

## Leveringsomfang

Maskinen, tilbehør m.m. vises på emballagen. Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet. Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

## Beskrivelse af apparatet

### Se figurerne på side 2

- 1 Løbehjul
- 2 Netstik
- 3 Tast kabelopspoling
- 4 Parkeringsposition
- 5 Bæregreb
- 6 Tænd/Sluk tast
- 7 Dæksel HEPA-filter
- 8 HEPA-filter
- 9 Håndtag
- 10 Sugekraftregulator
- 11 Teleskopsugerør
- 12 Omstilling teleskopsugerør
- 13 Møbelpensel
- 14 Fugedyse
- 15 Skiftehåndtag
- 16 Gulvmundstykke
- 17 Parketmundstykke  
\* afhængig af udstyret
- 18 Sugeslange
- 19 Åbningstast til sugeslange
- 20 Støvbeholder
- 21 Støvbeholderlås
- 22 Åbningstast til støvbeholder

## Betjening

### Ibrugtagning

Se hertil figurerne på siderne!

#### Figur 1

- Stik sugeslangestudsen i sugeåbningen, så den går i indgreb.
- Tryk låsenæsen sammen, og træk sugeslangestudsen af for at foretage en afmontering.

#### Figur 2

- Sæt håndtaget og teleskopsugerøret sammen til de går i hak.
- Sæt gulvmundstykket og teleskopsugerøret sammen til de går i hak.

#### Figur 3

- Betjen indstillingen på teleskopsugerøret, og indstil teleskopsugerøret til den ønskede længde.

#### Figur 4

- Hæng gulvmundstykket i holderen på apparatets bagside, hvis du stiller apparatet til side eller afbryder arbejdet for et kort tidsrum.

#### Figur 5

- Hold på nettilslutningskablets stik, og træk det ud. Sæt netstikket i en stikdåse.

#### Figur 6

- Tænd for maskinen.

#### Figur 7

- Indstilling af sugekraften sker på sugekraftregulatoren:
  - sugekraftregulator åben, lav sugekraft
  - sugekraftregulator lukket, høj sugekraft

#### Tilpas sugekraften tilsvarende til situationen:

- **Lav sugekapacitet** – til gardiner, tekstiler, polstrede møbler, puder
- **Medium sugekapacitet** – til let tilsmudsede tæpper/ gulvtæpper, tæpper af høj kvalitet.
- **Høj sugekapacitet** – til hårde gulve, stærkt tilsmudsede tæpper og gulvtæpper
- Tøm støvbeholderen, senest når mærket -MAX- er nået.

Se kapitlet "Tømning af støvbeholder".

**Vigtig henvisning!** Apparatet afbrydes automatisk, hvis der er risiko for overophedning. Sluk for apparatet og træk netstikket ud. Forvis dig om, at gulvmundstykket, teleskopsugerøret eller slangen ikke er tilstoppet eller at filteret skal udskiftes. Efter rettelsen af fejlen skal apparatet køle af i mindst 1 time, derefter er apparatet igen klar til brug.

### Suge med tilbehør

#### Anvendelse af tilbehør

- **Møbelpensel:** til skårende rengøring af møbler og sensitive genstande, fjerne støv af bøger, ventilationsprækker i bilen osv.
- **Fugedyse:** til kanter, fuger og radiatorer

#### Udskiftning af tilbehør

#### Figur 8

- Stik håndtaget i det ønskede tilbehør indtil anslag.

**Bemærk:** Tilbehøret kan også anvendes med påsat teleskopsugerør.

### Gulvmundstykke

#### Kan omstilles til gulvdyse

#### Figur 9

- **Tæpper og væg til væg-tæpper:** Vælg omstillerens position som følgende:



#### Figur 10

- **Hårde gulve:** Vælg omstillerens position som følgende:



### Parketmundstykke

\* afhængig af udstyret

- Til støvsugning af sensitive jævne gulvflader (parket, marmor, terrakotta, osv.).

### Efter brug

#### Figur 11

- Sluk for apparatet, og træk netstikket ud.

#### Figur 12

- Tryk knappen kabelopspoling. Kablet trækker sig selv automatisk ind i apparatet.

#### Figur 4

- Hæng gulvmundstykket i holderen på apparatets bagside og tryk den i låseposition.

### Transport, opbevaring

- Hold apparatet til transport fast på grebet og opbevar det i et tørt rum.

**Bemærk:** Det anbefales at skubbe teleskoprøret helt ind.

## Rengøring og pleje

### BEMÆRK

- Træk sugerens netstik ud og afbryd maskinen inden der arbejdes på maskinen.
- Anvend kun maskinen, når alle filtre og støvbeholderen er monteret.  
*Ellers kan der opstå skader på motoren.*
- Defekte filtre, der ikke længere kan rengøres, skal udskiftes.

### Tøm støvbeholderen

#### Figur 13

Tøm støvbeholderen, senest når mærket -MAX- er nået.

#### Figur 14

- Tryk på låsen, og tag støvbeholderen ud.

#### Figur 15

- Hold støvbeholderen over affaldsspanden.  
Aktiver låseanordningen.
- Luk dækslet, så snart støvbeholderen er tømt. Låsen går i hak.
- Sæt efter støvbeholderen i maskinen, og lad den gå i hak.

### OBS

Hold øje med at støvbeholderen sidder rigtigt i forbindelse med monteringen.

### Rengøring af cyklonadskiller

Rengør cyklonadskilleren ved stærk tilsmudsning.

#### Figur 14

- Tryk på låsen, og tag støvbeholderen ud.

#### Figur 16

- Drej støvbeholderens dæksel imod urets retning, således at markeringen peger på åbningssymbolet.
- Fjern støvbeholderen.

#### Figur 17

For hurtig rengøring:

- Rengør cyklonadskilleren med en blød svamp, og tør efter med en fugtig klud.

#### Figur 18

For grundig rengøring:

- Skil cyklonadskilleren ad, ogrens sien og ringen under rindende vand.

### OBS

Støvbeholderne kan ligeledes rengøres under rindende vand.

### BEMÆRK

- *Dyk ikke cyklonadskilleren i vand.*
- *Rengør ikke delene med rengøringsmidler eller kogende vand.*
- *Lad cyklonadskilleren og støvbeholderen tørre fuldstændigt, inden de sættes i maskinen.*

#### Figur 16

- Drej støvbeholderens dæksel i urets retning, således at markeringen peger på låsesymbolet.
- Sæt efter støvbeholderen i maskinen, og lad den gå i hak.

## Rensning af motorbeskyttelsesfilter

Vask motorbeskyttelsesfilteret hver uge eller ved synlig tilsmudsning.

Motorbeskyttelsesfiltret sidder i huset over støvbeholderen.

#### Figur 14

- Tryk på låsen, og tag støvbeholderen ud.

#### Figur 19

- Åbn låsen, og åbn dækslet.
- Fjerne motorbeskyttelsesfiltret.

#### Figur 20

- Tag skumstofindsatsen ud af rammen.
- Vask skumstofindsatsen i varmt vand (maks. 40°C).
- Skyl skumstofindsatsen grundigt, og lad den lufttørre.

### BEMÆRK

- *Skumstofindsatsen må aldrig lægges i vaskemaskinen og må ikke tørres med en hårtørrer.*
- *Rengør ikke delene med rengøringsmidler eller kogende vand.*
- *Lad skumstofindsatsen tørre fuldstændigt, inden de sættes i maskinen (i mindst 24 timer).*
- Sæt motorbeskyttelsesfiltret med skumstofindsatsen i støvbeholderens øverste del.
- Lad dækslet gå i hak.
- Sæt efter støvbeholderen i maskinen, og lad den gå i hak.

## HEPA-filter

Filter til ren udblæsningsluft.

### OBS

- Rengør HEPA-filteret ved synlig tilsmudsning.
- Udskift HEPA-filteret i tilfælde af beskadigelser.

### BEMÆRK

Materialeeskader pga. ukorrekt rensning af HEPA-filtret.

- *Efter behov må filteret renses under flydende vand, det må ikke gnides eller børstes.*
- *Filteret må aldrig lægges i vaskemaskinen og må ikke tørres med en hårtørrer.*
- *Rengør ikke delene med rengøringsmidler eller kogende vand.*
- *Lad filteret tørre fuldstændigt, inden de sættes i maskinen (i mindst 24 timer).*

#### Figur 21

- Drej dækslet imod urets retning, således at markeringen peger på åbningssymbolet.
- Tag HEPA-filteret ud.
- Skyl HEPA-filteret under kold, løbende vand.
- Ryst filteret forsigtigt efter rensningen for at fjerne overskydende vand og eventuelle snavsrester.
- Tør HEPA-filteret i luften, fjernt fra lys- og varmekilder. Sæt nu HEPA-filteret tørt ind i apparatet igen.
- Drej dækslet i urets retning, således at markeringen peger på låsesymbolet.

## Rense tilbehør

#### Figur 22

- Håndtag og sugeslange kan adskilles til rensning eller hvis de er tilstoppet. Tryk hertil 2 låseanåbningssymboletter og træk håndtaget og sugeslangen fra hinanden.
- Til forbindelse, sæt håndtaget og sugeslangen sammen og lad dem gå i hak.

Tekniske data			
Type		1.198-135.0	1.198-125.0
Spænding	V	220-240	220-240
Strømtype	Hz	50/60	50/60
Beskyttelseskasse		II	II
Vægt (uden tilbehør)	kg	4,4	4,4
Aktionsradius	m	7,5	7,5
Støvbeholdervolumen effektiv	l	0,6	0,6
Mål			
Længde	mm	396	396
Bredde	mm	270	270
Højde	mm	332	332
Vakuum min.	kPa	≥ 16	≥ 16
HEPA-filter		HEPA 13	HEPA 13
<b>Økodesign iht. 666/2013</b>			
Indikativt årligt energiforbrug	kWh/a	24,8	24,8
Nominelt effektoptag	W	700	700
Støvoptagelse på tæpper	%	85	85
Støvoptagelse på hårde gulve	%	112,2	112,2
Fjernelse af støv	%	0,018	0,018
Lydeffektniveau L <sub>WA</sub>	dB(A)	76	76

**Forbehold for tekniske ændringer!**

## Innholdsfortegnelse

Generelle merknader .....	NO	5
Beskrivelse av apparatet .....	NO	5
Betjening .....	NO	5
Rengjøring og stell .....	NO	6
Tekniske data .....	NO	7

  Les denne oversettelsen av den originale bruksanvisningen før apparatet tas i bruk første gang, og følg de vedlagte sikkerhetsanvisningene. Følg dem. Oppbevar begge heftene til senere bruk eller for neste eier.

## Generelle merknader

### Forskriftsmessig bruk

Universalstøvsugeren er kun beregnet for bruk i private husholdninger og ikke til nærings- og industriformål. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av ikke-tiltenkt eller feil bruk.

Universalstøvsugeren skal bare brukes med:

- Originale reserverdeler, originalt tilbehør eller originalt ekstrautstyr

Universalstøvsugeren egner seg **ikke** til:

- Støvsging av mennesker eller dyr
- Oppsuging av:
  - Småkryp (fluer, edderkopper o.l.)
  - Helseskadelige, varme eller glødende stoffer eller gjenstander med skarpe kanter
  - Fuktige eller flytende stoffer
  - Lett antennelige eller eksplasive stoffer og gasser.

### Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer.

Elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte deler som kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Apparater merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfallet.

### Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Avhending av støvfiltre

Støvfilterne er produsert av miljøvennlige materialer. Dersom de ikke inneholder oppsugd materiale som ikke er tillatt i husholdningsavfall, kan alt kastes som normalt husholdningsavfall.

## Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.

## Kundetjeneste

Våre Kärcher-avdelinger hjelper deg gjerne ved feil eller om du har spørsmål. Se baksiden for adressen.

## Reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av maskinen. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Leveringsomfang

Leveringsomfang for apparatet er vist på emballasjen. Kontroller at innholdet i pakken er fullstendig, når du pakker ut.

Ved manglende tilbehør eller ved transportskader, vennligst informer forhandleren.

## Beskrivelse av apparatet

### Se side 2 for illustrasjoner

- 1 Løpehjul
- 2 Støpsel
- 3 Bryter for kabeloppvikling
- 4 Parkeringsposisjon
- 5 Bærehåndtak
- 6 På-/av bryter
- 7 Deksel HEPA filter
- 8 HEPA filter
- 9 Håndtak
- 10 Sugekraftregulator
- 11 Teleskopsugerør
- 12 Regulering teleskopsugerør
- 13 Møbelpensel
- 14 Fugedyse
- 15 Omkoblingshendel
- 16 Gulvmunnstykke
- 17 Parkettdyse
  - \* avhengig av modell
- 18 Sugeslange
- 19 Opplåsingstast for sugeslange
- 20 Støvbeholder
- 21 Støvbeholderlås
- 22 Opplåsingstast for støvbeholder

## Betjening

### Igangsetting

Illustrasjoner se utfoldingssidene!

Figur 1

- ➔ Før sugeslangestussen inn i sugeåpningen til den smekker på plass.
- ➔ For å ta av trykkes begge låsetappene sammen og sugeslangestussen trekkes ut.

## Figur 2

- Sett sammen håndtak og teleskopsugerør, og la de gå i lås.
- Sett sammen gulvmunnstykke og teleskopsugerør, og la de gå i lås.

## Figur 3

- Bruk justering teleskopsugerør og still inn teleskopsugerør til ønsket lengde.

## Figur 4

- For å sette bort apparatet, eller ved korte arbeidspauser, settes gulvmunnstykket i parkeringsholderen på apparatets bakside.

## Figur 5

- Hold strømkabelen i støpselet og trekk ut. Sett støpselet i stikkontakten.

## Figur 6

- Slå apparatet på.

## Figur 7

- Innstilling av sugekraft skjer ved sugekraftregulatoren:
  - Sugekraftregulator åpen, lav sugekraft
  - Sugekraftregulator lukket, høy sugekraft

### Sugekraften tilpasses den relevante sugesituasjon:

- **Lav sugeeffekt** – for gardiner, tekstiler, stoppede møbler, puter
- **Middels sugeeffekt** – for lett tilskitnede tepper/teppegulv, kostbare tepper.
- **Høy sugeeffekt** – for harde gulv, sterkt tilsmusede tepper og teppegulv
- Tøm støvbeholderen senest når markeringen -MAKS- blir nådd.  
Se kapittelet "Tømme støvbeholder".

**Viktig anvisning!** Apparatet kobler seg automatisk ut ved fare for overoppheeting. Slå av apparatet og trekk ut strømkabelen. Kontroller at gulvmunnstykke, teleskopsugerør eller sugeslange ikke er tilstoppet, eller om filteret eventuelt må skiftes. Etter løsing av feilen skal apparatet avkjøles i minst 1 time, da skal apparatet være klar til bruk igjen.

## Støvsuging med tilbehør

### Bruk av tilbehør

- **Møbelpensel:** for skårende rengjøring av møbler og følsomme gjenstander, støvtørking av bøker, lufteslisser i bil o.a.
- **Fugemunnstykke:** for kanter, fuger og radiatorer

### Skifte tilbehør

## Figur 8

- Sett håndtaket inn i ønsket tilbehør til anslag.

**Obs:** Tilbehøret kan også brukes med teleskopsugerør satt på.

### Gulvmunnstykke

### Gulvdyse, omkoblingsbar

## Figur 9

- **Tepper og teppegulv:**

Velg bryterstilling som følger:



## Figur 10

- **Harde flater:**

Velg bryterstilling som følger:



### Parkettdyse

\* avhengig av modell

- Til støvsuging av ømfintlige glatte gulv (parkett, gulvfliser, terrakotta osv.)

## Etter bruk

## Figur 11

- Slå av apparatet og trekk ut støpselet.

## Figur 12

- Trykk på tasten for inntrekking av kabel. Kabel trekkes automatisk inn i apparatet.

## Figur 4

- Gulvdysen settes i parkeringsholderen på apparatets bakside, trykkes i lås.

## Transport, oppbevaring

- Hols maskinen i bærehåndtaket for transport, oppbevares i tørt rom.

**Merk:** Det anbefales at teleskopsugerøret først trekkes helt ut.

## Rengjøring og stell

### OBS

- *Før alt arbeide på apparatet skal apparatet slås av og strømkablene på sugerøren trekkes ut.*
- *Bruk apparatet bare når alle filtre og støvbeholderen er monterte.*
- *Ellers kan det oppstå skader på motoren.*
- *Defekte filtre og filter som ikke lenger kan rengjøres, må byttes ut.*

## Tømme støvbeholder

## Figur 13

Tøm støvbeholderen senest når markeringen -MAKS- blir nådd.

## Figur 14

- Trykk på låsen og ta ut støvbeholderen.

## Figur 15

- Hold støvbeholderen over søppeldunken.
- Betjen låsespaken.
- Så snart støvbeholderen er tømt lukker du dekselet og låsen går i lås.
- Sett støvbeholderen inn i apparatet igjen til den går i lås.

### Merknad

Når den settes inn må du passe på at støvbeholderen sitter godt.

## Rengjøre syklonutskiller

Rengjør syklonutskiller ved sterk tilsmussing.

Figur 14

- Trykk på låsen og ta ut støvbeholderen.

Figur 16

- Drei dekselet på støvbeholderen mot klokka, slik at markeringen peker på opplåsingssymbolet.

- Fjern støvbeholderen.

Figur 17

For en rask rengjøring:

- Rengjør syklonutskilleren med en myk svamp og ettertørk med en fuktig klut.

Figur 18

For en grundig rengjøring:

- Demonter syklonutskilleren og rengjør sil og ring under rennende vann.

### Merknad

Støvbeholderen kan likeledes rengjøres under rennende vann.

### OBS

- Ikke dypp syklonutskilleren i vann.
- Komponenter skal ikke vaskes med rengjøringsmiddel eller kokende vann.
- La syklonutskilleren og støvbeholderen tørke fullstendig før de settes inn i apparatet.

Figur 16

- Drei dekselet på støvbeholderen med klokka, slik at markeringen peker på låsesymbolet.  
→ Sett støvbeholderen inn i apparatet igjen til den går i lås.

## Rengjøre motorvernfilter

Vask motorvernfilteret ukentlig eller ved synlig tilsmussing.

Motorvernfilteret befinner seg i huset over støvbeholderen.

Figur 14

- Trykk på låsen og ta ut støvbeholderen.

Figur 19

- Lås opp låsen og åpne dekselet.

- Ta ut motorvernfilteret.

Figur 20

- Ta skumstoffinnsatsen ut av rammen.  
→ Vask skumstoffinnsatsen i varmt vann (maks. 40 °C).  
→ Gjennomskyll skumstoffinnsatsen grundig og la den tørkes i luft.

### OBS

- Rengjør aldri skumstoffinnsatsen i vaskemaskinen, og tørk den aldri med en hårtørrer.
- Komponenter skal ikke vaskes med rengjøringsmiddel eller kokende vann.
- La skumstoffinnsatsen tørke fullstendig før den settes inn i apparatet (minst 24 timer).
- Sett inn motorvernfilter med skumstoffinnsats i støvbeholderens øvre del.
- La dekselet gå i lås.
- Sett støvbeholderen inn i apparatet igjen til den går i lås.

## HEPA filter

Filter for renere utblåsningsluft.

### Merknad

- Rengjør HEPA-filter ved synlig tilskitning.
- Skift HEPA-filter hvis det er skadet

### OBS

Materiell skade grunnet feil rengjøring av HEPA-filteret.

- Rengjøres ved behov under rennende vann, ikke skrubb eller børste.
- Rengjør aldri filteret i vaskemaskinen, og tørk den aldri med en hårtørrer.
- Komponenter skal ikke vaskes med rengjøringsmiddel eller kokende vann.
- La filteret tørke fullstendig før det settes inn i apparatet (minst 24 timer).

Figur 21

- Drei dekselet mot klokka, slik at markeringen peker på opplåsingssymbolet.  
→ Ta ut HEPA-filteret.  
→ Skyll HEPA-filteret under kaldt, rennende vann.  
→ Etter rengjøring rystes det forsiktig, slik at eventuelle smussrester og overflødig vann rystes av.  
→ HEPA-filteret skal tørkes i luft, fra lys- og varmekilder. HEPA-filteret skal først settes inn i apparatet igjen når det er tørt.  
→ Drei dekselet med klokka, slik at markeringen peker på låsesymbolet.

## Rengjøre tilbehør

Figur 22

- Håndtak og sugeslange kan skilles for rengjøring eler ved tilstopping. For å gjøre det trykkes de 2 låsene sammen, trekk så fra hverandre.  
→ For å sette sammen håndtak og sugeslangen trykkes de sammen og låses.

## Tekniske data

Type		1.198-135.0	1.198-125.0
Spennin	V	220-240	220-240
Strømtype	Hz	50/60	50/60
Beskyttelseskasse		II	II
Vekt (uten tilbehør)	kg	4,4	4,4
Aksjonsradius	m	7,5	7,5
Effektivt støvbeholdervolum	l	0,6	0,6
Mål			
Lengde	mm	396	396
Bredde	mm	270	270
Høyde	mm	332	332
Vakuum min.	kPa	≥ 16	≥ 16
HEPA filter		HEPA 13	HEPA 13
Økodesign iht. 666/2013			
Veilegende årlig strømforbruk	kWh/a	24,8	24,8
Nominelt strømforbruk	W	700	700
Oppsamling av støv på teppe	%	85	85
Oppsamling av støv på gardt gulv	%	112,2	112,2
Gjentatt tömming av støv	%	0,018	0,018
Støyeffektnivå L <sub>WA</sub>	dB(A)	76	76

**Det tas forbehold om tekniske endringer!**

## Innehållsförteckning

Allmänna hänvisningar .....	SV	5
Beskrivning av aggregatet .....	SV	5
Handhavande .....	SV	6
Rengöring och skötsel .....	SV	7
Tekniska data .....	SV	8



Läs igenom denna originalbruksanvisning och de medföljande säkerhetsanvisningarna innan du använder din maskin första gången. Följ dem. Spara båda häftena för senare behov eller för nya ägare.

## Allmänna hänvisningar

### Ändamålsenlig användning

Denna universaldammsugare är avsedd för privat användning i hushåll, inte för industriellt bruk.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av annan användning än den avsedda eller genom felaktig manövrering.

Använd bara universaldammsugaren med:

- Originalreservdelar, -tillbehör eller -specialtillbehör.

Universaldammsugaren är **inte** lämplig för:

- Sugning av mäniskor eller djur.
- Uppsugning av:  
Smådjur (t.ex. flugor, spindlar o.s.v.).  
Hälsosyrliga substanser som har vassa kanter, är heta eller glödande.  
Fuktiga eller flytande substanser.  
Lättantändliga eller explosiva ämnen och gaser.

### Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan för dem till återvinning.



Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara material som bör gå till återvinning. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningsystem.

Elektriska och elektroniska maskiner innehåller ofta komponenter som vid felaktig användning eller felaktig avfallshantering kan utgöra en potentiell risk för människors hälsa och för miljön. Dessa komponenter är dock nödvändiga för att maskinen ska kunna arbeta korrekt. Maskiner som märkts med denna symbol får inte kastas i hushållssoporna.

### Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Avfallshantering av dammfilter

Dammfiltren är tillverkade av miljövänligt material.

Så länge de inte innehåller uppsugna substanser, som inte får kastas i hushållssoporna, så kan de avyttras på detta sätt.

## Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publiceras av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.

## Kundservice

För frågor eller problem står närmaste KÄRCHER-filial till förfogande. Se baksidan för adress.

## Reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad.

Information om tillbehör och reservdelar finns på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Leveransens innehåll

Aggregatets leveransomfång är avbildat på förpackningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständig.

Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

## Beskrivning av aggregatet

### Bilder, se sida 2

- 1 Löphjul
- 2 Nätkontakt
- 3 Knapp för upprullning av kabel
- 4 Parkeringsposition
- 5 Bärhandtag
- 6 Till/Från knapp
- 7 Skydd HEPA-filter
- 8 HEPA-filter
- 9 Handtag
- 10 Reglering av sugstyrka
- 11 Teleskoprör
- 12 Justering av teleskoprör
- 13 Möbelborste
- 14 Fogmunstycke
- 15 Spak
- 16 Golvmunstycke
- 17 Parkettmunstycke  
\* beroende på utrustning
- 18 Sugslang
- 19 Frigöringsknapp för sugslang
- 20 Dammbehållare
- 21 Dammbehållarens lås
- 22 Frigöringsknapp för dammbehållare

## Handhavande

### Idrifttagande

**Figurer och bilder finns på kartongens utfällbara sidor!**

Bild 1

- Haka fast sugslangsstödet i sugöppningen.
- Ta av slangen genom att trycka ihop spärrhaksönen och dra ut sugslangsstödet.

Bild 2

- Sätt ihop och haka fast handtag och teleskoprör.
- Sätt ihop och haka fast handtag och teleskoprör.

Bild 3

- Använd justeringsfunktionen för teleskopsugrör och ställ in teleskopsugrören på önskad längd.

Bild 4

- När maskinen ska ställas undan, eller vid korta arbetspauser, hängs golvmunstycket i parkeringshållaren på maskinens baksida.

Bild 5

- Håll i kontakten på nätn slutsningssladden och dra ur den. Stick in nätkontakten i vägguttaget.

Bild 6

- Starta aggregatet.

Bild 7

- Sugkraften ställs in på sugkraftregleraren:
  - Sugkraftreglerare öppen, låg sugkraft
  - Sugkraftreglerare stängd, hög sugkraft

#### Anpassa sugkraften till sugsituationen:

- **Låg sugeffekt** – för gardiner, textilier, stoppade möbler, kuddar
- **Medelstark sugkraft** – för lätt nedsmutsade mattor/heltäckningsmattor, mattor av hög kvalitet.
- **Hög sugeffekt** – för hårdare golv, kraftigt nedsmutsade mattor och heltäckningsmattor
- Töm dammbehållaren senast när markeringen - MAX- har uppnåtts.  
Se kapitlet "Tömning av dammbehållaren".

**Viktig information!** Vid risk för överhettning stänger maskinen av sig automatiskt. Stäng av maskinen och dra ur nätkontakten. Kontrollera att inte golvmunstycket, teleskopsugrören eller sugslangen är tillräpta eller att filtret behöver bytas. Låt maskinen svalna i minst en timme efter att störningen har åtgärdats. Därefter är maskinen klar att användas igen.

### Suga med tillbehör

#### Användning av tillbehör

- **Möbelpensel**: för skonsam rengöring av möbler och känsliga föremål, avdamning av böcker, rengöring av ventilationsöppningar i bilen etc.
- **Fogmunstycke**: för kanter, fogar och element

#### Byte av tillbehör

Bild 8

- Skjut in handtaget i önskat tillbehör, till anslag.

**Information:** Tillbehöret kan även användas med anslutet teleskopsugrör.

### Golvmunstycke

#### Golvmunstycke omkopplingsbart

Bild 9

- **Mattor och heltäckningsmattor:**  
Välj reglageinställningar på följande sätt:



Bild 10

- **Hårda ytor:**  
Välj reglageinställningar på följande sätt:



### Parkettmunstycke

\* beroende på utrustning

- För sugning av känsliga, halkiga golv (parkett, marmor, terrakotta, etc.).

### Avsluta driften

Bild 11

- Stäng av apparaten och dra ur nätn slutsningssladden.

Bild 12

- Tryck på knappen för upprullning av kabel. Kabeln dras automatiskt in i apparaten.

Bild 4

- Häng golvmunstycket i hållaren på apparatens sida och haka fast det.

### Transport, förvaring

- Bär apparaten i handtaget vid förflyttning och förvara den i torra utrymmen.

**Anvisning:** Det rekommenderas att teleskopröret först skjuts in helt.

## Rengöring och skötsel

### OBSERVERA

- Stäng alltid av apparaten och dra ur sugens nätkontakt innan arbeten utförs på den.
- Maskinen får endast användas när dammbehållaren och alla filter är monterade.  
Annars kan det uppstå skador på motorn.
- Defekta filter och filter som inte längre går att rengöra måste bytas ut.

### Tömning av dammbehållaren

#### Bild 13

Töm dammbehållaren senast när markeringen -MAX- har uppnåtts.

#### Bild 14

- Tryck på låset och ta ut dammbehållaren.

#### Bild 15

- Håll dammbehållaren över sophinken.
- Manövrera förreglingsspanken.
- När dammbehållaren är tömd stänger du locket så att låset hakar i.
- Skjut in och haka fast dammbehållaren i maskinen igen.

### Hänvisning

Se till att dammbehållaren hamnar rätt.

### Rengöring av cyklonföravskiljaren

Rengör cyklonföravskiljaren vid stark smuts.

#### Bild 14

- Tryck på låset och ta ut dammbehållaren.

#### Bild 16

- Vrid dammbehållarens lock moturs tills markeringen är i linje med frigöringsymbolen.
- Ta bort dammbehållaren.

#### Bild 17

Snabbrengöring:

- Rengör cyklonföravskiljaren med en mjuk svamp och torka sedan med en fuktig trasa.

#### Bild 18

Grundlig rengöring:

- Plocka isär cyklonföravskiljaren och rengör silen och ringen under rinnande vatten.

### Hänvisning

Dammbehållaren kan också rengöras under rinnande vatten.

### OBSERVERA

- Sänk inte ned cyklonföravskiljaren i vatten.
- Tvätta inte delarna med rengöringsmedel eller kokane vatten.
- Låt cyklonföravskiljaren och dammbehållaren torka helt innan de sätts in i maskinen.

#### Bild 16

- Vrid dammbehållarens lock medurs tills markeringen är i linje med förreglingssymbolen.
- Skjut in och haka fast dammbehållaren i maskinen igen.

### Rengöring av motorskyddsfiltret

Tvätta motorskyddsfiltret varje vecka eller när det är smutsigt.

Motorskyddsfiltret sitter i kåpan ovanför dammbehållaren.

#### Bild 14

- Tryck på låset och ta ut dammbehållaren.

#### Bild 19

- Öppna låset och sedan locket.
- Ta ut motorskyddsfiltret.

#### Bild 20

- Ta ut skumplastinsatsen från ramen.
- Tvätta skumplastinsatsen i varmt vatten (max. 40 °C).
- Spola ur skumplastinsatsen grundligt och låt den lufttorka.

### OBSERVERA

- *Tvätta aldrig skumplastinsatsen i tvättmaskinen och torka den inte med en hårtork.*
- *Tvätta inte delarna med rengöringsmedel eller kokane vatten.*
- *Låt skumplastinsatsen torka helt innan den sätts in i maskinen (minst 24 timmar).*
- Sätt in motorskyddsfiltret med skumplastinsatsen i överdelen på dammbehållaren.
- Haka fast locket.
- Skjut in och haka fast dammbehållaren i maskinen igen.

### HEPA-filter

Filter för ren utblåsluft.

### Hänvisning

- Rengör HEPA-filtret när det ser smutsigt ut.
- Byt HEPA-filter vid skador

### OBSERVERA

*Materiell skada genom felaktig rengöring av HEPA-filtret.*

- *Rengör vid behov endast under rinnande vatten, skrubba eller borsta inte av filtret.*
- *Tvätta aldrig filtret i tvättmaskinen och torka det inte med en hårtork.*
- *Tvätta inte delarna med rengöringsmedel eller kokane vatten.*
- *Låt filtret torka helt innan det sätts in i maskinen (minst 24 timmar).*

#### Bild 21

- Vrid locket moturs tills markeringen är i linje med frigöringssymbolen.
- Ta ut HEPA-filtret.
- Spola av HEPA-filtret under kallt, rinnande vatten.
- Skaka det försiktigt efter rengöringen så att eventuella smutsrester och överflödigt vatten försvinner.
- Låt HEPA-filtret lufttorka, utan ljus- och värmekällor. HEPA-filtret ska vara torrt när det sätts tillbaka i apparaten.
- Vrid locket medurs tills markeringen är i linje med förreglingssymbolen.

## Rengör tillbehör

Bild 22

- Handtag och sugslang kan delas för rengöring men också om det är stopp i dem. Tryck då in två spärrfästen och drag isär.
- Handtag och sugslang sätts sedan ihop och hakas fast.

## Tekniska data

Typ		1.198-135.0	1.198-125.0
Spänning	V	220-240	220-240
Strömart	Hz	50/60	50/60
Skyddsklass		II	II
Vikt (utan tillbehör)	kg	4,4	4,4
Arbetsradie	m	7,5	7,5
Effektiv dammbehållarvolym	l	0,6	0,6
Mått			
Längd	mm	396	396
Bredd	mm	270	270
Höjd	mm	332	332
Vakuum min.	kPa	≥ 16	≥ 16
HEPA-filter		HEPA 13	HEPA 13
Ekodesign enligt 666/2013			
Genomsnittlig årlig energiförbrukning	kWh/a	24,8	24,8
Anslutningseffekt	W	700	700
Dammupptagning på matta	%	85	85
Dammupptagning på hårt golv	%	112,2	112,2
Dammutsläpp	%	0,018	0,018
Ljudeffektsnivå <sub>WA</sub>	dB(A)	76	76

**Med reservation för tekniska ändringar!**

## Sisällysluettelo

Yleisiä ohjeita .....	FI	5
Laitekuvaus .....	FI	5
Käyttö .....	FI	6
Puhdistus ja hoito .....	FI	6
Tekniset tiedot .....	FI	8

  Lue tämä alkuperäiskäyttöohje ja mukana olevat turvaohjeet ennen laitteen ensimäistä käyttöä. Toimi niiden mukaisesti. Säilytä molemmat ohjeet myöhempää käyttöä tai myöhempää omistaaja varten.

## Yleisiä ohjeita

### Tarkoituksenmukainen käyttö

Tämä yleispölynimuri on tarkoitettu yksityiseen kotikäytöön eikä ammattikäyttöön.

Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat ohjeiden vastaisesta käytöstä.

Yleispölynimuria saa käyttää vain, kun se on varustettu:

- alkuperäisillä varaosilla, sekä alkuperäisillä lisä- tai erikoistarvikkeilla.

Yleispölynimuri **ei** soveltu:

- ihmisten tai eläinten imuroimiseen.

- Sillä ei voida imuroida:

Pieneläimiä (esim. kärpäsiä, hämähäkkejä, jne.). Terveydelle vaarallisia, teräviä esineitä eikä kuumia tai hehkuvia aineita.

Kosteita tai nestemäisiä aineita.

Helposti syttyviä tai räjähtäviä aineita ja kaasuja.

### Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittele pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vastaavasti keräilylaitoksiin.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät usein rakenneosia, jotka voivat aiheuttaa mahdollisen vaaran ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos niitä käsittellään väärin tai ne hävitetään väärin. Nämä rakenneosat ovat kuitenkin tarpeellisia, jotta laite toimisi asianmukaisesti. Tällä symbolilla merkityjä laitteita ei saa hävittää tavallisena talousjätteenä.

### Huomautuksia materiaaleista (REACH)

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Pölysuodattimien hävittäminen

Pölysuodattimet on valmistettu ympäristöystäväällisistä materiaaleista.

Mikäli niihin ei ole imuroitu aineita, joita ei saa laittaa yleisiin jäteastioihin, ne voidaan hävittää normaalilin kootjätteen mukana.

### Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaihana maksutta. Takuutapauksessa ota yhteys ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimöön valtuutettuun huoltoon.

## Asiakaspalvelu

KÄRCHER -edustustomme vastaa mielellään kysymyksiisi ja auttaa häiriön ilmaantuessa. Osoite, katso taksisivua.

### Varaosat

Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita ja varaosia. Ne taatavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan. Tietoja tarvikkeista ja varaosista on sivustolla [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Toimitus

Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakauksessa. Tarkasta purkaessasi laitetta pakauksesta pakauksen sisällön täydellisyys.

Ota yhteys jälleenmyyjään, jos varusteita puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja.

### Laitekuvaus

### Kuvat, katso sivu 2

- 1 Juoksupyörät
- 2 Virtapistoke
- 3 Johdon kelauspainike
- 4 Pysäköintipidike
- 5 Kantokahva
- 6 Pääälle/pois päältä -painike
- 7 HEPA-suodattimen suojuus
- 8 HEPA-suodatin
- 9 Käsikahva
- 10 Imutehon säädin
- 11 Teleskooppi-imuputki
- 12 Teleskooppi-imuputken säätö
- 13 Huonekalupensseli
- 14 Rakosuulake
- 15 Vaihtovipu
- 16 Lattiasuutin
- 17 Parkettisuulake  
\*varusteista riippuen
- 18 Imuletku
- 19 Imuletkun lukituksen vapautuspainike
- 20 Pölysäiliö
- 21 Pölysäiliön lukitus
- 22 Pölysäiliön lukituksen vapautuspainike

## Käyttö

### Käyttöönotto

**Katso avattavalla kansisivulla olevia kuvia!**

**Kuva 1**

- Kiinnitä imuletkun kiinnityskappale imuaukkoon.
- Irrotaaessasi imuletku paina kiinnitysnokkaa ja vedä imuletkun kiinnityskappale irti.

**Kuva 2**

- Liitä kahva ja teleskooppi-imuputki yhteen, ja lukitse ne.
- Liitä lattiasuulake ja teleskooppi-imuputki yhteen, ja lukitse ne.

**Kuva 3**

- Käytä teleskooppi-imuputken säätöä, ja säädä se haluamaasi pituuteen.

**Kuva 4**

- Kun lopetat imuroimisen tai keskeytät työn hetkeksi, ripusta lattiasuulake pysäköintiasentoon laitteen takasivulle.

**Kuva 5**

- Tartu verkkohoitoon pistokkeesta ja vedä se ulos. Työnnä virtapistoke pistorasiaan.

**Kuva 6**

- Kytke laite päälle.

**Kuva 7**

- Imuteho säädetään imutehon säätimellä:
  - Imutehon säadin auki, pieni imuteho
  - Imutehon säadin kiinni, suuri imuteho

**Sovita imuteho imuroitavien kohteiden mukaan:**

- **Pieni imuteho** – verhot, tekstitilit, pehmustetut huonekalut, tyynyt
- **Keskinkertainen imuteho** – kevyesti likaantuneet matot / kokolattiamatot, arvokkaat matot.
- **Suurin imuteho** – matottomat lattiat, pahasti likaantuneet matot ja kokolattiamatot
- Tyhjennä pölysäiliö viimeistään, kun merkintä -MAX- saavutetaan.

Katso luku "Pölysäiliön tyhjentäminen".

**Tärkeä huomautus!** Laite kytkeytyy ylikuumentuesaan automaatisesti pois päältä. Kytke laite pois päältä ja vedä virtapistoke irti. Varmista, että lattiasuulake, teleskooppi-imuputki tai imuletku ei ole tukkeutunut ja tarista onko suodatin vaihdettava. Anna laitteen jäähytä häiriön poiston jälkeen vähintään 1 tunnin ajan, tämän jälkeen laite on jälleen käytövalmis.

### Imurointi lisävarusteita käytäen

#### Varusteiden käyttö

- **Huonekaluharja:** huonekalujen ja arkojen kohteiden hellävaraaiseen puhdistamiseen, kirjojen ja auton tuuletussäleikköjen pölynpistoonaan ja muuhun sellaiseen
- **Rakosuulake:** kulmien, rakojen ja lämpöpattereiden imurointiin

#### Varusteiden vaihtaminen

**Kuva 8**

- Työnnä kahva haluamaasi lisävarusteesseen sisään sen vasteesseen saakka.

**Ohje:** Varusteita voi käyttää myös, kun teleskooppi-imuputki on liitetynä.

## Lattiasuutin

### Käännettävä lattiasuulake

**Kuva 9**

- **Matot ja kokolattiamatot:**

Valitse kytkimen asento seuraavasti:



**Kuva 10**

- **Kovat pinnat:**

Valitse kytkimen asento seuraavasti:



### Parkettisuulake

\*varusteista riippuen

- Tasaisten lattioiden imurointiin (parketti, marmori, terrakotta jne.)

### Käytön lopetus

**Kuva 11**

- Kytke laite pois päältä ja vedä virtapistoke irti.

**Kuva 12**

- Paina johdon kelauspainiketta. Johto kelautuu automaattisesti laitteen sisään.

**Kuva 4**

- Ripusta lattiasuulake pysäköintiasentoon laitteen takaosaan ja paina lukitsinta.

### Kuljetus, säilytys

- Kanna laitetta kantokahvasta ja säilytä kuivissa tiloissa.

**Huomautus:** On suositeltavaa työntää teleskooppi-imuputki kokonaan sisään.

### Puhdistus ja hoito

#### HUOMIO

- Ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä, kytke laite pois päältä ja vedä verkkopistoke irti pistorasiasta!
- Käytä laitetta vain, kun kaikki suodattimet ja pölysäiliö on asennettu.  
*Muuten moottori voi vaurioitua.*
- Vaihda vialliset suodattimet ja suodattimet, joita ei voi enää puhdistaa.

### Pölysäiliön tyhjentäminen

**Kuva 13**

Tyhjennä pölysäiliö viimeistään, kun merkintä -MAX- saavutetaan.

**Kuva 14**

- Paina lukkoa ja irrota pölysäiliö.

**Kuva 15**

- Pidä pölysäiliötä roskiksen päällä.  
Paina lukitusvipua.

- Heti, kun pölysäiliö on tyhjennetty, sulje kansi, jolloin lukko lukittuu.

- Aseta pölysäiliö takaisin laitteeseen ja lukitse se.

#### Huomautus

Varmista käytettäessä pölysäiliön oikea paikallaan olo.

## Pyörre-erottimen puhdistus

Puhdista pyörre-erotin, kun siinä on karkeaa likaa.

### Kuva 14

- Paina lukkoa ja irrota pölysäiliö.

### Kuva 16

- Käännä pölysäiliön kantta vastapäivään niin, että merkintä osoittaa lukituksen vapautuspainiketta.
- Poista pölysäiliö.

### Kuva 17

Nopea puhdistus:

- Puhdista pyörre-erotin pehmeällä sienellä ja pyyhi se kostealla liinalla.

### Kuva 18

Perusteellinen puhdistus:

- Pura pyörre-erotin osiin ja puhdista siivilä ja rengas juoksevassa vedessä.

### Huomautus

Myös pölysäiliö voidaan puhdistaa juoksevalla vedellä.

### HUOMIO

- Älä upota pyörre-erotinta veteen.
- Älä pese osia puhdistusaineilla tai kiehuvaltaa vedellä.
- Anna pyörre-erottimen ja pölysäiliön kuivua kokonaan, ennen kuin asetat ne laitteeseen.

### Kuva 16

- Käännä pölysäiliön kantta myötäpäivään niin, että merkintä osoittaa lukitussymbolia.
- Aseta pölysäiliö takaisin laitteeseen ja lukitse se.

## Moottorin suojasuodattimen puhdistus

Pese moottorin suojasuodatin viikoittain tai kun siinä on näkyvä liaka.

Moottorin suojasuodatin on kotelossa pölysäiliön yläpuolella.

### Kuva 14

- Paina lukkoa ja irrota pölysäiliö.

### Kuva 19

- Vapauta lukko ja avaa kansi.
- Poista moottorin suojasuodatin.

### Kuva 20

- Ota vaahamuovisuodatin rungosta.
- Pese vaahamuovisuodatin lämpimällä vedellä (enint. 40 °C).
- Huuhtele vaahamuovisuodatin perusteellisesti ja anna kuivua huoneilmassa.

### HUOMIO

- Älä koskaan puhdista vaahamuovisuodatinta pesukoneessa äläkä kuivaa sitä hiustenkuivaimella.
- Älä pese osia puhdistusaineilla tai kiehuvaltaa vedellä.
- Anna vaahamuovisuodattimen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat sen laitteeseen (vähintään 24 tuntia).
- Aseta moottorin suojasuodatin ja vaahamuovisuodatin pölysäiliön yläosaan.
- Lukitse kansi.
- Aseta pölysäiliö takaisin laitteeseen ja lukitse se.

## HEPA-suodatin

Suodatin puhdasta ulospuhallusilmaa varten.

### Huomautus

- Puhdista HEPA-suodatin, jos siinä on näkyvä liaka.
- Vaurioituneen HEPA-suodattimen vaihto

### HUOMIO

HEPA-suodattimien väärin suoritettu puhdistus aiheuttaa esinevahinkoja.

- Puhdista tarvittaessa vain juoksevalla vedellä, älä hankaa tai käytä harjaa.
- Älä koskaan puhdista suodatinta pesukoneessa äläkä kuivaa sitä hiustenkuivaimella.
- Älä pese osia puhdistusaineilla tai kiehuvaltaa vedellä.
- Anna suodattimen kuivua kokonaan ennen kuin asetat sen laitteeseen (vähintään 24 tuntia).

### Kuva 21

- Käännä kantta vastapäivään niin, että merkintä osoittaa lukituksen vapautuspainiketta.
- Ota HEPA-suodatin ulos.
- Huuhtele HEPA-suodatin kylmällä, juoksevalla vedellä.
- Ravista sitä puhdistuksen jälkeen varovasti, että mahdolliset likajäämät ja liika vesi irtoavat.
- Anna HEPA-suodattimen kuivua etäällä valon- ja lämmönlähteistä. Aseta HEPA-suodatin vain kuivana takaisin laitteeseen.
- Käännä kantta myötäpäivään niin, että merkintä osoittaa lukitussymbolia.

## Lisävarusteiden puhdistaminen

### Kuva 22

- Käsikahva ja imuletku voidaan erottaa puhdistusta varten tai poistettaessa tukosta. Paina irrottaaksesi kahta lukitusnuppia ja vedä osat toisiaan irti.
- Käsikahva ja imuletku liitetään toisiinsa työttämällä ne yhteen ja lukitsemalla ne.

## Tekniset tiedot

Typpi		1.198-135.0	1.198-125.0
Jännite	V	220-240	220-240
Virtatyppi	Hz	50/60	50/60
Kotelointiluokka		II	II
Paino (ilman varusteita)	kg	4,4	4,4
Toimintasäde	m	7,5	7,5
Pölyssäiliön tilavuus, teho- kas	l	0,6	0,6
Mitat			
Pituus	mm	396	396
Leveys	mm	270	270
Korkeus	mm	332	332
Tyhjiö väh.	kPa	≥ 16	≥ 16
HEPA-suodatin		HEPA 13	HEPA 13
<b>Ekosuunnittelu 666/2013 mukaisesti</b>			
Indikatiivinen vuosittainen energiakulutus	kWh/a	24,8	24,8
Nimellistehonotto	W	700	700
Mattojen pölynimurointi	%	85	85
Kovalattioiden pölynimu- rointi	%	112,2	112,2
Pölyn ulostulo	%	0,018	0,018
Äänitehon taso L <sub>WA</sub>	dB(A)	76	76

**Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!**

## Πίνακας περιεχομένων

Γενικές υποδείξεις . . . . .	EL	5
Περιγραφή συσκευής . . . . .	EL	5
Χειρισμός . . . . .	EL	6
Καθάρισμα και συντήρηση . . . . .	EL	7
Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . .	EL	8

  Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε τις γνήσιες οδηγίες λειτουργίας, καθώς και τις συνοδευτικές υποδείξεις ασφαλείας. Ενεργήστε ανάλογα. Φυλάξτε τα δύο αυτά τεύχη για μεταγενέστερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

## Γενικές υποδείξεις

### Αρμόζουσα χρήση

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης προορίζεται για χρήση στο σπίτι και όχι για επαγγελματικούς σκοπούς.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές, που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση ή σε λάθος χειρισμό.

Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης αποκλειστικά με:

- Αυθεντικά ανταλλακτικά, εξαρτήματα ή ειδικό εξοπλισμό.
- Η ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης **δεν** είναι κατάλληλη για:
  - Καθαρισμό ανθρώπων ή ζώων. □
  - Αναρρόφηση: □
    - Μικρών ζωντανών οργανισμών (π.χ. μύγες, αράχνες κτλ). □
    - βλαβερών στην υγεία, κοφτερών, καυτών ή πυρακτωμένων υλικών
    - υγρών ή ρευστών ουσιών
    - Εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων. □

### Προστασία περιβάλλοντος

 Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση. Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να παραδίδονται προς επαναχρησιμοποίηση. Για το λόγο αυτό αποσύρετε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.

Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές συχνά περιλαμβάνουν εξαρτήματα, που σε περίπτωση λανθασμένης μεταχείρισης ή απόρριψης μπορούν να αποτελέσουν εστία κινδύνου για την υγεία και το περιβάλλον. Αυτά τα εξαρτήματα είναι όμως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα σκουπίδια.

### Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Απόρριψη φίλτρων σκόνης

Τα φίλτρα σκόνης κατασκευάζονται από συμβατά με το περιβάλλον υλικά.

Εάν δεν περιέχουν υλικά, τα οποία δεν επιτρέπεται να καταλήξουν στους κάδους οικιακών απορριμμάτων, μπορείτε να τα διαθέσετε στο σύστημα οικιακών απορριμμάτων.

## Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

## Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σε περίπτωση αποριών ή βλαβών μπορείτε να απευθύνεστε στο υποκατάστημα του Οίκου KARCHER. Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα.

## Ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και ανταλλακτικά τα οποία διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπη λειτουργία της συσκευής.

Πληροφορίες για παρελκόμενα και ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Συσκευασία

Το παραδοτέο υλικό της συσκευής απεικονίζεται στη συσκευασία. Κατά την αποσυσκευασία ελέγχετε το περιεχόμενο της ως προς την πληρότητα.

Εάν λείπουν εξαρτήματα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, παρακαλούμε ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

## Περιγραφή συσκευής

### Εικόνες, βλ. σελίδα 2

- 1 Πτερωτές
- 2 Ρευματολήπτης
- 3 Πλήκτρο περιτύλιξης καλωδίου
- 4 Θέση στάθμευσης
- 5 Λαβή μεταφοράς
- 6 Πλήκτρο On/Off
- 7 Κάλυμμα φίλτρου HEPA
- 8 Φίλτρο HEPA
- 9 Χειρολαβή
- 10 Ελεγκτής αναρροφητικής ισχύος
- 11 Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης
- 12 Προσαρμογή τηλεσκοπικού σωλήνα αναρρόφησης
- 13 Πινέλο επίπλων
- 14 Ακροφύσιο αρμών
- 15 Μοχλός μεταγωγής
- 16 Μπεκ δαπέδου
- 17 Ακροφύσιο για πάρκε \*ανάλογα με τον εξοπλισμό
- 18 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- 19 Πλήκτρο απασφάλισης για εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης
- 20 Δοχείο σκόνης
- 21 Ασφάλεια δοχείου σκόνης
- 22 Πλήκτρο απασφάλισης για δοχείο σκόνης

## Χειρισμός

### Θέση σε λειτουργία

Εικόνες, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα!

Εικόνα 1

- ➔ Στερεώστε το στόμιο του σωλήνα αναρρόφησης στο άνοιγμα αναρρόφησης.
- ➔ Για να τον αφαιρέσετε, πιέστε το δόντι ασφάλισης και τραβήξτε τον σωλήνα.

Εικόνα 2

- ➔ Συνδέστε την χειρολαβή με τον τηλεσκοπικό σωλήνα αναρρόφησης και ασφαλίστε την.
- ➔ Συνδέστε το ακροφύσιο δαπέδου με τον τηλεσκοπικό σωλήνα αναρρόφησης και ασφαλίστε το.

Εικόνα 3

- ➔ Πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης και ρυθμίστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα αναρρόφησης στο επιθυμητό μήκος.

Εικόνα 4

- ➔ Για την φύλαξη της συσκευής ή κατά τα διαλείμματα από την εργασία, κρεμάστε το ακροφύσιο δαπέδου στο στήριγμα στάθμευσης στο πίσω μέρος της συσκευής.

Εικόνα 5

- ➔ Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το φις και τραβήξτε το έξω. Συνδέστε το φις στην πρίζα.

Εικόνα 6

- ➔ Ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

Εικόνα 7

- ➔ Η ρύθμιση της αναρροφητικής ισχύος γίνεται από τον αντίστοιχο ρυθμιστή:
  - Ρυθμιστής ανοικτός, μικρή αναρροφητική ισχύς
  - Ρυθμιστής κλειστός, μεγάλη αναρροφητική ισχύς

Προσαρμόστε την αναρροφητική ισχύ ανάλογα με την περίσταση:

- **Χαμηλή αναρροφητική ισχύς** – για κουρτίνες, υφάσματα, ταπετσαρισμένα έπιπλα, μαξιλάρια.
- **Μέτρια αναρροφητική ισχύς** – για ελαφρά λερωμένα χαλιά / μοκέτες, για ακριβά χαλιά.
- **Μέγιστη αναρροφητική ισχύς** – για σκληρά δάπεδα, πολύ λερωμένα χαλιά και μοκέτες
- ➔ Αδειάζετε το δοχείο σκόνης το αργότερο όταν ο δείκτης φτάνει στο σημάδι -MAX-.  
Βλ. κεφάλαιο "Εκκένωση δοχείου σκόνης".

**Σημαντική υπόδειξη!** Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα, όταν υφίσταται κίνδυνος υπερθέρμανσης. Απενεργοποιήστε την συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο δαπέδου, ο τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης ή ο ελαστικός σωλήνας δεν έχουν βουλώσει ή ότι το φίλτρο πρέπει να αλλαχθεί. Αφού αντιμετωπίσετε την βλάβη, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 1 ώρα. Έπειτα η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία.

### Αναρρόφηση με εξάρτημα

#### Χρήση πρόσθετων εξαρτημάτων

- **Πινέλο επίπλων:** για τον ήπιο καθαρισμό επίπλων και ευαίσθητων αντικειμένων, το ξεσκόνισμα βιβλίων, θυρίδων εξαερισμού στο αυτοκίνητο κτλ.
- **Λεπτό ακροφύσιο:** για άκρες, αρμούς και σώματα καλοριφέρ

### Αλλαγή του εξαρτήματος

Εικόνα 8

- ➔ Εισάγετε την χειρολαβή στο επιθυμητό εξάρτημα τελείως μέσα.

**Υπόδειξη:** Τα εξαρτήματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με συνδεδεμένο τον τηλεσκοπικό σωλήνα αναρρόφησης.

### Ακροφύσιο δαπέδου

#### Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο δαπέδου

Εικόνα 9

- ➔ **Χαλιά και μοκέτες:** Επιλέξτε τις θέσεις του διακόπτη με τον ακόλουθο τρόπο:



Εικόνα 10

- ➔ **Σκληρές επιφάνειες:** Επιλέξτε τις θέσεις του διακόπτη με τον ακόλουθο τρόπο:



### Ακροφύσιο για παρκέ

\*ανάλογα με τον εξοπλισμό

- ➔ Για τον καθαρισμό ευαίσθητων λείων δαπέδων (παρκέ, μάρμαρο, κεραμικά δάπεδα, κτλ.)

### Τερματισμός λειτουργίας

Εικόνα 11

- ➔ Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

Εικόνα 12

- ➔ Πιέστε το πλήκτρο περιτύλιξης καλωδίου. Το καλώδιο τυλίγεται αυτόματα μέσα στην συσκευή.

Εικόνα 4

- ➔ Κρεμάστε το ακροφύσιο δαπέδου στο ειδικό στήριγμα στάθμευσης στο πίσω μέρος της συσκευής και πιέστε στην θέση κλείδωσης.

### Μεταφορά, φύλαξη

- ➔ Κατά τη μεταφορά κρατήστε τη συσκευή από τη λαβή μεταφοράς και φυλάξτε την σε ξηρό περιβάλλον.

**Υπόδειξη:** Συνιστάται προηγουμένως να εισάγετε μέχρι τέλους τον τηλεσκοπικό σωλήνα αναρρόφησης.

## Καθάρισμα και συντήρηση

### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το βύσμα τροφοδοσίας από τη σκούπα!
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο εφόσον έχουν τοποθετηθεί όλα τα φίλτρα και το δοχείο σκόνης. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο μοτέρ.
- Τα χαλασμένα φίλτρα και εκείνα που δεν μπορούν πλέον να καθαριστούν πρέπει να αντικαθίστανται με καινούργια.

### Εκκένωση δοχείου σκόνης

#### Εικόνα 13

Αδειάζετε το δοχείο σκόνης το αργότερο όταν ο δείκτης φτάνει στο σημάδι -MAX-.

#### Εικόνα 14

- ➔ Πιέστε την ασφάλεια και αφαιρέστε το δοχείο σκόνης.

#### Εικόνα 15

- ➔ Κρατήστε το δοχείο σκόνης πάνω από το σκουπιδοτενεκέ.
- Πατήστε το μοχλό ασφάλισης.
- ➔ Μόλις το δοχείο σκόνης αδειάσει, κλείστε το καπάκι· η ασφάλεια κλείνει.
- ➔ Βάλτε πάλι το δοχείο σκόνης στη συσκευή και ασφαλίστε το.

### Υπόδειξη

Κατά την τοποθέτηση ελέγχετε τη σωστή εφαρμογή του δοχείου.

### Καθαρισμός φυγοκεντρικού διαχωριστή

Καθαρίζετε τον φυγοκεντρικό διαχωριστή όταν είναι λερωμένος.

#### Εικόνα 14

- ➔ Πιέστε την ασφάλεια και αφαιρέστε το δοχείο σκόνης.

#### Εικόνα 16

- ➔ Στρέψτε το καπάκι του δοχείου σκόνης αριστερόστροφα έτσι ώστε το σημάδι να δείχνει στο σύμβολο απασφάλισης.
- ➔ Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης.

#### Εικόνα 17

Για γρήγορο καθαρισμό:

- ➔ Καθαρίστε το διαχωριστή με μαλακό σφουγγάρι και σκουπίστε τον με υγρό πτανί.

#### Εικόνα 18

Για σχολαστικό καθαρισμό:

- ➔ Αποσυναρμολογήστε το διαχωριστή και καθαρίστε το φίλτρο και το δαχτυλίδι με τρεχούμενο νερό.

### Υπόδειξη

Το δοχείο σκόνης καθαρίζεται επίσης με τρεχούμενο νερό.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην βυθίζετε τον διαχωριστή στο νερό.
- Μην πλύνετε τα εξαρτήματα με απορρυπαντικό ούτε με βραστό νερό.
- Πριν από τη χρήση στη συσκευή αφήστε το διαχωριστή και το δοχείο σκόνης να στεγνώσουν τελείως.

#### Εικόνα 16

- ➔ Στρέψτε το καπάκι του δοχείου σκόνης δεξιόστροφα έτσι ώστε το σημάδι να δείχνει στο σύμβολο ασφάλισης.
- ➔ Βάλτε πάλι το δοχείο σκόνης στη συσκευή και ασφαλίστε το.

## Καθαρισμός προστατευτικού φίλτρου κινητήρα

Πλένετε το προστατευτικό φίλτρο κινητήρα κάθε βδομάδα ή όταν είναι λερωμένο.

Το προστατευτικό φίλτρο κινητήρα βρίσκεται στο περιβλήμα πάνω από το δοχείο σκόνης.

#### Εικόνα 14

- ➔ Πιέστε την ασφάλεια και αφαιρέστε το δοχείο σκόνης.

#### Εικόνα 19

- ➔ Απασφαλίστε την ασφάλεια και ανοίξτε το κάλυμμα.
- ➔ Αφαιρέστε το προστατευτικό φίλτρο κινητήρα.

#### Εικόνα 20

- ➔ Αφαιρέστε το αφρολέξ από το πλαίσιο.
- ➔ Πλύνετε το αφρολέξ σε ζεστό νερό (max. 40°C).
- ➔ Πλύνετε το αφρολέξ και αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ποτέ μην καθαρίζετε το αφρολέξ στο πλυντήριο και μην το στεγνώνετε με πιστολάκι μαλλιών.
- Μην πλύνετε τα εξαρτήματα με απορρυπαντικό ούτε με βραστό νερό.
- Πριν από τη χρήση στη συσκευή αφήστε το αφρολέξ να στεγνώσει τελείως (τουλάχιστον 24 ώρες).
- ➔ Τοποθετήστε το προστατευτικό φίλτρο κινητήρα μαζί με το αφρολέξ στο επάνω τμήμα του δοχείου σκόνης.
- ➔ Ασφαλίστε το καπάκι.
- ➔ Βάλτε πάλι το δοχείο σκόνης στη συσκευή και ασφαλίστε το.

## Φίλτρο HEPA

Φίλτρο για καθαρό εξερχόμενο αέρα

### Υπόδειξη

- Καθαρίζετε το φίλτρο HEPA όταν είναι εμφανώς λερωμένο.
- Αντικατάσταση του φίλτρου HEPA σε περίπτωση βλάβης

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Υλικές βλάβες από λανθασμένο καθαρισμό του φίλτρου HEPA.

- Εάν είναι αναγκαίο, καθαρίστε το μόνο με τρεχούμενο νερό. Μην το τρίβετε και μην το πλένετε με βιούρτσα.
- Ποτέ μην καθαρίζετε τα φίλτρα στο πλυντήριο και μην τα στεγνώνετε με πιστολάκι μαλλιών.
- Μην πλύνετε τα εξαρτήματα με απορρυπαντικό ούτε με βραστό νερό.
- Πριν από τη χρήση στη συσκευή αφήστε τα φίλτρα να στεγνώσουν τελείως (τουλάχιστον 24 ώρες).

#### Εικόνα 21

- ➔ Στρέψτε το καπάκι αριστερόστροφα έτσι ώστε το σημάδι να δείχνει στο σύμβολο απασφάλισης.
- ➔ Αφαιρέστε το φίλτρο HEPA.
- ➔ Ξεπλύνετε το φίλτρο HEPA με κρύο τρεχούμενο νερό.
- ➔ Μετά τον καθαρισμό ανακινήστε το προσεκτικά, ώστε να απομακρυνθούν τα πιθανά υπολείμματα ρύπων και το νερό που έχει απομείνει.
- ➔ Αφήστε το φίλτρο HEPA να στεγνώσει στον αέρα μακριά από πηγές φωτός ή θερμότητας. Επαναποθετήστε το φίλτρο EPA στη συσκευή, μόνο αφού στεγνώσει καλά.
- ➔ Στρέψτε το καπάκι δεξιόστροφα έτσι ώστε το σημάδι να δείχνει στο σύμβολο ασφάλισης.

## Καθαρισμός εξαρτημάτων

Εικόνα 22

- ➔ Η λαβή μπορεί να αποσυνδεθεί από τον σωλήνα αναρρόφησης για να καθαριστεί ή σε περίπτωση απόφραξης. Για τον σκοπό αυτόν, πιέστε τα 2 σημεία απασφάλισης και τραβήξτε.
- ➔ Για την σύνδεση, εισάγετε την χειρολαβή στον τηλεσκοπικό σωλήνα αναρρόφησης και ασφαλίστε την.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος		1.198-135.0	1.198-125.0
Τάση	V	220-240	220-240
Ρεύμα	Hz	50/60	50/60
Κατηγορία προστασίας		II	II
Βάρος (χωρίς παρελκόμενα)	kg	4,4	4,4
Ακτίνα δράσης	m	7,5	7,5
Ωφέλιμος όγκος δοχείου σκόνης	l	0,6	0,6
Διαστάσεις			
Μήκος	mm	396	396
Πλάτος	mm	270	270
Ύψος	mm	332	332
Ελάχιστη υποπίεση	kPa	≥ 16	≥ 16
Φίλτρο HEPA		HEPA 13	HEPA 13
<b>Οικολογική σχεδίαση κατά 666/2013</b>			
Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh/a	24,8	24,8
Εφαρμοζόμενη ονομαστική ισχύς	W	700	700
Αναρρόφηση σκόνης σε χαλιά	%	85	85
Αναρρόφηση σκόνης σε σκληρά δάπεδα	%	112,2	112,2
Αποβολή σκόνης	%	0,018	0,018
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L <sub>WA</sub>	dB(A)	76	76

**Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!**

## İçindekiler

Genel bilgiler .....	TR	5
Cihaz tanımı .....	TR	5
Kullanımı .....	TR	6
Temizleme ve bakım .....	TR	7
Teknik Bilgiler .....	TR	8

  Cihazınızı ilk defa kullanmadan önce bu orijinal kullanım kılavuzunu ve birlikte verilen güvenlik uyarılarını okuyun. Buna göre davranışın. Her iki kitabı da daha sonra tekrar kullanmak ya da cihazın sonraki kullanıcılarına iletmek üzere saklayın.

## Genel bilgiler

### Kurallara uygun kullanım

Bu universal süpürge, ev işlerindeki özel kullanım için üretilmiş ve ticari amaçlı kullanım için üretilmemiştir. Üretici, amacına uygun olmayan ya da hatalı kullanım sonucu oluşan hasarlar için sorumluluk üstlenmez. Universal süpürgeyi sadece aşağıdakilerle birlikte kullanın:

- Orijinal yedek parçalar, aksesuarlar ya da özel aksesuarlar.
- Universal süpürge aşağıdakiler için uygun **değildir**:
- İnsanlar ve hayvanların emme yöntemiyle temizlenmesi.
- Aşağıdakilerin emilmesi:  
Küçük canlılar (Örn; böcekler, örümcekler, vb)  
Sağlığa zararlı, keskin kenarlı, sıcak ya da yanmaka olan maddeler.  
Nemli ya da sıvı maddeler.  
Kolay alev alabilen ya da patlayıcı maddeler ve gazlar.

### Çevre koruma

 Ambalaj malzemeleri geri dönüş-türülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullan labilecekleri yerlere gön derin.

 Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

Elektrikli ve elektronik cihazlar genellikle, yanlış kullanılıklarında veya yanlış şekilde tasfiye edildiklerinde insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olabilecek bileşenler içerir. Cihazın kurallara uygun şekilde işletilmesi için bu bileşenlerin bulunması gereklidir. Bu simge ile işaretlenmiş cihazlar evsel çöpler ile birlikte tasfiye edilmemelidir.

### İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Toz filtrelerinin tasfiye edilmesi

Toz filtreleri çevreye uyumlu malzemelerden üretilmiştir. Ev çöpü için yasak olan emilmiş maddeler içermeyikleri sürece, bu parçalar normal ev çöpünde imha edilebilir.

## Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanız gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

## Müşteri hizmeti

Sorularınız veya arızalar söz konusu olursa KÄRCHER distribütörümüz size seve yardımcı olacaktır. Adres için bkz. Arka sayfa.

## Yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın; cihazın güvenli şekilde ve arızasız işletilmesini garantilerler.

Aksesuarlar ve yedek parçalar hakkında bilgi için site-mizi ziyaret edin: [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Teslimat kapsamı

Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde gösterilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol ediniz.

Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

## Cihaz tanımı

### Şekiller Bkz. Sayfa 2

- 1 Çarklar
- 2 Şebeke fişi
- 3 Kablo sarma tuşu
- 4 Park pozisyonu
- 5 Taşıma kolu
- 6 Açma/Kapama tuşu
- 7 HEPA filtre kapağı
- 8 HEPA filtre
- 9 Tutamak
- 10 Emme gücü ayarlayıcısı
- 11 Teleskop emme borusu
- 12 Teleskop emme borusunun ayarı
- 13 Mobilya fırçası
- 14 Oluk memesi
- 15 Devre değiştirme kolu
- 16 Taban memesi
- 17 Parke memesi
- \* Donanıma bağlı olarak
- 18 Emme hortumu
- 19 Vakum hortumu kilit açma tuşu
- 20 Toz haznesi
- 21 Toz haznesi kilidi
- 22 Toz haznesi kilit açma tuşu

## Kullanımı

### İlk çalışma

#### Sekiller Bkz. Katlanır sayfa!

##### Şekil 1

- Vakum hortum bağlantı parçasını emme boşluğunna yerleştirin.
- Çıkarmak için yerleşme burnunu bastırıp vakum hortum bağlantı parçasını çekip çıkarın.

##### Şekil 2

- Tutamak ve teleskop emme borusunu birbirine geçirin ve kilitleyin.
- Taban memesi ve teleskop emme borusunu birbirine geçirin ve kilitleyin.

##### Şekil 3

- Teleskopik emiș borusu ayar düğmesine basın ve teleskop emiș borusunu istediğiniz uzunluğa ayarlayın.

##### Şekil 4

- Durdurmak için ya da kısa çalışma aralarında, yer süpürme başlığını cihazın arka tarafındaki park tutucusuna asın.

##### Şekil 5

- Şebeke bağlantı kablosunu fişinden tutun ve dışarı çekin. Elektrik fişini prize takın.

##### Şekil 6

- Cihazı açın.

##### Şekil 7

- Emme gücü, emme gücü ayarlayıcısından ayarlanır:
  - Vakum gücü ayarlayıcısı açık, vakum gücü düşük
  - Vakum gücü ayarlayıcısı kapalı, vakum gücü yüksek

#### Emme gücünün emme durumuna uygun olarak adapte edilmesi:

- **Düşük emme gücü** – Perdeler, tekstiller, yastıklı mobilyalar, mindeler
- **Orta emme gücü** – Az kirlenmiş halılar / halı zeminler, yüksek kaliteli halılar.
- **Yüksek emme gücü** – Sert zeminler, çok kirlenmiş halılar ve halı zeminler
- En geç -MAX- işaretine gelindiğinde toz haznesini boşaltın.  
Bkz. "Toz haznesini boşaltma" bölümü.

**Önemli uyarı!** Cihaz, bir aşırı ısınma tehlikesinde otomatik olarak kapanır. Cihazı kapatın ve elektrik fişini çekin. Yer süpürme başlığı, teleskopik emiș borusu ya da vakum hortumunun tıkalı olmadığından veya filtrelerin değiştirilmesinin gerekli olmadığından emin olun. Arızanın giderilmesinden sonra cihazı en az 1 saat soğutun, daha sonra cihaz tekrar çalışmaya hazırır.

### Aksesuarlarla süpürme

#### Aksesuarların kullanılması

- **Mobilya fırçası:** Mobilyalar ve hassas cisimlerin koruyucu temizliği, kitaplar, otomobildeki havalandırma izgaralarının tozunun alınması, vb için.
- **Oluk fırçası:** Köşeler, ek yerleri ve kalorifer radyatörleri için

#### Aksesuar değiştirme

##### Şekil 8

- Tutamağı, istediğiniz aksesuarda tahdide kadar içeri sokun.

**Not:** Aksesuarlar teleskopik emiș borusu takılı durumdayken de uygulanabilir.

### Taban memesi

#### Taban memesi Değiştirilebilir

##### Şekil 9

##### → Halılar ve halı dösemeler:

Düğme konumlarını aşağıdaki şekilde seçin:



##### Şekil 10

##### → Sert Zeminler:

Düğme konumlarını aşağıdaki şekilde seçin:



### Parke memesi

\* Donanıma bağlı olarak

- Hassas, kaygan zeminlerin (parke, mermer, fayans, vb) süpürülmesi için.

### Çalışmanın tamamlanması

##### Şekil 11

- Cihazı kapatınız ve fişi çıkartınız.

##### Şekil 12

- Kablo sarma tuşuna basın. Kablo otomatik olarak cihazın içine çekilir.

##### Şekil 14

- Taban memesini cihazın arka tarafındaki park tutucusuna asın ve kilit konumuna bastırın.

### Taşıma, saklama

- Taşımak için cihazı taşıma kolundan tutun ve kuru odalarda saklayın.

**Uyarı:** Teleskop emme borusunun daha önce tü müyle içeri itilmesi önerilir.

## Temizleme ve bakım

### DIKKAT

- Cihazdaki tüm çalışmalardan önce cihazı kapatın ve süpürgenin elektrik fışını çekin!
- Cihazı yalnızca tüm filtreler ve toz haznesi takılıysa kullanın.  
Aksi takdirde motorda hasarlar oluşabilir.
- Hasarlı filtreler ve artık temizlenemeyen filtreler de-ğistiirmelidir.

### Toz haznesinin boşaltılması

#### Şekil 13

En geç -MAX- işaretine gelindiğinde toz haznesini boşaltın.

#### Şekil 14

- Kapağı basın ve toz haznesini çıkartın.

#### Şekil 15

- Toz haznesini çöp kutusunun üzerinde tutun. Kilitleme koluna basın.
- Toz haznesi boşaldığı an kapağı kapatın, kapak yerleşir.
- Toz haznesini cihazın içine itin ve kilitleyin.

### Not

Yerleştirme sırasında toz haznesinin iyice yerine oturmasına dikkat edin.

### Siklon ayırcısını temizleme

Çok kirlenmiş olmaları durumunda siklon ayırcısını temizleyin.

#### Şekil 14

- Kapak kilidine basın ve toz haznesini çıkartın.

#### Şekil 16

- Toz haznesinin kapağını saat yönünün tersine, işaret kilit açma simgesi üzerine gelene kadar çevirin.
- Toz haznesini çıkartın.

#### Şekil 17

Hızlı temizlik için:

- Siklon ayırcısını yumuşak bir sünger ile temizleyin ve nemli bir bezle üzerini silin.

#### Şekil 18

Derinlemesine temizlik için:

- Siklon ayırcısını parçalara ayırin ve halkayı akan suyun altında temizleyin.

### Not

Toz haznesi akan suyun altında da temizlenebilir.

### DIKKAT

- Siklon ayırcısını suya daldırmayın.
- Parçaları temizleme maddesi veya kaynar su ile yıkamayın.
- Siklon ayırcısını ve toz haznesini cihaza yerleştirmeden önce tümüyle kurumasını bekleyin.

#### Şekil 16

- Toz haznesinin kapağını saat yönüne, işaret kilitleme simgesi üzerine gelene kadar çevirin.
- Toz haznesini cihazın içine itin ve kilitleyin.

## Motor koruma filtresini temizleyin

Motor koruma filtresini her hafta veya görülür kirlenmeler olursa temizleyin.

Motor koruma滤resi toz haznesinin üzerindeki gövdede yer alır.

#### Şekil 14

- Kapağı basın ve toz haznesini çıkartın.

#### Şekil 19

- Kapak kilidini açın ve kapağı açın.
- Motor koruma filtresini çıkartın.

#### Şekil 20

- Köpük maddesi filtresini çerçeveden çıkarın.
- Köpük maddesi filtresini sıcak suyla yıkayın (maks. 40°C).
- Köpük maddesi filtresini iyice durulayın ve havada kurutun.

### DIKKAT

- Köpük maddesi filtresini asla çamaşır makinesinde temizlemeyin ve asla saç kurutma makinesi ile kurutmayın.
- Parçaları temizleme maddesi veya kaynar su ile yıkamayın.
- Köpük maddesi filtresini ve toz haznesini cihaza yerleştirmeden önce tümüyle kurumasını bekleyin (en azından 24 saat boyunca).
- Motor koruma filtresini köpük maddesi滤resi ile toz haznesinin üst kısmına yerleştirin.
- Kapağı yerine oturtun.
- Toz haznesini cihazın içine itin ve kilitleyin.

## HEPA滤re

Temiz bir üfleme havası için滤re.

### Not

- HEPA滤resini görülür kirlenme olması durumunda temizleyin.
- Hasar durumunda HEPA滤renin değiştirilmesi

### DIKKAT

HEPA滤renin yanlış temizlenmesi nedeniyle maddi hasar.

- Gerekirse, sadece akar su altında yıkayın; silmeyin veya fırçalamayın.
- Filteryi asla çamaşır makinesinde temizlemeyin ve asla saç kurutma makinesi ile kurutmayın.
- Parçaları temizleme maddesi veya kaynar su ile yıkamayın.
- Filteryi ve toz haznesini cihaza yerleştirmeden önce tümüyle kurumasını bekleyin (en azından 24 saat boyunca).

#### Şekil 21

- Kapağı saat yönünün tersine, işaret kilit açma simgesi üzerine gelene kadar çevirin.
- HEPA滤resini değiştirin.
- HEPA滤reyi, soğuk ve akar su altında yıkayın.
- Temizlik işleminden sonra, olası kir artıkları ve aşırı suyun giderilmesi için filteryi dikkatlice sallayın.
- HEPA滤reyi, ışık ve ısı kaynaklarından uzak bir şekilde açık havada kurutun. HEPA滤reyi, sadece kuru olarak tekrar cihaza yerleştirin.
- Kapağı saat yönüne, işaret kilitleme simgesi üzeri ne gelene kadar çevirin.

## Aksesuarın temizlenmesi

Şekil 22

- Tutamak ve emme hortumu, temizleme amacıyla ya da tıkanma durumunda ayrılabilir. Bu amaçla 2 kilit açma mekanizmasını bastırın ve dışarı doğru çekin
- Bağlamak için, tutamak ve emme hortumunu birbirine geçirin ve kilitleyin.

## Teknik Bilgiler

Tip:		1.198-135.0	1.198-125.0
Gerilim	V	220-240	220-240
Elektrik türü	Hz	50/60	50/60
Koruma sınıfı		II	II
Ağırlık (aksesuar hariç)	kg	4,4	4,4
Hareket alanı	m	7,5	7,5
Toz hıznesi hacmi efektif	l	0,6	0,6
Boyutlar			
Uzunluk	mm	396	396
Genişlik	mm	270	270
Yükseklik	mm	332	332
Min. vakum	kPa	≥ 16	≥ 16
HEPA filtre		HEPA 13	HEPA 13
666/2013'e göre ekolojik tasarım			
Yıllık gösterge enerji tüketimi	kWh/a	24,8	24,8
Nominal güç tüketimi	W	700	700
Halı üzerinde toz emme	%	85	85
Sert beton üzerinde toz emme	%	112,2	112,2
Toz boşaltma	%	0,018	0,018
Ses gücü seviyesi L <sub>WA</sub>	dB(A)	76	76

**Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!**

## Оглавление

Общие указания.....	RU	5
Описание прибора.....	RU	6
Управление .....	RU	6
Чистка и обслуживание.....	RU	7
Технические данные .....	RU	8

  Перед первым применением устройства прочтите эту оригинальную инструкцию по эксплуатации и прилагаемые указания по технике безопасности. Действуйте в соответствии с ними. Сохраните обе брошюры для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

## Общие указания

### Использование по назначению

Данный универсальный пылесос предназначен для использования в домашнем хозяйстве, он не подходит для промышленного использования.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате использования не по назначению или неправильного обращения с прибором.

Использовать универсальный пылесос только с:

- оригиналными запчастями, стандартными или специальными принадлежностями.

**Запрещается** использовать универсальный пылесос для:

- чистки людей и животных.
- Всасывание:
  - насекомых (например мух, пауков и т.д.).
  - вредных для здоровья веществ, острых, горячих или раскаленных предметов.
  - мокрых предметов или жидкостей.
  - легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ и газов.

### Охрана окружающей среды

 Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.

 Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Электрические и электронные приборы часто содержат компоненты, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для людей и экологии. Тем не менее данные компоненты необходимы для правильной работы прибора. Приборы, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

### Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Утилизация фильтров для пыли

Фильтры для пыли изготовлены из экологически безвредных материалов.

Если они не содержат никаких веществ, которые запрещены для утилизации домашнего мусора, они могут быть утилизированы с обычным домашним мусором.

### Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3 год выпуска

0 столетие выпуска

1 десятилетие выпуска

9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 /2)013.

### Сервисная служба

Филиал фирмы KARCHER с удовольствием ответит на ваши вопросы и окажет содействие при устранении неисправностей в приборе. Адрес указан на обороте

### Запасные части

Используйте оригинальные принадлежности и запчасти — только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Информацию о принадлежностях и запчастях вы можете найти на сайте [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Комплект поставки

Комплектация прибора указана на упаковке. При распаковке прибора проверить комплектацию.

При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

## Описание прибора

Изображения прибора см. на стр. 2

- 1 Ходовые колеса
- 2 штепсельная вилка
- 3 Кнопка смотки кабеля
- 4 Парковочное положение
- 5 Рукоятка для ношения прибора
- 6 Кнопка Вкл./Выкл.
- 7 Кожух HEPA-фильтра
- 8 HEPA-фильтр
- 9 рукоятка
- 10 Регулятор мощности всоса
- 11 Телескопическая всасывающая труба
- 12 Регулировка телескопической всасывающей трубы
- 13 Щеточка для мебели
- 14 Насадка для стыков
- 15 Рычаг переключения
- 16 Форсунка для чистки пола
- 17 Паркетная насадка  
\* в зависимости от комплектации
- 18 Всасывающий шланг
- 19 Кнопка разблокировки для всасывающего шланга
- 20 Контейнер для сбора пыли
- 21 Замок контейнера для сбора пыли
- 22 Кнопка разблокировки контейнера для сбора пыли

## Управление

### Ввод в эксплуатацию

Рисунки см. на вкладке!

Рисунок 1

- Вставить патрубок всасывающего шланга во всасывающее отверстие до щелчка.
- Для снятия скать защелку и извлечь патрубок всасывающего шланга.

Рисунок 2

- Собрать вместе рукоятку и телескопическую всасывающую трубку и защелкнуть.
- Собрать вместе насадку для пола и телескопическую всасывающую трубку и защелкнуть.

Рисунок 3

- Нажать регулятор телескопической всасывающей трубы и настроить нужную длину трубы.

Рисунок 4

- Для хранения или во время коротких перерывов в работе навесить насадку для пола в парковочное крепление, расположенное на обратной стороне прибора.

Рисунок 5

- Извлечь сетевой кабель из розетки, удерживая за штепсельную вилку. Вставить штепсельную вилку в розетку.

Рисунок 6

- Выключите прибор.

Рисунок 7

- Мощность всасывания настраивается на регуляторе мощности всасывания:
  - регулятор открыт – слабая мощность всасывания
  - регулятор закрыт – сильная мощность всасывания

**Настроить мощность всасывания в зависимости от ситуации:**

- **Низкая мощность всасывания** – для гардин, текстильных изделий, мягкой мебели, подушек
- **Средняя мощность всасывания** – для слабо загрязненных ковров/ковровых покрытий, высококачественных ковров.
- **Самая высокая мощность всасывания** – для твердых напольных покрытий, сильно загрязненных ковров и ковровых покрытий
- Опорожнить контейнер для сбора пыли, как только уровень заполнения достигнет отметки MAX.  
См. главу «Опорожнение контейнера для сбора пыли».

**Важное указание!** Устройство автоматически отключается при опасности перегрева. Выключить прибор и извлечь штепсельную вилку из розетки. Следует проверить, что насадка для пола, телескопическая всасывающая трубка или всасывающий шланг не забиты и необходимо ли поменять фильтр. После устранения неисправности дать остыть прибору не менее 1 часа, после этого он станет вновь готовым к работе.

### Использование принадлежностей

#### Использование насадок

- **Кисточка для мебели:** для щадящей очистки мебели и деликатных предметов, очистки книг, вентиляционных щелей в авто и т.д.
- **Щелевая насадка:** для кромок, щелей и радиаторов отопления

#### Смена насадок

Рисунок 8

- Вставить до упора рукоятку в нужную насадку.

**Примечание:** насадку можно также использовать с надетой телескопической всасывающей трубкой.

#### Форсунка для полов

#### Переключающаяся форсунка для пола

Рисунок 9

- **Ковры и ковровые покрытия:**

Положения переключателя выбрать следующим образом:



Рисунок 10

- **Жесткие поверхности:**

Положения переключателя выбрать следующим образом:



## Паркетная насадка

\* в зависимости от комплектации

- Для чистки гладких полов (паркет, мрамор, терракот итд.)

## Окончание работы

### Рисунок 11

- Выключить прибор и вытащить сетевую вилку.

### Рисунок 12

- Нажать кнопку смотки кабеля. Кабель автоматически втягивается в прибор.

### Рисунок 4

- Навесить половую насадку в парковочное положение на задней стенке прибора и надавить для фиксации в положении.

## Транспортировка, хранение

- При транспортировке держите прибор за ручку и сохраняйте в сухом помещении.

**Указание:** Рекомендуется предварительно полностью убирать телескопическую всасывающую трубу

## Чистка и обслуживание

### ВНИМАНИЕ

- Перед проведением любых работ с прибором, выключить прибор и вытянуть штепсельную вилку пылесоса!
- Использовать прибор только в том случае, если установлены все фильтры и контейнер для сбора пыли.  
*В противном случае может быть поврежден двигатель.*
- Поврежденные фильтры и фильтры, которые больше не поддаются чистке, следует заменить.

## Опорожнение контейнера для сбора пыли

### Рисунок 13

Опорожнить контейнер для сбора пыли, как только уровень заполнения достигнет отметки MAX.

### Рисунок 14

- Нажать на замок и достать контейнер для сбора пыли.

### Рисунок 15

- Держать контейнер над мусорным ведром. Нажать рычаг блокировки.
- После опорожнения контейнера закрыть крышку, замок защелкнется.
- Вставить контейнер в прибор и защелкнуть.

### Примечание

При установке следить за правильным положением контейнера для сбора пыли.

## Очистка центробежного сепаратора

Почистить центробежный сепаратор при сильном загрязнении.

### Рисунок 14

- Нажать на замок и достать контейнер для сбора пыли.

### Рисунок 16

- Повернуть крышку контейнера против часовой стрелки, чтобы метка указывала на символ разблокировки.

- Снять контейнер для сбора пыли.

### Рисунок 17

Для быстрой очистки:

- Центробежный сепаратор почистить мягкой губкой и протереть влажной тканью.

### Рисунок 18

Для тщательной очистки:

- Разобрать центробежный сепаратор и помыть сетчатый фильтр и кольцо под проточной водой.

### Примечание

Контейнер для сбора пыли также можно помыть под проточной водой.

### ВНИМАНИЕ

- Не погружать центробежный сепаратор в воду.
- Не мыть детали моющим средством или кипятком.
- Перед установкой в прибор полностью высушить центробежный сепаратор и контейнер для сбора пыли.

### Рисунок 16

- Повернуть крышку контейнера по часовой стрелке, чтобы метка указывала на символ блокировки.
- Вставить контейнер в прибор и защелкнуть.

## Очистка фильтра защиты двигателя

Фильтр защиты двигателя промывать каждую неделю или при видимом загрязнении.

Фильтр защиты двигателя находится в корпусе над контейнером для сбора пыли.

### Рисунок 14

- Нажать на замок и достать контейнер для сбора пыли.

### Рисунок 19

- Разблокировать замок и открыть крышку.
- Вынуть фильтр защиты двигателя.

### Рисунок 20

- Снять с рамки поролоновый фильтр.
- Помыть поролоновый фильтр в теплой воде (макс. 40°C).
- Тщательно прополоскать поролоновый фильтр и высушить на воздухе.

### ВНИМАНИЕ

- Запрещено стирать поролоновый фильтр в стиральной машине и сушить феном.
- Не мыть детали моющим средством или кипятком.
- Перед установкой в прибор поролоновый фильтр тщательно высушить (в течение мин. 24 часов).
- Вставить фильтр защиты двигателя с поролоновым фильтром в верхнюю часть контейнера для сбора пыли.
- Защелкнуть крышку.
- Вставить контейнер в прибор и защелкнуть.

## HEPA-фильтр

Фильтр для очистки выдываемого воздуха.

### Примечание

- Почистить HEPA-фильтр при сильном загрязнении.
- Замена HEPA-фильтра при повреждении

### ВНИМАНИЕ

*Материальный ущерб в результате неправильной очистки HEPA-фильтра.*

- В случае необходимости провести очистку под струей воды. Не вытираять и не чистить с применением щетки.
- Запрещено стирать фильтр в стиральной машине и сушить феном.
- Не мыть детали моющим средством или кипятком.
- Перед установкой в прибор фильтр тщательно высушить (в течение мин. 24 часов).

### Рисунок 21

- ➔ Повернуть крышку против часовой стрелки, чтобы метка указывала на символ разблокировки.
- ➔ Достать HEPA-фильтр.
- ➔ Промойте HEPA-фильтр в холодной, проточной воде.
- ➔ После очистки осторожно встрайхните фильтр для удаления остатков грязи и воды.
- ➔ Сушить HEPA-фильтр следует на воздухе вдали от источников света и тепла. Вставлять в прибор только высушенный HEPA-фильтр.
- ➔ Повернуть крышку по часовой стрелке, чтобы метка указывала на символ блокировки.

## Чистка принадлежностей

Рисунок 22

- ➔ Рукоятку и всасывающий шланг для чистки или в случае засора можно отделить. Для этого нажать 2 блокиратора и разъединить
- ➔ Для соединения рукоятку состыковать со всасывающим шлангом и зафиксировать.

## Технические данные

Тип		1.198-135.0	1.198-125.0
Напряжение	V	220-240	220-240
Вид тока	Гц	50/60	50/60
Класс защиты		II	II
Вес без (принадлежностей)	кг	4,4	4,4
Радиус действия	м	7,5	7,5
Объем контейнера для сбора пыли, эффективный	l	0,6	0,6
Габариты			
Длина	мм	396	396
Ширина	мм	270	270
высота	мм	332	332
Вакуум мин.	кПа	≥ 16	≥ 16
HEPA-фильтр		HEPA 13	HEPA 13
Экологический дизайн согласно 666/2013			
Индикативное ежегодное потребление	kWh/a	24,8	24,8
Номинальная потребляемая мощность	Вт	700	700
Удаление пыли с ковра	%	85	85
Удаление пыли с твердых напольных покрытий	%	112,2	112,2
Повторное удаление пыли	%	0,018	0,018
Уровень шума L <sub>WA</sub>	дБ(А)	76	76

*Изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений!*

## Tartalomjegyzék

Általános megjegyzések .....	HU	5
Készülék leírása .....	HU	5
Használat .....	HU	6
Tisztítás és ápolás .....	HU	7
Műszaki adatok .....	HU	8

  Készüléke első használata előtt olvassa el az eredeti üzemeltetési útmutatót és a mellékelt biztonsági utasításokat. Ezek alapján járjon el. Tartsa meg a minden füzetet későbbi használatra, vagy az esetleges új tulajdonos számára!

## Általános megjegyzések

### Rendeltetésszerű használat

Ez az univerzális porszívó háztartási használatra és nem ipari cérla készült.

A gyártó nem vállal felelősséget esetleges károkért, amelyek a nem rendeltetésszerű használatból vagy hibás kezelésből származnak.

Az univerzális porszívót csak ezekkel használja:

- Eredeti alkatrészekkel, tartozékokkal és külön tartozékokkal.

Az univerzális porszívó **nem** alkalmas:

- Emberek és állatok leporszívázására.
- A következők felszívására:  
Kis élőlények (pl. legyek, pókok, stb.).  
Egészségre ártalmas, éles szélű, forró vagy izzó anyagok.  
Nedves vagy folyékony anyagok.  
Gyúlékony vagy robbanékony anyagok vagy gázok.

### Környezetvédelem

 A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szemetbe, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításáról.

 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Ezért a régi készülékeket az arra alkalmas gyűjtőrendszer igénybevételével ártalmatlanítsa!

Az elektromos és az elektronikus készülékek gyakran tartalmaznak olyan alkotóelemeket, amelyek helytelen kezelés vagy helytelen ártalmatlanítás esetén potenciális veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre és a környezetre. A készülék szabályszerű üzemeltetéséhez azonban szükség van ezekre az alkotóelemekre. Az ilyen szimbólummal megjelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkel együtt ártalmatlanítani.

### Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Porszűrők ártalmatlanítása

A porszűrők környezetkímélő anyagból készültek. Amennyiben nem tartalmaznak olyan felszívtott anyagokat, amelyeket tilos a házi szemétben elhelyezni, akkor a háztartási hulladékba kidobható.

## Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazón által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

## Szerviz

Kérdések vagy üzemavar esetén Kärcher-telephelyünk szívesen segít Önnek. A címet lásd a hátoldalon.

## Alkatrészek

Kizárolag eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket alkalmazzon, mivel ezek szavatolják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemét.

A tartozékokkal és pótalkatrészekkel kapcsolatos információkat a [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) oldalon olvashatja.

## Szállítási téTEL

A készülék szállítási terjedelme fel van tüntetve a csomagoláson. Kicsomagoláskor ellenőrizze a csomagolás tartalmát, hogy megvan-e minden alkatrész.

Hánytató tartozék vagy szállítási sérülés esetén kérem, értesítse a kereskedőt.

## Készülék leírása

### Ábrákat lásd a 2. oldalon

- 1 Futókerekek
- 2 Hálózati dugó
- 3 Kábel felcsévélés gomb
- 4 Parkolóállás
- 5 Fogantyú
- 6 Be-/Ki kapcsoló
- 7 HEPA-szűrő fedél
- 8 HEPA-szűrő
- 9 Markolat
- 10 Szíváserősség szabályozó
- 11 Teleszkópos szívócső
- 12 Teleszkópos szívócső beállítása
- 13 Bútorkefe
- 14 Réstisztító fej
- 15 Átkapcsoló kar
- 16 Padló szórófej
- 17 Parkettafej
  - \* felszereléstől függően
- 18 Szívótömlő
- 19 Szívótömlő reteszelés feloldó billentyűje
- 20 Portartály
- 21 Portartályzár
- 22 Portartály reteszelés feloldó billentyűje

## Használat

### Üzembe helyezés

Az ábrákat lásd a kihajtható oldalon!

Ábra 1

- Pattintsa be a szívótömő csonkját a szívónyílásba.
- A levételelhez nyomja össze a rögzítő pecket, és húzza ki a tömlöt.

Ábra 2

- Dugja össze és pattintsa be a markolatot és a teleszkópos szívócsövet.
- Dugja össze és pattintsa be a padlótisztító fejet és a teleszkópos szívócsövet.

Ábra 3

- Aktiválja a teleszkópos szívócső beállítását, és állítsa be a kívánt hosszúságúra a teleszkópos szívócsövet.

Ábra 4

- Leállítás vagy rövid munkaszünet esetén akassza be a padlótisztító fejet a készülék hátoldalán található parkoló tartóbá.

Ábra 5

- A dugós csatlakozónál fogva húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket. Dugja be a hálózati csatlakozót a csatlakozó aljzatba.

Ábra 6

- Kapcsolja be a készüléket.

Ábra 7

- A szívőrő beállítása a szívőrő szabályozónál történik:
  - Szívőrő szabályozó nyitva, alacsony szívőrő
  - Szívőrő szabályozó zárva, magas szívőrő

**A szívás erősséget igazítsa a szívási helyzethez:**

- **Alacsony szívőteljesítmény** – függönyökhez, textíliákhoz, kárpitozott bútorhoz, párnákhoz
- **Közepes szívőteljesítmény** – enyhén szennyezett szőnyegekhez / szőnyegpadlókhöz, értékes szőnyegekhez.
- **Legnagyobb szívőteljesítmény** – kemény padlózathoz, erősen szennyezett szőnyegekhez és szőnyegpadlókhöz
- Ürtse ki a portartályt legkésőbb a -MAX- jelölés elérésekor.  
Lásd a „Portartály kiürítése“ fejezetet.

**Fontos megjegyzés!** A készülék túlmelegedés veszélye esetén automatikusan lekapcsol. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Győződjön meg róla, hogy a padlótisztító fej, a teleszkópos szívócső vagy a szívótömlő nincs eltömődve, ill. hogy a szűrőt nem kell kicserélni. Az üzemzavar elhárítása után a készüléket legalább 1 óráig hagyja lehűlni, ezután a készülék ismét üzemkész.

### Porszívázás tartozékkal

#### Tartozékok használata

- **Bútorkefe:** bútorok és érzékeny tárgyak kíméletes tisztítására, könyvek leporolására, az autóban található szellőző nyílások tisztítására stb.
- **Réstisztító fej:** sarkokhoz, fugákhoz és fűtőtestekhez

#### Tartozékok cseréje

Ábra 8

- A markolatot dugja be ütközésig a kívánt tartozékba.

**Megjegyzés:** A tartozék csatlakoztatott teleszkópos szívócsővel is használható.

#### Padló szórófej

#### A átkapcsolható padlófej

Ábra 9

- **Szőnyegek és padlószőnyegek:** A kapcsolóállásokat a következőképpen válassza ki:



Ábra 10

- **Keményburkolatok:**

A kapcsolóállásokat a következőképpen válassza ki:



#### Parkettafej

\* felszereléstől függően

- Érzékeny sima padlózat porszívására (Parketta, márvány, terrakotta, stb.).

#### Használat befejezése

Ábra 11

- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozó dugót.

Ábra 12

- Nyomja meg a kábel feltekercselés gombot. A kábel automatikusan beszívódik a készülékbe.

Ábra 14

- A padlófejet a készülék hátsó részén lévő parkolási tartóbá akassza be és nyomja pihenési állásba.

#### Szállítás, tárolás

- A készüléket szállításnál a hordó fogantyúnál fogja és száraz helyiségen tárolja.

**Megjegyzés:** Ajánlott a teleszkópos szívócsövet előtte teljesen betolni.

## Tisztítás és ápolás

### FIGYELEM

- A készüléken történő bármiféle munka előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót!
- A készüléket csak akkor használja, ha az összes szűrő és portartály be van szerelve.  
Máskülönben a motor károsodására kerülhet sor.
- A meghibásodott és a nem tisztítható szűrőket ki kell cserélni.

### Portartály kiürítése

#### Ábra 13

Üritse ki a portartályt legkésőbb a -MAX- jelölés elérésékor.

#### Ábra 14

→ Nyomja meg a zárat, és vegye ki a portartályt.

#### Ábra 15

- Tartsa a portartályt a hulladéktartály fölé. Hozza működésbe a reteszt.
- Amint a portartály kiürült, zárja be a fedelel. A retesz a helyére pattan.
- Helyezze vissza a portartályt a készülékbe és pattintsa be.

### Megjegyzés

Behelyezéskor ügyeljen a portartály helyes pozíójára.

### A ciklon szeparátor tisztítása

A ciklon szeparátort erős szennyeződés esetén tisztítsa meg.

#### Ábra 14

→ Nyomja meg a zárat, és vegye ki a portartályt.

#### Ábra 16

- Forgassa el a portartály fedelét az óra járásával ellentétes irányba, hogy a jelölés a reteszoldás szimbólumra mutasson.
- Távolítsa el a portartályt.

#### Ábra 17

A gyors tisztításhoz:

- Tisztítsa meg puha szivaccsal a ciklon szeparátort, majd törlje után nedves kendővel.

#### Ábra 18

Az alapos tisztításhoz:

- Szerelje szét a ciklon szeparátort, és tisztítsa meg a szűrőbetétet és a gyűrűt folyó víz alatt.

### Megjegyzés

A portartály szintén tisztítható folyó víz alatt.

### FIGYELEM

- A ciklon szeparátort ne márta vízbe.
- Az alkatrészeket ne mossa le tisztítószerrel vagy forrásban lévő vízzel.
- A készülékbe való behelyezés előtt hagyja teljesen megszáradni a ciklon szeparátort és a portartályt.

#### Ábra 16

- Forgassa el a portartály fedelét az óra járásával megegyező irányba, hogy a jelölés a reteszoldás szimbólumra mutasson.
- Helyezze vissza a portartályt a készülékbe és pattintsa be.

### A motorvédő szűrő tisztítása

A motorvédő szűrőt hetente vagy látható szennyeződés esetén mossa ki.

A motorvédő szűrő a házban található, a portartály fölött.

#### Ábra 14

→ Nyomja meg a zárat, és vegye ki a portartályt.

#### Ábra 19

→ Reteszeltje ki a zárat, és nyissa ki a fedelel.

→ Vegye ki a motorvédő szűrőt.

#### Ábra 20

→ Vegye ki a keretből a szivacsbetétet.

→ Mossa ki a szivacsbetétet meleg vízben (max. 40°C).

→ Alaposan öblítse ki és hagyja a levegőn megszáradni a szivacsbetétet.

### FIGYELEM

- A habszivacs betétet soha ne tisztítsa mosógéppel, és ne száritsa hajszáritóval.
- Az alkatrészeket ne mossa le tisztítószerrel vagy forrásban lévő vízzel.
- A készülékbe való behelyezés előtt hagyja teljesen megszáradni a habszivacs betétet (legalább 24 óra).
- Helyezze be a habszivacs betéttel ellátott motorvédő szűrőt a portartály felső részébe.
- Pattintsa be a fedelel.
- Helyezze vissza a portartályt a készülékbe és pattintsa be.

### HEPA-szűrő

Szűrő a tiszta kiáramló levegőhöz.

### Megjegyzés

- Látható szennyeződés esetén tisztítsa meg a HEPA-szűrőt.

- HEPA szűrőt megrongálódás esetén cserélje ki

### FIGYELEM

Anyagi károk a HEPA szűrő helytelen tisztítása miatt.

- Szükség esetén csak folyóvíz alatt tisztítsa, ne dörzsölje vagy kefélje le.
- A szűrőt soha ne tisztítsa mosógéppel, és ne száritsa hajszáritóval.
- Az alkatrészeket ne mossa le tisztítószerrel vagy forrásban lévő vízzel.
- A készülékbe való behelyezés előtt hagyja teljesen megszáradni a szűrőt (legalább 24 óra).

#### Ábra 21

- Forgassa el a fedelel az óra járásával ellentétes irányba, hogy a jelölés a reteszoldás szimbólumra mutasson.
- Vegye ki a HEPA-szűrőt.
- Tisztítsa meg a HEPA szűrőt hideg, folyó víz alatt.
- Tisztítás után óvatosan rázza meg az esetleges koszdarabok és a felesleges víz eltávolítására.
- A HEPA szűrőt fény- és hőforrásoktól távol hagyja a levegőn kiszáradni. A HEPA szűrőt csak száron helyezze ismét a készülékbe.
- Forgassa el a fedelel az óra járásával megegyező irányba, hogy a jelölés a reteszoldás szimbólumra mutasson.

## Tartozékok tisztítása

Ábra 22

- A markolatot és a szívócsövet tisztítás vagy elzáródás esetén szét lehet választani. Ehhez nyomja meg a 2 kioldást és húzza szét.
- Összerakáshoz a markolatot és a teleszkópos csövet rakja össze és kattintsa be.

## Műszaki adatok

Típus		1.198-135.0	1.198-125.0
Feszültség	V	220-240	220-240
Áramfajta	Hz	50/60	50/60
Védelmi osztály		II	II
Tartozékok nélküli súly	kg	4,4	4,4
Működési sugár	m	7,5	7,5
Hasznos portartály-térfgat	l	0,6	0,6
Méretek			
Hossz	mm	396	396
szélesség	mm	270	270
magasság	mm	332	332
Vákuum min.	kPa	≥ 16	≥ 16
HEPA-szűrő		HEPA 13	HEPA 13
<b>666/2013 szerinti öko kialakítás</b>			
Indikatív éves energiafogyasztás	kWh/a	24,8	24,8
Névleges teljesítményfelvétel	W	700	700
Porfelszívás szőnyegen	%	85	85
Porfelszívás kemény padlóburkolaton	%	112,2	112,2
Porvisszabocsátás	%	0,018	0,018
Hangnyomás szint L <sub>WA</sub>	dB(A)	76	76

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

## **Obsah**

Obecná upozornění .....	CS	5
Popis zařízení .....	CS	5
Obsluha .....	CS	6
Čištění a péče .....	CS	7
Technické údaje .....	CS	8

  Než začnete poprvé používat Váš přístroj přečtěte si tento původní provozní návod a přiložené bezpečnostní pokyny. Řídte se těmito pokyny. Uschovejte si obě příručky pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

## **Obecná upozornění**

### **Správné používání přístroje**

Tento univerzální vysavač je určen k používání v domácnostech, nikoliv ke komerčním účelům.

Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným používáním nebo nesprávnou obsluhou.

Univerzální vysavač používejte pouze s:

- originálními náhradními díly, příslušenstvím nebo speciálním příslušenstvím.
- Univerzální vysavač **není** vhodný:
- k čištění osob a zvířat.
- vysávání:  
malých živočichů (např. much, pavouků).  
zdraví škodlivých, ostrých, horkých nebo žhavých látek.  
vlhkých nebo kapalných látek.  
snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů.

### **Ochrana životního prostředí**



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdajte k opětovnému zužitkování.



Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znova využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.

Elektrické a elektronické přístroje jsou často tvořeny složkami, které při nesprávném používání nebo nesprávné likvidaci mohou představovat potenciální riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Tyto složky jsou však nezbytné pro správnou funkci zařízení. Přístroj označený tímto symbolem nesmíte likvidovat v domovním odpadu.

### **Informace o obsažených látkách (REACH)**

Aktuální informace o obsažených látkách najeznete na adresu:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### **Likvidace prachových filtrů**

Prachové filtry jsou vyrobeny z ekologického materiálu. Pokud neobsahují substanci, které nesmí přijít do domovního odpadu, můžete je vyhodit do běžného domovního odpadu.

## **Záruka**

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

### **Oddělení služeb zákazníkům**

Při eventuelních dotazech či poruchách se s důvěrou obraťte na jakoukoli pobočku firmy Kärcher. Adresy poboček najeznete na zadní straně.

### **Náhradní díly**

Používejte pouze originální příslušenství a originální náhradní díly, ty poskytují záruku bezpečného a bezprostředního provozu přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech najeznete na adresu [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### **Obsah dodávky**

Obsah dodávky je zobrazen na obale vašeho zařízení. Během vybalování zkонтrolujte, zda je dodávka kompletní.

Pokud chybí části příslušenství nebo bylo transportem poškozeny, obraťte se na vaší prodejnu.

## **Popis zařízení**

### **Ilustrace viz stránka 2**

- 1 Pojezdová kolečka
- 2 Síťová zástrčka
- 3 Tlačítko navíjení kabelu
- 4 Parkovací poloha
- 5 Držadlo
- 6 Tlačítko vypínače
- 7 Kryt filtru HEPA
- 8 HEPA filtr
- 9 Rukojet'
- 10 Regulátor sací síly
- 11 Teleskopická sací trubka
- 12 Nastavení teleskopické sací trubky
- 13 Štětec na nábytek
- 14 Štěrbinová hubice
- 15 Přepínací páka
- 16 Hubice na čištění podlah
- 17 Hubice na parkety  
\* v závislosti na vybavení
- 18 Sací hadice
- 19 Tlačítko na odblokování sací hadice
- 20 Zásobník na prach
- 21 Uzávěr zásobníku na prach
- 22 Tlačítko na odblokování zásobníku na prach

## Obsluha

### Uvedení přístroje do provozu

#### Ilustrace najdete na rozkládací stránce!

##### Ilustrace 1

- Hrdlo sací hadice zaklapněte do sacího otvoru.
- Při odpojování stiskněte obě zaskakovací západky k sobě a stáhněte hrdlo sací hadice.

##### Ilustrace 2

- Spojte a zaklapněte rukojet' a teleskopickou sací trubku.
- Spojte a zaklapněte podlahovou hubici a teleskopickou sací trubku.

##### Ilustrace 3

- Stiskněte regulátor teleskopické sací trubky a nastavte požadovanou délku teleskopické sací trubky.

##### Ilustrace 4

- Při vypnutí nebo krátkém přerušení práce zavěste podlahovou hubici do parkovací zarážky na zadní straně přístroje.

##### Ilustrace 5

- Síťový kabel uchopte za zástrčku a vytáhněte jej. Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

##### Ilustrace 6

- Zapněte přístroj.

##### Ilustrace 7

- Sací síla se nastavuje regulátorem:
  - otevření regulátoru sací síly – malá sací síla
  - zavření regulátoru sací síly – velká sací síla

#### Sací sílu přizpůsobte situaci při vysávání:

- **Nízký sací výkon** – pro záclony, textilie, polstrovaný nábytek, polštáře
- **Střední sací výkon** – pro mírně znečištěné koberce / kobercové podlahy, vysoko kvalitní koberce.
- **Nejvyšší sací výkon** – pro tvrdé podlahy, silně značištěné koberce a kobercové podlahy
- Vysypete zásobník na prach nejpozději při dosažení značky -MAX-.  
Viz kapitolu „Vysypávání zásobníku“.

**Důležité upozornění!** Pokud hrozí přehřátí, přístroj se automaticky vypne. Vypněte ho a odpojte síťovou zástrčku. Zjistěte, zda není ucpaná podlahová hubice, teleskopická sací trubka nebo sací hadice nebo zda není nutné vyměnit filtr. Po odstranění poruchy nechte přístroj minimálně 1 hodinu vychladnout. Pak je opět připraven k použití.

### Vysávání s příslušenstvím

#### Použití příslušenství

- **Štětec na nábytek:** Štětec na nábytek, otočný: k šetrnému čištění nábytku a citlivých předmětů, oprášování knih, větracích otvorů v autě apod.
- **Štěrbinová hubice:** pro hrany, spáry a topná tělesa

#### Výměna příslušenství

##### Ilustrace 8

- Držadlo v požadovaném příslušenství zasuňte až na doraz.

**Upozornění:** Příslušenství lze používat i s nasazenou teleskopickou sací trubkou.

## Podlahová hubice

### Přepínatelná podlahová hubice

##### Ilustrace 9

- **Koberce a celopodlahové koberce:** Nastavte přepínače takto:



##### Ilustrace 10

- **Tvrzé podlahy:**

Nastavte přepínače takto:



### Hubice na parkety

\* v závislosti na vybavení

- K vysávání choustivých hladkých podlah (parkety, mramor, terakota apod.).

## Ukončení provozu

##### Ilustrace 11

- Přístroj vypněte a síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.

##### Ilustrace 12

- Stiskněte tlačítko navíjení kabelu. Kabel se automaticky zasune do přístroje.

##### Ilustrace 4

- Zavěste podlahovou hubici do parkovacího držáku na zadní straně přístroje a zatlačte, aby zaklapla.

## Preprava, uchovávání

- Při přepravě držte přístroj za úchyt a skladujte jej v suchých místnostech.

**Upozornění:** Teleskopickou sací trubici doporučujeme nejprve zcela zasunout.

## Čištění a péče

### POZOR

- Před každou prací na zařízení vždy zařízení vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku vysavače!
- Přístroj používejte pouze tehdy, pokud jsou namontovány všechny filtry a zásobník na prach. Jinak se může poškodit motor.
- Vadné filtry a filtry, které se již nedají vyčistit, se musí vyměnit.

### Vyprázdnění zásobníku na prach

#### Ilustrace 13

Vysypte zásobník na prach nejpozději při dosažení značky -MAX-.

#### Ilustrace 14

→ Stiskněte uzávěr a vyjměte zásobník na prach.

#### Ilustrace 15

→ Podřízte zásobník na prach nad odpadkovým košem.

Stiskněte zajišťovací páčku.

→ Jakmile je zásobník na prach vysypán, zavřete víko, uzávěr zaskočí.

→ Opět nasaděte zásobník na prach do přístroje a zjistěte jej.

#### Upozornění

Při nasazování dbejte na správné uchycení zásobníku na prach.

### Čištění cyklónového odlučovače

Vyčistěte cyklónový odlučovač, pokud je silně znečištěný.

#### Ilustrace 14

→ Stiskněte uzávěr a vyjměte zásobník na prach.

#### Ilustrace 16

→ Otáčejte víkem zásobníku na prach proti směru hodinových ručiček, až značka bude směřovat na symbol odblokování.

→ Sejměte zásobník na prach.

#### Ilustrace 17

Pro rychlé čištění:

→ Očistěte cyklónový odlučovač měkkou houbičkou a otřete vlhkým hadrem.

#### Ilustrace 18

Pro důkladné čištění:

→ Rozeberte cyklónový odlučovač a síto a kroužek myjte pod tekoucí vodou.

#### Upozornění

Zásobník na prach se v žádném případě nesmí čistit pod tekoucí vodou.

### POZOR

- Cyklónový odlučovač neponořujte do vody.
- Nečistěte díly čisticími prostředky nebo vroucí vodou.
- Cyklónový odlučovač a zásobník na prach nechte před nasazením do přístroje zcela vyschnout.

#### Ilustrace 16

→ Otáčejte víkem zásobníku na prach ve směru hodinových ručiček, až značka bude směřovat na symbol zajištění.

→ Opět nasaděte zásobník na prach do přístroje a zjistěte jej.

## Čištění ochranného filtr motoru

Ochranný filtr motoru vymývejte každý týden nebo při viditelném znečištění.

Ochranný filtr motoru se nachází v krytu nad zásobníkem na prach.

#### Ilustrace 14

→ Stiskněte uzávěr a vyjměte zásobník na prach.

#### Ilustrace 19

→ Uvolněte uzávěr a otevřete víko.

→ Vyjměte ochranný filtr motoru.

#### Ilustrace 20

→ Vyjměte z rámu pěnovou vložku.

→ Vyperte pěnovou vložku v teplé vodě (max. 40 °C).

→ Důkladně pěnovou vložku vypláchněte a nechte ji vyschnout na vzduchu.

### POZOR

- Nikde neperte pěnovou vložku v pračce a nevysoušejte ji fénem.
- Nečistěte díly čisticími prostředky nebo vroucí vodou.
- Nechte pěnovou vložku před nasazením do přístroje zcela vyschnout (nejméně 24 hodin).
- Nasaděte ochranný filtr motoru s pěnovou vložkou do horní části zásobníku na prach.
- Zajistěte víko.
- Opět nasaděte zásobník na prach do přístroje a zjistěte jej.

### HEPA filtr

Filtr k čištění vypouštěného vzduchu.

#### Upozornění

■ HEPA filtr čistěte při viditelném znečištění.

■ V případě poškození vyměňte HEPA filtr

### POZOR

Věcné škody z důvodu nesprávného čištění filtru HEPA.

- V případě potřeby čistěte pouze pod tekoucí vodou, neškrábejte ani nekartáčujte.
- Nikde neperte filtr v pračce a nevysoušejte jej fénem.
- Nečistěte díly čisticími prostředky nebo vroucí vodou.
- Nechte filtr před nasazením do přístroje zcela vyschnout (nejméně 24 hodin).

#### Ilustrace 21

→ Otáčejte víkem proti směru hodinových ručiček, až značka bude směřovat na symbol odblokování.

→ Vyjměte HEPA filtr.

→ HEPA filtr opláchněte pod studenou tekoucí vodou.

→ Po očištění opatrně oklepěte pro odstranění eventuálních zbytků špíny a přebytečné vody.

→ HEPA filtr nechte oschnout na vzduchu, bez světelných a tepelných zdrojů. HEPA filtr opět zasaděte do přístroje pouze suchý.

→ Otáčejte víkem ve směru hodinových ručiček, až značka bude směřovat na symbol zajištění.

## Čištění příslušenství

### Ilustrace 22

- Rukojet' a sací hadici lze při čištění nebo ucpání rozpojít. K tomu stiskněte 2 západky a díly rozpojte.
- Při spojování nasadte rukojet' na sací hadici a za-klapněte.

## Technické údaje

Typ		1.198-135.0	1.198-125.0
Napětí	V	220-240	220-240
Druh proudu	Hz	50/60	50/60
Třída krytí		II	II
Hmotnost (bez příslušen- ství)	kg	4,4	4,4
Dosah	m	7,5	7,5
Efektivní objem zásobní- ku na prach	l	0,6	0,6
Rozměry			
Délka	mm	396	396
Šířka	mm	270	270
Výška	mm	332	332
Vakuum min.	kPa	≥ 16	≥ 16
HEPA filtr		HEPA 13	HEPA 13
Ekologický design podle 666/2013			
Indikativní roční spotřeba energie	kWh/a	24,8	24,8
Jmenovitý příkon	W	700	700
Vysávání prachu z kober- ce	%	85	85
Vysávání prachu na tvr- dých podlahách	%	112,2	112,2
Opětovný výstup prachu	%	0,018	0,018
Hladina akustického vý- konu L <sub>WA</sub>	dB(A)	76	76

**Technické změny vyhrazeny.**

## Vsebinsko kazalo

Spolšna navodila . . . . .	SL	5
Opis naprave . . . . .	SL	5
Uporaba . . . . .	SL	6
Čiščenje in nega . . . . .	SL	7
Tehnični podatki . . . . .	SL	8

 Pred prvo uporabo vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo in priložene varnostne napotke. Ravnajte v skladu z njimi. Oba zvezka shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

## Spolšna navodila

### Namenska uporaba

Ta univerzalni sesalnik je namenjen uporabi v domačem gospodinjstvu in ne v industrijske namene.

Proizvajalec ne odgovarja za morebitne škode, ki nastanejo zaradi nenamenske uporabe ali napačnega upravljanja.

Univerzalni sesalnik uporabljalje le z:

- originalnimi nadomestnimi deli, originalnim priborom ali specialnim priborom.

Univerzalni sesalnik **ni** primeren za:

- sesanje na ljudeh in živalih.
- sesanje:
  - majhnih živih bitih (npr. muh, pajkov, itd.).
  - zdravju škodljivih, ostrih, vročih ali žarečih snovi.
  - vlažnih ali tekočih snovi.
  - lahko vnetljivih ali eksplozivnih snovi in plinov.

### Varstvo okolja

 Embalažo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.

 Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov.

Električne in elektronske naprave imajo pogosto sestavne dele, ki pri nepravilnem ravnjanju ali odstranjevanju med odpadke lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi in okolje. Ti sestavni deli so kljub temu pomembni za pravilno delovanje naprav. Naprav, označenih s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.

### Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Odstranjevanje filtrov za prah

Filtri za prah so izdelani iz okolju prijaznih materialov. V kolikor ne vsebujejo snovi, ki so v gospodinjskih odpadkih prepovedane, jih lahko odvržete v običajen gospodinjski odpad.

## Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavništvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis.

## Uporabniški servis

V primeru vprašanj ali motenj se obrnite na našo Kärcher podružnico. Naslov glejte na hrbtni strani.

## Nadomestni deli

Uporabljalje samo originalen pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Dobavni obseg

Obseg dobave Vaše naprave je prikazan na embalaži. Pri jemanju stroja iz embalaže preverite popolnost vsebine.

Pri manjkajočem priboru ali transportnih škodah obvestite Vašega prodajalca.

## Opis naprave

### Za slike glejte stran 2

- 1 Tekalna kolesa
- 2 Omrežni vtič
- 3 Tipka za navitje kabla
- 4 Parkirni položaj
- 5 Ročaj
- 6 Tipka za vklop/izklop
- 7 Pokrov HEPA filtra
- 8 HEPA filter
- 9 Ročaj
- 10 Regulator sesalne moči
- 11 Teleskopska sesalna cev
- 12 Nastavitev teleskopske sesalne cevi
- 13 Čopič za pohištvo
- 14 Šoba za fuge
- 15 Preklopna ročica
- 16 Šoba za pranje tal
- 17 Šoba za parket
- \* glede na opremo
- 18 Gibka sesalna cev
- 19 Tipka za deblokado za gibko sesalno cev
- 20 Zbiralnik za prah
- 21 Zapiralno zbiralnika za prah
- 22 Tipka za deblokado za zbiralnik za prah

## Uporaba

### Zagon

#### Za slike glejte razklopno stran!

##### Slika 1

- Nastavek za gibko sesalno cev zaskočite v sesalno cev.
- Za odstranitev stisnite skupaj zaskočen nos in snemite nastavek gibke sesalne cevi.

##### Slika 2

- Ročaj in teleskopsko sesalno cev staknite skupaj in zaskočite.
- Talno šobo in teleskopsko sesalno cev staknite skupaj in zaskočite.

##### Slika 3

- Izberite nastavitev teleskopske sesalne cevi in nastavite želeno dolžino teleskopske sesalne cevi.

##### Slika 4

- Za zaustavitev ali pri kratkih prekinitvah dela talno šobo obesite v parkirno držalo na hrbtni strani naprave.

##### Slika 5

- Omrežni priključni kabel primite za vtič in ga izvlecite. Vtaknite omrežni vtič v vtičnico.

##### Slika 6

- Vklopite napravo.

##### Slika 7

- Sesalno moč nastavite z regulatorjem sesalne moči:
  - Regulator sesalne moči odprt, majhna sesalna moč
  - Regulator sesalne moči zaprt, visoka sesalna moč

#### Sesalno moč prilagodite sesalni situaciji:

- **nizka sesalna moč** – za zaveso, tekstil, oblazinjeno pohištvo, blazine
- **Srednja sesalna moč** – za rahlo umazane preproge/tekstilne talne obloge, kakovostne preproge.
- **visoka sesalna moč** – za trda tla, močno umazane preproge in tekstilne talne obloge
- Zbiralnik za prah izpraznite najkasneje, ko je dosegrena oznaka MAX.  
Glejte poglavje „Izpraznite zbiralnik za prah“.

**Pomembno opozorilo!** Naprava se v primeru nevarnosti pregrevanja samodejno izklopi. Izklopite napravo in izvlecite omrežni vtič. Prepričajte se, da talna šoba, teleskopska sesalna cev ali sesalna cev ni zamašena oz. da je treba zamenjati filter. Potem ko ste motnjo odpravili, pustite, da se naprava najmanj 1 uro hladi, nato je ponovno pripravljena za obratovanje.

### Sesanje s priborom

#### Uporaba pribora

- **Čopič za pohištvo:** za prizanesljivo čiščenje pohištva in občutljivih predmetov, odstranjevanje prahu s knjig, ventilacijskih rez v avtu ipd.
- **Šoba za fuge:** za robove, fuge in radiatorje

#### Menjava pribora

##### Slika 8

- Ročaj vtaknite v željen pribor do omejevalnika.  
**Napotek:** Pribor se lahko uporablja tudi z nataknjeno teleskopsko sesalno cevjo.

### Talna šoba

#### Talna šoba, preklopna

##### Slika 9

- **Preproge in tekstilne talne obloge:** izberite sledeče položaje stikala:



##### Slika 10

- **Trde površine:** izberite sledeče položaje stikala:



### Šoba za parket

\* glede na opremo

- Za sesanje občutljivih gladkih tal (parket, marmor, terakota, itd.).

### Zaključek obratovanja

##### Slika 11

- Izklopite napravo in izvlecite električni vtič iz omrežne vtičnice.

##### Slika 12

- Pritisnite tipko za navitje kabla. Kabel se avtomatsko potegne v sesalnik.

##### Slika 4

- Talno šobo obesite v parkirno držalo na zadnji strani sesalnika in pritisnite v mirovalni položaj.

### Transport, shranjevanje

- Pri transportu napravo držite za nosilno držalo in jo shranujte v suhem prostoru.

**Opozorilo:** Priporočamo, da pred tem teleskopsko sesalno cev popolnoma potisnete noter.

## Čiščenje in nega

### POZOR

- *Pred vsemi deli na napravi, izklopite napravo in izvlecite omrežni vtič sesalnika!*
- *Napravo uporabite samo, če so vgrajeni vsi filtri in zbiralnik za prah.*  
*V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb motorja.*
- *Okvarjene filtre in filtre, ki jih ni več mogoče očistiti, je treba obnoviti.*

### Praznjenje zbiralnika za prah

#### Slika 13

Zbiralnik za prah izpraznite najkasneje, ko je dosežena oznaka MAX.

#### Slika 14

- Pritisnite zapiralo in izvlecite zbiralnik za prah.

#### Slika 15

- Držite zbiralnik za prah in posodo za odpadke.  
Pritisnite ročico za zaporo.
- Ko izpraznite zbiralnik za prah, zaprite pokrov in zapiralo zaskoči.
- Zbiralnik prahu ponovno vstavite v napravo in zaskočite.

### Napotek

Pri vstavljanju pazite na pravilen nased zbiralnika za prah.

### Čiščenje ciklonskega ločevalnika

Pri močni umazaniji očistite ciklonski ločevalnik.

#### Slika 14

- Pritisnite zapiralo in izvlecite zbiralnik za prah.

#### Slika 16

- Pokrov zbiralnika za prah zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, tako da oznaka kaže na simbol za deblokado.
- Odstranite zbiralnik za prah.

#### Slika 17

Za hitro čiščenje:

- Ciklonski ločevalnik očistite z mehko gobo in nato pobrišite z vlažno krpo.

#### Slika 18

Za temeljito čiščenje:

- Razstavite ciklonski ločevalnik ter očistite sito in obroč pod tekočo vodo.

### Napotek

Zbiralnik za prah lahko prav tako očistite pod tekočo vodo.

### POZOR

- *Ciklonskega ločevalnika ne potapljaljajte v vodo.*
- *Sestavnih delov ne čistite s čistilnimi sredstvi ali v vroči vodi.*
- *Pustite, da se ciklonski ločevalnik in zbiralnik prahu pred vstavljanjem v napravo popolnoma posušita.*

#### Slika 16

- Pokrov zbiralnika za prah zavrtite v smeri urinega kazalca, tako da oznaka kaže na simbol za blokado.
- Zbiralnik prahu ponovno vstavite v napravo in zaskočite.

### Očistite zaščitni filter motorja

Zaščitni filter motorja operite tedensko ali ob vidni umazaniji.

Zaščitni filter motorja se nahaja v ohišju nad zbiralnikom za prah.

#### Slika 14

- Pritisnite zapiralo in izvlecite zbiralnik za prah.

#### Slika 19

- Deblokirajte zapiralo in odprite pokrov.
- Odstranite motorski zaščitni filter.

#### Slika 20

- Vložek iz penaste mase vzemite iz okvirja.
- Vložek iz penaste mase izperite v topli vodi (najv. 40 °C).
- Vložek iz penaste mase temeljito izperite in pustite, da se posuši na zraku.

### POZOR

- *Vložka iz penaste mase nikoli ne čistite v pralnem stroju in ga ne sušite s sušilcem za lase.*
- *Sestavnih delov ne čistite s čistilnimi sredstvi ali v vroči vodi.*
- *Pustite, da se vložek iz penaste mase pred vstavljanjem v napravo popolnoma posuši (vsaj 24 ur).*
- Zaščitni filter motorja z vložkom iz penaste mase vstavite v zgornji del zbiralnika za prah.
- Zaskočite pokrov.
- Zbiralnik prahu ponovno vstavite v napravo in zaskočite.

### HEPA filter

Filter za čist izpušni zrak.

### Napotek

- HEPA-filter očistite pri močni umazaniji.
- V primeru poškodbe HEPA filter zamenjajte.

### POZOR

Materialna škoda zaradi napačnega čiščenja HEPA filterja.

- *Po potrebi ga očistite le pod tekočo vodo, ne drgnite in ne krtačite ga.*
- *Filtra nikoli ne čistite v pralnem stroju in ga ne sušite s sušilcem za lase.*
- *Sestavnih delov ne čistite s čistilnimi sredstvi ali v vroči vodi.*
- *Pustite, da se filter pred vstavljanjem v napravo popolnoma posuši (vsaj 24 ur).*

#### Slika 21

- Pokrov zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, tako da oznaka kaže na simbol za deblokado.
- Izvlecite HEPA-filter.
- HEPA filter sperite pod mrzlo tekočo vodo.
- Po čiščenju ga previdno otresite, da odstranite morbitne ostanke umazanje in odvečno vodo.
- Pustite, da se HEPA filter posuši na zraku, stran od virov svetlobe in toplotne. V napravo ponovno vstavite le suh HEPA filter.
- Pokrov zavrtite v smeri urinega kazalca, tako da oznaka kaže na simbol za blokado.

## Čiščenje pribora

Slika 22

- Ročaj in sesalna gibka cev se lahko za čiščenje ali pri zamašitvi ločita. V ta namen pritisnite 2 debloki in ju potegnjite narazen
- Za ponovno povezavo ročaj in sesalno gibko cev sestavite in pritisnite, da zaskočita.

## Tehnični podatki

Tip		1.198-135.0	1.198-125.0
Napetost	V	220-240	220-240
Vrsta toka	Hz	50/60	50/60
Razred zaščite		II	II
Teža (brez pribora)	kg	4,4	4,4
Akcijski polmer	m	7,5	7,5
Volumen zbiralnika za prah je učinkovit	l	0,6	0,6
Dimenzije			
Dolžina	mm	396	396
Širina	mm	270	270
Višina	mm	332	332
Vakuum min.	kPa	≥ 16	≥ 16
HEPA filter		HEPA 13	HEPA 13
Eko dizajn v skladu s 666/2013			
Indikativna letna poraba energije	kWh/a	24,8	24,8
Nazivna poraba moči	W	700	700
Pobiranje prahu na pre-progi	%	85	85
Pobiranje prahu na trdih tleh	%	112,2	112,2
Ponoven izpust prahu	%	0,018	0,018
Nivo hrupa ob obremenitve L <sub>WA</sub>	dB(A)	76	76

*Pridržana pravica do tehničnih sprememb!*

## Spis treści

Instrukcje ogólne . . . . .	PL	5
Opis urządzenia . . . . .	PL	5
Obsługa . . . . .	PL	6
Czyszczenie i konserwacja . . . . .	PL	7
Dane techniczne . . . . .	PL	8

  Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi i poniższe przepisy bezpieczeństwa. Postępować zgodnie z podanymi wskazaniami. Zeszyty zachować do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

## Instrukcje ogólne

### Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy odkurzacz uniwersalny przeznaczony jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym i nie nadaje się do celów przemysłowych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowej obsługi.

Odkurzacza uniwersalnego używać wyłącznie z:

- oryginalnymi częściami zamiennymi, osprzętem lub wyposażeniem specjalnym.

Odkurzacz uniwersalny **nie** nadaje się do:

- odkurzania ludzi lub zwierząt.
- zasysania:

mikroorganizmów (np. much, pajków, itp.). szkodliwych dla zdrowia, ostrokrawędziowych, gorących lub żarzących się substancji, wilgotnych lub płynnych substancji, łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i gazów.

### Ochrona środowiska

 Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.

 Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Z tego powodu należy usuwać zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne często zawierają materiały, które rozporządzane lub utylizowane nie właściwie, mogą potencjalnie być niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Są jednak kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Urządzenia oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane z odpadami domowymi.

### Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Utylizacja filtrów przeciwkurzowych

Filtry przeciwkurzowe produkowane są z materiałów przyjaznych dla środowiska.

Jeśli zanieczyszczenia osadzone na wkładzie filtracyjnym lub w worku filtracyjnym nie są materiałami niebezpiecznymi dla środowiska, to można je usuwać razem z odpadami domowymi.

## Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

## Serwis firmy

W przypadku pytań lub usterek prosimy zwrócić się do najbliższego oddziału firmy KÄRCHER. Adres znajduje się na odwrocie.

## Części zamienne

Stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, które gwarantują niezawodną i bezusterkową eksploatację przyrządu.

Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie internetowej [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Zakres dostawy

Zakres dostawy urządzenia przedstawiony jest na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.

W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub uszkodzeń przy transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

## Opis urządzenia

### Rysunki patrz strona 2

- 1 Koła
- 2 Wtyk sieciowy
- 3 Przycisk: Schowek na kabel
- 4 Pozycja parkowania
- 5 Uchwyty do noszenia przenoszenia
- 6 Włącznik/wyłącznik
- 7 Osłona filtra HEPA
- 8 Filtr HEPA
- 9 Uchwyty
- 10 Regulator siły ssania
- 11 Teleskopowa rura ssąca
- 12 Regulacja teleskopowej rury ssącej
- 13 Pędzel do mebli
- 14 Dysza szczelinowa
- 15 Dźwignia przełączająca
- 16 Ssawka podłogowa
- 17 Dysza do parkietu
  - \*w zależności od wyposażenia
- 18 Wąż ssący
- 19 Przycisk odblokowujący wąż ssący
- 20 Pojemnik na kurz
- 21 Zamknięcie pojemnika na kurz
- 22 Przycisk odblokowujący pojemnik na kurz

## Obsługa

### Uruchomienie

#### Ilustracje, patrz strony rozkładane!

##### Rysunek 1

- Zatrzasnąć króciec węża ssącego w otworze ssawnym.
- Aby wyjąć nacisnąć zatrzask i wyciągnąć króciec węża ssącego.

##### Rysunek 2

- Złożyć rękojeść i rurę teleskopową i zabezpieczyć.
- Złożyć ssawkę podłogową i rurę teleskopową i zabezpieczyć.

##### Rysunek 3

- Użyć regulacji rury teleskopowej i ustawić żądaną jej długość.

##### Rysunek 4

- Aby odstawić urządzenie lub podczas krótkich przerw w pracy ssawkę podłogową zawiesić na uchwycie z tyłu urządzenia.

##### Rysunek 5

- Przytrzymać przewód sieciowy i pociągnąć go. Wtyczkę sieciową włożyć do gniazdka.

##### Rysunek 6

- Włączyć urządzenie.

##### Rysunek 7

- Regulacja siły ssania następuje za pomocą regulatora siły ssania:
  - Regulator siły ssania jest otwarty, słaba siła ssania
  - Regulator siły ssania jest zamknięty, mocna siła ssania

#### Dopasować moc ssania do danej sytuacji:

- **Niska moc ssania** – dla firan, materiałów tekstylnych, mebli tapicerowanych, poduszek
- **Srednia moc ssania** – dla lekko zanieczyszczonych dywanów / wykładzin dywanowych, wysoko-gatunkowych dywanów.
- **Najwyższa moc ssania** – dla twardych powierzchni podłogowych, mocno zabrudzonych dywanów i wykładzin dywanowych
- Należy opróżnić pojemnik na kurz, najpóźniej jeśli pojawi się oznaczenie -MAX.  
Patrz rozdział „Opróżnianie pojemnika na kurz“.

**Ważna wskazówka!** W przypadku zagrożenia przegrzaniem, urządzenie wyłącza się automatycznie. Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Upewnić się, czy ssawka podłogowa, rura teleskopowa i wąż ssący nie są zatkane lub czy nie należy wymienić filtra. Po usunięciu usterki chłodzić urządzenie przynajmniej 1 godzinę. Po upływie tego czasu urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.

## Odkurzanie z zastosowaniem wyposażenia

### Zastosowanie akcesoriów

- **Pędzel do mebli:** do delikatnego czyszczenia mebli i wrażliwych przedmiotów, do odkurzania książek, szczelin wentylacyjnych w samochodzie i innych
- **Ssawka szczelinowa:** do krawędzi, szczelin i grzejników

### Wymiana akcesoriów

##### Rysunek 8

- Włożyć rękojeść do wybranej części do oporu.

**Wskazówka:** Akcesoria mogą być używane również z nałożoną rurą teleskopową.

### Ssawka podłogowa

### Dysza do podłóg, przełączana

##### Rysunek 9

- **Dywany i wykładziny dywanowe:**

Pozycje przełącznika dobrać w następujący sposób:



##### Rysunek 10

- **Twarde powierzchnie:**

Pozycje przełącznika dobrać w następujący sposób:



### Dysza do parkietu

\*w zależności od wyposażenia

- Do odkurzania delikatnych gładkich podłóg (parkiet, marmur, terakota, itp.)

### Zakończenie pracy

##### Rysunek 11

- Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

##### Rysunek 12

- Nacisnąć przycisk zwijania kabla. Kabel zwija się automatycznie w schowku wewnętrz urządzeniu.

##### Rysunek 14

- Zawiesić dyszę do podłóg na uchwycie postojowym z tyłu urządzenia i doprowadzić do zabezpieczenia.

### Transport, przechowywanie

- Do transportu urządzenia używać uchwytu nośnego i przechowywać urządzenie w suchym pomieszczeniu.

**Wskazówka:** Zaleca się przedtem całkowicie złożyć teleskopową rurę ssącą.

## Czyszczenie i konserwacja

### **UWAGA**

- Przed przystąpieniem do wszelkich prac przy urządzeniu należy wyłączyć urządzenie i wyjąć przed wód sieciowy odkurzacza!
- Urządzenie może być eksploatowane, jeśli są zbudowane wszystkie filtry oraz pojemnik na kurz. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia silnika.
- Należy wymienić na nowe filtry uszkodzone oraz takie, których nie można już wyczyścić.

### Opróżnianie pojemnika na kurz

#### Rysunek 13

Należy opróżnić pojemnik na kurz, najpóźniej jeśli pojawi się oznaczenie -MAX.

#### Rysunek 14

→ Naciśnąć zamknięcie i wyjąć pojemnik na kurz.

#### Rysunek 15

- Pojemnik na kurz trzymać nad pojemnikiem na śmieci.
- Naciśnąć dźwignię blokującą.
- Jak tylko pojemnik na kurz zostanie opróżniony, zamknąć pokrywę, zamknięcie zatrzasnie się.
- Włożyć ponownie pojemnik na kurz do urządzenia i zatrzasnąć.

### Wskazówka

Przy wkładaniu zwrócić uwagę na właściwe osadzenie pojemnika.

### Czyszczenie separatora

Przy mocnym zanieczyszczeniu wyczyścić separator.

#### Rysunek 14

→ Naciśnąć zamknięcie i wyjąć pojemnik na kurz.

#### Rysunek 16

- Pokrywę pojemnika na kurz przekręcić w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, tak jak pokazuje to oznaczenie na symbolu odblokowującym.
- Usunąć pojemnik na kurz.

#### Rysunek 17

W celu szybkiego czyszczenia:

- Wyczyścić separator miękką gąbką i przetrzeć wilgotną ścierką.

#### Rysunek 18

W celu dokładnego czyszczenia:

- Zdemontować separator i wyczyścić sitko oraz pierścień pod bieżącą wodą.

### Wskazówka

Pojemnik na kurz można również wyczyścić pod bieżącą wodą.

### **UWAGA**

- Nie zanurzać separatora w wodzie.
- Nie myć części środkami czyszczącymi lub wrzącą wodą.
- Przed włożeniem do urządzenia separator oraz pojemnik na kurz pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

#### Rysunek 16

- Pokrywę pojemnika na kurz przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak jak pokazuje to oznaczenie na symbolu odblokowującym.

- Włożyć ponownie pojemnik na kurz do urządzenia i zatrzasnąć.

### Wyczyścić filtr ochronny silnika

Raz w tygodniu lub przy widocznym zabrudzeniu wyczyścić filtr ochronny silnika.

Filtr ochronny silnika znajduje się w obudowie powyżej pojemnika na kurz.

#### Rysunek 14

→ Naciśnąć zamknięcie i wyjąć pojemnik na kurz.

#### Rysunek 19

→ Odblokować zamknięcie i otworzyć pokrywę.

→ Wyjąć filtr ochronny silnika.

#### Rysunek 20

→ Wyjąć z ramki wkład piankowy.

→ Wyprać wkład piankowy w ciepłej wodzie (maks. 40°C).

→ Gruntowanie wypłukać wkład piankowy i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.

### **UWAGA**

- Wkładu piankowego nie wolno nigdy prać w pralce automatycznej oraz suszyć suszarką do włosów.
- Nie myć części środkami czyszczącymi lub wrzącą wodą.
- Przed włożeniem do urządzenia wkład piankowy pozostawić do całkowitego wyschnięcia (przynajmniej 24h).
- Włożyć filtr ochronny silnika z wkładem piankowym w górną część pojemnika na kurz.
- Zatrzasnąć pokrywę.
- Włożyć ponownie pojemnik na kurz do urządzenia i zatrzasnąć.

### Filtr HEPA

Filtr do czystego powietrza wydmucha.

### Wskazówka

- Wyczyścić filtr HEPA w przypadku widocznego zabrudzenia.
- Wymienić filtr HEPA w przypadku uszkodzenia

### **UWAGA**

Szkody materialne będące konsekwencją przeprowadzania niewłaściwego czyszczenia filtra HEPA.

- W razie potrzeby oczyścić jedynie pod wodą bieżącą; nie ścierać ani nie szczotkować.
- Filtra nie wolno nigdy prać w pralce automatycznej oraz suszyć suszarką do włosów.
- Nie myć części środkami czyszczącymi lub wrzącą wodą.
- Przed włożeniem do urządzenia filtr pozostawić do całkowitego wyschnięcia (przynajmniej 24h).

#### Rysunek 21

- Pokrywę przekręcić w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, tak jak pokazuje to oznaczenie na symbolu odblokowującym.

→ Wyjąć filtr HEPA.

→ Wypłukać filtr HEPA pod zimną, bieżącą wodą.

→ Po oczyszczeniu ostrożnie wstrząsnąć, aby usuwać ewentualne resztki brudu i nadmiar wody.

→ Filtr HEPA pozostawić do wyschnięcia na powietrzu, ale z dala od źródeł światła i ciepła. Filtr HEPA dopiero po wyschnięciu włożyć z powrotem do urządzenia.

→ Pokrywę przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak jak pokazuje to oznaczenie na symbolu odblokowującym.

## Czyszczenie akcesoriów

Rysunek 22

- Rękojeść i wąż ssący można rozdzielić w celu oczyszczenia lub w przypadku zapchania. W tym celu nacisnąć 2 blokady i rozłączyć przez pociągnięcie
- Aby połączyć rękojeść i wąż ssący należy umieścić jedną część w drugiej i zazębić.

### Dane techniczne

Typ		1.198-135.0	1.198-125.0
Napięcie	V	220-240	220-240
Rodzaj prądu	Hz	50/60	50/60
Klasa ochrony		II	II
Ciężar (bez akcesoriów)	kg	4,4	4,4
Promień działania	m	7,5	7,5
Rzeczywista objętość pojemnika na kurz	l	0,6	0,6
Wymiary			
Długość	mm	396	396
szerokość	mm	270	270
wysokość	mm	332	332
Min. podciśnienie	kPa	≥ 16	≥ 16
Filtr HEPA		HEPA 13	HEPA 13
Projekt ekologiczny zgodny z 666/2013			
Wskazywane roczne zużycie energii	kWh/a	24,8	24,8
Nominalny pobór mocy	W	700	700
Wchłanianie kurzu na dywanie	%	85	85
Wchłanianie kurzu na twardej podłodze	%	112,2	112,2
Zawracanie kurzu	%	0,018	0,018
Poziom mocy akustycznej L <sub>WA</sub>	dB(A)	76	76

**Zmiany techniczne zastrzeżone!**

## Cuprins

Observații generale .....	RO	5
Descrierea aparatului .....	RO	5
Utilizarea .....	RO	6
Curățarea și îngrijirea .....	RO	7
Date tehnice .....	RO	8

  Citiți aceste instrucțiuni din manualul de utilizare original înainte de prima utilizare a aparatului dumneavoastră și instrucțiunile de siguranță anexate. Respectați aceste instrucțiuni. Păstrați aceste manuale pentru viitoarele utilizări sau pentru viitorul posesor.

## Observații generale

### Utilizarea corectă

Acest aspirator universal este destinat numai pentru utilizarea în domeniul casnic și nu trebuie folosit în domeniul comercial.

Producătorul nu răspunde pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării necorespunzătoare sau a manipulării incorecte.

Utilizați aspiratorul universal numai cu:

- piese de schimb, accesoriu sau accesoriu opționale originale .

Aspiratorul universal **nu** este adecvat pentru:

- pentru a aspira praful de pe persoane sau animale;
- pentru a aspira:  
viețuitoare mici (de ex. muște, păianjeni, etc.);  
substanțe toxice, obiecte cu muchii ascuțite, fierbinți sau incandescente;  
substanțe umede sau lichide;  
substanțe sau gaze ușor inflamabile sau explozive.

### Protecția mediului înconjurător

 Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.

 Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Aparatele electrice și electronice conțin adesea componente care pot reprezenta un potențial pericol pentru sănătatea persoanelor, în cazul manevrării sau eliminării incorecte. Însă, aceste componente sunt necesare pentru funcționarea corespunzătoare a aparatului. Aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate în gunoiul menajer.

### Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Eliminarea filtrelor de praf

Filtrele de praf sunt realizate din materiale ecologice.

Dacă nu conțin substanțe care nu pot fi aruncate în gunoiul menajer, atunci ei pot fi aruncați la gunoi.

## Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defectiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanță de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

## Service-ul autorizat

Dacă aveți întrebări sau în caz de defect reprezentanța noastră KÄRCHER vă stă la dispoziție cu plăcere în continuare. Pentru adresă vedeti pagina din spate.

## Piese de schimb

Utilizați doar accesorii și piese de schimb originale; acestea oferă garanția unei funcționări sigure și fără defectiuni a aparatului.

Informații referitoare la accesorii și piese de schimb se găsesc la adresa [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Articolele livrate

Pachetul de livrare a aparatului dvs. este ilustrat pe ambalaj. La despachetare, verificați dacă conținutul pachetului este complet.

Informați imediat distribuitorul dumneavoastră dacă lipsesc părți componente sau dacă intervin defectiuni la transport.

## Descrierea aparatului

### Pentru imagini vezi pagina 2

- 1 Rotoare
- 2 Ștecher
- 3 Buton pentru înfășurarea cablului
- 4 Poziția de parcare
- 5 Mâner pentru transport
- 6 Întrerupător pornit/oprit
- 7 Capac filtru HEPA
- 8 Filtru HEPA
- 9 Mâner
- 10 Regulator pentru puterea de aspirare
- 11 Tub de aspirare telescopic
- 12 Reglarea tubului de aspirare telescopic
- 13 Pensulă mobilă
- 14 Duză pentru rosturi
- 15 Manetă de comutare
- 16 Duză pentru sol
- 17 Duza pentru parchet
  - \* în funcție de dotare
- 18 Furtun pentru aspirare
- 19 Buton de deblocare pentru furtun de aspirație
- 20 Recipient colector
- 21 Închizătoare recipient colector
- 22 Buton de deblocare pentru recipient colector

## Utilizarea

### Punerea în funcțiune

Pentru imagini vezi pagina interioară!

#### Figură 1

- Fixați capătul furtunului de aspirație în orificiul de aspirație.
- Pentru îndepărțare, apăsați elementele de fixare și scoateți capătul furtunului de aspirație.

#### Figură 2

- Îmbinați mânerul și țeava telescopică de aspirație și fixați-le.
- Îmbinați duza de curățare a podeelor și țeava telescopică de aspirație și fixați-le.

#### Figură 3

- Acționați reglarea țevii telescopice și reglați țeava telescopică de aspirație la lungimea dorită.

#### Figură 4

- Pentru oprire sau în cazul pauzelor scurte de lucru, agătați duza de curățare a podeelor de pe partea din spate a aparatului.

#### Figură 5

- Țineți cablul de alimentare de ștecher și scoateți-l din priză. Introduceți ștecherul în priză.

#### Figură 6

- Porniți aparatul.

#### Figură 7

- Reglarea puterii de aspirație se face de la regulatorul puterii de aspirație:
  - deschidere regulator al puterii de aspirație, putere de aspirație mai mică
  - închidere regulator al puterii de aspirație, putere de aspirație mai mare

**Adaptați puterea de aspirare în funcție de situație:**

- **Putere de aspirare mică** – pentru perdele, materiale textile, tapițerie, perne
- **Putere de aspirație medie** – pentru covoare/mochete puțin murdare, covoare de înaltă calitate.
- **Putere de aspirare maximă** – pentru podele, respectiv covoare și mochete foarte murdare
- Goliiți recipientul colector cel mai târziu atunci când este atins marcajul MAX.

A se vedea capitolul „Golirea recipientului colector”.

**Observație importantă!** Aparatul se oprește automat în cazul în care există pericolul supraîncălzirii. Oprîți aparatul și scoateți cablul de alimentare. Asigurați-vă că duza de curățare a podeelor, țeava telescopică de aspirație sau furtunul de aspirație nu sunt înfundate sau că filtrul nu trebuie schimbat. După remedierea defectiunii, lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin o oră, iar ulterior puteți utiliza aparatul din nou.

### Aspirare cu accesoriile

#### Utilizarea accesoriilor

- **Perie mică pentru mobilă**: pentru curățarea delicată a mobilei și a obiectelor sensibile, ștergerea prafului de pe cărți, orificii de aerisire din mașină etc.
- **Duză de curățare a podeelor**: pentru muchii, rosturi și calorifere

#### Schimbarea accesoriilor

#### Figură 8

- Introduceți mânerul în accesoriul dorit până la capăt.

**Indicație:** De asemenea, accesoriile pot fi utilizate cu țeava telescopică de aspirație montată.

#### Duză pentru podea

#### Duză de podea comutabilă

#### Figură 9

- **Covoare și mochete:**  
Alegeți poziția comutatorului astfel:



#### Figură 10

- **Suprafețe dure:**  
Alegeți poziția comutatorului astfel:



#### Duză pentru parchet

\* în funcție de dotare

- Pentru aspirarea podeelor netede, sensibile (parchet, marmură, teracotă, etc.).

#### Încheierea utilizării

#### Figură 11

- Oprîți aparatul și scoateți ștecarul de alimentare din priză.

#### Figură 12

- Apăsați butonul pentru înfășurarea cablului. Cablul este tras automat în aparat.

#### Figură 4

- Agătați duza în suportul de pe partea din spate a aparatului și apăsați-o în poziția de fixare.

#### Transportul, depozitarea

- În vederea transportării, aparatul trebuie să fie întărit de mâner, iar depozitarea se face în spații uscate.

**Observație:** Se recomandă strângerea tubului telescopic în prealabil.

## Curățarea și îngrijirea

### ATENȚIE

- Înaintea tuturor lucrărilor la aparat, opriți aparatul și scoateți ștecherul aspiratorului din priză.
- Folosiți aparatul doar atunci când toate filtrele și recipientul colector sunt montate.  
În caz contrar, motorul se poate deteriora.
- Filtrele defecte și cele care nu mai pot fi curățate trebuie înlocuite.

### Golirea recipientului colector

#### Figură 13

Goliți recipientul colector cel mai târziu atunci când este atins marcajul MAX.

#### Figură 14

- Apăsați închizătoarea și scoateți recipientul colector.

#### Figură 15

- Tineți recipientul colector deasupra coșului de gunoi.
- Acționați maneta de blocare.
- Odată ce recipientul colector este golit, închideți capacul, iar închizătoarea se fixează.
- Introduceți recipientul colector înapoi în aparat și fixați-l.

### Indicație

Fiți atenți la introducerea recipientului colector în poziție corectă.

### Curățarea separatorului ciclonic

Curătați separatorul ciclonic în caz de murdărie grosieră.

#### Figură 14

- Apăsați închizătoarea și scoateți recipientul colector.

#### Figură 16

- Rotiți capacul recipientului colector în sens contrar acelor de ceasornic, astfel încât marcajul să indice pictograma de deblocare.
- Îndepărtați recipientul colector.

#### Figură 17

Pentru o curățare rapidă:

- Curătați separatorul ciclonic cu un burete moale și ștergeți cu o cărpă umedă.

#### Figură 18

Pentru o curățare temeinică:

- Demontați separatorul ciclonic și curătați filtrul și inelul sub jet de apă.

### Indicație

De asemenea, recipientul colector poate fi curătat sub jet de apă.

### ATENȚIE

- Nu scufundați separatorul ciclonic în apă.
- Nu spălați piesele cu detergenți sau cu apă clocoțită.
- Înainte de introducerea în aparat, lăsați separatorul ciclonic și recipientul colector să se usuce complet.

#### Figură 16

- Rotiți capacul recipientului colector în sensul acelor de ceasornic, astfel încât marcajul să indice pictograma de blocare.
- Introduceți recipientul colector înapoi în aparat și fixați-l.

## Curățarea filtrului pentru protecția motorului

Spălați filtru pentru protecția motorului săptămânal sau când murdăria este vizibilă.

Filtrul pentru protecția motorului se află în carcasa de deasupra recipientului colector.

#### Figură 14

- Apăsați închizătoarea și scoateți recipientul colector.

#### Figură 19

- Deblocați închizătoarea și deschideți capacul.
- Îndepărtați filtrul pentru protecția motorului.

#### Figură 20

- Scoateți elementul filtrului din spumă din cadru.
- Spălați elementul filtrului din spumă în apă caldă (max. 40°C).
- Spălați bine elementul filtrului din spumă și lăsați-l să se usuce la aer.

### ATENȚIE

- Elementul filtrului din spumă nu trebuie niciodată curățat în mașina de spălat și uscat cu un uscător de păr.
- Nu spălați piesele cu detergenți sau cu apă clocoțită.
- Înainte de introducerea în aparat, elementul filtrului din spumă trebuie lăsat să se usuce complet (minimum 24 de ore).
- Introduceți filtrul pentru protecția motorului cu element al filtrului din spumă în partea superioară a recipientului colector.
- Fixați capacul.
- Introduceți recipientul colector înapoi în aparat și fixați-l.

### Filtrul HEPA

Filtru pentru un aer evacuat mai curat.

### Indicație

- Curătați filtrul HEPA când murdăria este vizibilă.
- Schimbați filtrul HEPA în cazul în care s-a deteriorat

### ATENȚIE

Pericol de deteriorări prin curățarea neadecvată a filtrului HEPA.

- Curătați filtrul-cartuș numai sub apă curentă, dacă este nevoie; nu frecați sau periați.
- Filtrul nu trebuie niciodată curățat în mașina de spălat și uscat cu un uscător de păr.
- Nu spălați piesele cu detergenți sau apă clocoțită.
- Înainte de introducerea în aparat, filtrul trebuie lăsat să se usuce complet (minimum 24 de ore).

#### Figură 21

- Rotiți capacul în sens contrar acelor de ceasornic, astfel încât marcajul să indice pictograma de deblocare.
- Scoateți filtrul HEPA.
- Spălați filtrul HEPA sub apă rece, curentă.
- După curățare, scuturați-l atent pentru a îndepărta eventuale resturi de mizerie și apa în exces.
- Lăsați filtrul HEPA la uscat, departe de surse de lumină sau de căldură. Puneți filtrul HEPA înapoi în aparat doar dacă este uscat.
- Rotiți capacul în sensul acelor de ceasornic, astfel încât marcajul să indice pictograma de blocare.

## Curățarea accesoriilor

Figură 22

- Furtunul de aspirare și mânerul pot fi desfăcute când trebuie curățate sau desfundate. Pentru aceasta apăsați cele două elemente de deblocare și desfaceți-le.
- Pentru a îmbina mânerul și furtunul de aspirare, împingeți-le unul într-altul și fixați-le.

## Date tehnice

<b>Tip</b>		1.198-135.0	1.198-125.0
Tensiune	V	220-240	220-240
Tipul curentului	Hz	50/60	50/60
Clasa de protecție		II	II
Masa (fără accesorii)	kg	4,4	4,4
Raza de acțiune	m	7,5	7,5
Capacitate efectivă recipient colector	l	0,6	0,6
<b>Dimensiunile</b>			
Lungime	mm	396	396
Lățime	mm	270	270
Înălțime	mm	332	332
Vacuum min.	kPa	≥ 16	≥ 16
Filtru HEPA		HEPA 13	HEPA 13
<b>Design eco conf. 666/2013</b>			
Consum de energie electrică indicativă anual	kWh/a	24,8	24,8
Consum nominal de putere	W	700	700
Aspirare praf de pe covoare	%	85	85
Aspirare praf de pe podele dure	%	112,2	112,2
Evacuare praf	%	0,018	0,018
Nivelul puterii acustice L <sub>WA</sub>	dB(A)	76	76

*Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice!*

## **Obsah**

Všeobecné pokyny .....	SK	5
Popis prístroja .....	SK	5
Obsluha .....	SK	6
Čistenie a ošetrovanie .....	SK	6
Technické údaje .....	SK	8

  Prečítajte si pred prvým použitím vášho prístroja tento originálny návod na používanie a priložené bezpečnostné pokyny. Konajte podľa nich. Uschovajte si oba návody pre možné neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa prístroja.

## **Všeobecné pokyny**

### **Používanie výrobku v súlade s jeho určením**

Tento univerzálny vysávač prachu je určený na súkromné použitie v domácnosti a nie na priemyselné účely. Výrobca neručí za prípadné škody, ktoré budú spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo používaním v rozpore s určením.

Univerzálny vysávač prachu používajte len s:

- Originálnymi náhradnými dielmi, príslušenstvom alebo špeciálnym príslušenstvom.

Univerzálny vysávač **nie je** vhodný pre:

- vysávanie ľudí alebo zvierat.
- Vysávanie:  
malých živočíchov (napr. múch, pavúkov atď.), zdraviu škodlivých, drsných, horúcich alebo rozžarených látok, vlhkých alebo kvapalných látok, ľahko zápalných alebo výbušných látok a plynov.

### **Ochrana životného prostredia**

 Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhľadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.

 Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovat'. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Elektrické a elektronické prístroje často obsahujú súčasti, ktoré môžu pri nesprávnom zaobchádzaní alebo nesprávnej likvidácii predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto súčasti sú však potrebné pre správnu prevádzku prístroja. Prístroje označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom.

### **Pokyny k zloženiu (REACH)**

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### **Likvidácia prachových filtrov**

Prachové filtre sú vyrobené z ekologických materiálov. Pokiaľ neobsahujú žiadne nasaté substancie, ktoré sú zakázané likvidovať do domového odpadu, môžete ich zlikvidovať do normálneho domového odpadu.

## **Záruka**

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebiča odstráime počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

## **Servisná služba**

V prípade otázok alebo porúch Vám rada pomôže naša pobočka KÄRCHER. Adresu nájdete na zadnej strane.

## **Náhradné diely**

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku prístroja.

Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na stránke [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## **Rozsah dodávky**

Rozsah dodávky vášho zariadenia je zobrazený na obale. Pri vybaľovaní skontrolujte úplnosť obsahu balenia.

Ak niektoré diely chýbajú, alebo ak zistíte škody vzniknuté pri preprave, informujte prosím o tom predajcu.

## **Popis prístroja**

### **Ilustrácie – pozri na strane 2**

- 1 Kolieska
- 2 Sieťová zástrčka
- 3 Gombík navijania kábla
- 4 Parkovacia poloha
- 5 Rukoväť
- 6 Gombík zapn/vypn
- 7 Zakrytie filtra HEPA
- 8 Filter HEPA
- 9 Rukoväť'
- 10 regulátor sacej sily
- 11 Teleskopická sacia rúra
- 12 Nastavenie teleskopickej sacej rúry
- 13 Štetec na nábytok
- 14 Štrbinová hubica
- 15 Prepínacia páka
- 16 Podlahová hubica
- 17 Parketová tryska  
\* vždy podľa vybavenia
- 18 Sacia hadica
- 19 Tlačidlo na odblokovanie pre saciu hadicu
- 20 Nádrž na prach
- 21 Uzáver nádrže na prach
- 22 Tlačidlo na odblokovanie pre nádrž na prach