Onyx Boox Nova / Note Air / Note Max / Go 10.3 Instrukcja obsługi



www.onyxboox.pl Spis treści

1. Deklaracja prod	ducenta	3
2. Szczegóły prod	luktu	4
2.1. No	ova Air Series	4
2.2. No	ote Air Series	5
2.3. No	ote Max	6
2.4. Go	o 10.3	7
3. Zasady bezpied	czeństwa	
4. Interface		9
4.1. W	/łaczanie	9
4.2. Ek	kran główny	9
4.3. Ce	entrum E-ink (optymalizacja aplikacji)	11
5. Funkcje system	nowe	15
5.1. Pr	zesyłanie ekranu	15
5.2. Na	agrywanie ekranu	15
5.3. Pc	odzielony ekran	16
6. Czytanie	·······	17
6.1. Bil	blioteka	
6.2. Ne	eoReader - czytanie	
6.3. Sk	(lep	
7. Notatki	·	28
8. Pamięć		34
9. Aplikacje		35
9.1. Ku	ula nawigacyjna	35
9.2. Sło	owniki	
9.3. BC	DOXDrop	
9.4. Pu	JshRead	
9.5. No	otatka z kalendarza	39
10. Ustawienia sy	vstemowe	40
10.1.	Konto Onyx	40
10.2.	Informacje o urządzeniu	41
10.3.	Języki i wprowadzanie	41
10.4.	Data i czas	
10.5.	Zasilanie	
10.6.	Ustawienia sieci	
10.7.	Kalibracja	45
10.8.	Hasło	45
10.9.	Inne konta	45
10.10.	Wyświetlanie systemu	
10.11.	Ustawienia gestów	47
10.12.	Serwer	47
10.13.	Aktualizacja oprogramowania	48
10.14.	Informacja zwrotna	48
10.15.	Instrukcja	
10.16.	Ustawienia sklepu	
10.17.	Smart okładka (wyłącznie seria Nova Air)	50
11. W	/sparcie	51

1. Deklaracja producenta

Onyx Boox zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach produktów i treści zawartych w Skróconej instrukcji obsługi i Instrukcji obsługi bez uprzedniego powiadomienia.

1. Wszystkie obrazy książek w tej instrukcji służą wyłącznie do prezentacji, nie są zainstalowane fabrycznie.

2. Ze względu na różne wersje oprogramowania, niektóre funkcje lub interfejsy mogą być niezgodne z opisem w instrukcji. Podlega to produktowi końcowemu.

ONYX INTERNATIONAL INC. Room 301-6, 10, Honglou Street, Liwan District, Guangzhou City, Guangdong Province, Chiny, niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu Nova /Note Air odpowiada dyrektywie 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji 2014/53/EU znajduje się pod adresem: www.onyxboox.pl

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: Wi-Fi 2.4GHz (2412 – 2472MHz): 20dBm Wi-Fi 5.1GHz (5180 – 5825MHz): 20dBm Wi-Fi 5.8GHz (5180 – 5825MHz): 20dBm Bluetooth BR/EDR (2402 – 2480MHz): 10dBm Bluetooth Low Energy (2402 – 2480MHz): 10dBm

2. Szczegóły produktu

2.1. Nova Air Series



- 1. Przycisk zasilania
- 2. Głośniki
- 3. Port USB typ C
- 4. Mikrofon
- 5. Pogo-Pin (do połączenia z etui)

B

2.2. Note Air Series



- 1. Głośnik
- 2. Mikrofon
- 3. Port USB typ C
- 4. Przycisk zasilania

2.3. Note Max





- 1. Przycisk zasilania
- 2. Port USB typ C
- 3. Mikrofon
- 4. Głośnik
- 5. Pogo-Pin (do pokrowca z klawiaturą)

BOC

1

2.4. Go 10.3





- 1. Przycisk zasilania
- 2. Port USB typ C
- 3. Mikrofon
- 4. Głośnik
- 5. Wskaźnik LED

3. Zasady bezpieczeństwa

Przed użyciem przeczytaj poniższe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy techniczne, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem BOOX.



Ochrona ekranu

Czytnik jest wyposażony w ekran E Ink, który jest bardzo delikatny.

Nie należy narażać go na wstrząsy, ściskanie, nacisk na ekran czy upuszczenie z wysokości.

Jeżeli ekran czytnika ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu należy zaprzestać jego użytkowania

i skontaktować się z punktem pomocy technicznej w celu jego naprawy. Zabrania się samodzielnych prób napraw urządzenia.



Akcesoria

Tylko kabel USB i adapter spełniające wymagania producenta mogą być użytkowane z czytnikiem. Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji technicznej. Producent nie

odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas użytkowania nieoryginalnych akcesoriów.



Trzymaj z dala od silnych magnesów/elektryczności statycznej

Urządzenie należy trzymać z dala od silnych pół magnetycznych i elektrostatycznych, aby uniknąć nieprawidłowego pisania na ekranie elektromagnetycznym lub uszkodzenia innej cześci elektroniki.



Chroń przed wilgocią

Czytnik nie jest wodoodporny. Należy chronić go przed wilgotnymi warunkami, nie używać na zewnątrz podczas deszczu oraz trzymać z dala od wszystkich cieczy.

Nie ingeruj w urządzenie



Zabrania się technicznej ingerencji w urządzenie. Niewłaściwy model baterii może spowodować wybuch. W razie konieczności należy skontaktować się z oficjalnym zespołem obsługi posprzedażowej w celu wymiany baterii. W przypadku samodzielnej wymiany baterii użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność i zajmuje się utylizacją

baterii.

Warunki użytkowania



Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia podczas korzystania z urządzenia wynosi 0°C-50°C. Nie należy używać go w sposób ciągły w środowisku o wysokiej lub niskiej temperaturze.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, utratę danych ani inne straty pośrednie spowodowane nieprawidłowym wykorzystaniem przez użytkownika lub w nieoczekiwanych okolicznościach.

Jeśli musisz wysłać czytnik do serwisu w celu naprawy, wykonaj kopię zapasową ważnych danych samodzielnie. Serwis ani producent nie odpowiadają za utracenie danych spowodowane naprawą, wymianą części lub aktualizacją systemu.

4. Interface 4.1. Włączanie

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania przez 2-3 sekundy włącza urządzenie. Niebieskie światło wskaźnika LED oznacza przejście do interfejsu startowego. Należy odczekać, aż czytnik przejdzie do ekranu głównego.

Uwaga: Jeśli urządzenie się nie włącza, należy je najpierw ładować przez 20 minut, a następnie ponownie spróbować je uruchomić.

Początkowe ustawienia

Należy postępować zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć wstępną konfigurację, w tym wybrać język systemowy, datę, sposób nawigacji itp. Wszystkie elementy wstępnej konfiguracji można później zmienić w Ustawieniach.

4.2. Ekran główny



Pasek systemowy

Obszar wyświetla aktualny stan urządzenia, w tym czas, powiadomienia, tryb odświeżania, Wi-Fi, stan baterii itp.





Pasek nawigacyjny

Do wyboru cztery kombinacje funkcji.

- 1: Wstecz / Ekran główny / Przełącznik wielozadaniowy / Centrum E Ink / Pełne odświeżenie
- 2: Przełącznik wielozadaniowy / Ekran główny / Wstecz / Centrum E Ink / Pełne odświeżenie
- 3: Centrum E Ink / Pełne odświeżenie / Wstecz / Ekran główny / Przełącznik wielozadaniowy
- 4: Centrum E Ink / Pełne odświeżenie / Przełącznik wielozadaniowy / Ekran główny / Wstecz



Gesty

Nawigację za pomocą gestów można ustawić wchodząc w Ustawienia/Ustawienia gestów.

Domyślnie ustawione gesty

- Przełącznik wielozadaniowy
- Strona główna
- Wstecz

Gesty można dostosować do własnych preferencji.

4.3. Centrum E-ink (optymalizacja aplikacji)

aplikacji) Można włączyć poprzez Centrum kontroli, pasek nawigacji lub wybranym gestem. Służy głównie do optymalizacji wyświetlania aplikacji firm zewnętrznych na urządzeniach E Ink. Gdy jest wywoływane w interfejsie aplikacji, optymalizacja stosowana jest wyłącznie do tej aplikacji.

	Dostosuj bieżącą konfigu	rację aplikacji	
Wzmocnienie ciemnych k	olorów(30) <u>Reset</u>		
	0	0	
Filtr barw światła(10)			648
۵ •		•	Optymalizacja aplikacji
Tryby odświeżania <u>Więc</u>	ej ustawień		0
	٩		×
Normalny	Prędkości	A2	x
Tryb normalny (Dob	ory efekt wyświetlania, odpo	wiedni do ogólnego cz	ytania tekstu.)

< Menedżer gestów		Reset
Dolny		ON
Gesty(Przeciągnij w górę	od dolnej krawędzi ek	aranu) 🔘
Pasek nawigacyjny		0
Przełączn >	Powrót na >	do tyłu >

Tryby odświeżania

Można ustawić wybrany tryb odświeżania dla aplikacji lub na bieżąco je zmieniać.

- Normalny dobry efekt wyświetlania, odpowiedni do ogólnego czytania tekstu.
- **Prędkości** z lekkim ghostingiem, odpowiedni do szybkiego czytania obrazów i tekstu.
- A2 z lekkim ghostingiem, odpowiedni do przewijania stron z obrazami i tekstem.
- X może powodować poważną utratę szczegółów, odpowiedni dla stron internetowych i wideo. Tryb X nie jest dostępny na czytnikach z kolorowym ekranem.

Wzmocnienie ciemnych kolorów - służy do wzmocnienia ciemnych barw na pierwszym planie, przyciemnienia jasnych stron lub uwydatnienia ikon.

Filtr barw światła - może zmienić jasne kolory na biel, używany do wybielenia tła.

Optymalizacja aplikacji - dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, następnie wybierz opcję Optymalizuj, aby lepiej dostosować ustawienia odświeżania wybranej aplikacji.

Ekran

- DPI dostosuj ogólny rozmiar interfejsu, domyślna wartość to 350. Jeśli aplikacja jest ustawiona na minimalną wartość, a krawędzie są nadal obcinane, użyj domyślnego DPI aplikacji.
- Optymalizacja w chmurze niektóre aplikacje są specjalnie zoptymalizowane, więc można uzyskać lepsze wyniki używając optymalizacji chmury zamiast lokalnej.
- Resetuj wszystko reset wszystkich wprowadzonych zmian do oryginalnej konfiguracji.
- Przełącznik optymalizacji kiedy jest wyłączony niektóre efekty optymalizacji nie będą działały, ale nie zresetuje to konfiguracji.

Ekran	Kolor	Inne	Pisanie
Ustawienia DPI <u>350</u>			
Dostosuj ogólny rozmiar inte	rfejsu		
s –	0		<u> </u>
Użyj domyślnego DPI aplik	kacji		OFF
Wzmocnij czcionki tytułów	ı, menu oraz tekstu		OOFF
Zastosuj wygładzanie krav	wędzi do tekstu		OOFF
Pełne odświeżanie podcza	as przewracania stron.	•	OFF
\bigcirc	ত	÷	
Optymalizacja chmury	Resetuj wszystko	Przełącznik	optymalizacji





Kolor

- Dodaj obrysy do tekstu tekst i tło na tej samej warstwie nie będą widoczne po wspólnym wybielaniu, to ustawienie doda obrysy i uwidoczni tekst.
- Kolor tła wybiela kolor tła. Najlepiej używać razem z poprawionym kolorem czcionki i kolorem ikon, inaczej niewielkie ikony mogą być trudne do zobaczenia.
- Inny kolor:
 - **Kolor ikony** przyciemnia kolor ikon na pulpicie.
 - Kolor okładki przyciemnia kolor okładek.
 - Kolor tekstu strony internetowej pogrubia i przyciemnia czcionkę strony internetowej.
 - Rozmiar czcionki strony internetowej
 dotyczy domyślnej przeglądarki NeoBrowser, powiększa czcionkę strony internetowej.
 - Pogrub tekst strony internetowej pogrubia wszystkie czcionki na stronie internetowej.

Inne

- Zachowaj aplikacje aktywne w tle dla aplikacji, które muszą nieprzerwanie pracować w tle, jak Alarm, Powiadomienia, Pobieranie, czy Statystyki czasu. Można pozwolić im na pracę w tle, ale zwiększy to pobór energii.
- Wymuś systemową orientację ekranu -W przypadku aplikacji, które nie pozwalaja na obrót ekranu można wymusić zmianę orientacji tą funkcją. Niektóre wymagają aplikacje jednak odpowiedniej orientacji ekranu.



 Niestandardowa funkcja przycisków (Side key custom) – pozwala wybrać funkcję bocznych przycisków, do wyboru Zmiana stron (Page key) oraz Zmiana głośności (Volume key).





Ekran	Kolor	Inne	Pisanie
Zachowaj aplikacje	e aktywne w tle		-
Pozostawienie włączow synchronizujących dan	nych funkcji sieciowy ne w tle spowoduje wi	ch, lokalizacyjnych i ększe zużycie energi	Ooff
Force follow syster	n direction		
Some apps lock the ori not fit	ientation, and forced	rotation may cause th	ne interface to
Side key custom			ര
Use volume to turn pag	ges in some apps		
OPage key		SVolume ke	ey

Pisanie

- Optymalizacja pisma odręcznego dostępna tylko dla aplikacji z funkcją pisma ręcznego. Obecnie obsługuje OneNote, Evernote i WPS.
- Czas odświeżania po podniesieniu rysika - pismo odręczne będzie odświeżane i dostosowane do konfiguracji pędzla w aplikacji (typ pędzla, grubość linii, wrażliwość nacisku) po określonym czasie od oderwania rysika od ekranu. Podczas dostosowywania nie można pisać, należy poczekać aż



dostosowywanie się zakończy a następnie kontynuować pisanie.

5. Funkcje systemowe

5.1. Przesyłanie ekranu

- 1. Obsługuje tylko system Windows10. Win7 / XP / MacOS nie są obecnie obsługiwane.
- Należy upewnić się, że komputer obsługuje funkcję przesyłania obrazu, można to sprawdzić w ustawieniach systemu komputerowego: System / Rzutowanie na ten komputer.
- 3. Należy upewnić się, że komputer i czytnik ONYX połączone są z tą samą siecią Wi-Fi.
- 4. Jeśli komputer stacjonarny jest podłączony do sieci Wi-Fi za pomocą bezprzewodowej karty sieciowej, należy potwierdzić, że obsługuje on projekcję ekranową w kroku 2.
- 5. Niektóre konfiguracje komputera i bezprzewodowej karty sieciowej nie obsługują tej funkcji.
- 6. Po stronie czytnika należy wybrać z rozwijanego Centrum kontroli opcję przesyłania ekranu. Następnie rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie komputerów, po znalezieniu zostanie wyświetlona nazwa komputera.
- 7. W oknie wyszukiwania należy wybrać znaleziony komputer. Jeśli pojawia się wiele komputerów przycisk Ustawienia pozwoli wyświetlić listę. Następnie należy wybrać z listy komputer, z którego chce się skorzystać.
- 8. Po wybraniu komputera, zostanie na nim wyświetlony komunikat potwierdzający.
- 9. Po potwierdzeniu połączenia zostanie ono automatycznie nawiązane, a ekran zostanie wyświetlony na czytniku.
- 10. Jeśli na ekranie pojawi się komunikat "Unable to view protected content on this device" (Nie można wyświetlać chronionych treści na tym urządzeniu), połączenie może nie zostać nawiązane. Należy odłączyć czytnik i spróbować ponownie.
- 11. Aby zakończyć przesyłanie ekranu, z poziomu czytnika należy wybrać ponownie opcję przesyłania obrazu w Centrum kontroli a następnie opcję Rozłącz.

Jeśli komputer obsługuje przesyłanie obrazu, ale nie może połączyć się z czytnikiem, należy zrestartować komputer, spróbować ponownie się połączyć i sprawdzić, czy konfiguracja komputera odrzuca żądanie (patrz krok 2).

5.2. Nagrywanie ekranu

Dotknij i przytrzymaj ikonę nagrywania ekranu, aby przejść do ustawień nagrywania ekranu. Można

tam dostosować Rozdzielczość, Jakość nagrania, Orientację ekranu, itd.

Podczas pierwszego użycia zalecane jest dostosowanie odpowiednich ustawień.

Dotknięcie ikony nagrywania otworzy pływające okno nagrywania ekranu.

Dotknięcie ikony "Start" rozpocznie nagrywanie, a "Stop" je zatrzyma.

Po zatrzymaniu nagrywania, wyświetlona zostanie miniatura, którą można dotknąć, aby odtworzyć lub udostępnić nagranie.

Przytrzymanie pływającego okna pozwala

🔇 Ustawienia nagrywania ekranu	
Parametry nagrywania	
Rozdzielczość nagrywania Im wyższa rozdzielczość szerokości i wysokości, tym wyraźniejszy film.	1872*1404
Jakość nagrania Im wyższa jakość obrazu, tym większy rozmiar pliku.	16Mbps
Orientacja ekranu Orientacja nagranego wideo	Automatycznie
Źródło dźwięku Nagrywanie wewnętrznego dźwięku systemu lub dźwięku z Wewnętrzne mikrofonu	e źródło dźwięku
Szybkość nagrywania (liczba klatek na sekundę) Im wyższa liczba klatek na sekundę nagrywanego wideo, tym płynniejszy ol	braz 30fps
Opcje nagrywania	
Zatrzymaj nagrywanie, gdy ekran jest zablokowany Zakończ i zapisz nagranie ekranu, gdy ekran jest zablokowany.	lacksquare



ekranu

0

Format nagrań to MP4, a zapisany plik znajduje się w: Pamięć / Wideo.

5.3. Podzielony ekran

Otwórz wybraną aplikację, włącz Centrum kontroli, a następnie kliknij funkcję Podziel ekran. Podzielony ekran obsługuje książki, notatki i wybrane aplikacje. Podzielonego ekranu nie można zainicjować z poziomu interfejsu systemowego.

Uwaga: Nie każda aplikacja obsługuje tryb podzielonego ekranu. Kompatybilność z tą funkcją zależy od programu, a nie urządzenia BOOX.

W trybie podzielonego ekranu pierwsza aplikacja uznawana jest za ekran główny, a druga za ekran dodatkowy. Ustawienia odświeżania mają wpływ jedynie na ekran główny. Ustawienia wyświetlania mają wpływ na oba ekrany.

Podział ekranu dla całego systemu $\qquad \qquad imes$					
Tryb poziomy	Tryb pionowy	Zamień stronami			
Orientacja pozioma					

6. Czytanie 6.1. Biblioteka

Biblioteka automatycznie skanuje i ładuje książki z pamięci czytnika, jeśli ich format jest obsługiwany. Pliki są sortowane według ostatnio otwartych lub dodanych, a ich okładki wyświetlają się automatycznie.

W prawym górnym rogu Biblioteki użytkownicy mogą Wyszukiwać pliki, Sprawdzać statystyki czytania, oraz wyświetlić więcej opcji.

Sposób wyświetlania biblioteki

Domyślnie, wszystkie obsługiwane dokumenty znajdujące się w określonych ścieżkach, są automatycznie skanowane i widoczne w bibliotece. Innym sposobem jest wyświetlanie zawartości w oparciu o strukturę pamięci (tryb katalogowy).

Statystyki czytania

Statystyki mają na celu podsumowanie danych dotyczących czytanych książek. Zawierają informację o czasie czytania danego dnia, liczbie czytanych i przeczytanych książek, całkowitym czasie czytania oraz o liczbie adnotacji i wyróżnień, czy ostatnio przeczytanych książkach.

Średni czas czytania w tym tygodniu wylicza statystyki ostatnich 7 dni. Średni czas czytania jest wyliczany od momentu włączenia statystyk czytania.

W sekcji statystyki czytania można przejść tylko do wyróżnień, adnotacji i książek, które były niedawno otwarte, pozostałe dane służą jedynie do celów analizy.

Dane dotyczące danego czytnika dostępne są tylko na tym czytniku, nie można ich sprawdzić na innym urządzeniu.

Jeśli nie chcesz korzystać ze statystyk czytania, możesz je wyłączyć w Ustawieniach biblioteki. Po wyłączeniu ikona statystyk czytania w Bibliotece nie będzie już wyświetlana.

Filtruj i sortuj

Pozwala na dostosowanie sposobu wyświetlania zawartości Biblioteki. Domyślnie jest to robione malejąco, według czasu czytania.





Ustawienia biblioteki

Pozwala wybrać wyświetlanie tytułu zamiast nazwy pliku, włączyć / wyłączyć statystyki czytania oraz dostosować ścieżkę skanowania. Domyślna ścieżka skanowania to: foldery Books i Shop w pamięci tabletu.

Uwaga: W poniższych przypadkach niektóre dokumenty zostaną usunięte z Biblioteki po jej odświeżeniu:

1. Dokumenty otwierane bezpośrednio z innej niż skanowanej ścieżki w Pamięci.

2. Dokumenty, które nie znajdują się w domyślnej ścieżce skanowania po zmianie domyślnej ścieżki skanowania.

Ustawienia synchronizacji

Można synchronizować postęp czytania i dane notatek między urządzeniami za pośrednictwem chmury Onyx. Ta funkcja jest domyślnie włączona. Jeśli nie chcesz synchronizować danych czytania, możesz wyłączyć tę funkcję.

Aby nie synchronizować danych czytania wybranych dokumentów, należy dotknąć i przytrzymać okładkę książki, przejść do zakładki Synchronizuj i wyłączyć opcję Synchronizacja danych odczytu z chmurą ONYX.

Uwaga: Obecnie z chmurą można synchronizować tylko dane postępu oraz notatki. Dokumentu źródłowego nie można zsynchronizować z chmurą. Aby przeprowadzić synchronizację, należy dodać dokumenty do tej samej ścieżki na różnych urządzeniach.

Opcje książki

Dotknij i przytrzymaj okładkę książki, aby sprawdzić informacje z nią związane, w tym tytuł, autora, format, rozmiar, postęp czytania i inne szczegóły książki. Funkcje dostępne w tym miejscu to Otwórz za pomocą, Dodaj hasło, Zmień nazwę, Przenieś, Niestandardowa okładka, Usuń, Udostępnij i Umieść na górze (Stick on top).

Ścieżka zapisywania: dotknij ścieżki zapisywania, aby przejść do rzeczywistej lokalizacji w pamięci.

Wyczyść ustawienia: pozwala usunąć hasło, dane czytania, pamięć podręczną i okładkę książki.

Dodaj hasło

Użytkownik może dodawać hasło do każdego pliku w

	Dodaj hasło
(🕑 Użyj hasła blokady ekranu
(🔵 Użyj hasła numerycznego
$\left(\right)$	Wprowadź hasło zawierające od 4 do 8 cyfr 🛛 🕲
(Prosze wpisać hasło ponownie
	Użyj tego ustawienia hasła domyślnie
	Uwaga: Hasła nie można zresetować bez zalogowania się do Konta Onyx.
	Anului OK





celu ochrony. Hasło jest używane do otwierania pliku, ale odnosi się tylko do czytnika i aplikacji NeoReader. W przypadku skopiowania i wyeksportowania pliku do innych urządzeń lub aplikacji, hasło nie będzie obsługiwane.

Można użyć tego samego hasła, co do blokady ekranu lub ustawić inne. Można ustawić tylko jedno hasło. Po ustawieniu hasła do plików, nie trzeba ustawiać kolejnych, a jedynie dodać blokadę do kolejnego pliku.

Nie można odzyskać hasła blokady książek. W przypadku zapomnienia hasła możliwy jest reset wyłącznie za pośrednictwem konta Onyx (obsługiwane są metody logowania za pomocą telefonu komórkowego i poczty e-mail).

6.2. NeoReader - czytanie

Dotknięcie okładki książki otwiera ją. Domyślnie książki otwierają się w trybie pełnoekranowym. Przeciągnięcie od góry ekranu otwiera pasek systemowy Dotknięcie środka ekranu otwiera Menu, które umożliwia przełączanie się pomiędzy dokumentami i innymi funkcjami.



Pływający pasek narzędzi

Przy pierwszym otwarciu pliku można wybrać opcję Aktywacja paska narzędzi. Można też przejść do sekcji Ustawienia / Ustawienia pływającego paska narzędzi, aby włączyć i dostosować przyciski funkcyjne lub go wyłączyć.

Długie przytrzymanie paska narzędzi umożliwia przeciąganie go po ekranie.

Pasek narzędzi można rozszerzyć lub zminimalizować do krawędzi, aby uniknąć zasłonięcia tekstu.

W trybie powiększenia dokumentu pojedyncze kliknięcie ekranu obraca jedną podstronę. Zmiana całej stronę będzie wymagała kilku kliknięć lub użycia Pływającego paska narzędzi.

Menu słów

Długie przytrzymanie słowa powoduje wyświetlenie słownikowego okna dialogowego.

Rozpoznawanie i wyszukiwanie wyrazów w języku angielskim jest obsługiwane.

Za pomocą rozwijanej listy w prawym górnym rogu okna dialogowego można przełączyć na inny zainstalowany słownik. Słowniki można samodzielnie pobierać, a następnie wgrywać do pamięci czytnika.

Ścieżka zapisu dla słowników to: storage / dicts /. ואוטבוום וטאוויב אטערוג טוווויב אטאווג טוווויב אטערוג כzytnika.

Stuknięcie poza oknem dialogowym zamyka je.

Przytrzymując palec / rysik na słowie, a następnie przeciągając można zaznaczyć fragment tekstu. Domyślnie zaznaczony tekst jest podświetlony na czarno. Użytkownik może przełączać pomiędzy zaznaczeniem, podkreśleniem i innymi. Kolor zaznaczenia może być czarny lub szary.

Ustawienia znacznika zostają zapamiętane, ale wcześniejsze zaznaczenia nie zmienią się.

Po wybraniu Adnotacji wyświetli się pole tekstowe, w którym można dodać notatki. Stuknięcie poza oknem zamyka je.

OCR (wersja beta)

Obsługuje tylko strony w formatach obrazu PDF, CBR, CBZ, DJVU i PNG. Jednorazowo rozpoznawana jest tylko jedna strona.

Wybór układu poziomego lub pionowego, w zależności od układu dokumentu, może poprawić dokładność rozpoznawania.

Rozpoznawania można użyć 5 razy dziennie, gdy nie jest się zalogowanym do swojego konta ONYX i 10 razy dziennie, gdy jest się zalogowanym.

Jeśli niektóre znaki nie zostaną rozpoznane poprawnie, można przejść do oryginalnego tekstu

w oknie podręcznym adnotacji, aby je poprawić i ręcznie zmodyfikować treść rozpoznanego tekstu (nie zmieniaj oryginalnego tekstu strony).

Strony rozpoznane przez OCR wyświetlają znak rozpoznawania w prawym górnym rogu, a rozpoznane strony można wyświetlić w zakładce Katalog. Ponowne dotknięcie ikony rozpoznawania spowoduje wyczyszczenie zawartości OCR.







Pasek narzędzi odręcznego pisma

Pasek narzędzi rysowania jest dostępny na ekranie (domyślnie jest włączony). Można go włączyć lub wyłączyć, dotykając ikony notatki znajdującej się w górnej części ekranu lub na pasku narzędzi. Długie przytrzymanie paska narzędzi rysowania umożliwia przesuwanie go po ekranie.



Osadź PDF

Odręczne notatki będą automatycznie osadzone w oryginalnym pliku PDF po zamknięciu go. Można je również osadzić ręcznie, kiedy plik jest nadal otwarty. Notatki odręczne mogą być sprawdzane i edytowane w niektórych aplikacjach komputerowych. Można je również wyświetlać i edytować na innych urządzeniach typu Onyx Boox.

Zapisanie jako PDF umożliwia wyeksportowanie pliku z odręcznymi notatkami do nowego pliku PDF.

Pliki inne niż PDF nie obsługują osadzania ręcznych notatek. Zapisane dane można sprawdzić jedynie na czytnikach Onyx Boox. Po skopiowaniu lub przeniesieniu do innej lokalizacji na tym samym czytniku będą one wyświetlone bez notatek.



Pliki PDF z osadzonymi notatkami

1. Zmiana nazwy, kopiowanie i przenoszenie nie wpłynie na osadzone notatki.

2. Jeśli pliki PDF z osadzonymi notatkami są rozdzielone na kilka plików przy użyciu innych narzędzi komputerowych zostaną one zaimportowane bez notatek.

3. Jeśli pliki z osadzonymi notatkami są edytowane i zapisywane przy użyciu innych narzędzi komputerowych zostaną one zapisane bez notatek.

4. Jeśli wiele plików PDF jest łączone w jeden przy użyciu innych narzędzi komputerowych zostaną one zapisane bez notatek.

Jeśli czytnik Onyx Boox jest podłączony do komputera będąc w trybie pisania notatek odręcznych należy go odłączyć, aby dane zostały zapisane poprawnie. Czytnik można podłączyć ponownie po zapisaniu plików.

Pliki PDF bez osadzonych notatek

Kiedy nowy dokument PDF jest otwierany automatycznie wykryje i zaimportuje on istniejące dane według ID dokumentu i miejsca w pamięci. Np. po usunięciu pliku 123.pdf z osadzonymi notatkami z czytnika a następnie dodania oryginalnego pliku 123.pdf (bez notatek):

1. Jeśli plik zostanie dodany do tego samego miejsca w pamięci istniejące odręczne notatki zostaną do niego automatycznie przywrócone.

2. Jeśli plik zostanie dodany do innego miejsca w pamięci odręczne notatki nie zostaną przywrócone.

3. Jeśli plik zostanie dodany do tego samego miejsca w pamięci, ale pod inną nazwą notatki nie zostaną przywrócone.

4. Jeśli dodany zostanie inny plik pod taką samą nazwą do tego samego miejsca w pamięci notatki nie zostaną przywrócone.

Rozpoznawanie pisma odręcznego

Funkcja jest domyślnie wyłączona. Można ją włączyć wchodząc w Ustawienia / Ustawienia rozpoznawania pisma ręcznego.

Stuknięcie dwukrotnie palcem w odręczny tekst lub kształty rozpocznie rozpoznawanie AI (przekształcanie pisma odręcznego na tekst elektroniczny). Funkcja działa również przy włączonej funkcji odrzucania dłoni.

Tekst i kształty z odstępem 0,5cm oraz linie proste z odstępem 0,3 cm mogą zostać rozpoznane, jako jeden obszar zawartości. Jeśli odstępy przekraczają któryś z tych dwóch zakresów, zawartość zostanie rozpoznana, jako oddzielne obszary.



Dotknij lewego i prawego dolnego rogu ekranu, aby przewracać strony

Używana, kiedy funkcja odrzucania dłoni jest włączona. Funkcję można włączyć wchodząc w Ustawienia / Ustawienia rozpoznawania pisma ręcznego. Po włączeniu można przewracać strony, dotykając rysikiem lewego i prawego dolnego rogu ekranu. Prawy górny róg pozwala na dodawanie zakładek.

Menu czytania:

Na pasku znajdują się: Zawartość, Postęp, Format, Kontrast, Nawigacja i Podziel widok. Pewne funkcje różnią się w zależności od otwartego pliku.



Zawartość

Ta sekcja zawiera Spis treści, Zakładki, Adnotacje i Notatki odręczne.

- **Spis treści** obsługuje hierarchię trójwarstwową. Aktualna warstwa jest podkreślona, aby przejść do innej strony należy nacisnąć odpowiednią warstwę. Kliknięcie poza okno zamyka je.
- **Zakładki** można dodać zakładkę do strony, stukając w znacznik w prawym górnym rogu ekranu. Ponowne dotknięcie go, spowoduje usunięcie zakładki.
- Zakładki można sprawdzić i usunąć w pamięci czytnika w katalogu zakładek. Można przejść do odpowiedniej strony, stukając w dowolną z zakładek.
- Adnotacja wszystkie wyróżnione / podkreślone treści i komentarze są wymienione w katalogu w celu dalszego wyszukiwania, edycji i usuwania.
- Można przejść do odpowiedniej strony / treści, dotykając dowolnej pozycji z listy.
- Wszystkie treści na stronie Adnotacji mogą być eksportowane w formacie txt.
- Wyeksportowane pliki są zapisywane w folderze Storage / Note / (ta sama nazwa, co plik źródłowy).
- **Notatki** wszystkie notatki można przeglądać w katalogu. Dotknięcie notatki otworzy stronę, na której ta się znajduje.
- Cała zawartość notatek może być wyeksportowana w formacie PNG lub PDF i zapisana w folderze Storage / Note / (ta sama naz

Postęp

Zakładka ta wyświetla nazwę rozdziału (lub książki, jeśli nie ma rozdziału), postęp aktualnie czytanej strony, poprzedni / kolejny rozdział, numer strony, automatyczne przewracanie stron, wstecz i ponów.

Można dotknąć numeru strony, aby przejść do interfejsu szybkiego przechodzenia. Dotknięcie go ponownie i wpisanie numeru

wybranej strony, przeniesie do niej. Obsługuje wyszukiwanie w plikach PDF oraz niestandardowe numerowanie stron.



8.Thank yo	u for your sup	port	116
7.System S	Settings		100
6.0NYX AP	PPS		33
5. System I	Functions		25
4.Quick Sta	art		9
3.Safety Gu	uide		6
2.Product [Details		4
1.Copyrigh	t Declaration		3
	<	1/1 >	
8		\odot	be
Spis treści	Zakładki	Adnotacje	Ręczne notatki

Format

Pozwala dostosować wyświetlanie strony. Funkcje dla dokumentów:

Paginacja (Pagination) dostępne są opcje: pojedyncza strona, powiększenie strony do szerokości ekranu, podwójna strona 1 (strony wyświetlane od lewej do prawei) i podwójna strona 2 (strony wyświetlane od prawej do lewej). Tryb dwustronicowy obsługiwany jest tvlko w trybie poziomym.

Paginacja				1=		= 1
Powiększanie	÷,	Q		Đ		Ŷ
Przycinanie		••		þ		69
Margines	Θ	0			(+)	0
Wzmocnij tekst	Т				Т	3
Zawartość	>> Postęp	A	Kontrast	O Nawigacja	Podzi	iel widok

• **Powiększanie (Zoom)** - obsługuje Powiększenie, Pomniejszenie i Częściowe powiększenie. Ostatnia funkcja (domyślnie wyłączona) pozwala ręcznie zmienić wyświetlanie. Aby oddalić należy wykonać gest rozciągania dwoma palcami, a aby przybliżyć gest szczypania.

Gdy powiększona strona przekracza obszar wyświetlania ekranu można przytrzymać i przeciągnąć obszar wyświetlania. Pojedyncze kliknięcie ekranu obraca jedną podstronę, aby przewrócić całą oryginalną stronę należy użyć wirtualnych przycisków przewracania strony.

• **Przycinanie (Crop)** - automatycznie przycina zgodnie z ustawieniami użytkownika.

• **Margines (Margin)** - domyślnie zarezerwowany pusty obszar podczas automatycznego przycinania. Może być ręcznie modyfikowany.

• Wzmocnij tekst – pogrubia czcionkę treści tekstowej.

Funkcja Format dla e-bookow:

- Krój pisma formatowanie czcionki.
- Odstępy dostosowywanie interlinii i marginesów.
- Inne więcej funkcji pozwalających na zmianę sposobu wyświetlanego tekstu.

Kontrast

- Wzmocnienie pogrubia tekst (tylko dokumenty).
- Wyostrz obrazy powoduje wyostrzenie obrazów.
- Wybielanie znaków wodnych może rozjaśnić znaki wodne lub tło na stronach.
- Wzmocnienie ciemnego koloru
 wzmacnia kolor ciemnych elementów.
- Mieszanie kolorów obrazu optymalizuje efekt wyświetlania obrazów z kolorami gradientowymi.

Krój pisma		Odstępy		Inne	
Rozmiar czcionki	A-	0		At	28
Wzmocnienie	Bo			В	0
Wzmocnienie	T	0		Т	3
Krój pisma	Domyślnie	(taka sama czcionka	a jak Chiński)		:
Więcej					
	>>	A	B	[0
Zawartość	Postęp	Format	Kontrast	Podzie	el widok



Nawigacja (tylko dokumenty)

Ta sekcja zawiera Tryb komiksowy, Tryb artykułu, Rozpływ, Więcej ustawień i Reset. Możesz przyciąć zeskanowany dokument, podzielić go na kolumny i ustawić kolejność przeglądania.

• Tryb komiksowy - ekran zostanie podzielony na 4 mniejsze ekrany, czytane w kolejności:

prawy górny róg -> lewy górny róg -> prawy dolny róg -> lewy dolny róg.

- **Tryb artykułów** ekran zostanie podzielony na 4 mniejsze ekrany, czytane w kolejności: lewy górny róg -> lewy dolny róg -> prawy górny róg -> prawy dolny róg.
- **Rozpływ** funkcja obsługuje wersje zeskanowane i tekstowe. Jest dostępna tylko dla dokumentów PDF / DJVU / CBR / CBZ.
 - Wersja zeskanowana rozpływ pozwala na dostosowywanie układu dokumentów, w tym: odstępów między wierszami, marginesów, kierunku tekstu, rozmiaru czcionki, kolumn i korekty pochylenia (dla dokumentów pisanych kursywą).
 - **Wersja tekstowa** dotyczy cyfrowych plików PDF lub plików PDF, które zostały rozpoznane przez OCR.
- **Więcej ustawień** ręczne zaznaczanie i przycinanie pojedynczych lub podwójnych stron, dostosowanie liczby kolumn i kierunku wyświetlania tekstu.
- **Reset** przywraca oryginalny krój strony.



Podziel widok

Pozwala podzielić dokument na dwa ekrany w trybie pionowym lub poziomym.

- **Dwie strony tego samego dokumentu** wyświetlane strony są od siebie niezależne, można je przewracać i zapisywać pliki. Odręczne notatki, podkreślenia, adnotacje i zakładki będą zsynchronizowane w dokumencie po odświeżeniu strony.
- **Różne dokumenty** podobnie jak w przypadku bieżącego dokumentu, dwa dokumenty mogą być obsługiwane jednocześnie, a strony wyświetlania można zamienić. Jeśli będą występować problemy z notowaniem należy spróbować zamienić dokumenty miejscami.
- **Dokument i notatka** notatka zostanie utworzona pod taką samą nazwą jak dokument pierwotny.

Notatka zostaje powiązana z dokumentem, lecz może być później edytowana w aplikacji notatnika. Każdy dokument może być powiązany tylko z jedną notatką. Zmiana nazwy notatki nie wpływa na powiązanie.

• **Dokument i tłumaczenie** - wspierane jest tłumaczenie Baidu oraz Bing, które pozwalają tłumaczyć całe strony i wspierają wiele języków. Urządzenie musi mieć stałe połączenia z Internetem w trakcie tłumaczenia. Niektóre silniki tłumaczeń posiadają limit słów na dzień.



Silnik V2

Niektóre formaty rozpływowe (EPUB / MOBI / AZW3 / TXT / WORD / JEB / HTML) domyślnie używają silnika V2. Aby używały NeoReader należy wejść w Ustawienia / Inne ustawienia. Silnik V2 obsługuje oryginalny układ dokumentu, w tym czcionki, odstępy między wierszami, marginesy, układ graficzno-tekstowy, wcięcia, itd.

Po przełączeniu na silnik V2 dokument zostanie automatycznie zamknięty. Silnik V2 zostanie użyty przy ponownym otwarciu. Aby przełączyć się z powrotem na NeoReader, należy wyłączyć silnik V2

i ponownie otworzyć dokument.

Silnik V2 obecnie nie obsługuje synchronizacji danych programu NeoReader, takich jak Zakładki, Adnotacje i Notatki odręczne.

< Inne ustawienia	
Użyj silnika V2, aby otworzyć dokument (wspierane są: ePub\mobi\azw3\txt\word\jeb\html) Nie jest kompatybilny ze starymi danymi odczytu	ON
Włącz "Przewracanie stron za pomocą przewinięcia"	

Zrzut ekranu

Dotknięcie dwóch naprzeciwległych rogów ekranu jednocześnie, wykonuje zrzut ekranu w formacie PNG. Funkcja ta działa jedynie w trybie czytania (nie działa w aplikacjach oraz Menu).

Zrzut ekranu zostanie zapisany w pamięci urządzenia (Storage / Pictures / Screenshots) i może zostać udostępniony po zeskanowaniu kodu QR.

Odświeżanie

Stuknięcie ikony 3 poziomych linii znajdującej się w prawym górnym rogu pozwala wybrać ustawienia odświeżania. Regularne i częściowe odświeżanie są ustawione domyślnie.

Podczas przewijania stron domyślnie ustawiony jest tryb szybkości.

Częstotliwość odświeżania	1	3	5	10	30	50	\bigcirc
Pełne odświeżenie	Normalne			Głeboko			
Przeciągnij, aby odświeżyć	Odśv	vież po 3		Szybki tryb		Nie od	świeżaj

Ustawienia

Stuknij 3 poziome linie w prawym górnym rogu, aby przejść do ustawień związanych z czytaniem, takich jak Ustawienia ogólne, Ustawienia PDF, Ustawienia dotyku, Ustawienia TTS, Ustawienia eksportu, zrzutów Ustawienia ekranu, Ustawienia pływającego paska narzędzi, Ustawienia rozpoznawania pisma ręcznego, Inne ustawienia i Numer wersji.

>
>
>
>
>
>
>
>
>
34806 - 0d3d74734aa (34806)

6.3. Sklep

Sklep oferuje bezpłatne publikacje e-booków w języku angielskim.

Szczegóły książki

Kliknięcie na okładkę książki wyświetli szczegółowe informacje na jej temat.

Kliknięcie Pobierz pełną wersję pobierze książkę, której okładkę można następnie zobaczyć w Bibliotece.

PM 12:40		0	হিন 🗊 459
< Szczegóły l	książki		
Alice's Adventures in Wonderlan	Alice's Adventures in Wonderland		
LEWIS CARBOLL	Carroll, Lewis		
	Pobierz pełną wersję		
Wprowadzenie: author Charles I named Alice fall	Alice's Adventures in Wonderland is an 1865 novel v .utwidge Dodgson under the pseudonym Lewis Car ing through a rabbit hole into a fantasy world popu	written b rroll. It te lated by	y English Ils of a girl peculiar

BOOX

7. Notatki

Ostatnie notatki: Wyświetla 12 ostatnio otwartych notatek

Notatki lokalne: wszystkie notatki utworzone w aplikacji notatnika

Notatki czytania: notatki wykonane w trybie podzielonego widoku w aplikacji NeoReader



Synchronizacja z chmurą Onyx

Po zalogowaniu do konta Onyx funkcja synchronizacji jest domyślnie włączona.

Synchronizację wszystkich notatek można wykonać klikając w ikonę synchronizacji w ekranie głównym aplikacji notatnika.

Zsynchronizowane notatki można znaleźć na stronie push.boox.com lub eur.boox.com (w zależności od połączonego serwera) oraz w aplikacji BOOX Assistant.

Synchronizacja pojedynczej notatki:

- Notatki są automatycznie synchronizowane po otwarciu oraz zamknięciu wybranego pliku.
- Dotknięcie i przytrzymanie okładki notatki wyświetli okno właściwości, w którym można wybrać zakładkę Synchronizuj, a następnie przycisk Synchronizuj.
- Po otwarciu wybranej notatki synchronizacja będzie dostępna na bocznym pasku narzędzi.

	Opcje	Synchronizuj	\times
ONYX			
	KONTA	SYNCHRONIZUJ	
Onyx Sync (sy jest wyłączor	ynchronizacja re na)	ęczna nie jest obsługiwana,	^{gdy} ₀∎O

Więcej opcji

Obejmuje: Utwórz folder, Zarządzaj zbiorczo, Sortuj według, Tryb listy/Tryb okładki, Ustawienia synchronizacji, Opcje i Kosz.

- Ustawienia synchronizacji
 - Eksportuj na inne konta -Synchronizując notatki z aplikacjami zewnętrznymi będą one eksportowane w formacie PNG lub PDF, przez co nie będzie można ich edytować.
- Opcje Obejmuje ogólne ustawienia notatek, w tym kalibrację rysika, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie, ustawienia języka rozpoznawania AI, ustawienia hasła, wyświetlanie śladu wymazywania itd.

 Kopia zapasowa i przywracanie - Opcja obsługuje tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie lokalnych notatek, ale nie tworzy kopii zapasowej chmury.

< Ustawienia synchronizacji	()
Notatki w chmurze ONYX	Otwórz
Zsynchronizuj wszystkie notatki do konta ONYX Ręczna synchronizacja nie będzie możliwa po wyłączeniu tego	
Eksportuj na inne konta Po powiązaniu innych kont notatki zostaną automatycznie zsynchronizowane podczas zamykania notatnika. Ewentualnie naciśnij i przytrzymaj okładkę notatki, aby wybrać synchronizację ręczną	Konta
Automatycznie włącz Wi-Fi, aby zsynchronizować Notatki z innymi konta zamknięciu notatnika.	ami po
Eksportuj do wektorowych PDFów	OOFF
Aktualizuj dane notatek Użyj tego, gdy eksportowanie notatek jest nieprawidłowe.	Aktualizuj

	_
< Ustawienia opcji	
Zarządzenie etykietami	>
Kalibracja rysika	>
Kopia zapasowa i przywracanie	>
Ustawiania hasła	>
Automatyczne zapisywanie Brak	>
Ustawienia rozpoznawania pisma ręcznego (AI)	>
Automatyczne rozpoznawanie AI w tle	OFF
Pokaż ślad gumki 🛛 🖗	OFF
Automatyczne odświeżanie po podniesieniu rysika 500	
Automatyczne pełne odświeżanie po wielu operacjach 🥼	OFF
Automatyczne pełne odświeżanie po powiększeniu obszaru roboczego	
Automatycznie generuj dokumenty PDF po wyjściu z notatnika	OFF
Pokaż przypomnienie przy wychodzeniu z notatnika 🥼	OFF
Pokaż oryginalne kolory obrysów (inne niż czarne) (OFF

Uwaga: przywracana kopia zapasowa nadpisze dane notatek znajdujące się w pamięci tabletu, co może skutkować utraceniem danych.

< Kopia zapasowa i przywracanie			
kopia luty BOOX 3,97M 2023-02-15 13:28:31	(+)	Y	

• Ustawienia hasła - Tutaj dodaje się, edytuje i usuwa hasła.

Są to hasła do chronienia jedynie plików na czytniku, nie jest to kodowanie pliku źródłowego (po eksporcie na inne urządzenie plik nie będzie zabezpieczony). Funkcja nie obsługuje wielu różnych haseł na różnych plikach. Można ustawić jedno hasło, które będzie dostępne dla wszystkich notatek, lub hasło, które będzie dostępne tylko dla jednego pliku. Wybrane hasło może być inne niż hasło zabezpieczające czytnik.

Używanie oddzielnego hasła pozwala na dodawanie nowego hasła do każdej z notatek. Szyfrowanie nowych notatek automatycznie dodaje hasło do nowo utworzonych notatek, jeśli ta opcja jest odznaczona hasła można dodać ręcznie.

Po zabezpieczeniu notatki hasłem jej okładka nie będzie widoczna.

Aby dodać lub usunąć hasło należy przytrzymać palec na notatce oraz wybrać opcję Zablokuj lub Odblokuj.

< Ustawiania hasła	
Użyj hasła blokady ekranu	
Użyj oddzielnego hasła numerycznego	

Interfejs Notatnika

Górny pasek narzędzi pozwala ustawić 5 dowolnych rysików, które będą dostępne we wszystkich tworzonych notatkach.

Funkcje dostępne na bocznym pasku narzędzi można dowolnie konfigurować.



Pędzle

Można dodać do 5 niestandardowych pędzli wybierając ich typ, kolor i szerokość linii. Podwójne kliknięcie ikony otworzy Menu z większą liczbą opcji.

Gumka

korzystania z Gumki mobilnej, obrysowej oraz Podczas obszarowej wymagane jest ręczne przełączenie się na pędzel w celu ponownego pisania. Usunięcie bieżącej warstwy lub wszystkich warstw automatycznie przełączy się na ostatni używany pędzel.

Warstwy

Obsługuje dodawanie szablonów oraz do 5 warstw, których widoczność kolejność oraz można zmieniać. Ukryte

w wyeksportowanej notatce ani rozpoznawane za pomocą konwersji pisma odręcznego na cyfrowy. Zablokowanie warstwy uniemożliwia jej edycję.

Szablony

Warstwa szablonu pozwala na wybranie dowolnego tła notatki, za pomocą dodanych szablonów producenta lub plików wgranych przez użytkownika.

Opcje szablonów zawierają Skalowanie, Oryginalne połączenie obrazu, Rozciągnięcie, aby pokryć wszystko i Oryginalny rozmiar.

Obszar roboczy

Domyślny rozmiar obszaru roboczego to 1x1, taki sam jak rozmiar ekranu. Rozmiar obszaru roboczego można

ustawić na 1x2, 2x1, 2x2 lub rozmiar niestandardowy. Maksymalny rozmiar obszaru roboczego to 2x2. Rozmiar obszaru roboczego można zmieniać poprzez pociągnięcie w lewo lub w dół.

¹³⁽¹ Ukryta warstwa $\overline{\checkmark}$ Widoczna warstv 0 0 Ð Warstwy 3 ÎT 0 Warstwy 2 Przesuń warstwe £ ~ 0 Warstwy 1 Aktualna warstwa AI 0 B Wybierz szablon (P) Wspierane jest maksymalnie 5 warstw







• Gumka obrysowa

Gumka obszarowa

😡 Usuń bieżącą warstwę

🖉 Usuń wszystkie warstwy

nie

beda

warstwy



1/1

widoczne

ſ

[1]

1X1

0.

Przybliżanie

Pozwala dostosować wyświetlanie notatki, kiedy obszar roboczy jest większy niż 1x1.

- Dopasuj do ekranu obszar zostanie oddalony, tak, aby w całości mieścił się na ekranie. Szaro-biała szachownica to obszar poza notatką, na którym nie można tworzyć notatek.
- Dopasuj obszar roboczy obraz zostanie przybliżony tak, aby na całym ekranie wyświetlany był obszar roboczy. Gdy obszar roboczy jest większy niż ekran, możesz go przesunąć, przytrzymując obszar roboczy.

Lasso (Zaznaczenie)

Pozwala zaznaczyć dany obszar notatki, a następnie go przesunąć, powiększyć / zmniejszyć, skopiować lub usunąć.



Wstaw tekst

Pozwala na wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub

zewnętrznej Bluetooth/USB. Pole tekstowe może być przemieszczone w dowolne miejsce. Można wybrać czcionkę, odstępy, pogrubienie, kursywę, kopiowanie i usuwanie.



Wstaw załącznik

Pozwala na dodawanie nagrań, obrazów, załączników, linków do innej strony w notatniku oraz odnośników do zewnętrznych stron internetowych.

Rozpoznawanie Al

Konwertuj odręczne notatki na tekst. Domyślnie dostępne są języki angielski i chiński. Inne języki wymagają pobrania pakietu językowego.

Przekonwertowany tekst można bezpośrednio wstawić na bieżącą stronę. Po kliknięciu w ikonę Al, odręczne notatki zostaną przekształcone na tekst elektroniczny. Każdy język posiada swoją dedykowaną paczkę językową, którą należy wybrać (pobrać) w Ustawieniach przed rozpoczęciem przekształcania pisma odręcznego.

Funkcja zawiera oryginalne rozpoznawanie lub rozpoznawanie w trybie rozpływu. Pierwszy tryb nie zmieni pozycji słów zapisanych odręcznie, a funkcja rozpływu automatycznie dopasuje układ tekstu do ekranu.

Dokładność rozpoznawania pisma zależna jest od czytelności pisma.

W przypadku wprowadzenia nowego tekstu należy ponownie wykonać rozpoznawanie.

Udostępnij

Możliwe jest udostępnianie wszystkich utworzony

wektor). Utworzony plik można udostępnić za pomocą kodu QR, aplikacji zewnętrznych oraz wyeksportować do pamięci notatnika.



Warstwy Wszystko Widoczny		
Format Pojedyncza strona (Bitmap PDF Wektorowe PDFy TXT	PNG)	
Zeskanuj kod QR, aby udostępnić	کے Udostępnij	Eksport



Czytniki Onyx Boox kupisz na stronie onyxboox.pl/czytniki-ebookow	

8. Pamięć

Ostatnie pliki

Ta część zawiera Skróty i Ostatnio pobrane pliki posortowane chronologicznie od najnowszych do najstarszych.



Cała pamięć

Ta część zawiera ścieżki do plików i kategorii. Pliki będą podzielone pod względem ich formatu, ale oryginalna ścieżka zapisu nie jest zmieniona.

Zewnętrzne dyski OTG

Tablet obsługuje dyski zewnętrzne podłączone za pomocą gniazda microSD lub USB-C. Pamięć zewnętrzna zostanie automatycznie rozpoznana i wyświetlona.

Wykorzystanie dysków zewnętrznych zwiększa zużycie baterii.

Ostrzeżenie o braku dostępnej pamięci

Należy zarezerwować, co najmniej 300 MB pamięci, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu i zapisywania danych. Jeśli dostępna pamięć jest mniejsza niż 300 MB, na pasku powiadomień zostanie wyświetlona

ikona ostrzegawcza, wskazująca, że dostępna pamięć jest niewystarczająca.

9. Aplikacje

9.1. Kula nawigacyjna

Kulka nawigacyjna jest okręgiem znajdującym się nad wszystkimi aplikacjami. Posiada 9 przycisków, które można dostosować do swoich preferencji.

Pojedyncze dotknięcie kulki pozwala rozwinąć lub zwinąć Menu nawigacyjne. Przyciski kulki nawigacyjnej domyślnie mają kształt wachlarza, ale w Ustawieniach można także wybrać styl poziomy lub pionowy. Można również dostosować przeźroczystość kulki.

ię poruszać. Kliknij dwukrotnie, al	by wrócić do strony 🛛 🔍 🔿
1	>
	Reset
Przycisk 2	Przycisk 3
(Ig)	
Odświeżenie całego ekranu	Optymalizacja aplikacji
Przycisk 5	Przycisk 6
(o)	
Przyciski przewijania	Zrzut ekranu
Przycisk 8	Przycisk 9
Ustawienia kulki nawigacji	Zwiń kulkę nawigacji
	ię poruszać. Kliknij dwukrotnie, al Przycisk 2 \swarrow (\checkmark) Odświeżenie całego ekranu Przycisk 5 \rightleftharpoons (\bigcirc) Przyciski przewijania Przycisk 8 \checkmark (\bigcirc) Ustawienia kulki nawigacji

9.2. Słowniki

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, użytkownik zostanie poproszony o pobranie pakietu słownika. Funkcja ta wymaga połączenia z siecią Wi-Fi. Opcja Na głos wymaga plików słownika, które zawierają również pliki głosowe, obecnie TTS nie jest wspierany.

Użytkownik może pobrać i wgrać własne słowniki do czytnika. Pliki należy zapisać w katalogu: Storage / dicts / . Konkretne pliki słowników należy zapisać w podfolderach np. "Polish-English" ścieżka zapisu wówczas to storage / dicts / Polish-English / "...".

Użytkownik może wybrać do 20 preferowanych słowników. Jeśli wybrana liczba słowników jest mniejsza niż 1 lub większa niż 20 zostanie poproszony o ponowne wybranie.

Jeśli po wyszukaniu w słowniku słowo nie zostanie znalezione, należy wyszukać ponownie w innym słowniku. Po zainstalowaniu słowników, użytkownik może wyszukiwać nowe słowa używając paska wyszukiwania.

Istnieje możliwość przełączania się między różnymi słownikami, poprzez stuknięcie w odpowiedni tytuł słownika na dolnym pasku.

Wyszukane słowa można dodać do konstruktora słownictwa, a następnie zbiorczo nimi zarządzać.

	(Q thought		×)	Ustawienia
Wymowa	thought and a	1 1	Oxford-PWN EN-PL	– Wyszukaj online – Zmień słownik
Konstruktora słownictwa	/θɔ:t/			
	I <i>pt, pp</i> \rightarrow think			
	ll <i>n</i>			
	1. (mental activity) r n; he's lost/deep i much thought po jąc się specjalnie; thought of the co thought for her o sth zastanowić s why nie zastano thought should ha tanowić; we neve nie zastanawialiś she doesn't give a się swoim wygląd of thought into th	myśl <i>f</i> , myślenie <i>n</i> ; (reflexio in thought jest pogrążony o długim namyśle; with lit ; after a moment's though onsequences nie myśląc wn life nie dbając o włas ię nad czymś; little thou owiono się specjalnie na ave been given to it należ er gave it much thought n my; don't give it another any thought to her appear lem; spare a thought for h e gift długo zastanawiał	on) namysł <i>m</i> , zastanowienie //zatopiony w myślach; after ttle thought nie zastanawia- it po chwili namysłu; withour o konsekwencjach; with no sine życie; to give thought to ght has been given to how, d tym, jak/dlaczego; more rało się nad tym głębiej zas- igdy się nad tym specjalnie thought nie myśl już o tym ance zupełnie nie przejmuje im pomyśl o nim; he put a low się nad wyborem prezentu	
	Aa	R L		
l	Definicja	Tłumaczenie	Konstruktor słownictwa	

9.3. BOOXDrop

Po podłączeniu czytnika do komputera lub telefonu można przesyłać pomiędzy nimi pliki.

Aby to zrobić należy:

1. Na czytniku otworzyć aplikację BooxDrop.

2. Na komputerze włączyć dowolną przeglądarkę.

- Bez logowania upewnić się, że czytnik i komputer korzystają z tej samej sieci. adres Wprowadzić IP BOOX do wyszukiwarki na komputerze. BooxDrop nie rozłącza się automatycznie, należy zrobić to ręcznie w Panelu sterowania.
- Z logowaniem zalogować sie na • push.boox.com, gdzie beda widoczne połączone urządzenia, wybrać swój czytnik.

3. Po otwarciu wyszukiwarki połączenie do tej

samej sieci będzie potwierdzone automatycznie. ÷

Jeśli urządzenia połączone są do różnych sieci strona nie zostanie otwarta.

4. Po udanym połączeniu można przesyłać pliki pomiędzy czytnikiem a komputerem.

- Przesyłanie na czytnik Należy wybrać pliki i przesłać czytnik, beda one na automatycznie pogrupowane po formatach.
- Przesyłanie na komputer -Wybierz pliki Ζ czytnika i zapisz je na komputerze.

Uwaga: Historię przesyłów można sprawdzić jedynie na czytniku.





9.4. PushRead

Z sekcji PUSH na push.boox.com lub w aplikacji Asystent BOOX można wprowadzić adres strony internetowej, aby przesłać go do czytnika BOOX i przeczytać stronę w formacie html. Aby użyć PushRead po raz pierwszy, musisz powiązać to samo konto ONYX na stronie push.boox.com oraz na czytniku.

Konieczne jest połączenie czytnika z Wi-Fi, aby pobrać wysłane adresy URL po raz pierwszy. Po pobraniu można je później czytać offline.

Układ strony domyślnie jest ustawiony na Tryb przeglądania (układ oryginalnej strony – przewijanie), lecz można internetowei go zmienić również na Tryb czytania (tryb pojedynczej strony, dotknij, aby przewrócić strone).

Subskrypcja RSS\OPDS

Możliwe jest dodawanie subskrypcji z listy źródeł publicznych. Można także dostosować swoją subskrypcję RSS/OPDS. Przed dodawaniem źródeł należy utworzyć odpowiednie grupy, aby następnie przypisywać do nich subskrypcje RSS. Strony internetowe w PushRead wymagają Internetu przy pierwszym załadowaniu. Następnie można czytać je offline.



BOOX

9.5. Notatka z kalendarza

W notatce z kalendarza pokazane są listy notatek i czytania z danego dnia. Stuknięcie w tytuł otworzy dany plik. Notatka z kalendarza przypisana jest do danego dnia i można ją ustawić jako wygaszacz ekranu. Aby to zrobić należy wejść w Ustawienia / Pulpit i wygaszacz ekranu / Wygaszacz ekranu i wybrać Notatka jako wygaszacz ekranu. Obecnie notatki kalendarza nie obsługują synchronizacji z chmurą.

5 <	2023-2	`		P	16	Q∷≣
Pon	Wt	Śr	Czw	Pt	Sob	Nd
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
Dzisiejs	sze Dzis	siaj czytane	Notatka	Q	Q 1	< 1/1 >
Notatnik5 16 lut 2023 10:30:04 AM Do zrobienia 16 lut 2023 10:29:10 AM		P	2007	6		

10. Ustawienia systemowe 10.1. Konto Onyx

Można zarządzać wieloma kontami i przełączać się pomiędzy nimi, wybierając je z listy. Przechowywane są tylko informacje o koncie, stan logowania nie jest zachowany. Po przełączeniu się na inne konto należy się ponownie zalogować. Przy logowaniu się na konta z różnymi serwerami, podczas przełączania kont, należy również zmienić serwer.

Po zalogowaniu się do konta możliwe jest powiązanie z innymi metodami logowania. Dostępne metody to Telefon komórkowy, E-mail i Wechat.

< Konto ONYX	\mathbb{A} ()	
Przechowywanie w chmurze: 10,7	1 MB/5 GB	
(≒) BOOXDrop	<u>∭</u> Statystyka czytania	
ລີ PushRead	₩yślij na e-mail	
Zmiana kont Wyloguj		

10.2. Informacje o urządzeniu

Zawiera informacje o czytniku, takie jak nazwa i model, numer seryjny, wersja oprogramowania, adres MAC, wersja dotyku elektromagnetycznego, wersja dotyku pojemnościowego itp.

W tym miejscu można również przywrócić ustawienia fabryczne.

Uwaga: Przed przywracaniem ustawień fabrycznych urządzenia zalecane jest wykonanie kopii zapasowej.

< O urządzeniu	
Nazwa urządzenia	
NovaAir2	
Wersja	
2022-12-07_18-05_3.3.1_7a4acd30e6	
MAC	
SN	
Neo Reader v3.0	
34845 - 0ca8ac8f305	
Notatki	
35883 - d472dc96525	
Wersja dotyku pojemnościowego	
0x26	
Wersja dotyku elektromagnetycznego	
0x1720	
VCom	
1.53 V	
Informacje o certyfikacie	>
Inne informacje	>
Przywracanie ustawień fabrycznych	>

10.3. Języki i wprowadzanie

Pozwala zmienić język systemowy oraz zarządzać ustawieniami klawiatury oraz funkcji TTS. Aby zwiększyć ilość metod wprowadzania, możliwe jest instalowanie aplikacji klawiatur firm zewnętrznych.

🗧 Języki i wprowadzanie	
Języki polski (Polska)	>
Aktualny tryb wprowadzania Klawiatura Onyx	>
Klawiatura Onyx	Ø
Klawiatura Android (AOSP)	Ś
Wyjście text-to-speech (TTS)	>

10.4. Data i czas

Umożliwia automatyczne lub ręczne ustawianie daty i godziny. W przypadku korzystania z aplikacji firm zewnętrznych, które wymagają dostępu do aktualnego czasu zaleca się korzystania z automatycznego ustawienia czasu.

Jstaw datę	
Automatycznie ustaw datę i czas	ON
Ustaw datę	>
08.03.2023	/
Ustaw czas	>
5:19 PM	
Format daty	>
yyyy/mm/dd eeee	,
Jstawienia formatu	
Użyj formatu 24-godzinnego	OOFF
Wybierz strefę czasową	```
GMT+08:00, Chiny (czas standardowy)	

10.5. Zasilanie

Pozwala na dostosowanie czasu, po którym czytnik przejdzie w tryb uśpienia lub wyłączy się. Można tu również sprawdzić Średnie zużycie energii, Procent baterii oraz zarządzać innymi ustawieniami związanymi z wykorzystaniem akumulatora.

< Zasilanie	
Automatyczne uśpienie	>
Nieaktywny po 5 Minutes	
Limit czasu do wyłączenia	×
Nieaktywny po 15 Minutes	7
Opóźnione rozłączanie Wi-Fi, Bluetooth oraz Audio po prz urządzenia w tryb uśpienia	ejściu
Natychmiast	
Status baterii	>
Pokaż procent baterii	
Włącz oświetlenie ekranu, gdy urządzenie zostanie wybudzone (jeśli przed uśpieniem było włączone)	
Auto-usypianie po zamknięciu etui	ON
Zawsze włączaj WiFi, gdy urządzenie zostanie uruchomio	ne
Zawsze włączaj Bluetooth podczas uruchamiania urządzenia	OOFF
Wyłącz krótkie naciśnięcie przycisku zasilania, aby przejś w tryb uśpienia	

10.6. Ustawienia sieci

Pozwala na dostosowanie Wi-Fi, Bluetooth i VPN.

• **Wi-Fi** – Podczas pierwszego łączenia się z Wi-Fi należy wybrać jedną z dostępnych sieci, a następnie za pomocą klawiatury wpisać hasło.

Po udanym połączeniu z siecią, urządzenie będzie automatycznie zapisywać informacje w sieci Wi-Fi. Później wystarczy, że użytkownik włączy Wi-Fi na pasku powiadomień, wówczas czytnik automatycznie połączy się z ostatnio wybraną siecią.

Aby dodać nową sieć Wi-Fi należy kliknąć przycisk "+" w prawym górnym rogu strony Wi-Fi. Użytkownicy mogą ręcznie połączyć się z inną siecią, która nie jest wymieniona na liście.

< WiFi	
Połączony	
Zabezpieczone za pomocą WPA/WPA2 PSK	

• **Bluetooth** – Po włączeniu Bluetooth, można wyszukiwać pobliskie urządzenia Bluetooth, a następnie wysyłać prośbę połączenia. Urządzenie Bluetooth musi być sparowane z tabletem przed użyciem. Czytnik obsługuje odbieranie i wysyłanie dokumentów oraz pozwala na łączenie się z zewnętrznymi urządzeniami, jak głośniki, klawiatura czy pilot.

< Bluetooth	
Nazwa urządzenia	>
Dostępne urządzenia	\bigcirc
9	
*	
₹.	
Adres Bluetooth tabletu:	

• **VPN** – Gdy sieć VPN jest włączona po raz pierwszy, system wymaga ustawienia hasła. Hasło może być używane tylko do odblokowania ekranu lub po przywróceniu ustawień fabrycznych.

Edytuj profil VPN			
Nazwa			
Typ PPTP ▼ Adres serwera			
Szyfrowanie PPP (MPPE)			
Hasło			
Stały VPN Ten typ sieci VPN nie może być stale połączony			
Anuluj	Zapisz		

10.7. Kalibracja

Pozwala skalibrować rysik z ekranem.



10.8. Hasło

Umożliwia zaszyfrowanie czytnika poprzez ustawienie 4-16 cyfrowego hasła. Uwaga: Android 11 nie obsługuje resetowania hasła.

< Hasło		
Ustawienie hasła blokady ekranu		>
Pokaż hasła krótko podczas pisania		
Zainstaluj dane uwierzytelniające	Zainstaluj z pamięci wewnętrznej >	

10.9. Inne konta

- Konto systemowe obejmuje konta Google, E-mail, Office itp.
- Konta synchronizacji notatek obejmuje konta wykorzystywane do synchronizacji notatek

< Konta	
Ustawienia konta systemowego	>
Konta synchronizacji notatek	
Youdao Cloud Note Sync Brak	>
Dropbox Sync ^{Brak}	>
Evernote Sync Brak	>
Synchronizacja OneNote ^{Brak}	>

10.10. Wyświetlanie systemu

- **Rozmiar czcionki systemowej** możliwe jest dostosowanie rozmiaru czcionki systemowej, domyślnie ustawiony jest standardowy rozmiar czcionki. Można wybrać z 4 rozmiarów: mały, standardowy, duży (wielki) i bardzo duży.
- Czcionka systemowa pozwala zmienić czcionkę systemową.
- **Częstotliwość pełnego odświeżenia** domyślnie, system wykonuje pełne odświeżenie co 5 operacji. Biblioteka jest odświeżana częściej ze względu na listę ładowania.
- **Niestandardowa strona główna** domyślną stroną główną jest Biblioteka, możliwe jest ustawienie dowolnej innej zakładki, jako stronę główną.
- Wyświetlaj tylko ikony zakładek funkcjonalnych tekst pod ikoną funkcji można ukryć.
- Wyświetlanie kart funkcyjnych po prawej stronie zmiana strony wyświetlania obszaru funkcyjnego.
- Rozwiń pasek systemowy tylko poprzez pociągnięcie w dół po włączeniu, stuknięcie ekranu w prawym górnym rogu nie otworzy paska systemowego.

< Wyświetlanie systemu	
Rozmiar czcionki systemowej	Standardowy $>$
Czcionka systemowa	Roboto Medium >
Częstotliwość pełnego odświeżania	5 Dotknięć >
Niestandardowa strona główna	Biblioteka >
Wyświetlaj tylko ikony zakładek funkcyjnych	OFF
Wyświetlanie kart funkcji po prawej stronie	OFF
Rozwiń pasek systemowy tylko poprzez pocią	ggnięcie w dół. Orf

10.11. Ustawienia gestów

Możliwe wybranie nawigacji poprzez gesty lub pasek nawigacyjny. Dostępne jest 5 gestów 3 na dolnej krawędzi ekranu oraz 2 na bocznych, których funkcje można dowolnie wybrać. W przypadku paska nawigacyjnego, możliwe jest ustawienie jednej z 4 dostępnych kombinacji.



10.12. Serwer

Możliwa jest zmiana serwera, z którym łączy się czytnik. Dostępne są serwery amerykańskie (US), europejskie (EUR) oraz wietnamskie (VN). Zmiana serwera wpływa m.in. na język książek w Sklepie.

< Serwer	
US(push.boox.com)	•
EUR(eur.boox.com)	0
VN(VN BookStore \ push.boox.com)	0
Wskazówka: 1 wybierz serwer zgodnie ze swoim regionem, aby zapewnić szybki usług. 2 Podczas synchronizacji między urządzeniami utrzymuj spójność niespójnej synchronizacji danych.	ość sieci powiązanych serwera, aby uniknąć

10.13. Aktualizacja oprogramowania

Domyślnie, system najpierw sprawdzi dostępność pakietu aktualizacyjnego lokalnie, a następnie w chmurze. Po wykryciu pakietu poinformuje użytkownika o możliwości aktualizacji. Sprawdzanie dostępności można również wykonać ręcznie, poprzez opcję Sprawdź aktualizację. Po pobraniu pakietu należy ręcznie zatwierdzić rozpoczęcie aktualizacji. Tablet wymaga co najmniej 20% baterii oraz odpowiedniej ilości wolnego miejsca w pamięci, aby poprawnie wykonać aktualizację.

< Aktualizacja oprogramowania	Historia aktualizacji
Numer kompilacji : 2022-11-22_10-20_3.3.1_e4f27d41a	
Automatyczne wykrywanie aktualizacji	

10.14. Informacja zwrotna

- **FAQ** zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania. W przypadku ustawionego polskiego języka systemowego, treść jest w języku angielskim.
- **Historia informacji zwrotnych** przechowuje listę dotychczas zgłoszonych informacji zwrotnych.
- Informacja zwrotna ikona "+" w prawym dolnym rogu. Pozwala zgłosić usterkę bezpośrednio do działu zajmującego się oprogramowaniem producenta. W przypadku zgłaszania informacji zwrotnej zachęca się do zaznaczenia opcji "Wyślij logi"

<~Informacja zwrotna	$Q \equiv$
FAQ	Historia informacji zwrotnych
Reader problems(10)	>
Library Problems(4)	>
Notes problems(10)	>
Storage problems(3)	>
APP problems(7)	>
System problems(6)	>
BOOX Assistant APP(3)	>
Other problems(7)	(+)

10.15. Instrukcja

Pozwala pobrać angielską wersję instrukcji.

< Instrukcja	\bigcirc
Instrukcja	
BOOX NoteAir2Series_User_Manual_(20220416)	

10.16. Ustawienia sklepu

Można tu wyłączyć domyślny sklep z książkami (sklepu nie da się usunąć / odinstalować).

🗧 Ustawienia Sklepu	
Wyłącz sklep	\bigcirc
Wskazówki: sklep nie może być usunięty	

10.17. Smart okładka (wyłącznie seria Nova Air)

Ustawienia dotyczą przycisków znajdujących się na kompatybilnym etui od Onyx Boox.

- **Kierunek przycisków (Side key direction)** ustawia, który przycisk ma przechodzić do kolejnej strony, a który do poprzedniej
- Niestandardowe funkcje krótkiego naciśnięcia (Custom short-press Function) pozwala wybrać, czy krótkie naciśnięcie przycisku w aplikacjach zewnętrznych ma odpowiadać za zmianę stron czy głośności.
- Niestandardowa funkcja długiego naciśnięcia (Long-press duration setting) pozwala przypisać jedną z 14 niestandardowych funkcji do długiego naciśnięcia przycisku.



Więcej informacji na temat produktów można znaleźć na stronie internetowej: www.onyboox.pl

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: kontakt@onyxboox.pl