



PRZED MONTAŻEM:

- ① Należy przepłukać instalację hydrauliczną przed montażem. Instalacja powinna być wyposażona w zaworki odcinające z filtrami wody.
- ② Jeśli ciśnienie jest większe niż 5 bar (0,5 MPa) konieczna jest instalacja reduktora ciśnienia.
- ③ Temperatura ciepłej wody nie powinna przekraczać 65°C.
- ④ Przyłącze wody zimnej powinno znajdować się po prawej stronie, zaś wody ciepłej, po lewej stronie korpusu baterii.
- ⑤ Nie należy montować baterii w pomieszczeniach, w których temperatura może spaść poniżej 0°C.

MONTAŻ BATERII:

- ① Przed rozpoczęciem montażu proszę sprawdzić czy nie brakuje żadnych elementów.
- ② Montaż należy rozpocząć od zamocowania uszczelki pod spód maskownicy baterii (2) następnie zaś umocowanie nagwintowanej tulei montażowej (3), która mocujemy do korpusu baterii (1).
- ③ Kolejnym krokiem jest montaż elastycznych węzyków przyłączeniowych (6) doprowadzających wodę do baterii, które należy dokręcić płaskim kluczem do wyczuwalnego oporu.
- ④ Na nakrętkę (5) nakładamy uszczelkę (4) a następnie mocujemy baterię poprzez dokręcenie śrub montażowych do wyczuwalnego oporu.
- ⑤ Baterię dokręcamy z wyczuciem tak aby nie zerwać gwintów bądź nie stworzyć zbędnych naprężień, które mogą uszkodzić baterię.
- ⑥ Ostatnim elementem jest połączenie baterii z instalacją wodną poprzez dokręcenie węzyków przyłączeniowych (6) do zaworów zimnej oraz ciepłej wody.
- ⑦ Po wykonaniu wszystkich czynności prosimy sprawdzić prawidłowość połączenia wszystkich elementów. Jeżeli pojawi się wyciek prosimy dokręcić wszelkie możliwe połączenia, gdy ta operacja nie pomoże zalecamy sprawdzić czy uszczelki zostały prawidłowo ulożone.

Przy dłuższej nieobecności należy zakreślić zasilanie wody!!!

Informacje o konserwacji i czyszczeniu baterii dostępne są na stronie www.lazienka-rea.pl/pielegnacja



BEFORE ASSEMBLY:

- ① The plumbing system should be flushed before installation. The system should be fitted with shut-off valves with water filters.
- ② If the pressure is greater than 5 bar (0.5 MPa), it is necessary to install a pressure regulator.
- ③ The hot water temperature should not exceed 65°C.
- ④ The cold water connection should be on the right side and the hot water connection on the left side of the faucet body.
- ⑤ Do not install faucets in rooms where the temperature can drop below 0°C.

ASSEMBLY OF THE FAUCET:

- ① Before starting assembly, check for missing components.
- ② Start assembly by attaching the gasket to the underside of the mixer bezel (2), then attach the threaded mounting sleeve (3), which is secured to the mixer body (1).
- ③ The next step is to install the flexible connector hoses (6) supplying water to the mixer, which must be tightened with a flat wrench to detectable resistance.
- ④ Place the gasket (4) on the nut (5) and then fix the faucet by tightening the mounting screws to a noticeable resistance.
- ⑤ Fasten the faucet carefully so as not to break the threads or create unnecessary tension that could damage the battery.
- ⑥ The last step is to connect the faucet to the water supply by tightening the connecting hoses (6) to the cold and hot water valves.
- ⑦ Once all steps have been completed, please check the correct connection of all components. If there is a leak, please tighten all possible connections, when this operation does not help we recommend checking that the gaskets have been correctly positioned.

If you are going to be away for a long time, turn off the water supply!!!

Information on the maintenance and cleaning of the faucet is available at www.bathroom-rea.co.uk/care



VOR DER INSTALLATION:

- ① Das Sanitärsystem sollte vor der Installation gespült werden. Das System sollte mit Absperrventilen mit Wasserfilter ausgestattet sein.
- ② Ist der Druck größer als 5 bar (0,5 MPa), muss ein Druckregler installiert werden.
- ③ Die Warmwassertemperatur sollte 65°C nicht überschreiten.
- ④ Der Kaltwasseranschluss muss sich auf der rechten Seite und der Warmwasseranschluss auf der linken Seite des Mischers befinden.
- ⑤ Installieren Sie die Batterien nicht in Räumen, in denen die Temperatur unter 0°C fallen kann.

INSTALLATION DES WASSERHAHNS:

- ① Bevor Sie mit der Montage beginnen, überprüfen Sie bitte, ob keine Teile fehlen.
- ② Beginnen Sie die Montage, indem Sie die Dichtung an der Unterseite der Mischerabdeckung (2) anbringen und dann die Gewindemontagehülse (3) anbringen, die am Mischergehäuse (1) befestigt ist.
- ③ Als Nächstes werden die flexiblen Anschlussschläuche (6) für die Wasserzuflüsse zum Wasserhahn installiert, die mit einem flachen Schraubenschlüssel bis zu einem spürbaren Widerstand angezogen werden müssen. Legen Sie die Dichtung (4) auf die Mutter (5) und befestigen Sie dann den Wasserhahn, indem Sie die Befestigungsschrauben bis zu einem spürbaren Widerstand anziehen.
- ④ Ziehen Sie den Wasserhahn vorsichtig an, damit das Gewinde nicht bricht und keine unnötige Spannung entsteht, die den Wasserhahn beschädigen könnte. Der letzte Schritt besteht darin, den Mischer an die Wasserversorgung anzuschließen, indem Sie die Anschlussschläuche (6) an den Kalt- und Warmwasserventilen festziehen.
- ⑤ Nachdem Sie alle Schritte durchgeführt haben, überprüfen Sie bitte dass alle Komponenten korrekt angeschlossen sind. Wenn ein Leck vorhanden ist, ziehen Sie alle möglichen Verbindungen nach; wenn diese Maßnahme nicht hilft, empfehlen wir, die korrekte Positionierung der Dichtungen zu überprüfen.

Stellen Sie bei längerer Abwesenheit die Wasserversorgung ab!!!

Informationen zur Wartung und Reinigung des Wasserhahns finden Sie unter www.badezimmer-rea.de/pflege



PŘED INSTALACÍ:

- ① Před instalací je třeba propláchnout vodovodní systém. Systém by měl být vybaven uzavíracími ventily s vodními filtry.
- ② Pokud je tlak vyšší než 5 barů (0,5 MPa), je nutné nainstalovat regulátor tlaku.
- ③ Teplota horké vody by neměla překročit 65°C.
- ④ Připojka studené vody by měla být na pravé straně a připojka teplé vody na levé straně tělesa směšovače.
- ⑤ Neinstalujte baterie v místnostech, kde může teplota klesnout pod 0°C.

INSTALACE BATERIE:

- ① Před zahájením montáže zkонтrolujte, zda nechybí žádné součásti.
- ② Montáž začněte nasazením těsnění na spodní stranu rámečku směšovače (2), poté nasadte montážní objímkou se závitem (3), která je připevněna k tělu směšovače (1).
- ③ Dalším krokem je instalace flexibilních připojovacích hadic (6) přívadějících vodu k baterii, které je třeba utáhnout plochým klíčem na značný odpor.
- ④ Nasadte těsnění (4) na matici (5) a poté baterii upevněte dotažením montážních šroubů do značného odporu.
- ⑤ Akumulátor utahujte opatrně, abyste neporušili závitý nebo nevytvářili zbytečné napětí, které by mohlo akumulátor poškodit.
- ⑥ Posledním krokem je připojení směšovače k přívodu vody dotažením připojovacích hadic (6) k ventilům studené a teplé vody.
- ⑦ Po dokončení všech kroků zkонтrolujte zda jsou všechny součásti správně připojeny. Pokud dochází k úniku, utáhněte všechny možné spoje; pokud tato operační nepomůže, doporučujeme zkontovalat, zda jsou těsnění správně umístěna.

Pokud odjíždíte na delší dobu, vypněte přívod vody!!!

Informace o údržbě a čištění baterie jsou k dispozici na www.koupelna-rea.cz/pece



AVANT L'INSTALLATION :

- ① Le système de plomberie doit être rincé avant l'installation. Le système doit être équipé de vannes d'arrêt avec des filtres à eau.
- ② Si la pression est supérieure à 5 bar (0,5 MPa), il est nécessaire d'installer un régulateur de pression.
- ③ La température de l'eau chaude ne doit pas dépasser 65°C.
- ④ Le raccordement à l'eau froide doit se trouver sur le côté droit et le raccordement à l'eau chaude sur le côté gauche du corps du robinet.
- ⑤ N'installez pas les robinets dans des pièces où la température peut descendre en dessous de 0°C.

INSTALLATION DU ROBINET :

- ① Avant de commencer le montage, vérifiez qu'il ne manque aucun composant.
- ② Commencez l'assemblage en fixant le joint sur la face inférieure de la lunette de l'agitateur (2), puis fixez le manchon de montage fileté (3), qui est fixé au corps de l'agitateur (1).
- ③ L'étape suivante consiste à installer les tuyaux de raccordement flexibles (6) alimentant le robinet en eau, qui doivent être serrés à l'aide d'une clé plate jusqu'à une résistance perceptible.
- ④ Placez le joint (4) sur l'écrou (5) et fixez le robinet en serrant les vis de montage jusqu'à une résistance perceptible.
- ⑤ Serrez le robinet avec précaution afin de ne pas casser les filets ou créer une tension inutile qui pourrait endommager le robinet.
- ⑥ La dernière étape consiste à raccorder le mélangeur à l'alimentation en eau en serrant les tuyaux de raccordement (6) aux vannes d'eau froide et d'eau chaude.
- ⑦ Après avoir effectué toutes les étapes, veuillez vérifier que tous les composants sont correctement raccordés. En cas de fuite, resserrez tous les raccords possibles ; si cette opération ne donne rien, il est recommandé de vérifier que les joints sont correctement positionnés.

En cas d'absence prolongée, fermez l'arrivée d'eau !!!

Des informations sur l'entretien et le nettoyage de la batterie sont disponibles sur www.salledebain-rea.fr/entretien



PRIEŠ MONTUOJANT:

- ① Prieš montuojant reikia išplauti vandentiekio sistemą. Sistemoje turėtų būti įrengti uždaromieji vožtuvaai su vandens filtrais.
- ② Jei slėgis didesnis nei 5 bar (0,5 MPa), būtina įrengti slėgio reguliatorių.
- ③ Karšto vandens temperatūra neturi viršyti 65°C.
- ④ Šalto vandens jungtis turi būti dešinėje maišytuvu korpuso pusėje, o karšto vandens jungtis - kairėje.
- ⑤ Nemontuokite akumuliatorių patalpose, kuriose temperatūra gali nukristi žemiau 0°C.

AKUMULATORIAUS MONTAVIMAS:

- ① Prieš pradėdami montuoti, patirkinkite, ar netrūksta jokių komponentų.
- ② Surinkimą pradėkite nuo tarpinės prityvintinimo prie maišytuvu apvado (2) apačios, tada prityvinkite prie maišytuvu korpuso (1) prityvintą srieginę montavimo ivorę (3).
- ③ Kitas žingsnis - sumontuoti lanksčias jungiamasis žarnas (6), kuriomis vanduo tiekiamas į maišytuvą ir kurios turi būti priveržiamos plokščiu raktu įki juntamo pasipriėsinimo.
- ④ Uždėkite tarpiklį (4) ant veržlės (5) ir prityvinkite akumuliatorių, priverždami tvirtinimo varžtus iki juntamo pasipriėsinimo.
- ⑤ Akumuliatorių priveržkite atsargiai, kad nepažeistumėte sriegių ir nesukeltumėte nereikalingo įtempimo, galinčio sugadinti akumuliatorių.
- ⑥ Paskutinis žingsnis - prijungti maišytuvą prie vandentiekio, priveržiant jungiamasis žarnas (6) prie šalto ir karšto vandens vožtuvų.
- ⑦ La connexion correcte de tous les composants. Si y a une fuite, resserrez tous les raccords possibles. Si cette opération ne suffit pas, nous vous recommandons de vérifier que les joints sont correctement positionnés.

Jei išvykstate ilgesniam laikui, atjunkite vandens tiekimą!!!

Informacija apie akumulatoriaus priežiūrą ir valymą pateikiama adresu www.vonioskambarys-rea.lt/prieziura