

Dostosowanie do rozstawu źrenic

Rozstaw źrenic jest u różnych ludzi inny. Lornetkę należy starannie dostosować do rozstawu źrenic, tak, aby uzyskać wyraźny, jednolity obraz. Przyłożyć lornetkę do oczu trzymając ją w obu rękach i spojrzeć przez nią na oddalony obiekt. Ściągnąć tubusy lornetki do wewnątrz lub rozewrzeć je na zewnątrz w taki sposób, aby uzyskać jednolity wyraźny obraz. Czynność tę należy wykonać każdorazowo, gdy chcemy skorzystać z lornetki.

Uwaga: nigdy nie patrzeć przez lornetkę na słońce. Obserwacja słońca przez lornetkę może prowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku.



Nastawianie muszli ocznych

Lornetka PRAKTICA jest wyposażona w odkręcane, gumowane muszle oczne, które podnoszą komfort obserwacji zarówno użytkownikom w okularach jak i bez okularów. Użytkownicy bez okularów powinni muszle wysunąć do góry, a użytkownicy w okularach powinni muszle pozostawić wsunięte. Pozwoli to na korzystanie z pełnego pola widzenia. Po zakończeniu obserwacji i odłożeniu lornetki muszle należy wysunąć do góry.



Nastawianie ostrości

1. Nastawić rozstaw źrenic przez poruszenie środkowego zawiasu aż do uzyskania jednolitego, okrągłego obrazu.
2. Pierścień dostrojenia dioptrii jest umieszczony pod prawą muszlą oczną (A). Upewnić się, że nastawienie dioptrii na ten moment jest w pozycji „zero”. Oba oczy powinny być otwarte.
3. Zasłonić osłoną lub dłonią soczewkę (przednią) prawego obiektywu.
4. Nastawić ostrość patrząc na odległy obiekt (mur, gałęzie itp.) i jednocześnie pokręcając pokrętło środkowe (B), aż uzyskamy optymalną ostrość obrazu.
5. Odslonić soczewkę prawego obiektywu i zasłonić soczewkę lewego obiektywu, nadal patrzeć na ten sam obiekt.
6. Dostosować wartość korekcji dioptrii za pomocą pierścienia (A) na prawym okularze. Unikać przekręcenia pierścienia, nie stosować siły do pokręcania mechanizmem nastawiania dioptrii. Jeśli po tym nastawieniu obraz byłby nadal niezupełnie ostry, należy sprawdzić, czy pokrętło środkowe nastawiania ostrości jest nadal w pierwotnie ustawionej pozycji. Dostosowanie wartości dioptrii wykonujemy tylko dla prawego tubusa.
7. Teraz lornetka jest prawidłowo nastawiona w obu tubusach i za pomocą pokrętła środkowego możemy nastawiać ostrość na obiekty w różnych dystansach.



Mocowanie na statywie

Lornetka została wyposażona w gwint, który pośrednictwem adaptora umożliwia jej zamocowanie na statywie. Gwint umieszczony jest pod nakrętką maskującą z logo, z przodu na środkowym zawiasie. W celu zamocowania lornetki na statywie należy odkręcić maskującą zawias nakrętkę, następnie przykręcić adaptor do gwintu lornetki i całość zamocować na statywie. Zamocowanie lornetki na statywie zwiększa stabilność i komfort, zwłaszcza długich obserwacji.



Mocowanie paska

Przeciagnąć końce paska przez uchwyty umiejscowione na bocznych częściach tubusów lornetki i następnie przeciagnąć końce paska przez plastikowe klamry umieszczone na pasku. Dostosować długość paska do najbardziej optymalnej, skracając lub wydłużając pasek (równy z obu stron).



Konserwacja i pielęgnacja

Lornetka PRAKTICA będzie prawidłowo działać wiele lat, jeśli zapewnimy temu precyzyjnemu urządzeniu optycznemu regularną pielęgnację.

1. Nie narażać lornetki na uderzenia. Na twarde podłoże należy lornetkę kłaść delikatnie.
2. Przed zawieszeniem lornetki upewnić się, że zamocowany pasek pewnie trzyma lornetkę i nie dojdzie do jej wyslizgnięcia się oraz ewentualnego upadku.
3. Chronić wszystkie zewnętrzne elementy optyczne poprzez nakładanie na nie osłon, gdy lornetka nie jest używana.
4. Lornetkę przechowywać w miejscu suchym i chłodnym.
5. Jeśli lornetka pozostaje dłuższy czas nieużywana, należy przechowywać ją w woreczku foliowym wraz ze środkiem wysuszającym lub w szczelnym pojemniku.
6. Nie pozostawiać lornetki w samochodzie, zwłaszcza w dni gorące / słoneczne. Nie pozostawiać lornetki w pobliżu źródeł ciepła.
7. Kurz, brud czy wodę usuwać z lornetki niezwłocznie, w przeciwnym razie mogą dostać się do ruchomych elementów lornetki, co może doprowadzić do nieprzewidzianych skutków negatywnych.

Czyszczenie

Wszystkie powierzchnie i elementy lornetki zostały skonstruowane w taki sposób, aby ich czyszczenie było łatwe. W celu zapewnienia długotrwałej wysokiej jakości optyki, należy zadbać o to, aby wszystkie zewnętrzne elementy optyczne były wolne od zabrudzeń, w tym zabrudzeń olejami czy tłuszczami. Czyszczenie lornetki należy rozpocząć o usunięcia większych cząsteczek za pomocą pędzelka do czyszczenia optyki. Następnie delikatnie chuchnąć na soczewkę i delikatnie wytrzeć szmatką do czyszczenia optyki. Obudowę można czyścić miękką lekko wilgotną szmatką (nie wykorzystywać do tego celu szmatki do czyszczenia optyki).

Szmatka do czyszczenia optyki

Za pomocą dołączonej do kompletu szmatki z mikrowłókien możemy czyścić najbardziej delikatne powierzchnie szklane. Nadaje się ona do czyszczenia szkła optycznego, soczewek obiektywów. Szmatkę należy utrzymywać w czystości, należy pamiętać, że ewentualne zanieczyszczenia, które mogą znaleźć się w szmatce, mogłyby uszkodzić powierzchnię soczewek. Szmatkę można prać w ciepłej wodzie z mydlinami i wysuszyć na powietrzu. Używać tylko do czyszczenia powierzchni szklanych.

Specyfikacja

Falcon	8x40	7x50	10x50	12x50
Powiększenie	8x	7x	10x	12x
Średnica obiektywu	40mm	50mm	50mm	50mm
Żrenica wyjściowa	5mm	6.5mm	5.00mm	4.20mm
Konstrukcja optyczna	Porro	Porro	Porro	Porro
Pryzmat	BK7	BK7	BK7	BK7
Powłoki antyodblaskowe	Fully Coated	Fully Coated	Fully Coated	Fully Coated
Pole widzenia kątowe	8.2°	6.8°	7°	5.2°
Pole widzenia na 1000m	143m	119m	122m	92m
Rozstaw źrenic	56 - 72mm	56 - 72mm	56 - 72mm	56 - 72mm
Odstęp źrenicy	11mm	15mm	11.8mm	11mm
Zakres korekcji dioptrii	+/- 4	+/- 4	+/- 4	+/- 4
Światło	25	50	26.5	16.8
Liczba zmierzchowa	17.88	18.8	19.8	22.2
Zakres ostrości	10m - nieskończoności	10m - nieskończoności	10m - nieskończoności	10m - nieskończoności
Mocowanie do statywu	Tak	Tak	Tak	Tak
W komplecie	futerał, pasek, instrukcja, osłony okularów, osłony obiektywów	futerał, pasek, instrukcja, osłony okularów, osłony obiektywów	futerał, pasek, instrukcja, osłony okularów, osłony obiektywów	futerał, pasek, instrukcja, osłony okularów, osłony obiektywów
Wymiary	150 x 160 x 50 mm	190 x 190 x 65mm	190 x 190 x 65mm	190 x 190 x 65mm
Waga	700g	850g	850g	850g

Zużytą lornetkę należy wyrzucić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów. W przypadku wątpliwości dotyczącymi utylizacji lornetki, należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem zajmującym się ochroną środowiska.

Wyprodukowano w Chinach dla:
 Brandbase International Ltd
 5 Century Point, Halifax Road
 High Wycombe, Bucks, HP12 3SL
 United Kingdom
www.praktica.com
 T: ++44 (0) 344 822 9940
 E: care@praktica.com

Importer w Polsce:
 G&P Focus Sp. z o.o.
 ul. Cieszyńska 365
 43-382 Bielsko-Biała
www.praktica.pl
 Tel. +48 33 812 50 48
 E-mail: biuro@praktica.pl

