



Safety and Handling

WARNING: Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, injury, or damage to the MagSafe Charger or other property. Read all the safety information below before using the MagSafe Charger.

Liquid Exposure

Keep the MagSafe Charger away from sources of liquid, such as drinks, oils, lotions, sinks, bathtubs, and shower stalls. Protect the MagSafe Charger from dampness, humidity, or wet weather, such as rain, snow, and fog.

Power

Provide power to the MagSafe Charger using Apple-branded compatible power adapters, or third-party power adapters that are compliant with applicable country regulations and international and regional safety standards, including the Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1) and the Standard for Safety of Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment (IEC 62368-1). Other adapters may not meet applicable safety standards, and using them could pose a risk of death or injury.

Recommended Power Adapter Specifications

- Frequency: 50 to 60 Hz, single phase
- Line Voltage: 100 to 240 VAC
- Output Voltage/Current: 15 VDC/2.33A
- Minimum Power Output: 35W
- Output Port: USB-C

Don't use the MagSafe Charger or the USB-C power adapter in wet locations, such as near a sink, bathtub, or shower stall, and don't connect or disconnect them with wet hands. Disconnect the MagSafe Charger, its cable, and the power adapter if

any of the following conditions exists: You want to clean the MagSafe Charger or the power adapter; the power cord or plug becomes frayed or otherwise damaged; the MagSafe Charger, its cable, or the power adapter is exposed to rain, excessive moisture, or liquid; or the MagSafe Charger, its cable, or the power adapter has been dropped, damaged, or you suspect that service or repair is required. When you use the USB-C power adapter, make sure the cable is fully inserted into the power adapter before you plug the adapter into a power outlet.

When using the MagSafe Charger, remove metallic cases and avoid placing metallic foreign objects on it (for example, keys, coins, batteries, or jewelry), as they may interfere with charging or become warm enough to cause discomfort or injury if your skin comes into contact with them. Don't place any item with an RFID tag (for example, a contactless credit card, passport, or access card) on the MagSafe Charger, because the RFID tag could be damaged.

Prolonged Heat Exposure

The MagSafe Charger and its cable comply with the applicable surface temperature standards and limits defined by the International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1) and the Standard for Safety of Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment (IEC 62368-1). However, even within these limits, sustained contact with warm surfaces for long periods of time may cause discomfort or injury. Use common sense to avoid situations where your skin is in contact with the MagSafe Charger, the power adapter, or devices on the MagSafe Charger when it's operating or connected to a power source for long periods of time. For example, don't sleep on the MagSafe Charger, the power adapter, or devices on the MagSafe Charger, or place them under a blanket, pillow, or your body, when it's connected to a power source. It's important to keep the MagSafe Charger and the power adapter in a well-ventilated area when in use or charging. Take special care if you have a physical condition that affects your ability to detect heat against the body.

Repairing

Don't attempt to repair the MagSafe Charger yourself. Disassembling the MagSafe Charger may damage it or cause injury to you. If the MagSafe Charger is damaged or malfunctions, discontinue use and contact Apple or an Apple Authorized Service Provider.

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of the MagSafe Charger meets applicable radio frequency exposure limits. The MagSafe Charger should be operated with a minimum separation distance of 20 cm (8 inches) between the MagSafe Charger, or any devices on the MagSafe Charger, and a person's body.

Medical Device Interference

The MagSafe Charger contains magnets and radios that emit electromagnetic fields. These electromagnetic fields may interfere with medical devices, such as pacemakers and defibrillators. Consult your physician and medical device manufacturer for information specific to your medical device and whether you need to maintain a safe distance of separation between your medical device and the MagSafe Charger. If you suspect the MagSafe Charger is interfering with your medical device, stop using the MagSafe Charger.

System Specifications

- Input Voltage/Current: 15V --- 3A or 9V --- 3A or 5V --- 3A
- Operating Temperature: 0-35°C (32-95°F)

Bezpieczeństwo i obsługa

OSTRZEŻENIE: Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia, bądź uszkodzenie ładowarki MagSafe lub innych przedmiotów. Przed użyciem ładowarki MagSafe zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Narażenie na kontakt z cieczami

Ładowarkę MagSafe należy trzymać z dala od źródeł płynów, takich jak napoje, oleje, emulsje, zlewy, wanny i kabiny prysznicowe. Ładowarkę MagSafe należy chronić przed wilgocią lub wilgotną pogodą, taką jak deszcz, śnieg lub mgła.

Zasilanie

Ładowarkę MagSafe należy zasilac za pomocą zgodnych zasilaczy marki Apple lub zasilaczy innych firm, które są zgodne z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi i regionalnymi normami bezpieczeństwa, w tym normą dotyczącą bezpieczeństwa sprzętu informatycznego (IEC 60950-1) oraz normą dotyczącą bezpieczeństwa sprzętu audio/video oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (IEC 62368-1). Inne zasilacze mogą nie spełniać obowiązujących norm bezpieczeństwa, a używanie ich może grozić śmiercią lub obrażeniami.

Zalecane specyfikacje zasilacza

- Częstotliwość: Prąd jednofazowy 50 do 60 Hz
- Napięcie liniowe: 100 do 240 VAC
- Napięcie wyjściowe/natężenie: 15 VDC/2,33 A
- Minimalna moc wyjściowa: 35 W
- Gniazdo wyjściowe: USB-C

Nie należy używać ładowarki MagSafe ani zasilacza USB-C w miejscach o dużej wilgotności, na przykład w pobliżu umywalki, wanny lub kabiny prysznicowej. Nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza mokrymi rękami. Sytuacje, w których należy odłączyć ładowarkę MagSafe, jej kabel i zasilacz: trzeba wyczyścić ładowarkę MagSafe lub zasilacz; kabel zasilający lub wtyczka są postrzępione lub uszkodzone w inny sposób; ładowarka MagSafe, jej kabel lub zasilacz są narażone na działanie deszczu, nadmiernej wilgoci lub cieczy; ładowarka MagSafe, jej kabel lub zasilacz zostały upuszczone, uszkodzone lub istnieje podejrzenie, że wymagany jest serwis lub naprawa. Podczas korzystania z zasilacza USB-C, upewnij się, że kabel jest całkowicie włożony do zasilacza przed podłączeniem zasilacza do gniazdka elektrycznego.

Podczas korzystania z ładowarki MagSafe zdejmij metalowe etui i unikaj umieszczania na niej metalowych przedmiotów (np. kluczy, monet, baterii lub biżuterii), ponieważ mogą one zakłócać ładowanie lub nagrzewać się na tyle, aby powodować dyskomfort lub obrażenia w przypadku kontaktu ze skórą. Na ładowarce MagSafe nie umieszczaj żadnych przedmiotów ze znacznikiem RFID (na przykład zbliżeniowej karty kredytowej, paszportu lub karty dostępu), ponieważ znacznik RFID może zostać uszkodzony.

Długotrwałe narażenie na ciepło

Ładowarka MagSafe i jej kabel są zgodne z obowiązującymi normami i limitami temperatury powierzchni określonymi w międzynarodowej normie bezpieczeństwa sprzętu informatycznego (IEC 60950-1) oraz normie dotyczącej bezpieczeństwa sprzętu audio/wideo oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (IEC 62368-1). Niemniej jednak, mając na uwadze te ograniczenia, stały kontakt ciała z ciepłą powierzchnią przez dłuższy czas może powodować dyskomfort lub uraz. Należy zachować zdrowy rozsądek, aby unikać sytuacji, w których skóra ma kontakt z ładowarką MagSafe, zasilaczem lub urządzeniami na ładowarce MagSafe, gdy ładowarka działa lub jest podłączona do źródła zasilania przez długi czas. Na przykład, nie należy spać na ładowarce MagSafe, zasilaczu lub urządzeniach na ładowarce MagSafe, ani umieszczać ich pod kocem, poduszką lub ciałem, gdy są podłączone do źródła zasilania. Ważne jest, aby podczas użytkowania lub ładowania ładowarka MagSafe i zasilacz znajdowały się w dobrze wentylowanym miejscu. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku ograniczeń fizycznych, mających wpływ na zdolność wykrywania ciepła w bliskim kontakcie z ciałem.

Naprawianie

Nie próbuj samodzielnie naprawiać ładowarki MagSafe. Demontowanie ładowarki MagSafe może spowodować jej uszkodzenie lub skaleczenie użytkownika. W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego działania ładowarki MagSafe należy przerwać użycie i skontaktować się z firmą Apple lub Autoryzowanym Serwisem Apple.

Narażenie na działanie energii o częstotliwości radiowej

Wypromieniowywana moc wyjściowa ładowarki MagSafe spełnia obowiązujące limity ekspozycji na częstotliwości radiowe. Ładowarka MagSafe powinna być używana

w minimalnej odległości 20 cm pomiędzy ładowarką MagSafe lub jakimikolwiek urządzeniami na ładowarce MagSafe a ciałem osoby.

Zakłócenia pracy urządzeń medycznych

Ładowarka MagSafe zawiera magnesy i urządzenia radiowe, które emitują pola elektromagnetyczne. Te pola elektromagnetyczne mogą zakłócać działanie urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca i defibrylatory. Aby uzyskać informacje na temat danego urządzenia medycznego oraz ewentualnej konieczności zachowywania bezpiecznej odległości między nim a ładowarką MagSafe, skonsultuj się ze swoim lekarzem i producentem urządzenia. Jeśli podejrzewasz, że ładowarka MagSafe może zakłócać pracę urządzenia medycznego, przestań jej używać.

Dane techniczne

- Napięcie wejściowe/natężenie: 15 V --- 3 A lub 9 V --- 3 A lub 5 V --- 3 A
 - Temperatura robocza: 0–35°C
-

Bezpečnost a manipulace

VAROVÁNÍ: Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění či k poškození nabíječky MagSafe nebo jiného majetku. Před prvním použitím nabíječky MagSafe si přečtěte všechny níže uvedené informace o bezpečnosti.

Styk s kapalinami

Nenechávejte nabíječku MagSafe v blízkosti zdrojů kapalin, například nádob s nápoji, oleji či kosmetickými přípravky, umyvadel, van nebo sprchových koutů. Chraňte ji před vlhkem, vzdušnou vlhkostí a atmosférickými srážkami, například deštěm, sněhem nebo mlhou.

Napájení

K napájení nabíječky MagSafe používejte kompatibilní napájecí adaptéry značky Apple nebo napájecí adaptéry od nezávislých výrobců, které splňují příslušné

národní předpisy a mezinárodní i místní bezpečnostní standardy včetně standardu pro bezpečnost zařízení informačních technologií (IEC 60950-1) a standardu pro bezpečnost zařízení audiovizuální, informační a komunikační technologie (IEC 62368-1). Jiné adaptéry nemusí splňovat příslušné bezpečnostní normy a jejich použití může být životu a zdraví nebezpečné.

Doporučené specifikace napájecích adaptérů

- Frekvence: 50–60 Hz, jedna fáze
- Vstupní napětí: 100–240 VAC
- Výstupní napětí/proud: 15 V DC / 2,33 A
- Minimální výstupní výkon: 35 W
- Výstupní konektor: USB-C

Nabíječku MagSafe ani napájecí USB-C adaptér nepoužívejte ve vlhkém prostředí, například v blízkosti umyvadla, vany nebo sprchového koutu, a nepřipojujte je ani neodpojujte mokřima rukama. Nastane-li některá z následujících situací, odpojte nabíječku MagSafe, její kabel i napájecí adaptér: Chcete nabíječku MagSafe nebo napájecí adaptér očistit; došlo k roztřepení nebo jinému poškození napájecího kabelu nebo zástrčky; nabíječka MagSafe, její kabel nebo napájecí adaptér byly vystaveny dešti, nadměrné vlhkosti nebo styku s kapalinou; nabíječka MagSafe, její kabel nebo napájecí adaptér vám upadly, poškodily se nebo máte podezření, že potřebují servis nebo opravu. Pokud používáte napájecí USB-C kabel, před zapojením napájecího adaptéru do elektrické zásuvky se vždy ujistěte, že je do něj kabel zasunutý na doraz.

Při použití nabíječky MagSafe odstraňte kovová pouzdra a nepokládejte na ni žádné kovové předměty (například klíče, mince, baterie či šperky) – mohly by narušovat proces nabíjení nebo se zahřát natolik, že by při styku s pokožkou vyvolaly nepříjemné pocity nebo způsobily zranění. Na nabíječku MagSafe dále nepokládejte žádné předměty s RFID čipy (například bezkontaktní platební kartu, elektronicky čitelný identifikační doklad nebo přístupovou kartu), protože byste tím mohli RFID čip poškodit.

Dlouhodobé působení tepla

Nabíječka MagSafe a její kabel splňují příslušné standardy a limity pro povrchovou teplotu stanovené mezinárodním standardem pro bezpečnost zařízení informačních technologií (IEC 60950-1) a standardem pro bezpečnost zařízení audiovizuální, informační a komunikační technologie (IEC 62368-1). I v rámci těchto limitů však může dlouhodobý kontakt se zahřátými povrchy způsobit nepříjemné pocity, případně i poranění. V souladu se zdravým rozumem se vyhýbejte situacím, kdy by se vaše pokožka delší dobu dotýkala nabíječky MagSafe, napájecího adaptéru nebo zařízení položeného na nabíječce MagSafe za provozu nebo v době, kdy jsou připojeny k napájecímu zdroji. Na nabíječce MagSafe, napájecím adaptéru a zařízeních ležících na nabíječce MagSafe, jsou-li připojeny k napájecímu zdroji, tedy například nespíte a nezakrýváte je přikrývkou, polštářem ani vlastním tělem. Je důležité, aby se nabíječka MagSafe i napájecí adaptér během používání a nabíjení nacházely v prostoru s dobrým přístupem vzduchu. Zvláštní pozornost věnujte těmto zásadám v případě, že vám váš zdravotní stav ztěžuje vnímání tepla na těle.

Opravy

Nabíječku MagSafe se nepokoušejte opravovat sami. Při rozebírání byste ji mohli poškodit nebo se sami zranit. Je-li nabíječka MagSafe poškozená nebo nefunguje správně, přestaňte ji používat a obraťte se na společnost Apple nebo na poskytovatele servisu autorizovaného společností Apple.

Působení energie v pásmu rádiových vln

Výstupní výkon vyzařovaný nabíječkou MagSafe splňuje příslušné limity působení radiofrekvenční energie. Za provozu musí být zajištěn minimální odstup 20 cm mezi nabíječkou MagSafe nebo libovolnými zařízeními, která jsou na ní položená, a lidským tělem.

Rušení zdravotnických prostředků

Nabíječka MagSafe obsahuje magnety a radiosoučástky, které vyzařují elektromagnetické pole. Toto elektromagnetické pole může narušovat činnost zdravotnických prostředků, například kardiostimulátorů a defibrilátorů. Informace o vašem konkrétním zdravotnickém prostředku a o tom, zda je třeba mezi ním a nabíječkou MagSafe udržovat bezpečnou vzdálenost, si vyžádejte u svého lékaře

a výrobce zdravotnického prostředku. Máte-li podezření, že nabíječka MagSafe narušuje činnost vašeho zdravotnického prostředku, přestaňte ji používat.

Systémové parametry

- Vstupní napětí/proud: 15 V === 3 A, 9 V === 3 A nebo 5 V === 3 A
 - Provozní teplota: 0–35 °C
-

Biztonsági és kezelési tudnivalók

FIGYELMEZTETÉS: A következő biztonsági előírások be nem tartása tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat, illetve károsíthatja a MagSafe töltőt vagy más eszközt. A MagSafe töltő használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági tudnivalókat.

Folyadékkal való érintkezés

Tartsa a MagSafe töltőt távol a folyadékforrásoktól, például italoktól, olajoktól, testápolóktól, mosdókagylóktól, fürdőkádaktól és zuhanyfülkéktől. Védje MagSafe töltőjét a nedvességtől, párától vagy csapadékos időjárástól, például esőtől, hótól és ködtől.

Áramellátás

A MagSafe töltő áramellátását az Apple márkájú kompatibilis hálózati adapterekkel vagy olyan harmadik féltől származó hálózati adapterekkel biztosítsa, amelyek megfelelnek az alkalmazandó országos szabályozásoknak, valamint a nemzetközi és regionális biztonsági szabványoknak, beleértve az információtechnológiai berendezések biztonságára vonatkozó szabványt (IEC 60950-1) és az A/V, információs és kommunikációs technológiai berendezések biztonságára vonatkozó szabványt (IEC 62368-1). A többi adapter nem feltétlenül felel meg a vonatkozó biztonsági szabványoknak, és a használata halál vagy sérülés kockázatával járhat.

A hálózati adapterek specifikációira vonatkozó ajánlások

- Frekvencia: 50–60 Hz, egyfázisú
- Hálózati feszültség: 100–240 V (AC)

- Kimeneti feszültség/áramerősség: 15 VDC / 2,33 A
- Minimális kimenő teljesítmény: 35 W
- Kimeneti port: USB-C

Ne használja a MagSafe töltőt vagy az USB-C hálózati adaptert nedves környezetben, például mosdó, fürdőkád vagy zuhanyzó közelében, és ügyeljen arra, hogy a töltő csatlakoztatásakor és leválasztásakor ne legyen nedves a keze. Húzza ki a MagSafe töltőt, annak kábelét és a hálózati adaptert, ha az alábbi feltételek bármelyike fennáll: A MagSafe töltőt vagy a hálózati adaptert meg akarja tisztítani; A tápkábel vagy a csatlakozódugó megkopott vagy más módon sérült; a MagSafe töltő, annak kábele vagy a hálózati adapter esőnek, túlzott nedvességnek vagy folyadéknak lett kitéve; illetve a MagSafe töltőt, annak kábelét vagy a hálózati adaptert leejtették, megsérült, vagy azt gyanítja, hogy szervizelésre vagy javításra van szükség. Mikor az USB-C hálózati adaptert használja, győződjön meg róla, hogy a kábel teljesen be van dugva a hálózati adapterbe, mielőtt az adaptert csatlakoztatja a konnektorba.

A MagSafe töltő használatakor távolítsa el a fémből készült tokokat, és kerülje a fémből készült idegen tárgyak (például kulcsok, érmék, elemek vagy ékszerek) ráhelyezését, mivel ezek zavarhatják a töltést, vagy eléggé felmelegedhetnek ahhoz, hogy kellemetlenséget vagy sérülést okozzanak, ha a bőrével érintkeznek. Ne helyezzen RFID-címkevel ellátott tárgyat (például érintésmentes hitelkártyát, útlevelet vagy belépőkártyát) a MagSafe töltőre, mert az RFID-címke megsérülhet.

Hosszan tartó használat során jelentkező hőkielvezés

A MagSafe töltő és kábele megfelel az információtechnológiai berendezések biztonságára vonatkozó szabványnak (IEC 60950-1) és az A/V, információs és kommunikációs technológiai berendezések biztonságára vonatkozó szabványnak (IEC 62368-1). Azonban még ezeken a határokon belül is a meleg felületekkel való hosszú ideig tartó érintkezés kellemetlen lehet, vagy sérülést okozhat. Legyen körültekintő, és lehetőleg kerülje az olyan helyzeteket, amelyekben a bőre érintkezhet a MagSafe töltővel, a hálózati adapterrel vagy a MagSafe töltőre helyezett eszközökkel, amikor az éppen használatban van vagy hosszú ideig áramforráshoz csatlakozik. Például ne aludjon a MagSafe töltőn, hálózati adapteren

vagy a MagSafe töltőre helyezett eszközön, illetve ne tegye őket takaró, párna vagy a teste alá, amikor áramforráshoz vannak csatlakoztatva. Fontos, hogy a MagSafe töltőt és a hálózati adaptert jól szellőző helyen tartsa használat vagy töltés közben. Amennyiben olyan egészségügyi problémája van, ami miatt nem megfelelően érzékeli a testen a hőt, akkor legyen fokozottan óvatos.

Javítás

Ne próbálja egyedül megjavítani a MagSafe töltőt. Szétszerelés esetén a MagSafe töltő megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat. Ha a MagSafe töltő megsérül vagy meghibásodik, hagyja abba a használatát, és keresse fel az Apple-t vagy egy hivatalos Apple márkaszervizt

A rádiófrekvenciás energia hatása

A MagSafe töltő kimenő teljesítménye megfelel az alkalmazandó RF-sugárzási határértékeknek. A MagSafe töltő működtetése közben legalább 20 cm (8 hüvelyk) távolságot kell hagyni a MagSafe töltő vagy a MagSafe töltőn elhelyezkedő bármely eszköz, és a közelben tartózkodó személyek között.

Interferencia orvosi eszközökkel

A MagSafe töltő olyan mágneseket és rádiókat tartalmaz, amelyek elektromágneses sugárzást bocsátanak ki. Ezek az elektromágneses mezők zavarhatják az orvosi eszközöket, például a szívritmusszabályzókat és a defibrillátorokat. Kérjen információt orvosától és az adott orvosi eszköz gyártójától az orvosi eszközre vonatkozóan, illetve arról, hogy szükséges-e biztonságos távolságot fenntartani az adott orvosi eszköz és a MagSafe töltő között. Ha úgy gondolja, hogy a MagSafe töltő károsan befolyásolja az orvosi eszköze működését, hagyja abba a MagSafe töltő használatát.

Rendszerspecifikációk

- Bemeneti feszültség/áramerősség: 15 V $\equiv$ 3 A vagy 9 V $\equiv$ 3 A vagy 5 V $\equiv$ 3 A
- Üzemi hőmérséklet: 0-35 °C

Siguranța și manipularea

AVERTISMENT: Nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță poate cauza incendii, electrocutări, vătămări personale sau deteriorarea încărcătorului MagSafe sau a altor bunuri. Citiți toate informațiile referitoare la siguranță înainte de a utiliza încărcătorul MagSafe.

Expunerea la lichide

Mențineți încărcătorul MagSafe la distanță față de sursele de lichide, cum ar fi băuturi, uleiuri, loțiuni, chiuvete, căzi de baie sau cabine de duș. Protejați încărcătorul MagSafe de condițiile de umezeală, umiditate sau vreme umedă (ploaie, zăpadă sau ceață).

Alimentare

Alimentați încărcătorul MagSafe folosind adaptoare de alimentare compatibile marca Apple sau adaptoare de alimentare terțe care respectă reglementările țării în cauză și standardele internaționale și regionale în materie de siguranță, inclusiv Standardul de siguranță pentru echipamentele de tehnologia informației (IEC 60950-1) și Standardul de siguranță pentru echipamente audio/video și pentru tehnologia informației și comunicațiilor (IEC 62368-1). Este posibil ca alte tipuri de adaptoare să nu respecte standardele de siguranță, iar utilizarea acestora poate reprezenta un pericol de moarte sau de vătămare.

Specificații recomandate pentru adaptoarele de alimentare

- Frecvență: 50 – 60 Hz, monofazic
- Tensiune de alimentare: 100 – 240 V c.a.
- Tensiune/Curent de ieșire: 15 V c.c./2,33 A
- Putere de ieșire minimă: 35 W
- Port de ieșire: USB-C

Nu utilizați încărcătorul MagSafe sau adaptorul de alimentare USB-C în locuri cu umiditate mare, cum ar fi aproape de o chiuvetă, cadă sau cabină de duș, și nu le conectați sau deconectați cu mâinile umede. Decuplați încărcătorul MagSafe, cablul său și adaptorul de alimentare dacă survine oricare dintre următoarele

condiții: Doriți să curățați încărcătorul MagSafe sau adaptorul de alimentare; cablul de alimentare sau ștecărul este uzat sau deteriorat; încărcătorul MagSafe, cablul acestuia sau adaptorul de alimentare este expus la ploaie, umiditate excesivă sau lichide; sau încărcătorul MagSafe, cablul acestuia sau adaptorul de alimentare a fost scăpat pe jos sau deteriorat ori bănuți că necesită reparații sau înlocuire. Când utilizați adaptorul de alimentare USB-C, asigurați-vă că introduceți complet cablul în adaptorul de alimentare înainte de bransarea adaptorului într-o priză electrică.

Când utilizați încărcătorul MagSafe, scoateți carcasele metalice și evitați amplasarea de obiecte metalice străine pe încărcător (de exemplu, chei, monede, baterii sau bijuterii), deoarece pot afecta încărcarea sau se pot încălzi suficient cât să provoace disconfort sau leziuni în cazul în care pielea dvs. intră în contact cu acestea. Nu așezați articole cu un tag RFID (de exemplu, un card de credit, un pașaport sau un card de acces contactless) pe încărcătorul MagSafe, deoarece acest lucru ar putea deteriora tagul RFID.

Expunerea prelungită la căldură

Încărcătorul MagSafe și cablul său respectă limitele și standardele în vigoare privind temperatura suprafețelor, definite de Standardul internațional de siguranță pentru echipamentele de tehnologia informației (IEC 60950-1) și de Standardul de siguranță pentru echipamente audio/video și pentru tehnologia informației și comunicațiilor (IEC 62368-1). Cu toate acestea, chiar și între aceste limite, contactul neîntrerupt și îndelungat cu suprafețe calde poate cauza disconfort sau vătămări. Evitați în mod rezonabil situațiile în care pielea intră în contact cu încărcătorul MagSafe, adaptorul de alimentare sau dispozitivele de pe încărcătorul MagSafe atunci când funcționează sau sunt conectate la o sursă de alimentare pe perioade lungi de timp. De exemplu, nu dormiți pe un încărcător MagSafe, pe adaptorul de alimentare sau pe dispozitivele de pe încărcătorul MagSafe și nu le așezați sub o pătură, pernă sau corpul dvs. atunci când sunt conectate la o sursă de alimentare. Este important să păstrați încărcătorul MagSafe și adaptorul de alimentare într-un spațiu bine ventilat atunci când este în curs de utilizare sau de încărcare. Luați măsuri de precauție suplimentare dacă aveți o condiție medicală care afectează capacitatea dvs. de a detecta căldura în apropierea corpului.

Repararea

Nu încercați să reparați încărcătorul MagSafe pe cont propriu. Dezasamblarea încărcătorului MagSafe îl poate deteriora sau vă poate provoca vătămări personale. Dacă încărcătorul MagSafe este deteriorat sau funcționează defectuos, întrerupeți utilizarea și contactați Apple sau un furnizor de service autorizat de Apple.

Expunerea la energie de radiofrecvență

Puterea radiată emisă de încărcătorul MagSafe respectă limitele în vigoare privind expunerea la radiofrecvență. Încărcătorul MagSafe ar trebui utilizat la o distanță de separare de minimum 20 cm (8 inchii) între încărcătorul MagSafe sau orice dispozitive de pe încărcătorul MagSafe și corpul unei persoane.

Interferența cu dispozitive medicale

Încărcătorul MagSafe conține magneți și antene care emit câmpuri electromagnetice. Aceste câmpuri electromagnetice pot interfera cu dispozitive medicale precum stimulatoarele cardiace sau defibrilatoarele. Consultați-vă cu medicul dvs. și cu producătorul dispozitivului medical pentru informații specifice dispozitivului dvs. medical și pentru a afla dacă trebuie să mențineți o distanță sigură de separare între dispozitivul medical și încărcătorul MagSafe. Dacă suspectați că încărcătorul MagSafe interferează cu dispozitivul dvs. medical, încetați utilizarea încărcătorului MagSafe.

Specificații de sistem

- Tensiune/Curent de intrare: 15 V === 3 A sau 9 V === 3 A sau 5 V === 3 A
- Temperatură de funcționare: 0-35°C (32-95°F)

© 2025 Apple Inc. All rights reserved. Apple, the Apple logo, and MagSafe are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. Printed in XXXX. ZZ034-06462-A