

Clavier® Q4

LAMPA UV LED DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

01. Zawartość opakowania

1. Lampa Clavier Q4
2. Przewód zasilający
3. Instrukcja

02. Elementy urządzenia



1. Wtyk gniazda zasilającego
2. Wyświetlacz
3. Przyciski uruchomienia naświetlania 10,30,60,99 sekund
4. Sensor podczerwieni

03. Charakterystyka produktu

1. Lampa Clavier Q4 została stworzona z myślą o profesjonalnych stylistkach paznokci, do użytku w salonach kosmetycznych i w domu.
2. Opatentowana technologia diód Dual LED emituje białe nieszkodliwe dla oczu światło o długościach fali 365nm oraz 405nm. Lampa może utwardzać wszystkie rodzaje żeli i lakierów hybrydowych, posiadające zarówno fotoinicjatory UV lub LED.

04. Instrukcja użytkowania

1. Podłącz urządzenie do sieci za pomocą kabla zasilającego
2. Po podłączeniu urządzenia wybierz jeden z czterech trybów czasowych 10s/30s/60s/99s **99s Low Heat Mode** to tryb stopniowego naświetlania w którym moc lampy rośnie stopniowo przez 120 sekund. Jest to tryb zalecany do pracy z żelami budującymi i innymi aplikacjami wymagającymi długiego czasu utwardzania, rozwiązuje także problem bólu powstającego przy szybkim utwardzaniu żeli.
3. Jeśli nie chcesz korzystać z trybów czasowych, po włożeniu ręki do komory lampy sensor podczerwieni automatycznie uruchomi lampę (maksymalny czas działania lampy w tym trybie to 99 sekund).
4. Podczas pracy w trybie czasowym 10s/30s/60s/99s wyświetlacz odlicza czas od tyłu - od ustawionej wartości do 0 sekund co jest równoznaczne z zakończeniem naświetlania lampy, natomiast w trybie stopniowego naświetlania 99s oraz naświetlania przy użyciu sensora podczerwieni - licznik czasowy odlicza w przód od wartości 0.

05. Specyfikacja techniczna

1. moc maksymalna: 220W
2. 57 diody led
3. długość fal UV: 365-405 nm
4. wymiary: 21,6 cm x 19,6 cm x 10,8 cm
5. zasilanie: 100~240V, 50/60 Hz, 2A

06. Zachowanie środków bezpieczeństwa

1. Zawiera zasilacz AC/DC1. Przed użyciem lampy przeczytaj wnikliwie instrukcje
2. Prosimy o użycie urządzenia zgodnie z zastosowaniem
3. Nie wlewaj żadnych płynów do lampy, może dojść do uszkodzenia urządzenia.
4. Po skończeniu odliczania przez timer, prosimy o zaprzestanie korzystania z urządzenia.
5. Kiedy nie korzystamy z lampy prosimy o odłączanie urządzenia z sieci.
6. Prosimy nie używać lampy więcej niż 600 minut w trybie ciągłym (mocno skraca żywotność urządzenia).
7. Jeśli dochodzi do przegrzania urządzenia wbudowany czujnik przełącza urządzenie w tryb nieskiej mocy, na wyświetlaczu pokazuje się komunikat „07p”. Po obniżeniu temperatury lampa wraca do normalnego trybu.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużycym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

- ① Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów
- ② Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych
- ③ Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy
- ④ Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

Clavier®

Q4

UV LED Nail Lamp

01. Packing list

1. Clavier Q4 main body
2. Connect DC adapter
3. Instructions

02. Parts instruction



1. Adapter connection
2. Display
3. 10,30,60,99 timing button
4. Infrared sensor

03. Product characteristics

1. Clavier Q4 is designed for professional nail experts.
2. Patented Dual LED technology emits white, harmless light with lengths 365nm and 405nm. The lamp can cure all types of hybrid gels and varnishes, having both UV or LED photoinitiators.

04. Operation instructions

1. Connect the AC power line socket.
2. After connecting the unit, select one of the four time modes 10s/30s/60s/99s Low Heat mode is a gradual light curing mode in which the lamp power increases gradually for 99 seconds. This mode is recommended for working with build-up gels and other applications where a long curing time is required, it also solves the problem of pain caused by fast curing of gels.
3. If a user don't use the time settings buttons, the infrared sensor starts working when putting hands into the machine. Max working times lasts 99s.
4. When timing is working display will show the corresponding time 10s, 30s, 60s are the countdown, 99s and infrared sensors are clockwise.

05. Technical specifications

1. Maximum power consumption: 220W
2. 57 LEDs
3. Wave length: 365-405 nm
4. Size: 21,6 cm x 19,6 cm x 10,8 cm
5. Input 100~240V, 50/60 Hz, 2A
6. Includes power supply AC/DC:

06. Cautions

1. Please read the manual
2. Please use the correctly
3. Not allow any liquid into the machine otherwise, damage, may occur.
4. When timer button out of function. Please don't use.
5. Please AC power line, when leaving.
6. Please not to use the nail lamp when AC power line.
7. Please not to turn on the machine excess than 600 minutes, otherwise it may reduce lifetime of nail lamp.

Clavier®

Q4

UV LED Nail Lamp

01. Verpackungsinhalt

1. Clavier Q4 main body
2. Connect DC adapter
3. Instructions

02. Elemente des Geräts



1. Netzstecker
2. Display
3. Startknopf für 10,30,60,99 Sekunden Belichtung
4. Infrarotsensor

03. Produktbeschreibung

1. Die Clavier Q4 Lampe wurde für professionelle Nagelstylisten entwickelt, für den Einsatz in Schönheitssalons und zu Hause.
2. Die patentierte Dual-LED-Technologie strahlt weißes, harmloses Licht mit Wellenlängen von 365 nm und 405 nm aus. Die Lampe kann alle Arten von Hybridgelen und -lacken aushärten und verfügt sowohl

04. Operation instructions

1. Schließen Sie das Gerät mit dem Netzkabel an das Stromnetz an
2. Wählen Sie nach dem Anschließen des Geräts einen der vier Zeitmodi 10s/30s/60s/99s **Low Heat-Modus** ist ein Modus für schrittweise Lichthärtung, bei dem die Lampenleistung 99 Sekunden lang allmählich zunimmt. Dieser Modus wird für die Arbeit mit aufbauenden Gelen und anderen Anwendungen empfohlen, bei denen eine lange Aushärtezeit erforderlich ist, er löst auch das Problem von Schmerzen, die bei der schnellen Aushärtung von Gelen entstehen.
3. Wenn Sie die Zeitmodi nicht verwenden möchten, startet der Infrarotsensor die Lampe automatisch, nachdem Sie Ihre Hand in die Lampenkammer gelegt haben (die maximale Leuchtdauer in diesem Modus beträgt 99 Sekunden).
4. Wenn Sie im 10s/30s/60s-Zeitmodus arbeiten, zählt das Display die Zeit rückwärts ab - vom eingestellten Wert auf 0 Sekunden, was dem Beenden der Lampenbelichtung entspricht, während im allmählichen Belichtungsmodus 99s und der Belichtung mit einem Infrarotsensor - der Zeitzähler vom Wert 0 vorwärts zählt..

05. Technische Eigenschaften

1. Maximale Leistung: 220W
2. 57 LED-Dioden
3. UV-Wellenlänge: 365-405 nm
4. Size: 21,6 cm x 19,6 cm x 10,8 cm
5. Abmessungen: 100~240V, 50/60 Hz, 2A
6. Stromversorgung: AC/DC

06. Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen

1. Please read the manual
2. Please use the correctly
3. Not allow any liquid into the machine otherwise, damage, may occur.
4. When timer button out of function. Please don't use.
5. Please AC power line, when leaving.
6. Please not to use the nail lamp when AC power line.
7. Please not to turn on the machine excess than 600 minutes, otherwise it may reduce