

对折



Wyświetlacz

Port wejściowy USB-C

Port wyjściowy USB

Lampka LED

Waż do pompowania

Schówek na końcówki (dysze)

Gniazdo rozruchowe 12V

-  - Przycisk zasilania – naciśnij, aby włączyć; przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć.
-  - Przycisk trybu pompowania – zmiana trybu pompowania.
-  - Przycisk jednostek – zmiana jednostek ciśnienia.
-  - zwiększanie / zmniejszanie ciśnienia.
-  - Przycisk światła – przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć oświetlenie LED; krótkie naciśnięcie zmienia tryb świecenia.

Producent: EXTRALINK
Model: MaxJup 9 EXTreme (A29)
Pojemność: 29,6 Wh(29600mWh/14.8V)
Prąd szczytowy: 800 A
Prąd rozruchowy: 400 A
Napięcie: 14.8 V
Wejście ładowania: 5V2A/9V2A
Wyjście: 5V2A
Czas pełnego ładowania: 3-5h
Funkcje dodatkowe: LED(Latarka, światło SOS, światło blyskowe), kompresor
Zakres temperatury: -30°C do +65°C
Wymiary: 170 x 106 x 57 mm
Waga: 695g
Maksymalne ciśnienie kompresora: 150 PSI/ 10,3 bar
Wydajność pompowania: 22 l/min
Długość wężyka do pompowania: 30 cm / 11,8 cala



Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu EEE: Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.



UWAGA!

1. Aby wydłużyć żywotność urządzenia, w przypadku zadziałania zabezpieczenia termicznego (przeprzania) przerwij pracę i poczekaj, aż urządzenie ostygnie przed ponownym użyciem.
2. Podczas korzystania z funkcji rozruchu upewnij się, że poziom naładowania urządzenia wynosi co najmniej 60%.

Model		Numer seryjny	
Nazwa		Tel.	
Data zakupu			
Data naprawy			
Adres			
Miejsce zakupu			
Opis usterki			

Importer/podmiot odpowiedzialny: BATNA Sp. z o.o.
ul. Olgi Boznańskiej 3e, 42-202 Częstochowa
Wyprodukowano w Chinach.

- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem nadzoru lub przeszkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania oraz zrozumienia możliwych zagrożeń.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Trzymaj urządzenie z dala od osób postronnych — szczególnie dzieci — oraz zwierząt domowych.
- Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody lub obrażenia osób trzecich powstałe w wyniku użytkowania urządzenia.
- Podczas pracy nie kieruj urządzeniem w stronę siebie ani innych osób.
- Trzymaj je z dala od uszu i oczu — istnieje ryzyko obrażeń.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Przestrzegaj zaleceń dotyczących pompowania. Nadmierne ciśnienie może spowodować pęknięcie pompowanego przedmiotu i poważne obrażenia. Wyłącz kompresor przed osiągnięciem maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Przytrzymaj 3 sekundy

Klik

Klik

Klik

Światło wyłączone

Mocne światło

Światło migające

Tryb SOS

Światło wyłączone

Podczas ładowania używaj ładowarki o odpowiednich parametrach.
Nie stosuj ładowarek niskiej jakości — może to prowadzić do zagrożeń.
Podczas korzystania z wyjścia USB nie podłączaj urządzeń o zbyt dużym poborze mocy.

Oznaczenie	Zawartość substancji niebezpiecznych w materiałach									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBOE	DEHP	DBP	BBP	DEBP
Jednostka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

O: zawartość danej substancji we wszystkich jednorodnych materiałach jest poniżej dopuszczalnych limitów określonych w dyrektywie (UE) 2015/863.



Uwaga!

**Podczas przełączania na tryb pompowania może wystąpić nagły wyrzut powietrza.
Nie kieruj wylotu powietrza w stronę oczu ani uszu.
Przed uruchomieniem upewnij się, że wąż jest prawidłowo podłączony.**



Uwaga: gorąca powierzchnia!

**Urządzenie oraz wąż mogą nagrzewać się podczas pracy.
Przed ponownym użyciu pozostaw je do ostygnięcia.**