

nailsology®


LAMPA UV LED

SoleaCeramic

01. Zawartość opakowania

1. Lampa Clavier
2. Zasilacz
3. Instrukcja

02. Elementy urządzenia



1. Złącze zasilacza
2. Ekran Timera
3. Timer 10s/30s/60s/99s(99s to tryb Low Heat)
4. Czujnik ruchu na podczerwień

03. Instrukcja użytkowania

1. Podłączyć zasilanie.
2. Timer ustawić można na: 10s/30s/60s/99s(99s to tryb Low Heat)
3. Można włączyć urządzenie bez wykorzystania przycisków timera. Należy włożyć dłoń do lampy, czujnik ruchu automatycznie uruchomi naświetlanie. Maksymalny czas naświetlania to 120s.
4. Kiedy urządzenie odlicza ustawiony czas, można nacisnąć przycisk timera ponownie, urządzenie zresetuje czas oraz przejdzie w tryb oczekiwania.
5. Po naciśnięciu przycisku timera 99s lampa przejdzie w tryb Low Heat. Moc lampy będzie stopniowo przyrastać.

04. Specyfikacja techniczna

1. Moc maksymalna: 48 W
2. napięcie wejściowe: 100-220V 50-60Hz
3. napięcie wyjściowe: DC24V (za pomocą zasilacza)
4. Ilość diod UV LED: 40
5. Długość fal UV: 365+405nm

05. Zachowanie środków bezpieczeństwa

1. Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania urządzenia przed jego użytkowaniem.
2. Należy używać wyłącznie zasilacza zamieszczonego w zestawie - stosowanie zasilacza niezgodnego z urządzeniem może je uszkodzić.
3. Nie wolno dopuścić do zamoczenia, zalania urządzenia wodą lub innymi płynami, aby uniknąć uszkodzenia, spięcia lub porażenia prądem.
4. Nie wolno używać urządzenia, kiedy przyciski timera nie działają prawidłowo.
5. Należy odłączyć zasilanie od urządzenia, kiedy nie jest ono używane dłuższy czas.
6. Nie używać niedopasowanego zasilacza, gdyż stwarza to potencjalne ryzyko.
7. Ciągła praca urządzenia nie powinna przekraczać 600s, gdyż może to skrócić żywotność sprzętu.
8. Nie należy patrzeć bezpośrednio na diody LED, aby uniknąć uszkodzenia oczu.

06. Wskazówki:

1. Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
2. Pamiętaj, że rzeczywiste używane napięcie musi odpowiadać parametrom lampy.
3. Chroni urządzenie przed kontaktem z pyłem, wodą i innymi płynami.
4. Przetrzyj łagodnym detergentem w przypadku brudnej powierzchni. Czynność wykonuj na wyłączonym sprzęcie (odłącz kabel zasilający).
5. Nie używaj lampy w wilgotnej /mokrej przestrzeni oraz gdy poziom wilgotności powietrza osiągnie wysokie wartości.
6. Nie używaj lampy w przypadku uszkodzonego kabla zasilającego lub przycisków timera.
7. Pamiętaj, że urządzenie nie powinno pozostawać uruchomione dłużej niż 60 min, ponieważ może to zmniejszyć jego żywotność. Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnątrz pomieszczeń.
8. Pamiętaj, że dokonywanie samodzielnych przełączeń i zmian w urządzeniu jest zabronione oraz równoważne z utratą gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia.
9. Nigdy nie wpadaj się bezpośrednio w światło UV, które może powodować uszkodzenia oczu. Lampa wykorzystuje diody UV/LED, które emitują niebezpieczne promienie UV. Mogą one również powodować uszkodzenia skóry. Skóra może być bardziej wrażliwa na promienie UV w czasie przyjmowania leków lub używania kosmetyków. Jeśli zauważysz nagłe zmiany na skórze, natychmiast zasięgnij porady lekarza.
10. CHRON PRZED DZIEĆMI.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

- ① Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów
- ② Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych
- ③ Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy
- ④ Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

nailsology®


UV LED Nail Lamp

SoleaCeramic

01. Packing list

1. UV LED Nail Lamp
2. DC adapter
3. Instructions

02. Parts instruction



1. Power supply connector
2. Timer screen
3. Timer 10s/30s/60s/99s(99s to tryb Low Heat)
4. Infrared motion detector

03. Operation instructions

1. Connect the power supply.
2. The timer can be set to: 10s/30s/60s/99s(99s is Low Heat mode)
3. You can switch on the device without using the timer buttons. Insert your hand into the lamp, the motion sensor will automatically start the illumination. The maximum irradiation time is 120s.
4. When the unit is counting down the set time, you can press the timer button again, the unit will reset the time and enter standby mode.
5. When the 99s timer button is pressed, the lamp will go into Low Heat mode. The lamp power will gradually increase.

04. Technical specifications

1. Maximum power consumption: 48 W
2. input voltage: 100-220V 50-60Hz
3. output voltage: DC24V (za pomocą zasilacza)
4. 40 LEDs
5. Wave length: 365+405nm

05. Cautions

1. Read the instructions for use before using the device.
2. Only use the power supply unit included - using a power supply unit that is not compatible with the unit may damage the unit.
3. Do not get the appliance wet or flooded with water or other liquids to avoid damage, short circuit or electric shock.
4. Do not use the appliance when the timer buttons are not working properly.
5. Disconnect the power supply from the unit when it is not in use for a long period of time.
6. Do not use an unmatched power supply, as this poses a potential risk.
7. Continuous operation of the unit should not exceed 600s, as this may shorten the life of the equipment.
8. Do not look directly at the LEDs to avoid eye damage.

06. Directions:

1. read the instruction manual carefully before use.
2. Remember that the actual voltage used must match the parameters of the lamp.
3. protect the unit from contact with dust, water and other liquids.
4. Wipe with a mild detergent in case of a dirty surface. Do this when the unit is switched off (unplug the power cord).
5. Do not use the lamp in a humid /wet environment or when the humidity level is high.
6. Do not use the lamp if the power cord or timer buttons are damaged.
7. remember that the unit should not be left running for more than 60 minutes as this may reduce the life of the unit. The unit is designed for indoor use.
8. Remember that unauthorised switching or altering of the appliance is prohibited and will invalidate the guarantee, and the manufacturer is not responsible for the correct and safe operation of the appliance.
9. never stare directly into the UV light, which can cause damage to your eyes. The lamp uses UV/LEDs, which emit dangerous UV rays. These can also cause damage to the skin. Your skin may be more sensitive to UV rays when you are taking medication or using cosmetics. If you notice sudden changes on your skin, seek immediate seek medical advice immediately.
10. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

nailsology®


UV LED Nail Lamp

SoleaCeramic

01. Verpackungsinhalt

1. UV LED Nail Lamp
2. DC adapter
3. Instructions

02. Elemente des Geräts



1. Stromversorgungsstecker
2. Timer-Bildschirm
3. Timer 10s/30s/60s/99s(99s to tryb Low Heat)
4. Infrarot-Bewegungsmelder

03. Betriebsanleitung

1. Schließen Sie das Netzgerät an.
2. Der Timer kann eingestellt werden auf: 10s/30s/60s/99s(99s ist der Modus für niedrige Hitze)
3. Sie können das Gerät einschalten, ohne die Timer-Tasten zu benutzen. Stecken Sie Ihre Hand in die Lampe, der Bewegungssensor startet automatisch die Beleuchtung. Die maximale Bestrahlungszeit beträgt 120s.
4. Wenn das Gerät die eingestellte Zeit herunterzählt, können Sie die Timer-Taste erneut drücken, das Gerät setzt die Zeit zurück und geht in den Standby-Modus.
5. Wenn die 99-Sekunden-Timer-Taste gedrückt wird, schaltet die Lampe in den Modus für geringe Wärmeleistung. Die Leistung der Lampe wird allmählich erhöht.

04. Technische Daten

1. Maximale Leistung: 48 W
2. Eingangsspannung: 100-220V 50-60Hz
3. Ausgangsspannung: DC24V (za pomocą zasilacza)
4. 40 LED-Dioden
5. UV-Wellenlänge: 365+405nm

05. Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen

1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Gerät benutzen.
2. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil - die Verwendung eines nicht mit dem Gerät kompatiblen Netzteils kann das Gerät beschädigen.
3. Lassen Sie das Gerät nicht nass werden oder mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten überfluten, um Schäden, Kurzschlüsse oder Stromschlag zu vermeiden.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Timer-Tasten nicht richtig funktionieren.
5. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
6. Verwenden Sie keine unangepassten Netzteile, da dies ein potenzielles Risiko darstellt.
7. Der Dauerbetrieb des Geräts sollte 600 Sekunden nicht überschreiten, da dies die Lebensdauer des Geräts verkürzen kann.
8. Schauen Sie nicht direkt in die LEDs, um Augenschäden zu vermeiden.

06. Wegbeschreibung:

1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
2. Beachten Sie, dass die tatsächlich verwendete Spannung mit den Parametern der Lampe übereinstimmen muss.
3. Schützen Sie das Gerät vor dem Kontakt mit Staub, Wasser und anderen Flüssigkeiten.
4. Wischen Sie es mit einem milden Reinigungsmittel ab, wenn die Oberfläche verschmutzt ist. Tun Sie dies, wenn das Gerät ausgeschaltet ist (ziehen Sie den Netzstecker).
5. Verwenden Sie die Lampe nicht in einer feuchten/nassen Umgebung oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
6. Verwenden Sie die Lampe nicht, wenn das Netzkabel oder die Timer-Tasten beschädigt sind.
7. Denken Sie daran, dass das Gerät nicht länger als 60 Minuten in Betrieb sein sollte, da dies die Lebensdauer des Geräts verkürzen kann. Das Gerät ist für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
8. Denken Sie daran, dass unbefugtes Umschalten oder Verändern des Geräts verboten ist und zum Erlöschen der Garantie führt, und dass der Hersteller nicht für den korrekten und sicheren Betrieb des Geräts verantwortlich ist.
9. Blicken Sie niemals direkt in das UV-Licht, das Ihre Augen schädigen kann. Die Lampe verwendet UV/LEDs, die gefährliche UV-Strahlen aussenden. Diese können auch Schäden an der Haut verursachen. Ihre Haut reagiert möglicherweise empfindlicher auf UV-Strahlen, wenn Sie Medikamente einnehmen oder Kosmetika verwenden. Wenn Sie plötzliche Veränderungen an Ihrer Haut feststellen, suchen Sie sofort einen ärztlichen Rat.
10. AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.

nailsology®


Lampada UV LED per unghie

SoleaCeramic

01. Contenuto della confezione

1. Lampada Clavier
2. Alimentazione
3. Istruzioni

02. Componenti del dispositivo



1. Alimentazione
2. Schermata del timer
3. Timer 10s/30s/60s/99s(99s to tryb Low Heat)
4. Sensore di movimento a infrarossi

03. Istruzioni per l'uso

1. Collegare l'alimentazione.
2. Il timer può essere impostato su: 10s/30s/60s/99s (99s è la modalità Low Heat).
3. È possibile accendere il dispositivo senza utilizzare i pulsanti del timer. Inserendo la mano nella lampada, il sensore di movimento avvierà automaticamente l'illuminazione. Il tempo massimo di irradiazione è di 120s.
4. Quando l'unità esegue il conto alla rovescia del tempo impostato, è possibile premere nuovamente il pulsante del timer; l'unità azzerà il tempo ed entra in modalità standby.
5. Quando si preme il pulsante del timer per 99 secondi, la lampada passa alla modalità di basso calore. La potenza della lampada aumenterà gradualmente.

04. Specifiche tecniche

1. Potenza massima: 48 W
2. tensione in ingresso: 100-220V 50-60Hz
3. tensione in uscita: DC24V (za pomocą zasilacza)
4. 40 LED
5. Lunghezza d'onda UV: 365+405nm

05. Mantenimento delle misure di sicurezza

1. Leggere le istruzioni per l'uso del dispositivo prima di utilizzarlo.
2. Utilizzare solo l'alimentatore incluso nel kit: l'utilizzo di un alimentatore incompatibile con il dispositivo potrebbe danneggiarlo.
3. Non lasciare che il dispositivo venga bagnato o inondato di acqua o altri liquidi per evitare danni, cortocircuiti o scosse elettriche.
4. Non utilizzare il dispositivo se i pulsanti del timer non funzionano correttamente.
5. Scollegare il dispositivo quando non viene utilizzato per un lungo periodo.
6. Non utilizzare un'alimentazione elettrica non adatta poiché ciò rappresenta un potenziale rischio.
7. Il funzionamento continuo del dispositivo non deve superare i 600 secondi, poiché potrebbe ridurre la durata dell'apparecchiatura.
8. Non guardare direttamente le luci LED per evitare danni agli occhi.

06. Indicazioni:

1. leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso.
2. Ricordare che la tensione effettiva utilizzata deve corrispondere ai parametri della lampada.
3. proteggere l'apparecchio dal contatto con polvere, acqua e altri liquidi.
4. In caso di superficie sporca, pulire con un detergente delicato. L'operazione va eseguita quando l'apparecchio è spento (scollegare il cavo di alimentazione).
5. Non utilizzare la lampada in un ambiente umido/bagnato o quando il livello di umidità è elevato.
6. Non utilizzare la lampada se il cavo di alimentazione o i pulsanti del timer sono danneggiati.
7. Ricordare che l'unità non deve essere lasciata in funzione per più di 60 minuti, poiché ciò potrebbe ridurre la durata. L'unità è progettata per l'uso in ambienti interni.
8. Ricordare che l'accensione o la modifica non autorizzata dell'apparecchio è vietata e invalida la garanzia; il produttore non è responsabile del corretto e sicuro funzionamento dell'apparecchio.
9. non fissare mai direttamente la luce UV, che può causare danni agli occhi. La lampada utilizza raggi UV/LED, che emettono pericolosi raggi UV. Questi possono anche causare danni alla pelle. La pelle può essere più sensibile ai raggi UV quando si assumono farmaci o si usano cosmetici. Se si notano cambiamenti improvvisi sulla pelle, consultare immediatamente un medico.
10. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.