

XMUSIC

SŁUCHAWKI BLUETOOTH BTH105*

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

*- oznacza kolor urządzenia



WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XMUSIC**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

GŁÓWNE CECHY

- Czyste brzmienie
- Odtwarzanie muzyki z zewnętrznych źródeł przez Bluetooth
- Wbudowane radio
- Mikrofon do rozmów telefonicznych lub komunikacji w grach sieciowych
- Do 10 metrów zasięgu dla pełnej swobody ruchów
- Do 10 godzin pracy lub ok. 250 godzin czuwania

SPECYFIKACJA

- Bluetooth – 5.0
- Mikrofon – tak
- Pasmo przenoszenia – 20Hz – 20kHz
- Średnica przetwornika – 45mm
- Maksymalny zasięg – do 10m
- Radio FM – tak
- Odstęp sygnału od szumu - ≥ 90 dB
- Czas pracy – do 10h
- Częstotliwość - 2,4GHz
- Zakres częstotliwości - 2,4 - 2,48GHz
- Maksymalna moc transmisji: 0,0013W

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Słuchawki Bluetooth BTH105
- Instrukcja obsługi i warunki gwarancji
- Przewód USB
- Przewód AUX

OPIS URZĄDZENIA



1. Przycisk wielofunkcyjny: Bluetooth/ Radio, wyszukiwanie stacji radiowych, Play/ Pauza, Odbieranie/ Rozłączanie połączeń
2. Głośność + / Następny utwór
3. Głośność - / Poprzedni utwór
4. Włącznik, wyłącznik, wskaźnik LED
5. Wejście micro USB
6. Wejście AUX
7. Mikrofon

OBSŁUGA

Włączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania **(4)** przez 2-3 sekundy, aż dioda zacznie się podświetlać na przemian w kolorze niebieskim i czerwonym.

Parowanie

Urządzenie jest gotowe do parowania, gdy wskaźnik LED miga na przemian w kolorze niebieskim i czerwonym. W celu nawiązania połączenia wyszukaj urządzenie na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu z funkcją Bluetooth. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik LED będzie świecił jednostajnie w kolorze niebieskim. Dodatkowo połączenie jest potwierdzone sygnałem dźwiękowym.

Regulacja głośności

Podczas słuchania muzyki lub rozmowy należy przytrzymać przycisk V+ **(2)**, aby zwiększyć głośność lub przycisk V- **(3)**, aby ją zmniejszyć.

Przełączanie utworów

Naciśnij krótko przycisk V+ **(2)**, aby przejść do kolejnego utworu. Naciśnij krótko przycisk V- **(3)**, aby wrócić do poprzedniego utworu.

Odtwarzanie przez Bluetooth

Aby zatrzymać odtwarzanie naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny **(1)**. Aby wznowić odtwarzanie naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny **(1)**. Aby uruchomić Radio FM, przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny **(1)** przez 2 sekundy. Aby wrócić do odtwarzania przez Bluetooth przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny **(1)** przez 2 sekundy.

Połączenia telefoniczne

O nadchodzącym połączeniu telefonicznym informuje sygnał dźwiękowy. Aby odebrać połączenie naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny **(1)**. Ponownie krótkie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego **(1)** spowoduje zakończenie rozmowy. Aby odrzucić połączenie przytrzymaj dłużej przycisk wielofunkcyjny **(1)**. Podwójne krótkie naciśnięcie przycisku funkcyjnego **(1)** zainicjuje połączenie z ostatnim numerem z połączeń wychodzących.

Funkcja przewodowego zestawu słuchawkowego

Urządzenie można stosować jako przewodowy zestaw słuchawkowy gdy jest wyłączone. Wystarczy podłączyć przewód audio 3,5mm i ustawić głośność na urządzeniu do którego podłączone są słuchawki.

Funkcja FM

Aby włączyć funkcję FM przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny **(1)** przez 2 sekundy. Następnie naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny **(1)**, aby zaprogramować stacje radiowe. Można je zmieniać za pomocą przycisków **(2)** i **(3)**. Zasięg stacji radiowych uzależniony jest od regionu i jakości odbioru może się zmieniać w zależności od miejsca w jakim się znajdujemy.

Ładowanie

W celu naładowania urządzenia podłącz przewód USB. Podczas ładowania świeci się czerwona dioda, która zgaśnie po naładowaniu około 80% baterii. Po wygaśnięciu diody urządzenie ładuje się dalej. Gdy bateria osiągnie 100% naładowania, ładowanie zostanie wstrzymane. Dzięki temu nie wystąpi ryzyko przeładowania baterii. Zaleca się, aby pobór mocy nie przekraczał 1A. Czas pełnego naładowania to około 2-3 godziny.

UWAGI OGÓLNE

- PRODUKTU NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
- URZĄDZENIE ZGODNE Z WYMOGAMI UE.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że słuchawki bluetooth są zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:

<http://www.artdom.net.pl/deklaracja/BTH105/>

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,

- d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
 8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
 9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



