








## Quick Start Guide

V1.0.2

1.2.51.32.19719-000



### 1 Power On the Camera

Connect the camera to power. You can choose wireless or wired network connection (see part 1).

### 2 Get the Imou Life App

Scan the QR code in part 2 or search for "Imou Life" to download and install the app. Create an account and log in.

### 3 Set Up the Camera

Scan the QR code on the body of the device or on the cover of this guide with the app, and then follow on-screen instructions to complete the setup (see part 3).

### 4 Install the Camera

Make sure the mounting surface is strong enough to hold three times the weight of the camera. For detailed installation process, please see part 4.

### English

#### 1 Schalten Sie die Kamera ein

Schließen Sie die Kamera an die Stromversorgung an. Sie können eine drahtlose oder kabelgebundene Netzwerkverbindung wählen (siehe Abschnitt 1).

#### 2 App Imou Life erhalten

Scannen Sie den QR-Code in Abschnitt 2 oder suchen Sie nach "Imou Life", um die App herunterzuladen und zu installieren. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.

#### 3 Richten Sie die Kamera ein

Scannen Sie den QR-Code auf dem Gehäuse des Geräts oder auf dem Umschlag dieser Anleitung mit der App und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen (siehe Abschnitt 3).

#### 4 Kamera installieren

Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen. Detaillierte Schritte zur Installation finden Sie in Abschnitt 4.

LED Status	Device Status
Green	Flashing Ready to set up the device
	Solid Working properly
Red	Flashing Network disconnected Failed to set up the device
	Solid Booting Device malfunction
Green & Red	Alternating Updating firmware Power off
Off	/ LED turned off

If you need to reset the camera, press and hold the reset button for 10 s. The LED turns solid red when the camera is booting.

### Deutsch

#### 1 Allumer la caméra

Branchez la caméra à l'alimentation. Vous pouvez choisir une connexion réseau sans fil ou filaire (voir partie 1).

#### 2 Obtenir l'appli Imou Life

Scannez le code QR à la partie 2 ou recherchez « Imou Life » pour télécharger et installer l'application. Créez un compte et connectez-vous.

#### 3 Configuration de la caméra

Scannez le code QR sur le boîtier de l'appareil ou sur la couverture de ce guide avec l'application, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration (voir partie 3).

#### 4 Installez la caméra

Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra. Pour plus de détails sur le processus d'installation, voir partie 4.

LED-Status	Gerätestatus
Grün	Blinkend Bereit zur Einrichtung des Gerätes Durchgehend Funktioniert ordnungsgemäß
	Durchgehend Netzwerk getrennt Blinkend Einrichtung des Gerätes fehlgeschlagen
Rot	Durchgehend Gerät fährt hoch Blinkend Gerätstörung
	Grün und rot Abwechselnd Firmware wird aktualisiert
Aus	/ Ausgeschaltet LED ausgeschaltet

Um die Kamera zurückzusetzen, halten Sie die Rücksetztaste 10 Sekunden lang gedrückt. Sobald die Kamera startet, leuchtet die LED durchgehend rot.

### Français

#### 1 Schakel de camera in

Sluit de camera aan op voeding. U kunt kiezen voor draadloze of bekabelde netwerkverbinding (zie deel 1).

#### 2 Download de Imou Life App

Scan de QR-code op deel 2 of zoek naar "Imou Life" om de app te downloaden en installeren. Creëer een account en meld je aan.

#### 3 De camera instellen

Scan met behulp van de app de QR-code op de behuizing van het apparaat of op de omslag van deze handleiding en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien (zie deel 3).

#### 4 De camera installeren

Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens drie keer het gewicht van de camera te dragen. Voor een gedetailleerd installatieproces, zie deel 4.

État du voyant	État de l'appareil
Vert	Cliquant Prêt à configurer l'appareil Fixe Fonctionne correctement
	Durcissant Réseau déconnecté
Rot	Cliquant Échec de la configuration de l'appareil Fixe Démarrage
	Durcissant Défaillance de l'appareil
Vert et rouge	Alternatif Le microprogramme est en cours de mise à jour
Aus	/ Arrêt LED s'allume

Si vous avez besoin de réinitialiser la caméra, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes. Le voyant passe au rouge fixe lorsque la caméra démarre.

### Nederlands

#### 1 Encienda la cámara

Conecte la cámara a la corriente. Puede elegir entre una conexión de red inalámbrica o por cable (consulte el apartado 1).

#### 2 Descargue la aplicación Imou Life

Escanee el código QR en el apartado 2 o busque "Imou Life" para descargar e instalar la aplicación. Cree una cuenta e inicie sesión.

#### 3 Configure el dispositivo

Use la aplicación para escanear el código QR situado en el cuerpo del dispositivo o en la portada de esta guía y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración (consulte el apartado 3).

#### 4 Instale la cámara

Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente para soportar tres veces el peso de la cámara. Para consultar el proceso de instalación con más detalle, consulte el apartado 4.

LED-status	Apparaatstatus
Groen	Knipperend Apparaat is gereed voor installatie Continue aan Werk perfect
	Knipperend Netwerken verbonden
Rot	Knipperend Apparaat installeren mislukt Continue aan Bezig met opstarten
	Afwijsend Firmwarerijkeren
Groen & Rood	Afwijsend Firmware wordt aktualisiert
Aus	/ Uitzetten LED uitgeschakeld

Als u de cámara necesita reiniciar, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 10 segundos. El LED se iluminará en rojo fijo cuando la cámara arranque.

### Español

#### 1 Ligar a cámara

Ligue la cámara a alimentación. Pode optar por una ligação de rede sem fios ou com fios (consulte a secção 1).

#### 2 Obtener a aplicação Imou Life

Leia o código QR na secção 2 ou pesquise por "Imou Life" para transferir e instalar a aplicação. Crie uma conta e inicie sessão.

#### 3 Configurar a câmara

Utilize a aplicação para ler o código QR no corpo do dispositivo ou na capa deste guia e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração (consulte a secção 3).

#### 4 Instalar a câmara

Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmara. Para obter instruções detalhadas de instalação, consulte a secção 4.

Estado do LED	Estado do dispositivo
Verde	Parpadeo Listo para configurar o dispositivo Fixo Funciona correctamente
	Parpadeo Rede desligada Fixo Falha ao configurar o dispositivo
Vermelho	Parpadeo Arranque Fixo Averia do dispositivo
Verde e vermelho	Alternante Actualizando firmware Apagándose Apagándose
Desligado	/ Encerramento LED desligado

Se for necessário reiniciar a câmara, prima sem soltar o botão de reposição durante 10 segundos. O LED fica vermelho fixo quando a câmara estiver a reiniciar.

### Português

#### 1 Ligar a câmara

Ligue a câmara à alimentação. Pode optar por uma ligação de rede sem fios ou com fios (consulte a secção 1).

#### 2 Obter a aplicação Imou Life

Leia o código QR na secção 2 ou pesquise por "Imou Life" para transferir e instalar a aplicação. Crie uma conta e inicie sessão.

#### 3 Configurar a câmara

Utilize a aplicação para ler o código QR no corpo do dispositivo ou na capa deste guia e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração (consulte a secção 3).

#### 4 Instalar a câmara

Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmara. Para obter instruções detalhadas de instalação, consulte a secção 4.

