

ACTIVEBAND PROGRESS PL

Instrukcja obsługi

MT868



Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenia jak pokazano poniżej:



Użyj standardowej ładowarki USB DC5V 1-3A takiej jak ładowarka od smartfona lub port USB w komputerze PC. Po około 3 godzinach ładowanie powinno się zakończyć o czym poinformuje komunikat na ekranie.

Ważne. Najlepsze efekty osiągniesz używając ładowarki DC5V 2A.

Jak uruchomić

Dotknij i przytrzymaj przycisk dotykowy na 3 sekundy lub podłącz opaskę do ładowarki.



Jak używać urządzenie

Wszystkie operacje są wykonywane za pomocą przycisku dotykowego, dotknij lub dotknij i przytrzymaj. Aby zsynchronizować czas i datę należy dodać urządzenie do aplikacji „FitPro”. Użyj skanera QRcode lub wyszukaj „FitPro” w sklepie GooglePlay (platforma Android) lub AppStore (platforma iOS).



Zainstaluj i uruchom aplikację, przejdź do sekcji „Ustaw” i kliknij pasek „Powiąz urządzenie...”.

Ważne. Na telefonach z systemem Android uruchom i udostępnij funkcję lokalizacji.





Następnie sprawdź wyświetlacz urządzenia, data i godzina powinny być już zsynchronizowane.

Obsługa opaski

Dotknij przycisku dotykowego, aby przewijać funkcje, naciśnij i przytrzymaj, aby potwierdzić/wykonać funkcje.



STEP: dystans, spalone kalorie, przebyte kroki. Licznik resetuje się codziennie o godzinie 23:59, dane są zapisywane i przesyłane do aplikacji.



BPM: pokazuje tętno (BPM), ciśnienie krwi (MMHG), poziom natlenienia krwi (SP02)



SPORTS: dotknij i przytrzymaj, aby wybrać aktywność sportową: bieg, brzuszki, skakanka. Dotknij, aby przewijać funkcję, przytrzymaj, aby potwierdzić. Spalone kalorie dodawane są do statystyki przebytych kroków.



MESSAGE: naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić informacje.



MORE: dotknij i przytrzymaj aby uruchomić funkcje: CAMERA, LOOKING FOR, THEME, RESET, QRcode, shut down (wyłączenie urządzenia)






CAMERA: dotknij i przytrzymaj, aby otworzyć funkcję aparatu w smartfonie, potrząśnij ręką, aby zwolnić migawkę.



LOOKING FOR...: pomaga odszukać smartfon w pobliżu.

THEME: przeglądaj motywy

Jak korzystać z aplikacji „FitPro”

Kliknij wybrany element, aby uzyskać więcej informacji.





Możesz włączyć pomiar z poziomu aplikacji, kliknij „START MEASURING”. Historia pomiarów jest wyświetlona poniżej.



Zaleca się wprowadzenie profilu użytkownika w celu dokładniejszego monitorowania odległości i spalania kalorii.

Przed sprawdzeniem wyników upewnij się, że urządzenie nawiązało połączenie ze smartfonem (połączenie Bluetooth jest zarządzane w trybie ad-hoc w celu oszczędzania energii).

Ze względu na ciągły rozwój specyfikacja i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aby uzyskać pomoc techniczną, odwiedź www.media-tech.eu.