


Instrukcja obsługi iPurifier3



Od typowych problemów elektrycznych, protokołów, danych po problemy EMI/RFI, iPurifier3 rozwiązuje je wszystkie w jednej, wielkości kciuka.



1. Port USB „B”

Podłącz do komputera lub łańcucha USB.

2. USB „A” / „B”

Jest to port wejściowy sygnału do podłączenia do przetwornika cyfrowo-analogowego.

3. PROWADZONY

W iPurifer3 dwie diody LED wyrażają:



Zasilacz



Sygnał dźwiękowy

Zawartość [ukrywać](#)

- 1 Technologie
- 2 Specyfikacje
- 3 Gwarancja iFI
- 4 Warunki i postanowienia
- 5 Wsparcie
- 6 Dokumenty / Zasoby
 - 6.1 Odniesienia
- 7 Powiązane posty

Technologie

- Active Noise Cancellation® (ANC®) – ulepszony obwód klasy wojskowej
- REclock®/REgenerate® ponownie taktuje/regeneruje/powtarza sygnał USB, eliminuje jitter USB, szum ramek i pakietów oraz przywraca integralność sygnału USB
- REbalance® koryguje balans sygnału USB i niedopasowanie impedancji

- USB Audio Class 2.0 (obsługuje wszystkie formaty)

Specyfikacje

- **USB3.0** + Port wejściowy zgodny z 2.0, port wyjściowy USB2.0 High Speed
- **Złącza:** Złącza iFi 'FINAL' USB z litego aluminium (Impedancja: 90 omów)
- **Wymiary:** 69(dł) x 19(sz) x 20(wys)mm
- **Waga:** 33 g (0.1 funta)