





1

Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane (przy pierwszym użyciu zalecamy ładowanie przez 4-5 godzin).




- Niebieska dioda LED1 miga, ładowanie/pod napięciem
- Niebieska dioda LED1 świeci się, LED2 miga, trwa ładowanie
- Niebieskie diody LED1, LED2 świecą się, dioda LED3 miga, trwa ładowanie
- Niebieskie diody LED1, LED2 i LED3 świecą się, pełne naładowanie


Instrukcja instalacji akcesoriów



Etapy montażu rury teleskopowej i turboszczotki



-H>K<S' KNK, 'LLk<k' S' DHK I NL> F' H=DNKS9<S9' HK9S' S>' LS<SHMDK' NL>RLSRLS' D>DG' <D>I



1


2



2

Ustawienia wydajności

1. Przycisk zasilania: Domyślny poziom ssania po włączeniu urządzenia ustawiony jest na „średnia moc”.



2. Ustawienia wydajności:



1) Lekko naciskając dotykowy przyciski przełączania trybu, aby przełączyć na wysoką moc ssania.

2) Naciśnij ponownie przycisk, aby przełączyć na niską moc ssania.




Opróżnianie pojemnika na kurz

1. W celu opróżnienia pojemnika na kurz naciśnij przycisk opróżniania. Otwórz pojemnik, wysyp kurz i zamknij pokrywę pojemnika.
2. Naciśnij przyciski do zwalniania pojemnika na kurz i wyjmij pojemnik przez jego przesunięcie w kierunku na dół oraz od urządzenia.





Uwaga: Jeżeli ilość śmieci w pojemniku na kurz przekracza linię ostrzegawczą MAX, nie potrząśnij odkurzaczem, aby uniknąć wysypania się kurzu.



3

Demontaż i czyszczenie filtrów



1. Wyjmij filtry z pojemnika na kurz, w kierunku do góry.
2. Wyjmij filtr hepa i filtr zgrubny, przesuwając je w górę.
3. Filtry można opłukać pod wodą. Przed ponownym włożeniem filtrów do pojemnika na kurz zaczekaj, aż filtry wyschną




4

Czyszczenie korpusu urządzenia i szczotki podłogowej


Jeśli szczotka podłogowa, rura aluminiowa lub wlot pojemnika na kurz zostaną zablokowane, siła ssania ulegnie zmniejszeniu. Jeżeli jest mocno zablokowana, uruchomi się mechanizm zabezpieczający, a na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik pełnego zapełnienia, co spowoduje zatrzymanie pracy.



1) W górnej części turboszczotki znajduje się przycisk zwalniania szczotki.



2) Po przesunięciu przycisku następuje zwolnienie szczotki i można ją wyjąć



3) Po wyczyszczeniu szczotkę można ponownie zainstalować.