



CC500 Comb Closer



EN	Operating Instructions	4	SV	Användarmanual	13
DE	Gebrauchsanweisung	5	FI	Käyttöopas	14
FR	Mode d'emploi	6	PL	Instrukcja obsługi	15
NL	Gebruikershandleiding	7	CS	Návod k použití	16
ES	Guía del usuario	8	HU	Felhasználói útmutató	17
IT	Manuale utente	9	RU	Руководство пользователя	18
PT	Manual do utilizador	10	TR	Kullanım kılavuzu	19
DA	Brugervejledning	11	GR	Οδηγός χρήστη	20
NO	Brukerveiledning	12	AR	دليل التعليمات	21



To register and activate
the warranty go to
www.gbceurope.com

For service addresses, go to <https://www.gbceurope.com/service-centres>



Specyfikacje

GBC CC500 Comb Closer

Tryb pracy	Ręczny
Maks. objętość oprawianych dokumentów (70g/m ²)	500 kartek
Rozmiar elementu do zbindowania	A4, A5, US Letter
Maksymalny rozmiar grzbietu plastikowego	51 mm
Wymiary urządzenia (W x S x G)	70 x 410 x 300 mm
Waga (kg)	5, 5

Lokalizacja części i przycisków

- ❶ Podstawa
- ❷ Dźwignia
- ❸ Zęby do przytrzymywania grzbietu

⚠ Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

BEZPIECZEŃSTWO, ZARÓWNO TWOJE JAK I INNYCH OSÓB, JEST DLA FIRMY ACCO BRANDS EUROPE BARDZO ISTOTNE. W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI, JAK I NA SAMYM URZĄDZENIU, UMIESZCZONE SĄ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ICH UWAGNE PRZECZYTANIE.

- Bindownicę należy eksploatować na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Nigdy nie podnosić urządzenia za dźwignię do dziurkowania. Zawsze korzystać w tym celu z uchwytów znajdujących się z boku bindownicy.
- To urządzenie nie nadaje się do użytku w miejscach, gdzie prawdopodobnie będą obecne dzieci.
- Podłączaj urządzenie do odpowiedniego, prawidłowo zainstalowanego i łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego. Umieść urządzenie blisko gniazdka i nie używaj przedłużaczy. Upewnij się, że urządzenie można w każdej chwili odłączyć od zasilania.

Serwis



UWAGA: Nie należy podejmować prób przeglądu technicznego ani napraw perforatora we własnym zakresie. Niestosowanie się do tego ostrzeżenia może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

W razie wystąpienia jednej lub więcej z poniższych sytuacji, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i skontaktować się z działem technicznym GBC.

- Doszło do uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki.
- Do urządzenia dostała się ciecz.
- Perforator nie działa prawidłowo w wyniku niewłaściwej obsługi.
- Perforator nie działa tak, jak powinien według niniejszej instrukcji.

Rozpakowanie i instalacja

Urządzenie jest gotowe do użycia po wyjęciu z pudełka. Zachować oryginalne opakowanie na wypadek konieczności zwrócenia urządzenia do naprawy.

Instrukcje dotyczące zamykania grzbietu

Dotyczy elementów GCB do zbindowania w oprawach grzebieniowych.

Oprawa

- ❶ Umieść plastikowy grzbiet za metalowymi zębami, otwartą stroną ku górze (Rys. A).
- ❷ Pociągnąć dźwignię w kierunku otwartych pierścieni grzbietu (Rys. B).
- ❸ Wsuń papier pionowo, przednią okładką ku sobie (Rys. C).
- ❹ Przesuń dokument do pozycji poziomej.
- ❺ Pociągnąć dźwignię z powrotem do pozycji wyjściowej, aby zamknąć pierścienie (Rys. D).
- ❻ Unieś i wyjmij oprawiony dokument (Rys. E).