




Instrukcja obsługi uchwyty L-13GD

Pasuje do większości monitorów: 13"-27"

Dopuszczalne obciążenie: 1.5~7 kg

Standard VESA: 75 x 75 oraz 100 x 100

INSTRUKCJA ROZPAKOWYWANIA

! Ostrożnie otwórz karton, usuń zawartość i układaj na tekturze lub innej powierzchni ochronnej, aby uniknąć uszkodzenia.

! Sprawdź zawartość opakowania na liście dostarczonych elementów na następnej stronie. Upewnij się, że wszystkie elementy zostały są nieuszkodzone. Nie należy używać uszkodzonych lub wadliwych części.

! Przed przystąpieniem do instalacji upewnij zapoznaj się szczegółowo z instrukcją.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


! Przy montażu oraz w trakcie użytkowania zachowaj ostrożność. Podczas instalacji postępuj zgodnie z instrukcją. Używaj wyłącznie sprawnych i bezpiecznych narzędzi.

! W przypadku problemów z instalacją lub jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się wykwalifikowanym zespołem technicznym.


! Używaj tego produktu jedynie zgodnie z instrukcją oraz przeznaczeniem.

! Nie ponosimy odpowiedzialności z za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu lub nieprawidłowego używania tego produktu.


Lista części w zestawie




(a) Podwójne ramię (x1)




(b) Docisk klamry typu „C” (x1)




(c) Stopka do klamry typu „C”




(d) Prowadnica kabli (x1)




(e) Metalowa stopka (x1)



(f) Śruba M8x100 (x1)




(g) Podkładka metalowa (x1)




(h) Nakrętka motylek (x1)




(i) Śruby M6x10 (x5)




(j) Mięka podkładka (x1)




(k) Śruba M4x12 (x4)





(l) Śruba M4x30 (x4)





(m) Podkładki dystansowe (x4)




(n) Klucze imbusowe






Krok 2

Montaż monitora do płyty VESA.




Dla monitora z płaską tylną obudową




Dla monitora z zakrzywionym
lub cofniętym tyłem

Krok 3



Osadzanie monitora z płytką VESA na uchwycie



Nasun płytkę z przytwierdzonym
monitorem na prowadnice w głowicy
uchwytu.




Uwaga, nie zaponij o nakręceniu
narkętki zabezpieczającej.

Krok 4**Ustawienie pozycji kątów nachylenia.****Krok 5****Dostosowanie sprężyny gazowej.**

Ustaw czułość sprężyny gazowej w zależności od wagi monitora.

Jeżeli ramię z monitorem samoczynnie podnosi się, delikatnie obróć śrubę z godnie z ruchem wskazówek zegara (-).

Jeżeli ramię z monitorem samoczynnie opada delikatnie obróć śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (+)

Krok 6**Prowadzenie okablowania monitora.****Krok 7****Parametry techniczne**