



Kontroler QSmart GS007 2in1 NINTENDO SWITCH/PC

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bezprzewodowego kontrolera QSmart GS007 2 w 1 NINTENDO Switch /PC zaprojektowanego do użytku z konsolą NINTENDO SWITCH oraz komputerami PC. Kształt kontrolera zaprojektowano zgodnie z zasadami ergonomii, dlatego nawet wielogodzinne używanie go nie jest uciążliwe. Gry stają się bardziej realistyczne i interesujące, a wszystkie manewry łatwiejsze do wykonania. Prosimy o przeczytanie poniższych informacji przed pierwszym użyciem kontrolera.

1. Zastosowanie

Bezprzewodowy kontroler QSMART GS007 został zaprojektowany z myślą o platformie NINTENDO Switch oraz komputerach PC.

2. Dane techniczne

- łączność BT 2,1
- kompatybilny z NINTENDO SWITCH i platformą PC;
- niskie zużycie energii;
- funkcja Axis Motion Sense;
- dwa silniki wibracyjne;
- zasięg działania 10 metrów;
- normalne napięcie pracy: 3.7 V (wbudowany akumulator litowy - 500mAH);
- ładowanie za pomocą kabla ładującego USB
- Kontroler kompatybilny z PC po podłączeniu za pomocą kabla ładującego


3. Zdjęcie urządzenia



4. Konfiguracja kontrolera

4.1 Konfiguracja kontrolera na platformie NINTENDO SWITCH przy użyciu kabla USB

w celu skonfigurowania kontrolera działającego przy pomocy kabla ładującego, należy otworzyć menu "ustawienia" na konsoli i postępować jak poniżej



Następnie należy podłączyć kontroler, przycisnąć „HOME” i urządzenie automatycznie się skalibruje.

4.2 Włączanie / wyłączanie zasilania:

1. Włączanie: Naciśnij "HOME" na 1s, zaczną migać 4 diody 1HZ
2. Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj "HOME" przez 3s

4.3 Kalibracja jako kontroler bezprzewodowy

1. należy wejście w menu konsoli, wybrać „Controllers, change Grip/Order”
2. Naciśnij i przytrzymaj "Y" + "HOME", 4 diody LED zaczną migać jednocześnie 2HZ;
3. dioda "przyporządkowanego kanału" świeci na stałe po udanym połączeniu

4.4 Ostrzeżenie o niskim naładowaniu baterii

1. dioda LED zacznie migać 2HZ;
2. wyłączyć przy napięciu mniejszym niż 3,2 V;

4.5 Ładowanie

1. ładowanie przy sparowanym urządzeniu, powolne miganie diody LED 1HZ, jeśli urządzenie zostanie naładowane to dioda LED świeci światłem ciągłym;
2. Ładowanie wyłączanego kontrolera , podczas ładowania 4 diody LED migają 1HZ, w momencie naładowania diody pokazują pełne naładowanie 4LED;

4.6 Konfigurowanie kontrolera przewodowego z komputerem PC

1. Podłącz kontroler za pomocą kabla ładującego do stacji komputera PC
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A podczas podłączania kontrolera za pomocą kabla ładującego do komputera, aby działał jako kontroler przewodowy do gier na komputerze PC

4.7 Funkcja SLEEP

1. Naciśnij "HOME", aby wyłączyć, kontroler automatycznie ponownie łączy się z poprzednim trybem, a urządzenie przechodzi w tryb uśpienia po 10 sekundach bezczynności.
2. Aby włączyć konsolę należy przycisnąć przycisk ON/OFF na konsoli.

4.8 Połączenie z przejściówką BT (opcja)

1. Włóż przejściówkę dongle do portu USB w komputerze, naciśnij i przytrzymaj przyciski "-" i "HOME", najpierw migają diody LED1 i LED2, a następnie świecą światłem ciągłym, w trybie wejścia D
2. Naciśnij przyciski w tym samym czasie "A" "B" i HOME ", aby przejść do trybu wejścia X, LED1, LED2 i LED 3 na stałe
3. Przycisk "O" to przycisk Turbo w trybie PC.

Oświadczenie producenta o zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami.

Niniejszym Technology Gate Polska Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie model QSMART GS007 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie



Gwarancja, serwis

- 1) Dystrybutor niniejszego produktu gwarantuje prawidłowe działanie produktu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od daty produkcji. Gwarancją objęte są jedynie produkty posiadające prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczęć punktu sprzedaży) wraz z dowodem zakupu. Naprawy w okresie trwania gwarancji będą wykonywane bezpłatnie. Gdy naprawa będzie niemożliwa nastąpi wymiana produktu na nowy wolny od wad.

Dystrybutor dopuszcza możliwość wymiany na inny podobny model urządzenia (o takich samych parametrach lub lepszych) w przypadku gdy przedmiotowy sprzęt nie jest już dostępny na rynku.

W przypadku wymiany okres udzielanej gwarancji biegnie od pierwotnej daty zakupu urządzenia.

2) Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży i podpisu sprzedawcy jest nieważna! W przypadku braku ważnej karty gwarancyjnej wszelkie usterki mogą być usunięte przez dystrybutora tylko na koszt nabywcy.

3) Gwarancją objęte są wszelkie wady materiałowe i produkcyjne powodujące niemożność korzystania z produktu lub jego wadliwe działanie.

4) Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć kompletne urządzenie w oryginalnym opakowaniu (zawierające wszystkie akcesoria: ładowarki, kable) do siedziby dystrybutora na własny koszt, wraz z ważną kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz dokładnym opisem występującej usterki.

5) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych z powodu użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi lub do innych celów niż określone w opisie urządzenia.

6) Gwarancja nie obejmuje materiałów i elementów eksploatacyjnych, ulegających zużyciu w trakcie normalnego użytkowania (np. baterie, akumulatory, uchwyty, etc.)

7) Gwarancją nie są objęte urządzenia, w których usunięta została plomba zabezpieczająca.

8) Serwis dokona naprawy w terminie 21 dni od daty otrzymania urządzenia. Termin może ulec przedłużeniu do 30 dni jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia od producenta części zapasowych.

9) W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (braku zgłaszanej usterki lub zakwalifikowania jej jako nie podlegającej gwarancji), klient ponosi koszty ekspertyzy w wysokości 50 zł netto oraz koszty przesyłki.

- 10) Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z art.13 pkt.4 Ustawy o warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r Nr141 , poz. 1176).
- 11) Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja, pomoc techniczna i serwis:

Technology Gate Poland Sp. z o.o.

Ul. Arkuszowa 39

01-934 Warszawa

Tel. + 48 883 183 375

service@tgpoland.pl

Model sprzętu:.....

Data

sprzedaży i podpis.....

Numer seryjny:.....



www.tgpoland.pl