


ONIKUMA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

T209

*Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.

Opis produktu



1. Lewa słuchawka

2. Prawa słuchawka

3. Wskaźnik słuchawek

4. Przycisk wielofunkcyjny (MFB)

5. Mikrofon

6. Wskaźnik naładowania baterii etui

7. Port ładowania typu C

Noszenie

1. Prawidłowy sposób zakładania

L oznacza lewe ucho, a R – prawe. Aby zapewnić sobie większy komfort słuchania, wypróbuj wkładki douszne w różnych rozmiarach. Załóż słuchawki prawidłowo, tak aby ściśle i stabilnie przylegały do uszu.

2. Na zewnątrz

Ciało ludzkie zawiera dużo wody i powoduje silne zakłócenia sygnałów Bluetooth. Zazwyczaj główna słuchawka jest ustawiona na odbiór sygnału Bluetooth z telefonu komórkowego. Zaleca się umieszczenie telefonu komórkowego w kieszeni po stronie głównej słuchawki, aby skutecznie zapobiec blokowaniu sygnału przez ciało i poprawić odporność na zakłócenia podczas użytkowania.



Obsługa

1. Ładowanie produktu

a Do ładowania etui ładującego należy używać ładowarki typu C o napięciu 5 V i natężeniu 1 A. Podczas ładowania wartość na wyświetlaczu cyfrowym będzie się zmieniać. Gdy wyświetlacz wskaże 100, oznacza to, że urządzenie jest w pełni naładowane.

b Aby naładować słuchawki, należy umieścić je w etui ładującym i zamknąć jego pokrywę. Słuchawki zaczną się ładować automatycznie. Zielona dioda słuchawek będzie świecić podczas ładowania, a zgaśnie, gdy będą w pełni naładowane.

2. Łączenie obu słuchawek z urządzeniem

a. Otwórz pokrywę etui ładującego, a obie słuchawki automatycznie się włączą i sparują.

b. Odśwież listę urządzeń Bluetooth w telefonie komórkowym, znajdź T209 i kliknij, aby pomyślnie nawiązać połączenie.

3. Podłączanie pojedynczej słuchawki do urządzenia

a Używaj jednej słuchawki i wyszukaj oraz sparuj T209 w trybie parowania dwóch słuchawek (używaj tylko lewej słuchawki, wyjmij ją i poczekaj około 10 sekund na wyszukanie i połączenie)

4. Resetowanie słuchawek (zresetuj słuchawki, jeśli lewa i prawa słuchawka nie są sparowane lub Bluetooth nie może znaleźć urządzenia)

a. Pięć kliknięć na lewej lub prawej słuchawce (wyczyści to historię parowania Bluetooth, a słuchawki automatycznie się wyłączą po zresetowaniu).

Sterowanie funkcjami

Włączenie zasilania	Naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 3 sekundy
Wyłączenie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 5 sekund
Wstrzymaj/odtwórz muzykę	Kliknij przycisk MFB
Regulacja głośności	Trzykrotnie kliknij przycisk MFB
Poprzedni/Następny utwór	Kliknij dwukrotnie przycisk MFB
Odbierz/zakończ połączenie	Kliknij przycisk MFB
Odrzucanie połączeń	Naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 2 sekundy
Włącz tryb głosowy	Kliknij trzykrotnie przycisk MFB prawej słuchawki
Tryb gry	Kliknij trzykrotnie przycisk MFB przy prawej słuchawki

Parametry produktu

Wersja Bluetooth	5.4
Obsługiwane formaty audio	SBC, AAC
czas pracy	≥6H
Czas ładowania (etui)	< 2H
Czas ładowania (słuchawki)	< 2H
Odległość robocza	≥10m
Wymiary produktu	87x69x29mm

Najczęściej zadawane pytania

1. Słuchawka nie jest wykrywana przez telefon komórkowy
 - a. Aby sprawdzić, czy zestaw słuchawkowy jest włączony, zrestartuj słuchawkę i telefon komórkowy, a następnie powtórz powyższe czynności w celu wyszukania.
 - b. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy nie jest połączony z innymi urządzeniami Bluetooth.
2. Nie można sparować lewej i prawej słuchawki
 - a. Umieść słuchawkę w etui ładującym, a następnie wyjmij ją, aby ponownie nawiązać połączenie.
 - b. Po zresetowaniu zestawu słuchawkowego ponownie go połącz.
3. Występują przerwy w połączeniu lub zakłócenia między słuchawką a telefonem komórkowym
 - a. Pomiedzy urządzeniem a słuchawką znajdują się przeszkody lub występują inne zakłócenia sygnału elektrycznego. Proszę zapewnić, aby słuchawka i urządzenie nie były zasłonięte, i starać się nie używać ich w skomplikowanym otoczeniu.
 - b. Efektywny zasięg działania słuchawek i urządzenia wynosi do 8 metrów. Zazwyczaj najlepsze wyniki osiąga się w sytuacji bez przeszkód. Poza efektywnym zasięgiem mogą występować zakłócenia i przerwy w połączeniu.
4. Słuchawki nie ładują się.
 - a. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest podłączony do etui ładującego.
 - b. Sprawdź, czy na styku ładowania nie ma zabrudzeń lub śladów wody. Utrzymuj go w czystości.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

SHENZHEN OUNI TECHNOLOGY CO.,LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Słuchawki OWS ONIKUMA T209 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:<https://files.innpro.pl/onikuma>

Adres producenta:beside Fulong Building 8 / Floor 9
Longhua Shenzhen, Guangdong
Chiny

Częstotliwość radiowa:2400MHz-2483,5MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:<20dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65C
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Dane dotyczące baterii:

Etui:

Typ: przenośny akumulator litowo-polimerowy
Kategoria akumulatora: akumulator przenośny
Model akumulatora: XT 602030
Pojemność akumulatora (mAh): 300 mAh
Waga netto akumulatora: 6,296 g

Śłuchawki:

Typ: Przenośny akumulator litowo-polimerowy
Kategoria akumulatora: akumulator przenośny
Model akumulatora: XT 501020
Pojemność akumulatora (mAh): 70 mAh
Waga netto akumulatora: 1,544 g

Producent

SHENZHEN OUNI TECHNOLOGY CO.,LTD
beside Fulong Building 8 / Floor 9
Longhua Shenzhen, Guangdong
Chiny
exporta@oni-kuma.com
Podmiot odpowiedzialny
INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.
Rudzka 65C
44-200 Rybnik
Polska
zgloszenia@innpro.pl
safety@innpro.eu

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa dla kategorii: Audio – Słuchawki

Słuchawki to popularne akcesoria wykorzystywane w codziennym życiu, zarówno do rozrywki, jak i pracy. Aby zapewnić ich bezpieczne i komfortowe użytkowanie, poniższe ostrzeżenia i zalecenia zostały sformułowane zgodnie z wymogami

Rozporządzenia (UE) 2023/988.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Ochrona słuchu:

- Długotrwałe słuchanie dźwięków o wysokiej głośności (powyżej 85 dB) może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Zaleca się stosowanie umiarkowanego poziomu głośności.

- Używaj funkcji ochrony słuchu, jeśli słuchawki są w nią wyposażone (np. ograniczniki głośności).

2. Ryzyko mechaniczne:

- Przechowuj słuchawki w dedykowanym etui, aby chronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. pęknięciem pałąka lub przewodem.

- Unikaj ciągnięcia za przewód w celu odłączenia słuchawek, co może prowadzić do uszkodzeń wtyczki lub gniazda.

3. Ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych (EMC):

- W przypadku modeli bezprzewodowych (Bluetooth) zachowaj bezpieczną odległość od urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca.

- Unikaj korzystania ze słuchawek w pobliżu urządzeń emitujących silne zakłócenia elektromagnetyczne, takich jak routery Wi-Fi czy kuchenki mikrofalowe.

4. Zagrożenie dla dzieci:

- Słuchawki i ich elementy (np. wkładki douszne) mogą stanowić zagrożenie zadławienia dla dzieci poniżej 8. roku życia. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci.

- Nie pozwalaj dzieciom korzystać z modeli z wysokim poziomem głośności bez nadzoru dorosłych.

5. Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi:

- Unikaj wystawiania słuchawek na działanie wilgoci, wody lub ekstremalnych temperatur, chyba że producent wyraźnie zaznaczył ich odporność na takie warunki (np. IPX4 dla wodoodpornych modeli).

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Ładowanie i konserwacja:

- W przypadku modeli bezprzewodowych ładuj słuchawki wyłącznie za pomocą oryginalnych kabli i ładowarek dostarczonych przez producenta.

- Regularnie czyść słuchawki, zwłaszcza wkładki douszne i naszki, aby zapobiec nagromadzeniu brudu i bakterii. Używaj miękkiej, suchej ściereczki lub dedykowanych środków czyszczących.

2. Dopasowanie i komfort użytkowania:

- Upewnij się, że słuchawki są odpowiednio dopasowane, aby uniknąć dyskomfortu podczas długotrwałego użytkowania.

- W przypadku modeli dousznych lub dokanałowych stosuj odpowiednie końcówki (np. silikonowe), które zapewniają wygodę i dobrą izolację akustyczną.

3. Zalecenia dla bezprzewodowych słuchawek:

- Funkcja Bluetooth działa najlepiej w zasięgu do 10 metrów bez przeszkód.

- Wyłączaj słuchawki, gdy nie są używane, aby oszczędzać baterię i minimalizować emisję sygnału.

4. Bezpieczne przechowywanie:

- Przechowuj słuchawki w suchym i czystym miejscu, najlepiej w dołączonym etui, aby chronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz kurzem.

Dodatkowe środki ostrożności

• Ochrona środowiska:

- Zużyte słuchawki, baterie oraz akcesoria elektroniczne należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

- Modele z wbudowanymi akumulatorami należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki w celu ich recyklingu.

• Zabezpieczenie prywatności:

- W przypadku słuchawek wyposażonych w funkcje takie jak asystenci głosowi lub wbudowane mikrofony, upewnij się, że Twoje urządzenia są chronione hasłem, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia funkcji nagrywania.