
Strona główna » Fostex » Instrukcja obsługi słuchawek studyjnych Fostex T50RP MK3 Professional

zawartość

- 1 Fostex T50RP MK3 Profesjonalne słuchawki studyjne**
- 2 Wprowadzenie**
- 3 Schemat połączeń**
- 4 najczęściej zadawane pytania**
- 5 Odniesienia**
- 6 powiązanych postów**



Fostex

Słuchawki studyjne Fostex T50RP MK3 Professional



Wstęp


- **TYP:** Półotwarta gra RPG Dynamiczna
- **ODPOWIEDŹ CZĘSTOTLIWOŚCI:** 15 Hz ~ 35 kHz
- **IMPEDANCJA:** 50 Ω
- **CZUŁOŚĆ:** 92 dB/mW
- **MAKSYMALNA MOC WEJŚCIOWA:** 3000 mW
- **WAGA:** 315 g (bez sznurka)
- **DŁUGOŚĆ PRZEWODU:** Φ6,3×3 m, Φ3,5×1,2 m

Dziękujemy za zakup produktu Fostex. Mamy nadzieję, że przeczytasz tę instrukcję, aby móc go prawidłowo używać. Słuchawki serii T-RP są wyposażone w membranę „RP Diaphragm” z poliimidową warstwą trawioną folią miedzianą, która zapewnia odporność na wysokie szczyty wejściowe do 3000 mW, oraz magnes neodymowy zapewniający doskonałe charakterystyki przejściowe. Seria T-RP została zaprojektowana do zastosowań studyjnych. Może być szeroko stosowana od prywatnego studia po profesjonalne warsztaty. Odłączany przewód słuchawkowy jest podłączony do lewej strony obudowy, co zapobiega jego splątaniu i ułatwia użytkowanie i


wymianę. Wysokiej jakości nauszniki o niskim odbiciu zapewniają większy komfort podczas długotrwałego użytkowania. W zależności od przeznaczenia oferujemy 3 modele o różnych właściwościach ekranowania, tj. typ otwarty (T20RPmk3), typ zamknięty (T40RPmk3) i typ półotwarty (T50RPmk3).

Sposób montażu przewodu słuchawkowego:

Włóż wtyczkę do gniazda słuchawkowego, jak pokazano na rysunku. Następnie obróć wtyczkę o 90 stopni w kierunku strzałki, aby ją mocno zablokować.



Schemat połączeń



- * Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- * Unikaj długotrwałego korzystania z urządzenia przy wysokim poziomie głośności, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Zaleca się, aby nigdy nie korzystać ze słuchawek w sytuacjach takich jak prowadzenie pojazdu czy jazda na rowerze, ponieważ zdolność reagowania w sytuacjach awaryjnych będzie znacznie ograniczona.
- * W rzadkich przypadkach, gdy wtyczka słuchawek jest podłączona i obrócona o 90 stopni w celu zablokowania, może wystąpić szum. O ile szum nie jest słyszalny po zablokowaniu wtyczki, nie stanowi to problemu. Jeśli jednak występują szумy lub nierównomierna głośność odtwarzania, istnieje prawdopodobieństwo, że wtyczka słuchawek jest zabrudzona. W takim przypadku należy przetrzeć wtyczkę suchą ściereczką.

Najczęściej zadawane pytania

- **Do Fostex headphones work well?**

Despite the expensive price, these are not to be regarded as luxury goods despite the excellent build quality. The materials utilised are of a high caliber since the construction quality is performance oriented. Fostex wants you to own these headphones for a very long time, especially given how well-liked they are among professionals.

- **Does Fostex still operate?**

Despite being primarily a recording firm, Fostex has persevered through the years by offering a wide variety of related goods to its distributors and clients, including analogue and digital mixers, analogue and digital effects, CD-R/RW recorders, cables, and patch bays.

- **Are these headphones comfortable?**

Yes, these are very comfortable.

- **Are these headphones suitable for video calling?**

YES

- **Can you use these headphones for Zoom calls?**

Yes, these can easily be used for the zoom calls and meetings.

- **How do dome type drivers work?**

Dome structures directly emit sound. This sort of driver has the benefit of having excellent directionality. It is frequently used for replication of mid- and high-frequency sounds.

- **Which bass driver is the best?**

These are respectable driver units that are conveniently accessible and generate quality audio, particularly bass. They are fairly widespread, and the majority of headphones include them. A voice coil, a diaphragm, and a magnet are the three primary parts of a dynamic driver.

- **Does a larger driver imply improved bass?**

Size of Driver Effect on Audio Quality Simply said, better bass is produced with bigger drivers.

- **Do 50mm drivers work well?**

The design of the specific headphones will determine the ideal driver size. Headphone drivers normally range in diameter from 20mm to 50mm, whilst earphone drivers are typically 8mm to 15mm. Although a bigger driver creates louder sound waves (especially in the bass and sub-bass), this does not always imply that they sound better.

- **Does a larger driver imply better audio?**

Driver Diameter – The size of the diaphragm of a headphone greatly affects the sound quality; the greater the driver diameter, the better the sound quality typically is. The majority of earbud

drivers have a diameter of 13.5–15.4 mm, whereas canal phone drivers have a diameter of 8.8–12.5 mm.

- **Better speaker drivers are they bigger?**

Large speakers provide less strained audio. Large speakers actually offer complete sound, whilst small speakers only give the impression of it. The audio has a rich, organic, and genuine sound. Hearing music with loud speakers also improves the sound quality.

- **Czym jest przetwornik 50 mm?**

Przetwornik słuchawkowy ma średnicę od 20 do 50 mm. Rozmiar decyduje o głośności słuchawek. Powszechnie jednak zakłada się, że większe przetworniki zawsze zapewniają wyższą jakość dźwięku.

- **Czy silniki neodymowe są dobre?**

Elementem, który przekształca sygnały elektryczne w dźwięk w słuchawkach z przetwornikiem neodymowym, jest przetwornik, czyli magnes neodymowy. Zapewnia on przyzwoitą charakterystykę basową i ogólnie lepszą jakość dźwięku.

- **Czym jest przetwornik planarny?**

Przetwornik planarny lub przetwornik magnetyczny działa inaczej niż przetworniki dynamiczne, ponieważ wykorzystuje płaską membranę zamiast tradycyjnej membrany stożkowej lub kopułkowej, którą można znaleźć w zwykłych głośnikach. Membrana ta jest elementem, który przekształca sygnał elektryczny w fale dźwiękowe.

[Wyświetl w pełnym ekranie](#)



T20RP / T40RP / T50RP
RP STEREO HEADPHONES

T20RPMk3 / T40RPMk3 / T50RPMk3 Owner's Manual


Thank you for purchasing the Fostex product. We hope you will read through this manual so that you can correctly use it.

Outstanding features:


- The T-RP series headphones feature a "RP Diaphragm" employing copper foil etched poly imide film to provide resistance to high level input peaks of up to 3000mW and a neodymium magnet for excellent transient characteristics.
- The T-RP series are designed for studio applications. It can be widely used from a personal studio to professional work shops.
- A detachable type headphones cord is connected to the left side housing making it difficult to tangle and easy to use and replace.
- Low rebound high-grade ear pads are used for increased comfort during extended use.
- As you wish to choose depending on the intended use, we offer 3 models with different shielding properties, i.e. open type (T20RPMk3), closed type (T40RPMk3) and semi-open type (T50RPMk3).

- Method of installing the headphone cord

Insert the plug point into the headphone jack as shown in the figure. Then, rotate the plug by 90 degrees in direction of arrow to lock it firmly.



Connecting diagram



Specifications

Model No.	T20RPMk3	T40RPMk3	T50RPMk3
Type	Open RP Dynamic	Closed RP Dynamic	Semi-open RP Dynamic
Freq. response	15 Hz ~ 35 kHz	20 Hz ~ 35 kHz	15 Hz ~ 35 kHz
Impedance	50 Ω	50 Ω	50 Ω
Sensitivity	92 dB/mW	91 dB/mW	92 dB/mW
Maximum input	3,000 mW	3,000 mW	3,000 mW
Weight	315 g (Excl. Cord)	315 g (Excl. Cord)	315 g (Excl. Cord)
Cord length	Φ6.3X3 m Φ3.5X1.2 m	Φ6.3X3 m Φ3.5X1.2 m	Φ6.3X3 m Φ3.5X1.2 m

- * Design and specifications are subject to change without notice.
- * Avoid an extended use at high volume levels as your hearing may be permanently impaired. You are advised never to use headphones in such situations as driving vehicle and cycling as your ability to react to emergencies will be considerably reduced.
- * On rare occasions, noise may occur when the headphones plug is connected and turned 90 degrees to lock it. Unless noise is heard with the plug in the locked position, it is not a problem. However, if noise or uneven reproduction volume occurs, there is a possibility that the headphones plug has become dirty. In such a case, wipe the plug with a dry cloth.

Fostex

FOSTEK COMPANY

1-1-109, Teitoku-geoka, Akishima City, Tokyo, 196-0050, Japan

PRINTED IN CHINA JUL 2016 512549 (5555145100)

Fostex

T20RP / T40RP / T50RP

RP STEREO HEADPHONES




Bedienungsanleitung von
T20RPMk3 / T40RPMk3 / T50RPMk3
Mode d'emploi de T20RPMk3 / T40RPMk3 / T50RPMk3

Herrlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Fostex-Produkts. Wir hoffen, dass Sie diese Bedienungsanleitung gründlich durchlesen, um das Produkt richtig zu verwenden.

Caractéristiques exceptionnelles

- La série de casque T-RP comporte un "diaphragme RP" employant un film polyimide à feuille de cuivre gravé qui offre une résistance aux crêtes d'entrée haut niveau de 3000 mW maximum et un aimant en néodyme offrant d'excellentes caractéristiques transductrices.
- La série T-RP est conçue pour des applications studio. Elle peut être utilisée largement pour une utilisation personnelle ou un travail professionnel.

- * Verfahren zum Anbringen des Kopfhörerkabels
Stecken Sie die Steckerröhrchen in die Kopfhörerbuchse, wie in der Abbildung gezeigt. Drehen Sie dann den Stecker um 90 Grad in Pfeilrichtung, um ihn zu verriegeln.
- * Méthode d'installation du cordon du casque d'écoute
Insérez la fiche dans la prise du casque comme montré sur l'illustration. Puis, tournez la tige de 90 degrés dans la direction de la flèche pour la verrouiller solidement.



Model No.	T20RPMk3	T40RPMk3	T50RPMk3
Type / Type	Offener, dynamischer RP-Typ RP ouvert, type dynamique	Schließender, dynamischer RP-Typ RP fermé, type dynamique	Halböffnender, dynamischer RP-Typ RP semi-ouvert, type dynamique
Wiedergabebereich / Fréquence sonore	15 Hz ~ 35 kHz	20 Hz ~ 35 kHz	15 Hz ~ 35 kHz
Impedanz / Impédance	50 Ω	50 Ω	50 Ω
Empfindlichkeit / Sensibilité	92 dB/mW	91 dB/mW	92 dB/mW
Maximaler Eingang / Entrée maximale	3,000 mW 3,000 mW	3,000 mW 3,000 mW	3,000 mW 3,000 mW
Gewicht / Poids	Ca. 315 g (ohne Kabel) Environ 315 g (sans le câble)	Ca. 315 g (ohne Kabel) Environ 315 g (sans le câble)	Ca. 315 g (ohne Kabel) Environ 315 g (sans le câble)
RP-Kabel / Câble RP	Φ6.3X3 m Φ3.5X1.2 m	Φ6.3X3 m Φ3.5X1.2 m	Φ6.3X3 m Φ3.5X1.2 m

- * Änderungen bei Design und technischen Daten bleiben vorbehalten.
- * La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans notification.

Odnowleżnia**Instrukcja obsługi**

