



DEEBOT **X12** OmniCyclone Care Kit

Instrukcja obsługi

Instrukcje obsługi w innych językach można znaleźć na stronie internetowej: <https://www.ecovacs.com>.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad ostrożności, w tym:

PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

1. Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku od ósmego roku życia oraz osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi bądź umysłowymi, a także przez osoby bez doświadczenia i wiedzy na temat obsługi, jeśli odbywa się to pod nadzorem, bądź udzielono im instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją zagrożenia z nim związane. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
2. Oczyszczyć obszar do sprzątania. Usuń przewody zasilające i małe przedmioty z podłogi, które mogą splątać urządzenie. Umieść frędzle pod dywanem i podnieś z podłogi takie rzeczy jak zasłony i obrusy.

3. Jeśli na obszarze czyszczenia występuje spadek z powodu stopnia lub schodów, należy przy pierwszym użyciu uruchomić urządzenie pod nadzorem, aby upewnić się, że może ono wykryć stopień bez upadku. Umieszczenie bariery przy krawędzi może być konieczne, aby urządzenie nie spadało. Należy upewnić się, że bariera nie stanowi zagrożenia.
4. Używać tylko w sposób opisany w tej instrukcji. Należy używać tylko akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez producenta.
5. TYLKO do użytku DOMOWEGO. Nie należy korzystać z urządzenia w środowisku zewnętrznym, komercyjnym ani przemysłowym.
6. Nie używaj urządzenia bez pojemnika na kurz i/lub bez założonych filtrów.
7. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których znajdują się zapalone świece lub delikatne przedmioty.
8. Utrzymuj włosy, luźną odzież, palce i wszystkie części ciała z dala od dowolnego otworu i ruchomych części urządzenia.
9. Nie korzystaj z urządzenia w pomieszczeniu, w którym śpi niemowlę lub dziecko.
10. Nie korzystaj z urządzenia w skrajnie zimnych lub gorących warunkach (poniżej -5°C lub powyżej 40°C). Ładuj robota w temperaturze powyżej $0^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F}$ i poniżej $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$.

11. Nie używaj urządzenia na powierzchniach mokrych lub ze stojącą wodą.
12. Dopilnuj, aby urządzenie nie zbierało dużych przedmiotów, takich jak kamienie, duże kawałki papieru, ani żadnych przedmiotów, które mogłyby zablokować urządzenie.
13. Nie używaj urządzenia do zbierania palnych lub łatwopalnych materiałów, takich jak benzyna, toner do drukarki lub kopiarki, ani nie używaj go w miejscach, gdzie mogą się znajdować.
14. Nie używaj urządzenia do zbierania elementów palących się lub dymiących, takich jak papierosy, zapalki, gorący popiół lub czegokolwiek, co może powodować pożar.
15. Nie wkładaj przedmiotów do wlotu ssącego. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli wlot ssący jest zablokowany. Wlot powietrza powinien być wolny od kurzu, włókienek, włosów lub innych przedmiotów, które mogą zmniejszyć przepływ powietrza.
16. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać on wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
17. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy **WYŁĄCZYĆ** przełącznik zasilania.
18. Typ akumulatora litowego odpowiedni do stacji CH2541 to: maks. 4 ogniwa, maks. napięcie znamionowe 14,4 V (prąd stały), pojemność znamionowa 3600 mAh. Przed usunięciem zużytego urządzenia należy wymontować akumulator i zutylizować go zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19. Należy zutylizować zużyte akumulatory zgodnie z lokalnymi przepisami.
20. Nie należy palić urządzenia, nawet jeśli jest poważnie uszkodzone. Akumulatory mogą eksplodować w ogniu.
21. Urządzenie musi być użytkowane zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Ecovacs Home Service Robotics nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub uszkodzenie ciała spowodowane niewłaściwym użyciem.
22. Robot zawiera akumulatory, które mogą być wymieniane jedynie przez wykwalifikowanych pracowników. Aby wymienić lub wyjąć akumulator, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
23. Należy upewnić się, że napięcie źródła zasilania odpowiada napięciu zasilającemu oznaczonemu na stacji OMNI.
24. Używaj tylko oryginalnego akumulatora i stacji OMNI dołączonej do urządzenia przez producenta. Zakaz używania baterii nieładownych.
25. Uważaj, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie ciągnij, nie przenoś urządzenia lub stacji OMNI trzymając za przewód zasilający, nie używaj przewodu zasilającego jako uchwytu, nie zamykaj

- drzwi na przewodzie zasilającym, ani nie ciągnij przewodu zasilającego wokół ostrych krawędzi lub narożników. Nie przejeżdżaj urządzeniem przez przewód zasilający. Przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
26. Nie należy używać stacji OMNI, jeśli jest uszkodzona. Jeśli zasilacz uległ zniszczeniu lub działa nieprawidłowo, nie zależy go naprawiać ani korzystać z niego nadal.
 27. Nie należy korzystać z urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub gniazdem. Nie używaj urządzenia ani stacji OMNI, jeśli nie działają prawidłowo, zostały upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub w kontakcie z wodą. Muszą zostać naprawione przez producenta lub jego przedstawiciela w celu uniknięcia zagrożenia.
 28. Przed czyszczeniem lub konserwacją stacji OMNI należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka elektrycznego.
 29. Wyjmij urządzenie ze stacji OMNI i WYŁĄCZ urządzenie za pomocą wyłącznika zasilania, zanim wyjmiesz akumulator w celu utylizacji urządzenia.
 30. Jeśli nie używasz stacji OMNI przez dłuższy czas, odłącz ją od zasilania.
 31. Jeśli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyłącz go w celu przechowania oraz odłącz stację OMNI od zasilania.

32. **OSTRZEŻENIE** – Zbiornik na wodę należy napełniać wyłącznie czystą wodą.
33. **OSTRZEŻENIE:** Do ładowania akumulatora należy używać tylko odłączanej jednostki zasilającej CH2541 dostarczonej z urządzeniem.

Aby spełnić wymogi związane z poddaniem działaniu fal radiowych, podczas pracy urządzenia należy zachować odległość 20 cm między urządzeniem a osobami znajdującymi się w pobliżu.











Żeby zapewnić zgodność z tymi wymogami, przebywanie w mniejszej odległości nie jest zalecane. Antena użyta w tym przekaźniku nie powinna być umieszczona w pobliżu innych anten lub przekaźników.

Aktualizacja urządzenia

Zazwyczaj niektóre urządzenia są aktualizowane co dwa miesiące, ale nie zawsze tak dokładnie.

Niektóre urządzenia, zwłaszcza wprowadzone do sprzedaży ponad trzy lata temu, zostaną zaktualizowane tylko w przypadku wykrycia i konieczności naprawy krytycznej luki.

Aby sprawdzić aktualną wersję oprogramowania i włączyć automatyczne aktualizacje, przejdź do Ustawienia > Ustawienia zaawansowane robota > Informacje o robocie > Aktualizacja w aplikacji (Settings > Robot Advanced Settings > About Your Robot > Update in the app). Wyświetlana jest tam aktualna wersja; dotknij Aktualizuj (Update), aby wejść na stronę i wybierz Automatyczna aktualizacja (Automatic Update), aby ją włączyć.

	Ostrzeżenie: Gorąca powierzchnia
	Transformator izolujący odporny na zwarcia
	Zasilacz przełączający
	Tylko do użytku w pomieszczeniach.
	Prąd stały
	Prąd zmienny
	Przed ładowaniem należy zapoznać się z instrukcją.
	Polaryzacja gniazda ładowania
	Miniaturowy bezpiecznik zwłoczny
	Klasa II

Zdalny nadzór przeznaczony jest wyłącznie do prywatnego użytku w niepublicznych, prywatnych miejscach wyłącznie w celu samo-ochrony i pojedynczej kontroli. W przypadku wykorzystania należy pamiętać o lokalnych zobowiązaniach prawnych dotyczących ochrony danych. Zakaz nadzoru miejsc publicznych, zwłaszcza w celach tajnych i/lub ze strony pracodawcy, bez uzasadnionych powodów. Nieuzasadnione użycie odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność użytkownika.

Oświadczenie o zgodności z przepisami Unii Europejskiej

Informacje dla użytkowników dotyczące usuwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy usuwać wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapewnić prawidłową utylizację, obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonych punktów zbiórki.

Prawidłowa utylizacja tych produktów pomoże zaoszczędzić cenne zasoby oraz zapobiec potencjalnym negatywnym oddziaływaniom na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne wynikającym z nieprawidłowej utylizacji odpadów.

Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z bezpłatnych systemów zwrotu i zbiórki, albo skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego urządzenie zostało zakupione. Skontaktuj się z władzami lokalnymi, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbliższego wyznaczonego punktu zbiórki.

Zgodnie z krajowymi przepisami za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone grzywny.

Informacje dla użytkowników dotyczące usuwania zużytych baterii i akumulatorów



Ten symbol oznacza, że zużytych baterii i akumulatorów nie należy usuwać wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Państwa udział jest ważnym wkładem na rzecz minimalizacji negatywnego wpływu zużytych baterii i akumulatorów na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie. W celu zapewnienia prawidłowego recyklingu można przekazać opisywane urządzenie albo zawarte w nim baterie lub akumulatory do sprzedawcy lub wyznaczonego punktu zbiórki, co jest bezpłatne.

Prawidłowa utylizacja tych produktów pomoże zaoszczędzić cenne zasoby oraz zapobiec potencjalnym negatywnym oddziaływaniom na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne wynikającym z nieprawidłowej utylizacji odpadów.

Zgodnie z krajowymi przepisami za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone grzywny.

Istnieją oddzielne systemy zbiórki zużytych baterii i akumulatorów.

Prosimy o prawidłową utylizację baterii i akumulatorów w lokalnym punkcie zbiórki odpadów/recyklingu.

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji (RoHS)

Niniejszym Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. oświadcza, że całe urządzenie, łącznie z jego elementami (kable, przewody itp.), spełnia wymagania Dyrektywy 2011/65/UE (RoHS) ze zmianami wprowadzonymi w Dyrektywie Delegowanej Komisji (UE) 2015/863 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym („RoHS wersja przekształcona” lub „RoHS 2.0”).

Dyrektywa w sprawie sprzętu radiowego

Niniejszym Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. oświadcza, że produkt wymieniony w tej sekcji spełnia podstawowe wymagania i inne odpowiednie postanowienia określone w Dyrektywie 2014/53/UE w sprawie sprzętu radiowego.

Autoryzowany przedstawiciel w Europie:




ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Niemcy

Niniejszym Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie spełnia podstawowe wymagania określone i inne odpowiednie postanowienia Dyrektywy 2011/65/EU (RoHS) ze zmianami wprowadzonymi w Dyrektywie Delegowanej Komisji (UE) 2015/863 oraz określone w Dyrektywie 2014/53/UE w sprawie sprzętu radiowego. Deklarację zgodności można przejrzeć pod następującym adresem:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


1 Zawartość opakowania




ROBOT DEEBOT



Stacja OMNI



Podstawa



Przewód zasilający



Instrukcja obsługi



Ostony narożników



ECO VACS
DEEBOT
Środek czyszczący



Środek do intensywnego czyszczenia
ECO VACS DEEBOT

Uwaga:

* W zestawie znajduje się para przemyślanych ostion narożników, które zwiększają bezpieczeństwo użytkownika i poprawiają komfort obsługi. Aby zainstalować: Wy równaj wewnętrzną szczelinę ostion narożnika z krawędzią i wciśnij ją na miejsce.

* Rysunki zawarte w niniejszej instrukcji służą wyłącznie jako przykłady i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzenia. Wygląd produktu i specyfikacje mogą ulec zmianie bez dodatkowych powiadomień.


2 Rysunek produktu

1. Robot DEEBOT – widok z przodu

Przyciski na robocie DEEBOT:

Dotknij: Przełączanie Start/Pauza

Dotknij i przytrzymaj przez trzy sekundy: Powrót do stacji



2. Robot DEEBOT – widok od spodu

Czujniki antyupadkowe

Szczotka boczna

Czujnik wykrywania dywanów

Przycisk zwalniający szczotkę


Pojemnik ociekowy

Wymienny mop rolkowy

Kółko uniwersalne

Szczotka główna

Kółka napędowe



3. Wewnątrz robota DEEBOT (pod pokrywą pojemnika na kurz)

Przycisk RESET

Konfiguracja sieci: Naciśnij przycisk RESET, a usłyszysz komunikat głosowy, aby połączyć robota DEEBOT z aplikacją.
Przywrócenie ustawień fabrycznych: Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez pięć sekund. Po usłyszeniu komunikatu głosowego zostanie odtworzona melodia początkowa, a DEEBOT zostanie przywrócony do ustawień domyślnych. Podczas korzystania z tej funkcji należy zachować ostrożność.

Wskaźnik stanu połączenia Wi-Fi/
przycisk RESET

Gniazda ładujące

Port napełniania wodą

Przełącznik zasilania
„I” = WŁ.
„O” = WYŁ.

Czujnik wykrywania krawędzi

Przycisk zwalniający wałek

4. Pojemnik na kurz


Pokrywa pojemnika na kurz

Zatrask filtra

Filtr

Uchwyt filtra

Port usuwania kurzu



5. Stacja OMNI – widok z przodu

Zbiornik na czystą wodę


Zbiornik na brudną wodę

Przycisk zwalniający pojemnik na brud

Pojemnik na środek czyszczący

Gniazda ładujące

Pojemnik do mycia mopa




Uwaga:

- Pulsuje na pomarańczowo: Należy sprawdzić aplikację, aby poznać przyczynę usterki.
- Jeśli robot DEEBOT nie ładuje się, należy wyczyścić gniazda ładujące za pomocą czystej suchej ściereczki.


6. Pojemnik na brud

Przycisk usuwania brudu

Wylot kurzu



6. Stacja OMNI – widok od tyłu



7. Wskaźnik na robocie DEEBOT

Efekt świetlny	Stan
Pulsuje na biało	ładowanie
Świeci na biało	Urządzenie nie jest w pełni naładowane/ pracuje
Świeci na czerwono	Niski poziom naładowania baterii
Pulsuje na czerwono	Alarm robota DEEBOT
Pulsuje na pomarańczowo	Alarm stacji

8. Przegląd czujników

Nazwa	Opis działania
Moduł nawigacji	Zastosowano technologię laserowego pomiaru odległości, która mierzy odległość między robotem DEEBOT a otaczającymi obiektami na podstawie czasu odbicia, umożliwiając modułowi mapowanie obiektów wokół poruszającego się robota. Odległość wykrywania wynosi 10 m.
Moduł unikania przeszkód	Do pomiaru odległości między robotem DEEBOT i otaczającymi obiektami stosuje się pomiar odległości oparty na promieniowaniu podczerwonym i koncepcji podobierstwa trójkątów. Jeśli czujnik wykryje obiekt w pobliżu, robot DEEBOT automatycznie wykona skręt, aby uniknąć zderzenia z obiektem. Odległość wykrywania wynosi 0,3 m.
Czujniki antyupadkowe	Wykorzystując analizę czasu przelotu (dToF), czujnik dToF umieszczony na spodzie robota DEEBOT stale mierzy odległość między DEEBOT a podłożem. W tym samym czasie czujniki podczerwieni na spodzie wykrywają odległość za pomocą technologii pomiaru odległości w podczerwieni. Robot nie poruszy się w przód, jeśli z przodu znajdują się schody (np. wysokość białej powierzchni wynosi 55 mm lub więcej, albo wysokość czarnej powierzchni wynosi 30 mm lub więcej), a zidentyfikowana wysokość przekracza ustaloną wartość, realizując funkcję zapobiegania upadkowi.
Czujnik wykrywania dywanów	Czujnik emituje ultradźwięki o częstotliwości 300 kHz, których energia zostanie pochłonięta przez dywan, powodując, że odbita energia będzie niższa od wartości progowej. DEEBOT w ten sposób wykrywa obecność dywanów. W laboratorium firmy ECOVACS zidentyfikowano ponad 50 rodzajów dywanów dostępnych na rynku.
Czujnik antykolizyjny	Zgodnie z zasadą działania sprzęgacza optycznego DEEBOT będzie unikał kolizji z przeszkodami w momencie ich napotkania.
Czujnik wykrywania krawędzi	Dzięki pomiarowi odległości opartemu na promieniowaniu podczerwonym czujnik wykrywania krawędzi wykrywa odległość między robotem DEEBOT a przedmiotami znajdującymi się po jego boku. Jeśli po prawej stronie znajduje się ściana lub przeszkoda, robot DEEBOT przeprowadzi czyszczenie krawędzi, aby uniknąć pominięcia pewnych miejsc lub kolizji.
Kamera AIVI	Inteligentna analiza AI umożliwi wykrywanie otoczenia i wydajne zarządzanie wideo (opcja dostępna w niektórych modelach).
Mikrofon	Mikrofon przechwytuje dźwięk poprzez vibracje membrany wywołane przez ludzki głos przemieszczający się w powietrzu. Umożliwia to nagrywanie głosu i sterowanie głosowe w celu sterowania robotem DEEBOT, aby wykonać przypisane zadanie poprzez akwizycję i algorytmy modeli dźwiękowych. Efektywna odległość wybudzania wynosi 5 m.
Czujnik zabrudzeń na podczerwi	Robot DEEBOT wykorzystując promieniowanie podczerwone wykrywa cząsteczki i plamy w promieniu 40 cm na podłożu i wdraża inteligentne strategie sprzątania.


KONFIGURACJA POCZĄTKOWA I UŻYTKOWANIE

1 Przed przystąpieniem do czyszczenia




Uporządkuj powierzchnię do sprzątania

Aby zapewnić jak największą powierzchnię do sprzątania, przed użyciem robota DEEBOT ustaw meble (np. stoły, krzesła i wentylatory kolumnowe) na właściwym miejscu i usuń z podłogi nisko położone przedmioty, np. wagę.




Zapobiegaj upadkom robota DEEBOT

Umieść fizyczną barierę przy krawędzi spadku (np. schody i stopnie), aby zapobiec upadkowi robota DEEBOT.



Otwórz drzwi, aby umożliwić robotowi DEEBOT rozpoznanie

Przy pierwszym użyciu otwórz drzwi do wszystkich pomieszczeń, aby umożliwić robotowi DEEBOT rozpoznanie całego mieszkania.



Zapewnij odpowiednie oświetlenie

Upewnij się, że wszystkie powierzchnie do sprzątania są dobrze oświetlone, aby moduł unikania przeszkód robota DEEBOT zapewniał dokładne omijanie przeszkód, takich jak buty, skarpetki i przewody.



Usuń z podłogi wszelkie przedmioty takie jak przewody, ubrania czy kaptcie, aby poprawić wydajność sprzątania.



Przed użyciem urządzenia na dywanie z frędzlami należy podnieść krawędzie dywanu.



Nie stawaj w wąskich przestrzeniach, takich jak korytarze, aby nie blokować modułu nawigacji.




Zapewnij wyraźną wizję robotowi DEEBOT i nie dopuść do zarysowania lub zabrudzenia modułu unikania przeszkód odciskami palców lub tłustymi plamami. Do czyszczenia kamery należy używać czystej miękkiej ściereczki, zamiast środków czyszczących, detergentów lub sprayów.

2 Skrócony opis obsługi

Przed użyciem urządzenia należy usunąć wszelkie materiały ochronne.


1. Instalacja stacji

Odgłos „kliknięcia” oznacza prawidłową instalację.



2. Zamontuj i ustaw stację

Ustaw stację OMNI przy ścianie na równej, twardej powierzchni. Nie wolno umieszczać przedmiotów w odległości mniejszej niż 0,05 m po bokach ani w odległości mniejszej niż 0,8 m z przodu stacji. Owiń nadmiar przewodu zasilającego wokół szczeliny porządkującej przewód z tyłu stacji.




Uwaga:

- Jeśli w pobliżu stacji znajdują się przedmioty odbłaskowe, np. lustra i odbłaskowe listwy przypodłogowe, należy je zakryć na wysokość 14 cm od dołu.
- Nie należy umieszczać stacji w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub o wysokiej temperaturze.
- Aby zapewnić większe możliwości, należy umieścić stację w miejscu, w którym sygnał Wi-Fi jest silny.


3 Pobierz aplikację ECOVACS HOME APP

Aby korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji, zalecane jest sterowanie robotem DEEBOT za pomocą aplikacji ECOVACS HOME APP.

Zeskanuj kod QR znajdujący się pod górną pokrywą, aby pobrać aplikację.




Lub wyszukaj „ECOVACS HOME” w sklepie aplikacji App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację.



Uwaga: Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w aplikacji, aby zakończyć rejestrację, zalogować się i nawiązać połączenie.

4 Połączenie robota DEEBOT z aplikacją

Poprzez Bluetooth: Włącz robota DEEBOT i uruchom tryb Bluetooth w telefonie komórkowym. Zezwól aplikacji na połączenie z telefonem komórkowym poprzez Bluetooth. Wskaż dotknij ekranu, aby zeskanować kod QR do robota DEEBOT albo wskaż  lub **Dodaj** w aplikacji, aby wyszukać znajdujący się w pobliżu robot.


Poprzez Wi-Fi: Możesz również połączyć robota DEEBOT z aplikacją w inny sposób, zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na stronie aplikacji.

Uwaga: Aby zapewnić większe możliwości, należy połączyć się poprzez Bluetooth.

Wymagania sieci Wi-Fi:

- Należy korzystać z mieszanej sieci 2,4 GHz lub 2,4/5,0 GHz.
- Router powinien obsługiwać standard 802.11b/g/n i protokół IPv4.
- Nie wolno korzystać z wirtualnej sieci prywatnej VPN (Virtual Private Network) ani serwera proxy.
- Nie wolno korzystać z sieci ukrytej.
- WPA i WPA2 z wykorzystaniem szyfrowania TKIP, PSK, AES/CCMP.
- Protokół WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) nie jest obsługiwany.
- Należy korzystać z kanałów Wi-Fi od 1 do 11 w Ameryce Północnej oraz kanałów od 1 do 13 poza Ameryką Północną (skontaktuj się z lokalnym organem regulacyjnym).
- Jeśli używasz przedłużacza/repeatera sieci, nazwa sieci (SSID) i hasło są takie same jak w sieci podstawowej.
- Należy włączyć WPA2 w routerze.

Wskaźnik Wi-Fi

	Wolno pulsuje na biało	Rozłączenie z Wi-Fi
	Szybko pulsuje na biało	Połączenie
	Świeci na biało	Połączenie z Wi-Fi


Należy pamiętać, że korzystanie z inteligentnych funkcji, np. zdalne uruchomienie, interakcja głosowa, wyświetlanie map 2D/3D i ustawienia sterowania oraz spersonalizowane sprzątanie (w zależności od różnych urządzeń), wymaga pobrania aplikacji ECOVACS HOME, która jest stale aktualizowana. Musisz zaakceptować naszą Politykę prywatności i Umowę użytkownika, abyśmy mogli przetworzyć niektóre z Twoich podstawowych i koniecznych informacji, zanim będziesz mógł korzystać z niektórych funkcji aplikacji do sterowania urządzeniem. Jeśli nie zaakceptujesz naszej Polityki prywatności i Umowy użytkownika, powyższe funkcje pozostaną niedostępne. Jednak nadal można korzystać z podstawowych funkcji urządzenia w trybie ręcznej obsługi.


Informacje o interfejsie sieciowym

Nazwa	Opis
Interfejs podczerwieni	Interfejs podczerwieni jest domyślnie wyłączony i jest aktywowany, gdy robot DEEBOT znajduje się w stacji ładującej. Gdy robot DEEBOT znajduje się w stacji ładującej, komunikuje się z nią za pośrednictwem interfejsu podczerwieni.
Bluetooth	Włącz Bluetooth, aby połączyć robota DEEBOT z siecią podczas konfiguracji sieci. Bluetooth wykorzystuje usługę GAP1800, GATT 1801, 8888 do bezpiecznej konfiguracji i wymiany danych.
Wi-Fi*	Ułatw przesyłanie danych między aplikacją a robotem DEEBOT, umożliwiając sterowanie robotem DEEBOT za pomocą aplikacji.
Aplikacja ECOVACS HOME	Produkty firmy ECOVACS oferują inteligentne funkcje, np. konfiguracja sieci, mapowanie i wybór trybu sprzątanía (określone dla każdego produktu). Aby korzystać z tych funkcji, użytkownicy muszą pobrać i używać oficjalnej aplikacji ECOVACS HOME.

* Roboty serii DEEBOT z funkcją odkurzania są przeznaczone do domowych scenariuszy sprzątanía. Do działania urządzenia wymagana jest domowa sieć Wi-Fi, a ochrona anty-DDoS wymaga skonfigurowania przez użytkowników w ustawieniach trasy.

5 Włączenie zasilania i naładowanie robota DEEBOT

Włącz zasilanie za pomocą przełącznika zasilania znajdującego się pod pokrywą robota DEEBOT („I” = **włączenie zasilania**, „O” = **wyłączenie zasilania**) i umieść robota DEEBOT z przodu stacji, która jest podłączona do zasilania. Wykorzystaj aplikację ECOVACS HOME lub sterowanie głosowe, aby spowodować powrót robota DEEBOT do stacji; albo naciśnij i przytrzymaj przycisk  na robocie DEEBOT przez trzy sekundy, aby umożliwić robotowi DEEBOT dokowanie w stacji w celu naładowania.




Uwaga:

- Robota DEEBOT nie można ładować, jeśli zasilanie jest wyłączone.
- Po zakończeniu czyszczenia zaleca się pozostawienie robota DEEBOT włączonego i naładowanego, aby był gotowy do następnej sesji czyszczenia.
- Aby upewnić się, że robot DEEBOT może płynnie powrócić do ładowania po czyszczeniu, należy rozpocząć czyszczenie od stacji i unikać przesuwania stacji podczas procesu.

6 Napełnij zbiornik na czystą wodę

Zdemontuj zbiornik na czystą wodę, otwórz pokrywę zbiornika i napełnij go wodą. Zamknij pokrywę zbiornika i ponownie go zainstaluj.




Uwaga:


- Należy stosować wyłącznie środek czyszczący ECOVACS DEEBOT, aby uniknąć usterek urządzenia.
- Użyj czystej suchej ściereczki do wytarcia wody z powierzchni zbiornika przed umieszczeniem go na miejscu.
- Przed użyciem szczelnie zamknij górne pokrywy obu zbiorników na wodę.
- Wszelkie ślady wody w zbiornikach na wodę pozostały po przetestowaniu działania. Można je śmiało używać.

7 Dodaj środek czyszczący

1. Zdejmij pokrywę pojemnika na środek czyszczący, wyjmij dwa pojemniki na środek czyszczący i umieść je na poziomej i twardej powierzchni.




2. Wlej standardowy środek czyszczący ECOVACS DEEBOT do niebieskiego pojemnika, a środek do intensywnego czyszczenia do czarnego pojemnika. Po założeniu pokryw na pojemniki zamontuj je z powrotem w stacji i zamknij pokrywę zbiornika.



Uwaga: Nie wolno dodawać środka czyszczącego do zbiornika na czystą wodę. Zamiast tego dodaj go do pojemnika na roztwór czyszczący. W przeciwnym razie nieprawidłowe proporcje mogą spowodować nadmierne pienienie i zmniejszyć skuteczność czyszczenia.

3. Załóż z powrotem pokrywę pojemnika na roztwór czyszczący i mocno dociśnij pokrywę, aby zabezpieczyć ją w odpowiednim położeniu.



Uwaga:

- Nie należy przepelniać urządzenia środkiem czyszczącym, ponieważ może się on przeleć po zamknięciu pokryw. Ten punkt można pominąć, jeśli środek do czyszczenia podłóg nie jest używany regularnie, a funkcję automatycznego dozowania środka czyszczącego można wyłączyć w aplikacji.
- Aby zapewnić lepszą wydajność i dłuższą trwałość urządzenia, należy stosować środek czyszczący ECOVACS DEEBOT.
- Należy upewnić się, że do pojemnika na środek czyszczący nie przedostaną się jakiegokolwiek ciała obce.

8. Obsługa robota DEEBOT w trybie czyszczenia

1. Rozpoczęcie mapowania


Przed pierwszym mapowaniem prosimy o pomoc w wyeliminowaniu kilku potencjalnych problemów.

Na przykład robot DEEBOT może zostać zablokowany pod meblami. Należy zapoznać się z poniższymi rozwiązaniami:


- 1 Umieść wyżej swoje niskie meble do siedzenia, jeśli to możliwe;
- 2 Zastłoń spody mebli;
- 3 Skonfiguruj wirtualną granicę za pomocą aplikacji;

2. Rozpoczęcie sprzątania


- Zbiornik na wodę robota DEEBOT jest automatycznie napełniany przez stację. Ręczne napełnianie nie jest konieczne.
- Podczas zmywania robot DEEBOT rozpoznaje rodzaj podłogi i jest w stanie automatycznie unieść mopy po natknięciu się na dywan. Nie należy używać robota DEEBOT na włochatych chodnikach lub dywanach. Zalecane jest złożenie włochatych dywaników podczas procedury sprzątania albo oznaczenie obszaru z włochatymi dywanikami jako strefy zakazu wchodzenia, ustawiając wirtualną granicę w aplikacji.


Przed pierwszym sprzątaniem upewnij się, że robot DEEBOT znajduje się w stacji i jest w pełni naładowany. Dotknij przycisk  na robocie DEEBOT, aby go uruchomić. Możesz również użyć aplikacji ECOVACS HOME lub sterowania głosowego, aby rozpocząć sprzątanie.

3. Pauza


Dotknij przycisk  na robocie, aby wstrzymać pracę urządzenia. Możesz również użyć aplikacji ECOVACS HOME lub sterowania głosowego, aby wstrzymać pracę robota DEEBOT.



4. Wybudzanie

Po wstrzymaniu pracy wszystkie wskaźniki na robocie DEEBOT wyłączą się po chwili. Aby wybudzić robota DEEBOT, naciśnij przycisk .




5. Powrót do stacji

Wykorzystaj aplikację ECOVACS HOME lub sterowanie głosowe, aby spowodować powrót robota do stacji; albo naciśnij i przytrzymaj przycisk  na robocie DEEBOT przez trzy sekundy, aby umożliwić robotowi dokowanie w stacji w celu naładowania.



6. Tryb głębokiego uśpienia

Jeśli robot DEEBOT pozostaje poza stacją przez ok. 10 godzin, zostanie przełączony do trybu głębokiego uśpienia w celu ochrony akumulatora. Należy wyłączyć i włączyć robota DEEBOT, aby go wybudzić.



Jeśli robot DEEBOT powróci do stacji podczas wykonywania zadania, ładowanie PowerBoost rozpocznie się domyślnie i potrwa około pięciu minut. Następnie robot DEEBOT zostanie przełączony do trybu ładowania standardowego, który zakończy się automatycznie po pełnym naładowaniu.

REGULARNA KONSERWACJA

1 Częstotliwość czynności konserwacyjnych

By zapewnić najwyższą wydajność robota DEEBOT, należy regularnie przeprowadzać konserwację i wymieniać części zgodnie z następującymi wskazaniami:


Część	Częstotliwość czynności konserwacyjnych	Częstotliwość wymian
Wymienny walek	/	Co 1 do 2 miesięcy
Pojemnik ociekowy	Co tydzień	/
Szczotka boczna	Co dwa tygodnie	Co 3 do 6 miesięcy
Szczotka główna	Co tydzień	Co 6 do 12 miesięcy
Filtr	Co tydzień	Co 3 do 6 miesięcy
Kółko uniwersalne Czujniki antyupadkowe Zderzak Gniazda ładujące robota DEEBOT Styki ładowania w stacji OMNI Moduł nawigacji Moduł unikania przeszkód	Mniej więcej co miesiąc	/
Zbiornik na czystą wodę	Co 3 do 6 miesięcy	/
Zbiornik na brudną wodę	Co miesiąc	/
Korpus i spód stacji	Co miesiąc	/
Pojemnik do mycia mopa	Co 5 do 6 miesięcy	
Pojemnik na środek czyszczący	Co miesiąc	
Pojemnik na brud	Po każdym użyciu	
Filtr pojemnika na brud	Co 3 do 6 miesięcy	Co 3 do 6 miesięcy/ Po wielokrotnym czyszczeniu

Uwaga: Więcej akcesoriów można znaleźć w aplikacji ECOVACS HOME lub na stronie internetowej: <https://www.ecovacs.com>.


KONSERWACJA ROBOTA DEEBOT

1 KONSERWACJA POJEMNIKA NA BRUD I FILTRA


1. Zdemontuj pojemnik na kurz i opróżnij go.



2. Otwórz siatkę filtra i zdemontuj filtr.




3. Wypłucz pojemnik na kurz i filtr wodą, a następnie strząśnij krople wody.



Uwaga:

- Wypłucz filtr wodą w pokazany sposób.
- Do czyszczenia filtra nie wolno używać palców ani szczoteczki.

4. Osusz pojemnik na kurz i filtr na powietrzu.




Uwaga: Należy dokładnie osuszyć filtr przed użyciem.

2 Konserwacja szczotki głównej i szczotki bocznej


Czyszczenie szczotki głównej

1. Zdejmij pokrywę szczotki głównej.


Uwaga: Przed obróceniem robota DEEBOT do góry nogami należy opróżnić tackę ociekową z resztek wody.



2. Wyjmij i wyczyść szczotkę główną i jej komorę.




4. Zainstaluj szczotkę główną i pokrywę.




Czyszczenie szczotki bocznej

Zdejmij szczotkę boczną za pomocą śrubokręta i wyczyść ją.







3 Konserwacja elementów wałka

1. Naciśnij przycisk zwalniający wałek znajdujący się z boku mopa rolkowego, delikatnie unieś i zdejmij mop rolkowy.




2. Wyczyść osłonę końcówki wałka, oczyść i osusz mop rolkowy. Przetrzyj komorę wałka wilgotną ściereczką.





Uwaga:


- Podczas czyszczenia nie należy ciągnąć za elementy silnika wałka z dużą siłą, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie wolno myć robota DEEBOT wodą.
- 3. Ponownie zainstaluj osłonę końcówki wałka i podłącz mop rolkowy do silnika. Po umieszczeniu mopa na miejscu wyrównaj przycisk zwalniający wałek z rowkiem z boku komory wałka i dociśnij go. Odgłos „kliknięcia” oznacza prawidłową instalację mopa.



Uwaga: Więcej akcesoriów można znaleźć w aplikacji ECOVACS HOME lub na stronie internetowej: <https://www.ecovacs.com>.


4 Konserwacja tacki ociekowej

1. Naciśnij przycisk zwalniający, aby wyjąć tackę ociekową, a następnie wyczyść ją i osusz.




Uwaga: Jeśli robot DEEBOT nie znajduje się w trybie suszenia, podczas obracania może wyciekać niewielka ilość pozostającej wody.

2. Ponownie zainstaluj tackę ociekową i mocno dociśnij, aż zostanie prawidłowo zainstalowana.




5 Czyszczenie osłony mopa rolkowego


1. Po wyjęciu mopa rolkowego przesuń przycisk zwalniający osłonę mopa rolkowego w prawo, aby ją odblokować.



2. Chwyć osłonę mopa rolkowego za rowek na komorze wałka, a następnie delikatnie przekręć i zdejmij ją.




3. Po wyczyszczeniu i osuszeniu osłony mopa rolkowego należy wyrównać jej oś z prowadnicą po lewej stronie komory wałka, zamontować ją ponownie i zablokować przycisk zwalniający.




6 KONSERWACJA INNYCH ELEMENTÓW


Wyczyść soczewkę modułu unikania przeszkód




Czyszczenie zderzaka




Wyczyść moduł nawigacyjny



Czyszczenie czujnika wykrywania krawędzi




Czyszczenie gniazd ładujących




Uwaga:

- Wyczyść elementy czystą suchą ściereczką. Nie wolno stosować namoczonej ściereczki. Nie używaj środków czyszczących w sprayu ani detergentów, ponieważ wilgoć może spowodować uszkodzenie.
- Gniazda ładujące zawierają delikatne elementy elektroniczne. Należy czyścić je suchą ściereczką. Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wodę, należy unikać stosowania namoczonej ściereczki.


Czyszczenie czujników antyupadkowych



Czyszczenie kótek uniwersalnych




Czyszczenie kótek napędowych




KONSERWACJA STACJI

1 Konserwacja pojemnika na kurz i jego filtra


1. Naciśnij przycisk zwalnający pojemnik i zdemontuj go.




2. Ustaw spód pojemnika na brud nad koszem na śmieci. Delikatnie przesuwaj przycisk usuwania brudu w przód i w tył, aby wyczyścić system wielostożkowy i wewnętrzną ściankę pojemnika na kurz. Naciśnij mocno przycisk, aż usłyszysz kliknięcie, aby otworzyć dolną pokrywę i usunąć brud.




3. Odkręć górną część i wyjmij filtr.



5. Oplucz pojemnik wodą lub przetrzyj go wilgotną szmatką.




4. Odkręć konstrukcję wielostożkową.



Uwaga: Nie zaleca się mycia elementu wielostożkowego. W razie potrzeby można przetrzeć go wilgotną szmatką i pozostawić do wyschnięcia.

Uwaga: Przed ponownym użyciem należy wysuszyć pojemnik na kurz na powietrzu.


6. Przepłucz pojemnik na kurz i filtr gąbkowy wodą i wysusz je.




Uwaga: Należy dokładnie osuszyć filtr przed użyciem.

2 Konserwacja pojemnika do mycia mopa


1. Zdemontuj i wyczyść podstawę stacji.



2. Wyjmij pojemnik do mycia mopa. Naciśnij zatrzask na pojemniku, aby odłączyć filtr i wyczyścić go.




3. Ponownie zainstaluj filtr pojemnika do mycia mopa, pojemnik i podstawę stacji w odpowiedniej kolejności. Odgłos „kliknięcia” oznacza, że są one zabezpieczone na swoim miejscu.



Uwaga: Zainstaluj prawidłowo pojemnik i podstawę, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu.

4 Przechowywanie

Przed przechowywaniem należy w pełni naładować i wyłączyć robota DEEBOT. Należy ładować robota co 1,5 miesiąca, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu akumulatora.




! Należy pamiętać, że robota nie można ładować, jeśli jest wyłączony.


Uwaga:

- Po zakończeniu sprzątania zaleca się nie wyłączać zasilania robota DEEBOT, ale ładować go, aby był lepiej przygotowany do następnej sesji sprzątania.
- Jeśli akumulator jest nadmiernie rozładowany lub nie był używany przez dłuższy czas, robot DEEBOT może nie zostać naładowany. Skontaktuj się z firmą ECOVACS w celu uzyskania pomocy. Akumulatora nie wolno demontować samodzielnie.
- Jeśli nie używasz robota DEEBOT przez dłuższy czas, użyj funkcji DEVICE RELOCATION w aplikacji, aby spuścić czystą wodę z wnętrza robota DEEBOT, opróżnić zbiorniki na wodę w stacji i utrzymać mopy rolkowe w suchości.


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku wystąpienia możliwych opisanych poniżej problemów zapoznaj się z odpowiednimi rozwiązaniami.

Lp.	Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
1	Robot DEEBOT nie łączy się z aplikacją ECOVACS HOME.	Wprowadzono nieprawidłową nazwę użytkownika lub hasło Wi-Fi.	Wprowadź prawidłowe dane logowania do Wi-Fi.
		Robot DEEBOT nie znajduje się w zasięgu domowego sygnału Wi-Fi.	Upewnij się, że robot DEEBOT znajduje się w zasięgu domowego sygnału Wi-Fi. Staraj się trzymać jak najbliżej routera.
		Robot DEEBOT nie znajduje się w stanie konfiguracji.	Naciśnij przycisk RESET, aby połączyć robota DEEBOT z telefonem poprzez Bluetooth. Jeśli połączenie zakończy się niepowodzeniem, naciśnij przycisk RESET i przycisk  , aby połączyć się poprzez aplikację ECOVACS HOME.
		Na liście sieci Wi-Fi brak domowej sieci Wi-Fi.	Sprawdź, czy nazwa sieci Wi-Fi zawiera znaki specjalne. Nie należy używać znaków specjalnych, jak: ! @#& ¥%^\.
		Została zainstalowana nieprawidłowa aplikacja.	Pobierz i zainstaluj aplikację ECOVACS HOME.
2	Nie można utworzyć mapy mebli w aplikacji.	Przesuwanie robota DEEBOT podczas sprzątania może spowodować utratę mapy.	Podczas czyszczenia nie wolno przesuwać robota DEEBOT.
		Automatyczne czyszczenie nie zostało zakończone.	Upewnij się, że robot DEEBOT automatycznie wraca do stacji OMNI po zakończeniu sprzątania.
		Tryb wielopiętrowy nie był włączony podczas tworzenia drugiej mapy.	Włącz tryb wielopiętrowy w aplikacji.
3	Szczotka boczna wypada podczas użytkowania urządzenia.	Szczotka boczna nie została prawidłowo zainstalowana.	Podczas montażu szczotki bocznej za pomocą śrubokręta należy upewnić się, że śruba jest dobrze dokręcona.
4	Robot nie wykrywa sygnału. Robot nie może powrócić do stacji.	Stacja OMNI jest nieprawidłowo umieszczona.	Należy prawidłowo umieścić stację, zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcji [Włączenie zasilania i naładowanie robota DEEBOT] .
		Stacja nie jest zasilana lub została przesunięta.	Sprawdź, czy stacja OMNI jest podłączona do zasilania sieciowego. Nie wolno przesuwać stacji OMNI.
		Robot DEEBOT nie rozpoczyna sprzątania ze stacji OMNI.	Zalecane jest, aby robot DEEBOT rozpoczął sprzątanie ze stacji OMNI.
		Trasa powrotu robota do stacji w celu naładowania jest zablokowana. Na przykład: drzwi do pomieszczenia, w którym znajduje się stacja, są zamknięte.	Należy utrzymać trasę powrotu robota do stacji w celu naładowania wolną od przeszkód.

Lp.	Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
5	Robot DEEBOT wraca do stacji OMNI przed zakończeniem sprzątaniam.	Pomieszczenie jest tak duże, że robot DEEBOT musi powrócić do stacji, aby się naładować.	Należy włączyć Auto Resume (automatyczne wznawianie zadania). Aby uzyskać więcej informacji, należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w aplikacji.
		W przypadku bardzo skomplikowanych układów domów wydajność sprzątaniam może zostać obniżona, co może skutkować niekompletnym sprzątaniam.	Uprość układ swojego domu.
6	Nie można naładować robota DEEBOT.	Robot DEEBOT nie został włączony.	Włącz robota DEEBOT.
		Gniazda ładujące robota DEEBOT nie łączą się ze stykami stacji OMNI.	Upewnij się, że gniazda ładujące robota DEEBOT dokładnie łączą się ze stykami ładowania w stacji oraz pulsuje wskaźnik  . Sprawdź, czy gniazda ładujące robota DEEBOT i styki stacji OMNI nie są zanieczyszczone. Należy oczyścić te elementy zgodnie ze wskazówkami podanymi z w sekcji [REGULARNA KONSERWACJA] .
		Sprawdź, czy stacja OMNI jest podłączona do zasilania sieciowego.	1. Upewnij się, że stacja OMNI jest podłączona do zasilania. 2. Po podłączeniu zasilania upewnij się, że słycać dźwięk uruchamiania silnika.
		Podstawa nie została zainstalowana na miejscu.	Informacje na temat prawidłowej instalacji można znaleźć w sekcji [Skrócony opis obsługi] .
7	Podczas czyszczenia robot DEEBOT pracuje bardzo głośno.	Szczotka główna/boczna zaplątała się lub zablokowany jest pojemnik na kurz/mop rolowy/filtr.	Zalecane jest regularne czyszczenie szczotki głównej, szczotki bocznej, pojemnika na brud, mopa rolowego, filtra itp.
		Robot DEEBOT pracuje w trybie silnego ssania lub w trybie maksymalnej mocy ssania.	Przełącz urządzenie do trybu standardowego lub cichej pracy. Tryb cichej pracy może obniżyć wydajność sprzątaniam.
8	Robot DEEBOT podczas pracy napotyka przeszkodę i zatrzymuje się.	Robot DEEBOT zaplątał się w coś na podłodze (przewody, opadające zasłony, frędzle dywanu itp.).	Robot DEEBOT próbuje uwolnić się na wiele sposobów. Jeśli mu się nie uda, ręcznie usuń przeszkodę i zrestartuj robota.
		Robot DEEBOT może zablokować się pod meblami z prześwitem o podobnej wysokości.	Umieścić wyżej meble, ustaw fizyczną barierę lub wirtualną granicę w aplikacji ECOVACS HOME.
		Robot DEEBOT blokuje się w wąskim obszarze.	Uporządkuj mieszkanie, ustaw fizyczną barierę lub wirtualną granicę w aplikacji ECOVACS HOME.

Lp.	Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
9	Podczas pracy robota DEEBOT mogą pojawić się następujące problemy: nieuporządkowana trasa sprzątanía, odchylenia od trasy sprzątanía, powtórne sprzątaníe oczyszczonych miejsc i pomijanie małych obszarów.	Duży obszar nie został posprzątaný, prawdopodobnie dlatego, że był zablokowany.	Upewnij się, że drzwi są otwarte, usuń potencjalne przeszkody, np. kapcie i porzucane przewody. Robot DEEBOT wykona dodatkowe sprzątaníe przed zakończeniem sesji sprzątanía.
		Gdy robot DEEBOT wchodzi na stopnie, progi lub belki drzwiowe, kółka napędowe mogą ślizgać się po podłożu, co może mieć wpływ na zdolność urządzenia do poruszania się po całym domu.	Zamknij drzwi pomieszczenia lub ustaw wirtualną granicę w aplikacji. Następnie można wprowadzić robota DEEBOT do pomieszczenia, aby posprzątać je oddzielnie.
		Praca na świeżo woskowanych i wypolerowanych podłogach lub gładkich płytkach skutkuje mniejszym tarcím między kółkami napędowymi a podłożem.	Przed sprzątaníem należy odczekać, aż wosk wyschnie.
10	Po powrocie do stacji OMNI robot DEEBOT nie opróżnia pojemnika na kurz.	Funkcja automatycznego opróżniania nie została włączona w aplikacji.	Włącz funkcję automatycznego opróżniania w aplikacji.
		Ręczne przesunięcie robota DEEBOT z powrotem do stacji może nie uruchomić funkcji automatycznego opróżniania.	Zalecane jest pozwolenie robotowi DEEBOT na samodzielny powrót do stacji OMNI. Nie przesuwaj go ręcznie.
		W trybie DO NOT DISTURB robot DEEBOT nie opróżnia kurzu po powrocie do stacji OMNI.	Wyłącz tryb DO NOT DISTURB (nie przeszkadzać) w aplikacji lub ręcznie uruchom opróżnianie kurzu.
		Stacja wykrywa obniżenie wydajności opróżniania.	Wyczyść pojemnik na kurz i filtr gąbkowy zgodnie z sekcją [REGULARNA KONSERWACJA] , zamknij prawidłowo pojemnik na kurz i zainstaluj go w stacji.
		Sprawdź, czy pojemnik na kurz nie jest zapełniony i czy nie powoduje blokady.	Oczyść pojemnik na brud zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcji [REGULARNA KONSERWACJA] .
		Jeśli powyższe możliwe przyczyny zostaną wykluczone, elementy stacji mogą działać nieprawidłowo.	Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
11	Automatyczne opróżnianie zakończone niepowodzeniem.	Stacja wykrywa obniżenie wydajności opróżniania.	Wyczyść pojemnik na kurz i filtr gąbkowy zgodnie z sekcją [REGULARNA KONSERWACJA] , zamknij prawidłowo pojemnik na kurz i zainstaluj go w stacji.
		Wylot pojemnika na kurz jest zablokowany przez ciała obce.	Zdejmij pojemnik na kurz i usuń ciała obce z wylotu.
		Pojemnik na kurz nie jest prawidłowo zainstalowany lub szczelnie zamknięty.	Prawidłowo zamontuj pojemnik na kurz i starannie go zamknij.

Lp.	Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
12	Podczas pracy robota DEEBOT wydostaje się kurz.	Wylot pojemnika na kurz jest zablokowany przez ciała obce.	Zdejmij pojemnik na kurz i usuń ciała obce z wylotu.
13	Mop rolkowy nie obraca się.	Mop rolkowy nie został prawidłowo zainstalowany.	Zainstaluj prawidłowo mop rolkowy zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcji [REGULARNA KONSERWACJA] .
		Mop rolkowy został zablokowany przez ciała obce.	Oczyść i prawidłowo zainstaluj mop rolkowy zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcji [REGULARNA KONSERWACJA] .
14	Kółko napędowe zostało zablokowane.	Kółka napędowe zostały zaplątane lub zablokowane przez ciała obce.	Obróć i naciśnij kółko napędowe, aby sprawdzić, czy nie ma żadnych owinięć lub zablokowania przez ciała obce. Jeśli znajdziesz jakiegokolwiek ciała obce, usuń je natychmiast. Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się z działem obsługi klienta celem uzyskania pomocy.
15	Pojemnik do mycia mopa jest zapełniony wodą i nie można go opróżnić. Komunikat głosowy informuje o usterce pojemnika do mycia mopa.	Zbiornik na brudną wodę nie został prawidłowo zainstalowany.	Stuknij zbiornik na brudną wodę, aby upewnić się, że został prawidłowo zainstalowany.
		Korki uszczelniające w zbiorniku na brudną wodę nie zostały prawidłowo zainstalowane.	Sprawdź, czy korki uszczelniające zostały prawidłowo zainstalowane.
		Pojemnik do mycia mopa został nieprawidłowo zainstalowany.	Sprawdź i upewnij się, że taca do mycia mopa jest prawidłowo zamontowana.
		Sprawdź, czy pływak nie został zablokowany, gdy w podstawie pojemnika do mycia mopa nie było wody.	Wymij pojemnik do mycia mopa, aby umieścić pływak na swoim miejscu.
		Stacja OMNI nie może normalnie odprowadzić wody.	Umieść robota DEEBOT w stacji. Po upewnieniu się, że urządzenie jest naładowane, dotknij dwukrotnie przycisk  . Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się z działem obsługi klienta celem uzyskania pomocy.
		Port ssący pojemnika do mycia mopa został zablokowany przez ciała obce lub brud.	Należy oczyścić pojemnik do mycia mopa i jego filtr oraz upewnić się, że wlot jest wolny od wszelkich ciał obcych.
		Komunikat głosowy utrzymuje się po wypróbowaniu wszystkich powyższych rozwiązań.	Wyłącz i włącz zasilanie stacji. Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się z działem obsługi klienta celem uzyskania pomocy.

Jeśli mimo zastosowania zalecanych rozwiązań problem nadal pozostaje, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta celem uzyskania pomocy.

DANE TECHNICZNE


Model	DEX35		
Znamionowe parametry wejścia	17,8 V === 2 A	Wejście szybkiego ładowania	16,4 V === 10,5 A
Czas ładowania	ok. 4 godz.		
Model stacji	CH2541		
Znamionowe parametry wejścia stacji	220–240 V, 50–60 Hz		
Nominalna moc znamionowa stacji	17,8 V === 2 A	Wyjście szybkiego ładowania (krótki czas)	16,4 V === 10,5 A
Znamionowy prąd wejściowy (ładowanie)	2 A		
Pobór mocy (opróżnianie)	650 W		
Pobór mocy (mop do mycia gorącą wodą)	360 W		
Pasma częstotliwości	2400–2483,5 GHz		
Pobór mocy w trybie czuwania sieciowego	Poniżej 2,00 W		

Moc wyjściowa modułu bezprzewodowego jest mniejsza niż 100 mW.

Na podstawie wymagań urządzenia (funkcjonalność i interfejs użytkownika) nasze produkty wykorzystują architekturę o ultraniskim poborze mocy, więc nie obsługują trybu wyłączenia ani trybu czuwania. Po pełnym naładowaniu urządzenie zostanie przełączone do sieciowego trybu czuwania w ciągu 20 minut. Pobór mocy w sieciowym trybie czuwania wynosi 1,9 W.

Uwaga: Dane techniczne i konstrukcyjne mogą ulec zmianie ze względu na nieustanne ulepszanie produktu.

[Więcej akcesoriów można znaleźć na stronie https://www.ecovacs.com](https://www.ecovacs.com).



Użyj aparatu urządzenia mobilnego, aby zeskanować kod QR i uzyskać instrukcję obsługi.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.