



DEEBOT **150** Gen3 FAMILY
Instrukcja obsługi

Instrukcje obsługi w innych językach można znaleźć na stronie internetowej: <https://www.ecovacs.com>.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad ostrożności, w tym:

PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

1. Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej, umysłowej lub bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli zostały poddane nadzorowi lub szkoleniu dotyczącemu korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją zagrożenia z nim związane. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
2. Oczyszczyć obszar do sprzątania. Usuń przewody zasilające i małe przedmioty z podłogi, które mogą splątać urządzenie.
3. Umieść frędzle pod dywanem i podnieś z podłogi takie rzeczy jak zastony i obrusy.
4. Jeśli na obszarze czyszczenia występuje spadek z powodu stopnia lub schodów, należy przy pierwszym użyciu uruchomić urządzenie pod nadzorem, aby upewnić się, że może ono wykryć stopień bez upadku. Umieszczenie bariery przy krawędzi może być konieczne, aby urządzenie nie spadało. Należy upewnić się, że bariera nie stanowi zagrożenia.
5. Używać tylko w sposób opisany w tej instrukcji. Należy używać tylko akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez producenta.
6. TYLKO do użytku DOMOWEGO. Nie należy korzystać z urządzenia w środowisku zewnętrznym, komercyjnym ani przemysłowym.
7. Nie używaj urządzenia bez pojemnika na kurz i/lub bez założonych filtrów.
8. Wyłącz urządzenie za pomocą przełącznika zasilania przed zdemontowaniem pojemnika na kurz.
9. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których znajdują się zapalone świece lub delikatne przedmioty.
10. Utrzymuj włosy, luźną odzież, palce i wszystkie części ciała z dala od dowolnego otworu i ruchomych części urządzenia.
11. Nie korzystaj z urządzenia w pomieszczeniu, w którym śpi niemowlę lub dziecko.

12. Nie używaj urządzenia na powierzchniach mokrych lub ze stojącą wodą.
13. Dopilnuj, aby urządzenie nie zbierało dużych przedmiotów, takich jak kamienie, duże kawałki papieru, ani żadnych przedmiotów, które mogłyby zablokować urządzenie.
14. Nie używaj urządzenia do zbierania palnych lub łatwopalnych materiałów, takich jak benzyna, toner do drukarki lub kopiarki, ani nie używaj go w miejscach, gdzie mogą się znajdować.
15. Nie używaj urządzenia do zbierania elementów palących się lub dymiących, takich jak papierosy, zapalki, gorący popiół lub czegokolwiek, co może powodować pożar.
16. Nie wkładaj przedmiotów do wlotu ssącego. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli wlot ssący jest zablokowany. Wlot powietrza powinien być wolny od kurzu, włókienek, włosów lub innych przedmiotów, które mogą zmniejszyć przepływ powietrza.
17. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać on wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
18. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy **WYŁĄCZYĆ** przełącznik zasilania.
19. Typ akumulatora litowego odpowiedni do stacji CH2453L/CH2523M to: maks. 8 ogniw, maks. napięcie znamionowe 14,4 V (prąd stały), pojemność znamionowa 5800 mAh. Przed usunięciem urządzenia należy wymontować akumulator i zutylizować go zgodnie z obowiązującymi przepisami.
20. Należy zutylizować zużyte akumulatory zgodnie z lokalnymi przepisami.
21. Nie należy palić urządzenia, nawet jeśli jest poważnie uszkodzone. Akumulatory mogą eksplodować w ogniu.
22. Urządzenie musi być użytkowane zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Ecovacs Home Service Robotics nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub uszkodzenie ciała spowodowane niewłaściwym użyciem.
23. Robot zawiera akumulatory, które mogą być wymieniane jedynie przez wykwalifikowanych pracowników. Aby wymienić lub wyjąć akumulator, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
24. Należy upewnić się, że napięcie źródła zasilania odpowiada napięciu zasilającemu oznaczoneму na stacji OMNI.
25. Używaj tylko oryginalnego akumulatora i stacji OMNI dołączonej do urządzenia przez producenta. Zakaz używania baterii nieładownalnych.
26. Uważaj, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie ciągnij, nie przenoś urządzenia lub stacji

OMNI trzymając za przewód zasilający, nie używaj przewodu zasilającego jako uchwytu, nie zamykaj drzwi na przewodzie zasilającym, ani nie ciągnij przewodu zasilającego wokół ostrych krawędzi lub narożników. Nie przejeżdżaj urządzeniem przez przewód zasilający. Przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni.

27. Nie należy używać stacji OMNI, jeśli jest uszkodzona. Jeśli zasilacz uległ zniszczeniu lub działa nieprawidłowo, nie zależy go naprawiać ani korzystać z niego nadal.
28. Nie należy korzystać z urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub gniazdem. Nie używaj urządzenia ani stacji OMNI, jeśli nie działają prawidłowo, zostały upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub w kontakcie z wodą. Muszą zostać naprawione przez producenta lub jego przedstawiciela w celu uniknięcia zagrożenia.
29. Przed czyszczeniem lub konserwacją stacji OMNI należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka elektrycznego.
30. Wyjmij urządzenie ze stacji OMNI i WYŁĄCZ urządzenie za pomocą wyłącznika zasilania, zanim wyjmiesz akumulator w celu utylizacji urządzenia.










31. Jeśli nie używasz stacji OMNI przez dłuższy czas, odłącz ją od zasilania.
32. Jeśli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyłącz go w celu przechowania oraz odłącz stację OMNI od zasilania.
33. **OSTRZEŻENIE** – Zbiornik na wodę należy napełniać wyłącznie czystą wodą.
34. **OSTRZEŻENIE:** Do ładowania akumulatora należy używać tylko odłączanej jednostki zasilającej CH2453L/CH2523M dostarczonej z urządzeniem.

Aby spełnić wymogi związane z poddaniem działaniu fal radiowych, podczas pracy urządzenia należy zachować odległość 20 cm między urządzeniem a osobami znajdującymi się w pobliżu.

Żeby zapewnić zgodność z tymi wymogami, przebywanie w mniejszej odległości nie jest zalecane. Antena użyta w tym przekaźniku nie powinna być umieszczona w pobliżu innych anten lub przekaźników.

Aktualizacja urządzenia

Zazwyczaj niektóre urządzenia są aktualizowane co dwa miesiące, ale nie zawsze tak dokładnie. Niektóre urządzenia, zwłaszcza wprowadzone do sprzedaży ponad trzy lata temu, zostaną zaktualizowane tylko w przypadku wykrycia i konieczności naprawy krytycznej luki.

	Ostrzeżenie: Gorąca powierzchnia
	Transformator izolujący odporny na zwarcia
	Zasilacz przełączający
	Tylko do użytku w pomieszczeniach.
	Prąd stały
	Prąd zmienny
	Przed ładowaniem należy zapoznać się z instrukcją.
	Polaryzacja gniazda ładowania
	Miniaturowy bezpiecznik zwłoczny

Oświadczenie o zgodności z przepisami Unii Europejskiej

Informacje dla użytkowników dotyczące usuwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy usuwać wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapewnić prawidłową utylizację, obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonych punktów zbiórki.

Prawidłowa utylizacja tych produktów pomoże zaoszczędzić cenne zasoby oraz zapobiec potencjalnym negatywnym oddziaływaniom na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne wynikającym z nieprawidłowej utylizacji odpadów. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z bezpłatnych systemów zwrotu i zbiórki, albo skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego urządzenie zostało zakupione. Skontaktuj się z władzami lokalnymi, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbliższego wyznaczonego punktu zbiórki.

Zgodnie z krajowymi przepisami za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone grzywny.

Zdalny nadzór przeznaczony jest wyłącznie do prywatnego użytku w niepublicznych, prywatnych miejscach wyłącznie w celu samo-ochrony i pojedynczej kontroli. W przypadku wykorzystania należy pamiętać o lokalnych zobowiązaniach prawnych dotyczących ochrony danych. Zakaz nadzoru miejsc publicznych, zwłaszcza w celach tajnych i/lub ze strony pracodawcy, bez uzasadnionych powodów. Nieuzasadnione użycie odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność użytkownika.

Informacje dla użytkowników dotyczące usuwania zużytych baterii i akumulatorów



Ten symbol oznacza, że zużytych baterii i akumulatorów nie należy usuwać wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Państwa udział jest ważnym wkładem na rzecz minimalizacji negatywnego wpływu zużytych baterii i akumulatorów na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie. W celu zapewnienia prawidłowego recyklingu można przekazać opisywane urządzenie albo zawarte w nim baterie lub akumulatory do sprzedawcy lub wyznaczonego punktu zbiórki, co jest bezpłatne. Prawidłowa utylizacja tych produktów pomoże zaoszczędzić cenne zasoby oraz zapobiec potencjalnym negatywnym oddziaływaniom na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne wynikającym z nieprawidłowej utylizacji odpadów.

Zgodnie z krajowymi przepisami za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone grzywny.

Istnieją oddzielne systemy zbiórki zużytych baterii i akumulatorów.

Prosimy o prawidłową utylizację baterii i akumulatorów w lokalnym punkcie zbiórki odpadów/recyklingu.

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji (RoHS)

Niniejszym Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. oświadcza, że całe urządzenie, łącznie z jego elementami (kable, przewody itp.), spełnia wymagania Dyrektywy 2011/65/UE (RoHS) ze zmianami wprowadzonymi w Dyrektywie Delegowanej Komisji (UE) 2015/863 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym („RoHS wersja przekształcona” lub „RoHS 2.0”).

Dyrektywa w sprawie sprzętu radiowego

Niniejszym Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. oświadcza, że produkt wymieniony w tej sekcji spełnia podstawowe wymagania i inne odpowiednie postanowienia określone w Dyrektywie 2014/53/UE w sprawie sprzętu radiowego.

Autoryzowany przedstawiciel w Europie:




ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Niemcy

Niniejszym Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie spełnia podstawowe wymagania określone i inne odpowiednie postanowienia Dyrektywy 2011/65/UE (RoHS) ze zmianami wprowadzonymi w Dyrektywie Delegowanej Komisji (UE) 2015/863 oraz określone w Dyrektywie 2014/53/UE w sprawie sprzętu radiowego.


Deklarację zgodności można przejrzeć pod następującym adresem: <https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

ELEMENTY ZESTAWU


1 Zawartość opakowania



ROBOT DEEBOT




Stacja OMNI
(z wbudowanym
workiem na kurz)




Podstawa



Szczotka boczna



Przewód zasilający



Instrukcja obsługi

2 Elementy

1. Robot DEEBOT – widok z przodu

Przyciski na robocie DEEBOT

Naciśnięcie: Uruchomienie/zatrzymanie

Naciśnięcie i przytrzymanie przez trzy sekundy:

Powrót do stacji

Czujnik światła

strukturalnego


Dodatkowe światło

(wybrane modele)

Kamera AIVI

(wybrane modele)

Moduł LiDAR d-ToF



2. Robot DEEBOT – widok od spodu


Czujniki antyupadkowe

Szczotka boczna

Czujnik wykrywania
dywanów

Przycisk zwalniający
szczotkę

Otwory montażowe
podkładki zespołu wkładu
zmywającego



3. Wewnątrz robota DEEBOT (pod górną pokrywą)

Przycisk RESET

Konfiguracja sieci: Naciśnij raz przycisk RESET; komunikat głosowy przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji sieci.

Przywracanie ustawień fabrycznych: Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez pięć sekund. Po usłyszeniu komunikatu głosowego zostanie odtworzona melodia początkowa, a robot DEEBOT zostanie przywrócony do ustawień domyślnych. Należy zachować ostrożność.

Wskaźnik stanu połączenia Wi-Fi/przycisk RESET

Przełącznik zasilania
„I” = WŁ.
„O” = WYŁ.

Gniazda ładowujące

Port napełniania wodą

Czujnik wykrywania krawędzi

4. Zespół wkładu zmywającego

Podkładki wkładu zmywającego

Wkłady myjące (mopy)

5. Pojemnik na kurz


Filtr

Filtr główny

Port usuwania kurzu

Zatrząsk pojemnika na kurz

6. Stacja OMNI – widok z przodu




Uwaga:


- Jeśli robot DEEBOT nie ładuje się, należy wyczyścić gniazda ładowujące za pomocą czystej suchej ściereczki.

7. Worek na kurz

Uchwyt worka na kurz



8. Stacja OMNI – widok od tyłu




9. Przegląd czujników

Składnik	Opis działania
Moduł Moduł LiDAR	Robot DEEBOT wykorzystuje lasery do obliczania odległości do otaczających obiektów poprzez pomiar czasu powrotu do czujników wyemitowanego światła laserowego odbitego od obiektów. Jeśli robot DEEBOT porusza się w danym otoczeniu, lokalizuje pozycje otaczających go przeszkód i tworzy przestrzenną mapę otoczenia, w którym działa. Zasięg wykrywania wynosi 10 m.
Czujnik światła strukturalnego	Czujnik emituje promieniowanie podczerwone i odbiera światło odbite od przeszkód na trasie robota. Następnie oblicza odległość do przeszkody wykorzystując koncepcję podobieństwa trójkątów. Jeśli czujnik wykryje pobliską przeszkodę, robot DEEBOT automatycznie skręci, aby ją ominąć. Odległość wykrywania wynosi 0,4 m.

Czujniki antyupadkowe	Czujnik podczerwieni zamontowany na spodzie robota DEEBOT monitoruje odległość między podstawą robota a podłożem. Jeśli zostanie wykryty stopień w dół (np. > 55 mm na białych powierzchniach, > 30 mm na czarnych powierzchniach), a odczyt czujnika przekroczy ustawiony próg, robot DEEBOT zatrzyma ruch do przodu i włączy funkcję zapobiegającą upadkowi.
Czujniki wykrywania dywanów	Czujnik emituje fale ultradźwiękowe o częstotliwości 300 kHz za pomocą sondy ultradźwiękowej. Dywan pochłania energię ultradźwiękową. Jeśli odbita energia będzie niższa od ustawionej wartości progowej, robot DEEBOT wykryje obecność dywanu. W testach laboratoryjnych firmy ECOVACS system może zidentyfikować ponad 50 rodzajów dywanów dostępnych na rynku.
Czujnik antykolizyjny	Dzięki wykorzystaniu przełącznika Optocoupler, robot DEEBOT omija przeszkody przed kolizją.
Czujnik wykrywania krawędzi	Robot DEEBOT wykorzystuje laser liniowy do wykrywania odległości od obiektów znajdujących się po jego prawej stronie. Jeśli po prawej stronie znajduje się ściana lub przeszkoda, robot DEEBOT wykonuje ruch podążający za krawędzią, aby uniknąć niepełnego sprzątania i zapobiec kolizjom.
Kamera AIVI	Kamera AI rejestruje obrazy otaczającego środowiska. * Pozwala to na nagrywanie filmów i umożliwia zdalne połączenia wideo poprzez interakcję z mikrofonem. (wybrane modele)

Wykorzystanie

1 Przed przystąpieniem do czyszczenia




Uporządkuj powierzchnię do sprzątania

Aby zapewnić jak największą powierzchnię do sprzątania, przed użyciem robota DEEBOT ustaw meble (np. stoły, krzesła i wentylatory kolumnowe) na właściwym miejscu i usuń z podłogi nisko położone przedmioty, np. wagę.



Usuń z podłogi wszelkie przedmioty takie jak przewody, ubrania czy kapcie, aby poprawić wydajność sprzątania.



Zapobiegaj upadkom robota DEEBOT

Umieść fizyczną barierę przy krawędzi spadku (np. schody i stopnie), aby zapobiec upadkowi robota DEEBOT.



Przed użyciem urządzenia na dywanie z frędzlami należy podwinąć krawędzie dywanu.




Otwórz drzwi, aby umożliwić robotowi DEEBOT rozpoznanie

Otwórz wszystkie drzwi do pomieszczeń, aby robot DEEBOT mógł w pełni rozpoznać Twój dom i stworzyć mapę podczas pierwszego użycia.



Nie należy stawać przed robotem DEEBOT, na progach ani w wąskich przejściach, ponieważ może to uniemożliwić robotowi zidentyfikowanie powierzchni do sprzątania.



Zapewnij odpowiednie oświetlenie

Upewnij się, że wszystkie obszary czyszczenia są dobrze oświetlone, aby ułatwić kamerze AIVI DEEBOT dokładne omijanie przeszkód, takich jak buty, skarpetki i przewody.




Zapewnij wyraźną wizję robotowi DEEBOT i nie dopuść do zarysowania albo zabrudzenia obiektywu kamery AIVI odciskami palców lub tłustymi plamami. Do czyszczenia kamery należy używać czystej miękkiej ściereczki, zamiast środków czyszczących, detergentów lub sprayów.

2 Skrócony opis obsługi

Przed użyciem urządzenia należy usunąć wszelkie materiały ochronne.


1. Instalacja robota DEEBOT i stacji OMNI

Odgłos „kliknięcia” oznacza prawidłową instalację.



2. Podłącz zasilanie i ustaw stację

Ustaw stację OMNI przy ścianie na równej, twardej powierzchni. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w odległości mniejszej niż 0,05 m z lewej lub prawej strony i 0,8 m z przodu.




Uwaga:

- Jeśli w pobliżu stacji znajdują się przedmioty odbłaskowe, np. lustra lub odbłaskowe listwy przypodłogowe, należy je zakryć na wysokość 14 cm od dołu.
- Nie wolno umieszczać stacji OMNI w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Zaleca się umieszczenie jej w miejscu z silnym sygnałem Wi-Fi, aby zapewnić wydajność działania.

3 Napełnij zbiornik na czystą wodę

Zdemontuj zbiornik na czystą wodę, otwórz pokrywę zbiornika i napełnij zbiornik wodą do maksymalnego poziomu. Po uzupełnieniu wody należy zamknąć pokrywę zbiornika i ponownie zamontować zbiornik na czystą wodę w stacji.




Uwaga:

- Użyj czystej suchej ściereczki do wytarcia wody z powierzchni zbiornika przed umieszczeniem go na miejscu.
- Przed użyciem należy upewnić się, że pokrywy zbiornika na czystą wodę i zbiornika na brudną wodę są zamknięte, aby nie zakłócić normalnego działania urządzenia.
- Wszelkie ślady wody w zbiornikach na wodę pozostały po przetestowaniu działania. Nie będą one miały wpływu na wydajność.


4 Dodaj środek czyszczący

W przypadku stacji z automatycznym uzupełnianiem (w wybranych modelach) należy dodać środek w następujący sposób:


1. Zdejmij pokrywę pojemnika na brud, wóź palec w wypustkę w dolnej części pojemnika na środek czyszczący, wyciągnij pojemnik i umieść go na twardej, równej powierzchni.



2. Otwórz pokrywę pojemnika na środek czyszczący i dodaj środek czyszczący ECOVACS DEEBOT. Zamknij pokrywę pojemnika na środek czyszczący i zainstaluj go w stacji.



3. Nałóż z powrotem pokrywę pojemnika na brud i mocno dociśnij pokrywę, aby zabezpieczyć ją w odpowiednim położeniu.



Uwaga:


- Aby przedłużyć trwałość pojemnika, należy stosować wyłącznie środek czyszczący ECOVACS DEEBOT.
- Nie wolno dopuścić, aby do pojemnika na środek czyszczący dostały się obce przedmioty.

W przypadku stacji bez automatycznego uzupełniania należy dodać środek w następujący sposób:

Napełnij zbiornik na czystą wodę do linii maksymalnego poziomu wody, a następnie dodaj odpowiednią ilość środka czyszczącego w stosunku rozcieńczenia 1:200 wykorzystując nakrętkę butelki. Zamknij pokrywę zbiornika na wodę, delikatnie potrząśnij, aby wymieszać przed użyciem.

Uwaga:

Aby przedłużyć trwałość pojemnika, należy stosować wyłącznie środek czyszczący ECOVACS DEEBOT.



Uwaga:

- Użyj czystej suchej ściereczki do wytarcia wody z powierzchni zbiornika przed umieszczeniem go na miejscu.
- Przed użyciem należy upewnić się, że pokrywę zbiornika na czystą wodę i zbiornika na brudną wodę są zamknięte, aby nie zakłócić normalnego działania urządzenia.
- Wszelkie ślady wody w zbiornikach na wodę pozostały po przetestowaniu działania. Nie będą one miały wpływu na wydajność.
- Jeśli zakupiony produkt posiada funkcję automatycznego uzupełniania, zalecamy dodanie środka czyszczącego w następujący sposób.

5 Pobieranie aplikacji ECOVACS HOME

Pobierz aplikację ECOVACS HOME, aby korzystać z dodatkowych funkcji robota DEEBOT:

Opcja 1: Zeskanuj kod QR znajdujący się pod górną pokrywą, aby pobrać aplikację.




Opcja 2: Wyszukaj „ECOVACS HOME” w sklepie aplikacji lub Google Play, aby pobrać aplikację.



Uwaga: Po instalacji należy postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie w aplikacji mobilnej, aby dokończyć rejestrację, logowanie i konfigurację sieci.

6 Włączenie robota DEEBOT

Włącz zasilanie za pomocą przełącznika zasilania znajdującego się pod pokrywą robota DEEBOT („I” = włączenie zasilania, „O” = wyłączenie zasilania) i umieść robota DEEBOT z przodu stacji, która jest podłączona do zasilania.



7 Połączenie robota DEEBOT z APLIKACJĄ

Wymagania sieci Wi-Fi:

- Należy korzystać z mieszanej sieci 2,4 GHz lub 2,4/5,0 GHz.
- Router powinien obsługiwać standard 802.11b/g/n i protokół IPv4.
- Nie wolno korzystać z wirtualnej sieci prywatnej VPN (Virtual Private Network) ani serwera proxy.
- Nie wolno korzystać z sieci ukrytej.
- WPA i WPA2 z wykorzystaniem szyfrowania TKIP, PSK, AES/CCMP.
- Protokół WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) nie jest obsługiwany.
- Należy korzystać z kanałów Wi-Fi od 1 do 11 w Ameryce Północnej oraz kanałów od 1 do 13 poza Ameryką Północną (skontaktuj się z lokalnym organem regulacyjnym).
- Jeśli używasz przedłużacza/repeatera sieci, nazwa sieci (SSID) i hasło są takie same jak w sieci podstawowej.
- Należy włączyć WPA2 w routerze.


Wskaźnik Wi-Fi

	Wolno pulsuje na biało	Rozłączenie z Wi-Fi
	Szybko pulsuje na biało	Połączenie
	Świeci na biało	Połączenie z Wi-Fi

Należy pamiętać, że korzystanie z inteligentnych funkcji, np. zdalne uruchomienie, interakcja głosowa, wyświetlanie map 2D/3D i ustawienia sterowania oraz spersonalizowane sprzątnięcie (w zależności od różnych urządzeń), wymaga pobrania aplikacji ECOVACS HOME, która jest stale aktualizowana. Musisz zaakceptować naszą Politykę prywatności i Umowę użytkownika, abyśmy mogli przetworzyć niektóre z Twoich podstawowych i koniecznych informacji, zanim będziesz mógł korzystać z niektórych funkcji aplikacji ECOVACS HOME do sterowania urządzeniem. Jeśli nie zaakceptujesz naszej Polityki prywatności i Umowy użytkownika, powyższe funkcje pozostaną niedostępne. Jednak nadal można korzystać z podstawowych funkcji urządzenia w trybie ręcznej obsługi.

8 Ładowanie robota DEEBOT

Wykorzystaj aplikację ECOVACS HOME, aby spowodować powrót robota DEEBOT do stacji; albo naciśnij i przytrzymaj przycisk na robocie DEEBOT przez trzy sekundy, aby umożliwić robotowi powrót do stacji w celu naładowania.



Uwaga:

- Robota DEEBOT nie można ładować, jeśli zasilanie jest wyłączone.
- Po zakończeniu sprzątnięcia zaleca się pozostawienie robota DEEBOT włączonego i naładowanego, aby był gotowy do następnej sesji sprzątnięcia.
- Aby ułatwić bezproblemowy powrót robotowi DEEBOT do ładowania po zakończeniu sprzątnięcia, zaleca się uruchomienie robota DEEBOT ze stacji OMNI i nieprzesuwanie stacji OMNI podczas sprzątnięcia.

9 Rozpoczęcie sprzątania


1. Rozpoczęcie mapowania


Tworząc mapę po raz pierwszy należy postępować za robotem DEEBOT, aby pomóc robotowi przy drobnych problemach. Na przykład robot DEEBOT może zostać zablokowany pod meblami. Należy zapoznać się z poniższymi rozwiązaniami:

- 1 Umieść wyżej swoje niskie meble do siedzenia, jeśli to możliwe;
- 2 Zasłoń spody mebli;
- 3 Skonfiguruj wirtualną granicę za pomocą aplikacji:

2. Rozpoczęcie sprzątania

• Podczas sprzątania i zmywania robot DEEBOT może rozpoznać rodzaj podłogi i automatycznie podnieść wkłady zmywające (mopy), jeśli napotkają dywan, bez konieczności ręcznego demontażu wkładu zmywającego lub podkładki wkładu zmywającego. Nie należy używać robota DEEBOT na włochatych chodnikach ani dywanach o włosiu dłuższym niż 10 mm. Zalecane jest złożenie włochatych dywaników o włosiu dłuższym niż 10 mm podczas procedury sprzątania albo oznaczenie obszaru z włochatymi dywanikami jako strefy zakazu wchodzenia, ustawiając wirtualną granicę w aplikacji ECOVACS HOME.


Przed pierwszym sprzątaniem upewnij się, że robot DEEBOT znajduje się w stacji i jest w pełni naładowany. Naciśnij przycisk  na robocie DEEBOT, aby go uruchomić. Możesz również użyć aplikacji ECOVACS HOME, aby rozpocząć sprzątanie.




Uwaga:

- Aby wydłużyć trwałość wkładu zmywającego, nie należy go często zdejmować.
- Nie wolno używać ściereczek ani innych przedmiotów, które mogłyby zadrapać podkładki wkładu zmywającego.
- Należy wymieniać wkłady zmywające na czas, zgodnie z zaleceniami aplikacji ECOVACS HOME. Więcej akcesoriów można znaleźć w aplikacji ECOVACS HOME lub na stronie <https://mall.ecovacs.com>.


3. Pauza


Naciśnij przycisk  na robocie DEEBOT, aby wstrzymać pracę urządzenia. Możesz również użyć aplikacji ECOVACS HOME App, to pause żeby wstrzymać pracę robota DEEBOT.

4. Wybudzanie

Po wstrzymaniu pracy wszystkie wskaźniki na robocie DEEBOT wyłączą się po chwili. Aby wybudzić robota DEEBOT, naciśnij przycisk .


5. Powrót do stacji

Wykorzystaj aplikację ECOVACS HOME, aby spowodować powrót robota DEEBOT do stacji; albo naciśnij i przytrzymaj przycisk  na robocie DEEBOT przez trzy sekundy, aby umożliwić robotowi dokończenie w stacji w celu naładowania.



6. Tryb głębokiego uśpienia

Jeśli robot DEEBOT pozostaje poza stacją przez ok. 10 godzin, zostanie przełączony do trybu głębokiego uśpienia w celu ochrony akumulatora. Należy wyłączyć i włączyć robota DEEBOT, aby go wybudzić.



Regularna konserwacja

1 Częstotliwość czynności konserwacyjnych


By zapewnić najwyższą wydajność robota DEEBOT, należy regularnie przeprowadzać konserwację i wymieniać części zgodnie z następującymi wskazaniem:

Część	Częstotliwość czynności konserwacyjnych	Częstotliwość wymian
Wkłady myjące (mopy)	/	Co 1 do 2 miesięcy
Worek na kurz	/	Wymień, jeśli aplikacja wyświetli komunikat
Szczotka boczna	Co dwa tygodnie	Co 3 do 6 miesięcy
Szczotka główna	Co tydzień	Co 6 do 12 miesięcy
Filtr	Co tydzień	Co 3 do 6 miesięcy
Czujnik światła strukturalnego Kółko uniwersalne Czujniki antyupadkowe Zderzak Gniazda ładujące robota DEEBOT Styki ładowania w stacji OMNI Moduł LiDAR d-ToF Kamera AI/VI	Raz w miesiącu	/
Zbiornik na czystą wodę	Co 3 do 6 miesięcy	/
Zbiornik na brudną wodę	Raz w miesiącu	/
Pojemnik na brud	Raz w miesiącu	/
Korpus i spód stacji	Raz w miesiącu	/


Uwaga: Więcej akcesoriów można znaleźć w aplikacji ECOVACS HOME lub na stronie <https://mall.ecovacs.com>.

2 Pojemnik na brud


1. Otwórz pokrywę pojemnika na brud i opróżnij pojemnik.




2. Otwórz siatkę filtra i zdemontuj filtr.



3. Oczyszcz obie strony siatki filtra z kurzu.




4. Wypłucz pojemnik na kurz i filtr wodą, a następnie strząśnij krople wody.



Uwaga:

- Przepłucz czystą wodą, jak pokazano na rysunku.
- Nie wolno czyścić za pomocą szczotki ani nie szorować elementu filtrującego ręcznie.

5. Osusz na powietrzu




Uwaga: Przed użyciem należy upewnić się, że element filtrujący jest całkowicie suchy.

Zalecamy zakup zamiennego elementu filtrującego i narzędzi do czyszczenia ECOVACS DEEBOT w aplikacji ECOVACS HOME lub na stronie internetowej <https://mall.ecovacs.com>


3 Konserwacja szczotki głównej i szczotki bocznej

Czyszczenie szczotki głównej


1. Otwórz pokrywę szczotki głównej.




2. Zdejmij i oczyść szczotkę główną.



3. Wyjmij i wyczyść zęby grzebienia.




4. Zainstaluj zęby grzebienia, szczotkę główną i pokrywę szczotki głównej.



Czyszczenie szczotki bocznej


1. Zdejmij i wyczyść szczotkę boczną.




Uwaga: Więcej akcesoriów można znaleźć w aplikacji ECOVACS HOME lub na stronie <https://mall.ecovacs.com>.

4 Inne elementy

Czyszczenie soczewki czujnika




Czyszczenie zderzaka




Uwaga: Do czyszczenia soczewki czujnika i zderzaka należy używać suchej ściereczki. Aby zapobiec uszkodzeniu spowodowanym przez wodę, należy unikać stosowania namoczonej ściereczki.

Oczyść moduł LiDAR d-ToF




Uwaga: Podczas czyszczenia modułu LiDAR należy obrócić szklaną soczewkę radaru do przodu i delikatnie przetrzeć ją małą szczoteczką.

Czyszczenie gniazd ładujących




Uwaga: Gniazda ładujące zawierają delikatne elementy elektroniczne. Do czyszczenia należy użyć suchej ściereczki; nie należy używać mokrej ściereczki, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wnikaniem wody.

Czyszczenie czujnika wykrywania krawędzi




Czyszczenie czujników antyupadkowych




Uwaga: Do czyszczenia soczewki czujnika i zderzaka należy używać suchej ściereczki. Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wodę, należy unikać stosowania namoczonej ściereczki.

Czyszczenie kółek uniwersalnych




Czyszczenie kółek napędowych




5 Pojemnik do mycia mopa

1. Zdemontuj i oczyść pojemnik do mycia mopa i pochyłą podstawę stacji.




2. Zainstaluj pojemnik do mycia mopa i pochyłą podstawę stacji.




Uwaga: Należy zapewnić prawidłową instalację, aby uniknąć wpływu na normalne działanie.

6 Worek na kurz


1. Usuń worek na kurz.



2. Wyczyść pojemnik na brud za pomocą suchej ściereczki i włóż nowy worek na kurz.




3. Nałóż z powrotem pokrywę pojemnika na brud i mocno dociśnij pokrywę, aby zabezpieczyć ją w odpowiednim położeniu.



7 Wyłączenie i przechowywanie

Jeśli robot DEEBOT nie będzie używany przez dłuższy czas, przed przechowaniem należy w pełni go naładować i wyłączyć zasilanie. Należy ładować robota co 1,5 miesiąca, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu akumulatora.




! Należy pamiętać, że robota DEEBOT nie można ładować, jeśli jest wyłączony.

- Po zakończeniu sprzątania zaleca się pozostawienie robota DEEBOT włączonego i naładowanego, aby był gotowy do następnej sesji sprzątania.
- Jeśli akumulator jest nadmiernie rozładowany lub nie był używany przez dłuższy czas, robot DEEBOT może nie zostać naładowany. Skontaktuj się z centrum obsługi klienta w celu uzyskania pomocy. Akumulatora nie wolno demontować samodzielnie.
- W przypadku nie używania urządzenia przez dłuższy czas należy opróżnić zbiorniki na wodę, a mop rolkowy utrzymać w suchości.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli podczas użytkowania urządzenia pojawią się następujące problemy, należy zapoznać się z poniższą tabelą, aby znaleźć rozwiązanie.

Lp.	Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
1	Robot DEEBOT nie łączy się z aplikacją ECOVACS HOME.	Wprowadzono nieprawidłową nazwę użytkownika lub hasło Wi-Fi.	Wprowadź prawidłowe dane logowania do Wi-Fi.
		Robot DEEBOT nie znajduje się w zasięgu domowego sygnału Wi-Fi.	Upewnij się, że robot DEEBOT znajduje się w zasięgu domowego sygnału Wi-Fi. Staraj się trzymać jak najbliżej routera.
		Robot DEEBOT nie znajduje się w stanie konfiguracji.	Naciśnij przycisk RESET, aby przejść do trybu konfiguracji sieci. W przypadku niepowodzenia połącz się ponownie zgodnie ze wskazówkami podanymi w aplikacji ECOVACS HOME.
		Na liście sieci Wi-Fi brak domowej sieci Wi-Fi.	1. Sprawdź, czy nazwa sieci Wi-Fi zawiera znaki specjalne. Nie należy używać znaków specjalnych, jak: ! @#& ¥%^\. 2. Sprawdź wybór sieci Wi-Fi i nie korzystaj z sieci 5 GHz.
		Została zainstalowana nieprawidłowa aplikacja.	Zeskanuj kod QR znajdujący się na robocie DEEBOT lub pobierz aplikację ECOVACS HOME w sklepie aplikacji.
2	Mapa utracona.	Przesuwanie robota DEEBOT podczas sprzątania może spowodować utratę mapy.	Przenieś robota DEEBOT z powrotem do stacji, aby odzyskać mapę. W aplikacji ECOVACS HOME: wyszukaj zapisaną mapę w Map Management (zarządzanie mapami) i dotknij „Use This Map” (użyj tej mapy), aby ją odzyskać. Jeśli problemu nie można rozwiązać, należy zrestartować mapowanie.
3	Nie można utworzyć mapy mieszkania w aplikacji.	Poruszenie robota DEEBOT podczas sprzątania zakłóci jego pozycjonowanie i spowoduje błąd lokalizacji.	Podczas czyszczenia nie wolno przesuwać robota DEEBOT.
		Automatyczne sprzątnięcie nie zostało zakończone.	Upewnij się, że robot DEEBOT automatycznie wraca do stacji po zakończeniu czyszczenia.
4	Szczotka boczna odpadła.	Szczotka boczna nie została prawidłowo zainstalowana.	Aby zapewnić prawidłową instalację, upewnij się, że podczas zakładania szczotki bocznej słychać „kliknięcie”.

Lp.	Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
5	Robot nie wykrywa sygnału. Robot DEEBOT nie może wrócić do stacji OMNI.	Stacja OMNI jest nieprawidłowo ustawiona.	Należy prawidłowo umieścić stację, zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcji [Ładowanie robota DEEBOT] .
		Stacja OMNI nie jest zasilana lub została przesunięta.	Sprawdź, czy stacja OMNI jest podłączona do zasilania sieciowego. Nie wolno przesuwać stacji OMNI.
		Robot DEEBOT nie rozpoczyna sprzątnięcia ze stacji OMNI.	Zalecane jest, aby robot DEEBOT rozpoczął sprzątnięcie ze stacji OMNI.
		Trasa powrotu robota do stacji w celu naładowania jest zablokowana. Na przykład: drzwi do pomieszczenia, w którym znajduje się stacja OMNI, są zamknięte.	Należy utrzymać trasę powrotu robota do stacji w celu naładowania wolną od przeszkód.
6	Robot DEEBOT wraca do stacji przed zakończeniem sprzątnięcia.	Pomieszczenie jest tak duże, że robot DEEBOT musi powrócić do stacji, aby się naładować.	Należy włączyć Auto Resume (automatyczne wznawianie zadania). Aby uzyskać więcej informacji, należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w aplikacji.
		W przypadku bardzo złożonych układów domu wydajność sprzątnięcia robota DEEBOT może zostać obniżona, a niektóre powierzchnie mogą nie zostać posprzątnięte.	Uporządkuj powierzchnię do sprzątnięcia
7	Nie można naładować robota DEEBOT.	Robot DEEBOT nie został włączony.	Przełącznik zasilania robota DEEBOT musi być ustawiony w pozycji „I” (wł.) w celu naładowania.
		Gniazda ładujące robota DEEBOT nie dokładnie łączą się ze stykami ładowania stacji OMNI.	Upewnij się, że robot DEEBOT jest całkowicie osadzony na stykach ładowania stacji OMNI. Wskaźnik na przycisku  powinien migać. Sprawdź, czy gniazda ładujące robota DEEBOT i styki ładowania stacji OMNI nie są zabrudzone i w razie potrzeby oczyść je zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcji [Regularna konserwacja] .
		Sprawdź, czy stacja OMNI jest podłączona do zasilania sieciowego.	Upewnij się, że stacja OMNI jest podłączona do gniazdka elektrycznego.
		Pochyła podstawa stacji jest nieprawidłowo zainstalowana.	Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcji [Skrócony opis obsługi] , aby prawidłowo zainstalować podstawę.

Lp.	Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
8	Podczas sprzątanía robot DEEBOT emituje głošne szумы.	Szczotka głowna/boczna zaplątała się lub został zablokowany pojemnik na brud/filtr.	Zalecane jest regularne oczyszczanie szczotki głownej, szczotki bocznej, pojemnika na kurz, filtra itp.
		Robot DEEBOT pracuje w trybie MAX.	Przełącz urządzenie do pracy w trybie standardowym.
9	Robot DEEBOT podczas pracy napotyka przeszkodę i zatrzymuje się.	Robot DEEBOT zaplątał się w coś na podłodze (przewody elektryczne, zasłony, frędzle dywanowe itp.).	Robot DEEBOT spróbuje uwolnić się na wiele sposobów. Jeśli to się nie powiedzie, przesuń go ręcznie.
		Robot DEEBOT może utknąć pod meblami, jeśli przešwił jest mniej więcej tej samej wysokości co robot.	Ustaw fizyczną barierę lub wirtualną granicę w aplikacji ECOVACS HOME.
		Robot DEEBOT blokuje się w wąskim obszarze.	Zaleca się wcześniejsze uporządkowanie domu, ręczne zablokowanie wąskich wejść lub ustawienie wirtualnych granic za pomocą aplikacji ECOVACS HOME.
10	Robot DEEBOT okrešła losową trasę, zbacza z trasy, powtarza przejazdy przez te same miejsca lub omija małe powierzchnie. (Jeśli robot DEEBOT tymczasowo pominię duży obszar, automatycznie powróci, aby upewnić się, że został on dokładnie posprzątaný, więc nie należy się martwić. Czasami robot DEEBOT może ponownie wejść do już posprzątaných pomieszczeń; może to nie być powtórne sprzątanie, ale po prostu automatyczna operacja uzupełniania punktuowego.)	Przedmioty takie jak przewody i kapcie znajdujące się na podłodze wpływają na normalne działanie robota DEEBOT.	Przed rozpoczęciem sprzątanía należy uporządkować porzrzucone przewody, kapcie i inne przedmioty na podłodze, możliwie najdokładniej. Jeśli istnieją pominięte miejsca podczas sprzątanía, robot powróci w celu upewnienia się, że zostały one dokładnie posprzątane. Nie należy przeszkadzać pracującemu robotowi (np. przez przesuwanie go lub blokowanie jego trasy).
		Gdy robot DEEBOT wchodzi na stopnie, progi lub belki drzwiowe, kółka napędowe mogą ślizgać się po podłożu, co może mieć wpływ na zdolność urządzenia do poruszania się po całym domu.	Zalecane jest zamknięcie drzwi objętego obszaru i posprzątanie go osobno. Po zakończeniu sprzątanía robot DEEBOT powróci na miejsce startu. Nie przejmuj się tym.
		Praca na świeżo woskowanych i wypolerowanych podłogach lub gładkich płytkach skutkuje mniejszym tarcím między kółkami napędowymi a podłożem.	Przed sprzątaním należy odczekać, aż wosk wyschnie.
		Ze względu na różne środowiska domowe niektórych miejsc nie można posprzątać.	Zaleca się wcześniejsze uporządkowanie domu, aby zapewnić robotowi DEEBOT możliwość wejścia i posprzątanía pomieszczeń.

Lp.	Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
11	Zdalne sterowanie jest opóźnione.	Słaby sygnał Wi-Fi w robocie DEEBOT powoduje powolne ładowanie wideo.	Zaleca się używać robota DEEBOT w miejscach o dobrym sygnale Wi-Fi.
12	Robot DEEBOT nie opróżnia pojemnika na brud po powrocie do stacji OMNI.	Funkcja automatycznego opróżniania nie została włączona w aplikacji ECOVACS HOME.	Włącz funkcję automatycznego opróżniania w aplikacji ECOVACS HOME.
		Worek na kurz nie został zainstalowany w stacji OMNI.	Zainstaluj worek na kurz i zamknij pojemnik na brud.
		Ręczne przesunięcie robota DEEBOT z powrotem do stacji może nie uruchomić funkcji automatycznego opróżniania.	Zaleca się, aby po zakończeniu sprzątania robot DEEBOT samodzielnie powrócił do stacji w celu automatycznego opróżnienia i naładowania. Nie należy przesuwać robota ręcznie.
		W trybie DO NOT DISTURB (nie przeszkadzać) robot DEEBOT nie opróżnia pojemnika na brud po powrocie do stacji.	Wyłącz tryb DO NOT DISTURB (nie przeszkadzać) w aplikacji ECOVACS HOME lub ręcznie uruchom opróżnianie brudu.
		Jeśli wykluczyłeś powyższe możliwe przyczyny, problem może wynikać z wadliwie działającego elementu stacji OMNI.	Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi posprzedażnej.
13	Automatyczne opróżnianie zakończone niepowodzeniem.	Stacja OMNI wykrywa obniżenie wydajności opróżniania.	Wymień worek na kurz zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcji [Regularna konserwacja] i zamknij pojemnik na brud. Jeśli worek na kurz nie jest zapełniony, a aplikacja wyświetlił monit, wyjmij worek na kurz i zainstaluj go ponownie.
		Port usuwania kurzu został zablokowany przez ciała obce.	Wyjmij pojemnik na kurz i usuń ciała obce z portu usuwania kurzu.

Lp.	Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
14	Wnętrze pojemnika na brud jest zanieczyszczone.	Drobne cząsteczki są wchłaniane do wnętrza pojemnika na brud poprzez worek na kurz.	Oczyść wnętrze pojemnika na brud.
		Worek na kurz został uszkodzony.	Sprawdź i wymień worek na kurz, jeśli to konieczne.
15	Pył wydostaje się na zewnątrz, gdy robot DEEBOT pracuje.	Port usuwania kurzu został zablokowany przez ciała obce.	Wyjmij pojemnik na kurz i usuń ciała obce z portu usuwania kurzu.
16	Podkładki wkładu zmywającego nie obracają się.	Podkładki wkładu zmywającego nie zostały prawidłowo zainstalowane.	Prawidłowo zainstaluj podkładki wkładu zmywającego. Dociśnij zespół wkładu zmywającego w otwory montażowe, aż usłyszysz „kliknięcie”.
		Podkładki wkładu zmywającego zostały zablokowane przez ciała obce.	Usuń ciała obce.
17	Robot DEEBOT nie odpowiada na polecenia ze stacji OMNI.	Robot DEEBOT nie znajduje się w stacji.	Upewnij się, że robot DEEBOT znajduje się wewnątrz stacji.
18	Kółko napędowe zostało zablokowane.	Kółka napędowe zostały zaplątane lub zablokowane przez ciała obce.	Obróć i naciśnij kółka napędowe, aby je sprawdzić i usunąć ciała obce, które zaplątały lub zablokowały kółka. Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się z działem obsługi posprzedażnej w celu uzyskania pomocy.

Lp.	Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
19	Pojemnik do mycia mopa jest zapełniony wodą i nie można jej odprowadzić. Komunikat głosowy informuje, że pojemnik do mycia mopa jest pełny.	Zbiornik na brudną wodę nie został prawidłowo zainstalowany.	Stuknij zbiornik na brudną wodę, aby upewnić się, że został prawidłowo zainstalowany.
		Korki uszczelniające w zbiorniku na brudną wodę nie zostały prawidłowo zainstalowane.	Sprawdź, czy korki uszczelniające zostały prawidłowo zainstalowane.
		Stacja OMNI nie może normalnie odprowadzić wody.	Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi opróżniania w aplikacji, aby sprawdzić, czy stacja może normalnie odprowadzać wodę. Jeśli odprowadzanie wody nadal nie działa, sprawdź i usuń wszelkie ciała obce między zbiornikiem na brudną wodę a stacją.
		Port ssący pojemnika do mycia mopa został zablokowany.	Upewnij się, że w porcie ssącym pojemnika do mycia mopa nie znajdują się ciała obce.
		Zdejmowana podstawa pojemnika lub płyta zgarniająca pojemnika do mycia mopa jest zabrudzona.	Zdemontuj podstawę pojemnika i płytę zgarniającą pojemnika do mycia mopa, a następnie wypłucz je czystą wodą.
		Jeśli woda nie wpływa do podstawy pojemnika do mycia mopa, sprawdź, czy pływająca kulka nie utknęła i nie może opaść.	Zdemontuj pojemnik do mycia mopa i umieść kulkę pływającą w jej pierwotnym położeniu.
		Jeśli komunikat głosowy utrzymuje się.	Wyłącz i włącz zasilanie stacji. Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się z działem obsługi posprzedażnej w celu uzyskania pomocy.

Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się z działem obsługi posprzedażnej w celu uzyskania pomocy.

Dane techniczne

Model urządzenia	DEX69/DDX47
Znamionowe parametry wejścia	20 V === 2 A
Czas ładowania	Okolo 4,0 godziny
Model stacji z automatycznym myciem mopa i automatycznym opróżnianiem	CH2453L/CH2523M
Znamionowe parametry wejścia	220-240 V ~ 50-60 Hz
Znamionowe parametry wyjścia	20 V === 2 A
Znamionowy prąd wejściowy (ładowanie)	0,5 A
Pobór mocy (opróżnianie)	650 W
Pobór mocy (mycie mopa gorącą wodą)	150 W
Wymiary robota DEEBOT (szer. x głęb. x wys.)	352,7×351,6×81 mm
Wymiary stacji (szer. x głęb. x wys.)	350 * 477 * 533 mm z pochyłą podstawą stacji; 350 * 294 * 533 mm bez pochyłej podstawy stacji

Moc wyjściowa modułu bezprzewodowego jest mniejsza niż 100 mW.


Uwaga: Dane techniczne i konstrukcyjne mogą ulec zmianie ze względu na nieustanne ulepszanie produktu.

Odkryj więcej akcesoriów na stronie internetowej: <https://www.ecovacs.com>.

Na podstawie wymagań urządzenia (funkcjonalność i interfejs użytkownika użytkownika) nasze produkty wykorzystują architekturę o ultraniskim poborze mocy, więc nie obsługują trybu wyłączenia ani trybu czuwania. Po pełnym naładowaniu urządzenie zostanie przełączone do sieciowego trybu czuwania w ciągu 20 minut. Pobór mocy w sieciowym trybie czuwania wynosi 1,4 W.

Pobierz pełną wersję instrukcji obsługi

Użyj aparatu urządzenia mobilnego, aby zeskanować kod QR i uzyskać instrukcję obsługi.



Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.

451-2425-0149