





Pobierz hOn
Aplikacja
Smart-Home.



Dziękujemy za zakup produktu Candy.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi instrukcjami przed użyciem tego urządzenia. Instrukcje zawierają ważne informacje, które pomogą w pełni wykorzystać możliwości urządzenia oraz zapewnią bezpieczną i prawidłową instalację, użytkowanie i konserwację.

Przechowuj tę instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, aby zawsze móc z niej skorzystać w celu bezpiecznego i właściwego użytkowania urządzenia.

Jeśli sprzedajesz urządzenie, oddajesz je lub zostawiasz po przeprowadzce, pamiętaj, aby przekazać również niniejszą instrukcję, aby nowy właściciel mógł zapoznać się z urządzeniem i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.



Legenda

Ostrzeżenie - ważne zalecenia bezpieczeństwa



Ogólne informacje i wskazówki



Informacje o środowisku

UWAGA: DLA WIELKIEJ BRYTANII TYLKO



Po otrzymaniu urządzenia należy je dokładnie sprawdzić pod kątem uszkodzeń. Wszelkie stwierdzone uszkodzenia należy natychmiast zgłosić kierowcy dostawy. Alternatywnie, stwierdzone uszkodzenia należy zgłosić sprzedawcy w ciągu 2 dni od otrzymania.



Warunki otoczenia

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).

ZSEE zawiera zarówno substancje zanieczyszczające (które mogą powodować negatywne konsekwencje dla środowiska), jak i podstawowe komponenty (które można ponownie wykorzystać). Ważne jest, aby ZSEE był poddawany specjalnemu przetwarzaniu w celu usunięcia i właściwej utylizacji wszystkich substancji zanieczyszczających oraz odzyskania i recyklingu wszystkich materiałów. Osoby fizyczne mogą odegrać ważną rolę w zapewnieniu, że WEEE nie stanie się problemem środowiskowym. Konieczne jest przestrzeganie kilku podstawowych zasad:

- ZSEE nie powinien być traktowany jako odpad komunalny;
- ZSEE należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki prowadzonych przez gminę lub zarejestrowane firmy. W wielu krajach duże ilości ZSEE mogą być zbierane w domu.

W wielu krajach przy zakupie nowego urządzenia stare może zostać zwrócone sprzedawcy, który musi je odebrać bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego, pod warunkiem, że sprzęt jest równoważnego typu i pełni takie same funkcje jak dostarczone urządzenie.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń lub uduszenia!

Odłącz urządzenie od zasilania sieciowego. Odetnij kabel sieciowy i wyrzuć go.

Usuń blokadę drzwi, aby uniemożliwić dzieciom i zwierzętom zamknięcie się w urządzeniu.

| | |
|--|----|
| 1- Informacje dotyczące bezpieczeństwa | 4 |
| 2- Instalacja..... | 7 |
| 3- Praktyczne wskazówki | 11 |
| 4- Opis produktu | 13 |
| 5- Panel sterowania..... | 14 |
| 6- Programy | 19 |
| 7- Zużycie | 23 |
| 8- Codzienne użytkowanie | 24 |
| 9- Aplikacja hOn | 29 |
| 10- Pielęgnacja i czyszczenie..... | 32 |
| 11- Rozwiązywanie problemów..... | 35 |
| 12- Dane techniczne | 38 |
| 13- Obsługa klienta | 39 |



Pobierz
aplikację hOn



ANDROID APP ON
Google play

FORCES IT ON
AppGallery

Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy przeczytaj poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!



OSTRZEŻENIE!

Codzienne użytkowanie

- ▶ To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
 - Kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - Gospodarstwa wiejskie;
 - Klienci w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;
 - Hotele typu „bed and breakfast”.

Inne użytkowanie tego urządzenia w gospodarstwie domowym lub typowych pracach domowych w celach komercyjnych przez doświadczonych lub przeszkolonych użytkowników jest wykluczone nawet w powyższych zastosowaniach. Jeżeli urządzenie będzie użytkowane w sposób niezgodny z powyższym, może to skrócić jego trwałość i unieważnić gwarancję producenta. Jakikolwiek uszkodzenia urządzenia lub inne szkody lub straty wynikające z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem (nawet w gospodarstwie domowym lub innym lokalu mieszkalnym) nie będą akceptowane przez producenta w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

- ▶ To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i konserwację wyłącznie pod nadzorem.
- ▶ Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem.
- ▶ Dzieci w wieku poniżej 3 lat należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- ▶ Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zestaw dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.

- ▶ Do podłączenia dopływu wody należy używać wyłącznie dostarczonych węży (nie używać starych węży).
- ▶ Ciśnienie wody musi wynosić od 0,03 MPa do 1 MPa.
- ▶ Upewnij się, że dywany ani chodniki nie blokują podstawy ani żadnego z otworów wentylacyjnych.
- ▶ Po montażu urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była dostępna.
- ▶ Maksymalna ilość suchego wsadu zależy od modelu pralki (zob. panel sterowania).
- ▶ Aby zapoznać się ze specyfikacją techniczną produktu, należy odwiedzić stronę internetową producenta.

Połączenia elektryczne i instrukcje bezpieczeństwa

- ▶ Dane techniczne (napięcie zasilania i pobór mocy) podane są na tabliczce znamionowej produktu.
- ▶ Należy się upewnić, że instalacja elektryczna jest uziemiona i zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz że gniazdo jest zgodne z wtyczką urządzenia. W przeciwnym razie należy zwrócić się o wykwalifikowaną, profesjonalną pomoc.
- ▶ Zdecydowanie odradza się stosowanie konwerterów, gniazdek wielokrotnych lub przedłużaczy.
- ▶ Przed czyszczeniem lub konserwacją pralki należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i wyłączyć dopływ wody.
- ▶ Nie należy ciągnąć za przewód zasilający urządzenia, aby odłączyć je od źródła zasilania.
- ▶ Przed otwarciem drzwiczek upewnij się, że w bębnie nie ma wody.



OSTRZEŻENIE!

Podczas cyklu prania woda może osiągnąć bardzo wysoką temperaturę.

- ▶ Nie wystawiać pralki na działanie deszczu, bezpośredniego światła słonecznego lub innych czynników atmosferycznych. Chronić przed możliwym zamarznięciem.
- ▶ Podczas przenoszenia nie należy podnosić pralki za pokrętła lub szufladę na detergent; podczas transportu nigdy nie należy opierać drzwiczek na wózku.
- ▶ Zalecamy, aby pralkę podnosiły dwie osoby.

- ▶ W przypadku awarii i/lub nieprawidłowego działania należy wyłączyć pralkę, zakręcić zawór wody i nie manipulować przy urządzeniu. Natychmiast skontaktuj się z centrum obsługi klienta i używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może zagrażać bezpieczeństwu urządzenia.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do prania rzeczy, które nadają się do prania w pralce. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na etykiecie każdej metki odzieży. Jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz domu. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.

Zmiany lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone. Niezamierzone użycie może spowodować zagrożenie i utratę wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji i odpowiedzialności.

2.1 Przygotowanie

- ▶ Upewnij się, że nie ma uszkodzeń transportowych.
- ▶ Upewnij się, że wszystkie śruby transportowe zostały usunięte.
- ▶ Urządzenie należy przenosić zawsze w co najmniej dwie osoby, ponieważ jest ono ciężkie.
- ▶ Wyjmij urządzenie z opakowania.
- ▶ Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, w tym folię ochronną z obudowy, podstawę z polistyrenu i trzymaj je poza zasięgiem dzieci. Podczas otwierania opakowania na plastikowej torbie i iluminatorze mogą być widoczne krople wody. To normalne zjawisko, które wynika z testów wodnych w fabryce.




Uwaga: utylizacja opakowań

Wszystkie materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i utylizować je w sposób przyjazny dla środowiska.

2.2 OPCJONALNIE: Zainstaluj podkładki redukujące hałas



1. Po otwarciu opakowania termokurczliwego znajdziesz cztery podkładki redukujące hałas. Służą one do redukcji szumów (rys. 2-1).
2. Połóż pralkę na boku, otworem skierowanym do góry, dolną stroną w kierunku operatora.
3. Wyjmij podkładki redukujące hałas i usuń dwustronną samoprzylepną folię ochronną; przyklej je na spodzie pod obudową pralki, jak pokazano na rysunku 3 (dwie dłuższe podkładki w pozycji 1 i 3, dwie krótsze podkładki w pozycji 2 i 4). Na koniec ponownie ustaw pralkę pionowo.



2.3 Zdemontuj śruby transportowe

Zabezpieczenie transportowe z tylnej strony jest przeznaczone do mocowania elementów antywibracyjnych wewnątrz urządzenia podczas transportu, aby zapobiec uszkodzeniom wewnętrznym. Wszystkie elementy (T1, T2, T3 i T4, rys. 2-2) należy zdemontować przed użyciem.

1. Wykręć wszystkie 4 śruby (T1 - T4) (rys. 2-3).
2. Włóż zaślepki do 5 otworów.






Uwaga: Przechowuj w bezpiecznym miejscu

Wszystkie części zabezpieczenia transportowego należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do późniejszego użycia. Za każdym razem, gdy urządzenie ma zostać przeniesione, należy najpierw ponownie zamontować części zabezpieczające.

2.4 Przenoszenie urządzenia

Jeśli pralka ma zostać przeniesiona w odległe miejsce, należy wymienić śruby transportowe usunięte przed instalacją, aby zapobiec uszkodzeniu: Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.



2.5 Poziomowanie urządzenia

Wyreguluj wszystkie nóżki (rys. 2-4), aby uzyskać całkowicie wypoziomowaną pozycję. Zminimalizuje to wibracje, a tym samym hałas podczas użytkowania. Zmniejszy to również zużycie części. Do regulacji zalecamy użycie poziomicy. Podłoga powinna być możliwie stabilna i płaska.

1. Poluzuj przeciwnakrętkę (1) za pomocą klucza.
2. Wyreguluj wysokość, obracając stopkę (2).
3. Dokręć przeciwnakrętkę (1) do obudowy.

2.6 Poziomowanie urządzenia

Prawidłowo zamocuj wąż spustowy wody do instalacji rurowej. Wąż spustowy musi w pewnym punkcie znajdować się na wysokości od 80 do 100 cm ponad dolną linią urządzenia! W miarę możliwości należy zawsze przymocować wąż spustowy do zacisku z tyłu urządzenia.



OSTRZEŻENIE!

- ▶ Do podłączenia należy używać wyłącznie dostarczonego zestawu węży.
- ▶ Nigdy nie używaj ponownie starych zestawów węży!
- ▶ Podłącz tylko do zimnej wody.
- ▶ Przed podłączeniem sprawdź, czy woda jest czysta i przejrzysta.

Możliwe są następujące połączenia:

2.6.1 Wąż spustowy do zlewu



- ▶ Zawieś wąż odpływowy ze wspornikiem w kształcie litery U o odpowiednim rozmiarze nad krawędzią zlewu (rys. 2-5).
- ▶ Podporę w kształcie litery U należy odpowiednio zabezpieczyć przed ześlizgnięciem.

2.6.2 Wąż odpływowy do przyłącza ścieków

- ▶ Średnica wewnętrzna rury stojącej z otworem odpowietrzającym musi wynosić minimum 40 mm.
- ▶ Umieść wąż odpływowy na długości 80-100 mm w rurze kanalizacyjnej.
- ▶ Zamocuj wspornik U i odpowiednio go zabezpiecz (rys. 2-6).

2.6.3 Wąż odpływowy do podłączenia zlewu

- ▶ Połączenie musi znajdować się nad syfonem.
- ▶ Połączenie czopowe jest zwykle zamykane podkładką (A). Należy ją usunąć, aby zapobiec awariom (rys. 2-7).
- ▶ Zamocuj wąż odpływowy za pomocą opaski zaciskowej.




UWAGA!

- ▶ Wąż odpływowy nie powinien być zanurzony w wodzie i powinien być dobrze zamocowany i szczelny. Jeśli wąż odpływowy zostanie umieszczony na ziemi lub jeśli rura znajduje się na wysokości mniejszej niż 80 cm, pralka będzie stale odprowadzać wodę podczas napełniania (samozasysanie).
- ▶ Wąż odpływowy nie może być przedłużany. W razie potrzeby skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.


2.7 Wąż odpływowy do podłączenia zlewu

Upewnij się, że uszczelki są włożone.

1. Podłącz wąż dopływu wody ze skośnym końcem do urządzenia (rys. 2-8). Dokręć ręcznie złącze śrubowe.
2. Drugi koniec podłącza się do kranu z gwintem 3/4 (rys. 2-9).



2-10



2.8 Połączenie elektryczne

Przed każdym podłączeniem sprawdź, czy:

- ▶ zasilanie, gniazdo i bezpieczniki są zgodne z tabliczką znamionową.
- ▶ gniazdko elektryczne jest uziemione i nie używa się rozgałęźnika ani przedłużacza.
- ▶ wtyczka i gniazdo zasilania są ściśle zgodne.
- ▶ **Tylko Wielka Brytania:** Wtyczka brytyjska spełnia normę BS1363A.

Włóż wtyczkę do gniazodka (rys. 2-10).



OSTRZEŻENIE!

- ▶ Upewnij się, że wszystkie połączenia (zasilanie, spust i wąż świeżej wody) są pokryte folią, suche i wolne od wycieków!
- ▶ Uważaj, aby te części nigdy nie zostały zgniecione, zagięte lub skręcone.
- ▶ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwisanta (zob. karta gwarancyjna), aby uniknąć niebezpieczeństwa.

3.1 Wskazówki dotyczące wsadu

Sortując pranie, upewnij się, że:

- z prania zostały wyjęte przedmioty metalowe, takie jak spinki do włosów, szpilki, monety;
- poszewki na poduszki są zapięte na guziki, zamki błyskawiczne są zasunięte, luźne i długie paski są zawiązane:
- zostały usunięte rolki, haczyki lub klipsy z zasłon;
- etykieta ze wskazówkami dotyczącymi prania odzieży została dokładnie przeczytana;
- uporczywe plamy zostały usunięte za pomocą specjalnych detergentów.

- ▶ Podczas prania dywaników, narzut na łóżko lub innej ciężkiej odzieży zalecamy unikanie wirowania.
- ▶ Aby prać wełnę, upewnij się, czy daną rzecz można prać w pralce. Sprawdź metkę tkaniny.
- ▶ Między kolejnymi cyklami prania drzwiczki należy zostawiać uchylone, żeby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów wewnątrz pralki.

3.2 Przydatne porady dotyczące oszczędzania

Poniższe wskazówki dotyczą użytkowania urządzenia w oszczędny i ekologiczny sposób.

- ▶ Pralkę należy napełniać zalecaną ilością wsadu podaną w tabeli programów - pozwoli to ZAOSZCZĘDZIĆ energię oraz wodę.
- ▶ Prędkość wirowania wpływa na poziom hałasu oraz wilgotność wypranych tkanin: przy większych obrotach urządzenie pracuje głośniejsze, ale pranie jest bardziej suche.
- ▶ Najbardziej wydajne programy pod względem połączonego zużycia wody i energii to zazwyczaj te, które trwają dłużej i wykorzystują niższe temperatury.
- ▶ Zeskanuj kod QR na etykiecie energetycznej, aby uzyskać informacje o zużyciu energii. Rzeczywiste zużycie energii może różnić się od deklarowanego w zależności od warunków lokalnych.

Zmaksymalizuj wielkość wsadu

- ▶ Zoptymalizuj wykorzystanie energii, wody, detergentu i czasu, ładując do pralki zalecaną maksymalną wielkość wsadu.
- Oszczędzaj do 50% energii, piorąc cały wsad zamiast dwa razy po połowie.

Czy konieczne jest pranie wstępne?

- ▶ Tylko do mocno zabrudzonego prania!
OSZCZĘDZAJ detergent, czas, wodę i energię, NIE wybierając opcji Pranie wstępne w przypadku prania lekko lub normalnie zabrudzonego.

Czy konieczne jest pranie w gorącej wodzie?

- ▶ Przed praniem plamy należy wstępnie usunąć za pomocą odplamiacza. Zaschnięte plamy należy uprzednio moczyć w wodzie, aby uniknąć konieczności prania w gorącej wodzie. Oszczędzaj energię, korzystając z programu prania w niskiej temperaturze.

3.3 Dozowanie detergentu

Poniżej zamieszczamy krótki poradnik z zaleceniami i wskazówkami dotyczącymi stosowania detergentu

- ▶ Należy korzystać wyłącznie z detergentów przeznaczonych do stosowania w pralkach.
- ▶ Detergent należy dobierać do typu (bawełna, tkaniny delikatne, syntetyki, wełna, jedwab itp.) i koloru tkaniny, rodzaju oraz stopnia zabrudzenia, a także temperatury danego programu prania.
- ▶ Aby użyć odpowiedniej ilości detergentu, płynu zmiękczającego lub innych dodatków, należy dokładnie przestrzegać wskazówek.

Za każdym razem należy stosować się do instrukcji producenta, ponieważ prawidłowe użytkowanie urządzenia z odpowiednią ilością detergentów ogranicza ilość wylewanych środków chemicznych, a tym samym oddziaływanie na środowisko.

i Podczas prania mocno zabrudzonych białych tkanin zalecamy stosowanie programów do prania bawełny w temperaturze 60°C lub wyższej i zwykłego proszku do prania (mocnego) zawierającego środki wybielające, które w średnich i wysokich temperaturach zapewniają doskonałe rezultaty. W przypadku prania w temperaturze od 40°C do 60°C rodzaj użytego detergentu musi być odpowiedni do rodzaju tkaniny i stopnia zabrudzenia. Do tkanin „białych” lub o trwałym kolorze i silnie zabrudzonych nadają się zwykle proszki, natomiast do tkanin kolorowych i lekko zabrudzonych odpowiednie są detergenty w płynie lub proszki „chroniące kolor”. Do prania w temperaturach poniżej 40°C zalecamy stosowanie detergentów w płynie lub detergentów specjalnie oznaczonych jako odpowiednie do prania w niskich temperaturach. Do prania wełny lub jedwabiu należy używać wyłącznie detergentów przeznaczonych specjalnie dla tych tkanin.

- ▶ Zbyt duża ilość detergentu prowadzi do nadmiernego powstawania piany, co uniemożliwia prawidłowe ukończenie cyklu, a dodatkowo może wpływać na jakość prania i wirowania.

Stosowanie ekologicznych detergentów niezawierających fosforanów może powodować następujące skutki:

- **bardziej mętna woda do płukania:** Ten efekt jest związany z zawieszonymi zeolitami, które nie mają negatywnego wpływu na skuteczność płukania.
- **biały proszek (zeolity) na praniu pod koniec cyklu:** jest to normalne, proszek nie jest wchłaniany przez tkaninę i nie zmienia jej koloru. Aby usunąć zeolity, wybierz program płukania. W przyszłości rozważ użycie nieco mniejszej ilości detergentu.
- **piana w wodzie przy ostatnim płukaniu:** nie musi oznaczać niedostatecznego płukania. Rozważ użycie mniejszej ilości detergentu w kolejnych praniach.
- **obfita piana:** Dzieje się tak często wskutek obecności w detergentach anionowych środków powierzchniowo czynnych, które trudno wyeliminować z prania. W takim przypadku nie ma konieczności ponownego płukania, aby wyeliminować te efekty. To jest nieważne. Sugerujemy wykonanie cyklu prania konserwacyjnego przy użyciu firmowego środka czyszczącego. Jeśli problem będzie się powtarzał lub jeśli podejrzewasz awarię, natychmiast skontaktuj się z autoryzowanym centrum obsługi klienta.





Uwaga:

Ze względu na zmiany techniczne i różne modele, ilustracje w kolejnych rozdziałach mogą różnić się od posiadanego modelu.

4.1 Zdjęcie urządzenia


Przód (rys. 4-1):


Tył (rys. 4-2):



4.2 Akcesoria

Sprawdź akcesoria i dokumentację zgodnie z tą listą (rys. 4-3):





1 Wybór programów
2 Wyświetlacz

3 Szufladka na detergent/
środek zmiękczący
4 Przyciski funkcyjne

5 Przycisk
„Uruchom/Wstrzymaj”




Uwaga: Sygnał akustyczny

W razie potrzeby można wybrać lub anulować sygnał akustyczny; zob. CODZIENNE UŻYTKOWANIE (zob. str. 27 8.12).




5.1 Przycisk zasilania

Włącz/wyłącz pralkę za pomocą tego przycisku zasilania (rys. 5-2).



5.2 Wybór programów

Obracając pokrętle (rys. 5-3), można wybrać jeden z 19 programów; wyświetlone zostaną jego ustawienia domyślne.



5.3 Wyświetlacz

Na wyświetlaczu (rys. 5-4) pojawiają się następujące informacje:


- ▶ Nazwa programu
- ▶ Pozostały czas
- ▶ Pozostały czas rezerwacji
- ▶ Informacje o alarmach i monitach
- ▶ Informacje o zakończeniu wstrzymania
- ▶ Czas opóźnienia

5.4 Szuflada na detergent

Po otwarciu szuflady dozownika widoczne są następujące elementy (rys. 3-26).

- 1: Główna komora prania, przeznaczona na płynny detergent.
- 2: Komora na środek zmiękczający.
- 3: Komora na detergent w proszku.
- 4: Blokada; po jej naciśnięciu wysuwa się szuflada dozownika.

Zalecenie dotyczące rodzaju detergentu odnosi się do różnych temperatur prania. Zapoznaj się z instrukcją detergentu.



5.5 Przyciski funkcyjne


Przyciski funkcyjne (rys. 5-6) włączają dodatkowe opcje w wybranym programie przed jego uruchomieniem.

Wyświetlane są odpowiednie wskaźniki.

Po wyłączeniu urządzenia lub ustawieniu nowego programu wyświetlane są wszystkie opcje.

Jeśli przycisk ma wiele opcji, żadaną opcję można wybrać, naciskając go sekwencyjnie.

Jeśli przycisk jest lekko podświetlony, funkcja jest nieaktywna. Natomiast jasno podświetlony przycisk wskazuje, że dana funkcja została wybrana.




Uwaga: Ustawienia fabryczne

Aby uzyskać najlepsze wyniki w każdym programie, firma Candy zdefiniowała określone ustawienia domyślne. Jeśli nie ma specjalnych wymagań, zalecane są ustawienia domyślne.

5.5.1 Przycisk funkcyjny „🌡️”

- Dotknij tego przycisku (rys. 5-7), aby wyświetlić odpowiednią temperaturę. Jeśli zostanie wybrane „--”, woda nie będzie podgrzewana. Aby wybrać temperaturę, obróć pokrętko lub dotknij tego przycisku ponownie.



5.5.2 Przycisk funkcyjny „🌀”

- Dotknij tego przycisku (rys. 5-8), aby zmienić lub anulować wirowanie dla danego programu. Jeśli nie świeci się żadna kontrolka i wyświetla się „0”, urządzenie nie będzie wirować. Aby wybrać prędkość, obróć pokrętko lub dotknij tego przycisku ponownie.



5.5.3 Przycisk funkcyjny „⚙️”

Dotknij przycisku, a na ekranie pojawią się następujące opcje. Obróć pokrętko do odpowiedniej opcji, kliknij przycisk OK, aby ją wybrać, kliknij ↶️ przycisk, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

1. Obróć pokrętko do pozycji Wifi i naciśnij przycisk OK, na ekranie pojawi się pytanie „Czy chcesz kontynuować resetowanie danych logowania Wifi?”, wybierz przycisk OK, aby zresetować funkcję Wifi, wybierz przycisk ↶️, aby powrócić do poprzedniego ekranu.



2. Obróć pokrętkę na pozycję Wyciszony i kliknij przycisk OK. Jeżeli opcja Wyciszony jest podświetlona, oznacza to, że głoś jest wyłączony. JEŚLI po ponownym kliknięciu przycisku OK przycisk Wyciszony stanie się w połowie podświetlony, oznacza to, że dźwięk jest włączony.

3. Obróć pokrętkę na „Przypomnienie o czyszczeniu bębna” i kliknij przycisk OK. Obróć pokrętkę, aby wybrać cykl Przypomnienie o czyszczeniu bębna i potwierdź, naciskając przycisk OK.

4. Obróć pokrętkę na opcję Twardość wody i kliknij przycisk OK. Obróć pokrętkę, aby ustawić twardość wody i potwierdź, naciskając przycisk OK.

Poziom twardości wody:

NISKA (0-12 °fH o 0-7 °dH)

ŚREDNIA (13-30 °fH o 8-17 °dH)

WYSOKA ≥ 30 °fH o ≥ 17 °dH

5. Obróć pokrętkę na pozycję „Język” i kliknij przycisk OK. Obróć pokrętkę, aby ustawić język i potwierdź naciskając przycisk OK.

6. Obróć pokrętkę do pozycji „Ustaw ponownie” i kliknij przycisk OK. Na ekranie pojawi się komunikat, czy przywrócić ustawienia fabryczne, potwierdź naciskając przycisk OK.

- Naciśnij ten przycisk przez ponad 3 sekundy, aby aktywować tryb blokady rodzicielskiej.

● **UWAGA:** W ustawieniach wyświetlane są tylko te funkcje, które można wybrać w bieżącym programie, natomiast te, których nie można, nie są widoczne.

5-10



5.5.4 Przycisk funkcyjny „🕒”

- Za pomocą tego przycisku (rys. 5-10) można wstępnie zaprogramować cykl prania z maksymalnie 24-godzinnym opóźnieniem.
- Aby opóźnić uruchomienie, należy wykonać poniższe procedury:
 - Ustaw żądany program.
 - Kliknij ten przycisk, najpierw przekręć pokrętkę, aby ustawić godzinę, opóźnienie będzie się zwiększać o 1 godzinę, potwierdź, naciskając przycisk OK. Następnie przekręć pokrętkę, aby ustawić minuty. Opóźnienie zwiększa się o 10 minut. Potwierdź, naciskając przycisk OK.
- Można anulować opóźnione uruchomienie, obracając pokrętkę programatora.

5-11



5.5.5 Przycisk funkcyjny „🌸”

- Dotknij przycisku Środek zmiękczający, aby wybrać automatyczne dozowanie zmiękczacza. Jeśli ilość środka zmiękczającego jest niewystarczająca, lampka zacznie migać. Należy dodać środek zmiękczający do szuflady dozownika. Jeśli ilość środka zmiękczającego jest niewystarczająca, wyświetli się następująca ikona.

5-12




5.5.6 Przycisk funkcyjny „🧴”

- Dotknij przycisku Detergent, aby wybrać automatyczne dozowanie detergentu. Jeśli detergentu jest za mało, kontrolka zacznie migać. Należy dodać detergent do szuflady dozownika. Kiedy detergent jest niewystarczający, wyświetli się następująca ikona.

5.5.7 Przycisk funkcyjny „”

- Dotknij przycisku, aby rozpocząć Inteligentne pranie
- Ten innowacyjny program jest w stanie automatycznie dostosować czyszczenie do wydajności i rodzaju wsadu, aby uzyskać jak najlepsze wyniki. W tym programie można prać lekko zabrudzone tkaniny mieszane, bawełniane i syntetyczne.




5.5.8 Przycisk funkcyjny „”

- Naciśnij i krótko przytrzymaj ten przycisk, aby aktywować/dezaktywować zdalne sterowanie urządzeniem poprzez aplikację hOn (rys. 5-14).
- **UWAGA:** Aby rozpocząć procedurę parowania, postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale 9 poświęconym „aplikacji hOn”.




5.5.9 Przycisk funkcyjny „|”

- Delikatnie dotknij tego przycisku (rys. 5-15), aby uruchomić lub przerwać aktualnie wyświetlany program.



5.5.10 Przycisk funkcyjny „”

- Dotknij przycisku, a na ekranie wyświetlą się następujące opcje. Obróć pokrętkę do odpowiedniej opcji, kliknij przycisk OK, aby ją wybrać, kliknij  przycisk, aby powrócić do poprzedniego ekranu.



1. Pranie wstępne

Ta opcja aktywuje pranie wstępne, które jest szczególnie przydatne w przypadku bardzo zabrudzonych artykułów (funkcja jest dostępna tylko dla niektórych programów, jak podano w tabeli programów).

2. Intensywny

Wybierz ikonę Intensywny w przypadku większego lub brudnego wsadu. Czas prania będzie dłuższy;

3. Łatwe prasowanie


Opcja ta pozwala pralce na pracę przerywaną po ostatnim wirowaniu w celu strzepnięcia ubrań, aby zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnego zapachu, zredukować zagniecenia i wygładzić je po rozwieszeniu. W przypadku włączenia funkcji „Łatwe prasowanie” maksymalna prędkość wirowania ulegnie zmniejszeniu.

Po wybraniu tej funkcji użytkownik nadal może wybrać prędkość. Naciśnij przycisk „Start”, aby zakończyć cykl.


4. Pranie nocne

Wybranie tego programu wyłączy sygnały dźwiękowe (z wyjątkiem alarmu) oraz zmniejszy prędkość wirowania pośredniego.

Pranie pozostaje zanurzone w wodzie po ostatnim płukaniu, aby włókna były równomiernie rozłożone. Podczas fazy zatrzymywania wody w bębnie pralka wstrzyma odliczanie czasu. Naciśnij przycisk „Start”, aby zakończyć cykl wirowania i odpompowania.

5.  Ilość detergentu


Obróć pokrętko do pozycji „Ilość detergentu” i kliknij przycisk OK. Obróć pokrętko, aby ustawić ilość detergentu i potwierdź, naciskając przycisk OK.

6.  Ilość środka zmiękczającego


Obróć pokrętko do pozycji „Ilość środka zmiękczającego” i kliknij przycisk OK. Obróć pokrętko, aby ustawić ilość środka zmiękczającego, potwierdź, naciskając przycisk OK

5.5.11 Przycisk funkcyjny „”


- Wybierz ikonę Połowa obciążenia w przypadku mniejszego lub niezbyt brudnego wsadu (rys. 5-17).









**5.5.12 Przycisk funkcyjny „”**

- Opcja ta umożliwia dostosowanie czasu płukania w tym programie. Po dotknięciu tego przycisku na ekranie wyświetli się czas płukania. Obróć pokrętko lub ponownie dotknij przycisku, aby wybrać czas płukania, i kliknij przycisk OK. (rys. 5-18).



- Tak
- Opcjonalne
- / Nie




|  | MAKS. KG | TEMP. ST. | TEMP. MAKS. | WSTEPNE USTAWIONE WIROWANIE | MAKS. WIROWANIE | Komora na detergent na: | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Eco 40-60 ²⁾ | 8 | 40 | 90 | 1400 | 1400 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Szybki | 1 | 30 | 30 | 800 | 1400 | ● | ○ | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | / | ○ | ○ | ○ |
| Specjalne 39' | 4 | 30 | 30 | 800 | 1400 | ● | ○ | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | / | ○ | ○ | ○ |
| Wełna | 1 | 30 | 30 | 800 | 800 | ● | ○ | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | / | ○ | ○ | ○ |
| Pranie ręczne | 4 | 30 | 60 | 800 | 800 | ● | ○ | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Delikatny | 2 | 30 | 40 | 400 | 400 | ● | ○ | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | / | ○ | ○ | ○ |
| Higiena Plus 59' | 2 | 60 | 90 | 1400 | 1400 | ● | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ ³⁾ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pranie w temp. 20°C | 8 | 20 | 20 | 1000 | 1000 | ● | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bawełna | 8 | 30 | 90 | 1400 | 1400 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ciemne i kolorowe | 1 | 0 | 30 | 800 | 1000 | ● | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tkaniny mieszane | 8 | 30 | 60 | 1000 | 1400 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dżinsy | 8 | 30 | 60 | 1000 | 1000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Jasne kolory | 5 | 30 | 60 | 1000 | 1000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Smart Wash | 5 | 40 | 60 | 1000 | 1000 | ● | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Syntetyki | 5 | 40 | 60 | 1200 | 1200 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Anty Smog | 8 | 60 | 90 | 1400 | 1400 | ● | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ ³⁾ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Płukanie | 8 | / | / | 1000 | 1000 | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | / | ○ | ○ | ○ |
| Wirowanie | 8 | / | / | 1000 | 1400 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ |
| Bęben czysty | / | 90 | 90 | 600 | 600 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ |

INFORMACJA PRZEZNACZONA DLA LABORATORIÓW BADAWCZYCH

PROGRAM STANDARDOWY ZGODNY Z (EU) NR 2019/2023:PROGRAM ECO 40-60

1) Jeśli funkcja automatycznego dozowania detergentu jest wyłączona, należy dodać detergent po zakończeniu prania wstępnego.

2) Program Eco 40-60 po zmianie parametrów zmienił nazwę na bawełna.

3) Funkcję tę można wybrać tylko po ustawieniu temperatury w celu anulowania ikony .

Opis programów

Aby zapewnić możliwość prania różnych rodzajów tkanin o różnym stopniu zabrudzenia, pralka oferuje szereg specjalnych programów (zob. tabela programów).



Program należy wybrać zgodnie z instrukcjami prania umieszczonymi na metkach, szczególnie jeśli chodzi o zalecaną maksymalną temperaturę.



OSTRZEŻENIE!

WAŻNE PORADY DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI PRANIA.

- ▶ Nowe kolorowe ubrania należy prać oddzielnie przez co najmniej 5–6 cykli.
- ▶ Niektóre większe sztuki prania, takie jak dżinsy czy ręczniki, należy prać oddzielnie.
- ▶ Nie wolno nigdy mieszać ze sobą różnych tkanin FARBUJĄCYCH.

ECO 40-60

Program ECO 40-60 umożliwia pranie normalnie zabrudzonej odzieży bawełnianej, którą można prać w temperaturze od 40°C do 60°C, łącznie w tym samym cyklu. Ten program jest wykorzystywany do oceniania zgodności z unijnymi przepisami Ecodesign (ekologiczne projektowanie produktów).

SZYBKI

Ten nowy program może być używany do uzyskania doskonałych efektów przy jednoczesnym oszczędzaniu wody, energii, detergentu oraz czasu. Ta opcja umożliwia pranie w średniej temperaturze odpowiedniej dla lekko zabrudzonego mieszanego prania bawełny i materiałów syntetycznych. Program zalecany do małych wsadów i delikatnie zabrudzonej odzieży.

SPECJALNE 39'

Program ten umożliwia wspólne pranie różnych tkanin, takich jak bawełna, tkaniny syntetyczne i mieszane, w ciągu zaledwie 39 minut w temperaturze 40°C (lub niższej). Program ten jest szczególnie odpowiedni do lekko zabrudzonych tkanin, do połowy nominalnego wsadu.

WEŁNA

Program ten umożliwia pranie odzieży wełnianej w maksymalnej temperaturze 30 stopni Celsjusza i maksymalnej prędkości 800 obrotów podczas prania

PRANIE RĘCZNE

Ten program służy do prania tkanin delikatnych nadających się do prania w pralce lub artykułów przeznaczonych do prania ręcznego.

DELIKATNY

Program opracowany z myślą o praniu delikatnej odzieży w niskiej temperaturze przez krótki czas. Długie i dokładne płukanie doskonale wpływa na włókna tkanin.

PRANIE W TEMP. 20°C

Ten innowacyjny program umożliwia pranie razem różnych kolorów i tkanin, takich jak bawełna, syntetyki i tkaniny mieszane, w temperaturze zaledwie 20°C i zapewnia doskonałą skuteczność prania.

BAWEŁNA

Ten program jest odpowiedni do prania kolorowych ubrań bawełnianych w temperaturze 30°C lub do zapewnienia najwyższego stopnia czystości w przypadku prania tkanin bawełnianych w temperaturze 60°C lub 90°C.

Końcowe wirowanie odbywa się z maksymalną prędkością, która doskonale odprowadza wodę.

CIEMNE I KOLOROWE

Program ten może chronić kolor ubrań podczas prania, zachować oryginalny kolor ubrań przez długi czas i dbać o ubrania. Maksymalna temperatura tego programu wynosi 30 stopni Celsjusza, a maksymalna prędkość to 1000 obrotów.

TKANINY MIESZANE

Program prania może osiągnąć maksymalną temperaturę 60 stopni Celsjusza i utrzymywać ją przez określony czas, przy maksymalnej prędkości 1400 obrotów.

Polecany do prania ubrań mieszanych.

DŻINSY

Program nadaje się do prania dżinsów i niektórych ubrań dżinsowych nadających się do prania w pralce. Maksymalna temperatura prania wynosi 60°C.

JASNE KOLORY

Ten program jest odpowiedni do prania kolorowych ubrań bawełnianych w temperaturze 40°C lub do zapewnienia najwyższego stopnia czystości w przypadku prania tkanin bawełnianych w temperaturze 60°C lub 90°C.

Końcowe wirowanie odbywa się z maksymalną prędkością, która doskonale odprowadza wodę.

SMART WASH

Nowa technologia POWER CARE, dzięki idealnemu połączeniu wody i detergentu, zapewnia maksymalną pielęgnację ubrań w temperaturze 30°C i doskonałą skuteczność prania. Ten innowacyjny program jest w stanie automatycznie dostosować czyszczenie do wydajności i rodzaju wsadu, aby uzyskać jak najlepsze wyniki. W tym programie można prać lekko zabrudzone tkaniny mieszane, bawełniane i syntetyczne.

SYNTETYKI

Ten program umożliwia jednoczesne pranie różnych rodzajów tkanin i kolorów. Pralka optymalnie dostosowuje obroty bębna i poziom wody na etapach prania i płukania. Precyzyjne wirowanie redukuje zagniecenia tkanin.

ANTY SMOG

Ten program pracuje w wysokiej temperaturze i może wykorzystywać parę dla zapewnienia lepszej pielęgnacji i usuwania plam, pozostawiając mniej resztek detergentu. Nadaje się wyłącznie do prania ubrań bawełnianych

PŁUKANIE

W tym programie wykonywane są 2 cykle płukania z pośrednim wirowaniem (możliwe jest zmniejszenie obrotów lub wyłączenie wirowania za pomocą odpowiedniego przycisku). Program umożliwia płukanie tkanin dowolnego rodzaju, na przykład po praniu ręcznym.

WIROWANIE

Program wykonuje maksymalne wirowanie. Istnieje możliwość wyłączenia lub zmniejszenia prędkości wirowania za pomocą przycisku „⊙”.

BĘBEN CZYSTY

Ten program służy do przeprowadzenia samooczyszczania pralki.

Zalecamy samoczyszczenie bębna po 50-krotnym użyciu pralki.

Podczas korzystania z tego programu nie należy dodawać żadnego detergentu do ubrań ani środka do czyszczenia pralki.

HIGIENA PLUS 59'

Ten program prania jest w stanie utrzymać temperaturę 60°C przez dłuższy czas, łącząc działanie pary z intensywnym płukaniem, by zapewnić czystą i higieniczną odzież. Polecany do tkanin bawełnianych.

**Uwaga: Procedura sprawdzania liczby cykli, które wykonała pralka.**





Procedura: w programie „BAWEŁNA” naciśnij jednocześnie przyciski „TEMPERATURA” i „PRĘDKOŚĆ”, przez 2 sekundy wyświetli się numer bieżącego cyklu, a następnie nastąpi powrót do programu „BAWEŁNA”. Łączna liczba uruchomionych cykli zostanie zwiększona po zakończeniu programu. Bieżące cykle będą wyświetlane w postaci szesnastkowej, jeśli przekraczają wartość 9999.

Zeskanuj kod QR na etykiecie energetycznej, aby uzyskać informacje o zużyciu energii. Rzeczywiste zużycie energii może różnić się od deklarowanego w zależności od warunków lokalnych.

Uwaga: Automatyczna waga

Urządzenie jest wyposażone w funkcję rozpoznawania wsadu. Przy małym obciążeniu energia, woda i czas prania zostaną automatycznie zredukowane w niektórych programach. Domyślny czas wyświetlania może się różnić w zależności od ciężaru wsadu i obejmuje programy „Smart Wash, Eco 40-60, Syntetyki, Bawełna, Higiena Plus 59’, Pranie w ziemnej wodzie 20°C, Anty Smog, Tkaniny mieszane”.

Informacje orientacyjne (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/2023):

| Pojemność znamionowa | Program |  (kg) |  (HH:MM) | ENERGY (kWh/cykl) |  (l/cykl) | Maksymalna temperatura (°C) | Maksymalna prędkość |  Wilgotność resztkowa (%) |
|----------------------|----------------|---|--|-----------------------------|---|-----------------------------|---------------------|--|
| 8 kg (1400 obr) | Eco 40-60 | 8 | 3:58 | 0.430 | 54.0 | 28 | 1330 | 53.0 |
| | Eco 40-60 | 4 | 2:48 | 0.280 | 35.0 | 26 | 1330 | 53.0 |
| | Eco 40-60 | 2 | 2:38 | 0.190 | 30.0 | 25 | 1330 | 53.0 |
| | BAWEŁNA 20°C | 8 | 1:03 | 0.220 | 75.0 | 20 | 1000 | 65.0 |
| | BAWEŁNA 60°C | 8 | 1:58 | 2.100 | 75.0 | 57 | 1400 | 53.0 |
| | Syntetyki 40°C | 6,5 | 1:45 | 1,000 | 80.0 | 40 | 1200 | 40.0 |
| | Szybki 30°C | 1 | 0:14 | 0.250 | 38.0 | 30 | 1000 | 65.0 |


Wartości podane dla programów innych niż program Eco 40-60 oraz Pranie i suszenie mają charakter wyłącznie orientacyjny.

8.1 Zasilanie

Podłącz pralkę do zasilania (od 220 V do 240 V~/50 Hz; rys. 8-1). Należy również zapoznać się z sekcją INSTALACJA (zob. str.10).

8.2 Przyłącze wody


- ▶ Przed podłączeniem sprawdź czystość i przejrzystość dopływu wody.
- ▶ Odkręć kran (rys. 8-2).

**i Uwaga: szczelność**

Przed użyciem sprawdź, czy nie ma wycieków w połączeniach między kranem a węzłem dopływowym, odkręcając kran.

8.3 Przygotowanie prania

- ▶ Posortuj ubrania według materiału (bawełna, syntetyki, wełna lub jedwab itp.) i stopnia zabrudzenia (rys. 8-3). Zwróć uwagę na oznaczenia dotyczące pielęgnacji na metkach do prania.
- ▶ Oddziel białe ubrania od kolorowych. Kolorowe tkaniny należy najpierw wyprać ręcznie, aby sprawdzić, czy nie blakną lub nie farbują.
- ▶ Opróżnij kieszenie (klucze, monety itp.) i wyjmij twardsze przedmioty ozdobne (np. broszki).
- ▶ Odzież bez obszycia, tkaniny delikatne i drobno tkane, takie jak delikatne firanki, należy włożyć do worka do prania w celu ich ochrony (lepsze byłoby pranie ręczne lub chemiczne).
- ▶ Zapnij zamki błyskawiczne, zapięcia na rzepy i haczyki, upewnij się, że guziki są dobrze przyszyte.
- ▶ Delikatne rzeczy, takie jak pranie bez mocnego obszycia, delikatna bielizna i drobne elementy, takie jak skarpetki, paski, biustonosze itp., umieść w woreczku do prania.
- ▶ Rozłóż duże kawałki materiału, takie jak prześcieradła, narzuty itp.
- ▶ Dżinsy i tekstylia z nadrukami, dekoracjami lub intensywnymi kolorami należy wywrócić na lewą stronę; ewentualnie prać osobno.

**! UWAGA!**

Przedmioty nietekstylne oraz małe, luźne lub o ostrych krawędziach mogą powodować wadliwe działanie i uszkodzenia odzieży i urządzenia.

Karta pielęgnacji

| Pranie | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
|  | Można prać w normalnym cyklu do 95°C |  | Można prać w normalnym cyklu do 60°C |  | Można prać w łagodnym cyklu do 60°C |
|  | Można prać w normalnym cyklu do 40°C |  | Można prać w łagodnym cyklu do 40°C |  | Można prać w bardzo łagodnym cyklu do 40°C |
|  | Można prać w normalnym cyklu do 30°C |  | Można prać w łagodnym cyklu do 30°C |  | Można prać w bardzo łagodnym cyklu do 30°C |
|  | Pranie ręczne w maks. 40°C |  | Nie wolno prać | | |
| Wybielanie | | | | | |
|  | Dozwolone jest dowolne wybielanie |  | Tylko tlen/bez chloru |  | Nie wolno wybielać |
| Suszenie | | | | | |
|  | Suszenie w suszarce możliwe w normalnej temperaturze |  | Suszenie w suszarce bębnowej możliwe w niższej temperaturze |  | Nie suszyć w suszarce bębnowej |
|  | Suszenie na sznurze |  | Suszenie na płasko | | |
| Prasowanie | | | | | |
|  | Prasować w maksymalnej temperaturze do 200°C |  | Prasować w średniej temperaturze do 150°C |  | Prasować w niskiej temperaturze do 110°C; bez pary (prasowanie parowe może spowodować nieodwracalne uszkodzenia) |
|  | Nie prasować | | | | |
| Profesjonalna pielęgnacja tekstyliów | | | | | |
|  | Pranie chemiczne w tetrachloroetenie |  | Czyszczenie chemiczne w węglowodorach |  | Nie czyścić chemicznie |
|  | Profesjonalne czyszczenie na mokro |  | Nie czyścić profesjonalnie na mokro | | |

8.4 Ładowanie urządzenia

- ▶ Włóż pranie sztuka po sztuce.
- ▶ Nie przeciążaj. Zwróć uwagę na różne maksymalne obciążenie w zależności od programów! Praktyczna zasada maksymalnego obciążenia: Zachowaj 15 cm między ładunkiem a górną częścią bębna.
- ▶ Ostrożnie zamknij drzwi. Upewnij się, że żadne pranie nie zostało przytrzaśnięte.

8.5 Wybór detergentu

- ▶ Skuteczność i wydajność prania zależy od jakości użytego detergentu. Używaj wyłącznie detergentu zatwierdzonego do prania w pralce.
- ▶ W razie potrzeby stosuj specjalne detergenty, np. do tkanin syntetycznych i wełnianych
- ▶ Zobacz porady znajdujące się na naklejkach dot. detergentów umieszczone na blacie.
- ▶ Nie używaj środków do czyszczenia na sucho, takich jak trójchloroetylen i podobne produkty.

Wybierz najlepszy detergent

| Program | Rodzaj detergentu | | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|---------------------|
| | Uniwersalny | Do tkanin kolorowych | Delikatne | Specjalny | Środek zmiękczający |
| Eco 40-60 | √ | √ | - | - | √ |
| Szybki | L | √L | - | - | √ |
| Specjalne 39' | √ | √L | - | - | √ |
| Wełna | - | - | √ | √ | √ |
| Pranie ręczne | - | - | √ | √ | √ |
| Delikatny | - | - | √ | √ | √ |
| Higiena Plus 59' | √P | √ | - | - | √ |
| Pranie w temp. 20°C | √ | √ | - | - | √ |
| Bawełna | √ | √ | - | - | √ |
| Ciemne i kolorowe | - | √L | - | - | √ |
| Tkaniny mieszane | √L | √ | - | - | √ |
| Dżinsy | - | √L | - | √ | √ |
| Jasne kolory | √P | √ | - | - | √ |
| Smart Wash | √ | √ | - | - | √ |
| Syntetyki | - | √ | - | - | √ |
| Anty Smog | √ | - | - | √ | √ |
| Płukanie | - | - | - | - | √ |
| Wirowanie | - | - | - | - | - |
| Bęben czysty | - | - | - | √ | - |

L = detergent w żelu/płynie P = detergent w proszku O = nie √ = Zalecane
- = niezalecane

W przypadku stosowania detergentu w płynie nie zaleca się włączania opóźnienia czasowego. Polecamy w przypadku użycia następujących środków:


- ▶ proszek do prania: 20°C do 90°C* (najlepsze użycie: 40-60°C)
- ▶ Detergent tkanin kolorowych: 20°C do 60°C (najlepsze użycie: 30-60°C)
- ▶ Detergent do wełny/tkanin delikatnych: 20°C do 30°C (najlepsze użycie: 20-30°C)

* Temperaturę prania 90°C wybieraj tylko w przypadku specjalnych wymagań higienicznych.

* Jeśli wybierzesz temperaturę wody 60°C lub wyższą, radzimy używać mniej detergentu.

* Lepiej użyć mniej detergentu w proszku lub nie używać go wcale.

* Sugerowany rodzaj detergentu w trybie zdalnego sterowania zależy od programu wybranego w aplikacji.




8.6 Dodawanie detergentu

1. Wsuń szufladę na detergent.
2. Umieść wymagany detergent w odpowiednich przegródkach (rys. 8-4).
3. Delikatnie wsuń szufladę.

i Uwaga:

- ▶ Postępuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu detergentu.
- ▶ Skoncentrowany detergent w płynie należy rozcieńczyć przed dodaniem.
- ▶ Ostrożnie wybierz ustawienia programu zgodnie z symbolami pielęgnacji na wszystkich etykietach prania i z tabelą programów.



8.7 Wybierz program

Aby uzyskać najlepsze rezultaty prania, należy wybrać program dostosowany do stopnia zabrudzenia i rodzaju prania. Obróć pokrętło programatora (rys. 8-5), aby wybrać odpowiedni program. Na wyświetlaczu pojawi się nazwa wybranego programu.

i Uwaga: Usuwanie zapachów

Przed pierwszym użyciem zalecamy uruchomić program „BĘBEN CZYSTY” w celu usunięcia ewentualnych szkodliwych osadów. Nie dodawaj żadnego detergentu ani specjalnego środka do czyszczenia urządzenia do przegródki na środek piorący.




8.8 Dodaj indywidualne wybory

Wybierz wymagane opcje i ustawienia (rys. 8-6); zob. Panel sterowania.

8.9 Uruchom program prania

Aby rozpocząć, dotknij przycisku „URUCHOM/WSTRZYMAJ” (rys. 8-7).

Urządzenie pracuje zgodnie z aktualnymi ustawieniami. Zmiany są możliwe tylko poprzez anulowanie programu.



8.10 Przerwanie/anulowanie programu prania

Aby przerwać trwający program, naciśnij przycisk „URUCHOM/WSTRZYMAJ”. Diody LED nad przyciskiem zaczną migać. Naciśnij go ponownie, aby wznowić działanie.

Aby anulować uruchomiony program i wszystkie jego indywidualne ustawienia:

1. Dotknij przycisku „URUCHOM/WSTRZYMAJ”, aby przerwać trwający program.
2. Przekręć pokrętko na program ODPOMPUJ & ODWIRUJ i wybierz „0”, aby odpompować wodę.
3. Po zamknięciu programu i ponownym uruchomieniu urządzenia należy wybrać nowy program i go uruchomić.

8.11 Po praniu



Uwaga: Blokada drzwi

- ▶ Ze względów bezpieczeństwa podczas cyklu prania drzwiczki są częściowo zablokowane. Otwarcie drzwi jest możliwe tylko po zakończeniu programu lub po prawidłowym anulowaniu programu (zob. powyższy opis).
- ▶ W przypadku wysokiego poziomu wody, wysokiej temperatury wody oraz podczas wirowania nie ma możliwości otwarcia drzwiczek; Wyświetlana jest Blokada.

1. Po zakończeniu cyklu wyświetla się komunikat KONIEC.
2. Urządzenie wyłączy się automatycznie.
3. Wyjmij pranie tak szybko, jak to możliwe, aby się nie pogniotło.
4. Zamknij dopływ wody.
5. Odłącz przewód zasilający.
6. Otwórz drzwi, aby zapobiec nagromadzeniu wilgoci i zapachów. Pozostaw otwarte, gdy urządzenie nie jest używane.



Uwaga: Tryb czuwania / tryb oszczędzania energii

Włączone urządzenie przejdzie w tryb czuwania, jeśli nie zostanie uruchomione w ciągu 2 minut przed rozpoczęciem programu lub po zakończeniu programu, z wyjątkiem trybu ZDALNEGO STEROWANIA. Wyświetlacz wyłącza się. To oszczędza energię. Aby przerwać tryb gotowości, obróć pokrętko na inny program z wyjątkiem „WYŁ.”

8.12 Włączanie lub wyłączenie brzęczyka

Można wybrać sygnał akustyczny:

Dotknij przycisk  na ekranie pojawią się następujące opcje.

Obróć pokrętko do odpowiedniej opcji, kliknij przycisk OK, aby ją wybrać. Obróć pokrętko do pozycji Wyciszony i kliknij przycisk OK. Jeżeli opcja „Wyciszony” jest podświetlona, oznacza to, że głos jest wyłączony. JEŚLI po ponownym kliknięciu przycisku OK przycisk „Wyciszony” stanie się w połowie podświetlony, oznacza to, że dźwięk jest włączony.

9.1 Informacje ogólne

To urządzenie jest wyposażone w technologię Wi-Fi umożliwiającą zdalne sterowanie za pomocą aplikacji hOn.



OSTRZEŻENIE!

Należy przestrzegać środków ostrożności wskazanych w niniejszej instrukcji, nawet jeśli korzystasz z urządzenia za pośrednictwem aplikacji. Przestrzeganie tych instrukcji jest niezbędne dla bezpiecznego użytkowania.

9.2 Wymagania

- 1. Sieć Wi-Fi:** Wymagany jest router zgodny ze standardem 802,11b/g/n i pasmem 2,4 GHz. Sieci działające na częstotliwości 5 GHz i sieci publiczne nie są obsługiwane. Nazwa sieci (SSID) musi zawierać od 1 do 31 znaków, a hasło od 8 do 64 znaków. Opcje szyfrowania obejmują szyfrowanie otwarte, WPA-PSK i WPA2-PSK.
- 2. Zgodne urządzenia:** Aplikacja jest dostępna na tabletach i smartfonach z systemem Android, iOS i Huawei.
- 3. Pozycjonowanie:** Zainstaluj urządzenie w miejscu o silnym sygnale Wi-Fi.

Dane techniczne Wi-Fi:

- Częstotliwość: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Maksymalna moc: 20 dBm
- Standard: IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2

9.3 Pobieranie i instalacja aplikacji hOn

Istnieją dwa sposoby pobrania aplikacji hOn:

1. Ze sklepu App Store na Twoim smartfonie

- Zeskanuj poniższy kod QR lub odwiedź stronę go.haier-europe.com/download-app.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu, aby pobrać i zainstalować aplikację.



Pobierz aplikację hOn



2. Bezpośrednio z Twojego urządzenia:

- a. Pierwsze włączenie:**
 1. Włącz urządzenie.
 2. Wybierz preferowany język.

3. Na wyświetlaczu pojawi się kod QR: zeskanuj go, aby pobrać aplikację hOn.

b. Następne włączenie:

1. Włącz urządzenie.

2. Naciśnij  przycisk na panelu sterowania.

3. Na wyświetlaczu pojawi się kod QR: zeskanuj go, aby pobrać aplikację hOn.

Uwaga: Rejestracja



Utworzenie profilu (rejestracja) jest wymagane tylko przy pierwszym użyciu lub jeśli konto zostało usunięte/wyłączone. Następnie wystarczy zalogować się przy użyciu swojego adresu e-mail i hasła. Sprawdź tryb Demo w aplikacji, aby poznać funkcje Wi-Fi.

9.4 Parowanie urządzeń

Uwaga: Sieć domowa musi być ustawiona na 2,4 GHz. Sieci działające na częstotliwości 5 GHz nie są obsługiwane. Upewnij się, że Twój smartfon jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi 2,4 GHz, której chcesz użyć do skonfigurowania urządzenia.

1. Otwórz aplikację hOn, utwórz nowy profil (lub zaloguj się, jeśli już go posiadasz).
2. Kliknij „Dodaj urządzenie” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie smartfona, aby dokończyć konfigurację.



9.5 Aktywacja zdalnego sterowania

1. Sprawdź, czy router jest włączony i podłączony do Internetu.
2. Załaduj pranie i zamknij drzwi.
3. Włącz urządzenie.
4. Naciśnij krótko przycisk . Drzwi zostaną zamknięte.
5. Rozpocznij cykl za pomocą aplikacji.
6. Zdalne sterowanie może być również aktywowane podczas cyklu poprzez krótkie naciśnięcie przycisku .

Uwaga: Część Wygaśnięcie ważności zdalnego sterowania

Polecenie z aplikacji można wysłać do 24 godzin po włączeniu funkcji Zdalne sterowanie.

9.6 Dezaktywacja zdalnego sterowania



1. Podczas cyklu można wyłączyć funkcję zdalnego sterowania poprzez krótkie naciśnięcie przycisku ; cykl będzie kontynuowany. Stan cyklu można sprawdzić w aplikacji, ale nie można wysyłać poleceń (np. uruchom/wstrzymaj).
2. Jeżeli pozwalają na to warunki bezpieczeństwa, drzwi można otworzyć.
3. Aby wznowić zdalne sterowanie za pomocą aplikacji, upewnij się, że drzwi są zamknięte, a następnie ponownie krótko naciśnij przycisk .

9.7 Koniec cyklu za pomocą zdalnego sterowania

1. Po zakończeniu cyklu drzwi zostaną odblokowane, a zdalne sterowanie zostanie wyłączone.
2. Po 2 minutach urządzenie wyłączy się automatycznie.

9.8 Wyłączanie modułu Wi-Fi i czyszczenie danych uwierzytelniających sieci

Aby usunąć zapisane informacje o sieci Wi-Fi i wyłączyć moduł Wi-Fi:


1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
2. Nie uruchamiając żadnego cyklu, przejdź do menu ustawień urządzenia.
3. Przejdź do sekcji Wi-Fi i wybierz opcję resetowania danych logowania Wi-Fi. System poprosi Cię o potwierdzenie operacji.
4. Dotknij „”, aby kontynuować resetowanie lub „”, aby przerwać operację.
5. Zapisane informacje sieciowe zostaną usunięte. Aby wyjść, wybierz program prania lub wyłącz urządzenie.
6. Aby ponownie połączyć urządzenie, usuń je z aplikacji hOn i rozpocznij nową procedurę parowania.

Uwaga: Użyj tej procedury tylko jeśli zamierzasz sprzedać urządzenie.

10.1 Czyszczenie szuflady na detergent

Zawsze uważaj, aby nie pozostały żadne pozostałości detergentu. Szufladę należy regularnie czyścić (rys. 10-1):

1. Wyciągnij szufladę, aż się zatrzyma.
2. Naciśnij przycisk zwalniający i wyjmij szufladę.
3. Przepłucz szufladę wodą, aż będzie czysta, a następnie włóż szufladę z powrotem do urządzenia.



10.2 Czyszczenie pralki


- ▶ Odłącz urządzenie podczas czyszczenia i konserwacji.
- ▶ Do czyszczenia obudowy pralki (rys. 10-2) i elementów gumowych używaj miękkiej szmatki z płynem mydlanym.
- ▶ Nie używaj organicznych chemikaliów ani żrących rozpuszczalników.



10.3 Zawór wlotowy wody i filtr zaworu wlotowego


Aby zapobiec zablokowaniu dopływu wody przez substancje stałe, takie jak wapień, należy regularnie czyścić filtr zaworu wlotowego.


- ▶ Odłącz przewód zasilający i zamknij dopływ wody.
- ▶ Odkręć wąż doprowadzający wodę z tyłu urządzenia (rys. 10-3) oraz na kranie.
- ▶ Przepłucz filtry wodą i wyczyść szczotką (rys. 10-4).
- ▶ Włóż filtr i zamontuj wąż dopływowy.



10.4 Czyszczenie bębna

- ▶ Wyjmij z bębna przypadkowo wyprane przedmioty, zwłaszcza metalowe części, takie jak szpilki, monety itp. (rys. 10-5), ponieważ powodują one plamy rdzy i uszkodzenia.
- ▶ Użyj środka czyszczącego niezawierającego chlorków, aby usunąć plamy rdzy. Przestrzegaj wskazówek ostrzegawczych producenta środka czyszczącego.
- ▶ Do czyszczenia nie używaj twardych przedmiotów ani wełny stalowej.






10.5 Długie okresy nieużywania

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas:

1. Wyciągnij wtyczkę elektryczną (rys. 10-6).
2. Zamknij dopływ wody (rys. 10-7).
3. Otwórz drzwi, aby zapobiec nagromadzeniu wilgoci i zapachów. Pozwól, aby drzwiczki były otwarte, gdy urządzenie nie jest używane.

Przed kolejnym użyciem należy dokładnie sprawdzić przewód zasilający i wąż spustowy wlotu wody.

Upewnij się, że wszystko jest prawidłowo zamontowane i nie przecieka.



10.6 Filtr pompy


Czyść filtr raz w miesiącu i sprawdzaj filtr pompy, na przykład, jeśli urządzenie:

- ▶ Nie odprowadza wody.
- ▶ Nie obraca się.
- ▶ Wydaje nietypowy hałas podczas pracy.




OSTRZEŻENIE!


Ryzyko oparzenia! Woda w filtrze pompy może być bardzo gorąca! Przed jakąkolwiek czynnością upewnij się, że woda ostygła.



1. Wyłącz i odłącz pralkę (rys. 10-8).
2. Naciśnij i otwórz drzwiczki filtra (rys. 10-9).
3. Ustaw płaski pojemnik do zbierania resztek wody (rys. 10-10). Ilość wody może być większa.
4. Pociągnij wąż odpływowy i przytrzymaj jego koniec nad pojemnikiem (rys. 10-10).
5. Wyciągnij korek uszczelniający z węża odpływowego. (rys. 10-10).
6. Po zakończeniu opróżniania zamknij wąż odpływowy i wsuń go z powrotem do urządzenia (rys. 10-11).
7. Odkręć filtr pompy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij go (rys. 10-12).
8. Usuń zanieczyszczenia i brud (rys. 10-13).



9. Ostrożnie wyczyść filtr pompy, np. pod bieżącą wodą (rys. 10-14).
10. Dokładnie go zamocuj (ryc. 10-15).
11. Zamknij klapę serwisową.



UWAGA!

- ▶ Uszczelka filtra pompy musi być czysta i nieuszkodzona. Jeśli pokrywa nie jest całkowicie dokręcona, woda może wyciekać.
- ▶ Filtr musi być na swoim miejscu, w przeciwnym razie może dojść do wycieku.

Wiele pojawiających się problemów można rozwiązać samodzielnie bez specjalistycznej wiedzy. W przypadku problemu sprawdź wszystkie przedstawione możliwości i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, zanim skontaktujesz się z serwisem posprzedażowym. Zob. DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA.



OSTRZEŻENIE!

- ▶ Przed konserwacją wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- ▶ Sprzęt elektryczny powinien być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków, ponieważ niewłaściwa naprawa może spowodować poważne szkody.
- ▶ Uszkodzony kabel zasilający powinien być wymieniany wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.

11.1 Kody informacyjne

Poniższe kody są wyświetlane tylko dla informacji odnoszących się do cyklu prania. Nie wolno podejmować żadnych działań.

| Kod | Komunikat |
|------|--|
| 1:25 | Pozostały czas cyklu prania wyniesie 1 godzinę i 25 minut. |
| 6:30 | Pozostały czas opóźnienia wyniesie 6 godzin i 30 minut. |
| CLD+ | Funkcja blokady rodzicielskiej jest aktywowana. |
| End | Cykl prania jest zakończony. Urządzenie wyłącza się automatycznie. |
| Loct | Drzwi są zamknięte z powodu wysokiego poziomu wody, wysokiej temperatury wody lub cyklu wirowania. |

11.2 Rozwiązywanie problemów z kodem wyświetlacza

| Problem | Przyczyna | Rozwiązanie |
|----------------------|--|---|
| CLR FLTR | <ul style="list-style-type: none"> • Błąd drenażu, woda nie jest całkowicie odprowadzana w ciągu 6 minut. | <ul style="list-style-type: none"> • Wyczyść filtr pompy • Sprawdź instalację węża odpływowego. |
| E2 | <ul style="list-style-type: none"> • Błąd blokady. | <ul style="list-style-type: none"> • Dobrze zamknij drzwi. |
| E4 | <ul style="list-style-type: none"> • Nie osiągnięto określonego poziomu wody. Wąż spustowy jest samosyfonowy. | <ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że kran jest całkowicie otwarty, a ciśnienie wody jest normalne. • Sprawdź instalację węża doptywowego. |
| E8 | <ul style="list-style-type: none"> • Błąd poziomu ochrony przed wodą. | <ul style="list-style-type: none"> • Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym. |
| F3 | <ul style="list-style-type: none"> • Błąd czujnika temperatury. | <ul style="list-style-type: none"> • Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym. |
| F4 | <ul style="list-style-type: none"> • Błąd ogrzewania. | <ul style="list-style-type: none"> • Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym. |
| F7 | <ul style="list-style-type: none"> • Błąd silnika. | <ul style="list-style-type: none"> • Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym. |
| FA | <ul style="list-style-type: none"> • Błąd czujnika poziomu wody. | <ul style="list-style-type: none"> • Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym. |
| FC0, FC1 or FC2, FCU | <ul style="list-style-type: none"> • Niestandardowy błąd komunikacji. | <ul style="list-style-type: none"> • Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym. |
| FH | <ul style="list-style-type: none"> • Nie można skonfigurować modułu iot. | <ul style="list-style-type: none"> • Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym, aby wymienić moduł iot. |

| | | |
|-----------|---|---|
| E5 | <ul style="list-style-type: none"> Błąd drenażu. | <ul style="list-style-type: none"> Woda nie jest całkowicie spuszczana w ustawionym czasie. |
| Eb | <ul style="list-style-type: none"> Alarm zacięcia ubrań. | <ul style="list-style-type: none"> Wstrzymaj pracę, otwórz drzwiczki i jeszcze raz włóż odzież przed ponownym uruchomieniem. |

11.3 Rozwiązywanie problemów bez kodu wyświetlacza

| Problem | Przyczyna | Rozwiązanie |
|--|---|---|
| Pralka nie działa. | <ul style="list-style-type: none"> Program nie został jeszcze uruchomiony. Drzwi nie są prawidłowo zamknięte. Pralka nie została włączona. Brak zasilania. Blokada rodzicielska jest włączona. | <ul style="list-style-type: none"> Sprawdź program i uruchom go. Dobrze zamknij drzwi. Włącz pralkę. Sprawdź zasilanie. Dezaktywuj blokadę rodzicielską. |
| Pralka nie zostanie napełniona wodą. | <ul style="list-style-type: none"> Brak wody. Wąż dopływowy jest zagięty. Filtr węża dopływowego jest zablokowany. Ciśnienie wody jest mniejsze niż 0,03 MPa. Drzwi nie są prawidłowo zamknięte. Awaria dopływu wody. | <ul style="list-style-type: none"> Sprawdź kran z wodą. Sprawdź wąż dopływowy. Odblokuj filtr węża wlotowego. Sprawdź ciśnienie wody. Dobrze zamknij drzwi. Zapewnij dopływ wody. |
| Pralka opróżnia się podczas napełniania. | <ul style="list-style-type: none"> Wysokość węża odpływowego poniżej 80 cm. Końcówka węża odpływowego może sięgać do wody. | <ul style="list-style-type: none"> Upewnij się, że wąż odpływowy jest prawidłowo zainstalowany. Upewnij się, że wąż odpływowy nie znajduje się w wodzie. |
| Awaria drenażu. | <ul style="list-style-type: none"> Wąż odpływowy jest zablokowany. Filtr pompy jest zablokowany. Koniec węża odpływowego znajduje się wyżej niż 100 cm nad poziomem podłogi. | <ul style="list-style-type: none"> Odblokuj wąż odpływowy. Wyczyść filtr pompy. Upewnij się, że wąż odpływowy jest prawidłowo zainstalowany. |
| Silne wibracje podczas wirowania. | <ul style="list-style-type: none"> Nie wszystkie śruby transportowe zostały usunięte. Urządzenie nie ma stałej pozycji. Obciążenie urządzenia jest nieprawidłowe. | <ul style="list-style-type: none"> Usuń wszystkie śruby transportowe. Zapewnij twarde podłoże i równą pozycję. Sprawdź wagę i równomierne rozłożenie wsadu. |
| Pralka zatrzymuje się przed zakończeniem cyklu prania. | <ul style="list-style-type: none"> Awaria wody lub prądu. | <ul style="list-style-type: none"> Sprawdź zasilanie i wodę. |
| Pralka zatrzymuje na pewien czas. | <ul style="list-style-type: none"> Urządzenie wyświetla kod błędu. Problem z powodu wzorca obciążenia. Program wykonuje cykl namaczania. | <ul style="list-style-type: none"> Rozważ kody wyświetlania. Zmniejsz lub dostosuj obciążenie. Anuluj program i uruchom ponownie. |
| Nadmierna ilość piany wypływa z bębna i/lub szuflady na detergent. | <ul style="list-style-type: none"> Detergent nie jest odpowiedni. Nadmierne użycie detergentu. | <ul style="list-style-type: none"> Sprawdź zalecenia dotyczące detergentów. Zmniejsz ilość detergentu. |
| Automatyczne dostosowanie czasu prania. | <ul style="list-style-type: none"> Czas trwania programu prania zostanie dostosowany. | <ul style="list-style-type: none"> Jest to normalne i nie wpływa na funkcjonowanie. |

| Problem | Przyczyna | Rozwiązanie |
|--|--|--|
| Wirowanie nie działa. | <ul style="list-style-type: none"> Nierównowaga prania. | <ul style="list-style-type: none"> Sprawdź wsad pralki i pranie, a następnie ponownie uruchom program wirowania. |
| Niezadowolający efekt prania. | <ul style="list-style-type: none"> Stopień zanieczyszczenia nie zgadza się z wybranym programem Ilość detergentu nie była wystarczająca. Przekroczono maksymalne obciążenie. Pranie było nierównomiernie rozłożone w bębnie. | <ul style="list-style-type: none"> Wybierz inny program. Wybierz detergent odpowiedni do stopnia zabrudzenia i zgodnie ze specyfikacją producenta Zmniejsz wsad. Rozluźnij pranie. |
| Na praniu znajdują się pozostałości proszku do prania. | <ul style="list-style-type: none"> Nierozpuszczalne cząsteczki detergentu mogą pozostać na praniu w postaci białych plam. | <ul style="list-style-type: none"> Wykonaj dodatkowe płukanie. Spróbuj wyszczołkować punkty z suchego prania. Wybierz inny detergent. |
| Pranie ma szare plamy. | <ul style="list-style-type: none"> Spowodowane przez tłuszcze, takie jak oleje, kremy lub maści. | <ul style="list-style-type: none"> Pranie należy wstępnie poddać działaniu specjalnego środka czyszczącego. |



Uwaga: tworzenie się piany


Jeśli podczas cyklu wirowania pojawi się zbyt duża ilość piany, silnik zatrzyma się, a pompa spustowa zostanie uruchomiona na 90 sekund. Jeśli ta eliminacja piany nie powiedzie się do 3 razy, program zakończy się bez wirowania.

Jeśli komunikaty o błędach pojawią się ponownie nawet po podjęciu działań, wyłącz urządzenie, odłącz zasilanie i skontaktuj się z obsługą klienta.

11.4 W przypadku awarii zasilania

Bieżący program i jego ustawienia zostaną zapisane. Po przywróceniu zasilania praca zostanie wznowiona.

W przypadku przerwy w dostawie prądu powodującej przerwanie cyklu prania, drzwi pralki zostaną mechanicznie zablokowane. Aby wyjąć pranie, poziom wody nie powinien być widoczny w szklanym wzierniku drzwi. - Niebezpieczeństwo poparzenia! Poziom wody należy obniżyć zgodnie z opisem w punkcie „Filtr pompy”. Dopiero wtedy pociągnij dźwignię (A) pod klapą serwisową (rys. 11-1), aż drzwi zostaną odblokowane przez delikatne kliknięcie. Następnie napraw wszystkie części.




Gdy pralka znajduje się w bezpiecznym stanie (niski poziom wody pod okienkiem, temperatura w bębnie poniżej 55°C, bęben wewnętrzny się nie obraca), można odblokować drzwi pralki.


12.1 Dodatkowe dane techniczne

| | BQD 48SBL10U-S |
|----------------------|--------------------|
| Napięcie w V | 220-240 V~ / 50 Hz |
| Prąd A | 10 |
| Maks. moc w W | 1950 |
| Ciśnienie wody w MPa | 0,03 ≤ P < 1 |
| Masa netto w kg | 71 |

12.2 Wymiary produktu



WIDOK Z PRZODU



ŚCIANA

WIDOK Z GÓRY

| | BQD 48SBL10U-S |
|---|----------------|
| H Całkowita wysokość produktu w mm | 850 |
| W Całkowita szerokość produktu mm | 595 |
| D5 Całkowita głębokość produktu (od górnego panelu do głównego panelu sterowania) mm | 460 |
| D1 Całkowita głębokość produktu w mm | 521 |
| D2 Głębokość otworu drzwi w mm | 1004 |
| D4 Minimalny odstęp drzwi od sąsiedniej ściany w mm | 305 |



Dokładna wysokość pralki zależy od tego, jak daleko wysunięte są nóżki od podstawy pralki. Przestrzeń, w której zostanie zainstalowana pralka, musi być co najmniej 40 mm szersza i 20 mm głębsza od jej wymiarów.

12.3 Normy i dyrektywy 

Ten produkt spełnia wymagania wszystkich obowiązujących dyrektyw WE wraz z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, które przewidują oznakowanie CE.

Zalecamy nasz Dział Obsługi Klienta Candy i stosowanie oryginalnych części zamiennych. Jeśli masz problem z urządzeniem, najpierw sprawdź sekcję 11-ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

Jeśli nie możesz znaleźć tam rozwiązania, zasięgnij informacji:

- ▶ lokalnym sprzedawcą.
- ▶ sprawdź obszar pomocy na stronie internetowej firmy Candy, gdzie można znaleźć informacje na temat gwarancji, akcesoriów i części zamiennych oraz numery kontaktowe.

Aby skontaktować się z naszym serwisem, upewnij się, że masz dostępne następujące dane.

Każdy produkt jest identyfikowany poprzez unikalny kod, nazywany także „numerem seryjnym”, który jest wydrukowany na naklejce. Można go znaleźć wewnątrz otworu drzwiowego.

Model _____ Numer seryjny _____

Sprawdź również kartę gwarancyjną dostarczoną z produktem w przypadku gwarancji.

Zawsze zaleca się stosowanie oryginalnych części zamiennych, które można nabyć w naszych autoryzowanych punktach obsługi klienta.

Gwarancja

Produkt jest objęty gwarancją na podstawie ustawy oraz na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Certyfikat należy przechowywać w taki sposób, aby w razie potrzeby okazać go w autoryzowanym centrum obsługi klienta. Warunki gwarancji można również sprawdzić na naszej stronie internetowej. Aby uzyskać pomoc, należy wypełnić formularz online lub skontaktować się z nami pod numerem wskazanym na stronie wsparcia na naszej witrynie internetowej.

Standardowa gwarancja producenta obejmuje usterki spowodowane wadami elektrycznymi lub mechanicznymi produktu wynikającymi z działania lub zaniechania producenta. Jeżeli okaże się, że wada jest spowodowana czynnikami niezależnymi od dostarczonego produktu, niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, może zostać naliczona opłata.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy drukarskie w broszurze dołączonej do tego produktu. Ponadto producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w swoich produktach zmian, które uzna za przydatne, bez zmiany zasadniczych właściwości produktów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.haier-europe.com

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PSTI

Nr WSH240044PST1 rev. A-OEM

Produkt

| | |
|---------------|--|
| Opis: | Pralka z interfejsem Wi-Fi i aplikacją hOn |
| Marka: | zgodnie z załącznikiem |
| Model: | zgodnie z załącznikiem |
| Numer części: | zgodnie z załącznikiem |

Producent

| | |
|---------------------|---|
| Nazwa: | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Adres: | Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB), WŁOCHY |
| Strona internetowa: | https://corporate.haier-europe.com/ |

Niniejsze oświadczenie zgodności sporządza producent produktu.

Zdaniem producenta, produkt spełnił warunki domniemanej zgodności określone w Załączniku 2 do „Przepisów w sprawie bezpieczeństwa produktów i infrastruktury telekomunikacyjnej (wymagania bezpieczeństwa dla odpowiednich produktów z możliwością połączenia) z 2023 r.”:

- postanowienia 5.1-1 i 5.1-2 normy ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) dotyczące *hasel*;
- postanowienie 5.2-1 normy ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) dotyczące *informacji o sposobie zgłaszania problemów bezpieczeństwa*;
- postanowienie 5.3-13 normy ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) dotyczące *informacji o minimalnych okresach aktualizacji zabezpieczeń*.

Określony okres wsparcia wynosi minimum 2 lata od daty zakupu produktu.

Wszelkie nieautoryzowane modyfikacje produktu powodują unieważnienie niniejszej deklaracji.

Podpisano w imieniu i na rzecz Candy Hoover Group S.r.l.

Brugherio, 25 marca 2024 r.

Andrea Pandolfi

Dyrektor ds. badań i rozwoju – Pranie

