

Instrukcja obsługi bieżni WalkingPad

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, a następnie odpowiednio ją przechować.



Autoryzowany dystrybutor i serwis w Polsce :

ACTION S.A.

ul. Dawidowska 10

05-500 Piaseczno, Polska

telefon: +48 22 332 16 75

e-mail: serwis.zamienie@action.pl

TRR1F

Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE

1. Dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub z brakiem doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z tego urządzenia pod nadzorem lub po otrzymaniu wskazówek dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieniu związanych z tym urządzeniem zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
2. Prawidłowa utylizacja tego produktu. To oznakowanie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie całej UE. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, produkt należy poddać odpowiedzialnemu recyklingowi w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystywania zasobów materiałowych. Aby zwrócić używane urządzenie, należy skorzystać z systemu zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przyjąć ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Produkt ten nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania produktu od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Dzieci powinny być pod stałą kontrolą, aby nie bawiły się urządzeniem.


OSTRZEŻENIE: urządzenie należy przez cały czas chronić przed dostępem małych dzieci. Kontakt z ruchomą powierzchnią może spowodować poważne oparzenia cieplne.

Spis treści

| | |
|---|----|
| 01. Produkt i akcesoria | 02 |
| 02. Schemat funkcji | 03 |
| 03. Wskazówki dotyczące pierwszego użycia | 07 |
| 04. Nauka obsługi bieżni | 09 |
| 05. Znak towarowy i informacja prawna | 12 |
| 06. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa | 13 |
| 07. Konserwacja i naprawa | 16 |

Powitanie


Dziękujemy za wybranie Bieżni KINGSMITH WalkingPad, zwanej dalej „Bieżnią”. Jej elegancka, prosta i innowacyjna konstrukcja pozwala cieszyć się jakościowym i przyjemnym treningiem w domu. Bieżnia przeznaczona jest wyłącznie do użytku rodzinnego. Nie należy z niej korzystać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w celu wynajmu lub w celu udostępniania jej do użytku publicznego.



| Wykaz wskaźników | Parametr |
|-----------------------|---|
| Wiek użytkownika | 14-60 lat |
| Zakres prędkości | 0.5-10 km/h (Maksymalna prędkość podczas chodzenia: 6 km/h) |
| Powierzchnia bieżni | 440×1200 mm |
| Maksymalne obciążenie | 110 kg |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Napięcie | 220-240 V~ |
| Zasilanie wejściowe | 918 W |
| Masa netto | 33 kg |
| Masa brutto | 38 kg |
| Wymiary po rozłożeniu | 1460×720×900 mm |
| Wymiary po złożeniu | 980×720×155 mm |
| Tryb pracy | Tryb biegania/Tryb chodzenia |

01. Produkt i akcesoria

Sprawdź, czy elementy wewnątrz opakowania są kompletne i nienaruszone. W przypadku brakujących lub uszkodzonych elementów prosimy o kontakt na adres serwis.zamienie@action.pl



Bieżnia

Akcesoria



Przewód zasilający



Pilot bezpieczeństwa



Linka przy pilocie




Klucz imbusowy



Blokada bezpieczeństwa



Olej silikonowy




User Manual


Instrukcja obsługi

02. Schemat funkcji

1. Tryb chodzenia



2. Tryb biegania



02. Schemat funkcji

3. Wprowadzenie do funkcji panelu wyświetlacza

TIME KM SPD STEP CAL

Czas

Odległość

Prędkość

Kroki

Kalorie

Dane dotyczące kroków i kalorii mogą być wyświetlane na panelu po ustawieniu tego w aplikacji.

Przycisk dotykowy



Tryb czuwania



Tryb ręczny



Tryb automatyczny

Kontrolka




Kontrolka sygnalizacji usterki




Kontrolka połączenia


4. Pilot




03. Wskazówki dotyczące pierwszego użycia




1. Aby popchnąć lub pociągnąć urządzenie, upewnij się, że poręcz została maksymalnie schowana i zastosuj mechanizm do blokowania i szybkiego demontażu poręczy. Połóż urządzenie na płaskiej podłodze. Nie kładź go na zbyt miękkiej poduszce ani na grubym dywanie.




3. Rozłóż bieżnię, wyreguluj pas bieżni, aby znajdował się na środku, powoli rozłóż urządzenie i dociśnij je do dołu, aby było całkowicie płaskie, lub przekręć dolny amortyzator, aby wypoziomować urządzenie.



2. Poluzuj mechanizm blokady poręczy, podnieś poręcz, aby była ustawiona pionowo i dokręć mechanizm blokady poręczy.




4. Wyreguluj mechanizm do szybkiego montażu poręczy na odpowiednią wysokość, a następnie zablokuj urządzenie. Żółte oznaczenia na bokach poręczy wskazują zalecaną maksymalną i minimalną wysokość.



5. Zainstaluj wyłącznik bezpieczeństwa, podłącz zasilanie i włącz urządzenie.






7. Otwórz aplikację, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać bieżnię i połączyć się z nią.



6. Pobierz aplikację „KS Fit” ze sklepu Apple Store lub Google Play Store i przeprowadź instalację.

04. Nauka obsługi bieżni

1. Opis trybu

-  Tryb czuwania
Zapala się kontrolka trybu czuwania, silnik i czujnik przestają reagować.
-  Tryb ręczny
Zapala się kontrolka trybu ręcznego. Kontroluj prędkość za pomocą pilota lub aplikacji.
-  Tryb automatyczny
Zapala się kontrolka trybu automatycznego. Kontroluj prędkość automatycznie za pomocą inteligentnego algorytmu.

2. Opis trybu czuwania



Tryb czuwania

W trybie czuwania użytkownicy mogą krótko nacisnąć przycisk trybu na pilocie, aby wzbudzić bieżnię i przełączyć ją na domyślny tryb ręczny. Użytkownicy mogą również dotknąć ikony czuwania na panelu wyświetlacza, aby wzbudzić bieżnię. Gdy bieżnia nie jest uruchomiona, naciśnij przycisk trybu na pilocie lub dotknij ikonę czuwania na panelu wyświetlacza, aby przejść do trybu czuwania.



Legenda sterowania zdalnego


Krótkie przyciśnięcie: Przełącznik trybu
Długie wciśnięcie: Przełączenie w tryb czuwania (stan bez pracy)

3. Opis trybu sterowania ręcznego (tryb podstawowy)



Tryb ręczny

W tym trybie użytkownicy mogą używać pilota do sterowania bieżnią. Zaleca się, aby osoby początkujące najpierw korzystały z trybu ręcznego, a następnie z trybu automatycznego po uzyskaniu biegłości w obsłudze bieżni.



Przycisk zwiększania prędkości
Krótkie przyciśnięcie: Zwiększenie prędkości o 0,5 km/h

Function Button
Short press: Boot or stop the treadmill

Speed Decrease Button
Short press: Speed decreased by 0.5km/h

Przycisk trybu

Krótkie przyciśnięcie: Przełącznik trybu
Długie wciśnięcie: Przełączenie w tryb czuwania (stan bez pracy)

04. Nauka obsługi bieżni

4. Opis trybu sterowania automatycznego (tryb progresywny)



Automatyczny

Tryb ten jest trybem progresywnym, którym trudno sterować i który może być używany całkowicie bez pilota. Zaleca się korzystanie z tego trybu po uzyskaniu biegłości.

Użyj pilota do uruchomienia i zatrzymania. Przycisk przełącznika trybu działa w tym trybie.

Uwaga: Tryb automatycznego sterowania może być dostępny tylko w trybie chodzenia.



05. Znak towarowy i informacja prawna

5. Instrukcje do parowania pilota

Jeśli pilot nie reaguje lub został wymieniony, należy dokonać ponownego parowania.

Sposób parowania: Uruchom ponownie urządzenie i wciśnij przycisk trybu na pilocie na 5 sekund.

6. Kontrolka połączenia

Brak połączenia z aplikacją: miga Połączono z aplikacją: wyłączona

7. Kontrolka sygnalizacji usterki

E01: Przetężenie oprogramowania

E02: Przetężenie sprzętu

E03: Przegrzanie modułu IPM

E04: Ochrona przed niskim napięciem

E05: Zabezpieczenie nadnapięciowe

E06: Zabezpieczenie przed utratą

fazy silnika

E07: Zabezpieczenie blokady obrotów silnika

E08: Usterka czujnika

E09: Silnik nie może się uruchomić

E12: Zabezpieczenie nadprądowe silnika

E13: Zabezpieczenie przeciążeniowe

E14: Utrata sygnału czujnika Halla


E15: Błąd komunikacji

Patenty związane z produktami serii bieżni Kingsmith WalkingPad są zgłaszane przez Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd. i są własnością Spółki. Żadna organizacja ani osoba fizyczna nie może kopiować ani rozpowszechniać całości czy jakiegokolwiek części niniejszej instrukcji bez pisemnej zgody spółki Kingsmith i nie może wykorzystywać tych patentów bez upoważnienia.


W chwili drukowania niniejszej instrukcji były w niej zawarte w miarę możliwości różne opisy funkcji i wskazówki.

Jednakże ze względu na ciągłe udoskonalanie funkcji produktu i zmiany projektowe, mogą nadal zdarzać się rozbieżności w stosunku do zakupionych przez Państwa produktów. Ze względu na aktualizację produktu niniejsza instrukcja może odbiegać od rzeczywistego produktu pod względem koloru, wyglądu itp. Należy odnosić się do rzeczywistego produktu.


06. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa




! Odległość za bieżnią powinna być większa niż 2000 mm. W nagłych wypadkach można mocno przytrzymać poręcz oboma rękami i podeprzeć ciało, aby zeskoczyć z bieżni.



! Odległość po bokach bieżni powinna być większa niż 500 mm.




! Nie należy nosić luźnej lub zwisającej odzieży podczas używania bieżni. Należy nosić obuwie sportowe i odzież sportową. Dostosuj ćwiczenia do własnej sytuacji. Jeśli czujesz się niekomfortowo podczas treningu, natychmiast przerwij ćwiczenia i skonsultuj się z lekarzem. W przeciwnym razie istnieje ryzyko odniesienia obrażeń.




Siła zwalniania silownika: 7N
Siła zwalniania zacisku: 18N

! Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem i przetestować procedury zatrzymania awaryjnego. Podczas używania należy przymocować drugi koniec blokady bezpieczeństwa do ubrania. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanej sytuacji należy wyciągnąć blokadę bezpieczeństwa, aby natychmiast zatrzymać bieżnię.


Przystąp do korzystania z bieżni.
Poziom hałasu wynosi 65 dB(A).
Dla Państwa bezpieczeństwa bieżnia posiada mechanizm zatrzymania awaryjnego. Przed rozpoczęciem treningu należy przymocować klucz bezpieczeństwa do odzieży. Jeśli bieżnia została wyłączona z powodu wyciągnięcia klucza bezpieczeństwa, włóż go ponownie. Pas bieżni nie uruchamia się automatycznie.
Aby zapobiec niekontrolowanemu korzystaniu z bieżni przez osoby trzecie, można wyjąć klucz bezpieczeństwa i przechowywać go w bezpiecznym miejscu.
W sytuacji awaryjnej przytrzymaj się mocno poręczy oboma rękami i zjeżdż z pasa na boczne powierzchnie podestów bocznych. Uruchom mechanizm zatrzymania awaryjnego (odłącznik bezpieczeństwa).




! Odłącz przewód zasilający, gdy urządzenie nie jest używane.




⊗ Bieżnie zasilane elektrycznie nie mogą być użytkowane w wilgotnych lub mokrych miejscach. Nie używaj urządzenia na nierównym podłożu.




⊗ Nie wchodź na głowicę bieżni.



⊗ Nie korzystaj z urządzenia ze zwierzętami domowymi.




⊗ Nie używaj bieżni do góry nogami ani bokiem.




! Osoby w podeszłym wieku, dzieci i kobiety w ciąży powinny korzystać z urządzenia ostrożnie.


06. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa




⚠ Uważaj na ręce.




⚠ Dbaj o swoje rzeczy.



⊗ Składaj dopiero po wyłączeniu zasilania.




⚠ Bieżnię należy przechowywać w pozycji pionowej i umieścić ją w miejscu z możliwie jak największymi punktami podparcia po obu stronach. Urządzenie należy chronić przed dostępem dzieci.



⊗ Nie należy wchodzić na urządzenie ani z niego schodzić podczas jego pracy.


07. Konserwacja

1. Wyczyścić bieżnię




- Odłącz całe zasilanie przed przystąpieniem do serwisowania bieżni.
- Dodaj odrobinę łagodnego detergentu do 100% ściereczki bawełnianej. Nie rozpylaj detergentu bezpośrednio na pas bieżni ani nie używaj kwasowego i żrącego detergentu.
- Nie wycierać powierzchni pod pasem bieżni
- Po pewnym czasie korzystania z urządzenia, z tyłu na podłodze mogą pojawić się kurz i plamy. To normalne - wystarczy to wytrzeć.

2. Ześlizgiwanie się pasa bieżni i regulacja pasa



- Uruchom bieżnię z prędkością 3 km/h.
- Pas bieżni przesuwany w lewo: Przekręć lewą śrubę regulacyjną w prawo o 1/4 obrotu.
- Pas bieżni przesuwany w prawo: Przekręć prawą śrubę regulacyjną w prawo o 1/4 obrotu.
- Pas bieżni ześlizguje się: Przekręć jednocześnie lewą i prawą śrubę regulacyjną w prawo o 1/2 obrotu.
- Po każdej regulacji należy uruchomić urządzenie na jakiś czas (1-2 minuty), aby sprawdzić wyniki regulacji. W razie potrzeby, wyreguluj ponownie.

3. Smarowanie pasa bieżni



- Wyłącz bieżnię i odłącz przewód zasilający
- Podnieś krawędź pasa bieżni i posmaruj wewnętrzną powierzchnię olejem silikonowym.
- Uruchom bieżnię z prędkością 3 km/h na 10-20 sekund.
- Do jednego smarowania wymaganych jest 5-10 ml oleju silikonowego. Nadmierne nakładanie środka smarnego może spowodować ześlizgiwanie się pasa i może mieć wpływ na normalne użytkowanie.
- Pas bieżni należy smarować co trzy miesiące.

08 Znak towarowy i deklaracja prawna

Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd posiada patenty na produkty z serii bieżnia KingSmith Walkingpad. Spółka Kingsmith jest wydawcą i właścicielem praw autorskich do niniejszej instrukcji. Bez pisemnej zgody spółki Kingsmith, zabroniona jest jakkolwiek forma nieautoryzowanego rozpowszechniania, powielania, publikacji, udostępniania lub cytowania przez jakąkolwiek instytucję czy osobę fizyczną. Niniejsza instrukcja zawiera możliwie jak najwięcej wszystkich funkcji i wskazówek użytkownika. Jednak z powodu niedoskonałości produktu, zmian w projekcie itp., opis może się różnić od zakupionego przez Państwa produktu. W związku z aktualizacjami produktu opis w niniejszej instrukcji może różnić się od zakupionego przez Państwa egzemplarza kolorem, wyglądem itp. Należy odnosić się do rzeczywistego produktu. Produkt ten nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania produktu od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod stałą kontrolą, aby nie bawiły się urządzeniem. Dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub z brakiem doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z tego urządzenia pod nadzorem lub po otrzymaniu wskazówek dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieniu związanych z tym urządzeniem zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.

Norma wydajności produktu: Q/FTSMS0001-2017

09 Wymiana i utylizacja



Baterię znajdująca się w tym urządzeniu należy wyjąć i zutylizować.

Podczas wymiany baterii należy używać wyłącznie oryginalnej baterii dostępnej w naszym internetowym sklepie z częściami.

Komora baterii znajduje się na spodzie urządzenia. Otwórz komorę, wykręcając śrubę w pokrywie za pomocą odpowiedniego śrubokręta, a następnie wciśnij dolny koniec zaczepu blokującego na elementach łączących. W ten sposób obie strony elementu łączącego można oddzielić poprzez ich rozłączenie.

Podczas wkładania nowej baterii, wciśnij oba elementy łączące i upewnij się, że zaczep został zablokowany.

Nigdy nie wyrzucaj zużytej baterii do śmieci tylko korzystaj z odpowiednich punktów zbiórki odpadów. Dotyczy to również baterii z wadliwych urządzeń.

09 Wymiana i utylizacja



Urządzenia oznaczone tym symbolem należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych, ponieważ zawierają cenne materiały, które można poddać recyklingowi. Prawidłowa utylizacja chroni środowisko i zdrowie ludzkie. Władze lokalne lub sprzedawca mogą udzielić informacji w tym zakresie.

