

Götze & Jensen



BUDZIK Z ŁADOWARKĄ INDUKCYJNĄ RCL650

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją i jej przestrzegać.
2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nieostrożną i niezgodną z przeznaczeniem obsługę oraz nieprzestrzeganiem zaleceń z instrukcji obsługi.
3. Nie należy otwierać, rozkręcać i modyfikować urządzenia. Do wszelkich napraw uprawniony jest jedynie serwis producenta.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapew-

1

uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

9. Nie należy używać przewodu sieciowego do przenoszenia urządzenia.
10. Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.
11. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
12. Temperatura dostępnej powierzchni ładującej urządzenia w trakcie pracy może być wysoka. Nie wolno umieszczać ciał obcych, takich jak przedmioty metalowe, magnesy lub karty z paskiem magnetycznym

3

niony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

5. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
6. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
7. Urządzenia można używać tylko w temperaturze pokojowej. Nie narażać produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne.
8. Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego

2

pomiędzy urządzeniem bezprzewodowym a ładowarką bezprzewodową. Urządzenie przenośne może nie ładować się prawidłowo lub może zostać uszkodzone w wyniku przegrzania.

13. Nie należy pozostawiać urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
14. Ładowanie należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
15. Nie należy włączać urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.
16. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez

4

- personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia.
17. Urządzenie wytwarza pole elektromagnetyczne, osoby z rozrusznikiem serca powinny zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z produktu oraz postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia medycznego dotyczącą korzystania z urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne.
 18. Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać urządzenie, jego akcesoria i opakowania z dala od dzieci.
 19. Nie należy wystawiać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur. Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na żywotność baterii.

5

może to spowodować poważne poparzenia w ciągu 2 godzin i może doprowadzić do śmierci.

2. Przechowuj zużyte oraz nowe baterie z dala od dzieci. Jeśli komora baterii nie zamyka się w sposób bezpieczny, należy przestać używać produktu i trzymać go z daleka od dzieci. Jeżeli uważasz, że baterie mogły zostać połączony lub umieszczone w dowolnej części ciała, natychmiast zasięgnij porady lekarskiej.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ

7

20. W razie wycieku baterii, uważać, aby nie wetrzeć cieczy do oczu ani na błony śluzowe. W razie kontaktu, umyć ręce i opłukać oczy czystą wodą.
21. Należy upewnić się, że baterie nie znajdują się w zasięgu małych dzieci i nie mają one do nich dostępu. W przypadku połączony baterii, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
22. Nie należy wrzucać baterii do ognia

OSTRZEŻENIE!

1. Ten produkt opcjonalnie może zawierać baterię pastylkową. Nie wolno połykać baterii, grozi to niebezpieczeństwem poparzenia. Jeżeli bateria tego typu zostanie połączony

6

OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

INSTALACJA

Podłącz przewód zasilania do ściennego gniazda prądu przemiennego, a drugi koniec przewodu do gniazda z tyłu urządzenia. Budzik z funkcją ładowania jest gotowy do pracy.

Zasilacz wraz z zasilającym przewodem USB-USB Type-C znajduje się na wyposażeniu.

INSTALOWANIE BATERII PODTRZYMYWANIA PAMIĘCI

Do podtrzymywania pamięci budzika na wypadek krótkotrwałego zaniku zasilania, należy użyć jednej baterii CR2032 (wchodzi w skład zestawu).


1. Umieść urządzenie górnym panelem ładowarki indukcyjnej do dołu, na płaskiej i miękkiej powierzchni.

8

2. Wysuń delikatnie pokrywę baterii z boku urządzenia.
3. Usuń wszelkie folie zabezpieczające.
4. Włóż do komory baterii litową CR2032 biegunem dodatnim do góry.
5. Delikatnie zamontuj komorę baterii w urządzeniu.

UWAGA! Po zaniku zasilania sieciowego zgaśnie wyświetlacz LED i nie będą działać budzik, alarmy i podświetlenie. Bateria zapewnia podtrzymywanie aktualnej godziny w pamięci urządzenia.

OPIS URZĄDZENIA



9

Zmiana godziny

Aby zmienić godzinę naciśnij jednokrotnie przycisk . Pulsujące podświetlenie minut oznacza możliwość edycji czasu, przy pomocy przycisków + i -. Po ustawieniu minut naciśnij ponownie przycisk i ustaw godziny.

Kolejne naciśnięcie przycisku przywróci zegar do normalnego trybu pracy.

BUDZIK

Ustawienie budzika

Urządzenie pozwala na ustawienie dwóch różnych budzików. Aby ustawić budzik przytrzymaj przycisk do momentu pulsowania minut oraz pojawienia się ikonki z lewej strony wyświetlacza.

Ustaw minuty za pomocą przycisków + i -, a następnie po ponownym naciśnięciu przycisku ustaw godziny. Kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje przejście do ustawiania godziny drugiego budzika, co potwierdzi wyświetlanie z lewej strony wyświetlacza. Postępuj tak samo, jak przy ustawieniu godziny pierwszego budzika, po czym naciśnij aby wrócić do standardowej pracy.

11

1. Pole ładowania indukcyjnego.
2. Wskaźnik ładowania indukcyjnego.
3. Włącznik/wyłącznik podświetlenia nocnego lub iluminacji.
4. Przycisk ustawienia czasu oraz ustawienia budzika 1 i 2.
5. Przycisk +
6. Przycisk -
7. Wyświetlacz.
8. Podświetlenie budzika.

ZEGAR

Format godziny

Zegar urządzenia posiada standardowy tryb 24- godzinny oraz tryb 12- godzinny.

Jeśli z lewej strony wyświetlacza podświetla się **AM** lub **PM**, oznacza to, że ustawiony jest tryb 12 godzinny. Jeśli nie wyświetla się żadna z wymienionych opcji, oznacza to, że urządzenie ustawione jest na tryb 24 godzinny.

Aby zmienić format godziny, naciśnij dwukrotnie przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się informacja **12H**, jeśli zmienimy format na 12-sto godzinny, lub **24H**, jeśli urządzenie przejdzie w tryb 24-o godzinny.

10

Aktywacja budzika

Ustawione budziki niekoniecznie zawsze muszą być aktywne.

Jeśli budzik jest aktywny, z lewej strony wyświetlacza zostanie wyświetlona ikonka lub .

Aby aktywować lub dezaktywować **Budzik 1** przytrzymaj przycisk +.

Aby aktywować lub dezaktywować **Budzik 2** przytrzymaj przycisk -.

Drzemka i wyłączenie alarmu

Po uruchomieniu alarmu budzika, będzie on dzwonił przez 3 minuty, po czym automatycznie się wyłączy.

Jeśli w trakcie dzwonienia dotkniemy dowolny przycisk na urządzeniu alarm przejdzie w tryb drzemki, o czym powiadomi nas pulsująca ikonka lub . W trybie drzemki dzwonek zadzwoni ponownie 3 razy po 5 minutach.

Aby całkowicie wyłączyć alarm przytrzymaj przycisk + dla **Budzik 1**, lub przytrzymaj przycisk - dla **Budzika 2**.

Podczas alarmów niektóre opcje urządzenia mogą być niedostępne, ze względu na zablokowane przyciski. Po wyłączeniu wszystkich alarmów pozostałe przyciski będą działać normalnie.

12

PODŚWIETLENIE NOCNE

W celu uruchomienia nocnego podświetlenia naciśnij przycisk ☀️.

Następne naciśnięcia będą zmieniały programy podświetlenia w pętli:

Białe
Wielokolorowa iluminacja
Czerwone
Pomarańczowe
Żółte
Zielone
Błękitne
Fioletowe
Różowe
Wyłączone

Aby wyłączyć podświetlenie całkowicie, przytrzymaj przycisk [żarówka]. Po następnym włączeniu podświetlenia, będzie ustawiony ten sam tryb co przy wyłączeniu.

13

Podłącz telefon przewodem USB (nie znajduje się w zestawie) do portu z tyłu budzika, a następnie podłącz drugi koniec do gniazda telefonu komórkowego. Rozpocznie się automatyczne ładowanie telefonu przez urządzenie.

UWAGA!

Do ładowania należy używać oryginalnego kabla dostarczonego z telefonem komórkowym.

Do zasilania budzika należy używać oryginalnego zasilacza sieciowego dostarczonego w komplecie.

Nie wolno ładować tabletek z budzika.

Prąd znamionowy wychodzący z budzika to 5V---1A.

ŁADOWANIE INDUKCYJNE

Jeśli posiadasz urządzenie z funkcją ładowania indukcyjnego, możesz naładować je bezprzewodowo.

W tym celu połóż urządzenie na polu ładowania indukcyjnego budzika. O poprawnym ułożeniu poinformuje Cię wskaźnik ładowania, który zaświeci się na niebiesko, co potwierdzi rozpoczęcie ładowania telefonu.

Kiedy telefon naładuje się w pełni, wskaźnik zgaśnie. Po naładowaniu urządzenia należy zdjąć je z ładowarki.

Urządzenie i telefon mogą się nagrzewać podczas łado-

15

JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA

Automatyczna regulacja podświetlenia

Jasność wyświetlacza budzika regulowana jest automatycznie, bazując na aktualnej godzinie. Dostępne są 3 stopnie podświetlenia:

Maksymalna jasność	07:00 -18:00	7 AM - 6 PM
Średnia jasność	18:00 - 00:00	6 PM - 12 AM
Minimalna jasność	00:00 - 07:00	12 AM - 7 AM

Manualna regulacja podświetlenia.

Jasność wyświetlacza można również dostosować ręcznie w trzech poziomach lub wyłączyć je całkowicie.

Naciskając przycisk + możemy zwiększyć jasność, naciskając przycisk - możemy zmniejszyć jasność wyświetlacza, aż do jego całkowitego wyłączenia.

Ręczne zmiany wyświetlacza nie mają wpływu na działanie automatycznej regulacji podświetlenia. Jasność ekranu będzie się zmieniać zgodnie z wyżej wymienionym harmonogramem.

ŁADOWANIE PRZEZ PORT USB

Budzik ma funkcję ładowania poprzez złącze USB.

14

wania indukcyjnego, jest to normalne zjawisko.

UWAGA! NIEKTÓRE FUTERAŁY, POKROWCE CASE'Y ZAŁOŻONE NA TELEFON MOGĄ POWODOWAĆ PRZERWY W ŁADOWANIU LUB JEGO BRAK. W CELU POPRAWNEGO ŁADOWANIA TELEFONU, NALEŻY ŚCIAĞNĄĆ WSZYSTKIE DODATKOWE ELEMENTY.

UWAGA! Jeżeli budzik wyświetla nieprawidłowy czas lub nie działa poprawnie, co może być spowodowane wyładowaniami elektrostatycznymi lub innymi zakłóceniami, należy odłączyć wtyczkę zasilacza z urządzenia i wyjąć baterię podtrzymywania pamięci. Zostaną przywrócone fabryczne ustawienia budzika, a godzinę i budzik trzeba będzie ustawić od nowa.

DANE TECHNICZNE

Model urządzenia:	RCL650
Napięcie wejściowe:	5V---3A 9V---3A 12V---2A
Napięcie wyjściowe USB:	5V---1A
Napięcie wyjściowe Qi:	5V---2A

16

Maksymalna odległość ładowania indukcyjnego:	do 5mm
Wydajność ładowania:	do 76%
Moc maksymalna:	15W
Model zasilacza:	RCL650
Napięcie wejściowe:	100-240V~, 50/60Hz
Napięcie wyjściowe:	5V---3A 9V---3A 12V---1.5A
Moc wyjściowa:	18.0W
Średnia sprawność podczas pracy:	85.18% dla 5V---3A 86.98% dla 12V---1.5A
Zużycie energii w stanie bez obciążenia:	0.0129W

17

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

19

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.	Aby urządzenie działało poprawnie, podłącz je do zasilania za pomocą dołączonego zasilacza oraz przewodu USB. Bateria w budziku służy jedynie do zapamiętywania godziny.
Nie ładuje indukcyjnie.	Urządzenie nie posiada funkcji ładowania indukcyjnego.	Upewnij się, że urządzenie, które próbujesz naładować ma funkcję ładowania indukcyjnego.
	Nieprawidłowe ułożenie urządzenia na polu ładowania.	Upewnij się, że urządzenie jest poprawnie ułożone na polu ładowania, aż wskaźnik ładowania zmieni kolor na niebieski.

18

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE BUDZIKA

- ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
- Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
- W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
- Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
- Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,

20

- b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź

