





- EN. Instructions for use
- FR. Mode d'emploi
- DE. Gebrauchsanleitung
- IT. Istruzioni per l'uso
- ES. Instrucciones de uso
- PT. Instruções de uso
- NL. Gebruiksaanwijzing
- PL. Instrukcja obsługi
- EL. Οδηγίες χρήσης
- RU. Инструкция по применению
- RO. Instrucțiuni de utilizare
- BG. Инструкция за употреба
- CA. Instruccions d'ús
- DA. Brugsanvisning
- NO. Instruksjoner for bruk
- SV. Användningsinstruktioner
- FI. Käyttöohjeet
- TR. Kullanım için talimatlar
- HE. הוראות לשימוש



BXAF5000E - BXAF5001E





AIR FRYER

BXAF5000E

BXAF5001E

Dear customer,

Many thanks for choosing to purchase a Black+Decker brand product.

Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

SAFETY ADVICE AND WARNINGS

- Read these instructions carefully before switching on the appliance, and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident.
- Clean all the parts of the product that will be in contact with food before use, as indicated in the «Cleaning» section.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farmhouses;
- by clients in hotels, motels and other residential-type environments;
- bed and breakfast type environments.



CAUTION, Hot Surfaces.

- Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains voltage before plugging in the appliance.
- Connect the appliance to a mains socket rated at least 10 amperes.
- The appliance's plug must fit into the mains socket properly. Do not alter the plug. Do not use plug adaptors.
- Do not use the appliance if the supply cord or the plug is damaged.
- Do not pull on the supply cord. Never use the supply cord to lift up, carry or unplug the appliance.
- Do not wrap the supply cord around the appliance.
- Check the state of the supply cord. If it is damaged it will increase the risk of electric shock.
- Do not allow the supply cord to hang freely or to come into contact with the appliance's hot surfaces.
- If the appliance enclosure breaks, immediately disconnect the appliance from the mains to prevent the possibility of an electric shock.
- Do not touch the plug with wet hands.
- For indoor use only.
- Do not use or store the appliance outdoors.
- Do not leave the appliance out in the rain or exposed to moisture. If water gets into the appliance, this will increase the risk of electric shock.
- The temperature of the accessible surfaces may be high when the appliance is in use.

- Do not touch any heated part, as this may cause serious burns.

USE AND CARE

- Fully extend the appliance's supply cord before each use.
- Only use the device if the parts or accessories are properly fitted.
- Do not use the appliance if the accessories attached to it are defective. Replace them immediately.
- Do not use the machine when empty.
- Do not move the appliance while in use.
- To keep the non-stick treatment in good condition, do not use metal or pointed utensils on it.
- Do not overfill the appliance.
- Disconnect the appliance from the mains when not in use and before undertaking any cleaning task.
- Store this appliance out of reach of children and/or persons with physical, sensory or reduced mental or lack of experience and knowledge.
- Do not store or transport the appliance if it is still hot.
- Never leave the appliance connected and unattended if it is not in use. This saves energy and prolongs the life of the appliance.
- Use only utensils appropriate to support high temperatures.
- As a reference, in the annexed table, you will find a recommendation on the cooking temperature and time for several meals.
- The product contains electronic elements and heating elements. Do not put it in water or wash it with water.
- Do not cover the air inlet and outlet during the operating process. Do not touch the inside of the product. Avoid scald.
- Do not damage, strongly pull or twist the power cord, use it to carry heavy loads, or transform it, to avoid electric shock, fire and other accidents. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Place the product about 30 cm away from the wall or furniture to avoid damaging it.

DESCRIPTION

- A. Digital control panel
 - 1. Power ON/OFF button
 - 2. Temperature adjustment button
 - 3. Digital display
 - 4. Time adjustment button
 - 5. Preset programs
 - 5.1 Pizza program
 - 5.2 Fries program
 - 5.3 Meat program
 - 5.4 Shrimp program
 - 5.5 Fish program
 - 5.6 Chicken drumsticks program
 - 5.7 Vegetables program
 - 5.8 Dessert program
- B. Air inlet
- C. Pot
- D. Handle
- E. Non-stick tray
- F. Air outlet
- G. Supply cord and plug

If the model of your appliance does not have the accessories described above, they can also be bought separately from the Technical Assistance Service.

INSTRUCTIONS FOR USE

BEFORE USE

- Make sure that the entire product's packaging has been removed.
- Before using the product for the first time, clean the parts that will come into contact with food in the manner described in the «Cleaning» section.
- High-temperature air will flow out through the outlet when the product is operating.

USE

- Unroll the supply cord completely before plugging it in.
- Connect the appliance to the mains.
- Note: manipulate the pot using its handle. Don't touch the pot when it's hot.
- Put the ingredients you want to fry inside the pot (C).
- Introduce the pot inside the fryer.
- Press the on/off button (1) to switch on the appliance.

- Adjust the temperature and time using the according buttons, or select one of the 8 preset modes. The default temperature and time settings are 200°C and 18 minutes.
- Press the on/off button again to start the cooking (1). If you leave it while any preset mode is selected, it will turn off into standby mode after 1 minute. This also applies to pausing in the middle of the cooking process.
- Note: If the pot is removed when the appliance is running it will switch off. It will resume running when the pot is put back in place.
- Note: Keep in mind that if the appliance is cool, you should add 3 minutes to the cooking time.
- Note: If you want to shake the ingredients, pull the pot out of the appliance by the handle and shake it after 2/3 of the cooking time has been reached.
- Once the cooking time reaches it end the appliance will automatically switch off.
- If the food is not cooked as desired, switch it on again for a couple of minutes.
- CAUTION: Pot and food will be very HOT.
- Place the pot on a surface able of withstanding high temperatures.

TIME AND TEMPERATURE

- You can adjust the time and temperature by using the buttons ▲/▼ (2, 4).

PRESET PROGRAMS

- This appliance has 8 preset programs.
- To select a program, press any of the program buttons (5.1-5.8).
- If you wish you can change the temperature and time settings for the presets by using the temperature and time adjustment buttons (2, 4)."
- Once the program has been selected, press the on/off button (1) to start cooking. You will see that the Timer will start running.
- To change any settings while cooking, first pause by pressing the on/off icon (1), modify the desired setting (2,4) and then resume by pressing on/off again (1).
- NOTE: During the cooking phase, you can press the on/off icon (1) to stop the appliance. The Timer will also stop and display whatever time remains. Press this button again to resume the cooking phase.
- The fryer will beep when the cooking time has finished.
- Check to see that the food is cooked.
- If it is not, you only have to put the container back in the fryer and program the Timer to cook for a few more minutes.
- Once the cooking time reaches it end the appliance will automatically switch off.

ONCE YOU HAVE FINISHED USING THE APPLIANCE

- Unplug the appliance from the mains.
- Let it cool down.
- Clean the appliance as it is explained in the «Cleaning» section.

CLEANING

- Disconnect the appliance from the mains and allow it to cool before undertaking any cleaning task.
- Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry it.
- Do not use solvents or products with an acid or base pH, such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid or place it under running water.
- It is advisable to clean the appliance regularly and remove any food that remains.
- If the appliance is not in good condition of cleanliness, its surface may degrade and inexorably affect the duration of the appliance's useful life and could become unsafe to use.
- None of the parts is suitable for cleaning in the dishwasher.
- The following pieces may be washed in soapy hot water:

- Pot
- Non-stick tray

- The draining/drying position of the articles washable in the sink must allow the water to drain away easily.
- Then dry all parts before their assembly and storage.

SERVICE

- Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

ANOMALIES AND REPAIR

- Take the appliance to an authorised technical support service if problems arise. Do not try to dismantle or repair without assistance, as this may be dangerous.

WARRANTY AND TECHNICAL ASSISTANCE

This product enjoys the recognition and protection of the legal guarantee in accordance with current legislation. To enforce your rights or interests, you must go to any of our official technical assistance services.

You can find the closest one by accessing the following web link: <https://www.blackanddecker.eu/>

You can also request related information by contacting us.

You can download this instruction manual and its updates at <https://www.blackanddecker.eu/>

FOR EU PRODUCT VERSIONS AND/OR IN THE CASE THAT IT IS REQUESTED IN YOUR COUNTRY: ECOLOGY AND RECYCLABILITY OF THE PRODUCT

- The materials of which the packaging of this appliance consists are included in a collection, classification and recycling system. Should you wish to dispose of them, use the appropriate public containers for each type of material.
- The product does not contain concentrations of substances that could be considered harmful to the environment.



This symbol means that in case you wish to dispose of the product once its working life has ended, take it to an authorised waste agent for the selective collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE).

- This appliance complies with Directive 2014/35/EU on Low Voltage, Directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, Directive 2011/65/EU on the restrictions of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Directive 2009/125/EC on the ecodesign requirements for energy-related products.

Black & Decker® and BLACK+DECKER™ and the Black & Decker® and BLACK+DECKER™ logos are registered trademarks of The Black & Decker® Corporation and are used under licence. All rights reserved. Imported and Distributed by ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L. Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Spain

RECOMMENDATION TABLE

- Here you can find our recommendation on the time and temperature for frying different meals.
- NOTE: These settings are indicative only.
- Foods may vary in origin, size, shape and brand, so we cannot guarantee the best settings for any specific food.

COOKING GUIDE	Food Amount (g) (min-max)	Time (min)	Temp. (°C)	Shake	Extra information
Potatoes & fries					
Thin frozen fries	300-1200	9-16	200	Yes	
Thick frozen fries	300-1200	11-20	200	Yes	
Home-made fries (5×8mm)	300-1200	16-10	200	Yes	Add 1/2 tbsp oil
Home-made potato wedges	300-1200	18-22	180	Yes	Add 1/2 tbsp oil
Home-made potato cubes	300-1200	12-18	180	Yes	Add 1/2 tbsp oil
Rosti	250	15-18	180	Yes	
Potato gratin	500	15-18	200	Yes	
Meat & Poultry					
Steak	100-500	8-12	180		
Pork chops	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		
Sausage roll	100-500	13-15	180		
Drumsticks	100-500	18-22	180		
Chicken breast	100-500	10-15	180		
Snacks					
Spring rolls	100-400	8-10	200	Yes	
Frozen chicken nuggets	100-500	6-10	200	Yes	
Frozen fish fingers	100-400	6-10	200		
Frozen breadcrumb cheese snacks	100-400	8-10	180		
Stuffed vegetables	100-400	10	160		
Baking					
Cake	300	20-25	160		Use baking tin/ oven dish
Quiche	400	20-22	180		Use baking tin
Muffins	300	15-18	200		Use baking tin/ oven dish
Sweet snacks	400	20	160		

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The AIR FRYER does not work.	The appliance is not plugged in.	Put the mains plug in an earthed wall socket.
	You have not set the Timer.	Press the according button to the required cooking time to switch on the appliance.
The foods fried with the AIR FRYER are not done.	The quantity of food in the pot is too much.	Put smaller batches of food in the pot. Smaller batches are fried more evenly.
	The set temperature is too low.	Press the temperature buttons until you reach the desired temperature. Temperature setting - refer to the cooking guide for reference.
The food is fried unevenly in the AIR FRYER.	Certain food types need to be shaken halfway through the cooking time.	Food that lies on top of or across each other (e.g. fries) needs to be shaken halfway through the cooking time.
Fried snacks are not crispy when they come out of the AIR FRYER.	Incorrect food type used.	Refer to food manufacturers cooking instructions.
White smoke comes out from the appliance.	Food with high oil content has been used. Oil has been added to the food.	Do not use food groups with high oil content or add extra oil that is not required. An air fryer uses technology where low or no oil is required.
	The pot still contains grease residues from previous use.	White smoke is caused by grease heating up in the pot. Make sure you clean the pot correctly after each use.
Cannot slide the tray into the appliance.	Pot overloaded.	Do not fill the pot above the indication mentioned in the cooking guide.

FRITEUSE À AIR

BXAF5000E

BXAF5001E

Cher Client,

Un grand merci d'avoir choisi d'acheter un produit de marque Black+Decker.

Sa technologie, son design et sa fonctionnalité, outre sa parfaite conformité aux normes de qualité les plus strictes, vous permettront d'en tirer une longue et durable satisfaction.

CONSEILS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Lisez attentivement cette notice d'instructions avant de mettre l'appareil en marche, et conservez-la pour la consulter ultérieurement. Le non-respect de ces instructions peut être source d'accident.
- Avant la première utilisation, lavez les parties en contact avec les aliments comme indiqué à la section « Nettoyage ».
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil est destiné à être utilisé pour des applications domestiques et analogues telles que:
 - cuisine des employés dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
 - fermes;
 - par des clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
 - environnements de type chambres d'hôtes.



ATTENTION, Surfaces chaudes.

- Avant de raccorder l'appareil au secteur, assurez-vous que le voltage indiqué sur la plaque signalétique correspond à celui du secteur.
- Raccorder l'appareil à une prise de courant d'au moins 10 ampères.
- La prise de courant de l'appareil doit coïncider avec la base de la prise de courant. Ne jamais modifier la prise de courant. Ne pas utiliser d'adaptateur de prise de courant.
- Ne pas utiliser l'appareil si son câble électrique ou sa prise est endommagé.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. Ne jamais utiliser le câble électrique pour lever, transporter ou débrancher l'appareil.
- Ne pas enrouler le câble électrique autour de l'appareil.
- Vérifier l'état du câble électrique de connexion. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

- Ne pas laisser le cordon de connexion entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- Si le boîtier de l'appareil se brise, débrancher immédiatement l'appareil du réseau électrique afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne pas toucher la prise de raccordement avec les mains mouillées.
- Pour une utilisation à l'intérieur uniquement.
- Ne pas exposer l'appareil aux intempéries.
- Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à un environnement humide. L'eau qui entre dans l'appareil augmente le risque de décharge électrique.
- Quand l'appareil est mis en marche, la température des surfaces accessibles peut être élevée.
- Éviter de toucher les parties chauffantes de l'appareil, vous pourriez gravement vous brûler.

UTILISATION ET ENTRETIEN

- Avant chaque utilisation, déroulez complètement le câble électrique de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si ses accessoires ne sont pas correctement assemblés.
- N'utilisez pas l'appareil si ses accessoires présentent des défauts. Le cas échéant, remplacez-les immédiatement.
- N'utilisez pas l'appareil à vide.
- Ne faites pas bouger l'appareil en cours de fonctionnement.
- Pour conserver le traitement anti-adhésif en bon état, n'utilisez pas d'ustensiles métalliques ou pointus.
- Ne forcez pas la capacité de travail de l'appareil.
- Débranchez l'appareil du secteur quand il n'est pas utilisé et avant de procéder à toute opération de nettoyage.
- Conservez cet appareil hors de portée des enfants ou des personnes avec capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances
- Ne transportez pas l'appareil s'il est encore chaud.
- Ne laissez jamais l'appareil branché sans surveillance. Vous réduirez par la même occasion la consommation d'énergie et prolongerez la durée de vie de l'appareil.
- Utilisez uniquement des ustensiles conçus pour supporter des températures élevées.
- À titre d'orientation, le tableau en annexe fournit la température de cuisson et la durée de fonctionnement de l'appareil.
- Le produit contient des éléments électroniques et des éléments chauffants. Ne le mettez pas dans l'eau et ne pas le laver à l'eau.

- Ne couvrez pas l'entrée et la sortie d'air pendant le fonctionnement. Ne touchez pas l'intérieur du produit. Évitez les brûlures.
- Ne endommagez pas, tirez fort ou tordre le cordon d'alimentation, et ne l'utilisez pas pour transporter de lourdes charges. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Merci de positionner l'appareil à 30 cm du mur ou des meubles pour éviter tout dommage.

DESCRIPTION

- A. Panneau de commande tactile
 - 1. Icône de marche/arrêt
 - 2. Icône de réglage température
 - 3. Écran numérique
 - 4. Icône de réglage durée
 - 5. Programmes prédéfinis
 - 5.1 Programme pizza
 - 5.2 Programme pomme de terre
 - 5.3 Programme viandes
 - 5.4 Programme gambas
 - 5.5 Programme poisson
 - 5.6 Programmes ailes de poulet
 - 5.7 Programme légumes
 - 5.8 Programme desserts
- B. Entrée d'air
- C. Panier
- D. Poignée
- E. Grille antiadhésive
- F. Sortie d'air
- G. Cordon d'alimentation et fiche

Dans le cas où votre modèle ne disposerait pas des accessoires décrits antérieurement, ceux-ci peuvent s'acquérir séparément auprès des services d'assistance technique.

MODE D'EMPLOI

AVANT L'UTILISATION

- Assurez-vous d'avoir retiré tout le matériel d'emballage du produit.

- Avant d'utiliser le produit pour la première fois, nettoyez les parties qui entreront en contact avec les aliments de la manière décrite dans la section « Nettoyage ».
- Durant le travail l'appareil produira de l'air à haute température.

UTILISATION

- Déroulez complètement le câble d'alimentation avant de le brancher.
- Branchez l'appareil au secteur.
- Note : manipulez le panier à la poignée. Ne touchez pas le panier lorsqu'il est chaud.
- Placez les ingrédients à frire dans le panier (C)
- Placez le panier dans la friteuse à air.
- Appuyez sur le bouton de marche/arrêt (1) pour activer l'appareil.
- Réglez la température et le temps à l'aide des boutons prévus à cet effet, ou sélectionnez l'un des 8 modes prédéfinis, sachant que la température et le temps initiaux seront de 200 °C et 18 minutes.
- Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt pour démarrer la cuisson (1). En cas d'arrêt de processus alors qu'un mode prédéfini est sélectionné, l'appareil s'arrêtera et passera en mode veille dans un délai de 1 minute. Ceci s'applique également à la pause au milieu du processus de cuisson.
- Remarque : Si l'appareil est allumé et le panier est retiré, l'appareil restera éteint jusqu'à ce que le panier soit remis en place.
- Remarque : Il faut savoir que si l'appareil est froid il faut ajouter 3 minutes au temps de cuisson des aliments.
- Remarque : s'il est souhaité secouer les ingrédients, sortez le panier de l'appareil en utilisant la poignée et le secouer lorsque les 2/3 du temps de cuisson sont atteints.
- Une fois le temps de cuisson écoulé, sortez le panier de l'appareil. L'appareil s'éteindra automatiquement.
- Si les aliments ne sont pas cuits à souhait, rallumez l'appareil pendant quelques minutes.
- ATTENTION : Le panier et ainsi que les aliments sont très chauds.
- Placez le panier sur une surface plane capable de résister à des températures élevées.

DURÉE ET TEMPÉRATURE

- Il est possible de modifier l'heure et la température à l'aide des symboles ▲ / ▼ (2, 4).

PROGRAMMES PRÉCONFIGURÉS

- Cet appareil dispose de 8 programmes préconfigurés.
- Pour sélectionner un programme, appuyez sur l'un des boutons de programme (5.1-5.8).

- Le cas échéant, il est également possible de modifier les paramètres de température et de temps des programmes prédéfinis (2,4).
- Après avoir sélectionné le programme, appuyez sur l'icône marche/arrêt (1) pour démarrer le chauffage. La minuterie se mettra en marche.
- Pour modifier n'importe quel réglage pendant la cuisson, activer le mode pause en touchant l'icône ON/OFF (1), modifier les réglages souhaités (2,4) et relancer la cuisson.
- REMARQUE : Durant la cuisson, il est possible d'appuyer sur l'icône marche/arrêt (1) pour arrêter l'appareil. La minuterie s'arrêtera et affichera le temps restant. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour reprendre la phase de cuisson.
- La friteuse émettra un bip sonore lorsque la cuisson sera terminée
- Vérifiez que les aliments soient cuits correctement.
- Dans le cas contraire, remplacez tout simplement le récipient dans la friteuse et réglez la minuterie sur quelques minutes de plus.
- Une fois la cuisson est terminée, retirez le panier de l'appareil. L'appareil s'éteindra automatiquement.

APRÈS UTILISATION DE L'APPAREIL

- Débranchez l'appareil de la prise secteur.
- Laissez-le refroidir.
- Nettoyez l'appareil comme il est expliqué dans la section « Nettoyage ».

NETTOYAGE

- Débranchez l'appareil du secteur et attendez son refroidissement complet avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide imprégné de quelques gouttes de détergent et laissez-le sécher.
- N'utilisez pas de solvants ou de produits dont le pH est acide ou basique, comme l'eau de Javel, ni de produits abrasifs, pour nettoyer l'appareil.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide, ni le passez sous un robinet.
- Il est recommandé de nettoyer l'appareil régulièrement et de retirer tous les restes d'aliments.
- Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface peut se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et le rendre dangereux.
- Aucune des parties de cet appareil n'est adaptée à un nettoyage au lave-vaisselle.
- Ils peuvent être lavés à l'eau chaude savonneuse.

- La position de vidange/séchage des parties lavables doit permettre une évacuation facile de l'eau.
- Avant son montage et stockage, veillez à bien sécher toutes les pièces.

GARANTIE

- Toute utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions d'utilisation annule la garantie et la responsabilité du fabricant.

ANOMALIES ET RÉPARATION

- En cas de panne, remettez l'appareil à un service d'assistance technique agréé. Il est dangereux de tenter de procéder aux réparations ou de démonter l'appareil soi-même.

GARANTIE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Ce produit bénéficie de la reconnaissance et de la protection de la garantie légale conformément à la législation en vigueur. Pour faire valoir vos droits ou intérêts, vous devez vous adresser à l'un de nos services officiels d'assistance technique.

Vous pouvez trouver l'agence la plus proche en accédant au lien suivant : <https://www.blackanddecker.eu/>

Vous pouvez également demander des informations connexes en nous contactant.

Vous pouvez télécharger ce manuel d'instructions et ses mises à jour à l'adresse suivante : <https://www.blackanddecker.eu/>

POUR LES VERSIONS UE DU PRODUIT ET/OU EN FONCTION DE LA LÉGISLATION DU PAYS D'INSTALLATION :

ÉCOLOGIE ET RECYCLAGE DU PRODUIT

- Les matériaux constitutifs de l'emballage de cet appareil font partie d'un programme de collecte, de tri et de recyclage. Si vous souhaitez vous débarrasser du produit, merci de bien vouloir utiliser les conteneurs publics appropriés à chaque type de matériau.
- Le produit ne contient pas de substances concentrées susceptibles d'être considérées comme nuisibles à l'environnement.



Ce symbole signifie que si vous souhaitez vous débarrasser de l'appareil, en fin de vie utile, celui-ci devra être déposé, en prenant les mesures adaptées, à un centre agréé pour la collecte et le tri des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

- Cet appareil est certifié conforme à la directive 2014/35/EU de basse tension, de même qu'à la directive 2014/30/EU en matière de compatibilité électromagnétique, à la directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à la directive 2009/125/EC pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicable aux produits liés à l'énergie.

Black & Decker® et BLACK+DECKER™ et les logos Black & Decker® et BLACK+DECKER™ sont des marques déposées de The Black & Decker® Corporation et sont utilisées sous licence. Tous droits réservés. Importé et distribué par ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L. Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Spain

TABLEAU DE CONSEIL

- Vous trouverez ici des temps de cuisson en fonction des aliments.
- REMARQUE : Ces paramètres sont purement indicatifs.
- Les aliments peuvent être d'origine, de taille, de forme et de marques différentes, par conséquent, nous ne pouvons donc pas garantir les meilleurs paramètres pour chaque aliment spécifique.

GUIDE DE CUISINE	Quantité (min-max) (g)	Temps (min)	Température (°C)	Secouer	Information supplémentaire
Frites					
Frites fines surgelées	300-1200	9-16	200	Oui	
Frites épaisses surgelées	300-1200	11-20	200	Oui	
Pommes de terre maison (5×8mm)	300-1200	16-10	200	Oui	Ajoutez 1/2 cuillère à soupe d'huile
Pommes de terre maison en quartiers	300-1200	18-22	180	Oui	Ajoutez 1/2 cuillère à soupe d'huile
Pommes de terre maison en dés	300-1200	12-18	180	Oui	Ajoutez 1/2 cuillère à soupe d'huile
Pommes de terre rôties	250	15-18	180	Oui	
Pommes de terre gratinées	500	15-18	200	Oui	
Viande et volailles					
Filet	100-500	8-12	180		
Côte de porc	100-500	10-14	180		
Hamburgers	100-500	7-14	180		
Rouleaux de saucisse	100-500	13-15	180		
Cuisses de poulet	100-500	18-22	180		
Blanc de poulet	100-500	10-15	180		
Apéritifs					
Rouleaux de printemps	100-400	8-10	200	Oui	
Nuggets de poulet surgelés	100-500	6-10	200	Oui	
Bâtonnets de poisson surgelés	100-400	6-10	200		
Snacks au fromage panées surgelés	100-400	8-10	180		
Légumes farcis	100-400	10	160		
Cuire au four					
Brioche	300	20-25	160		Utilisez un moule à four.
Quiche	400	20-22	180		Utilisez un moule à four.
Muffins	300	15-18	200		Utilisez un moule à four.
Snacks sucrés	400	20	160		

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Problème	Cause possible	Solution
La FRITEUSE À AIR ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché.	Branchez l'appareil à une prise de terre.
	La minuterie n'est pas réglée.	Pour allumer l'appareil, réglez la minuterie sur le temps de préparation requis.
Les aliments frits dans la FRITEUSE À AIR ne sont pas complètement cuits.	La quantité de nourriture placée dans le panier est excessive.	Mettez moins d'ingrédients dans le panier. Les petites quantités sont plus faciles à secouer et permettent une friture uniforme.
	La température sélectionnée est trop basse.	Augmentez la température jusqu'à atteindre la position appropriée. Réglage de la température : voir le guide de cuisson.
La friture n'est pas uniforme.	Certains ingrédients doivent être agités à la moitié du temps de préparation.	Lorsque les aliments sont superposés (par exemple, des frites), ils doivent être remués à la moitié du temps de préparation.
Les frites ne sont pas croustillantes.	Mauvais type d'aliment utilisé.	Consultez la méthode de préparation des aliments du fabricant.
De la fumée blanche sort de l'appareil.	Des ingrédients riches en huile sont en cours de préparation. De l'huile a été ajoutée à la préparation.	N'utilisez pas d'aliments riches en huile ou n'ajoutez pas d'huile plus que strictement nécessaire. Cette friteuse utilise une technologie qui nécessite peu ou pas d'huile.
	Le panier contient encore des traces de graisse de l'utilisation précédente.	La fumée blanche est causée par la graisse qui chauffe dans le panier. Assurez-vous de bien nettoyer le panier après chaque utilisation.
Le cuve ne peut pas être inséré dans l'appareil	Panier surchargé.	Ne remplissez pas le panier au-delà de l'indication mentionnée dans le guide de cuisson.

HEISSLUFTFRITTEUSE BXAF5000E BXAF5001E

Sehr geehrte Kunden,

Vielen Dank für den Kauf eines Black+Decker Markenprodukts.

Die Technologie, das Design und die Funktionalität dieses Produkts, das die anspruchsvollsten Qualitätsnormen erfüllt, werden Sie über viele Jahre zufriedenstellen.

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor Sie das Gerät einschalten und bewahren Sie diese zum Nachschlagen zu einem späteren Zeitpunkt auf. Werden die Hinweise dieser Bedienungsanleitung nicht beachtet und eingehalten, kann es zu Unfällen kommen.
- Reinigen Sie alle Teile des Geräts, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor dem Gebrauch, wie im Abschnitt "Reinigung" beschrieben.
- Personen, denen es an Wissen im Umgang mit dem Gerät mangelt, geistig behinderte Personen oder Kinder ab 8 Jahren dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder Anleitung über den sicheren Gebrauch des Gerätes benutzen, sofern sie die von dem Gerät ausgehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist für die Verwendung in Haushalten und ähnlichen Bereichen vorgesehen, wie z.B.:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhäuser;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnbereichen;
 - Bed & Breakfast-Umgebungen.



VORSICHT, Heiße Oberflächen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung auf dem Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose mit einer Nennleistung von mindestens 10 Ampere an.
- Der Stecker des Geräts muss mit dem Steckdosentyp des Stromanschlusses übereinstimmen. Der Gerätestecker darf unter keinen Umständen modifiziert werden. Keine Adapter für den Stecker verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Benutzen Sie das Netzkabel nicht zum Anheben oder Transportieren des Geräts.
- Den Stecker nicht am Netzkabel aus der Dose ziehen.
- Überprüfen Sie den Zustand des Netzkabels. Wenn sie beschädigt ist, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht frei hängt oder mit den heißen Oberflächen des Geräts in Berührung kommt.

- Sollte ein Teil der Geräteverkleidung beschädigt sein, ist die Stromzufuhr umgehend zu unterbrechen, um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit feuchten Händen.
- Nur für den Innengebrauch.
- Das Gerät nicht im Freien benutzen oder aufbewahren.
- Das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Wasser, das eventuell in das Gerät gelangt, erhöht die Elektroschockgefahr.
- Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Berühren Sie keine erhitzten Teile, da dies zu schweren Verbrennungen führen kann.

BENUTZUNG UND PFLEGE:

- Vor jedem Gebrauch des Geräts das Netzkabel vollständig abwickeln.
- Gerät nicht benutzen, wenn Zubehör oder Ersatzteile nicht richtig befestigt sind.
- Gerät nicht benutzen, wenn die Zubehörteile mangelhaft sind. Ersetzen Sie diese sofort.
- Das Gerät sollte in leerem Zustand, also ohne Inhalt, nicht benützt werden.
- Das Gerät nicht bewegen, während es in Betrieb ist.
- Um die Antihafbeschichtung in gutem Zustand zu halten, verwenden Sie keine metallischen oder spitzen Utensilien darauf.
- Betriebskapazität des Geräts nicht überbeanspruchen.
- Ziehen Sie den Stecker heraus und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und/oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse aufbewahren.
- Das Gerät nicht wegräumen, wenn es noch heiß ist.
- Das Gerät nie am Stromnetz angeschlossen und ohne Aufsicht lassen. Sie sparen dadurch Energie und verlängern die Gebrauchsdauer des Gerätes.
- Verwenden Sie nur Küchenutensilien, die für hohe Temperaturen ausgelegt sind.
- In der beigefügten Tabelle finden Sie eine Reihe von Rezepten mit Angaben zu Temperatur und Dauer der Zubereitung.
- Das Produkt enthält Elektronik und Heizelemente. Legen Sie es nicht ins Wasser und waschen Sie es nicht mit Wasser ab.

- Decken Sie den Lufteinlass und -auslass während des Betriebs nicht ab. Berühren Sie nicht das Innere des Produkts. Verbrühungen vermeiden.
- Beschädigen Sie das Netzkabel nicht, ziehen Sie nicht gewaltsam daran, verdrehen Sie es nicht zum Tragen schwerer Lasten und verändern Sie es nicht, um Stromschläge, Feuer und andere Unfälle zu vermeiden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Das Gerät 30 cm von Wänden oder Möbeln entfernt auf, um Schäden zu vermeiden.

BESCHREIBUNG

- A. Digitale Bedienertafel
 - 1. Symbol der An-/Aus-Taste
 - 2. Symbol der Taste zur Temperatureinstellung
 - 3. Digitalanzeige
 - 4. Symbol der Taste zur Zeiteinstellung
 - 5. Vordefinierte Programme
 - 5.1 Pizza-Programm
 - 5.2 Programm für Kartoffeln
 - 5.3 Fleischprogramm
 - 5.4 Krabbenprogramm
 - 5.5 Fischprogramm
 - 5.6 Programm Hühnerflügel
 - 5.7 Gemüseprogramm
 - 5.8 Programm für Nachspeisen
- B. Lufteinlass
- C. Wanne
- D. Griff
- E. Antihaf-Gitter
- F. Luftaustritt
- G. Netzkabel und Stecker

Wenn Sie meinen, dass das Gerät nicht mit dem oben angeführten Zubehör ausgestattet ist, können Sie die Teile auch einzeln beim Technischen Kundendienst erwerben.

BENUTZUNGSHINWEISE

VOR DER BENUTZUNG:

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das gesamte Verpackungsmaterial des Produkts entfernt haben.

- Vor der Erstanwendung müssen die Einzelteile, die mit Nahrungsmitteln in Kontakt geraten, so wie im Absatz Reinigung beschrieben, gereinigt werden.
- Während des Betriebs des Produkts wird Luft mit hoher Temperatur aus dem Auslass geblasen.

BENUTZUNG:

- Vor Anschluss das Netzkabel völlig ausrollen.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Hinweis: Fassen Sie die Wanne an ihrem Griff an. Berühren Sie die Wanne nicht, wenn sie heiß ist.
- Geben Sie die zu bratenden Zutaten in die Wanne (C).
- Setzen Sie die Wanne in die Fritteuse ein.
- Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste (1), um das Gerät einzuschalten.
- Stellen Sie die Temperatur und die Zeit mit den entsprechenden Tasten ein oder wählen Sie einen der 8 voreingestellten Modi, da die Anfangstemperatur und -zeit 200°C und 18 Minuten betragen.
- Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste erneut, um den Garvorgang zu starten (1). Wenn Sie den Prozess unterbrechen, während ein voreingestellter Modus ausgewählt ist, schaltet sich das Gerät nach 1 Minute aus und geht in den Standby-Modus über. Dies gilt auch für Pausen mitten im Garvorgang.
- Bemerkung: Wenn das Produkt eingeschaltet ist und Sie die Wanne entfernen, bleibt es ausgeschaltet, bis Sie die Wanne wieder einsetzen.
- Bemerkung: Wenn das Gerät kalt ist, berücksichtigen Sie bitte, dass Sie 3 Minuten zu der Zubereitungszeit hinzuzählen müssen.
- Hinweis: Wenn Sie die Zutaten schütteln möchten, nehmen Sie die Wanne am Griff aus dem Gerät und schütteln ihn, wenn 2/3 der Garzeit erreicht sind.
- Wenn die Garzeit abgelaufen ist, nehmen Sie die Wanne aus dem Gerät. Das Gerät schaltet sich automatisch ab.
- Wenn die Speisen nicht wie gewünscht garen, schalten Sie das Gerät einige Minuten lang erneut ein.
- VORSICHT: Die Wanne und die Lebensmittel werden sehr HEISS sein.
- Stellen Sie die Wanne auf eine ebene Fläche, die hohen Temperaturen standhalten kann.

ZEIT UND TEMPERATUR

- Sie können die Dauer und Temperatur mit den Symbolen ▲ / ▼ (2, 4) einstellen.

VORDEFINIERTER PROGRAMME

- Dieses Gerät verfügt über 8 voreingestellte Programme.
- Um ein Programm zu wählen, drücken Sie eines der Programmsymbole (5.1-5.8).

- Wenn Sie möchten, können Sie auch die Temperatur- und Zeiteinstellungen für die voreingestellten Programme (2,4) ändern.
- Sobald das Programm ausgewählt ist, drücken Sie das Ein/Aus-Symbol (1), um den Aufheizvorgang zu starten. Sie werden sehen, dass der Timer zu laufen beginnt.
- Um die Einstellungen während des Garvorgangs zu ändern, unterbrechen Sie zunächst den Vorgang durch Drücken des EIN/AUS-Symbols (1), ändern Sie die gewünschten Einstellungen (2.4) und fahren Sie dann fort.
- BEMERKUNG: Während des Garvorgangs können Sie das Symbol EIN/AUS (1) drücken, um das Gerät zu stoppen. Der Timer stoppt ebenfalls und zeigt die verbleibende Zeit an. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Kochphase fortzusetzen.
- Die Fritteuse piept, wenn die Zubereitungszeit Beendigung des.
- Vergewissern Sie sich, dass das Essen fertig gegart ist.
- Wenn nicht, stellen Sie die Wanne einfach wieder in die Fritteuse und stellen Sie den Timer ein, um noch ein paar Minuten zu garen.
- Nach Beendigung des Garvorgangs nehmen Sie die Wanne aus dem Gerät. Das Gerät schaltet sich automatisch ab.

NACH DER BENUTZUNG DES GERÄTS

- Den Stecker aus der Netzdose ziehen.
- Gerät abkühlen lassen.
- Reinigen Sie das Gerät wie im Abschnitt «Reinigung» erläutert.

REINIGUNG

- Ziehen Sie den Stecker heraus und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch, auf das Sie einige Tropfen Reinigungsmittel geben und trocknen Sie es danach ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts weder Löse- oder Scheuermittel, noch Produkte mit einem sauren oder basischen pH-Wert wie z.B. Lauge.
- Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und nicht unter den Wasserhahn halten.
- Es wird empfohlen, Speisereste regelmäßig vom Gerät zu entfernen.
- Wenn das Gerät nicht in einen sauberen Zustand gehalten wird, kann sich der Zustand seiner Oberfläche verschlechtern, seine Lebenszeit negativ beeinflusst und gefährliche Situationen verursacht werden.

- Kein Teil dieses Geräts ist zum Reinigen in der Spülmaschine geeignet.
- Sie können in heißem Seifenwasser gewaschen werden.
- Die Lage der abwaschbaren Teile muss so sein, dass das Wasser leicht abfließen kann.
- Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie das Gerät montieren und aufbewahren.

BETRIEB

- Unsachgemäße Verwendung oder Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung kann Gefahren zur Folge haben und führt zum Erlöschen der Garantieansprüche sowie der Haftung des Herstellers.

STÖRUNGEN UND REPARATUR

- Bei Schäden und Störungen bringen Sie das Gerät zu einem zugelassenen Technischen Kundendienst. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst auseinanderzubauen und zu reparieren. Das könnte Gefahren zur Folge haben.

GARANTIE UND TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Dieses Produkt genießt die Anerkennung und den Schutz der gesetzlichen Garantie in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung. Um Ihre Rechte oder Interessen durchzusetzen, müssen Sie sich an einen unserer offiziellen technischen Hilfsdienste wenden.

Den nächstgelegenen finden Sie unter folgendem Link:
<https://www.blackanddecker.eu/>

Sie können auch verwandte Informationen anfordern, indem Sie uns kontaktieren.

Sie können diese Gebrauchsanweisung und ihre Aktualisierungen unter <https://www.blackanddecker.eu/> herunterladen.

FÜR DIE EU-AUSFÜHRUNGEN DES PRODUKTS UND/ODER FÜR LÄNDER, IN DENEN DIESE VORSCHRIFTEN ANZUWENDEN SIND ÖKOLOGIE UND RECYCLING DES PRODUKTS

- Die zur Herstellung des Verpackungsmaterials dieses Geräts verwendeten Materialien sind im Sammel-, Klassifizierung- und Recyclingsystem integriert. Wenn Sie es entsorgen möchten, können Sie die öffentlichen Container für die einzelnen Materialarten verwenden.
- Das Produkt ist frei von umweltschädlichen Konzentrationen von Substanzen.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt, wenn Sie es am Ende seiner

Lebensdauer entsorgen wollen, in geeigneter Weise bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle abzugeben ist, um die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall (WEEE) sicherzustellen.

- Dieses Gerät erfüllt die Richtlinie 2014/35/EU über Niederspannung, die Richtlinie 2014/30/EU über elektromagnetische Verträglichkeit, die Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten und die Richtlinie 2009/125/EC über die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte.

Black & Decker® und BLACK+DECKER™ sowie die Black & Decker® und BLACK+DECKER™ Logos sind eingetragene Marken der The Black & Decker® Corporation und werden unter Lizenz verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Importiert und vertrieben von ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L. Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Spain

TABELLE MIT EMPFEHLUNGEN

- Hier finden Sie Orientierungswerte für die Zubereitung verschiedener Lebensmittel.
- BEMERKUNG: Diese Einstellungen sind nur indikativ.
- Lebensmittel können in Bezug auf Herkunft, Größe, Form und Marke variieren, so dass wir keine Garantie für die besten Einstellungen für ein bestimmtes Lebensmittel geben können.

BRATANLEITUNG	Anzahl (min-max) (g)	Zeit (min)	Temperatur (°C)	Schütteln	Weiterführende Informationen
Pommes Frites					
Dünne gefrorene Pommes	300-1200	9-16	200	Ja	
Dicke gefrorene Pommes	300-1200	11-20	200	Ja	
Hausgemachte Pommes frites (5×8mm)	300-1200	16-10	200	Ja	1/2 Esslöffel Öl hinzufügen
Hausgemachte Kartoffelstücke	300-1200	18-22	180	Ja	1/2 Esslöffel Öl hinzufügen
Hausgemachte Kartoffelwürfel	300-1200	12-18	180	Ja	1/2 Esslöffel Öl hinzufügen
Rosti-Pommes	250	15-18	180	Ja	
Überbackene Bratkartoffeln	500	15-18	200	Ja	
Fleisch und Geflügel					
Filet	100-500	8-12	180		
Schweinerippchen	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		
Wurst im Brötchen	100-500	13-15	180		
Schenkel	100-500	18-22	180		
Hähnchenbrust	100-500	10-15	180		
Vorspeisen					
Frühlingsrollen	100-400	8-10	200	Ja	
Gefrorene Hähnchen-Nuggets	100-500	6-10	200	Ja	
Gefrorene Fischstäbchen	100-400	6-10	200		
Tiefgekühlte panierte Käse-Häppchen	100-400	8-10	180		
Gefülltes Gemüse	100-400	10	160		

Backen					
Zwieback	300	20-25	160		Verwenden Sie eine Backform.
Quiche	400	20-22	180		<u>Verwenden Sie eine Backform.</u>
Muffins	300	15-18	200		Verwenden Sie eine Backform.
Süße Snacks	400	20	160		

PROBLEMLÖSUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der AIR FRYER funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose mit Erdungsanschluss an.
	Der Timer ist nicht eingestellt.	Drücken Sie die entsprechende Taste bis zur gewünschten Garzeit, um das Gerät einzuschalten.
Die im Air FRYER frittierten Speisen sind nicht fertig zubereitet.	Die Menge der in der Wanne eingelegten Lebensmittel ist zu groß.	Legen Sie weniger Zutaten in die Wanne. Kleinere Mengen lassen sich besser schütteln und gleichmäßig braten.
	Die gewählte Temperatur ist zu niedrig.	Erhöhen Sie die Temperatur auf die richtige Einstellung. Temperatureinstellung: siehe Zubereitungsanleitung.
Die Lebensmittel werden ungleichmäßig gebraten.	Bestimmte Zutaten sollten nach der Hälfte der Zubereitungszeit geschüttelt werden.	Wenn Lebensmittel übereinander liegen (z. B. Pommes frites), müssen sie nach der Hälfte der Zubereitungszeit geschüttelt werden.
Das Gebratene wird nicht knusprig.	Falsche Art der verwendeten Lebensmittel.	Beachten Sie die Zubereitungshinweise des Herstellers.
Es tritt weißer Rauch aus dem Gerät aus.	Es werden Zutaten mit hohem Fettgehalt zubereitet. Dem Rezept wurde Öl zugegeben.	Verwenden Sie keine Lebensmittel mit hohem Fettgehalt und fügen Sie nicht mehr Öl als nötig hinzu. Diese Fritteuse verwendet eine Technologie, die wenig oder gar kein Öl benötigt.
	Die Wanne enthält noch Fettsuren vom vorherigen Gebrauch.	Der weiße Rauch wird durch das Fett verursacht, das in der Wanne erhitzt wird. Stellen Sie sicher, dass Sie den Wanne nach jedem Gebrauch richtig reinigen.
Die Wanne kann nicht in das Gerät geschoben werden.	Wanne überladen.	Füllen Sie die Wanne nicht über die in der Kochanleitung angegebene Menge hinaus.

FRIGGITRICE AD ARIA

BXAF5000E

BXAF5001E

Egregio cliente,

Grazie per aver scelto di acquistare un prodotto del marchio Black+Decker.

La sua tecnologia, il suo design e la sua funzionalità, oltre al fatto di aver superato le più rigorose norme di qualità, le assicureranno una totale e durevole soddisfazione.

CONSIGLI E AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni riportate nel presente opuscolo e conservarlo per future consultazioni. La mancata osservanza delle presenti istruzioni può essere causa di incidenti.
- Prima del primo utilizzo dell'apparecchio, si consiglia di pulire tutte le parti a contatto con gli alimenti, come indicato nella sezione dedicata alla pulizia.
- Questo apparato può essere utilizzato da persone che non ne conoscono il funzionamento, persone disabili o bambini di età superiore agli 8 anni, ma esclusivamente sotto la sorveglianza di un adulto o nel caso abbiano ricevuto le dovute istruzioni per utilizzarlo in completa sicurezza e ne comprendano i rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite in merito all'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Questo apparecchio non è destinato a essere azionato tramite un timer esterno o un sistema di controllo a distanza separato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal fabbricante, da un suo agente di servizio o da personale con qualifiche simili, al fine di evitare qualsiasi pericolo.
- Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili, come ad esempio:
 - aree di cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - caccine;
 - dai clienti di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - ambienti di tipo bed and breakfast.



ATTENZIONE, Superfici calde.

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, verificare che il voltaggio indicato sulla targhetta caratteristica e il selettore di voltaggio corrispondano al voltaggio della rete.
- Colleghi l'apparecchio a una presa di corrente di almeno 10 ampere.

- Verificare che la presa sia adatta alla spina dell'apparecchio. Non apportare alcuna modifica alla spina. Non usare adattatori.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
- Non tiri il cavo di alimentazione. Non usare mai il cavo di alimentazione per sollevare, trasportare o scollegare l'apparecchio.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
- Controlli lo stato del cavo di alimentazione. Se è danneggiato, aumenta il rischio di scosse elettriche.
- Non lasciare che il cavo di alimentazione penda liberamente o entri in contatto con le superfici calde dell'apparecchio.
- Se l'involucro dell'apparecchio si rompe, scolleghi immediatamente l'apparecchio dalla rete elettrica per evitare la possibilità di una scossa elettrica.
- Non toccare mai la spina con le mani bagnate.
- Solo per uso interno.
- Non usare o esporre l'apparecchio alle intemperie.
- Non lasciare l'apparecchio sotto la pioggia o in luoghi umidi. Le infiltrazioni d'acqua aumentano il rischio di scariche elettriche.
- La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.
- Non toccare le parti riscaldate per non incorrere in gravi ustioni.

PRECAUZIONI D'USO

- Prima di ogni utilizzo, svolgere completamente il cavo di alimentazione dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio se gli accessori non sono correttamente montati.
- Non utilizzare l'apparecchio se gli accessori presentano dei difetti. Sostituirli immediatamente.
- Non avviare mai l'apparecchio a vuoto.
- Non muovere l'apparecchio durante l'uso.
- Per conservare in buono stato il trattamento antiaderente, non utilizzare utensili metallici o appuntiti.
- Non forzare la capacità di lavoro dell'apparecchio.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso e prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia.
- Conservare questo apparecchio fuori dalla portata dei bambini e/o di persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza

- Non riporre, né trasportare l'apparecchio quando è ancora caldo.
- Non lasciare mai l'apparecchio collegato alla rete elettrica e senza controllo. Si otterrà un risparmio energetico e si prolungherà la vita dell'apparecchio stesso.
- Utilizzare solamente utensili in grado di sostenere alte temperature.
- Orientativamente, nella tabella allegata sono indicate una serie di ricette che comprendono la temperatura di cottura e il tempo di funzionamento dell'apparecchio.
- Il prodotto contiene elementi elettronici ed elementi di riscaldamento. Non immergerlo né lavarlo con acqua.
- Non coprire l'entrata e l'uscita dell'aria durante il funzionamento. Non toccare l'interno del prodotto. Evitare scottature.
- Non danneggiare, tirare con forza o ritorcere il cavo di alimentazione, NON utilizzarlo per trasportare carichi pesanti o modificarlo, al fine di evitare scariche elettriche, incendi e altri incidenti. Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal fabbricante, da un suo agente di servizio o da personale con qualifiche similari, al fine di evitare qualsiasi pericolo.
- Posizionare il prodotto a 30 cm di distanza dalla parete o dai mobili per evitare che si danneggiino.

DESCRIZIONE

- | | |
|----|--|
| A. | Pannello di controllo digitale |
| 1. | Icona di accensione/spengimento |
| 2. | Icona di regolazione della temperatura |
| 3. | Schermo digitale |
| 4. | Icona di regolazione del tempo |
| 5. | Programmi predefiniti |
| | 5.1 Programma per pizza |
| | 5.2 Programma per patate |
| | 5.3 Programma per carne |
| | 5.4 Programma per gamberi |
| | 5.5 Programma per pesce |
| | 5.6 Programma per ali di pollo |
| | 5.7 Programma per verdure |
| | 5.8 Programma per dolci |
| B. | Ingresso dell'aria |
| C. | Cestino |
| D. | Maniglia |
| E. | Griglia antiaderente |
| F. | Uscita dell'aria |
| G. | Cavo di alimentazione e spina |

Nel caso in cui il modello del Suo apparecchio non sia dotato degli accessori anteriormente elencati, può acquistarli separatamente presso i punti di assistenza tecnica autorizzati.

MODALITÀ D'USO

PRIMA DELL'USO

- Assicurarsi di aver rimosso dal prodotto tutto il materiale di imballaggio.
- Previamente al primo utilizzo dell'apparecchio, si consiglia di pulire tutte le parti a contatto con gli alimenti, come indicato nella sezione dedicata alla «Pulizia».
- Durante il funzionamento del prodotto, l'aria ad alta temperatura uscirà dalla relativa uscita.

USO

- Scoltare completamente il cavo di alimentazione prima di attaccare la spina.
- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
- Nota: muovere il cestino afferrandolo dalla sua maniglia. Non toccare il cestino quando è caldo.
- Inserire gli ingredienti che si desiderano friggere nel cestino (C).
- Inserire il cestino nella friggitrice.
- Premere il pulsante di accensione/spengimento (1) per attivare l'apparecchio.
- Regolare la temperatura e il tempo mediante i relativi pulsanti oppure selezionare una delle 8 modalità predefinite, tenendo presente che la temperatura e il tempo iniziali saranno di 200°C e 18 minuti.
- Premere nuovamente il pulsante di accensione/spengimento per avviare la cottura (1). Se si arresta il processo mentre si sta selezionando una modalità predefinita, dopo un 1 minuto l'apparecchio si spegne e passa alla modalità di attesa. Ciò vale anche per le pause a mezza cottura.
- Nota: Se il prodotto è acceso e si rimuove il cestino, rimarrà spento finché non si riposizioni quest'ultimo.
- Nota: Bisogna considerare che, se l'apparecchio fosse freddo, si dovranno aggiungere 3 minuti al tempo di cottura degli alimenti.
- Nota: se si desiderano mescolare gli ingredienti, estrarre il cestino dall'apparecchio afferrandolo dalla maniglia e mescolare quando si siano raggiunti i 2/3 del tempo di cottura.
- Al termine del tempo di cottura, estrarre il cestino dall'apparecchio. L'apparecchio si spegne automaticamente.
- Se gli alimenti non si cucinano come desiderato, riaccendere l'apparecchio per circa due minuti.

• **ATTENZIONE:** Il cestino e gli alimenti saranno molto CALDI.

- Posizionare il cestino su una superficie piana che possa sopportare alte temperature.

TEMPO E TEMPERATURA

- È possibile regolare la durata e la temperatura mediante i simboli ▲ /▼ (2, 4).

PROGRAMMI PREDEFINITI

- Questo apparecchio possiede 8 programmi predefiniti.
- Per selezionare un programma, premere un'icona di programma (5.1-5.8).
- Se si desidera, è possibile cambiare anche le impostazioni della temperatura e del tempo dei programmi predefiniti (2,4).
- Dopo aver selezionato il programma, premere l'icona accensione/spengimento (1) per avviare il riscaldamento. Il temporizzatore inizia a funzionare.
- Per modificare qualsiasi impostazione durante la cottura, per prima cosa selezionare la pausa mediante l'icona ON/OFF (1), modificare le impostazioni desiderate (2,4) e poi riavviare il processo.
- **NOTA:** Durante la cottura è possibile premere l'icona di accensione/spengimento (1) per arrestare l'apparecchio. Si arresta anche il temporizzatore e mostra il tempo rimanente. Premere nuovamente questo pulsante per riavviare la fase di cottura.
- Al termine del tempo di cottura la friggitrice emette un segnale acustico.
- Verificare che gli alimenti siano cotti.
- Se così non fosse, basta reinserire il recipiente nella friggitrice e impostare il temporizzatore aggiungendo alcuni minuti di cottura.
- Al termine della cottura estrarre completamente il cestino dall'apparecchio. L'apparecchio si spegne automaticamente.

UNA VOLTA CONCLUSO L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

- Scollegare l'apparecchio dalla rete.
- Lasciare che si raffreddi.
- Pulisca l'apparecchio come spiegato nella sezione «Pulizia».

PULIZIA

- Scollegare la spina dalla rete elettrica e attendere che l'apparecchio si raffreddi, prima di eseguirne la pulizia.
- Pulire il gruppo elettrico con un panno umido, quindi asciugarlo.

- Per la pulizia non impiegare solventi o prodotti a pH acido o basico, come la candeggina, né prodotti abrasivi.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi, né lavarlo con acqua corrente.
- Si raccomanda di pulire l'apparecchio periodicamente e di rimuovere tutti i residui di cibo.
- La mancata pulizia periodica dell'apparecchio può provocare il deterioramento delle superfici, compromettendone la durata operativa e la sicurezza.
- Nessuna delle parti che compongono questo apparato è adatta per il lavaggio in lavastoviglie.
- Possono essere lavati in acqua calda e sapone.
- La posizione di gocciolamento e asciugatura dei pezzi lavabili deve permettere un facile gocciolamento.
- Prima di montare e riporre l'apparecchio, asciugare bene tutti i pezzi.

SERVIZIO

- Il produttore invalida la garanzia e declina ogni responsabilità in caso di uso inappropriato dell'apparecchio o non conforme alle istruzioni d'uso.

ANOMALIE E RIPARAZIONI

- In caso di guasto, rivolgersi ad un Centro d'Assistenza Tecnica autorizzato. Non tentare di smontare o di riparare l'apparecchio: può essere pericoloso.

GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

Questo prodotto gode del riconoscimento e della tutela della garanzia legale in conformità alla normativa vigente. Per far valere i suoi diritti o interessi, deve rivolgersi a uno dei nostri servizi ufficiali di assistenza tecnica.

È possibile trovare quello più vicino accedendo al seguente link web: <https://www.blackanddecker.eu/>

Può anche richiedere informazioni correlate contattandoci.

È possibile scaricare questo manuale di istruzioni e i relativi aggiornamenti all'indirizzo <https://www.blackanddecker.eu/>.

PER I PRODOTTI DELL'UNIONE EUROPEA E/O NEL CASO IN CUI SIA PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE DEL SUO PAESE DI ORIGINE PRODOTTO ECOLOGICO E RICICLABILE

- I materiali che costituiscono l'imballaggio di questo apparecchio sono compresi in un sistema di raccolta, classificazione e riciclaggio degli stessi. Per lo smaltimento, utilizzare gli appositi contenitori pubblici, adatti per ogni tipo di materiale.
- Il prodotto non contiene concentrazioni di sostanze considerate dannose per l'ambiente.



Questo simbolo indica che, per smaltire il prodotto al termine della sua durata utile, occorre depositarlo presso un ente di smaltimento autorizzato alla raccolta differenziata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

- Questo apparecchio rispetta la Direttiva 2014/35/EU di Bassa Tensione, la Direttiva 2014/30/EU di Compatibilità Elettromagnetica, la Direttiva 2011/65/EU sui limiti d'impiego di determinate sostanze pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici e la Direttiva 2009/125/EC riguardante l'Ecodesign dei prodotti che consumano energia.

Black & Decker® e BLACK+DECKER™ e i loghi Black & Decker® e BLACK+DECKER™ sono marchi registrati di The Black & Decker® Corporation e sono utilizzati su licenza. Tutti i diritti riservati. Importato e distribuito da ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L. Avda. Barcelona s/n Oñana, 25790, Spain

TABELLA DI RACCOMANDAZIONI

- Forniamo alcuni consigli orientativi per la cottura di vari alimenti.
- NOTA: Queste impostazioni sono puramente indicative.
- Gli alimenti possono essere di origine, dimensioni, forme e marche diverse, pertanto non possiamo garantire i migliori parametri per alimenti specifici.

GUIDA PER LA COTTURA	Quantità (min-max) (g)	Tempo (min)	Temperatura (°C)	Agitare	Ulteriori informazioni
Patate fritte					
Patate fine congelate	300-1200	9-16	200	Si	
Patate grosse congelate	300-1200	11-20	200	Si	
Patate fatte in casa (5x8 mm)	300-1200	16-10	200	Si	Aggiungere 1/2 cucchiaino d'olio
Patate a spicchi fatte in casa	300-1200	18-22	180	Si	Aggiungere 1/2 cucchiaino d'olio
Patate a dadini fatte in casa	300-1200	12-18	180	Si	Aggiungere 1/2 cucchiaino d'olio
Patate arrosto	250	15-18	180	Si	
Patate gratinate	500	15-18	200	Si	
Carni e volatili					
Filetto	100-500	8-12	180		
Costolette di maiale	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		
Involtoni di salsiccia	100-500	13-15	180		
Cosce	100-500	18-22	180		
Petto di pollo	100-500	10-15	180		
Aperitivi					
Involtoni primavera	100-400	8-10	200	Si	
Nugget di pollo congelati	100-500	6-10	200	Si	
Bastoncini di pesce surgelati	100-400	6-10	200		
Aperitivi al formaggio impanati congelati	100-400	8-10	180		
Verdure ripiene	100-400	10	160		
Cuocere al forno					
Torta	300	20-25	160		Utilizzare uno stampo da forno

Quiche	400	20-22	180		Utilizzare uno stampo da forno
Muffin	300	15-18	200		Utilizzare uno stampo da forno
Snack dolci	400	20	160		

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
La friggitrice ad aria non funziona.	L'apparecchio non è collegato alla rete elettrica.	Collegare l'apparecchio a una presa con presa a terra.
	Il temporizzatore non è configurato.	Per accendere l'apparecchio, premere il pulsante del temporizzatore fino ad ottenere il tempo di preparazione necessario.
Gli alimenti fritti nella friggitrice ad aria non sono completamente cotti.	La quantità di alimenti nel cestino è eccessiva.	Inserire una minor quantità di ingredienti nel cestino. Minori quantità si smuovono meglio e si friggono uniformemente.
	La temperatura selezionata è troppo bassa.	Aumentare la temperatura fino ad arrivare alla posizione adeguata. Regolare la temperatura: consultare la guida per la cottura.
Il cibo viene fritto in modo non uniforme nella friggitrice ad aria.	Alcuni ingredienti devono essere smossi a metà del tempo di cottura.	Quando gli alimenti sono uno sopra l'altro (ad esempio, le patate fritte), bisogna smuoverli alla metà del tempo di cottura.
Gli snack fritti non sono croccanti quando escono dalla friggitrice ad aria.	Si sta usando un tipo di alimento non corretto.	Consultare la modalità di preparazione degli alimenti, fornita dal produttore.
L'apparecchio emette un fumo bianco.	Si stanno preparando ingredienti con un alto contenuto d'olio. È stato aggiunto olio alla preparazione.	Non utilizzare alimenti con alti contenuti d'olio né aggiungere più olio di quello strettamente necessario. Questa friggitrice ad aria utilizza una tecnologia che richiede poco olio o non ne richiede.
	Nel cestino ci sono resti di grasso di precedenti cotture.	Il fumo bianco è causato dal grasso che si scalda nel cestino. Assicurati di pulire correttamente il cestino dopo ogni utilizzo.
Non è possibile far scorrere il secchiello nell'apparecchio	cestino troppo carico.	Non riempire il cestino oltre l'indicazione citata nella guida per cucinare.

FREIDORA DE AIRE

BXAF5000E

BXAF5001E

Distinguido cliente,

Muchas gracias por elegir comprar un producto de la marca Black+Decker.

Su tecnología, diseño y funcionalidad, junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo.

CONSEJOS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- Lea atentamente estas instrucciones antes de poner en marcha el aparato, y consérvelas para futuras consultas. La no observación y cumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.
- Antes del primer uso, limpiar todas las partes del producto que puedan estar en contacto con alimentos, procediendo tal como se indica en el apartado de «Limpieza».
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

- Este aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar con el fin de evitar un peligro.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas de campo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - habitaciones de huéspedes.



PRECAUCIÓN, Superficie caliente.

- Antes de conectar el aparato a la red, verifique que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- Conectar el aparato a una toma de corriente que soporte como mínimo 10 amperios.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.
- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañada.
- No tirar del cable de alimentación. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- No enrollar el cable eléctrico de conexión alrededor del aparato.
- Verificar el estado del cable eléctrico de conexión. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- No dejar que el cable eléctrico de conexión cuelgue libremente ni que entre en contacto con las superficies calientes del aparato.

- Si se rompe la carcasa del aparato, desconectar inmediatamente el aparato de la red eléctrica para evitar la posibilidad de sufrir una descarga eléctrica.
- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- Solo para uso en interiores.
- No utilizar ni guardar el aparato a la intemperie.
- No exponer el aparato a la lluvia o condiciones de humedad. El agua que entre en el aparato aumentará el riesgo de choque eléctrico.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.
- No tocar las partes calefactadas del aparato, ya que pueden provocar quemaduras.

UTILIZACIÓN Y CUIDADOS

- Antes de cada uso, extienda completamente el cable de alimentación del aparato.
- No use el aparato si sus accesorios no están debidamente acoplados.
- No use el aparato si los accesorios acoplados a él presentan defectos. Proceda a sustituirlos inmediatamente.
- No utilice el aparato vacío.
- No mueva el aparato mientras esté en uso.
- Para conservar el tratamiento antiadherente en buen estado, no utilice sobre él utensilios metálicos o punzantes.
- No fuerce la capacidad de trabajo del aparato.
- Desenchufe el aparato de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.
- Guarde este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento
- No guarde ni transporte el aparato si todavía está caliente.
- No deje nunca el aparato conectado y sin vigilancia. Además, ahorrará energía y prolongará la vida del aparato.
- Utilice solamente utensilios apropiados para soportar altas temperaturas.
- Como orientación, en la tabla anexa se indican una serie de recetas que incluyen la temperatura de cocción y el tiempo de funcionamiento del aparato.
- El producto contiene elementos electrónicos y elementos calefactores. No lo introduzca en agua ni lo lave con agua.
- No cubra la entrada ni la salida de aire durante el funcionamiento. No toque el interior del producto. Evite quemaduras.

- No dañe, tire con fuerza ni retuerza el cable de alimentación, no lo utilice para transportar cargas pesadas ni lo transforme, para evitar descargas eléctricas, incendios y otros accidentes. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar con el fin de evitar un peligro.
- Separe el producto unos 30 cm de distancia de la pared o los muebles para evitar dañarlos.

DESCRIPCIÓN

- A. Panel de control digital
 - 1. Icono de encendido/apagado
 - 2. Icono de ajuste de temperatura
 - 3. Pantalla digital
 - 4. Icono de ajuste de tiempo
 - 5. Programas predefinidos
 - 5.1 Programa de pizza
 - 5.2 Programa de patatas
 - 5.3 Programa de carne
 - 5.4 Programa de gambas
 - 5.5 Programa de pescado
 - 5.6 Programa de alitas de pollo
 - 5.7 Programa de verduras
 - 5.8 Programa de postres
- B. Entrada de aire
- C. Cesta
- D. Asa
- E. Rejilla antiadherente
- F. Salida de aire
- G. Cable de alimentación y enchufe

En caso de que su modelo de aparato no disponga de los accesorios descritos anteriormente, éstos también pueden adquirirse por separado en los Servicios de Asistencia Técnica.

MODO DE EMPLEO

NOTAS PREVIAS AL USO

- Asegúrese de que ha retirado todo el material de embalaje del producto.
- Antes de usar el producto por primera vez, limpie las partes en contacto con alimentos tal como se describe en el apartado de «Limpieza».

- El aire a alta temperatura saldrá por la salida durante el proceso de trabajo del producto.

USO

- Desenrolle completamente el cable antes de enchufar.
- Enchufe el aparato a la red eléctrica.
- Nota: manipule la cesta utilizando su asa. No toque la cesta cuando esté caliente.
- Coloque los ingredientes que desea freír dentro de la cesta (C).
- Introduzca la cesta dentro de la freidora.
- Pulse el botón de encendido/apagado (1) para activar el aparato.
- Ajuste la temperatura y el tiempo utilizando los botones correspondientes, o seleccione uno de los 8 modos preestablecidos, ya que la temperatura y el tiempo iniciales serán de 200°C y 18 minutos.
- Pulse de nuevo el botón de encendido/apagado para iniciar la cocción (1). Si detiene el proceso mientras está seleccionado cualquier modo preestablecido, se apagará y se pondrá en modo de espera después de 1 minuto. Esto también se aplica a las pausas en mitad del proceso de cocción.
- Nota: Si el producto está encendido y retira la cesta, permanecerá apagado hasta que vuelva a colocarla.
- Nota: Tenga en cuenta que si el aparato está frío deberá añadir 3 minutos a la cocción de los alimentos.
- Nota: si desea agitar los ingredientes, saque el cesto del aparato por el asa y agítelo cuando se hayan alcanzado 2/3 del tiempo de cocción.
- Una vez finalizado el tiempo de cocción, saque la cesta fuera del aparato. El aparato se apagará automáticamente.
- Si los alimentos no se cocinan como se desea, vuelva a encenderlo durante un par de minutos.
- ATENCIÓN: La cesta y los alimentos estarán muy CALIENTES.
- Coloque la cesta sobre una superficie plana capaz de soportar altas temperaturas.

TIEMPO Y TEMPERATURA

- Puede ajustar la duración y la temperatura utilizando los símbolos ▲ / ▼ (2, 4).

PROGRAMAS PREESTABLECIDOS

- Este aparato dispone de 8 programas preestablecidos.
- Para seleccionar un programa, pulse cualquiera de los iconos de programa (5, 1-5, 8).
- Si lo desea, también puede modificar los ajustes de temperatura y tiempo de los programas preestablecidos (2, 4).

- Una vez seleccionado el programa, pulse el icono encendido/apagado (1) para iniciar el calentamiento. Verá que el temporizador empieza a funcionar.
- Para cambiar cualquier ajuste durante la cocción, primero haga una pausa pulsando el icono ON/OFF (1), modifique los ajustes deseados (2, 4) y luego reanude.
- NOTA: Durante la fase de cocción, puede pulsar el icono encendido/apagado (1) para detener el aparato. El temporizador también se detendrá y mostrará el tiempo restante. Pulse de nuevo este botón para reanudar la fase de cocción.
- La freidora emitirá un pitido cuando el tiempo de cocción haya terminado
- Compruebe que los alimentos están cocinados.
- Si no lo están, sólo tiene que volver a introducir el recipiente en la freidora y programar el temporizador para que se cocine durante unos minutos más.
- Una vez finalizada la cocción, saque la cesta del aparato. El aparato se apagará automáticamente.

UNA VEZ FINALIZADO EL USO DEL APARATO

- Desenchufe el aparato de la red eléctrica.
- Deje que se enfríe.
- Limpiar el aparato.

LIMPIEZA

- Desenchufe el aparato de la red y déjelo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
- Limpie el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.
- No utilice disolventes o productos con pH ácido o básico, como lejía, ni productos abrasivos, para limpiar el aparato.
- No sumerja nunca el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo coloque bajo el grifo.
- Se recomienda limpiar el aparato regularmente y retirar todos los restos de alimentos.
- Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, su superficie puede degradarse y afectar de forma inexorable la duración de la vida del aparato y conducir a una situación peligrosa.
- Ninguna de las partes de este aparato es apta para su limpieza en el lavavajillas.
- Se pueden lavar con agua caliente y jabón.
- La posición de escurrido/secado de las piezas lavables debe permitir el escurrido del agua con facilidad.
- A continuación, seque todas las piezas antes de su montaje y guardado.

SERVICIO

- Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

- En caso de avería lleve el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.

GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA

Este producto goza del reconocimiento y la protección de la garantía legal de acuerdo con la legislación vigente. Para hacer valer sus derechos o intereses, debe dirigirse a cualquiera de nuestros servicios oficiales de asistencia técnica.

Puede encontrar el más cercano accediendo al siguiente enlace web: <https://www.blackanddecker.eu/>

También puede solicitar información relacionada poniéndose en contacto con nosotros.

Puede descargar este manual de instrucciones y sus actualizaciones en <https://www.blackanddecker.eu/>.

PARA LAS VERSIONES EU DEL PRODUCTO Y/O EN EL CASO DE QUE EN SU PAÍS APLIQUE: ECOLOGÍA Y RECICLABILIDAD DEL PRODUCTO

- Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están integrados en un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos apropiados para cada tipo de material.
- El producto está exento de concentraciones de sustancias que se puedan considerar dañinas para el medio ambiente.



Este símbolo significa que, si desea deshacerse del producto, una vez transcurrida la vida del mismo, debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

- Este aparato cumple con la Directiva 2014/35/EU de Baja Tensión, con la Directiva 2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética, con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/EC sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía

Black & Decker® y BLACK+DECKER™ y los logotipos de Black & Decker® y BLACK+DECKER™ son marcas registradas de The Black & Decker® Corporation y se utilizan bajo licencia. Todos los derechos reservados. Importado y distribuido por ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L. Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Spain

TABLA DE RECOMENDACIONES

- Aquí puede orientarse para las cocciones de diferentes alimentos.
- NOTA: Estos ajustes son meramente indicativos.
- Los alimentos pueden variar en origen, tamaño, forma y marca, por lo que no podemos garantizar los mejores ajustes para ningún alimento específico.

GUIA DE COCINA	Cantidad (min-max) (g)	Tiempo (min)	Temperatura (°C)	Agitar	Información adicional
Patatas fritas					
Patatas finas congeladas	300-1200	9-16	200	Si	
Patatas gruesas congeladas	300-1200	11-20	200	Si	
Patatas caseras (5×8mm)	300-1200	16-10	200	Si	Añadir 1/2 cda aceite
Patatas caseras en gajos.	300-1200	18-22	180	Si	Añadir 1/2 cda aceite
Patatas caseras en dados	300-1200	12-18	180	Si	Añadir 1/2 cda aceite
Patatas rostí	250	15-18	180	Si	
Patatas gratinadas	500	15-18	200	Si	
Carnes y aves					
Filete	100-500	8-12	180		
Costilla de cerdo	100-500	10-14	180		
Hamburguesa	100-500	7-14	180		
Salchichas	100-500	13-15	180		
Muslos	100-500	18-22	180		
Pechuga de pollo	100-500	10-15	180		
Aperitivos					
Rollitos de primavera	100-400	8-10	200	Si	
Nuggets de pollo congelados	100-500	6-10	200	Si	
Varitas de pescado congelado	100-400	6-10	200		
Aperitivos de queso empanado congelado	100-400	8-10	180		
Verdura rellena	100-400	10	160		
Hornear					
Bizcocho	300	20-25	160		Use molde para horno
Quiche	400	20-22	180		Use molde para horno
Muffins	300	15-18	200		Use molde para horno
Snacks dulces	400	20	160		

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución
La AIR FRYER no funciona.	El aparato no está enchufado.	Conecte al aparato a un enchufe con toma de tierra.
	El temporizador no está configurado.	Para encender el aparato, actúe sobre el temporizador hasta obtener el tiempo de preparación requerido.
Los alimentos fritos en la AIR FRYER no están totalmente hechos.	La cantidad de alimentos colocada en la cesta es excesiva.	Coloque una menor cantidad de ingredientes en la cesta. Las cantidades menores se sacuden mejor, y frien más uniformemente.
	La temperatura seleccionada es demasiado baja.	Aumente la temperatura hasta llegar a la posición adecuada. Ajuste de temperatura: consulte la guía de cocción.
Los alimentos se frien de manera desigual.	Ciertos ingredientes se deben sacudir a mitad del tiempo de preparación.	Cuando los alimentos se encuentran unos encima de otros (por ejemplo, patatas fritas) se tienen que agitar a mitad del tiempo de preparación.
Los fritos no salen crujientes.	El tipo de alimento utilizado es incorrecto.	Consulte el modo de preparación de los alimentos del fabricante.
Sale humo blanco del aparato.	Se están preparando ingredientes con alto contenido de aceite. Se ha añadido aceite a la preparación.	No utilice alimentos con alto contenido de aceite ni agregue más aceite del estrictamente necesario. Esta freidora utiliza una tecnología que requiere poco o ningún aceite.
	La cesta todavía contiene restos de grasa del uso anterior.	El humo blanco lo provoca la grasa que se calienta en la cesta. Asegúrese de limpiar la cesta correctamente después de cada uso.
No se puede deslizar la cesta en el aparato.	Cesta sobrecargada.	No llene la cesta por encima de la indicación mencionada en la guía de cocina.

FRITADEIRA DE AR QUENTE

BXAF5000E

BXAF5001E

Caro cliente,

Muito obrigado por escolher comprar um produto da marca Black+Decker.

A sua tecnologia, design e funcionalidade, aliados às mais rigorosas normas de qualidade, garantir-lhe-ão uma total satisfação durante muito tempo.

CONSELHOS E AVISOS DE SEGURANÇA

- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para consultas futuras. A não observância e cumprimento destas instruções pode resultar em acidente.
- Antes da primeira utilização, limpe todas as partes do aparelho que possam estar em contacto com os alimentos, procedendo como se indica no capítulo de limpeza.
- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas não familiarizadas com a sua utilização, pessoas incapacitadas ou crianças a partir dos 8 anos, desde que o façam sob supervisão ou tenham recebido formação sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos que este acarreta. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador

externo ou de um sistema de controlo remoto separado.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, ou pelo seu representante ou por pessoal qualificado, a fim de evitar situações de perigo.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, como por exemplo:
 - áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casas de quinta;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - ambientes de tipo cama e pequeno-almoço.



CUIDADO, Superfícies quentes.

- Antes de ligar o aparelho à corrente, verifique se a tensão indicada na placa de características corresponde à tensão da rede.
- Ligue o aparelho a uma tomada elétrica de pelo menos 10 amperes.
- A ficha do aparelho deve coincidir com a tomada de corrente elétrica. Nunca modifique a ficha. Não use adaptadores de ficha.
- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados.
- Não puxe pelo cabo de alimentação. Nunca utilize o cabo de alimentação para levantar, transportar ou desligar o aparelho da corrente.
- Não enrole o cabo de alimentação no aparelho.
- Verifique o estado do cabo de alimentação. Se estiver danificado, aumentará o risco de choque elétrico.
- Não permitir que o cabo de alimentação fique pendurado livremente ou que entre em contacto com as superfícies quentes do aparelho.
- Se o invólucro do aparelho quebrar, desconecte imediatamente o aparelho da rede elétrica para evitar a possibilidade de choque elétrico.

- Não toque na ficha de ligação com as mãos molhadas.
- Apenas para uso interno.
- Não utilize nem guarde o aparelho ao ar livre.
- Não exponha o aparelho à chuva ou a condições de humidade. A água que entrar no aparelho aumentará o risco de choque elétrico.
- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho está a ser utilizado.
- Não toque em nenhuma parte aquecida, pois isto pode causar queimaduras graves.

UTILIZAÇÃO E CUIDADOS

- Antes de cada utilização, desenrole completamente o cabo de alimentação do aparelho.
- Não utilize o aparelho se os acessórios não estiverem devidamente montados.
- Não utilize o aparelho se os acessórios ou consumíveis montados apresentarem defeitos. Substitua-os imediatamente.
- Não utilize o aparelho se estiver vazio.
- Não mova o aparelho enquanto estiver em funcionamento.
- Para manter o tratamento antiaderente em bom estado, não utilize utensílios metálicos ou pontiagudos sobre o mesmo.
- Não force a capacidade de trabalho do aparelho.
- Desligue o aparelho da corrente quando não estiver a ser utilizado e antes de iniciar qualquer operação de limpeza.
- Guarde o aparelho fora do alcance das crianças e de pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que tenham falta de experiência e conhecimento
- Não guarde nem desloque o aparelho se ainda estiver quente.
- Nunca deixe o aparelho ligado e sem vigilância. Além disso, poupará energia e prolongará a vida do aparelho.
- Utilize apenas utensílios apropriados para suportar altas temperaturas.
- Para orientação, na tabela em anexo são indicadas uma série de receitas que incluem a temperatura de confeção e o tempo de funcionamento do aparelho.
- O produto contém elementos eletrónicos e elementos de aquecimento. Não o coloque dentro de água nem o lave com água.
- Não abra a entrada e saída de ar durante o processo de funcionamento. Não toque o interior do produto. Evite queimaduras.
- Não danifique, nem puxe com força ou torça o cabo de alimentação, nem o utilize para transportar cargas

pesadas, nem o transforme, para evitar descargas elétricas, incêndios e outros acidentes. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, ou pelo seu representante ou por pessoal qualificado, a fim de evitar situações de perigo.

- Coloque o aparelho a 30 cm de distância da parede ou dos móveis para evitar que fiquem danificados.

DESCRIÇÃO

- A. Painel de controlo digital
 - 1. Ícone de ligado/desligado
 - 2. Ícone de ajuste da temperatura
 - 3. Ecrã digital
 - 4. Ícone de ajuste do tempo
 - 5. Programas predefinidos
 - 5.1 Programa para pizza
 - 5.2 Programa para batatas
 - 5.3 Programa para carne
 - 5.4 Programa para gambas
 - 5.5 Programa para peixe
 - 5.6 Programa para asinhas de frango
 - 5.7 Programa para legumes
 - 5.8 Programa para sobremesas
- B. Entrada de ar
- C. Cesto
- D. Pega
- E. Grelha antiaderente
- F. Saída de ar
- G. Cabo de alimentação e ficha

Caso o seu modelo de aparelho não disponha dos acessórios descritos anteriormente, pode adquiri-los separadamente nos Serviços de Assistência Técnica.

MODO DE UTILIZAÇÃO

NOTAS PARA ANTES DA UTILIZAÇÃO

- Certifique-se de que retirou todo o material de embalagem do produto.
- Antes de utilizar o produto pela primeira vez, limpe as partes em contacto com os alimentos tal como se descreve no capítulo de «Limpeza».
- O ar a altas temperaturas sairá pela abertura durante o processo de funcionamento do produto.

UTILIZAÇÃO

- Desenrole completamente o cabo de alimentação antes de ligar à tomada.
- Ligue o aparelho à corrente elétrica.
- Nota: manuseie sempre o cesto pela pega. Não toque no cesto enquanto este estiver quente.
- Coloque os ingredientes que deseja fritar dentro do cesto.
- Introduza o cesto dentro da fritadeira.
- Prima o botão de ligar/desligar (1) para ativar o aparelho.
- Ajuste a temperatura e o tempo utilizando os respetivos botões, ou selecione um dos 8 modos predefinidos, já que a temperatura e o tempo iniciais serão de 200°C e 18 minutos.
- Prima novamente o botão de ligado/desligado para iniciar a fritura (1). Se o processo for parado enquanto estiver a decorrer, para qualquer modo predefinido, o aparelho passa ao modo de espera após 1 minuto. Isto também se aplica à pausa a meio do processo de fritura dos alimentos.
- Nota: Se o aparelho estiver ligado e o cesto for retirado, fica desligado até que se coloque novamente o cesto.
- Nota: Tenha em conta que, se o aparelho estiver frio, deverá adicionar mais 3 minutos ao tempo de confeção dos alimentos.
- Nota: Se deseja mexer os ingredientes, retire o cesto do aparelho pela pega e sacuda-o quando tiverem passado 2/3 do tempo de fritura.
- Uma vez terminado o tempo de fritura, retire o cesto do aparelho. O aparelho desliga-se automaticamente.
- Se os alimentos não estiverem ainda ao seu gosto, ligue-o novamente por mais um par de minutos.
- ATENÇÃO: O cesto e os alimentos estarão bastante QUENTES.
- Coloque o cesto sobre uma superfície plana capaz de suportar altas temperaturas.

TEMPO E TEMPERATURA

- Pode alterar a duração e a temperatura utilizando os símbolos ▼ / ▲ (2, 4).

PROGRAMAS PREDEFINIDOS

- Este aparelho possui 8 programas predefinidos.
- Para selecionar um programa, prima qualquer um dos ícones de programa (5.1-5.8).
- Se o desejar, pode também modificar os ajustes da temperatura e do tempo dos programas (2,4) predefinidos.
- Uma vez selecionado o programa desejado, prima o ícone de ligado/desligado (1) para iniciar o aquecimento. Verá que o temporizador começa a funcionar.

- Para alterar qualquer ajuste durante o processo de fritura, primeiro pause o aparelho premindo o ícone ON/OFF (1), modifique os ajustes desejados (2,4) e torne a reiniciar o funcionamento.
- NOTA: Durante a operação de fritura, pode premir o botão de ligado/desligado (1), para parar o aparelho. O temporizador irá parar e mostrar o tempo restante. Prima novamente este botão para reiniciar o funcionamento.
- A fritadeira emitirá um apito quando terminar o tempo de fritura.
- Verifique se os alimentos estão prontos.
- Se ainda não estiverem, só tem de voltar a colocar o cesto dentro do aparelho e programar o temporizador para mais alguns minutos.
- Uma vez terminada a fritura, retire o cesto do aparelho. O aparelho desliga-se automaticamente.

UMA VEZ CONCLUÍDA A UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- Desligue o aparelho da corrente elétrica.
- Deixe que arrefeça.
- Limpe o aparelho conforme explicado na seção «Limpeza».

LIMPEZA

- Desligue o aparelho da corrente elétrica e deixe-o arrefecer antes de iniciar qualquer operação de limpeza.
- Limpe o aparelho com um pano húmido com algumas gotas de detergente e seque-o de seguida.
- Não utilize solventes, produtos com um fator pH ácido ou básico como lixívia, nem produtos abrasivos para a limpeza do aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho dentro de água ou em qualquer outro líquido, nem o coloque debaixo da torneira.
- Recomenda-se limpar o aparelho regularmente e retirar todos os restos de alimentos.
- Se o aparelho não for mantido limpo, a sua superfície pode degradar-se e afetar de forma irreversível a duração da vida do aparelho e conduzir a uma situação de perigo.
- Nenhuma das peças deste aparelho pode ir à máquina de lavar loiça.
- Podem ser lavados em água quente com sabão.
- A posição de escorrimento/secagem das peças laváveis deve permitir o escorrimento da água com facilidade.
- Em seguida, seque bem todas as peças antes de as montar e guardar.

SERVIÇO

- Qualquer utilização inadequada ou em desacordo com as instruções de utilização pode ser perigosa e anula a garantia e a responsabilidade do fabricante.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

- Em caso de avaria leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não tente desmontar ou reparar o aparelho, já que tal poderá acarretar perigos.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Este produto goza do reconhecimento e proteção da garantia legal de acordo com a legislação em vigor. Para fazer valer os seus direitos ou interesses, deverá dirigir-se a qualquer um dos nossos serviços oficiais de assistência técnica.

Pode encontrar o mais próximo acedendo à seguinte ligação web: <https://www.blackanddecker.eu/>

Você também pode solicitar informações relacionadas entrando em contato conosco.

Pode descarregar este manual de instruções e as suas atualizações em <https://www.blackanddecker.eu/>

PARA AS VERSÕES EU DO PRODUTO E/OU CASO APLICÁVEL NO SEU PAÍS ECOLOGIA E RECICLAGEM E DO PRODUTO

- Os materiais que constituem a embalagem deste aparelho estão integrados num sistema de recolha, classificação e reciclagem. Se deseja eliminar-los, utilize os contentores de reciclagem colocados à disposição para cada tipo de material.
- O produto está isento de concentrações de substâncias que possam ser consideradas nocivas para o ambiente.



Este símbolo significa que se desejar desfazer-se do produto depois de terminada a sua vida útil, deve entregar-lo através dos meios adequados ao cuidado de um gestor de resíduos autorizado para a recolha seletiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE).

- Este aparelho cumpre a Diretiva 2014/35/EU de Baixa Tensão, a Diretiva 2014/30/EU de Compatibilidade Eletromagnética, a Diretiva 2011/65/EU sobre restrições à utilização de determinadas substâncias perigosas em aparelhos elétricos e eletrónicos e a Diretiva 2009/125/EC sobre os requisitos de design ecológico aplicável aos produtos relacionados com a energia.

Black & Decker® e BLACK+DECKER™ e os logotipos Black & Decker® e BLACK+DECKER™ são marcas registradas da The Black & Decker® Corporation e são usadas sob licença. Todos os direitos reservados. Importado e Distribuído por ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, SL Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Espanha

TABELA DE RECOMENDAÇÕES

- Pode guiar-se por aqui para cozinhar os diferentes tipos de alimentos.
- NOTA: Estes ajustes são meramente indicativos.
- Os alimentos podem ser de origem, tamanho, forma e marcas diferentes, pelo que não podemos garantir os melhores parâmetros para alimentos específicos.

GUIA CULINÁRIO	Quantidade (min-máx) (g)	Tempo (min)	Temperatura (°C)	Agitar	Informação adicional
Batatas fritas					
Batatas finas congeladas	300-1200	9-16	200	Sim	
Batatas grossas congeladas	300-1200	11-20	200	Sim	
Batatas fritas em rodela (5x8 mm)	300-1200	16-10	200	Sim	Adicionar 1/2 c/c de óleo
Batatas caseiras em palitos	300-1200	18-22	180	Sim	Adicionar 1/2 c/c de óleo
Batatas caseiras em cubos	300-1200	12-18	180	Sim	Adicionar 1/2 c/c de óleo
Batatas assadas	250	15-18	180	Sim	
Batatas gratinadas	500	15-18	200	Sim	
Carnes e aves					
Filetes	100-500	8-12	180		
Costeletas de porco	100-500	10-14	180		
Hambúrguer	100-500	7-14	180		
Salsichas	100-500	13-15	180		
Coxas	100-500	18-22	180		
Peito de frango	100-500	10-15	180		
Aperitivos					
Crepes chineses	100-400	8-10	200	Sim	
Nuggets de frango congelados	100-500	6-10	200	Sim	
Douraditos de peixe congelados	100-400	6-10	200		
Aperitivos de queijo panados congelados	100-400	8-10	180		
Legumes recheados	100-400	10	160		

Cozer					
Bolachas	300	20-25	160		Utilize uma forma/prato de forno
Quiche	400	20-22	180		Utilize uma forma para forno.
Muffins	300	15-18	200		Utilize uma forma/prato de forno
Snacks doces	400	20	160		

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
A AIR FRYER não funciona.	O aparelho não está ligado à corrente elétrica.	Ligue o aparelho a uma tomada com ligação à terra.
	O temporizador não está configurado.	Para ligar o aparelho, gire o temporizador até obter o tempo de preparação requerido.
Os alimentos fritos na AIR FRYER não estão bem cozinhados	A quantidade de alimentos colocada no cesto é excessiva.	Coloque uma menor quantidade de ingredientes no cesto. Quantidades mais pequenas podem ser melhor agitadas e fritam mais uniformemente.
	A temperatura selecionada é demasiado baixa.	Aumente a temperatura até chegar à posição adequada. Ajuste da temperatura: consulte o guia de confeção.
Os alimentos estão fritos de maneira desigual.	Certos ingredientes devem ser agitados a meio do tempo de preparação.	Quando os alimentos se encontram uns em cima dos outros (por exemplo, batatas fritas) têm de ser agitados a meio do tempo de preparação.
Os fritos não ficam crocantes.	O tipo alimento utilizado é incorreto.	Consulte o modo de preparação dos alimentos na embalagem do fabricante.
Sai fumo branco do aparelho.	Estão a ser preparados ingredientes com alto conteúdo em gordura. Adicionou-se óleo na preparação.	Não utilize alimentos com alto conteúdo em gordura nem adicione mais óleo do que o estritamente necessário. Esta fritadeira utiliza uma tecnologia que requer pouco ou nenhum óleo.
	O cesto ainda contém resíduos de gordura da utilização anterior.	O fumo branco é provocado pela gordura aquecida no cesto. Certifique-se de limpar o cesto corretamente após cada uso.
Não se consegue deslizar o cesto no aparelho.	Cesto com excesso de carga.	Não encha o cesto acima da marca indicada no guia culinário.

AIRFRYER BXAF5000E BXAF5001E

Geachte klant,

Hartelijk dank voor uw keuze voor een product van het merk Black+Decker.

De technologie, het ontwerp en de functionaliteit van dit product, dat voldoet aan de meest strikte kwaliteitseisen, staan garant voor langdurige tevredenheid.

VEILIGHEIDSADVIES EN WAARSCHUWINGEN

- Neem deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar haar voor toekomstig gebruik. Het niet opvolgen en naleven van deze instructies kan een ongeluk tot gevolg hebben.
- Reinig vóór gebruik alle onderdelen van het product die in contact komen met voedsel, zoals aangegeven in het reinigingsgedeelte.
- Dit toestel mag, onder toezicht, door personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen, of met een gebrek aan ervaring en kennis, of kinderen vanaf 8 jaar gebruikt worden, mits zij voldoende informatie ontvangen hebben om het toestel op een veilige manier te kunnen gebruiken en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsagent of vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijen;
- door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
- bed & breakfast-achtige omgevingen.



LET OP, hete oppervlakken.

- Alvorens het apparaat op het lichtnet aan te sluiten, controleer dat de aangegeven spanning op het kenplaatje overeenkomt met de netspanning.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van minstens 10 ampère.
- De stekker van het apparaat moet geschikt zijn voor het stopcontact. Wijzig de stekker niet. Gebruik geen adapters.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is.
- Trek niet aan de voedingskabel. Gebruik het snoer nooit om het apparaat op te tillen, te transporteren of om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Wikkel het stroomsnoer niet om het apparaat.
- Controleer de toestand van de voedingskabel. Als deze beschadigd is, verhoogt dit het risico van een elektrische schok.
- Laat de aansluitkabel niet vrij hangen of in contact komen met de hete oppervlakken van het apparaat.
- Als de behuizing van het apparaat breekt, moet het apparaat onmiddellijk van het lichtnet worden

losgekoppeld om de kans op een elektrische schok te voorkomen.

- Raak de stekker niet met natte handen aan.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Bewaar of gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Stel het apparaat niet aan regen of vochtigheid bloot. Water dat in het apparaat komt vergroot het risico van een elektrische schok.
- De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken kan hoog oplopen wanneer het apparaat in gebruik is.
- Raak geen verwarmde onderdelen aan, want dat kan ernstige brandwonden veroorzaken.

GEBRUIK EN VERZORGING

- Verleng de voedingskabel van het apparaat volledig voor elk gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen als de onderdelen of accessoires goed zijn gemonteerd.
- Gebruik het apparaat niet als de accessoires die erop zijn bevestigd defect zijn. Vervang ze onmiddellijk.
- Gebruik het apparaat niet als het leeg is.
- Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.
- Om de antiaanbaklaag in goede staat te houden, mag u er geen metalen of puntig keukengerei op gebruiken.
- Forceer de werkcapiaciteit van het apparaat niet.
- Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet wanneer het niet in gebruik is en voordat u begint met schoonmaken.
- Bewaar dit apparaat buiten het bereik van kinderen en/of personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of met een gebrek aan ervaring en kennis.
- Bewaar of vervoer het apparaat niet als het nog warm is.
- Laat het apparaat nooit aangesloten en onbeheerd achter als het niet in gebruik is. Dit bespaart energie en verlengt de levensduur van het apparaat.
- Gebruik alleen gereedschap dat geschikt is voor hoge temperaturen.
- Ter referentie vindt u in de bijgevoegde tabel een aanbeveling over de bereidingstemperatuur en de kooktijd voor verschillende maaltijden.
- Het product bevat elektronische elementen en verwarmingselementen. Leg het niet in water en was het niet met water.
- Dek de luchtinlaat en -uitlaat niet af tijdens het gebruik. Raak de binnenkant van het product niet aan. Voorkom brandwonden.
- Beschadig het netsnoer niet, trek er niet hard aan of draai het niet, gebruik het niet om zware lasten te dragen of

transformeer het niet om elektrische schokken, brand en andere ongelukken te voorkomen. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsagent of vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden.

- Plaats het product op ongeveer 30 cm afstand van de muur of meubels om beschadiging te voorkomen.

OMSCHRIJVING

- A. Digitaal bedieningspaneel
 1. Pictogram voor aan/uit inschakelen
 2. Pictogrammen voor temperatuuraanpassing
 3. Digitaal scherm
 4. Pictogrammen voor tijdaanpassing
 5. VOORAF INGESTELDE PROGRAMMA'S
 - 5.1 Pizzaprogramma
 - 5.2 Fries-programma
 - 5.3 Vleesprogramma
 - 5.4 Shrimp programma
 - 5.5 Visprogramma
 - 5.6 Programma voor kippenboutjes
 - 5.7 Groentenprogramma
 - 5.8 Dessertprogramma
- B. Luchtinlaat
- C. Pot
- D. Handvat
- E. Bakje met antiaanbaklaag
- F. Luchtuitlaat
- G. Netsnoer en stekker

Als het model van uw apparaat niet over de hierboven beschreven accessoires beschikt, kunt u deze ook apart bij de technische ondersteuningsdienst kopen.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOOR GEbruik

- Zorg ervoor dat de volledige verpakking van het product is verwijderd.
- Voordat u het product voor het eerst gebruikt, reinigt u de onderdelen die in contact komen met voedsel op de manier zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging".
- Tijdens het werkproces van het product zal lucht op hoge temperatuur via de uitlaat naar buiten stromen.

GEBRUIK

- Rol de kabel volledig uit voordat u deze aansluit.
- Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet.
- Let op: manipuleer de pot met het handvat. Raak de pan niet aan als deze warm is.
- Doe de ingrediënten die je wilt bakken in de pan (C).
- Plaats de pan in de friteuse.
- Druk op de aan/uitknop (1) om het apparaat in te schakelen.
- Pas de temperatuur en tijd aan met de bijbehorende knoppen, of selecteer een van de 8 vooraf ingestelde modi, aangezien de begintemperatuur en -tijd 200° C en 18 minuten zijn.
- Druk opnieuw op de aan/uit-knop om het koken te starten (1). Als u de modus laat staan terwijl een vooraf ingestelde modus is geselecteerd, wordt deze na 1 minuut uitgeschakeld in de standby-modus. Dit geldt ook voor pauzes in het midden van het kookproces.
- Opmerking: Als het product is ingeschakeld en je trekt de pan eraf, dan blijft het uit tot je het er weer in doet.
- Opmerking: Houd er rekening mee dat als het apparaat is afgekoeld, u 3 minuten aan de kooktijd moet toevoegen.
- Let op: als je de ingrediënten wilt schudden, trek dan de pan aan de handgreep uit het apparaat en schud deze nadat 2/3 van de kooktijd is bereikt.
- Zodra de kooktijd voorbij is, trekt u de pan uit het apparaat. Het apparaat schakelt zichzelf automatisch uit.
- Als het eten niet naar wens gaar is, zet het dan weer een paar minuten aan.
- **VOORZICHTIGHEID:** De pot en het eten zullen erg HEET zijn.
- Zet de pot op een vlak oppervlak dat bestand is tegen hoge temperaturen.

TIJD EN TEMPERATUUR

- U kunt de duur en temperatuur aanpassen met behulp van de symbolen ▲/▼ (2, 4).

VOORAF INGESTELDE PROGRAMMA'S

- Dit apparaat heeft 8 vooraf ingestelde programma's.
- Om een programma te selecteren, drukt u op een van de programmaknoppen (5.1-5.8).
- Als u wilt, kunt u ook de temperatuur- en tijdsinstellingen voor de vooraf ingestelde programma's wijzigen (2.4).
- Zodra het programma is geselecteerd, drukt u op het aan/uit-pictogram (1) om de verwarming te starten. Je zult zien dat de timer begint te lopen.
- Om tijdens het koken een instelling te wijzigen, pauzeert u eerst door op het aan/uit icoon (1) te drukken, wijzigt u

de gewenste instelling (2,4) en hervat u door opnieuw op aan/uit (1) te drukken.

- **OPMERKING:** Tijdens de kookfase kunt u op het aan/uit-pictogram (1) drukken om het apparaat te stoppen. De timer stopt ook en geeft de resterende tijd weer. Druk nogmaals op deze knop om de kookfase te hervatten.
- De friteuse piept wanneer de kooktijd is afgelopen.
- Controleer of het eten gaar is.
- Als dat niet het geval is, hoeft u de container alleen maar terug in de friteuse te plaatsen en de timer te programmeren om nog een paar minuten te koken.
- Haal de pan uit het apparaat als het koken klaar is. Het apparaat schakelt zichzelf automatisch uit.

ALS U KLAAR BENT MET HET GEBRUIK VAN HET APPARAATFR

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Laat het even afkoelen.
- Maak het apparaat schoon zoals uitgelegd in het hoofdstuk "Reiniging"

REINIGING

- Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet en laat het afkoelen voordat u begint met schoonmaken.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek met een paar druppels afwasmiddel en droog het daarna af.
- Gebruik geen oplosmiddelen of producten met een zure of basische pH, zoals bleekmiddel of schuurmiddelen, om het apparaat te reinigen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof en plaats het nooit onder stromend water.
- Het is raadzaam het apparaat regelmatig te reinigen en eventueel achtergebleven etenswaren te verwijderen.
- Als het apparaat niet in goede staat verkeert, kan het oppervlak verslechteren en onverbiddelijk van invloed zijn op de levensduur van het apparaat en kan het onveilig worden om te gebruiken.
- Geen van de onderdelen is geschikt voor reiniging in de vaatwasser.
- Ze kunnen worden gewassen in heet zeepsop.
- De afvoer-/droogpositie van de artikelen die in de wasbak kunnen worden gewassen, moet ervoor zorgen dat het water gemakkelijk kan wegllopen.
- Droog vervolgens alle onderdelen af voordat ze worden gemonteerd en opgeslagen.

REPARATIES

- Onjuist gebruik of een gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzing kan gevaar inhouden en doet de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant teniet.

STORINGEN EN REPARATIE

- Breng het apparaat bij storing naar een erkende Technische Dienst. Probeer het apparaat niet zelf te demonteren of te repareren, want dit kan gevaarlijk zijn.

GARANTIE EN TECHNISCHE BIJSTAND

Dit product geniet de erkenning en bescherming van de wettelijke garantie overeenkomstig de geldende wetgeving. Om uw rechten of belangen af te dwingen, moet u zich wenden tot een van onze officiële diensten voor technische bijstand.

U kunt de dichtstbijzijnde vinden via de volgende weblink: <https://www.blackanddecker.eu/>

U kunt ook gerelateerde informatie aanvragen door contact met ons op te nemen.

U kunt deze handleiding en de updates ervan downloaden op <https://www.blackanddecker.eu/>

VOOR EU-VERSIES VAN HET PRODUCT EN/OF INDIEN VAN TOEPASSING IN UW LAND MILIEUVRIENDELIJKHEID EN HERGEBRUIK VAN HET PRODUCT

- Het verpakkingsmateriaal van dit apparaat is geschikt voor inzameling, classificatie en hergebruik. U kunt dit materiaal wegwerpen in de openbare afvalcontainers die voor de desbetreffende typen materiaal zijn bestemd.
- Het product bevat geen stoffen in concentraties die als schadelijk voor het milieu beschouwd kunnen worden.



Dit symbool betekent dat u het product aan het eind van zijn levenscyclus moet afgeven aan een erkende afvalverwerker ten behoeve van de gescheiden verwerking van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).

- Dit apparaat voldoet aan de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, de richtlijn 2014/30/EU met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit, de richtlijn 2011/65/EU met betrekking tot beperkingen in de toepassing van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten en de richtlijn 2009/125/EC met betrekking tot de eisen inzake het ecologisch ontwerp van energie-gerelateerde producten.

Black & Decker® en BLACK+DECKER™ en de Black & Decker® en BLACK+DECKER™ logo's zijn geregistreerde handelsmerken van The Black & Decker® Corporation en worden onder licentie gebruikt. Alle rechten voorbehouden. Ingevoerd en gedistribueerd door ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L. Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Spain

TABEL MET AANBEVELINGEN

- Hier vindt u onze aanbeveling over het tijdstip en de temperatuur voor het frituren van verschillende maaltijden.
- OPMERKING: Deze instellingen zijn slechts indicatief.
- Voedsel kan variëren in herkomst, grootte, vorm en merk, dus we kunnen niet de beste instellingen voor specifieke voedingsmiddelen garanderen.

KOOKGIDS	Hoeveelheid voedsel (g) (min- max)	Tijd (min)	Temp. (°C)	Schud	Extra informatie
Aardappelen en frietjes					
Dunne bevroren frietjes	300-1200	9-16	200	Ja	
Dikke bevroren frieten	300-1200	11-20	200	Ja	
Huisgemaakte frietjes (5×8mm)	300-1200	16-10	200	Ja	Voeg 1/2 eetlepel olie toe
Huisgemaakte aardappelpartjes	300-1200	18-22	180	Ja	Voeg 1/2 eetlepel olie toe
Huisgemaakte aardappelpartjes	300-1200	12-18	180	Ja	Voeg 1/2 eetlepel olie toe
Rosti	250	15-18	180	Ja	
Aardappelgratin	500	15-18	200	Ja	
Vlees en gevogelte					
Steak	100-500	8-12	180		
Varkenskoteletten	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		
Worstenbroodje	100-500	13-15	180		
Trommelstokken	100-500	18-22	180		
Kipfilet	100-500	10-15	180		
Snacks					
Lenterolletjes	100-400	8-10	200	Ja	
Ingevroren kipnuggets	100-500	6-10	200	Ja	
Bevroren vissticks	100-400	6-10	200		
Bevroren gepaneerde kaassnacks	100-400	8-10	180		
gevulde groenten	100-400	10	160		

Bakken					
Taart	300	20-25	160		Gebruik een bakvorm/ ovenschaal
Quiche	400	20-22	180		Gebruik een bakvorm
Muffins	300	15-18	200		Gebruik een bakvorm/ ovenschaal
Zoete snacks	400	20	160		

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	oplossing
De AIR FRYER werkt niet.	Het apparaat is niet aangesloten.	Steek de stekker in een geaard stopcontact.
	Je hebt de timer niet ingesteld.	Druk op de betreffende knop tot de gewenste kooktijd om het apparaat in te schakelen.
Het voedsel dat met de AIR FRYER is gebakken, is nog niet gaar.	De hoeveelheid voedsel in de pot is te veel.	Doe kleinere hoeveelheden voedsel in de pan. Kleinere porties worden gelijkmatiger gebakken.
	De ingestelde temperatuur is te laag.	Druk op de temperatuurknoppen tot je de gewenste temperatuur hebt bereikt. Temperatuurstelling - raadpleeg de kookgids voor meer informatie.
Het eten wordt ongelijkmatig gebakken in de AIRFRYER.	Bepaalde soorten voedsel moeten halverwege de kooktijd worden geschud.	Voedsel dat op of tegenover elkaar ligt (bijvoorbeeld frietjes) moet halverwege de kooktijd worden geschud.
Gefrituurde snacks zijn niet krokant als ze uit de AIR FRYER komen.	Er is een verkeerde voedselsoort gebruikt.	Raadpleeg de kookinstructies van voedselproducenten.
Er komt witte rook uit het apparaat.	Er is voedsel met een hoog oliegehalte gebruikt. Er is olie aan het voer toegevoegd.	Gebruik geen voedselgroepen met een hoog oliegehalte en voeg geen extra olie toe die niet nodig is. Een hete lucht friteuse maakt gebruik van technologie waarbij weinig of geen olie nodig is.
	De pot bevat nog vetresten van eerder gebruik.	Witte rook wordt veroorzaakt door het opwarmen van vet in de pan. Zorg ervoor dat je de pot na elk gebruik goed schoonmaakt.
Kan de lade niet in het apparaat schuiven.	Pot overbelast.	Vul de pan niet boven de in de kookgids vermelde indicatie.

FRYTOWNICA BXAF5000E BXAF5001E

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup produktu marki Black+Decker.

Jego technologia, forma i funkcjonalność, jak również fakt, że spełnia on wszelkie normy jakości, dostarczy Państwu pełnej satysfakcji przez długi czas.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

- Przeczytać uważnie instrukcję przed uruchomieniem urządzenia i zachować ją w celu późniejszych konsultacji. Niedostosowanie się i nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji może doprowadzić do wypadku.
- Przed użyciem należy wyczyścić wszystkie części produktu, które będą miały kontakt z żywnością, zgodnie z informacjami podanymi w części dotyczącej czyszczenia.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli były one nadzorowane lub odpowiednio przeszkolone w zakresie korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją zagrożenia z tego wynikające. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkowników nie mogą być

wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego zegara lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak:
 - pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - gospodarstwa rolne;
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;
 - środowiska typu "bed and breakfast".



UWAGA, gorące powierzchnie.

- Przed podłączeniem maszyny do sieci, sprawdzić czy napięcie wskazane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieci.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka sieciowego o natężeniu co najmniej 10 amperów.
- Wtyczka urządzenia powinna być zgodna z podstawą elektryczną gniazdka. Nigdy nie modyfikować wtyczki. Nie używać przejściówek dla wtyczki.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Nie ciągnąć za przewód zasilający. Nie używać nigdy kabla elektrycznego do podnoszenia, przenoszenia ani wyłączania urządzenia.

- Nie związać kabla elektrycznego podłączenia wokół urządzenia.
- Sprawdzić stan przewodu zasilającego. Jego uszkodzenie zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie dopuścić, aby kabel przyłączeniowy zwiisał swobodnie lub stykał się z gorącymi powierzchniami urządzenia.
- Jeżeli obudowa urządzenia pęknie, należy natychmiast odłączyć urządzenie od sieci, aby zapobiec możliwości porażenia prądem.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękoma.
- Tylko do użytku wewnętrznego.
- Nie używać, ani nie przechowywać urządzenia na zewnątrz.
- Nie wystawiać urządzenia na deszcz ani narażać na warunki wilgotności. Woda, która dostanie się do urządzenia zwiększy ryzyko porażenia prądem.
- Temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka, gdy urządzenie jest w użyciu.
- Nie należy dotykać żadnej nagrzonej części, gdyż może to spowodować poważne oparzenia.

ZASTOSOWANIE I PIELĘGNACJA

- Przed każdym użyciem należy w pełni rozwinąć kabel zasilający urządzenie.
- Używaj urządzenia tylko wtedy, gdy części lub akcesoria są prawidłowo zamontowane.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli dołączone do niego akcesoria są uszkodzone. Wymień je natychmiast.
- Nie należy używać maszyny, gdy jest pusta.
- Nie należy przenosić urządzenia w trakcie użytkowania.
- Aby utrzymać powłokę nieprzypierającą w dobrym stanie, nie należy używać na niej metalowych lub spiczastych przyborów.
- Nie należy wymuszać na urządzeniu jego zdolności do pracy.
- Odłącz urządzenie od sieci, gdy nie jest używane i przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z czyszczeniem.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i/lub osób o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej, umysłowej lub braku doświadczenia i wiedzy.
- Nie należy przechowywać ani transportować urządzenia, gdy jest ono jeszcze gorące.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podłączonego i bez nadzoru, jeśli nie jest używane. Dzięki temu oszczędza się energię i przedłuża żywotność urządzenia.
- Używaj tylko przyborów odpowiednich do utrzymywania wysokich temperatur.

- Jako odniesienie, w załączonej tabeli znajdują Państwo zalecenia dotyczące temperatury i czasu gotowania dla kilku posiłków.
- Produkt zawiera elementy elektroniczne i elementy grzejne. Nie należy wkładać go do wody ani myć wodą.
- Nie przykrywać wlotu i wylotu powietrza podczas pracy. Nie należy dotykać wnętrza produktu. Unikać oparzeń.
- Nie należy uszkadzać, silnie ciągnąć lub skręcać przewodu zasilającego, używać go do przenoszenia dużych ciężarów lub przekształcać go, aby uniknąć porażenia prądem, pożaru i innych wypadków. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.
- Umieść produkt w odległości około 30 cm od ściany lub mebli, aby uniknąć ich uszkodzenia.

OPIS

- A. Cyfrowy panel sterowania
 1. Ikona włączania/wyłączania zasilania
 2. Ikony regulacji temperatury
 3. Wyświetlacz cyfrowy
 4. Ikony regulacji czasu
 5. Wstępnie ustawione programy
 - 5.1 Program "Pizza"
 - 5.2 Program "Frytki"
 - 5.3 Program mięsny
 - 5.4 Program dotyczący krewetek
 - 5.5 Program rybny
 - 5.6 Program "Podudzia kurczaka"
 - 5.7 Program "Warzywa"
 - 5.8 Program deserowy
- B. Wlot powietrza
- C. Garnek
- D. Uchwyt
- E. Taca nieprzypierająca
- F. Wylot powietrza
- G. Przewód zasilający i wtyczka

Jeśli model Państwa urządzenia nie posiada opisanych powyżej akcesoriów, można je również zakupić oddzielnie w Serwisie Pomocy Technicznej.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PRZED UŻYCIEM

- Upewnij się, że całe opakowanie produktu zostało usunięte.
- Przed pierwszym użyciem produktu należy oczyścić części, które będą miały kontakt z żywnością, w sposób opisany w rozdziale "Czyszczenie".
- Przez wylot będzie wypływało powietrze o wysokiej temperaturze podczas procesu pracy produktu.

UŻYCIE

- Przed podłączeniem kabla należy go całkowicie rozwinąć.
- Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.
- Uwaga: manipuluj garnkiem za pomocą jego uchwytu. Nie dotykaj garnka, gdy jest gorący.
- Do środka garnka (C) włóż składniki, które chcesz usmażyć.
- Wprowadzić garnek do wnętrza frytkownicy.
- Naciśnij przycisk on/off (1), aby włączyć urządzenie.
- Ustaw temperaturę i czas za pomocą przycisków lub wybierz jeden z 8 zaprogramowanych trybów, ponieważ początkowa temperatura i czas będą wynosić 200°C i 18 minut.
- Naciśnij ponownie przycisk on/off, aby rozpocząć gotowanie (1). Jeśli pozostawisz go, gdy wybrany jest dowolny tryb zaprogramowany, po 1 minucie wyłączy się w tryb czuwania. Dotyczy to również wstrzymania w środku procesu gotowania.
- Uwaga: Jeśli produkt jest włączony i ściągniesz garnek, będzie wyłączony, dopóki nie włożysz go z powrotem.
- Uwaga: Należy pamiętać, że jeśli urządzenie jest chłodne, należy dodać 3 minuty do czasu gotowania.
- Uwaga: jeśli chcesz wstrząsnąć składnikami, wyciągnij garnek z urządzenia za uchwyt i wstrząśnij nim po osiągnięciu 2/3 czasu gotowania.
- Gdy czas gotowania osiągnie swój kres, wyciągnij garnek na zewnątrz urządzenia. Urządzenie wyłączy się automatycznie.
- Jeśli potrawa nie jest ugotowana w pożądanym sposób, włącz ją ponownie na kilka minut.
- UWAGA: Garnek i jedzenie będą bardzo HOT.
- Umieść garnek na gładkiej powierzchni zdolnej do utrzymania wysokiej temperatury.

CZAS I TEMPERATURA

- Czas trwania i temperaturę można regulować za pomocą symboli ▲ /▼ (2, 4).

WSTĘPNIE USTAWIONE PROGRAMY

- To urządzenie ma 8 wstępnie ustawionych programów.

- Aby wybrać program, naciśnij dowolny przycisk programu (5.1-5.8).
- Jeśli chcesz, możesz również zmienić ustawienia temperatury i czasu dla programów wstępnie ustawionych (2,4).
- Po wybraniu programu należy nacisnąć ikonę on/off (1), aby rozpocząć ogrzewanie. Zobaczysz, że timer zacznie działać.
- Aby zmienić jakiegokolwiek ustawienia podczas gotowania, należy najpierw wstrzymać pracę, naciskając ikonę on/off (1), zmodyfikować żądane ustawienie (2,4), a następnie wznowić pracę, naciskając ponownie on/off (1).
- UWAGA: Podczas fazy gotowania można nacisnąć ikonę on/off (1), aby zatrzymać urządzenie. Timer również zatrzyma się i wyświetli pozostały czas. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wznowić fazę gotowania.
- Frytownica wyda sygnał dźwiękowy po zakończeniu czasu gotowania.
- Sprawdź, czy jedzenie jest ugotowane.
- Jeśli nie jest, wystarczy włożyć pojemnik z powrotem do frytkownicy i zaprogramować timer, aby gotować jeszcze przez kilka minut.
- Po zakończeniu gotowania należy zdjąć garnek z urządzenia. Urządzenie wyłączy się automatycznie.

PO ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

- Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.
- Pozostawić do ostygnięcia.
- Wyczyścić urządzenie w sposób opisany w rozdziale "Czyszczenie".

CZYSZCZENIE

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od sieci i pozostawić je do ostygnięcia.
- Wyczyść sprzęt wilgotną szmatką z kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń, a następnie wysusz.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać rozpuszczalników, produktów o kwaśnym lub zasadowym pH, takich jak wybielacze, ani produktów ściernych.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innej cieczy ani nie umieszczaj go pod bieżącą wodą.
- Wskazane jest regularne czyszczenie urządzenia i usuwanie resztek jedzenia.
- Jeśli urządzenie nie jest w dobrym stanie czystości, jego powierzchnia może ulec degradacji i nieublaganie wpłynąć na długość okresu użytkowania urządzenia, a także może stać się niebezpieczne w użytkowaniu.
- Żadna z części nie nadaje się do mycia w zmywarce.
- Można je myć w gorącej wodzie z mydłem.

- Pozycja do odsączania/suszenia artykułów nadających się do mycia w zlewie musi umożliwiać łatwy odpływ wody.
- Następnie należy wysuszyć wszystkie części przed ich montażem i przechowywaniem.

OBŚŁUGA

- Wszelkie niewłaściwe użycie lub niezgodne z instrukcją obsługi może doprowadzić do niebezpieczeństwa, anulując przy tym gwarancję i odpowiedzialność producenta.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NAPRAWA

- W razie awarii zanieść urządzenie do autoryzowanego Serwisu Technicznego. Nie próbować rozbierać urządzenia ani go naprawiać, ponieważ może to być niebezpieczne.

GWARANCJA I POMOC TECHNICZNA

Produkt ten korzysta z uznania i ochrony gwarancji prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby dochodzić swoich praw lub interesów, muszą Państwo udać się do któregoś z naszych oficjalnych serwisów pomocy technicznej.

Najbliższą można znaleźć pod następującym adresem internetowym: <https://www.blackanddecker.eu/>

Mogą Państwo również poprosić o odpowiednie informacje, kontaktując się z nami.

Niniejszą instrukcję oraz jej aktualizacje można pobrać ze strony <https://www.blackanddecker.eu/>.

DLA URZĄDZEŃ WYPRODUKOWANYCH W UNII EUROPEJSKIEJ I W PRZYPADKU WYMAGAŃ PRAWNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYM KRAJU EKOLOGIA I ZARZĄDZANIE ODPADAMI

- Materiały, z których wykonane jest opakowanie tego urządzenia, znajdują się w ramach systemu zbierania, klasyfikacji oraz ich odzysku. Jeżeli chcecie Państwo się ich pozbyć, należy umieścić je w kontenerze przeznaczonym do tego typu materiałów.
- Produkt nie zawiera koncentracji substancji, które mogłyby być uznane za szkodliwe dla środowiska.



Symbol ten oznacza, że jeśli chcecie się Państwo pozbyć tego produktu po zakończeniu okresu jego użytkowania, należy go przekazać przy zastosowaniu określonych środków do autoryzowanego podmiotu zarządzającego odpadami w celu przeprowadzenia selektywnej

zbiórki Odpadów Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych (WEEE).

- To urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/35/EU niskonapięciowych 2014/30/EU o Kompatybilność elektromagnetycznej, z dyrektywą 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz dyrektywą 2009/125/EC w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu stosowanego w produktach związanych z energią.

Black & Decker® i BLACK+DECKER™ oraz logo Black & Decker® i BLACK+DECKER™ są zarejestrowanymi znakami towarowymi The Black & Decker® Corporation i są używane na podstawie licencji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Importowane i dystrybuowane przez ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L. Avda. Barcelona s/n Olina, 25790, Spain

TABELA ZALECEŃ

- Tutaj znajdziesz nasze zalecenia dotyczące czasu i temperatury smażenia różnych potraw.
- UWAGA: Ustawienia te są jedynie orientacyjne.
- Żywność może różnić się pochodzeniem, rozmiarem, kształtem i marką, dlatego nie możemy zagwarantować najlepszych ustawień dla żadnej konkretnej żywności.

PORADNIK KULINARNY	Ilość pokarmu (g) (min-max)	Czas (min)	Temp. (°C)	Shake	Informacje dodatkowe
Ziemniaki i frytki					
Cienkie mrożone frytki	300-1200	9-16	200	Tak	
Grube mrożone frytki	300-1200	11-20	200	Tak	
Frytki domowe (5×8mm)	300-1200	16-10	200	Tak	Dodaj 1/2 łyżki oleju
Domowe kliny ziemniaczane	300-1200	18-22	180	Tak	Dodaj 1/2 łyżki oleju
Domowe kostki ziemniaczane	300-1200	12-18	180	Tak	Dodaj 1/2 łyżki oleju
Rosti	250	15-18	180	Tak	
Potato gratin	500	15-18	200	Tak	
Mięso i drób					
Stek	100-500	8-12	180		
Kotlety wieprzowe	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		
Bułka z kielbasą	100-500	13-15	180		
Pałeczki perkusyjne	100-500	18-22	180		
Pierś z kurczaka	100-500	10-15	180		
Przekąski					
Spring rolls	100-400	8-10	200	Tak	
Mrożone nuggetsy z kurczaka	100-500	6-10	200	Tak	
Mrożone paluszki rybne	100-400	6-10	200		
Mrożone przekąski z serem w bułce tartej	100-400	8-10	180		
Warzywa faszerowane	100-400	10	160		
Pieczenie					
Ciasto	300	20-25	160		Użyj formy do pieczenia/ naczynia do piekarnika
Quiche	400	20-22	180		Użyj formy do pieczenia
Muffiny	300	15-18	200		Użyj formy do pieczenia/ naczynia do piekarnika
Słodkie przekąski	400	20	160		

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie działa AIR FRYER.	Urządzenie nie jest podłączone do prądu.	Włóż wtyczkę sieciową do uziemionego gniazdka ściennego.
	Nie ustawiłeś timera.	Nacisnąć przycisk zgodnie z wymaganym czasem gotowania, aby włączyć urządzenie.
Potrawy smażone w AIR FRYER nie są gotowe.	Ilość jedzenia w garnku jest zbyt duża.	Do garnka wkładaj mniejsze partie jedzenia. Mniejsze partie są smażone bardziej równomiernie.
	Ustawiona temperatura jest zbyt niska.	Naciskaj przyciski temperatury, aż osiągniesz pożądaną temperaturę. Ustawienie temperatury - patrz przewodnik gotowania w celu odniesienia.
W AIR FRYER potrawy są smażone nierównomiernie.	Niektóre rodzaje żywności wymagają wstrząśnięcia w połowie czasu gotowania.	Żywność, która leży na sobie lub w poprzek (np. frytki) wymaga wstrząśnięcia w połowie czasu gotowania.
Smażone przekąski nie są chrupiące po wyjściu z AIR FRYER.	Użyto niewłaściwego rodzaju żywności.	Należy zapoznać się z instrukcjami gotowania producentów żywności.
Z urządzenia wydobywa się biały dym.	Stosowano żywność o dużej zawartości oleju. Do jedzenia został dodany olej.	Nie należy stosować grup pokarmowych o wysokiej zawartości oleju lub dodawać dodatkowego oleju, który nie jest wymagany. Frytownica powietrzna wykorzystuje technologię, w której wymagana jest mała ilość oleju lub jego brak.
	Garek zawiera jeszcze pozostałości tłuszczu z poprzedniego użytkowania.	Biały dym jest spowodowany nagrzewaniem się tłuszczu w garnku. Upewnij się, że prawidłowo wyczyścisz garnek po każdym użyciu.
Nie można wsunąć tacy do urządzenia.	Garek przeładowany.	Nie należy napelniać garnka powyżej wskazania podanego w instrukcji gotowania.

ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΑ BXAF5000E BXAF5001E

Αξιότιμε πελάτη,

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε να αγοράσετε ένα προϊόν της μάρκας Black+Decker.

Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας θα σας εξασφαλίσουν πλήρη ικανοποίηση για πολύ καιρό.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο οδηγιών πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, και φυλάξτε το για να το συμβουλευέστε στο μέλλον. Η μη τήρηση και μη συμμόρφωση με τις εν λόγω οδηγίες μπορούν να οδηγήσουν σε ατύχημα.
- Καθαρίστε όλα τα μέρη του προϊόντος που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, όπως υποδεικνύεται στο τμήμα καθαρισμού, πριν από τη χρήση.
- Αυτή τη συσκευή μπορούν να τη χρησιμοποιούν παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω καθώς επίσης και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων, εφόσον τους παρέχεται η κατάλληλη εποπτεία ή εκπαιδευτούν στην ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον κατανοούν τους κινδύνους που εγκυμονεί. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια ειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
 - αγροικίες,
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιακού τύπου,
 - σε περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.



ΠΡΟΣΟΧΗ, καυτές επιφάνειες.

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, ελέγξτε ότι η τάση που αναφέρεται στην πινακίδα σήμανσης συμπίπτει με την τάση του ρεύματος.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα δικτύου με ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 10 αμπερ.
- Το βύσμα της πρίζας της συσκευής πρέπει να συμπίπτει με την ηλεκτρική βάση λήψης ρεύματος. Μην αλλάζετε ποτέ το βύσμα της πρίζας. Μην χρησιμοποιείται μετασχηματιστές στο βύσμα της πρίζας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχει υποστεί ζημιά.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο για να σηκώνετε, να μεταφέρετε ή να βγάλετε από την πρίζα τη συσκευή.
- Μην τυλίγετε το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης γύρω από τη συσκευή.
- Ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν υποστεί ζημιά, θα αυξηθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Μην αφήνετε το καλώδιο σύνδεσης να κρέμεται ελεύθερα ή να έρχεται σε επαφή με τις θερμές επιφάνειες της συσκευής.
- Εάν το περιβλήμα της συσκευής σπάσει, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
- Μην αγγίζετε το βύσμα σύνδεσης με υγρά χέρια.
- Μόνο για εσωτερική χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε ούτε να φυλάσσετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε βροχή ή υγρασία. Το νερό που εισέρχεται στη συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε κανένα θερμαινόμενο μέρος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Επεκτείνετε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής πριν από κάθε χρήση.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο εάν τα εξαρτήματα ή τα εξαρτήματα είναι σωστά τοποθετημένα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα εξαρτήματα που είναι προσαρτημένα σε αυτήν είναι ελαττωματικά. Αντικαταστήστε τα αμέσως.
- Μην χρησιμοποιείτε το μηχανήμα όταν είναι άδειο.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη χρήση.
- Για να διατηρήσετε την αντικολητική θεραπεία σε καλή κατάσταση, μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά ή μυτερά σκεύη πάνω της.
- Μην πιέζετε τη χωρητικότητα εργασίας της συσκευής.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν αναλάβετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού.
- Αποθηκεύστε αυτή τη συσκευή μακριά από παιδιά ή / και άτομα με σωματική, αισθητηριακή ή μειωμένη ψυχική ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε τη συσκευή εάν είναι ακόμα ζεστή.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή συνδεδεμένη και χωρίς επίβλεψη εάν δεν χρησιμοποιείται. Αυτό εξοικονομεί ενέργεια και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για την υποστήριξη υψηλών θερμοκρασιών.
- Ως αναφορά, στον συννημένο πίνακα θα βρείτε μια σύσταση σχετικά με τη θερμοκρασία μαγειρέματος και το χρόνο για πολλά γεύματα.

- Το προϊόν περιέχει ηλεκτρονικά στοιχεία και θερμαντικά στοιχεία. Μην το βάζετε σε νερό και μην το πλένετε με νερό.
- Μην καλύπτετε την είσοδο και την έξοδο αέρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λειτουργίας. Μην αγγίζετε το εσωτερικό του προϊόντος. Αποφύγετε το ζεμάτισμα.
- Μην καταστρέψετε ζημιές, τραβήξτε ή περιστρέψτε έντονα το καλώδιο τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε το για να μεταφέρετε βαριά φορτία ή να το μετατρέψετε, για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και άλλα ατυχήματα. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια ειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Τοποθετήστε το προϊόν περίπου 30 cm μακριά από τον τοίχο ή τα έπιπλα για να αποφύγετε την καταστροφή του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A. Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
1. Εικονίδιο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
 2. Εικονίδια ρύθμισης θερμοκρασίας
 3. Ψηφιακή οθόνη
 4. Εικονίδια ρύθμισης ώρας
 5. ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 - 5.1 Πρόγραμμα πίτσας
 - 5.2 Πρόγραμμα τηγανητών πατατών
 - 5.3 Πρόγραμμα κρέατος
 - 5.4 Πρόγραμμα γαριδάς
 - 5.5 Πρόγραμμα ψαριών
 - 5.6 Πρόγραμμα τυμπάνων κοτόπουλου
 - 5.7 Πρόγραμμα λαχανικών
 - 5.8 Πρόγραμμα επιδορτίων
- B. Είσοδος αέρα
- C. Καταρόλα
- D. Λαβή
- E. Αντικολητικός δίσκος
- F. Έξοδος αέρα
- G. Καλώδιο τροφοδοσίας και βύσμα

Εάν το μοντέλο της συσκευής σας δεν διαθέτει τα αξεσουάρ που περιγράφονται παραπάνω, μπορούν επίσης να αγοραστούν ξεχωριστά από την Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί ολόκληρη η συσκευασία του προϊόντος.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, καθαρίστε τα μέρη που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός».
- Ο αέρας υψηλής θερμοκρασίας θα ρέει έξω από την έξοδο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εργασίας του προϊόντος.

ΧΡΗΣΗ

- Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο πριν το συνδέσετε.
- Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.
- Σημείωση: χειριστείτε το δοχείο χρησιμοποιώντας τη λαβή του. Μην αγγίζετε το τηγάνι όταν είναι καυτό.
- Βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα τα υλικά που θέλουμε να τηγανίσουμε (Γ).
- Τοποθετήστε την κατσαρόλα μέσα στη φριτζά.
- Πατήστε το κουμπί ON/OFF (1) για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία και το χρόνο χρησιμοποιώντας τα ανάλογα κουμπιά ή επιλέξτε μία από τις 8 προκαθορισμένες λειτουργίες, καθώς η αρχική θερμοκρασία και ο χρόνος θα είναι 200°C και 18 λεπτά.
- Πατήστε ξανά το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα (1). Εάν το αφήσετε ενώ είναι επιλεγμένη οποιαδήποτε προκαθορισμένη λειτουργία, θα απενεργοποιηθεί σε κατάσταση αναμονής μετά από 1 λεπτό. Αυτό ισχύει και για την παύση στη μέση της διαδικασίας μαγειρέματος.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο και τραβήξετε το δοχείο, θα είναι σβηστό μέχρι να το βάλετε ξανά μέσα.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λάβετε υπόψη ότι εάν η συσκευή είναι δροσερή, θα πρέπει να προσθέσετε 3 λεπτά στο χρόνο μαγειρέματος.
- Σημείωση: αν θέλετε να ανακινήσετε τα υλικά, τραβήξτε την κατσαρόλα έξω από τη συσκευή από τη λαβή και ανακινήστε την αφού φτάσουν τα 2/3 του χρόνου μαγειρέματος.
- Μόλις ο χρόνος μαγειρέματος φτάσει στο τέλος του, τραβήξτε έξω την κατσαρόλα έξω από τη συσκευή. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Εάν το φαγητό δεν μαγειρευτεί όπως επιθυμείτε, ενεργοποιήστε το ξανά για μερικά λεπτά.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κατσαρόλα και το φαγητό θα είναι πολύ ζεστά.

- Τοποθετήστε την κατσαρόλα πάνω από μια απλή επιφάνεια ικανή να υποστηρίξει υψηλές θερμοκρασίες.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια και τη θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τα σύμβολα ▲ / ▼ (2, 4).

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

- Αυτή η συσκευή διαθέτει 8 προκαθορισμένα προγράμματα.
- Για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα, πατήστε οποιοδήποτε από τα κουμπιά του προγράμματος (5.1-5.8).
- Εάν θέλετε, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ώρας για τα προκαθορισμένα προγράμματα (2,4).
- Μόλις επιλεγεί το πρόγραμμα, πατήστε το εικονίδιο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1) για να ξεκινήσετε τη θέρμανση. Θα δείτε ότι ο χρονοδιακόπτης θα αρχίσει να εκτελείται.
- Για να αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, κάντε πρώτα παύση πατώντας το εικονίδιο on/off (1), τροποποιήστε την επιθυμητή ρύθμιση (2,4) και στη συνέχεια συνεχίστε πατώντας ξανά on/off (1).
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της φάσης μαγειρέματος, μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (1) για να σταματήσετε τη συσκευή. Ο χρονοδιακόπτης θα σταματήσει επίσης και θα εμφανίσει ό, τι χρόνος απομένει. Πατήστε ξανά αυτό το κουμπί για να συνεχίσετε τη φάση μαγειρέματος.
- Η φριτζά θα ηχήσει όταν τελειώσει ο χρόνος μαγειρέματος.
- Ελέγξτε για να δείτε ότι το φαγητό είναι μαγειρεμένο.
- Εάν δεν είναι, πρέπει μόνο να τοποθετήσετε το δοχείο πίσω στη φριτζά και να προγραμματίσετε το χρονοδιακόπτη να μαγειρεύει για λίγα ακόμη λεπτά.
- Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, αφαιρέστε την κατσαρόλα από τη συσκευή. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

ΜΟΛΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- Αφήστε το να κρυώσει.
- Καθαρίστε τη συσκευή όπως εξηγείται στην ενότητα «Καθάρισμα».

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο και αφήστε την να κρυώσει πριν αναλάβετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού.

- Καθαρίστε τον εξοπλισμό με ένα υγρό πανί με μερικές σταγόνες υγρού πλύσης και στη συνέχεια στεγνώστε τον.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή προϊόντα με όξινο ή βασικό pH, όπως χλωρίνη ή λειαντικά προϊόντα, για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή την τοποθετείτε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή και να αφαιρείτε τυχόν τρόφιμα που παραμένουν.
- Εάν η συσκευή δεν είναι σε καλή κατάσταση καθαριότητας, η επιφάνειά της μπορεί να υποβαθμιστεί και να επηρεάσει ανατοφεικτα τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής της συσκευής και μπορεί να καταστεί μη ασφαλής στη χρήση.
- Κανένα από τα μέρη δεν είναι κατάλληλο για καθαρισμό στο πλυντήριο πιάτων.
- Μπορούν να πλυθούν σε ζεστό νερό με σαπούνι.
- Η θέση αποστράγγισης/στεγνώματος των αντικειμένων που πλένονται στο νεροχύτη πρέπει να επιτρέπει την εύκολη αποστράγγιση του νερού.
- Στη συνέχεια στεγνώστε όλα τα μέρη πριν από τη συναρμολόγηση και την αποθήκευσή τους.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Οποιαδήποτε μη ενδεδειγμένη χρήση ή χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες χρήσης μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους, και ακυρώνει την εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

- Σε περίπτωση βλάβης, μεταφέρετε τη συσκευή σε εγκεκριμένη υπηρεσία τεχνικής βοήθειας. Μην προσπαθήσετε να την αποσυναρμολογήσετε ή να την επισκευάσετε γιατί μπορεί να εκτεθείτε σε κίνδυνο.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Το προϊόν αυτό τυγχάνει της αναγνώρισης και της προστασίας της νομικής εγγύησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας ή τα συμφέροντά σας, πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε από τις επίσημες υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας.

Μπορείτε να βρείτε το πλησιέστερο από αυτά, μπαίνοντας στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: <https://www.blackanddecker.eu/>

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε σχετικές πληροφορίες επικοινωνώντας μαζί μας.

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών και τις ενημερώσεις του στη διεύθυνση <https://www.blackanddecker.eu/>.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΟΧΕΣ ΕΕ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ/Η ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Τα υλικά που απαρτίζουν τη συσκευασία αυτής της συσκευής, συμμετέχουν σε πρόγραμμα αποκομιδής, ταξινόμησης και ανακύκλωσης τους. Αν θέλετε να απαλλαγείτε από αυτά τα υλικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους δημόσιους κάδους που ενδείκνυνται για κάθε είδος υλικού.
- Το προϊόν δεν περιέχει συγκεντρώσεις ουσιών που μπορούν να θεωρηθούν επιζήμιες για το περιβάλλον.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι εάν θέλετε να απαλλαγείτε από το προϊόν, όταν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής του, οφείλετε να το αναποθέσετε, με τα κατάλληλα μέσα, στα χέρια ενός διαχειριστή αποβλήτων, εγκεκριμένου για την επιλεκτική συλλογή αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

- Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/35/EU χαμηλής τάσης, με την οδηγία 2014/30/EU για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, με την οδηγία 2011/65/EU για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και με την οδηγία 2009/125/EC για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεδεμένα με την ενέργεια προϊόντα.

Τα Black & Decker® και BLACK+DECKER™ και τα λογότυπα Black & Decker® και BLACK+DECKER™ είναι σήματα κατατεθέντα της The Black & Decker Corporation και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Εισάγεται και διανέμεται από την ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L. Avda. Barcelona s/n Olina, 25790, Spain

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

- Εδώ μπορείτε να βρείτε τη σύστασή μας σχετικά με την ώρα και τη θερμοκρασία για το τηγάνισμα διαφορετικών γευμάτων.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι ρυθμίσεις είναι μόνο ενδεικτικές.
- Τα τρόφιμα ενδέχεται να διαφέρουν ως προς την προέλευση, το μέγεθος, το σχήμα και το εμπορικό σήμα, επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τις καλύτερες ρυθμίσεις για οποιοδήποτε συγκεκριμένο τρόφιμο.

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ	Ποσότητα τροφής (g) (ελάχιστο-μέγιστο)	Χρόνος (λεπτά)	Θερμοκρασία (°C)	Σείω	Πρόσθετες πληροφορίες
Πατάτες & πατάτες					
Λεπτές κατεψυγμένες πατάτες	300-1200	9-16	200	Ναι	
Παχιές κατεψυγμένες πατάτες	300-1200	11-20	200	Ναι	
Σπιτικές πατάτες τηγανιτές	300-1200	16-10	200	Ναι	Προσθέτουμε 1/2 κ.σ. λάδι
Σπιτικές σφήνες πατάτας	300-1200	18-22	180	Ναι	Προσθέτουμε 1/2 κ.σ. λάδι
Σπιτικοί κύβοι πατάτας	300-1200	12-18	180	Ναι	Προσθέτουμε 1/2 κ.σ. λάδι
Ρόστι	250	15-18	180	Ναι	
Γκράτιν πατάτας	500	15-18	200	Ναι	
Κρέας & Πουλερικά					
Μπριζόλα	100-500	8-12	180		
Χοιρινές μπριζόλες	100-500	10-14	180		
Χάμπουργκερ	100-500	7-14	180		
Ρολό λουκανικού	100-500	13-15	180		
Κνήμες	100-500	18-22	180		
Στήθος κοτόπουλου	100-500	10-15	180		
Σνακς					
Ελατήρια	100-400	8-10	200	Ναι	
Κατεψυγμένα nuggets κοτόπουλου	100-500	6-10	200	Ναι	
Κατεψυγμένα δάχτυλα ψαριών	100-400	6-10	200		
Κατεψυγμένα σνακ τυριού με ψίχουλα	100-400	8-10	180		
Γεμιστά λαχανικά	100-400	10	160		
Ψήσιμο					

Κέικ	300	20-25	160		Χρησιμοποιήστε ταψί / ταψί φούρνου
Κις	400	20-22	180		Χρησιμοποιήστε ταψί
Μάφινς	300	15-18	200		Χρησιμοποιήστε ταψί / ταψί φούρνου
Γλυκά σνακ	400	20	160		

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η φριτέζα air δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Τοποθετήστε το βύσμα σε μια γειωμένη πρίζα.
	Δεν έχετε ρυθμίσει το χρονόμετρο.	Πατήστε το κουμπί ανάλογα με τον απαιτούμενο χρόνο μαγειρέματος για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Τα τρόφιμα που τηγανίζονται με το AIR FRYER δεν γίνονται.	Η ποσότητα του φαγητού στο δοχείο είναι πάρα πολύ.	Βάλτε μικρότερες παρτίδες τροφίμων στην κατσαρόλα. Οι μικρότερες παρτίδες τηγανίζονται πιο ομοιόμορφα.
	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.	Πιέστε τα κουμπιά θερμοκρασίας μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή θερμοκρασία. Ρύθμιση θερμοκρασίας - ανατρέξτε στον οδηγό μαγειρέματος για αναφορά.
Το φαγητό τηγανίζεται άνισα στο AIR FRYER.	Ορισμένοι τύποι τροφίμων πρέπει να ανακινούνται στα μισά του χρόνου μαγειρέματος.	Τα τρόφιμα που βρίσκονται πάνω ή απέναντι από το άλλο (π.χ. πατάτες) πρέπει να ανακινούνται στα μισά του χρόνου μαγειρέματος.
Τα τηγανητά σνακ δεν είναι τραγανά όταν βγαίνουν από το AIR FRYER.	Χρησιμοποιήθηκε λανθασμένος τύπος τροφίμου.	Ανατρέξτε στις οδηγίες μαγειρέματος των κατασκευαστών τροφίμων.
Λευκός καπνός βγαίνει από τη συσκευή.	Έχουν χρησιμοποιηθεί τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι. Στο φαγητό έχει προστεθεί λάδι.	Μην χρησιμοποιείτε ομάδες τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι και μην προσθέτετε επιπλέον λάδι που δεν απαιτείται. Μια φριτέζα χρησιμοποιεί τεχνολογία όπου απαιτείται χαμηλό ή καθόλου λάδι.
	Η γλάστρα περιέχει ακόμα υπολείμματα λίπους από προηγούμενη χρήση.	Ο λευκός καπνός προκαλείται από τη θέρμανση λίπους στο δοχείο. Φροντίζουμε να καθαρίζετε σωστά την κατσαρόλα μετά από κάθε χρήση.
Δεν μπορεί να σύρει το δίσκο μέσα στη συσκευή.	Το δοχείο υπερφορτώθηκε.	Μην γεμίζετε την κατσαρόλα πάνω από την ένδειξη που αναφέρεται στον οδηγό μαγειρέματος.

ВОЗДУШНАЯ ФРИТЮРНИЦА BXAF5000E BXAF5001E

Уважаемый клиент!

Большое спасибо, что решили приобрести товар бренда Black+Decker.

Он выполнен с применением передовых технологий, имеет элегантный дизайн, надежную конструкцию и превышает наиболее требовательные стандарты качества, что обеспечит полное соответствие вашим требованиям и продолжительный срок службы.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Внимательно прочтите эту инструкцию перед включением электроприбора и сохраните ее для использования в будущем. Ненадлежащее соблюдение этой инструкции может быть причиной несчастного случая.
- Очистите все части продукта, которые будут контактировать с пищевыми продуктами, как указано в разделе очистки, перед использованием.
- Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, только под присмотром или после проведения инструктажа по безопасному использованию устройства и с пониманием связанных с этим рисков. Дети не должны играть с прибором. Очистка

и обслуживание пользователем не должны выполняться детьми без присмотра.

- Этот прибор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен изготовителем, его сервисным агентом или лицами аналогичной квалификации, чтобы избежать опасности.
- Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как:
 - кухонные помещения для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - фермерские дома;
 - клиентами в гостиницах, отелях и других жилых помещениях;
 - помещения типа "постель и завтрак".



ОСТОРОЖНО, Горячие поверхности.

- Прежде чем включить электроприбор, убедитесь, что напряжение на его табличке соответствует напряжению в сети;
- Подключите прибор к сетевой розетке номинальной мощностью не менее 10 ампер.
- Сетевая вилка должна подходить к розетке. Не допускается вносить изменения в вилку сетевого шнура. Не допускается использовать переходники для розетки.
- Не используйте прибор, если шнур питания или вилка повреждены.
- Не дергайте за шнур питания. Не допускается использовать шнур питания, чтобы поднимать или

переносить электроприбор, вынимать вилку из розетки, потянув за шнур.

- Не накручивайте сетевой шнур на прибор.
- Проверьте состояние шнура питания. Если он поврежден, это увеличит риск поражения электрическим током.
- Не позволяйте соединительному кабелю свободно свисать или соприкасаться с горячими поверхностями прибора.
- При любом повреждении корпуса электроприбора немедленно отключите его от сети, чтобы не допустить поражения электрическим током.
- Не прикасайтесь к вилке влажными руками.
- Только для использования в помещении.
- Не допускается использовать или хранить электроприбор на открытом воздухе.
- Не оставляйте прибор под дождем или во влажном месте. Если в прибор попадет вода, это может стать причиной поражения электрическим током.
- Во время работы прибора температура доступных поверхностей может быть высокой.
- Не прикасайтесь к нагретым частям, так как это может привести к серьезным ожогам.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

- Полностью расширьте кабель питания прибора перед каждым использованием.
- Используйте устройство только в том случае, если детали или аксессуары правильно установлены.
- Не используйте прибор, если аксессуары, прикрепленные к нему, неисправны. Замените их немедленно.
- Не используйте устройство в пустом состоянии.
- Не перемещайте прибор во время использования.
- Чтобы сохранить антипригарную обработку в хорошем состоянии, не используйте на ней металлическую или заостренную посуду.
- Не форсируйте работоспособность устройства.
- Отключите прибор от электросети, когда он не используется, и перед выполнением каких-либо задач по очистке.
- Храните это устройство в недоступном для детей и/или лиц с физическим, сенсорным или пониженным умственным состоянием или отсутствием опыта и знаний.
- Не храните и не транспортируйте прибор, если он еще горячий.

- Никогда не оставляйте устройство подключенным и без присмотра, если оно не используется. Это экономит энергию и продлевает срок службы прибора.
- Используйте только посуду, подходящую для поддержания высоких температур.
- В качестве справки, в прилагаемой таблице вы найдете рекомендацию по температуре приготовления и времени для нескольких приемов пищи.
- Изделие содержит электронные элементы и нагревательные элементы. Не кладите его в воду и не мойте водой.
- Не закрывайте вход и выход воздуха во время рабочего процесса. Не прикасайтесь к внутренней части изделия. Избегайте ошпаривания.
- Не повреждайте, не тяните и не крутите шнур питания, не используйте его для переноски тяжелых грузов или не преобразуйте его, чтобы избежать поражения электрическим током, пожара и других несчастных случаев. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен изготовителем, его сервисным агентом или лицами аналогичной квалификации, чтобы избежать опасности.
- Поместите изделие на расстояние около 30 см от стены или мебели, чтобы не повредить его.

ОПИСАНИЕ

- A. Цифровая панель управления
 1. Значок включения/выключения питания
 2. Значки регулировки температуры
 3. Цифровой дисплей
 4. Значки корректировки времени
 5. ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
 - 5.1 Программа пиццы
 - 5.2 Картофель фри
 - 5.3 Мясная программа
 - 5.4 Программа креветок
 - 5.5 Рыбная программа
 - 5.6 Программа куриных голеней
 - 5.7 Овощная программа
 - 5.8 Десертная программа
- B. Воздухозаборник
- C. Горшок
- D. Ручка
- E. Антипригарный лоток
- F. Отверстие для выпуска воздуха
- G. Шнур питания и вилка

Если модель вашего прибора не имеет аксессуаров, описанных выше, их также можно приобрести отдельно в Службе технической поддержки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Убедитесь, что упаковка изделия полностью удалена.
- Перед первым использованием изделия очистите части, которые будут соприкасаться с пищевыми продуктами, как описано в разделе «Очистка».
- Высокотемпературный воздух будет вытекать через выходное отверстие во время процесса работы продукта.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Полностью разверните кабель, прежде чем подключить его.
- Подключите прибор к электросети.
- Примечание: манипулируйте горшком с помощью его ручки. Не прикасайтесь к горшку, когда он горячий.
- Положите ингредиенты, которые вы хотите обжарить, в кастрюлю (С).
- Введите кастрюлю внутрь фритюрницы.
- Нажмите кнопку включения/выключения (1), чтобы включить прибор.
- Отрегулируйте температуру и время с помощью соответствующих кнопок или выберите один из 8 предустановленных режимов, так как начальная температура и время будут составлять 200°C и 18 минут.
- Нажмите кнопку включения/выключения еще раз, чтобы начать приготовление пищи (1). Если вы оставите его, когда выбран любой предустановленный режим, он переключится в режим ожидания через 1 минуту. Это также относится к паузе в середине процесса приготовления.
- Заметка: Если продукт включен, и вы вытаскиваете кастрюлю, она будет выключена, пока вы не положите ее обратно.
- Заметка: Имейте в виду, что если прибор прохладный, вы должны добавить 3 минуты к времени приготовления.
- Примечание: если вы хотите встряхнуть ингредиенты, вытащите кастрюлю из прибора за ручку и встряхните ее после того, как будет достигнуто 2/3 времени приготовления.
- Как только время приготовления достигнет своего конца, вытащите кастрюлю за пределы прибора. Прибор выключится автоматически.

- Если пища приготовлена не так, как хотелось бы, включите ее снова на пару минут.

- **ОСТОРОЖНОСТЬ:** Горшок и еда будут очень ГОРЯЧИМИ.

- Поместите горшок на гладкую поверхность, способную поддерживать высокие температуры.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

- Вы можете настроить продолжительность и температуру с помощью символов ▲ / ▼ (2, 4).

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

- Это устройство имеет 8 предустановленных программ.
- Чтобы выбрать программу, нажмите любую из кнопок программы (5.1-5.8).
- При желании вы также можете изменить настройки температуры и времени для предустановленных программ (2,4).
- После того, как программа выбрана, нажмите значок включения/выключения (1), чтобы начать нагрев. Вы увидите, что таймер начнет работать.
- Чтобы изменить какие-либо настройки во время приготовления пищи, сначала сделайте паузу, нажав значок включения/выключения (1), измените желаемую настройку (2,4), а затем возобновите, снова нажав кнопку включения/выключения (1).
- **ЗАМЕТКА:** На этапе приготовления можно нажать значок включения/выключения (1), чтобы остановить прибор. Таймер также будет останавливаться и отображать любое оставшееся время. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы возобновить этап приготовления.
- Фритюрница будет подавать звуковой сигнал, когда время приготовления закончится.
- Проверьте, приготовлена ли еда.
- Если это не так, вам нужно только положить контейнер обратно во фритюрницу и запрограммировать таймер на приготовление еще несколько минут.
- Когда приготовление пищи будет завершено, выньте кастрюлю из прибора. Прибор выключится автоматически.

ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ ЗАКОНЧИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- Отключите прибор от сети.
- Дайте остыть.
- Очистите прибор, как описано в разделе «Очистка».

ОЧИСТКА

- Отсоедините прибор от сети и дайте ему остыть, прежде чем выполнять какие-либо задачи по очистке.
- Очистите оборудование влажной тряпкой с несколькими каплями моющей жидкости, а затем высушите его.
- Не используйте растворители или продукты с кислотным или щелочным pH, такие как отбеливатель или абразивные продукты, для очистки прибора.
- Никогда не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость и не помещайте его под проточную воду.
- Желательно регулярно чистить прибор и удалять любую оставшуюся пищу.
- Если прибор не находится в хорошем состоянии чистоты, его поверхность может ухудшиться и неумолимо влиять на продолжительность срока службы прибора и может стать небезопасной в использовании.
- Ни одна из деталей не подходит для очистки в посудомоечной машине.
- Их можно мыть в горячей мыльной воде.
- Положение слива/сушки предметов, моющихся в раковине, должно позволять воде легко стекать.
- Затем высушите все детали перед их сборкой и хранением.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Любое неправильное использование или несоблюдение инструкций автоматически приводит к аннулированию гарантии и снятию ответственности производителя.

НЕИСПРАВНОСТИ И РЕМОНТ

- В случае неисправности отнесите электроприбор в сервисный центр. Не пытайтесь разбирать или ремонтировать без посторонней помощи, так как это может быть опасно.

ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Данный продукт пользуется признанием и защитой правовой гарантии в соответствии с действующим законодательством. Для защиты своих прав или интересов необходимо обратиться в любую из наших служб официальной технической помощи.

Вы можете найти ближайший из них, перейдя по следующей ссылке: <https://www.blackanddecker.eu//>.

Вы также можете запросить соответствующую информацию, связавшись с нами.

Данное руководство по эксплуатации и его обновления можно загрузить по адресу <https://www.blackanddecker.eu//>.

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ В ВЕРСИИ ЕС И/ИЛИ, ЕСЛИ ЭТОГО ТРЕБУЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ВАШЕЙ СТРАНЕ: ЭКОЛОГИЯ И ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Материалы упаковки прибора принимаются системой сбора и сортировки материалов для вторичного их использования. Для утилизации используйте бытовые контейнеры для каждого типа мусора.
- В изделии нет веществ в концентрациях, которые считаются вредными для окружающей среды.



Этот значок означает, что после окончания срока службы для утилизации электроприбора отнесите его в пункт сбора электрических и электронных отходов (WEEE).

- Этот прибор выполнен в соответствии с Директивой по низковольтному оборудованию 2014/35/EU, Директивой по электромагнитной совместимости 2014/30/EU, Директивой 2011/65/EU, ограничивающей использование некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, а также Директивой 2009/125/EC по экологическим требованиям к изделиям, потребляющим энергию.

Black & Decker® и BLACK+DECKER™, а также логотипы Black & Decker® и BLACK+DECKER™ являются зарегистрированными торговыми марками The Black & Decker® Corporation и используются по лицензии. Все права защищены. Импортируется и распространяется компанией ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L. Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Spain

ТАБЛИЦА РЕКОМЕНДАЦИЙ

- Здесь вы можете найти наши рекомендации по времени и температуре для жарки различных блюд.
- ЗАМЕТКА: Эти настройки являются ориентировочными.
- Продукты могут различаться по происхождению, размеру, форме и марке, поэтому мы не можем гарантировать лучшие условия для какой-либо конкретной пищи.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИ- ГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ	Количество пищи (г) (мин-макс)	Время (мин)	Темпе- ратура (°C)	Трясти	Дополнительная информация
Картофель и картофель фри					
Тонкий замороженный картофель фри	300-1200	9-16	200	Да	
Густой замороженный картофель фри	300-1200	11-20	200	Да	
Домашний картофель фри (5×8мм)	300-1200	16-10	200	Да	Добавить 1/2 столовой ложки масла
Домашние картофельные дольки	300-1200	18-22	180	Да	Добавить 1/2 столовой ложки масла
Домашние картофельные кубики	300-1200	12-18	180	Да	Добавить 1/2 столовой ложки масла
Рости	250	15-18	180	Да	
Картофельный гратен	500	15-18	200	Да	
Мясо и птица					
Бифштекс	100-500	8-12	180		
Отбивные из свинины	100-500	10-14	180		
Гамбургер	100-500	7-14	180		
Колбасный рулет	100-500	13-15	180		
Голени	100-500	18-22	180		
Куриная грудка	100-500	10-15	180		
Закуски					
Спринг-роллы	100-400	8-10	200	Да	
Замороженные куриные наггетсы	100-500	6-10	200	Да	
Замороженные рыбные пальцы	100-400	6-10	200		
Замороженные сырные закуски	100-400	8-10	180		
Фаршированные овощи	100-400	10	160		
Выпечка					
Торт	300	20-25	160		Используйте форму для выпечки / духовки

Киш	400	20-22	180		Используйте жестяную банку для выпечки
Маффины	300	15-18	200		Используйте форму для выпечки / духовки
Сладкие закуски	400	20	160		

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

Проблема	Возможная причина	Решение
ФРИТЮРНИЦА AIR не работает.	Прибор не подключен к сети.	Поместите сетевую вилку в заземленную розетку.
	Вы не установили таймер.	Нажмите кнопку в соответствии с требуемым временем приготовления, чтобы включить прибор.
Продукты, обжаренные с помощью AIR FRYER, не делаются.	Количество пищи в горшке слишком много.	Положите меньшие партии пищи в кастрюлю. Меньшие партии обжариваются более равномерно.
	Установленная температура слишком низкая.	Нажимайте кнопки температуры, пока не достигнете нужной температуры. Настройка температуры - обратитесь к руководству по приготовлению пищи для справки.
Пища обжаривается неравномерно в AIR FRYER.	Некоторые виды пищи должны быть встряхнуты в середине времени приготовления.	Пища, которая лежит друг на друге или поперек друг друга (например, картофель фри), должна быть встряхнута в середине времени приготовления.
Жареные закуски не хрустят, когда они выходят из AIR FRYER.	Используется неправильный тип пищи.	Обратитесь к инструкциям производителей продуктов питания по приготовлению пищи.
Белый дым выходит из прибора.	Использовались продукты с высоким содержанием масла. В пищу добавлено масло.	Не используйте пищевые группы с высоким содержанием масла или не добавляйте дополнительное масло, которое не требуется. Воздушная фритюрница использует технологию, при которой требуется мало или вообще не требуется масло.
	Горшок по-прежнему содержит остатки жира от предыдущего использования.	Белый дым вызывается жиром, нагревающимся в горшке. Убедитесь, что вы правильно чистите кастрюлю после каждого использования.
Не удается вставить лоток в прибор.	Горшок перегружен.	Не заполняйте кастрюлю выше указания, указанного в руководстве по приготовлению пищи.

FRIGIDER DE AER BXAF5000E BXAF5001E

Stimate client,

Mulțumim pentru că ați ales să achiziționați un produs marca Black+Decker.

Datorită tehnologiei sale, designului și modului de funcționare, precum și faptului că depășește cele mai stricte standarde de calitate, se poate garanta o utilizare pe deplin satisfăcătoare și de lungă durată a produsului.

SFATURI DE SIGURANȚĂ ȘI AVERTISMENTE

- Înainte de a porni aparatul, citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru a le putea consulta în viitor. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca un accident.
- Curățați toate părțile produsului care vor intra în contact cu alimentele, așa cum este indicat în secțiunea de curățare, înainte de utilizare.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta de peste 8 ani, precum și de către persoanele ce au o capacitate fizică, senzorială sau mentală redusă sau fără experiență și cunoștințe, doar dacă aceștia sunt sub supraveghere sau au fost instruiți în legătură cu utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg eventualele pericole. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Acest aparat nu este destinat să fie operat cu ajutorul unui temporizator

extern sau al unui sistem de telecomandă separat.

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de către persoane cu calificare similară pentru a evita un pericol.
- Acest aparat este destinat utilizării în gospodării și în aplicații similare, cum ar fi:
 - zone de bucătărie pentru personal în magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - ferme;
 - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
 - medii de tip "bed and breakfast".



ATENȚIE, suprafețe fierbinți.

- Asigurați-vă că tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a aparatului corespunde tensiunii de la priză, înainte de a brânza aparatul.
- Conectați aparatul la o priză de cel puțin 10 amperi.
- Ștecărul aparatului trebuie să intre corect în priză. Nu modificați ștecărul. Nu utilizați adaptoare pentru ștecăre.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat.
- Nu trageți de cablul de alimentare. Nu utilizați niciodată cablul de alimentare pentru a ridica, transporta sau deconecta aparatul.
- Nu înfășurați cablul electric în jurul aparatului.
- Verificați starea cablului de alimentare. Dacă este deteriorat, va crește riscul de șoc electric.
- Nu lăsați cablul de conectare să atârne liber sau să intre în contact cu suprafețele fierbinți ale aparatului.
- Dacă carcasa aparatului se rupe, deconectați imediat aparatul de la rețea pentru a preveni posibilitatea unui șoc electric.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.
- Numai pentru uz interior.
- Nu utilizați și nici nu depozitați aparatul în exterior.

- Nu lăsați aparatul în ploaie sau expus la umezeală. În cazul în care se infiltrează apă în interiorul aparatului, riscul de electrocutare va crește.
- Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată atunci când aparatul este în funcțiune.
- Nu atingeți nicio parte încălzită, deoarece acest lucru poate provoca arsuri grave.

UTILIZARE ȘI ÎNGRIJIRE

- Întindeți complet cablul de alimentare al aparatului înainte de fiecare utilizare.
- Utilizați aparatul numai dacă piesele sau accesoriile sunt montate corect.
- Nu utilizați aparatul dacă accesoriile atașate la acesta sunt defecte. Înlocuiți-le imediat.
- Nu utilizați aparatul când este gol.
- Nu mutați aparatul în timpul utilizării.
- Pentru a păstra tratamentul antiaderent în stare bună, nu folosiți ustensile metalice sau ascuțite pe el.
- Nu forțați capacitatea de lucru a aparatului.
- Deconectați aparatul de la rețeaua electrică atunci când nu este utilizat și înainte de a întreprinde orice operațiune de curățare.
- Depozitați acest aparat în afara razei de acțiune a copiilor și/sau a persoanelor cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe.
- Nu depozitați sau transportați aparatul dacă este încă fierbinte.
- Nu lăsați niciodată aparatul conectat și nesupravegheat dacă nu este utilizat. Acest lucru economisește energie și prelungește durata de viață a aparatului.
- Utilizați numai ustensile adecvate pentru a suporta temperaturi ridicate.
- Ca referință, în tabelul anexat veți găsi o recomandare privind temperatura și timpul de gătire pentru mai multe mese.
- Produsul conține elemente electronice și elemente de încălzire. Nu-l introduceți în apă și nu-l spălați cu apă.
- Nu acoperiți intrarea și ieșirea de aer în timpul procesului de funcționare. Nu atingeți interiorul produsului. Evitați arsurile.
- Nu deteriorați, nu trageți sau răsucați puternic cablul de alimentare, nu îl utilizați pentru a transporta sarcini grele și nu îl transformați pentru a evita șocurile electrice, incendiile și alte accidente. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de către persoane cu calificare similară pentru a evita un pericol.

- Așezați produsul la o distanță de aproximativ 30 cm de perete sau de mobilier pentru a evita deteriorarea acestuia.

DESCRIERE

- A. Panou de control digital
 - 1. Pictograma de pornire/oprire
 - 2. Pictograme de reglare a temperaturii
 - 3. Afișaj digital
 - 4. Pictograme de ajustare a timpului
 - 5. PROGRAME PRESTABILITE
 - 5.1 Programul Pizza
 - 5.2 Programul "Cartofi prăjiți
 - 5.3 Programul carne
 - 5.4 Programul pentru creveți
 - 5.5 Programul pentru pești
 - 5.6 Programul "Pui cu covrigi
 - 5.7 Programul de legumicultură
 - 5.8 Programul de deserturi
- B. Intrarea aerului
- C. Pot
- D. Mâner
- E. Tavă antiaderentă
- F. Ieșire de aer
- G. Cablu de alimentare și fișă

În cazul în care modelul aparatului dumneavoastră nu dispune de accesoriile descrise mai sus, acestea pot fi achiziționate separat de la Serviciul de Asistență Tehnică.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Asigurați-vă că întregul ambalaj al produsului a fost îndepărtat.
- Înainte de a utiliza produsul pentru prima dată, curățați părțile care vor intra în contact cu alimentele în modul descris în secțiunea "Curățare".
- Aerul la temperatură ridicată va ieși prin ieșire în timpul procesului de lucru al produsului.

UTILIZAȚI

- Desfășurați complet cablul înainte de a-l conecta.
- Conectați aparatul la rețeaua electrică.
- Notă: manipulați vasul folosind mânerul acestuia. Nu atingeți vasul de prăjit când este fierbinte.

- Puneți ingredientele pe care doriți să le prăjiți în interiorul vasului (C).
- Introduceți vasul în interiorul friteuzei.
- Apăsăți butonul pornit/oprit (1) pentru a porni aparatul.
- Reglați temperatura și timpul cu ajutorul butoanelor corespunzătoare sau selectați unul dintre cele 8 moduri presetate, deoarece temperatura și timpul inițiale vor fi de 200°C și 18 minute.
- Apăsăți din nou butonul pornit/oprit pentru a începe gătitul (1). Dacă îl lăsați în timp ce este selectat orice mod presetat, acesta se va opri în modul standby după 1 minut. Acest lucru este valabil și pentru pauza în mijlocul procesului de gătire.
- NOTĂ: Dacă produsul este pornit și scoateți vasul, acesta va fi oprit până când îl puneți la loc.
- NOTĂ: Rețineți că, dacă aparatul este rece, trebuie să adăugați 3 minute la timpul de gătire.
- Notă: dacă doriți să scuturați ingredientele, scoateți vasul din aparat de mâner și scuturați-l după ce s-au atins 2/3 din timpul de gătire.
- Odată ce timpul de gătire ajunge la final, scoateți vasul în afara aparatului. Aparatul se va opri automat.
- Dacă mâncarea nu este gătită așa cum se dorește, porniți-l din nou pentru câteva minute.
- ATENȚIE: Oala și mâncarea vor fi foarte HOT.
- Așezați vasul pe o suprafață plană care să poată suporta temperaturi ridicate.

TIMP ȘI TEMPERATURĂ

- Puteți regla durata și temperatura cu ajutorul simbolurilor ▲ /▼ (2, 4).

PROGRAME PRESTABILITE

- Acest aparat are 8 programe prestabilite.
- Pentru a selecta un program, apăsați oricare dintre butoanele de program (5.1-5.8).
- Dacă doriți, puteți, de asemenea, să modificați setările de temperatură și timp pentru programele presetate (2,4).
- După selectarea programului, apăsați pictograma pornit/oprit (1) pentru a începe încălzirea. Veți vedea că temporizatorul va începe să funcționeze.
- Pentru a modifica orice setări în timpul gătitului, mai întâi faceți o pauză apăsând pictograma pornit/oprit (1), modificați setarea dorită (2,4) și apoi reluați apăsând din nou pornit/oprit (1).
- NOTĂ: În timpul fazei de gătit, puteți apăsa pictograma pornit/oprit (1) pentru a opri aparatul. Cronometrul se va opri și el și va afișa timpul rămas. Apăsăți din nou acest buton pentru a relua faza de gătire.
- Prăjitorul va emite un semnal sonor atunci când timpul de gătire s-a încheiat.

- Verificați dacă mâncarea este gătită.
- În caz contrar, trebuie doar să puneți recipientul înapoi în friteuză și să programați cronometrul pentru a mai găti câteva minute.
- Când gătitul este complet, scoateți vasul din aparat. Aparatul se va opri automat.

DUPĂ CE AȚI TERMINAT DE UTILIZAT APARATUL

- Deconectați aparatul de la rețeaua electrică.
- Se lasă să se răcească.
- Curățați aparatul așa cum este explicat în secțiunea "Curățare".

CURĂȚARE

- Deconectați aparatul de la rețea și lăsați-l să se răcească înainte de a întreprinde orice operațiune de curățare.
- Curățați echipamentul cu o cârpă umedă cu câteva picături de detergent și apoi uscați-l.
- Nu utilizați solvenți sau produse cu un pH acid sau bazic, cum ar fi înălbitorul, sau produse abrazive pentru curățarea aparatului.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în orice alt lichid și nu-l puneți niciodată sub apă curentă.
- Este recomandabil să curățați aparatul în mod regulat și să îndepărtați orice resturi de alimente.
- Dacă aparatul nu este în stare bună de curățenie, suprafața acestuia se poate degrada și poate afecta inexorabil durata de viață utilă a aparatului și ar putea deveni nesigur pentru utilizare.
- Niciuna dintre piese nu poate fi curățată în mașina de spălat vase.
- Ele pot fi spălate în apă fierbinte cu săpun.
- Poziția de scurgere/uscare a articolelor lavabile în chiuvetă trebuie să permită scurgerea ușoară a apei.
- Apoi uscați toate piesele înainte de asamblare și depozitare.

DEPANARE

- Orice utilizare necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor determină garanția și responsabilitățile producătorului să devină nule și neavenite.

ANOMALII ȘI REPARAȚII

- Dacă apar probleme, duceți aparatul la un serviciu de asistență tehnică autorizat. Nu încercați să-l demontați sau să-l reparați fără ajutor, deoarece poate fi periculos.

GARANȚIE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Acest produs se bucură de recunoașterea și protecția garanției legale în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru a vă pune în aplicare drepturile sau interesele, trebuie să mergeți la oricare dintre serviciile noastre oficiale de asistență tehnică.

Puteți găsi cel mai apropiat accesând următorul link web:
<https://www.blackanddecker.eu/>

De asemenea, puteți solicita informații aferente contactându-ne.

Puteți descărca acest manual de instrucțiuni și actualizările acestuia la <https://www.blackanddecker.eu/>

- NOTĂ: Aceste setări sunt doar orientative.
- Alimentele pot varia în funcție de origine, dimensiune, formă și marcă, astfel încât nu putem garanta cele mai bune setări pentru un anumit aliment.

PENTRU VERSIUNILE UE ALE PRODUSELOR ȘI/SAU ÎN CAZUL ÎN CARE ESTE OBLIGATORIU ÎN ȚARA DVS ECOLOGIE ȘI RECICLAREA PRODUSULUI

- Materialele din care este alcătuit ambalajul acestui produs sunt incluse într-un sistem de colectare, clasificare și reciclare. Dacă doriți să le aruncați, vă rugăm să folosiți pubelele publice corespunzătoare fiecărui tip de material.
- Produsul nu conține substanțe în concentrații care ar putea fi considerate ca dăunătoare pentru mediu.



Acest simbol înseamnă că, în cazul în care doriți să aruncați aparatul la încheierea duratei sale de funcționare, trebuie să-l duceți la un centru de colectare a deșeurilor autorizat, în vederea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (WEEE).

- Acest aparat respectă Directiva 2014/35/EU cu privire la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune, Directiva 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică, Directiva 2011/65/EU privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, precum și Directiva 2009/125/EC de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.

Black & Decker® și BLACK+DECKER™ și siglele Black & Decker® și BLACK+DECKER™ sunt mărci comerciale înregistrate ale The Black & Decker® Corporation și sunt utilizate sub licență. Toate drepturile rezervate. Importat și distribuit de ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, SL Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Spain

TABELUL DE RECOMANDĂRI

- Aici puteți găsi recomandările noastre privind timpul și temperatura de prăjire a diferitelor mâncăruri.

GHID DE GĂTIT	Cantitatea de alimente (g) (min-max)	Timp (min)	Temp. (°C)	Shake	Informații suplimentare
Cartofi și cartofi prăjiți					
Cartofi prăjiți subțiri congelați	300-1200	9-16	200	Da	
Cartofi prăjiți groși congelați	300-1200	11-20	200	Da	
Cartofi prăjiți de casă (5×8mm)	300-1200	16-10	200	Da	Se adaugă 1/2 lingură de ulei
Cartofi de casă	300-1200	18-22	180	Da	Se adaugă 1/2 lingură de ulei
Cartofi de casă	300-1200	12-18	180	Da	Se adaugă 1/2 lingură de ulei
Rosti	250	15-18	180	Da	
Cartofi gratinați	500	15-18	200	Da	
Carne și păsări de curte					
Friptură	100-500	8-12	180		
Cotlete de porc	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		
Ruladă de cârnați	100-500	13-15	180		
Bețișoare de tobă	100-500	18-22	180		
Piept de pui	100-500	10-15	180		
Gustări					
Rulouri de primăvară	100-400	8-10	200	Da	
Nuggets de pui congelate	100-500	6-10	200	Da	
Batoane de pește congelate	100-400	6-10	200		
Snacks-uri congelate cu brânză pane și pesmet	100-400	8-10	180		
Legume umplute	100-400	10	160		

Coacere					
Tort	300	20-25	160		Folosiți o formă de copt/ un vas de cuptor
Quiche	400	20-22	180		Folosiți forma de copt
Brioșe	300	15-18	200		Folosiți o formă de copt/ un vas de cuptor
Gustări dulci	400	20	160		

DEPANARE

Problema	Cauza posibilă	Soluție
Răcitorul de aer nu funcționează.	Aparatul nu este conectat la priză.	Introduceți ștecherul de rețea într-o priză de perete cu împământare.
	Nu ați setat cronometrul.	Apăsați butonul corespunzător timpului de gătire dorit pentru a porni aparatul.
Alimentele prăjite cu AIR FRYER nu sunt gata.	Cantitatea de alimente din oală este prea mare.	Puneți loturi mai mici de mâncare în oală. Loturile mai mici sunt prăjite mai uniform.
	Temperatura setată este prea scăzută.	Apăsați butoanele de temperatură până când ajungeți la temperatura dorită. Setarea temperaturii - consultați ghidul de gătit pentru referință.
Alimentele sunt prăjite neuniform în AIR FRYER.	Anumite tipuri de alimente trebuie să fie agitate la jumătatea timpului de gătire.	Alimentele care se așează unele peste altele sau una peste alta (de exemplu, cartofii prăjiți) trebuie scuturate la jumătatea timpului de gătire.
Gustările prăjite nu sunt crocante atunci când ies din AIR FRYER.	Tipul de aliment utilizat este incorect.	Consultați instrucțiunile de gătit ale producătorilor de alimente.
Din aparat iese fum alb.	Au fost utilizate alimente cu un conținut ridicat de ulei. S-a adăugat ulei în alimente.	Nu folosiți grupe de alimente cu un conținut ridicat de ulei și nu adăugați ulei suplimentar care nu este necesar. O friteuză cu aer utilizează o tehnologie în care este nevoie de puțin sau deloc ulei.
	Oala conține încă reziduuri de grăsime de la utilizarea anterioară.	Fumul alb este cauzat de încălzirea grăsimii în oală. Asigurați-vă că curățați corect vasul după fiecare utilizare.
Nu se poate glisa tava în aparat.	Oală supraîncărcată.	Nu umpleți vasul peste indicația menționată în ghidul de gătit.

ВЪЗДУШЕН ФРИТЮРНИК BXAF5000E BXAF5001E

Уважаеми клиенти,

Много благодарим, че избрахте да закупите продукт на марката Black+Decker.

Технологията, дизайнът и функционалността на същия, както и фактът, че той надвишава най-стриктните норми за качество ще Ви донесат пълно и дълготрайно задоволство от него.

СЪВЕТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно тази брошура, преди да пуснете уреда в действие. Запазете я за по-нататъшни справки. Несъобразяването с настоящите указания може да стане причина за произшествие.
- Почистете всички части на продукта, които ще бъдат в контакт с храна, както е посочено в раздела за почистване, преди употреба.
- Уредът може да бъде използван от хора, неумеещи да боравят с този вид продукти, хора с физически увреждания или деца над 8 години, но само и единствено ако се намират под надзора на някой възрастен, или ако предварително им е обяснено как безопасно да използват уреда, а също и ако разбират наличните рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

- Този уред не е предназначен да се управлява с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен представител или от лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Този уред е предназначен за използване в домакинството и подобни приложения, като например:
 - кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и други работни помещения;
 - ферми;
 - от клиенти в хотели, мотели и други жилищни помещения;
 - места за настаняване и закуска.



ВНИМАНИЕ, горещи повърхности.

- Преди включване на уреда към мрежата, уверете се, че посоченият на табелката волтаж с характеристиките съвпада с волтажа на мрежата.
- Свържете уреда към електрически контакт с мощност най-малко 10 ампера.
- Щепселът на уреда следва да съвпада по вид с електрическия контакт. В никакъв случай не променяйте вида на щепсела. Не използвайте адаптори за щепсела.
- Не използвайте уреда, ако захранващият кабел или щепселът са повредени.
- Не дърпайте захранващия кабел. В никакъв случай не използвайте електрическия кабел за повдигане, пренасяне или изключване на апарата.
- Не навивайте електрическия кабел около уреда.
- Проверете състоянието на захранващия кабел. Ако тя е повредена, това ще увеличи риска от токов удар.

- Не позволявайте на свързващия кабел да виси свободно или да влиза в контакт с горещите повърхности на уреда.
- Ако корпусът на уреда се счупи, незабавно изключете уреда от електрическата мрежа, за да предотвратите възможността от токов удар.
- Не докосвайте щепсела за включване в мрежата с мокри ръце.
- Само за употреба на закрито.
- Не използвайте и не съхранявайте уреда на открито.
- Не излагайте уреда на дъжд и влага. Водата, проникнала в уреда повишава риска от токов удар.
- Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът се използва.
- Не докосвайте нагорещени части, тъй като това може да доведе до сериозни изгаряния.

УПОТРЕБА И ГРИЖИ

- Преди всяка употреба издърпайте напълно захранващия кабел на уреда.
- Използвайте устройството само ако частите или аксесоарите са правилно монтирани.
- Не използвайте уреда, ако прикрепените към него аксесоари са дефектни. Незабавно ги сменете.
- Не използвайте машината, когато е празна.
- Не премествайте уреда, докато се използва.
- За да запазите незалепащото покритие в добро състояние, не използвайте метални или заострени прибори върху него.
- Не насилвайте работния капацитет на уреда.
- Изключете уреда от електрическата мрежа, когато не го използвате и преди да започнете почистване.
- Съхранявайте този уред на място, недостъпно за деца и/или лица с физически, сензорни или умствени увреждания или с липса на опит и познания.
- Не съхранявайте и не транспортирайте уреда, ако той е все още горещ.
- Никога не оставяйте уреда свързан и без надзор, ако не се използва. Това спестява енергия и удължава живота на уреда.
- Използвайте само съдове, подходящи за работа при високи температури.
- В приложената таблица можете да намерите препоръка за температурата и времето за готвене за няколко ястия.
- Продуктът съдържа електронни елементи и нагревателни елементи. Не го поставяйте във вода и не го мийте с вода.

- Не покривайте входа и изхода за въздух по време на работа. Не докосвайте вътрешността на продукта. Избягвайте опарване.
- Не повреждайте, не издърпвайте и не усуквайте силно захранващия кабел, не го използвайте за пренасяне на тежки товари и не го трансформирайте, за да избегнете токов удар, пожар и други инциденти. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен представител или от лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Поставете продукта на около 30 см от стената или мебелите, за да не го повредите.

ОПИСАНИЕ

- A. Цифров контролен панел
1. Икона за включване/изключване на захранването
 2. Икони за регулиране на температурата
 3. Цифров дисплей
 4. Икони за настройка на времето
 5. ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ПРОГРАМИ
 - 5.1 Програма "Пица"
 - 5.2 Програма за пържени картофи
 - 5.3 Месна програма
 - 5.4 Програма за скариди
 - 5.5 Рибна програма
 - 5.6 Програма за пилешки бутчета
 - 5.7 Програма за зеленчуци
 - 5.8 Програма за десерти
- B. Вход за въздух
- C. Пот
- D. Дръжка
- E. Незалепаща тава
- F. Изход за въздух
- G. Захранващ кабел и щепсел

Ако моделът на вашия уред не разполага с описаните по-горе аксесоари, те могат да бъдат закупени отделно от службата за техническа помощ.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ УПОТРЕБА

- Уверете се, че цялата опаковка на продукта е отстранена.

- Преди да използвате продукта за първи път, почистете частите, които ще бъдат в контакт с храна, по начина, описан в раздел "Почистване".
- По време на процеса на работа с продукта през изхода ще излиза високотемпературен въздух.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ

- Развийте кабела напълно, преди да го включите.
- Свържете уреда към електрическата мрежа.
- Забележка: манипулирайте тенджерата с помощта на дръжката II. Не докосвайте съда за пържене, когато е горещ.
- Поставете съставките, които искате да запържите, в съда (E).
- Вкарайте съда във фритюрника.
- Натиснете бутона ON/OFF (1) за 3 секунди, за да включите уреда.
- Регулирайте температурата и времето с бутоните или изберете един от 8-те предварително зададени режима, като първоначалната температура и време ще бъдат 200°C и 18 минути.
- Натиснете отново бутона за включване/изключване, за да започнете готвенето (1). Ако го оставите, докато е избран някой от предварително зададените режими, той ще се изключи в режим на готовност след 1 минута. Това се отнася и за спирането по средата на процеса на готвене.
- Забележка: Ако продуктът е включен и извадите съда, той ще бъде изключен, докато не го поставите отново.
- Забележка: Имайте предвид, че ако уредът е хладен, трябва да добавите 3 минути към времето за готвене.
- Забележка: ако искате да разклатите съставките, издърпайте съда от уреда за дръжката и го разклатете след достигане на 2/3 от времето за готвене.
- След като времето за готвене изтече, извадете съда извън уреда. Уредът ще се изключи автоматично.
- Ако храната не е сготвена според желанието, включете я отново за няколко минути.
- **ВНИМАНИЕ:** Гърнето и храната ще бъдат много ГОРЕЩИ.
- Поставете тенджерата върху гладка повърхност, която може да поддържа високи температури.

ВРЕМЕ И ТЕМПЕРАТУРА

- Можете да регулирате продължителността и температурата с помощта на символите ▲ / ▼ (2, 4).

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ПРОГРАМИ

- Този уред има 8 предварително зададени програми.

- За да изберете програмата, натиснете някой от бутоните за програми (5.1-5.8).
- Ако желаете, можете също така да промените настройките на температурата и времето за предварително зададените програми (2,4).
- След като изберете програмата, натиснете иконата за включване/изключване (1), за да стартирате отоплението. Ще видите, че таймерът ще започне да работи.
- За да промените някоя от настройките по време на готвене, първо спрете на пауза с натискане на иконата за включване/изключване (1), променете желаната настройка (2,4) и след това продължете с повторно натискане на иконата за включване/изключване (1).
- **ЗАБЕЛЕЖКА:** По време на фазата на готвене можете да натиснете иконата за включване/изключване (1), за да спрете уреда. Таймерът също ще спре и ще покаже оставащото време. Натиснете отново този бутон, за да възобновите фазата на готвене.
- Фритюрникът ще издаде звуков сигнал, когато времето за готвене приключи.
- Проверете дали храната е сготвена.
- Ако не е, трябва само да върнете контейнера обратно във фритюрника и да програмирате таймера да готви още няколко минути.
- Когато готвенето приключи, извадете съда от уреда. Уредът ще се изключи автоматично.

СЛЕД КАТО ПРИКЛЮЧИТЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УРЕДА

- Изключете уреда от електрическата мрежа.
- Оставете го да изстине.
- Почистете уреда, както е обяснено в раздел "Почистване".

ПОЧИСТВАНЕ

- Изключете уреда от електрическата мрежа и го оставете да изстине, преди да започнете почистване.
- Почистете оборудването с влажна кърпа с няколко капки течност за миене на съдове и след това го подсушете.
- Не използвайте разтворители или продукти с киселинно или основно pH, като белина, или абразивни продукти за почистване на уреда.
- Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност и не го поставяйте под течаща вода.
- Препоръчително е да почиствате уреда редовно и да отстранявате остатъците от храна.

- Ако уредът не е в добро състояние на чистота, повърхността му може да се влоши и това неумолимо да повлияе на продължителността на полезния живот на уреда и да стане опасен за употреба.
- Нито една от частите не е подходяща за почистване в съдомиялна машина.
- Те могат да се мият в гореща сапунена вода.
- Мястото за оттичане/сушене на изделията, които могат да се мият в мивката, трябва да позволява лесно оттичане на водата.
- След това подсушете всички части преди съглобяването и съхранението им.

СЕРВИЗ

- Неправилното използване на уреда или неспазването на указанията за работа е опасно, анулира гаранцията и освобождава производителя от отговорност.

НЕИЗПРАВНОСТИ И РЕМОТ

- В случай на неизправност, моля отнесете уреда в оторизиран сервиз за техническо обслужване. Моля не се опитвайте да разглобявате уреда или пък да го поправяте - това е опасно.

ГАРАНЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Този продукт се ползва с признаването и защитата на правната гаранция в съответствие с действащото законодателство. За да защитите своите права или интереси, трябва да отидете до някоя от нашите официални служби за техническа помощ.

Можете да намерите най-близкия от тях, като влезете в следната интернет връзка: <https://www.blackanddecker.eu/>

Можете също да поискате свързана информация, като се свържете с нас.

Можете да изтеглите това ръководство за употреба и неговите актуализации на адрес <https://www.blackanddecker.eu/>

ЗА РАЗНОВИДНОСТИТЕ ЕУ НА ТОВА ИЗДЕЛИЕ И/ИЛИ В СЛУЧАЯ, ПРИЛОЖИМ ЗА ВАШАТА СТРАНА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ИЗДЕЛИЕТО.

- Материалите, от които изработена опаковката на този електроуред са включени в система за тяхното събиране, класифициране и рециклиране. Ако желаете да се освободите от тях, използвайте обществените контейнери, пригодени за всеки отделен вид материал.

- В изделието отсъстват концентрации на вещества, които могат да бъдат определени като вредни за околната среда.



Този символ означава, че ако желаете да се освободите от уреда, след като експлоатационният му живот е изтекъл, трябва да го предадете по подходящ начин на фирма за преработка на отпадъци, оторизирана за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO).

- Настоящият уред изпълнява Директива 2014/35/EU за ниски напрежения, Директива 2014/30/EU за електромагнитно съответствие и с Директива 2011/65/EU за ограниченията при употреба на някои определени опасни вещества в електрически и електронни апарати и с Директива 2009/125/EC за изискванията за екологичен дизайн, приложими към изделия, свързани с енергия.

Black & Decker® и BLACK+DECKER™ и логата на Black & Decker® и BLACK+DECKER™ са регистрирани търговски марки на The Black & Decker® Corporation и се използват с лиценз. Всички права запазени. Внася се и се разпространява от ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, SL Avda. Barcelona s/n Ollana, 25790, Spain

ТАБЛИЦА ЗА ПРЕПОРЪКИ

- Тук можете да намерите нашите препоръки за времето и температурата за пържене на различни ястия.
- ЗАБЕЛЕЖКА: Тези настройки са само ориентировъчни.
- Хранителните продукти могат да се различават по произход, размер, форма и марка, така че не можем да гарантираме най-добрите настройки за всеки конкретен хранителен продукт.

РЪКОВОДСТВО ЗА ГОТВЕНЕ	Количество храна (g) (min-max)	Време (мин.)	Температура (°C)	Разклащане	Допълнителна информация
Картофи и пържени картофи					
Тънки замразени пържени картофи	300-1200	9-16	200	Да	
Дебели замразени пържени картофи	300-1200	11-20	200	Да	
Домашно приготвени пържени картофи (5×8 мм)	300-1200	16-10	200	Да	Добавете 1/2 с.л. масло
Домашно приготвени картофени клинове	300-1200	18-22	180	Да	Добавете 1/2 с.л. масло
Домашно приготвени картофени клинове	300-1200	12-18	180	Да	Добавете 1/2 с.л. масло
Rosti	250	15-18	180	Да	
Картофен гратен	500	15-18	200	Да	
Месо и домашни птици					
Пържола	100-500	8-12	180		
Свински котлети	100-500	10-14	180		
Хамбургер	100-500	7-14	180		
Колбасно руло	100-500	13-15	180		
Палки за барабани	100-500	18-22	180		
Пилешки гърди	100-500	10-15	180		
Закуски					
Пролетни рулца	100-400	8-10	200	Да	
Замразени пилешки хапки	100-500	6-10	200	Да	
Замразени рибни пръчици	100-400	6-10	200		
Замразени закуски със сирене в галета	100-400	8-10	180		
Пълнени зеленчуци	100-400	10	160		

Печене					
Торта	300	20-25	160		Използване на форма за печене/съд за печене
Киш	400	20-22	180		Използвайте форма за печене
Мъфини	300	15-18	200		Използване на форма за печене/съд за печене
Сладки закуски	400	20	160		

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Въздушната фритюрница не работи.	Уредът не е включен към електрическата мрежа.	Поставете щепсела на електрическата мрежа в заземен стенен контакт.
	Не сте настроили таймера.	Натиснете бутона до необходимото време за готвене, за да включите уреда.
Храните, които се пържат във фритюрника, не са готови.	Количеството храна в съда е твърде голямо.	Сложете по-малки порции храна в тенджерата. По-малките партии се пържат по-равномерно.
	Зададената температура е твърде ниска.	Натискайте бутоните за температура, докато достигнете желаната температура. Настройка на температурата - вижте ръководството за готвене за справка.
Храната се пържи неравномерно във фритюрника.	Някои видове храни трябва да се разклатят по средата на времето за готвене.	Храната, която лежи една върху друга или една върху друга (напр. пържени картофи), трябва да се разклати по средата на времето за готвене.
Пържените закуски не са хрупкави, когато се извадят от фритюрника.	Използван е неправилен тип храна.	Вижте инструкциите за готвене на производителите на храни.
От уреда излиза бял дим.	Използват се храни с високо съдържание на масло. Към храната е добавено масло.	Не използвайте групи храни с високо съдържание на масло или не добавяйте допълнително масло, което не е необходимо. Фритюрникът използва технология, при която се изисква малко или никакво масло.
	В съда все още има остатъци от мазнина от предишна употреба.	Белият дим се дължи на нагриването на мазнината в съда. Уверете се, че почиствате правилно съда след всяка употреба.
Не можете да плъзнете тавата в уреда.	Гърнето е претоварено.	Не пълнете тенджерата над указанията, посочени в ръководството за готвене.

FREGIDORA D'AIRE

BXAF5000E

BXAF5001E

Benvolgut client,

Moltes gràcies per triar comprar un producte de la marca Black+Decker.

La seva tecnologia, el seu disseny i la seva funcionalitat, així com el fet de superar les normes de qualitat més estrictes, us comportaran una satisfacció total durant molt de temps.

CONSELLS I ADVERTIMENTS DE SEGURETAT

- Llegiu atentament aquest full d'instruccions abans d'engegar l'aparell i conserveu-lo per a consultes posteriors. No observar i incomplir aquestes instruccions pot tenir com a resultat un accident.
- Abans de fer-lo servir per primer cop, netegeu totes les parts del producte que estaran en contacte amb els aliments, tal com s'indica a l'apartat de neteja.
- Aquest aparell el poden fer servir nens de més de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o falta d'experiència i coneixement, sempre que tinguin una supervisió o una formació adequada per fer servir l'aparell d'una manera segura i entenguin els riscos que implica. Els nens no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment de l'usuari no l'han de fer els nens sense supervisió.
- Aquest aparell no està pensat per funcionar mitjançant un temporitzador

extern o un sistema de control remot independent.

- Si el cable de subministrament està danyat, ha de ser substituït pel fabricant, el seu agent de servei o persones qualificades similars per evitar un perill.
- Aquest aparell està pensat per ser utilitzat en aplicacions domèstiques i similars, com ara:
 - zones de cuina del personal en botigues, oficines i altres entorns de treball;
 - masies;
 - per clients en hotels, motels i altres entorns de tipus residencial;
 - entorns tipus bed and breakfast.



ATENCIÓ, superfícies calentes.

- Abans d'endollar l'aparell a la xarxa, proveu que el voltatge indicat a la placa de característiques coincideix amb el voltatge de xarxa.
- Connecteu l'aparell a una presa de corrent amb una potència mínima de 10 amperes.
- L'endoll de l'aparell ha de coincidir amb la base elèctrica de la presa de corrent. Mai modifiqueu l'endoll. No feu servir adaptadors de corrent.
- No utilitzeu l'aparell si el cable de corrent o l'endoll està danyat.
- No estireu del cable de corrent. No feu servir mai el cable de corrent per aixecar, transportar o desendollar l'aparell.
- No enrotlleu el cable de corrent al voltant de l'aparell.
- Comproveu l'estat del cable de corrent. Si està danyat, augmentarà el risc de descàrrega elèctrica.
- No deixeu que el cable de corrent pengi lliurement ni entri en contacte amb les superfícies calentes de l'aparell.
- Si la carcassa de l'aparell es trenca, desendol-leu-lo immediatament de la xarxa per evitar la possibilitat de patir un xoc elèctric.
- No toqueu l'endoll de connexió amb les mans molles.
- Només per a ús interior.
- No feu servir ni guardeu l'aparell a la intempèrie.

- No exposeu l'aparell a la pluja o a condicions d'humitat. L'aigua que entri a l'aparell augmentarà el risc de xoc elèctric.
- La temperatura de les superfícies accessibles pot ser elevada quan l'aparell està en ús.
- No toqueu cap part escalfada, ja que pot provocar cremades greus.

ÚS I CURA

- Esteneu completament el cable de corrent de l'aparell abans de cada ús.
- Utilitzeu només el dispositiu si les peces o els accessoris estan ben acoblats.
- No utilitzeu l'aparell si els accessoris que s'hi adjunten són defectuosos. Substituiu-los immediatament.
- No utilitzeu la màquina quan estigui buida.
- No moveu l'aparell mentre s'utilitza.
- Per mantenir el tractament antiadherent en bon estat, no utilitzeu estris metàl·lics ni punxeguts.
- No forceu la capacitat de treball de l'aparell.
- Desendolieu l'aparell quan no s'utilitzi i abans d'emprendre qualsevol tasca de neteja.
- Emmagatzemeu aquest aparell fora de l'abast de nens i/o persones amb problemes físics, sensorials o psíquics reduïts o amb manca d'experiència i coneixements.
- No emmagatzemeu ni transporteu l'aparell si encara és calent.
- No deixeu mai l'aparell connectat i desatès si no s'utilitza. Això estalvia energia i allarga la vida de l'aparell.
- Utilitzeu només estris adequats per suportar altes temperatures.
- Com a referència, a la taula annexa trobareu una recomanació sobre la temperatura i el temps de cocció de diversos àpats.
- El producte conté elements electrònics i elements de calefacció. No el poseu en aigua ni el renteu amb aigua.
- No tapeu l'entrada i sortida d'aire durant el procés de funcionament. No toqueu l'interior del producte. Eviteu cremar-vos.
- No danyeu, estireu o gireu fortament el cable d'alimentació, ni l'utilitzeu per transportar càrregues pesades, ni el transformeu, per evitar descàrregues elèctriques, incendis i altres accidents. Si el cable de subministrament està danyat, ha de ser substituït pel fabricant, el seu agent de servei o persones qualificades similars per evitar un perill.
- Col·loqueu el producte a uns 30 cm de distància de la paret o del moble per evitar danyar-lo.

DESCRIPCIÓ

- A. Panell de control digital
 - 1. Icona d'encesa / apagat
 - 2. Icones d'ajust de temperatura
 - 3. Pantalla digital
 - 4. Icones d'ajust de temps
 - 5. Programes preestablerts
 - 5.1 Programa de pizza
 - 5.2 Programa de patates fregides
 - 5.3 Programa carn
 - 5.4 Programa de gambes
 - 5.5 Programa de peixos
 - 5.6 Programa d'aletes de pollastre
 - 5.7 Programa de verdures
 - 5.8 Programa de postres
- B. Entrada d'aire
- C. Cistella
- D. Nansa
- E. Safata antiadherent
- F. Sortida d'aire
- G. Cable d'alimentació i endoll

Si el model del teu electrodomèstic no disposa dels accessoris descrits anteriorment, també es poden comprar per separat al Servei d'Assistència Tècnica.

INSTRUCCIONS D'ÚS

ABANS DEL SEU ÚS

- Assegureu-vos que s'ha eliminat del tot l'embalatge del producte.
- Abans d'utilitzar el producte per primera vegada, netegeu les parts que entraran en contacte amb els aliments de la manera descrita a la secció de «Neteja».
- L'aire d'alta temperatura sortirà per la sortida durant el procés de treball del producte.

ÚS

- Desenrotlleu completament el cable de corrent abans de connectar-lo.
- Endolieu l'aparell a la xarxa elèctrica.
- Nota: manipuleu la cistella amb la seva nansa. No toqueu la cistella quan estigui calenta.
- Poseu els ingredients que vulgueu fregir dins de la cistella (C).
- Introduïu la cistella dins de la fregidora.

- Premeu el botó d'engegar/ apagar (1) per encendre l'aparell.
- Ajusteu la temperatura i el temps mitjançant els botons corresponents o seleccioneu un dels 8 modes predefinits, ja que la temperatura i el temps inicials seran de 200°C i 18 minuts.
- Torneu a prémer el botó d'encesa / apagat per iniciar la cocció (1). Si el deixeu mentre se selecciona qualsevol mode predefinit, es desactivarà en mode d'espera al cap d'1 minut. Això també s'aplica a la pausa enmig del procés de cocció.
- Nota: Si l'aparell està engegat i traieu la cistella, s'apagarà fins que l'hi torneu a posar.
- Nota: Tingueu en compte que si l'aparell està fred, heu d'afegir 3 minuts al temps de cocció.
- Nota: si voleu remenar els ingredients, traieu la cistella de l'aparell per la nansa, i sacsegeu-la després d'haver arribat a 2/3 del temps de cocció.
- Un cop finalitzat el temps de cocció, traieu la cistella fora de l'aparell. L'aparell s'apagarà automàticament.
- Si el menjar no queda cuinat com es desitja, torneu-lo a engegar durant un parell de minuts.
- ATENCIÓ: La cistella i el menjar estaran molt CALENTS.
- Col·loqueu la cistella sobre una superfície plana capaç de suportar altes temperatures.

TEMPS I TEMPERATURA

- Podeu ajustar la durada i la temperatura utilitzant els símbols ▲ / ▼ (2, 4).

PROGRAMES PREESTABLERTS

- Aquest aparell té 8 programes preestablerts.
- Per seleccionar un programa, premeu qualsevol dels botons del programa (5.1-5.8).
- Si ho desitgeu, també podeu canviar la configuració de temperatura i temps dels programes predefinits (2,4).
- Un cop seleccionat el programa, premeu la icona d'encesa / apagada (1) per començar a escalfar. Veureu que el temporitzador començarà a funcionar.
- Per canviar qualsevol configuració durant la cuina, primer feu una pausa prement la icona d'encesa/apagada (1), modifiqueu la configuració desitjada (2,4) i després torneu a prémer encesa/apagada (1).
- NOTA: Durant la fase de cocció, podeu prémer la icona d'encesa / apagada (1) per aturar l'aparell. El temporitzador també s'aturarà i mostrarà el temps que quedi. Torneu a prémer aquest botó per reprendre la fase de cocció.
- La fregidora emetrà un so quan hagi acabat el temps de cocció.
- Comproveu que el menjar estigui cuit.

- Si no és així, només heu de tornar a posar la cubeta a la fregidora i programar el temporitzador perquè es cogui uns minuts més.
- Quan s'hagi acabat la cocció, traieu la cistella de l'aparell. L'aparell s'apagarà automàticament.

UN COP HÀGIU ACABAT D'UTILITZAR L'APARELL

- Desendolleu l'aparell.
- Deixeu-lo refredar.
- Netegeu l'aparell tal com s'explica a la secció de «Neteja».

NETEJA

- Desconnecteu l'aparell de la xarxa elèctrica i deixeu-lo refredar abans d'emprendre qualsevol tasca de neteja.
- Netegeu l'equip amb un drap humit amb unes gotes de líquid de rentat i després eixugueu-lo.
- No utilitzeu dissolvents, ni productes amb un pH àcid o base, com ara lleixiu, ni productes abrasius, per netejar l'aparell.
- No submergeu mai l'aparell en aigua ni en cap altre líquid, ni el poseu sota l'aixeta.
- És recomanable netejar l'aparell regularment i treure qualsevol reste d'aliment.
- Si l'aparell no està en bon estat de neteja, la seva superfície es pot degradar i afectar inexorablement la durada de la vida útil de l'aparell i podria arribar a ser insegur d'utilitzar.
- Cap de les peces és adequada per a la neteja al rentaplats.
- Es poden rentar amb aigua calenta i sabó.
- La posició d'escorregut/assecat de les peces que es renten a l'aigüera ha de permetre que l'aigua s'escorri fàcilment.
- A continuació, eixugueu totes les peces abans del seu muntatge i emmagatzematge.

SERVEI

- L'ús inadequat o en desacord amb les instruccions d'ús pot comportar un perill i anul·lar la garantia i la responsabilitat de fabricant.

ANOMALIES I REPARACIÓ

- En cas d'avaria porteu l'aparell a un Servei d'Assistència Tècnica autoritzat. No intenteu desmuntar-lo ni reparar-lo, ja que hi pot haver perill.

GARANTIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA

Aquest producte gaudeix del reconeixement i protecció de la garantia legal d'acord amb la legislació vigent. Per fer valer els teus drets o interessos, has de dirigir-te a qualsevol dels nostres serveis oficials d'assistència tècnica.

Podeu trobar el més proper accedint al següent enllaç web: <https://www.blackanddecker.eu/>

També podeu sol·licitar informació relacionada posant-vos en contacte amb nosaltres.

Podeu descarregar-vos aquest manual d'instruccions i les seves actualitzacions a <https://www.blackanddecker.eu/>

PER A LES VERSIONS EU DEL PRODUCTE I/O EN CAS QUE EL PAÍS HO APLIQUI

ECOLOGIA I RECICLABILITAT DEL PRODUCTE

- Els materials que componen l'envàs d'aquest aparell estan integrats en un sistema de recollida, classificació i reciclatge. Si voleu desfer-vos-en, feu servir els contenidors públics adequats per a cada tipus de material.
- El producte està exempt de concentracions de substàncies que es puguin considerar perjudicials per al medi ambient.



Aquest símbol significa que, si us voleu desfer del producte, un cop exhaurida la seva vida, l'heu de dipositar, a través dels mitjans adequats, en mans d'un gestor de residus autoritzat per a la recollida selectiva de Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE).

- Aquest aparell compleix amb la Directiva 2014/35/EU de baixa tensió, amb la Directiva 2014/30/EU de compatibilitat electromagnètica, amb la Directiva 2011/65/EU sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics i amb la Directiva 2009/125/EC sobre els requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l'energia.

Black & Decker® i BLACK+DECKER™ i els logotips de Black & Decker® i BLACK+DECKER™ són marques registrades de The Black & Decker® Corporation i s'utilitzen sota llicència. Tots els drets reservats. Importat i distribuït per ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, SL Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Espanya

TAULA DE RECOMANACIÓ

- Aquí podeu trobar la nostra recomanació sobre el temps i la temperatura per fregir els diferents menjars.
- NOTA: Aquests paràmetres només són orientatius.

GUIA DE CUINA	Quantitat d'Aliments (g) (min-max)	Temps (min)	Temp. (°C)	Remenar	Informació addicional
Patates i patates fregides					
Patates fregides fines congelades	300-1200	9-16	200	Si	
Patates fregides congelades gruixudes	300-1200	11-20	200	Si	
Patates fregides casolanes (5x8mm)	300-1200	16-10	200	Si	Afegiu 1/2 cda d'oli
Patates casolanes a grills	300-1200	18-22	180	Si	Afegiu 1/2 cda d'oli
Daus de patata fets a casa	300-1200	12-18	180	Si	Afegiu 1/2 cda d'oli
Rosti	250	15-18	180	Si	
Patates gratinades	500	15-18	200	Si	
Carn i Au					
Bistec	100-500	8-12	180		
Costelles de porc	100-500	10-14	180		
Hamburguesa	100-500	7-14	180		
Botifarres	100-500	13-15	180		
Cuixes	100-500	18-22	180		
Pit de pollastre	100-500	10-15	180		
Snacks					
Rotllets de primavera	100-400	8-10	200	Si	
Nuggets de pollastre congelats	100-500	6-10	200	Si	
Varetes de peix congelats	100-400	6-10	200		
Aperitius de formatge arrebossat congelat	100-400	8-10	180		
Verdures farcides	100-400	10	160		

Coure al forn					
Pastís	300	20-25	160		Utilitzeu un motlle/plat de forn
Quiche	400	20-22	180		Feu servir un motlle per a forn.
Magdalenes	300	15-18	200		Utilitzeu un motlle/plat de forn
Aperitius dolços	400	20	160		

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Problema	Possible causa	Solució
La FREGIDORA no funciona.	L'aparell no està endollat.	Poseu l'endoll de xarxa en una presa de paret de terra.
	No heu configurat el temporitzador.	Premeu el botó segons el temps de cocció necessari per engegar l'aparell.
Els aliments fregits amb la FREGIDORA no estan prou fets.	Hi ha massa quantitat d'aliments a la cistella.	Poseu menys quantitat d'ingredients a la cistella. Els lots més petits es fregeixen de manera més uniforme.
	La temperatura ajustada és massa baixa.	Premeu els botons de temperatura fins que arribeu a la temperatura desitjada. Configuració de la temperatura: consulteu la guia de cocció com a referència.
El menjar es fregeix de manera desigual a la FREGIDORA.	Certs tipus d'aliments s'han de remenar a la meitat del temps de cocció.	Els aliments que es troben a sobre o a l'altre costat (per exemple, patates fregides) s'han de remenar a la meitat del temps de cocció.
Els aperitius fregits no queden cruixents quan surten de la FREGIDORA.	Tipus d'aliment incorrecte utilitzat.	Consulteu les instruccions de cuina dels fabricants d'aliments.
Surt fum blanc de l'aparell.	S'han utilitzat aliments amb alt contingut en oli. S'ha afegit oli als aliments.	No hi feu servir aliments amb un contingut alt d'oli ni hi afegiu més oli de l'estrictament necessari. Una fregidora d'aire utilitza tecnologia on cal poc o gens d'oli.
	La cistella encara conté residus de greix d'un ús anterior.	El fum blanc és causat per l'escalfament del greix a la cistella. Assegureu-vos de netejar la cistella correctament després de cada ús.
No es pot lliscar la safata a l'aparell.	Cistella sobrecarregada.	No ompliu la cistella per sobre de la indicació esmentada a la guia de cocció.

AIR FRYER BXAF5000E BXAF5001E

Kære kunde,

Mange tak, fordi du valgte at købe et Black+Decker-mærkeprodukt.

Takket være sin teknologi, design og drift og det faktum, at det overstiger de strengeste kvalitetsstandarder, kan en fuldt tilfredsstillende brug og lang produktlevetid sikres.

SIKKERHEDSRÅD OG ADVARSLER

- Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tænder for apparatet, og opbevar dem til senere brug. Manglende overholdelse og overholdelse af disse instruktioner kan føre til en ulykke.
- Rengør alle de dele af produktet, der vil være i kontakt med mad, som angivet i rengøringsafsnittet, før brug.
- Dette apparat kan bruges af børn i alderen 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
- Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af

producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå en fare.

- Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser som f.eks:

- personalekøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
- farmhouses;
- af kunder på hoteller, moteller og andre boliglignende miljøer;
- Bed and Breakfast-miljøer.



FORSIGTIG, varme overflader.

- Sørg for, at den spænding, der er angivet på klassificeringsetiketten, svarer til netspændingen, inden apparatet sættes i stikkontakten.
- Tilslut apparatet til en stikkontakt på mindst 10 ampere.
- Apparatets stik skal passe korrekt i stikkontakten. Du må ikke ændre stikket. Brug ikke stikadptere.
- Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
- Træk ikke i forsyningsledningen. Brug aldrig netledningen til at løfte apparatet op, bære eller tage stikket ud af stikkontakten.
- Sæt ikke netledningen rundt om apparatet.
- Kontroller forsyningsledningens tilstand. Hvis den er beskadiget, vil det øge risikoen for elektrisk stød.
- Tilslutningskablet må ikke hænge frit og må ikke komme i kontakt med apparatets varme overflader.
- Hvis apparatets kabinet går i stykker, skal du straks afbryde apparatet fra lysnettet for at forhindre muligheden for elektrisk stød.
- Rør ikke ved stikket med våde hænder.
- Kun til indendørs brug.
- Brug eller opbevar ikke apparatet udendørs.
- Lad ikke apparatet være ude i regnvejr eller udsættes for fugt. Hvis der kommer vand ind i apparatet, vil dette øge risikoen for elektrisk stød.
- Temperaturen på de tilgængelige overflader kan være høj, når apparatet er i brug.
- Rør ikke ved nogen opvarmede dele, da dette kan medføre alvorlige forbrændinger.

BRUG OG PLEJE

- Træk apparatets strømkabel helt ud før hver brug.
- Brug kun enheden, hvis delene eller tilbehøret er korrekt monteret.
- Brug ikke apparatet, hvis tilbehøret, der er monteret på det, er defekt. Udskift dem med det samme.
- Brug ikke maskinen, når den er tom.
- Brug ikke apparatet, hvis timeren ikke fungerer korrekt.
- Flyt ikke apparatet, mens det er i brug.
- For at holde non-stick behandlingen i god stand, må du ikke bruge metal eller spidse redskaber på den.
- Tving ikke apparatets arbejdskapacitet.
- Afbryd apparatet fra stikkontakten, når det ikke er i brug, og før du udfører nogen rengøringsopgaver.
- Opbevar dette apparat utilgængeligt for børn og/eller personer med fysisk, sensorisk eller nedsat mental eller mangel på erfaring og viden.
- Opbevar eller transporter ikke apparatet, hvis det stadig er varmt.
- Efterlad aldrig apparatet tilsluttet og uden opsyn, hvis det ikke er i brug. Dette sparer energi og forlænger apparatets levetid.
- Brug kun redskaber, der er egnede til at understøtte høje temperaturer.
- Som reference finder du i den vedlagte tabel en anbefaling om tilberedningstemperatur og tid for flere måltider.
- Produktet indeholder elektroniske elementer og varmeelementer. Læg det ikke i vand eller vask det med vand.
- Tildæk ikke luftindtaget og -udtaget under driftsprocessen. Rør ikke ved indersiden af produktet. Undgå skoldning.
- Undlad at beskadige, trække kraftigt i eller dreje strømledningen, bruge den til at bære tunge byrder eller transformere den for at undgå elektrisk stød, brand og andre ulykker. Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå en fare.
- Placer produktet ca. 30 cm væk fra væggen eller møblerne for at undgå at beskadige det.

BESKRIVELSE

- A. Digitalt kontrolpanel
 - 1. Tænd/sluk-ikon
 - 2. Ikoner for temperaturjustering
 - 3. Digitalt display
 - 4. Ikoner for tidsjustering

5. FORUDINDSTILLEDE PROGRAMMER

- 5.1 Pizza-program
- 5.2 Pomes frites-program
- 5.3 Kødprogram
- 5.4 Rejeprogram
- 5.5 Fiskeriprogram
- 5.6 Kyllingeunderlårprogram
- 5.7 Program for grøntsager
- 5.8 Dessertprogram

- B. Luftindtag
- C. Gryde
- D. Håndtere
- E. Non-stick bakke
- F. Luftudtag
- G. Ledning og stik

Hvis modellen af dit apparat ikke har det ovenfor beskrevne tilbehør, kan det også købes separat fra den tekniske assistenceservice.

BRUGSANVISNING

FØR BRUG

- Sørg for, at hele produktets emballage er fjernet.
- Før du bruger produktet første gang, skal du rengøre de dele, der kommer i kontakt med fødevarer, på den måde, der er beskrevet i afsnittet "Rengøring".
- Højtemperaturluft vil strømme ud gennem udløbet under produktets arbejdsproces.

BRUG

- Rul kablet helt ud, før du sætter det i.
- Tilslut apparatet til lysnettet.
- Bemærk: manipuler gryden ved hjælp af dens håndtag. Rør ikke ved stegegryden, når den er varm.
- Kom de ingredienser du vil stege i gryden (C).
- Sæt gryden ind i frituregryden.
- Tryk på ON/OFF-knappen (1) i 3 sekunder for at tænde for apparatet.
- Juster temperaturen og tiden ved hjælp af de tilsvarende knapper, eller vælg en af de 8 forudindstillede tilstande, da den oprindelige temperatur og tid vil være 200°C og 18 minutter.
- Tryk på tænd/sluk-knappen igen for at starte tilberedningen (1). Hvis du forlader den, mens en forudindstillet tilstand er valgt, slukkes den i standbytilstand efter 1 minut. Det gælder også ved pauser midt i tilberedningen.

- Bemærk: Hvis produktet er tændt, og du trækker gryden af, vil den være slukket, indtil du sætter den i igen.
- Bemærk: Husk, at hvis apparatet er køligt, skal du tilføje 3 minutter til tilberedningstiden.
- Bemærk: Hvis du vil ryste ingredienserne, skal du trække gryden ud af apparatet i hånden og ryste den, når 2/3 af tilberedningstiden er nået.
- Når tilberedningstiden når sin afslutning, trækkes gryden ud uden for apparatet. Apparatet slukker automatisk.
- Hvis maden ikke er tilberedt som ønsket, tændes den igen i et par minutter.
- ADVARSEL: Gryden og maden vil være meget VARMT.
- Placer gryden over en almindelig overflade, der kan understøtte høje temperaturer.

INDSTILLING AF TID OG TEMPERATUR

- Du kan justere varigheden og temperaturen ved at bruge symbolerne ▲ / ▼ (2, 4).

FORUDINDSTILLEDE PROGRAMMER

- Dette apparat har 8 forudindstillede programmer.
- For at vælge et program skal du trykke på en af programknapperne (5.1-5.8).
- Hvis du ønsker det, kan du også ændre temperatur- og tidsindstillingerne for de forudindstillede programmer (2,4).
- Når programmet er valgt, skal du trykke på tænd/sluk-ikonet (1) for at starte opvarmningen. Du vil se, at timeren begynder at køre.
- For at ændre eventuelle indstillinger under madlavningen skal du først holde pause ved at trykke på tænd/sluk-ikonet (1), ændre den ønskede indstilling (2,4) og derefter genoptage ved at trykke på tænd/sluk igen (1).
- BEMÆRK: Under tilberedningsfasen kan du trykke på tænd/sluk-ikonet (1) for at stoppe apparatet. Timeren vil også stoppe og vise den resterende tid. Tryk på denne knap igen for at genoptage tilberedningsfasen.
- Frituregryden bipper, når tilberedningstiden er slut.
- Tjek at maden er tilberedt.
- Hvis den ikke er det, skal du blot sætte beholderen tilbage i frituregryden og programmere timeren til at stege et par minutter mere.
- Når tilberedningen er færdig, skal du fjerne gryden fra apparatet. Apparatet slukker automatisk.

NÅR DU ER FÆRDIG MED AT BRUGE APPARATET

- Tag stikket ud af stikkontakten.
- Lad det køle af.
- Rengør apparatet, som det er forklaret i afsnittet "Rengøring".

RENGØRING

- Tag apparatet ud af stikkontakten, og lad det køle af, før du udfører nogen rengøringsopgaver.
- Rengør udstyret med en fugtig klud med et par dråber opvaskemiddel og tør det derefter.
- Brug ikke opløsningsmidler eller produkter med en sur eller base pH, såsom blegemiddel, eller slibende produkter til rengøring af apparatet.
- Nedsæk aldrig apparatet i vand eller anden væske, og stil det aldrig under rindende vand.
- Det er tilrådeligt at rengøre apparatet regelmæssigt og fjerne mad, der er tilbage.
- Hvis apparatet ikke er i god stand med hensyn til renlighed, kan dets overflade nedbrydes og ubønhørligt påvirke varigheden af apparatets levetid og kan blive usikker at bruge.
- Ingen af delene egner sig til rengøring i opvaskemaskine.
- De kan vaskes i varmt sæbevand.
- Tømnings-/tørrepositionen for de artikler, der kan vaskes i vasken, skal tillade, at vandet let kan løbe væk.
- Tør derefter alle dele inden montering og opbevaring.

TJENESTE

- Enhver misbrug eller manglende overholdelse af brugsanvisningen gør garantien og producentens ansvar ugyldig.

UREGELMÆSSIGHEDER OG REPARATION

- Tag apparatet til en autoriseret teknisk supporttjeneste, hvis der opstår problemer. Forsøg ikke at afmontere eller reparere uden hjælp, da dette kan være farligt.

GARANTI OG TEKNISK ASSISTANCE

Dette produkt nyder godt af anerkendelsen og beskyttelsen af den juridiske garanti i overensstemmelse med gældende lovgivning. For at håndhæve dine rettigheder eller interesser skal du gå til en af vores officielle tekniske assistancetjenester.

Du kan finde den nærmeste ved at gå ind på følgende link: <https://www.blackanddecker.eu/>

Du kan også anmode om relaterede oplysninger ved at kontakte os.

Du kan downloade denne brugsanvisning og dens opdateringer på <https://www.blackanddecker.eu/>

FOR EU-PRODUKTVERSIONER OG/ELLER I TILFÆLDE AF, AT DER ANMODES OM DET I DIT LAND ØKOLOGI OG GENANVENDELIGHED AF PRODUKTET

- De materialer, som emballagen til dette apparat består af, indgår i et indsamlings-, klassificerings- og genvindingssystem. Hvis du ønsker at bortskaffe dem, skal du bruge de relevante offentlige containere til hver type materiale.
- Produktet indeholder ikke koncentrationer af stoffer, der kan betragtes som skadelige for miljøet.



Dette symbol betyder, at hvis du ønsker at bortskaffe produktet, når dets levetid er ophørt, skal du tage det til et godkendt affaldsmiddel til selektiv indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

- Dette apparat er i overensstemmelse med direktiv 2014/35/EU om lavspænding, direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og direktiv 2009/125/EF om krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter.

Black & Decker® og BLACK+DECKER™ og Black & Decker® og BLACK+DECKER™ logoerne er registrerede varemærker tilhørende The Black & Decker® Corporation og bruges under licens. Alle rettigheder forbeholdes. Importeret og distribueret af ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, SL Avda. Barcelona s/n Ollana, 25790, Spain

ANBEFALINGSTABEL

- Her kan du finde vores anbefaling om tid og temperatur for stegning af forskellige måltider.
- BEMÆRK: Disse indstillinger er kun vejledende.
- Fødevarer kan variere i oprindelse, størrelse, form og mærke, så vi kan ikke garantere de bedste indstillinger for nogen specifik mad.

MAGNINGSGUIDE	Fødevaremængde (g) (min-max)	Tid (min)	Midlertidig. (°C)	Ryste	Ekstra oplysninger
Kartofler og pommes frites					
Tynde frosne pommes frites	300-1200	9-16	200	Ja	
Tykke frosne pommes frites	300-1200	11-20	200	Ja	
Hjemmelavede pommes frites (5×8 mm)	300-1200	16-10	200	Ja	Tilsæt 1/2 spsk olie
Hjemmelavede kartoffelbåde	300-1200	18-22	180	Ja	Tilsæt 1/2 spsk olie
Hjemmelavede kartoffelbåde	300-1200	12-18	180	Ja	Tilsæt 1/2 spsk olie
Rosti	250	15-18	180	Ja	
Kartoffelgratin	500	15-18	200	Ja	
Kød & Fjerkræ					
Bøf	100-500	8-12	180		
Koteletter af svinekød	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		
rullepølse	100-500	13-15	180		
Trommestikker	100-500	18-22	180		
Kyllingebryst	100-500	10-15	180		
Snacks					
Forårsruller	100-400	8-10	200	Ja	
Frosne kyllingenuggets	100-500	6-10	200	Ja	
Frosne fiskefingre	100-400	6-10	200		
Frosne brødkrumme ost snacks	100-400	8-10	180		
Fylde grøntsager	100-400	10	160		
Bagning					
Kage	300	20-25	160		Brug bageform/ ovnfad
Quiche	400	20-22	180		Brug bageform
Muffins	300	15-18	200		Brug bageform/ ovnfad
Søde snacks	400	20	160		

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
AIR FRYER virker ikke.	Apparatet er ikke tilsluttet.	Sæt netstikket i en jordet stikkontakt.
	Du har ikke indstillet timeren.	Tryk på den tilsvarende knap til den ønskede tilberedningstid for at tænde for apparatet.
Maden stegt med AIR FRYER er ikke færdig.	Mængden af mad i gryden er for stor.	Læg mindre partier mad i gryden. Mindre partier steges mere jævnt.
	Den indstillede temperatur er for lav.	Tryk på temperaturknapperne, indtil du når den ønskede temperatur. Temperaturindstilling - se tilberedningsvejledningen for reference.
Maden steges ujævnt i AIR FRYER.	Visse madtyper skal rystes halvvejs i tilberedningstiden.	Mad, der ligger oven på eller på tværs af hinanden (f.eks. fritter), skal rystes halvvejs i tilberedningstiden.
Friturestegte snacks er ikke sprøde, når de kommer ud af AIR FRYER.	Forkert fødevaretype brugt.	Se fødevarereproducentens madlavningsinstruktioner.
Der kommer hvid røg ud af apparatet.	Der er brugt fødevarer med højt olieindhold. Der er tilsat olie til maden.	Brug ikke fødevarergrupper med højt olieindhold eller tilsæt ekstra olie, som ikke er påkrævet. En airfryer bruger teknologi, hvor der kræves lav eller ingen olie.
	Gryden indeholder stadig fedtresten fra tidligere brug.	Hvid røg skyldes, at fedtet opvarmes i gryden. Sørg for at rengøre gryden korrekt efter hver brug.
Kan ikke skubbe bakken ind i apparatet.	Gryden er overbelastet.	Fyld ikke gryden over indikationen nævnt i tilberedningsvejledningen.

AIR FRYER BXAF5000E BXAF5001E

Kjære kunde,

Tusen takk for at du valgte å kjøpe et Black+Decker-merkeprodukt.

Takket være sin teknologi, design og drift og det faktum at den overgår de strengeste kvalitetsstandardene, kan en fullt tilfredsstillende bruk og lang levetid sikres.

SIKKERHETSRÅD OG ADVARSLER

- Les disse instruksjonene nøye før du slår på apparatet og oppbevar dem for fremtidig referanse. Unnlattelse av å følge og følge disse instruksjonene kan føre til en ulykke.
- Rengjør alle delene av produktet som kommer i kontakt med mat, som angitt i rengjøringsdelen, før bruk.
- Dette apparatet kan brukes av barn i alderen 8 år og eldre og personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental evne eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er forbundet med. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Dette apparatet er ikke ment å betjenes ved hjelp av en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes servicerepresentant eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.

- Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende bruksområder som:

- personalkjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
- våningshus;
- av kunder i hoteller, moteller og andre boligmiljøer;
- miljøer av typen bed and breakfast.



FORSIKTIG, varme overflater.

- Forsikre deg om at spenningen som er angitt på klassifiseringsetiketten samsvarer med nettspenningen før du kobler til apparatet.
- Koble apparatet til en stikkontakt på minst 10 ampere.
- Apparatets støpsel må passe ordentlig inn i stikkontakten. Ikke endre støpselet. Ikke bruk pluggadaptore.
- Ikke bruk apparatet hvis strømledningen eller støpselet er skadet.
- Ikke trekk i strømledningen. Bruk aldri strømledningen til å løfte opp, bære eller trekke ut støpselet.
- Ikke pakk strømledningen rundt apparatet.
- Sjekk tilstanden til strømledningen. Hvis den er skadet, vil det øke risikoen for elektrisk støt.
- Ikke la tilkoblingskabelen henge fritt eller komme i kontakt med apparatets varme overflater.
- Hvis apparatets kabinett går i stykker, koble apparatet fra strømmettet umiddelbart for å unngå muligheten for elektrisk støt.
- Ikke berør støpselet med våte hender.
- Kun for innendørs bruk.
- Ikke bruk eller oppbevar apparatet utendørs.
- Ikke la apparatet stå ute i regnet eller utsettes for fuktighet. Hvis vann kommer inn i apparatet, vil dette øke risikoen for elektrisk støt.
- Temperaturen på de tilgjengelige overflatene kan være høy når apparatet er i bruk.
- Ikke berør noen oppvarmede deler, da dette kan forårsake alvorlige brannskader.

BRUK OG STELL

- Trekk apparatets strømlledning helt ut før hver bruk.
- Bruk kun enheten hvis delene eller tilbehøret er riktig montert.

- Ikke bruk apparatet hvis tilbehøret som er festet til det er defekt. Bytt dem umiddelbart.
- Ikke bruk maskinen når den er tom.
- Ikke flytt apparatet mens det er i bruk.
- For å holde non-stick-behandlingen i god stand, ikke bruk metall eller spisse redskaper på den.
- Ikke tving apparatets arbeidskapasitet.
- Koble apparatet fra strømmettet når det ikke er i bruk og før du utfører noen rengjøringsoppgaver.
- Oppbevar dette apparatet utilgjengelig for barn og/eller personer med fysisk, sensorisk eller redusert mental eller mangel på erfaring og kunnskap.
- Ikke oppbevar eller transporter apparatet hvis det fortsatt er varmt.
- La aldri apparatet være tilkoblet og uten tilsyn hvis det ikke er i bruk. Dette sparer energi og forlenger levetiden til apparatet.
- Bruk kun redskaper som er egnet til å tåle høye temperaturer.
- Som referanse finner du i den vedlagte tabellen en anbefaling om tilberedningstemperatur og tid for flere måltider.
- Produktet inneholder elektroniske elementer og varmeelementer. Ikke legg den i vann eller vask den med vann.
- Ikke dekk til luftinntaket og -utløpet under driftsprosessen. Ikke berør innsiden av produktet. Unngå skålding.
- Ikke skade, dra kraftig i eller vri strømledningen, bruk den til å bære tung last eller transformer den for å unngå elektrisk støt, brann og andre ulykker. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes servicerepresentant eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- Plasser produktet ca. 30 cm unna veggen eller møblene for å unngå å skade det.

BESKRIVELSE

- A. Digitalt kontrollpanel
1. Strøm PÅ/AV-ikon
 2. Ikoner for temperaturjustering
 3. Digital skjerm
 4. Tidsjusteringsikoner
 5. FORHÅNDSINNSTILLE PROGRAMMER
 - 5.1 Pizzaprogram
 - 5.2 Frites-program
 - 5.3 Kjøttprogram
 - 5.4 Rekeprogram

- 5.5 Fiskeprogram
- 5.6 Program for kyllinglår
- 5.7 Grønnsaksprogram
- 5.8 Dessertprogram

- B. Luftinntak
- C. Gryte
- D. Håndtak
- E. Ikke-klebende brett
- F. Luftuttak
- G. Tilførselsledning og støpsel

Hvis modellen til apparatet ditt ikke har tilbehøret beskrevet ovenfor, kan det også kjøpes separat fra teknisk assistanse.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

FØR BRUK

- Sørg for at hele produktets emballasje er fjernet.
- Før du bruker produktet for første gang, rengjør delene som kommer i kontakt med maten på den måten som er beskrevet i avsnittet «Rengjøring».
- Luft med høy temperatur vil strømme ut gjennom utløpet under produktets arbeidsprosess.

BRUK

- Rull ut strømledningen helt før du kobler den til.
- Koble apparatet til strømmettet.
- Merk: manipuler potten med håndtaket. Ikke rør gryten når den er varm.
- Ha ingrediensene du vil steke i gryten (C).
- Sett gryten i frityrkokeren.
- Trykk på av/på-knappen (1) for å slå på apparatet.
- Juster temperaturen og tiden ved å bruke de tilsvarende knappene, eller velg en av de 8 forhåndsinnstilte modusene, siden den opprinnelige temperaturen og tiden vil være 200°C og 18 minutter.
- Trykk på av/på-knappen igjen for å starte tilberedningen (1). Hvis du forlater den mens en forhåndsinnstilt modus er valgt, vil den slå seg av til standby-modus etter 1 minutt. Dette gjelder også pauser midt i kokeprosessen.
- Merk: Hvis produktet er slått på og du trekker av kjelen, vil den være av til du setter den inn igjen.
- Merk: Husk at hvis apparatet er kjølig, bør du legge til 3 minutter til koketiden.
- Merk: Hvis du vil riste ingrediensene, trekk kjelen ut av apparatet i håndtaket og rist den etter at 2/3 av koketiden er nådd.

- Når koketiden når slutten, trekk ut kjelen utenfor apparatet. Apparatet slår seg av automatisk.
- Hvis maten ikke er tilberedt som ønsket, slå den på igjen i et par minutter.
- **FORSIKTIGHET:** Gryte og mat blir veldig VARMT.
- Plasser gryten over en jevn overflate som tåler høye temperaturer.

TID OG TEMPERATUR

- Du kan justere varigheten og temperaturen ved å bruke symbolene ▲ / ▼ (2, 4).

FORHÅNDSINNSTILLE PROGRAMMER

- Dette apparatet har 8 forhåndsinnstilte programmer.
- For å velge et program, trykk på en av programknappene (5.1-5.8).
- Hvis du ønsker det, kan du også endre temperatur- og tidsinnstillingene for de forhåndsinnstilte programmene (2.4).
- Når programmet er valgt, trykk på av/på-ikonet (1) for å starte oppvarmingen. Du vil se at timeren vil begynne å kjøre.
- For å endre noen innstillinger under matlaging, pause først ved å trykke på av/på-ikonet (1), endre ønsket innstilling (2.4) og fortsett deretter ved å trykke på/av igjen (1).
- **MERK:** Under tilberedningsfasen kan du trykke på av/på-ikonet (1) for å stoppe apparatet. Timeren vil også stoppe og vise den tiden som gjenstår. Trykk på denne knappen igjen for å gjenoppta tilberedningsfasen.
- Frityrkokeren piper når steketiden er over.
- Sjekk at maten er tilberedt.
- Hvis den ikke er det, må du bare sette beholderen tilbake i frityrkokeren og programmere timeren til å koke i noen minutter til.
- Når tilberedningen er fullført, fjern gryten fra apparatet. Apparatet slår seg av automatisk.

NÅR DU ER FERDIG MED Å BRUKE APPARATET

- Koble apparatet fra strømnettet.
- La det avkjøles.
- Rengjør apparatet slik det er forklart i avsnittet «Rengjøring».

RENGJØRING

- Koble apparatet fra strømnettet og la det avkjøles før du utfører noen rengjøringsoppgaver.
- Rengjør utstyret med en fuktig klut med noen dråper oppvaskmiddel og tørk det deretter.

- Ikke bruk løsemidler eller produkter med sur eller base pH som blekemiddel eller skuremidler til rengjøring av apparatet.
- Senk aldri apparatet i vann eller annen væske eller plasser det under rennende vann.
- Det anbefales å rengjøre apparatet regelmessig og fjerne all mat som gjenstår.
- Hvis apparatet ikke er i god renholdstilstand, kan overflaten forringes og ubønnhørlig påvirke varigheten av apparatets levetid og kan bli usikker å bruke.
- Ingen av delene egner seg for rengjøring i oppvaskmaskin.
- De kan vaskes i varmt såpevann.
- Tømme-/tørkeposisjonen til gjenstandene som kan vaskes i vasken, må gjøre at vannet lett kan renne bort.
- Tørk deretter alle delene før de monteres og lagres.

TJENESTE

- Eventuelt misbruk eller unnlatelse av å følge bruksanvisningen gjør garantien og produsentens ansvar ugyldig.

ANOMALIER OG REPARASJON

- Ta apparatet til en autorisert teknisk supporttjeneste hvis det oppstår problemer. Ikke prøv å demontere eller reparere uten hjelp, da dette kan være farlig.

GARANTI OG TEKNISK HJELP

Dette produktet nyter godt av anerkjennelsen og beskyttelsen av den juridiske garantien i samsvar med gjeldende lovgivning. For å håndheve dine rettigheter eller interesser, må du gå til noen av våre offisielle tekniske assistansetjenester.

Du finner den nærmeste ved å gå til følgende nettløse: <https://www.blackanddecker.eu/>

Du kan også be om relatert informasjon ved å kontakte oss.

Du kan laste ned denne bruksanvisningen og dens oppdateringer på <https://www.blackanddecker.eu/>

FOR EU-PRODUKTVERSJONER OG/ELLER I TILFELLE DET BLIR BEDT OM I DITT LAND

ØKOLOGI OG RESIRKULERBARHET AV PRODUKTET

- Materialene som emballasjen til dette apparatet består av, er inkludert i et innsamlings-, klassifiserings- og resirkuleringssystem. Skulle du ønske å avhende dem, bruk passende offentlige containere for hver type materiale.

- Produktet inneholder ikke konsentrasjoner av stoffer som kan anses som skadelige for miljøet.



Dette symbolet betyr at i tilfelle du ønsker å avhende produktet når arbeidslivet er avsluttet, ta det med til et autorisert avfallsmiddel for selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk avfall (WEEE).

- Dette apparatet overholder direktiv 2014/35/EU om lavspenning, direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, direktiv 2011/65/EU om restriksjoner i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr og direktiv 2009/125/EF om økodesignkrav for energirelaterte produkter.

Black & Decker® og BLACK+DECKER™ og Black & Decker® og BLACK+DECKER™ logoene er registrerte varemerker for The Black & Decker® Corporation og brukes under lisens. Alle rettigheter forbeholdt. Importert og distribuert av ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, SL Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Spain

ANBEFALINGSTABELL

- Her finner du vår anbefaling om tid og temperatur for steking av ulike måltider.
- MERK: Disse innstillingene er kun veiledende.
- Matvarer kan variere i opprinnelse, størrelse, form og merke, så vi kan ikke garantere de beste innstillingene for noen spesifikk mat.

MAKEGUIDE	Matmengde (g) (min-maks)	Tid (min)	Temp. (°C)	Riste	Ekstra informasjon
Poteter og pommes frites					
Tynne frosne pommes frites	300-1200	9-16	200	Ja	
Tykke frosne pommes frites	300-1200	11-20	200	Ja	
Hjemmelagde pommes frites (5×8 mm)	300-1200	16-10	200	Ja	Tilsett 1/2 ss olje
Hjemmelagde potetbåter	300-1200	18-22	180	Ja	Tilsett 1/2 ss olje
Hjemmelagde potetterninger	300-1200	12-18	180	Ja	Tilsett 1/2 ss olje
Rosti	250	15-18	180	Ja	
Potetgrateng	500	15-18	200	Ja	
Kjøtt & Fjærkre					
Steak	100-500	8-12	180		
Svinekoteletter	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		
Pølse rull	100-500	13-15	180		
Trommestikker	100-500	18-22	180		
Kyllingbryst	100-500	10-15	180		
Snacks					
Vårruller	100-400	8-10	200	Ja	
Frosne kyllingnuggets	100-500	6-10	200	Ja	
Frosne fiskefingre	100-400	6-10	200		
Snacks med frossen brødsmelet ost	100-400	8-10	180		
Fylte grønnsaker	100-400	10	160		
Baking					
Kake	300	20-25	160		Bruk bakeform/ ovnsform
Quiche	400	20-22	180		Bruk bakeform
Muffins	300	15-18	200		Bruk bakeform/ ovnsform
Søte snacks	400	20	160		

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Airfryeren fungerer ikke.	Apparatet er ikke koblet til.	Sett støpselet i en jordnet stikkontakt.
	Du har ikke stilt inn tidtakeren.	Trykk på den tilsvarende knappen til ønsket koketid for å slå på apparatet.
Maten stekt med AIR FRYER er ikke ferdig.	Mengden mat i kjelen er for stor.	Legg mindre partier med mat i gryten. Mindre partier stekes jevnere.
	Den innstilte temperaturen er for lav.	Trykk på temperaturknappene til du når ønsket temperatur. Temperaturinnstilling - se kokeveiledningen for referanse.
Maten stekes ujevnt i AIR FRYER.	Enkelte mattyper må ristes halvveis i koketiden.	Mat som ligger oppå eller på tvers av hverandre (f.eks. pommes frites) må ristes halvveis i koketiden.
Stekt snacks er ikke sprø når de kommer ut av AIR FRYER.	Feil mattype brukt.	Se matprodusentens matlagingsinstruksjoner.
Hvit røyk kommer ut fra apparatet.	Det er brukt mat med høyt oljeinnhold. Olje er tilsatt maten.	Ikke bruk matvaregrupper med høyt oljeinnhold eller tilsett ekstra olje som ikke er nødvendig. En airfryer bruker teknologi der det kreves lite eller ingen olje.
	Gryten inneholder fortsatt fettrester fra tidligere bruk.	Hvit røyk oppstår ved at fett varmes opp i kjelen. Sørg for å rengjøre gryten riktig etter hver bruk.
Kan ikke skyve brettet inn i apparatet.	Potten overbelastet.	Ikke fyll gryten over indikasjonen nevnt i kokeveiledningen.

LUFTFRYSARE BXAF5000E BXAF5001E

Kära kund,

Stort tack för att du valde att köpa en Black+Decker-märktsprodukt.

Tack vare dess teknik, utformning och funktion och det faktum att den uppfyller de strängaste kvalitetsnormerna kan man vara säker på att den används på ett tillfredsställande sätt och har en lång livslängd.

SÄKERHETSRÅD OCH VARNINGAR

- Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du sätter igång apparaten och spara dem för framtida bruk. Om du inte följer och iakttar dessa anvisningar kan det leda till en olycka.
- Rengör alla delar av produkten som kommer att komma i kontakt med livsmedel enligt anvisningarna i avsnittet om rengöring före användning.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Den här apparaten är inte avsedd att användas med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrstyrningssystem.

- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

- Den här apparaten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar som t.ex:

- personalköksutrymmen i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- bondgårdar;
- av kunder på hotell, motell och andra bostadsområden;
- Bed and breakfast-miljöer.



FÖRSIKTIGHET, heta ytor.

- Kontrollera att den spänning som anges på märkskylten stämmer överens med nätspänningen innan du kopplar in apparaten.
- Anslut apparaten till ett eluttag på minst 10 ampere.
- Apparatsens stickpropp måste sitta ordentligt i eluttaget. Ändra inte kontakten. Använd inte adapter för stickproppar.
- Använd inte apparaten om nätkabeln eller stickkontakten är skadad.
- Dra inte i nätsladden. Använd aldrig nätkabeln för att lyfta upp, bära eller dra ur apparaten.
- Linda inte nätsladden runt apparaten.
- Kontrollera strömsladdens tillstånd. Om den är skadad ökar risken för elektriska stötar.
- Låt inte anslutningskabeln hänga fritt eller komma i kontakt med apparatens varma ytor.
- Om apparatens hölje går sönder, koppla omedelbart bort apparaten från elnätet för att förhindra risken för en elektrisk stöt.
- Rör inte kontakten med våta händer.
- Endast för inomhusbruk.
- Använd eller förvara inte apparaten utomhus.
- Låt inte apparaten stå ute i regn eller utsättas för fukt. Om vatten tränger in i apparaten ökar risken för elektriska stötar.
- Temperaturen på de tillgängliga ytorna kan vara hög när apparaten används.

- Rör inte vid någon uppvärmd del, eftersom det kan orsaka allvarliga brännskador.

ANVÄND OCH SKÖTSEL

- Dra ut apparatens strömkabel helt före varje användning.
- Använd endast enheten om delarna eller tillbehören är korrekt monterade.
- Använd inte apparaten om tillbehören som sitter på den är defekta. Byt ut dem omedelbart.
- Använd inte maskinen när den är tom.
- Flytta inte apparaten när den används.
- För att hålla non-stick-behandlingen i gott skick, använd inte metall eller spetsiga redskap på den.
- Tvinga inte apparatens arbetskapacitet.
- Koppla bort apparaten från elnätet när den inte används och innan du utför någon rengöring.
- Förvara denna apparat utom räckhåll för barn och/eller personer med fysisk, sensorisk eller nedsatt mental eller bristande erfarenhet och kunskap.
- Förvara eller transportera inte apparaten om den fortfarande är varm.
- Lämna aldrig apparaten ansluten och obevakad om den inte används. Detta sparar energi och förlänger apparatens livslängd.
- Använd endast redskap som är lämpliga för höga temperaturer.
- Som referens hittar du i den bifogade tabellen en rekommendation om tillagningstemperatur och tid för flera måltider.
- Produkten innehåller elektroniska element och värmeelement. Lägg den inte i vatten och tvätta den inte med vatten.
- Täck inte över luftintaget och utloppet under driften. Rör inte insidan av produkten. Undvik skällning.
- Skada, dra eller vrid inte i nätsladden, använd den inte för att bära tunga laster eller transformera den för att undvika elektriska stötar, brand och andra olyckor. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Placera produkten cirka 30 cm från väggen eller möbelen för att undvika att skada den.

BESKRIVNING

- A. Digital kontrollpanel
1. Ström PÅ/AV-ikon
 2. Ikoner för temperaturjustering

3. Digital display
4. Tidsjustering ikoner
5. FÖRINSTÄLLDA PROGRAM
 - 5.1 Pizzaprogram
 - 5.2 Frites-program
 - 5.3 Köttprogram
 - 5.4 Räkprogram
 - 5.5 Fiskprogrammet
 - 5.6 Program för kycklingklubbor
 - 5.7 Grönsaksprogram
 - 5.8 Dessertprogram

- B. Luftintag
C. Pott
D. Hantera
E. Non-stick bricka
F. Luftutsläpp
G. Nätkabel och stickpropp

Om modellen av din apparat inte har de tillbehör som beskrivs ovan, kan de också köpas separat från den tekniska assistansen.

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

FÖRE ANVÄNDNING

- Se till att hela produktens förpackning har tagits bort.
- Innan du använder produkten för första gången ska du rengöra de delar som kommer i kontakt med livsmedel på det sätt som beskrivs i avsnittet "Rengöring".
- Luft med hög temperatur kommer att strömma ut genom utloppet under produktens arbetsprocess.

ANVÄNDA SIG AV

- Rulla ut kabeln helt innan du ansluter den.
- Anslut apparaten till elnätet.
- Notera: manipulera grytan med dess handtag. Rör inte grytan när den är varm.
- Lägg ingredienserna du vill steka i grytan (C).
- Sätt in grytan i fritösen.
- Tryck på på/av-knappen (1) för att slå på apparaten.
- Justera temperaturen och tiden med hjälp av motsvarande knappar, eller välj ett av de 8 förinställda lägena, eftersom den initiala temperaturen och tiden kommer att vara 200°C och 18 minuter.
- Tryck på på/av-knappen igen för att starta tillagningen (1). Om du lämnar den medan något förinställt läge är valt,

stängs det av till standbyläge efter 1 minut. Detta gäller även vid paus i mitten av tillagningsprocessen.

- Notera: Om produkten är påslagen och du drar av grytan kommer den att vara avstängd tills du sätter in den igen.
- Notera: Tänk på att om apparaten är sval bör du lägga till 3 minuter till tillagningstiden.
- Notera: om du vill skaka ingredienserna, dra ut grytan ur apparaten i handtaget och skaka den efter att 2/3 av tillagningstiden har uppnåtts.
- När tillagningstiden når slutet, dra ut grytan utanför apparaten. Apparaten stängs av automatiskt.
- Om maten inte tillagas som önskat, slå på den igen i ett par minuter.
- WARNING: Gryta och mat kommer att bli väldigt VARMT.
- Placera krukan över en vanlig yta som klarar höga temperaturer.

INSTÄLLNING AV TID OCH TEMPERATUR

- Du kan justera varaktigheten och temperaturen genom att använda symbolerna ▲/▼ (2, 4).

FÖRINSTÄLLDA PROGRAM

- Denna apparat har 8 förinställda program.
- För att välja ett program, tryck på någon av programknapparna (5.1-5.8).
- Om du vill kan du även ändra temperatur- och tidsinställningarna för de förinställda programmen (2,4).
- När programmet har valts, tryck på på/av-ikonen (1) för att starta uppvärmningen. Du kommer att se att timern börjar köras.
- För att ändra några inställningar under tillagning, pausa först genom att trycka på på/av-ikonen (1), ändra önskad inställning (2,4) och återuppta sedan genom att trycka på på/av igen (1).
- NOTERA: Under matlagningsfasen kan du trycka på on/off-ikonen (1) för att stänga av apparaten. Timern kommer också att stanna och visa den tid som återstår. Tryck på denna knapp igen för att återuppta matlagningsfasen.
- Fritösen piper när tillagningstiden är slut.
- Kontrollera att maten är tillagad.
- Om den inte är det, behöver du bara sätta tillbaka behållaren i fritösen och programmera timern för att tillaga ytterligare några minuter.
- När tillagningen är klar, ta bort grytan från apparaten. Apparaten stängs av automatiskt.

NÄR DU HAR SLUTAT ANVÄNDA APPARATEN

- Koppla bort apparaten från elnätet.
- Låt det svalna.

- Rengör apparaten på det sätt som beskrivs i avsnittet "Rengöring".

RENGÖRING

- Koppla bort apparaten från elnätet och låt den svalna innan du utför någon rengöring.
- Rengör utrustningen med en fuktig trasa med några droppar diskmedel och torka den sedan.
- Använd inte lösningsmedel eller produkter med ett surt eller bas-pH-värde som blekmedel eller slipmedel för att rengöra apparaten.
- Sänk aldrig ner apparaten i vatten eller annan vätska och placera den aldrig under rinnande vatten.
- Det är tillrådligt att rengöra apparaten regelbundet och ta bort all mat som finns kvar.
- Om apparaten inte är i gott skick vad gäller renhet kan dess yta försämrats och obönhörligt påverka apparatens livslängd och kan bli osäker att använda.
- Ingen av delarna lämpar sig för rengöring i diskmaskin.
- De kan tvättas i varmt tvålsvatten.
- Tömnings-/torkningsläget för artiklarna som kan tvättas i diskhon måste tillåta att vattnet lätt kan rinna av.
- Torka sedan alla delar före montering och förvaring.

SERVICE

- Vid felaktig användning eller underlåtenhet att följa bruksanvisningarna upphör garantin och tillverkarens ansvar att gälla.

AVVIKELSER OCH REPARATION

- Ta med apparaten till en auktoriserad teknisk supporttjänst om problem uppstår. Försök inte demontera eller reparera utan hjälp, eftersom det kan vara farligt.

GARANTI OCH TEKNISKT STÖD

Denna produkt åtnjuter erkännande och skydd av den lagliga garantin i enlighet med gällande lagstiftning. För att upprätthålla dina rättigheter eller intressen måste du gå till någon av våra officiella tekniska assistanstjänster.

Du kan hitta den närmaste genom att gå in på följande länk: <https://www.blackanddecker.eu/>

Du kan också begära relaterad information genom att kontakta oss.

Du kan ladda ner denna bruksanvisning och dess uppdateringar på <https://www.blackanddecker.eu/>.

FÖR PRODUKTVERSIONER INOM EU OCH/ELLER OM DET KRÄVS I DITT LAND PRODUKTENS EKOLOGI OCH ÅTERVINNINGSBARHET.

- De material som förpackningen till denna apparat består av ingår i ett system för insamling, klassificering och återvinning. Om du vill göra dig av med den ska du använda lämpliga offentliga behållare för varje typ av material.
- Produkten innehåller inga koncentrationer av ämnen som kan anses vara skadliga för miljön.



Denna symbol innebär att om du vill göra dig av med produkten när dess livslängd är slut, ska du lämna den till en auktoriserad avfallshanteringsfirma för selektiv insamling av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

- Den här apparaten uppfyller kraven i direktiv 2014/35/EU om lågspänning, direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, direktiv 2011/65/EU om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter och direktiv 2009/125/EG om krav på ekodesign för energirelaterade produkter.

Black & Decker® och BLACK+DECKER™ och Black & Decker® och BLACK+DECKER™ logotyperna är registrerade varumärken som tillhör The Black & Decker Corporation och används under licens. Alla rättigheter förbehållna. Importerad och distribuerad av ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, SL Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Spain

REKOMMENDATIONSTABELL

- Här hittar du vår rekommendation om tid och temperatur för stekning av olika måltider.
- NOTERA: Dessa inställningar är endast vägledande.
- Livsmedel kan variera i ursprung, storlek, form och märke, så vi kan inte garantera de bästa inställningarna för någon specifik mat.

MATNINGSGUIDE	Matmängd (g) (min-max)	Tid (min)	Temper- atur(°C)	Skaka	Extra information
Potatis & pommes frites					
Tunna frysta pommes frites	300-1200	9-16	200	Ja	
Tjocka frysta pommes frites	300-1200	11-20	200	Ja	
Hemgjorda pommes frites (5×8 mm)	300-1200	16-10	200	Ja	Tillsätt 1/2 msk olja
Hemgjorda klyftpotatis	300-1200	18-22	180	Ja	Tillsätt 1/2 msk olja
Hemgjorda potatiskuber	300-1200	12-18	180	Ja	Tillsätt 1/2 msk olja
Rosti	250	15-18	180	Ja	
Potatisgratäng	500	15-18	200	Ja	
Kött & Fägel					
Biff	100-500	8-12	180		
Fläskkotletter	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		
Korvrulle	100-500	13-15	180		
Trumpinnar	100-500	18-22	180		
Kycklingbröst	100-500	10-15	180		
Snacks					
Vårrullar	100-400	8-10	200	Ja	
Frysta kycklingnuggets	100-500	6-10	200	Ja	
Frysta fiskfingrar	100-400	6-10	200		
Frysta brödsmlade ostsnacks	100-400	8-10	180		
Fyllda grönsaker	100-400	10	160		
Bakning					
Tårta	300	20-25	160		Använd bakform/ ugnsform
Quiche	400	20-22	180		Använd bakform
Muffins	300	15-18	200		Använd bakform/ ugnsform
Söta mellanmål	400	20	160		

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Fritösen fungerar inte.	Apparaten är inte ansluten.	Sätt nätkontakten i ett jordat vägguttag.
	Du har inte ställt in timern.	Tryck på motsvarande knapp till önskad tillagningstid för att slå på apparaten.
Maten som steks med AIR FRYER är inte färdig.	Mängden mat i grytan är för stor.	Lägg mindre omgångar mat i grytan. Mindre partier steks jämnare.
	Den inställda temperaturen är för låg.	Tryck på temperaturknapparna tills du når önskad temperatur. Temperaturinställning - se matlagningssguiden för referens.
Maten steks ojämnt i AIR FRYER.	Vissa mattyper måste skakas halvvägs genom tillagningstiden.	Mat som ligger ovanpå eller tvärs över varandra (t.ex. pommes frites) behöver skakas halvvägs under tillagningstiden.
Friterade snacks är inte krispiga när de kommer ut ur AIR FRYER.	Felaktig mattyp används.	Se livsmedelstillverkarens matlagningsinstruktioner.
Vit rök kommer ut från apparaten.	Livsmedel med hög oljehalt har använts. Olja har lagts till maten.	Använd inte livsmedelsgrupper med hög oljehalt och tillsätt inte extra olja som inte behövs. En air fryer använder teknik där låg eller ingen olja krävs.
	Grytan innehåller fortfarande fettrester från tidigare användning.	Vit rök orsakas av att fett värms upp i grytan. Se till att du rengör grytan korrekt efter varje användning.
Kan inte skjuta in brickan i apparaten.	Grytan överbelastad.	Fyll inte grytan ovanför indikationen som nämns i tillagningssguiden.

PAISTINPANNU

BXAF5000E

BXAF5001E

Hyvä asiakas,

Kiitokset siitä, että olet valinnut Black+Decker-merkkituotteen.

Teknologian, suunnittelun ja toiminnan ansiosta sekä sen ansiosta, että se ylittää tiukimmat laatuvaatimukset, voidaan taata täysin tyydyttävä käyttö ja pitkä käyttöikä.

TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET

- Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käynnistämistä ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen ja noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuuteen.
- Puhdista kaikki tuotteen osat, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa, ennen käyttöä, kuten kohdassa Puhdistus kerrotaan.
- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistusta ja käyttäjän huoltoa ilman valvontaa.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän avulla.

- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa sovelluksissa, kuten:
 - henkilökunnan keittiötilat kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
 - maalaistalot;
 - asiakkaat hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä;
 - bed and breakfast -tyyppisissä ympäristöissä.



VAROITUS, kuumat pinnat.

- Varmista, että arvokilvessä ilmoitettu jännite vastaa verkkojännitettä ennen laitteen kytkemistä.
- Kytke laite pistorasiaan, jonka nimellisarvo on vähintään 10 ampeeria.
- Laitteen pistokkeen on sovittava kunnolla pistorasiaan. Älä muuta pistoketta. Älä käytä pistokesovittimia.
- Älä käytä laitetta, jos syöttöjohto tai pistoke on vaurioitunut.
- Älä vedä syöttöjohdosta. Älä koskaan käytä virtajohtoa laitteen nostamiseen, kantamiseen tai irrottamiseen.
- Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
- Tarkista syöttöjohdon kunto. Jos se on vaurioitunut, se lisää sähköiskun vaaraa.
- Älä anna liitäntäkaapelin roikkua vapaasti tai joutua kosketuksiin laitteen kuumien pintojen kanssa.
- Jos laitteen kotelo rikkoutuu, irrota laite välittömästi sähköverkosta sähköiskun välttämiseksi.
- Älä koske pistokkeeseen märin käsin.
- Vain sisäkäyttöön.
- Älä käytä tai säilytä laitetta ulkona.
- Älä jätä laitetta ulos sateeseen tai alttiiksi kosteudelle. Jos laitteeseen pääsee vettä, se lisää sähköiskun vaaraa.
- Käyttökelpoisten pintojen lämpötila voi olla korkea, kun laite on käytössä.

- Älä koske mihinkään kuumennettuun osaan, sillä se voi aiheuttaa vakavia palovammoja.

KÄYTTÖ JA HOITO

- Pidennä laitteen virtajohto kokonaan ennen jokaista käyttöä.
- Käytä laitetta vain, jos osat tai lisävarusteet on asennettu oikein.
- Älä käytä laitetta, jos siihen kiinnitetyt lisävarusteet ovat viallisia. Vaihda ne välittömästi.
- Älä käytä konetta tyhjänä.
- Älä siirrä laitetta käytön aikana.
- Jotta tarttumaton käsittely pysyy hyvässä kunnossa, älä käytä siinä metallisia tai teräviä astioita.
- Älä pakota laitteen työkykyä.
- Irrota laite sähköverkosta, kun sitä ei käytetä ja ennen puhdistustöitä.
- Säilytä tätä laitetta poissa lasten ja/tai sellaisten henkilöiden ulottuvilta, joilla on fyysinen, sensorinen tai alentunut henkinen tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa.
- Älä säilytä tai kuljeta laitetta, jos se on vielä kuuma.
- Älä koskaan jätä laitetta kytkettynä ja ilman valvontaa, jos se ei ole käytössä. Tämä säästää energiaa ja pidentää laitteen käyttöikää.
- Käytä vain korkeita lämpötiloja tukevia astioita.
- Viitteenä liitteenä olevasta taulukosta löydät suosituksen useiden aterioiden kypsennyslämpötilasta ja -ajasta.
- Tuote sisältää elektronisia elementtejä ja lämmityselementtejä. Älä laita sitä veteen tai pese sitä vedellä.
- Älä peitä ilmanotto- ja ulostuloaukkoja käytön aikana. Älä koske tuotteen sisäpuolelle. Vältä kuumennusta.
- Älä vahingoita, vedä tai väännä virtajohtoa voimakkaasti, käytä sitä raskaiden kuormien kuljettamiseen tai muunna sitä sähköiskun, tulipalon ja muiden onnettomuuksien välttämiseksi. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- Aseta tuote noin 30 cm:n etäisyydelle seinästä tai huonekaluista, jotta se ei vahingoitu.

KUVAUS

- A. Digitaalinen ohjauspaneeli
 1. Virta päälle/pois -kuvale
 2. Lämpötilan säätökuvakkeet
 3. Digitaalinen näyttö
 4. Ajan säätökuvakkeet

5. Esiasetetut ohjelmat
 - 5.1 Pizza-ohjelma
 - 5.2 Perunat-ohjelma
 - 5.3 Lihaohjelma
 - 5.4 Katkarapuohjelma
 - 5.5 Kalaohjelma
 - 5.6 Kanan koivet-ohjelma
 - 5.7 Vihannesohjelma
 - 5.8 Jälkiruokaohjelma

- B. Ilmanottoaukko
- C. Pot
- D. Kahva
- E. Tarttumaton tarjotin
- F. Ilman ulostulo
- G. Syöttöjohto ja pistoke

Jos laitteesi mallissa ei ole yllä kuvattuja lisävarusteita, voit ostaa ne myös erikseen teknisestä tuesta.

KÄYTTÖOHJEET

ENNEN KÄYTTÖÄ

- Varmista, että tuotteen koko pakkaus on poistettu.
- Ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa puhdista osat, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa, kohdassa "Puhdistus" kuvatulla tavalla.
- Korkean lämpötilan ilma virtaa ulos ulostulon kautta tuotteen työskentelyprosessin aikana.

KÄYTTÄÄ

- Rullaa kaapeli auki kokonaan ennen kuin liität sen.
- Kytke laite verkkovirtaan.
- Huomautus: käsittele ruukua sen kahvalla. Älä koske paistinpannuun, kun se on kuuma.
- Laita kattilaan (C) ainekset, jotka haluat paistaa.
- Laita kattila rasvakeittimen sisään.
- Kytke laite päälle painamalla ON/OFF-painiketta (1) 3 sekunnin ajan.
- Säädä lämpötilaa ja aikaa vastaavilla painikkeilla tai valitse jokin 8 esiasetetusta tilasta, koska alkulämpötila ja aika ovat 200 °C ja 18 minuuttia.
- Aloita kypsennys painamalla virtapainiketta uudelleen (1). Jos jätät sen, kun jokin esiasetettu tila on valittuna, se sammuu valmiustilaan 1 minuutin kuluttua. Tämä koskee myös keskeyttämistä kesken kypsennyksen.
- Huom: Jos tuote on päällä ja vedät kattilan pois, se on pois päältä, kunnes laitat sen takaisin.

- Huom: Muista, että jos laite on jäähtynyt, lisää kypsennysaikaan 3 minuuttia.
- Huomautus: jos haluat ravistaa aineksia, vedä kattila ulos laitteesta kahvasta ja ravista sitä, kun 2/3 kypsennysajasta on saavutettu.
- Kun kypsennysaika on päättynyt, vedä kattila ulos laitteen ulkopuolelle. Laite sammuu automaattisesti.
- Jos ruoka ei kypsy haluamallasi tavalla, kytke se uudelleen päälle muutamaksi minuutiksi.
- VAROITUS: Pannu ja ruoka ovat erittäin KUUMIA.
- Aseta kattila tasaiselle alustalle, joka kestää korkeita lämpötiloja.

AJAN JA LÄMPÖTILAN ASETUS

- Voit säätää kestoa ja lämpötilaa käyttämällä symboleja ▲ /▼ (2, 4).

ESIASISETETUT OHJELMAT

- Tässä laitteessa on 8 esiasetetuttua ohjelmaa.
- Valitse ohjelma painamalla mitä tahansa ohjelmapainiketta (5.1-5.8).
- Halutessasi voit myös muuttaa esiasetetuttujen ohjelmien (2,4) lämpötila- ja aikaasetuksia.
- Kun ohjelma on valittu, käynnistä lämmitys painamalla päälle/pois-kuvaketta (1). Näet, että ajastin alkaa toimia.
- Jos haluat muuttaa asetuksia kypsennyksen aikana, keskeytä ensin painamalla päälle/pois-kuvaketta (1), muuta haluamaasi asetusta (2,4) ja jatka sitten painamalla uudelleen päälle/pois (1).
- HUOM: Kypsennysvaiheen aikana voit pysäyttää laitteen painamalla päälle/pois-kuvaketta (1). Ajastin myös pysähtyy ja näyttää jäljellä olevan ajan. Paina tätä painiketta uudelleen jatkaaksesi kypsennysvaihetta.
- Rasvakeitin antaa äänimerkin, kun kypsennysaika on päättynyt.
- Tarkista, että ruoka on kypsää.
- Jos näin ei ole, sinun tarvitsee vain laittaa astia takaisin rasvakeittimeen ja ohjelmoida ajastin kypsennämään vielä muutaman minuutin ajan.
- Kun kypsennys on valmis, poista kattila laitteesta. Laite sammuu automaattisesti.

KUN OLET LOPETTANUT LAITTEEN KÄYTÖN

- Irrota laite sähköverkosta.
- Anna sen jäähtyä.
- Puhdista laite kohdassa "Puhdistus" selostetulla tavalla.

PUHDISTUS

- Irrota laite verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä ennen kuin ryhdyt puhdistamaan mitään.
- Puhdista laite kostealla liinalla, johon on lisätty muutama tippa astianpesuainetta, ja kuivaa se sitten.
- Älä käytä laitteen puhdistamiseen liuottimia tai tuotteita, joiden pH on hapan tai emäs, kuten valkaisuainetta tai hankaavia tuotteita.
- Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen tai aseta sitä juoksevan veden alle.
- On suositeltavaa puhdistaa laite säännöllisesti ja poistaa kaikki jäljellä olevat elintarvikkeet.
- Jos laite ei ole hyvässä puhtauskunnossa, sen pinta voi huonontua ja vaikuttaa väistämättä laitteen käyttöikänsä ja siitä voi tulla vaarallista käyttöä.
- Mikään osa ei sovellu pestäväksi astianpesukoneessa.
- Ne voidaan pestä kuumalla saippuavedellä.
- Pesualtaassa pestävissä olevien tuotteiden tyhjennys-/kuivausasennon tulee sallia veden helppo valua pois.
- Kuivaa sitten kaikki osat ennen niiden kokoamista ja varastointia.

PALVELU

- Väärinkäyttö tai käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi takuun ja valmistajan vastuun.

POIKKEAMAT JA KORJAUS

- Vie laite valtuutettuun tekniseen tukipalveluun, jos ongelmia ilmenee. Älä yritä purkaa tai korjata laitetta ilman apua, sillä se voi olla vaarallista.

TAKUU JA TEKNINEN APU

Tämä tuote nauttii voimassa olevan lainsäädännön mukaisen lakisääteisen takuun tunnustusta ja suojaa. Jos haluat vahvoa oikeuksiasi tai etujasi, sinun on käännettävä minkä tahansa virallisen teknisen avun palvelumme puoleen.

Löydät lähimmän löytöpaikan seuraavasta linkistä: <https://www.blackanddecker.eu//>.

Voit myös pyytää lisätietoja ottamalla meihin yhteyttä.

Voit ladata tämän käyttöohjeen ja sen päivitykset osoitteesta <https://www.blackanddecker.eu//>.

EU:N TUOTEVERSIoidEN OSALTA JA/TAI SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ SITÄ PYYDETÄÄN MAASSASI TUOTTEEN EKOLOGISUUS JA KIERRÄTETTÄVYYS

- Materiaalit, joista tämän laitteen pakkaus koostuu, kuuluvat keräys-, luokitus- ja kierrätysjärjestelmään. Jos

haluat hävittää ne, käytä kullekin materiaalityypille sopivia julkisia säiliöitä.

- Tuote ei sisällä pitoisuuksia aineita, joita voitaisiin pitää ympäristölle haitallisina.



Tämä symboli tarkoittaa, että jos haluat hävittää tuotteen sen käyttöiän päätyttyä, vie se valtuutetulle sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) valikoivaan keräykseen.

- Tämä laite on pienjännitedirektiivin 2014/35/EU, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin 2014/30/EU, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 2011/65/EU ja energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaatimuksista annetun direktiivin 2009/125/EY mukainen.

Black & Decker® ja BLACK+DECKER™ sekä Black & Decker®- ja BLACK+DECKER™-logot ovat The Black & Decker® Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuojana ja jakelijana ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L. Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Spain

SUOSITUSTAULUKKO

- Täältä löydät suosituksemme eri ruokien paistamisajasta ja -lämpötilasta.
- HUOM: Nämä asetukset ovat vain suuntaa-antavia.
- Ruuat voivat vaihdella alkuperältään, koosta, muodoltaan ja merkiltä, joten emme voi taata parhaita asetuksia millekään tietylle ruoalle.

KYPSENNYSOPAS	Ruoan määrä (g) (min-max)	Aika (min)	Temp. (°C)	Ravista	Lisätietoja
Perunat & perunat					
Ohuet pakastetut ranskalaiset	300-1200	9-16	200	Joo	
Paksut pakastetut ranskalaiset	300-1200	11-20	200	Joo	
Kotitekoiset perunat (5×8mm)	300-1200	16-10	200	Joo	Lisää 1/2 rkl öljyä
Kotitekoiset perunalohkot	300-1200	18-22	180	Joo	Lisää 1/2 rkl öljyä
Kotitekoiset perunalohkot	300-1200	12-18	180	Joo	Lisää 1/2 rkl öljyä
Rosti	250	15-18	180	Joo	
Perunagradiini	500	15-18	200	Joo	
Liha & Siipikarja					
Pihvi	100-500	8-12	180		
Porsaan kyljykset	100-500	10-14	180		
Hampurilainen	100-500	7-14	180		
Makkaraulla	100-500	13-15	180		
Koivet	100-500	18-22	180		
Kananrinta	100-500	10-15	180		
Välipalat					
Kevätkääryleet	100-400	8-10	200	Joo	
Pakastetut kananmunat	100-500	6-10	200	Joo	
Jäädetyt kalan sormet	100-400	6-10	200		
Jäädetyt korppujauhuustovälipalat	100-400	8-10	180		
Täytetyt vihannekset	100-400	10	160		
Leivonta					
Kakku	300	20-25	160		Käytä uunivuokaa/ uunivuokaa
Quiche	400	20-22	180		Käytä uunivuokaa
Muffinit	300	15-18	200		Käytä uunivuokaa/ uunivuokaa
Makeat välipalat	400	20	160		

ONGELMIEN KARTTOITTAMINEN

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
AIR FRYER ei toimi.	Laitetta ei ole kytketty pistorasiaan.	Liitä verkkopistoke maadoitettuun pistorasiaan.
	Et ole asettanut ajastinta.	Kytke laite päälle painamalla haluamasi kypsennysajan painiketta.
AIR FRYER -paistettua ruokaa ei kyetä.	Ruoan määrä kattilassa on liian suuri.	Laita pienemmät ruokaerät kattilaan. Pienemmät erät paistetaan tasaisemmin.
	Asetettu lämpötila on liian alhainen.	Paina lämpötilapainikkeita, kunnes saavutat haluamasi lämpötilan. Lämpötilan asetus - katso kypsennysoppaasta.
Ruoka paistuu epätasaisesti AIR FRYERissä.	Tiettyjä ruokatyypppejä on ravistettava kypsennysajan puolivälissä.	Toistensa päällä tai vastakkain olevia ruokia (esim. ranskalaisia perunoita) on ravisteltava kypsennysajan puolivälissä.
Paistetut välipalat eivät ole rapeita, kun ne tulevat ulos AIR FRYERISTA.	Käytetty väärä ruokalaji.	Katso elintarvikevalmistajien ruoanlaitto-ohjeet.
Laitteesta tulee valkoista savua.	On käytetty runsaasti öljypitoista ruokaa. Ruokaan on lisätty öljyä.	Älä käytä ruokaryhmiä, joissa on korkea öljypitoisuus, äläkä lisää ylimääräistä öljyä, jota ei tarvita. Ilmakeittimessä käytetään tekniikkaa, jossa öljyä tarvitaan vähän tai ei ollenkaan.
	Astiassa on vielä rasvajäämiä aikaisemmasta käytöstä.	Valkoista savua aiheuttaa kattilassa lämpenevä rasva. Varmista, että puhdistat astian oikein jokaisen käytön jälkeen.
Lokeroa ei voi liu'uttaa laitteeseen.	Pannu ylikuormitettu.	Älä täytä kattilaa kypsennysoppaassa mainittujen ohjeiden yläpuolelle.

HAVA FRITÖZÜ

BXAF5000E

BXAF5001E

Sayın müşterimiz,

Black+Decker marka bir ürün satın almayı tercih ettiğiniz için çok teşekkürler.

Teknolojisi, tasarımı ve çalışması ve en katı kalite standartlarını aşması sayesinde tamamen tatmin edici bir kullanım ve uzun ürün ömrü sağlanabilir.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ VE UYARILAR

- Cihazı çalıştırmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Bu talimatlara uyulmaması ve bunlara uyulmaması bir kazaya neden olabilir.
- Kullanmadan önce ürünün gıda ile temas edecek tüm parçalarını temizlik bölümünde belirtildiği gibi temizleyin.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları veya cihazla ilgili talimat verilmediği sürece, fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Bu cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi aracılığıyla çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Besleme kablosu hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis

temsilcisi veya benzer şekilde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.

- Bu cihaz ev tipi ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- mağazalardaki, ofislerdeki ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
- çiftlik evleri;
- otellerde, motellerde ve diğer konut tipi ortamlarda müşteriler tarafından;
- yatak ve kahvaltı tipi ortamlar.



DİKKAT, Sıcak Yüzeyler.

- Cihazın fişini prize takmadan önce, etiket üzerinde belirtilen voltajın şebeke voltajına uygun olduğundan emin olun.
- Cihazı en az 10 amperlik bir elektrik prizine bağlayın.
- Cihazın fişi elektrik prizine düzgün bir şekilde oturmalıdır. Fiş üzerinde değişiklik yapmayın. Fiş adaptörleri kullanmayın.
- Elektrik kablosu veya fişi hasarlıysa cihazı kullanmayın.
- Besleme kablosunu çekmeyin. Güç kablosunu asla cihazı kaldırmak, taşımak veya fişini çekmek için kullanmayın.
- Güç kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Besleme kablosunun durumunu kontrol edin. Hasar görürse, elektrik çarpması riski artacaktır.
- Elektrik kablosunun serbestçe sarkmasına veya cihazın sıcak yüzeyleriyle temas etmesine izin vermeyin.
- Cihaz muhafazalarından herhangi biri kırılırsa, elektrik çarpması olasılığını önlemek için cihazın elektrik bağlantısını derhal kesin.
- Fişe ıslak elle dokunmayın.
- Sadece iç mekan kullanımı içindir.
- Cihazı açık havada kullanmayın veya saklamayın.
- Cihazı yağmur altında veya neme maruz bırakmayın. Cihazın içine su girerse, bu elektrik çarpması riskini artıracaktır.
- Cihaz kullanımdayken erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
- Ciddi yanıklara neden olabileceğinden, ısıtılmış herhangi bir parçaya dokunmayın.

KULLANIM VE BAKIM

- Her kullanımdan önce cihazın besleme kablosunu tamamen uzatın.
- Cihazı yalnızca parçalar veya aksesuarlar doğru şekilde takılmışsa kullanın.
- Takılı aksesuarlar arızalıysa cihazı kullanmayın. Hemen değiştirin.
- Boşken makineyi kullanmayın.
- Kullanım sırasında cihazı hareket ettirmeyin.
- Yapışmaz işlemi iyi durumda tutmak için metal veya sivri uçlu aletler kullanmayın.
- Cihazın çalışma kapasitesini zorlamayın.
- Kullanılmadığında ve herhangi bir temizlik işlemine başlamadan önce cihazın fişini prizden çekin.
- Bu cihazı çocukların ve/veya fiziksel, duyuusal veya zihinsel engelli veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilerin erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Cihazı hala sıcakken saklamayın veya taşımayın.
- Kullanılmıyorsa, cihazı asla bağlı ve gözetimsiz bırakmayın. Bu enerji tasarrufu sağlar ve cihazın ömrünü uzatır.
- Yalnızca yüksek sıcaklıkları desteklemek için uygun kapları kullanın.
- Referans olarak, ekteki tabloda çeşitli yemekler için pişirme sıcaklığı ve süresine ilişkin bir öneri bulacaksınız.
- Ürün elektronik elemanlar ve ısıtma elemanları içerir. Suya koymayın veya su ile yıkamayın.
- Çalıştırma işlemi sırasında hava girişi ve çıkışı kapatmayın. Ürünün iç kısmına dokunmayın. Haşlanmayı önleyin.
- Elektrik çarpması, yangın ve diğer kazaları önlemek için güç kablosuna zarar vermeyin, güçlü bir şekilde çekmeyin veya bükmeyin, ağır yük taşımak için kullanmayın veya dönüştürmeyin. Besleme kablosu hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya benzer şekilde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Zarar görmesini önlemek için ürünü duvardan veya mobilyadan yaklaşık 30 cm uzağa yerleştirin.

TANIM

- A. Dijital kontrol paneli
1. Güç AÇIK/KAPALI simgesi
 2. Sıcaklık ayarı simgeleri
 3. Dijital gösterge
 4. Zaman ayarı simgeleri
 5. Önceden ayarlanmış programlar
- 5.1 Pizza programı

5.2 Patates kızartması programı

5.3 Et programı

5.4 Karides programı

5.5 Balık programı

5.6 Tavuk budu programı

5.7 Sebze programı

5.8 Tatlı programı

- B. Hava girişi
C. Tencere
D. Tutamak
E. Yapışmaz tepsi
F. Hava çıkışı
G. Besleme kablosu ve fiş

Eğer cihazınızın modeli yukarıda belirtilen aksesuarlara sahip değilse Teknik Servisten ayrı olarak da satın alınabilir.

KULLANIM TALIMATLARI

KULLANMADAN ÖNCE

- Ürünün tüm ambalajının çıkarıldığınından emin olun.
- Ürünü ilk kez kullanmadan önce, gıda ile temas edecek parçaları "Temizlik" bölümünde açıklanan şekilde temizleyin.
- Ürün çalışma süreci sırasında yüksek sıcaklıktaki hava çıkıştan dışarı akacaktır.

KULLAN

- Fişi prize takmadan önce besleme kablosunu tamamen açın.
- Cihazı şebekeye bağlayın.
- Not: Tencereyi sapını kullanarak manipüle edin. Sıcakken tencereye dokunmayın.
- Kızartmak istediğiniz malzemeleri tencerenin içine koyun (C).
- Tencereyi fritözün içine yerleştirin.
- Cihazı açmak için açma/kapama düğmesine (1) basın.
- Uygun düğmeleri kullanarak sıcaklığı ve süreyi ayarlayın veya başlangıç sıcaklığı ve süresi 200°C ve 18 dakika olacağından 8 ön ayarlı moddan birini seçin.
- Pişirmeyi başlatmak için açma/kapama düğmesine tekrar basın (1). Herhangi bir ön ayar modu seçiliyken bırakırsanız, 1 dakika sonra bekleme moduna geçecektir. Bu aynı zamanda pişirme işleminin ortasında duraklatma için de geçerlidir.
- Not: Ürün açıksa ve tencereyi çekerseniz, siz tekrar takana kadar kapalı kalacaktır.

- Not: Cihaz soğuksa pişirme süresine 3 dakika eklemeniz gerektiğini unutmayın.
- Not: Malzemeleri sallamak isterseniz, tencereyi sapından tutarak cihazdan çıkarın ve pişirme süresinin 2/3'üne ulaştıktan sonra sallayın.
- Pişirme süresi sona erdiğinde, tencereyi cihazın dışına doğru çekin. Cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
- Yemek istediğiniz gibi pişmezse, birkaç dakika için tekrar açın.
- DİKKAT: Tencere ve yemek çok sıcak olacak.
- Tencereyi yüksek sıcaklıkları destekleyebilecek düz bir yüzeyin üzerine yerleştirin.

ZAMAN VE SICAKLIK

- Süreyi ve sıcaklığı ▲ / ▼ (2, 4) sembollerini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

ÖNCEDEN AYARLANMIŞ PROGRAMLAR

- Bu cihazda önceden ayarlanmış 8 program vardır.
- Bir program seçmek için program düğmelerinden (5.1-5.8) birine basın.
- İsterseniz, önceden ayarlanmış programlar için sıcaklık ve zaman ayarlarını da değiştirebilirsiniz (2,4).
- Program seçildikten sonra ısıtmayı başlatmak için açma/kapama simgesine (1) basın. Zamanlayıcının çalışmaya başladığını göreceksiniz.
- Pişirme sırasında herhangi bir ayarı değiştirmek için, önce açma/kapama simgesine (1) basarak duraklatın, istediğiniz ayarı (2,4) değiştirin ve ardından tekrar açma/kapama simgesine (1) basarak devam edin.
- NOT: Pişirme aşamasında açma/kapama simgesine (1) basarak cihazı durdurabilirsiniz. Zamanlayıcı da duracak ve kalan süreyi gösterecektir. Pişirme aşamasına devam etmek için bu düğmeye tekrar basın.
- Pişirme süresi tamamlandığında fritöz bip sesi çikecektir.
- Yiyeceklerin pişip pişmediğini kontrol edin.
- Eğer değilse, kabı tekrar fritöze koymanız ve Zamanlayıcıyı birkaç dakika daha pişirmesi için programlamazın yeterlidir.
- Pişirme işlemi tamamlandığında tencereyi cihazdan çıkarın. Cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

CIHAZI KULLANMAYI BITIRDİKTEN SONRA

- Cihazın fişini prizden çekin.
- Soğumasını bekleyin.
- Cihazı "Temizlik" bölümünde açıklandığı gibi temizleyin.

TEMİZLİK

- Herhangi bir temizlik işlemine başlamadan önce cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- Ekipmanı nemli bir bezle birkaç damla bulaşık deterjanı ile temizleyin ve ardından kurulayın.
- Cihazı temizlemek için ağartıcı veya aşındırıcı ürünler gibi asit veya baz pH değerine sahip solventler veya ürünler kullanmayın.
- Cihazı kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın veya akan suyun altına koymayın.
- Cihazın düzenli olarak temizlenmesi ve kalan yiyeceklerin çıkarılması tavsiye edilir.
- Cihaz temizlik açısından iyi durumda değilse, yüzeyi bozulabilir ve cihazın kullanım ömrünü kaçınılmaz olarak etkileyebilir ve kullanımı güvensiz hale gelebilir.
- Parçaların hiçbir bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir.
- Sıcak sabunlu suda yıkanabilirler.
- Lavaboda yıkanabilir eşyaların boşaltma/kurutma konumu, suyun kolayca akıp gitmesine izin vermelidir.
- Ardından, birleştirilmeden ve saklanmadan önce tüm parçaları kurutun.

HİZMET

- Herhangi bir yanlış kullanım veya kullanım talimatlarına uyulmaması, garantiyi ve üreticinin sorumluluğunu geçersiz ve geçersiz hale getirmektedir.

ANOMALİLER VE ONARIM

- Sorun çıkması durumunda cihazı yetkili teknik servise götürün. Yardım almadan sökmeye veya onarmaya çalışmayın, çünkü bu tehlikeli olabilir.

GARANTİ VE TEKNİK YARDIM

Bu ürün, yürürlükteki mevzuata göre yasal garantinin tanınmasına ve korunmasına sahiptir. Haklarınızı veya çıkarlarınızı uygulamak için resmi teknik yardım hizmetlerimizden herhangi birine gitmelisiniz.

Aşağıdaki web bağlantısına erişerek size en yakın olanı bulabilirsiniz: <https://www.blackanddecker.eu/>

Ayrıca bizimle iletişime geçerek ilgili bilgileri talep edebilirsiniz.

Bu kullanım kılavuzunu ve güncellemelerini <https://www.blackanddecker.eu/> adresinden indirebilirsiniz.

AB ÜRÜN SÜRÜMLERİ VE/VEYA ÜLKENİZDE TALEP EDİLMESİ DURUMUNDA ÜRÜNÜN EKOLOJİSİ VE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİRLİĞİ

- Bu cihazın ambalajının içerdiği malzemeler bir toplama, sınıflandırma ve geri dönüşüm sistemine dahildir. Bunları bertaraf etmek isterseniz, her bir malzeme türü için uygun kamu konteynerlerini kullanın.
- Ürün, çevreye zararlı olduğu düşünülebilecek konsantrasyonlarda madde içermez.



Bu sembol, ürünü çalışma ömrü sona erdikten sonra elden çıkarmak isterseniz, atık elektrikli ve elektronik ekipmanların (WEEE) seçici olarak toplanması için yetkili bir atık maddesine götürmeniz anlamına gelir.

- Bu cihaz, 2014/35/EU Alçak Gerilim Direktifi, Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU, elektrikli ve elektronik cihazlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlamaları hakkında 2011/65/EU Direktifi ve enerji ile ilgili ürünler için ekotasarım gereksinimleri hakkında 2009/125/EC Direktifi ile uyumludur.

Black & Decker® ve BLACK+DECKER™ ile Black & Decker® ve BLACK+DECKER™ logoları, The Black & Decker® Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Tüm hakları saklıdır. ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, SL tarafından ithal edilmiş ve dağıtılmıştır. Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Spain

ÖNERİ TABLOSU

- Burada farklı yemekleri kızartmak için zaman ve sıcaklık önerilerimizi bulabilirsiniz.
- NOT: Bu ayarlar sadece gösterge niteliğindedir.
- Gıdalar menşe, boyut, şekil ve marka bakımından farklılık gösterebilir, bu nedenle herhangi bir gıda için en iyi ayarları garanti edemeyiz.

PİŞİRME REHBERİ	Besin Miktarı (g) (min-maks)	Zaman (daki- ka)	Sıcaklık (°C)	Salla	Ek bilgi
Patates & Patates Kızartması					
İnce dondurulmuş patates kızartması	300-1200	9-16	200	Evet	
Kalın dondurulmuş patates kızartması	300-1200	11-20	200	Evet	
Ev yapımı patates kızartması (5×8mm)	300-1200	16-10	200	Evet	1/2 yemek kaşığı yağ ekleyin
Ev yapımı patates dilimleri	300-1200	18-22	180	Evet	1/2 yemek kaşığı yağ ekleyin
Ev yapımı patates küpleri	300-1200	12-18	180	Evet	1/2 yemek kaşığı yağ ekleyin
Rosti	250	15-18	180	Evet	
Patates graten	500	15-18	200	Evet	
Et ve Kümes Hayvanları					
Biftek	100-500	8-12	180		
Domuz pirzolası	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		
Sosisli Rulo	100-500	13-15	180		
Bagetler	100-500	18-22	180		
Tavuk Göğsü	100-500	10-15	180		
atıştırmalıklar					
Çin böreği	100-400	8-10	200	Evet	
Dondurulmuş tavuk nuggetları	100-500	6-10	200	Evet	
Dondurulmuş balık kroket	100-400	6-10	200		
Dondurulmuş ekmek kırıntılı peynirli atıştırmalıklar	100-400	8-10	180		
Sebze dolması	100-400	10	160		
Fırınlama					

Kek	300	20-25	160		Fırın kabı/fırın tepsisi kullanın
Kış	400	20-22	180		Fırın kalıbı kullanın
Kekler	300	15-18	200		Fırın kabı/fırın tepsisi kullanın
Tatlı atıştırmalıklar	400	20	160		

SORUN GİDERME

Problem	Muhtemel neden	Çözüm
Fırın çalışmıyor.	Cihazın fişi prize takılı değil.	Elektrik fişini topraklı bir duvar prizine takın.
	Zamanlayıcıyı ayarlamadınız.	Cihazı çalıştırmak için gereken pişirme süresine göre ilgili düğmeye basın.
AIR FRYER ile kızartılan yiyecekler pişmemiştir.	Tenceredeki yiyecek miktarı çok fazladır.	Tencereye daha küçük gruplar halinde yemek koyun. Daha küçük partiler daha eşit şekilde kızartılır.
	Ayarlanan sıcaklık çok düşük.	İstenilen sıcaklığa ulaşana kadar sıcaklık düğmelerine basın. Sıcaklık ayarı - referans için pişirme kılavuzuna bakın.
Yiyecekler AIR FRYER'da eşit olmayan bir şekilde kızartılır.	Bazı yiyecek türlerinin pişirme süresinin yarısında çalkalanması gerekir.	Üst üste veya karşılıklı duran yiyeceklerin (örn. patates kızartması) pişirme süresinin yarısında çalkalanması gerekir.
Kızarmış atıştırmalıklar AIR FRYER'dan çıktıklarında çıtır çıtır olmazlar.	Yanlış gıda türü kullanıldı.	Gıda üreticilerinin pişirme talimatlarına bakın.
Cihazdan beyaz duman çıkıyor.	Yağ içeriği yüksek yiyecekler kullanılmıştır. Gıdaya yağ ilave edilmiştir.	Yağ içeriği yüksek besin gruplarını kullanmayın veya gerekli olmayan ekstra yağ eklemeyin. Havalı fritöz, az yağ gerektiren veya hiç yağ gerektirmeyen bir teknoloji kullanın.
	Tencere hala önceki kullanımdan kalma yağ kalıntıları içermektedir.	Beyaz duman tencerede ısınan yağdan kaynaklanır. Her kullanımdan sonra tencereyi doğru şekilde temizlediğinizden emin olun.
Tepsi cihazın içine kaydırılmıyor.	Tencere aşırı yüklendi.	Tencereyi pişirme kılavuzunda belirtilen göstergenin üzerinde doldurmayın.

פתרון תקלות

בְּעֵה	סיבה אפשרית	פְּתָרוֹן
ה- AIR FRYER אינו פועל.	המכשיר אינו מחובר לחשמל.	הכנס את תקע החשמל לשקע בקיר מוארק.
	לא הגדרת את הטיימר.	לחץ על הלחצן בהתאם לזמן הבישול הנדרש כדי להפעיל את המכשיר.
המזונות המסוגנים עם ה- AIR FRYER לא נעשים.	כמות האוכל בסיר גדולה מדי.	שים קבוצות קטנות יותר של מזון בסיר. קבוצות קטנות יותר מסוגנות בצורה שווה יותר.
	הטמפרטורה שנקבעה נמוכה מדי.	לחץ על לחצני הטמפרטורה עד שתגיע לטמפרטורה הרצויה. הגדרת טמפרטורה - עיין במדריך הבישול לעיון.
האוכל מסוגן בצורה לא אחידה ב- AIR FRYER.	סוגי מזון מסוימים צריכים להיות מזועזעים באמצע זמן הבישול.	מזון שנמצא על גבי או על פני זה (למשל צ'יפס) צריך להיות מזועזע באמצע זמן הבישול.
חטיפים מסוגנים אינם פריכים כשהם יוצאים מה- AIR FRYER.	סוג מזון שגוי בשימוש.	עיין יצרני מזון בישול הוראות.
עשן לבן יוצא מהמכשיר.	נעשה שימוש במזון עם תכולת שמן גבוהה. למזון התוסף שמן.	אין להשתמש בקבוצות מזון עם תכולת שמן גבוהה או להוסיף שמן נוסף שאינו נדרש. מסנן אוויר משתמש בטכנולוגיה בה נדרש שמן נמוך או ללא שמן.
	הסיר עדיין מכיל שאריות שומן משימוש קודם.	עשן לבן נגרם על ידי חימום שומן בסיר. הקפד לנקות את הסיר כראוי לאחר כל שימוש.
לא ניתן להחליק את המגש לתוך המכשיר.	הסיר עמוס יתר על המידה.	אין למלא את הסיר מעל האינדיקציה המוכרת במדריך הבישול.

מדריך בישול	כמות מזון (ד) (מינימום מקסימום)	זמן (דקות)	טמפ. (מעלות צלזיוס)	לנער	מידע נוסף
-------------	------------------------------------	---------------	---------------------------	------	-----------

תפוחי אדמה וצ'יפס

צ'יפס דק קפוא	300-1200	9-16	200	הן	
צ'יפס קפוא סמיך	300-1200	11-20	200	הן	
צ'יפס תוצרת בית (8 × 5 מ")	300-1200	16-10	200	הן	מוסיפים 1/2 כפות שמן
טריזי תפוחי אדמה תוצרת בית	300-1200	18-22	180	הן	מוסיפים 1/2 כפות שמן
קוביות תפוחי אדמה תוצרת בית	300-1200	12-18	180	הן	מוסיפים 1/2 כפות שמן
רוסטי	250	15-18	180	הן	
גראטן תפוחי אדמה	500	15-18	200	הן	

בשר עוף

סטייק	100-500	8-12	180		
צלעות חזיר	100-500	10-14	180		
המבורגר	100-500	7-14	180		
נקניק רול	100-500	13-15	180		
מקלות תיפוף	100-500	18-22	180		
חזה עוף	100-500	10-15	180		

חטיפים

ספרינג לחמניות	100-400	8-10	200	הן	
נאגטס עוף קפוא	100-500	6-10	200	הן	
אצבעות דגים קפואות	100-400	6-10	200		
חטיפי גבינה קפואים מפירורי לחם	100-400	8-10	180		
ירקות ממולאים	100-400	10	160		

אָפּה

עוגה	300	20-25	160		השתמש בפח אפייה/צלחת תנור
קיש	400	20-22	180		השתמש פח אפייה
מאפינס	300	15-18	200		השתמש בפח אפייה/צלחת תנור
חטיפים מתוקים	400	20	160		

אחריות וסיוע טכני

מוצר זה נהנה מהכרה והגנה של הערבות המשפטית בהתאם לחקיקה הנוכחית. כדי לאכוף את הזכויות או האינטרסים שלך, עליך ללכת לכל אחד משירותי הסיוע הטכני הרשמיים שלנו.

אתה יכול למצוא את הקרוב ביותר על ידי גישה לקישור האינטרנט הבא: <https://www.blackanddecker.eu>

אתה יכול גם לבקש מידע קשור על ידי יצירת קשה

אתה יכול להוריד מדריך הוראות זה ואת העדכונים שלו בכתובת <https://www.blackanddecker.eu>

עבור גרסאות מוצר של האיחוד האירופי ו/או במקרה שהוא מתבקש במדינתך

אקולוגיה ומיחזור של המוצר

• החומרים מהם מורכבת האריזה של מכשיר זה כלולים במערכת איסוף, סיווג ומחזור אם ברצונך להיפטר מהם, השתמש במיכלים הציבוריים המתאימים לכל סוג של חומר.

• המוצר אינו מכיל רכיבים של חומרים העלולים להיחשב כמוקדים לסביבה.

סמל זה אומר שבמקרה שתמצא להשליך את המוצר לאחר שחיי העבודה שלו הסתיימו, קח אותו לסוכן פסולת מורשה לאיסוף סלקטיבי של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE).



• מכשיר זה תואם להנחיה EU/2014/35 בנושא מתח נמוך, הנחיה EU/2014/30 בנושא תאימות אלקטרומגנטית, הנחיה EU/2011/65 בנושא הגבלות השימוש בחומרים מסוכנים מסוימים בציוד חשמלי ואלקטרוני והנחיה EC/2009/125 בנושא דרישות העיצוב האקולוגי למוצרים הקשורים לאנרגיה.

Black & Decker * ו- BLACK+DECKER™ והלוגו של Black & Decker * ו- BLACK+DECKER™ הם סימנים מסחריים רשומים של The Black & Decker® Corporation ונמצאים בשימוש תחת רישיון. כל הזכויות שמורות. מיובא ומומץ על ידי ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, SL Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Spain

טבלת המלצות

• כאן תוכלו למצוא את המלצתנו על הזמן והטמפרטורה לטיגון ארוחות שונות.

• הערה: הגדרות אלו הן מעידות בלבד.

• מוזנות עשויים להשתנות במקור, גודל, צורה המותג, ולכן אנחנו לא יכולים להבטיח את ההגדרות הטובות ביותר עבור כל מוזן ספציפי.

• לאחר בחירת התוכנית, לחץ על סמל ההפעלה/כיבוי (1) כדי להתחיל בחימום. אתה תראה שהטיימר יתחיל לפעול.

• כדי לשנות הגדרות כלשהן בזמן הבישול, השהה תחילה על ידי לחיצה על סמל ההפעלה/כיבוי (1), שנה את ההגדרה הרצויה (2,4) ולאחר מכן המשך על ידי לחיצה נוספת על הפעלה/כיבוי (1).

• הערה: בשלב הבישול, ניתן ללחוץ על סמל ההפעלה/כיבוי (1) כדי לעצור את המכשיר. הטיימר גם יעצור ויצג את כל הזמן שנותר לחץ שוב על לחצן זה כדי לחדש את שלב הבישול.

• הטיגון יצפצף עם סיום זמן הבישול.

• בדוק כדי לראות את האוכל מבושל.

• אם זה לא, אתה רק צריך להחזיר את המיכל לטיגון ולתכנת את הטיימר לבשל עוד כמה דקות.

• בסיום הבישול, הסר את הסיר מהמכשיר. המכשיר יכבה את עצמו באופן אוטומטי.

לאחר שתסיים להשתמש במכשיר

• נתק את המכשיר מהחשמל.

• תן לזה להתקרר.

• נקה את המכשיר כפי שמוסבר בסעיף "ניקוי".

ניקוי

• נתק את המכשיר מהחשמל ואפשר לו להתקרר לפני ביצוע כל משימת ניקוי.

• נקו את הציוד במטלית לחה עם כמה טיפות נוזל כביסה ואז ייבשו אותו.

• אין להשתמש בממסים, או במוצרים עם חומצה או pH בסיס גבוה אקונומיקה, או מוצרים שוחקים, לניקוי המכשיר.

• לעולם אל תשקע את המכשיר במים או בנוזל אחר או הנח אותו מתחת למים זורמים.

• רצוי לנקות את המכשיר באופן קבוע ולהסיר כל מוזן שנותר.

• אם המכשיר אינו במצב טוב של ניקיון, פני השטח שלו עלולים להשפיל ולהשפיע ללא הרף על משך חי השימוש של המכשיר ועלולים להיות לא בטוחים לשימוש.

• אף אחד מהחלקים אינו מתאים לניקוי במדיח כלים.

• ניתן לשטוף אותם במי סבון חמים.

• עמדת ניקוי/היבוש של המאמרים רחיצ בכויר חייבת לאפשר למים לנקות בקלות.

• לאחר מכן יבש את כל החלקים לפני ההרכבה והאחסון שלהם.

שרות

• כל שימוש לרעה או אי ציות להוראות השימוש הופך את האחריות ואת אחריות היצרן לבטלה ומבוטלת.

חריגות ותיקון

• קח את המכשיר לשירות תמיכה טכנית מורשה אם מתעוררות בעיות. אל תנסה לפקד או לתקן ללא סיוע, שכן זה עלול להיות מסוכן.

הוראות לשימוש

לפני השימוש

- ודא שכל האריזה של המוצר הוסרה.
- לפני השימוש במוצר בפעם הראשונה, נקה את החלקים שיבואו במגע עם מזון באופן המתואר בסעיף "ניקוי".
- אוויר בטמפרטורה גבוהה יזרום החוצה דרך השקע במהלך תהליך העבודה של המוצר.

להשתמש

- פרקו את הכבל לחלוטין לפני שתחבר אותו.
- חבר את המכשיר לרשת החשמל.
- הערה: לתפעל את הסיר באמצעות הידית שלו. אל תיגע בסיר כשהוא חם.
- שים את החומרים שאתה רוצה לטגן בתוך הסיר (C).
- הכניסו את הסיר בתוך הטיגון.
- לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי (1) כדי להפעיל את המכשיר.
- כוונן את הטמפרטורה והזמן באמצעות הכפתורים בהתאם, או בחר באחד משמונת המצבים המוגדרים מראש, מכיוון שהטמפרטורה והזמן ההתחלתי יהיו 200 מעלות צלזיוס ו-18 דקות.

- לחץ שוב על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להתחיל בבישול (1). אם תשאיר אותו בזמן שנבחר מצב מוגדר מראש כלשהו, הוא יכבה למצב המתנה לאחר דקה אחת. זה חל גם על השהייה באמצע תהליך הבישול.
- הערה: אם המוצר מופעל ואתה שולף את הסיר, הוא יהיה כבוי עד שתכניס אותו בחזרה.
- הערה: זכור כי אם המכשיר הוא מגניב, אתה צריך להוסיף 3 דקות לזמן הבישול.
- הערה: אם אתה רוצה לנער את החומרים, למשוך את הסיר מתוך המכשיר על ידי הידית ולנער אותו לאחר 2/3 של זמן הבישול כבר הגיע.
- לאחר זמן הבישול מגיע לסיומו, לשלוף את הסיר מחוץ למכשיר. המכשיר יכבה את עצמו באופן אוטומטי.
- אם האוכל לא מבושל לפי הצורך, הפעל אותו שוב במשך כמה דקות.
- זְהִירוּת: סיר ואוכל יהיה חם מאוד.
- מניחים את הסיר על משטח רגיל מסוגל לתמוך בטמפרטורות גבוהות.

זמן וטמפרטורה

- ניתן להתאים את משך הזמן והטמפרטורה באמצעות הסמלים ▲ (2, 4).

תוכניות מוגדרות מראש

- מכשיר זה כולל 8 תוכניות מוגדרות מראש.
- כדי לבחור תוכנית, לחץ על אחד מכפתורי התוכנית (5.1-5.8).
- אם תרצה, תוכל גם לשנות את הגדרות הטמפרטורה והזמן עבור התוכניות המוגדרות מראש (2,4).

- אין לאחסן או להעביר את המכשיר אם הוא עדיין חם.
- לעולם אל תשאיר את המכשיר מחובר וללא השגחה אם הוא אינו בשימוש. זה חוסך באנרגיה ומאריך את חי המכשיר.
- השתמש רק בכלי המתאים לתמיכה בטמפרטורות גבוהות.
- כהפניה, בטבלה שפותחה תמצאו המלצה על טמפרטורת הבישול וזמן למספר ארוחות.
- המוצר מכיל אלמנטים אלקטרוניים וגופי חימום. אין לשים אותו במים או לשטוף אותו במים.
- אין לכסות את כניסת האוויר ואת יציאת האוויר במהלך תהליך ההפעלה. אל תיגע בחלק הפנימי של המוצר הימנע לחלוט.
- אין לפגוע, למשוך או לטובב חזק את כבל החשמל, להשתמש בו כדי לשאת משאות כבדים, או להפוך אותו, כדי למנוע התחשמלות, שריפה ותאונות אחרות. אם כבל האספקה פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים באופן דומה על מנת למנוע סכנה.
- הנח את המוצר במרחק של כ-30 ס"מ מהקיר או מהריהוט כדי למנוע פגיעה בו.

תיאור

A. לוח בקרה דיגיטלי

1. סמל הפעלה/כיבוי
2. סמלי התאמת טמפרטורה
3. תצוגה דיגיטלית
4. סמלי התאמת זמן
5. תוכניות מוגדרות מראש
 - 5.1 תוכנית פיצה
 - 5.2 תוכנית צ'יפס
 - 5.3 תוכנית בשר
 - 5.4 תוכנית שרימפס
 - 5.5 תוכנית דגים
 - 5.6 תוכנית מקלות תוף עוף
 - 5.7 תוכנית ירקות
 - 5.8 תוכנית קינוחים

B. כניסת אוויר

C. סיר

D. ידית

E. מגש טפלין

F. שקע אוויר

G. כבל אספקה ותקע

אם לדגם המכשיר שלך אין את האביזרים המתוארים לעיל, ניתן לרכוש אותם גם בנפרד משירות הסיוע הטכני.

הטיגון אוויר BXAF5000E BXAF5001E

לקוח יקר,

תודה רבה על הבחירה ברכישת מוצר של המותג Black+Decker. הודות לטכנולוגיה, העיצוב והתפעול שלה והעובדה שהיא עולה על תקני האיכות המחמירים ביותר, ניתן להבטיח שימוש משביע רצון לחלוטין וחיי מוצר ארוכים.

עצות ואזהרות בטיחות

• **אנא קרא הוראות אלה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותן לעיון עתידי. אי ציות להוראות אלה והקפדה עליהן עלול להוביל לתאונה.**

• **נקו את כל חלקי המוצר שזיגעו במגע עם מזון, כפי שמצוין בסעיף הניקוי, לפני השימוש.**

• **מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם קיבלו פיקוח או הדרכה בנוגע למכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.**

• **ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.**

• **מכשיר זה אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת שלט רחוק נפרדת.**

• **אם כבל האספקה פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים באופן דומה על מנת למנוע סכנה.**

• **מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים ודומים כגון:**

- צוות אזורי מטבח בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
- בית חווה;

- על ידי לקוחות בבתי מלון, מוטלים ובסביבות מגורים אחרות;
- סביבות מסוג לינה וארוחת בוקר.

 **זהירות, משטחים חמים.**

- ודא שהמתח המצוין בתווית ההדיוג תואם למתח החשמל לפני חיבור המכשיר.
- חבר את המכשיר לשקע חשמל בעל עוצמה של 10 אמפר לפחות.
- התקע של המכשיר חייב להתאים לשקע החשמל כראוי. אל תשנה את התקע. אין להשתמש במתאמי תקע.
- אל תשתמש במכשיר אם כבל החשמל או התקע פגומים.
- אל תמשוך בכבל החשמל. לעולם אין להשתמש בכבל החשמל כדי להרים, לשאת או לנתק את המכשיר.
- אין לעטוף את כבל החשמל סביב המכשיר.
- בדוק את מצב כבל החשמל. אם הוא ניזוק, יגדיל את הסיכון להתחשמלות.
- אל תאפשר לכבל החיבור לתלות בחופשיות או לבוא במגע עם המשטחים החמים של המכשיר.
- אם מתחם המכשיר נשבר, נתק מיד את המכשיר מהחשמל כדי למנוע אפשרות של התחשמלות.
- אין לגעת בתקע בידיים רטובות.
- לשימוש פנימי בלבד.
- אין להשתמש או לאחסן את המכשיר בחוץ.
- אין להשאיר את המכשיר בחוץ בגשם או חשוף ללחות. אם מים נכנסים למכשיר, זה יגדיל את הסיכון להתחשמלות.
- הטמפרטורה של המשטחים הנגישים עשויה להיות גבוהה כאשר המכשיר נמצא בשימוש.
- אל תיגע בחלק מחומם, מכיוון שהדבר עלול לגרום לכוויות חמורות.

שימוש וטיפול

- הארך את כבל החשמל של המכשיר במלואו לפני כל שימוש.
- השתמש במכשיר רק אם החלקים או האביזרים מותקנים כראוי.
- אל תשתמש במכשיר אם האביזרים המחוברים אליו פגומים. החלף אותם מיד.
- אל תשתמש במכונה כאשר הוא ריק.
- אין להזיז את המכשיר בזמן השימוש.
- כדי לשמור על טיפול שאינו מקל במצב טוב, אין להשתמש מתכת או כלי הצביע על זה.
- אל תכריח את יכולת העבודה של המכשיר.
- נתק את המכשיר מהחשמל כאשר אינו בשימוש ולפני ביצוע כל משימת ניקוי.
- אחסן מכשיר זה מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או אנשים עם פיזי, חושי או מופחת נפשי או חוסר ניסיון וידע.

België/Belgique/ Luxembourg	Stanley Black & Decker Belgium BVBA Egide Walschaertsstraat 16 2800 Mechelen	www.blackanddecker.be enduser.BE@SBDinc.com Tel - NL. +32 15 47 37 65 Tel – FR. +32 15 47 37 66 Fax. +32 15 47 37 99
Bulgaria	Stanley Black&Decker Polska Bucharest Branch Phoenicia Business Center Turtulelor Street, No 11A, 6th Floor,Module 15, 3rd District. Bucharest (Romania)	office.bucharest@sbdinc.com Tel. +4021.320.61.04.
Česká Republika	Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o. Chodov Tůrkova 2319/5b 149 00 Praha 4 Česká Republika	www.blackanddecker.cz recepce@blackanddecker.cz Tel: 261 009 782
Danmark	Black & Decker Roskildevej 22 2620 Albertslund	www.blackanddecker.dk kundeservice.dk@sbdinc.com Tel. 70 20 15 10 Fax. 70 22 49 10
Deutschland	Stanley Black & Decker Deutschland GmbH Black & Decker Str. 40, D - 65510 Idstein	www.blackanddecker.de infobfge@sbdinc.com Tel. 06126 21-0 Fax 06126 21-2980
Ελλάδα	Black & Decker ΕΛΛΑΣ ΕΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7 & Λ. Βουλιαγμένης. 166 74 Γλυφάδα - Αθήνα SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) - 193 00 Ασπρόπυργος	www.blackanddecker.gr Greece.Service@sbdinc.com Τηλ: 210-8981616 Φαξ: 210-8983570 Τηλ Service: 210-8985208 Φαξ: 210-5597598
España	Engineering and Technology for Life Spain Avenida Barcelona s/n 25790 Oliana (Lleida)	www.blackanddecker.es service.spain@etforlife.com
France	Engineering and Technology for Life France 6 rue de l'Industrie Z.I des Sablons 89100 Sens	www.blackanddecker.fr service.france@etforlife.com
Helvetia	ROFO AG Gewerbezone Seeblick 3213 Kleinbödingen	www.blackanddecker.ch service@rofoag.ch Tel. 026 674 93 93 Fax 026 674 93 94
Hungary	Stanley Black & Decker Hungary Kft. Meszaros u. 58/B 1016 Budapest (Hungary)	www.blackanddecker.hu Tel: 1.6 225-1661 / 62
Italia	Stanley Black & Decker Italia Via Energypark 6 c/o Energypark Building 3 sud 20871 Vimercate (MB)	www.blackanddecker.it service.italia@SBDinc.com Tel. 039-9590200 Fax 039-9590313 Numero verde. 800-213935
Nederland	Stanley Black & Decker Netherlands BV Holtum Noordweg 35 6121 RE BORN Postbus 83. 6120 AB BORN	www.blackanddecker.nl enduser.NL@SBDinc.com Tel. +31 164 283 065 Fax +31 164 283 200

Norge	Black & Decker Postboks 4613, Nydalen, 0405 Oslo	www.blackanddecker.no kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich	Stanley Black & Decker Austria GmbH Oberlaaerstraße 248, A-1230 Wien	www.blackanddecker.at service.austria@sbdinc.com Tel. 01 66116-0 Fax 01 66116-614
Polska	Stanley Black & Decker Polska SP.z.o.o ul. Postepu 21D 02-676 Warszawa Polska	www.blackanddecker.pl reception.warsaw@sbdinc.com Tel: 22 4642700
Portugal	Engineering and Technology for Life Portugal Avenida Rainha D. Amélia, nº12-B 1600-677 Lisboa	www.blackanddecker.pt service.portugal@etforlife.com
Romania	Stanley Black&Decker Polska Bucharest Branch Phoenixia Business Center Turturelelor Street, No 11A, 6th Floor,Module 15, 3rd District. Bucharest (Romania)	office.bucharest@sbdinc.com Tel. +4021.320.61.04.
Slovenija	G-M&M, Trgovina d.o.o. Cesta dr. Jožeta Pučnika 10, 1290 Grosuplje (Slovenija)	+386(0)1 78 66 552 nabava@g-mm.si
Suomi	Black & Decker PL 47, 00521 Helsinki	www.blackanddecker.fi asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige	Black & Decker AB Box 94, 431 22 Mölndal	www.blackanddecker.se kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye	KALE Hirdavat ve Makina A.Ş. Defterdar Mah. Savaklar Cad. No: 15 Edimekapi / Eyüp / İstanbul 34050	www.blackanddecker.com.tr Tel. 0212 533 52 55 Fax. 0212 533 10 05
United Kingdom & Republic Of Ireland	Black & Decker Slough, Berkshire SL1 4DX 270 Bath Road "	www.blackanddecker.co.uk emeaservice@sbdinc.com Tel. 01753 511234 Fax. 01753 512365
Middle East & Africa	Black & Decker P.O.Box - 17164 Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE	www.blackanddecker.ae service.mea@sbdinc.com Tel. +971 4 8863030 Fax. +971 4 8863333





FR

Cet appareil, ses accessoires, cordons et batterie se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L.
 Avda. Barcelona s/n, Oliana, 25790, Spain
www.blackanddecker.eu