

# Wentylator stojący

Instrukcja obsługi

PL



## SENCOR®

SFN 4040SL

**Tłumaczenie oryginalnej instrukcji**

Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zaznajomienie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Prosimy korzystać z urządzenia tylko tak, jak jest to opisane w instrukcji użytkownika. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.

Minimalnie w czasie trwania roszczeń z wadliwej realizacji, ewent. ustawowej gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowania, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedającego lub kartę gwarancji. W razie transportu zalecamy zapakować urządzenie ponownie do oryginalnego pudełka od producenta.

## SPIS TREŚCI

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA .....	3
OPIS URZĄDZENIA .....	8
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM .....	8
MONTAŻ I DEMONTAŻ URZĄDZENIA .....	8
OBŚŁUGA URZĄDZENIA .....	8
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE .....	9
MAGAZYNOWANIE .....	9
DANE TECHNICZNE .....	9
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM .....	10
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH .....	10

## **WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

### **PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ W CELU SKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy wykonać w specjalizowanym punkcie serwisowym, w celu uniknięcia pojawienia się niebezpiecznych sytuacji. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka upewnij się, czy napięcie nominalne podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem elektrycznym gniazdka.
- Urządzenie podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka sieciowego.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych, biurach i podobnego rodzaju pomieszczeniach. Nie używaj w pomieszczeniach z dużym zapyleniem lub wilgotnością jak np. pralnie lub łazienki, w pomieszczeniach, gdzie są składowane łatwopalne substancje chemiczne lub wybuchowe, w środowisku przemysłowym ani na zewnątrz.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub urządzeń, które są źródłem ciepła.
- Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnej powierzchni jak np. dywan z gęstym długim włosiem. Urządzenie należy zawsze umieszczać na czystej, równej, suchej i gładkiej powierzchni.
- Przed wprowadzeniem do eksploatacji upewnij się, że urządzenie zostało poprawnie zmontowane zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Urządzenia nie uruchamiaj bez poprawnie zainstalowanych kratk ochronnych. Do składania urządzenia używaj wyłącznie oryginalnych części.
- Podczas pracy nie przekrywaj urządzenia żadnymi przedmiotami.
- Unikaj kontaktu z wirującymi częściami urządzenia. Nigdy nie wkładaj palców albo innych przedmiotów poprzez kratkę ochronną, kiedy urządzenie jest


podłączone do gniazdka sieciowego. To obowiązuje przede wszystkim podczas pracy urządzenia.

- Urządzenia ani jego przewodu zasilającego nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy oraz nie myj je pod bieżącą wodą.
- Dbaj o to, by przewód sieciowy nie zwisał przez krawędź stołu albo by nie dotykał gorącej powierzchni.
- Zawsze wyłącz i odłącz z gniazdka urządzenie, jeśli pozostawiasz je bez nadzoru, jeśli nie będziesz je używać lub przed montażem, demontażem albo czyszczeniem.
- Zapewnij, by wentylator został odłączony od sieci przed zdjęciem kratki ochronnej.
- Odłącz urządzenie z gniazdka sieciowego poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za przewód. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Aby uniknąć niebezpiecznej sytuacji, nie naprawiaj sam urządzenia ani nie modyfikuj je w żaden sposób. Wszystkie naprawy należy zlecić do autoryzowanego punktu serwisowego. Ingerując w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa rękojmi za wady lub utratę gwarancji jakości.


## Wentylator stojący

SFN 4040SL

A



B




# Wentylator stojący


SFN 4040SL

PL

C



D



PL-7

## OPIS URZĄDZENIA

- A1** Kratka ochronna (składa się z dwu części: tylnej i przedniej)
- A2** Łopatki wentylatora o średnicy 40 cm
- A3** Jednostka silnikowa
- A4** Wyłącznik do włączania i wyłączania poziomego obracania jednostki silnikowej
- A5** Selektor prędkości: 0 - wyłączone, 1 - niska prędkość, 2 - średnia prędkość, 3 - wysoka prędkość
- A6** Śruba do przymocowania jednostki silnikowej do drążka
- A7** Śruba do ustawienia kąta nachylenia głowicy wentylatora
- A8** Wysuwany drążek
- A9** Blokada wysuwania drążka
- A10** Podstawa



### Notatka:

Częścią dostarczanych akcesoriów są śruba i nakrętka do zabezpieczenia połączenia kratki ochronnych.

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Wyjmij urządzenie i jego wyposażenie z materiału opakowaniowego. Przed likwidacją materiału opakowaniowego upewnij się, że nie brakuje Ci żadnej z części.

## MONTAŻ I DEMONTAŻ URZĄDZENIA

- Przed montażem lub demontażem urządzenia upewnij się, że jest ono wyłączone i odłączone od gniazdka sieciowego.
- Z dolnej części wysuwanego drążka **A8** wyjmij nakrętkę. Załóż wysuwany drążek **A8** na podstawę **A10** tak, by otwór w wysuwanym drążku **A8** wyrównany był z otworem w podstawie **A10**. Zabezpiecz wysuwany drążek **A8** przy pomocy nakrętki. Upewnij się, że jest poprawnie dokręcona.
- Z jednostki silnikowej **A3** usuń cztery śruby. Na jednostkę silnikową **A3** załóż tylną część kratki ochronnej **A1** tak, by otwory na jednostce silnikowej **A3** były wyrównane z otworami w kratce ochronnej **A1**. Tylną część kratki ochronnej **A1** zabezpiecz śrubami.
- Na wałek jednostki silnikowej **A3** załóż łopatki **A2** i porządnie dokręć śrubę.
- Teraz załóż przednią część kratki ochronnej **A1** i zabezpiecz obydwie części do siebie przy pomocy metalowych klamer i małej śruby, która jest częścią konstrukcji.
- Jednostkę silnikową **A3** z założoną głowicą wentylatora umieść na wysuwanym drążku **A8** i zabezpiecz głowicę wentylatora przy pomocy śruby **A6**.
- Przed uruchomieniem wentylatora upewnij się, że jest poprawnie złożony i że kratki ochronne zostały poprawnie połączone.
- Podczas demontażu postępuj w odwrotnej kolejności.

## OBSŁUGA URZĄDZENIA

### Ustawianie prędkości i wyłączenie wentylatora

- Wentylator ustaw na suchej, równej i stabilnej powierzchni w zasięgu gniazdka sieciowego. Przewód zasilający podłącz do gniazdka. Do ustawienia prędkości przepływu powietrza użyj selektora prędkości **A5**.
  - 0 – wyłączenie wentylatora;
  - 1 – ustawienie niskiej prędkości przepływu powietrza;
  - 2 – ustawienie średniej prędkości przepływu powietrza;
  - 3 – ustawienie wysokiej prędkości przepływu powietrza.
- Po zakończeniu pracy wentylator zawsze wyłącz i odłącz od gniazdka sieciowego.

### Ustawienie obrotów w poziomie

- Wyłącznikiem **A4** można ustawić obracanie jednostki silnikowej **A3** w poziomie. Do włączenia obracania w poziomie wcisnij w dół włącznik **A4**. Jednostka silnikowa **A3** będzie się obracać w poziomie pod kątem mniej więcej 90°.
- Przez pociągnięcie włącznika **A4** do góry wyłączysz obroty. W ten sposób dojdzie do wyłączenia obracania.

# Wentylator stojący

SFN 4040SL

PL

## Ustawienie pionowego pochylenia jednostki silnikowej

- Przed ustawieniem pionowego nachylenia jednostki silnikowej **A3** najpierw wyłącz wentylator. Ustaw jednostkę silnikową **A3** pod odpowiednim kątem w pionie, a następnie włącz ponownie wentylator.



### Notatka:

Jednostką silnikową **A2** można poruszać do góry i w dół wyłącznie w ograniczonym zasięgu. Do ustawienia pochylenia jednostki silnikowej **A2** nie używaj siły.

## Ustawienie wysokości wentylatora

- Przed ustawianiem wysokości wyłącz wentylator. Jedną ręką mocno przytrzymaj część dolną drążka wysuwanego **A8**, a drugą ręką, przekręcając śrubę blokady w kierunku przeciw wskazówkom zegara, złuzuj blokadę wysuwania drążka **A9**. Przez wysuwanie lub wsuwanie górnej części wysuwanego drążka **A8** ustaw wymaganą wysokość wentylatora. Do zablokowania ustawionej wysokości dokręć śrubę blokady w kierunku wskazówek zegara.

## KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem zawsze upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od gniazdka sieciowego.
- Z urządzenia regularnie usuwaj kurz. Do zwykłego czyszczenia wystarczy czysta, sucha tkanina. W razie większego zanieczyszczenia urządzenia zdemontuj je i poszczególne części wytrzyj ściereczką nawilżoną ciepłą wodą z domieszką neutralnego środka czyszczącego. Wszystko następnie wytrzyj do sucha. Dbaj o to, by podczas czyszczenia nie przedostała się woda do jednostki silnikowej **A3**.
- Urządzenia ani jego przewodu zasilającego nie zanurzaj w wodzie ani nie myj go pod bieżącą wodą.
- Do czyszczenia nie używaj druciaka, środków czystości zawierających elementy ścierne, benzyny ani innych rozpuszczalników.

## MAGAZYNOWANIE

- Jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz używał wentylatora, to przechowuj go w czystym i suchym miejscu albo zdemontuj go i włóż z powrotem do pudełka.

## DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia .....	220–240 V
Częstotliwość znamionowa .....	50 Hz
Znamionowy pobór mocy .....	50 W
Klasa ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym) .....	II
Hałas .....	61 dB(A)
Maksymalny przepływ wentylatora .....	59,90 m <sup>3</sup> /min
Wartość eksploatacyjna .....	1,37 (m <sup>3</sup> /min)/W
Maksymalna prędkość przepływu powietrza .....	3,21 m/s
Norma do pomiaru wartości eksploatacyjnej .....	IEC 60879:1986, EN 50564:2011, EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1:2010, +A11: 2012
Kontakt do udzielenia kolejnych informacji .....	FAST ČR, a. s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi 61 dB(A), co oznacza poziom mocy akustycznej A w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

## Wyjaśnienie terminów technicznych

Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmocnionej izolacji.

Możliwość zmiany tekstu i specyfikacji technicznych zastrzeżona.

**WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM**

Wykorzystany materiał opakowania umieść w miejscu określonym przez gminę do wyrzucania odpadu.

**LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, odnowy lub recyklingu oddać takie produkty w miejscach zbiorczych dla tego typu odpadów. Alternatywnie w niektórych państwach Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich można oddać swe wyroby lokalnemu sprzedawcy w czasie zakupu podobnego nowego wyrobu.

Poprawną likwidacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła naturalne i wspierać prewencję potencjalnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogły by być następstwem niepoprawnej likwidacji odpadów. Kolejnych informacji uzyskać można w urzędach gminnych lub miejscach zbioru odpadów.

W przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego produktu nałożone mogą zostać kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

**Dla podmiotów w krajach Unii Europejskiej**

Jeżeli chcesz likwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, pozyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

**Likwidacja w krajach poza Unię Europejską**

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz likwidować niniejsze urządzenie pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej likwidacji w lokalnych urzędach lub od swego sprzedawcy.



Niniejszy wyrób spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektywy UE, którymi jest on objęty.