

SENCOR®

SFN 9025WH



INTELIGENTNA KOLUMNOWA CHŁODNICA POWIETRZA

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji









SENCOR®

SFN 9025WH




A




B**C**

D




E




E


E3



E4



F



Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub o niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.
- Zbiornik na wodę jest oznaczony liniami minimalnego i maksymalnego poziomu. Upewnij się, że woda osiągnęła przynajmniej poziom minimum. Nigdy nie napełniaj zbiornika ponad znacznik maximum.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzenia, ponieważ wytwarza ono parę wodną.
- Podczas napełniania lub czyszczenia odłącz urządzenie, wyjmując wtyczkę z gniazdka.

- Wysokie wartości wilgotności mogą sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych w środowisku.
- Nie pozwól, aby obszar wokół urządzenia był wilgotny lub mokry. Jeśli występuje zwiększona wilgotność (rosa), przełącz urządzenie na niższą moc. Jeśli nie można zmniejszyć mocy urządzenia, należy z niego korzystać z przerwami. Nie pozwól, aby materiały chłonne, takie jak dywany, zasłony, firany lub obrusy uległy zawilgoceniu.
- Nigdy nie pozostawiaj wody w zbiorniku, gdy urządzenie nie jest używane.
- Opróżnij i wyczyść urządzenie przed przechowywaniem. Przed kolejnym użyciem wyczyść urządzenie.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych, biurach i podobnego rodzaju pomieszczeniach. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach, w których przechowywane są łatwopalne lub wybuchowe substancje chemiczne, w środowisku przemysłowym lub na zewnątrz.
- Urządzenie należy umieszczać wyłącznie na czystej, równej, suchej i stabilnej powierzchni. Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnych powierzchniach, np. na dywanie z gęstym długim włosem.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia i urządzeń będących źródłem ciepła.
- Nie używaj urządzenia do odkładania przedmiotów.



Zbiornika na wodę należy czyścić co 3 dni.

Inne ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka upewnij się, czy napięcie nominalne podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem elektrycznym gniazdka.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdka sieciowego z uziemieniem. Gniazdko sieciowe, do którego podłączasz urządzenie, musi być swobodnie dostępne, aby w razie konieczności można było szybko odłączyć kabel zasilający od źródła energii elektrycznej.
- Zamontuj kabel zasilający tak, aby nikt się o niego nie potknął.
- Urządzenie jest wyposażone w kółka i dlatego podczas jego obsługi należy uważać, aby np. nie spadło ze schodów albo nie zjechało po pochylonej powierzchni. Aby zapobiec przewróceniu się urządzenia, unikaj przesuwania kółek po wykładzinie.
- Nie dotykaj urządzenia podłączonego do gniazdka napięcia elektrycznego mokrymi rękami.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu prysznica, basenu itp., nie rozpylaj na nie wody ani innej cieczy ani nie zanurzaj go w wodzie lub innej cieczy.
- Nie zakrywaj otworów doprowadzających i odprowadzających powietrze, ani nie wkładaj do nich żadnych przedmiotów. Mogłoby dojść do uszkodzenia urządzenia.
- Podczas eksploatacji urządzenia należy zapewnić dostateczną przestrzeń dla obiegu powietrza wokół urządzenia.
- Nie używaj urządzenia bez prawidłowo zainstalowanego filtra wody lub kurzu.
- Do zbiornika wlewaj tylko czystą, zimną wodę. Nie dodawaj żadnych innych składników, takich jak odświeżacze powietrza, olejki eteryczne itp. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia. Nie napełniaj pojemnika powyżej znacznika maksimum.
- Przed uruchomieniem urządzenia w trybie chłodzenia i nawilżania upewnij się, że poziom wody w zbiorniku osiągnął co najmniej minimalny poziom.
- Do włączenia urządzenia używaj odpowiednich przycisków na panelu sterowania lub na pilocie zdalnego sterowania. Nie wyłączaj urządzenia poprzez wyciągnięcie kabla z gniazdka.
- Ze względów zdrowotnych nie wystawiaj siebie ani zwierząt na bezpośrednie oddziaływanie strumienia zimnego powietrza przez dłuższy czas.
- Zawsze wyłącz i odłącz z gniazdka urządzenie, przed montażem lub demontażem, jeśli nie będziesz je używać lub przed przemieszczeniem, przed napełnieniem, czyszczeniem lub przemieszczeniem.
- Czyszczenie wykonuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.
- Przechowuj, przemieszczaj i przewoź urządzenie w pozycji pionowej.
- Nie próbuj demontować zewnętrznej obudowy urządzenia.
- Odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego, ciągnąc za wtyczkę, a nie za kabel. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem kabla lub gniazdka.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, unikaj samodzielnych napraw i przeróbek urządzenia. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencja w urządzenie może spowodować utratę rękojmi i gwarancji.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.



Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:
Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmocnionej izolacji.



LIKWIDACJA ZUŻYTYCH BATERII


Baterie zawierają substancje, które są szkodliwe dla środowiska i dlatego nie należą do zwykłych odpadów komunalnych. Zużyte baterie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki baterii.

PL Inteligentna kolumnowa chłodnica powietrza

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będą Państwo z niego zadowoleni.
- Przed użyciem urządzenia prosimy zapoznać się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewnij, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki urządzenie zalecamy zapakować do oryginalnego pudełka.

funkcji jonizacji (naciśnij przez 3 s)

- D4** Przycisk  ustawienia prędkości wentylatora
- D5** Przycisk  do ustawienia timera
- D6** Przycisk  włączania/wyłączania panelu sterowania i wyświetlacza

D7 Przycisk  wyboru trybu pracy

D8 Przycisk  wyboru trybu chłodzenia i nawilżania

PRZEZNACZENIE

- Schładzacz powietrza przeznaczony jest do schładzania powietrza w pomieszczeniu. Ciepłe powietrze jest zasysane z tyłu schładzacza, przechodzi przez element chłodzący, aby go schłodzić i nawilżyć, a następnie jest odprowadzane do środowiska za pomocą wentylatora z przodu.
- Urządzenie można podłączyć do aplikacji SENCOR Home na smartfonie komórkowym, dzięki czemu można nim sterować zdalnie bezpośrednio z aplikacji.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie materiały reklamowe i etykiety. Sprawdź, czy urządzenie lub jakaś jego część nie są uszkodzone.
- Wyjmij zbiornik na wodę, umieszczony w tylnej części urządzenia. Przetrzyj zbiornik miękką gąbką lekko zwilżoną ciepłą wodą z odrobiną bielenia i detergentu. Wytrzyj czystą ścierką do sucha. Włóż zbiornik z powrotem do urządzenia.

INSTALACJA




- Urządzenie postaw na równej, suchej i stabilnej powierzchni w zasięgu poprawnie uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Aby zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza, należy pozostawić wolną przestrzeń co najmniej 30 cm ze wszystkich stron urządzenia.

OBŚLUGA URZĄDZENIA

Uruchamianie

- Rozwiń całkowicie kabel i podłącz wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieciowego. Jak tylko zabrzmi sygnał dźwiękowy, urządzenie przetęczy się w tryb gotowości.








Włączanie/wyłączanie urządzenia

- Naciśnij krótko przycisk  aby włączyć urządzenie. Urządzenie włączy się w trybie ustawień domyślnych:
 - Niska prędkość wentylatora (ikona trybu wentylatora  świeci się; na wyświetlaczu pojawi się „1”).
 - Normalny tryb pracy (nie świeci się żadna kontrolka trybu pracy).
 - Pozostałe ikony na wyświetlaczu są wygaszone.
- Listwy poziome otwierają się automatycznie.
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk . Jak tylko zabrzmi sygnał dźwiękowy, urządzenie przetęczy się w tryb gotowości. Listwy poziome zamykają się automatycznie. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie wyłącz wtyczkę z gniazdka sieciowego.

OPIS URZĄDZENIA

- A1** Panel sterowania
- A2** Wyświetlacz
- A3** Ruchome listwy poziome
- A4** Ruchome listwy pionowe (umieszczone wewnątrz)
- A5** Wskaźnik poziomu wody z liniami MIN i MAX
- A6** Podstawa urządzenia
- A7** Uchwyt/Miejsce do umieszczenia pilota zdalnego sterowania
- A8** Zatrask zwalnający tylną kratkę
- A9** Kratka tylna
- A10** Filtr (znajduje się za tylną kratką)
- A11** Pokreślto zabezpieczające zbiornik na wodę
- A12** Wyjmowany zbiornik na wodę
- A13** Pompa
- A14** Pilot zdalnego sterowania
- A15** Boks chłodzący (2 szt.)




OPIS PANELU STERUJĄCEGO

- B1** Przycisk  włączania / wyłączania
- B2** Przycisk  do przesuwania pionowych listew w lewo i w prawo; do włączania / wyłączania alarmu dźwiękowego (naciśnij przez 3 s)
- B3** Przycisk  do przesuwania poziomych listew w górę i w dół; włącz/wyłącz funkcję jonizacji (naciśnij przez 3 s)
- B4** Przycisk  ustawienia prędkości wentylatora
- B5** Przycisk  do ustawienia timera
- B6** Przycisk  do wyboru trybu pracy; Resetowanie Wi-Fi (naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy)
- B7** Przycisk  wyboru trybu chłodzenia i nawilżania

OPIS WYŚWIETLACZA

- C1**  Ikona włącz/wyłącz
- C2**  Ikona ruchu pionowych listew
- C3**  Ikona ruchu poziomych listew
- C4**  Ikona jonizacji
- C5**  Wyświetlacz numeryczny
- C6**  Ikona wentylatora
- C7**  Ikona trybu naturalnej brzyzy
- C8**  Ikona trybu snu
- C9**  Ikona trybu chłodzenia i nawilżania
- C10**  Ikona włączonego timera
- C11**  Ikona Wi-Fi

OPIS PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

- D1** Przycisk  włączania / wyłączania
- D2** Przycisk  do przesuwania pionowych listew w lewo i w prawo; włącz/wyłącz alarm akustyczny (naciśnij przez 3 s)
- D3** Przycisk  do przesuwania poziomych listew w górę i w dół; włączanie/wyłączanie



Uwaga:

Po wyłączeniu urządzenia przyciskiem i przejściu w tryb czuwania, ostatnie ustawienie jest zapisywane w pamięci (z wyjątkiem timera, trybu uśpienia i funkcji snu). Jeśli odłączysz urządzenie z gniazdka, uruchomi się ono domyślnie w ostatnich ustawieniach przed wyłączeniem.



Uwaga:

Jeśli sterujesz urządzeniem za pomocą aplikacji mobilnej, nie odłączaj go od źródła zasilania. W przeciwnym razie sterowanie schładzaczem nie będzie możliwe.

Przyciemnianie jasności panelu sterowania i wyświetlacza

- Panel sterowania i wyświetlacz automatycznie zmniejszają jasność o 1/3 po 1 minucie bezczynności. Aby ponownie zaświecić wcisnij dowolny przycisk.

Ustawienie prędkość wentylatora

- Do zmiany prędkości wentylatora służy przycisk . Naciśnij kilkakrotnie przycisk aby ustawić żądaną prędkość: niska prędkość – średnia prędkość – wysoka prędkość. Na wyświetlaczu pojawi się wartość liczbowa danej prędkości (1–2–3). Ikona zaświeci się niezależnie od ustawionej prędkości.

Ustawianie trybu chłodzenia i nawilżania

- Przed uruchomieniem tego trybu należy napełnić zbiornik wodą. Aby napełnić zbiornik, postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale „NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA WODĄ”.
- Naciśnij przycisk aby włączyć tryb chłodzenia i nawilżania. Na wyświetlaczu zaświeci się ikona i uruchomi się pompa.
- Użyj przycisku aby wyregulować prędkość wentylatora.
- Aby wyłączyć tryb chłodzenia i nawilżania, naciśnij przycisk . Ikona zgaśnie i pompa zostanie wyłączona.



Ostrzeżenie:

Jeśli urządzenie wykryje brak wody w zbiorniku, po krótkiej chwili tryb chłodzenia i nawilżania wyłączy się automatycznie, aby uniknąć uszkodzenia pompy i rozlegnie się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy (10 krótkich sygnałów dźwiękowych).



Uwaga:

Aby zwiększyć wydajność chłodzenia, należy włożyć dołączzone boksy chłodzące do wody (nie są załączone do zestawu), którą najpierw należy pozostawić do schłodzenia w zamrażarce. Przechowuj boksy chłodzące po drugiej stronie pompy w zbiorniku. W przeciwnym razie mogłoby dojść do uszkodzenia części pompy zanurzonej w wodzie.

Ustawianie trybu pracy

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk, aby wybrać tryb pracy w kolejności: tryb naturalnej bryzy – tryb normalny – tryb snu . W trybie naturalnej bryzy i snu zaświeci się odpowiednia kontrolka, w trybie normalnym nie zaświeci się żadna kontrolka trybu pracy.

1. Zwykły tryb pracy

- W tym trybie prędkość wentylatora jest ustawiana przez użytkownika, a prędkość wentylatora jest stała.

2. Tryb pracy naturalnej bryzy

- W trybie pracy naturalnej bryzy prędkość przepływu powietrza jest automatycznie regulowana od wysokiej do niskiej w zależności od wybranej prędkości wentylatora. Dzięki temu uzyskuje się efekt podmuchu naturalnej bryzy.

3. Tryb snu

- W zależności od prędkości wentylatora ustawionej przez użytkownika i zadanych zasad tego trybu następuje regularne zmniejszanie prędkości, co zmniejsza dyskomfort spowodowany silnym przepływem i zwiększa komfort podczas trybu snu.

Ustawienia wentylatora	Przebieg trybu SLEEP
Wysoka prędkość	Urządzenie będzie pracować przez 30 minut w trybie normalnym z dużą prędkością wentylatora. Po 30 minutach duża prędkość wentylatora zostanie przełączana na średnią. W ciągu następujących 30 minut prędkość wentylatora zostanie zmniejszona do niskiej. Urządzenie będzie pracować z niską prędkością.
Średnia prędkość	Urządzenie będzie działać przez 30 minut w trybie normalnym przy ustawionej średniej prędkości wentylatora. Po 30 minutach średnia prędkość wentylatora zostanie przełączana na niską. Urządzenie będzie pracować z niską prędkością.
Niska prędkość	Urządzenie będzie działać w trybie normalnym, gdy prędkość wentylatora zostanie ustawiona na niską.

- W trybie snu prędkość wentylatora na wyświetlaczu numerycznym zmienia się wraz z przełączeniem prędkości wentylatora.

Ustawienia zegara

- Ustaw czas, przez który urządzenie będzie pracować, a po którym wyłączy się i przełączy na tryb czuwania.
- Naciśnij przycisk aby włączyć timer. Na wyświetlaczu zacznie migać „1” i pojawi się ikona .
- Naciśnij wielokrotnie przycisk , aby ustawić czas timer w zakresie 0 do 9 godzin. Na wyświetlaczu pojawi się wartość timera.
- Naciśnij dowolny przycisk (z wyjątkiem przycisku) lub odczekaj około 5 sekund, a czas timera zostanie zapisany w pamięci. Rozpocznie się odliczanie, a na wyświetlaczu numerycznym będzie się pojawiać czas i ustawiona prędkość wentylatora.
- Po upływie ustawionego czasu urządzenie przełączy się w tryb czuwania.
- Jeśli chcesz anulować timer, naciśnij długo przycisk , aż na wyświetlaczu pojawi się „0”.

Obracanie listew poziomych

- Naciśnij przycisk a poziome listwy zaczną się obracać w prawo i w lewo. Ikona zaświeci się.
- Aby wyłączyć obroty poziomych listew naciśnij przycisk , obroty zostaną zatrzymane a ikona zgaśnie.

Obracanie listew pionowych

- Naciśnij przycisk a pionowe listwy zaczną się obracać w górę i w dół. Ikona zaświeci się.
- Aby wyłączyć obroty pionowych listew naciśnij przycisk , obroty zostaną zatrzymane a ikona zgaśnie.

Funkcja ostrzeżenia dźwiękowego

- Każdorazowemu naciśnięciu przycisku towarzyszy ostrzeżenie dźwiękowe. Aby wyłączyć ostrzeżenia dźwiękowe należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy.
- Aby włączyć ponownie tę funkcję naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.

Funkcja jonizacji

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję jonizacji. Ikona zaświeci się. Jeśli chcesz zmienić język, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. Ikona zgaśnie.

Wyłączenie podświetlenia panelu sterowania i wyświetlacza (tylko za pomocą pilota)

- Naciśnij krótko przycisk a podświetlenie wyświetlacza i panelu sterowania zgaśnie.
- Naciśnij ponownie przycisk lub dowolny przycisk na panelu sterowania, a podświetlenie się podświetli.

ZDALNE STEROWANIE

- Funkcje przycisków na pilocie i panelu sterowania są identyczne. Jeśli chcesz skorzystać z pilota zdalnego sterowania, skieruj go na odbiornik sygnału z przodu urządzenia pod wyświetlaczem. Maksymalny zasięg sygnału pilota zdalnego sterowania wynosi 5 m.



Uwaga:

Jeśli pomiędzy pilotem zdalnego sterowania a odbiornikiem sygnału znajdują się przeszkody, może nie dojść do transmisji sygnału.

Wkładanie i wymiana baterii

- Wysuń z dolnej części pilota zdalnego sterowania zasobnik na baterie i włóż do niego baterię CR2032 3V. Wkładając baterie zwróć uwagę na prawidłową biegunowość.
- Jeśli bateria w pilocie jest rozładowana, wymień ją na nową baterię tego samego typu.
- Jeżeli nie będziesz przez dłuższy czas używać pilota, zalecamy wyjąć z niego baterie. Jeśli bateria wycieknie do wnętrza pilota, może on ulec uszkodzeniu.



Uwaga:

Nie wolno wrzucać baterii do ognia, doprowadzać do ich zwarcia lub uszkadzać. Po zakończeniu okresu użytkowania baterie należy zutylizować w sposób ekologiczny. Nie wolno wyrzucać baterii do odpadów komunalnych.

NAPEŁNIENIE ZBIORNIKA NA WODĘ

- Przed napełnieniem zbiornika wyłącz urządzenie, wyłączając je z gniazdka sieciowego i zabezpiecz kółka.
- Ustaw bezpieczniki na zbiorniku w pozycji poziomej – patrz rysunek E1.
- Wyciągnij zbiornik i napełnij go czystą zimną wodą – patrz rysunek E2. Zawsze przestrzegaj znaczników minimum i maximum na zbiorniku – patrz rysunek E3.
- Ostrożnie włóż zbiornik z powrotem do schładzacza.
- Ustaw bezpiecznik na zbiorniku w pozycji pionowej – patrz rysunek E4.
- Pompa jest przymocowana do dna zbiornika. Jeśli chcesz całkowicie wyjąć zbiornik z korpusu urządzenia, postępuj w następujący sposób:
- Ustaw bezpieczniki na zbiorniku w pozycji poziomej.
- Podnieś zbiornik i obróć blokadę pompy o 90° w prawo. Następnie zwolnij pompę z dna zbiornika.
- Ostrożnie wyjmij zbiornik z korpusu schładzacza.
- Podczas wkładania zbiornika z powrotem przymocuj pompę do dna zbiornika i obróć blokadę o 90° w lewo. Następnie włóż zbiornik z powrotem do schładzacza.



Ostrzeżenie:

Nie wyjmuj zbiornika z korpusu urządzenia bez uprzedniego odłączenia pompy. W innym wypadku grozi uszkodzenie urządzenia.



Ostrzeżenie:

Nie pozostawiaj w zbiorniku wody dłużej niż dzień, aby nie rozmnażały się w nim niepożądane bakterie, mikroorganizmy lub pleśń. Podczas napełniania upewnij się, czy poziom wody mieści się między zaznaczonymi na urządzeniu wartościami minimum i maksimum.

STEROWANIE ZA POMOCĄ APLIKACJI Sencor HOME

- Sterowanie urządzeniem jest możliwe przy pomocy aplikacji Sencor HOME.

- Pobierz aplikację do swojego smartfona, zarejestruj się i steruj grzejnikiem za pośrednictwem aplikacji. Jeżeli zainstalowałeś już aplikację, dodaj schładzac do swoich urządzeń.



Dodawanie schładzacza do listy urządzeń poprzez Bluetooth


- Schładzac możesz dodać do aplikacji Sencor HOME parując go poprzez Bluetooth.
- Włącz Bluetooth na swoim telefonie komórkowym.
- Włącz urządzenie.
- Otwórz aplikację i kliknij ikonę "+" na stronie głównej aplikacji.
- Samo urządzenie będzie oferować opcje "Nie dodawaj/Przejdź do dodawania".
- Kliknij "Przejdź do dodawania", a aplikacja automatycznie poprowadzi Cię przez proces dodawania.



Uwaga:

Jeśli połączenie Bluetooth nie powiedzie się lub nie jest możliwe, upewnij się, że między telefonem a grzejnikiem nie ma żadnych przeszkód i że oba urządzenia znajdują się blisko siebie.

Dodawanie schładzacza do listy urządzeń za pomocą kodu QR


- Możesz również dodać urządzenie do aplikacji Sencor HOME, korzystając z poniższego kodu QR. Na stronie głównej aplikacji kliknij ikonę "+", a na ekranie dodawania urządzenia kliknij na „[-] Skanuj kod QR” w prawym górnym rogu. Po zeskanowaniu kodu QR zostaniesz poproszony o wybranie sieci Wi-Fi (w paśmie 2,4 GHz). Wybierz sieć, wprowadź hasło i kliknij „Kontynuuj”.
- Zostaniesz poproszony o zresetowanie urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy. Kontrolka Wi-Fi miga. Oznacza to, że urządzenie jest gotowe do sparowania. Instrukcje można znaleźć również na ekranie aplikacji.
- Potwierdź w aplikacji, że kontrolka (Wi-Fi) miga i kliknij „Kontynuuj”.
- Kliknij „Połącz”. Następnie w ustawieniach Wi-Fi na urządzeniu mobilnym podłącz Wi-Fi do urządzenia. Następnie wróć do aplikacji i poczekaj, aż urządzenie się sparuje.
- Na liście urządzeń na ekranie głównym kliknij ikonę urządzenia i przejdź do sterowania.

Kod QR do dodania panelu sterowania schładzacza do aplikacji Sencor HOME



Ręczne dodanie schładzacza do listy urządzeń

- Na ekranie głównym kliknij „Dodaj urządzenie” lub „+” w prawym górnym rogu, a następnie wybierz „Dodaj urządzenie”.
- Wyświetlił się ekran z kategoriami urządzeń i listą urządzeń.
- Kliknij w „Chłodzenie” i z listy wybierz model urządzenia.
- Na następnym ekranie zostaniesz poproszony o wybranie sieci Wi-Fi (w paśmie 2,4 GHz). Wybierz sieć, wprowadź hasło i kliknij „Kontynuuj”.

- Zostaniesz poproszony o zresetowanie urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk . Kontrolka Wi-Fi miga. Oznacza to, że urządzenie jest gotowe do sparowania. Instrukcje można znaleźć również na ekranie aplikacji.
- Potwierdź w aplikacji, że kontrolka (Wi-Fi) miga i kliknij „Kontynuuj”.
- Kliknij „Połącz”. Następnie w ustawieniach Wi-Fi na urządzeniu mobilnym podłącz Wi-Fi do urządzenia. Następnie wróć do aplikacji i poczekaj, aż urządzenie się sparuje.
- Na liście urządzeń na ekranie głównym kliknij ikonę urządzenia i przejdź do sterowania.



Ostrzeżenie:


Przed włożeniem filtra do obudowy urządzenia należy upewnić się, że jest on suchy. Nigdy nie używaj urządzenia z lub bez mokrego lub wilgotnego filtra.



Uwaga:

Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą, aby zakupić nowy filtr oznaczony SFX 9025.

Resetowanie Wi-Fi

- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekund przycisk  ikona Wi-Fi na panelu sterowania urządzenia zaczniesz migać. Jeśli nie miga, naciśnij ponownie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
- Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia.



Ostrzeżenie:

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach. Do zanurzenia w wodzie służy wyłączna pompa przymocowana do dna zbiornika.

CZYSZCZENIE ZBIORNIKA NA WODĘ

- Po użyciu opróżnij zbiornik, wypłucz czystą wodą i wytrzyj czystą szmatką. Podczas wyjmowania zbiornika postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale „NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ”, a zwłaszcza ze wskazówkami dotyczącymi odłączania pompy przed wyjęciem zbiornika.
- Przynajmniej raz w miesiącu przetrzyj zbiornik miękką gąbką lekko zwilżoną w ciepłej wodzie z neutralnym detergentem, aby usunąć osady wapnia i uniknąć niepożądanych bakterii, mikroorganizmów lub pleśni. Następnie dokładnie wypłucz go w czystej wodzie, wysusz czystą szmatką.

CZYSZCZENIE TYLNEJ KRATKI I FILTRA (rys. F)

- Zwolnij blokadę w górnej części tylnej kratki. Otwórz kratkę i odłącz ją od korpusu urządzenia. Wyjmij filtr.
- Tylną kratkę wytrzyj delikatnie zwilżoną ściereczką, a następnie wysusz.
- Wytrzęp filtr i przetrzyj delikatnie zwilżoną ściereczką. Możesz również usunąć brud i kurz za pomocą odkurzacza z dyszą szczotkową i ustawieniem niskiej mocy.



Ostrzeżenie:

Filtr nie może być moczony w wodzie w celu jego wyczyszczenia.





Uwaga:

Zalecamy wykonanie tej czynności poza mieszkaniem.

- Podczas czyszczenia sprawdź stan filtra. Jeśli jest zużyty lub uszkodzony wymień go. Nie używaj uszkodzonego filtra.
- Włóż czysty filtr z powrotem do korpusu urządzenia i zamontuj tylną kratkę. Najpierw załóż dolną część, a następnie złoż górną, aż usłyszysz kliknięcie.

FUNKCJA SUSZENIA

- Funkcja suszenia służy do suszenia filtra np. przed odfiltrowaniem urządzenia na dłuższy czas.
- Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez  3 sekundy, aby aktywować funkcję suszenia. Prędkość wentylatora automatycznie zmieni się na wysoką, a funkcja będzie działać przez 20 minut. Urządzenie automatycznie wyłączy się i przejdzie w tryb czuwania.
- W tym czasie nie ma możliwości zmiany ustawień urządzenia. Działa tylko przycisk . Jeśli wyłączysz urządzenie w trakcie suszenia, a następnie włączysz go, urządzenie uruchomi funkcję suszenia od początku.

CZYSZCZENIE OBUDOWY ZEWNĘTRZNEJ

- Do czyszczenia zewnętrznej części urządzenia użyj ściereczki lekko zwilżonej w letniej wodzie z dodatkiem odrobiny środka do mycia naczyń.

Przechowywanie

- Jeżeli urządzenie nie będzie eksploatowane przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę od gniazdka elektrycznego i wyczyć zgodnie z instrukcją w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- Przed odfiltrowaniem do przechowania upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie akcesoria są czyste i suche.
- Z pilota zdalnego sterowania wyjmij baterie.
- Przewód zasilający można owinąć wokół bezpieczników wymaganego zbiornika.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia.....	220–240 V~
Częstotliwość nominalna	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	60 W
Maksymalny przepływ wentylatora	4,66 m ³ /min
Pobór mocy wentylatora	49,2 W
Wartość robocza	0,09 (m ³ /min)/W
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania.....	0,32 W
Sezonowe zużycie energii	16,1 kWh/rok
Poziom mocy akustycznej wentylatora	60,9 dB(A)
Maksymalna prędkość powietrza	1,1 m/s
Wymiary	272,8 × 309,8 × 890 mm (szer. × wys. × gł.)
Ciężar	6,7 kg
Pojemność zbiornika na wodę	6 l (MAX: 5,5 l)
Zalecana powierzchnia pomieszczenia	18-46 m ²
Norma pomiaru wartości operacyjnej	(UE) nr 206/2012 + (UE) 2016/2282
	EN ISO 5801:2017
	EN 50564:2011
	EN IEC 60704-1:2021
	EN IEC 60704-2:2020

Dane kontaktowe w celu uzyskania szczegółowych informacji
FAST ČR, a.s., U Sanitásu 1621, 251 01 Říčany, Czechy

Deklarowana wartość emisji głośności tego urządzenia wynosi 60,9 dB(A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Oryginalne akcesoria użytkowe

SRX 9025	Filtr wymienny
----------	----------------

.....

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie należy przekazać do punktu wyznaczonego przez lokalny urząd w celu składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.

.....

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz