

SHARP

Wažne
Σημαντικό
Pomembno
Důležité

Dôležité
Fontos
Svarigi
Svarbu
Tähelepanu
Important
Važno



R-822STWE

KUCHENKA MIKROFALOWA Z GRILLEM I TERMOOBIEGIEM - INSTUKCJA OBSŁUGI

ΕΠΑΓΓΩΓΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΚΡΙΛ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

MIKROVALOVNA PEĆICA Z ŽAROM IN KONVEKCIJO - NAVODILA ZA UPORABO

MIKROVLNNÁ TROUBA S GRILEM A KONVEKcí - NÁVOD K OBSLUZE

MIKROVLNNÁ RÚRA S GRILOM A HORÚCIM VZDUCHOM - NÁVOD NA POUŽITIE

GRILLEZŐS ÉS KONVEKCIÓS MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

MIKROVIĻŅU KRĀNS UN KONVEKCIJA - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

MIKROBANGŲ KROSNELĖ SU KEPIMO GROTELÉMIS
IR KARŠTO ORO PŪTIMO FUNKCIJA - VALDYMO VADOVAS

GRILLI JA KONVEKTSIOONIGA MIKROLAINEAHII - KASUTUSJUHEND

CUPTOR CU MICROUNDE CU GRILL ȘI CONVECTIE - MANUAL DE UTILIZARE

MIKROVALNA PEĆNICA S ROŠTILJEM I KONVEKCIJOM - PRIRUČNIK ZA UPORABU

900 W (IEC 60705)

POLSKI

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ČESKÝ

SLOVENSKÝ

MAGYAR

LATVIISKI

LIETUVIŠKAI

EESTI

ROMÂNĂ

HRVATSKI

(PL)

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed przystąpieniem do korzystania z kuchenki.

Ważne: Nieprzestrzeganie informacji zawartych w niniejszej instrukcji lub doprowadzenie do uruchomienia kuchenki przy otwartych drzwiczkach może być przyczyną niebezpieczeństw dla życia i zdrowia.

(GR)

Αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας περιέχει σημαντικές πληροφορίες, τις οποίες θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά πριν τη χρήση του φούρνου μικροκυμάτων.

Σημαντικό: Ενδέχεται να υπάρξει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία, αν δεν ακολουθήσετε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας, ή αν τροποποιηθεί ο φούρνος έτσι ώστε να λειτουργεί με την πόρτα ανοικτή.

(SI)

V teh navodilih za uporabo najdete pomembne informacije, ki jih pred uporabo pečice pozorno preberite.

Pomembno: Če teh navodil za uporabo ne upoštevate ali pečico predelate tako, da deluje z odprtimi vrati, lahko to resno škoduje vašemu zdravju.

(CZ)

Tento návod k obsluze obsahuje dôležité informace, které byste si měli pozorně přečíst před použitím této mikrovlnné trouby.

Důležité: Pokud se nebude postupovat podle tohoto návodu k obsluze nebo se mikrovlnná trouba upraví tak, že bude moci pracovat s otevřenými dveřmi, může dojít k vážnému ohrožení zdraví.

(SK)

Tento návod na obsluhu obsahuje dôležité informácie, ktoré by ste si mali pred použitím mikrovlnnej rúry pozorne prečítať.

Dôležité: Nedodržanie pokynov uvedených v tomto návode na použitie, ako aj akýkoľvek zásah, ktorý dovoľuje prevádzkovanie rúry s otvorenými dvierkami, môže viesť k závažnmu poškodeniu zdravia osôb.

(HU)

A kezelési útmutató fontos információkat tartalmaz. Olvassa végig figyelmesen a mikrohullámú sütő használata előtt!

Fontos: A jelen kezelési útmutató előírásainak be nem tartásával, illetve a mikrohullámú sütő nyitott ajtajú működését lehetővé tevő módosításával súlyos egészségkárosodási kockázatot vállal!

(LV)

Šī lietošanas instrukcija ietver svarīgu informāciju, kuru pirms mikroviļņu krāsns lietošanas jums vajadzētu uzmanīgi izlasīt.

Svarīgi: Šīs lietošanas instrukcijas neievērošana vai krāsns pārveidošana tā, lai tā darbotos ar atvērtām durvīm, var nopietni apdraudēt veselību.

(LT)

Šiame valdymo vadove rasite svarbią informaciją, kurią, prieš naudodamies mikrobangų krosnele, turite atidžiai perskaityti.

Svarbu: Jūsų sveikatai gali kilti rīmtas pavoju, jei nesivadovausite šiuo valdymo vadovu ar krosnelė veiks su atidarytomis durelėmis.

(ET)

Käesolev juhend sisaldab olulist teawvet, mis tuleks teil enne oma mikrolaineahju kasutamist tähelepanelikult läbi lugeda.

Tähtis: käesoleva juhendi eiramise või ahju muutmine selliselt, et see töötab ka avatud ukse korral, võib kujutada tervisele tõsist ohtu.

(RO)

Acest manual de utilizare conține informații importante, care trebuie citite cu atenție înainte de utilizarea cuptorului cu microunde.

Important: Nerespectarea instrucțiunilor descrise în acest manual sau modificarea cuptorului pentru a funcționa cu ușa deschisă poate duce la rănirea utilizatorului.

(HR)

Ovaj priručnik za upotrebu sadrži važne informacije koje je potrebno pročitati prije upotrebe mikrovalne pećnice.

Važno: ako ne poštujete upute navedene u ovom priručniku za upotrebu ili ako pećnicu koristite s otvorenim vratima, izlažete se ozbiljnoj opasnosti po zdravlje.



Uwaga: Państwa produkt jest oznaczony tym symbolem. Oznacza on, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Dla tych produktów istnieje oddzielny system zbiórki odpadów.

A. Informacje dla użytkowników (prywatnych gospodarstw domowych) dotyczące usuwania odpadów

1. W krajach Unii Europejskiej

Uwaga: Jeśli chce Państwo usunąć to urządzenie, prosimy nie używać zwykłych pojemników na śmieci!

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać oddzielnie, zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi odpowiedniego przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Po wdrożeniu przepisów unijnych w państwach członkowskich prywatne gospodarstwa domowe na terenie krajów UE mogą bezpłatnie* zwracać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów.

W niektórych krajach* można bezpłatnie zwrócić stary produkt do lokalnych punktów sprzedaży detalicznej pod warunkiem, że zakupią Państwo podobny nowy produkt.

*) W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Jeśli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest wyposażony w baterie lub akumulatory, należy je usunąć oddzielnie, zgodnie z wymogami lokalnych przepisów.

Jeśli ten produkt zostanie usunięty we właściwy sposób, pomocą Państwa zapewnić, że odpady zostaną poddane przetworzeniu, odzyskowi i recyklingowi, a tym samym zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby mieć miejsce na skutek niewłaściwej obróbki odpadów.

2. Kraje pozaunijnie

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat prawidłowej metody pozbycia się zużytych baterii, prosimy o kontakt z władzami lokalnymi.

W Szwajcarii: Zużyte urządzenia elektryczne lub elektroniczne można bezpłatnie zwracać do sprzedawcy, nawet jeśli nie zostanie zakupiony nowy produkt. Szczegóły na temat punktów zbiórki odpadów są wymienione na stronie: www.swico.ch lub www.sens.ch.

B. Informacje dla użytkowników biznesowych dotyczące usuwania odpadów.

1. W krajach Unii Europejskiej

W przypadku gdy produkt używany jest do celów biznesowych i zamierzają go Państwo usunąć:

Należy skontaktować się z dealerem firmy SHARP, który poinformuje o możliwości zwrotu wyrobu. Być może będą Państwo musieli ponieść koszty zwrotu i recyklingu produktu. Produkty niewielkich rozmiarów (i w małych ilościach) można zwrócić do lokalnych punktów zbiórki odpadów.

W Hiszpanii: W celu usunięcia zużytego produktu prosimy o skontaktowanie się wyznaczonym punktem systemu zbiórki odpadów lub władzami lokalnymi.

2. Kraje pozaunijnie

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat prawidłowej metody pozbycia się zużytych baterii, prosimy o kontakt z władzami lokalnymi.

SPIS TREŚCI



POLSKI

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI URZĄDZENIAMI	1
SPIS TREŚCI	2
DANE TECHNICZNE	2
KUCHENKA I JEJ WYPOSAŻENIE	3
PANEL STEROWANIA	4
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA	5-12
INSTALACJA	13-14
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY	15
USTAWIENIE ZEGARA	15
TIMER KUCHENNY	15
POZIOMY MOCY MIKROFAL	16
STEROWANIE RĘCZNE	16
TRYB PRACY Z MIKROFALAMI	17
TRYB PRACY Z GRILLEM / TRYB PRACY KOMBINOWANEJ Z GRILLEM	17-19
TRYB PRACY Z TERMOOBIEGIEM	19-20
INNE UŻYTECZNE FUNKCJE	20-21
PROGRAMY ROZMRAŻANIA WEDŁUG WAGI I WEDŁUG CZASU ROZMRAŻANIA	21-22
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA	22
TABELA PROGRAMÓW AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA	23-24
PRZYDATNE NACZYNIA	25
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	26

DANE TECHNICZNE



Typ kuchenki:	R-822STWE
Napięcie zasilające	: 230 V, 50 Hz, prąd zmienny jednofazowy
Bezpiecznik/wyłącznik automatyczny	: 20 A
Wymagana moc wejściowa: Mikrofale	: 1500 W
Moc wyjściowa:	Mikrofale : 900 W Grill górný (podcerwony) : 1400 W Termoobieg : 2400 W Tryb wyłączenia (oszczędzania energii) : mniej niż 1,0 W
Częstotliwość mikrofal	: 2450 MHz*
Wymiary zewnętrzne (szer.) x (wys.) x (gł.)** mm	: 513 x 306 x 466
Wymiary komory operacyjnej (szer.) x (wys.) x (gł.)*** mm	: 330 x 232 x 352
Pojemność kuchenki	: 25 litrów***
Talerz obrotowy (szklany)	: ø 315 mm
Ciężar	: ok. 17,0 kg
Lampka oświetleniowa	: 25 W/ 230 V, prąd zmienny

* Opisywanie urządzenie spełnia wymagania europejskiego standardu EN55011.

Zgodnie z tym standardem urządzenie zostało sklasyfikowane jako sprzęt należący do grupy 2 i klasy B. Przynależność do grupy 2 oznacza, że urządzenie w sposób zamierzony generuje fale radiowe służące do podgrzewania jedzenia.

Przynależność do klasy B oznacza, że urządzenie może pracować w gospodarstwach domowych.


** Głębokość bez uchwytu do otwierania drzwiczek.

*** Pojemność kuchenki jest obliczana poprzez pomnożenie maksymalnej szerokości, głębokości i wysokości komory operacyjnej. Rzeczywista pojemność przeznaczona na potrawy jest mniejsza.

STAWIAJĄC SOBIE ZA CEL CIĄGŁE DOSKONALENIE SWOICH PRODUKTÓW FIRMA SHARP ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY WYGLĄDU I DANYCH TECHNICZNYCH URZĄDZENIA BEZ UPREDZENIA.



KUCHENKA I JEJ WYPOSAŻENIE



KUCHENKA

1. Drzwiczki
2. Zawiasy drzwi
3. Lampka oświetleniowa
4. Osłona źródła mikrofal (NIE USUWAJ)
5. Sprzęgło
6. Komora operacyjna
7. Wentylator termoobiegu (osłonięty)
8. Element grzejny grilla (pod górną ścianką)
9. Panel sterowania
10. Zatrzaski drzwi
11. Uszczelki drzwi i powierzchnie uszczelniające
12. Zatrzaski bezpieczeństwa drzwi
13. Otwory wentylacyjne
14. Obudowa
15. Przewód zasilający
16. Uchwyty drzwi

WYPOSAŻENIE:

Należy upewnić się, że wraz z kuchenką dostarczone zostały następujące akcesoria:

(17) Talerz obrotowy (18) Podstawa talerza obrotowego

(19) Sprzęgło (20) Ruszt

- Sprzęgło należy umieścić w gnieździe napędu, a następnie podstawę talerza obrotowego należy ustawić pośrodku na spodzie kuchenki, żeby mogła swobodnie obracać się wokół gniazda napędowego. Talerz obrotowy należy dokładnie umieścić na podstawie.
- Podczas wyjmowania z kuchenki naczyń lub pojemników należy ostrożnie unosić je nad krawędzią talerza obrotowego, żeby zapobiec uszkodzeniu talerza.
- Porady na temat wykorzystania rusztu znajdziesz w części dotyczącej obsługi funkcji grillowania na stronie PL-17-18.

Nigdy nie dotykaj nagrzanego rusztu.

UWAGA: W celu zamówienia wyposażenia dodatkowego należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy SHARP. Prosimy podać typ kuchenki oraz nazwę części.

UWAGI:

- Osłona źródła mikrofal jest wrażliwa na uszkodzenia. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie czyszczenia wnętrza kuchenki.
- Po gotowaniu tłustych potraw bez użycia osłony zawsze dokładnie wyczyść komorę operacyjną, w szczególności element grzejny grilla - musi być on suchy i wolny od tłuszczu. Nagromadzony tłuszcz może spowodować przegrzanie, dymienie, a nawet pożar.
- Zawsze używaj kuchenki z poprawnie zamontowanym talerzem obrotowym i jego podstawą. Pomaga to w równomiernym gotowaniu potraw. Źle zamontowany talerz obrotowy może się koływać, obracać nieprawidłowo, a nawet spowodować uszkodzenie kuchenki.
- Wszelkie przeznaczone do gotowania produkty i naczynia z potrawami należy zawsze ustawać na talerzu obrotowym.
- Talerz obraca się w prawo lub w lewo. Kierunek obrotu może być inny przy każdym uruchomieniu kuchenki. Nie wpływa to na efektywność gotowania.




OSTRZEŻENIE:

Drzwiczki, obudowa, komora operacyjna, elementy wyposażenia i naczynia bardzo silnie się nagrzewają podczas pracy kuchenki. Wyjmując naczynia i talerz obrotowy z kuchenki należy chwytać je przez grube rękawice, żeby zapobiec poparzeniom.

PANEL STEROWANIA



POLSKI



1. WYSWIETLACZ CYFROWY i WSKAŹNIKI:

- Wskaźnik **MIKROFAL**
- Wskaźnik **TERMOOBIEGU**
- Wskaźnik **GRILLA**
- Wskaźnik **ROZMRAŻANIA**
- Wskaźnik **ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI**
- Wskaźnik funkcji **AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA**
- Wskaźnik **TEMPERATURY**
- Wskaźnik **WAGI**

2. Wskaźnik ZMIAN TEMPERATURY

Segmenty stopniowo zapalają się informując o temperaturze osiągniętej w trybie TERMOOBIEGU. Każdy segment reprezentuje 10°C ustawionego poziomu temperatury (np. pierwszy wskazuje 150°C a ostatni 240°C). Gdy ustawisz temperaturę odpowiedni segment zaświeci się, a pozostałe segmenty po jego lewej stronie zapalają się po kolejnych w trakcie procesu wstępnego nagrzewania.

3. Opcje funkcji automatycznego gotowania:

- A1: Podgrzanie
- A2: Ziemniaki
- A3: Mięso
- A4: Warzywa
- A5: Ryba
- A6: Makaron
- A7: Zupa
- A8: Ciasto
- A9: Pizza
- A10: Kurczak

4. Przycisk trybu **GRILLA/KOMBINOWANEGO Z GRILLEM**

5. Przycisk **ROZMRAŻANIE WEDŁUG WAGI/CZASU**

6. Przycisk **STOP/KASUJ**

7. Pokrętło **WYBORU**

Przekrój, żeby wybrać czas gotowania, godzinę, poziom mocy, temperaturę, wagę i program automatycznego gotowania.



8. Przycisk **MOC MIKROFAL**:

Naciśnij, żeby wybrać poziom mocy mikrofal.

9. Przycisk **TERMOOBIEG**

10. Przycisk **ZEGAR/TIMER KUCHENNY**

11. Przycisk **START/+30sec./ENTER**



PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

1. Opisywana kuchenka została zaprojektowana do instalacji na blacie szafki. Nie jest przeznaczona do instalacji w zabudowie. Nie wolno umieszczać kuchenki wewnętrz szafki.
2. Podczas pracy kuchenki jej drzwiczki bardzo się nagrzewają, dla tego kuchenkę należy ustawić przynajmniej 85 cm nad poziomem podłogi. Nie wolno pozwalać dzieciom, żeby zbliżały się do drzwiczek podczas pracy kuchenki, ponieważ mogłyby się poparzyć.
3. Nad kuchenką należy pozostawić co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni.
4. Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku od 8 roku życia oraz osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi bądź umysłowymi, a także przez osoby bez doświadczenia i wiedzy na temat obsługi, jeśli odbywa się to pod nadzorem, bądź udzielono im instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i zrozumiały one istniejące zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci, o ile nie są starsze niż 8 lat i nie odbywa się to pod nadzorem osoby starszej.
5. Dzieciom poniżej 8 roku życia należy uniemożliwić zbliżanie się do kuchenki i kabla zasilającego.
6. **OSTRZEŻENIE:** Dzieci mogą korzystać z kuchenki bez nadzoru tylko wtedy, jeśli zostały szczegółowo poinstruowane o sposobie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją zagrożenia związane z niewłaściwym użyciem.
7. **OSTRZEŻENIE:** Dzieci powinny używać kuchenki wyłącznie pod nadzorem dorosłych, gdy urządzenie pracuje w trybach GRILLA/PRACY KOMBINOWANEJ Z GRILLEM i trybie z TERMOOBIEGIEM (°C) ze względu na generowanie wysokiej temperatury.
8. **OSTRZEŻENIE:** Nie wolno dopuścić, żeby do kuchenki zbliżały się dzieci, ponieważ niektóre jej elementy bardzo się nagrzewają.
9. **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj kuchenki, jeśli drzwiczki lub uszczelki drzwi są uszkodzone. Naprawę należy powierzyć wykwalifikowanym pracownikom serwisu.



- 10. OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie próbuj samodzielnie regulować, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Wszelkie naprawy, zwłaszcza wiążące się z otwarciem obudowy, mogą być przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu firmy SHARP.
- 11.** Jeśli ulegnie uszkodzeniu przewód zasilający, należy zainstalować nowy kabel tego samego typu. Wymianę musi przeprowadzić upoważniony pracownik serwisu firmy SHARP.
- 12. OSTRZEŻENIE:** Płynów i innych pokarmów nie wolno podgrzewać w zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one eksplodować.
- 13.** Podczas przenoszenia pojemnika z płynem podgrzanym w kuchence należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ może nastąpić opóźnione wykipienie cieczy.
- 14.** Nie należy używać kuchenki do gotowania jajek w skorupkach ani do podgrzewania jajek gotowanych na twardo. Mogą one eksplodować nawet po zakończeniu procesu gotowania. Przed gotowaniem lub podgrzewaniem jajek nie roztrzepanych czy rozmieszczonych należy przekłuć żółtko i biały, gdyż w przeciwnym razie jajka mogą eksplodować. Jajka ugotowane na twardo należy przed podgrzewaniem w kuchence mikrofalowej obrać i pokrajać w plasterki.
- 15.** Stosuj wyłącznie pojemniki i naczynia przeznaczone do kuchenek mikrofalowych (patrz strona PL-25).
- 16.** W celu uniknięcia poparzeń należy zawsze sprawdzać temperaturę pokarmów dla niemowląt i mieszać zawartość butelek i naczyń przed podaniem.
- 17.** Drzwiczki, zewnętrzna obudowa, komora operacyjna kuchenki, wyposażenie, naczynia, a szczególnie elementy grzejne grilla bardzo się nagrzewają.
- 18.** Otwierając drzwiczki i wyjmując naczynia z kuchenki należy używać grubych rękawic, żeby zapobiec poparzeniom. Przed przystąpieniem do czyszczenia poczekaj na wystygnięcie urządzenia, akcesoriów i naczyń. Korzystając z plastykowych, papierowych lub innych łatwopalnych pojemników na żywność nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.



WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- 19.** Jeśli podgrzewane produkty zaczną dymić, wyłącz kuchenkę lub odłącz wtyczkę i odczekaj, aż podgrzewane produkty przestaną dymić.
- 20.** Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszystkie pozostałości jedzenia.
- 21.** Dopuszczenie do nadmiernego zanieczyszczenia kuchenki może spowodować zniszczenie jej ścianek, doprowadzić do jej przedwczesnego zużycia oraz może wywołać sytuacje niebezpieczne.
- 22.** Nie należy stosować środków do szorowania lub innych środków powodujących zadrapania, które mogłyby uszkodzić szklaną powierzchnię drzwiczek.
- 23.** Do czyszczenia żadnego elementu kuchenki nie należy używać odkurzaczów parowych.
- 24.** Instrukcje dotyczące czyszczenia uszczelek drzwiczek, komory operacyjnej i sąsiednich elementów znajdziesz na stronie PL-26.
- 25.** Opisywane urządzenie przeznaczone jest do użytku w gospodarstwach domowych i w podobnych zastosowaniach:
 - przez personel kuchenny w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych miejscach zakwaterowania;
 - w gospodarstwach rolnych;
 - w pensjonatach.
- 26. OSTRZEŻENIE:** Urządzenie silnie się nagrzewa w trakcie pracy. Należy zachować ostrożność, żeby uniknąć dotykania gorących elementów. Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia lub przez cały czas je pilnować.
- 27.** Urządzenie nagrzewa się w trakcie pracy. Należy uważać, żeby nie dotykać gorących części wewnętrz kuchenki.
- 28.** Nie wolno dopuścić, żeby do kuchenki zbliżały się małe dzieci, ponieważ niektóre jej elementy bardzo się nagrzewają.

Żeby uniknąć niebezpieczeństwwa pożaru

- 1.** **Nie powinno się pozostawiać pracującej kuchenki bez nadzoru. Ustawienie zbyt wysokiego poziomu mocy lub zbyt długiego czasu gotowania może doprowadzić do przegrzania potrawy i spowodować pożar.**



2. Gniazdko elektryczne, do którego podłączana jest kuchenka, musi być stale dostępne, żeby w razie konieczności można było po prostu wyciągnąć wtyczkę.
3. Napięcie sieci musi wynosić 230 V (prąd zmienny, 50 Hz), instalacja elektryczna powinna być wyposażona w bezpiecznik/wyłącznik automatyczny o dopuszczalnym prądzie 20 A.
4. Zaleca się podłączenie urządzenia do niezależnego obwodu prądu.
5. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, np. w pobliżu zwykłego piecyka.
6. Nie należy instalować kuchenki w miejscach o dużej wilgotności lub tam, gdzie może się skraplać para.
7. Nie należy przechowywać ani użytkować urządzenia na wolnym powietrzu.
8. Osłonę źródła mikrofal, komorę operacyjną, talerz obrotowy i jego podstawę należy oczyścić po użyciu. Części te powinny być suche i bez tłuszczy. Nagromadzony tłuszcz może się przegrzać, zacząć dymić lub zapalić się.
9. W pobliżu urządzenia lub jego otworów wentylacyjnych nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych.
10. Nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych.
11. Usuwaj z produktów i opakowań wszystkie metalowe zamknięcia, druty itp. Powstawanie łuku elektrycznego na powierzchniach metalu może doprowadzić do pożaru.
12. Nie używaj kuchni mikrofalowej do smażenia potraw w głębokim oleju. Temperatury oleju nie można kontrolować i tłuszcz może się zapalić.
13. Do prażenia kukurydzy powinny być używane wyłącznie do tego przeznaczone naczynia.
14. Nie przechowuj w urządzeniu żadnej żywności ani innych przedmiotów.
15. Po uruchomieniu kuchenki sprawdź ustawienia, żeby upewnić się, że pracuje ona zgodnie z życzeniem.
16. Żeby uniknąć przegrzania lub pożaru, należy zachować szczególną ostrożność podczas gotowania i podgrzewania potraw zawierających duże ilości cukru lub tłuszczy, np. krokietów z mięsem, ciast lub budyniu.



WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

17. Niniejszej instrukcji obsługi należy używać razem z podanymi dalej wskazówkami dotyczącymi gotowania.

Żeby uniknąć obrażeń ciała:

1. OSTRZEŻENIE:

Nie używaj kuchenki, jeżeli jest uszkodzona lub wykazuje wadliwe funkcjonowanie. Przed użyciem sprawdź następujące punkty:

- a) Drzwiczki: muszą się zamykać prawidłowo i nie mogą być skrzywione lub scentrowane.
- b) Zawiasy oraz zatrzaszki bezpieczeństwa: należy się upewnić, że nie są złamane ani luźne.
- c) Uszczelki drzwiczek i ich powierzchnie: nie mogą być uszkodzone.
- d) Wewnątrz urządzenia i na drzwiczkach: nie może być żadnych wgnieceń ani innych uszkodzeń
- e) Przewód zasilający oraz wtyczka: nie mogą być uszkodzone.

2. Nie używaj kuchenki przy otwartych drzwiczkach lub zamknięciu przerobionym w jakikolwiek sposób.

3. Nie używaj kuchenki, jeśli pomiędzy uszczelkami drzwiczek a powierzchniami uszczelniającymi znajdują się jakieś przedmioty.

4. Nie dopuszczaj do gromadzenia się tłuszczy i zabrudzeń na uszczelkach drzwiczek i sąsiednich elementach. Stosuj się do wskazówek z rozdziału „Czyszczenie i konserwacja” na stronie PL-26.

5. Osoby mające ROZRUSZNIK SERCA powinny zapytać swojego lekarza lub producenta rozrusznika o środki ostrożności podczas posługiwania się kuchenkami mikrofalowymi.

Żeby uniknąć porażenia prądem elektrycznym:

1. W żadnym wypadku nie wolno zdejmować zewnętrznej obudowy kuchenki.

2. Nie należy wprowadzać żadnych przedmiotów ani płynów w otwory zatrasków bezpieczeństwa drzwiczek ani w otwory wentylacyjne. Jeśli jakiś płyn rozleje się wewnątrz kuchenki, urządzenie należy natychmiast wyłączyć, wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda i zwrócić się do serwisu firmy SHARP.



3. Przewodu zasilającego ani wtyczki nie wolno zanurzać w wodzie ani jakiekolwiek innej cieczy.
4. Przewód nie powinien być zawieszony na krawędzi stołu lub blatu kuchennego.
5. Przewód zasilający należy prowadzić z dala od powierzchni nagrzewających się, włącznie z tylną ścianką kuchenki.
6. Nie wolno samodzielnie wymieniać lampki oświetleniowej w kuchence ani też pozwalać, by wymieniał ją ktokolwiek, niebędący elektrykiem upoważnionym przez firmę SHARP.

Żeby uniknąć eksplozji i wykipienia:

1. Nigdy nie wolno używać szczerelnie zamkniętych pojemników. Przed użyciem należy zdjąć pokrywki i wieczka. Szczelnie zamknięte pojemniki mogą wybuchnąć wskutek wzrostu ciśnienia, nawet po wyłączeniu kuchenki.
2. Przy podgrzewaniu płynów w kuchence należy zachować szczególną ostrożność. Stosuj naczynia o szerokim wylocie, aby pęcherzyki pary mogły swobodnie uchodzić.

Nigdy nie należy podgrzewać płynów w pojemnikach o wąskich szyjkach, takich jak butelki dla niemowląt, ponieważ gorący płyn może z nich gwałtownie wytrysnąć, powodując oparzenia.

Żeby uniknąć gwałtownego wytrysnięcia wrzącej cieczy i oparzeń:

1. Nie należy przekraczać zalecanych czasów podgrzewania.
2. Płyn należy przed podgrzaniem zamieszać.
3. Wskazane jest włożenie do naczynia szklanej pałeczki lub podobnego przedmiotu na czas podgrzewania.
4. Po zakończeniu podgrzewania płyn należy pozostawić co najmniej 20 sekund w kuchence, aby zapobiec opóźnionemu wykipieniu.
3. Przed gotowaniem należy przekluczyć skórkę takich produktów jak ziemniaki, parówki i owoce – w przeciwnym razie mogą eksplodować.



WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Żeby uniknąć poparzeń:

1. Podczas wyjmowania potraw z kuchenki należy używać chwytek do garnków lub rękawic kuchennych.
2. Pojemniki, naczynia do prażenia kukurydzy, woreczki do pieczenia itp. należy otwierać w taki sposób, by para nie wydobywała się z nich na twarz i ręce.
3. **W celu uniknięcia poparzeń należy zawsze sprawdzać temperaturę pokarmów i mieszać je przed podaniem; szczególną ostrożność należy zachować w przypadku temperatury pokarmów i napojów przeznaczonych dla niemowląt, małych dzieci oraz osób starszych. Temperatura naczynia nie jest miarodajnym wskaźnikiem temperatury pokarmu czy napoju; zawsze należy sprawdzać temperaturę samego pokarmu.**
4. Przy otwieraniu drzwiczek kuchenki należy zachować ostrożność, by nie ulec poparzeniu wydobywającą się z wnętrza parą i falą gorąca.
5. Pieczone potrawy z nadzieniem należy po przyrządzeniu pokrajać w plastry, by para mogła ujść.

Żeby zapobiec niewłaściwemu użyciu przez dzieci:

1. Nie wolno opierać się ani huśtać na drzwiczках kuchenki.
2. Dzieciom należy wpoić zasady bezpieczeństwa: używanie rękawic kuchennych, ostrożne zdejmowanie pokrywek, zachowanie szczególnej ostrożności co do opakowań (np. materiałów samonagrzewających się), gdyż opakowania te mogą być bardzo gorące.

Inne ostrzeżenia:

1. Nie wolno w żaden sposób samodzielnie dokonywać modyfikacji kuchenki.
2. Nie wolno poruszać kuchenką podczas jej pracy.
3. Kuchenka ta służy wyłącznie do przygotowywania potraw w warunkach domowych i można jej używać tylko do takich celów. Nie jest ona przeznaczona do użytku przemysłowego ani laboratoryjnego.

**Żeby zapewnić niezawodną pracę kuchenki i uniknąć uszkodzeń**

1. Nigdy nie należy włączać pustej kuchenki, o ile nie jest to wyraźnie zalecone w instrukcji obsługi. Uruchomienie pustego urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
2. Używając naczynia powodującego rumienienie potraw lub materiałów samonagrzewających się, zawsze należy pod nimi umieścić izolację termiczną, na przykład porcelanowy talerz, żeby zapobiec uszkodzeniu talerza obrotowego i podstawy talerza na skutek nadmiernego wzrostu temperatury. Niedopuszczalne jest przekraczanie czasu podgrzewania, podanego w przepisach.
3. Nie wolno używać naczyń metalowych odbijających mikrofale i mogących spowodować powstawanie łuków elektrycznych. Należy używać wyłącznie talerza obrotowego i jego podstawy przeznaczonych dla tego typu kuchenki. Nie używaj kuchenki, jeśli został wyjęty z niej talerz obrotowy.
4. Podczas pracy urządzenia nie należy na jego obudowie stawiać jakichkolwiek przedmiotów.

UWAGA:

W przypadku wątpliwości co do sposobu przyłączenia kuchenki należy skontaktować się z upoważnionym, wykwalifikowanym elektrykiem. Producent ani sprzedawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie kuchenki lub obrażenia ciała powstałe wskutek zaniedbań w przeprowadzeniu poprawnych połączeń elektrycznych. Na ściankach kuchenki lub wokół uszczelki drzwiczek może czasami pojawiać się para wodna lub krople wody. Jest to zjawisko normalne i nie świadczy o wydobywaniu się mikrofal na zewnątrz ani o wadliwym działaniu kuchenki.


ZESTAW DO INSTALACJI W ZABUDOWIE

Dla urządzenia nie jest dostępny zestaw do instalacji w zabudowie. Opisywana kuchenka została zaprojektowana do użytkowania na blacie szafki.



INSTALACJA

1. Wyjmij ze środka kuchenki wszystkie elementy opakowania i zdejmij warstwę ochronną znajdująca się na obudowie urządzenia. Sprawdź uważnie, czy na kuchence nie ma śladów uszkodzeń.
2. Ustaw kuchenkę na równym i płaskim podłożu, dostatecznie wytrzymały, by mogło unieść ciężar kuchenki wraz z przyrządzaną w niej żywnością. Nie wolno umieszczać kuchenki wewnętrz szafki.
3. Wybierz miejsce, które zapewni dostateczną ilość wolnej przestrzeni dla prawidłowego działania otworów wlotowych i/lub wylotowych powietrza. Tylna ścianka kuchenki może opierać się o ścianę.
 - Pomiędzy kuchenką a sąsiadującymi ścianami należy pozostawić przynajmniej 20 cm wolnej przestrzeni.
 - Nad kuchenką należy pozostawić co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni.
 - Nie należy demontować nóżek znajdujących się na spodzie kuchenki.
 - Zablokowanie otworów wlotowych i/lub wylotowych powietrza może spowodować uszkodzenie kuchenki.
 - Kuchenkę należy ustawić w możliwie największej odległości od odbiorników radiowych i telewizyjnych. Korzystanie z kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia odbiorników radiowych i telewizyjnych.





4. Podczas pracy kuchenki jej drzwiczki bardzo się nagrzewają, dlatego kuchenkę należy ustawić przynajmniej 85 cm nad poziomem podłogi. Nie wolno pozwalać dzieciom, żeby zbliżały się do drzwiczek podczas pracy kuchenki, ponieważ mogłyby się poparzyć.
5. Podłącz wtyczkę kuchenki do standardowego uziemionego gniazdka elektrycznego.

OSTRZEŻENIE: Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, w miejscach o dużej wilgotności (np. w pobliżu zwykłego piekarnika) lub w pobliżu palnych materiałów (np. zasłon). Nie należy blokować ani zasłaniać otworów wentylacyjnych. Nie należy ustawać żadnych przedmiotów na obudowie urządzenia.

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

- Nie pozwól, żeby doszło do styczności wody z kablem zasilającym lub wtyczką.
- Poprawnie włącz wtyczkę do gniazdka.
- Nie podłączaj innych urządzeń do tego samego gniazdka korzystając z rozgałęziacza.
- Jeśli ulegnie uszkodzeniu przewód zasilający, musi on zostać wymieniony przez upoważnionego pracownika serwisu firmy SHARP lub inną osobę o podobnych kwalifikacjach.
- Wyjmując wtyczkę z gniazdka zawsze trzymaj za nią, a nigdy za kabel, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia kabla i połączeń wewnętrz wtyczki.
- Jeśli we wtyczce zastosowanej w kuchence możliwa jest wymiana kabla, wykonaj tę operację poprawnie rozmontowując wtyczkę, gdy nie pasuje ona do gniazdka w domu. Nie należy ucinać kabla.
- Jeśli we wtyczce nie jest możliwa wymiana kabla, a nie pasuje ona do gniazdka w domu, odetnij wtyczkę sieciową.



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY

Podłącz kuchenkę do sieci elektrycznej. Na wyświetlaczu pojawi się „0:00” i zostanie wyemitowany jeden raz sygnał dźwiękowy. Opisywany model wyposażony jest w zegar. W trybie czuwania kuchenka zużywa poniżej 1,0 W. Żeby ustawić zegar, postępuj według poniższego opisu.



USTAWIENIE ZEGARA

Zegar kuchenki ustawiany jest w 24-godzinnym formacie czasu.

1. Naciśnij jeden raz przycisk **ZEGAR/TIMER KUCHENNY**. Godziny zaczną pulsować i zaświeci się symbol zegara.
2. Obróć pokrętło **WYBORU** do momentu wyświetlenia poprawnej wartości godzin. Wprowadzana wartość mieści się w zakresie 0-23.
3. Naciśnij przycisk **ZEGAR/TIMER KUCHENNY**. Minuty zaczną pulsować.
4. Ustaw minuty. Obróć pokrętło **WYBORU** do momentu wyświetlenia poprawnej wartości minut. Wprowadzana wartość mieści się w zakresie 0-59.
5. Naciśnij przycisk **ZEGAR/TIMER KUCHENNY**, żeby uruchomić zegar. Symbol „.” cyfrowego zegara zacznie pulsować na wyświetlaczu, a symbol zegara na wyświetlaczu zgaśnie.

UWAGI:

- Jeśli zegar został ustawiony, po zakończeniu gotowania na wyświetlaczu pojawi się aktualna godzina. Jeśli zegar nie został ustawiony, na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „0:00”.
- Żeby sprawdzić wskazania zegara podczas gotowania, naciśnij przycisk **ZEGAR/TIMER KUCHENNY**. Na wyświetlaczu przez 2-3 sekundy widoczne będzie wskazanie zegara. Nie wpływa to na proces gotowania.
- Jeśli podczas ustawiania zegara zostanie naciśnięty przycisk **STOP/KASUJ**, kuchenka powróci do poprzedniego ustawienia.
- Jeśli wystąpi przerwa w zasilaniu kuchenki, po przywróceniu zasilania na wyświetlaczu co pewien czas będzie pojawiać się wskazanie „0:00”. Jeśli przerwa w zasilaniu wystąpi podczas pracy kuchenki, program zostanie skasowany. Ustawienie czasu zostanie również skasowane.



TIMER KUCHENNY

Möżesz użyć timera kuchennego do odmierzania czasu procesów, przy których kuchenka mikrofalowa nie jest wykorzystywana (na przykład podczas gotowania jajek na tradycyjnej płycie grzejnej), lub do nadzorowania czasu po odstawieniu zagotowanych/rozgrzewanych potraw.

Przykład:

Ustawienie timera na 5 minut.

1. Naciśnij dwa razy przycisk **ZEGAR/TIMER KUCHENNY**.
2. Pokrętłem **WYBORU** ustaw czas.
3. Naciśnij przycisk **START/+30sec./ENTER**, żeby uruchomić timer kuchenny.
4. Sprawdź wskazanie wyświetlacza. (Na wyświetlaczu rozpoczęcie się odliczanie zaprogramowanego czasu.)

Jeśli ustawiony czas dojdzie do wartości 0:00, zostanie wyemitowany 5 razy sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się wskazanie zegara.

Można wprowadzić dowolny czas do 95 minut. Żeby anulować **TIMER KUCHENNY** podczas odliczania czasu, po prostu naciśnij przycisk **STOP/KASUJ**.

UWAGA: Funkcji **TIMERA KUCHENNEGO** nie można użyć w trakcie gotowania.

POZIOMY MOCY MIKROFAL



POLSKI

Poziom mocy	Naciśnij przycisk MOC MIKROFAL	Wyświetlany poziom (w procentach)
WYSOKI	x1	P100 (100%)
ŚREDNIO WYSOKI	x2	P80 (80%)
ŚREDNI	x3	P50 (50%)
ŚREDNIO NISKI (ROZMRAŻANIE)	x4	P30 (30%)
NISKI	x5	P10 (10%)

- Opisywana kuchenka posiada 5 poziomów mocy, które opisano w tabelce obok.
- Żeby zmienić poziom mocy dla gotowania, naciśnij przycisk **MOC MIKROFAL** lub obróć pokrętło **WYBORU**, dopóki nie wyświetli się żądaný poziom mocy mikrofal. Naciśnij przycisk **START/+30sec./ENTER**, żeby zatwierdzić, wprost w czasie gotowania, a następnie przyciskiem **START/+30sec./ENTER** uruchom kuchenkę.
- W celu sprawdzenia poziomu mocy mikrofal w trakcie gotowania należy naciągnąć przycisk **MOC MIKROFAL**. Bieżące ustawienie mocy będzie wyświetlane przez 2-3 sekundy. Podczas wyświetlania poziomu mocy mikrofal kuchenka nie przerywa pomiaru czasu gotowania.

W ogólnym przypadku należy stosować poniższe zalecenia:

Poziom P100 (WYSOKA moc = 900 W) należy stosować podczas szybkiego gotowania lub podgrzewania potraw, np. duszonego mięsa, puszkowanych produktów, gorących płynów, warzyw itp.

Poziom P80 (ŚREDNIO WYSOKA moc = 720 W) należy stosować podczas dłuższego gotowania gęstych potraw (np. pieczeni, klopsów i potraw w panierce) oraz delikatnych dań, na przykład pulchnego ciasta. Przy tym poziomie mocy mikrofal potrawa będzie gotowana równomiernie bez przypalenia po jednej stronie.

Poziom P50 (ŚREDNIA moc = 450 W) należy stosować do gęstych potraw, które wymagają długiego czasu gotowania w przypadku gotowania tradycyjnego, na przykład dań z wołowiny. Użycie tego poziomu mocy mikrofal jest wskazane, żeby mięso było miękkie.

Poziom P30 (ŚREDNIO NISKA moc = ustawienie rozmażania z mocą 270 W) służy do rozmażania. Wybierz to ustawienie, żeby zapewnić równomierne rozmażenie dania. Jest ono również idealne w przypadku gotowanego ryżu, makaronu, kredli i słodkiego sosu z gotowanych jajek z dodatkiem mąki.

Poziom P10 (NISKA moc = 90 W) służy do łagodnego rozmażania, na przykład tortu lub ciasta z kremem.

STEROWANIE RĘCZNE



Otwieranie drzwiczek:

Pociągnij za uchwyty, żeby otworzyć drzwiczki.

Uruchamianie kuchenki:

W zależności od rodzaju potraw i pożądanych rezultatów umieść potrawę w odpowiednim naczyniu na talerzu obrotowym albo umieść potrawę bezpośrednio na talerzu obrotowym. Zamknij drzwiczki i po wybraniu żądanego trybu pracy naciśnij przycisk **START/+30sec./ENTER**.

Jeśli nie naciśniesz przycisku **START/+30sec./ENTER** przed upływem 5 minut po wyborze programu gotowania, program zostanie anulowany.

Jeśli podczas gotowania otwarte zostaną drzwiczki, należy naciągnąć przycisk **START/+30sec./ENTER**, żeby kontynuować proces. Prawidłowe naciśnięcie potwierdzane jest sygnałem dźwiękowym, nieskuteczne naciśnięcie nie spowoduje wyemitowania sygnału.

Używaj przycisku **STOP/KASUJ** do:

- Anulowania błędów podczas programowania.
- Tymczasowego przerwania pracy kuchenki.
- Anulowania programu w trakcie pracy (naciśnij przycisk **STOP/KASUJ** dwa razy).
- Włączania i wyłączania zabezpieczenia przed dziećmi (patrz strona PL-21).



TRYB PRACY Z MIKROFALAMI

Czas pracy kuchenki można zaprogramować do 95 minut (95:00).

Jednostkę czasu gotowania (rozmrażania) można ustawić w zakresie od 5 sekund do 95 minut, w zależności od łącznego czasu gotowania (rozmrażania) potrawy (patrz tabela obok).

Czas gotowania	Jednostka czasu
0-1 minut	5 sekund
1-5 minut	10 sekund
5-10 minut	30 sekund
10-30 minut	1 minuta
30-95 minut	5 minut

GOTOWANIE RĘCZNE/RĘCZNE ROZMRAŻANIE

- Wprowadź czas gotowania lub rozmrażania i ustaw moc mikrofal na poziomie od P100 do P10, żeby uruchomić gotowanie lub rozmrażanie (patrz przykład poniżej).
- Jeśli to możliwe, zamieszaj lub obróć potrawę 2-3 razy podczas gotowania.
- Po gotowaniu przykryj jedzenie i odstaw przed podaniem, jeśli jest to zalecane.
- Po rozmrożeniu przykryj jedzenie folią aluminiową i pozostaw do całkowitego rozmrożenia.

Przykład:

Gotowanie przez 2 minuty i 30 sekund z mocą mikrofal 80%.

- Wprowadź poziom mocy mikrofal naciskając dwa razy przycisk **MOC MIKROFAL** dla uzyskania wartości P80 lub pokrętłem **WYBORU** wybierz poziom mocy mikrofal P80.

MOC MIKROFAL x2



- Naciśnij przycisk **START/+30sec./ENTER**, żeby zatwierdzić wybrany poziom mocy.



Jednocześnie na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik mikrofal.

- Wprowadź żądany czas gotowania obracając pokrętło **WYBORU**.



- Naciśnij przycisk **START/+30sec./ENTER**, żeby rozpoczęć gotowanie. (Na wyświetlaczu rozpoczęcie się odliczanie czasu gotowania.)



UWAGA:

- Po uruchomieniu kuchenki lampka oświetleniowa zaświeci się a talerz zacznie się obracać w lewo, lub w prawo. Jeśli podczas gotowania/rozmrażania otwarte zostaną drzwiczki w celu zamieszania lub obrócenia potrawy, odliczanie czasu gotowania na wyświetlaczu zostanie automatycznie wstrzymane. Odliczanie czasu zostanie wznowione po zamknięciu drzwiczek i naciśnięciu przycisku **START/+30sec./ENTER**.
- Jeśli zegar został ustawiony, po zakończeniu gotowania/rozmrażania na wyświetlaczu ponownie pojawi się aktualna godzina.
- Żeby podczas gotowania sprawdzić poziom mocy mikrofal, należy nacisnąć przycisk **MOC MIKROFAL**. Przez 2-3 sekundy będzie wyświetlany bieżący poziom mocy.

WAŻNE:

- Po zakończeniu gotowania lub rozmrażania należy zamknąć drzwiczki kuchenki. Należy pamiętać, że oświetlenie wnętrza kuchenki pozostaje włączone przez 10 minut, gdy drzwiczki są otwarte. Wynika to ze względów bezpieczeństwa, żeby przypomnieć o konieczności zamknięcia drzwiczek.



TRYB PRACY Z GRILLEM/TRYB PRACY KOMBINOWANEJ Z GRILLEM

1. Tryb pracy tylko z wykorzystaniem GRILLA

Grill zamontowany nad komorą operacyjną kuchenki ma tylko jedno ustawienie mocy. Obrotowy talerz wspomaga pracę grilla zapewniając równie opiekanie potraw. Skorzystaj z rusztu podczas grillowania jedzenia o małych rozmiarach, takich jak bekon, szynka wędzona i bułeczki z rodzynkami. Jedzenie można umieścić bezpośrednio na ruszcie lub na ustawionym na nim naczyniu żaroodpornym.

TRYB PRACY Z GRILLEM/TRYB PRACY KOMBINOWANEJ Z GRILLEM



Przykład:

Grillowanie przez 20 minut przy pomocy przycisku trybu **GRILLA/KOMBINOWANEGO Z GRILLEM**.

- Naciśnij jeden raz przycisk trybu **GRILLA/KOMBI-NOWANEGO Z GRILLEM**. Na panelu zaświeci się wskaźnik G-1 i grilla.
- Naciśnij przycisk **START/+30sec./ENTER**, żeby zatwierdzić tryb gotowania.
- Przy pomocy pokrętła **WYBORU** wprowadź czas grillowania (20 minut).
- Naciśnij jeszcze raz przycisk **START/+30sec./ENTER**, żeby rozpocząć grillowanie. (Na wyświetlaczu rozpoczęcie się odliczanie zaprogramowanego czasu grillowania.)

GRILL/TRYB KOMBINOWA- NY Z GRILLEM x1



Uwaga:

W połowie procesu grillowania wyemitowany zostanie dwa razy sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności przewrócenia potrawy na drugą stronę, żeby zapewnić jej równie opiekanie. Należy pamiętać, że kuchenka nie wyłączy się automatycznie podczas pracy z grillem.

Potrawę należy obrócić w połowie czasu gotowania. Po obróceniu potrawy zamknij drzwiczki kuchenki i naciśnij przycisk **START/+30sec./ENTER**, żeby wznowić grillowanie.

2. TRYB PRACY Z GRILLEM/TRYB PRACY KOMBINOWANEJ Z GRILLEM

Funkcja trybu **GRILLA/PRACY KOMBINOWANEJ Z GRILLEM** umożliwia połączenie mocy mikrofal z grilem lub/i funkcją termoobiegu, a także połączenie mocy mikrofal z termoobiegiem. Na przemian stosowane jest promieniowanie mikrofalowe, opiekanie przy pomocy grilla i/lub termoobieg. Tryb kombinowany pozwala na zmniejszenie czasu gotowania oraz uzyskanie chrupiących i zarumienionych potraw. Przy wygodzie szybkiego gotowania uzyskiwany jest tradycyjny, apetyczny wygląd potraw.

Dostępne są cztery kombinacje przedstawione w poniższej tabeli:

Naciśnij przycisk trybu GRILLA/KOMBINOWANEGO Z GRILLEM .	Wyświetlacz	Mikrofale	Grill	Termoobieg
Dwa razy	C-1	•		•
Trzy razy	C-2	•	•	
Cztery razy	C-3		•	•
Pięć razy	C-4	•	•	•

• = dostępna

Przykład działania w trybie mikrofal z termoobiegiem:

Gotowanie przez 30 minut przy użyciu mikrofal i termoobiegu (C-1).

- Naciśnij jeden raz przycisk trybu **GRILLA/KOMBI-NOWANEGO Z GRILLEM**. Na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik G-1.
- Wybierz opcję C-1 naciskając jeden raz przycisk trybu **GRILLA/KOMBINO-WANEGO Z GRILLEM** lub przekreć pokrętło **WYBORU** do momentu wyświetlenia się pozycji C-1. Zaświeca się wskaźnik mikrofal i termoobiegu.
- Naciśnij przycisk **START/+30sec./ENTER**, żeby zatwierdzić tryb gotowania.
- Przy pomocy pokrętła **WYBORU** wprowadź czas gotowania (30 minut).
- Naciśnij przycisk **START/+30sec./ENTER**, żeby rozpoczęć gotowanie. (Na wyświetlaczu rozpoczęcie się odliczanie czasu gotowania.)



UWAGI dotyczące trybów **GRILLA** i **PRACY KOMBINOWANEJ Z GRILLEM**:

- Nie jest konieczne wstępne nagrzewanie grilla.
- W przypadku opiekania żywności należy umieścić ją na niskim lub wysokim ruszcie lub w wysokim naczyniu na talerzu obrotowym.
- Przy pierwszym użyciu grilla może być wyczuwalny zapach dymu lub spalenizny. Jest to zjawisko normalne i nie świadczy o uszkodzeniu kuchenki. Zeby uniknąć tego problemu, należy przy pierwszym uruchomieniu włączyć pustą kuchenkę na 20 minut w trybie pracy z grillem, a następnie w trybie pracy z termoobiegiem w temperaturze 240°C.



TRYB PRACY Z GRILLEM/TRYB PRACY KOMBINOWANEJ Z GRILLEM

WAŻNE: Podczas pracy należy otworzyć okno, żeby zapewnić prawidłowe odprowadzanie dymu i zapachów.



OSTRZEŻENIE:

Drzwiczki, obudowa, komora operacyjna i elementy wyposażenia bardzo silnie się nagrzewają podczas pracy kuchenki. Wyjmując naczynia i talerz obrotowy z kuchenki należy chwytać je przez grube rękawice, żeby zapobiec poparzeniom.



TRYB PRACY Z TERMOOBIEGIEM

Kuchenki można używać jako konwencjonalnego piekarnika dzięki funkcji termoobiegu i 10 zaprogramowanym temperaturom. W celu uzyskania najlepszych efektów zalecane jest przeprowadzenie wstępnego podgrzania. Wyboru temperatury można dokonać w zakresie od 150°C do 240°C ze skokiem o 10°C.

Naciśnij przycisk TERMOOBIEG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Temperatura kuchenki (°C)	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240

Przykład 1: Gotowanie ze wstępny podgrzaniem.

Żeby wstępnie podgrzać kuchenkę do 200°C, a następnie przygotowywać potrawę przez 25 minut w temperaturze 200°C.

- Naciśnij jeden raz przycisk **TERMOOBIEG**. Na wyświetlaczu zacznie pulsować wskaźnik temperatury oraz zaświeci się wskaźnik termoobiegu.

TERMOOBIEG x1



- Naciśnij jeszcze jeden raz przycisk **START/+30sec./ENTER**, żeby rozpoczęć podgrzewanie. Po osiągnięciu wybranej temperatury zostanie dwukrotnie wyemitowany sygnał dźwiękowy, przypominający o konieczności umieszczenia potrawy w kuchence. Wartość bieżącej temperatury będzie pulsować na wyświetlaczu.



- Wprowadź żądaną temperaturę wstępego podgrzewania naciśkając przycisk **TERMOOBIEG** (5 razy) lub pokrętłem **WYBORU** ustaw na wyświetlaczu wartość 200.



- Otwórz drzwiczki, włóż potrawę do kuchenki i zamknij drzwiczki. Przy pomocy pokrętła **WYBORU** ustaw czas gotowania (25 minut).



- Naciśnij przycisk **START/+30sec./ENTER**, żeby zatwierdzić temperaturę.



- Naciśnij przycisk **START/+30sec./ENTER**, żeby rozpoczęć gotowanie. Na wyświetlaczu rozpoczęcie się odliczanie czasu gotowania. Wskaźnik termoobiegu będzie pulsował.




Przykład 2: Przygotowanie potrawy bez wstępnego podgrzewania kuchenki

Gotowanie w temperaturze 230°C przed 20 minutami.

- Otwórz drzwiczki, włóż potrawę do kuchenki i zamknij drzwiczki. Naciśnij jeden raz przycisk **TERMOOBIEG**. Na wyświetlaczu zacznie pulsować wskaźnik temperatury oraz zaświeci się wskaźnik termoobiegu.
- Wprowadź żądaną temperaturę naciśkając przycisk **TERMOOBIEG** (8 razy) lub pokrętłem **WYBORU** ustaw na wyświetlaczu wartość 230.
- Naciśnij przycisk **START/+30sec./ENTER**, żeby zatwierdzić temperaturę.
- Przy pomocy pokrętła **WYBORU** ustaw czas gotowania (20 minut).
- Naciśnij przycisk **START/+30sec./ENTER**, żeby rozpoczęć gotowanie.

TERMOOBIEG x1



TRYB PRACY Z TERMOOBIEGIEM



POLSKI

Uwagi:

1. Nie można wprowadzić czasu gotowania zanim nie zostanie osiągnięta temperatura wstępna podgrzewania. Następnie należy otworzyć drzwiczki kuchenki w celu wprowadzenia czasu.
2. Jeśli przez 5 minut nie zostanie wprowadzony czas gotowania, funkcja podgrzewania z termoobiegiem automatycznie wyłączy się. 5 razy zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas, jeśli zegar został wcześniej ustawiony. Jeśli zegar nie został ustawiony, na wyświetlaczu pojawi się tylko wskazanie „0:00”.
3. Podczas wstępnego podgrzewania talerz obrotowy powinien znajdować się w kuchence. Podczas wstępnego podgrzewania i gotowania z termoobiegiem słyszalne będzie cykliczne włączanie i wyłączanie wentylatora chłodzącego. Jest to normalne zjawisko i nie wpływa na proces gotowania.
4. Instrukcje dotyczące gotowania podane przez producentów potraw stanowią jedynie ogólne wtyczne, więc może być konieczne ich skorygowanie.
5. Po zakończeniu gotowania wentylator pracuje przez pewien czas, żeby schłodzić elektryczne i mechaniczne części urządzenia.
6. Przy pierwszym użyciu termoobiegu może być wyczuwalny zapach dymu lub spalenizny. Jest to zjawisko normalne i nie świadczy o uszkodzeniu kuchenki. Żeby uniknąć tego problemu, należy przy pierwszym uruchomieniu włączyć pustą kuchenkę na 20 minut w trybie pracy z grillem, a następnie w trybie pracy z termoobiegiem w temperaturze 240°C.

WAŻNE: Podczas pracy należy otworzyć okno, żeby zapewnić prawidłowe odprowadzanie dymu i zapachów.



OSTRZEŻENIE:

Drzwiczki, obudowa, komora operacyjna i elementy wyposażenia bardzo silnie się nagrzewają podczas pracy kuchenki. Wyjmując naczynia i talerz obrotowy z kuchenki należy chwytać je przez grube rękawice, żeby zapobiec poparzeniom.

INNE UŻYTECZNE FUNKCJE



1. GOTOWANIE SEKWENCYJNE

Ta funkcja służy do szybkiego rozmrzania potraw, umożliwiając wybór odpowiedniego czasu rozmrzania w zależności od rodzaju potrawy. Zapoznaj się z instrukcjami w poniższym przykładzie, żeby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługi tej funkcji. Zakres czasowy wynosi 0:05 – 95:00. Ta funkcja pozwala na gotowanie z 2 różnymi etapami, w których wykorzystywane są funkcje ręcznego gotowania lub rozmrzania według czasu oraz rozmrzania według wagi. Po zaprogramowaniu nie ma potrzeby ingerencji w proces gotowania, ponieważ kuchenka automatycznie przejdzie do kolejnego etapu. Po zakończeniu pierwszego etapu zostanie wyemitowany jeden raz sygnał dźwiękowy. Jeśli wymagane jest rozmrzanie, powinno być ono pierwszym etapem gotowania sekwencyjnego.

Uwaga: Programu **AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA** nie można wykorzystać jako jednego z etapów gotowania sekwencyjnego.

Przykład: Jeżeli chcesz rozmrzać potrawę przez 5 minut, a następnie gotować ją przez 7 minut przy poziomie mocy mikrofal P80, wykonaj następujące operacje:

- 1. Naciśnij dwa razy przycisk **ROZMRĄZANIE WEDŁUG WAGI/CZASU**, a na wyświetlaczu pojawi się numer programu d-2.
- 2. Przy pomocy pokrętła **WYBORU** ustaw na wyświetlaczu czas gotowania na „5:00” minut.
- 3. Naciśnij jeden raz przycisk **MOC MIKROFAL**.
- 4. Ustaw poziom mocy mikrofal naciśkając jeszcze jeden raz przycisk **MOC MIKROFAL** dla uzyskania wartości P80 lub pokrętłem **WYBORU** wybierz poziom mocy mikrofal P80.
- 5. Naciśnij przycisk **START/+30sec./ENTER**, żeby zatwierdzić ustawienie.
- 6. Przy pomocy pokrętła **WYBORU** ustaw na wyświetlaczu czas gotowania na „5:00” minut.
- 7. Naciśnij przycisk **START/+30sek/ENTER**, żeby rozpocząć gotowanie.



INNE UŻYTECZNE FUNKCJE

2. FUNKCJA +30sek (bezpośredni start)

Przycisk **START/+30sec./ENTER** pozwala na obsługę następujących funkcji:

a. Bezpośredni start

Istnieje możliwość rozpoczęcia procesu przy ustawionym poziomie mocy P100 trwającego 30 sekund za pomocą przycisku **START/+30sec./ENTER**. Gotowanie rozpocznie się natychmiast, a każde naciśnięcie przycisku spowoduje zwiększenie czasu gotowania o 30 sekund.

b. Wydłużenie czasu gotowania

Czas gotowania można wydłużyć w trybie gotowania ręcznego, grilla, pracy z termoobiegiem, trybu kombinowanego i podczas rozmrzania według czasu o wielokrotność 30 sekund naciskając przycisk **START/+30sec./ENTER** w trakcie pracy kuchenki. Podczas rozmrzania według wagi, aktywnej funkcji automatycznego gotowania i gotowania sekwencyjnego nie można zwiększyć czasu gotowania przy pomocy przycisku **START/+30sec./ENTER**.

UWAGA: Czas gotowania można zwiększyć maksymalnie do 95 minut.

3. ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI:

Uniemożliwia obsługę kuchenki przez dzieci przy braku nadzoru osoby dorosłej.

a. Włączenie ZABEZPIECZENIA PRZED DZIEĆMI:

W trybie czuwania przytrzymaj wcisnięty przez 3 sekundy przycisk **STOP/KASUJ**. Zostanie wyemitowany długий sygnał dźwiękowy informujący o przejściu w tryb aktywnego zabezpieczenia przed dziećmi. Zaświeci się również wskaźnik razem ze wskazaniem bieżącego czasu. Jeśli na wyświetlaczu czas nie był widoczny, wskazanie będzie miało następującą postać "0:00".

b. Wyłączenie BLOKADY RODZICIELSKIEJ:

W trybie czuwania przytrzymaj wcisnięty przez 3 sekundy przycisk **STOP/KASUJ**. Zostanie wyemitowany długий sygnał dźwiękowy informujący o wyłączeniu zabezpieczenia przed dziećmi.



PROGRAMY ROZMRAŻANIA WEDŁUG WAGI I WEDŁUG CZASU ROZMRAŻANIA

1. ROZMRAŻANIE WEDŁUG WAGI

Ustawienia czasu procesu i poziomu mocy kuchenki mikrofalowej zostały wcześniej zaprogramowane, dzięki czemu można łatwo rozmrzać potrawy, takie jak wieprzowina, wołowina i kurczaki. Dla tych potraw można ustawić zakres wagowy od 100 do 2000 g ze skokiem 100 g.

Zapoznaj się z instrukcjami w poniższym przykładzie, żeby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługi tych funkcji.

Przykład: Rozmrzanie pieczeni mięsnej o wadze 1,2 kg z wykorzystaniem funkcji **ROZMRAŻANIA WEDŁUG WAGI**.

Ulóżmięso w naczyniu żaroodpornym lub na kratce do rozmrzania, umieszczonej na talerzu obrotowym.

1. Wybierz żądaną opcję z menu naciskając jeden raz przycisk **ROZMRAŻANIE WEDŁUG WAGI/ROZMRAŻANIE WEDŁUG CZASU**. Na wyświetlaczu pojawi się:



2. Przy pomocy pokrętła **WYBORU** ustaw na wyświetlaczu żądaną wagę:



3. Naciśnij przycisk **START/+30sec./ENTER**, żeby rozpocząć rozmrzanie. Zaświecą się wskaźniki mikrofal i rozmrzania, natomiast symbol "g" zgaśnie. (Na wyświetlaczu rozpocznie się odliczanie czasu rozmrzania.)

Zamrożone potrawy mają temperaturę początkową -18°C.

Uwagi dotyczące ROZMRAŻANIA WEDŁUG WAGI:

- Przed zamrożeniem potrawy sprawdź, czy jest ona świeża i dobry jakości.
- Potrawę o wadze mniejszej niż 200 g należy umieścić na krawędzi talerza obrotowego, a nie na jego środku.
- Wagę potrawy należy zaokrąglić z dokładnością do 100 g, na przykład 650 g do 700 g.
- W razie potrzeby osłon niewielkie fragmenty mięsa lub drobiu przy pomocy małych kawałków folii aluminiowej. Zapobiegnie to ogrzaniu tych miejsc podczas rozmrzania. Upewnij się, że folia nie dotyka ścianek komory kuchenki.

PROGRAMY ROZMRAŻANIA WEDŁUG WAGI I WEDŁUG CZASU ROZMRAŻANIA



POLSKI

2. ROZMRAŻANIE WEDŁUG CZASU

Ta funkcja służy do szybkiego rozmrażania potraw, umożliwiając wybór odpowiedniego czasu rozmrażania w zależności od rodzaju potrawy. Zapoznaj się z instrukcjami w poniższym przykładzie, żeby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługi tej funkcji. Zakres czasowy wynosi 0:05 – 95:00.

Przykład: Rozmrażanie przez 10 minut.

1. Wybierz żądaną opcję z menu naciśkając dwa razy przycisk **ROZMRAŻANIE WEDŁUG WAGI/ ROZMRAŻANIE WEDŁUG CZASU**.

Na wyświetlaczu pojawi się:



Zamrożone potrawy mają temperaturę początkową -18°C.

Uwagi dotyczące ROZMRAŻANIA WEDŁUG CZASU:

- Po zakończeniu rozmrażania zostanie 5 razy wyemitowany sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas, jeśli zegar został wcześniej ustawiony. Jeśli zegar nie został ustawiony, po zakończeniu gotowania na wyświetlaczu pojawi się tylko wskazanie „0:00”.
- Poziom mocy mikrofal jest zaprogramowany na P30 i nie można wybrać innego poziomu.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA



Programy **AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA** umożliwiają automatyczne dobranie najbardziej odpowiedniego trybu przygotowania potrawy (szczegółowe informacje można znaleźć na stronie PL-23). Zapoznaj się z instrukcjami w poniższym przykładzie, żeby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługi tej funkcji.

Przykład: Żeby ugotować 350 g marchewek przy pomocy funkcji **AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA** dla świeżych warzyw (opcja A4).

1. Obróć pokrętło **WYBORU** w kierunku zgodnym z ruchem wskaźówek zegara, żeby wybrać żądaną program automatycznego gotowania.



2. Naciśnij przycisk **START/+30sec./ENTER**, żeby zatwierdzić ustawienie.



3. Przy pomocy pokrętła **WYBORU** ustaw na wyświetlaczu żądaną wagę:



4. Naciśnij przycisk **START/+30sec./ENTER**, żeby rozpoczęć gotowanie. (Na wyświetlaczu rozpoczęcie się odliczanie czasu gotowania.)

UWAGI:

- Wagę lub ilość potrawy można wprowadzić obracając pokrętło **WYBORU**, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądana waga/ilość.
Należy wprowadzić wyłącznie wagę żywotności. Nie należy dodawać do niej wagi naczynia.
- W przypadku potraw o wadze odbiegającej od podanej w tabeli programów **AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA** na stronie PL-23 należy korzystać z ręcznego trybu pracy.



TABELA PROGRAMÓW AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA

Program automatycznego gotowania	Wyświetlacz	Sposób gotowania	Waga/porcje/naczynia	Procedura
Ponowne podgrzanie potrawy na płytkim talerzu (potrawy wstępnie ugotowane t.j. mięso, warzywa i przybrania)	A1	100% mocy mikrofal	150 g, 250 g, 350 g, 450 g, 600 g (temp. pocz. 5°C) Talerz z oddychającą folią do mikrofalówek lub odpowiednią pokrywką	Umieść wstępnie ugotowaną potrawę na talerzu. Przykryj talerz oddychającą folią do kuchenek mikrofaliowych lub odpowiednią pokrywką. Umieść talerz na środku talerza obrotowego. Po podgrzaniu zamieszaj.
Ziemniaki w mundurkach	A2	100% mocy mikrofal	1, 2, 3 ziemniaki (w plasterkach) 1 ziemniak = ok. 230 g (temp. pocz. 20°C)	Wybierz ziemniaki mniej więcej jednakowej wielkości (o wadze ok. 230 g). Nakłuj każdy ziemniak w kilku miejscach i umieść przy krawędzi talerza obrotowego. Po upływie połowy czasu rozmrażania przewróć na drugą stronę i przełoż ją. Odstaw na 3-5 minut przed podaniem.
Mięso, (mięso bez kości, np. wołowina, baranina, wieprzowina lub drób)	A3	100% mocy mikrofal	150 g, 300 g, 450 g, 600 g (temp. pocz. 20°C) Naczynie żaroodporne z oddychającą folią do mikrofalówek lub odpowiednią pokrywką	Pokrójmięso na małe paski i umieść je w naczyniu żaroodpornym. Przykryj naczynie oddychającą folią do mikrofalówek lub odpowiednią pokrywką. Umieść naczynie żaroodporne z potrawą na środku talerza obrotowego.
Świeże warzywa, np. kalafior, marchewki, brokuły, koper włoski, pory, papryki, cukinie itp.	A4	100% mocy mikrofal	150 g, 350 g, 500 g (temp. pocz. 20°C) Naczynie z pokrywą	Pokrój lub posiekaj świeże warzywa na równe kawałki. Włóż świeże warzywa do odpowiedniego naczynia. Ustaw naczynie na talerzu obrotowym. Dodaj wymaganą ilość wody (1 łyżka stołowa na 100 g). Przykryj pokrywką. Zmieszaj po ugotowaniu i odstaw na około 2 minuty.
Ryba (W tym programie zalecane jest używanie wyłącznie filetów rybnych.)	A5	80% mocy mikrofal	150 g, 250 g, 350 g, 450 g, 650 g (temp. pocz. 20°C) Naczynie żaroodporne z oddychającą folią do mikrofalówek lub odpowiednią pokrywką	Ułóż jedną warstwę w naczyniu żaroodpornym. Przykryj naczynie oddychającą folią do mikrofalówek lub odpowiednią pokrywką.
Makaron (suszony makaron, np. Fusilli, Farfalle, Rigatoni)	A6	80% mocy mikrofal	Makaron Woda 50 g 450 ml 100 g 800 ml 150 g 1200 ml (temp. pocz. wody: 20°C) duże i szerokie naczynie	Umieść makaron w naczyniu o odpowiednim rozmiarze i dodaj wody. Nie przykrywaj. Ustaw naczynie na środku talerza obrotowego. Po zagotowaniu dobrze zmieszaj i odstaw na ok. 2 minuty przed odcedzeniem.

TABELA PROGRAMÓW AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA



POLSKI

Program automatycznego gotowania	Wyświetlacz	Sposób gotowania	Waga/porcje/naczynia	Procedura
Zupa	A7	100% mocy mikrofal	200 ml, 400 ml, 600 ml (temp. pocz. 5°C) Filizanki (200 g na filizankę)	Ustaw filizanki na talerzu obrotowym i zamieszaj po zagotowaniu.
Biszkopt* Składniki: 4 jajka 100 g mąki 110 g cukru, 10 g mąki kukurydzianej 60 g mleka 60 g oleju roślinnego	A8	Wstępne podgrzanie do 180°C	475 g (temp. pocz. 20°C) Tortownica (około 26 cm średnicy) Niski ruszt	Kuchenka nagrzeje się do temperatury 180°C. Gdy temperatura zostanie osiągnięta, otwórz drzwiczki i ustaw ciasto na niskim ruszcie. Naciśnij przycisk Start/+30sec./ENTER , żeby rozpoczęć pieczenie.
Zamrożona pizza (Pizza przeznaczona do piekarnika → wstępnie upieczena)	A9	C-4	200 g, 300 g, 400 g (temp. pocz. -18°C) Niski ruszt	Usuń opakowanie i umieść pizzę bezpośrednio na niskim ruszcie. Nie jest konieczne odstawienie potrawy.
Pieczony kurczak	A10	C-4	500 g, 750 g, 1000 g, 1200 g (temp. pocz. 20°C) Niski ruszt	W razie potrzeby przypraw solą, pieprzem i papryką. Nakłóż skórę kurczaka kilka razy. Umieść kurczaka piersią do góry na niskim ruszcie.

* Przygotowanie biszkoptu (A8):

1. Rozdziel jajka na żółtka i białka.
2. Ucieraj żółtka, mleko i olej roślinny przy pomocy ręcznego miksera (z małą prędkością), dopóki nie staną się lekkie i puszyste.
3. Dodaj mąkę i dobrze wymieszaj.
4. W oddzielnym naczyniu ubij białka, cukier i mąkę kukurydzianą przy pomocy ręcznego miksera (z dużą prędkością) do uzyskania gęstej masy. Ostrożnie dodaj do ciasta.
5. Nałóż wymieszana masę do natłuszczonej tortownicy i wygładź powierzchnię.
6. Po wstępny podgrzaniu kuchenki umieść tortownicę na ruszcie.

Uwagi:

- Końcowa temperatura potrawy zależy od jej temperatury początkowej. Po wyłączeniu kuchenki sprawdź, czy potrawa jest wystarczająco gorąca. W razie potrzeby można wydłużyć ręcznie czas procesu.
- Rezultaty zastosowania funkcji automatycznego gotowania zależą od różnych czynników, takich jak kształt i rozmiary potrawy oraz od osobistych preferencji odnośnie postaci posiłku. Jeśli nie jesteś zadowolony z wyników działania zaprogramowanych funkcji, dostosuj czas gotowania do swoich potrzeb.



PRZYDATNE NACZYNIA

Żeby możliwe było gotowanie/rozgrzewanie w kuchence, promieniowanie mikrofalowe musi przeniknąć przez pojemnik do naczynia. Z tego względu konieczne jest odpowiednie dobranie naczyń.

Zalecane są naczynia owalne/okrągłe zamiast kwadratowych/prostokątnych, ponieważ żywność w rożach może się nadmiernie zagotowywać. Można zastosować rozmaite naczynia, zgodnie z poniższą listą.

Naczynie	Odpowiednie do kuchenek mikrofalowych	Grill	Termo-obieg	Gotowanie w trybie mieszany	Komentarze
Folia aluminiowa Naczynia z folii	✓ / ✗	✓	✓	✓ / ✗	Można użyć małych kawałków folii aluminiowej do ochrony potraw przed przegrzaniem. Folia powinna znajdować się przynajmniej 2 cm od ścianek kuchenki, ponieważ może dojść do wyładowań. Naczynia foliowe nie są zalecane, o ile wyraźnie nie określił tego producent (np. Microfoil®). Należy przestrzegać dołączonych instrukcji.
Naczynia powodujące rumienienie potraw	✓	✗	✗	✗	Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta. Nie należy przekraczać podanych czasów nagrzewania. Zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ te naczynia mogą się znacznie nagrzać.
Porcelana i naczynia ceramiczne	✓ / ✗	✗	✓	✓ Tylko tryb mieszany z termoobiegiem	Porcelana, ceramika, ceramika glazurowana i porcelana kostna są zazwyczaj odpowiednie, z wyjątkiem naczyń posiadających metaliczne ozdoby.
Naczynia szklane np. Pyrex®	✓	✓	✓	✓	Należy zachować szczególną ostrożność przy użytkowaniu delikatnych naczyń szklanych, ponieważ mogą się stłuc lub pęknąć w wyniku naglego podgrzania.
Metal	✗	✓	✓	✗	Nie jest zalecane stosowanie metalowych naczyń, ponieważ powodują one wyładowania elektryczne, a co za tym idzie mogą doprowadzić do pożaru.
Plastik/polistyren, np. naczynia z barów szybkiej obsługi	✓	✗	✓	✓ / ✗	Należy zachować ostrożność, ponieważ niektóre naczynia mogą się odkształcić, stopić lub stracić kolor przy wysokich temperaturach.
Folia plastikowa	✓	✗	✗	✗	Nie należy dotykać potraw i folii należałaby przekleić, żeby pozwolić na wydostanie się pary.
Torby do zamrażania/pieczenia	✓	✗	✓ / ✗	✗	Torby należy przekleić, żeby pozwolić na wydostanie się pary. Upewnij się, że torby nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej. Nie należy ich wiązać materiałami plastиковymi lub metalowymi, ponieważ mogą się stopić lub zapalić w wyniku wyładowań.
Papierowe talerze, kubki i papier kuchenny	✓	✗	✗	✗	Mozna używać tylko przy podgrzewaniu lub do wchłaniania wilgoci. Należy zachować ostrożność, ponieważ nadmiernie podgrzanie może spowodować pożar.
Naczynia słomiane i drewniane	✓	✗	✗	✗	Zawsze należy nadzorować kuchenkę podczas korzystania z takich materiałów, ponieważ nadmiernie podgrzanie może spowodować pożar.
Papier z recyklingu i gazety	✗	✗	✗	✗	Mogą zawierać skrawki metalu, które mogą powodować wyładowania i wywołać pożar.
Ruszt	✓	✓	✓	✓	Ruszyt dostarczone z kuchenką zostały specjalnie dostosowane do wszystkich trybów gotowania i nie spowodują uszkodzenia kuchenki.



OSTRZEŻENIE:
Korzystając z plastikowych, papierowych lub innych łatwopalnych pojemników na żywność nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.



OSTRZEŻENIE: DO CZYSZCZENIA ŻADNEGO ELEMENTU KUCHENKI NIE NALEŻY UŻYWAĆ DOSTĘPNYCH W SPRZEDAŻY PREPARATÓW DO CZYSZCZENIA PIEKARNIKÓW I KUCHENEK, ODKURZACZY PAROWYCH, ŚRODKÓW DO SZOROWANIA ZAWIERAJĄCYCH WODOROTLEK SODU LUB SZORSTKICH ZMYWKÓW.

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy się upewnić, że komora operacyjna, drzwiczki, obudowa kuchenki i wyposażenie wystygły.

KUCHENKĘ NALEŻY REGULARNIE CZYŚCIĆ I USUWAĆ Z NIEJ WSZYSTKIE POZOSTAŁOŚCI JEDZENIA. Korzystanie z zanieczyszczonej kuchenki może doprowadzić do uszkodzenia ścianek komory operacyjnej i szybszego zużycia kuchenki. Może być również przyczyną powstania sytuacji niebezpiecznych.

Zewnętrzne elementy obudowy

Zewnętrzne elementy obudowy kuchenki można łatwo oczyszczyć delikatnym detergentem i wodą. Roztwór detergentu należy zetrzeć wilgotną ściereczką, a następnie osuszyć powierzchnię miękkim ręcznikiem.

Panel sterowania

Przed czyszczeniem należy otworzyć drzwiczki kuchenki, aby wyłączyć panel sterowania. Przy czyszczeniu panelu sterowania należy zachować szczególną ostrożność. Czyści się go delikatnie pocierając ściereczką zwilżoną tylko wodą, unikając używania nadmiernych ilości wody. Nie należy używać żadnych chemicznych ani środków do szorowania.

Komora operacyjna

1. W celu utrzymania kuchenki w czystości, należy po każdym użyciu zetrzeć wszelkie zachlapania i plamy miękką, wilgotną ściereczką lub gąbką, dopóki kuchenka jest jeszcze ciepła. W wypadku silniejszego zabrudzenia trzeba użyć delikatnego detergentu i wielokrotnie przecierać zabrudzone miejsce wilgotną ściereczką, aż do całkowitego usunięcia zabrudzenia. Trwałe zabrudzenia mogą spowodować przegrzewanie, dymienie, pożar lub powstawanie luków elektrycznych. Nie należy zdejmować osłony źródła mikrofal.
2. Należy zwracać uwagę, by woda lub roztwór detergentu nie dostawały się do małych otworów wentylacyjnych w ścianach kuchenki; mogłyby to spowodować uszkodzenie kuchenki.

3. Do mycia wnętrza kuchenki nie należy używać środków czyszczących w aerozolu.

4. Regularnie rozgrzewaj kuchenkę używając funkcji termoobiegu i grillu. Resztki jedzenia i krople tłuszczy na ściankach komory operacyjnej mogą powodować powstawanie dymu i przykrych zapachów.

5. Z żywności podczas gotowania uwalniana jest para, która może powodować kondensację wewnętrz kuchenki i drzwiczek. Należy wycierać kuchenkę do sucha. Kondensacja może wspomagać powstawanie rdzy we wnętrzu kuchenki.

DODATKOWA UWAGA dotycząca OSŁONY ŹRÓDŁA MIKROFAL: Osłonę źródła mikrofal należy utrzymywać w stałej czystości. Osłona jest wykonana z delikatnego materiału i należy zachować ostrożność przy jej czyszczeniu (przestrzegaj powyższych instrukcji na temat czyszczenia).

Nadmierne zmoczenie może doprowadzić do zniszczenia osłony źródła mikrofal. Osłona źródła mikrofal należy do elementów eksploatacyjnych i bez regularnego czyszczenia będzie wymagała wymiany.

Wyposażenie

Wyposażenie, takie jak talerz obrotowy, podstawę talerza obrotowego, ruszt i talerz do przyrumieniania, należy myć w wodzie z płynem do mycia naczyń i osuszyć. Środki do mycia naczyń są bezpieczne.

DODATKOWA UWAGA dotycząca PODSTAWY TALERZA OBROTOWEGO:

Zawsze po gotowaniu należy czyścić podstawę talerza obrotowego, szczególnie w okolicach rolek. Powinny one być wolne od resztek jedzenia i tłuszczy. Trwałe zabrudzenia mogą spowodować przegrzewanie, dymienie, pożar lub powstawanie luków elektrycznych.

Drzwiczki

W celu usunięcia wszelkich śladów zabrudzeń, obie strony drzwiczek oraz uszczelki należy regularnie czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Nie należy stosować środków do szorowania lub innych środków powodujących zadrapania, które mogłyby uszkodzić szklaną powierzchnię drzwiczek.

UWAGA: Do czyszczenia żadnego elementu kuchenki nie należy używać odkurzaczów parowych.

Porada ułatwiająca czyszczenie kuchenki:

Włożyć połówkę cytryny do miski, dodaj 300 ml (trocę więcej niż szklankę) wody i podgrzej z mocą 100% przez 10-12 minut.

Wytrzyj kuchenkę do czysta przy pomocy miękkiej, suchej ściereczki.

WAŻNE:

- Jeśli gotujesz jedzenie dłużej niż wynosi czas standardowy (patrz tabela poniżej) korzystając z tego samego trybu gotowania, uruchomią się mechanizmy zabezpieczające kuchenki. Zostanie zmniejszona moc mikrofala lub element grzejny grillu będzie się włączał i wyłączał.

Tryb pracy	Standardowy czas
Mikrofale P100	30 minut
Grill/termoobieg/tryb kombinowany	Przerwane działanie, temperatura i czas są kontrolowane



Προσοχή: Το προϊόν σας είναι σημαδεμένο με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να αναμιχθούν με κοινά οικιακά απορρίμματα. Υπάρχει σύστημα ξεχωριστής περιουσιαλογής για αυτά τα προϊόντα.

A. Πληροφορίες απόρριψης για χρήστες (ιδιωτική οικιακή χρήση)

1. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προσοχή: Αν θέλετε να απορρίψετε αυτή τη συσκευή παρακαλώ μη χρησιμοποιείτε κανονικούς κάδους απορριμμάτων. Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να μεταχειρίζεται μεμονωμένα και σύμφωνα με τη νομοθεσία που απαιτεί κατάλληλη μεταχείριση, αποκατάσταση και ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με την εφαρμογή από τα κράτη-μέλη, τα νοικοκυριά εντός των μελών της ΕΕ μπορούν να επιστρέφουν τον χρησιμοποιημένο ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε προσδιορισμένες εγκαταστάσεις συλλογής χωρίς επιβάρυνση*.

Σε ορισμένες χώρες* ο τοπικός μεταπράτης μπορεί να παραλάβει το παλαιό σας προϊόν χωρίς επιβάρυνση αν αποκτήσετε ένα παρόμοιο καινούριο.

*) Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές για περεταίρω λεπτομέρειες.

Αν ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός σας έχει μπαταρίες ή συσσωρεύτες, παρακαλούμε να τα απορρίψετε νωρίτερα σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Με τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα βοηθήσετε στην επιβεβαίωση ότι τα απόβλητα υποβάλλονται την απαραίτητη επεξεργασία, αποκατάστασης και ανακύκλωσης και ότι έτσι αποφεύγονται εν δυνάμει αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία που μπορούν αλλιώς να προκληθούν εξαιτίας της ανάρμοστης μεταχείρισης αποβλήτων.

2. Σε άλλες χώρες εκτός ΕΕ

Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές και να ρωτήσετε για τη σωστή μέθοδο απόρριψης.

Για την Ελβετία: Οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές μπορούν να επιστραφούν χωρίς χρέωση στο κατάστημα ακόμη και αν δεν θέλετε να αγοράσετε καινούργιο προϊόν. Περισσότερα σημεία περιουσιαλογής αναγράφονται στις ιστοσελίδες των www.swico.ch και www.sens.ch.

B. Πληροφορίες απόρριψης για Επαγγελματικούς Χρήστες

1. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αν το προϊόν χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς και θέλετε να το απορρίψετε:

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή σας που θα σας πληροφορήσει για την ανάληψη του προϊόντος. Μπορεί να χρεωθείτε για τα έξοδα που θα προκύψουν από την ανάληψη και την ανακύκλωση. Μικρά προϊόντα (και μικρά ποσά) μπορούν να αναληφθούν από τοπικές υπηρεσίες περιουσιαλογής.

Για την Ισπανία: Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το καθιερωμένο ούστημα περιουσιαλογής ή τις τοπικές αρχές για την επιστροφή των χρησιμοποιημένων σας προϊόντων.

2. Σε άλλες χώρες εκτός ΕΕ

Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές και να ρωτήσετε για τη σωστή μέθοδο απόρριψης.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ.....	1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.....	2
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	2
ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	4
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	5-12
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	13-14
ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	15
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ	15
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ.....	15
ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	16
ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.....	16
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ.....	17
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΓΚΡΙΛ / ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ COMBI.....	17-19
ΕΠΑΓΓΕΛΓΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ	19-20
ΑΛΛΕΣ ΒΟΛΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	20-21
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗ ΜΕ ΧΡΟΝΟ.....	21-22
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΝΟΥ.....	22
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΝΟΥ	23-24
ΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ.....	25
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	26

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



Όνομα μοντέλου:	R-822STWE
Τάση Γραμμής Εναλλασσόμενου Ρεύματος	: 230 V~, 50 Hz μονή φάση
Ασφάλεια γραμμής διανομής/αυτόματος διακόπτης:	: 20 A
Απαιτούμενη εναλλασσόμενη ισχύς: Μικροκύματα	: 1500 W
Ισχύς εξόδου: Μικροκύματα	: 900 W
Γκριλ οροφής (Υπέρυθρη)	: 1400 W
Επαγωγική λειτουργία	: 2400 W
Κατάσταση Off (απενεργοποίησης)	: λιγότερο από 1,0 W
(Κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας)	
Συχνότητα Μικροκυμάτων	: 2450 MHz*
Εξωτερικές διαστάσεις (Π) x (Υ) x (Β)** χλστ.	: 513 x 306 x 466
Εσωτερικές διαστάσεις (Π) x (Υ) x (Β)*** χλστ.	: 330 x 232 x 352
Χωρητικότητα Φούρνου	: 25 λίτρα***
Περιστρεφόμενος δίσκος (γυαλί)	: ø 315 χιλ.
Βάρος	: περ. 17,0 κ.
Λάμπα φούρνου	: 20 W/230 V~


- * Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN55011.
Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, το προϊόν αυτό ταξινομείται ως εξοπλισμός ομάδας 2 κλάσης B. Ομάδα 2 σημαίνει ότι ο εξοπλισμός παράγει ηθελημένα ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων με τη μορφή ηλεktroμαγνητικής ακτινοβολίας για θερμική επεξεργασία τροφής.
- ** Κλάση B σημαίνει ότι ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος προς χρήση σε οικιακές εγκαταστάσεις.
- *** Το βάθος δεν περιλαμβάνει το χερούλι ανοίγματος της πόρτας.

*** Η εσωτερική χωρητικότητα υπολογίζεται μετρώντας το μεγιστο πλάτος, βάθος και ύψος. Η πραγματική χωρητικότητα υποδοχής φαγητού είναι μικρότερη.

ΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.



ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΦΟΥΡΝΟΣ

1. Πόρτα
2. Μεντεσέδες
3. Λάμπα φούρνου
4. Κάλυμμα κυματοδηγού (ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ)
5. Σύνδεσμος
6. Εσωτερικό φούρνου
7. Επαγγελματικός ανεμιστήρας (καλυμμένος)
8. Θερμαντικό στοιχείο γκριλ (κάτω από το πάνω μέρος)
9. Πίνακας ελέγχου
10. Μανταλώσεις
11. Σφραγίσματα της πόρτας και επιφάνειες στεγανοποίησης
12. Μάνταλα ασφαλείας πόρτας
13. Ανοίγματα εξαερισμού
14. Εξωτερικό κάλυμμα
15. Καλώδιο παροχής ρεύματος
16. Χερούλι ανοίγματος πόρτας

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Ελέγχετε για να βεβαιωθείτε ότι παρέχονται τα παρακάτω εξαρτήματα:

- (17) Περιστρεφόμενος δίσκος (18) Στήριγμα περιστρεφόμενου δίσκου (19) Σύνδεσμος (20) Σχάρα
- Τοποθετήστε το σύνδεσμο στον άξονα κίνησης του περιστρεφόμενου δίσκου και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το στήριγμα του περιστρεφόμενου δίσκου στο κέντρο του πατώματος του φούρνου έτσι ώστε να περιστρέφεται ελεύθερα γύρω από το σύνδεσμο. Τοποθετήστε τον περιστρεφόμενο δίσκο πάνω στο στήριγμά του ώστε να στερεωθεί κολά στο σύνδεσμο.
- Για να αποφύγετε ζημιά στον περιστρεφόμενο δίσκο, βεβαιωθείτε ότι τα πάτα ή τα δοχεία σηκώνονται χωρίς να ακουμπούν στο ρεύματος του περιστρεφόμενου δίσκου, όταν τα απομακρύνετε από το φούρνο.
- Για χρήση της σχάρας, ανατρέξτε στις ενότητες του γκριλ στη σελίδα GR-17-18.

Μην ακουμπάτε ποτέ το γκριλ όταν είναι ζεστό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την παραγελία εξαρτημάτων, παρακαλείστε να αναφέρετε δύο στοιχεία στον αντιπρόσωπο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της SHARP: το όνομα του ανταλλακτικού και το όνομα του μοντέλου.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Το κάλυμμα του κυματοδηγού είναι εύθραυστο. Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν καθαρίζετε το εσωτερικό του φούρνου, για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα πάθει ζημιά.
- Μετά τη μαγείρεμα φαγητών με λίπη χωρίς κάλυμμα, πάντα να καθαρίζετε διεξοδικά το εσωτερικό και ιδιαίτερα το στοιχείο θέρμανσης γκριλ· αυτά πρέπει να είναι στεγνά και χωρίς λίπος. Το μαζεμένο λίπος μπορεί να υπερθερμανθεί και να ορχίσει να καπνίζει ή να πιάσει φωτιά.
- Πάντα να λειτουργείτε το φούρνο με τον περιστρεφόμενο δίσκο και το στήριγμά του εφαρμοσμένα σωστά. Αυτό συμβάλλει στο πλήρες, ομοιόμορφο μαγείρεμα. Ένας κακώς εφαρμοσμένος περιστρεφόμενος δίσκος ενδέχεται να μην περιστρέφεται σωστά και θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο φούρνο.
- Κάθε φαγητό και δοχείο φαγητού πρέπει να τοποθετείται πάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο για μαγείρεμα.
- Ο περιστρεφόμενος δίσκος περιστρέφεται σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού ή αντίτροφα. Η κατεύθυνση περιστροφής μπορεί να αλλάζει κάθε φορά που εκκινείτε το φούρνο. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του μαγειρέματος.



ΠΡΟΙΔΙΟΠΟΙΗΣΗ:

Η πόρτα, το εσωτερικό κάλυμμα, η κοιλότητα του φούρνου, τα εξαρτήματα και τα σκεύη μπορεί να γίνουν πάρα πολύ ζεστά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Για να αποφύγετε εγκαύματα, πάντα χρησιμοποιείτε χοντρά γάντια φούρνου.

**1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ και ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Ένδειξη **ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ**

Ένδειξη για **ΕΠΑΓΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

Ένδειξη **ΓΚΡΙΛ**

Ένδειξη **ΑΠΟΨΥΞΗΣ**

Ένδειξη **ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ**

Ένδειξη **ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΝΟΥ**

Ένδειξη για **ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ**

Ένδειξη **ΒΑΡΟΥΣ**

2. Ένδειξη ΠΡΟΟΔΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Τα τμήματα ανάβουν προσδευτικά για να προβάλουν τη θερμοκρασία που έχει αναπτυχθεί στην ΕΠΑΓΓΩΓΙΚΗ λειτουργία. Κάθε τμήμα αντιπροσωπεύει 10°C του επιπέδου ρυθμίσης θερμοκρασίας (Για παράδειγμα, το πρώτο υποδεικνύει 150°C και το τελευταίο 240°C). Όταν ρυθμίζετε τη θερμοκρασία, ανάβει το συγκεκριμένο τμήμα, ενώ τα αντίστοιχα τμήματα στα αριστερά του ανάβουν ένα κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης.

3. Επιλογές αυτόματων μενού:

A1: Αναθέρμανση

A2: Πατάτα

A3: Κρέας

A4: Λαχανικά

A5: Ψάρι

A6: Ζυμαρικά

A7: Σούπα

A8: Κέικ

A9: Πίτσα

A10: Κοτόπουλο

4. Κουμπί ΓΚΡΙΛ/COMBI

Κουμπί **ΑΠΟΨΥΞΗ με ΒΑΡΟΣ/με ΧΡΟΝΟ**

5. Κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ**6. Στροφέας ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ**

Περιστρέψτε για εισαγωγή του χρόνου μαγειρέματος, χρόνου, επιπέδου ισχύος, θερμοκρασίας, βάρους και επιλογής αυτόματου μενού

**8. Κουμπί ΙΣΧΥΣ ΜΙΚΡΟΚ.**

Πίστε το για να επιλέξετε το επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων.

9. Κουμπί ΕΠΑΓΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κουμπί **ΡΟΛΟΪ/ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ**

11. Κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/+30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

1. Αυτός ο φούρνος έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο σε πάγκο. Δεν έχει σχεδιαστεί για ενσωμάτωση σε μονάδα κουζίνας. Μην τοποθετείτε το φούρνο σε ντουλάπι.
2. Η πόρτα του φούρνου μπορεί να ζεσταθεί κατά το μαγείρεμα. Τοποθετήστε ή στερεώστε το φούρνο έτσι ώστε το κάτω μέρος του φούρνου να απέχει 85 εκ. ή περισσότερο από το πάτωμα. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από την πόρτα για να την αποφυγήσετε εγκαυμάτων σε αυτά.
3. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα ελάχιστος χώρος πάνω από το φούρνο 30 εκ.
4. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή από άτομα που δεν διαθέτουν εμπειρία και γνώση, εφόσον τους παρέχεται επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφάλεια και εφόσον καταλαβαίνουν τους κινδύνους που περιλαμβάνονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών και χωρίς επίβλεψη.
5. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
6. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν το φούρνο χωρίς επίβλεψη μόνο εφόσον τους έχετε παράσχει επαρκείς οδηγίες έτσι ώστε να είναι ικανά να χρησιμοποιούν το φούρνο μόνο με ασφάλεια και εφόσον καταλαβαίνουν τους κινδύνους που ενυπάρχουν στην εσφαλμένη χρήση του.
7. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν η συσκευή εκτελεί τις λειτουργίες ΓΚΡΙΛ/COMBI και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ (°C), τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν το φούρνο μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου λόγω της αναπτυσσόμενης θερμοκρασίας.
8. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα προσβάσιμα τμήματα μπορεί να θερμανθούν κατά τη χρήση. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να μένουν μακριά.
9. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν η πόρτα ή τα σφραγίσματα της πόρτας έχουν υποστεί βλάβη, ο φούρνος δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία μέχρι να επισκευαστεί από κάποιο αρμόδιο άτομο.
10. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ποτέ μην προσαρμόζετε, επισκευάζετε ή τροπο-



ποιείτε το φούρνο μόνοι σας. Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλον εκτός από κάποιο αρμόδιο άτομο, να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία σέρβις ή επισκευής που περιλαμβάνει την αφαίρεση του καλύμματος το οποίο προστατεύει από την έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων.

- 11.** Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα ειδικό καλώδιο. Αυτή η αλλαγή πρέπει να γίνει από ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της SHARP.
- 12. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Υγρά και άλλα φαγητά δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία εφόσον είναι πιθανό να εκραγούν.
- 13.** Η θέρμανση αναψυκτικών με μικροκύματα μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη έκρηξη βρασμού, επομένως πρέπει να δίνεται προσοχή στο χειρισμό του δοχείου.
- 14.** Μη μαγειρεύετε αβγά με το τσόφλι τους. Τα βραστά ολόκληρα αβγά δεν πρέπει να ζεσταίνονται στα μικροκύματα εφόσον μπορεί να εκραγούν ακόμα και αφού το μαγείρεμα έχει λήξει. Για να μαγειρέψετε ή να ξαναζεστάνετε αβγά που δεν έχουν ανακατευτεί και δεν έχουν γίνει ομελέτα, τρυπήστε τους κρόκους και τα ασπράδια, ειδάλλως τα αβγά μπορεί να εκραγούν. Ξεφλουδίστε και κόψτε σε φέτες τα βρασμένα αβγά προτού τα ξαναζεστάνετε στο φούρνο μικροκυμάτων.
- 15.** Τα σκεύη θα πρέπει να ελέγχονται ώστε να εξασφαλίζεται πως είναι κατάλληλα για χρήση με το φούρνο. Ανατρέξτε στη Σελίδα GR-25. Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη και δοχεία κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων στις λειτουργίες μικροκυμάτων.
- 16.** Τα περιεχόμενα των μπιμπερό και των βάζων με παιδικές τροφές πρέπει να ανακατεύονται ή να ανακινούνται και πρέπει να ελέγχεται η θερμοκρασία πριν την κατανάλωση, ώστε να αποφευχθούν εγκαύματα.
- 17.** Η πόρτα, το εξωτερικό κάλυμμα, η κοιλότητα του φούρνου, τα σκεύη, τα εξαρτήματα και ειδικά τα θερμαντικά στοιχεία του γκριλ θα ζεσταίνονται πολύ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- 18.** Πρέπει να φροντίζετε ώστε να μην αγγίζετε αυτές τις περιοχές. Για την αποφυγή εγκαυμάτων, χρησιμοποιείτε πάντα χοντρά γάντια φούρνου. Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιώνεστε πως αυτά δεν είναι ζεστά. Κατά τη θέρμανση φαγητού σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, παρατηρείτε το φούρνο καθώς υπάρχει πιθανότητα ανάφλεξης.
- 19.** Εάν δημιουργηθεί καπνός, σβήστε ή αποσυνδέστε το φούρνο και κρατήστε την πόρτα κλειστή ώστε να καταπνίξετε οποιεσδήποτε φλόγες.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

20. Καθαρίζετε το φούρνο σε τακτά χρονικά διαστήματα και απομακρύνετε οποιεσδήποτε αποθέσεις τροφής.
21. Αποτυχία να διατηρήσετε το φούρνο σε καθαρή κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλοίωση της επιφάνειας η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τη ζωή της συσκευής και πιθανώς να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.
22. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά διαβρωτικά καθαριστικά ή αιχμηρούς μεταλλικούς ξύστες για τον καθαρισμό του γυαλιού στην πόρτα του φούρνου, εφόσον μπορεί να γρατζουνίσουν την επιφάνεια, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε θραύση του τζαμιού.
23. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές.
24. Ανατρέξτε στις οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό για τα σφραγίσματα της πόρτας, τις κοιλότητες και τα γειτνιάζοντα μέρη στη σελίδα GR-26.
25. Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλο εργασιακό περιβάλλον.
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής.
 - αγροικίες.
 - σε ξενώνες και παρόμοιο περιβάλλον
26. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της μπορεί να θερμανθούν κατά τη χρήση. Θα πρέπει να δείχνετε προσοχή για την αποφυγή της επαφής με τα θερμαντικά στοιχεία. Τα παιδιά ή λικίκιας κάτω των 8 ετών πρέπει να μένουν μακριά εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
27. Κατά τη διάρκεια της χρήσης η συσκευή θερμαίνεται. Θα πρέπει να δείχνετε προσοχή για την αποφυγή επαφής με τα θερμαντικά στοιχεία μέσα στο φούρνο.
28. Τα προσβάσιμα τμήματα μπορεί να θερμανθούν κατά τη χρήση. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να μένουν μακριά.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

1. Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν θα πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Επίπεδα ισχύος που είναι υπερβολικά υψηλά, ή χρόνοι μαγειρέματος εξαιρετικά μεγάλοι, μπορούν να υπερθερμάνουν τα φαγητά και να έχουν ως αποτέλεσμα πυρκαγιά.



2. Η ηλεκτρική παροχή πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη ώστε η μονάδα να μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα σε περίπτωση ανάγκης.
3. Η παροχή εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να είναι 230 V~, 50Hz, με ασφάλεια γραμμής διανομής έντασης 20 A, ή αυτόματο διακόπτη έντασης 20 A.
4. Πρέπει να παρέχεται ένα ξεχωριστό κύκλωμα που θα εξυπηρετεί μόνο αυτή τη συσκευή.
5. Μην τοποθετείτε το φούρνο σε περιοχές όπου παράγεται θερμότητα. Κοντά σε ένα συμβατικό φούρνο, για παράδειγμα.
6. Μην εγκαθιστάτε το φούρνο σε περιοχή με υψηλή υγρασία ή σε σημείο όπου μπορεί να συγκεντρωθεί υγρασία.
7. Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το φούρνο σε εξωτερικούς χώρους.
8. Μετά τη χρήση, καθαρίστε το κάλυμμα του κυματοδηγού, το εσωτερικό του φούρνου, τον περιστρεφόμενο δίσκο και το στήριγμα κυλίνδρου. Αυτά πρέπει να είναι στεγνά και χωρίς λίπη. Το συσσωρευμένο λίπος μπορεί να υπερθερμανθεί και να ξεκινήσει να καπνίζει ή να πιάσει φωτιά.
9. Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στο φούρνο ή στα ανοίγματα εξαερισμού.
10. Μην μπλοκάρετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
11. Αφαιρέστε όλα τα μεταλλικά σφραγίσματα, τα σύρματα, κτλ., από το φαγητό και από τις συσκευασίες φαγητού. Τα ηλεκτρικά τόξα που μπορεί να δημιουργηθούν σε μεταλλικές επιφάνειες, μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
12. Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για να θερμάνετε λάδι για τηγάνισμα. Η θερμοκρασία δεν ελέγχεται και το λάδι μπορεί να αρπάξει φωτιά.
13. Για να φτιάξετε ποπ-κορν, χρησιμοποιείτε μόνο ειδικούς παρασκευαστές μικροκυμάτων για ποπ-κορν.
14. Μην αποθηκεύετε φαγητό ή άλλα αντικείμενα μέσα στο φούρνο.
15. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις αφού ξεκινήσετε το φούρνο για να βεβαιωθείτε πως ο φούρνος λειτουργεί όπως επιθυμείτε.
16. Για να αποφύγετε υπερθέρμανση και πυρκαγιά, πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν μαγειρεύετε ή ξαναζεσταίνετε φαγητό με υψηλό περιεχόμενο ζάχαρης ή λίπους, για παράδειγμα, λουκάνικα, πίτες ή χριστουγεννιάτικη πουτίγκα.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

17. Ανατρέξτε στις αντίστοιχες υποδείξεις στο εγχειρίδιο λειτουργίας.

Για να αποφύγετε την πιθανότητα τραυματισμού

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο εάν έχει υποστεί βλάβη ή εάν δυσλειτουργεί. Ελέγχτε τα ακόλουθα πριν τη χρήση:

- α) Την πόρτα· σιγουρευτείτε ότι η πόρτα κλείνει σωστά και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά ευθυγραμμισμένη και δεν είναι στραβωμένη.
- β) Τα μάνταλα ασφαλείας και τους μεντεσέδες· ελέγχτε για να σιγουρευτείτε ότι δεν είναι σπασμένα ή χαλαρά.
- γ) Τα σφραγίσματα τις πόρτας και τις επιφάνειες σφράγισης· βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υποστεί βλάβη.
- δ) Το εσωτερικό του φούρνου ή πάνω στην πόρτα· βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βαθουλώματα.
- ε) Το καλώδιο παροχής ρεύματος και το βύσμα· βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υποστεί βλάβη.

2. Μη λειτουργείτε το φούρνο με ανοιχτή την πόρτα ή μην αλλάζετε τα μάνταλα ασφαλείας της πόρτας με οποιονδήποτε τρόπο.

3. Μη λειτουργείτε το φούρνο όταν υπάρχει κάποιο αντικείμενο ανάμεσα στα μάνταλα και τις επιφάνειες σφράγισης.

4. Μην επιτρέπετε τη συσσώρευση λίπους ή βρωμιάς πάνω στα σφραγίσματα της πόρτας και τα γειτνιάζοντα τμήματα. Καθαρίζετε το φούρνο σε τακτά χρονικά διαστήματα και αφαιρείτε οποιεσδήποτε αποθέσεις τροφής. Ακολουθείτε τις οδηγίες σχετικά με το θέμα 'Καθαρισμός και Συντήρηση " στη σελίδα GR-26.

5. Άτομα με ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους ή τον κατασκευαστή του βηματοδότη για προφυλάξεις σχετικά με τους φούρνους μικροκυμάτων.

Για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας

1. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφαιρέσετε το εξωτερικό κάλυμμα.

2. Ποτέ μη χύνετε ή εισάγετε αντικείμενα στα ανοίγματα της ασφαλείας της πόρτας ή στα ανοίγματα εξαερισμού. Σε περίπτωση διαρροής υγρού, σβήστε και αποσυνδέστε το φούρνο αμέσως, και καλέστε ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της SHARP.



3. Μη βυθίζετε το καλώδιο ή το βύσμα παροχής ρεύματος σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
4. Μην αφήνετε το καλώδιο παροχής ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου εργασίας.
5. Κρατήστε το καλώδιο παροχής ρεύματος μακριά από θερμές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους του φούρνου.
6. Μην επιχειρείτε να αντικαταστήσετε τη λάμπα του φούρνου μόνοι σας, και μην επιτρέπετε σε κάποιον ο οποίος δεν είναι ηλεκτρολόγος εξουσιοδοτημένος από τη SHARP να κάνει κάτι τέτοιο. Εάν η λάμπα του φούρνου παρουσιάσει βλάβη, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της SHARP.

Για να αποφύγετε την πιθανότητα έκρηξης και ξαφνικού βρασμού:

1. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σφραγισμένα δοχεία. Αφαιρέστε τα σφραγίσματα και τα καπάκια πριν τη χρήση. Τα σφραγισμένα δοχεία μπορεί να εκραγούν εξαιτίας της συσσώρευσης πίεσης ακόμα και όταν ο φούρνος έχει σβήσει.
2. Προσέχετε όταν βάζετε στα μικροκύματα υγρά. Χρησιμοποιείτε δοχεία με φαρδύ στόμιο ώστε να επιτρέπεται η διαφυγή των φυσαλίδων. Ποτέ μη ζεσταίνετε υγρά σε δοχεία με στενό στόμιο, όπως μπιμπερό, εφόσον αυτό μπορεί να οδηγήσει στην έκρηξη των περιεχομένων από το δοχείο όταν αυτό θερμανθεί, και στην πρόκληση εγκαυμάτων.

Για να αποφύγετε ξαφνική έκρηξη αναβράζοντος υγρού και πιθανό ζεμάτισμα:

1. Μην χρησιμοποιείτε για πολλή ώρα.
2. Ανακατέψτε το υγρό πριν το ζέσταμα/ξαναζέσταμα.
3. Προτείνεται να βάζετε μία γυάλινη ράβδο ή ένα παρόμοιο εργαλείο (όχι μεταλλικό) στο υγρό ενώ αναθερμαίνεται.
4. Αφήστε το υγρό να ηρεμήσει για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα στο φούρνο στο τέλος του χρόνου μαγειρέματος για να αποφύγετε καθυστερημένο εκρηκτικό βρασμό.
3. Πριν το μαγείρεμα, διατρυπήστε τη φλούδα/πέτσα φαγητών όπως οι πατάτες, τα λουκάνικα και τα φρούτα, ειδάλλως μπορεί να εκραγούν.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να αποφύγετε την πιθανότητα εγκαυμάτων

1. Χρησιμοποιείτε πιάστρες ή γάντια φούρνου όταν απομακρύνετε το φαγητό από το φούρνο για να αποφύγετε εγκαύματα.
2. Πάντα να ανοίγετε τα δοχεία, τους παρασκευαστές ποπ-κορν, τις σακούλες μαγειρέματος για φούρνο, κτλ, μακριά από το πρόσωπο και τα χέρια για να αποφύγετε εγκαύματα από ατμούς και έκρηξη βρασμού.
3. Για την αποφυγή εγκαυμάτων, πάντοτε να δοκιμάζετε τη θερμοκρασία του φαγητού και να ανακατεύετε πριν το σερβίρισμα. Να δείχνετε ιδιαίτερη προσοχή στη θερμοκρασία του φαγητού και των πόσιμων υγρών που δίνονται σε βρέφη, παιδιά ή ηλικιωμένους. Η θερμοκρασία του δοχείου δεν δείχνει την αληθινή θερμοκρασία του φαγητού ή του ποτού. Πάντα να ελέγχετε τη θερμοκρασία του φαγητού.
4. Να στέκεστε πάντα πίσω από την πόρτα του φούρνου όταν την ανοίγετε, για να αποφύγετε εγκαύματα από ατμούς και θερμότητα που διαφεύγουν.
5. Κόβετε σε φέτες γεμιστά φαγητά φούρνου αφού τα ζεστάνετε για να απελευθερωθούν οι ατμοί και να αποφύγετε εγκαύματα.

Για να αποφύγετε κακή χρήση από παιδιά

1. Μη γέρνετε πάνω στην πόρτα του φούρνου και μην κάνετε κούνια πάνω της.
2. Τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν όλες τις σημαντικές οδηγίες ασφάλειας: χρήση πιαστρών, προσεκτική αφαίρεση καλυμμάτων φαγητού· να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις συσκευασίες (π.χ. αυτοθερμαινόμενα υλικά) που είναι σχεδιασμένες να κάνουν το φαγητό τραγανό, μιας και μπορεί να είναι υπερβολικά ζεστές.

Άλλες προειδοποιήσεις

1. Ποτέ μην τροποποιείτε το φούρνο με κανένα τρόπο.
2. Μη μετακινείτε το φούρνο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
3. Αυτός ο φούρνος είναι μόνο για προετοιμασία σπιτικού φαγητού και μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για το μαγείρεμα φαγητού. Δεν είναι κατάλληλος για εμπορική ή εργαστηριακή χρήση.



Για να συμβάλλετε στην ομαλή χρήση του φούρνου σας και να αποφύγετε βλάβη

1. Μη λειτουργείτε ποτέ το φούρνο ενώ είναι άδειος, εκτός εάν αυτό συστήνεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο φούρνο.
2. Κατά τη χρήση σκεύους ψησίματος ή αυτοθερμαινόμενου υλικού, να τοποθετείτε πάντα ένα θερμομονωτικό στοιχείο από κάτω, όπως πιάτο πορσελάνης, για τη αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στον περιστρεφόμενο δίσκο και το στήριγμά του λόγω θερμικής καταπόνησης. Δεν πρέπει να υπερβαίνεται ο χρόνος προθέρμανσης που προσδιορίζεται στις οδηγίες των σκευών.
3. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη, τα οποία ανακλούν τα μικροκύματα και ενδέχεται να προκαλέσουν τη δημιουργία ηλεκτρικού τόξου. Χρησιμοποιείτε μόνο τον περιστρεφόμενο δίσκο και το στήριγμά του που είναι σχεδιασμένα για αυτό το φούρνο. Μη λειτουργείτε το φούρνο χωρίς τον περιστρεφόμενο δίσκο.
4. Μην τοποθετείτε τίποτα στο εξωτερικό περίβλημα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν δεν είστε βέβαιος για τον τρόπο σύνδεσης του φούρνου σας, συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο, ειδικευμένο ηλεκτρολόγο τεχνικό. Ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για ζημιά που προκλήθηκε στο φούρνο ή για ατομικό τραυματισμό που προκλήθηκε λόγω μη τήρησης της σωστής διαδικασίας ηλεκτρολογικής σύνδεσης. Ενδέχεται να σχηματίζονται περιστασιακά υδρατμοί ή σταγόνες νερού στα τοιχώματα του φούρνου ή γύρω από τα σφραγίσματα της πόρτας και τις επιφάνειες στεγανοποίησης. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο και δεν αποτελεί ένδειξη διαφυγής μικροκυμάτων ή δυσλειτουργίας.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ KIT


Δεν διατίθεται ενσωματωμένο κιτ για αυτό το φούρνο.

Ο φούρνος αυτός έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο πάνω σε πάγκο.



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από το εσωτερικό της κοιλότητας του φούρνου και αφαιρέστε οποιαδήποτε προστατευτική μεμβράνη που βρίσκεται στην επιφάνεια του καλύμματος του φούρνου μικροκυμάτων. Ελέγχτε για τυχόν σημάδια φθοράς του φούρνου.
2. Τοποθετήστε το φούρνο πάνω σε μια ασφαλή, επίπεδη επιφάνεια που αντέχει το βάρος του φούρνου και επιπλέον το βαρύτερο αντικείμενο που είναι πιθανό να θερμανθεί μέσα στο φούρνο. Μην τοποθετείτε το φούρνο μέσα σε ντουλάπι.
3. Επιλέξτε μια επίπεδη επιφάνεια με επαρκή ελεύθερο χώρο για τις οπές εισόδου και/ή εξόδου αέρα. Η πίσω επιφάνεια της συσκευής θα πρέπει να καλύπτεται από τοίχο.
 - Απαιτείται ελάχιστος χώρος τουλάχιστον 20 εκ. ανάμεσα στο φούρνο και οποιουσδήποτε γειτονικούς τοίχους.
 - Αφήστε ελάχιστο χώρο 30 εκ. πάνω από το φούρνο.
 - Μην αφαιρείτε τα πόδια από τη βάση του φούρνου.
 - Η φραγή των ανοιγμάτων εισόδου και/ή εξόδου αέρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο φούρνο.
 - Τοποθετήστε το φούρνο όσο το δυνατόν μακρύτερα από ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Η λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη από το ραδιόφωνο ή την τηλεόρασή σας.



4. Η πόρτα του φούρνου μπορεί να ζεσταθεί κατά το μαγείρεμα. Τοποθετήστε ή στερεώστε το φούρνο έτσι ώστε το κάτω μέρος του φούρνου να απέχει 85 εκ. ή περισσότερο από το πάτωμα. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από την πόρτα για να την αποφυγή εγκαυμάτων σε αυτά.



5. Συνδέστε με ασφάλεια το βύσμα τροφοδοσίας του φούρνου σε μια γειωμένη οικιακή ηλεκτρική πρίζα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε το φούρνο σε σημεία όπου παράγεται θερμότητα, υδρατμοί ή υψηλά επίπεδα υγρασίας (για παράδειγμα, κοντά σε ή πάνω από συμβατικό φούρνο) ή κοντά σε υλικά που αναφλέγονται (για παράδειγμα, κουρτίνες).

Μην φράσσετε ή εμποδίζετε τα ανοίγματα εξαερισμού.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω από το φούρνο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

- Μην επιτρέπετε την επαφή του καλωδίου ή του βύσματος τροφοδοσίας ισχύος με νερό.
- Τοποθετήστε το βύσμα σωστά στην πρίζα.
- Μη συνδέετε άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα με πολύπριζο.
- Αν φθαρεί το καλώδιο τροφοδοσίας ισχύος, πρέπει να αντικατασταθεί από εγκεκριμένο τμήμα σέρβις της Sharp ή από αντίστοιχο εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
- Κατά την αφαίρεση του βύσματος από την πρίζα, κρατάτε πάντοτε το βύσμα, μην κρατάτε ποτέ το καλώδιο, καθώς έτσι μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας ισχύος και στις συνδέσεις εντός του βύσματος.
- Αν το βύσμα που έχει προσαρμοστεί στο φούρνο σας είναι τέτοιου τύπου που μπορεί να αποσυναρμολογηθεί, και εφόσον η ηλεκτρική πρίζα στο σπίτι σας δεν είναι συμβατή με το παρεχόμενο βύσμα, αφαιρέστε σωστά το βύσμα (μην το αποκόψετε).
- Αν το βύσμα που έχει προσαρμοστεί στο φούρνο σας δεν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί, και εφόσον η ηλεκτρική πρίζα στο σπίτι σας δεν είναι συμβατή με το παρεχόμενο βύσμα, αποκόψτε το βύσμα τροφοδοσίας.



ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Συνδέστε το φούρνο. Η ένδειξη του φούρνου εμφανίζει: "0:00", ακούγεται μια φορά ένα ηχητικό σήμα. Το μοντέλο αυτό έχει λειτουργία ρολογιού και ο φούρνος καταναλώνει λιγότερο από 1,0 W στην κατάσταση αναμονής. Για να ρυθμίσετε το ρολόι, ανατρέξτε παρακάτω.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Ο φούρνος διαθέτει δυνατότητα ρολογιού 24 ωρών.

1. Πατήστε το κουμπί **ΡΟΛΟΪ/ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ** μία φορά. Τα ψηφία της ώρας θα αναβοσβήνουν και θα ανάψει η ένδειξη του ρολογιού.
2. Γυρίστε το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ** ώσπου να εμφανιστεί η σωστή ώρα, ο χρόνος εισαγωγής θα πρέπει να είναι στο έύρος 0-23.
3. Πατήστε το κουμπί **ΡΟΛΟΪ/ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ**, θα αναβοσβήσουν τα ψηφία για τα λεπτά.
4. Ρυθμίστε τα λεπτά. Περιστρέψτε το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ** ώσπου να εμφανιστούν τα σωστά λεπτά, ο χρόνος εισαγωγής θα πρέπει να είναι μεταξύ 0-59.
5. Πατήστε το κουμπί **ΡΟΛΟΪ/ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ** για να ξεκινήσει το ρολόι. Θα αναβοσβήσει στην οθόνη το εικονίδιο ":" της ψηφιακής ώρας και θα σήγησει η ένδειξη του ρολογιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Εάν έχει ρυθμιστεί το ρολόι, όταν το μαγείρεμα ολοκληρώνεται, η οθόνη θα εμφανίζει τη σωστή ώρα της μέρας. Εάν το ρολόι δεν έχει οριστεί, η οθόνη θα δείχνει "0:00".
- Για να ελέγχετε την ώρα κατά τη διάρκεια μιας διεργασίας μαγειρέματος, πιέστε το κουμπί **ΡΟΛΟΪ/ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ** και η οθόνη LED εμφανίζει την ώρα για 2-3 δευτερόλεπτα. Η διεργασία μαγειρέματος δεν επηρεάζεται από αυτό.
- Αν πατήθει το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ** κατά τη διάρκεια ρύθμισης του ρολογιού, ο φούρνος επανέρχεται στην προηγούμενη ρύθμιση.
- Εάν η ηλεκτρική παροχή προς το φούρνο μικροκυμάτων σας διακοπεί, η οθόνη θα δείχνει διακοπόμενα την ένδειξη "0:00" όταν επανέλθει το ρεύμα. Εάν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, το πρόγραμμα θα διαγραφεί. Το ίδιο θα συμβεί και στην ώρα της μέρας.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χρονόμετρου κουζίνας σε περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνεται μαγείρεμα με μικροκύματα, για παράδειγμα για να χρονομετρήσετε το βράσιμο αβγών σε συμβατικό μάτι ή για να παρακολουθείτε το χρόνο αναμονής για μαγειρέμένο/αποψυχόμενο φαγητό.

Παράδειγμα:

Για να θέσετε το χρονόμετρο στα 5 λεπτά.

1. Πατήστε το κουμπί **ΡΟΛΟΪ/ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ** δύο φορές.
2. Γυρίστε το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ** για να επιλέξετε το χρόνο.
3. Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/+30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** για να ξεκινήσετε το χρονόμετρο.
4. Ελέγχετε την οθόνη. (Η οθόνη θα αρχίσει αντίστροφη μέτρηση του χρόνου μαγειρέματος.)

Όταν η αντίστροφη μέτρηση φτάσει στο 0:00, θα ακουστεί ένας ήχος 5 φορές και στη συνέχεια η οθόνη LED θα εμφανίσει την ώρα.

Μπορείτε να εισαγάγετε οποιονδήποτε χρόνο έως 95 λεπτά. Για να ακυρώσετε το **ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ** κατά τη διάρκεια μιας αντίστροφης μέτρησης, απλώς πιέστε το πλήκτρο **ΔΙΑΚΟΠΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία **ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ** δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια μαγειρέματος.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ



Επίπεδο ισχύος	Πατήστε το κουμπί ΙΣΧΥΣ ΜΙΚΡΟΚ.	Προβολή (Πουσσοστό)
ΥΨΗΛΟ	x1	P100 (100%)
ΜΕΣΑΙΟ ΥΨΗΛΟ	x2	P80 (80%)
ΜΕΣΑΙΟ	x3	P50 (50%)
ΜΕΣΑΙΟ ΧΑΜΗΛΟ (ΑΠΟΨΥΞΗ)	x4	P30 (30%)
ΧΑΜΗΛΟ	x5	P10 (10%)

- Ο φούρνος σας έχει 5 επίπεδα ενέργειας, όπως φαίνεται.
- Για να αλλάξετε το επίπεδο ισχύος για το μαγείρεμα, πατήστε το κουμπί **ΙΣΧΥΣ ΜΙΚΡΟΚ.** Η γυρίστε το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ** ώσπου να εμφανιστεί στην οθόνη το επιθυμητό επίπεδο. Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/+30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** για επιβεβαίωση, εισαγάγετε το χρόνο μαγειρέματος και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/+30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** για να αρχίσει η λειτουργία του φούρνου.
- Για να ελέγξετε το επίπεδο ισχύος κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος πατήστε το κουμπί **ΙΣΧΥΣ ΜΙΚΡΟΚ.** Θα εμφανιστεί το τρέχον επίπεδο ισχύος για 2-3 δευτερόλεπτα. Ο φούρνος συνεχίζει την αντίστροφη μέτρηση παρ' όλο που η οθόνη εμφανίζει το επίπεδο ισχύος.

Γενικά ισχύουν οι ακόλουθες συστάσεις:

P100 - (ΥΨΗΛΗ έξοδος = 900 W) χρησιμοποιείται για γρήγορο μαγείρεμα ή αναθέρμανση π.χ. για φαγητά κατσαρόλας, ζεστά ποτά, λαχανικά κ.τ.λ.

P80 - (ΜΕΣΑΙΑ ΥΨΗΛΗ έξοδος = 720 W) χρησιμοποιείται για πιο παρατεταμένο μαγείρεμα τροφίμων με πικνή σύνθεση όπως ψητά κομμάτια κρέατος, ρολό και γεύματα σερβιρισμένα σε πάτο, όπως επίσης για ευαίσθητα φαγητά όπως μαλακά κέκι. Σε αυτή τη μειωμένη ρύθμιση, το φαγητό μαγειρεύεται ομοιόμορφα χωρίς να ψήνεται υπερβολικά στις πλευρές.

P50 - (ΜΕΣΑΙΑ έξοδος = 450 W) για στρεές τροφές που απαιτούν περισσότερο χρόνο μαγειρέματος όταν μαγειρεύονται με συμβατικούς τρόπους, π.χ. πιάτα βοδινού, προτεΐνεται να χρησιμοποιείτε αυτή τη ρύθμιση ενέργειας για να βεβαιωθείτε πως το κρέας θα είναι μαλακό.

P30 - (ΜΕΣΑΙΑ ΧΑΜΗΛΗ έξοδος = 270 W) για να αποψύξετε, επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση ενέργειας, για να βεβαιωθείτε πως το φαγητό θα αποψυχθεί ομοιόμορφα. Αυτή η ρύθμιση είναι επίσης ιδιαίτερη για σιγοβρασμένο ρύζι, μακαρόνια, ντάμπιλνγκ και μαγείρεμα κρέμας αβγού.

P10 - (ΧΑΜΗΛΗ έξοδος = 90 W) για απαλή απόψυξη, π.χ. τούρτες ή πάστες.

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Άνοιγμα της πόρτας:

Για να ανοίξετε την πόρτα του φούρνου, τραβήξτε το χερούλι.

Έναρξη λειτουργίας του φούρνου:

Ανάλογα με τον τύπο φαγητού και το απαιτούμενο τελικό αποτέλεσμα, είτε τοποθετήστε το φαγητό σε κατάλληλο δοχείο και στη συνέχεια τοποθετήστε το δοχείο στον περιστρεφόμενο δίσκο, ή εναλλακτικά τοποθετήστε το φαγητό απευθείας στον περιστρεφόμενο δίσκο. Κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/+30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** αφού επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο μαγειρέματος. Ακούστε το πρόγραμμα μαγειρέματος και εάν δεν πιεστεί το πλήκτρο **ΕΝΑΡΞΗ/+30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** εντός 5 λεπτών, ακυρώνεται η ρύθμιση.

Αν ανοίξει η πόρτα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/+30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** πρέπει να πατηθεί για να συνεχίστε το μαγείρεμα. Ακούγεται ένας ήχος μία φορά κατά το πάτημα του κουμπιού. Αν δεν πατηθεί καλά, δεν θα ακουστεί ήχος.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ** για να:

1. Διαγράψετε ένα λάθος κατά τον προγραμματισμό.
2. Σταματήσετε το φούρνο προσωρινά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
3. Ακυρώσετε ένα πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, πιέζοντας το πλήκτρο **ΔΙΑΚΟΠΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ** δύο φορές.
4. Για να θέσετε και να ακυρώσετε το παιδικό κλείδωμα (ανατρέξτε στη σελίδα GR-21).



ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

Ο φούρνος σας μπορεί να προγραμματιστεί για λειτουργία μέχρι 95 λεπτών (95:00).

Η μονάδα εισαγωγής χρόνου μαγειρέματος (απόψυξης) ποικίλει από 0 5 δευτερόλεπτα ως 95 λεπτά. Η μονάδα εξαρτάται από το συνολικό διάστημα του χρόνου μαγειρέματος (απόψυξης) όπως φαίνεται στον πίνακα.

Χρόνος Μαγειρέματος

0-1 λεπτό
1-5 λεπτά
5-10 λεπτά
10-30 λεπτά
30-95 λεπτά

Μονάδα Επαύξησης

5 δευτερόλεπτα
10 δευτερόλεπτα
30 δευτερόλεπτα
1 λεπτό
5 λεπτά

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ/ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΨΥΞΗ

- Εισαγάγετε το χρόνο μαγειρέματος και εφαρμόστε επιπέδα ισχύος μικροκυμάτων P100 ως P10 για μαγείρεμα ή απόψυξη (ανατρέξτε στο παρακάτω παράδειγμα).
- Ανακατέψτε ή γυρίστε το φαγητό, αν είναι δυνατόν, 2-3 φορές κατά τη διάρκεια της απόψυξης.
- Μετά το μαγείρεμα, καλύψτε το φαγητό και αφήστε το να ηρεμήσει, εάν ουστήνεται.
- Μετά την απόψυξη, καλύψτε το φαγητό με αλουμινόφυλλο και αφήστε το να ηρεμήσει μέχρι να αποψυχθεί πλήρως.

Παράδειγμα:

Για να μαγειρέψετε για 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα σε ενέργεια μικροκυμάτων 80%.

1. Εισαγάγετε το επίπεδο ισχύος πατώντας το κουμπί **ΙΣΧΥΣ ΜΙΚΡΟΚ.** δύο φορές για P80 ή γυρίστε το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΕΩΝ** για ορίστε την ισχύ μικροκυμάτων στην τιμή P80.



ΙΣΧΥΣ ΜΙΚΡΟΚ. x2 ή

2. Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/+30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** για επιβεβαίωση του επιλεγμένου ισχύος.



Στην οθόνη θα ανάψει επίσης η ένδειξη μικροκυμάτων.

3. Εισαγάγετε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος γυρίζοντας το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ.**



4. Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/+30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** για να ξεκινήσει ο χρονοδιακόπητς. (Στην οθόνη ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση του προγραμματισμένου χρόνου μαγειρέματος.)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Όταν ξεκινά ο φούρνος, ανάβει η λυχνία του και γυρίζει ο περιστρεφόμενος δίσκος είτε κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού είτε αντίφορα. Εάν ανοίξει η πόρτα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος/απόψυξης προκειμένου να ανακατέψετε ή να γυρίσετε το φαγητό, ο χρόνος μαγειρέματος στην οθόνη σταματά αυτόματα. Ο χρόνος μαγειρέματος/απόψυξης ξεκινά πάλι την αντίστροφη μέτρηση όταν κλείσει η πόρτα και πατηθεί το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/+30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ.**
- Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα/η απόψυξη, εμφανίζεται ξανά στην οθόνη η ώρα, εφόσον έχει ρυθμιστεί το ρολόι.
- Εάν θέλετε να ξέρετε το επίπεδο ισχύος κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί **ΙΣΧΥΣ ΜΙΚΡΟΚ.** Θα εμφανιστεί το τρέχον επίπεδο ισχύος για 2-3 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Κλείνετε την πόρτα μετά το μαγείρεμα/την απόψυξη. Σημειώστε πως το φως θα παραμένει αναμμένο για 10 λεπτά εάν η πόρτα είναι ανοικτή, ώς μέσο προστασίας για να σας υπενθυμίσει να κλείσετε την πόρτα.



ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΓΚΡΙΛ / ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ COMBI

1. ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ MONO ΣΤΟ ΓΚΡΙΛ

Το γκριλ στην οροφή του εσωτερικού του φούρνου έχει μόνο μία ρύθμιση ισχύος. Το γκριλ υποβοηθείται από τον περιστρεφόμενο δίσκο, ο οποίος περιστρέφεται για να εξασφαλιστεί ένα ομοιόμορφο ρόδισμα. Χρησιμοποιήστε τη σχάρα για να ψήσετε στο γκριλ μικρά κομμάτια φαγητού όπως μπέικον, ζαμπόν(χοιρομέρι) και ατομικά κέικ. Το φαγητό μπορεί να τοποθετηθεί είτε απευθείας στη σχάρα, ή μέσα σε ένα σκεύος για τάρτα/πυρίμαχο σκεύος επάνω στη σχάρα.

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΓΚΡΙΛ / ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ COMBI



Παράδειγμα:

Για χρήση του γκριλ για 20 λεπτά, με το κουμπί **ΓΚΡΙΛ/COMBI**.

- Πατήστε το κουμπί **ΓΚΡΙΛ/COMBI** μία φορά. Θα ανάψουν στην οθόνη οι ενδείξεις G-1 και γκριλ.
- Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/+30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** για επιβεβαίωση του τρόπου μαγειρέματος.
- Χρησιμοποιήστε το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ** για να εισαγάγετε το χρόνο μαγειρέματος γκριλ (20 λεπτά).
- Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/+30δευτ./ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ** μία ακόμα φορά για να αρχίσει το γκριλ. (Η οθόνη θα αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση του ορισμένου χρόνου γκριλ.)

ΓΚΡΙΛ/COMBI.x1



Σημείωση:

Στο μέσο του χρόνου μαγειρέματος με γκριλ θα ακουστεί ένας ήχος δύο φορές για να σας υπενθυμίσει να γυρίσετε το φαγητό από την άλλη πλευρά ώστε να ροδίσει ομοιόμορφα. Προσέχετε ότι ο φούρνος δε σταματά αυτόματα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος στο γκριλ.

Γυρίστε το φαγητό από την άλλη πλευρά στο μέσο του χρόνου μαγειρέματος, κλείστε την πόρτα και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/+30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** για να συνεχίσει το μαγείρεμα με γκριλ.

2. ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ GRILL/COMBI

Η δυνατότητα **ΓΚΡΙΛ/ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ COMBI** επιτρέπει το συνδυασμό ισχύος μικροκυμάτων με γκριλ ή/και επαγωγική λειτουργία καθώς και το συνδυασμό γκριλ και επαγωγικής λειτουργίας. Το **ΓΚΡΙΛ/COMBI** σημαίνει μαγείρεμα με ισχύ μικροκυμάτων, ισχύ γκριλ ή/και επαγωγική ισχύ εναλλάξ. Το συνδυαστικό μαγείρεμα μειώνει το χρόνο μαγειρέματος και παρέχει τραγανό, ραδοψήμενό αποτέλεσμα προσφέροντάς σας την ευκολία του γρήγορου μαγειρέματος με παραδοσιακή εμφάνιση που ανοίγει την όρεξη.

Υπάρχουν 4 επιλογές για το συνδυασμό όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Πατήστε το κουμπί ΓΚΡΙΛ/COMBI	Οθόνη	Μικροκύματα	Γκριλ	Επαγωγική λειτουργία
δύο φορές	C-1	•		•
3 φορές	C-2	•	•	
4 φορές	C-3		•	•
5 φορές	C-4	•	•	


• = διαθέσιμο

Παράδειγμα Συνδυασμού Μικροκυμάτων και Επαγωγικού Μαγειρέματος:

Για να μαγειρέψετε για 30 λεπτά χρησιμοποιώντας το συνδυασμό μικροκυμάτων και επαγωγικού μαγειρέματος (C-1).

- Πατήστε το κουμπί **ΓΚΡΙΛ/COMBI** μία φορά. Θα ανάψει στην οθόνη **KATAΧΩΡΙΣΕΩΝ** ώστουν να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη G-1. Επίσης ανάβουν οι ενδείξεις μικροκυμάτων και επαγωγικής λειτουργίας.
- Επιλέξτε C-1 πατώντας το κουμπί **ΓΚΡΙΛ/COMBI** μία φορά ή γυρίστε το στροφέα **KATAΧΩΡΙΣΕΩΝ** ώστουν να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη C-1. Επίσης ανάβουν οι ενδείξεις μικροκυμάτων και επαγωγικής λειτουργίας.
- Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/+30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** για επιβεβαίωση του τρόπου μαγειρέματος.
- Χρησιμοποιήστε το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ** για να εισαγάγετε το χρόνο μαγειρέματος γκριλ (30 λεπτά).
- Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/+30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** για να εκκινήσει το μαγείρεμα. (Στην οθόνη ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση του προγραμματισμένου χρόνου μαγειρέματος.)

ΓΚΡΙΛ/COMBI.x1



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το **ΓΚΡΙΛ** και το **ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ COMBI**:

- Δεν είναι απαραίτητο να προθερμάνετε το γκριλ.
- Για να ροδίσετε το φαγητό, τοποθετήστε το είστε στη χαμηλή είτε στην ψηλή σχάρα ή σε ένα βαθύ δοχείο στον περιστρεφόμενο δίσκο.
- Μπορεί να εντοπίσετε καπνό ή μωρωδιά καμένου την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το γκριλ. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης του φούρνου. Για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα, κατά την πρώτη χρήση του φούρνου, θερμάνετε το φούρνο χωρίς φαγητό στο γκριλ για 20 λεπτά και στη συνέχεια σε επαγωγική λειτουργία στους 240°C.



ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΓΚΡΙ / ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ COMBI

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ανοίξτε ένα παράθυρο προκειμένου να διαφεύγει ο καπνός και η μυρωδιές.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η πόρτα, το εξωτερικό κάλυμμα, η κοιλότητα του φούρνου και τα ξεφτήματα μπορεί να γίνουν πάρα πολύ ζεστά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Για να αποφύγετε εγκαύματα, πάντα χρησιμοποιείτε χοντρά γάντια φούρνου.



ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Ο φούρνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επαγωγικός φούρνος χρησιμοποιώντας την επαγωγική λειτουργία. Υπάρχουν 10 προεπιλεγμένες θερμοκρασίες φούρνου. Συνιστάται η προθέρμανση για καλύτερα αποτελέσματα. Η θερμοκρασία μπορεί να επιλεχθεί από 150°C ως 240°C κατά βήματα 10°C.

Πατήστε το κουμπί ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Θερμ. Φούρνου (°C)	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240

Παράδειγμα 1: Για να μαγειρέψετε με προθέρμανση

Έστω πως θέλετε να προθέρμανετε στους 200°C και να μαγειρέψετε για 25 λεπτά στους 200°C.

1. Πατήστε το κουμπί **ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** μία φορά και στην οθόνη θα αναβοσθήσει η ένδειξη της θερμοκρασίας ενώ θα ανάψει η ένδειξη της επαγωγικής λειτουργίας.

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ x1



2. Εισαγάγετε την επιθυμητή θερμοκρασία προθέρμανσης πατώντας το κουμπί **ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** (5 φορές) ή γυρίστε το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ** ώπου να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 200.

3. Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ +30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** για επιβεβαίωση της θερμοκρασίας.

6. Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ +30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** για να ξεκινήσει το μαγείρεμα. Η αντίστροφη μέτρηση του προγραμματισμένου χρόνου μαγειρέματος αρχίζει στην οθόνη. Η ένδειξη επαγωγικής λειτουργίας αναβοσθήνει.



4. Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ +30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** μία ακόμα φορά για να ξεκινήσει η προθέρμανση. Όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία προθέρμανσης ακούγεται το ηχητικό σήμα δύο φορές ως υπενθύμιση για να τοποθετήσετε το φαγητό στο φούρνο. Η τρέχουσα θερμοκρασία αναβοσθήνει στην οθόνη.



5. Ανοίξτε την πόρτα, τοποθετήστε το φαγητό μέσα στο φούρνο και κλείστε την πόρτα. Χρησιμοποιήστε το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ** για εισαγωγή του χρόνου μαγειρέματος (25 λεπτά).

6. Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ +30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.



Παράδειγμα 2: Για να μαγειρέψετε χωρίς προθέρμανση

Για να μαγειρέψετε στους 230°C για 20 λεπτά.

1. Ανοίξτε την πόρτα, τοποθετήστε το φαγητό μέσα στο φούρνο και κλείστε την πόρτα. Πατήστε το κουμπί **ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** μία φορά. Στην οθόνη αναβοσθήνει η ένδειξη θερμοκρασίας, ενώ εφανίζεται η ένδειξη της επαγωγικής λειτουργίας.


2. Επαγωγικής Λειτουργίας x1



2. Εισαγάγετε την επιθυμητή θερμοκρασία προθέρμανσης πατώντας το κουμπί **ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** (οκτώ ακόμα φορές) ή γυρίστε το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ** ώπου να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 230.

3. Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ +30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** για εισαγάγετε το χρόνο μαγειρέματος (20 λεπτά).

5. Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ +30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.



ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ



Σημειώσεις:

1. Δεν μπορείτε να εισαγάγετε το χρόνο μαγειρέματος ώσπου να αναπτυχθεί η θερμοκρασία προθέρμανσης. Όταν ο φούρνος φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, η πόρτα πρέπει να ανοίξει για να εισαχθεί ο χρόνος μαγειρέματος.
2. Εάν δεν καθορίστε ο χρόνος μαγειρέματος μέσα σε 5 λεπτά, το επαγωγικό θερμαντικό στοιχείο σήρνει αυτόματα. Ακούγεται το ηχητικό σήμα 5 φορές ως υπενθύμιση και η οθόνη LED εμφανίζει την ώρα, εφόσον έχει ρυθμιστεί το ρολόι. Εάν δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι, η οθόνη εμφανίζει μόνο την ένδειξη "0:00".
3. Κατά την προθέρμανση του φούρνου, ο περιστρεφόμενος δίσκος θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στο φούρνο. Κατά την προθέρμανση και κατά τη διάρκεια της επαγωγικής λειτουργίας, θα ακούσετε τον ανεμιστήρα καθώς ενεργοποιείται και απενεργοποιείται περιοδικά. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και δεν επηρεάζει το μαγείρεμα.
4. Οι οδηγίες που παρέχονται από τους παραγωγούς τροφίμων είναι γενικές κατευθυντήριες γραμμές: ο χρόνος μαγειρέματος ονόδευταν να χρειάζεται προσαρμογή.
5. Αφού ολοκληρώθει το μαγείρεμα, ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για ένα σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να χαρημάτωσε τη θερμοκρασία των ηλεκτρικών και μηχανικών μερών.
6. Μπορεί να εντοπίσετε καπνό ή μυρωδιά καμένου την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την επαγωγική λειτουργία. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης του φούρνου. Για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα, κατά την πρώτη χρήση του φούρνου, θερμάνετε το φούρνο χωρίς φαγητό στο γκριλ για 20 λεπτά και στη συνέχεια σε επαγωγική λειτουργία στους 240°C.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ανοίξτε ένα παράθυρο προκειμένου να διαφεύγει ο καπνός και η μυρωδιές.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η πόρτα, το εξωτερικό κάλυμμα, η κοιλότητα του φούρνου και τα εξαρτήματα μπορεί να γίνουν πάρα πολύ ζεστά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Για να αποφύγετε εγκαύματα, πάντα χρησιμοποιείτε χοντρά γάντια φούρνου.

ΑΛΛΕΣ ΒΟΛΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



1. ΔΙΑΔΟΧΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Με τη λειτουργία αυτή εκτελείται γρήγορη απόψυξη τροφής ενώ επιτρέπεται να επιλέξετε ένα κατάλληλο διάστημα απόψυξης ανάλογα με τον τύπο φαγητού. Παρακαλούμε το παρακάτω παράδειγμα για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της λειτουργίας. Το εύρος χρόνου είναι 0:05 – 95:00. Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να μαγειρέψετε χρησιμοποιώντας έως 2 διαφορετικά στάδια τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν χρόνο μη αυτόματου μαγειρέματος με λειτουργία απόψυξης με χρόνο καθώς και απόψυξης με βάρος. Αφού ολοκληρώσετε το προγραμματισμό, δεν απαιτείτε να επέμβετε στη διαδικασία μαγειρέματος, καθώς ο φούρνος θα μεταβεί αυτόματα στο επόμενο στάδιο. Το ηχητικό σήμα ακούγεται μία φορά μετά το τέλος του πρώτου σταδίου. Εάν το ένα επιλεγμένο στάδιο αφορά σε απόψυξη, αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο στάδιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία **ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΝΟΥ** δεν μπορεί να οριστεί ως ένα από τα βήματα της ακολουθίας.

Παράδειγμα: Εάν θέλετε να αποφύγετε το φαγητό για 5 λεπτά και στη συνέχεια να το μαγειρέψετε με ισχύ μικροκυμάτων P80 για 7 λεπτά. Τα βήματα έχουν ως εξής:

- 1. Πατήστε το κουμπί **ΑΠΟΨΥΞΗ με ΒΑΡΟΣ με ΧΡΟΝΟ** δύο φορές, στην οθόνη LED εμφανίζεται η ένδειξη cl-2.
- 2. Εισαγάγετε το χρόνο μαγειρέματος γυρίζοντας το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ** ώσπου να εμφανίστε στην οθόνη η ένδειξη "5:00" λεπτά.
- 3. Πατήστε το κουμπί **ΙΣΧΥΣ ΜΙΚΡΟΚ.** μία φορά.
- 4. Εισαγάγετε το επίπεδο ισχύος πατώντας το κουμπί **ΙΣΧΥΣ ΜΙΚΡΟΚ.** μία φορά ακόμη για P80 ή γυρίστε το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ** για να ορίσετε την ισχύ μικροκυμάτων στην τιμή P80.
- 5. Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/+30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** για επιβεβαίωση της ρύθμισης.
- 6. Εισαγάγετε το χρόνο μαγειρέματος γυρίζοντας το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ** ώσπου να εμφανίστε στην οθόνη η ένδειξη "7:00" λεπτά.
- 7. Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/+30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.



ΑΛΛΕΣ ΒΟΛΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ +30δευτ. (Άμεση έναρξη)

Το κουπή **ΕΝΑΡΞΗ/+30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** σας επιτρέπει να εκτελέσετε την ακόλουθη λειτουργία:

α. Άμεση έναρξη

Μπορείτε να αρχίσετε απευθείας το μαγείρεμα σε επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων P100 για 30 δευτερόλεπτα πατώντας το κουπή **ΕΝΑΡΞΗ/+30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ**. Η διαδικασία μαγειρέματος θα αρχίσει αμέσως και κάθε φορά που πατάτε το κουπή αυξάνεται ο χρόνος μαγειρέματος κατά 30 δευτερόλεπτα.

β. Παράσταση του χρόνου μαγειρέματος

Μπορείτε να παρατείνετε το χρόνο μαγειρέματος κατά τη διάρκεια της μη αυτόματης λειτουργίας, της λειτουργίας γκρι, της επαγγελματικής λειτουργίας ή σομπι και κατά την απόψυξη με χρόνο κατά πολλαπλάσια των 30 δευτερολέπτων, εάν πατήσετε το κουπή **ΕΝΑΡΞΗ/+30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** ενώ ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία. Κατά τη διάρκεια της απόψυξης με βάρος και κατά τη λειτουργία του αυτόματου μενού, ή κατά την πραγματοποίησης μιας ακολουθίας λειτουργιών μαγειρέματος, ο χρόνος μαγειρέματος δεν μπορεί να προσαυξανθεί πατώντας το κουπή **ΕΝΑΡΞΗ/+30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χρόνος μαγειρέματος μπορεί να παραταθεί έως 95 λεπτά το πολύ.

3. ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ:

Χρησιμοποιείται για την αποτροπή λειτουργίας του φούρνου από μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη.

α) Για να ρυθμίσετε το ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ:

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουπή **ΔΙΑΚΟΠΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ** για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος επισημαίνοντας τη μετάβαση σε κατάσταση παιδικού κλειδώματος και η ένδειξη θα ανάψει μαζί με την τρέχουσα ώρα. Αν δεν έχει ρυθμιστεί το ρολό, η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη "0:00".

β) Για να ακυρώσετε το ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ:

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουπή **ΔΙΑΚΟΠΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ** για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένα μακρόσυρτο "μπιπ" επισημαίνοντας πως αποδεσμεύτηκε το κλείδωμα.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗ ΜΕ ΧΡΟΝΟ

1. ΑΠΟΨΥΞΗ ΜΕ ΒΑΡΟΣ

Ο φούρνος μικροκύματος διαθέτει ήδη προγράμματα χρόνου και επιπέδων ισχύος ώστε να αποψύχονται εύκολα φαγητά όπως χοιρινό, μοσχάρι και κοτόπουλο. Το έργο του βάρους για τη λειτουργία αυτή είναι 100 γρ.- 2000 γρ. με βήματα των 100 γρ. Ακολουθήστε το παρακάτω παράδειγμα για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να χειριστείτε αυτές τις λειτουργίες.

Παράδειγμα: Για απόψυξη κομματιών κρέατος βάρους 1,2 κ. χρησιμοποιώντας την **ΑΠΟΨΥΞΗ με ΒΑΡΟΣ**.

Τοποθετήστε το κρέας σε ένα πυρίμαχο σκεύος ή εναλλακτικά σε σχάρα απόψυξης του φούρνου μικροκυμάτων στον περιστρεφόμενο δίσκο.

- Επιλέξτε το απαραίτητο μενού πλέζοντας το πλήκτρο **ΑΠΟΨΥΞΗ με ΧΡΟΝΟ/ με ΒΑΡΟΣ** μία φορά. Η οθόνη εμφανίζει:



- Εισαγάγετε το επιθυμητό βάρος γιρίζοντας το στροφέα **ΚΑΤΑ-ΧΩΡΙΣΩΝ** ώστουν να εμφανιστεί στην οθόνη:



- Πατήστε το κουπή **ΕΝΑΡΞΗ/+30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** για να αρχίσει η απόψυξη. Οι ενδείξεις μικροκυμάτων και απόψυξης ανάβουν και εξαφανίζεται η ένδειξη "g". (Στην οθόνη εμφανίζεται αντίστροφη μέτρηση του χρόνου απόψυξης).

Τα κατεψυγμένα φαγητά αποψύχονται από τους -18°C.

Σημειώσεις για την ΑΠΟΨΥΞΗ ΜΕ ΒΑΡΟΣ:

- Πριν καταψύξετε το φαγητό, σιγουρεύετε πώς είναι φρέσκο και καλής ποιότητας.
- Τοποθετήστε ποσότητα φαγητού λιγότερη από 200 γρ. στην άκρη του περιστρεφόμενου δίσκου και μην την τοποθετείτε στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου.
- Το βάρος του φαγητού πρέπει να στρογγυλοποιείται στην πιο κοντινή εκατοντάδα γραμμαρίων, για παράδειγμα, τα 650 γρ. σε 700 γρ.
- Εάν είναι απαραίτητο, προστατέψτε μικρές περιοχές κρέατος ή πουλερικού με μικρά επίπεδα κομμάτια αλουμινόχαρτου. Αυτό θα εμποδίσει αυτές τις περιοχές από το να ζεσταθούν κατά τη διάρκεια της απόψυξης. Διασφαλίστε πως το αλουμινόχαρτο δεν ακουμπάει τους τοίχους του φούρνου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗ ΜΕ ΧΡΟΝΟ



2. ΑΠΟΨΥΞΗ ΜΕ ΧΡΟΝΟ

Η λειτουργία αυτή χρησιμεύει στην ταχεία απόψυξη φαγητού ενώ σας επιτρέπει να επιλέγετε την κατάληξη διάρκεια απόψυξης, ανάλογα με τον τύπο φαγητού. Ακολουθήστε το παρακάτω παράδειγμα για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της λειτουργίας αυτής. Το εύρος χρόνου είναι 0:05 - 95:00.

Παράδειγμα: Για απόψυξη φαγητού για 10 λεπτά.

1. Επιλέξτε το απαραίτητο μενού πιέζοντας το πλήκτρο **ΑΠΟΨΥΞΗ με ΧΡΟΝΟ/ με ΒΑΡΟΣ** δύο φορές.

Η οθόνη εμφανίζει:



2. Εισαγάγετε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος περιστρέφοντας το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ** ώσπου να εμφανιστεί στην οθόνη:



3. Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ +30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** για να αρχίσει η απόψυξη. Θα ανάψουν οι ενδείξεις μικροκυμάτων και απόψυξης.

Τα κατεψυγμένα φαγητά αποψύχονται από τους -18°C.

Σημειώσεις για την ΑΠΟΨΥΞΗ ΜΕ ΧΡΟΝΟ:

- Αφού ολοκληρωθεί η απόψυξη ακούγεται 5 φορές ένα ηχητικό σήμα και η οθόνη LED εμφανίζει την ώρα, εάν έχει ρυθμιστεί το ρολόι. Εάν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί, η οθόνη εμφανίζει μόνο την ένδειξη "0:00" όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη.
- Το προεπιλεγμένο επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων είναι P30 και δεν μπορεί να αλλάξει.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΝΟΥ



Τα προγράμματα **ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΝΟΥ** υπολογίζουν αυτόματα τη σωστή λειτουργία και το σωστό χρόνο μαγειρέματος των φαγητών (λεπτομέρειες στη σελίδα GR-23). Παρατηρήστε το παρακάτω παράδειγμα για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της λειτουργίας.

Παράδειγμα: Για να μαγειρέψετε 350 γρ. καρότα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΕΝΟΥ** για φρέσκα λαχανικά (A4).

1. Γυρίστε το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ** κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού και επιλέξτε το επιθυμητό αυτόματο μενού.



2. Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ +30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** για επιβεβαίωση της ρύθμισης.



3. Εισαγάγετε το επιθυμητό βάρος γυρίζοντας το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ** ώσπου να εμφανιστεί στην οθόνη:



4. Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ +30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** για αρχίσει το μαγείρεμα. (Στην οθόνη θα εμφανιστεί αντίστροφη μέτρηση του χρόνου απόψυξης)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Το βάρος ή η ποσότητα του φαγητού μπορεί να εισαχθεί περιστρέφονται το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ** ώσπου να εμφανιστεί το επιθυμητό βάρος/η επιθυμητή ποσότητα. Εισαγάγετε το βάρος του φαγητού μόνο. Μην περιλαβετε το βάρος του δοχείου.
- Για βάρος φαγητού μεγαλύτερα ή μικρότερα από το βάρος/την ποσότητα που παρέχεται στον πίνακα **ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΝΟΥ** στη σελίδα GR-23, να πραγματοποιείτε το μαγείρεμα με μη αυτόματη λειτουργία.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΝΟΥ

Αυτόματο Μενού	Οθόνη	Μέθοδος μαγειρέματος	Βάρος/μερίδα/σκεύη	Διαδικασία
Αναθέρμανση Γεύμα σε πιάτο (Προψήμενο φαγητό π.χ. κρέας, λαχανικά και γαρνιτούρες)	A1	100% Μικροκύματα	150 γρ., 250 γρ., 350 γρ., 450 γρ., 600 γρ. (αρχική θερμ. 5°C) Πιάτο και διαπερατή μεμβράνη μικροκυμάτων ή κατάλληλο καπάκι	Βάλτε το προψημένο φαγητό σε ένα πιάτο. Χρησιμοποιήστε διαπερατή μεμβράνη για μικροκύματα ή κατάλληλο καπάκι για να καλύψετε το πιάτο. Τοποθετήστε το πιάτο στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου. Ανακατέψτε μετά το μαγείρεμα.
Πατάτα με φλούδα	A2	100% Μικροκύματα	1, 2, 3 πατάτες (κομμάτια) 1 πατάτα = περ. 230 γρ. (αρχική θερμ. 20°C)	Να χρησιμοποιείτε πατάτες παρόμοιου μεγέθους περ. 230 γρ. Τρυπήστε κάθε πατάτα σε διάφορα σημεία και τοποθετήστε την προς την άκρη του περιστρεφόμενου δίσκου. Γυρίστε τις ανάποδα και διατάξτε τις ξανά στο μέσο του μαγειρέματος. Αφήστε τις για 3 - 5 λεπτά πριν σερβίρετε.
Κρέας (κρέας χωρίς κόκκαλα π.χ. μοσχαρίσιο, αρνίσιο, χοιρινό ή πουλερικό)	A3	100% Μικροκύματα	150 γρ., 300 γρ., 450 γρ., 600 γρ. (αρχική θερμ. 20°C) Πυρίμαχο σκεύος και διαπερατή μεμβράνη μικροκυμάτων ή κατάλληλο καπάκι	Κόψτε το κρέας σε μικρές λωρίδες και τοποθετήστε το σε ένα πυρίμαχο σκεύος. Χρησιμοποιήστε διαπερατή μεμβράνη για μικροκύματα ή κατάλληλο καπάκι για να καλύψετε το πυρίμαχο σκεύος. Τοποθετήστε το πυρίμαχο σκεύος στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου..
Φρέσκα λαχανικά π.χ. κουνουπίδι, καρότα, μπρόκολο, μάραθο, πράσι, πιπεριές, κολοκυθάκια κτλ.	A 4	100% Μικροκύματα	150 γρ., 350 γρ., 500 γρ. (αρχική θερμ. 20°C) Μπολ και καπάκι	Κόψτε, ψυλοκόψτε ή κόψτε σε λωρίδες τα φρέσκα λαχανικά σε ισομεγέθη κομματία. Τοποθετήστε τα φρέσκα λαχανικά σε κατάλληλο δοχείο. Τοποθετήστε το στον περιστρεφόμενο δίσκο. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα νερού (1 κουταλιά του γλυκού ανά 100 γρ.). Καλύψτε με ένα καπάκι. Ανακατέψτε μετά το μαγείρεμα και αφήστε το να κρυώσει για περ. 2 λεπτά.
Ψάρι (Συνιστάται μόνο φιλέτο ψαριού για αυτό το πρόγραμμα)	A5	80% Μικροκύματα	150 γρ., 250 γρ., 350 γρ., 450 γρ., 650 γρ. (αρχική θερμ. 20°C) Πυρίμαχο σκεύος και διαπερατή μεμβράνη μικροκυμάτων ή κατάλληλο καπάκι	Τοποθετήστε σε μια στρώση μέσα σε πυρίμαχο σκεύος. Χρησιμοποιήστε διαπερατή μεμβράνη για μικροκύματα ή κατάλληλο καπάκι για να το καλύψετε.
Ζυμαρικά (Ξηρά ζυμαρικά π.χ. φουστί, φαρφάλες, ριγκατόνι)	A6	80% Μικροκύματα	Ζυμαρικά Νερό 50 γρ. 450 ml 100 γρ. 800 ml 150 γρ. 1200 ml (αρχική θερμ. νερού: 20°C) Μεγάλο, πλατύ μπολ	Τοποθετήστε τα ζυμαρικά σε μπολ κατάλληλου μεγέθους και προσθέστε το νερό. Μην το καλύψετε. Τοποθετήστε το μπολ στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου. Μετά το μαγείρεμα, ανακατέψτε καλά και αφήστε το για 2 λεπτά πριν στραγγίζετε.
Σούπα	A7	100% Μικροκύματα	200 ml, 400 ml, 600 ml (αρχική θερμ. 5°C) Φλιτζάνια (200 ml ανά φλιτζάνι)	Τοποθετήστε τα φλιτζάνια στον περιστρεφόμενο δίσκο και ανακατέψτε μετά το μαγείρεμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΝΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Αυτόματο Μενού	Οθόνη	Μέθοδος μαγειρέματος	Βάρος/μερίδα/σκεύη	Διαδικασία
Μαλακό κέικ* Συστατικά: 4 αυγά 100 γρ. αλεύρι 110 γρ. ζάχαρη 10 γρ. άνθος αραβοσίτου 60 γρ. γάλα 60 γρ. φυτικό λάδι	A8	Προθερμάνετε στους 180°C	475 γρ. (αρχική θερμ. 20°C) Φόρμα με έλασμα (διάμετρο περίπου 26 εκ.) Χαμηλή σχάρα	Ο φούρνος θα προθερμανθεί στους 180°C. Όταν φτάσει σε αυτή τη θερμοκρασία, ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε το κέικ στο εσωτερικό, στη χαμηλή σχάρα. Πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/+30δευτ./ΚΑΤΑΧΩΡΙ-ΣΗ για να αρχίσει το ψήσιμο.
Καταψυγμένη Πίτσα (Προψημένη Πίτσα Ετοιμη για Φούρνο →)	A9	C-4	200 γρ., 300 γρ., 400 γρ. (αρχική θερμ. -18°C) Χαμηλή σχάρα	Αφαιρέστε τη συσκευασία και τοποθετήστε την ψητεία στη χαμηλή σχάρα. Δεν απαιτείται χρόνος αναμονής.
Ψητό Κοτόπουλο	A10	C-4	500 γρ., 750 γρ., 1000 γρ., 1200 γρ. (αρχική θερμ. 20°C) Χαμηλή σχάρα	Εάν θέλετε, καρυκεύστε με αλάτι, πιπέρι και πάπρικα. Τρυπήστε την πέτσα του κοτόπουλου μερικές φορές. Τοποθετήστε το κοτόπουλο με το στήθος προς τα επάνω, στη χαμηλή σχάρα.

* Προετοιμασία για μαλακό κέικ (A8):

1. Διαχωρίστε τα αυγά.
2. Χτυπήστε τους κρόκους των αβγών, το γάλα και το φυτικό λάδι με ένα μίξερ χειρός (χαμηλή ταχύτητα) ώσπου να γίνει αφράτο και ανάλαφρο.
3. Προσθέστε το αλεύρι και ανακατέψτε καλά.
4. Σε ξεχωριστό σκεύος, χτυπήστε τα ασπράδια, τη ζάχαρη και το άνθος αραβοσίτου με ένα μίξερ χειρός (υψηλή ταχύτητα) ώσπου να σφίξει το μίγμα. Προσθέστε το με μια σπάτουλα προσεκτικά στο μίγμα του κέικ.
5. Βάλτε το μίγμα με μια κουτάλα στη λαδωμένη φόρμα με έλασμα και εξομαλύνετε την επιφάνειά του.
6. Αφού προθερμάνετε το φούρνο, τοποθετήστε τη φόρμα με έλασμα στη σχάρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η τελική θερμοκρασία θα διαφέρει ανάλογα με την αρχική θερμοκρασία του φαγητού. Ελέγχετε πως η τροφή αγνίζει μετά το μαγείρεμα. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να επεκτείνετε χειροκίνητα το χρόνο μαγειρέματος.
- Τα αποτελέσματα που θα έχετε όταν χρησιμοποιείτε το αυτόματο μαγείρεμα θα εξαρτώνται από παραμέτρους όπως το σχήμα και το μέγεθος της τροφής και τις προσωπικές προτιμήσεις όσον αφορά τα μαγειρικά αποτελέσματα. Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα του προγράμματος, παρακαλούμε ρυθμίστε το χρόνο μαγειρέματος ώστε να ταιριάζει με τις απαιτήσεις σας.



ΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ

Για να μαγειρέψετε/αποψύξετε φαγητό σε ένα φούρνο μικροκυμάτων, η ισχύς των μικροκυμάτων πρέπει να μπορεί να περάσει μέσα από το δοχείο και να διατεράσσει το φαγητό. Επομένως είναι σημαντικό να διαλέξετε κατάλληλα σκεύη μαγειρικής. Τα στρογγυλά/οβάλ πιάτα προτιμώνται σε σχέση με τα τετράγωνα/παραλληλόγραμμα, μιας και η τροφή στις γυνιές τείνει να παραμεγειρεύεται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία σκεύων μαγειρικής όπως αναφέρεται παρακάτω.

Μαγειρικά σκεύη	Ασφάλεια στα Μικροκύματα	Γκριλ	Επαγωγική λειτουργία	Συνδυασμένο Μαγείρεμα	Σχόλια
Φύλο αλουμινίου ή λουσινένια δοχεία	✓ / ✗	✓	✓	✓ / ✗	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρά κομμάτια αλουμινόχαρτου για να προστατέψουν το φαγητό από την υπερθέρμανση. Κρατάτε το αλουμινόχαρτο τουλάχιστον 2 εκ. μακριά από τους τοίχους του φούρνου, μιας και μπορεί να συμβεί ηλεκτρικό τόξο. Συσκευασίες αλουμινόχαρτου δεν προτείνονται εκτός και εάν αυτό προσδιαγραφεται από τον κατασκευαστή π.χ. Microfoil®, να ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες.
Πιάτα ψησίματος	✓	✗	✗	✗	Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των κατασκευαστών. Μην υπερβαίνετε το χρόνο θέρμανσης που συστήνεται. Να είστε πολύ προσεκτικοί εφόσον αυτά τα πιάτα μπορούν να γίνουν πολύ ζεστά.
Πορσελάνη και κεραμικά	✓ / ✗	✗	✓	✓	Πορσελάνη, πήλινα και στιλβωμένα πήλινα συνήθως είναι κατάλληλα, εκτός από αυτά με μεταλλικό διάκοσμο.
Υαλικά π.χ. Pyrex®	✓	✓	✓	✓	Πρέπει να δίνετε προσοχή εάν χρησιμοποιείτε εύθραυστα υαλικά εφόσον μπορεί να σπάσουν ή να φαγίσουν αν θέρμανθούν απότομα.
Μέταλλο	✗	✓	✓	✓	Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη μαγειρικής μιας και θα προκληθεί ηλεκτρικό τόξο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά.
Πλαστικό/Πολυυστερίνη π.χ. συσκευασίες φαστ-φουντ	✓	✗	✓	✓ / ✗	Πρέπει να δίνετε προσοχή μιας και μερικά δοχεία μπορεί να στραβώσουν, λιώσουν ή αποχρωματίσουν σε υψηλές θερμοκρασίες.
Μεμβράνη	✓	✗	✗	✗	Δεν πρέπει να ακουμπά το φαγητό και πρέπει να είναι τρυπημένο ώστε να επιτρέπεται στον ατμό να διαφέυγει.
Σακούλες Ψύξης/Ψησίματος	✓	✗	✓ / ✗	✗	Πρέπει να τρυπιέται για να επιτρέπεται στον ατμό να διαφέυγει. Διασφαλίστε πως οι σακούλες είναι κατάλληλες για κόρτη με μικροκύματα. Μη χρησιμοποιείτε πλαστικές ή μεταλλικές δέστρες, εφόσον μπορεί να λιώσουν ή να πιάσουν φωτιά εξαιπτίας ηλεκτρικού τόξου.
Χάρτινα - Πιάτα, ποτήρια και χαρτί κουζίνας	✓	✗	✗	✗	Χρησιμοποιείται μόνο για θέρμανση ή για απορρόφηση της υγρασίας. Πρέπει να δίνετε προσοχή εφόσον η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Δοχεία από ξύλο και καλάμια	✓	✗	✗	✗	Πάντα να παρακαλουθείτε το φούρνο όταν χρησιμοποιείτε τέτοια υλικά μιας και η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
Ανακυκλωμένο χαρτί και εφημερίδα	✗	✗	✗	✗	Μπορεί να περιέχουν θραύσματα μετάλλου τα οποία μπορεί να προκαλέσουν "ηλεκτρικό τόξο" και να οδηγήσουν σε πυρκαγιά.
Σχάρα	✓	✓	✓	✓	Οι παρεχόμενες μεταλλικές σχάρες έχουν σχεδιαστεί ειδικά για όλους τους τρόπους μαγειρέματος και δε θα προκαλέσει βλάβη στο φούρνο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Όταν ζεσταίνετε φαγητό σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, ελέγχετε το φούρνο εξαιτίας της πιθανότητας ανάφλεξης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΤΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΑ, ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ Ή ΣΥΡΜΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ.
Πριν το καθάρισμα, σιγουρευτείτε ότι το εσωτερικό του φούρνου, η πόρτα, το περιβλήμα του φούρνου και τα εξαρτήματα είναι εντελώς κρύα.

ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΦΗΣ – Να διατηρείτε το φούρνο καθαρό, διαφρετικά μπορεί να προκληθεί φθορά στην επιφάνεια του φούρνου. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρέασει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και πιθανώς να οδηγήσει σε επικινδύνη κατάσταση.

Εξωτερικό του φούρνου

Το εξωτερικό του φούρνου μπορεί να καθαριστεί εύκολα με ήπιο σαπούνι και νερό. Βεβαιωθείτε πώς έπειλύνετε το σαπούνι με υγρό πανί και πως στεγνώστε το εξωτερικό με μια πετσέτα.

Χειρισμοί του φούρνου

Ανοίξτε την πόρτα πριν καθαρίσετε το εσωτερικό για απενεργοποίηση των χειρισμών του φούρνου. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τα καθαρισμού των χειρισμών ελέγχου του φούρνου. Χρησιμοποιώντας ένα πανί βρεγμένο μόνο σε νερό, σκουπίζετε μαλακά το πίνακα ελέγχου ώσπου να καθαρίσετε. Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε χημικό ή αποξεστικό καθαριστικό.

Εσωτερικό του φούρνου

- Για τον καθαρισμό, απομακρύνετε τυχόν πιτσιλιές ή χυμένο φαγητό με ένα μαλακό υγρό πανί ή με ένα σφυργάρι μετά από κάθε χρήση, ενώ ο φούρνος είναι ακόμα ζεστός. Για σοβαρότερες πιτσιλιές, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο σαπούνι και σκουπίστε αρκετές φορές με ένα υγρό πανί ώσπου να αφαιρεθούν όλα τα υπολείμματα. Οι συσσωρευμένες αποθέσεις είναι πιθανό να υπερθερμανθούν και να αρχίσουν να καπνίζουν ή να πιάσουν φωτιά, καθώς και να προκαλέσουν ηλεκτρικό τόξο. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του κυματοδόμου.
- Βεβαιωθείτε πώς το ήπιο σαπούνι ή το νερό δεν έχει εισέλθει στις μικρές οπές εξαρτημάτων των τοιχωμάτων, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στο φούρνο.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά τύπου στρέι στο εσωτερικό του φούρνου.

- Θερμαίνετε τακτικά το φούρνο χρησιμοποιώντας την επαγγελματική λειτουργία και το γκριλ. Η τροφή ή το λίπος που απομένει ενδέχεται να προκαλέσει καπνό ή κακή μυρωδιά.
- Το φαγητό θα απελευθερώνει από τη διάρκεια του μαγειρέματος και θα προκαλέσει συγκέντρωση υδρατμών μέσα στο φούρνο και την πόρτα. Είναι σημαντικό να στεγνώνετε το φούρνο. Η συσσώρευση υγρασία θα προκαλέσει σχηματισμό σκουριάς στο εσωτερικό του φούρνου.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ για το ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΥΜΑΤΟΔΟΜΗΓΟΥ: Κρατάτε το κάλυμμα του κυματοδόμου συνέχεια καθαρό. Το κάλυμμα του κυματοδόμην είναι κατασκευασμένο από εύθραυστο υλικό και πρέπει να καθαρίζεται με φροντίδα (ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες καθαρισμού).

Το υπερβολικό μούλισμα μπορεί να προκαλέσει αποσύνδεση του καλύμματος του κυματοδόμου. Το κάλυμμα του κυματοδόμην είναι ένα αναλώσιμο εξάρτημα και, χωρίς τακτικό καθάρισμα, θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Εξαρτήματα

Τα εξαρτήματα όπως ο περιστρεφόμενος δίσκος, το στήριγμα του περιστρεφόμενου δίσκου, η σχάρα και το ταψάκι για ζέσταμα, θα πρέπει να πλένονται σε ήπιο υγρό καθαριστικό διάλυμα και να στεγνώνουν. Είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ για το ΣΤΗΡΙΓΜΑ του ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ:

Μετά το μαγείρεμα, καθαρίζετε πάντα το στήριγμα του περιστρεφόμενου δίσκου, ειδικά γύρω από τους κυλίνδρους. Πρέπει να μην έχουν λεκέδες φαγητού λίπος. Οι συσσώρευσές λεκέδων ή λίπους ενδέχεται να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν τη δημιουργία ηλεκτρικού τόξου, να αρχίσουν να καπνίζουν ή να αρπάξουν φωτιά.

Πόρτα

Για να αφαιρέσετε κάθε ίχνος βρωμιάς, καθαρίζετε τακτικά και τις δύο πλευρές της πόρτας, τα σφραγίσματα της πόρτας και τα γεινιάζοντα μέρη με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά αποξεστικά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές έντυρες για τον καθαρισμό της γυάλινης πόρτας του φούρνου, καθώς αυτά μπορεί να νόδρουν την επιφάνειας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε θραύση του γυαλιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής.

Συμβουλή καθαρισμού - Για ευκολότερο καθαρισμό του φούρνου σας:

Τοποθετήστε μισό λεμόνι σε ένα μπολ, προσθέστε 300 ml νερού και ζεστάνετε στο 100% για 10 - 12 λεπτά.
Σκουπίστε το φούρνο χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Έναν μαγειρέματε φαγητό για περισσότερο από τον κανονικό χρόνο (βλέπε παρακάτω πίνακα) χρησιμοποιώντας την ίδια λειτουργία μαγειρέματος, αυτόματα ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί ασφάλειας του φούρνου. Το επίπεδο ενέργειας μικροκυμάτων του φούρνου θα μειωθεί ή το στοιχείο θέρμανσης γκριλ θα ανάβει και θα οβήνει.

Λειτουργία Μαγειρέματος	Κανονικός χρόνος
Μικροκύματα P100	30 λεπτά
Λειτουργία μαγειρέματος Γκριλ/ Επαγγελματική/ Combi	Διακοπόμενη λειτουργία, ελεγχόμενη θερμοκρασία και διάρκεια



Pozor: Na izdelku je posebna oznaka, ki pomeni, da rabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. na koncu življenske dobe jih morate dostaviti v center za ločeno zbiranje.

Informacije o odlaganju za uporabnike (zasebna gospodinjstva)

1. V Evropski uniji

Pozor: če želite odvreči to napravo, je ne odložite v običajen koš za smeti!

Uporabljeno električno in elektronsko opremo je treba obravnavati ločeno in v skladu z zakonodajo, ki zahteva ustrezeno obravnavanje, ponovno uporabo in recikliranje uporabljeni električne in elektronske opreme.

Zasebna gospodinjstva v EU lahko uporabljeno električno in elektronsko opremo brezplačno odložijo na označena zbirna mesta*.

V nekaterih državah* lahko star izdelek brezplačno prevzame tudi prodajalec, če kupite podoben nov izdelek.

*) Za več informacij se obrnite na lokalno upravo.

Če vaša rabljena električna ali elektronska oprema vsebuje baterije ali akumulator, tega prej posebej odložite v skladu z lokalnimi zahtevami.

S pravilnim odlaganjem tega izdelka boste pomagali zagotoviti, da bodo odpadki ustrezeno obravnavani, ponovno uporabljeni in reciklirani ter tako preprečili morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi lahko izhajali iz neustreznega ravnanja z odpadki.

2. V državah zunaj EU

Če želite izdelek odvreči, se obrnite na lokalni upravni organ in se pozanimajte o pravilnem načinu odlaganja.

Za Švico: uporabljeno električno ali elektronsko opremo lahko brezplačno vrnete prodajalcu, tudi če ne kupite novega izdelka. Ostala zbirna mesta so navedena na spletni strani www.swico.ch ali www.sens.ch.

B. Informacije o odlaganju za poslovne uporabnike

1. V Evropski uniji

Če izdelek uporabljate v poslovne namene in ga želite odvreči:

Obrnite se na vašega prodajalca SHARP, ki vas bo obvestil o vračilu izdelka. Lahko pride do stroškov, ki izhajajo iz vračila in recikliranja izdelka. Majhne izdelke (in majhne količine) lahko sprejmejo vaša lokalna zbirna mesta.

Za Španijo: za vračilo uporabljenih izdelkov se obrnite na uveljavljeni zbirni sistem ali lokalni upravni organ.

2. V državah zunaj EU

Če želite izdelek odvreči, se obrnite na lokalni upravni organ in se pozanimajte o pravilnem načinu odlaganja.



INFORMACIJE O USTREZNEM ODLAGANJU.....	1
VSEBINA	2
SPECIFIKACIJE	2
PEČICA IN PRIPOMOČKI	3
NADZORNA PLOŠČA	4
POMEMBNNA VARNOSTNA NAVODILA	5-12
NAMESTITEV	13-14
PRED UPORABO	15
NASTAVLJANJE URE	15
FUNKCIJA KUHINJSKEGA ČASOVNIKA	15
NIVOJI MOČI MIKROVALOV	16
ROČNA UPORABA	16
KUHANJE Z MIKROVALOVI	17
PRIPRAVA JEDI Z ŽAROM/KOMBINIRANO KUHANJE	17-19
KUHANJE S KONVEKCIJO	19-20
DRUGE PRIROČNE FUNKCIJE	20-21
ODTAJEVANJE GLEDE NA TEŽO IN ČASOVNO ODTAJEVANJE	21-22
AVTO MENI	22
AVTO MENI TABELA	23-24
PRIMERNA OPREMA PEĆICE	25
NEGA IN ČIŠČENJE.....	26

SLOVENŠČINA

SPECIFIKACIJE




Ime modela:	R-822STWE
Napajanje z izmeničnim tokom	: 230 V~, 50 Hz enofazni tok
Varovalka na napajalnem kablu/tokovno prekinjalo	: 20 A
Potrebno napajanje: Mikrovalovi	: 1500 W
Izhodna moč: Mikrovalovi	: 900 W
Zgornji žar (infrardeči)	: 1400 W
Konvekcija	: 2400 W
Način izklopa (način za varčevanje z energijo)	: manj kot 1,0 W
Frekvenca mikrovalov	: 2450 MHz*
Zunanje dimenzijs (Š) x (V) x (G)** mm	: 513 x 306 x 466
Dimenzijs prostora za kuhanje (Š) x (V) x (G)*** mm	: 330 x 232 x 352
Prostornina pećice	: 25 litrov ***
Vrtljivi krožnik (steklen)	: ø 315 mm
Teža	: pribl. 17,0 kg
Lučka pećice	: 25 W/230 V~

- * Ta izdelek izpolnjuje zahteve evropskega standarda EN55011.
- V skladu s tem standardom je izdelek klasificiran kot oprema skupine 2 razreda B.
- Skupina 2 pomeni, da naprava namensko proizvaja radiofrekvenčno energijo v obliki elektromagnetnega sevanja za toplotno obdelavo hrane.
- Oprema razreda B pomeni, da je oprema primerena za uporabo v gospodinjstvih.
- ** Mera po globini ne vključuje ročice za odpiranje vrat.
- *** Notranja prostornina je izračunana z izmero največje širine, globine in višine. Dejanska kapaciteta, na voljo za hrano, je manjša.


KER SI PRIZADEVAMO ZA NENEHNE IZBOLJŠAVE, SI PRIDRŽUJEMO PRAVICO, DA LAJKO BREZ PREDHODNEGA OPORIZILA SPREMENIMO ZASNOVO IN SPECIFIKACIJE.



PEČICA IN PRIPOMOČKI



Pésto (notranji)



OPOMBE:

- Pokrov magnetrona je občutljiv. Pri čiščenju notranjosti pećice pazite, da ga ne poškodujete.
- Če ste kuhal mastne jedi brez pokrova, vedno temeljito očistite notranjost pećice, še posebej grelni element žara, na katerem ne sme biti maščobe. Nakopičena maščoba lahko povzroči dim ali se lahko vzge.
- Pećico vedno uporabljajte tako, da bosta vrtljivi krožnik in podstavek krožnika pravilno nameščena. To občasno preverite tudi med samim kuhanjem. Slabo nameščen vrtljivi krožnik lahko opleta, se ne vrти pravilno in lahko poškoduje pećico.
- Vso hrano in posode s hrano vedno postavite na vrtljivi krožnik za kuhanje.
- Vrtljivi krožnik se lahko vrvi v smeri ali v nasprotni smeri urinega kazalca. Smer vrtenja se spremeni ob vsakem vklopu pećice. To ne vpliva na učinkovitost kuhanja.



OPOZORILO:

Med obratovanjem, se vrata, zunanje ohišje, prostor za kuhanje, pripomočki in posoda zelo segrejejo. Da bi preprečili opeklino, vedno uporabite debele kuhinjske rokavice.

PEĆICA

1. Vrata
2. Vratni tečaji
3. Lučka pećice
4. Pokrov magnetrona (NE ODSTRANJUJTE)
5. Ležišče
6. Prostor za kuhanje
7. Konvekcijski ventilator (pokrit)
8. Grelni element žara (pod stropom pećice)
9. Nadzorna plošča
10. Varnostni zatiči vrat
11. Tesnilna vrat in tesnilne površine
12. Varnostni zatiči vrat
13. Odprtine za zračenje
14. Ohišje pećice
15. Napajalni kabel
16. Vratni ročaj


PRIPOMOČKI:

Prepričajte se, da so priloženi naslednji pripomočki:

- (17) Vrtljivi krožnik (18) Podstavek krožnika
- (19) Ležišče (20) Rešetka
- Podstavek krožnika postavite na sredino pećice, tako da se lahko prosto vrvi okrog ležišča. Nato vrtljivi krožnik postavite na podstavek, tako da se čvrsto usede v ležišče.
- Da preprečite poškodbo vrtljivega krožnika, posode pri odstranjevanju dvignite nad rob.
- Za uporabo rešetke si oglejte razdelke, ki opisujejo uporabo žara na straneh SI-17-18.

Nikoli se ne dotikajte vroče rešetke.

OPOMBA: Ko naročate pripomočke, prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju SHARP sporočite naslednje: naziv dela in model.



1. DIGITALNI ZASLON in INDIKATORJI

Indikator MIKROVALOVNE PEČICE

Indikator KONVEKCIJE

Indikator ŽAR

Indikator ODTAJEVANJA

Indikator VARNOSTNE KLUJČAVNICE

Indikator AVTO MENI

Indikator TEMPERATURE

Indikator TEŽE

2. Indikator TEMPERATURNIH SPREMEMB

Segmenti so postopoma osvetljeni glede na prikaz dosežene temperature v načinu KONVEKCIJE. Vsak segment predstavlja 10 °C nastavljenega nivoja temperature (priprvi npr. prikazuje 150 °C in zadnji 240 °C). Ko nastavite temperaturo, je ustrezен segment osvetljen, medtem ko so segmenti na levo osvetljeni posamično med postopkom predhodnega segrevanja.

3. Avto meni možnosti

A1: Pogrevanje

A2: Krompir

A3: Meso

A4: Zelenjava

A5: Ribe

A6: Testenine

A7: Juhe

A8: Peciva

A9: Pica

A10: Piščanec

4. Gumb za nastavljanje ŽAR KOMBINIRANO

5. Gumb ODTAJEVANJE GLEDE NA TEŽO/ČASOVNO ODTAJEVANJE

6. Gumb ZAUSTAVITEV/POČISTI

7. Gumb za VNOS

Obrnite za vnos časa kuhanja, časa, nivoja moči, temperature, teže in izbire avto menija



8. Gumb MOČ MIKROVALOV

Pritisnite za izbiro nivoja moči mikrovalov.

9. Gumb KONVEKCIJA

10. Gumb URA/KUHINJSKI ČASOVNIK

11. Gumb START/+30sec./ENTER



POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA REFERENCO V BODOČNOSTI

1. Ta pečica je namenjena samo uporabi na pultu in ni namenjena vgradnji. Zato je ne nameščajte v omarico.
2. Vrata pečice se med kuhanjem lahko segrejejo. Pečico postavite ali namestite tako, da bo dno pečice najmanj 85 cm dvignjeno od tal. Otrokom ne dovolite, da bi se približali vratom pečice, da se ne bi opekli.
3. Prepričajte se, da je nad pečico najmanj 30 cm prostora.
4. To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in duševnimi sposobnostmi, ali brez izkušenj in znanja, če jih je o uporabi naprave poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci se z napravo ne smejo igrati in je ne smejo vzdrževati, razen če to počno pod nadzorom.
5. Naprava naj bo nameščena izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
6. **OPOZORILO:** Otroci lahko pečico brez nadzora uporabljajo le, če ste jih o uporabi dovolj poučili, tako da lahko otroci pečico uporabljajo na varen način in razumejo nevarnosti neprimerne uporabe.
7. **OPOZORILO:** Pri uporabi naprave v načinu ŽAR/KOMBINIRANO in CONV.(°C) (KONVEKCIJA) lahko otroci pečico zaradi njene visoke temperature pri obratovanju uporabljajo le pod nadzorom starejših oseb.
8. **OPOZORILO:** Med uporabo lahko dosegljivi deli postanejo vroči. Otrokom ne dovolite, da se dotikajo naprave.
9. **OPOZORILO:** Če so vrata ali tesnila vrat poškodovana, ne smete uporabljati pečice, dokler je ne popravi usposobljen serviser.
10. **OPOZORILO:** Nikoli sami ne prilagajajte, popravljajte ali spreminjačite pečice. Servis ali popravilo, ki vključuje odstranjevanje pokrova, ki ščiti pred izpostavljenostjo pred mikrovalovno energijo, lahko izvede le pooblaščen serviser.



11. Če je napajalni kabel naprave poškodovan, ga je treba zamenjati s posebnim kablom. Zamenja ga lahko le pooblaščen serviser SHARP.
12. **OPOZORILO:** tekočin in drugih živil ni dovoljeno segrevati v zaprtih posodah, saj lahko eksplodirajo.
13. Segrevanje pijač z mikrovalovi lahko povzroči zapoznelo eruptivno vretje, zato je pri rokovjanju s posodami, ki vsebujejo tekočine, potrebna posebna previdnost.
14. Ne kuhanje jajc v lupini. Celih trdo kuhanih jajc ne pogrevajte v mikrovalovni pečici, saj po koncu kuhanja lahko eksplodirajo. Za kuhanje ali pogrevanje jajc, ki niso razvrkljana, predrite rumenjak in beljak, sicer lahko jajce eksplodira. Trdo kuhanega jajca pred pogrevanjem v mikrovalovni pečici olupite in narežite.
15. Preverite kuhinjske pripomočke in se prepričajte, da so primerni za uporabo v pečici. Glejte stran SI-25. Uporabljajte le posodo in pripomočke, ki so primerni za uporabo v mikrovalovni pečici.
16. Vsebino otroških stekleničk in kozarčkov otroške hrane je treba pred uporabo premešati ali pretresti ter preveriti temperaturo, sicer lahko pride do opeklin.
17. Med obratovanjem se vrata, zunanje ohišje, prostor za kuhanje, pripomočki in zlasti grelni elementi žara zelo segrejejo.
18. Bodite pozorni, da se teh površin ne dotikate. Da preprečite opeklne, vedno uporabljajte debele kuhrske rokavice. Pred čiščenjem naj se površine ohladijo. Ko hrano segrevate v plastičnih ali papirnatih posodah, pazite na pečico, saj obstaja nevarnost vziga.
19. Če opazite dim, pečico izklopite ter pustite vrata zaprta, da se ogenj zaduši.
20. Pečico redno čistite in poskrbite, da se na površinah ne bodo kopili ostanki živil.



POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- 21.** Slabo vzdrževanje pečice in zanemarjanje lahko povzročita površinske poškodbe, ki znatno vplivajo na življensko dobo naprave, hkrati pa lahko povzročijo nevarne situacije.
 - 22.** Za čiščenje ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev in ostrih, kovinskih strgalnikov, ki lahko povzročijo praske na steklu, ki se lahko zaradi tega tudi razbije.
 - 23.** Ne uporabljajte čistilnika na paro.
 - 24.** Glejte navodila za čiščenje tesnil vrat, prostora za kuhanje in pripadajočih delov na strani SI-26.
 - 25.** Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvih in podobnih okoljih, kot so:
 - kuhinjske površine v prodajalnah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
 - hoteli, moteli in druga stanovanjska okolja,
 - kmečke hiše,
 - prostori za spanje in zajtrkovanie.
 - 26. OPOZORILO:** Med uporabo se naprava in njeni dosegljivi deli lahko zelo segrejejo. Bodite pozorni, da se teh površin ne dotikate. Otroci, mlajši od 8 let, naj ob napravi ne bodo prisotni brez nadzora.
 - 27.** Naprava se med uporabo segreje. Pazite, da se ne dotikate vročih površin v pečici.
 - 28.** Med uporabo lahko dosegljivi deli postanejo vroči. Otrokom ne dovolite, da se dotikajo naprave.
- Da se izognete tveganju požara**
- 1. Mikrovalovne pečice med obratovanjem ne puščajte brez nadzora. Previsoka moč ali predolg čas kuhanja lahko hrano pregrejejo in povzročijo ogenj.**
 - 2. Električna vtičnica mora biti enostavno dostopna, da v nujnem primeru lahko pečico enostavno odklopite z napajanja.**



- 3.** Potrebno je električno napajanje izmeničnega toka 230 V~, 50 Hz z najmanj 20 A varovalko na napajальнem kablu ali 20 A tokovnim prekinjalom.
- 4.** Priporočamo, da zagotovite ločen električni tokovod, ki bo napajal samo mikrovalovno pečico.
- 5.** Pečice ne postavljajte na vroča mesta, npr. blizu konvekcijske pečice.
- 6.** Mikrovalovne pečice ne postavljajte na mesta z veliko vlagе.
- 7.** Pečice ne shranujte niti ne uporabljate zunaj.
- 8.** Po uporabi očistite pokrov magnetrona, prostor za kuhanje, vrtljivi krožnik in nosilec. Te površine morajo biti suhe in nemastne. Naložena maščoba se lahko pregreje in se kadi ali pa vzge.
- 9.** V bližino pečice ali prezračevalnih odprtin ne postavljajte vnetljivih materialov.
- 10.** Prezračevalnih odprtin ne zakrivajte.
- 11.** S hrane in embalaže odstranite vse kovinske sponke, žice itd. Iskrenje kovinskih površin lahko povzroči ogenj.
- 12.** Mikrovalovne pečice ne uporabljajte za pogrevanje olja ali cvrtja. Temperature ni mogoče nadzorovati in olje se tako lahko vzge.
- 13.** Za pripravo pokovke uporabljate le posebno pokovko, ki je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
- 14.** V pečici ne shranujte hrane ali raznih drugih stvari.
- 15.** Po vklopu pečice preverite nastavitev, da se prepričate, da pečica obratuje, tako kot želite.
- 16.** Da preprečite pregrevanje in požar, je treba biti še posebej pozoren pri kuhanju ali pogrevanju hrane z visokim deležem sladkorja ali maščobe, na primer klobase v testu, pite ali božični puding.
- 17.** Glejte ustrezne napotke v navodilih za uporabo.



POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Da se izognete tveganjem za poškodbe

1. OPOZORILO:

- Ne uporabljajte pečice, če je poškodovana ali okvarjena.
Pred uporabo preverite naslednje:
- Vrata; prepričajte se, da so vrata pravilno zaprta in da niso povešena ali zvita.
 - Tečaji in varnostni zatiči vrat; preverite in se prepričajte, da niso zlomljeni ali odviti.
 - Tesnila vrat in tesnilne površine; prepričajte se, da niso poškodovane.
 - V prostoru za kuhanje ali na vratih; prepričajte se, da ni vdrtin.
 - Napajalni kabel in vtič; prepričajte se, da nista poškodovana.

- Ne uporabljajte pečice pri odprtih vratih in ne spreminjahte varnostnih zatičev vrat.
- Ne uporabljajte pečice, če se med tesnilimi površinami nahaja kakšen predmet.
- Ne dovolite, da se na vratnem tesnilu in ob njem začne kopčiti maščoba in nečistoča. Pečico redno čistite in odstranjujte ostanke hrane. Sledite navodilom poglavja "Nega in čiščenje" na strani SI-26.
- Osebe s SRČNIM SPODBUJEVALNIKOM naj se glede previdnostnih ukrepov glede uporabe mikrovalovne pečice posvetujejo s svojim zdravnikom ali proizvajalcem spodbujevalnika.

Da se izognete nevarnostim električnega udara

- Pod nobenimi pogoji ne odstranjujte zunanjega pokrova.
- V odprtino zaklepa vrat ali prezračevalne odprtine ne zlivajte ničesar in ne vstavljamte nobenih predmetov. Če pride do razlitja, nemudoma izklopite pečico in izvlecite vtič ter pokličite pooblaščenega serviserja SHARP.



3. Napajalnega kabla ali vtiča ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
4. Napajalni kabel naj ne visi preko roba mize ali delovne površine.
5. Napajalnega kabla ne približujte vročim površinam, vključno s hrbtno stranjo pečice.
6. Lučke pečice ne menjajte sami in ne dovolite, da bi lučko menjal kdor koli, razen pooblaščen električar podjetja SHARP. Če se lučka pečice pokvari, se posvetujte s pooblaščenim servisom SHARP.

Da se izognete nevarnosti eksplozije pri intenzivnem vrenju:

1. Nikoli ne uporabljajte zaprtih posod. Pred uporabo odstranite tesnila in pokrove. Zaprte posode lahko eksplodirajo, saj se v njih nabere tlak, tudi ko je pečica že izklopljena.
2. Bodite še posebej pozorni, ko z mikrovalovi segrevate tekočine. Uporabite široko posodo, da lahko mehurčki izhajajo.

Tekočin nikoli ne segrevajte v ozkih posodah, kot so otroške stekleničke, saj lahko to povzroči, da vsebina ob segretju izbruhne iz posode in povzroči opeklino.

Da bi preprečili nenasledne izbruhe vrele tekočine in morebitne oparine:

1. Hrane ne segrevajte predolgo.
2. Pred segrevanjem/pogrevanjem tekočino premešajte.
3. V tekočino med pogrevanjem vstavite stekleno cevko ali podoben pripomoček (ne sme biti kovinski).
4. Naj tekočina v pečici stoji najmanj 20 sekund po koncu kuhanja, da preprečite eruptivno vretje.
3. Pred pripravo hrane predrite kožo živil, kot so krompir, klobase in sadje, sicer lahko počijo.



POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Da se izognete tveganjem za opekline

1. Ko hrano odstranjujete iz pečice, uporabljajte držala za lonce ali kuharske rokavice, da bi preprečili opekline.
2. Posode, pokovko ali vrečke za pripravo hrane v pečici vedno odpirajte stran od obraza in rok, da se izognete oparinam in izbruhu vrele tekočine.
3. **Za izogibanje opekljam, pred postrežbo vedno preverite temperaturo hrane, še posebej pa bodite previdni, ko pripravljate obroke dojenčkom, otrokom in starejšim. Temperatura posode ni pravi pokazatelj temperature hrane ali pijače; vedno preverite temperaturo hrane.**
4. Ko odpirate vrata, se vedno umaknite nazaj, da bi preprečili opekline zaradi izhajajoče pare in vročine.
5. Pečeno hrano po segrevanju narežite, da lahko para uide, saj boste tako preprečili nevarnost opekljin.

Da preprečite napačno uporabe pečice otrok

1. Ne naslanjajte se na vrata pečice.
2. Otroke poučite o vseh pomembnih varnostnih navodilih: uporaba držal za lonce, previdno odstranjevanje pokrovov, pozornost glede embalaže (npr. materiali, ki se samodejno segrevajo), ki je namenjena posebni zapečenosti hrane, saj se lahko izjemno segreje.

Druga opozorila

1. Nikoli ne spreminjajte oblike in funkcionalnosti pečice.
2. Pečice med obratovanjem ne premikajte.
3. Ta pečica je namenjena le za domačo uporabo in je namenjena le pripravi hrane. Ni je dovoljeno uporabljati v komercialne ali raziskovalne namene.



Za uporabo pečice brez težav in preprečevanje poškodb

1. Nikoli ne uporabljajte prazne pečice, razen v primerih, ki jih navajajo navodila za uporabo. V nasprotnem primeru lahko pečico poškodujete.
2. Ko uporabljate posodo za posebno zapečenost hrane ali material, ki se samodejno segreva, na dno vedno postavite izolirni material, ki je odporen na vročino, kot je porcelanast krožnik, da preprečite poškodbe vrtljivega krožnika zaradi vročine. Ne presegajte časa za segrevanje, ki ga navajajo navodila za uporabo posode.
3. Ne uporabljajte kovinskih pripomočkov, ki odsevajo mikrovalove in lahko povzročijo iskrenje. Uporablajte le vrteči krožnik in podstavek krožnika, ki sta namenjena za uporabo v tej pečici. Pečice nikoli ne uporabljate brez nameščenega vrtljivega krožnika.
4. Med delovanjem pečice nanjo ničesar ne postavljajte.

OPOMBA:

Če niste prepričani, kako priklopiti pečico, se posvetujte s pooblaščenim usposobljenim električarjem. Niti proizvajalec niti prodajalec ne odgovarjata za škodo na pečici ali osebne poškodbe zaradi neupoštevanja postopkov za pravilen električni priklop. Na stenah pečice ali okoli vratnih tesnil ter tesnilnim površinah se lahko občasno naberejo kapljice ali vodna para. To je običajen pojav in ne pomeni, da mikrovalovna pečica pušča ali je okvarjena.


VGRAJENI KOMPLET

Za to pečico ni na voljo nobenega vgrajenega kompleta.
Ta pečica je namenjena le uporabi na pultu.



NAMESTITEV

1. Iz prostora za kuhanje odstranite vso embalažo. Odstranite tudi zaščitno folijo na zunanji strani pečice. Preverite, če je pečica kjerkoli poškodovana.
2. Pečico postavite na ravno, trdno podlago, ki je dovolj močna za težo pečice in najtežje živilo, ki ga boste v njej kuhal. Pečice ne postavlajte v omarico.
3. Izberite ravno površino, ki zagotavlja dovolj odprtega prostora za dovod zraka in/ali izhodne odprtine. Zadnja stran naprave naj bo obrnjena proti steni.
 - Med pečico in steno je potrebno pustiti vsaj 20 cm prostora.
 - Nad pečico pustite najmanj 30 cm prostora.
 - Ne odstranite nog iz spodnjega dela pečice.
 - Če so dovod zraka in/ali izhodne odprtine blokirane, lahko pride do poškodb pečice.
 - Pečico postavite čim dlje od radijskih naprav in televizorjev. Delovanje mikrovalovne pečice lahko povzroči motnje v delovanju vašega radia ali televizorja.



4. Vrata pečice se med kuhanjem lahko segrejejo. Pečico postavite ali namestite tako, da bo dno pečice najmanj 85 cm dvignjeno od tal. otrokom ne dovolite, da bi se približali vratom pečice, da se ne bi opekli.
5. Vtič pečice varno vklopite v standardno ozemljeno hišno električno vtičnico.



OPOZORILO: Pečice ne postavljajte na mesta, kjer prihaja do vročine ali visoke vlažnosti, (npr. poleg ali nad običajno pečico) ali poleg vnetljivih materialov (npr. zaves). Zračne odprtine ne smejo biti blokirane ali ovinjane. Na vrh pečice ne postavljajte predmetov.

ELEKTRIČNI PRIKLOP

- Preprečite, da voda pride v stik z napajalnim kablom ali vtičem.
- Vtič na ustrezni način vstavite v vtičnico.
- Z istim vtičem ne povezujte drugih naprav.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščen serviser Sharp ali usposobljen strokovni delavec, da se izognete tveganjem.
- Pri odstranjevanju vtiča iz vtičnice vedno primite za vtič in ne za kabel, saj lahko s tem poškodujete kabel in notranje povezave.
- Če je vtič, povezan s pečico, obnovljen in izhod v vašem domu ni kompatibilen z dobavljenim vtičem, ga ustreznno odstranite (ne odrežite).
- Če povezan vtič ni obnovljen in izhod v vašem domu ni kompatibilen z dobavljenim vtičem ga odrežite.



PRED UPORABO

Vključite pečico. Prikazano bo sledeče: "0:00", zvočni signal se bo oglasil enkrat. Ta model ima funkcijo ure in pečica uporablja manj kot 1,0 W v stanju pripravljenosti. Za nastavitev ure glejte spodaj.



NASTAVLJANJE URE

Vaša pečica ima 24-urni način prikazovanja časa.

1. Pritisnite gumb **URA/KUHINJSKI ČASOVNIK**. Prikaz ur bo utripal in indikator ure bo osvetljen.
2. Gumb za vnos zavrtite, dokler ni prikazana želena ura. Čas naj bo med 0-23.
3. Pritisnite gumb **URA/KUHINJSKI ČASOVNIK**, prikaz minut bo utripal.
4. Nastavite minute. Zavrtite gumb za **VNOS** do želenega prikaza minut, ki naj bo med 0-59.
5. Pritisnite gumb **URA/KUHINJSKI ČASOVNIK** za zagon ure. Na zaslonu bo utripala ikona ":" digitalne ure in indikator ure bo izginil.

OPOMBE:

- Če imate pravilno nastavljen čas, se bo po končanem kuhanju prikazoval točen čas dneva. Če ure niste nastavili, bo na zaslonu prikazano "0:00".
- Če želite preveriti čas med kuhanjem, pritisnite tipko **URA/KUHINJSKI ČASOVNIK** in prikazovalnik LED bo prikazal čas za 2-3 sekunde. To ne vpliva na kuhanje.
- Če je med nastavljanjem ure pritisnjena tipka **ZAUSTAVITEV/POČISTI**, se bo pečica vrnila na prejšnjo nastavitev.
- Če pride do napake v napajanju mikrovalovne pečice, se bo po ponovni vzpostavitvi napajanja na zaslonu izmenično prikazovalo "0:00". Če se napajanje prekine med kuhanjem, se bo nastavljeni program kuhanja izbrisal. Izbrisali se bosta tudi nastavitev dneva in ure.



FUNKCIJA KUHINJSKEGA ČASOVNIKA

Kuhinjski časovnik lahko uporabljate za merjenje časa, če ne uporabljate kuhanja z mikrovalovi, na primer če kuhatе jajca na običajni kuhalni plošči ali za spremljanje časa kuhanja/ odtajevanja hrane.

Primer:

Za nastavitev časovnika za 5 minut.

1. Dvakrat pritisnite gumb **URA/KUHINJSKI ČASOVNIK**.
2. Za izbiro časa zavrtite gumb za **VNOS**.
3. Za začetek časovnika pritisnite tipko **START/+30sec./ENTER**.
4. Preverite zaslon. (Prikazovalnik bo začel odštevati čas kuhanja.)

Ko napoči čas časovnika 0:00, se bo 5-krat oglasil zvočni signal in LED zaslon bo prikazal čas. Lahko vnesete čas do 95 minut. Če želite preklicati **KUHINJSKI ČASOVNIK** med odštevanjem, enostavno pritisnite tipko **ZAUSTAVITEV/POČISTI**.

OPOMBA: Funkcije **KUHINJSKEGA ČASOVNIKA (KITCHEN TIMER)** ne morete uporabiti med kuhanjem.

NIVOJI MOČI MIKROVALOV



Nivo moči	Pritisnite tipko MOČ MIKROVALOV	Prikaz (odstotek)
VISOKO	x1	P100 (100%)
SREDNJE VISOKO	x2	P80 (80%)
SREDNJE	x3	P50 (50%)
SREDNJE NIZKO (OD-TAJEVANJE)	x4	P30 (30%)
NIZKO	x5	P10 (10%)

Načeloma veljajo naslednja priporočila:

P100 - (VISOKA jakost = 900 W) se uporablja za hitro kuhanje ali pogrevanje, npr. mesno-zelenjavne jedi, vroče pižače ipd.

P80 - (SREDNJE VISOKA jakost = 720 W) se uporablja pri daljšem kuhanju čvrstejše hrane, kot so pečenke, mesne štruce in obloženi obroki, pa tudi za občutljivejšo hrano, kot je npr. biskvit. Pri tej znižani nastavitev se bo hrana kuhalna enakomerno, ne da bi se ob straneh prekuhalna.

P50 - (SREDNJA jakost = 450 W) za gosta živila, ki potrebujejo daljši čas kuhanja, če se kuhajo v običajni pečici, kot so npr. jedi iz govedine. S to nastavitevijo bo meso mehko.

- Vaša pečica ima 5 nivojev moči, kot je prikazano.
- Če želite spremeniti nivo moči kuhanja pritisnite gumb **MOČ MIKROVALOV** ali zavrtite gumb za VNOS, dokler zaslon ne prikaže želenega nivoja. Za potrditev pritisnite gumb **START/+30sec./ENTER**, nato vnesite čas kuhanja in pritisnite gumb **START/+30sec./ENTER** za vklop pečice.
- Če želite preveriti nivo moči med kuhanjem, pritisnite gumb **MOČ MIKROVALOV**. Trenutna vrednost moči bo prikazana za 2-3 sekunde. Pečica bo čas še naprej odštevala, čeprav bo nivo moči prikazan na zaslonu.

P30 - (SREDNJE NIZKA jakost = 270 W) nastavitev za odtajevanje). S to nastavitevijo se bo živilo enakomerno odtalilo, nastavitev pa je primera tudi za kuhanje riža, testenin, cmokov in jajčnih krem.

P10 - (NIZKA jakost = 90 W) za nežno odtajevanje, npr. kremnih rezin ali finega peciva.

SLOVENŠČINA

ROČNA UPORABA



Odpiranje vrat:

Vrata odprete tako, da povlečete ročaj proti sebi.

Zagon pečice:

Glede na vrsto hrane in želene rezultate hrano postavite v primerno posodo in nato na vrtljivi krožnik oz. lahko hrano postavite neposredno na vrtljivi krožnik. Zaprite vrata in pritisnite gumb **START/+30sec./ENTER** po tem, ko ste izbrali želen način kuhanja.

Če je bil program kuhanja nastavljen in gumb **START/++30sec./ENTER** ni bil pritisnjen v 5 minutah, bo nastavitev preklicana.

Gumb **START/+30sec./ENTER** mora biti pritisnjen za nadaljevanje kuhanja, če so bila med kuhanjem odprta vrata. Če je bil pritisk ustrezен, se bo zaslišal zvočni signal, pri neustremem ne bo odziva.

Tipko **ZAUSTRAVITEV/POČISTI** uporabite za:

1. Brisanje napake pri programiranju.
2. Začasno zaustavitev pečice med kuhanjem.
3. Za preklic programa med kuhanjem, dvakrat pritisnite tipko **ZAUSTRAVITEV/POČISTI**.
4. Za nastavitev in preklic varnostnega zaklepanja (glej stran SI-21).



KUHANJE Z MIKROVALOVI

Pečico lahko nastavite do 95 minut (95:00).

Čas delovanja (kuhanja in odtajevanja) vaše pečice lahko traja od 5 sekund do 95 minut. Kot je prikazano v tabeli, so posamezne enote odvisne od skupnega časa kuhanja (odtajevanja).

Čas kuhanja	Enota povečevanja
0-1 minute	5 sekund
1-5 minut	10 sekund
5-10 minut	30 sekund
10-30 minut	1 minuta
30-95 minut	5 minut

ROČNO KUHANJE/ROČNO ODTAJEVANJE

- Vnesite čas kuhanja in uporabite nivo moči mikrovalov P100 do P10 za kuhanje oz. odtajevanje (glejte spodnji primer).
- Zivila med kuhanjem 2-3 krat obrnite ali premešajte, kadar je to mogoče.
- Ko je hrana kuhanata, jo po potrebi pokrijte in pustite nekaj časa stati.
- Po končanem odtajevanju pokrijte hrano s folijo in jo pustite stati, dokler se temeljito ne odtali.

Primer:

Za kuhanje 2 minut in 30 sekund pri 80 % moči mikrovalov.

- Vnesite nivo moči mikrovalov, tako, da dvakrat pritisnete tipko **MOČ MIKROVALOV** za P80 ali obrnite gumb za vnos za izbiro moči mikrovalov na P80.

MOČ MIKROVALOV



- Pritisnite gumb **START/+30sec./ENTER** za potrditev izbranega nivoja moči.



Istočasno bo na zaslonu osvetljen indikator mikrovalov.

- Vnesite želeni čas kuhanja z obračanjem gumba za **VNOS**.



- Pritisnite gumb **START/+30sec./ENTER** za pričetek kuhanja. (Nastavljeni čas se bo odsteval na zaslonu).



OPOMBA:

- Ko se pečica zažene, se bo v njej prižgala lučka, vrtljivi krožnik pa se bo začel vrteti v eno od smeri. Če med kuhanjem/odtajevanjem odprete vrata pečice, da bi premešali ali obrnili živilo, se bo čas na prikazovalniku samodejno zaustavil. Čas kuhanja/odtajevanja se po zaprtju vrat in pritisku tipke **START/+30sec./ENTER**.
- Ko se čas kuhanja/odtajevanja izteče, na zaslonu bosta prikazana ura in dan, če ste ju predhodno nastavili.
- Če med kuhanjem želite preveriti, kateri nivo moči je nastavljen, pritisnite gumb **MOČ MIKROVALOV**. Trenutna vrednost moči bo prikazana za 2-3 sekunde.

POMEMBNO:

- Po kuhanju/odtajevanju zaprite vrata. Pomnite, da bo pri odprtih vratih lučka ostala prižgana 10 minut, kar je varnostni postopek za zapiranje vrat.



PRIPRAVA JEDI Z ŽAROM/KOMBINIRANO KUHANJE

1. PRIPRAVA JEDI SAMO Z ŽAROM

Žar na zgornjem delu pečice ima le eno nastavitev moči delovanja. Deluje skupaj z vrtljivim krožnikom in z enakomernim vrtenjem omogoča porjavitev jedi. Uporabno za manjša živila, kot so šunka, prekajena slanina in čajno pecivo. Živila lahko postavite neposredno na mrežico ali v toplotno odporno posodo na rešetko.

PRIPRAVA JEDI Z ŽAROM/KOMBINIRANO KUHANJE



Primer:

Za pečenje z žarom za 20 minut uporabite tipko **ŽAR KOMBINIRANO**.

1. Pritisnite gumb **ŽAR KOMBINIRANO**. G-1 in indikator žara bosta osvetljena na zaslolu.
2. Pritisnite gumb **START/+30sec./ENTER** za potrditev nastavitev.
3. Uporabite gumb za **VNOS** za vnos časa delovanja žara (20 minut).
4. Pritisnite gumb **START/+30sec./ENTER** za pričetek kuhanja. (Nastavljeni čas se bo odšteval na zaslolu).

ŽAR KOMBINIRANO x1



Opomba:

Po preteku polovice časa se bo dvakrat oglasil zvočni signal in vas zavoljo enakomerne porjavitve opomnil, da obrnete hrano. Pomnite, da se pečica med pečenjem z žarom samodejno ne bo zaustavila.

Na polovici priprave obrnите hrano, zatem zaprite vrata pečice in pritisnite gumb **START/+30sec./ENTER** za nadaljevanje pečenja z žarom.

2. ŽAR/KOMBINIRANO KUHANJE

Funkcija **ŽAR/KOMBINIRANO KUHANJE** omogoča kombinacijo moči mikrovalov z žarom in/ali konvekcije ter kombinacije žara in konvekcije. **ŽAR KOMBINIRANO** pomeni kuhanje z močjo mikrovalov, žara in/ali izmenično konvekcijske moči. Kombinacijsko kuhanje skrajša čas kuhanja in poskrbi za hrustljavo, rjavo zapečeno hrano s priročnostjo hitrega kuhanja in tradicionalnega okusnega izgleda.

Izbirate lahko med 4 kombinacijami, kot je prikazano v spodnji tabeli:

Pritisnite gumb ŽAR KOMBINIRANO	Zaslonski kod	Mikrovalovi	Žar	Konvekcija
2x	C-1	•		•
3x	C-2	•	•	
4x	C-3		•	•
5x	C-4	•	•	•



• = na voljo

Primer mikrovalov in konvekcije:

Za kuhanje 30 minut s kombinacijo mikrovalov in konvekcije (C-1).

1. Pritisnite gumb **ŽAR KOMBINIRANO**. G-1 in indikator žara bosta osvetljena na zaslolu.
2. Izberite C-1, tako da enkrat pritisnete gumb ali obrnete gumb za vnos, dokler ni na zaslolu prikazano C-1. Na zaslolu bosta obenem osvetljena indikatorja mikrovalov in konvekcije.
3. Pritisnite gumb **START/+30sec./ENTER** za potrditev nastavitev.
4. Uporabite gumb za **VNOS** za vnos časa kuhanja (30 minut).
5. Pritisnite gumb **START/+30sec./ENTER** za pričetek kuhanja. (Nastavljeni čas se bo odšteval na zaslolu).

ŽAR KOMBINIRANO x1



OPOMBE za ŽAR in KOMBINIRANO KUHANJE:

- Žara ne rabite predhodno segrevati.
- Če želite jedi poravljiti jih postavite na spodnjo ali zgornjo rešetko ali v globoko posodo na vrtljivi krožnik.
- Ko žar uporabite prvič, se lahko pojavi dim ali vonj po začganem, kar pa je normalno in ne pomeni, da je pečica pokvarjena. Da se tej težavi izognete, prvič zaženite prazno pečico in jo pustite delovati 20 minut-z žarom in nato s konvekcijo pri 240 °C.



PRIPRAVA JEDI Z ŽAROM/KOMBINIRANO KUHANJE

POMEMBNO: Med delovanjem pečice bo nastajala para ali pa se bodo razvijale razne vonjave, zato odprite kuhinjsko okno.



OPOZORILO:

Med obratovanjem se vrata, zunanje ohišje, prostor za kuhanje in pripomočki zelo segrejejo. Za preprečitev opeklín vedno uporabite debele kuhinjske rokavice.



KUHANJE S KONVEKCIJO

Pečico lahko s pomočjo konvekcije in 10 prednastavljenih temperaturnih nastavitev uporabljate tudi kot običajno pečico. Za boljše rezultate priporočamo predhodno segrevanje. Izbera temperature je mogoča med 150°C in 240°C v 10°C razmakih.

Pritisnite gumb KONVEKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Temp. pečice (°C)	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240

Primer 1: Za kuhanje s predhodnim segrevanjem

Če želite pečico predhodno segreti na 200 °C in kuhati 25 minut pri 200 °C.

- Pritisnite gumb **KONVEKCIJA**. Na zaslonu bosta začela utripati indikator temperature in osvetljen bo indikator konvekcije.

KONVEKCIJA x1



- Ponovno pritisnite gumb **START/+30sec./ENTER** za pričetek predhodnega segrevanja. Ko pečica doseže temperaturo predhodnega segrevanja se bo dvakrat oglasil zvočni signal in vas opozoril na to, da vstavite hrano v pečico. Na zaslonu bo utriplala trenutna temperatura.



- Vnesite želeno temperaturo predhodnega segrevanja s pritiskom na gumb **KONVEKCIJA** (5-krat) ali zavrtite gumb za **VNOS**, dokler ni na zaslonu prikazano 200.



- Odprite vrata, vstavite hrano v pečico ter vrata zaprite. Z gumbom za **VNOS** vnesite čas kuhanja (25 minut).



- Pritisnite gumb **START/+30sec./ENTER** za potrditev nastavitev.



- Pritisnite gumb **START/+30sec./ENTER** za pričetek kuhanja. Zaslon bo začel odštevati čas delovanja kuhanja. Indikator konvekcije bo utripljal.



Primer 2: Za kuhanje brez predhodnega segrevanja

Za kuhanje 20 minut pri 230 °C.

- Odprite vrata, vstavite hrano v pečico ter vrata zaprite. Enkrat pritisnite gumb **KONVEKCIJA**. Na zaslonu bo začel utripati indikator temperature, osvetljen bo indikator konvekcije.

KONVEKCIJA x1

- Vnesite želeno temperaturo predhodnega segrevanja s pritiskom na gumb **KONVEKCIJA** (še 8-krat) ali zavrtite gumb za **VNOS**, dokler ni na zaslonu prikazano 230.



- Pritisnite gumb **START/+30sec./ENTER** za potrditev nastavitev.



- Uporabite gumb za **VNOS** za vnos časa kuhanja (20 minut).



- Pritisnite gumb **START/+30sec./ENTER** za pričetek kuhanja.



KUHANJE S KONVEKCIJO



Opombe:

- Časa kuhanja ni mogoče vnesti, dokler pečica ne doseže predhodno nastavljene temperature. Ko temperaturo doseže, je potrebno za vnos časa kuhanja odpreti vrata.
- Konvekcijski grelec se bo samodejno zaustavil, če v roku 5 minut ne boste vnesli časa kuhanja. 5-krat se bo oglasil zvočni signal in LED zaslon bo prikazal trenutni čas, če je ura na pečici nastavljena. Če ura ni bila nastavljena, bo zaslon prikazal le "0:00".
- V času predhodnega segrevanja naj bo vrtljivi krožnik v pečici. Med predhodnim segrevanjem in konvekcijskim kuhanjem boste lahko slišali, kako se ventilator hlajenja vklaplja in izklaplja, kar je povsem normalno in ne vpliva na kuhanje.
- Navodila proizvajalcev hrane so samo smernica, zato je včasih čas kuhanja potrebno prilagoditi.
- Po zaključenem kuhanju bo ventilator deloval še nekaj časa ter znižal temperaturo električnih in mehanskih delov.
- Ko prvič uporabite konvekcijo, se lahko pojavi dim ali vonj po zažganem, kar pa je običajno in ne pomeni, da je pečica pokvarjena. Da se izognete tej težavi, prvič zaženite prazno pečico in jo pustite delovati 20 minut z žarom in nato s konvekcijo pri 240 °C.

POMEMBNO: Med delovanjem pečice bo nastajala para ali pa se bodo razvijale razne vonjave, zato odprite kuhinjsko okno.



OPOZORILO:

Med obratovanjem se vrata, zunanje ohišje, prostor za kuhanje in pripomočki zelo segrejejo. Za preprečitev opeklin vedno uporabite debele kuhinjske rokavice.

SLOVENŠČINA

DRUGE PRIROČNE FUNKCIJE



1. SEKVENČNO KUHANJE

S to funkcijo lahko hitro odmrznete hrano in pri tem lahko izberete ustrezno časovno obdobje odtajevanja glede na vrsto hrane. Sledite spodnjemu primeru za podrobnosti o tej funkciji. Časovni razpon je 0:05 – 95:00. Ta funkcija omogoča kuhanje z 2 različnima stopnjama, ki lahko vključujejo ročno nastavitev časa in načina kuhanja in/ali časovno odtajevanje ter funkcijo odtajevanja glede na težo. Ko enkrat programirate funkcijo, ne rabite znova nastavljati podrobnosti, saj se bo postopek samodejno prestavil v naslednjo fazo. Po prvi stopnji se bo zvočni signal oglasil enkrat. Odtajevanje mora potekati v prvi stopnji.

Opomba: AVTO MENI ni mogoče nastaviti kot eno od stopenj.

Primer: Če želite za 5 minut odtajevati hrano in nato kuhati z močjo mikrovalov P80 za 7 minut, je postopek sledeč:

- Dvakrat pritisnite tipko **ODTAJEVANJE GLEDE NA TEŽO/ČASOVNO ODTAJEVANJE**, na LED zaslonu se bo prikazal napis d-2.
- Vnesite čas kuhanja z obračanjem gumba za **VNOS**, dokler zaslon ne prikazuje "5:00" minut.
- Pritisnite tipko **MOČ MIKROVALOV**.
- Vnesite nivo moči mikrovalov, tako, da znova pritisnete tipko **MOČ MIKROVALOV** za P80 ali obrnite gumb za **VNOS** za izbiro moči mikrovalov na P80.
- Pritisnite gumb **START/+30sec/ENTER** za potrditev nastavitev.
- Vnesite čas kuhanja z obračanjem gumba za **VNOS**, dokler zaslon ne prikazuje "7:00" minut.
- Pritisnite gumb **START/+30sec/ENTER** za pričetek kuhanja.



DRUGE PRIROČNE FUNKCIJE

2. FUNKCIJA +30sec (neposredni začetek)

Z gumbom **START/+30sec./ENTER** lahko upravljate sledečo funkcijo:

a. Neposredni začetek

S pritiskom gumba **START/+30sec./ENTER** lahko takoj pričnete s kuhanjem za 30 sekund na P100. Postopek kuhanja se bo nemudoma pričel, pri čemer boste z vsakim pritiskom na gumb kuhanje podaljšali za 30 sekund.

b. Podaljšanje časa kuhanja

Če gumb **START/+30sec./ENTER** pritisnete med delovanjem pečice v ročnem načinu, z žarom, s konvekcijo, kombiniranemu kuhanju in časovnem odtajevanju, lahko z vsakim pritiskom podaljšate čas kuhanja za 30 sekund. Med odtajevanjem glede na težo in funkcijo avto menja in sekvenčnega kuhanja kuhanja s pritiskom gumba **START/+30sec./ENTER** ni mogoče podaljšati.

OPOMBA: Čas priprave jedi lahko podaljšate za največ 95 minut.

3. VARNOSTNO ZAKLEPANJE:

Uporabite, če želite preprečiti nenadzorovano upravljanje pečice, predvsem s strani otrok.

a. Za nastavitev VARNOSTNEGA ZAKLEPANJA:

V načinu pripravljenosti pritisnite gumb **ZAUSTAVITEV/POČISTI** za 3 sekunde. Z dolgim piskom bo naprava vstopila v varnostni način in indikator bo osvetljen skupaj s trenutnim časom: Če ura ni nastavljena, bo na zaslonu prikazano "0:00".

b. Za preklic VARNOSTNEGA ZAKLEPANJA:

V načinu pripravljenosti pritisnite gumb **ZAUSTAVITEV/POČISTI** za 3 sekunde. Z dolgim piskom bo varnostni način preklican.



ODTAJEVANJE GLEDE NA TEŽO IN ČASOVNO ODTAJEVANJE

1. ODTAJEVANJE GLEDE NA TEŽO

Mikrovalovna pečica je predprogramirana na časovnik in nivo moči tako, da je sledeča hrana enostavno odtajana: svinjina, govedina in perutnina. Hrana lahko tehta od 100 g - 2.000 g v 100-gramskih korakih.

Za podrobnosti o delovanju teh funkcij sledite spodaj opisanim primerom.

Primer: Za odtajevanje mesa, ki tehta 1,2 kg z uporabo **ODTAJEVANJA GLEDE NA TEŽO**.

Meso postavite v plitvo posodo ali na rešetko mikrovalovne pečice za odtajevanje.

- Izberite zahtevani meni tako, da pritisnete tipko **ODTAJEVANJE GLEDE NA TEŽO/ČASOVNO ODTAJEVANJE**. Na zaslonu je prikazano:



- Vnesite težo, tako da zavrtite gumb za **VNOS** in je na zaslonu prikazano:



- Za začetek odtajevanja pritisnite gumb **START/+30sec./ENTER**. Osvetljena bosta indikatorja mikrovalov in odtajevanja, indikator "g" bo izginil. (Čas odtajevanja se bo odšteval na zaslonu.)

Odtaliti je mogoče zamrznjena živila s temperaturo, ki ni nižja od -18 °C.

Opombe za ODTAJEVANJE GLEDE NA TEŽO:

- Pred zamrzovanjem preverite, če je živilo sveže in v dobrem stanju.
- Hrano, ki ni težja od 200 g postavite na rob in ne na sredino vrtljivega krožnika.
- Težo mesa zaokrožite na 100 g, npr. 650 g na 700 g.
- Če je potrebno, prekrijte manjše dele mesa ali perutnine z aluminijasto folijo. To bo preprečilo prekomerno segrevanje. Poskrbite, da se folija ne bo dotikala sten pečice.

ODTAJEVANJE GLEDE NA TEŽO IN ČASOVNO ODTAJEVANJE



2. ČASOVNO ODTAJEVANJE

Ta funkcija hitro odtaja hrano in vam pri tem omogoča, da izberete ustrezeno časovno obdobje odtejanja, glede na vrsto hrane. Sledite spodnjemu primeru za podrobnosti o tej funkciji. Časovni razpon je 0:05 – 95:00.

Primer: Za odtajevanje hrane v 10 minutah.

- Izberite zahtevani meni tako, da dvakrat pritisnete tipko **ODTAJEVANJE**
GLEDE NA TEŽO/
ČASOVNO ODTAJEVANJE.

Na zaslonu je prikazano:



- Vnesite čas kuhanja, tako da zavrtite gumb za **VNOS** in je na zaslonu prikazano:



- Za pričetek odtajevanja pritisnite gumb **START/+30sec./ENTER**. Osvetljena bosta indikatorja mikrovalov in odtajevanja.

Odtaliti je mogoče zamrznjena živila s temperaturo, ki ni nižja od -18 °C.

Opombe za ČASOVNO ODTAJEVANJE:

- Po kuhanju se bo petkrat oglašil zvočni signal in LED zaslon bo, če je bila ura nastavljena, prikazal čas dneva. V nasprotnem, bo zaslon po končanem kuhanju prikazal le "0:00".
- Prednastavitev nivoja moči mikrovalov je P30 in se je ne da spremeniti.

SLOVENŠČINA

AVTO MENI



AVTO MENI tipke samodejno ugotovijo ustrezen način priprave jedi in kuhanja hrane (podrobnosti na strani SI-23). Sledite spodnjemu primeru, če želite izvedeti, kako uporabljati to funkcijo.

Primer: Za kuhanje 350 g korenja z uporabo funkcije **AVTO MENI** za svežo zelenjavjo (A4).

- Zavrtite gumb za **VNOS** in izberite želeni avto meni.



- Pritisnite gumb **START/+30sec./ENTER** za potrditev nastavitev.



- Vnesite težo, tako da zavrtite gumb za **VNOS** in je na zaslonu prikazano:



- Pritisnite gumb **START/+30sec./ENTER** za pričetek kuhanja. (Nastavljeni čas se bo odšteval na zaslonu)

OPOMBE:

- Težo ali količino hrane lahko vnesete z obračanjem gumba za **VNOS**, dokler ni prikazana želena teža/količina.
- Vpišite le težo živila. Zraven ne prištevajte teže posode.
- Za večja/težja živila, kot je navedeno v tabelah **AVTO MENI** na strani SI-23, uporabite ročne programe.



AVTO MENI TABELA

Avto meni	Zaslon	Način kuhanja	Teža/porcija/posode	Postopek
Pogrevanje plitvi krožnik (vnaprej skuhana hrana, npr. meso, zelenjava in dodatki)	A1	100 % mikro	150 g, 250 g, 350 g, 450 g, 600 g (začetna temp. 5 °C) Obložite s folijo ali uporabite perforirani pokrov za uporabo v mikrovalovnih pečicah	Vnaprej skuhano hrano postavite na pladenj. Pladenj prekrjite s folijo za mikrovalovne pečice ali primernim pokrovom in ga postavite na sredino vrtljivega krožnika. Po kuhanju premešajte.
Neolupljen krompir	A2	100 % mikro	1, 2, 3 kosi krompirja 1 krompir = pribl. 230 g (začetna temp. 20 °C)	Uporabite kose krompirja s podobno velikostjo in težo pribl. 230 g. Prebodite vsak kos na različnih mestih in ga postavite na rob vrtljivega krožnika. Na polovici kuhanja jih obrnite okrog in ponovno razporedite. Krompir naj pred zaužitjem stoji 3-5 minut.
Meso (meso brez kosti, npr. govedina, jagnjetina, svinjina ali perutnina)	A3	100 % mikro	150 g, 300 g, 450 g, 600 g (začetna temp. 20 °C) Pekač za kolače in folija za mikrovalovne pečice ali primeren pokrov	Meso razrezite na majhne proge in ga postavite v pekač za kolače, prekrjite ga s folijo za mikrovalovne pečice ali primernim pokrovom. Pekač postavite na sredino vrtljivega krožnika.
Sveža zelenjava, npr. cvetača, korenje, brokoli, navadni komarček, por, paprika, bučke ipd.	A4	100 % mikro	150 g, 350 g, 500 g (začetna temp. 20 °C) Posoda s pokrovom	Svežo zelenjavo narežite ali sesekljajte na enakomerne kose ter jo dajte v ustrezno posodo. Postavite jo na vrtljivi krožnik in dodajte potrebno kolilo vode (1 žlica na 100 g), pokrijte s pokrovom. Po kuhanju premešajte in hrano pustite stati pribl. 2 minuti.
Ribe (Za ta program je priporočena samo uporaba ribljih filejev)	A5	80 % mikro	150 g, 250 g, 350 g, 450 g, 650 g (začetna temp 20 °C) Pekač za kolače in folija za mikrovalovne pečice ali primeren pokrov	Enakomerno porazdelite po pekaču, prekrjite ga s folijo za mikrovalovne pečice ali primernim pokrovom.
Testenine (sušene testenine, npr. Fussili, Farfalle, Rigatoni)	A6	80 % mikro	Testenine Voda 50 g 450 ml 100 g 800 ml 150 g 1.200 ml (začetna temp. vode: 20 °C) Velika široka skleda	Testenine dajte v primerno veliko skledo in dolijte vodo. Sklede ne prekrivajte. Postavite jo na sredino vrtljivega krožnika. Po končanem kuhanju jed dobro premešajte in jo pustite stati pribl. 2 minuti.
Juha	A7	100 % mikro	200 ml, 400 ml, 600 ml (začetna temp. 5 °C) Skodelice (200 ml na skodelico)	Skodelice postavite na vrtljivi krožnik in po segrevanju premešajte.

AVTO MENI TABELA



SLOVENŠČINA

Avto meni	Zaslon	Način kuhanja	Teža/porcija/posode	Postopek
Biskvit* Sestavine: 4 jajca 100 g moke 110 g sladkorja 10 g koruzne moke 60 g mleka 60 g rastlinskega olja	A8	Predgretje na 180 °C	475 g (začetna temp. 20 °C) Okrogli pekač (premer pribl. 26 cm) Spodnja mrežica	Pečica se bo predhodno segrela na 180 °C. Ko pečica doseže temperaturo, odprite vrata in pecivo postavite na spodnjo notranjo mrežico. Pritisnite gumb START/+30sec./ENTER za pričetek peke.
Zamrznjena pica (pica, primerena za mikrovalovne pečice →)	A9	C-4	200 g, 300 g, 400 g (začetna temp. -18 °C) Spodnja mrežica	Odstranite embalažo in postavite direktno na spodnjo mrežico. S peko lahko pričnete takoj.
Pečen piščanec	A10	C-4	500 g, 750 g, 1.000 g, 1.200 g (začetna temp. 20 °C) Spodnja mrežica	Po želji začinite s soljo, poprom in papriko. Kožo piščanca nekajkrat preboldite in ga (s prsn stranjo obrnjeno navzgor) postavite na spodnjo mrežico.

* Priprava biskvita (A8):

1. Razbijte jajca.
2. Umesajte jajčne rumenjake, mleko in rastlinsko olje z ročnim mešalnikom (počasi), dokler mešanica ne postane tekoča in zrahljana.
3. Dodajte moko in dobro zmešajte.
4. V ločeni posodi z ročnim mešalnikom stepite beljak, sladkor in koruzno moko (hitro), tako da je zmes trda. Previdno zložite v biskvitno zmes.
5. Mešanico z žlico umešajte v z maščobo podmazan pekač in zgladite.
6. Po predhodnem segrevanju pekač postavite na rešetko.

Opombe:

- Končna temperatura je odvisna od začetne temperature hrane. Preverite, da je hrana po koncu kuhanja resnično vroča. Po potrebi lahko čas kuhanja ročno podaljšate.
- Rezultati kuhanja pri avtomatskem kuhanju so odvisni od spremenljivk, kot so oblika in velikost posode, velikost živila in vaših zahtev glede kuhanja. Če niste zadovoljni z rezultatom kuhanja, si program nastavite po želji.



PRIMERNA OPREMA PEČICE

Za kuhanje/odtajevanje živil v mikrovalovni pečici morajo mikrovalovi enakomerno prehajati skozi stene posode in vstopati v notranjost živila, ki ga pripravljate. Zato morate obvezno uporabljati predpisano posodo. Priporočamo uporabo okroglih/ovalnih posod, saj se v oglatih posodah toplota zadržuje v vogalih in se hrana lahko prekuha. Uporabite lahko spodaj navedeno posodo.

Pripomočki za kuhanje	Varnost pri uporabi mikrovalovne pečice	Žar	Konvekcija	Mehano kuhanje	Razlaga
Aluminijasta folija Posode iz folije	✓ / ✗	✓	✓	✓ / ✗	Dele živil lahko pred pregrevanjem zavarujete z aluminijasto folijo. Slednja naj bo med kuhanjem vsaj 2 cm oddaljena od sten pečice, sicer lahko pride do iskrenja. Posode iz folije ne priporočamo, razen, če jo priporoča proizvajalec, npr. Microfoil®, vsekakor sledite navodilom za uporabo.
Posoda za porjavitev	✓	✗	✗	✗	Vedno sledite navodilom proizvajalca. Ne prekoračite predpisanega časa segrevanja. Pazite, saj se te posode lahko zelo segrejejo.
Kitajski porcelan in keramika	✓ / ✗	✗	✓	✓ / konv.	Porcelan, lončena posoda, glazirana keramika in kitajski porcelan so praviloma primerne, razen tistih s kovinsko dekoracijo.
Steklena posoda, npr. Pyrex®	✓	✓	✓	✓	Če uporabljate steklene posode, pazite, da zaradi prehitrega segrevanja živil ne počijo.
Kovina	✗	✓	✓	✗	Kovinskih posod ne priporočamo, saj pride do iskrenja, ki lahko privede do požara.
Plastična/poliestirska posoda, npr. posode iz lokalov s hitro hrano	✓	✗	✓	✓ / ✗	Pazite, da se posode med kuhanjem ne bodo deformirale, stalile ali razbarvale.
Folija	✓	✗	✗	✗	Kuhajoče hrane se ne dotikajte z rokami, priporočamo pa, da ta živila prebodete in tako odvedete nakopičeno soparo.
Vrečke za zamrzovanje/peko	✓	✗	✓ / ✗	✗	Potreben jih je prebstoti, da para lahko uide. Uporabljajte folije, ki so primerne za uporabo v mikrovalovni pečici. Ne uporabljajte plastičnih ali kovinskih vrvič ali trakov, saj se slednji lahko med kuhanjem stalijo ali povzročijo iskrenje.
Papirnatni krožniki/posode in papir za peko	✓	✗	✗	✗	Za vpijanje vlage uporabite postopek segrevanja. Pazite, zaradi pregrevanja se lahko jed zazge.
Pletene in lesene posode	✓	✗	✗	✗	Če uporabljate te materiale, lahko pride do pregrejanja, zato bodite pazljivi.
Reciklirani papir in časopis	✗	✗	✗	✗	Lahko vsebuje kovinska prijemala, ki med kuhanjem povzročijo iskrenje, ki lahko privede do požara.
Rešetka	✓	✓	✓	✓	Priložena kovinska mreža je posebej zasnovana za uporabo v mikrovalovni pečici, zato ne more poškodovati pečice.



OPOZORILO:

Ko hrano segrevate v plastičnih ali papirnatih posodah, pazite na pečico, saj obstaja nevarnost vžiga.



POZOR: ZA ČIŠČENJE MIKROVALOVNE PEČICE NE UPORABLJATE KOMERCIJALNIH ČISTIL ZA PEČICE, PARNIH ČISTILNIKOV, JEDKIH, GROBIH ČISTILNIH SREDSTEV, IN ČISTILNIH SREDSTEV, KI VSEBUJEJO NATRIJEV HIDROKSID.

Pred čiščenjem se prepričajte, da so notranjost pečice, vrata in ohišje popolnoma ohljeni.

PEČICO REDNO ČISTITE IN SPROTI ODSTRANJUJTE MOREBITNE OSTANKE HRANE - Pečico ohrajanjajte čisto, sicer se lahko njena površina poškoduje. To lahko bistveno skrajša njeno življenjsko dobo in privede do nevarne situacije.

Zunanost pečice

Zunanost pečice lahko enostavno očistite z blago milnico in vodo. Odvečno milnico obrišite s kropo in površino osušite z mehko brisačo.

Krmilniki pečice

Pred čiščenjem odprite vrata in deaktivirajte krmilni pečice. Pri čiščenju bodite pazljivi, da ne poškodujete krmilnikov pečice. Za brisanje površine uporabljajte le mehko, z vodo navlaženo kropo. Izogibajte se uporabi prevelike količine vode. Ne uporabljajte kemičnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

Notranjost pečice

1. Po vsaki uporabi, ko je notranjost pečice še topla, jo navlažite z vlažno kropo. Večje madeže očistite z blago milnico in jih nekajkrat obrišite na suho, dokler ne odstranite vseh ostankov. Vgrajeni vlažilniki se lahko pregrejejo in začnejo povzročati dim ter iskrenje. Ne odstranjujte varovalnega pokrova.
2. Prepričajte se, da milnica ali voda ne bosta zašli v odprtine na stenah pečice, kar lahko poškoduje pečico.
3. Za čiščenje notranosti pečice ne uporabljajte razpršil.

4. Pečico redno segrevajte z žarom in s konvekcijo. Ostanki hrane in maščobe lahko povzročijo dim ali neprijeten vonj.

5. Med kuhanjem bodo živila oddajala paro, ki se bo na stenah pečice kopici kot kondenz. Zelo pomembno je, da notranjost pečice po kuhanju na suho obrišete s kropo. Kondenz lahko povzroči korozijo notranjih delov pečice.

POSEBNA OPOMBA glede POKROVA MAGNETRONA: Poskrbite, da bo pokrov magnetrona vedno čist. Pokrov magnetrona je iz občutljivega materiala, zato morate biti pri čiščenju izjemno pazljivi (upoštevajte zgoraj navedena navodila).

Prekomerno močenje lahko povzroči poškodbe pokrova magnetrona. Pokrov magnetrona je potrošnji del, ki ga boste morali občasno zamenjati, če ga ne boste redno čistili.

Dodatki

Pripomočke, kot so vrtljivi krožnik, podstavek krožnika, rešetka in plošča za hrustljave jedi je potrebno oprati v blagi tekočini za pranje in zatem osušiti. Lahko se perejo v pomivalnem stroju.

POSEBNA OPOMBA za PODSTAVEK KROŽNIKA:

Po kuhanju vedno očistite podstavek vrtljivega krožnika. Na njem ne sme biti ostankov hrane in maščobe. Če se ti naberejo in pregrevajo, lahko pride do iskrenja, dima ali ognja.

Vrata

Za odstranjevanje nečistoč na obeh straneh vrat, tesnilni gumi in pripadajočih delih uporabljajte mehko, vlažno kropo. Ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev in ostrih, kovinskih stregalnikov, ki lahko povzročijo praske na steklu, ki se lahko tudi razbijajo.

OPOMBA: Ne uporabljajte čistilnika na paro.

Nasvet za čiščenje - za lažje čiščenje pečice:

V skledo dajte polovico limone in prilijte 300 ml vode, ter segrevajte pri 100 % za 10-12 minut. S suho kropo nato obrišite notranjost pečice do suhega.

POMEMBNO:

- Če kuhati hrano dlje od standardno predpisanega časa (glejte tabelo) v istem načinu kuhanja, se bodo samodejno aktivirali varnostni mehanizmi pečice. Nivo moči mikrovalov se bo znižal, oziroma se bo gredni element žara vklopil in izklopil.

Način kuhanja	Standardni način
Mikrovalovi P100	30 minut
Žar/konvekcija/kombiniran način kuhanja	Izmenično delovanje, nadzor temperature in časa



Upozornění:
Váš produkt je označený tímto symbolem. To znamená, že použité elektrické a elektronické produkty nesmí být smíšeny s běžným domácím odpadem. Pro tyto produkty existují speciální sběrná místa.

A. Informace pro uživatele ohledně likvidace (domácnosti)

1. V Evropské unii

Pozor: Pokud chcete toto zařízení zlikvidovat, nevyhodte ho do běžného odpadkového koše!

S použitými elektrickými a elektronickými zařízeními se musí zacházet zvlášť a v souladu s legislativou, která vyžaduje správné ošetření, opětne zužitkování a recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení.

Po implementaci členskými státy mohou soukromé domácnosti v státech EU bezplatně* odevzdat svá použitá elektrická a elektronická zařízení na příslušná sběrná místa.

V některých krajinách* někteří maloprodajci příjmou bezplatně váš starý produkt, pokud si zakoupíte podobný nový produkt.

*1) Pro další podrobnosti kontaktujte prosím své místní orgány. Pokud má vaše použité elektrické nebo elektronické zařízení baterie nebo akumulátory, tyto předem zvlášť zlikvidujte v souladu s místními požadavky.

Správnou likvidací vašeho produktu pomůžete zajistit, že odpad přejde potřebným ošetřením, opětne zužitkováním a recyklací, a tím se předejde potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a zdraví člověka, k čemu by v opačném případě mohlo dojít z důvodu nesprávné manipulace s odpadem.

2. V jiných zemích mimo EU

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, kontaktujte prosím své místní orgány a informujte se na správný způsob likvidace. Pro Švýcarsko: Použitá elektrická nebo elektronická zařízení se dají bezplatně vrátit obchodníkovi, a to i v případě, že nezakoupíte nový produkt. Další sběrná místa jsou uvedena na webové stránce www.swico.ch nebo www.sens.ch.

B. Informace o likvidaci - pro obchodní uživatele

1. V Evropské unii

Pokud se produkt používá na obchodní účely a chcete ho zlikvidovat:

Kontaktujte prosím svého prodejce SHARP, který vám podá informace o navrácení produktu. Může dojít k tomu, že vám budou účtovány poplatky vycházející z navrácení a recyklace produktu. Malé produkty (a malá množství) mohou být přijaty vašimi místními sběrnými místy.

Pro Španělsko: Kontaktujte prosím zřízený sběrný systém nebo vaše místní orgány pro vrácení vašich použitých produktů.

2. V jiných zemích mimo EU

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, kontaktujte prosím své místní orgány a informujte se na správný způsob likvidace.



INFORMACE OHLEDNĚ SPRÁVNÉ LIKVIDACE	1
OBSAH	2
TECHNICKÉ ÚDAJE	2
TROUBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ	3
OVLÁDACÍ PANEL	4
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	5-12
INSTALACE	13-14
PŘED POUŽITÍM	15
NASTAVENÍ HODIN	15
FUNKCE KUCHYŇSKÉHO ČASOVÁČE	15
HLADINA MIKROVLNNÉHO VÝKONU	16
NÁVOD K OBSLUZE	16
MIKROVLNNÉ VAŘENÍ	17
GRILOVÁNÍ / KOMBINOVANÉ VAŘENÍ	17-19
KONVEKČNÍ VAŘENÍ	19-20
DALŠÍ PRAKTICKÉ FUNKCE	20-21
ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI A ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU	21-22
FUNKCE AUTOMATICKÉ MENU	22
SCHÉMA AUTO MENU	23-24
VHODNÉ NÁDOBÍ DO MIKROVLNNÉ TROUBY	25
PĚČE A ČIŠTĚNÍ	26

ČESKY

TECHNICKÉ ÚDAJE




Název modelu:	R-822STWE
Střídavé napětí	: 230 V~,50 Hz jedna fáze
Pojistka/jistič přenosného vedení	: 20 A
Potřebné střídavé napětí: Mikrovlny	: 1500 W
Výstupní výkon:	: 900 W
Mikrovlny	: 1400 W
Horní gril (infračervené záření)	: 2400 W
Konvekce	: méně než 1,0 W
Režim vypnutí (Režim úspory energie)	: 2450 MHz*
Mikrovlnná frekvence	: 513 x 306 x 466 mm
Vnější rozměry (š) x (v) x (h)** mm	: 330 x 232 x 352 mm
Rozměry vnitřního prostoru (š) x (v) x (h)*** mm	: 25 litrů***
Objem trouby	: ø 315 mm
Otočný talíř (skleněný)	: přibl. 17,0 kg
Hmotnost	: 25 W/230 V~
Žárovka trouby	

- * Tento produkt splňuje požadavky evropské směrnice EN55011.
 - V souladu s touto směrnicí je tento produkt klasifikován jako zařízení skupiny 2, třídy B.
 - Skupina 2 znamená, že zařízení záměrně vyrábí radiofrekvenční energii ve formě elektromagnetické radiace pro tepelné zpracování jídla.
 - Zařízení třídy B znamená, že zařízení je vhodné pro použití v domácím prostředí.
 - ** Hloubka nezahrnuje kliku k otvírání dvířek.
 - *** Vnitřní kapacita je vypočtena odměřením maximální šířky, hloubky a výšky. Skutečná kapacita pro uložení jídla je menší.
- JAKO SOUČÁST POLITIKY NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ SI VYHRAZUJEME PRÁVO ÚPRAVY DESIGNU A TECHNICKÝCH ÚDAJŮ BEZ OHLÁŠENÍ.



TROUBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ



1. Dvírka
2. Dveřní závěsy
3. Žárovka trouby
4. Kryt vlnovodu (NEODSTRÁNUJTE)
5. Spojka
6. Prostor trouby
7. Ventilátor konvekce (krytý)
8. Topné těleso grilu (pod stropem trouby)
9. Ovládací panel
10. Západky dveří
11. Těsnění dveří a těsnící povrchy
12. Bezpečnostní západky dveří
13. Ventilační otvory
14. Vnější skřínka
15. Sítová šňůra
16. Rukojeť dveří

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Zkontrolujte, zda bylo dodáno následující příslušenství:

- (17) Otočný talíř (18) Nosič otočného talíře
(19) Spojka (20) Rošt

- Vložte spojku na nástavec otočného talíře a potom umístěte podpěru otočného talíře doprostřed dna trouby, aby se mohla okolo nástavce volně otáčet. Umístěte otočný talíř na podpěru otočného talíře, tak, aby na ní držel pevně.
- Abyste se vyhnuli poškození otočného talíře, zajistěte, že při vybírání nádobí nebo nádob z trouby nejsou tyto zachyceny o okraj otočného talíře.
- Použití roštů, viz. kapitola grilování na straně CZ-17-18.

Nedotýkejte se grilu, když je horký.

POZNAMKA: Při objednávce příslušenství uveděte prosím svému prodejci nebo autorizovanému servisnímu agentovi SHARP dvě položky: číslo součástky a název modelu.

POZNÁMKY:


- Kryt vlnovodu je křehký. Při čištění vnitřku trouby byste měli být opatrní, abyste jej nepoškodili.
- Po vaření tučných jídel bez krytu vždy vycistěte vnitřní prostor trouby a zvláště důkladně topné těleso grilu, které by mělo být suché a zbavené mastnoty. Usazená mastnota se může přehřát a způsobit vznik kouře nebo vzplanutí.
- Troubu vždy obsluhujte se správně osazeným otočným talířem a nosičem otočného talíře. Zajistí to důkladné a stejnomořné vaření. Nesprávně osazený otočný talíř může rachotit, nemusí se otáčet správně a může způsobit poškození trouby.
- Všechny potraviny a nádoby s potravinami se pro vaření umisťují vždy na otočný talíř.
- Otočný talíř se otáčí ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček. Směr otáčení se může po každém spuštění trouby změnit. Výkon při vaření se tím neovlivní.



UPOZORNĚNÍ:

Během činnosti se dveře, vnější skřínka, prostor trouby, příslušenství a nádobí stanou velmi horkými. Abyste předešli popálení, vždy používejte hrubé kuchyňské rukavice.

OVLÁDACÍ PANEL



ČESKÝ

1. DIGITÁLNÍ displej a kontrolky

- Kontrolka **MIKROVLN**
- Kontrolka **KONVEKCE**
- Kontrolka **GRIL**
- Kontrolka **ROZMRAZOVÁNÍ**
- Kontrolka **DĚTSKÝ ZÁMEK**
- Kontrolka **AUTO MENU**
- °C Ukazatel **TEPLOTY**
- g Kontrolka **HMOTNOST**

2. Kontrolka TEPLOTA

Segmenty se postupně rozsvěcují a ukazují teplotu dosaženo v režimu KONVEKCE. Každý segment představuje 10°C z nastavené úrovni teploty (např. první značí 150°C a poslední 240°C). Když nastavíte teplotu, odpovídající segment se rozsvítí, zatímco příslušné segmenty po pravé nebo levé straně se rozsvěcují nebo zhasínají.

3. Nastavení funkce auto menu:

- A1: Znovu zahřát
- A2: Brambory
- A3: Maso
- A4: Zelenina
- A5: Ryba
- A6: Těstoviny
- A7: Polévka
- A8: Koláč
- A9: Pizza
- A10: Kuře

4. Tlačítko GRIL/ KOMBINOVANÉ VAŘENÍ

5. Tlačítko ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI/ ČASU

6. Tlačítko ZASTAVIT/SMAZAT

7. Otočný VOLÍČ

Otačením nastavíte čas vaření, denní čas, úroveň výkonu, teplotu, hmotnost a zvolíte auto menu



8. Tlačítko VÝKON:

Stiskněte pro volbu úrovně mikrovlnného výkonu.

9. Tlačítko KONVEKCE

10. Tlačítko HODINY/ČASOVAČ

11. Tlačítko START/+30 sek./ENTER



PEČLIVĚ SI JE PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

1. Tato trouba je navržena pouze k použití na ploše kuchyňské linky. Není navržena na zabudování do kuchyňské jednotky. Neumísťujte troubu do skříňky.
2. Dveře trouby se mohou stát během její činnosti horkými. Uložte nebo namontujte troubu tak, aby její spodek byl 85 cm nebo víc nad podlahou. Udržujte děti ve vzdálenosti od dveří, abyste předešli jejich popálení.
3. Zajistěte, aby byl nad troubou minimální volný prostor 30 cm.
4. Toto zařízení může být používáno dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností, pokud je na ně dohlíženo nebo byly poučeny o použití zařízení bezpečným způsobem a rozumí zahrnutým rizikům. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti mladší 8 let.
5. Zařízení a jeho kabel uchovejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
6. **UPOZORNĚNÍ:** Dětem dovolte troubu používat bez dohledu pouze tehdy, když jim byly vydány adekvátní pokyny, takže dítě může troubu používat bezpečným způsobem a chápe rizika nevhodného použití.
7. **UPOZORNĚNÍ:** Je-li zařízení používáno v režimech GRIL/ KOMBINOVANÉ VAŘENÍ a KONV.(°C), měly by děti troubu používat pouze pod dohledem rodičů, protože generuje teplo.
8. **UPOZORNĚNÍ:** Přístupné části se mohou během použití zahřát. Vaše děti by měly být udržovány mimo dosah.
9. **UPOZORNĚNÍ:** Pokud jsou dveře nebo těsnění dveří poškozeny, trouba se nesmí používat, dokud nebude opravena kvalifikovanou osobou.
10. **UPOZORNĚNÍ:** Nikdy sami troubu neupravujte, neopravujte ani nepřestavujte. Je nebezpečné pro každou nekvalifikovanou osobu vykonávat jakýkoli servis nebo opravu, kterých součástí je odstranění krytu, který chrání před vystavením mikrovlnné energii.



11. Pokud je elektrický kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem. Výměnu musí vykonat autorizovaný servisní agent SHARP.
12. **UPOZORNĚNÍ:** Tekutiny a jiná jídla se nesmějí ohřívat v uzavřených nádobách, protože jsou náchylné na explozi.
13. Mikrovlnný ohřev nápojů může mít za následek opožděné výbušné vaření, proto je třeba dávat pozor při manipulaci s nádobou.
14. Nevařte vejce v skořápkách. Celá vejce natvrdo by se neměla ohřívat v mikrovlnné troubě, protože mohou explodovat dokonce i po ukončení mikrovlnného ohřevu. Pokud chcete vařit nebo ohřívat vejce, která nebyla míchaná nebo mixovaná, propíchněte žloutky a bílky, jinak vejce mohou explodovat. Vejce natvrdo před ohříváním v mikrovlnné troubě oloupejte a nakrájejte na plátky.
15. Kuchyňské nádobí by se mělo zkonto rolovat, aby bylo zajištěno, že je vhodné pro použití v troubě. Viz str. CZ-25. Používejte pouze mikrovlnně odolné nádoby a nádobí v mikrovlnných režimech.
16. Aby se předešlo popálení, kojenecké láhve a nádobky s dětským jídlem se před konzumací musí promíchat nebo protřepat a je třeba zkonto rolovat jejich teplotu.
17. Během provozu se dvířka, vnější skřínka, prostor trouby, nádobí, příslušenství a zejména topná tělesa grilu velmi zahřejí.
18. Je třeba dávat pozor a těchto míst se nedotýkat. Abyste zabránili popáleninám, používejte vždy kuchyňské chňapky. Před čištěním se ujistěte, že tato místa nejsou horká. Když ohříváte jídlo v plastových nebo papírových nádobách, dohlédněte na troubu kvůli riziku vznícení.
19. Pokud si všimnete kouře, vypněte nebo odpojte troubu a nechte dveře uzavřené, abyste potlačili případné plameny.
20. Pravidelně troubu čistěte a odstraňujte všechny zbytky jídla.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- 21.** Pokud nebudete udržovat troubu čistotou, může to vést ke zhoršení stavu povrchu, co následně může mít vliv na životnost spotřebiče a případně mít za následek nebezpečnou situaci.
 - 22.** Nepoužívejte drsné abrazivní čističe nebo ostré drátěnky na čištění skla dveří trouby, protože mohou poškrábat povrch, co může mít za následek roztržštění skla.
 - 23.** Nepoužívejte parní čističe.
 - 24.** Viz pokyny pro čištění těsnění dvířek, prostoru trouby a přilehlých částí na straně CZ-26.
 - 25.** Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných zařízeních, např.:
 - kuchyňky zaměstnanců v obchodech, kancelářích a jiném pracovním prostředí;
 - klienty v hotelech, motelech a ostatních obytných prostorách;
 - farmách;
 - v penzionech typu bed and breakfast.
 - 26. VAROVÁÍNÍ:** Zařízení a jeho dostupné části se během používání zahřejí. Je třeba se vyhnout dotknutí topných prvků. Děti mladší 8 let nesmí zařízení používat bez neustálého dohledu dospělé osoby.
 - 27.** Spotřebič se během používání zahřívá. Je třeba dbát, aby se zabránilo dotyku topných těles uvnitř trouby.
 - 28.** Přístupné části se mohou během použití zahrát. Vaše děti by měly být udržovány mimo dosah.
- Aby se předešlo nebezpečí požáru.**
- 1.** **Mikrovlnná trouba by neměla být ponechána během činnosti bez dozoru. Příliš vysoké stupně výkonu nebo příliš dlouhé doby vaření mohou vést k přehřátí jídla a jeho následnému vznícení.**
 - 2.** Elektrická zásuvka musí být snadno dostupná, aby se trouba v případě nouze dala jednoduše odpojit.



3. Střídavý přívod elektrické energie musí být 230 V~, 50 Hz, s minimální pojistkou distribuční linky 20 A nebo s minimálním jističem distribuční linky 20 A.
4. K dispozici by měl být samostatný obvod, sloužící pouze tomuto zařízení.
5. Neumísťujte troubu do míst, kde se tvoří teplo. Například do blízkosti klasické trouby.
6. Neinstalujte troubu v místech s vysokou vlhkostí nebo tam, kde by se mohla vlhkost koncentrovat.
7. Neukládejte ani nepoužívejte troubu ve vnějším prostředí.
8. Po použití vyčistěte kryt vlnovodu, prostor trouby, otočný talíř a nosič otočného talíře. Je nutné, aby tyto zůstali suché a bez zbytků mastnoty. Nahromaděná mastnota se může přehřát a začít doutnat nebo se vznítit.
9. Do blízkosti trouby nebo ventilačních otvorů neumísťujte hořlavé materiály.
10. Neblokujte ventilační otvory.
11. Z jídla a jeho obalu odstraňte všechny kovové uzávěry, drážtěné součásti atd.. Vytvoření elektrického oblouku na kovových površích může způsobit požár.
12. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu na ohřev oleje pro fritování. Teplota se nedá kontrolovat a olej může vzplanout.
13. Na výrobu pražené kukuřice používejte pouze speciální mikrovlnné zařízení na výrobu pražené kukuřice.
14. Uvnitř trouby neskladujte jídlo ani žádné jiné věci.
15. Po spuštění trouby zkонтrolujte nastavení, abyste se ujistili, že trouba pracuje v požadovaném režimu.
16. Abyste předešli přehřátí a požáru, je třeba dávat mimořádný pozor u vaření nebo ohřívání jídel s vysokým obsahem cukru nebo tuku, například masa zapečeného v těstíčku, koláčů nebo vánočního pudinku.
17. Viz příslušné rady v návodu k obsluze.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Aby se předešlo možnosti zranění

1. UPOZORNĚNÍ:

Nepoužívejte troubu, pokud je poškozena nebo nefunguje správně. Před použitím zkонтrolujte následující:

- a) Dvírka; ujistěte se, že se správně dovírají a že nejsou zkřivená nebo ohnutá.
 - b) Závesy a bezpečnostní západky dveří; zkонтrolujte je, abyste se ujistili, že nedošlo ke zlomení nebo uvolnění.
 - c) Těsnění dveří a těsnicí povrchy; ujistěte se, že nejsou poškozena.
 - d) Vnitřek prostoru trouby nebo prostoru dveří; ujistěte se, že tam nejsou žádné promáčkliny.
 - e) Elektrický kabel a zástrčka; ujistěte se, že nedošlo k poškození.
2. Nepoužívejte troubu, když jsou dveře otevřeny, ani nijak nepřestavujte bezpečnostní západky na dveřích.
 3. Nepoužívejte troubu, když je něco mezi těsněním dveří a těsnicími povrchy.
 4. Nedovolte, aby se mastnota a nečistoty usadili na těsnění dvírek a přilehlých částech. Pravidelně troubu čistěte a odstraňujte veškeré zbytky jídla. Dbejte pokynů pro "Péči a čištění" na straně CZ-26.
 5. Osoby s KARDIOSTIMULÁTOREM by se měly poradit se svým lékařem nebo výrobcem kardiostimulátoru o preventivních opařeních týkajících se mikrovlnných trub.

Aby se předešlo možnosti elektrického šoku

1. Za žádných okolností byste neměli odstraňovat vnější skříňku.
2. Nikdy nenalévejte nebo nevkládejte nic do otvorů zámků dveří nebo do ventilačních otvorů. V případě rozlití troubu okamžitě vypněte a odpojte a zavolejte autorizovaného servisního agenta SHARP.



3. Nevkládejte elektrický kabel nebo zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.
4. Nenechte elektrický kabel viset přes hranu stolu nebo pracovního povrchu.
5. Udržujte elektrický kabel mimo horkých povrchů, včetně zadní části trouby.
6. Nepokoušejte se sami vyměnit lampu trouby nebo nechat kohokoliv, kdo není elektrikář autorizovaný společností SHARP, aby to udělal. Když lampa selže, oznamte to svému prodejci nebo autorizovanému servisnímu agentovi SHARP.

Aby se předešlo možnosti exploze a náhlého vaření:

1. Nikdy nepoužívejte uzavřené nádoby. Těsnění a vícka před použitím odstraňte. Uzavřené nádoby mohou explodovat z důvodu nahromaděného tlaku dokonce i po tom, co byla trouba vypnuta.
2. Při mikrovlnném zpracování tekutin buděte opatrni. Použijte nádobu se širokým hrdem, aby mohly bubliny unikat.

Nikdy neohřívejte tekutiny v nádobách s úzkým hrdlem, jako jsou kojenecké láhve, protože to může mít za následek vzkypění obsahu nádoby při ohřevu a způsobit popáleniny.

Aby se předešlo náhlému vzkypění vřelé tekutiny a možným popáleninám:

1. Neohřívejte nadměrně dlouhou dobu.
2. Před ohřevem nebo přihřátím tekutinu zamíchejte.
3. Během přihřívání se doporučuje vložit do tekutiny skleněnou tyčku nebo podobné nádobí (ne kovové).
4. Abyste předešli opožděnému výbušnému vaření, nechte tekutinu po ukončení varu stát v troubě minimálně 20 vteřin.

3. Propíchněte slupky takových jídel, jako jsou brambory, páry a ovoce, ještě před varem, jinak mohou explodovat.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Aby se předešlo možnosti popálenin

1. Abyste předešli popálení, na vybrání jídla z trouby používejte chňapky na nádobí nebo kuchyňské rukavice.
2. Nádoby, zařízení na výrobu pražené kukuřice, varné sáčky do trouby atd., otvírejte vždy směrem od tváře a rukou, abyste předešli popálení párou a vzkypění varem.
3. **Abyste předešli popálení, vždy před podáváním zkонтrolujte teplotu jídla a promíchejte ho a věnujte speciální pozornost teplotě potravin a nápojů, které dáváte dětem nebo starším osobám. Teplota nádoby není pravdivým ukazatelem teploty potravin nebo nápojů; vždy zkонтrolujte teplotu potravin.**
4. Při otevírání dveří trouby vždy stůjte v jisté vzdálenosti, abyste předešli popálení unikající párou a horkem.
5. Po ohřátí nakrájejte plněná pečená jídla na plátky, abyste uvolnili páru a předešli popálení.

Aby se předešlo zneužití dětmi

1. Neopírejte se o dveře ani s nimi nekývejte.
2. Děti by se měly naučit všechny důležité bezpečnostní pokyny: použití chňapek, bezpečné odstraňování víček z jídel; dávat zvláštní pozor na balení (např. samoohřevné materiály) určené na to, aby jídlo bylo kroupavé, protože by mohly být zvlášť horké.

Další upozornění

1. Nikdy troubu nijak neupravujte.
2. Troubou nepohybujte, když pracuje.
3. Tato trouba je určena pouze na domácí přípravu jídla a může se používat pouze na vaření jídla. Není vhodná na komerční nebo laboratorní použití.



Aby se podpořilo bezproblémové použití vaší trouby a předešlo poškození.

1. Nikdy troubu nespouštějte, když je prázdná, kromě případů uvedených v návodu k obsluze. Může to troubu poškodit.
2. Při používání speciálního nádobí na zapékání nebo samo-ohřevních materiálů musí být mezi nádobí a otočný talíř umístěna teplovzdorná izolace (např. porcelánový talíř). Tím se zabrání poškození otočného talíře a nosiče otočného talíře. Neměla by se překročit uvedená doba ohřevu pro nádobí.
3. Nepoužívejte náčiní, které odráží mikrovlny a mohou způsobit elektrické jiskření. Používejte pouze otočný talíř a nosič otočného talíře určené pro tuto troubu. Nespouštějte troubu bez otočného talíře.
4. Během provozu na vnější skříňku nic nepokládejte.

POZNÁMKA:

Nejste-li si jisti, jak vaši troubu zapojit, poraděte se, prosím, s oprávněným kvalifikovaným elektrikářem. Výrobce ani prodejce nemohou přijmout jakoukoliv odpovědnost za poškození trouby nebo zranění osob vyplývající z nedodržení správného postupu při zapojování do elektrického proudu. Na stěnách trouby nebo okolo těsnění dveří a těsnících ploch se občas mohou tvorit vodní páry nebo kapky. Je to normální a neznačí to, že se jedná o netěsnost mikrovlnné trouby nebo její poruchu.


VESTAVĚNÁ SOUPRAVA

U této trouby není k dispozici žádná vestavěná souprava. Tato trouba je navržená k použití pouze na pracovní desce.



INSTALACE

1. Odstraňte veškerý balící materiál z vnitřního prostoru trouby a ochrannou fólii z povrchu skřínky mikrovlnné trouby. Zkontrolujte pečlivě troubu jestli nejeví známky poškození.
2. Umístěte troubu na bezpečný rovný povrch, dostatečně pevný, aby odolal hmotnosti trouby a nejtěžší položky, která se pravděpodobně bude tepelně upravovat v troubě. Nedávejte troubu do skřínky.
3. Vyberte vodorovný povrch, který poskytuje dostatek volného prostoru pro nasávací a/nebo výpustní větrací otvory. Zadní plocha přístroje by měly být umístěna proti zdi.
 - Mezi troubou a sousedními stěnami je nutné zachovat minimální prostor 20 cm.
 - Nechejte nad troubou prostor minimálně 30 cm.
 - Neodstraňujte ze dna trouby patky.
 - Zablokování vstupních a výstupních otvorů pro vzduch může troubu poškodit.
 - Umístěte troubu co nejdále od rozhlasových a televizních přijímačů. Provoz mikrovlnné trouby může způsobit rušení příjmu rozhlasového a televizního signálu.



4. Dveře trouby se mohou stát během její činnosti horkými. Uložte nebo namontujte troubu tak, aby její spodní část byla 85 cm nebo víc nad podlahou. Udržujte děti ve vzdálenosti od dvířek, abyste předešli jejich popálení.



5. Bezpečně zapojte zástrčku trouby do standardní uzemněné domácí elektrické zásuvky.

VÝSTRAHA: Neumisťujte troubu do míst, kde je generováno teplo a vysoká vlhkost (např. do blízkosti klasické trouby nebo nad ni) nebo blízko od hořlavých materiálů (např. záclon).

Neblokujte ani neucpávejte ventilační otvory.
Na troubu nedávejte žádné předměty.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

- Nedovolte, aby do kontaktu s napájecím kabelem nebo zástrčkou přišla voda.
- Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
- Do stejné zásuvky, do které je zapojený adaptér, nezapojujte žádné další spotřebiče.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit servisní středisko Sharp nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku.
- Při vyjmutí zástrčky ze zásuvky vždy zástrčku uchopte, nikdy netahejte za kabel, neboť byste mohli poškodit napájecí kabel a zapojení v zástrčce.
- Je-li zástrčka zapojená do trouby převinutelná a v případě, že zásuvka ve vaší domácnosti nebude kompatibilní s dodanou zástrčkou, zástrčku řádně odpojte (neodřízněte).
- Je-li zástrčka zapojená do trouby nepřevinutelná a v případě, že zásuvka ve vaší domácnosti nebude kompatibilní s dodanou zástrčkou, odpojte napájení.



PŘED POUŽITÍM

Připojte troubu k elektrické sítí. Na troubě se zobrazuje: "0:00" a rozezní se jeden akustický signál. Tento model má funkci hodin spotřeba energie trouby v pohotovostním režimu je nižší než 1,0 W. Postup nastavení hodin je uveden níže.



NASTAVENÍ HODIN

Trouba má 24hodinový režim hodin.

1. Jednou stiskněte tlačítko **HODINY/KUCHYŇSKÝ ČASOVAČ**. Číslo hodin se rozbalí a kontrolka hodin se rozsvítí.
2. Otáčejte kolečkem dokud se nezobrazí správná hodina, zadaný čas musí být v rozmezí 0-23.
3. Stiskněte tlačítko **HODINY/KUCHYŇSKÝ ČASOVAČ**, rozbalí se číslo minut.
4. Nastavte minuty. Otáčejte otočným **VOLIČEM**, dokud se nezobrazí správný počet minut. Vstupní čas je v rozmezí 0-59.
5. Pro spuštění hodin stiskněte tlačítko **HODINY/KUCHYŇSKÝ ČASOVAČ**. Na displeji bude blikat piktogram digitálního času ":" a kontrolka hodin zmizí.

POZNÁMKY:

- Jsou-li hodiny nastaveny, zobrazí se po skončení ohřevu aktuální čas. Jestliže ještě hodiny nastaveny nejsou, na displeji se zobrazí "0:00".
- Pro kontrolu denního času v průběhu vaření stiskněte tlačítko **HODINY/KUCHYŇSKÝ ČASOVAČ** a na LED displeji se na 2-3 sekundy zobrazí denní čas. Proces vaření tím nebude ovlivněn.
- V procesu nastavení hodin se stiskne tlačítko **ZASTAVIT/SMAZAT** a trouba se vrátí do původního nastavení.
- Dojde-li k přerušení přívodu energie do mikrovlnné trouby, zobrazí se po opětovném zapnutí na displeji "0:00". Pokud k tomu dojde při ohřívání jídla, program se vymaže. Denní čas bude také vynulován.



FUNKCE KUCHYŇSKÉHO ČASOVAČE

Můžete využít funkce kuchyňské minutky, a to v případě, kdy vaření v mikrovlnné troubě nezahrnuje např. čas na uvaření vajíček, nebo chcete-li sledovat ubíhající čas vaření/rozmrzování.

Příklad:

Nastavení časovače na 5 minut.

1. Dvakrát stiskněte tlačítko **KUCHYŇSKÝ ČASOVAČ/HODINY**.
2. Otočte kolečkem a zvolte čas.
3. Stiskněte tlačítko **START/+30 sek./ENTER** pro spuštění časovače.
4. Zkontrolujte displej.
(Na displeji se odpočítává nastavený čas vaření.)

Když se časovač dostane na pozici 0:00, 5x se ozve zvukový signál a LED zobrazí čas.

Můžete zadat libovolný čas až do 95 minut. Na zrušení **KUCHYŇSKÉHO ČASOVAČE** během odpočítávání prostě stiskněte tlačítko **ZASTAVIT/SMAZAT**.

POZNÁMKA: Funkce **KUCHYŇSKÝ ČASOVAČ** se nedá použít během vaření.

HLADINA MIKROVLNNÉHO VÝKONU



Stupeň výkonu	Stiskněte tlačítko VÝKON	Zobrazení (procenta)
VYSOKÝ	x1	P100 (100%)
STŘEDNĚ VYSOKÝ	x2	P80 (80%)
STŘEDNÍ	x3	P50 (50%)
STŘEDNĚ NÍZKÝ (ROZ-MRAZOVÁNÍ)	x4	P30 (30%)
NÍZKÝ	x5	P10 (10%)

- Jak je ukázáno vedle, vaše trouba má 5 stupní výkonu.
- Pro změnu stupně výkonu při vaření stiskněte tlačítko **STUPEŇ MIKROVLNNÉHO VÝKONU** nebo otáčejte kolečkem **VOLBA** dokud se na displeji nezobrazí požadovaný stupeň. Pro potvrzení stiskněte tlačítko **START/+30 sek./ENTER**, nastavte čas vaření a poté troubu spusťte stisknutím tlačítka **START/+30 sek./ENTER**.
- Pro kontrolu stupně výkonu během vaření stiskněte tlačítko **STUPEŇ MIKROVLNNÉHO VÝKONU** a na 2-3 sekundy se zobrazí aktuální stupeň výkonu. Trouba pokračuje v odpočítávání času i přesto, že je na displeji zobrazen stupeň výkonu.

Obecně platí následující doporučení:

P100 - (VYSOKÝ výkon = 900 W) pro rychlou tepelnou úpravu nebo ohřev, např. pro husté polívky, teplé nápoje, zeleninu a pod.

P80 - (STŘEDNĚ VYSOKÝ výkon = 720 W) pro delší tepelnou úpravu kompaktnějších pokrmů, jako jsou pečené maso, sekáná a hotové jídla, také pro citlivé pokrmy, jako například koláče z třeného těsta. S tímto nižším nastavením se pokrmy vaří rovnoměrně bez toho, aby se na okrajích převařily.

P50 - (STŘEDNÍ výkon = 450 W) pro hustá jídla, která vyžadují při běžném způsobu přípravy delší dobu vaření, např. jídla s hovězím masem. Doporučujeme použít, pokud chcete, aby bylo maso měkké.

P30 - (STŘEDNĚ NÍZKÝ výkon = 270 W nastavení pro rozmrzování) zvolte tento stupeň pro rozmrzování, aby se pokrmy rozmrzovaly rovnoměrně. Tento stupeň je také velmi vhodný pro vaření rýže, těstovin, knedlíků a zapečeného vaječného pudingu.

P10 - (NÍZKÝ výkon = 90 W) pro šetrné rozmrzování, např. krémového dortu nebo sladkého pečiva.

ČESKY

NÁVOD K OBSLUZE



Otevření dvířek:

Chcete-li otevřít dveře, zatáhněte za madlo.

Spuštění trouby:

V závislosti na typu jídla a požadovaném výsledku bud' pokrm vložte do vhodné nádoby nebo na otočný talíř nebo ho dejte přímo na otočný talíř. Zavřete dvířka a po výběru požadovaného režimu vaření stiskněte tlačítko **START/+30 sek./ENTER**.

Je-li nastaven program vaření a není stisknuto tlačítko **START/+30 sek./ENTER** do 5 minut, bude nastavení zrušeno.

Tlačítko **START/+30sek./ENTER** musí být stisknuto, aby bylo možné pokračovat ve vaření pokud dojde během vaření k otevření dvířek. Při stisknutí tlačítka se jednou ozve zvukový signál, v případě nedostatečného stisknutí se žádný signál neozve.

Tlačítko **ZASTAVIT/SMAZAT** použijte:

1. Pro vymazání chyby během programování.
2. Pro dočasné zastavení trouby během její činnosti.
3. Pro zrušení programu během vaření stiskněte dvakrát tlačítko **ZASTAVIT/SMAZAT**.
4. Pro nastavení a zrušení dětského zámku (viz strana CZ-21).



MIKROVLNNÉ VAŘENÍ

Vaše trouba může být naprogramována až na 95 minut (95:00).

Vstupní jednotka času vaření (rozmrazování) se pohybuje v rozmezí 5 sekund až 95 minut. Jak je ukázáno v tabulce, záleží na celkovém času vaření (rozmrazování).

Čas vaření	Jednotka zvýšení
0-1 minuta	5 sekund
1-5 minut	10 sekund
5-10 minut	30 sekund
10-30 minut	1 minuta
30-95 minut	5 minut

VAŘENÍ/ROZMRAZOVÁNÍ s ručním nastavením

- Zadejte čas vaření a k vaření či rozmrazování použijte úrovně mikrovlnného výkonu 100P až 10P (viz příklad níže).
- Pokud je to možné, promíchejte nebo otočte pokrm 2 až 3krát během vaření.
- Po vaření přikryjte pokrm a v případě, že se to doporučuje, ho nechte odstát.
- Po rozmrazování přikryjte jídlo fólií a nechte až do úplného rozmrazení odstát.

Příklad:

Pro vaření po dobu 2 minut a 30 vteřin na mikrovlnném výkonu P80 (80%).

1. Stisknutím tlačítka **STUPEŇ MIKROVLNNÉHO VÝKONU** zadejte P80 nebo otočte **VOLBOU** a vyberte mikrovlnný výkon P80.

VÝKON x2 nebo

2. Pro potvrzení vybraného výkonu stiskněte tlačítko **START/+30 sek./ENTER**.



Ve stejném okamžiku se na displeji rozsvítí kontrolka.

3. Požadovaný čas vaření zvolte otáčením otočným **VOLICEM**.



4. Stisknutím tlačítka **START/+30 sek./ENTER** spustíte vaření. (Na displeji se bude odpočítávat nastavený čas vaření.)



POZNÁMKA:

- Když se trouba spustí, rozsvítí se lampa trouby a otočný talíř se bude otáčet po směru nebo proti směru hodinových ručiček. Otevřete-li během vaření/ rozmrazování dveřka, abyste jídlo zamíchali nebo otočili, čas vaření na displeji se automaticky zastaví. Poté, co jsou dveřka zavřena a je stisknuto tlačítko **START/+30 sek./ENTER**, začne se čas vaření/ rozmrazování znova odpočítávat.
- Po skončení vaření/rozmrazování se na displeji znovu objeví denní čas, byl-li nastaven.
- Přejete-li si během vaření zjistit stupeň výkonu, stiskněte tlačítko **STUPEŇ MIKROVLNNÉHO VÝKONU**. Na 2-3 sekundy se zobrazí aktuální stupeň výkonu.

DŮLEŽITÉ:

- Po vaření / rozmrazování zavřete dveřka. Mějte na paměti, že při otevřených dveřkách zůstane světlo na 10 minut zapnuté. Je tomu tak z bezpečnostních důvodů pro připomenutí, že máte dveřka zavřít.



GRILOVÁNÍ / KOMBINOVANÉ VAŘENÍ

1. POUZE GRILOVÁNÍ

Gril nahoře ve vnitřním prostoru má pouze jedno nastavení. Gril je podporován otočným talířem, který se současně otáčí pro zajištění rovnomořného zapečení. Použijte rošt ke grilování malých kusů potravin, jako je slanina, šunka nebo koláčky k čaji. Pokrm lze umístit přímo na rošt nebo lze na rošt umístit dortovou formu nebo talíř vůči vysokým teplotám.

GRILOVÁNÍ / KOMBINOVANÉ VAŘENÍ



Příklad:

Grilování na 20 minut při použití tlačítka **GRIL/KOMBINOVANÉ VAŘENÍ**.

1. Stiskněte jednou tlačítko **GRIL/KOMBINOVANÉ VAŘENÍ**. Na displeji se rozvíti G-1 a kontrolka grilu.
2. Pro potvrzení režimu vaření stiskněte tlačítko **START/+30sek./ENTER**.
3. Pro nastavení času grilování použijte otocný **VOLÍČ** (20 minut).
4. Stiskněte ještě jednou tlačítko **START/+30 sek./ENTER** a spusťte grilování. (Na displeji se začne odpočítávat nastavený čas grilování.)

GRIL/ KOMBINOVANÉ VAŘENÍ x1



Poznámka:

V polovině času grilování dvakrát zazní zvukový signál, který Vám připomene, že je čas obrátit jídlo, aby došlo k rovnoramennému opečení. Dávejte pozor, neboť trouba se během grilování automaticky nezastaví. Jídlo obratě, zavřete dveřka a potom stiskněte tlačítka **START/+30sek./ENTER** a pokračujte v grilování.

2. GRIL/ KOMBINOVANÉ VAŘENÍ

Funkce **GRIL/KOMBINOVANÉ VAŘENÍ** umožňuje kombinaci mikrovlnného ohřevu s grilem a/nebo konvekcí, stejně jako kombinaci grilu a konvekce. **GRIL/KOMBINOVANÉ VAŘENÍ** znamená vaření při střídavém použití mikrovlnné energie, grilu a/nebo konvekce. Kombinované vaření zkracuje čas vaření a poskytuje křupavý opečený výsledek a přináší vám pohodlí rychlého vaření s tradičním chutně vypadajícím vzhledem.

Jak je ukázáno v následující tabulce, existují 4 možné kombinace:

Stiskněte tlačítka GRIL/ KOMBINOVANÉ VAŘENÍ	Displej	Mikrovlny	Gril	Konvekce
dvakrát	C-1	•		•
třikrát	C-2	•	•	
čtyřikrát	C-3		•	•
pětkrát	C-4	•	•	•

• = dostupné

Příklady mikrovlnného a konvekčního ohřevu:

Vaření 30 minut s použitím kombinace mikrovlnného ohřevu a konvekce (C-1).

1. Jednou stiskněte tlačítko **GRILL/KOMBINOVANÉ VAŘENÍ**. Na displeji se rozvíti nápis G-1.
2. Stisknutím tlačítka **GRIL/KOMBINOVANÉ VAŘENÍ** ještě jednou zvolte C-1 nebo otáčejte otocným **VOLÍČEM**, dokud se nezobrazí C-1. Ve stejnou chvíli se rozvíti kontrolka mikrovln a konvekce.
3. Pro potvrzení režimu vaření stiskněte tlačítka **START/+30sek./ENTER**.
4. Pro nastavení času vaření použijte otocný **VOLÍČ** (30 minut).
5. Stisknutím tlačítka **START/+30 sek./ENTER** spusťte vaření. (Na displeji se začne odpočítávat nastavený čas vaření.)

GRIL/ KOMBINOVANÉ VAŘENÍ x1



POZNÁMKY pro GRIL a KOMBINOVANÉ VAŘENÍ:

- Není nutné předehřívát gril.
- Při opékání umístěte jídlo buď do vyšší nebo spodní části nádoby na otocném talíři.
- Při prvním použití grilu se může stát, že bude z trouby vycházet dým nebo zápach po spálenině. Je to normální a neznamená to, že trouba není v pořádku. Pro zamezení vzniku tohoto problému při prvním použití trouby troubu vyhřívejte bez potravin po dobu 20 minut s nastavením na gril a potom konvekčně vařte při teplotě 240°C.

CZSKY



GRILOVÁNÍ / KOMBINOVANÉ VAŘENÍ

DŮLEŽITÉ: Během použití vyvětrejte kouř nebo vůni otevřeným oknem.



UPOZORNĚNÍ:

Během činnosti se dveře, vnější skříňka, prostor trouby, příslušenství a nádobí stanou velmi horkými. Abyste předešli popálení, vždy používejte kuchyňské chňapky.



KONVEKČNÍ VAŘENÍ

Vaše trouba může být použita jako konvenční trouba s použitím možnosti konvekce a 10 přednastavených teplot trouby. Pro lepší výsledky se doporučuje předehřátí. Mohou být zvoleny teploty od 150°C do 240°C v krocích 10°C.

Stiskněte tlačítka KONVEKCE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teplota trouby (°C)	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240

Příklad 1: Vaření s předehřátím

Předehřátí trouby na 200°C a vaření při teplotě 200°C po dobu 25 minut.

1. Stiskněte jednou tlačítka **KONVEKCE** a na displeji se rozblíží kontrolka teploty a kontrolka konvekce se rozsvítí.

KONVEKCE x1



4. Stiskněte ještě jednou tlačítka **START/+30 sek./ENTER** a spusťte předehřátí. Po dosažení teploty předehřátí se ozve dvakrát zvukový signál, který vám připomene, že máte vložit jídlo do trouby. Aktuální teplota bude blikat na displeji.



2. Stisknutím tlačítka **KONVEKCE** (5x) zvolte požadovanou teplotu x5 nebo otáčejte kolečkem **VOLBA**, dokud se na displeji nezobrazí 200.



5. Otevřete dveřka, umístěte jídlo uvnitř trouby a dveřka zavřete. Pro nastavení času vaření (25 minut) použijte otočný **VOLIČ**.



3. Pro potvrzení teploty stiskněte tlačítko **START/+30 sek./ENTER**.

6. Pro spuštění vaření stiskněte tlačítka **START/+30 sek./ENTER**. Na displeji se bude odpočítávat naprogramovaný čas. Kontrolka konvekce se rozblíží.



Příklad 2: Vaření bez předehřátí

Vaření při 230°C po dobu 20 minut.

1. Otevřete dveřka, umístěte jídlo uvnitř trouby a dveřka zavřete. Stiskněte jednou tlačítka **KONVEKCE**. Na displeji se rozblíží kontrolka a rozsvítí se kontrolka konvekce.

KONVEKCE x1



2. Stisknutím tlačítka **KONVEKCE** (8x) zadejte požadovanou teplotu nebo otáčejte tlačítkem **VOLBA**, dokud se na displeji nezobrazí 230.



3. Pro potvrzení teploty stiskněte tlačítko **START/+30 sek./ENTER**.

4. Pro nastavení času vaření použijte otočný **VOLIČ** (20 minut).

5. Pro spuštění vaření stiskněte tlačítka **START/+30 sek./ENTER**.





Poznámky:

1. Délku vaření nelze zadat dokud neskončí předehřívání. Když teplota dosáhne požadované hodnoty, dveře musí zůstat otevřené, aby bylo možné zadat délku vaření.
2. Konvekční ohřívač se automaticky vypne; nebude-li během 5 minut nastaven čas vaření. Pro připomenutí zazní pětkrát zvukový signál a jsou-li nastaveny hodiny, na LED displeji se zobrazí denní čas. Jestliže nebyly hodiny nastaveny, na displeji se zobrazí pouze "0:00".
3. Při předehřívání musí být otočný talíř v troubě. Během předehřívání a konvekčního vaření uslyšíte, jak se zapíná a vypíná chladící větrák. To je úplně normální a na vaření to nebude mít vliv.
4. Pokyny výrobců potravin jsou pouze orientační, takže je třeba upravit časy vaření
5. Po skončení vaření bude chladící větrák po krátký čas dále pracovat, aby snížil teplotu elektrických a mechanických částí.
6. Při prvním použití konvekce se může stát, že bude z trouby vycházet dým nebo zápach po spalennině. Je to normální a neznamená to, že trouba není v pořádku. Pro zamezení vzniku tohoto problému při prvním použití troubu vyhřívejte bez potravin po dobu 20 minut s nastavením na gril a poté s použitím konvekce při teplotě 240°C.

DŮLEŽITÉ: Během použití vyvětrejte kouř nebo vůni otevřeným oknem.



UPOZORNĚNÍ:

Během činnosti se dveře, vnější skříňka, prostor trouby, příslušenství a nádobí stanou velmi horkými. Abyste předešli popálení, vždy používejte kuchyňské chňapky.

CESKY

DALŠÍ PRAKTICKÉ FUNKCE



1. POSTUPNÝ OHŘEV

Tato funkce potraviny rychle rozmrazuje a umožňuje vám zvolit vhodný čas rozmrazování, v závislosti na typu potravin. Pro informace, jak obsluhovat tuto funkci sledujte příklad níže. Rozmezí času je 0:05- 95:00. Tato funkce vám umožní ohřev s použitím 2 různých fází, které mohou zahrnovat manuální nastavení času a režimu a/nebo rozmrazování podle času a rozmrazování podle hmotnosti. Poté, co je trouba naprogramována, není třeba dále do ohřevu zasahovat, protože trouba automaticky přejde ke druhé fázi. Po skončení první fáze zazní jednou zvukový signál. Je-li jednou z fází rozmrazování, musí to být první fáze.

Poznámka: MENU AUTO nelze nastavit jako jednu ze sekvencí

Příklad: Chcete-li rozmrazovat pokrm 5 minut a pak vařit s mikrovlnným výkonem P80 po dobu 7 minut - postup je následující:

- 1. Dvakrát stiskněte tlačítko ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI/ČASU a na displeji LED se zobrazí d-2.
- 2. Čas rozmrazování zadejte otáčením kolečka VOLBA dokud se nezobrazí "5:00" minut.
- 3. Jednou stiskněte tlačítko MIKROVLNNÝ VÝKON.
- 4. Úroveň výkonu zadejte jedním stisknutím tlačítka MIKROVLNNÝ VÝKON a nastavte ho na P80 nebo otočením kolečka VOLBA nastavte úroveň mikrovlnného výkonu na P80.
- 5. Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko START/+30 sek/ENTER.
- 6. Otáčejte kolečkem VOLBA, dokud se na displeji nezobrazí "7:00" minut a tím nastavíte čas vaření.
- 7. Pro spuštění vaření stiskněte tlačítko START/+30 sek./ENTER.



DALŠÍ PRAKTIČKÉ FUNKCE

2. +30sec FUNKCE (přímý start)

Tlačítko **START/+30 sek./ENTER** Vám umožní použít následující funkci:

a. Přímý start

Vaření při mikrovlnném výkonu P100 můžete nastavit na 30 sekund stisknutím tlačítka **START/+30 sek./ENTER**. Proces vaření začne okamžitě a při každém stisknutí tlačítka se doba vaření zvýší o 30 sekund.

b. Prodloužení doby tepelné úpravy

Čas ohřevu můžete zvýšit během manuálního ohrevu, grilování, konvekčního vaření, kombinovaného vaření a rozmrazování podle času o několikrát 30 sekund, stisknete-li tlačítko **START/+30 sek./ENTER** během toho, kdy je trouba v provozu. Během rozmrazování podle hmotnosti a funkce auto menu a postupného ohřevu není možné zvýšit čas vaření stisknutím tlačítka **START/+30 sek./ENTER**.

POZNÁMKA: Doba úpravy můžete rozšířit na maximální dobu 95 minut.

3. DĚTSKÝ ZÁMEK:

Používá se k zamezení tomu, aby mohly troubu bez dozoru spustit malé děti.

a. Nastavení funkce DĚTSKÝ ZÁMEK:

V pohotovostním režimu stiskněte na 3 sekundy tlačítko **STOP/VYMAZAT**. Ozve se dlouhé pípnutí označující stav dětského zámku a rozsvítí se kontrolka společně s aktuálním časem. Pokud se hodiny nezobrazí, na displeji se zobrazí "0:00".

b. Zrušení funkce DĚTSKÝ ZÁMEK:

V pohotovostním režimu stiskněte na 3 sekundy tlačítko **STOP/VYMAZAT**. Ozve se dlouhé "pípnutí" oznamující, že zámek je uvolněný.



ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI A ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU

1. ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI

Mikrovlnná trouba je předprogramovaná časovačem a úrovněmi výkonu tak, aby se potraviny, např. vepřové, hovězí a kuřecí maso snadno rozmrazily. Hmotnostní rozsah je 100 g – 2000 g v krocích po 100 g. Podrobnosti k použití této funkce naleznete níže.

Příklad: Rozmrazení masa s hmotností 1,2 kg pomocí režimu **ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI**. Umístěte maso do koláčové formy nebo na rozmrazovací rošt v mikrovlnní troubě nebo na otočný talíř.

1. Vyberte požadované menu jedním stiskem tlačítka **ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI/ ČASU**. Na displeji se zobrazí:



2. Otáčením kolečka **VOLBA** nastavte požadovanou hmotnost, dokud se na displeji neobjeví:



3. Pro spuštění rozmrazování stiskněte tlačítko **START/+30 sek/ENTER**. Rozsvítí se kontrolky mikrovln a rozmrazování a kontrolka "g" zmizí. (Na displeji se bude odpocítávat čas rozmrazování.).

Zmražené jídlo je rozmrazováno z teploty -18°C.

Poznámky k ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI.

- Před zmražením se přesvědčte, že je potravina čerstvá a v dobrém stavu.
- Potravinu s hmotností nižší než 200 g umístěte ke hranci otočného talíře a neumistujte ji do středu otočného talíře.
- Hmotnost potravin by měla být zaokrouhlena nahoru nebo dolů na nejbližších 100 g, například 650 g na 700 g.
- Bude-li potřeba, chraňte malé kusy masa nebo drůbeže tenkými plochými kousky hliníkové fólie. Tím zabráníte ohřátí částí během rozmrazování. Zajistěte, aby se fólie nedotýkala stěn trouby.

ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI A ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU



2. ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU

Pomocí této funkce můžete rychle rozmrazit jídlo, můžete vybrat vhodnou dobu rozmrazování v závislosti na typu jídla. Postupujte podle níže uvedeného příkladu pro podrobnost k obsluze těchto funkcí. Časový rozsah je 0:05 – 95:00.

Příklad: Rozmrazování jídla po dobu 10 minut.

1. Vyberte požadované menu dvěma stisknutími tlačítka **ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI/ ČASU**.

Na displeji se zobrazí:



2. Otáčením **VOLBA** zadejte požadovaný čas, dokud se na displeji neobjeví:



3. Pro spuštění rozmrazování stiskněte tlačítko **START/+30 sek/ENTER**. Rozsvítí se kontrolky mikrovln a rozmrazování.

Zmražené jídlo je rozmrazováno z teploty -18°C.

Poznámky k ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU:

- Po vaření se pětkrát rozezní akustický signál a je-li nastaven, na LED displeji se zobrazí denní čas. Pokud hodiny nejsou nastaveny, zobrazí se po dokončení vaření "0:00".
- Předem nastavený stupeň mikrovlnného výkonu je P30 a nelze jej měnit.

ČESKY

FUNKCE AUTOMATICKÉ MENU



Programy **AUTO MENU** automaticky nastaví správný režim vaření a vaření pokrmů (podrobnosti jsou uvedeny na straně CZ-23). Podrobnosti o obsluze této funkce jsou uvedeny v příkladu níže.

Příklad: Ohřev 350 g mrkve s použitím funkce **AUTO MENU** pro čerstvou zeleninu (A4).

1. Otáčejte kolečkem **VOLBA** a zvolte požadované auto menu.



2. Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko **START/+30 sek/ENTER**.



3. Otáčením kolečka **VOLBA** nastavte požadovanou hmotnost, dokud se na displeji neobjeví:



4. Stisknutím tlačítka **START/+30 sek/ENTER** spusťte ohřev. (Na displeji se bude odpočítávat nastavený čas rozmrazování.)

POZNÁMKY:

- Váhu nebo množství jídla je možné nastavit otáčením otočného **VOLIČE**, dokud se nezobrazí požadovaná hmotnost/množství.
- Vložte pouze hmotnost jídla. Neuvažujte s hmotností nádoby.
- V případě potravin, které váží více než hmotnosti/množství v tabulce **AUTO MENU** na straně CZ-23, použijte vaření s ručním nastavením.



SCHÉMA AUTO MENU

Auto Menu	Displej	Metoda ohřevu	Hmotnost/porce/nádobí	Postup
Ohřev Talíř s obědem (předvařené jídlo, např. maso, zelenina a příloha)	A1	100% mikrovlny	150 g, 250 g, 350 g, 450 g, 600 g (výchozí tepl. 5 °C) Talíř a perforovaná fólie pro mikrovlnné trouby nebo vhodný příklop.	Položte předvařené jídlo na talíř. Pomocí perforované fólie pro mikrovlnné trouby nebo vhodného příklopu talíř zakryjte. Umístěte talíř do středu otočného talíře. Po ohřátí promíchejte.
Brambory ve slupce	A2	100% mikrovlny	1, 2, 3 brambory (kusy) 1 brambora = cca 230 g (výchozí tepl. 20°C)	Používejte brambory o podobné velikosti o hmotnosti cca 230 g. Každou bramboru na několika mísťech propíchněte a umístěte na okraj otočného talíře. V polovině doby vaření brambory obrátěte a přemístejte. Před podáváním nechte odstát 3 - 5 minut.
Maso (maso bez kosti, např. hovězí, jehněčí, vepřové nebo drůbež)	A3	100% mikrovlny	150 g, 300 g, 450 g, 600 g (výchozí tepl. 20°C) Zapékací mísa a perforovaná fólie pro mikrovlnné trouby nebo vhodný příklop.	Nakrájte maso na malé proužky a umístěte jej do zapékací mísy. Pro zakrytí zapékací nádoby použijte perforovanou fólii pro mikrovlnné trouby nebo vhodný příklop. Zapékací nádobu umístěte do středu otočného talíře.
Čerstvá zelenina, např. květák, mrkev, brokolice, fenylk, pörék, paprika, cukety atd.	A4	100% mikrovlny	150 g, 350 g, 500 g (výchozí tepl. 20°C) Mísa s příklopem	Čerstvou zeleninu nakrájte, nasekněte nebo nařezejte na stejně velké kousky. Umístěte zeleninu do vhodné nádoby. Položte nádobu na otočný talíř. Přidejte požadované množství vody (1 lžice na 100 g). Přikryjte příklopem. Po uvaření promíchejte a nechte asi 2 minuty odstát.
Ryba (Pro tento program se doporučuje použít pouze rybí filet)	A5	80% mikrovlny	150 g, 250 g, 350 g, 450 g, 650 g (výchozí tepl. 20°C) Zapékací mísa a perforovaná fólie pro mikrovlnné trouby nebo vhodný příklop.	Uložte v jedné vrstvě na zapékací mísu. Použijte perforovanou fólii pro mikrovlnné trouby nebo vhodný příklop.
Těstoviny (sušené těstoviny, např. Fussili, Farfalle, Rigatoni)	A6	80% mikrovlny	Těstoviny Voda 50 g 450 ml 100 g 800 ml 150 g 1200 ml (výchozí tepl. vody: 20°C) velká široká miska	Vložte těstoviny do přiměřeně velké mísy a přidejte vodu. Nezakryjte. Umístěte mísu doprostřed otočného talíře. Po ohřátí dobře promíchejte a před slitím nechte 2 minuty odstát.

SCHÉMA AUTO MENU



Auto Menu	Displej	Metoda ohřevu	Hmotnost/porce/nádobi	Postup
Polévky	A7	100% mikrovlny	200 ml, 400 ml, 600 ml (výchozí tepl. 5 °C) Šálky (200 ml na šálek)	Umístěte šálky na otočný talíř a po ohřátí promíchejte.
Koláč ze třeného těsta* Přísady: 4 vajíčka 100 g mouky 110 g cukru 10 g kukuřičného škrobu 60 g mléka 60 g rostlinného oleje	A8	Předehřátí na 180°C	475 g (výchozí tepl. 20°C) Vymažte troubu (průměr asi 26 cm) Nízký rošt	Trouba bude předehřáta na 180°C. Po dosažení teploty otevřete dvířka a umístěte koláč dovnitř na nízký rošt. Stiskněte tlačítko Start /+30 sek./ENTER .
Zmrzačená pica (předpečená pizza →)	A9	C-4	200 g, 300 g, 400 g (původní tepl. -18 °C) Nízký rošt	Odstraňte obal a umístěte přímo na nízký rošt. Není potřeba nechat odstát.
Pečené kuře	A10	C-4	500 g, 750 g, 1000 g, 1200 g (výchozí tepl. 20°C) Nízký rošt	Máte-li chuť, kořeněj se solí, pepřem a paprikou. Kůži kuřete na několika místech propíchněte. Umístěte kuře prsní stranou nahoru na nízký rošt.

* **Příprava koláče ze třeného těsta (A8):**

1. Rozdělte vajíčka.
2. Promíchejte žloutky, mléko a rostlinný olej ručním šlehačem (pomalu) dokud nebudou nadýchané.
3. Přidejte mouku a dobře promíchejte.
4. V oddělené nádobě rozšeletejte ručním šlehačem (při vysoké rychlosti) vaječný bílek a cukrem a kukuřičným škrobem, až ztuhne. Opatrně přidejte do směsi na koláč.
5. Směs přemístěte lžící do vymaštěné formy na dort a vyhladte povrch.
6. Po předehřátí trouby umístěte formu na rošt.

Poznámky:

- Koncová teplota se bude lišit v závislosti na výchozí teplotě jídla. Zkontrolujte, jestli je jídlo po ohřevu vřelé. Pokud je třeba, můžete ohřev manuálně prodloužit.
- Při použití automatického ohřevu závisí výsledky na odchylkách, jako například tvaru a velikosti jídla a preferencích ohledně výsledku vaření. Pokud nejste spokojený/á s naprogramovaným výsledkem, nastavte dobu vaření tak, aby vyhovovala vašim požadavkům.

ČESKÝ



VHODNÉ NÁDOBÍ DO MIKROVLNNÉ TROUBY

Aby bylo možné jídlo v mikrovlnné troubě ohřívat/rozmrzovat je nutné, aby mikrovlnná energie byla schopna procházet skrz nádobu a procházet jídlem. Z toho důvodu je důležité vybrat vhodné varné nádobí. Kulaté/oválné nádobí je vhodnější než hranaté/obdélníkové, protože jídlo v rozích má tendenci k převařování. Mohou být použity různé druhy nádobí uvedené níže.

Varné nádobí	Bezpečné	Gril	Konvekce	Kombinovaný ohřev	Poznámky
Hliníková fólie Nádoby s fólií	✓ / ✗	✓	✓	✓ / ✗	Malé kousky aluminiové fólie mohou být použity jako ochrana jídla proti přehřátí. Fólie by měla být minimálně 2 cm od stěny trouby, aby nedošlo k jiskření. Použití fóliových vaniček se nedoporučuje, není-li to uvedeno výrobcem, např. Microfoil®, držte se pečlivě pokynů.
Zapékací nádobí	✓	✗	✗	✗	Vždy postupujte podle pokynů výrobce. Neprekračujte určené časy ohřevu. Budete velmi opatrní, protože toto nádobí se může velmi rozžavit.
Porcelán a keramika	✓ / ✗	✗	✓	✓ Pouze komb. konv.	Porcelán, keramika, glazovaná kamenina a kostní porcelán jsou obvykle vhodné, mimo těch, které mají kovové ozdoby.
Sklo např. Pyrex®	✓	✓	✓	✓	Při použití tenkého skla je třeba dávat pozor, protože se může při náhlém zahřátí rozbít nebo prasknout.
Kov	✗	✓	✓	✗	Není doporučeno používat při mikrovlnném ohřevu kovové varné nádobí, protože může dojít k jiskření a vzniku požáru.
Plast/polystyren např. obaly z fast foodu	✓	✗	✓	✓ / ✗	Je třeba dbát opatrnosti, protože některé nádoby se mohou při vysokých teplotách deformovat, roztažit nebo odbarvit.
Potravinářská fólie	✓	✗	✗	✗	Neměla by se dotýkat potravin a musí být perforována, aby mohla unikat pára.
Sáčky na mražení/pečení	✓	✗	✓ / ✗	✗	Musí být perforovány, aby mohla unikat pára. Ujistěte se, že jsou sáčky vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Nepoužívejte plastové nebo kovové vazby, protože se mohou roztažit nebo vzplanout v důsledku "jiskření kovu".
Papír - talířky, pohárky a kuchyňský papír.	✓	✗	✗	✗	Používejte pouze k ohřívání nebo absorpci vlhkosti. Je třeba dávat pozor, protože přehřátí může způsobit vznik požáru.
Slaměné a dřevěné nádoby	✓	✗	✗	✗	Při použití téhoto materiálu budete vždy opatrní, protože může dojít k přehřátí a vzniku požáru.
Recyklovaný papír a noviny	✗	✗	✗	✗	Mohou obsahovat stopy kovů, které způsobí jiskření, což může vést ke vzplanutí.
Rošt	✓	✓	✓	✓	Kovový rošt byly speciálně navrženy pro všechny režimy ohřevu a troubu nepoškodi.



UPOZORNĚNÍ:

Při ohřevu jídla v plastových nebo papírových obalech sledujte troubu možnosti vznícení.



POZOR: NA ČIŠTĚNÍ ŽÁDNÉ ČÁSTI SVÉ MIKROVLNNÉ TROUBY NEPOUŽÍVEJTE KOMERČNÍ ČISTIČE TRUB, PARNÍ ČISTIČE, ABRAZIVNÍ, DRSNÉ ČISTIČE, NIC, CO OBSAHUJE SODNÝ LOUH NEBO DRÁTENKY.

Před čištěním se ujistěte, že prostor trouby, dveře, skřínka trouby a příslušenství je úplně studené. **ČIŠTĚTE TROUBU V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH A ODSTRAŇUJTE VĚSKERÉ ZBYTKY JÍDLA – Udržujte troubu čistou, u ní může dojít k zhoršení stavu povrchu. To pak následně může mít vliv na životnost spotřebiče a případně mít za následek nebezpečnou situaci.**

Exteriér trouby

Vnější stranu zařízení můžete jednoduše čistit jemným mydlovým roztokem. Mýdlový roztok rádně otřete na vlhčeném hadříkem a osušte jemnou utěrkou.

Ovladače trouby

Před čištěním trouby otevřete dveře, abyste deaktivovali ovladače. Použijte pouze hadřík navlhčen ve vodě a jemně utřejte ovládací panel, dokud není čistý. Nepoužívejte příliš moc vody. Nepoužívejte žádny chemický ani abrazivní čistič.

Vnitřní prostor trouby

- Setřete všechny cakánce a skvrny po rozlití jemným vlhkým hadříkem nebo houbou po každém použití, když je trouba ještě teplá. Na větší skvrny po rozlití použijte jemný saponát a přetřete několikrát vlhkým hadříkem, dokud nejsou odstraněny všechny zbytky. Nahromaděné stříkance se mohou přehřát a začít doutnat nebo se vznítit a způsobit vznik elektrického oblouku. Neodstraňujte kryt vlnovodu.
- Ujistěte se, že do malých otvorů ve stěně zařízení nevníká ani mýdlový roztok ani voda, protože to by mohlo zařízení poškodit.

3. Na vnitřní prostory trouby nepoužívejte čističe ve spreji.

- Svou troubu pravidelně rozechřívejte s použitím funkci konvekce a gril. Zbytky jídla nebo rozstříklého tuku mohou způsobit vznik kouře a zápachu.
- Jídlo během ohřevu uvolňovat páru a ta bude kondenzovat uvnitř trouby a na dveřích. Je důležité vytřít troubu dosucha. Usazení kondenzované páry může vést k tvorbení rzi ve vnitřku trouby.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKA ke KRYTU VLNOVODU: Udržujte kryt vlnovodu stále čistý. Kryt vlnovodu je vyroben z křehkého materiálu a měl by být čištěn opatrně (postupujte dle pokynů pro čištění uvedených níže). Přílišné promáčení může vést k narušení krytu vlnovodu. Kryt vlnovodu je spotřební část a bez pravidelného čištění bude potřeba jej vyměnit.

Příslušenství

Příslušenství jako otočný talíř, nosí otočného talíře, rošt a krispovací pekáč myjte jemným roztokem k mytí nádobí a nechejte uschnout. Lze je myt v myčce.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKA k NOSÍCI OTOČNÉHO TALÍŘE Nosí otočného talíře po vaření vždy vyčistěte, zejména kolem válečků. Z nich musí být odstraněny stříkance jídla a tuku. Stříkance jídla a tuku se mohou přehřívat a způsobit elektrický oblouk, kouř nebo začít hořet.

Dvírka

Abyste odstranili všechnu špinu, pravidelně čistěte obě strany dveří, těsnění dveří a přilehlé části měkkým, vlhkým hadříkem. Nepoužívejte drsné abrazivní čističe nebo ostré drátenky na čištění skla dveří trouby, protože mohou poškrábat povrch, co může mít za následek roztržení skla.

POZNÁMKA: Nepoužívejte parní čistič.

ČESKÝ

Typy pro čištění - Pro snadnější čištění vaši trouby:

Do misky vložte půlku citronu, přidejte 300 ml (1/2 pinty) vody a zahřívejte na 100% po dobu 10 -12 minut. Vycistěte troubu jemným, suchým hadříkem.

DŮLEŽITÉ:

- Vaříte-li jídlo s použitím stejného režimu vaření déle, než je standardní čas (viz. tabulka níže), automaticky se aktivují bezpečnostní mechanismy trouby. Sniží se stupeň mikrovlnného výkonu nebo se zapne a vypne topné těleso grilu.

Režim vaření	Standardní čas
Mikrovlny (P100)	30 minut
Režim Gril/ Konvekce/ Kombinované vaření	Střídavý provoz, kontrola teploty a času



Upozornenie:
Váš produkt je označený týmto symbolom.

Znamená, že použité elektrické a elektronické zariadenia sa nemôžu vhadzovať do domového odpadu. Musia sa vrátiť v súlade so systémom oddeľeného zberu.

A. Informácie o likvidácii pre používateľov (súkromné domácnosti)

1. V Európskej únii

Upozornenie: Pri likvidácii nevhadzujte toto zariadenie do bežného domového odpadu!

Použité elektrické a elektronické zariadenia sa musia zbierať oddelene a v súlade s legislatívou, ktorá nariaduje správne zaobchádzanie, opäťovné využitie a recykláciu použitých elektrických a elektronických zariadení.

Po zavedení smernice v členských štátach EÚ môžu súkromné domácnosti vracať svoje použité elektrické a elektronické zariadenia zadarmo v zbernych miestach na to určených*. V niektorých krajinách* môžete staré spotrebiče zadarmo vrátiť aj u predajcu, keď si kúpite porovnatelné nové zariadenie. *) O ďalších podrobnostiach sa informujte na vašom obecnom úrade.

Ak vaše použité elektrické a elektronické zariadenia obsahujú batérie alebo akumulátory, mali by byť vopred vybraté a likvidované oddelene podľa miestne platných nariadení.

Riadnou likvidáciou prispejete k náležitému zberu, spracovaniu, opäťovnému využitiu a recykláciu odpadových zariadení. Zabraňuje sa tak možným škodlivým vplyvom na životné prostredie a zdravie v dôsledku nevhodnej likvidácie.

2. V iných krajinách mimo EÚ

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, informujte sa prosím u vašej obecnej správy na správny postup pri likvidácii tohto zariadenia.

Pre Švajčiarsko: použité elektrické a elektronické zariadenia môžete zadarmo vrátiť obchodníkovi, i keď nekupujete nový produkt. Zoznam ďalších zbernych miest nájdete na internetových stránkach www.swico.ch alebo www.sens.ch.

B. Informácie o likvidácii pre podnikateľov

1. V Európskej únii

Ak ste tento produkt používali na podnikateľské účely a teraz ho chcete zlikvidovať:

Obráťte sa na svojho predajcu produktov SHARP, ktorý vás informuje o vrátení produktu. Možno budete musieť niesť náklady za vrátenie a recykláciu. Malé produkty (v malom množstve) môžu byť možno odovzdané vo vašom miestnom zbernom mieste.

Pre Španielsko: ohľadom vrátenia vašich použitých výrobkov sa informujte na zavedený systém zberu u svojej obecnej správy.

2. V iných krajinách mimo EÚ

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, informujte sa prosím u vašej obecnej správy na správny postup pri likvidácii tohto zariadenia.



INFORMÁCIE O SPRÁVNEJ LIKVIDÁCII.....	1
OBSAH	2
TECHNICKÉ ÚDAJE	2
RÚRA A PRÍSLUŠENSTVO	3
OVLÁDACÍ PANEL.....	4
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	5 - 12
INSTALÁCIA	13 - 14
PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY.....	15
NASTAVENIE HODÍN.....	15
FUNKCIA KUCHYNSKÝ ČASOVÁČ	15
STUPNE MIKROVLNNÉHO VÝKONU	16
MANUÁLNA OBSLUHA	16
VARENIE S MIKROVLNNOU RÚROU.....	17
VARENIE S GRILOM / KOMBINOVANÉ VARENIE.....	17 - 19
KONVEKČNÉ VARENIE.....	19 - 20
INÉ UŽITOČNÉ FUNKCIE	20 - 21
ROZMRAZENIE PODĽA HMOTNOSTI A ROZMRAZOVANIE S ČASOVÁCOM	21-22
FUNKCIA AUTOMATICKÝCH MENU.....	22
TABUĽKA AUTOMATICKÝCH MENU.....	23 - 24
VHODNÝ RIAD	25
ÚDRŽBA A ČISTENIE.....	26

TECHNICKÉ ÚDAJE



SLOVENSKY


Názov modelu:	R-822STWE
Sietové napätie	: 230 V~, 50 Hz jednofázový prúd
Poistka/istič	: 20 A
Príkon:	Mikrovlnná rúra : 1500 W
Výkon:	Mikrovlnná rúra : 900 W
	Horný gril (infračervený) : 1400 W
	Horúci vzduch : 2400 W
	Režim Vyp. (režim šetrenia energie) : menej ako 1,0 W
Mikrovlnná frekvencia	: 2450 MHz*
Vonkajšie rozmery (Š) x (V) x (H)** mm	: 513 x 306 x 466
Rozmery vnútorného priestoru (Š) X (V) x (H)*** mm	: 330 x 232 x 352
Objem vnútorného priestoru	: 25 litrov***
Otočný tanier (sklenený)	: ø 315 mm
Hmotnosť	: pribl. 17,0 kg
Žiarovka v rúre	: 25 W/230 V~

- * Tento produkt spĺňa požiadavky európskeho štandardu EN55011.
Produkt je zaradený v zhode so štandardom ako zariadenie skupiny 2, triedy B.
- Skupina 2 znamená, že zariadenie účelovo vytvára vysokofrekvenčnú energiu v podobe elektromagnetických lúčov na tepelnú úpravu potravín.
- Zariadenie triedy B znamená, že zariadenie vhodné na použitie v domácnostiach.
- ** Do hľbky sa nepočítava držadlo dvierok.
- *** Vnútorný priestor sa vypočítava na základe max. nameranej šírky, hĺbky a výšky. Skutočná kapacita pre potraviny je však menšia.

TECHNICKÉ ÚDAJE MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK ZMENENÉ BEZ UVEDENIA DÔVODOV, ABY MOHOL BYŤ ZOHĽADŇOVANÝ TECHNICKÝ POKROK.



RÚRA A PRÍSLUŠENSTVO



RÚRA

1. Dvierka zariadenia
2. Závesy dverok
3. Žiarovka v rúre
4. Ochrana proti postrieckaniu vlnovodu (NEODSTRANUJTE)
5. Hnací hriadeľ
6. Vnútorný priestor
7. Konvekčný vetrák (prikytý)
8. Ohrevné teleso grilu (pod stropom)
9. Ovládaci panel
10. Blokovania dverok
11. Tesnenie dverok a tesniace plochy
12. Bezpečnostné blokovanie dverok
13. Vetracie otvory
14. Vonkajší kabinet
15. Sietový kábel
16. Držadlo dverok

PRÍSLUŠENSTVO:

Skontrolujte, či sú k dispozícii tieto diely príslušenstva:

- (17) Otočný tanier (18) Nosič pre otočný tanier
- (19) Hnací hriadeľ (20) Rošt

- Položte hnací hriadeľ do hriadeľa motora otočného taniera a potom položte nosič pre otočný tanier do stredu dna rúry tak, aby sa mohol voľne otáčať okolo hnacieho hriadeľa. Položte otočný tanier na nosič pre otočný tanier tak, aby pevne zapadol na hnací hriadeľ.
- Ak ste zabránili poškodeniu otočného taniera, uistite sa pri vyberaní riadu alebo nádob z rúry, či sa nachádzajú zreteľne nad okrajom otočného taniera.
- Ak chcete použiť rošt, pozrite si časti o grilovaní na strane SK-17 – 18.

Nikdy sa nedotýkajte grilu, keď je horúci.

POZNÁMKA: Pri objednávaní dielov príslušenstva musíte predajcovi, príp. zákazníckemu servisu SHARP vždy označiť názov dielu a názov modelu.

POZNÁMKY:


- Ochrana proti postrieckaniu vlnovodu je krehká. Pri čistení vnútra rúry by ste mali byť opatrní, aby ste nepoškodili rúru.
- Po príprave mastných jedál bez pokrývky vždy dôkladne vyčistite vnútro rúry, najmä ohrevné teleso grilu, a to tak, aby boli suché a bez mastnoty. Usadené kvapky tuku by sa mohli prehriáť, začať dymiť alebo sa vznieť.
- Rúru vždy obsluhujte so správne osadeným otočným tanierom a nosičom otočného taniera. To platí vždy, dokonca aj pri varení. Zle osadený otočný tanier môže hrkotať, nemusí sa otáčať správne a môže spôsobiť poškodenie rúry.
- Všetko jedlo a nádoby s jedlom sa pri varení vždy pokladajú na otočný tanier.
- Otočný tanier sa otáča v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek. Smer otáčania sa môže po každom spustení rúry zmeniť. Výkon pri varení sa tým neovplyvní.



VÝSTRAHA:

Počas prevádzky sa dverka, vonkajšok a vnútro rúry, ako aj príslušenstvo a riad veľmi zahrievajú. Aby ste sa nepopálili, používajte vždy hrubé rukavice na pečenie.

OVLÁDACÍ PANEL



1. DIGITÁLNY displej a INDIKÁTORY

Indikátor MIKROVLNNÁ RÚRA

Indikátor HORÚCI VZDUCH

Indikátor GRIL

Indikátor ROZMRAZOVANIA

Indikátor DETSKÝ ZÁMOK

Indikátor AUTOMATICKÉ MENU

Indikátor TEPLOTA

Indikátor HMOTNOSŤ

2. Indikátor TEPLOTNÝ POSTUP

Segmenty sa postupne rozsvietia na zobrazenie teploty dosiahnutej v režime HORÚCI VZDUCH. Každú segment predstavuje 10 °C nastavenej úrovne teploty (napríklad prvý predstavuje 150 °C a posledný 240 °C). Keď nastavíte teplotu, rozsvietia sa príslušný segment, zatiaľ čo sa počas procesu predhriatia postupne rozsvietia príslušné segmenty vľavo od neho.

3. Možnosti automatického menu:

A1: Opäťovné ohriatie

A2: Zemiaky

A3: Mäso

A4: Zelenina

A5: Ryba

A6: Cestoviny

A7: Polievka

A8: Koláč

A9: Pizza

A10: Kura

4. Tlačidlo GRIL/KOMBINOVANÉ VARENIE

5. Tlačidlo ROZMRAZENIE PODĽA HMOTNOSTI/ROZMRAZOVANIE S ČASOVACOM

6. Tlačidlo ZASTAVIŤ/VYMAZAŤ

7. Volič ZADANIA

Otočte na zadanie doby varenia, času, úrovne výkonu, teploty, hmotnosti a výberu automatického menu



8. Tlačidlo MIKROVLNNÝ VÝKON:

Stlačením vyberte stupeň mikrovlnného výkonu.

9. Tlačidlo HORÚCI VZDUCH

10. Tlačidlo HODINY/KUCHYNISKÝ ČASOVAC

11. Tlačidlo ŠTART/+30 s/POTVRDIŤ

SLOVENSKY



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE SI ICH

1. Táto mikrovlnná rúra je navrhnutá len na použitie na pracovnej doske kuchynskej linky. Nie je určená na zabudovanie do kuchynskej linky. Mikrovlnnú rúru neumiestňujte do skrinky.
2. Počas varenia sa môže rúra (vrátane dvierok) zahrievať. Rúru umiestnite alebo upevnite tak, aby bol spodok rúry aspoň 85 cm nad podlahou. Udržujte zariadenie z dosahu detí, aby sa nemohli popaliť.
3. Uistite sa, že je nad zariadením voľný priestor aspoň 30 cm.
4. Toto zariadenie smú používať deti s vekom aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na nich dohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo ak im táto osoba dala pokyny ohľadom používania a chápu riziká. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Deti by nemali vykonávať čistenie a údržbu, pokiaľ nemajú aspoň 8 rokov a dohľad.
5. Udržujte zariadenie a jeho kábel mimo dosahu detí do 8 rokov.
6. **VÝSTRAHA:** Deti smú zariadenie používať len pod dohľadom, alebo keď dostali dostatočné pokyny na bezpečné použitie, a keď rozumejú nebezpečenstvám vznikajúcim v dôsledku ne-správneho použitia.
7. **VÝSTRAHA:** Ked' sa zariadenie používa v režime GRIL/KOMBI-NOVANÉ VARENIE a HORÚCI VZDUCH (°C), môžu deti rúru používať kvôli vytváranej teplote len pod dohľadom dospelých.
8. **VÝSTRAHA:** Niektoré časti sa počas používania môžu zahrievať. Udržujte z dosahu detí.
9. **VÝSTRAHA:** Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, nesmiete rúru prevádzkovať, kým ju neopraví kompetentná osoba.
10. **VÝSTRAHA:** Za žiadnych okolností nevykonávajte opravy ani zmeny mikrovlnnej rúry sami. Opravy, najmä také, pri ktorých sa musí odstrániť kryt zariadenia, smú vykonávať výhradne technici s príslušnou kvalifikáciou.



11. Ak je poškodený sietový kábel, musí sa nahradíť novým špeciálnym káblom. Výmenu nechajte vykonať v autorizovanom zákazníckom servise SHARP.
12. **VÝSTRAHA:** Pokrmy v tekutej ani inej podobe sa nesmú ohrievať v uzavretých nádobách, pretože by mohli explodovať.
13. Ohrievanie nápojov mikrovlnami môže zapríčiniť oneskorené vzkypenie. Zaobchádzanie s nádobami preto vyžaduje zvláštnu opatrnosť.
14. Nevarte vajcia v škrupine. Celé vajcia natvrdo sa v mikrovlnných rúrach nesmú ohrievať, pretože môžu explodovať dokonca až po ohreve. Pred varením alebo ohrievaním vajec, ktoré neboli ušľahané alebo zamiešané, žltky a bielky poprepichujte, aby neexplodovali. Z uvarených vajec pred ohrevom v mikrovlnnej rúre odstráňte škrupinu a nakrájajte ich na plátky.
15. Je potrebné skontrolovať, či je použitý kuchynský riad vhodný pre mikrovlnné rúry. Pozrite si stranu SK-25. Pri režimoch s mikrovlnným žiareniom používajte len nádoby a riady vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.
16. Obsah sacích fliaš a nádob s detskou výživou sa musí pred použitím zamiešať, príp. pretrepať, aby ste sa vyvarovali popálenín. Pred konzumáciou tiež musíte skontrolovať teplotu.
17. Počas prevádzky sa dvierka, vonkajšok a vnútro rúry, riad, príslušenstvo a najmä ohrevné teleso grilu veľmi zahrievajú.
18. Dávajte si pozor, aby ste sa nedotkli týchto oblastí. Aby ste sa nepopálili, používajte vždy hrubé rukavice na pečenie. Pred čistením sa uistite, že nie sú horúce. Ked' pri ohreve pokrmov používate plastové alebo papierové nádoby, nenechávajte rúru nikdy bez dozoru. Mohlo by dôjsť k vznieteniu.
19. Ak spozorujete dym, je nutné vypnúť zariadenie alebo vytiahnuť sietovú zástrčku a ponechať zatvorené dvierka, aby sa uhasili prípadné plamene.
20. Rúru čistite v pravidelných intervaloch a odstraňujte všetky zvyšky jedál.



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- 21.** Udržujte zariadenie čisté, inak by sa mohli povrchy poškodiť. Mohla by tým byť negatívne ovplyvnená doba použiteľnosti zariadenia a mohlo by dôjsť k nebezpečným situáciám.
- 22.** Na čistenie skla na dvierkach rúry nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky, mohli by sklo poškriabať a spôsobiť jeho rozbitie.
- 23.** Nepoužívajte naparovačku.
- 24.** Pozrite si pokyny týkajúce sa čistenia tesnení dvierok, vnútorných priestorov a susedných dielov na strane SK-26.
- 25.** Toto zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na podobných miestach, napríklad:
 - kuchyňa pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - klientmi v hoteloch, moteloch a iných obytných zariadeniach;
 - farmách;
 - zariadeniach typu nocovania s raňajkami.
- 26. VÝSTRAHA:** Zariadenie a príslušenstvo sa počas používania zahrieva. Dávajte si pozor, aby ste sa nedotkli zahriatých prvkov. Deti do 8 rokov by nemali byť v dosahu, pokiaľ na ne niekto nedohliada.
- 27.** Počas používania sa zariadenie zahrieva. Dávajte si pozor, aby ste sa nedotkli ohreviacích prvkov vnútri rúry.
- 28.** Niektoré časti sa počas používania môžu zahrievať. Udržujte z dosahu malých detí.

Na vyvarovanie sa požiaru

- 1.** **Mikrovlnná rúra by nemala byť počas prevádzky ponechaná bez dohľadu. Príliš vysoké stupne výkonu alebo príliš dlhá doba úpravy môžu zapríčiniť prehriatie potravín a požiar.**
- 2.** Zásuvka musí byť neustále prístupná, aby mohla byť sieťová zástrčka v prípade núdze ľahko vytiahnutá.



3. Sieťové napätie musí byť 230 V~ striedavého prúdu s frekvenčiou 50 Hz a malo by byť vybavené poistkou s nominálnou hodnotou aspoň 20 A alebo ističom s nominálnou hodnotou aspoň 20 A.
4. Mal by byť naplánovaný samostatný elektrický obvod, slúžiaci len na prevádzku tohto zariadenia.
5. Rúru neinštalujte na miestach, kde sa vytvára teplo, napr. v blízkosti klasického sporáka.
6. Rúru neinštalujte na miestach, kde je vysoká vlhkosť vzduchu alebo kde sa môže tvoriť kondenzácia.
7. Rúru neskladujte ani neinštalujte vonku.
8. Ochrana proti postriekaniu vlnovodu, vnútorný priestor, otočný tanier a nosič pre otočný tanier po použití zariadenia vyčistite. Tieto diely by mali byť suché a zbavené mastnoty. Usadené kvapky tuku by sa mohli prehriať, začať dymiť alebo sa vznietať.
9. V blízkosti rúry a pri jej vetracích otvoroch neuchovávajte žiadne horľavé materiály.
10. Vetracie otvory nikdy neprekryvajte.
11. Z potravín a balení odstráňte všetky kovové uzávery, drôtky a pod. Iskrenie na kovových častiach môže viesť k požiaru.
12. Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na ohrev oleja na fritovanie. Teploty nemôžu byť sledované a tuk by sa mohol vznietať.
13. Na výrobu pukancov by sa mal v mikrovlnných rúrach používať len špeciálne balené pukance.
14. V rúre neuchovávajte žiadne potraviny ani iné predmety.
15. Po spustení rúry skontrolujte nastavenia a uistite sa, že zariadenie pracuje tak, ako si želáte.
16. Aby ste sa vyvarovali prehriatiu a požiaru, mali by ste postupovať veľmi obozretne najmä vtedy, keď sa varia alebo ohrevajú potraviny s obzvlášť vysokým obsahom cukru alebo tuku, napr. párky, koláče alebo vianočný puding.
17. Pozrite si príslušné rady v návode na používanie.



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Na vyvarovanie sa zranení

1. VÝSTRAHA:

Zariadenie neprevádzkujte, ak je poškodené alebo ak nefunguje správne. Pred prevádzkou skontrolujte nasledujúce body:
a) Dvierka sa musia dokonale zatvárať, musia byť presne vyrovnané a nesmú byť zdeformované.

b) Bezpečnostné blokovanie dverok a závesy nesmú byť zlomené ani uvoľnené.

c) Tesnenie dverok a tesniace plochy nesmú byť poškodené.

d) Vo vnútornom priestore a na dvierkach sa nesmú vyskytovať žiadne deformácie (napr. jamky).

e) Sieťový kábel a sieťová zástrčka nesmú byť poškodené.

2. Rúru neprevádzkujte, ak sú otvorené dvierka alebo ak je akýmkoľvek spôsobom zmenené bezpečnostné blokovanie dverok.

3. Rúru nikdy neprevádzkujte, keď sa medzi tesnením dverok a tesniacimi plochami nachádzajú nejaké predmety.

4. Vyvarujte sa nahromadeniu tuku a nečistôt na tesnení dverok a susedných dieloch. Čistite mikrovlnnú rúru v pravidelných intervaloch a odstraňujte všetky zvyšky jedál. Dodržujte pokyny v kapitole „Čistenie a údržba“ na strane SK-26.

5. Osoby s KARDIOSTIMULÁTORMI by sa mali informovať na bezpečnostné opatrenia pri zaobchádzaní s mikrovlnnými rúrami u svojho lekára alebo výrobcu kardiostimulátorov.

Na vyvarovanie sa úrazu elektrickým prúdom

1. Za žiadnych okolností by sa nemal odstraňovať vonkajší kryt.
2. Nikdy nenechajte natieť tekutiny do otvorov bezpečnostného blokovania dverok alebo vetracích otvorov a nikdy do týchto otvorov nezasúvajte žiadne predmety. Keď dôjde k vyliatiu tekutín, musíte rúru ihneď vypnúť, vytiahnuť sieťovú zástrčku a vyžiadať si zákaznícky servis SHARP.
3. Nikdy nekladte sieťový kábel alebo sieťovú zástrčku do vody alebo iných tekutín.



4. Sieťový kábel nesmie byť vedený cez ostré hrany stola alebo pracovnej dosky.
5. Udržujte sieťový kábel mimo dosah zahriatych plôch vrátane zadnej strany rúry.
6. V žiadnom prípade neskúšajte sami vymeniť žiarovku v rúre, nechajte ju vždy vymeniť autorizovaným elektrikárom produktov SHARP. Ak by žiarovka v rúre prestala svietiť, obráťte sa na predajcu elektrospotrebičov alebo autorizovaný zákaznícky servis SHARP.

Na vyvarovanie sa výbuchu a náhleho varu:

1. Nikdy nepoužívajte uzavreté nádoby. Odstráňte uzávery a viečka. Uzavreté nádoby môžu v dôsledku nárastu tlaku explodovať dokonca aj po vypnutí zariadenia.
2. Pri ohrievaní tekutín budte opatrní. Používajte nádoby s veľkým otvorom, aby mohli unikať vznikajúce bubliny.

Nikdy neohrievajte tekutiny v úzkych, vysokých nádobách (napr. detských fľašiach), pretože by obsah mohol vystreknúť a spôsobiť popáleniny.

Aby ste sa vyvarovali popálenín v dôsledku náhleho prekypenia (tzv. utajeného varu):

1. Nenastavujte žiadne extrémne dlhé časy.
 2. Tekutiny pred varením/ohrievaním zamiešajte.
 3. Odporúča sa vložiť počas ohrievania do nádoby skленenú tyčinku alebo podobný predmet (žiadny kov).
 4. Po ohreve ponechajte tekutiny ešte aspoň 20 sekúnd stáť v zariadení, aby ste sa vyvarovali oneskorenému vzkypeniu.
3. Pred tepelnou úpravou potravín so šupkou, napr. zemiakov, párkov alebo ovocia, ich poprepichujte, aby mohla unikať para.



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Na vyvarovanie sa popálenín

1. Pri vyberaní upravovaných potravín z vnútorného priestoru by ste mali používať chňapky alebo rukavice odolné voči teplu, aby ste zabránili popáleniu.
2. Nádoby, vrecúška s pukancami, varné vrecúška a pod. otvárajte vždy odvrátene od rúk a tváre, aby ste sa vyvarovali popálenín parou alebo utajeným varom.
3. **Aby ste sa vyvarovali popálenín, vždy skontrolujte teplotu potraviny a pred podávaním zamiešajte. Zvláštnu opatrnosť vyžaduje podávanie pokrmov alebo nápojov malým deťom, deťom alebo starším osobám. Teplota nádoby nie je tým pravým ukazovateľom teploty potraviny alebo nápoja; teplotu vždy skontrolujte.**
4. Pri otváraní dvierok zariadenia udržujte dostatočný odstup, aby ste sa vyvarovali popálenín vplyvom vystupujúcej pary alebo tepla.
5. Nakrájajte plnené pokrmy po tepelnej úprave na plátky, aby mohla unikať para a aby sa zabránilo popáleninám.

Na vyvarovanie sa nesprávnej obsluhy detími

1. Neopierajte sa o dvierka zariadenia ani sa za ne nevešajte.
2. Deti by mali byť oboznámené so všetkými dôležitými bezpečnostnými pokynmi: napr. používanie chňapiek a opatrné snímanie prikrývok jedál. Dávajte pozor najmä na obaly, ktoré zaistujú chrunkavosť potravín (napr. špeciálne materiály na zhnednutie pokrmu), pretože sa veľmi zahrievajú.

Iné upozornenia

1. Nikdy zariadenie žiadnym spôsobom neupravujte.
2. Nepohybujte zariadením počas prevádzky.
3. Toto zariadenie je určené na použitie len v domácnostiach a smie sa používať len na úpravu potravín. Nie je vhodné na komerčné účely ani na používanie v laboratóriu.



Na zaručenie bezproblémového fungovania a zabráneniu poškodenia rúry:

1. Nikdy neuvádzajte do prevádzky prázdnu rúru (okrem prípadov odporúčaných v návode na používanie rúry). Inak by ste mohli rúru poškodiť.
2. Pri používaní špeciálneho riadu na zhnednutie alebo samoohrievacích materiálov musí byť medzi tento riad a otočný tanier umiestnená teplovzdorná izolácia (napr. porcelánový tanier). Tým sa zabráni poškodeniu otočného taniera a nosiča pre otočný tanier vplyvom nadmerného zahriatia. Nemala by sa prekročiť uvedená doba ohrevu pre riad.
3. Nepoužívajte kovový riad, pretože sa potom odrážajú mikrovlny a dochádza k iskreniu. Používajte len otočný tanier a nosič otočného taniera, ktoré sú určené pre túto rúru. Nespúšťajte rúru bez otočného taniera.
4. Na vonkajšok zariadenia počas jeho prevádzky nič nepokladajte.

POZNÁMKA:

Ak máte otázky k pripojeniu zariadenia, obráťte sa na autorizovaného elektrikára. Ani výrobca ani predajca nemôžu prevziať žiadnu zodpovednosť za poškodenia zariadenia alebo zranenia osôb, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho elektrického pripojenia. Na stenách vo vnútornom priestore, príp. okolo tesnenia dvierok a tesniacich plôch sa môže tvoriť vodná para a kvapky. To je normálne a nie je to žiadnym príznakom výstupu mikrovln alebo inej chybnej funkcie

ZABUDOVARANÁ SÚPRAVA


Pre túto rúru nie je k dispozícii žiadna zabudovaná súprava.

Táto mikrovlnná rúra je navrhnutá len na použitie na pracovnej doske kuchynskej linky.



INŠTALÁCIA

1. Z vnútorného priestoru rúry vyberte všetky obalové materiály a odstráňte všetky ochranné fólie nachádzajúce sa na povrchu kabinetu mikrovlnnej rúry. Pozorne skontrolujte rúru, či nemá známky poškodenia.
2. Mikrovlnnú rúru nainštalujte na bezpečnú rovnú plochu, ktorá je dostatočne pevná, aby uniesla hmotnosť zariadenia vrátane pripravovaných potravín. Mikrovlnnú rúru neumiestňujte do skrinky.
3. Vyberte rovnú plochu, ktorá poskytuje dostaok otvoreného priestoru pre prívod vzduchu a/alebo odvod vzduchu. Zadný povrch zariadenia musí byť umiestnený proti stene.
 - Medzi rúrou a ľubovoľnou susednou stenou je potrebný minimálny priestor 20 cm.
 - Nad rúrou nechajte priestor aspoň 30 cm.
 - Zo spodnej časti rúry neodstraňujte nožičky.
 - Zablokováním otvorov prívodu a/alebo odvodu vzduchu môžete poškodiť rúru.
 - Umiestnite rúru čo najďalej od rádií a televízorov. Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie rádiového alebo televízneho príjmu.



4. Počas varenia sa môžu dvierka rúry zahrievať. Rúru umiestnite alebo upevnite tak, aby bol spodok rúry aspoň 85 cm nad podlahou. Udržujte dvierka z dosahu detí, aby sa nemohli popáliť.



5. Zasuňte sietovú zástrčku mikrovlnnej rúry do štandardnej, uzemnenej zásuvky.

VÝSTRAHA: Nedávajte rúru na miesta, kde sa tvorí teplo alebo vlhkosť (napríklad do blízkosti klasického sporáka) alebo do blízkosti horľavých materiálov (napríklad záclon). Neblokujte vzduchové ventilačné otvory.

Na rúru nič neumiestňujte.

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

- Zabráňte kontaktu vody s napájacou šnúrou a zástrčkou.
- Zasuňte zástrčku správne do zásuvky.
- Nepripájajte ostatné zariadenia do rovnakej zásuvky pomocou rozdvojkys.
- Ak je poškodený sietový kábel, musí ho nahradíť schválený servis SHARP alebo podobná kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Pri vyberaní zástrčky zo zásuvky vždy uchopte zástrčku, nikdy nie kábel. Inak by ste mohli poškodiť napájaciu šnúru a pripojenia vnútri zástrčky.
- Ak je zástrčka od vašej rúry predrátovaná a ak zásuvka vo vašom dome nie je kompatibilná s dodanou zástrčkou, odstráňte správne zástrčku (neodrežte ju).
- Ak nie je zástrčka od vašej rúry predrátovaná a ak zásuvka vo vašom dome nie je kompatibilná s dodanou zástrčkou, odrežte zástrčku.



PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

Zapojte rúru. Na rúre sa objaví: „0:00“ a raz zaznie zvukový signál.

Tento model má funkciu hodín a rúra používa v pohotovostnom režime menej ako 1,0 W. Na nastavenie hodín si pozrite opis nižšie.



NASTAVENIE HODÍN

Na vašej rúre je 24-hodinový režim hodín.

1. Stlačte raz tlačidlo **HODINY/KUCHYNSKÝ ČASOVAČ**. Začne blikať počet hodín a rozsvieti sa indikátor hodín.
2. Otáčajte voličom **ZADANIA**, kým sa nezobrazí správna hodina (vstup by mal byť v rozmedzí 0-23).
3. Stlačte tlačidlo **HODINY/KUCHYNSKÝ ČASOVAČ**, začne blikať počet minút.
4. Nastavte minuty. Otáčajte voličom **ZADANIA**, kým sa nezobrazí správny počet minút. Vkladaný čas musí byť od 0 do 59.
5. Na spustenie hodín stlačte tlačidlo **HODINY/KUCHYNSKÝ ČASOVAČ**. Na displeji bude blikať ikona „:“ digitálneho času a indikátor času zmizne.

POZNÁMKY:

- Ak sú hodiny nastavené, po dokončení varenia sa na displeji zobrazí správny čas. Ak hodiny nie sú nastavené, na displeji sa po dokončení varenia zobrazí len „0:00“.
- Na kontrolu času dňa počas varenia stlačte tlačidlo **HODINY/KUCHYNSKÝ ČASOVAČ** a na LED sa na 2 – 3 sekundy zobrazí čas dňa. Tým sa neovplyvní varenie.
- Ak pri nastavovaní hodín stlačíte tlačidlo **ZASTAVIŤ/VYMAZAŤ**, rúra sa vráti do predchádzajúceho nastavenia.
- Ak sa preruší prívod prúdu do mikrovlnnej rúry, po opäťovnom spustení prívodu prúdu na displeji zabliká nápis „0:00“. Ak sa to stane počas varenia, program sa zruší. Zruší sa aj čas na hodinách.



FUNKCIA KUCHYNSKÝ ČASOVAČ

Časovač môžete napríklad použiť na načasovanie vtedy, keď v programe nie je zahrnuté varenie s mikrovlnnou rúrou, alebo na načasovanie varených vajec varených na konvenčnom variči alebo na sledovanie doby odstátia vareného/rozmrazeného jedla.

Príklad:

Načasovanie časovača na 5 minút

1. Stlačte dvakrát tlačidlo **HODINY/KUCHYNSKÝ ČASOVAČ**.
2. Otočte voličom **ZADANIA** a vyberte čas.
3. Stlačte tlačidlo **START/+30 s/POTVRDIŤ** na spustenie časovača.
4. Skontrolujte displej.
(Na displeji sa odpočítava nastavený naprogramovaný čas.)

Po dosiahnutí koncového času časovača (0:00) 5-krát zaznie zvukový signál a na LED displeji sa potom zobrazí čas dňa.

Môžete zadať lubovoľný čas do 95 minút. Na zrušenie **KUCHYNSKÉHO ČASOVAČA** počas odpočítávania jednoducho stlačte tlačidlo **ZASTAVIŤ/VYMAZAŤ**.

POZNÁMKA: Funkcia **KUCHYNSKÝ ČASOVAČ** sa nedá použiť počas varenia.

STUPNE MIKROVLNNÉHO VÝKONU



Stupeň výkonu	Stlačte tlačidlo MIKROVLNNÝ VÝKON	Displej (v percentách)
VYSOKÝ	x1	P100 (100 %)
STREDNE VYSOKÝ	x2	P80 (80 %)
STREDNÝ	x3	P50 (50 %)
STREDNE NÍZKY (ROZMRAZOVANIE)	x4	P30 (30 %)
NIŽŠÍ	x5	P10 (10 %)

Všeobecne platia nasledujúce odporúčania:

P100 – (VYSOKÝ výkon = 900 W) pre rýchlu tepelnú úpravu alebo ohrev, napr. pre husté polievky, teplé nápoje, zeleninu a pod.

P80 – (STREDNE VYSOKÝ výkon = 720 W) pre dlhšiu tepelnú úpravu kompaktnejších pokrmov, ako sú pečené mäso, fašírka a hotové jedlá, tiež pre citlivé pokrmy, ako napríklad koláče z treného cesta. S týmto nižším nastavením sa pokrmy varia rovnomerne bez toho, aby sa na okrajoch prevarili.

P50 - (STREDNÝ výkon = 450 W) tento stupeň výkonu sa odporúča pre kompaktnejšie pokrmy, ktoré pri obvyklých metódach vyžadujú dlhú tepelnú úpravu, napr. pokrmy z hovädzieho mäsa, aby mäso zostało mäkké.

- Vaša rúra má 5 stupňov výkonu.
- Na zmenu stupňa výkonu varenia stlačte tlačidlo **MIKROVLNNÝ VÝKON** alebo otáčajte voličom **ZADANIA**, kým sa na displeji nezobrazuje požadovaný stupeň. Stlačte tlačidlo **START/+30 s/POTVRDIŤ** na potvrdenie, zadajte dobu varenia a potom stlačte tlačidlo **START/+30 s/PO-TVRDIŤ** na spustenie rúry.
- Na kontrolu stupňa výkonu počas varenia stlačte tlačidlo **MIKROVLNNÝ VÝKON**, aktuálny stupeň výkonu sa zobrazí po dobu 2 – 3 sekúnd. Rúra stále odpocítíava čas, aj keď sa na displeji zobrazuje stupeň výkonu.

P30 – (STREDNE NÍZKY výkon = 270 W) Zvolte tento stupeň pre rozmrzovanie, aby sa pokrmy rozmrzovali rovnomerne. Tento stupeň je tiež veľmi vhodný na varenie ryže, cestovín, knedlí a opekaného vaječného pudingu.

P10 - (NÍZKY výkon = 90 W) Na mierne rozmrzovanie, napr. pre smotanové torty alebo listové cesto.

SLOVENSKY

MANUÁLNA OBSLUHA



Otvorenie dvierok:

Na otvorenie dvierok rúry potiahnite za držadlo na otvorenie dvierok.

Spustenie rúry:

V závislosti od typu jedla a požadovaných výsledkov dajte jedlo na vhodnú nádobu, potom položte nádobu na otocný tanier, alebo dajte jedlo priamo na otocný tanier. Po výbere požadovaného režimu varenia zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo **START/+30 s/POTVRDIŤ**.

Po nastavení programu na varenie sa v prípade, že do 5 minút nestlačíte tlačidlo **START/+30 s/PO-TVRDIŤ**, nastavenie zruší.

Ak počas varenia otvoríte dvierka, na pokračovanie vo varení musíte stlačiť tlačidlo **START/+30 s/POTVRDIŤ**. Pri úspešnom stlačení zaznie raz zvukový signál, pri neúspešnom sa nič nestane.

Tlačidlo **ZASTAVIŤ/VYMAZAT** použite na:

1. Zmazanie chybného zadania pri programovaní.
2. Dočasné prerušenie bežacej prevádzky.
3. Zrušenie programu počas varenia (stlačte tlačidlo **ZASTAVIŤ/VYMAZAT** dvakrát).
4. Na nastavenie a zrušenie detského zámku (pozrite si stranu SK-21).



VARENIE S MIKROVLNNOU RÚROU

Rúru môžete naprogramovať na maximálnu dobu úpravy 95 minút (95:00).

Jednotka vstupu doby varenia (rozmrazovania) sa líši od 5 sekúnd po 95 minút. Závisí od celkovej doby varenia (rozmrazovania), pozrite si tabuľku.

Doba varenia	Rastúca jednotka
0 – 1 minúta	5 sekúnd
1 – 5 minút	10 sekúnd
5 – 10 minút	30 sekúnd
10 – 30 minút	1 minúta
30 – 95 minút	5 minút

MANUÁLNE VARENIE/MANUÁLNE ROZMRAZOVANIE

- Zadajte dobu prípravy a na varenie alebo rozmrazovanie použite stupne mikrovlnného výkonu od P100 po P10 (pozrite si príklad nižšie).
- Ak je to možné, premiešajte alebo otočte pokrm 2 až 3-krát počas varenia.
- Po varení prikryte jedlo a v prípade, že sa to odporúča, nechajte ho odstáť.
- Po rozmrazovaní prikryte jedlo fóliou a nechajte až do úplného rozmrazenia odstáť.

Príklad:

Varenie po dobu 2 minúty a 30 sekúnd s mikrovlnným výkonom 80 %.

1. Zadajte stupeň výkonu 2-násobným stlačením tlačidla **MIKROVLNNÝ VÝKON** pre voľbu P80 alebo otočte voličom **ZADANIA** na výber mikrovlnného výkonu P80.



MIKROVLNNÝ VÝKON x2 alebo

2. Stlačte tlačidlo **ŠTART/+30 s / POTVRDIŤ** na potvrdenie vybraného stupňa výkonu.



Súčasne sa na displeji rozsvieti indikátor mikrovln.

3. Zadajte požadovanú dobu prípravy otočením voliča **ZADANIA**.



4. Stlačte tlačidlo **ŠTART/+30 s / POTVRDIŤ** na spustenie časovača. (Na displeji sa odpočítava nastavený čas naprogramovaného varenia.)



POZNÁMKA:

- Po spustení rúry sa rozsvieti svetlo v rúre a otočný tanier sa bude otáčať v smere hodinových rúčičiek alebo proti smeru hodinových rúčičiek. Ak sa počas varenia/rozmrazovania otvoria dverka zariadenia na premiešanie alebo pretočenie jedla, na displeji sa automaticky zastaví doba úpravy. Doba varenia/rozmrazovania sa bude opäť odpočítovať, keď dverka zavriete a stlačíte tlačidlo **ŠTART/+30 s /POTVRDIŤ**.
- Ak sú hodiny nastavené, po dokončení varenia/rozmrazovania sa na displeji zobrazí správny čas.
- Ak chcete počas prevádzky skontrolovať stupeň výkonu, stlačte tlačidlo **MIKROVLNNÝ VÝKON**. Aktuálny stupeň výkonu sa zobrazí po dobu 2 – 3 sekúnd.

DÔLEŽITÉ:

- Po varení/rozmrazovaní zatvorte dvere. Pamäťajte si, že ak necháte dvere otvorené, svetlo zostane 10 minút svietiť. To je z bezpečnostných príčin na to, aby ste vedeli, že máte zatvoriť dvere.



VARENIE S GRILOM/KOMBINOVANÉ VARENIE

1. VARENIE LEN S GRILOM

Gril nachádzajúci sa v hornej časti rúry má len jedno nastavenie výkonu. Grilu pomáha otočný tanier, ktorý sa otáča a zaistuje tak rovnometerné prepečenie. Na grilovanie malých jedál (ako napríklad slaniny, šunky a čajového pečiva) použite rošt. Jedlo môžete umiestniť buď priamo na rošt, alebo do taniera odolného voči teplu a ten dať na rošt.

VARENIE S GRILOM/KOMBINOVANÉ VARENIE



Príklad:

Grilovanie po dobu 20 minút pomocou tlačidla **GRIL/KOMBINOVANÉ VARENIE**.

1. Stlačte raz tlačidlo **GRIL/KOMBINOVANÉ VARENIE**. Na displeji sa rozsvieti nápis G-1 a indikátor grilu.
2. Stlačte tlačidlo **ŠTART/+30 s / POTVRDIŤ** na potvrdenie režimu varenia.
3. Pomocou voliča **ZADANIA** vložte dobu grilovania (20 minút).
4. Stlačte ešte raz tlačidlo **ŠTART/+30 s / POTVRDIŤ** na spustenie grilovania. (Na displeji sa odpočítava nastavený čas grilovania.)

GRIL/KOMBINOVANÉ VARENIE x1



POZNÁMKA:

V polovici času grilovania naznie dvakrát zvukový signál. Ten vám pripomienie, že máte otočiť jedlo, aby sa zaistilo rovnomerné prepečenie. Pamäťajte si, že sa rúra počas grilovania automaticky nezastaví.

Pretože jedlo v polovici varenia zatvoríte dverka a na pokračovanie v grilovaní stlačte tlačidlo **ŠTART/+30 s / POTVRDIŤ**.

2. VARENIE S GRILOM/KOMBINOVANÉ VARENIE

Funkcia **VARENIE S GRILOM/KOMBINOVANÉ VARENIE** umožňuje kombináciu mikrovlnného výkonu s grilom a/alebo horúcim vzduchom, ako aj kombináciu grilu a horúceho vzduchu. **GRIL/KOMBINOVANÉ VARENIE** znamená varenie pomocou mikrovlnného výkonu, grilu a/alebo horúceho vzduchu. Kombinované varenie znižuje dobu prípravy a poskytuje chrumkavý a hnedý povrch jedla, vďaka čomu máte pohodlie rýchlej prípravy s tradičným chutným vzhľadom.

Sú 4 možnosti kombinácie, pozrite si nižšie uvedenú tabuľku:

Stlačte tlačidlo GRIL/KOMBINOVANÉ VARENIE	Displej	Mikrovlnná rúra	Gril	Horúci vzduch
dvakrát	C-1	•		•
3-krát	C-2	•	•	
4-krát	C-3		•	•
5-krát	C-4	•	•	•

• = dostupné

Príklad pre mikrovlnnú rúru a horúci vzduch:

Varenie po dobu 30 minút s použitím kombinácie mikrovlnných vln a horúceho vzduchu (C-1).

1. Stlačte raz tlačidlo **GRIL/KOMBINOVANÉ VARENIE x1**. Na displeji sa rozsvieti nápis G-1.
2. Vyberte volbu C-1 jedným stlačením tlačidla **GRIL/KOMBINOVANÉ VARENIE** alebo otáčajte voličom **ZADANIA**, kym sa na displeji nezobrazí nápis C-1. Súčasne sa rozsvietia indikátory mikrovlnného výkonu a horúceho vzduchu.
3. Stlačte tlačidlo **ŠTART/+30 s / POTVRDIŤ** na potvrdenie režimu varenia.
4. Pomocou voliča **ZADANIA** zadajte dobu varenia (30 minút).
5. Stlačte tlačidlo **ŠTART/+30 s / POTVRDIŤ** na spustenie varenia. (Na displeji sa odpočítava nastavený čas naprogramovaného varenia.)

GRIL/KOMBINOVANÉ VARENIE x1



POZNÁMKY pre GRIL a KOMBINOVANÉ VARENIE:

- Pred varením nie je potrebné predhriatie grilu.
- Pri zapekaní jedla ho dajte buď na nízky alebo vysoký rošt, alebo do hlbokej nádoby na otočný tanier.
- Pri prvom používaní grilu môžete spozorovať dym alebo pach spáleniny. To je normálne a neznamená to, že je rúra pokažená. Aby ste tomuto problému zabránili, ohrejte rúru pri jej prvom používaní pomocou grilu bez jedla, a to na dobu 20 minút a potom pomocou horúceho vzduchu pri 240 °C.



VARENIE S GRILOM/KOMBINOVANÉ VARENIE

DÔLEŽITÉ: Počas prevádzky môžete na odvetranie dymu alebo pachov otvoriť okno.



VÝSTRAHA:

Počas prevádzky sa dvierka, vonkajšok a vnútro rúry, ako aj príslušenstvo veľmi zahrevajú. Aby ste sa nepopálili, používajte vždy hrubé rukavice na pečenie.



KONVEKČNÉ VARENIE

Vaša rúra sa dá použiť ako konvenčná rúra s použitím príslušenstva s horúcim vzduchom a 10 prednastavenými teplotami rúry. Pre lepšie výsledky odporúčame rúru predhriáť. Teplotu môžete vybrať od 150 °C do 240 °C s prírastkami 10 °C.

Stlačte tlačidlo HORÚCI VZDUCH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teplota rúry (°C)	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240

Príklad 1: Varenie s predhriatím

Na predhriatie rúry na 200 °C a varenie po dobu 25 minút pri teplote 200 °C.

1. Stlačte raz tlačidlo **HORÚCI VZDUCH**. Na displeji začne blikat indikátor teploty a rozsvieti sa indikátor horúceho vzduchu.
HORÚCI VZDUCH x1

2. Zadajte požadovanú teplotu predhriatia stlačením tlačidla **HORÚCI VZDUCH** (5-krát) alebo otáčajte voličom **ZADANIA**, kým sa na displeji nezobrazí nápis 200.

3. Stlačte tlačidlo **START/+30 s/POTVRDIŤ** na potvrdenie teploty.

4. Stlačte znova tlačidlo **START/+30 s/POTVRDIŤ** na spustenie predhriatia. Po dosiahnutí teploty predhriatia dvakrát zaznie zvukový signál, aby vám pripomenal, že máte dať jedlo do rúry. Na displeji bude blikat aktuálna teplota.


5. Otvorte dvierka, dajte jedlo do rúry a zatvorite dvierka. Pomocou voliča **ZADANIA** zadajte dobu varenia (25 minút).

6. Stlačte tlačidlo **START/+30 s/POTVRDIŤ** na spustenie varenia. Na displeji sa odpočítava naprogramovaný čas varenia. Bude blikat indikátor horúceho vzduchu.


Príklad 2: Varenie bez predhriatia

Ak chcete varíti pri teplote 230 °C po dobu 20 minút.

1. Otvorte dvierka, vložte jedlo do rúry a zatvorite dvierka. Stlačte raz tlačidlo **HORÚCI VZDUCH**. Na displeji bude blikat indikátor teploty a rozsvieti sa indikátor horúceho vzduchu.
HORÚCI VZDUCH x1

2. Zadajte požadovanú teplotu predhriatia stlačením tlačidla **HORÚCI VZDUCH** (8-krát) alebo otáčajte voličom **ZADANIA**, kým sa na displeji nezobrazí nápis 230.

3. Stlačte tlačidlo **START/+30 s/POTVRDIŤ** na potvrdenie teploty.

4. Pomocou voliča **ZADANIA** zadajte dobu varenia (20 minút).

5. Stlačte tlačidlo **START/+30 s/POTVRDIŤ** na spustenie varenia.


KONVEKČNÉ VARENIE



Poznámky:

1. Dobu varenia nemôžete zadať, kým sa nedosiahne teplota predhriatia. Keď sa dosiahne požadovaná teplota v rúre, na zadanie doby varenia treba otvoriť dverka.
2. Ak do 5 minút nezadáte dobu varenia, konvenčný ohrievač sa automaticky zastaví. Na pripomienutie zaznie päťkrát zvukový signál a LED zobrazí čas dňa (ak sú nastavené hodiny). Ak hodiny nie sú nastavené, na displeji sa zobrazí len „0:00“.
3. Keď sa rúra predhrieva, otočný tanier musí byť v rúre. Počas predhriatia a varenia s horúcim vzduchom budete počuť zapínanie a vypínanie chladiaceho ventilátora. Toto je úplne normálne a nemá to vplyv na varenie.
4. Pokyny od výrobcov jedla sú len pomocné, takže možno bude treba upraviť doby varenia.
5. Po dokončení varenia bude krátko ešte bežať chladiaci ventilátor, aby znížil teplotu elektrických a mechanických časťí.
6. Pri prvom používaní horúceho vzduchu môžete spozorovať dym alebo pach spáleniny. To je normálne a neznamená to, že je rúra pokazená. Aby ste tomuto problému zabránili, ohrejte rúru pri jej prvom používaní pomocou grilu bez jedla, a to na dobu 20 minút. Potom to isté s horúcim vzduchom pri teplote 240 °C.

DÔLEŽITÉ: Počas prevádzky môžete na odvetranie dymu alebo pachov otvoriť okno.



VÝSTRAHA:

Počas prevádzky sa dvierka, vonkajšok a vnútro rúry, ako aj príslušenstvo veľmi zahrevajú. Aby ste sa nepopálili, používajte vždy hrubé rukavice na pečenie.

INÉ UŽITOČNÉ FUNKCIE



SLOVENSKY

1. SEKVENČNÁ TEPELNÁ ÚPRAVA

Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo rozmraziť jedlo, môžete vybrať vhodnú dobu rozmrazovania v závislosti od typu jedla. Postupujte podľa nižšie uvedeného príkladu pre podrobnosť k obsluhe týchto funkcií. Rozsah času je 0:05 – 95:00. Táto funkcia vám umožňuje variť pomocou 2 rôznych postupov. Môžete použiť manuálne varenie a/alebo rozmrazovanie, ako aj funkciu rozmrazovania podľa hmotnosti. Po naprogramovaní nemusíte zasahovať do obsluhy varenia, rúra automaticky prejde na ďalší postup. Po prvej fáze zaznie zvukový signál. Ak je jedna fáza rozmrazovanie, musí to byť prvá fáza.

Poznámka: AUTOMATICKÉ MENU sa nedá nastaviť ako jedna z viacerých časťí.

Príklad: Ak chcete rozmraziť jedlo po dobu 5 minút a potom ho variť s mikrovlnným výkonom P80 po dobu 7 minút. Kroky sú tieto:

- 1. Stlačte dvakrát tlačidlo **ROZMRAZENIE PODĽA HMOTNOSTI/ROZMRAZOVANIE S ČASOVACOM**, na displeji LED sa zobrazí nápis d-2.
- 2. Zadajte dobu rozmrazovania otáčaním voliča **ZADANIA**, kým na displeji nie je zobrazený čas „5:00“ minút.
- 3. Stlačte raz tlačidlo **MIKROVLNNÝ VÝKON**.
- 4. Zadajte stupeň výkonu opäťovným stlačením tlačidla **MIKROVLNNÝ VÝKON** pre voľbu P80 alebo otočte voličom **ZADANIA** na výber mikrovlnného výkonu P80.
- 5. Stlačte tlačidlo **ŠTART/+30 s/POTVRDIŤ** na potvrdenie nastavenia.
- 6. Zadajte dobu varenia otáčaním voliča **ZADANIA**, kým na displeji nie je zobrazený čas „7:00“ minút.
- 7. Stlačte tlačidlo **ŠTART/+30 s/POTVRDIŤ** na spustenie varenia.



INÉ UŽITOČNÉ FUNKCIE

2. FUNKCIA +30 s (Priame spustenie)

Pomocou tlačidla **START/+30 s/POTVRDIŤ** môžete ovládať nasledujúcu funkciu:

a. Priame spustenie

Stlačením tlačidla **START/+30 s/POTVRDIŤ** môžete priamo spustiť proces tepelnej úpravy po dobu 30 sekúnd s mikrovlnným výkonom P100. Varenie sa okamžite spustí, každým stlačením tlačidla sa zvýší doba varenia o 30 sekúnd.

b. Predĺženie doby tepelnej úpravy

Dobu varenia môžete počas manuálneho varenia, grilovania, varenia s horúcim vzduchom, kombinovaného varenia a rozmrazovania predĺžiť o násobky 30 sekúnd, ak počas prevádzky rúry stlačíte tlačidlo **START/+30 s/POTVRDIŤ**. Počas rozmrazenia podľa hmotnosti, funkcie automatického menu a sekvenčnej tepelnej úpravy sa doba prípravy nedá predĺžiť stlačením tlačidla **START/+30 s/POTVRDIŤ**.

POZNÁMKA: Dobu úpravy môžete rozšíriť na maximálnu dobu 95 minút.

3. DETSKÝ ZÁMOK:

Túto funkciu použite na zabránenie prevádzky rúry detmi bez dohľadu.

a. Nastavenie funkcie DETSKÝ ZÁMOK:

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo **ZASTAVIŤ/VYMAZAŤ** po dobu 3 sekúnd. Budete počuť dlhé pípnutie označujúce vstup do režimu detského zámku a rozsvieti sa indikátor spolu s aktuálnym časom hodín. Ak neboli nastavené hodiny, zobrazí sa tento stav displeja. Ak hodiny nie sú nastavené, na displeji sa zobrazí len „0:00“.

b. Zrušenie funkcie DETSKÝ ZÁMOK:

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo **ZASTAVIŤ/VYMAZAŤ** po dobu 3 sekúnd. Budete počuť dlhé pípnutie označujúce výstup z režimu detského zámku.



ROZMRAZENIE PODĽA HMOTNOSTI A ROZMRAZOVANIE S ČASOVĀČOM

1. ROZMRAZENIE PODĽA HMOTNOSTI

Mikrovlnná rúra je predprogramovaná s časačom a úrovňami výkonu tak, aby sa jednoducho dalo rozmraziť nasledujúce jedlo: bravčové, hovädzie a hydina. Rozsah hmotnosti jedla je od 100 g – 2000 g v krokoch po 100 g.

Postupujte podľa nižšie uvedeného príkladu pre podrobnosti k obsluhe týchto funkcií.

Príklad: Rozmrazenie mäsa s hmotnosťou 1,2 kg pomocou režimu **ROZMRAZENIE PODĽA HMOTNOSTI**. Položte mäso na tanier alebo rozmrazovací rošt mikrovlnnej rúry a na otočný tanier.

1. Vyberte požadované menu jedným stlačením tlačidla **ROZMRAZENIE PODĽA HMOTNOSTI/ ROZMRAZOVANIE S ČASOVĀČOM**. Na displeji sa zobrazí:



2. Zadajte požadovanú hmotnosť otočením voliča **ZADANIA**, kým sa na displeji zobrazí:



3. Stlačte tlačidlo **START/+30 s/POTVRDIŤ** na spustenie rozmrazenia. Rozsvietia sa indikátory mikrovlnného výkonu a rozmrazenia a zmizne indikátor „g“. (Na displeji sa odpočítava nastavený čas rozmrazenia.)

Zmrazené jedlá sa rozmrazujú z teploty -18 °C.

Poznámky k ROZMRAZOVANIU PODĽA HMOTNOSTI:

- Pred zmrazením jedla sa uistite, či je čerstvá a kvalitné.
- Mäso s hmotnosťou menšou ako 200 g umiestnite na kraj otočného taniera a nedávejte ho do stredu otočného taniera.
- Hmotnosť jedla by ste mali zaokrúliť k najbližšej hodnote s odchýlkou do 100 g, napríklad 650 g na 700 g.
- V prípade potreby prekryte malé oblasti mäsa alebo hydiny malými plochými kúskami alobalu. Tak zabránite zohriatiu oblastí počas rozmrazenia. Uistite sa, či sa alobal nedotýka stien rúry.

ROZMRAZENIE PODĽA HMOTNOSTI A ROZMRAZOVANIE S ČASOVĀČOM



2. ROZMRAZOVANIE PODĽA HMOTNOSTI

Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo rozmráziť jedlo, môžete vybrať vhodnú dobu rozmrazovania v závislosti od typu jedla. Postupujte podľa nižšie uvedeného príkladu pre podrobnosti k obsluhe týchto funkcií. Rozsah času je 0:05 – 95:00.

Príklad: Rozmrazenie jedla po dobu 10 minút.

1. Vyberte požadované menu dvojitým stlačením tlačidla **ROZMRAZENIE PODĽA HMOTNOSTI/ ROZMRAZOVANIE S ČASOVĀČOM.**

Na displeji sa zobrazí:



Zmrazené jedlá sa rozmrázajú z teploty -18 °C.

Poznámky k ROZMRAZOVANIU S ČASOVĀČOM:

- Po rozmrázení päťkrát naznie zvukový signál a ak sú nastavené hodiny, na LED displeji sa zobrazí čas dňa. Ak hodiny nie sú nastavené, po dokončení rozmrazenia sa na displeji zobrazí nápis „0:00“.
- Výkon mikrovlnnej rúry je prednastavený na P30 a nedá sa zmeniť.

2. Zadajte požadovanú dobu varenia otočením voliča **ZADANIA**, kym sa na displeji zobrazí:



3. Stlačte tlačidlo **ŠTART/+30 s/POTVRDIŤ** na spustenie rozmrazovania. Rozsvietia sa indikátory mikrovlnného výkonu a rozmrazovania.

SLOVENSKY

FUNKCIA AUTOMATICKÝCH MENU



Programy **AUTOMATICKÉHO MENU** automaticky spracujú správny režim varenia a prípravy jedla (podrobnosti sú na strane SK-23). Podrobnosti o obsluhe tejto funkcie nájdete v nižšie uvedenom príklade.

Príklad: Varenie 350 g mrkvy pomocou funkcie **AUTOMATICKÉHO MENU** pre čerstvú zeleninu (A4).

1. Otočte voličom **ZADANIA** v smere hodinových ručičiek a vyberte požadované automatické menu.



2. Stlačte tlačidlo **ŠTART/+30 s/POTVRDIŤ** na potvrdenie nastavenia.



3. Zadajte požadovanú hmotnosť otočením voliča **ZADANIA**, kym sa na displeji zobrazí:



4. Stlačte tlačidlo **ŠTART/+30 s/POTVRDIŤ** na spustenie varenia. (Na displeji sa odpočítava nastavený čas rozmrazovania.)

POZNÁMKY:

- Môžete zadáť hmotnosť alebo množstvo jedla, a to otáčaním voliča **ZADANIA**, kym sa nezobrazí požadovaná hmotnosť/množstvo.
Zadajte len hmotnosť jedla. Nezahŕňajte hmotnosť nádoby.
- Ak jedlo váži viac alebo menej ako sú hmotnosti/množstvá uvedené v tabuľke **AUTOMATICKÉHO MENU** na strane SK-23, varte ho manuálne.



TABUĽKA AUTOMATICKÝCH MENU

Automatické menu	Displej	Metóda varenia	Hmotnosť/porcia/riad	Postup
Opäťovné ohriatie plynkých tanierov (predvarené jedlo, napr. mäso, zelenina a ozdoby)	A1	100 % mikro	150 g, 250 g, 350 g, 450 g, 600 g (počiatočná teplota 5 °C) Tanier a vetraný prílhavý film do mikrovlnnej rúry alebo vhodné veko	Dajte predvarené jedlo na tanier. Prekryte tanier vetraným prílhavým filmom do mikrovlnnej rúry alebo vhodným vekom. Umiestnite tanier do stredu otočného taniera. Po varení premiešajte.
Zemiaky v šupke	A2	100 % mikro	1, 2, 3 zemiaky (kusy) 1 zemiak = pribl. 230 g (počiatočná teplota 20 °C)	Použite zemiaky podobnej veľkosti pribl. 230 g. Každý zemiak na niekoľkých miestach prepichnite a umiestnite smerom k okraju otočného taniera. V polovici doby prípravy ich pretočte a preusporiadajte. Pred stolovaním nechajte 3 – 5 minút odstáť.
Mäso (mäso bez kosti, napríklad hovädzie, jahňacie, bravčové alebo hydina)	A3	100 % mikro	150 g, 300 g, 450 g, 600 g (počiatočná teplota 20 °C) Tanier a vetraný prílhavý film do mikrovlnnej rúry alebo vhodné veko	Nakrájajte mäso na malé prúžky a dajte ho na tanier. Prekryte tanier vetraným prílhavým filmom do mikrovlnnej rúry alebo vhodným vekom. Umiestnite tanier do stredu otočného taniera.
Čerstvá zelenina, napríklad karfol, mrkva, brokolica, fenikel, pór, paprika, cukinky a pod.	A4	100 % mikro	150 g, 350 g, 500 g (počiatočná teplota 20 °C) Nádoba s pokrievkou	Nakrájajte čerstvú zeleninu na rovnako veľké kúsky. Dajte čerstvú zeleninu do vhodného kontajnera. Umiestnite na otočný tanier. Pridajte požadované množstvo vody (1 lyž. na 100 g). Prikrýte vekom. Po varení premiešajte a nechajte jedlo asi 2 minúty postáť.
Ryba (Pre tento program sa odporúča iba rybie filé)	A5	80 % mikro	150 g, 250 g, 350 g, 450 g, 650 g (počiatočná teplota 20 °C) Tanier a vetraný prílhavý film do mikrovlnnej rúry alebo vhodné veko	Dajte jednu vrstvu na tanier. Prekryte vetraným prílhavým filmom do mikrovlnnej rúry alebo vhodným vekom.
Cestoviny (sušené cestoviny, napríklad fussili, farfalle, rigatoni)	A6	80 % mikro	Cestoviny Voda 50 g 450 ml 100 g 800 ml 150 g 1200 ml (počiatočná teplota pre vodu: 20 °C) veľká a široká nádoba	Dajte cestoviny do dostatočne veľkej nádoby a pridajte vodu. Neprikrývajte. Dajte nádobi do stredu otočného taniera. Po uvarení dobre premiešajte a nechajte pred precedením 2 minúty odstáť.

TABUĽKA AUTOMATICKÝCH MENU



Automatické menu	Displej	Metóda varenia	Hmotnosť/porcia/riad	Postup
Polievka	A7	100 % mikro	200 ml, 400 ml, 600 ml (počiatočná teplota 5 °C) Šálky (200 ml na šálku)	Dajte šálky na otočný tanier a po uvaření premiešajte.
Koláč z treného cesta* Prísady: 4 vajcia 100 g múky 110 g cukru, 10 g kukuričného škrobu 60 g mlieka 60 g rastlinného oleja	A8	Predharejte na 180 °C	475 g (počiatočná teplota 20 °C) Forma s pružinou (s priemerom asi 26 cm) Nízky rošt	Rúra sa predhareje na 180 °C. Po dosiahnutí teploty otvorte dvierka a dajte koláč dovnútra na nízky rošt. Stlačte tlačidlo START/+30 s/POTVR-DIŤ na spustenie pečenia.
Mrazená pizza (Predpečená pizza vhodná do rúry)	A9	C-4	200 g, 300 g, 400 g (počiatočná teplota -18 °C) Nízky rošt	Odstráňte baliace materiály a dajte priamo na nízky rošt. Nie je potrebná žiadna doba odstátia.
Pečené kura	A10	C-4	500 g, 750 g, 1000 g, 1200 g (počiatočná teplota 20 °C) Nízky rošt	Podľa chuti ochutnite soľou, korením a paprikou. Niekolkokrát poprepichujte kožu kurača. Dajte kura prsiami nahor na nízky rošt.

* Príprava koláča z treného cesta (A8):

1. Oddelte vajcia.
2. Pomocou ručného mixéra vymiešajte do krému žltok, mlieko a zeleninu (na nízkej rýchlosťi), kým zmes nebude ľahká a nadýchaná.
3. Pridajte múku a dobre premiešajte mixérom.
4. V samostatnej nádobe zmiešajte pomocou ručného mixéra vajcové bielky, cukor a kukuričný škrob (na vysokej rýchlosťi), kým nevznikne tuhá hmota. Opatrne pridajte do koláčovej zmesi.
5. Dajte zmes lyžicou do vymastenej formy s pružinou a vyhladte povrch.
6. Po predhriatí dajte formu s pružinou na rošt.

Poznámky:

- Konečná teplota sa môže lísiť v závislosti od počiatočnej teploty jedla. Po varení skontrolujte, či je jedlo horúce. V prípade potreby môžete manuálne predĺžiť dobu varenia.
- Pri použití automatického varenia závisia výsledky od odchýlok, ako napríklad tvaru a veľkosti jedla a preferencií ohľadom výsledku varenia. Ak nie ste spokojný/á s naprogramovaným výsledkom, nastavte dobu varenia tak, aby vyhovovala vašim požiadavkám.

SLOVENSKY



VHODNÝ RIAD

Na uvazenie/rozmrazenie pokrmu v mikrovlnnej rúre musí byť umožnený prienik mikrovín cez nádobu až do pokrmu. Preto je dôležité vybrať vhodný riad.

Uprednostňujte kruhovitý/oválny riad pred štvorcovitým/obdĺžnikovitým riadom. Pokrm v rohoch sa často prevarí. Nižšie je uvedených viac druhov riadu, ktoré môžete použiť.

Riad	Vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre	Gril	Horúci vzduch	Zmiešané varenie	Komentáre
Alobal Nádoby z fólie	✓ / ✗	✓	✓	✓ / ✗	Malé kúsky alobalu môžete použiť na ochranu jedla pred prehriatím. Alobal dajte aspoň 2 cm od stien rúry, inak môže dôjsť k iskreniu. Pokiaľ to výrobca neodporúča, nepoužívajte fóliové nádoby (napr. fóliu Microfoil ®). Dodržiavajte pokyny výrobcu.
Riad vhodný na zhnednutie pokrmu	✓	✗	✗	✗	Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu. Neprekračujte uvedené doby ohrevu. Dajte si pozor, pretože sa tieto nádoby môžu veľmi zahrievať.
Porcelán a keramika	✓ / ✗	✗	✓	✓	Len zmiešaný horúci vzduch Porcelán, keramika, glazúrovaný hlinený riad a kostný porcelán sú obvykle vhodné. Výnimku tvorí riad zdobený kovom.
Sklenený riad napr. Pyrex®	✓	✓	✓	✓	Pri použíti krehkého skленeného riadu je treba dávať pozor, pretože sa pri náhlom zohriatí môže rozbit' alebo prasknúť.
Kov	✗	✓	✓	✗	Pri použíti mikrovlnného výkonu neodporúčame použiť kovový riad. Spôsobí iskrenie, čo môže spôsobiť požiar.
Plast/polystyrén, napr. nádoby z rýchleho občerstvenia	✓	✗	✓	✓ / ✗	Je treba dávať pozor, pretože sa pri vysokých teplotách niektoré nádoby deformujú, roztavia alebo stravia farbu.
Priľnavý film	✓	✗	✗	✗	Nemal by sa dotýkať jedla a musíte ho prepichnuť, aby mohla unikať para.
Vrecúška do mrazničky/na pečenie	✓	✗	✓ / ✗	✗	Musíte ich prepichnuť, aby mohla unikať para. Uistite sa, či sú vrecká vhodné do mikrovlnnej rúry. Nepoužívajte plastové ani kovové spony, mohli by sa roztaviť alebo vzniesť vplymom iskrenia kovu.
Papierové taniere/šálky a kuchynský papier	✓	✗	✗	✗	Používajte ich len pri zohrievaní alebo na absorpciu vlhkosti. Treba dávať pozor, prehriatie môže spôsobiť požiar.
Slamené a drevené nádoby	✓	✗	✗	✗	Pri použíti týchto materiálov vždy dozerajte na rúru, prehriatie totiž môže spôsobiť požiar.
Recyklovaný papier a noviny	✗	✗	✗	✗	Môže obsahovať výtažky z kovov, čo spôsobí iskrenie a môže viest k požiaru.
Rošt	✓	✓	✓	✓	Dodávané kovové rošty boli špeciálne navrhnuté tak, aby boli vhodné pre všetky režimy prípravy a aby nepoškodili rúru.



VÝSTRAHA:

Ked' pri ohreve pokrmov používate plastové alebo papierové nádoby, nenechávajte rúru nikdy bez dozoru. Mohlo by dôjsť k vznenietiu.



UPOZORNENIE: NA ČISTENIE SA NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE POUŽIVAŤ BEŽNÉ ČISTIČE NA RÚRY, PARNÉ ČISTIČE, ABRAZÍVNE PROSTRIEDKY, OSTRÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY, ČISTIACE PROSTRIEDKY S OBSAHOM HYDROOXIDU SODNÉHO ALEBO ABRAZÍVNE ŠPONGIE. TO PLATÍ PRE VŠETKY DIELY MIKROVLNNÉJ RÚRY.

Pred čistením sa uistite, či je vnútro a vonkajšok rúry, dverka a príslušenstvo chladné.

RÚRU ČISTITE V PRAVIDELNÝCH INTERVALOCH A ODSTRAŇUJTE VŠETKY ZVÝŠKY JEDÁL – Udržujte zariadenie čisté, inak by sa mohli povrchy poškodiť. Mohla by tým byť negatívne ovplyvnená doba použitelnosti zariadenia a mohlo by dôjsť k nebezpečnému situáciám.

Vonkajšok zariadenia

Vonkajšiu stranu zariadenia čistite slabým mydlovým roztokom. Mydlový roztok riadne otrite navlhčenou handričkou a osuňte jemným uterákom.

Ovládaci panel

Pred čistením otvorte dverka, aby sa ovládaci panel deaktivoval. Pri čistení ovládacieho panela budete opatrní. Používajte len handričku namočenú vo vode, jemne otierajte panel, až kým sa nevyčistí. Nepoužívajte príliš veľa vody. Nepoužívajte žiadne chemické ani abrazívne čističe.

Vnútorný priestor zariadenia

1. Očistite po každom použití ešte teplé zariadenie mäkkou, navlhčenou handričkou alebo špongiou, aby sa odstránili všetky zvyšky. Pri silnom znečistení použite slabý mydlový roztok a niekoľkokrát zariadenie poriadne otrite navlhčenou handričkou, kým sa všetky zvyšky úplne neodstránia. Nahromadené zvyšky by sa mohli prehriať, začať dymiť, spôsobiť požiar, alebo začať iskriť. Neodstraňujte ochranu proti postriekaniu vlnovodu.
2. Uistite sa, že do malých otvorov v stene zariadenia nevniká ani mydlový roztok ani voda, pretože to by mohlo zariadenie poškodiť.

3. Nepoužívajte vo vnútornom priestore žiadne rozstrekovacie čističe.

4. Ohrejte rúru pravidelne pomocou horúceho vzduchu a grilu. Zvyšky jedla a tuku môžu spôsobiť dym a môžu smrdiť.

5. Počas varenia z jedla uniká para, čo môže spôsobiť kondenzáciu vnútri rúry a dvierok. Je dôležité, aby ste rúru dosluha vytreli. Nahromadenie kondenzácie môže viesť k tvorbe hrdzí vnutri rúry.

ŠPECIÁLNA POZNÁMKА pre OCHRANU PROTI POSTRIEKANIU VLNVODU: Udržujte kryt vlnovodu vždy čistý. Ochrana proti postriekaniu vlnovodu je vyrobená z krehkého materiálu a musí sa čistiť opatrné (postupujte podľa vyššie uvedených pokynov k čisteniu).

Nadmerné namáčanie môže spôsobiť rozklad krytu vlnovou. Kryt vlnovodu je spotrebny tovar a bez pravidelného čistenia ho bude treba vymeniť.

Príslušenstvo

Príslušenstvo ako otočný tanier, nosič pre otočný tanier, rošt a plech na zapečenie umyte slabým mydlovým roztokom a osuňte. Môžete ich dať do umývačky riadu.

ŠPECIÁLNA POZNÁMKА pre NOSIČ PRE OTOČNÝ TANIER:

Po varení vždy vycistite nosič pre otočný tanier, najmä v okolí koliesok. Tie nesmú obsahovať žiadne zvyšky jedla ani mastnotu. Nahromadené zvyšky alebo mastnota sa môžu prehriať, začať iskriť, začať dymiť alebo spôsobiť požiar.

Dverka zariadenia

Dverka na oboch stranách, tesnenie dvierok a okolité plochy často otierajte jemnou navlhčenou handričkou, aby sa odstránili nečistoty. Na čistenie skla na dvierkach rúry nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky, mohli by sklo poškriabať a spôsobiť jeho rozbitie.

POZNÁMKА: Nepoužívajte naparovačku.

Tip ohľadom čistenia – na jednoduchšie čistenie vašej rúry:

Vložte do misy polovicu citróna, pridajte 300 ml (1/2 pinty) vody a ohrejte pri výkone 100 % po dobu 10 – 12 minút.

Vytrrite rúru pomocou jemnej suchej handričky.

DÔLEŽITÉ

- Ak jedlo varíte dlhšie ako je štandardná doba prípravy (pozrite si tabuľku vedľa) pomocou rovnakého režimu varenia, automaticky sa aktivuje bezpečnostný mechanizmus rúry. Zniží sa mikrovlnný výkon alebo sa zapne a vypne ohrevné teleso grilu.

Režim varenia	Štandardná doba
Mikrovlnný výkon P100	30 minút
Režim varenia s grilom/horúcim vzduchom/kombinovaným varením	Prerušovaná operácia, ovládaná teplotou a časom



Figyelem: A terméket ezzel a jelöléssel látták el. Ez azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad az általános háztartási hulladékkel keverni. Ezekhez a termékekhez külön hulladékgyűjtő rendszer üzemel.

A. Hulladék-elhelyezési tájékoztató lakossági felhasználók részére (magán háztartások)

1. Az Európai Unióban

Figyelem: Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük, ne a közönséges szemeteskukát használja! A használt elektromos és elektronikus berendezéseket külön, a használt elektromos és elektronikus berendezések szabályszerű kezeléséről, visszanyeréséről és újrahasznosításáról rendelkező jogszabályokkal összhangban kell kezelni.

A tagállamok általi végrehajtást követően az EU államokon belül a magán háztartások használt elektromos és elektronikai berendezéseiket díjmentesen juttathatják vissza a kijelölt gyűjtőlétesítményekbe*.

Egyes országokban* a helyi kiskereskedés is díjmentesen visszavezeti Öntől a régi terméket, ha hasonló új terméket vásárol.

*) A további részletekről, kérjük, érdeklődjön a helyi önkormányzatról.

Ha használt elektromos vagy elektronikus berendezésében elemek vagy akkumulátorok vannak, kérjük, előzetesen ezeket selejtezze ki a helyi előírásoknak megfelelően.

A termék szabályszerű kiselejtezésével Ön segít biztosítani azt, hogy a hulladék keresztülmjen a szükséges kezelésen, visszanyerési és újrahasznosítási eljáráson. Ezáltal közreműködik a lehetséges káros környezeti és humán egészségügyi hatások megelőzésében, amelyek ellenkező esetben a helytelen hulladékkezelés következtében előállhatnának.

2. Az EU-n kívüli egyéb országokban

Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz, és érdeklődjön a helyes hulladék-elhelyezési módszerről.

Svájcban: A használt elektromos vagy elektronikus készülékeket térités nélkül visszaveszik a kereskedők, akkor is ha nem vásárol új terméket. További begyűjtő helyeket a következő honlapokon talál: www.swico.ch vagy www.sens.ch.

B. Hulladék-elhelyezési tájékoztató vállalati felhasználók részére.

1. Az Európai Unióban

Ha a terméket üzleti célokra használta, és ki kívánja selejtezni:

Kérjük, forduljon a SHARP kereskedéshez, ahol tájékoztatják Önt a termék visszavételéről. Lehetséges, hogy a visszavételből és az újrahasznosításból eredő költségeket felszámítják. Előfordulhat, hogy a helyi hulladékbegyűjtő létesítmény átveszi a kisebb termékeket (és kis mennyiségeket).

Spanyolországban: Kérjük, használt készülékének visszaszolgáltatásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a kiépített begyűjtési hálózattal vagy helyi önkormányzatával.

2. Az EU-n kívüli egyéb országokban

Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz, és érdeklődjön a helyes hulladék-elhelyezési módszerről.

TARTALOMJEGYZÉK



HULLADÉK-ELHELYESZI TÁJÉKOZTATÓ	1
TARTALOMJEGYZÉK	2
MŰSZAKI JELLEMZŐK	2
SÜTŐ ÉS TAROZÉKOK	3
VEZÉRLŐLAP	4
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK	5-12
ÜZEMBE HELYEZÉS	13-14
HASZNÁLAT ELŐTT	15
AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA	15
KONYHAI IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ	15
MIKROHULLÁMÚ TELJESÍTMÉNYSZINTEK	16
MANUÁLIS MŰKÖDTETÉS	16
FŐZÉS MIKROHULLÁMMAL	17
GRILLEZÉS/KOMBINÁLT SÜTÉS	17-19
LÉGKEVERÉSES SÜTÉS	19-20
TOVÁBBI HASZNOS FUNKCIÓK	20-21
SÚLY ÉS IDŐ ALAPÚ KIOLVASZTÁS	21-22
AUTOMATIKUS MENÜ FUNKCIÓ	22
AUTOMATIKUS MENÜ TÁBLÁZAT	23-24
A SÜTŐBEN HASZNÁLHATÓ EDÉNYEK	25
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS	26

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Típus neve:	R-822STWE
Váltóáramú hálózati feszültség:	: 230 V, 50 Hz, egyfázisú
Elosztó biztosíték/áramköri megszakító:	: 20 A
Megkövetelt váltóáramú teljesítmény:	Mikrohullám: : 1500 W
Kimeneti teljesítmény:	Mikrohullám: : 900 W
	Felső grill (infravörös) : 1400 W
	Légkeverés : 2400 W
	Kikapcsolt mód (Energiatakarékos mód) kevesebb, mint 1,0 W
Mikrohullámú frekvencia	: 2450 MHz*
Külső méretek (Szé) x (Ma) x (Mé)** (mm):	: 513 x 306 x 466
Sütőtér mérete (Szé) x (Ma) x (Mé)*** (mm):	: 330 x 232 x 352
A sütő ürtartalma	: 25 liter ***
Forgótányér (üveg)	: ø 315 mm
Tömeg:	: kb. 17,0 kg
Sütőtér lámpája	25 W/230 V~

* A termék megfelel az EN55011 számú európai szabvány előírásainak.
E megfelelőség alapján a termék B. osztályú, 2. csoportba tartozó berendezésnek minősül.
A 2. csoportba sorolt berendezések rádiófrekvenciás energiát bocsátanak ki ételmelegítésre is szolgáló elektromágneses sugárzás formájában.

A B. osztályba tartozó berendezések háztartási felhasználásra alkalmasak.

** Az ajtónyitó fogantyú nincs hozzászámítva a készülék mélységéhez.


*** A sütő belső befogadóképességét a belső tér maximális szélességének, mélységeinek és magasságának figyelembevételevel állapítottuk meg. A tényleges befogadóképesség ennél kevesebb.

FOLYAMATOS TERMÉKFELJESZTÉSI POLITIKÁNK RÉSZKEKTEN FENNTARTJUK A MŰSZAKI ADATOK ÉS KIVITElezÉS ELŐZETES BEJELENtÉS NÉLKÜLI MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT.

MAGYAR



SÜTŐ ÉS TARTOZÉKOK



SÜTŐ

1. Ajtó
2. Ajtó zsanérok
3. Sütőtéri lámpája
4. Hullámvezető fedőlemez (NE TÁVOLÍTSA EL)
5. Forgótányér forgatótengelye
6. Sütőtéri
7. Konvekciós ventilátor (burkolt)
8. Rácsos fűtőelem (mennyezet alatti)
9. Vezérlőlap
10. Ajtó reteszek
11. Ajtótömítések és felfekvő felületeik
12. Ajtó záró karmok
13. Szellőzőnyílások
14. Külső borítás
15. Elektromos vezeték
16. Ajtó fogantyú

TARTOZÉKOK:

Ellenőrizze az alábbi kiegészítők meglétét:

(17) Forgótányér (18) Gördülő tányértartó

(19) Forgótányér forgatótengelye (20) Rács

• Helyezze az összekapcsolót a forgótányér motorjának tengelyére, majd tegye a tányértartót a sütő aljának közepére, hogy szabadon foroghasson az összekapcsoló körül. Ezután helyezze a forgótányert a tányértartóra, így az biztosan illeszkedik a tengelyre.

• A forgótányér megrongálódásának megelőzése érdekében mindenkor meggyőződjön meg róla, hogy az edényeket és a tálakat a sütőből való kiemelés közben a forgótányér peremének szintje fölre emelte.

• A rács használatahoz olvassa el a grillezésről szóló részt a HU-17-18. oldalon.

Sose érjen a grill fűtőszálhoz, amikor az meleg.

MEGJEGYZÉS: Kiegészítők megrendelése esetén kérjük, ne felejtse el megemlíteni kereskedőjének vagy a SHARP által felhatalmazott szakembernek az alkatrész és a típus megnevezését.


MEGJEGYZÉSEK:

- A hullámvezető-fedőlemez sérülékeny. A sütő belsejének tisztításakor legyen óvatos, nehogy megsértsse a fedőlemezt.
- Ha fedő nélküli főzött zsíros ételeket, mindenkor alaposan tisztítsa meg a sütőteret és különösen a grill fűtőszálat. Ezeknek a részegségeknek száraznak és zsírmentesnek kell lenniük. A felgyülemlett zsír túlforrósodhat, füstölhet és lángra kaphat.
- A forgótányért és a gördülő tányértartó mindenkor megfelelően behelyezve működtesse a sütöt. Ezzel az étel elkészítését is segíti. A rosszul behelyezett forgótányér zöröghet, nem foroghat megfelelően és kárt okozhat a sütőben.
- Főzéshez mindenkor ételt és ételtartó dobozt helyezzen a forgótányéra.
- A forgótányér az óra járásvával azonos és ellentétes irányba is foroghat. A forgási irány változik a sütő minden egyes elindításával. Ez nem befolyásolja a sütés/főzés hatékonyságát.



FIGYELMEZTETÉS:

Az ajtó, a külső borítás, a sütőtéri, a tartozékok és az edények felforrósodnak sütő használata során. Az égési sérülések megakadályozása érdekében mindenkor csak vastag konyhai kesztyűt.



1. DIGITÁLIS KIJELZŐ és JELZÉSEK

MIKROHULLÁM kijelző

LÉGKEVERÉS kijelző

GRILL kijelző

KIOLVASztÁS jelzés

GYEREKZÁR kijelző

Auto AUTOMATIKUS MENÜ kijelző

°C HÖMÉRSÉKLET kijelző

g TÖMEG jelzés

2. HÖMÉRSÉKLET ÁLLAPOT kijelző

Az egyes szakaszok fokozatosan kezdenek világítani, a LÉGKEVERÉSES módban elért hőmérsékletet jelezve. minden egyes szakasz 10°C-os hőmérséklet szintet jelképez. (Például az első 150°C-ot, az utolsó 240°C-ot). Amikor beállítja a hőmérsékletet, a megfelelő szakasz világít, miközben a balra található egyes szegmensek fokozatosan gyulladnak ki az előmelegítési folyamat során.

3. Automatikus menü opciók:

A1: Újramelegítés

A2: Burgonya

A3: Hús

A4: Zöldségek

A5: Hal

A6: Tészta

A7: Leves

A8: Sütemény

A9: Pizza

A10: Csirke

4. GRILLEZÉS/KOMBINÁLT FÓZÉS gomb

5. IDŐZÍTETT/SÚLY ALAPÚ KIOLVASztÁS gomb

6. STOP/TÖRLÉS gomb

7. BEVITELI tárcsa

Forgassa el a sütési idő, pontos idő, teljesítményszint, hőmérséklet, tömeg megadásához, illetve az automatikus idő kiválasztásához.



8. MIKRO.TELJESÍTMÉNY gomb:

Nyomja meg a mikrohullámú teljesítményszint kiválasztásához.

9. LÉGKEVERÉS gomb

10. ÓRA/KONYHAI IDŐZÍTŐ gomb

11. START/+30mp./BEVITEL gomb



FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

OLVASSA EL ALAPOSAN ÉS TARTSA MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA!

1. A sütőt nem konyhai egységbe történő beépítésre, hanem konyhapulton való elhelyezésre terveztek. Ne tegye a sütőt szekrénybe!
2. A sütő ajtaja felmelegedhet használat közben. Úgy helyezze el a sütőt, hogy az alja legalább 85 cm magasan legyen a talajszinttől. Ne engedjen gyerekeket az ajtó közelébe, nehogy megégették magukat.
3. A sütő felett hagyjon legalább 30 cm szabad helyet.
4. A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek hiányán lévő személyek akkor használhatják, ha számukra biztosítják a felügyeletet vagy az útmutatást a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ha megértik az ezzel járó veszélyeket. Tilos gyermekeknek a készülékkel játszani! A tisztítást és a felhasználói karbantartást felügyelet nélkül nem végezhetik 8 évnél fiatalabb gyermekek.
5. A készüléket és tápkábelét úgy helyezze el, hogy 8 évesnél fiatalabb gyerekek ne érhessék el.
6. **VIGYÁZAT:** Csak olyan esetben engedélyezze gyermekeknek a sütő felügyelet nélküli használatát, ha előtte megfelelően elmagyarázta nekik a sütő biztonságos használatát, és amennyiben sikerült megértenie velük a helytelen használatban rejlő veszélyeket.
7. **VIGYÁZAT:** Amikor a készüléket GRILLEZÉS/KOMBINÁLT FŐZÉS vagy LÉGKEVERÉSES (°C) üzemmódban működtetik, akkor gyerekek a hőképződés miatt csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a sütőt.
8. **VIGYÁZAT:** Az elérhető alkatrészek használat közben felforrósodhatnak. A fiatal gyermekeket ne engedje a sütő közelébe.
9. **VIGYÁZAT:** Ha az ajtó vagy annak tömítése megsérült, ne működtesse a sütőt mindaddig, amíg szakember nem végzi el ezek javítását.
10. **VIGYÁZAT:** Tilos a sütőt a felhasználónak magának módosítania, illetve javítania. Szakemberen kívül bárki más számára veszélyes bármely olyan szervizelést vagy javítást eszközölni,



amely a mikrohullámú sugárzás ellen védő fedél levételével jár.

11. Ha a készülék hálózati kábele sérült, speciális kábellel kell helyettesíteni. A cserét kizárolag a SHARP hivatalos márka szervize végezheti el.
12. **VIGYÁZAT:** A robbanásszerű felforrás miatt tilos folyadékot, illetve bármilyen ételek zárt dobozban melegíteni.
13. A mikrohullámú sütőben melegített italok késleltetve és hirtelen forrni kezdhetnek, ezért óvatosan nyúljon hozzá azok tárolóedényéhez.
14. Tojást soha ne főzzön héjában, és sose melegítsen egész főtt tojást a mikrohullámú sütőben, mivel az akár a melegítést követően is robbanásszerűen szétdurranhat. Ha fel nem vert tojást főz vagy melegít, akkor a tojás szétdurranásának megelőzése érdekében szűrja át a sárgáját és a fehérjét. Ha főtt tojást melegít fel mikrohullámú sütőben, akkor előbb hámozza meg és szeletelje fel.
15. Ellenőrizze a konyhai edényeket, hogy használhatók-e mikrohullámú sütőben. Részletekért lásd a HU-25. oldalt. Csak mikrohullámú sütőben használható edényeket és tárolókat használjon a mikrohullámú üzemmódban.
16. Az égési sérülések elkerülése érdekében a cumisüvegek és bébiételes üvegek tartalmát mindig keverje meg vagy rázza fel, és fogyasztás előtt ellenőrizze hőmérsékletüket.
17. Az ajtó, a külső ház, a sütőtér, a tányérok és a tartozékok, illetve a grill fűtőegység elemei működés közben nagyon felmelegedhetnek.
18. Ügyelni kell arra, hogy ne érintse meg ezeket a részeket. Az égések elkerülése érdekében mindenkorban vastag konyhai kesztyűt. A tisztítás előtt ellenőrizze, hogy nem forrók-e. Az élelmiszer műanyag vagy papír tárolóedényben történő melegítése során a gyulladásveszély miatt ügyeljen a sütő hőmérsékletére.
19. Ha füstöt észlel, kapcsolja ki a készüléket vagy húzza ki a csatlakozót a konnektorból és tartsa zárva az ajtót, hogy elaludjon az esetlegesen keletkező láng.



FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- 20.** Rendszeresen tisztítsa meg a sütőt és távolítsa el a lerakódott ételmaradékokat.
- 21.** Ügyeljen a sütő tisztán tartására. Ellenkező esetben a sütő felülete könnyen megrongálódhat, ami lerövidítheti a készülék élettartamát és balesetet okozhat.
- 22.** Ne használjon dörzsölő hatású tisztítószereket vagy éles fém eszközöket a sütőajtó üvegének tisztításához. Felkarcolhatják az üveg felületét, ami az üveg összetöréséhez vezethet.
- 23.** Gőzborotva nem használható.
- 24.** Az ajtó tömítésének, a sütőtéرنék és a kapcsolódó részeknek a tisztításával kapcsolatban lásd a HU-26. oldalt.
- 25.** A készüléket háztartási és ahhoz hasonló környezetben történő használatra terveztek, például:
 - Üzletek, irodák, más munkahelyi környezetek személyzeti teakonyhája;
 - hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei által történő használat;
 - farmok;
 - panzió típusú szálláshelyek.
- 26. VIGYÁZAT:** A készülék és egyes részei felmelegedhetnek használat közben! Ügyeljen rá, hogy ne érintse meg ezeket a részeit. Nyolc évnél fiatalabb gyermekeket folyamatos felügyelet nélkül ne engedjen a készülék közelébe.
- 27.** Használat közben a készülék felforrósodik. Ügyeljen rá, hogy ne érintse meg a sütő belsejében található, a melegítésért felelős alkatrészeket.
- 28.** Az elérhető alkatrészek használat közben felforrósodhatnak. Fiatal gyermekeket ne engedjen a sütő közelébe.

Tűzveszély megelőzése

- 1.** **A mikrohullámú sütőt működés közben ne hagyja őrizettenül. Túlságosan magas teljesítményszint, illetve túlságosan hosszú főzési idő választása esetén az étel túlforrósodhat, és ez tüzet okozhat.**



- 2.** A hálózati csatlakozóaljzat legyen könnyen hozzáférhető, hogy veszély esetén a készüléket könnyen ki lehessen húzni.
- 3.** Az előírt hálózati feszültség 230 V, 50 Hz, 20 amperes elosztó biztosítékkal, vagy 20 amperes elosztó áramköri megszakítóval.
- 4.** Javasolt, hogy egy különálló áramkör legyen elkülönítve kifejezetten ennek a készüléknek.
- 5.** Ne helyezze a sütőt olyan helyre, ahol hő fejlődhet, például hagyományos sütő közelébe.
- 6.** Ne helyezze a sütőt olyan helyre, ahol magas a párata tartalom vagy ahol nedvesség gyűlhet össze.
- 7.** Ne tárolja vagy használja a sütőt szabadtérien, épületen kívül.
- 8.** Használat után tisztítsa meg a hullámvezető fedőlemezét, a sütőteret, a forgótányért és a tartógörgőt. Ezeknek száraznak és zsírmentesnek kell lenniük. A felgyülemlett zsír túlforrósodhat, füstölhet és lángra kaphat.
- 9.** Tartsa távol a gyúlékony anyagokat a sütőtől és a szellőzőnyílásoktól.
- 10.** Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.
- 11.** Távolítsa el az összes fém zárfóliát, drótot stb. az ételről és az étel csomagolásáról. A fémes felületeken képződő szikra tüzet okozhat.
- 12.** Ne használja a mikrohullámú sütőt olaj melegítésére, illetve olajjal történő sütéssel. A hőmérsékletet nem lehet szabályozni, és az olaj lángra lobbanhat.
- 13.** Pattogatott kukorica készítéséhez kizárálag mikrohullámú sütőhöz való pattogatott kukorica készítő edényt használjon.
- 14.** Ne tároljon ételt vagy bármilyen más ételt a sütő belséjében.
- 15.** A sütő beindítása után ellenőrizze annak beállításait. Így megbizonyosodhat arról, hogy a sütő a kívánt módon működik-e.
- 16.** Fokozatos elővigyázatosságra van szükség a magas cukor- vagy zsírtartalmú ételek (például kolbász, sütemények, karácsonyi puding) készítése vagy melegítése esetén, a túlmelegedés és tűz keletkezésének elkerülése érdekében.
- 17.** További tanácsokat a használati útmutatóban talál.



FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Sérülés kockázatának elkerülése

1. FIGYELMEZTETÉS:

Ne használja a sütőt, ha sérült, vagy ha hibásan működik. Használat előtt ellenőrizze az alábbiakat:

- a) Az ajtót: ellenőrizze, hogy megfelelően záródik-e, hogy egyenesen áll-e, és hogy nincs-e meggörbülve.
- b) A pántokat és biztonsági reteszeket: ellenőrizze, hogy nincsenek-e eltörve vagy kilazulva.
- c) Az ajtótömítéseket és felfekvő felületeiket: ellenőrizze, hogy nem sérültek-e.
- d) A sütőtér belsejét illetve az ajtót: ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajtuk horpadások.
- e) A hálózati kábelt és a dugaszt: ellenőrizze, hogy nem sérültek-e.

2. Ne működtesse a sütőt nyitott ajtóval, és ne végezzen semmilyen átalakítást az ajtó biztonsági reteszein.

3. Ne működtesse a sütőt, ha az ajtótömítések és felfekvő felületeik közé bármilyen tárgy került.

4. Ne hagyja, hogy zsír vagy szennyeződés gyűljön fel az ajtótömítésekben és a kapcsolódó alkatrészeken. Tisztítsa meg a sütőt rendszeres időközönként és távolítsa el minden ételmaradékot. Tartsa be a "Karbantartás és tisztítás" rész utasításait (ld. HU-26. oldalon).

5. Szívritmusszabályzóval élő személyek kérjék ki orvosuk vagy a készülék gyártójának tanácsát a mikrohullámú sütővel kapcsolatos óvintézkedések rövid összefoglalójáról.

Áramütés kockázatának kiküszöbölése

1. Tilos a készülék külső burkolatát bármilyen okból kifolyólag eltávolítani.

2. Ne öntsön semmit, illetve ne helyezzen semmilyen tárgyat az ajtózár nyílásába és a szellőzőnyílásokba. Ha mégis folyadék jutna az említett helyekre, azonnal kapcsolja ki és húzza ki a sütőt, majd hívja a hivatalos SHARP szakszervizt.

3. Ne merítse a hálózati kábelt és a dugaszt vízbe vagy más folyadékba.



4. Kerülje el, hogy a hálózati kábel az asztal vagy a konyhapult széléről lelógjon.
5. Tartsa távol a hálózati kábelt forró felületektől, pl. a sütő hátlapjától.
6. Ne kísérelje meg a sütőtér világítását saját maga kicserélni. Ehhez hívjon a SHARP által felhatalmazott villanyszerelőt. Ha a sütőtér világítása elromlik, értesítse a forgalmazót vagy a hivatalos SHARP márkaszervizt.

Robbanásszerű szétdurranás és hirtelen felforrás kockázatának kiküszöbölése

1. Soha ne tegyen lezárt dobozt a készülékbe. Használat előtt nyissa fel a dobozt, és vegye le a fedelét. A megnövekedett nyomás hatására a lezárt edények még a sütő kikapcsolása után is szétdurranhatnak.
2. Legyen óvatos, amikor folyadékot melegít a mikrohullámú sütőben. A buborékok könnyű eltávozását lehetővé tevő, széles nyílású edényt használjon.

Soha ne melegítsen folyadékot szűk nyakú edényben, pl. cumisüvegben, mivel a felforrósított edény tartalma szétrobbanhat, és ez égési sérüléseket okozhat.

A forrásban lévő folyadék hirtelen felforrásának, illetve az esetleges leforrázás kockázatának elkerülése érdekében:

1. Ne állítson be túlságosan hosszú melegítési időt!
2. Melegítés és újramelegítés előtt keverje meg a folyadékot.
3. A melegítés ideje alatt célszerű üvegrudat vagy más hasonló (nem fém) eszközt helyezni a folyadékba.
4. A sütési idő lejárával hagyja a folyadékot mintegy 20 másodpercig a mikrohullámú sütőben. Így elkerülheti az esetleges túlmelegítésből fakadó késleltetett, robbanásszerű felforrást.
3. Burgonya, kolbász, gyümölcs és hasonló ételek héját minden szűrja át főzés előtt, különben szétdurranhatnak.



FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Égései sérülések kockázatának elkerülése

1. Az égései sérülések elkerülése érdekében használjon edényfogót vagy konyhai kesztyűt, amikor az ételt kiveszi a sütőből.
2. A robbanásszerű felforrás és a forró gőz okozta égései sérülések elkerülése érdekében a tárolóedényeket, a pattogatott kukoricák készítő edényt, a főzőtasakokat, stb. mindig arcától és fedetlen kezétől távol nyissa fel.
3. **Az égései sérülések elkerülése érdekében tálalás előtt mindenkor keverje meg az ételt, és ellenőrizze hőmérsékletét. Különösen ügyeljen a csecsemőknek, gyermekeknek és időseknek adott ételek és italok hőmérsékletére. Az edény hőmérséklete nem jelzi pontosan az étel vagy ital hőmérsékletét. Fogyasztás előtt mindenkor ellenőrizze az étel hőmérsékletét.**
4. A sütő ajtajának nyitásakor mindenkor álljon hátrébb, nehogy a kiáramló gőz és forró levegő sérülést okozzon.
5. A gőz távozásának elősegítése, illetve az égései sérülések elkerülése érdekében a töltelékkel sütött ételeket szeletelje fel.

Gyermekek általi helytelen használat elkerülése

1. Ne támaszkodjon vagy hajoljon rá a sütő ajtajára.
2. A gyermekeknek mindenkor tanítani az összes fontos biztonsági előírást: az edényfogók használatát, az ételek fedelének óvatos levételét, valamint azt, hogy különleges figyelmet kell fordítani az olyan csomagolásokra (pl. önmelegedő anyagokra), amelyek az étel ropogósságát biztosítják, mivel ezek nagyon átforrósodhatnak.

További figyelmeztetések

1. Tilos a sütő bármilyen módon történő átalakítása.
2. Tilos a sütőt működés közben áthelyezni.
3. A sütő kizárálag otthoni főzésre/sütésre szolgál, és kizárálag étel melegítésére, főzésére használható. Éttermi vagy laboratóriumi használatra nem alkalmas.



A sütő problémamentes használata és a lehetséges sérülések elkerülése

1. Üres állapotban sose üzemeltesse a sütőt, kivéve ha azt javasolja a kezelési útmutató. Ellenkező esetben a sütő károsodhat.
2. Ha pirítóedényt vagy melegedő anyagú edényt használ, a forgótányér és a tartógörgő hőfeszültségből fakadó megrongálódásának kiküszöbölése érdekében mindenkor mindenkor helyezzen az edény alá egy hőálló szigetelő anyagú tálat, például porcelántányert. Az edényekhez adott leírásban szereplő előmelegítési időtartamot tilos túllépni.
3. Tilos a fémből készült edények és evőeszközök használata. Ezek visszaverik a mikrohullámokat, és ezáltal elektromos szikra lehetkezhet. Tilos konzervdobozt a sütőbe tenni. Csak a sütőhöz készült forgótányért és tartógörgőt használja. Ne használja a sütőt forgótányér nélkül.
4. Működés közben ne helyezzen semmit a sütő külső burkolatára.

MEGJEGYZÉS:

Ha nem tudja, hogyan csatlakoztassa a sütőt, akkor kérje ki egy szakképzett villanyszerelő tanácsát. Sem a gyártó, sem a márka-kereskedelem nem vállal felelősséget a sütő károsodásáért vagy a személyes sérülésekért, ha azt a megfelelő elektromos bekötési eljárások megszegése okozza. A sütő falán, az ajtó tömítésein vagy ezek közelében alkalmanként vízgőz vagy vízcseppek keletkezhetnek. Ez normális jelenség, és nem a mikrohullám szivárgásának vagy meghibásodásnak a jelei.

BEÉPÍTŐ KÉSZLET


Nem kapható beépítő készlet a sütőhöz.

Ezt a sütőt konyhapulton történő használatra terveztek.



ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Távolítson el minden csomagolóanyagot a sütőtér belséjéből, és távolítsa el a védőfilmet a mikrohullámú sütő házának felületéről. Ellenőrizze, hogy található a sütőn bármilyen sérülés jele.
2. Helyezze a sütőt stabil, vízszintes felületre, amely elbírja a készüléket az abba helyezendő legnehezebb étellel együtt. Ne tegye a sütőt szekrénybe.
3. Válasszon egy olyan vízszintes felületet, amelynél elég hely van a szellőzőnyílások körül. A készülék hátsó felületének falra kell néznie.
 - Legalább 20 cm szabad helyet kell hagyni a sütő és a sütővel határos falak között.
 - A sütő felett hagyjon legalább 30 cm szabad helyet.
 - Ne távolítsa el a lábakat a sütő aljáról.
 - A ki- és beömlő szellőzőnyílások elzárása károsíthatja a sütőt.
 - Helyezze a sütőt a lehető legmesszebb rádió és TV-készülékektől. A mikrohullámú sütő működése interferenciát okozhat a rádió és TV vételben.



4. Használat közben a sütő ajtaja felmelegedhet. Úgy helyezze el a sütőt, hogy az alja legalább 85 cm magasan legyen a talajszinttől. Ne engedjen gyerekeket az ajtó közelébe, nehogy megégessék magukat.
5. Dugja be ütközésig a sütő csatlakozóvilláját egy normál földelt háztartási hálózati csatlakozóaljzatba.



FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze a sütőt olyan helyre, ahol hő, nedvesség vagy pára keletkezik (például hagyományos sütő közelébe), illetve gyúlékony anyagok közelébe (például függöny).

Ne takarja le vagy zárja el a szellőzőnyílásokat.

Ne tegyen tárgyakat a sütő tetejére.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

- Vigyázzon rá, hogy az elektromos tápkábelt vagy a csatlakozót ne érje víz.
- Dugja be teljesen a csatlakozót az elektromos aljzatba.
- Ne csatlakoztasson más készülékekkel ugyanahhoz az aljzathoz elosztó adapter használatával.
- Ha a készülék hálózati kábele sérült, ki kell cserélni. Ballesetek elkerülése érdekében a cserét kizárolag a SHARP hivatalos márkaszervize, vagy egy megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy végezheti el.
- A csatlakozó elektromos aljzatból történő kihúzásakor minden a csatlakozót fogja és ne a kábelt! Ha a kábelnél fogva húzza ki, az elektromos kábel vagy a csatlakozó belseje megsérülhet.
- Ha sütője csatlakozója (angol) újraköthető típusú és az otthonában található csatlakozóaljzatok nem kompatibilisek ezzel a csatlakozó típussal, akkor megfelelően távolítsa el a csatlakozót a tápkábelről (ne vágja le).
- Ha sütője csatlakozója (angol) nem-újraköthető típusú és az otthonában található csatlakozóaljzatok nem kompatibilisek ezzel a csatlakozó típussal, akkor vágja le a csatlakozót.



HASZNÁLAT ELŐTT

Dugja be a sütő csatlakozóját. A sütő kijelzőjén a következő jelenik meg: "0:00", és hangjelzés hallható (egyszer). Ez a modell rendelkezik óra funkcióval és a sütő kevesebb, mint 1,0 W-ot fogyaszt készénlési módban. Az óra beállítását az alábbiakban találja.



AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Sütője 24 órás óra móddal rendelkezik.

1. Nyomja meg egyszer az **ÓRA/KONYHAI IDŐZÍTŐ** gombot. Az óra érték elkezd villogni és az óra kijelző elkezd világítani.
2. Forgassa el a **BEVITELI** tárcsát, amíg meg nem jelenik a pontos óra érték. A megadott értéknél 0 – 23 között kell lennie.
3. Nyomja meg az **ÓRA/KONYHAI IDŐZÍTŐ** gombot, a perc számjegy elkezd villogni.
4. Állítsa be a perc értékét. Addig forgassa a **BEVITELI** tárcsát, amíg meg nem jelenik a pontos perc érték. A megadott értéknél 0 – 59 között kell lennie.
5. Nyomja meg az **ÓRA/KONYHAI IDŐZÍTŐ** gombot az óra elindításához. A digitális idő ":" ikonja elkezd villogni a kijelzőn és az az óra kijelzés eltűnik.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha az órát beállította, akkor a főzést követően a kijelzőn a pontos idő látható. Ha nem állította be az órát, a kijelzőn csak a "0:00" látható.
- Sütés közben a pontos idő megtékinthető nyomja meg az **ÓRA/KONYHAI IDŐZÍTŐ** gombot, majd a LED kijelzőn 2 - 3 másodpercre megjelenik a pontos idő. Ez nincs hatással a főzés folyamatára.
- Ha az óra beállítása közben megnyomja a **STOP/TÖRLÉS** gombot, akkor a sütő visszatér az előző beállításra.
- Áramszünetet követően a kijelzőn "0:00" jelzés villog. Ha főzés közben történik áramszünet, a program törlődik. A pontos idő is törlődik.



KONYHAI IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ

Használhatja a konyhai időzítőt olyankor is, amikor nem használja a mikrohullámú sütés funkciót. Például a hagyományos tűzhelyen történő főtt tojás készítése közben vagy a megfőzött/kiolvazott étel állási idejének méréséhez.

Példa:

Az időzítő beállítása 5 percre.

1. Nyomja meg kétszer az **ÓRA/KONYHAI IDŐZÍTŐ** gombot.
2. Forgassa el a **BEVITELI** tárcsát a kívánt idő kiválasztásához.
3. Nyomja meg a **START/+30mp./BEVITEL** gombot az időzítő elindításához.
4. Ellenőrizze a kijelzőt. (A kijelző visszaszámol a beprogramozott idő alatt.)

Ha az időzítő 0:00-hoz ér, a készülék öt hangjelzést ad és a LED kijelző a pontos időt mutatja.

Maximum 95 perces időtartamot adhat meg. Visszaszámlálás közben a **KONYHAI IDŐZÍTŐ** törléséhez egyszerűen nyomja meg a **STOP/TÖRLÉS** gombot.

MEGJEGYZÉS: A **KONYHAI IDŐZÍTŐ** funkció nem használható a készülékkel történő főzés közben.

MIKROHULLÁMÚ TELJESÍTMÉNYSZINTEK



Teljesítményszint	Nyomja meg a MIKRO. TELJESÍTMÉNY gombot	Kijelző (százalék)
MAGAS	x1	P100 (100%)
KÖZEPES MAGAS	x2	P80 (80%)
KÖZEPES	x3	P50 (50%)
KÖZEPES ALA-CSONY (KIOL-VASZTÁS)	x4	P30 (30%)
ALACSONY	x5	P10 (10%)

- A sütő 5 teljesítményszinttel rendelkezik.
- A főzés teljesítményszintjének megváltoztatásához nyomja meg a **MIKRO. TELJESÍTMÉNYSZINT** gombot, vagy forgassa el a **BEVITELI** tárcsát, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt szint. Nyomja meg a **START/+30mp./BEVITEL** gombot a beállítás megerősítéséhez, adjon meg a főzési időt, majd nyomja meg a **START/+30mp./BEVITEL** gombot a sütő elindításához.
- A teljesítményszint sűtés közbeni ellenőrzéséhez nyomja meg a **MIKRO. TELJESÍTMÉNYSZINT** gombot, és az aktuális teljesítményszint 2 – 3 másodpercre megjelenik. A sütő eközben tovább számol visszafelé, bár a kijelzőn a teljesítményszint látható.

Általában a következők érvényesek:

P100 - (MAGAS teljesítmény = 900 W) gyors főzéshez vagy újramelegítéshez használható, pl. tűzálló edények, forró italok, zöldségek, stb. esetén.

P80 - (KÖZEPES MAGAS teljesítmény = 720 W) olyan sűrű ételek hosszabb ideig tartó főzéséhez használható, mint rostélyosok, fasírt és egytálcélek, vagy olyan érzékeny ételekhez, mint a piskóták. Ennél a mérsékelt beállításnál az étel egyenletesen sül, és nem ég meg a szélein.

P50 - (KÖZEPES teljesítmény = 450 W) hagyományos sütés esetén sok időt igénylő sűrű ételekhez, mint marharostélyos. Ezt a beállítást a hús puhaságának biztosítása érdekében javasolt biztosítani.

P30 - (KÖZEPES ALACSONY teljesítmény = 270 W) Kiolvasztáshoz válassza ki ez a beállítást, hogy az étel egyenletesen olvadjon ki. Ez a beállítás ideális rizs, técsa és gombócok párolásához, valamint tojássodó készítéséhez.

P10 - (ALACSONY teljesítmény = 90 W) Kíméletes kiolvasztáshoz, pl. krémes tortához vagy süteményekhez.

MANUÁLIS MŰKÖDTETÉS



Az ajtó nyitása:

A sütő ajtajának kinyitásához húzza meg az ajtó fogantyút.

A sütő elindítása:

Az étel típusától és a kívánt eredménytől függően, helyezze az ételt egy megfelelő edényben a forgatónyéra vagy helyezze az ételt közvetlenül a forgatónyéra. Csukja be az ajtót és nyomja meg a **START/+30mp./BEVITEL** gombot a kívánt főzési üzemmód kiválasztása után.

Ha megadta a főzési programot és a **START/+30mp./BEVITEL** gombot 5 percig nem nyomja meg, a beállítás törlődik.

Ha főzés közben kinyitották a sütő ajtaját, a főzés folytatásához meg kell nyomni a **START/+30mp./BEVITEL** gombot. Ha helyesen nyomja meg a gombot, a készülék hangjelzést ad.

Használja a **STOP/TÖRLÉS** gombot:

1. Programozás közben a hibás bevitel törlésére.
2. Sütés/főzés közben a sütő ideiglenes leállítására.
3. Sütés közben a program törléséhez, nyomja meg kétszer a **STOP/TÖRLÉS** gombot.
4. A gyermekzár beállításához és törléséhez (lásd a HU-21. oldalt).



FŐZÉS MIKROHULLÁMMAL

A sütőt legfeljebb 95 percre (95:00) lehet beprogramozni.

A főzés (kiolvasztás) idejének beviteli egysége 5 másodperc és 95 perc között van. Ez a főzésnek (kiolvasztásnak) a táblázatban látható teljes idejétől függ.

Főzés ideje	Egység megnövelése
0-1 perc	5 másodperc
1 – 5 perc	10 másodperc
5 – 10 perc	30 másodperc
10 – 30 perc	1 perc
30 – 95 perc	5 perc

MANUÁLIS FŐZÉS/MANUÁLIS KIOLVASZTÁS

- Adja meg a főzési időt és állítsa be a mikrohullámú teljesítményszintet P10 és P100 közötti értékre főzéshez vagy kiolvasztáshoz (lásd a lenti példát).
- Ha lehetséges, keverje vagy fordítsa meg az ételt 2 - 3 alkalommal főzés közben.
- Főzés után takarja le az ételt és hagyja állni, ha ez ajánlott.
- Kiolvasztás után takarja le az ételt fóliával és hagyja állni, amíg teljesen ki nem olvad.

Példa:

Sütés 2 perc 30 másodpercig 80%-os mikrohullámú teljesítményen.

1. Adja meg a teljesítményszintet a **MIKRO. TELJESÍTMÉNY** gomb kétszeri megnyomásával a P80 teljesítményhez, vagy fordítása el a **BEVITELI** tárcsát a P80 teljesítmény-szintre.

**MIKRO.
TELJESÍTMÉNY x2**
vagy

2. Nyomja meg a **START/+30mp./BEVITEL** gombot a kiválasztott teljesítményszint megerősítéséhez.



Ezzel egy időben a mikrohullám kijelző világítani kezd a kijelzőn.

3. Adja meg a kívánt főzési időt a **BEVITELI** tárcsa elforgatásával.



4. Nyomja meg az **START/+30mp./BEVITEL** gombot az időzítő elindításához. (A kijelző elkezdi visszaszámolni a beállított főzési időt.)



MEGJEGYZÉS:

- A sütő elindulásakor a sütő lámpája elkezd villogni és a forgótányér elkezd forogni az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba. Ha az ajtót kinyitják főzés vagy kiolvasztás közben az étel megkeveréséhez vagy megfordításához, akkor a főzési idő automatikusan megáll a kijelzőn. A főzési vagy kiolvasztási idő automatikusan újra elkezd visszafelé számolni, ha az ajtót becsukják, és megyenjük a **START/+30mp./BEVITEL** gombot.
- A sütés vagy kiolvasztás végével a pontos idő újra megjelenik a kijelzőn, ha az órat beállították.
- Ha meg akarja nézni sütés közben a teljesítményszintet, akkor nyomja meg a **MIKRO. TELJESÍTMÉNY** gombot. Az aktuális teljesítményszint 2-3 másodpercre megjelenik a kijelzőn.

FONTOS:

- Csukja be az ajtót a főzés vagy kiolvasztás után. Vegye figyelembe, hogy a világítás 10 percig bekapcsolva marad, ha az ajtó nyitva van. Ennek biztonsági oká van, és az ajtó becsukására emlékezett.



GRILLEZÉS/KOMBINÁLT SÜTÉS

1. CSAK GRILLEZÉS MÓD

A sütötér felső részében található grill csak egy teljesítményszinttel rendelkezik. A grill működését segíti a forgótányér, ami forgásával biztosítja az egyenletes barnulást. Használja a rácsot kisebb ételek grillezéséhez, mint bacon szalonna, sonka, teásütemények. Az ételt közvetlenül, vagy egy hőalló edénybe/tányérra rakva helyezheti a rácsra.

GRILLEZÉS/KOMBINÁLT SÜTÉS



Példa:

20 percig tartó grillezéshez használja a **GRILLEZÉS/KOMBINÁLT FŐZÉS** gombot.

- Nyomja meg egyszer a **GRILLEZÉS/KÖMBINÁLT FŐZÉS** gombot. A G-1 és a grill jelzése bekapsol a kijelzőn.
- Nyomja meg a **START/+30mp./BEVITEL** gombot a főzési mód megerősítéséhez.
- A grillezési idő megadásához (20 perc) használja a **BEVITELI** tárcsát.
- Nyomja meg még egyszer a **START/+30mp./BEVITEL** gombot a grillezés elindításához. (A kijelző elkezdi visszaszámolni a beállított grillezési időt.)

GRILLEZÉS/KOMBINÁLT FŐZÉS x1



Megjegyzés:

A grillezési idő felének letelte után a készülék két hangjelzést ad, ami az ételnek az egyenletes pirítás érdekében történő megfordítására figyelmeztet. Ne felejtse el, hogy grillezés közben a sütő nem áll meg automatikusan.

Félidőben fordítás meg az ételel, csukja be az ajtót és nyomja meg a **START/+30mp./BEVITEL** gombot a grillezés folytatásához.

2. GRILLEZÉS/KOMBINÁLT FŐZÉS

A **KOMBINÁLT FŐZÉS** funkció lehetővé teszi a mikrohullám és a grillezés vagy légkeveréses sütés kombinációját, illetve a grillezés és légkeveréses sütés kombinációját. A **GRILLEZÉS/KOMBINÁLT FŐZÉS** azt jelenti, hogy a főzés mikrohullámmal, illetve felváltva grillezéssel vagy légkeveréses sütéssel történik. A kombinált főzés lecsökkenti a főzés idejét, és ropogós, megpirult ételeket eredményez; a gyors főzés kényelmét biztosítja a megsokott, ínycsiklandóan kinéző ételekkel.

A kombinált sütésre a lenti táblázatban látható 4 lehetőség van:

Nyomja meg a GRILLEZÉS/KÖMBINÁLT FŐZÉS gombot	Kijelző	Mikrohullám:	Grill	Légkeverés
kétszer	C-1	•		•
háromszor	C-2	•	•	
négyszer	C-3		•	•
ötször	C-4	•	•	•

• = elérhető

Példa a mikrohullámról és légkeverésről:

30 percig történő sütés a mikrohullám és légkeverés kombinációjának használatával (C-1).

- Nyomja meg egyszer a **GRILLEZÉS/KÖMBINÁLT FŐZÉS** gombot. A G-1 jelzés bekapsol a kijelzőn.
- Válassza ki a C-1 módot a **GRILLEZÉS/KÖMBINÁLT FŐZÉS** gomb egyszeri megnyomásával, vagy fordítás el a **BEVITELI** tárcsát, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a C-1 jelzés. Ezzel egyidőben bekapsol a mikrohullám és a légkeverés mód kijelzője.
- Nyomja meg a **START/+30mp./BEVITEL** gombot a főzési mód megerősítéséhez.
- A sütési idő megadásához (30 perc) használja a **BEVITELI** tárcsát.
- Nyomja meg az **START/+30mp./BEVITEL** gombot a főzés elindításához. (A kijelző elkezdi visszaszámolni a beállított főzési időt.)

GRILLEZÉS/KÖMBINÁLT FŐZÉS x1



MEGJEGYZÉSEK a GRILLEZÉSSEL és KÖMBINÁLT SÜTÉSSEL kapcsolatban

- Nem szükséges előmelegíteni a grill fűtőszálát.
- Ha éltet pirit, helyezze az ételelt a magas vagy az alacsony rácusra, vagy egy mély edényben a forgótányárra.
- A grill mód első használatakor füstöt vagy égett szagot tapasztalhat. Ez a jelenség normális és nem a sütő meghibásodásának jele. A probléma elkerülése érdekében a sütő első használatakor működtesse 20 percig a grill funkciót, majd a légkeveréssel módot 240°C-on étel behelyezése nélkül.

MAGYAR



GRILLEZÉS/KOMBINÁLT SÜTÉS

FONTOS: Használat közben nyisson ablakot, hogy a füst vagy a szagok eltávozhassanak.



FIGYELMEZTETÉS:

Az ajtó, a külső borítás, a sütötér és a tartozékok felforrósodhatnak a sütő használata során.
Az égési sérülések elkerülése érdekében mindenkorban használjon vastag konyhai kesztyűt.



LÉGKEVERÉSES SÜTÉS

A sütöt lehet légkeveréses sütőként használni, 10 előre beállított hőmérsékleten. A jobb eredmény érdekében javasolt az előmelegítés. A választható hőmérsékletet a 150°C – 240°C közötti tartományban választható ki, 10°C-os lépésekben.

Nyomja meg a LÉGKEVERÉS gombot	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sütő hőmérséklete (°C)	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240

1. példa: Sütés előmelegítéssel

Előmelegítés 200°C-os hőmérsékletre, és sütés 25 percen keresztül 200°C-on.

1. Nyomja meg egyszer a **LÉGKEVERÉS** gombot. A hőmérséklet kijelzés elkezd villogni a kijelzőn, és a légkeverés jelzés bekapcsol.
2. Adja meg a kívánt előmelegítési hőmérsékletet a **LÉGKEVERÉS** gomb megnyomásával (még ötször) vagy fordítsa el a **BEVITELI** tárcsát, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a 200-as érték.
3. Nyomja meg a **START/+30mp./BEVITEL** gombot a hőmérséklet megerősítéséhez.

LÉGKEVERÉS x1



4. Nyomja meg még egyszer a **START/+30mp./BEVITEL** gombot az előmelegítés elindításához. Amikor a készülék elérte az előmelegítési hőmérsékletet, akkor két hangjelzést ad, amely az ételnek a sütőbe helyezésére figyelmeztet. Az aktuális hőmérsékletet elkezd villogni a kijelzőn.



2. példa: Sütés előmelegítés nélkül

Sütés 230°C-on 20 percig.

1. Nyissa ki az ajtót, helyezze az ételt a sütő belsejébe, majd csukja be az ajtót. Nyomja meg egyszer a **LÉGKEVERÉS** gombot. A kijelzőn elkezd villogni a hőmérséklet kijelzőn, majd a légkeverés jelzés bekapcsol.
2. Adja meg a kívánt előmelegítési hőmérsékletet a **LÉGKEVERÉS** gomb megnyomásával (még nyolcszor) vagy fordítsa el a **BEVITELI** tárcsát, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a 230-as érték.
3. Nyomja meg a **START/+30mp./BEVITEL** gombot a hőmérséklet megerősítéséhez.
4. A sütési idő megadásához (20 perc) használja a **BEVITELI** tárcsát.
5. Nyomja meg a **START/+30mp./BEVITEL** gombot a főzés elindításához.



LÉGKEVERÉSES SÜTÉS



Megjegyzések:

1. A sütési időt nem lehet addig megadni, amíg a sütő nem éri el az előmelegítési hőmérsékletet. Ha a sütő eléri a kívánt hőmérsékletet, ki kell nyitni az ajtót a sütési idő megadásához.
2. A légkeveréses sütés automatikusan leáll, ha 5 percen belül nem adják meg a főzési időt. Öt hangjelzéssel emlékezteti Önt a készülék a beállításra, és a LED kijelzőn megjelenik a pontos idő (ha az órát beállították). Ha az órát nem állították be, akkor a kijelzőn csak a "0:00" látható.
3. Amikor a sütő előmelegít, akkor a forgótáernak a sütőben kell maradjon. Az előmelegítés és légkeveréses sütés közben a hűtőventilátor be- és kikapcsolása hallható. Ez teljesen normális, és nincs hatással a sütésre.
4. Az ételek gyártójának utasításai csak irányelvek, és lehet hogy a sütési időket módosítani kell.
5. A sütés befejezését követően a hűtőventilátor tovább működik egy rövid ideig, hogy lecsökkentse az elektromos és mechanikus alkatrészek hőmérsékletét.
6. A légkeveréses üzemmód első használatakor füstöt vagy égett szagot tapasztalhat. Ez a jelenség normális és nem a sütő meghibásodásának jele. A probléma elkerülése érdekében a sütő első használatakor működtesse 20 percig a grillezési funkciót, majd a légkeverés funkciót 240°C-on étel behelyezése nélkül.

FONTOS: Használat közben nyisson ablakot, hogy a füst vagy a szagok eltávozhassanak.



FIGYELMEZTETÉS:

Az ajtó, a külső borítás, a sütőtér és a tartozékok felforrósodhatnak a sütő használata során.
Az égési sérülések elkerülése érdekében mindenkorán vastag konyhai kesztyűt.

TOVÁBBI HASZNOS FUNKCIÓK



MAGYAR

1. FŐZÉSI MÓDOK KOMBINÁLÁSA

Ez a funkció gyorsan kiolvastja az ételt, miközben kiválaszthatja az étel típusának megfelelő kiolvaszási időtartamot. Kövesse a lenti példát a funkció használatához. Az időtartomány: 0:05 – 95:00. Ez a funkció lehetővé teszi a sütést két különböző fazisban, amelyek között lehet manuális főzési idő és súly vagy idő alapú kiolvasztás. A beprogramozást követően nem szükséges beavatkozni a főzési műveletbe, mivel a sütő automatikusan továbblép a következő fazisba. Az első fazis után hallható egy hangjelzés. Ha az egyik fazis kiolvasztás, akkor annak kell lennie az elsőnek.

Megjegyzés: Az AUTOMATIKUS MENÜ nem állítható be a többszakaszos főzéshez.

Példa: Ha 5 percig szeretné kiolvasztani az ételt, majd 7 percig P80 szinten mikrohullámmal sütni. A következő lépéseket kell tennie:

- 1. Nyomja meg kétszer a **IDŐZÍTETT/SÚLY ALAPÚ KIOLVASTÁS** gombot. A LED kijelzőn a d-2 felirat jelenik meg.
- 2. Adja meg a kiolvaszási időt a **BEVITELI** tárcsa elforgatásával, amíg a kijelzőn a "5:00" perc érték meg nem jelenik.
- 3. Nyomja meg egyszer a **MIKRO.TELJESÍTMÉNY** gombot.
- 4. Adja meg a P80 teljesítményszintet a **MIKRO. TELJESÍTMÉNY** gomb még egyszeri megnyomásával, vagy forgassa el a **BEVITELI** tárcsát a P80 mikrohullámú teljesítmény kiválasztásához.
- 5. Nyomja meg a **START/+30mp./BEVITEL** gombot a beállítás megerősítéséhez.
- 6. Adja meg a sütési időt a **BEVITELI** tárcsa elforgatásával, amíg a kijelzőn a "7:00" perc érték meg nem jelenik.
- 7. Nyomja meg a **START/+30mp./BEVITEL** gombot a főzés elindításához.



TOVÁBBI HASZNOS FUNKCIÓK

2. +30 másodperc FUNKCIÓ (Közvetlen indítás)

A **START/+30mp./BEVITEL** gomb az alábbi funkciók kezelését teszi lehetővé:

a. Közvetlen indítás

Azonnal elindíthatja a főzést P100 mikrohullámú teljesítményszinten 30 másodperces időtartamban a **START/+30mp./BEVITEL** gomb megnyomásával. A főzési folyamat azonnal elindul, és a gomb minden egyes megnyomása a főzési időt 30 másodperccel növelheti meg.

b. A sütés időtartamának növelése

Megnövelheti a manuális főzés, grillezés, légkeveréses vagy kombinált főzés, illetve időzített kiolvasztás idejét 30 másodperc többszöröseivel a **START/+30mp./BEVITEL** gombnak a sütő működése közbeni megnymásával. A súly szerinti kiolvasztás, az automatikus menü funkció és a többszakaszos főzés közben a sütés idejét nem lehet megnövelni a **START/+30mp./BEVITEL** gomb megnymásával.

MEGJEGYZÉS: A sütés ideje legfelhebb 95 percre növelhető meg.

3. GYERMEKZÁR:

A funkciót készülék kisgyerekek általi, felügyelet nélkül történő működtetés megakadályozásához használhatja.

a. A GYERMEKZÁR beállítása:

Készzenléti módon tartva 3 másodpercig lenyomva a **STOP/TÖRLÉS** gombot. Hosszú sípoló hangjelzés jelzi a gyermekzár aktiválását és kigyullad a kijelző a pontos idővel együtt. Ha az óra nem lett beállítva, a kijelzőn "0:00" látható.

b. A GYERMEKZÁR törlése:

Készzenléti módon tartva lenyomva 3 másodpercig a **STOP/TÖRLÉS** gombot. Hosszú sípoló hangjelzés jelzi a zár kikapcsolását.



SÚLY ÉS IDŐ ALAPÚ KIOLVASZTÁS

1. SÚLY ALAPÚ KIOLVASZTÁS

A mikrohullámú sütő előre programozott idő és teljesítményszintjének köszönhetően az olyan ételek, mint a sertéshús, a marhahús és a csirkehús egyszerűen kiolvaszthatóak. Az ételek tömege 100 g-tól 2000 g-ig állítható 100 g-os lépésekben.

A funkciók használatához kövesse az alábbi példát.

Példa: 1,2 kg rostályos kiolvasztása a **SÚLY ALAPÚ KIOLVASZTÁS** használatával.

Helyezze a húst a forgótányéra egy lapos edényben vagy a mikrohullámosztható kiolvasztórácsra.

1. Válassza ki a programot az **IDŐZÍTETT/SÚLY ALAPÚ KIOLVASZTÁS** gomb egyszeri megnymomásával.
A kijelző ezt mutatja:



2. Adj meg a kívánt tömeget a **BEVITELI** tárcsa elforgatásával, amíg a kijelzőn a következő meg nem jelenik:



3. Nyomja meg a **START/+30mp./BEVITEL** gombot a kiolvasztás elindításához. A mikrohullámú és a kiolvasztás kijelzője bekapcsol, és a "g" jelzés eltűnik. (A kijelző elkezdi visszaszámolni a kiolvasztás idejét.)

Fagyastott ételek kiolvasztása -18°C-ról történik.

MEGJEGYZÉSEK TÖMEG ALAPÚ KIOLVASZTÁSHOZ:

- Az ételek lefagyastása előtt ellenőrizze, hogy kellően frissek és jó minőségűek-e.
- Helyezzen egy legfeljebb 200 g tömegű ételt a forgótányér szélére, ne helyezze a forgótányér közepére.
- Az étel tömegét kerekítse fel a legközelebbi egész 100 g-ra. Például 650 g-ot 700 g-ra.
- Ha szükséges, takarja le a hús egyes kis részeit alufólia darabokkal. Így megakadályozhatja, hogy ezek a részek felmelegedjenek a kiolvasztás során. Győződjön meg róla, hogy az alufólia darabok nem érnek a sütő falához.

SÚLY ÉS IDŐ ALAPÚ KIOLVASSTÁS



2. IDŐZITETT KIOLVASSTÁS

A funkció az ételek gyors kiolvasztását teszi lehetővé. Az étel típusának megfelelően Ön adhatja meg a megfelelő kiolvasztási időt. Kövesse az alábbi példát a funkció működésének megismeréséhez. Időtartam: 0:05 - 95:00.

Példa: Az étel 10 perces kiolvasztása.

- Válassza ki a programot az **IDŐZITETT/SÚLY ALAPÚ KIOLVASSTÁS** gomb kétszeri megnyomásával. A kijelző ezt mutatja:



- Adja meg a kívánt főzési időt a **BEVITELI** tárcsa elforgatásával, amíg a kijelzőn a következő meg nem jelenik:



- Nyomja meg a **START/+30mp./BEVITEL** gombot a kiolvasztás elindításához. A mikrohullám és a kiolvasztás kijelzője bekapcsol.

Fagyasztott ételek kiolvasztása -18°C-ról történik.

Megjegyzések az időzített kiolvasztás funkcióhoz:

- A kiolvasztás befejeztével a készülék öt hangjelzést ad és a LED kijelző a pontos időt mutatja (ha korábban beállította). Ha nem állította be az órát, a kijelzőn csak "0:00" látható a kiolvasztás befejezését követően.
- A funkció beállított mikrohullámú teljesítményszintje P30, amit nem lehet megváltoztatni.

AUTOMATIKUS MENÜ FUNKCIÓ



Az **AUTOMATIKUS MENÜ** programok automatikusan megállapítják a megfelelő főzési üzemmódot (részletek a HU-23. oldalon). Kövesse az alábbi példát a funkció működésének megismeréséhez.

Példa: 350 g sárgarépa főzése az **AUTOMATIKUS MENÜ** friss zöldség funkciójának (A4) használatával.

- A **BEVITELI** tárcsa órajárásával megegyező irányú elforgatásával válassza ki a kívánt automatikus menüt.



- Nyomja meg a **START/+30mp./BEVITEL** gombot a beállítás megérősítéséhez.



- Adja meg a kívánt tömeget a **BEVITELI** tárcsa elforgatásával, amíg a kijelzőn a következő meg nem jelenik:



- Nyomja meg a **START/+30mp./BEVITEL** gombot a főzés elindításához. (A kijelző elkezdi visszaszámolni a beállított kiolvasztási időt.)

MEGJEGYZÉSEK:

- Az étel tömegével vagy mennyiségevel a **BEVITELI** tárcs elforgatásával lehet megadni. Csak az étel tömegét adj meg. Ne számolja hozzá a tároló edény tömegét.
- A HU-23. oldalon található **AUTOMATIKUS MENÜ** táblázatban megadott ételek tömegével többé-kevésbé megegyező tömegű/mennyiségi ételekhez manuális programokat használjon.

MAGYAR



AUTOMATIKUS MENÜ TÁBLÁZAT

Auto Menü	Kijelző	Főzési mód	Súly/adag/edény	Elkészítés
Újramelegítés egytálételel (előfőzött étel, pl. hús, zöldség és köretek)	A1	100% mikró	150 g, 250 g, 350 g, 450 g, 600 g (kezdeti hőmérséklet 5°C) Tányér és szellőző mikrohullámú fólia vagy megfelelő fedél	Tegye a félész (előfőzött) ételt egy tányérra. Használjon szellőző mikrohullámú fóliát vagy egy megfelelő fedelel a tányer lefedésére. Tegye a tányért a forgótányér közepére. A főzést követően keverje meg.
Héjában főtt krumpli	A2	100% mikró	1, 2, 3 burgonya (darab) 1 burgonya = kb. 230 g (kezdeti hőmérséklet: 20°C)	Azonos méretű, kb. 230 g súlyú burgonyákat használjon. Szurkálja meg az egyes krumpli darabokat és helyezze a forgótányér szélére óket. A főzés felénél fordítsa meg és rendezze át óket. Tállalás előtt 3 - 5 percig hagyja állni óket.
Hús (csont nélküli hús, pl. marha, bárány, disznó vagy baromfi)	A3	100% mikró	150 g, 300 g, 450 g, 600 g (kezdeti hőmérséklet: 20°C) Tányér és szellőző mikrohullámú fólia vagy megfelelő fedél	Vágja fel kis csíkokra a húst és helyezze egy tányérra. Használjon szellőző mikrohullámú fóliát vagy egy megfelelő fedelel a tányér legedésére. Helyezze a tányért a forgótányér közepére.
Friss zöldségek, pl. karfiol, sárgarépa, brokkoli, édeskömény, pöréhagyma, paprika, cukkini	A4	100% mikró	150 g, 350 g, 500 g (kezdeti hőmérséklet: 20°C) Tál és fedő	Vágja, darabolja vagy szeletelje fel egyforma darabokra a friss zöldségeket. Helyezze a friss zöldségeket egy megfelelő edénybe. Tegye az edényt a forgótányéra. Adjon hozzá megfelelő mennyiségi vizet (100 grammenként 1 evőkanál). Takarja le egy fedővel. Keverje meg a főzést követően, és hagyja körülbelül 2 percig állni.
Hal (Ehhez a programhoz csak halfilé használata javasolt)	A5	80% mikró	150 g, 250 g, 350 g, 450 g, 650 g (kezdeti hőmérséklet 20°C) Tányér és szellőző mikrohullámú fólia vagy megfelelő fedél	Tegyen egy réteget egy tányérba. Használjon szellőző mikrohullámú filmet vagy egy megfelelő fedelel a letakaráshoz.
Tészta (szárított tészta, pl. Fussili, Farfalle, Rigatoni)	A6	80% mikró	Tészta víz 50 g 450 ml 100 g 800 ml 150 g 1200 ml (víz kezdő hőmérséklete: 20°C) Nagy, széles edény	Helyezze a téstát egy megfelelő méretű edénybe és adjon hozzá vizet. Ne takarja le. Helyezze az edényt a forgótányér közepére. A sütést követően keverje meg alaposan és várjon két percert a leszűrés sel.

AUTOMATIKUS MENÜ TÁBLÁZAT



Auto Menü	Kijelző	Főzési mód	Súly/adag/edény	Elkészítés
Leves	A7	100% mikró	200 ml, 400 ml, 600 ml (kezdeti hőmérséklet 5°C) Csészék (200 ml csészénként)	Helyezze a csészéket a forgótányéra és keverje meg a főzést követően.
Piskótatészta* Hozzávalók: 4 tojás 100 g liszt 110 g cukor, 10 g kukoricake- ményítő 60 g tej 60 g növényi olaj	A8	Előmelegí- tés 180°C-ra	475 g (kezdeti hőmérsék- let: 20°C) Tortaforma (körülbelül 26 cm átmérőjű) Alacsony rács	A sütő előmelegít 180°C hőmérsék- letre. Amikor eléri a hőmérsékletet, nyissa ki az ajtót és helyezze a tortát a belső alacsony rácusra. Nyomja meg a START/+30mp./BEVITEL gombot a sütés elindításához.
Gyorsfagyaszott pizza (Sütésre kész pizza → előültött)	A9	C-4	200 g, 300 g, 400 g (kezdeti hőmérsék- let: -18°C) Alacsony rács	Távolítsa el a csomagolást és he- lyezze közvetlenül az alacsony rácsa. Nem szükséges pihentetési idő.
Sült csirke	A10	C-4	500 g, 750 g, 1000 g, 1200 g (kezdeti hőmérsék- let: 20°C) Alacsony rács	Fűszerezze meg ízlés szerint sóval, borsossal és paprikával. Szűrja át né- hány helyen a csirke bőréit. Helyezze a csirkét a mellel felfelé az alacsony rácsra.

* **Piskótatészta elkészítése (A8):**

1. Válassza szét a tojássárgákat.
2. Keverjen össze a tojássárgáját, a tejet és a növényi olajat egy kézi keverővel (alacsony fordulatszámon), amíg könnyű és habos nem lesz.
3. Adja hozzá a lisztet és jól keverje össze.
4. Egy külön edényben verje fel keményre a tojásfehérjét, a cukrot és a kukoricakeményítőt egy kézi keverővel (nagy fordulatszámon). Óvatosan forgassa bele a tészta keverékebe.
5. Kanalazza be a keveréket a kiszírozott formába, és simítsa el a tetejét.
6. Az előmelegítést követően helyezze a formát a rácusra.

Megjegyzések:

- A végső hőmérséklet függ a kezdeti hőmérséklettől. Ellenőrizze, hogy az étel elég meleg lett-e. Ha szükséges, megnövelheti manuálisan a főzési időt.
- Az automata főzés funkció használata során az eredmény olyan változóktól függ, mint például az étel alakja és mérete, és az Ön személyes ízlése a főzési eredmény tekintetében. Ha nem elégedett a program eredményével, kérjük, állítsa be a főzési időt igényei-nek megfelelően.

MAGYAR



A SÜTŐBEN HASZNÁLHATÓ EDÉNYEK

Ételek mikrohullámú sütőben történő főzéséhez/kiolvasztásához a mikrohullámú energiának át kell tudnia hatolni a tároló edényen és át kell járnia az ételt. Ezért fontos a megfelelő edény megválasztása.

A kerek/ovális edények előnyösebbek, mint a szögletes/téglalap alakú edények, mivel az étel a sarkokban túlfőhet. Számos különböző edényt használhat, melyeket az alábbi listában is megtalál.

Edények	Mikrohullámozható	Grill	Légkeverés	Kevert sütés	Megjegyzések
Alumínium fólia Fóliából készült edény	✓ / ✗	✓	✓	✓ / ✗	Túlmelegedés ellen lefedheti az ételt kis alufólia darabokkal. A fólia darabok legalább 2 cm távolságra legyenek a sütő falától, mivel szíkrázást okozhatnak. Fóliából készült tárolók használata nem ajánlott, ha csak a gyártó nem javasolja, pl. Microfoil®. Mindig pontosan kövesse az utasításokat!
Pirítóedények	✓	✗	✗	✗	Mindig kövesse a gyártó utasításait. Ne lépje túl a megadott melegítési időtartamokat. Legyen fokozottan óvatos, mivel az edények felforrósodhatnak.
Porcelán és kerámia edények	✓ / ✗	✗	✓	✓ Csak légkever.	Porcelán edények, agyagedények, mázas kódények általában használhatók, kivéve a fém díszítéssel ellátottakat.
Üvegedények pl. Pyrex®	✓	✓	✓	✓	Óvatosan kell eljárni kristály és más finom üvegedény használatakor, mivel ezek eltörhetnek vagy elrepedhetnek, ha hirtelen melegítik fel őket.
Fém	✗	✓	✓	✗	Fém edények használata nem javasolt, mivel szikra keletkezhet, ami tüzet okozhat.
Műanyag/ Polisztién pl. gyorsétel csomagolás	✓	✗	✓	✓ / ✗	Néhány edény magas hőmérsékleten deformálódhat, megolvadhat vagy elszíneződhet.
Mikróható fólia	✓	✗	✗	✗	A fólia ne érjen az ételhez. Először szúrja át a fel-színét, hogy a felgyülemlet gőz eltávozhasson.
Fagyastó/sütő-tasakok	✓	✗	✓ / ✗	✗	Át kell szúrni a tasak felszínét, hogy a gőz eltávozhasson. Győződjön meg arról, hogy a tasak mikrohullámozható. Ne használjon műanyag vagy fém zárákat, mert a szíkrák miatt megolvadhatnak vagy lángra kaphatnak.
Papírtányérök/poharak és konyhai papír	✓	✗	✗	✗	Csak melegítéshez vagy a lecsapódott pára felítatásához használja. Óvatosan kell eljárni, mivel a túlmelegítés tüzet okozhat.
Fa tárolók	✓	✗	✗	✗	Mindig felügyelje a sütő működését, ha ezeket az anyagokat használja, mivel a túlmelegedés tüzet okozhat.
Újrahasznosított papír és újságpapír	✗	✗	✗	✗	Tartalmazhat fémszármazékokat, ami szíkrákat kelthet és tüzet okozhat.
Rács	✓	✓	✓	✓	A tarozék fémrácsot kimondottan a készülékhöz terveztek, nem károsítja a sütöt.



FIGYELMEZTETÉS:
Ha eldobható, műanyagból vagy papírból készült edényt használ, ne hagyja a sütőt őrizetlenül, mert az edények megyulladhatnak.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS



VIGYÁZAT: A SÜTŐ EGYETLEN RÉSZÉNEK TISZTÍTÁSÁHOZ SE HASZNÁLJON KERESKEDELMI FORGALOMBAN KAPHATÓ SÜTÖTISZTÍTÓT, GÓZBOROVÁT, SÚROLÓSZERT, ERŐS TISZTÍTÓSZERT VAGY BÁRMILYEN SZERT, AMI NÁTRIUM-HIDROXIDOT TARTALMAZ. NE HASZNÁLJON DÖRZSSZIVACST A SÜTŐ EGYETLEN RÉSZÉN SEM.

Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a sütő belséje, az ajtó, a sütő külseje és a tartozékok teljesen lehűltek.

RENDSZERESEN TISZTÍTSA MEG A SÜTŐT ÉS TÁVOLÍTSA EL A LERAKÓDOTT ÉTELMARADÉKOKAT. A sütőt tartsa tisztán, hogy felülete ne károsodjon, mert ez negatív hatással lehet a készülék élettartamára, valamint veszélyeztetheti a biztonságot.

A sütő külseje

A sütő külseje könnyen lemosható enyhén szappanos vízzel. A szappant minden esetben törölje le nedves kendővel, majd a készülék külsejét puha törlőruhával törölje szárazra.

A sütő vezérlögombjai

Tisztítás előtt a gombok kikapcsolásához nyissa ki a készülék ajtaját. A sütő vezérlögombjainak tisztítását óvatosan végezze. A kezelőlapot tiszta vízzel megnevezített kendővel óvatosan törölje tisztára. Ne használjon sok vizet. Ne használjon semmiféle vegyi anyagot vagy sürolószeret.

A sütő belséje

1. A kifröccsent zsírfoltokat és folyadékot nedves, puha kendővel vagy szivaccsal tisztítsa le minden egyes használat után, amíg a sütő még meleg. A makacsabb foltokhoz használjon enyhe szappant. Ezeket többször törölje át nedves kendővel, amíg az összes szennyeződést nem sikerül eltávolítania. A lerakott szennyeződések túlmelegedhetnek és füstölni kezdhettek vagy kigylludhatnak, illetve szíkráthatnak. Ne távolítsa el a hullámvezető-fedőlemezét.
2. Ügyeljen rá, hogy se szappanos lé, se víz ne kerüljön a kis szellőzőnyílásokba, mivel ez tönkretheheti a sütőt.

3. Ne használjon tisztítósprayt a sütő belséjének tisztításához.

4. Melegítse fel egyenletesen a sütőt a légkeveréses sütővel és a grillrel. A maradék étel vagy kifröccsent zsír füstöt és kellemetlen szagot eredményezhet.
5. Főzés közben az ételekből nedvesség távozik, ami lecsapódik a sütő belséjében és az ajtón. Fontos a sütő szárazra törlése. A felgyülemlett pára a sütő belséjének rozsdásodását okozhatja.

Tartsa mindenkor tisztán a hullámvezető fedőlemezt. A hullámvezető fedőlemez érzékeny anyagból készült és óvatosan kell tisztítani. Tartsa be a fenti, tisztításra vonatkozó útmutatásokat.

A túlzott mértékű áztatás a hullámvezető fedőlemez károsodását eredményezheti. A hullámvezető fedőlemez fogyó alkatrész, és rendszeres tisztítás esetén nem kell kicserélni.

Tartozékok

A tartozékokat (forgótányért, tartógörgőt, rácst) mosza le enyhén mosószeres folyadékban és száritsa meg. A tartozékok mosogatógában is moshatók.

FORGÓTÁNYÉR TARTÓGÖRGÖJÉRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK:

A sútest követően mindenkor tisztítsa meg a forgóasztal tartóját, különösen a görgük környékét. Ezeken nem lehet kifröccsent étel és zsír, mert ezek felgyülemlése tólhevélést és ívképződést okozhat, ami füstképződés-sel vagy tüzet eredményez.

Ajtó

Puha, nedves kendővel rendszeresen távolítsa el az összes szennyeződést az ajtó mindenkor feléről, az ajtó tömítéseiből és az ajtóval érintkező felületekről. Ne használjon durva, dörzsölő hatású tisztítószereket vagy hegyes fém kaparóeszközököt a sütő ajtajának tisztításához, mivel megkarcolhatják a felszínét és az üveg károsodásához vezethetnek.

MEGJEGYZÉS: Ne használjon gózborotvát.

MAGYAR

Tisztítási javaslatok - Sütője egyszerűbb tisztításához:

Tegyen egy fél citromot egy tálba, adjon hozzá 300 ml (1/2 pint) vizet, majd melegítse 100%-on 10 -12 percig. Törölje tisztára a sütőt egy puha, száraz kendővel.

FONTOS

- Ha az ételt a szokásos időn túl (lásd az alábbi táblázatot) ugyanazzal a móddal süti/főzi, a sütő biztonsági mechanizmusá automatikusan működésbe lép. Csökken a mikrohullámú teljesítményszint vagy a grill fűtőszál ki- és bekapsol.

Főzési mód	Normál időtartam
Mikrohullám P100	30 perc
Grill/Légkeveréses /Kombinált sütési üzemmód	Szakaszos üzemelés, hőmérséklet és idő szabályozott



Uzmanību:jūsu izstrādājums ir apzīmēts ar šo simbolu.Tas nozīmē, ka izmantotos elektriskos un elektroniskos izstrādājumus nedrīkst sajaukt ar vispārējiem sadzīves atkritumiem. Šiem izstrādājumiem ir atsevišķa savākšanas sistēma.

A. Informācija par likvidēšanu lietotājiem (privātās mājsaimniecības)

1. Eiropas Savienībā

Uzmanību! Ja vēlaties atbrīvoties no šīs ierīces, lūdzu, neizmetiet to parastā atkritumu tvertnē!

Lietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas ir jāapstrādā atsevišķi un saskaņā ar tiesību aktiem, kas paredz izmantoto elektrisko un elektronisko iekārtu atbilstošu apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi.

Pēc istenošanas daļibvalstīs privātās mājsaimniecības ES daļibvalstīs var atdot atpakaļ to izmantotās elektriskās un elektroniskās iekārtas noteiktās savākšanas vietās bez maksas*.

Dažās valstīs* vietējais mazumtirgotājs var arī pieņemt atpakaļ jūsu veco izstrādājumu bez maksas, ja tā vietā iegādājaties ekvivalentu.

*) Lūdzu, sazinieties ar vietējo varas iestādi, lai iegūtu sīkāku informāciju.

Ja jūsu izmantotajai elektriskajai vai elektroniskajai iekārtai ir baterijas vai akumulatori, lūdzu, iepriekš atbrīvojieties no tiem atsevišķi saskaņā ar vietējām prasībām.

Atbrīvojoties no šī izstrādājuma pareizi, jūs palidzēsiet nodrošināt, ka atkritumiem tiks veikta nepieciešamā apstrāde, atjaunošana un pārstrāde, un tādējādi tiks novērsta iespējamā negatīvā ietekme uz vidi un cilvēku veselību, kas citādi varētu rasties neatbilstošas atkritumu apstrādes dēļ.

2. Cītās valstis ārpus ES

Ja vēlaties atbrīvoties no šī izstrādājuma, lūdzu, sazinieties ar savām vietējām varas iestādēm un uzziniet par pareizo utilizācijas metodi.

Šveicēi: lietotas elektriskās vai elektroniskās iekārtas var atdot atpakaļ bez maksas tirgotājam pat tad, ja nepērk jaunu izstrādājumu. Papildu savākšanas vietas ir uzskaitītas mājas lapā www.swico.ch vai www.sens.ch.

B. Informācija par likvidāciju uzņēmumiem.

1. Eiropas Savienībā

Ja izstrādājums tiek izmantots uzņēmējdarbības vajadzībām un vēlaties no tā atbrīvoties, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Lūdzu, sazinieties ar SHARP izplatītāju, kurš informēs jūs par izstrādājuma pieņemšanu atpakaļ. Jums var pieprasīt maksu par atpakaļpieņemšanu un pārstrādāšanu. Mazus izstrādājumus (un mazos daudzumos) var pieņemt atpakaļ vietējās savākšanas vietās.

Spānijā: lūdzu, sazinieties ar izveidoto savākšanas sistēmas punktu vai vietējo varas iestādi par lietoto izstrādājumu pieņemšanu atpakaļ.

2. Cītās valstis ārpus ES

Ja vēlaties atbrīvoties no šī izstrādājuma, lūdzu, sazinieties ar savām vietējām varas iestādēm un uzziniet par pareizo utilizācijas metodi.

SATURA RĀDĪTĀJS



INFORMĀCIJA PAR PAREIZU LIKVIDĒŠANU.....	1
SATURA RĀDĪTĀJS.....	2
TEHNISKIE PARAMETRI	2
KRĀSNS UN PIEDERUMI.....	3
VADĪBAS PANELIS.....	4
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI	5-12
UZSTĀDIŠANA	13-14
PIRMS LIETOŠANAS.....	15
PULKSTENA IESTATIŠANA	15
VIRTUVES TAIMERA FUNKCIJA.....	15
MIKROVIĻNU JAUDAS LĪMEŅI	16
MANUĀLA DARBĪBA	16
ĒDIENU GATAVOŠANA MIKROVIĻNU KRĀSNĪ	17
GATAVOŠANA AR GRILU/KOMBINĒTĀ GATAVOŠANA.....	17-19
GATAVOŠANA AR KONVEKCIJU	19-20
CITAS ĒRTAS FUNKCIJAS	20-21
ATSALDĒŠANAS PĒC LAIKA UN ATSALDĒŠANAS PĒC SVARA FUNKCIJA	21-22
AUTOMĀTISKĀS IZVĒLNES FUNKCIJA	22
AUTOMĀTISKAS IZVĒLNES TABULA.....	23-24
PIEMĒROTI SILTUMIZTURIGI TRAUKI	25
KOPŠANA UN TIRĪŠANA	26

TEHNISKIE PARAMETRI



Modeļa nosaukums:	R-822STWE
Mainīstrāvas līnijas spriegums	:230 V~, 50 Hz, vienfāzes
Sadales līnijas drošinātājs/slēdzis	: 20 A
Patēriņamā mainīstrāvas jauda:	Mikroviļņi : 1500 W
Izejas jauda:	Mikroviļņi : 900 W
	Augšējais grils (mikroviļņi) : 1400 W
	Konvekcija : 2400 W
	Izslēgts režīms (enerģijas taupīšanas režīms) : mazāk par 1,0 W
Mikroviļņu frekvence	: 2450 MHz*
Ārējie izmēri (P) x (A) x (Dz.)*** mm	: 513 x 306 x 466
Iekšpuses izmēri (P) x (A) x (Dz.)** mm	: 330 x 232 x 352
Krāsns ietilpība	: 25 litri ***
Rotējošais šķīvis (stikla)	: ø 315 mm
Svars	: aptuveni 17,0 kg
Krāsns spuldze	: 25 W/230 V~


- * Šis izstrādājums atbilst Eiropas standarta EN55011 prasībām.
- Saskaņā ar šo standartu šis izstrādājums klasificēts kā 2. grupas B klasses iekārta.
- 2. grupa nozīmē, ka iekārta ar nolūku ģenerē radiofrekvences enerģiju elektromagnētiskā izstrāojuma veidā pārtikas siltumapstrādei.
- B klasses aprīkojums nozīmē, ka iekārta ir piemērota lietošanai mājsaimniecībās.
- ** Dzīlums neietver durvju atvēršanas rokturi.
- *** Iekšējā ietilpība ir aprēķināta, izmērot maksimālo platumu, dzīlumu un augstumu. Faktiskā ietilpība pārtikas ievietošanai ir mazāka.

SASKANĀ AR PASTĀVĪGAS UZLABOŠANAS POLITIKU MĒS PATURAM TIESĪBAS MAINĪT
KONSTRUKCIJU UN TEHNISKOS PARAMETRUS BEZ BRĪDINĀJUMA.

LATVIJAI



KRĀSNS UN PIEDERUMI



KRĀSNS

1. Durvis
2. Durvju eņģes
3. Krāsns spuldze
4. Vilņvada pārsegs (NENOŅEMT)
5. Savienojums
6. Krāsns iekšpuse
7. Konvekcionās ventilators (aizsegts)
8. Grila sildelementi (zem griestiem)
9. Vadības panelis
10. Durvju aizturi
11. Durvju blives un blīvējuma virsmas
12. Durvju drošības aizturi
13. Ventilācijas atveres
14. Ārējais korpuiss
15. Strāvas vads
16. Durvju atvēršanas rokturis

PIEDERUMI

Pārbaudiet, vai šie piederumi ir iekļauti komplektācijā:

(17) Rotējošais šķīvis (18) Rotējošā šķīvja atbalsts

(19) Savienojumi (20) Grilēšanas restītes

- Savienojumu novietojiet uz rotējošā šķīvja dzinēja ass un pēc tam rotējošā šķīvja atbalstu novietojiet mikrovīnu krāsns pamatnes centrā. Rotējošo šķīvi novietojiet uz rotējošā šķīvja atbalsta tā, lai tas tiktu cieši novietots uz savienojuma.
- Lai novērstu rotējošā šķīvja bojājumus, nodrošiniet, ka trauku izņemšanas brīdi tie ir pilnīgi pacelti virs šķīvja.
- Informāciju par grilēšanas restīšu izmantošanu skatiet sadalāj par grilēšanu, kas atrodama LV-17. -18. lpp.

Nekad neaiztieciet grilu, ja tas ir karsts.

Piezīme. Pasūtot piederumus, nosauciet izplatītājam vai SHARP pilnvarotajam apkalpes pārstāvīm divas vienības: detaļas nosaukumu un modeļa nosaukumu.


PIEZĪMES.

- Vilņvada pārsegs ir plīstošs. Tirot krāsns iekšpusi, ir jārīkojas uzmanīgi, lai šo pārsegu nesabojātu.
- Pēc taukainu ēdienu gatavošanas bez pārkājuma vienmēr rūpīgi iztiriet krāsns iekšpusi un it īpaši grila sildelementu. Tiem ir jābūt sausiem un bez taukiem. Uzkrājušies tauki var pārkarst un radīt dūmus vai aizdegties.
- Viemēr lietojiet krāsnī ar pareizi ievietotu rotējošo šķīvi un tā atbalstu. Tas nodrošina pilnīgu un vienmērīgu gatavošanu. Nepareizi uzstādīts rotējošais šķīvis var grabēt, negriezties pareizi un izraisīt krāsns bojājumus.
- Visi pārtikas produkti un pārtikas trauki gatavošanai vienmēr jānovieto uz rotējošā šķīvja.
- Rotējošais šķīvis griežas pulkstenrādītāju kustības virzienā vai pretēji pulkstenrādītāju kustības virzienam. Griešanās virziens var mainīties katru reizi, kad krāsns tiek ieslēgta. Tas neietekmē gatavošanas kvalitāti.



BRĪDINĀJUMS!

Durvīs, ārējais korpuiss, krāsns dobums, piederumi un trauki darbības laikā kļūs ļoti karsti. Lai novērstu apdegumus, vienmēr lietojiet biezus krāsns cimdos.



1. CIPARU displejs un INDIKATORI

MIKROVIENĀS indikators

KONVEKCIJAS indikators

GRILA indikators

ATSALDĒŠANAS indikators

BĒRNNU DROŠĪBAS SLĒDŽĀ indikators

AUTO AUTOMĀTISKĀS IZVĒLNES indikators

°C TEMPERATŪRAS indikators

g SVARA indikators

2. TEMPERATŪRAS NORISES indikators

Daļas pakāpeniski iedegas, lai rādītu KONVENTIJAS režīmā sasniegto temperatūru. Katrā iedāļa atbilst 10 °C no iestatītā temperatūras līmeņa (piemēram, pirms norāda uz 150 °C un pēdējais uz 240 °C). Iestatot temperatūru, mirgo atbilstošā temperatūras iedāļa, kamēr iedāļa pa kreisi iedegas viena pēc otras atbilstoši sasilšanas procesam.

3. Automātiskās izvēlnes iespējas

A1: atkārtota uzsildīšana

A2: kartupeļi

A3: gaļa

A4: dārzeni

A5: zivs

A6: pasta

A7: zupa

A8: kūka

A9: pica

A10: vista

4. GRILA/KOMBINĒTĀS GATAVOŠANAS poga

5. ATSALDĒŠANAS PĒC SVARA/ ATSALDĒŠANAS PĒC LAIKA poga

6. APTURĒŠANAS/NOTIRIŠANAS poga

7. IEVADES poga

Grieziet, lai ievadītu gatavošanas laiku, laiku, jaudas līmeni, temperatūru, svaru un atlasītu automātisko izvēlni



8. MIKROVIENĀS JAUDAS poga

Nospiediet, lai atlasītu mikroviens jaudas līmeni.

9. KONVEKCIJAS poga

10. PULKSTENA/VIRTUVES TAIMERA poga

11. SĀKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANAS poga



RŪPĪGI IZLASIET TOS UN GLABĀJIET TURPMĀKAI ATSAUCEI

1. Šī krāsns ir konstruēta lietošanai tikai uz atklātas virsmas. Tā nav konstruēta iebūvēšanai virtuves iekārtā. Neievietojiet krāsns skapītī.
2. Gatavošanas laikā krāsns durvis var klūt karstas. Novietojiet un uzstādiet krāsns tā, lai no krāsns apakšas līdz grīdai ir 85 cm vai vairāk. Nodrošiniet, ka bērni netuvojas durvīm, lai viņi neapdedzinātos.
3. Nodrošiniet, ka virs krāsns ir vismaz 30 cm brīvas vietas.
4. Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar samazinātām fiziskajām, jutīguma vai garīgajām spējām vai ar pieredzes un zināšanu trūkumu šo ierīci drīkst lietot tikai personas, kura atbild par viņu drošību, uzraudzībā, vai saņemot norādījumus par to, kā izmantot iekārtu droši un izprotot iespējamās briesmas. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un apkopi drīkst veikt tikai bērni, kas vecāki par 8 gadiem un kāda uzraudzībā.
5. Glabājet ierīci un tās vadu bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
6. **BRĪDINĀJUMS!** Ľaujiet bērniem lietot krāsns bez uzraudzības tikai tad, kad viņiem ir sniegti atbilstoši norādījumi tā, ka bērns ir spējīgs izmantot krāsns droši un saprot nepareizas lietošanas risku.
7. **BRĪDINĀJUMS!** Ja ierīce tiek darbināta režīmos GRILA/ KOMBINĒTĀS GATAVOŠANAS un KONVEKCIJA (°C), radītās temperatūras dēļ bērni drīkst lietot krāsns tikai pieaugušo uzraudzībā.
8. **BRĪDINĀJUMS!** Daļas, kurām var pieskarties, lietošanas laikā var klūt karstas. Bērni nedrīkst tām tuvoties.
9. **BRĪDINĀJUMS!** Ja durvis vai duryju blīvējumi ir bojāti, krāsns nedrīkst lietot, kamēr to nav salabojuši kompetenta persona.
10. **BRĪDINĀJUMS!** Nekad nemēģiniet pats noregulēt, remontēt un pārveidot krāsns. Jebkuram, izņemot kompetentu



personu, ir bīstami veikt jebkādu apkopes vai remonta darbību, noņemot pārsegu, kurš nodrošina aizsardzību pret mikroviļņu enerģijas iedarbību.

- 11.** Ja šīs iekārtas strāvas vads ir bojāts, tas jāaizvieto ar speciālu vadu. Nomaiņa jāveic pilnvarotam SHARP apkalpes pārstāvim.
- 12. BRĪDINĀJUMS!** Šķidrumus un citus pārtikas produktus nedrīkst sildīt slēgtos traukos, jo tie var uzsprāgt.
- 13.** Dzērienu sildīšana mikroviļņu krāsnī var izraisīt aizkavētu sprādzienveida vārišanos, tāpēc jāievēro piesardzība, rīkojoties ar trauku.
- 14.** Negatavojiet olas ar to čaumalām, un veselas cieti vārītas olas nesildiet mikroviļņu krāsnī, jo tās var uzsprāgt pat pēc uzsildīšanas beigām. Lai gatavotu vai uzsildītu olas, kas nav sakultas vai sajauktas, pārdurriet dzeltenumus un baltumus, citādi olas var uzsprāgt. Nolobiet un sadaliet šķēlēs cieti vārītas olas pirms to uzsildīšanas mikroviļņu krāsnī.
- 15.** Piederumus vajadzētu pārbaudīt, lai nodrošinātu, ka tie ir piemēroti lietošanai krāsnī. Skatiet LV-25. lpp. Mikroviļņu režīmos lietojiet tikai mikroviļņu drošus traukus un piederumus.
- 16.** Zīdaiņu pudelīšu un bērnu pārtikas burku saturs jāsamaisa vai jāsakrata un jāpārbauda temperatūra pirms saturā lietošanas, lai izvairītos no apdegumiem.
- 17.** Krāsns dobums, durvis, ārējais korpus, trauki, piederumi un īpaši grila sildelementi darbības laikā kļūst ļoti karsti.
- 18.** Jārīkojas uzmanīgi, lai šīm vietām nepieskartos. Lai novērstu apdegumus, jāizmanto biezi krāsns cimdi. Pirms piederumu tīrišanas pārliecīties, ka tie nav karsti. Ja pārtika tiek sildīta plastmasas vai papīra traukos, pieskatiet krāsns, lai nenotiku iespējamā aizdegšanās.
- 19.** a ir ievēroti dūmi, izslēdziet vai atvienojiet krāsns un atstājiet durvis noslēgtas, lai noslāpētu liesmas.
- 20.** Regulāri tīriet krāsns un notīriet visus produktu pārpalikumus.



SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- 21.** Ja krāsns netiek uzturēta tīra, krāsns virsma var nodilt, kas nopietni ietekmē ierīces kalpošanas laiku un var radīt bīstamu situāciju.
- 22.** Krāsns durvju stikla tīrīšanai nelietojiet spēcīgus abrazīvos materiālus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmu, kas var radīt stikla sadrupšanu lauskās.
- 23.** Tvaika tīrītāju nedrīkst lietot.
- 24.** Norādījumus par durvju blīvējuma, dobuma un blakus esošo detaļu tīrīšanu skatiet LV-26. lpp.
- 25.** Šī ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībās un līdzīgās vietās, piemēram:
 - veikalos personāla virtuvēs, birojos un citās darba vietās;
 - klientu izmantošanai viesnīcās, motelos un citās apdzīvojamās vietās;
 - zemnieku saimniecībās;
 - gultasvietas un brokastu tipa vietās.
- 26. BRĪDINĀJUMS!** Iekārta un daļas, kurām var pieskarties, lietošanas laikā klūst karstas. Jārīkojas uzmanīgi, lai šīm vietām nepieskartos. Bērnus, kas jaunāki par 8 gadiem, nedrīkst atstāt bez uzraudzības.
- 27.** Lietošanas laikā ierīce klūst karsta. Jārīkojas uzmanīgi, lai nepieskartos elementiem mikrovilņu krāsns iekšpusē.
- 28.** Daļas, kurām var pieskarties, lietošanas laikā var klūt karstas. Bērni nedrīkst tām tuvoties.

Lai novērstu ugunsgrēka iespējamību, nemiņiet vērā tālāk minēto

- 1. Mikrovilņu krāsni nedrīkst atstāt bez uzraudzības tās lietošanas laikā. Pārāk augsti jaudas līmeni vai pārāk ilgi gatavošanas laiki var pārkarsēt ēdienu un izraisīt aizdegšanos.**
- 2. Kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai, lai neparedzētā gadījumā iekārtu varētu bez grūtībām atvienot.**



3. Maiņstrāvas padevei ir jābūt ar parametriem 230 V, 50 Hz un ar vismaz 20 A sadales līnijas drošinātāju vai vismaz 20 A sadales slēdzi.
4. Ir jānodrošina atsevišķa elektriskā shēma, kas izmantojama tikai šai iekārtai.
5. Nenovietojiet krāsni vietās, kur tiek izdalīts siltums. Piemēram, tuvu pie parastas krāsns.
6. Neuzstādiet krāsni vietā ar lielu mitruma daudzumu vai vietā, kur var uzkrāties mitrums.
7. Neglabājiet un nelietojiet krāsni ārpus telpām.
8. Pēc lietošanas notīriet viļņvada pārsegu, krāsns dobumu, rotējošo disku un atbalsta veltni. Tiem jābūt sausiem un bez taukiem. Pielipušie tauki var pārkarst un sākt dūmot vai aizdegties.
9. Nenovietojiet viegli uzliesmojošus materiālus krāsns vai ventilācijas atveru tuvumā.
10. Neaizsedziet ventilācijas atveres.
11. Izņemiet visus metāla blīvējumus, stieplu auklas u.c. no pārtikas produktiem un to iepakojumiem. Dzirksteļošana uz metāla virsmām var izraisīt aizdegšanos.
12. Nelietojiet mikroviļņu krāsni, lai sildītu eļļu cepšanai dziļos traukos. Temperatūru nevar kontrolēt, un eļļa var aizdegties.
13. Lai gatavotu popcornu, izmantojiet tikai īpašus mikroviļņu krāsns popcorna gatavotājus.
14. Krāsnī neglabājiet pārtikas produktus un nevienu citu lietu.
15. Pēc krāsns ieslēgšanas pārbaudiet iestatījumus, lai nodrošinātu, ka krāsns darbojas atbilstoši vēlamajam.
16. Lai izvairītos no pārkaršanas un ugunsgrēka, jāievēro īpaša piesardzība, kad gatavojet vai uzsildāt pārtikas produktus ar augstu cukura vai tauku saturu, piemēram, cīsiņus mīklā, pīrāgus vai Ziemassvētku pudiņu.
17. Atbilstošos ieteikumus skatiet lietošanas instrukcijā.



SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Lai izvairītos no traumām, nemiņiet vērā tālāk minēto.

1. BRĪDINĀJUMS!

Nedarbiniet krāsni, ja tā ir bojāta vai nedarbojas pareizi.

Pirms lietošanas pārbaudiet šādas daļas:

- a) durvis; pārliecinieties, vai durvis aizveras pareizi, un nodrošiniet, lai tās nebūtu manījušas pozīciju un nebūtu deformētas;
- b) durvju viras un durvju drošības slēgmehānismi; pārliecinieties, vai tie nav salauzti un nav valīgi;
- c) duryju blīves un blīvējuma virsmas; pārliecinieties, vai tās nav bojātas;
- d) krāsns iekšpusē vai durvju virsma; pārliecinieties, vai tām nav iespiedumu;
- e) strāvas vads un spraudnis; pārliecinieties, vai tie nav bojāti.

2. Nelietojiet krāsni ar atvērtām durvīm un nekādā veidā ne-pārveidojiet durvju drošības slēgmehānismus.

3. Nelietojiet krāsni, ja starp durvju blīvēm un blīvējuma virsmām atrodas priekšmets.

4. Neļaujiet taukiem un netīrumiem uzkrāties uz durvju blīvējumiem un blakus esošajām dalām. Tīriet krāsni pēc regulāriem intervāliem un noņemiet jebkādus ēdienu pārpaliķumus. Ievērojiet norādījumus sadaļā "Kopšana un tīrišana" LV-26. lpp.

5. Personām ar ELEKTROKARDIOSTIMULATORIEM ir jākonsultējas ar savu ārstu vai elektrokardiostimulatora ražotāju par piesardzības pasākumiem saistībā ar mikrovīļu krāsnim.

Lai izvairītos no elektriskās strāvas triecienu, nemiņiet vērā tālāk minēto

1. Nekādā gadījumā nenoņemiet ārējo korpusu.
2. Nekad nešķakstiet un nenovietojiet objektus durvju slēgmehānisma atverēs vai ventilācijas atverēs. Izšķakstišanas gadījumā nekavējoties izslēdziet un atvienojiet krāsni un sazinieties ar pilnvarotu SHARP apkalpes dienesta pārstāvi.



3. Neiegremdējiet strāvas vadu vai spraudni ūdenī vai kādā citā šķidrumā.
4. Nodrošiniet, lai strāvas vads nekarātos pār galda vai darba virsmas malu.
5. Glabājiet strāvas vadu attālāk no sildāmām virsmām, tostarp krāsns aizmugures.
6. Nemēģiniet pats nomainīt krāsns spuldzi un neļaujiet to darīt kādam, kurš nav SHARP pilnvarots elektriķis. Ja krāsns spuldze ir bojāta, lūdzu, konsultējieties ar izplatītāju vai pilnvarotu SHARP apkalpes dienesta pārstāvi.

Lai novērstu sprādzienu vai pēkšņu vārišanos, nēmiet vērā tālāk minēto

1. Nekad nelietojiet slēgtus traukus. Noņemiet noslēgus un vākus pirms lietošanas. Slēgti trauki var sprāgt, jo spiediens ir paaugstināts pat pēc krāsns izslēgšanas.
2. Esiet uzmanīgs, sildot šķidrumus. Izmantojiet trauku ar platu kaklu, lai ļautu burbuļiem izdalīties.

Nekad nesildiet šķidrumus traukos ar šauru kaklu, piemēram, zīdainu pudelītēs, jo tas var izraisīt satura izvirdumu no sildāmā trauka un radīt apdegumus.

Lai novērstu verdoša šķidruma pēkšņu izšķakstīšanos un ie-spējamo applaucēšanos, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:

1. Nekarsējiet to pārmērigi ilgi.
 2. Samaisiet šķidrumu pirms sildīšanas/uzsildīšanas.
 3. Sildīšanas laikā ieteicams šķidrumā ievietot stikla stienīti vai līdzīgu piederumu (kas nav no metāla).
 4. Pēc sildīšanas paturiet šķidrumu krāsnī vismaz 20 sekundes, lai novērstu aizkavētu sprādzienveida vārišanos.
3. Pirms gatavošanas pārduriet apvalkus tādiem pārtikas produktiem kā kartupeli, desas un augļi, citādi tie var uzsprāgt.



SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Lai izvairītos no apdegumiem, nemiņiet vērā tālāk minēto

1. Izņemot pārtikas produktu no krāsns, lietojiet katla turētājus vai krāsns cimdu, lai izvairītos no apdegumiem.
2. Traukus, popkorna gatavotājus, krāsns cepšanas maisījus un citus gatavošanas piederumus vienmēr atveriet attālāk no sejas un rokām, lai izvairītos no tvaika apdegumiem un vārišanās izvirdumiem.
3. **Lai izvairītos no apdegumiem, vienmēr pārbaudiet ēdienu temperatūru un samaisiet ēdienu pirms pāsniegšanas un pievērsiet īpašu uzmanību zīdaiņu, bērnu vai vecu cilvēku pārtikas un dzērienu temperatūrai. Trauka temperatūra nav patiess rādītājs ēdienu vai dzēriena temperatūrai. Vienmēr pārbaudiet pārtikas produkta temperatūru.**
4. Vienmēr stāviet tā, lai, atverot krāsns durvis, jūs atrastos aiz tām, tādējādi izvairoties no apdegumiem no izplūstošā tvaika un karstuma.
5. Pēc pildītu ceptu pārtikas produktu sildīšanas sagrieziet tos šķēlēs, lai atbrīvotu tvaiku un izvairītos no apdegumiem.

Lai novērstu to, ka bērni šo ierīci izmanto nepareizi, nemiņiet vērā tālāk minēto

1. Neatbalstieties un nešūpojieties uz krāsns durvīm.
2. Bērniem ir jāiemāca visas svarīgās drošības instrukcijas: trauku turētāju lietošana, rūpīga pārtikas pārkājumu nonēšana, pievēršot īpašu uzmanību iepakojumam (piem., paškarsējošajiem materiāliem), kas izstrādāts, lai padarītu ēdienu kraukšķīgu, jo tas var būt ļoti karsts.

Citi brīdinājumi

1. Nekad nekādā veidā nepārveidojiet krāsni.
2. Nepārvietojiet krāsni, kad tā darbojas.
3. Šī krāsns ir paredzēta tikai pārtikas produktu gatavošanai mājas apstākļos, un to var izmantot tikai ēdienu gatavošanai. Tā nav piemērota lietošanai komerciālos vai laboratorijas nolūkos.



Lai krāsns darbotos bez traucējumiem un izvairītos no bojājumiem, nemiņiet vērā tālāk minēto

1. Nekad nedarbiniet krāsns, kad tā ir tukša, izņemot, kā ieteikts lietošanas instrukcijā. Šādi rīkojoties, var sabojāt krāsns.
2. Kad lietojat apbrūnināšanas trauku vai pašsasilstošu materiālu, vienmēr zem tā novietojiet siltumizturīgu izolatoru, piemēram, porcelāna plāksni, lai novērstu rotējošā šķīvja un tā atbalsta bojājumu siltuma sprieguma rezultātā. Trauku lietošanas norādījumos noteikto iepriekšējas uzsildīšanas laiku nedrīkst pārsniegt.
3. Nelietojiet metāla piederumus, kuri atstaro mikroviļņus un var izraisīt elektrisko dzirksteļošanu. Lietojiet tikai šai krāsnij paredzēto rotējošo šķīvi un atbalstu. Nelietojiet krāsns bez rotējošā šķīvja.
4. Krāsns lietošanas laikā nenovietojiet neko uz ārējā korpusa.

PIEZĪME.

Ja neesat pārliecināts, kā pieslēgt krāsns, konsultējieties ar pilnvarotu un kvalificētu elektriķi. Ne ražotājs, ne izplatītājs nevar uzņemties nekādu atbildību par krāsns bojājumiem vai traumām, kas radušās, neņemot vērā pareizo elektrisko savienojumu. Dažreiz uz krāsns sienām vai ap durvju blīvēm un blīvējuma virsmām var veidoties ūdens tvaiki vai pilieni. Tā ir normāla parādība un nenorāda uz mikroviļņu krāsns noplūdēm vai nepareizu darbību.

IEBŪVĒTAIS KOMPLEKTS


Šai mikroviļņu krāsnij nav pieejams iebūvēšanas komplekts.

Šī mikroviļņu krāsns ir izgatavota izmantošanai tikai uz atklātas virsmas.



UZSTĀDĪŠANA

1. No krāsns iekšpuses izņemiet visus iepakojuma materiālus, kā arī noņemiet aizsargplēvi, kas var būt uz mikroviļņu krāsns ārpuses. Rūpīgi pārbaudiet, vai krāsnij nav defektu.
2. Novietojiet krāsni uz drošas un līdzzenas virsmas, kas ir pietiekami izturīga, lai balstītu krāsns svaru kopā ar vis-smagāko vienību, ko varētu gatavot. Nenovietojiet mikroviļņu krāsni plauktā.
3. Izvēlieties līdzenu virsmu, kas nodrošina pietiekamu vietu gaisa ieplūdes un izplūdes atverēm. Ierīces aizmugurējā daļa jānovieto pret sienu.
 - Minimālā atstarpe 20 cm ir jānodrošina starp jebkuru krāsns daļu un sienu.
 - Virs mikroviļņu krāsns atstājiet vismaz 30 cm brīvas vietas.
 - Nenoņemiet pamatnes balstus no mikroviļņu krāsns apakšas.
 - Aizsedzot gaisa ieplūdes un/vai izplūdes atveres, var tikt bojāta krāsns.
 - Krāsni novietojiet pēc iespējas tālāk no radio un TV. Mikroviļņu krāsns izmantošana var traucēt radio un TV uztveršanu.



4. Gatavošanas laikā krāsns durvis var klūt karstas. Novietojiet vai uzstādīet krāsni tā, lai no krāsns apakšas līdz pamatnei būtu 85 cm vai vairāk. Neļaujiet bērniem tuvoties durvīm, lai viņi neapdedzinātos.



5. Droši savienojiet krāsns spraudni ar standarta iezemētu mājsaimniecības kontaktligzdu.

BRĪDINĀJUMS! Nenovietojiet mikroviļņu krāsni vietās, kur tiek izdalīts siltums vai mitrums (piemēram, blakus vai virs parastas krāsns) vai tuvu viegli uzliesmojošiem materiāliem (piemēram, pie aizkariem).

Neaizsedziet un neaizsprostojet gaisa ventilācijas atveres. Nenovietojiet priekšmetus uz krāsns.

ELEKTRISKAIS SAVIENOJUMS

- Neļaujiet strāvas vadam un kontaktdakšai nonākt saskarsmē ar ūdeni.
- Kontaktdakšu uzmanīgi ievietojiet kontaktligzdā.
- Citas ierīces pie šīs pašas kontaktligzdas pievienojiet, izmantojot adaptera kontaktspraudni.
- Ja strāvas padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no briesmām, tā nomaiņa jāveic SHARP pilnvarotā apkalpes die-nestā vai pie līdzīgi kvalificētas personas.
- Kontaktdakšu izņemot no kontaktligzdas, vienmēr satveriet kontaktdakšu, nekad nevelciet aiz vada, jo tā rīkojo-ties var tikt bojāts strāvas padeves vads un kontaktdakšā esošie savienojumi.
- Ja mikroviļņu krāsnij ir uzstādīta izjaucama kontaktdakša un, ja tā nav saderīga ar mājās uzstādīto kontaktligzdu, pareizi noņemiet kontaktdakšu (nenogrieziet to).
- Ja mikroviļņu krāsnij ir uzstādīts neizjaucama kontaktdakša un ja tā nav saderīga ar mājās uzstādīto kontak-tligzdu, nogrieziet kontaktdakšu.



PIRMS LIETOŠANAS

Pievienojiet krāsns pie strāvas. Krāsns displejs parādīs: "0:00", vienreiz atskanēs skanas signāls. Šis modelis ir aprīkots ar pulksteņa funkciju un krāsns gaidstāves režīmā patērē mazāk par 1,0 W elektroenerģijas. Par pulksteņa iestatīšanu skatiet tālāk.



PULKSTENA IESTATĪŠANA

Krāsnij ir 24 stundu pulksteņa režīms.

1. Vienreiz nospiediet **PULKSTENA/VIRTUVES TAIMERA** pogu. Mirgo stundu skaitītājs, un redzams pulksteņa indikators.
2. Grieziet **IEVADES** pogu, līdz tiek rādīts vēlamais laiks, ievades laikam jābūt diapazonā 0-23.
3. Vienreiz nospiediet **PULKSTENA/VIRTUVES TAIMERA** pogu, minūšu skaitlis sāks mirgot.
4. Iestatiet minūtes. Grieziet **IEVADES** pogu, līdz redzamas pareizās minūtes. Ievades laikam jābūt intervālā 0-59.
5. Nospiediet **PULKSTENA/VIRTUVES TAIMERA** pogu vienu reizi, lai sāktu pulksteni. Ciparu laika ikona ":" mirgos displejā.

PIEZĪMES.

- Ja pulkstenis ir iestatīts, pēc gatavošanas laika beigām displejā tiks parādīts pareizais dienas laiks. Ja pulkstenis nav iestatīts, displejā redzams tikai "0:00".
- Lai gatavošanas procesā pārbaudītu laiku, nospiediet **PULKSTENA/VIRTUVES TAIMERA** pogu, un gaismas diožu ekrānā uz 2-3 sekundēm būs redzams dienas laiks. Tas neietekmē gatavošanas procesu.
- Ja pulksteņa iestatīšanas procesa laikā tiek nospiesta **APTURĒŠANAS/NOTIRIŠANAS** poga, krāsns tiek atgriezta iepriekšējā iestatījumā.
- Ja mikroviļņu krāsns strāvas padeve tiek pārtraukta, pēc strāvas atjaunošanas displejā būs redzams mirgojošs "0:00". Ja strāvas padeve tiek pārtraukta gatavošanas laikā, programma tieks dzēsta, kā arī dienas laiks tiek dzēsts.



VIRTUVES TAIMERA FUNKCIJA

Jūs varat lietot virtuves taimeri laika noteikšanai bez saistības ar mikroviļņu gatavošanu, piemēram, lai mērītu olu vārišanas laiku parastā sildītājā vai uzraudzītu nostāvēšanās laiku sagatavotai/atsaldētai pārtikai.

Piemērs:

Lai taimeri iestatītu uz 5 minūtēm, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Divreiz nospiediet **PULKSTENA/VIRTUVES TAIMERA** pogu.
2. Grieziet **IEVADES** pogu, lai atlasītu laiku.
3. Nospiediet **SĀKŠANAS/+30 s/APSTIP-RINĀŠANAS** pogu, lai palaistu taimeri.
4. Pārbaudiet displeju. Gatavošanas laikā displejā tiks rādīta programmētā laika atpakaļskaitīšana.

Kad taimeris sasniedz 0:00, 5 reizes atskanēs skanas signāls un pēc tam gaismas diodes rāda dienas laiku.

Jūs varat ievadīt jebkuru laiku līdz 95 minūtēm. Lai atceltu **VIRTUVES TAIMERA** atpakaļskaitīšanas laikā, vienkārši nospiediet **APTURĒŠANAS/NOTIRIŠANAS** pogu.

PIEZĪME. **VIRTUVES TAIMERA** funkciju nevar izmantot gatavošanas laikā.

MIKROVIĻNU JAUDAS LĪMENI



Jaudas līmenis	Nospiediet MIKROVIĻNU JAUDAS pogu.	Attēlojums (procenti)
AUGSTS	x1	P100 (100 %)
VIDĒJI AUGSTS	x2	P80 (80 %)
VIDĒJS	x3	P50 (50 %)
VIDĒJI ZEMS (ATSALDĒŠANA)	x4	P30 (30 %)
ZEMS	x5	P10 (10 %)

- Jūsu krāsnij ir 5 jaudas līmeni, kā parādits.
- Lai mainītu gatavošanas jaudas līmeni, nospiediet **MMIKROVIĻNU JAUDAS** pogu vai grieziet **IEVADĒS** pogu, kamēr ir redzams nepieciešamais līmenis. Nospiediet **SĀKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANAS** pogu, lai apstiprinātu, ievadīt gatavošanas laiku un nospiediet **SĀKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANAS** pogu, lai sāktu gatavošanu.
- Lai gatavošanas laikā pārbaudītu jaudas līmeni, nospiediet **MIKROVIĻNU JAUDAS** pogu, pašreizējais jaudas līmenis tiks parādīts uz 2–3 sekundēm. Krāsns turpina atpakaļskaitīt, lai gan displejā ir redzams jaudas līmenis.

Vispārīgi ir piemērojami tālāk minētie ieteikumi.

P100 — (AUGSTA izvade = 900 W) lietojams ātrai gatavošanai vai uzsildīšanai, piem., sautējumiem, konserviem, karstiņiem dzērieniem, dārzeniem u.c.

P80 — (VIDĒJI AUGSTA izvade = 720 W) lietojams ilgākai blīvu produktu, piemēram, ceptu gurna gabalu, maltās gaļas un pārkālātu ēdienu gatavošanai, arī jutīgiem ēdieniem, piemēram, biskvītkūkām. Pie šī samazinātā iestatījuma ēdiens tiks sagatavots vienmērīgi bez pārmērigas sacepšanas malās.

P50 — (VIDĒJA izvade = 450 W) blīvai pārtikai, kam, parasti cepot, nepieciešams ilgs cepšanas laiks, piem., gaļas sautējumam ir ieteicams izmantot šo jaudas iestatījumu, lai nodrošinātu, ka gaļa būs mīksta.

P30 — (VIDĒJI ZEMA izvade = 270 W atsaldēšanas iestatījums), lai atkausētu. Izvēlieties šo jaudas iestatījumu, lai nodrošinātu, ka trauks atkūst vienmērīgi. Šis iestatījums ir arī ideāls rīsu, makaronu, pельмену vāršanai un olu krēma gatavošanai.

P10 — (ZEMA izvade = 90 W) maigai atsaldēšanai, piem., krēma kūkai vai mīklai.

MANUĀLA DARBĪBA



LATVIJĀ

Durvju atvēršana

Lai atvērtu krāsns durvis, pavelciet aiz durvju roktura.

Krāsns iedarbināšana

Atkarībā no produkta veida un nepieciešamā beigu laika ielieciem produktu atbilstošā traukā, pēc tam trauku novietojiet uz rotējošā šķīvja vai novietojiet produktu tiesi uz rotējošā šķīvja. Aizveriet durvis un pēc vēlamā gatavošanas režīma atlasišanas nospiediet **SĀKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANAS** pogu. Ja gatavošanas režīms ir atlasišs un **SĀKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANAS** poga netiek nospiesta 5 minūsu laikā, iestatījums tiek atcelts.

Ja gatavošanas laikā tiek atvērtas durvis, lai turpinātu gatavošanu, jānospiež **SĀKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANAS** poga. Nospiežot pogu, atskan skaņas signāls. Ja poga netiks nospiesta pietiekami spēcīgi, nekas neatskanēs.

Lietojiet APTURĒŠANAS/NOTĪRĪŠANAS pogu, lai veiktu tālāk minētās darbības.

1. Dzēstu klūdu programmēšanas laikā.
2. Gatavošanas laikā uz laiku apturetu krāsnī.
3. Lai atceltu programmu gatavošanas laikā, divreiz nospiediet **APTURĒŠANAS/NOTĪRĪŠANAS** pogu.
4. Bērnu drošības slēdža iestatīšanai un atcelšanai (skatiet LV-21. lpp.).



ĒDIENU GATAVOŠANA MIKROVIĻNU KRĀSNĪ

Krāsnī var ieprogrammēt laiku līdz 95 minūtēm (95:00).

Gatavošanas (atsaldēšanas) laika ievades vienība mainās no 5 sekundēm līdz 95 minūtēm. Tā atkarīga no kopējā gatavošanas (atsaldēšanas) laika, kā parādīts tabulā.

Gatavošanas laiks	Pieaugoša vienība
0-1 minūte	5 sekundes
1-5 minūtes	10 sekundes
5-10 minūtes	30 sekundes
10-30 minūtes	1 minūte
30-95 minūtes	5 minūtes

MANUĀLA GATAVOŠANA UN ATSALDĒŠANA

- levadiet gatavošanas laiku un izmantojet mikroviļņu krāsns jaudas līmeni no P100 līdz P10, lai gatavotu vai atsaldētu (skatiet piemēru tālāk).
- Apmaišiet vai apgrīziet pārtiku, kad iespējams, 2–3 reizes gatavošanas laikā.
- Pēc pagatavošanas pārsedziet ēdienu un atstājiet nostāvēties, ja ieteikts.
- Pēc atsaldēšanas pārsedziet ēdienu folijā un atstājiet nostāvēties līdz pilnīgai atkušanai.

Piemērs:

Lai gatavotu 2 minūtes un 30 sekundes ar 80 % mikroviļņu jaudu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Lai ievadītu jaudas līmeni P80, divas reizes nospiediet **MIKROVIĻNU JAUDAS** pogu vai grieziet **IEVĀDES** pogu, lai atlaistu mikroviļņu jaudas līmeni P80.

Nospiediet **MIKROVIĻNU JAUDAS** pogu



2. Nospiediet **SAKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANĀS** pogu, lai atlaistu apstiprinātu atlasīto jaudas līmeni.



Vienlaikus displejā mirgo mikroviļņu indikators.

3. levadiet vēlamo gatavošanas laiku, griezot **IEVĀDES** pogu.



4. Nospiediet **SĀKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANĀS** pogu, lai palaistu taimeri. (Dispļajā notiks iestatītā gatavošanas laika atpakaļskaitīšana.)



PIEZĪME.

- Kad krāsns sāks darboties, krāsns spuldze iedegsies un rotējošais šķīvis griezīsies pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Ja gatavošanas/atsaldēšanas laikā tiek atvērtas krāsns durvis ēdienu apmaišanai vai apgrīšanai, gatavošanas laiks dispļejā tiek automātiski apturēts. Gatavošanas/atsaldēšanas laika atpakaļskaitīšana tiek atsākta, ja durvis tiek aizvērtas un tiek nospiesta **SAKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANĀS** poga.
- Kad gatavošana/atsaldēšana ir pabeigta un pulkstenis ir iestatīts, dienas laiks atkal ir redzams dispļejā.
- Ja gatavošanas laika vēlaties uzzināt jaudas līmeni, nospiediet **MIKROVIĻNU JAUDAS** pogu. Pārreizējais jaudas līmenis būs redzams 2–3 sekundes.

ISVARĪGI!

- Pēc gatavošanas/atsaldēšanas aizveriet durvis. Nemiet vērā, ka, durvīm esot atvērtām, gaisma paliks ie-degta aptuveni 10 minūtes. Tas ir drošības nolūkos kā atgādinājums, lai jūs neaizmirstu aizvērt durvis.



GATAVOŠANA AR GRILU/KOMBINĒTĀ GATAVOŠANA

1. GATAVOŠANA TIKAI GRILĒŠANAS REŽĪMĀ

Krāsns augšpusē esošajam grilam ir tikai viens jaudas iestatījums. Grils darbojas kopā ar rotējošo šķīvi, kas griežas vienlaikus, nodrošinot vienmērīgu apceļšanu. Nelielu produktu, piemēram, bekona, šķinka un tējas maizīšu grilēšanai, izmantojet restītes. Produktus var novietot gan tieši uz restītēm, gan augļu pīrāgu šķīvja/siltumizturīgas paplātes, kas tiek novietota uz restītēm.

GATAVOŠANA AR GRILU/KOMBINĒTĀ GATAVOŠANA



Piemērs:

20 minūšu grilēšanai, izmantojot **GRILA/KOMBINĒTĀS GATAVOŠANAS pogu.**

1. Vienu reizi nospiediet **GRILA/KOMBINĒTĀS GATAVOŠANAS pogu.**
G-1 un grila indikators iedegsies displejā.

GRILA/KOMBINĒTĀS GATAVOŠANAS x1



2. Lai apstiprinātu gatavošanas režīmu, nospiediet **SAKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANAS pogu.**



3. Lietojet **IEVADES pogu**, lai ievadītu grilēšanas laiku (20 minūtes).



4. Vēl vienu reizi nospiediet **SĀKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANAS pogu**, lai sāktu grilēšanu. (Displejā notiks iestatītā grilēšanas laika atpakaļskaitīšana.)



Piezīme.

Kad būs pagājusi puse no paredzētā grilēšanas laika, divreiz atskanēs skaņas signāls, kas atgādinās par to, ka produkts jāapgrīz, lai nodrošinātu vienmērīgu cepšanu. Nemiet vērā, ka darbība netiks automātiski apturēta grilēšanas laikā.

Pēc tam, kad produkts ir apgrīzts, aizveriet durvis un nospiediet **SĀKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANAS pogu**, lai turpinātu grilēšanu.

2. GATAVOŠANA AR GRILA/KOMBINĒTĀS GATAVOŠANAS

Izmantojot **GRILA/KOMBINĒTĀS GATAVOŠANAS** funkciju, varat kombinēt mikrovilju jaudu ar grili vai/un konvekciju, kā arī kombinēt grili un konvekciju. **KOMBINĒTĀ** gatavošana nozīmē to, ka varat pamīšus gatavot ar mikrovilju jaudu, grila jaudu un/vai konvekcijas jaudu. Kombinējot gatavošanu, tiek samazināts gatavošanas laiks un iegūts kraukšķīgs, apbrūnīnāts ēdiens, tādējādi varat ātri gatavot, nodrošinot tradicionālo garšu.

Kā redzams tabulā tālāk, ir pieejamas 4 kombināciju iespējas.

Nospiediet GRILA/KOMBINĒTĀS GATAVOŠANAS pogu.	Displejs	Mikrovilji	Grils	Konvekcija
divas reizes	C-1	•		•
3 reizes	C-2	•	•	
4 reizes	C-3		•	•
5 reizes	C-4	•	•	•

• = pieejams

Mikrovilju un konvekcijas piemērs.

30 minūšu ilgai gatavošanai, izmantojot mikrovilju un konvekcijas kombināciju (C-1).

1. Vienu reizi nospiediet **GRILA/ KOMBINĒTĀS GATAVOŠANAS pogu.**
G-1 iedegsies displejā.

GRILS/KOMBINĒTĀ GATAVOŠANA x1



2. Atlaist C-1, nospiežot pogu vienu reizi, vai grieziet **IEVADES pogu**, kamēr displejā parādās C-1. Vienlaikus iedegsies arī mikrovilju un konvekcijas indikators.



3. Lai apstiprinātu gatavošanas režīmu, nospiediet **SAKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANAS pogu.**



4. Lietojet **IEVADES pogu**, lai ievadītu gatavošanas laiku (30 minūtes).



5. Nospiediet **SĀKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANAS pogu**, lai sāktu gatavošanu. (Displejā notiks iestatītā gatavošanas laika atpakaļskaitīšana.)



PIEŽĪMES par GATAVOŠANU AR GRILU un KOMBINĒTO GATAVOSĀNU.

- Pirms gatavošanas grili nav nepieciešams uzkarstēt.
- Kad cepat produktus uz zemā vai augstā plaukta, vai dzīļā traukā uz rotējošā šķīvja.
- Lietojot grili pirmo reizi, iespējams konstatēt dūmus vai deguma smaku. Tas ir normāli un nenorāda uz to, ka krāsns darbojas nepareizi. Lai novērstu šo problēmu, kad pirmo reizi lietojat krāsns, 20 minūtes lietojet grili bez ēdienu un konvekcijas pie 240 °C.



GATAVOŠANA AR GRILU/KOMBINĒTĀ GATAVOŠANA

SVARĪGI! Lai krāsns lietošanas laikā atbrīvotos no dūmiem vai smakām, atveriet logu.



BRĪDINĀJUMS!

Krāsns lietošanas laikā durvis, ārējais korpus, krāsns iekšpuse un piederumi kļūs ļoti karsti. Lai izvairītos no apdegumiem, vienmēr lietojet biezus krāsns cīmrus.



GATAVOŠANA AR KONVEKCIJU

Šo krānsi var izmantot kā parastu krānsi, lietojot konvekcijs iespēju un 10 iepriekš iestatītas krāsns temperatūras. Laibākam rezultātam krānsi ieteicams iepriekš uzsildīt. Temperatūru var izvēlēties no 150 °C līdz 240 °C ar 10 °C iedalījām.

Nospiediet KONVEKCIJAS pogu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Krāsns temperatūra (°C)	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240

1. piemērs. Gatavošana ar iepriekšēju uzsildīšanu

Pieņemsim, ka vēlaties uzsildīt krānsi līdz 200 °C un gatavot 25 minūtes pie 200 °C.

1. Vienu reizi nospiediet **KONVEKCIJAS** pogu. Temperatūras indikators mirgos displejā, un konvekcijs indikators iedegsies.
KONVEKCIJAS x1
2. Ievadiet vēlamo iepriekšējās uzsildīšanas temperatūru, nospiežot **KONVEKCIJAS** pogu (5 reizes), vai grieziet **IEVADES** pogu, kamēr displejā parādās 200.
3. Lai apstiprinātu temperatūru, nospiediet **SĀKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANAS** pogu.



4. Vēl vienu reizi nospiediet **SĀKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANAS** pogu, lai sāktu iepriekšēju uzsildīšanu. Kad sasniegta iepriekšējas uzsildīšanas temperatūra, skaņas signāls atskan divas reizes, lai atgādinātu, ka ēdiens jāieliek krānsi. Pašreizējā temperatūra mirgos displejā.



5. Atveriet durvis un ievietojiet pārtiku krānsi. Aizveriet durvis. Lietojet **IEVADES** pogu, lai ievadītu gatavošanas laiku (25 minūtes).
6. Nospiediet **SĀKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANAS** pogu, lai sāktu gatavošanu. Displejā notiks iestatītā gatavošanas laika atpakaļskaitīšana. Konvekcijs indikators mirgos.



2. piemērs. Gatavošana bez iepriekšējas uzsildīšanas

Gatavošana 20 minūtes pie 230 °C.

1. Atveriet durvis un ievietojiet pārtiku krānsi. Aizveriet durvis. Vienu reizi nospiediet **KONVEKCIJAS** pogu. Temperatūras indikators mirgos displejā, un konvekcijs indikators iedegsies.
KONVEKCIJAS x1
2. Ievadiet nepieciešamo temperatūru, nospiežot **KONVEKCIJAS** pogu (astoņas reizes) vai grieziet **IEVADES** pogu, līdz displejā tiek rādīts 230.
3. Lai apstiprinātu temperatūru, nospiediet **SĀKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANAS** pogu.
4. Lietojet **IEVADES** pogu, lai ievadītu gatavošanas laiku (20 minūtes).
5. Nospiediet **SĀKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANAS** pogu, lai sāktu gatavošanu.



GATAVOŠANA AR KONVEKCIJU



Piezīmes.

1. Gatavošanas laiku nevar ievadīt, kamēr nav sasniepta iepriekšējas uzsildišanas temperatūra. Kad temperatūra ir sasniegta, durvis ir jāatver, lai ievadītu gatavošanas laiku.
2. Konvekcijas sildītāja darbība tiks apturēta automātiski, ja gatavošanas laiks netiks ievadīts 5 minūšu laikā. Dzirdams skanās signāls atskanēs piecas reizes, lai atgādinātu, un gaismas diožu ekrānā būs redzams dienas laiks (ja pulkstenis ir iestatīts). Ja pulkstenis nav iestatīts, displejā ir redzams tikai "0:00".
3. Krāsns uzsildišanas laikā rotējošajam šķīvim jāatrodas krāsnī. Uzsildišanas un konvekcijas gatavošanas laikā dzirdēsiet, kā ieslēdzas un izslēdzas dzesēšanas ventilators. Tas ir pilnīgi normāli un neietekmē gatavošanu.
4. Pārtikas ražotāju norādījumi ir tikai atsaucei, un gatavošanas laiku var būt nepieciešams pielāgot.
5. Pēc tam, kad gatavošana ir pabeigta, dzesēšanas ventilators turpina darboties īsu brīdi, lai samazinātu elektrisko un mehānisko detaļu temperatūru.
6. Lietojot konvekciju pirmo reizi, iespējams konstatēsiet dūmus vai deguma smaku. Tas ir normāli un nenorāda uz to, ka krāsns darbojas nepareizi. Lai novērstu šo problēmu, kad pirmo reizi lietojat krāsni, 20 minūtes lietojiet grilu un pēc tam konvekciju pie 240 °C.

SVARĪGI! Lai krāsns lietošanas laikā atbrīvotos no dūmiem vai smakām, atveriet logu.



BRĪDINĀJUMS!

Krāsns lietošanas laikā durvis, ārējais korpuiss, krāsns iekšpusē un piederumi klūs ļoti karsti. Lai izvairītos no apdegumiem, vienmēr lietojiet biezus krāsns cimdus.

CITAS ĒRTAS FUNKCIJAS



1. SECĪGA GATAVOŠANA

Šī funkcija ātri atkausē pārtiku, lūujot jums izvēlēties piemērotu atkausēšanas laiku atkarībā no pārtikas veida. Tālāk aprakstītajā piemērā skatiet plašāku informāciju par šo funkciju izmantošanu. Laika diapazons ir 0:05–95:00. Ar šīs funkcijas palīdzību varat gatavot, izmantojot divus dažādus posmus, kas sastāv no manuālas gatavošanas un režīma un/vai atsaldēšanas pēc laika, kā arī atsaldēšanas pēc svara funkcijas. Ja gatavošana ir ieprogrammēta, nav nepieciešams to pārtraukt, jo krāsns pati automātiski pārslēgsies uz nākamo posmu. Skanās signāls atskanēs vienreiz, pēc pirmās daļas beigām. Ja šī daļa ir atsaldēšana, tas notiks pirmās daļas laikā.

Piezīme. Vairāku secību AUTOMĀTISKĀS IZVĒLNES nevar iestatīt kā vienu.

Piemērs: Ja vēlaties atsaldēt produktu 5 minūtes, pēc tam gatavot ar jaudu P80 7 minūtes. Rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

- 1. Divas reizes nospiediet **ATSALDĒŠANAS PĒC SVARA/ATSALDĒŠANAS PĒC LAIKA** pogu , un gaismas diožu ekrānā parādisies d-2.
- 2. Ievadiet atsaldēšanas laiku, griezot **IEVADES** pogu, kamēr displejā redzamas "5:00" minūtes.
- 3. Vienu reizi nospiediet **MIKROVIĻNU JAUDAS** pogu.
- 4. Lai ievadītu jaudas līmeni P80, vēlreiz nospiediet **MIKROVIĻNU JAUDAS** pogu , vai grieziet **IEVADES** pogu, lai atlasītu mikroviļņu jaudas līmeni P80.
- 5. Lai apstiprinātu iestatījumu, nospiediet **SĀKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANAS** pogu.
- 6. Ievadiet gatavošanas laiku, griezot **IEVADES** pogu, kamēr displejā redzamas "7:00" minūtes.
- 7. Nospiediet **SĀKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANAS** pogu, lai sāktu gatavošanu.

LATVIJĀ



CITAS ĒRTAS FUNKCIJAS

2. +30 s FUNKCIJA (tiešā sākšana)

Izmantojot **SĀKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANAS** varat lietot tālāk minēto funkciju.

a. Tiešā sākšana

Varat nekavējoties sākt gatavošanu ar mikroviļņu jaudu P100 30 sekundes, nospiežot **SĀKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANAS** pogu. Gatavošana tiks sākta tūlītēji, un, katru reizi nospiežot pogu, gatavošanas laiks tiks palielināts par 30 sekundēm.

b. Gatavošanas laika pagarināšana

Varat pagarināt manuālās gatavošanas, grilēšanas, konvekcijas, kombinētās gatavošanas un atsaldēšanas laiku vairākas reizes pa 30 sekundēm, ja **SĀKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANAS** poga tiek nospiesta krāsns darbības laikā. Atsaldēšanas pēc svara un automātiskās izvēlnes funkcijas un secīgas gatavošanas laikā gatavošanas laiku nevar palielināt, nospiežot **SĀKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANAS** pogu.

PIEZĪME. Gatavošanas laiku var pagarināt līdz maksimāli 95 minūtēm.

3. BĒRNU DROŠĪBAS SLĒDŽĀ.

Lietojet, lai novērstu to, ka mazi bērni darbina krāsni bez uzraudzības.

a. Lai iestatītu BĒRNU DROŠĪBAS SLĒDŽĀ, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Gaidstāves režīmā nospiediet **APTURĒŠANAS/NOTĪRĪŠANAS** pogu uz laiku līdz 3 sekundēm. Pēc tam atskan garš skaņas signāls, kas norāda, ka tiek ieslēgts bērnu drošības slēdzis un kopā ar pašreizējo laiku sāk mirgot indikators . Ja pulkstenis nav bijis uzstādīts, displejā redzams "0:00".

b. Lai atceltu BĒRNU DROŠĪBAS SLĒDŽĀ, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Gaidstāves režīmā nospiediet **APTURĒŠANAS/NOTĪRĪŠANAS** pogu uz laiku līdz 3 sekundēm. Atskan garš skaņas signāls, kas norāda, ka pulkstenis tiek iestatīts.



ATSALDĒŠANAS PĒC LAIKA UN ATSALDĒŠANAS PĒC SVARA FUNKCIJAA

1. ATSALDĒŠANA PĒC SVARA

Mikroviļņu krāsnī ir iepriekš iestatīta programma ar taimeri un jaudas līmeni, kas ļauj vieglāk atsaldēt cūkgālu, liellopu galu un vistās galu. Svara diapazons ir 100 g – 2000 g ar iedāļu 100 g.

Tālāk aprakstītajā piemērā skatiet plašāku informāciju par šo funkciju izmantošanu.

Piemērs. Gaļas gabala atsaldēšana ar 1,2 kg svaru, lietojot **ATSALDĒŠANAS PĒC SVARA** funkciju.

Novietojiet gaļas gabalu uz šķīvju vai mikroviļņu krāsns atsaldēšanas restītēm vai rotējošā šķīvja.

1. Atslēgt vajadzīgo izvēlni,
vienreiz nospiežot **ATSALDĒŠANAS PĒC SVARA/ATSALDĒŠANAS PĒC LAIKA** pogu.
Displejā tiek rādīts tālāk aprakstītais.



2. Ievadiet vēlamo svaru,
griežot **IEVADES** pogu,
kamēr displejā ir redzams:



3. Nospiediet **SĀKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANAS** pogu, lai sāktu atsaldēšanu. Mikroviļņu un atsaldēšanas indikators mirgos, bet indikators "g" pazudīs. (Atsaldēšanas laikā displejā tiks rādīta laika atpakaļskaitīšana).

Sasaldēti produkti tiek atsaldēti no -18 °C.

Piezīmes ATSALDĒŠANAI PĒC SVARA.

- Pirms produktu sasaldēšanas pārliecinieties, vai tie ir svaigi un tiem ir laba kvalitāte.
- Novietojiet produktu ar svaru līdz 200 g uz rotējošā šķīvja malas. Nenovietojiet to rotējošā šķīvja centrālajā daļā.
- Produkta svars ir jānoapaļo līdz tuvākajiem 100 g, piemēram, 650 g jānoapaļo līdz 700 g.
- Ja nepieciešams, aizsedziet nelielus gaļas vai putnu gaļas gabaliņus ar aluminijs folija gabaliņiem. Tas novērš šo vietu uzkaršanu atsaldēšanas laikā. Pārliecinieties, vai folija nepieskaras krāsns sieniņām.

ATSALDĒŠANAS PĒC LAIKA UN ATSALDĒŠANAS PĒC SVARA FUNKCIJA



2. ATSALDĒŠANA PĒC LAIKA

Šī funkcija ātri atkausē pārtiku, laujot jums izvēlēties piemērotu atkausēšanas laiku atkarībā no pārtikas veida. Detalizētu informāciju, kā lietot šo funkciju, skatiet piemērā tālāk. Laika diapazons ir 0:05–95:00.

Piemērs. Produktu atsaldēšanai 10 minūtes.

1. Atslēgt vajadzīgo izvēlni, divreiz nospiežot **ATSALDĒŠANAS PĒC SVARA/ATSALDĒŠANAS PĒC LAIKA** pogu.
DISPLAY tiek rādīts tālāk aprakstītais.



2. Ievadiet vēlamo gatavošanas laiku, griezot **IEVADES** pogu, kamēr displejā ir redzams:



3. Nospiediet **SĀKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀŠANAS** pogu, lai sāktu atsaldēšanu. Mikrovīļu un atsaldēšanas indikators degs.

Sasaldēti produkti tiek atsaldēti no -18 °C.

Piezīmes ATSALDĒŠANAS PĒC LAIKA.

- Ja pulkstenis tika iestatīts, pēc atsaldēšanas piecas reizes atskan skaņas signāls un gaismas diožu displejā tiek parādīts dienas laiks. Ja pulkstenis nav iestatīts, tad pēc gatavošanas laika beigām displejā ir redzams tikai "0:00".
- Iepriekš iestatītais jaudas limenis ir P30, un to nevar mainīt.

AUTOMĀTISKĀS IZVĒLNES FUNKCIJA



AUTOMĀTISKĀS IZVĒLNES programmas automātiski izstrādā pareizo gatavošanas režīmu un gatavošanu pārtikas produktiem (detalizētāku informāciju skatiet LV-23. lpp.). Detalizētu informāciju, kā lietot šo funkciju, skatiet piemērā tālāk.

Piemērs. 350 g burkānu gatavošanai, izmantojot **AUTOMĀTISKĀS IZVĒLNES** funkciju svaigiem dārzeņiem (A4).

1. Grieziet **IEVADES** pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai atlasītu vēlamo automātisko izvēlni.



2. Lai apstiprinātu ie-stātijumu, nospie-diet **SĀKŠANAS/+30 s/APSTIPRI-NĀŠANAS** pogu.



3. Ievadiet vēlamo svaru, griezot **IEVADES** pogu, kamēr displejā ir redzams:



4. Nospiediet **SĀKŠANAS/+30 s/APSTIPRINĀ-ŠANAS** pogu, lai sāktu gatavošanu. (DISPLAY notiks ie-stātīta atsaldēšanas laika atpakaļskaitīšana.)

PIEZĪMES.

- Ēdienu svaru vai daudzumu var ievadīt, spiežot **IEVADES** pogu, līdz tiek attēlots vēlamais svars/daudzums. Ievadiet tikai pārtikas svaru. Neiekļaujiet trauka svaru.
- Pārtikai, kas sver vairāk vai mazāk par svariem/daudzumiem, kas norādīti sadaļā **AUTOMĀTISKĀS IZVĒLNES** LV-23. lpp., gatavojiet ar manuālu darbību.

LATVIJU



AUTOMĀTISKAS IZVĒLNES TABULA

Automātiska izvēlne	Dispējs	Gatavošanas metode	Svars/porcija/piederumi	Procedūra
Atkārtota uzsildīšana pusienu šķīvis (iepriekš pagatavots ēdiens, piem., gaļa, dārzeņi un pētersili)	A1	100 % Micro	150 g, 250 g, 350 g, 450 g, 600 g (sākuma temp. 5 °C) Šķīvis un mikroviljus caurlaidīga pārtikas plēve vai piemērots vāciņš	Novietojiet iepriekš pagatavotu pārtiku uz šķīvja. Lai pārkātu šķīvi, izmantojiet mikroviljus caurlaidīgu pārtikas plēvi vai piemērotu vāciņu. Novietojiet šķīvi rotējošā šķīvja centrālajā daļā. Pēc pagatavošanas samaisiet.
Kartupelis ar mizu	A2	100 % Micro	1, 2, 3 kartupeli (daļas) 1 kartupelis = apm. 230 g (sākuma temp. 20 °C)	Izmantojiet vienāda izmēra kartupelus ar aptuveno svaru 230 g. Ieduriet katram kartupelim dažādās vietās un novietojiet tos rotējošā šķīvja malā. Kad pagājis puse no gatavošanas laika, apgrīziet tos. Pirms pasniegšanas laujiet tiem atdzist 3-5 minūtes.
Gaļa (gaļa bez kauliem, piem., liellopu gaļa, jēra gaļa, cūkgalā vai vistas gaļa)	A3	100 % Micro	150 g, 300 g, 450 g, 600 g (sākuma temp. 20 °C) Pīrāgu šķīvis un mikroviljus caurlaidīga pārtikas plēve vai piemērots vāciņš	Sagrieziet galu mazās strēmelēs un izvietojiet to uz pīrāgu šķīvja. Lai pārkātu pīrāgu šķīvi, izmantojiet mikroviljus caurlaidīgu pārtikas plēvi vai piemērotu vāciņu. Novietojiet pīrāgu šķīvi rotējošā šķīvja centrālajā daļā.
Svaigi dārzeņi, piem., ziedkāposti, burkāni, brokolī, fēnhelis, puravs, pipari, kabači utt.	A4	100 % Micro	150 g, 350 g, 500 g (sākuma temp. 20 °C) Trauks un vāks	Sagrieziet, sasmalciniet vai sagrieziet vienādā šķēlēs svaigus dārzeņus. Ievietojiet svaigos dārzeņus piemērotā traukā. Novietojiet uz rotējošā šķīvja. Pievienojiet atbilstošo ūdens daudzumu (1 tējk. uz 100 g). Uzlīciet vāciņu. Pēc pagatavošanas apmaišiet un laujiet ēdienam nostāvēties apt. 2 minūtes.
Zivs (šai programmai ieteicama tikai zivs fileja)	A5	80 % Micro	150 g, 250 g, 350 g, 450 g, 650 g (sākuma temp. 20 °C) Pīrāgu šķīvis un mikroviljus caurlaidīga pārtikas plēve vai piemērots vāciņš	Pīrāgu šķīvi ievietojiet to vienā slānī. Lai pārkātu šķīvi, izmantojiet mikroviljus caurlaidīgu pārtikas plēvi vai piemērotu vāciņu.
Pasta (sausā pasta, piem., Fussili, Farfalle, Rigatoni)	A6	80 % Micro	Pasta 50 g 100 g 150 g Üdens 450 ml 800 ml 1200 ml (sākuma temp. ūdenim: 20 °C) liela sekla bjoda	Ielīciet pastu piemērota lieluma bļodā un pielejiet ūdeni. Neapsedziet. Novietojiet bļodu uz rotējošā šķīvja centrālās daļas. Pēc pagatavošanas kārtīgi apmaišiet un pirms ūdens noliešanas uzgaidiet 2 minūtes.

AUTOMĀTISKAS IZVĒLNES TABULA



Automātiska izvēlne	Dispējs	Gatavošanas metode	Svars/porcija/piederumi	Procedūra
Zupa	A7	100% Micro	200 ml, 400 ml, 600 ml (sākuma temp. 5 °C) Krūzītes (200 ml krūzītē)	Novietojiet krūzītes uz rotējošā šķīvja un pēc gatavošanas apmaišiet.
Biskvītkūka* Sastāvdalas: 4 olas 100 g miltu 110 g cukura 10 g kukurūzas cietes 60 g piena 60 g dārzenju eļļa	A8	lePRIEKŠEJA uzsildišana pie 180 °C	475 g (sākuma temp. 20 °C) Forma ar noņemamu pamatni (apt. 26 cm diametras) Zemais plaukts	Krāsns tiks iepriekš uzsildīta līdz 180 °C. Kad temperatūra ir sasniegtā, atveriet durvis un ievietojiet kūku uz zemākā plaukta. Nospiediet SĀKŠANAS/+30 s/APSTĪPRINĀŠANAS pogu.
Sasaldēta pica (krāsnij gatava pica ↗ iepriekš pagatavota)	A9	C-4	200 g, 300 g, 400 g (sākuma temp. -18 °C) Zemais plaukts	Izņemiet to no iepakojuma un novietojiet tieši uz zemā plaukta. Nostāvēšanās laiks nav nepieciešams.
Cāļa cepetis	A10	C-4	500 g, 750 g, 1000 g, 1200 g (sākuma temp. 20 °C) Zemais plaukts	Ja nepieciešams, uzberiet sāli, piparūs un pievienojet papriku. Vairākas reizes ieduriet vistas sānos. levietojiet vistu ar krūtīm uz augšu uz zemā plaukta.

* Biskvītkūkas sagatavošana (A8)

1. Atdaliet olas.
2. Izmantojot rokas mikseri (mazā ātrumā), sakuliet olas dzeltenumu, pienu un augu eļļu, līdz masa ir viegla un mīksta.
3. Pievienojet miltus un kārtīgi samaisiet.
4. Izmantojot rokas mikseri (mazā ātrumā), atsevišķā traukā sakuliet olas baltumu, cukuru un kukurūzas cieti, līdz masa ir stingra. Uzmanīgi iecilājiet to kūkas masā.
5. Levietojiet masu ar karoti ieļļotā formā ar noņemamu pamatni un izlīdziniet virsmu.
6. Pēc iepriekšējas uzsildišanas novietojiet formu ar noņemamu pamatni uz restītēm.

Piezīmes.

- Galējā produkta temperatūra atšķirsies atkarībā no sākotnējās produkta temperatūras. Pārbaudiet, vai viss produkts ir karsts pēc gatavošanas. Ja nepieciešams, varat manuāli pagarināt gatavošanas laiku.
- Rezultāti, izmantojot automātisko gatavošanu, ir atkarīgi no variācijām, piemēram, ēdienu formas un izmēra un no jūsu personīgās vēlmes attiecībā uz ēdienu gatavošanas rezultātu. Ja neesat apmierināts ar ieprogrammēto rezultātu, regulējiet gatavošanas laiku atbilstoši savām prasībām.

LATVIJĀ



PIEMĒROTI SILTUMIZTURĪGI TRAUKI

Lai gatavotu/atsaldētu produktu mikrovilņu krāsnī, tās enerģijai ir jāiziet cauri traukam, tādējādi ie-klūstot produktā. Tāpēc ir svarīgi izvēlēties gatavošanai piemērotus traukus.

Apali/ovāli trauki ir ieteicami kantainu/iegarenu trauku vietā, jo to stūros ēdiens mēdz pārgatavoties. Tālāk minēti vairāki gatavošanai izmantojamie trauki.

Gatavošanai piemēroti trauki	Droši iz- mantojami mikrovilņu krāsnī	Grils	Konvekcija	Jautķā gatavoša- na	Piezīmes
Aluminija folija Folijas trauki	✓ / ✗	✓	✓	✓ / ✗	Nelielus aluminija folijas gabaliņus var izmantot, lai pasargātu ēdienu no pārkāšanas. Nodrošiniet, lai folija atrastos vismaz 2 cm no krāsns sieninām, jo to saskarsmes rezultātā var rasties dzirksteljošana. Folijas trauki nav ieteicami, ja vien rāzotājs nav tos norādījis, piemēram, Microfoil®, kura instrukcijas ievērojiet rūpīgi.
Cepšanas trauki	✓	✗	✗	✗	Vienmēr nemiet vērā rāzotāja instrukcijas. Ne-pārsniedziet ieteiktos sildīšanas laikus. Esiet loti uzmanīgs, jo šie trauki var kļūt loti karsti.
Kinas porcelāns un keramikas izstrādājumi	✓ / ✗	✗	✓	✓	Tikai jautķā konvekcija Porcelāns, māla trauki, fajanss un kaulu porcelāns parasti ir piemērots, izņemot tos traukus, kuriem ir metāla dekorējumi.
Stikla trauki, piem., Pyrex®	✓	✓	✓	✓	Izmantojot smalkus stikla traukus, ir jārikojas uzmanīgi, jo tie var saplist, ja tiek pēkšņi uzkarsti.
Metāls	✗	✓	✓	✗	Metāla traukus nav ieteicams izmantot, jo tie var dzirkstelot, radot aizdegšanos.
Plastmasa/polis- tirols, piem., ātrās ēdināšanas trauki	✓	✗	✓	✓ / ✗	Ir jārikojas uzmanīgi, jo daži trauki var saplakt, izkust vai mainīt krāsu pie augstas temperatūras.
Pārtikas plēve	✓	✗	✗	✗	Nedrikst saskarties ar produktu un ir jāizdursta caurumi, lai tvaikam būtu kur izklūt.
Saldētavas/cep- šanas maisiņi	✓	✗	✓ / ✗	✗	Ir jāizdursta caurumi, lai tvaikiem būtu kur izklūt. Pārliecībaites, vai maisiņi ir piemēroti mikrovilņu krāsnī. Neizmantojiet plastmasas vai metāla sa-spraudes, jo tās var izkust vai aizdegties dzirksteljo-šanas rezultātā.
Papira šķījvi/krū- zites un virtuves papirs	✓	✗	✗	✗	Izmantojiet tikai sildīšanai vai mitruma absorbē-šanai. Jārikojas uzmanīgi, jo pārkāšana var radīt aizdegšanos.
Salmu un koka trauki	✓	✗	✗	✗	Šo materiālu lietošanas laikā vienmēr uzraugiet krāsns, jo pārkāšana var radīt aizdegšanos.
Pārstrādāts papirs un avīze	✗	✗	✗	✗	Var saturēt metāla dalības, kas radīs dzirksteles un var izraisīt aizdegšanos.
Grilēšanas restītes	✓	✓	✓	✓	Komplektācijā iekļautās metāla restītes ir speciāli paredzētas visiem gatavošanas režīmiem un nebojās krāsns.



BRĪDINĀJUMS!

Kad sildāt ēdienu plastmasas vai papīra traukos, uzraugiet krāsns, jo iespējama aizdegšanās.



UZMANĪBU! NELIETOJET TIRDZNIECĪBĀ PIEJAMOS KRĀSNS TĪRĪŠANAS LĪDZEKLUS, TVAIKA TĪRĪTĀJUS, ABRAZĪVUS, RAUPJUS TĪRĪŠANAS LĪDZEKLUS, JEBKO, KAS SATUR NĀTRIJA HIDROKSĪDU, VAI ABRAZĪVAS SUKAS JEBKURAI MIKROVIĻŅU KRĀSNS SASTĀVDAĻAI.

Pirms tīrīšanas pārliecinieties, vai krāsns iekšpusē, durvis, krāsns korpušs un piederumi ir pilnībā atdzisuši.

TĪRIET KRĀSNI PĒC REGULĀRIEM INTERVĀLIEM UN NONEMIET JEBKĀDUS ĒDIENA PĀRPALIKUMUS — uzturiet krāsnī tiru, citādi tas novēdis pie krāsns virsmas nolietošanās. Tas var nelabvēlgīgi ieteikmēt iekārtas darbmūžu un, iespējams, radīt bīstamu situāciju.

Krāsns ārpuse

Krāsns ārpusi viegli var notīrīt ar maigām ziepēm un ūdeni. Noteikti noslaukiet ziepes ar mitru audumu un noslaukiet ārpusi ar mīkstu dvieli.

Krāsns vadības elementi

Pirms tīrīšanas atveriet durvis, lai deaktivizētu krāsns vadības elementus. Jāievēro piesardzība, kad tirat krāsns vadības elementus. Lietojot ar tikai ūdeni samitrinātu audumu, maigi slaukt paneli, līdz tas kļūst tirs. Izvairieties no pārmērīga ūdens daudzuma lietošanas. Nelietojiet jebkādu veida ķīmisku vai abrazīvu tīrīšanas līdzekli.

Krāsns iekšpuse

1. Tīrišanai noslaukiet jebkādas šķakstas vai noplūdes ar mīkstu mitru drānu vai sūkli pēc katras lietošanas reizes, kamēr krāsns vēl ir silta. Lielākiem izšķakstījumiem izmantojiet maigas ziepes un noslaukiet vairākas reizes ar mitru drānu, līdz visas atliekas ir noņemtas. Pielipušās šķakatas var pārkarst un sākt dūmot vai aizdegties un izraisīt dzirkstelōšanu. Ne-nonemiet viļņvada pārsegū.
2. Nodrošiniet, lai maigās ziepes vai ūdens neiespiestos mazajās sienas ventilācijas atverēs. Tas var radīt krāsns bojāmu.
3. Neizmantojiet izsmidzināmus tīrīšanas līdzekļus krāsns iekšpusē.

4. Regulāri uzsildiet krāsns, izmantojot konvekciju un grilu. Palikusi pārtika vai izšķakstītie tauki var izraisīt dūmus vai nepatikamu smaku.

5. Gatavošanas laikā no pārtikas produkta tiks izdalīts tvaiks, kas radīs kondensātu krāsns un durvju iekšpusē. Ir svarīgi iztīrīt krāsns iekšpusi. Uzkrājies kondensāts laika gaitā radīs rūsas veidošanos krāsns iekšpusē.

IPAŠA PIEZĪME PAR VIĻNVADA PĀRSEGŪ. Vienmēr nodrošiniet, lai viļņvada pārsegs būtu tīrs. Viļņvada pārsegs ir izgatavots no trausla materiāla, un tas ir jātīra uzmanīgi (nemiet vērā iepriekš minētās tīrīšanas instrukcijas).

Pārmērīga samērcēšana var izraisīt viļņvada pārsega sairšanu. Viļņvada pārsegs ir nolietojama sastāvdaļa, un bez regulāras tīrīšanas to vajadzēs nomainīt.

Papildpiederumi

Papildpiederumi tādi kā rotējošais šķīvis, rotējošā šķīvja atbalsts, restītes un cepšanas panna jānomazgā ar mai-ga mazgāšanas līdzekļu šķidumu un jānozāvē. Tos var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

IPAŠA PIEZĪME PAR ROTĒJOŠĀ ŠĶĪVJA ATBALSTU.

Pēc gatavošanas vienmēr tīriet rotējošā šķīvja atbalstu, it īpaši ap veltni. Uz šim detaljām nedrīkst būt ēdienu izšķakstījumu un tauku. Uzkrājūties izšķakstījumi vai tauki var pārkarst un radīt dzirkstelōšanu, radīt dūmus vai aizdegties.

Durvis

Lai noņemtu visas netīrumu pēdas, regulāri tīriet abas durvju puses, durvju blīves un blakus esošās daļas ar mīkstu, mitru drānu. Nelietojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpju krāsns durvju stikla tīrišanai, jo tie var saskrāpēt virsmu, kas var izraisīt stikla saplīšanu.

PIEZĪME. Tvaiku tīritāju nedrīkst lietot.

Padoms par tīrīšanu — vieglākai krāsns tīrīšanai

Traukā ievietojet pusī no citrona, ieļejet 300 ml (1/2 pintes) ūdens un sildiet ar 100 % 10–12 minūtes. Iztīriet krāsnī, izmantojot mīkstu un sausu drānu.

SVARĪGI!

- Ja gatavojet pārtikas produktu ilgāk par noteikto standarta laiku (sk. tabulu tālāk), izmantojot vienu un to pašu gatavošanas režīmu, krāsns drošības mehānismi tiek automātiski aktivizēti. Mikroviļņu jaudas līmenis tiks samazināts, vai grila sildelementi ieslēgsies un izslēgsies.

Gatavošanas režīms	Standarta laiks
Mikroviļņi P100	30 minūtes
Grila/konvekcijas/kombinētās gatavošanas režīms	Kontrolēta darbība ar pārtraukumiem, temperatūra un laiks



Démesio: Jūsų produktas yra pažymėtas šiuo ženklu. Tai reiškia, kad panaudoti elektros ir elektronikos gaminiai neturėtų būti maišomi su įprastomis buities atliekomis. Tokiems gaminiams yra nustatytos atskirios surinkimo sistemos.

A. Informacija apie įrangos šalinimą (vartotojams)

1. Europos Sajungoje

Démesio: Jei Jūs norite atsikratyti šios įrangos, prašome neišmesti jos į įprastą šiukslių dėžę!

Panaudota elektros ir elektronikos įranga turi būti traktuojama atskirai pagal teisés aktus, kurié numato tokios įrangos tinkamą apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą.

Sekant valstybių narių veiklą, Europos Sajungos privatūs namų ūkių gali grąžinti panaudotą elektros ir elektronikos įrangą į tam skirtus surinkimo punktus nemokamai*.

Kai kuriose šalyse* vietinis įrangos prekiautojas taip pat gali priimti seną gaminį nemokamai, jei Jūs įsigijate naują.

*) Dėl išsamesnės informacijos prašome susisekti su vietas valdžia.

Jei Jūsų elektros ar elektronikos įranga turi baterijas ar akumuliatorių, prašome pašalinti juos atskirai pagal vienos reikavimus.

Taisyklingai šalindami šį produktą, Jūs padėsite užtikrinti atliekoms būtiną apdorojimą, utilizavimą bei perdirbimą, ir dėl to saugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų negatyvių pasekmiių, kurios, kitu atveju, gali atsirasti dėl netinkamo atliekų tvarkymo.

2. Kitose šalyse už ES ribų

Jei Jūs norite išmesti šį produktą, prašome susisekti su vietas valdžia ir paprašyti informacijos apie taisyklingus atliekų šalinimo būdus.

Šveicarijai: Panaudota elektros ir elektronikos įranga gali būti grąžinama nemokamai prekybos agentui, net jeigu Jūs nekeinate įsigiyti naujo gaminio. Papildomi surinkimo punktai yra išvardinti interneto svetainėje www.swico.ch arba www.sens.ch.

B. Informacija apie įrangos šalinimą (verslo klientams)

1. Europos Sajungoje

Jei gaminys yra naudojamas verslo reikmėms ir Jūs norite jį išmesti:

Prašome susisekti su SHARP prekybos agentu, kuris informuos Jus apie gaminio priėmimą. Jums gali tekti sumokėti gaminio priėmimo ir perdirbimo išlaidas. Smulkūs gaminiai (nedideliais kiekiais) gali būti priimami vietiniuose surinimo punktuose.

Ispanijai: Dėl Jūsų panaudotos įrangos priėmimo prašome susipažinti su nustatyta surinkimo sistema ar susisekti su vietas valdžia.

2. Kitose šalyse už ES ribų

Jei Jūs norite išmesti šį produktą, prašome susisekti su vietas valdžia ir paprašyti informacijos apie taisyklingus šalinimo būdus.



INFORMACIJA APIE TINKAMĄ ATLIEKŲ ŠALINIMĄ	1
TURINYS	2
TECHNINIAI DUOMENYS	2
KROSNELĖ IR PRIEDAI	3
VALDYMO SKYDELIS	4
SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI	5-12
MONTAVIMAS	13-14
PRIEŠ ĮJUNGIANČIĮ	15
LAIKRODŽIO NUSTATYMAS	15
VIRTUVĖS LAIKMAČIO FUNKCIJA	15
MIKROBANGŲ GALIOS LYGIAI	16
RANKINIS VALDYMAS	16
GAMINIMAS MIKROBANGŲ KROSNELĖJE	17
KEPIMAS ANT GROTELII / KOMBINUOTAS GAMINIMAS	17-19
GAMINIMAS NAUDΟJANT KARŠTO ORO PŪTIMO FUNKCIJĄ	19-20
KITOS PATOGIOS FUNKCIJOS	20-21
ATITIRPINIMAS PAGAL SVORĮ IR LAIKĄ	21-22
AUTOMATINIO MENIU FUNKCIJA	22
AUTOMATINIO MENIU LENTELĖ	23-24
MAISTO GAMINIMUI TINKAMI INDAI	25
PRIEŽIŪRA IR VALYMAS	26

TECHNINIAI DUOMENYS




Modelio pavadinimas:	R-822STWE
Kintamosios srovės linijinė įtampa	: apie 230 V, 50 Hz, vienfazė
Paskirstymo linijos saugiklis / srovės pertraukiklis	: 20 A
Reikalinga kintamoji elektros srovė: Mikrobangos	: 1500 W
Išėjimo galia:	
Mikrobangos	: 900 W
Viršutinis kepimo elementas (infraraudonujuju spinduliuju)	: 1400 W
Karšto oro pūtimo funkcija	: 2400 W
Išjungimo režimas (energijos taupymo režimas)	: mažiau nei 1,0 W
Mikrobangų dažnis	: 2450 Mhz*
Išoriniai matmenys (plotis) x (aukštis) x (gylys)** mm	: 513 x 306 x 466
Krosnelės vidaus matmenys (plotis) x (aukštis) x (gylys)*** mm	: 330 x 232 x 352
Krosnelės tūris	: 25 litrai ***
Besisuktantis padėklas (stiklinis)	: Ø 315 mm
Svoris	: apie 17,0 kg
Krosnelės lempa	: apie 25 W / 230 V~

- * Šis gaminys atitinka Europos standarto EN55011 reikalavimus.
 Pagal šį standartą gaminys klasifikuojamas kaip 2 grupės, B klasės įranga.
 2 grupė reiškia, kad įranga maistui šildyti gamina radio dažnį energiją elektromagnetinės spinduliuotės forma.
 B klasės įranga reiškia, kad ji yra tinkama naudoti namų užkyje.
- ** Gylis neapima durelių atidarymo rankenos.
- *** Vidinis tūris yra apskaičiuotas išmatavus didžiausią vidinį plotį, gylį ir aukštį. Tikrasis maistui laikyti skirtas tūris yra mažesnis.
- KADANGI MŪSŲ POLITIKOS DALIS YRA NUOLATINIS TOBULĖJIMAS, MES PASILIEKAME TEISĘ BE IŠANKSTINIO ISPĒJIMO ATLIKTI KONSTRUKCIJOS IR TECHNINIŲ DUOMENŲ PAKEITIMUS.



KROSNELĖ IR PRIEDAI



KROSNELĖ

1. Durelės
2. Durelių vyriai
3. Krosnelės lempa
4. Bangolaidžio uždanga (NENUIMTI)
5. Jungtis
6. Krosnelės vidus
7. Karšto oro pūtimo ventiliatorius (uždengtas)
8. Kaitinamasis kepimo elementas (vršuje)
9. Valdymo skydelis
10. Durelių užraktai
11. Durų izoliacija ir sandarinimo paviršiai
12. Apsauginiai durelių užraktai
13. Ventiliacijos angos
14. Išorinė danga
15. Elektros tiekimo ladas
16. Durų rankena

PRIEDAI:

- Patikrinkite, ar visi priedai yra įtraukti:
- (17) Besiskantis padéklas (18) Besiskančio padéklo atrama (19) Jungtis (20) Grotelės
- Idėkite jungtį į besiskančio padéklo variklio veleną, po to besiskančio padéklo atramą padékite krosnelės viduryje taip, kad jis galėtų laisvai suktis aplink jungtį. Padékite besiskantį padéklą ant besiskančio padéklo atramos, kad jis tvirtai užsifiksuočtų ant jungties.
 - Kad nesugadintumėte besiskančio padéklo, įsitinkinkite, jog iš krosnelės išimami indai lengvai nuo jo nusiima.
 - Informaciją apie grotelių naudojimą rasite kepi-mo ant grotelių skyriuje LT-17-18 puslapje.

Niekada rankomis nelieskite įkaitusių grotelių.

Pastaba: Kai užsisakote priedus pas savo prekybos agentą ar SHARP įgaliotą atstovą, prašome paminięti du dalykus: dalies pavadinimą ir modelį.


PASTABOS.

- Kadangi bangolaidžio danga yra trapi, imkitės visų atsargumo priemonių, kad valydami krosnelę vidų jos nepažeistumėte.
- Po riebus maisto gaminimo visada išvalykite krosnelės vidų, ypač kaitinimo elementą, nes jis turi būti sau-sas ir netaukuotas. Nusistovėjė riebalai gali perkaisti, pradeti smilkti ir sukelti ugnį.
- Naudodamiesi krosneliu, visada įsitinkinkite, kad besiskantis padéklas ir jo atrama yra pastatyti teisingai. Tai palengvina gaminimo procesą. Blogai pastatytas besiskantis padéklas gali barškėti, tinkamai nesisuktį ir sugadinti krosnelę.
- Tiek gaminamas maistas, tiek maistui skirta tara turi būti pastatyti ant besiskančio padéklo.
- Besiskantis padéklas turi suktis pagal arba prieš laikrodžio rodyklę. Sukimosi kryptis gali keistis kiekvieną kartą įjungus krosnelę. Tai neturi jokios maisto ruošimui.



ISPĖJIMAS.

Durelės, išorinė danga, krosnelės vidus, priedai ir indai krosnelės veikimo metu labai įkaista. Kad išvengtumėte nudegimų, visada naudokite storas orkaitės pirštines.



1. SKAITMENINIS EKRANAS ir INDIKATORIAI

- MIKROBANGŲ** indikatorius
- KARŠTO ORO PŪTIMO FUNKCIJOS** indikatorius
- KEPIMO** indikatorius
- ATITIRPINIMO** indikatorius
- VAIKŲ APSAUGOS** indikatorius
- AUTOMATINIO MENIU** indikatorius
- TEMPERATŪROS** indikatorius
- SVORIO** indikatorius

2. TEMPERATŪROS PROGRESO indikatorius
Sektoriai palaipsniui užsidega, taip parodoma, jog temperatūra pasiekė KARŠTO ORO PŪTIMO FUNKCIJOS režimą. Kiekvienas sektorius žymi 10°C nustatytos temperatūros (pvz., pirmasis rodo 150°C, o paskutinis 240°C). Kai nustatote temperatūrą, užsidega atitinkamas sektorius, o kiti sektoriai, esantys jo kairėje, užsidega atitinkamai vienas po kito pašildymo metu.

3. Auto Meniu funkcijos:

- A1: pašildymas
- A2: bulvės
- A3: mėsa
- A4: daržovės
- A5: žuvis
- A6: makaronai
- A7: sriuba
- A8: pyragas
- A9: pica
- A10: vištiena

4. KEPIMO ANT GROTELIŲ / KOMBINUOTO GAMINIMO mygtukas

- 5. ATITIRPINIMO PAGAL SVORĮ / LAIKĄ** mygtukas
6. SUSTABDYMO / ĮŠVALYMO mygtukas
7. ĮVEDIMO parinkiklis

Pasukite, kad įvestumėte gaminimo laiką, mikrobangų galios lygi, temperatūrą, svorį ir pasirinktumėte auto meniu



- 8. MIKROBANGŲ KROSNELĖS GALIOS LYGIO** mygtukas:
Paspauskite, kad pasirinktumėte mikrobangų galios lygi.
9. KARŠTO ORO PŪTIMO FUNKCIJOS mygtukas
10. LAIKRODŽIO / VIRTUVĖS LAIKMAČIO mygtukas
11. PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO mygtukas



SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGOKITE, KAD GALĒTUMĖTE PERSKAITYTI ATEITYJE

1. Ši krosnelė yra sukurta naudoti tik pastačius ją ant atviro paviršiaus. Ji nėra skirta integrnuoti į virtuvinius baldus. Nestatykite krosnelės į spintą.
2. Veikimo metu krosnelės durelės gali įkaisti. Pastatykite ar įtaisykite krosnelę, kad jos apačia būtų 85 cm ar daugiau virš grindų. Vaikus laikykite atokiau nuo durelių, kad jie išvengtų nudegimų.
3. Virš krosnelės turi būtų bent 30 cm laisvas tarpas.
4. Šį prietaisą gali naudoti 8 metų bei vyresni vaikai ir asmenys su fizinėmis, jutimo ar protinėmis negaliomis arba asmenys, turintys mažai patirties bei žinių, tuo atveju, jei yra prižiūrimi arba jiems nurodyta, kaip naudotis prietaisu saugiai ir kokie yra galimi pavojai. Vaikams negalima leisti žaisti su prietaisu. Vaikai negali valyti arba atliliki kitų priežiūros darbų, jei jie nėra vyresni nei 8 metų ir jų neprižiūri suaugęs asmuo.
5. Pasirūpinkite, kad prietaisų ir jų laidų negalėtų pasiekti vaikai iki 8 metų amžiaus.
6. **ĮSPĖJIMAS.** Vaikai gali naudotis krosnele be priežiūros tik po to, kai jiems buvo paaiškintos atitinkamos saugumo instrukcijos, kai jie sugeba naudotis krosnele saugiai ir, kai supranta neteisingo naudojimosi pavojų.
7. **ĮSPĖJIMAS:** Kai krosnelė dirba KEPIMO ANT GROTELĮ / KOMBINUOTO GAMINIMO ir KARŠTO ORO PŪTIMO (°C) režimu, dėl aukštos temperatūros vaikai turi būti prižiūrimi suaugusiuju.
8. **ĮSPĖJIMAS.** Kai kurios dalys gali įkaisti naudojimo metu. Maži vaikai turėtų laikytis atokiau.
9. **ĮSPĖJIMAS.** Jei durys ar durų izoliacija yra pažeisti, krosnelės negalite jungti tol, kol kompetentingas asmuo nesutvarkys šių gedimų.
10. **ĮSPĖJIMAS.** Niekada nereguliuokite, netaisykite ir ne-modifikuokite krosnelės patys. Tai atliliki yra pavojinga



visiems, išskyrus kompetentingą asmenį, kuris gali apžiūrėti ir sutaisyti krosnelę nuimdamas išorinę dangą, kuri saugo nuo neigiamo mikrobangų energijos poveikio.

11. Pažeistas elektros tiekimo laidas turi būti pakeistas specialiu laidu. Pakeitimą turi atlikti SHARP įgaliotas atstovas.
12. **ĮSPĖJIMAS.** Skysti ir kiti maisto produktai negali būti šildomi uždarytuose induose, nes jie gali sprogti.
13. Gérimų šildymas mikrobangomis gali būti uždelstas, todėl liesdami indą turite imtis atsargumo priemonių.
14. Mikrobangų krosnelėje nevirkite kiaušinių su lukštais ir nešildykite kietai virtų kiaušinių, nes jie gali sprogti net tada, kai gaminimas naudojant krosnelę yra baigtas. Norėdami krosnelėje gaminti neplaktus ar nemaišytus kiaušinius, pradurkite jų trynius ir baltymus, nes, kitu atveju, jie gali sprogti. Prieš šildydami kietai virtus kiaušinius mikrobangų krosnelėje, juos nulupkite ir perpjaukite.
15. Naudojami indai turėtų būti patikrinti, kad įsitikintumėte, jog jie tikrai tinkamai gaminti mikrobangų krosnelėje. Žr. psl. LT-25. Naudokite tik mikrobangoms atsparius indus.
16. Maitinimo buteliukų ir kūdikių maisto stiklainių turinys prieš vartojimą turi būti sumaišytas ar suplaktas. Kad išvengtumėte nudegimų, patirkinkite jo temperatūrą.
17. Durelės, išorinė danga, krosnelės vidus, indai, priedai ir ypač kaitinamasis elementas veikimo metu labai įkaista.
18. Saugokitės, kad nepaliestumėte įkaitusiu daliu. Kad išvengtumėte nudegimų, visada naudokite storas orkaitės pirštines. Prieš valydamai krosnelę, įsitikinkite, kad ji atvésusi. Jei maistą šildote plastikinėje ar popierinėje taroje, prižiūrėkite krosnelę dėl galimo užsiliėpsnojimo.
19. Jei iš krosnelės sklinda dūmai, išjunkite krosnelę ar ištraukite maitinimo laidą iš lizdo ir neatidarykite durelių, kad užslopintumėte liepsną.
20. Reguliariai valykite krosnelę ir nepalikite jokių maisto likučių.



SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

- 21.**Krosnelės laikymas nešvaroje gali lemti paviršiaus nusidėvėjimą, o tai neigiamai veikia įrangos veikimą ir gali sukelti pavojų.
- 22.**Nenaudokite abrazyvinių valiklių arba aštrių metalinių skutiklių krosnelės durelėms valyti, nes jie gali subražyti paviršių, dėl ko stiklas gali sudužti.
- 23.**Nenaudokite garo valiklių.
- 24.**Daugiau informacijos apie durelių izoliacijos, krosnelės vidaus ir papildomų dalių valymą rasite LT-26.
- 25.**Šis prietaisas skirtas naudoti namuose ir panašioje aplinkoje, pavyzdžiui,
 - darbuotojų virtuvės zonoje, parduotuvėse, biuruose ir kitose darbinėse įstaigose;
 - klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose patalpose;
 - kaimo sodybose;
 - nakvynės su pusryčiais paslaugas teikiančiuose nakvynės namuose.
- 26. ISPĖJIMAS.** Prietaiso ir kai kurios kitos jo dalys naudojimo metu gali įkaisti. Reikėtų stengtis neliesti įkaitusių dalių. Vaikai iki 8 metų turėtų laikytis atokiau, nebent juos prižiūrėtų suaugusieji.
- 27.**Naudojimo metu įrenginys įkaista. Reikėtų stengtis neliesti įkaitusių dalių, esančių krosnelės viduje.
- 28.**Kai kurios dalys gali įkaisti naudojimo metu. Maži vaikai turėtų laikytis atokiau.

Kad išvengtumėte gaisro:

- 1. Mikrobangų krosnelės veikimo metu nepalikite jos be priežiūros. Per aukštas mikrobangų galios lygis ar per ilgas gaminimo laikas gali perkaitinti maistą ir sukelti gaisrą.**
- 2. Elektros lizdas turi būti lengvai prieinamas, kad pavaujas atveju galėtumėte iš jo ištraukti elektros tiekimo laidą.**

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI



- 3.** Kintamoji elektros srovė turi būti 230 V, 50 Hz su min. 20 A paskirstymo linijos saugikliu arba min. 20 A automatiniu apsauginiu išjungikliu.
- 4.** Turi būti numatyta atskira, tik šiam prietaisui skirta grandinė.
- 5.** Nestatykite krosnelės ten, kur susidaro šiluma. Pavyzdžiui, arti įprastos kepimo krosnies.
- 6.** Taip pat nemontuokite krosnelės labai drėgnose vietose arba vietose, kuriose kaupiasi drėgmė.
- 7.** Nelaikykite ir nesinaudokite krosnele lauke.
- 8.** Po naudojimosi nuvalykite bangolaidžio uždangą, krosnelės vidų, besiskantį padékla ir jo atramą. Jie turi būti sausi ir neriebaluoti. Nusistovėję riebalai gali perkaisti, pradėti smilkti ir sukelti ugnį.
- 9.** Šalia krosnelės ar ventiliacijos angų nelaikykite degių medžiagų.
- 10.** Neuždenkite ventiliacijos angų.
- 11.** Nuo maisto ir jo pakuočių nuimkite visus metalinius įspaudus, susuktas vielas ir pan. Elektros išlydis ant metalinių paviršių gali sukelti gaisrą.
- 12.** Nenaudokite mikrobangų krosnelės aliejui pašildyti. Temperatūra yra nekontroliuojama, ir aliejas gali užsidegti.
- 13.** Ruošdami kukurūzų spragėsius, naudokite tik specialius, mikrobangų krosnelėje paruošiamus kukurūzų spragėsius.
- 14.** Krosnelės viduje nelaikykite maisto ar kitų daiktų.
- 15.** Kai įjungiate krosnelę, patikrinkite nustatymus, kad įsitikintumėte, jog ji dirba pageidaujamu režimu.
- 16.** Gamindami ar šildydami maistą su dideliu cukraus ar riebalų kiekiu, pavyzdžiui, bandeles su mësa, pyragus ar Kalédinius pudingus, imkitės specialių atsargumo priemonių, kad būtų išvengta perkaitimo ar gaisro.
- 17.** Daugiau informacijos rasite atitinkamuose naudojimo vadovo patarimuose.



SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

Kad išvengtumėte galimo susižalojimo:

1. ISPĖJIMAS.

Nesinaudokite krosnele, jei ji sugadinta ar veikia netinkamai. Prieš naudojimąsi patirkinkite:

- a) dureles; įsitikinkite, kad durelės tinkamai užsidaro, kad nėra nesuderintos ar kreivos.
- b) vyrius ir apsauginius durelių užraktus; patirkinkite, ar jie nesulūžę ar neatsipalaidevę.
- c) durų izoliaciją ir sandarinimo paviršius; ar jie nėra pažeisti.
- d) krosnelės vidų ar dureles iš vidinės pusės; patirkinkite, ar nėra įlenkimų.
- e) elektros maitinimo laidą ir jungiklį; įsitikinkite, kad jie nepažeisti.

2. Nejunkite krosnelės su atidarytomis durelėmis arba bet kaip pakeistais apsauginiais durelių užraktais.

3. Nesinaudokite krosnele, jei kas nors yra tarp durų izoliacijos ir sandarinimo paviršiaus.

4. Neleiskite, kad ant durų izoliacinių medžiagų ar artimų detalių kauptuši riebalai ar purvas. Valykite krosnelę reguliarai ir nepalikite jokių maisto likučių. Vadovaukitės skyriuje „Priežiūra ir valymas“ pateiktais nuorodymais (LT-26).

5. Asmenys su ŠIRDIES STIMULATORIAIS turėtų pasitarti su savo gydytoju ar stimulatoriaus gamintoju dėl atsargumo priemonių naudojant mikrobangų krosnelę.

Kad išvengtumėte galimo elektros šoko:

1. Jokiu būdu nenuimkite išorinės dangos.
2. Niekada nieko nepilkite ir nekiškite į durelių užrakto ar ventiliacijos angas. Kam nors įkritus, nedelsiant išjunkite ir atjunkite krosnelę, kreipkitės į SHARP įgaliotą atstovą.
3. Nemerkite maitinimo laido ar kištuko į vandenį ar kitą skystį.



4. Neleiskite, kad maitinimo laidas kabėtų virš stalo krašto ar darbo paviršiaus.
5. Elektros tiekimo laidą laikykite toliau nuo įkaitusių paviršių, išskaitant krosnelės galinę pusę.
6. Nebandykite patys pakeisti krosnelės lemos ir neleiskite to atlikti kitiems, išskyrus SHARP įgaliotajį elektriką. Jei krosnelės lempa nedega, kreipkitės į savo prekybos agentą ar SHARP įgaliotajį atstovą.

Kad išvengtumėte galimo sprogimo ir staigaus užvirimo:

1. Niekada nenaudokite sandariai uždarytos taros. Prieš šildydami nuimkite dangtį. Dėl susidariusio spaudimo uždaras indas gali sprogti net po to, kai krosnelė išsi-jungia.
2. Mikrobangomis šildydami skysčius, elkitės atsargiai. Naudokite indą plačiais kraštais, kad burbulai galėtų nutekėti.

Niekada nešildykite skysčių inde su siauru kakleliu, pvz., kūdikio buteliuke, nes tai gali sukelti turinio išsiliejimą ir nudegimus.

Kad išvengtumėte staigaus verdančio skysčio išsilieji-mo ir galimo nudegimo:

1. Nešildykite skysčio pernelyg ilgai.
 2. Prieš šildydami / pašildydami skystį, jį išmaišykite.
 3. Skysčio pašildymo metu rekomenduojama į jį įmerkti stiklinę lazdelę ar panašų įrankį (ne metalinių).
 4. Pašildę skystį, palaikykite jį krosnelėje bent 20 sekun-džių, tai leidžia išvengti uždelsto staigaus užvirimo.
3. Prieš gamindami tokius produktus kaip bulvės, dešrelės ir vaisiai, pradurkite žievelę, nes kitaip jie gali sprogti.



SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

Kad išvengtumėte galimo nudegimo

1. Kad apsaugotumėte nuo nudegimų, imdami maistą iš krosnelės naudokite puodkélę ar orkaitės pirštines.
2. Atidarydami indą, kukurūzų spragėsių pakuotes, kepimo maišelius ir pan., visada laikykite juos toliau nuo veido ir rankų, kad nenusidegintumėte garais ar išsiveržusiu verdančiu skysčiu.
3. **Kad išvengtumėte nudegimų, visada patirkinkite maisto temperatūrą ir prieš patiekdami išmaišykite bei atidžiai patirkinkite maisto, kurį duodate kūdikiams, vaikams ir seniems žmonėms, temperatūrą. Indo temperatūra nenurodo maisto ar gérimo temperatūros; visada patirkinkite maisto temperatūrą.**
4. Atidarydami krosnelės duris, visada stovėkite atokiau, kad išvengtumėte nudegimų garais ar karščiu.
5. Įdarytus maisto patiekalus po kepimo supjaustykite, kad išleistumėte garą ir išvengtumėte nudegimų.

Kad apsaugotumėte vaikus nuo netinkamo naudojimo

1. Nesiremkite ir nesisupkite ant krosnelės durelių.
2. Vaikams turi būti paaškintos visos svarbios saugumo instrukcijos: visada naudoti puodkélę, atsargiai nūimti taros dangtį; ypatingai atkreipti dėmesį į pakuotes (pvz., savaime įkaistančias medžiagas), sukurtas traškiems užkandžiams gaminti, kadangi jos gali būti ypatingai karštos.

Kiti įspėjimai

1. Jokiui būdu niekada nemodifikuokite krosnelės.
2. Nejudinkite krosnelės veikimo metu.
3. Ši krosnelė yra skirta tik ruošti maistą namuose, ja galima tik ruošti maistą. Ji nėra skirta naudoti komercinėje aplinkoje ar laboratoriniams tyrimams.



Kad naudojimasis krosnele nesukeltų problemų ir pavojaus:

1. Niekada nesinaudokite krosnele, kai ji yra tuščia, nebent tai daryti rekomenduoja šis naudojimo vadovas. Kitu atveju galite sugadinti krosnelę.
2. Kai skrudinate patiekalus ar naudojate savaime įkaistančias medžiagas, po besisukančio padėklo visada padėkite karščiui atsparų izoliatorių, pvz., porceliano lèkštę. Neviršykite maisto šildymui skirto laiko.
3. Nenaudokite metalinių indų, kurie atspindi mikrobanegas ir gali sukelti elektros kibirkščiavimą. Naudokite tik šiai krosnelei skirtą besisukantį padéklą ir jo atramą. Nejunkite krosnelés be besisukančio padėklo.
4. Krosnelés veikimo metu nedékite nieko ant jos išorinės dangos.

PASTABA.

Jei Jūs nesate tikri, kaip prijungti krosnelę, pasitarkite su įgaliotu kvalifikuotu elektriku. Nei prietaiso gamintojas, nei jo pardavėjas nėra atsakingas dėl krosnelei padarytos žalos ar asmeninių sužeidimų, kilusių dėl netinkamai atliktos elektros jungties. Vandens garai ar lašai kartais gali susiformuoti ant krosnelés sienų ar aplink durų izoliaciją bei sandarinimo paviršių. Tai yra normalus reiškinys ir nereiškia mikrobangų nuotekio ar kitų gedimo požymių.

ĮMONTUOTAS RINKINYS


Šioje krosnelėje nėra jokio įmontuoto rinkinio.

Ši krosnelė skirta naudoti tik ant stalo paviršiaus.



MONTAVIMAS

1. Iš krosnelės vidaus išimkite visas pakavimo medžiagas ir nuplėškite bet kokią apsauginę plėvelę. Atidžiai patirkinkite, ar nėra krosnelės pažeidimo žymių.
2. Pastatykite krosnelę ant plataus, lygaus paviršiaus, pakankamai tvирto, kad galėtų išlaikyti krosnelės ir joje ruošiamų patiekalų svorį. Nestatykite krosnelės į spintą.
3. Parinkite tinkamą vietą, kad būtų užtikrinta pakankamai atviros vietos oro įtraukimo ir (ar) išpūtimo ventiliacijai. Prietaiso galinė pusė turėtų būti nukreipta į sieną.
 - Tarp krosnelės ir sienos reikia palikti bent 20 cm tarpą.
 - Palikite mažiausiai 30 cm tarpą virš krosnelės.
 - Nenuimkite pėdučių, esančių krosnelės apačioje.
 - Ventiliacinių angų blokavimas gali sugadinti krosnelę.
 - Pastatykite krosnelę kuo toliau nuo radio imtuvų ir TV. Krosnelės veikimas gali trikdyti radio ar TV signalų priėmimą.



4. Veikimo metu krosnelės durelės gali įkaisti. Pastatykite ar įtaisykite krosnelę, kad jos apačia būtų 85 cm ar daugiau virš grindų. Vaikus laikykite atokiau nuo durelių, kad jie išvengtų nudegimų.
5. Saugiai įjunkite krosnelės kištuką į standartinį, įžemintą elektros lizdą.



[ISPĖJIMAS. Nestatykite krosnelės karštį skleidžiančiose ir drėgmę kaupiančiose vietose (pavyzdžiui, šalia tradicinės krosnies) arba šalia greitai užsidegančių medžiagų (pavyzdžiui, užuolaidų).

Neuždenkite ir neužblokuokite ventiliacinių angų.

Nestatykite daiktą ant krosnelės.

ELEKTRINĖS JUNGTYS

- Neleiskite, kad maitinimo laidas ar kištukas susiliestų su vandeniu.
- Kištuką tinkamai įstatykite į elektros lizdą.
- Nejunkite kitų įrenginių į tą patį lizdą naudodami kištuko adapterį.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti „Sharp“ patvirtinta įstaiga arba kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
- Ištraukdami kištuką iš elektros lizdo visada jį laikykite, niekada netraukite laido jo neprilaikydami, kadangi galite pažeisti maitinimo laidą bei kištuko jungtis.
- Jeigu jūsų krosnelės kištukas yra keičiamas ir netelpa į jūsų elektros lizdą, nuimkite kištuką tinkamai (nenupjaukite).
- Jei jūsų krosnelės kištukas nėra keičiamas ir netelpa į jūsų elektros lizdą, nupjaukite kištuką.



PRIEŠ ĮJUNGIANT

Ijunkite krosnelę. Krosnelės ekrane pasirodys: „0:00“ ir pasigirs garsas signalas.
Šiame modelyje įtaisyta laikrodžio funkcija ir todėl budėjimo režimu krosnelė sunaudoja apie 1,0 W.
Informaciją apie laikrodžio nustatymą rasite žemiau.



LAIKRODŽIO NUSTATYMAS

Jūsų krosnelėje yra įtaisyta 24 valandų tipo laikrodis.

1. Paspauskite **LAIKRODŽIO / VIRTUVĖS LAIKMAČIO** mygtuką. Sublyksės valandų skaičius ir ims švesti laikrodžio indikatorius.
2. Sukite **IVEDIMO** parinkiklį, kol bus rodoma tinkama valanda. Įvedamas laikas turėtų būti 0–23.
3. Paspauskite **LAIKRODŽIO / VIRTUVĖS LAIKMAČIO** mygtuką, sublyksės minučių skaičius.
4. Nustatykite minutes. Sukite **IVEDIMO** parinkiklį, kol bus rodomas tinkamas minučių skaičius. Įves- tis turėtų būti 0–59.
5. Dar kartą nuspauskite **LAIKRODŽIO / VIRTUVĖS LAIKMAČIO** mygtuką, kad laikrodis būtų suaktyvintas. Ekrane blyksės skaitmeninio laiko piktograma „.“ ir bus rodomas laikrodžio indikatorius.

PASTABOS.

- Jei laikrodis yra nustatytas, pasibaigus gaminimui ekrane bus rodomas dienos laikas. Jei laikrodis néra nustatytas, ekrane bus rodoma „0:00“.
- Norédami patikrinti dienos laiką gaminimo metu, nuspauskite **LAIKRODŽIO / VIRTUVĖS LAIKMAČIO** mygtuką ir laikas bus rodomas LED ekranelyje 2–3 sekundes. Tai neturi įtakos gaminimo procesui.
- Jeigu laikrodžio nustatymo metu paspausite **SUSTABDYMO / IŠVALYMO** mygtuką, krosnelė grįš į ankstesnį nustatymą.
- Jei kuriuo nors metu nutrūksta elektros energijos tiekimas, jam atsistačius krosnelės ekrane mirksės „0:00“. Jei elektros energijos tiekimas nutrūksta gaminimo metu, programa bus ištrinta. Nu- statytas dienos laikas taip pat išsitrins.



VIRTUVĖS LAIKMAČIO FUNKCIJA

Galite naudoti virtuvės laikmatį, kai nenaudojate mikrobangų krosnelės, pavyzdžiu, virdami kiaušinus ant įprastos viryklos arba norédami nustatyti pagaminto ar atšildomo maisto stovėjimo laiką.

Pavyzdys:

Laikmės nustatymas 5 minutėms.

1. Paspauskite **LAIKRODŽIO / VIRTUVĖS LAIKMAČIO** mygtuką du kartus.
2. Sukite **IVEDIMO** parinkiklį, kad pasirinktumėte laiką.
3. Paspauskite **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** mygtuką, kad įsijungtu laikmatis.
4. Patikrinkite ekraną. (Gaminimo metu ekrane bus skaičiuojamas laikas.)

Kai laikmatis rodys 0:00, išgirsite garsą, kuris suskambės 5 kartus ir tada ekrane pamatysite dienos laiką.

Jūs galite įvesti bet kokį laiką iki 95 minučių. Norédami **VIRTUVĖS LAIKMATĮ** atšaukti, pa- spauskite **SUSTABDYMO / IŠVALYMO** mygtuką.

PASTABA: **VIRTUVĖS LAIKMAČIO** funkcijos negalima naudoti gaminimo metu.

MIKROBANGŲ GALIOS LYGIAI



Galios lygis	Paspauskite MIKROBANGŲ KROSNELĖS GALIOS LYGIO mygtuką	Ekranas (procentai)
AUKŠTAS	x1	P100 (100%)
VIDUTINIS-AUKŠTAS	x2	P80 (80%)
VIDUTINIS	x3	P50 (50%)
VIDUTINIS-ŽEMAS (ATITIRPINIMAS)	x4	P30 (30%)
ŽEMAS	x5	P10 (10%)

- Jūsų krosnelė turi 5 galios lygius, kaip parodytą.
- Norėdami pakeisti gaminimo galios lygi, paspauskite **MIKROBANGŲ KROSNELĖS GALIOS LYGIO** mygtuką arba pasukite **IVEDIMO** parinkiklį, kol ekrane matysite pageidaujamą lygį. Norėdami patvirtinti, nustatyti gaminimo laiką bei paleisti mikrobangų krosnelę, paspauskite **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** mygtuką.
- Norėdami patikrinti galios lygį gaminimo metu, paspauskite **MIKROBANGŲ KROSNELĖS GALIOS LYGIO** mygtuką. Esamos galios lygis bus rodomas 2–3 sekundes. Tuo metu krosnelė toliau skaičiuoja gaminti likusį laiką.

Paprastai rekomenduojamas mikrobangų galios lygis:

P100 – (AUKŠTAS galios lygis = 900 W) naudojamas greitai paruošti maistą ar pašildyti, pvz., troškinius, karštus gérimus, daržoves ir pan.

P80 – (VIDUTINĖ-AUKŠTA galia = 720 W) naudojama kieto maisto gaminimui, pvz., kepsniams, mėsos vyniotiniams ir antriems patiekalamams, taip pat jautriems maisto produktams tokiemis kaip biskvitai. Šiuo sumažintu galios lygiu maistas išvirs tolygiai ir neprikeps prie indo kraštų.

P50 – (VIDUTINĖ galia = 450 W) skirtas jautienai paruošti. Ši galios lygį rekomenduojama naudoti norint užtikrinti tinkamą mėsos apdorojimą.

P30 – (VIDUTINIS-ŽEMAS galios lygis = 270 W, atitirpinimo režimas) skirtas atitirpinti. Pasirinkite šį režimą norėdami užtikrinti tolygų maisto atitirpinimą. Šis nustatymas taip pat puikiai tinkarūžiams, makaronams, koldūnams ir kiaušinių kremui gaminti.

P10 – (ŽEMAS galios lygis = 90 W) skirtas švelniai atitirpinti, pvz., kremą ar tešlą.

RANKINIS VALDYMAS



Durelių atidarymas.

Norėdami atidaryti dureles, patraukite už durelių rankenelės.

Krosnelės įjungimas.

Prilausomai nuo maisto rūšies arba pageidaujamų rezultatų jékite maistą į tinkamą indą ir padékite ji ant besišukančio padéklo arba dékite maistą tiesiai ant padéklo. Uždarykite dureles ir paspauskite **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** mygtuką, kai pasirinksite pageidaujamą gaminimo režimą.

Jeigu **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** mygtuko nepaspausite per 5 minutes, nustatymai bus anuliuoti.

PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO mygtuką reikia nuspausti, jei norite testi gaminimą, kai gaminimo metu atidarėte dureles. Paspaudę mygtuką, vieną kartą išgirssite signalą. Jeigu paspausite netinkamai, neišgirssite jokio garso.

Naudokite **SUSTABDYMO / IŠVALYMO** mygtuką:

1. Klaidingiems nustatymams ištirtinti.
2. Laikinam krosnelės darbo sustabdymui.
3. Norėdami gaminimo metu nutrauktį nustatyta programą, **SUSTABDYMO / IŠVALYMO** mygtuką paspauskite du kartus.
4. Užrakto nuo vaikų nustatymas ir atšaukimas (žr. psl. LT-21).



GAMINIMAS MIKROBANGŲ KROSNELĖJE

Jūsų krosnelė gali būti užprogramuota iki 95 minučių (95:00).

Gaminimo (atitirpinimo) laikas gali skirtis nuo 5 sekundžių iki 95 minučių. Tai priklauso nuo viso gaminimo (atitirpinimo) laiko, kaip parodyta lentelėje.

Gaminimo laikas	Padidinimo vienetas
0-1 min.	5 sek.
1-5 min.	10 sek.
5-10 min.	30 sek.
10-30 min.	1 min.
30-95 min.	5 min.

GAMINIMAS / ATITIRPINIMAS RANKINIU BŪDУ

- Iveskite gaminimo laiką ir naudokite mikrobangų lygius P100 iki P10 (žr. pavyzdį žemiau).
- Gaminimo metu 2-3 kartus pamaišykite ar apverskite maistą, jei reikia.
- Po gaminimo uždenkite maistą ir palikite pastovéti, jei rekomenduojama.
- Po atitirpinimo uždenkite maistą aliuminio folija ir palikite, kad maistas visiškai atitirptų.

Pavyzdys:

Norédami gaminti 2 minutes ir 30 sekundžių P80 (80 %) mikrobangų lygiu.

- P80 galios lygi nu-statykite du kartus nuspausdami **MIKROBANGŲ KROS-NELĖS GALIOS LYGIO** mygtuką arba pasukdami **IVEDIKO** parinkiklį.
- Norédami patvirtinti pasirinktą galios lygi, nuspauskite **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** mygtuką.
- Naudodamiesi **IVEDIKO**, nustatykite pageidaujamą gaminimo laiką.
- Norédami pradéti gaminti, nuspauskite **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** mygtuką. (Ekranė bus skaiciuoojamas gaminimo laikas.)



Tu pačiu metu
ekrane užsižiebs
mikrobangų
indikatorius.



PASTABA.

- Krosnelei pradėjus dirbti užsidega viduje esanti lempa ir pradeda suktis padéklas. Jis gali suktis tiek laikrodžio rodyklės kryptimi, tiek priešingai. Jei gaminimo / atitirpinimo metu atidarysite krosnelės dureles, ekrane rodomas gaminimo laikas sustos. Gaminimo / atitirpinimo laiko skaičiavimas tėsis tik uždarius dureles ir paspaudus **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** mygtuką.
- Pasibaigus gaminimui / atitirpinimui, ekrane bus rodomas anksčiau nustatytas dienos laikas.
- Jei gaminimo metu norite sužinoti mikrobangų galios lygi, nuspauskite **MIKROBANGŲ KROSNELĖS GALIOS LYGIO** mygtuką. Esamas mikrobangų galios lygis bus rodomas 2-3 sekundes.

SVARBU:

- Po gaminimo / atitirpinimo uždarykite dureles. Prašome atkreipti dėmesį, kad neuždarius durelių dėl saugumo dar 10 minučių degs šviesa, kuri jums primitins uždaryti dureles.



KEPIMAS ANT GROTELIŲ / KOMBINUOTAS GAMINIMAS

1. KEPIMAS ANT GROTELIŲ

Krosnelės viršuje esantis kaitinimo elementas turi tik vieną nustatymą. Gaminant šiuo būdu reikia naudotis besisukančiu padéklu, kuris užtikrina tolygų maisto apskrudimą. Smulkius maisto produktus, pvz., kumpi ar pyragaičius, būtinai padékite ant gretelių. Maistą taip pat galite padéti ir ant plačios bei karščiui atsparios lėkštės, pastatytos ant gretelių.

KEPIMAS ANT GROTELIŲ / KOMBINUOTAS GAMINIMAS



Pavyzdys:

Norédami kepti ant gretelių 20 minučių, paspauskite **KEPIMO ANT GROTELIŲ / KOMBINUOTO GAMINIMO** mygtuką.

1. Nuspauskite **KEPIMO ANT GROTELIŲ / KOMBINUOTO GAMINIMO** mygtuką. Ekrane išjiebs G-1 ir kepimo ant gretelių indikatorius.
 2. Paspauskite **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinktą nustatymą.
 3. Kepimo laiko nustatymui naudokite **[VEDIMO] (20 minučių).**
 4. Paspauskite **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** mygtuką, kad pradėtumėte kepti. (Ekrane bus skaičiuojamas gaminimo laikas.)
- 1 kartą paspauskite **KEPIMO ANT GROTELIŲ / KOMBINUOTO GAMINIMO** mygtuką.



Pastaba:

Kepimo metu du kartus išgirssite signalą, kuris jums primins apversti maistą, kad šis tolygiai apskrustų. Įsiminkite, kad krosnelė kepimo metu automatiškai nesustos.

Averskite maistą, uždarykite dureles ir tēskite kepimą paspaudę **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** mygtuką.

2. KEPIMAS ANT GROTELIŲ / KOMBINUOTAS GAMINIMAS

KEPIMO ANT GROTELIŲ / KOMBINUOTO GAMINIMO režimas leidžia tuo pačiu metu gaminti mikrobangomis, kepti ant gretelių (arba) naudotis karšto oro pūtimo funkcija, arba tik kepti ant gretelių ir naudotis karšto oro pūtimo funkcija. **KEPIMO ANT GROTELIŲ / KOMBINUOTO GAMINIMO** reiškia gaminti šiais režimais pakaitomis. Kombinuoto gaminimo režimas sutrumpina gaminimui skirtą laiką ir suteikia patogų būdą pagaminti traškų, apskrudusį bei patraukliai atrodantį maistą.

Kombinuotam gaminimui yra skirti 4 pasirinkimai:


Nuspauskite KEPIMO ANT GROTELIŲ / KOMBINUOTO GAMINIMO mygtuką	Ekranas	Mikrobangos	Kepimas ant gretelių	Karšto oro pūtimo funkcija
dvigubai	C-1	•		•
3 kartus	C-2	•	•	
4 kartus	C-3		•	•
5 kartus	C-4	•	•	•

• = galimas

Pavyzdžiu, gaminimas mikrobangomis su karšto oro pūtimo funkcija:

Jeigu norite gaminti 30 minučių mikrobangomis ir karšto oro pūtimo funkcija (C-1).

1. Nuspauskite **KEPIMO ANT GROTELIŲ / KOMBINUOTO GAMINIMO** mygtuką. Ekrane išjiebs G-1.
2. Paspaude **KEPIMO ANT GROTELIŲ / KOMBINUOTO GAMINIMO** mygtuką arba pasukę **[VEDIMO]** parinkiklį, pasirinkite C-1. Tuo pačiu metu išjiebs mikrobangų ir karšto oro pūtimo funkcijos indikatorius.
3. Paspauskite **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinktą nustatymą.
4. Kepimo laiko nustatymui naudokite **[VEDIMO] (30 minučių).**
5. Norédami pradėti gaminti, nuspauskite **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** mygtuką. (Ekrane bus skaičiuojamas gaminimo laikas.)



PASTABOS dėl KEPIMO ANT GROTELIŲ ir KOMBINUOTO GAMINIMO:

- Kaitinimo elemento įkaitinimas prieš kepimą nėra būtinės.
- Norédami apskrudinti maistą, padėkite ji ant padėklo žemame, aukštame arba giliame inde.
- Pirmą kartą įjungę kepintuvą galite pajusti dūmus ar degesių kvapą. Tai yra normalu ir nereiškia, kad krosnelė yra sudėsi. Kad išvengtumėte šios problemos, įjunkite krosnelę ir 20 minučių palikite ji kaisti be maisto kepimo režimu, po to nustatykite 240°C karšto oro pūtimą.



KEPIMAS ANT GROTELIU / KOMBINUOTAS GAMINIMAS

SVARBU: kepimo metu atidarykite langą, kad išvėstų dūmai bei degésiu kvapas.



ISPĖJIMAS.

Durelės, išorinė danga, krosnelės vidus ir priedai krosnelės veikimo metu labai įkaista. Kad išvengtumėte nudegimų, visada naudokite storas orkaitės pirštines.



GAMINIMAS NAUDOJANT KARŠTO ORO PŪTIMO FUNKCIJĄ

Jūsų krosnelė gali būti naudojama kaip tradicinė krosnis su 10 užprogramuotų temperatūrų. Norint pasiekti geresnių rezultatų, rekomenduojamas pašildymas. Temperatūra gali būti nuo 150°C iki 240°C, kas 10°C intervalu.

Nuspauskite KARŠTO ORO PŪTIMO FUNKCIJOS mygtuką	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Krosnelės temp. (°C)	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240

1 pavyzdys: gaminimas su pašildymu

Tarkim, norite pašildyti iki 200°C ir 25 minutes gaminti 200°C temperatūroje.

- Vieną kartą nuspauskite **KARŠTO ORO PŪTIMO FUNKCIJOS** mygtuką. Ekrane išžiebės temperatūros indikatorius bei pradės švesti karšto oro pūtimo funkcijos indikatorius.
- 1 karta paspauskite **KARŠTO ORO PŪTIMO FUNKCIJOS** mygtuką.
- Norédami ivesti pageidaujamą šildymo temperatūrą, paspauskite **KARŠTO ORO PŪTIMO** mygtuką (5 kartus) arba pasukite **IVEDIMO** parinkiklį, kol ekrane pasirodys 200.
- Paspauskite **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinktą temperatūrą.



- Dar kartą paspauskite **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** mygtuką, kad pradétumėte šildymą. Kai krosnelė įkis iki nustatytos temperatūros, du kartus nuskambės garso signalas, kad primintu jums apie maisto jėdijimą. Ekrane bus rodoma temperatūra.



2 pavyzdys: gaminimas be pašildymo

Norédami gaminti 230°C temperatūroje 20 minučių.

- Atidarykite dureles, pastatykite maistą, uždarykite dureles. Paspauskite **KARŠTO ORO PŪTIMO FUNKCIJOS** mygtuką. Ekrane išžiebės temperatūros indikatorius bei pradės švesti karšto oro pūtimo funkcijos indikatorius.
- 1 karta paspauskite **KARŠTO ORO PŪTIMO FUNKCIJOS** mygtuką.
- Norimą temperatūrą iveskite paspaudę **KARŠTO ORO PŪTIMO FUNKCIJOS** mygtuką (aštunios kartus) arba pasukite **IVEDIMO** parinkiklį, kol ekrane pasirodys 230.
- Paspauskite **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** mygtuką, kad patvirtintumete pasirinktą temperatūrą.
- Kepimo laiko nustatymui naujodkite **IVEDIMO** (20 minučių).
- Norédami pradëti gaminti, nuspauskite **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** mygtuką.



GAMINIMAS NAUDΟJANT KARŠTO ORO PŪTIMO FUNKCIJĄ



Pastabos:

- Negalima įvesti gaminimo laiko, kol krosnelė neįkais iki reikiamas temperatūros. Kai krosnelė įkais, reikia atidaryti dureles ir įvesti gaminimo laiką.
- Karšto oro pūtimas sustos automatiškai, jeigu per 5 minutes nejvesite gaminimo laiko. Penkis kartus nuskambės garso signalas kaip priminimas jums, ir LED ekrane bus rodomas dienos laikas, jei jis buvo ankščiau nustatytas. Jei laikrodis nebuvu nustatytas, ekrane bus rodomas „0:00“.
- Kai krosnelė šyla, besišukantis padéklas turi būti krosnelėje. Pašildymo ir karšto oro pūtimo metu girdėsis, kaip išsijungia ir išsijungia vėdinimo ventiliatorius. Tai visiškai normalu ir nereiškia krosnelės gedimo.
- Maisto gamintojų nurodymai yra tik orientaciniai, tad gaminimo laikas gali būti keičiamas pagal pageidavimą.
- Vėdinamasis ventiliatorius veiks šiek tiek net pasibaigus gaminimui, kad sumažintų elektrinių ir mechaninių dalių temperatūrą.
- Pirmą kartą įjungę kepintuvą galite pajusti dūmus ar degésių kvapą. Tai yra normalu ir nereiškia, kad krosnelė yra sugedusi. Kad išvengtumėte šios problemos, įjunkite krosnelę ir 20 minučių palikite ją kaisti be maisto, o tada įjunkite 230°C karšto oro pūtimą.

SVARBU: kepimo metu atidarykite langą, kad išvēstų dūmų bei degésiu kvapas.



ISPĖJIMAS.

Durelės, išorinė danga, krosnelės vidus ir priedai krosnelės veikimo metu labai įkaista. Kad išvengtumėte nudegimų, visada naudokite storas orkaitės pirštines.

KITOS PATOGIOS FUNKCIJOS



1. NUOSEKLUS GAMINIMAS

Ši funkcija leidžia greitai atitirpinti maistą pasirinkus tinkamą trukmę, priklausomai nuo maisto tipo. Daugiau informacijos rasite žemiau pateiktame pavyzdyje. Atitirpinimo trukmė nuo 0:05 iki 95:00. Ši funkcija leidžia gaminti 2 skirtingais etapais, kurie apima gaminimą rankiniu būdu pagal laiką arba atitirpinimą pagal laiką bei svorį. Jau nustatyto režimo nereikia nutraukti, nes krosnelė automatiškai persijungia į kitą etapą. Pasibaigus pirmajam etapui pasigirs garso signalas. Atitirpinimo etapas visada turi būti pirmasis.

Pastaba. Automatinis meniu negali būti nustatytas kaip vienas iš kelių etapų.

Pavyzdžiui, jeigu norite 5 minutes atitirpinti maistą, o paskui jį gaminti P80 mikrobangų galia 7 minutes, turite

- du kartus nuspausti **ATITIRPINIMO PAGAL SVORI / LAIKĄ** mygtuką, LED ekrane pasirodys d-2.
- Atitirpinimo laiką įveskite sukdami **IVEDIMO** parinkiklį, kol ekrane pasirodys „5:00“ minutės.
- Vieną kartą paspauskite **MIKROBANGŲ KROSNELĖS GALIOS LYGIO** mygtuką.
- Įveskite galios lygį P80 vieną kartą paspaudami **MIKROBANGŲ KROSNELĖS GALIOS LYGIO** mygtuką arba pasukdami **IVEDIMO** parinkiklį.
- 5. Paspauskite **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinktą nustatymą.
- 6. Gaminimo laiką įveskite sukdami **IVEDIMO** parinkiklį, kol bus rodomas „7:00“ minutės.
- 7. Norėdami pradėti gaminti, nuspauskite **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** mygtuką.



KITOS PATOGIOS FUNKCIJOS

2. +30 sek FUNKCIJA (Tiesioginė pradžia)

Paspaudę **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** mygtuką:

a. Tiesioginė pradžia

Galite tiesiogiai pradėti gaminti P100 mikrobangų galios lygiu 30 sekundžių. Gaminimo procesas bus pradėtas nedelsiant ir kiekvienas mygtuko **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** prailgins gamini-mo laiką 30 sekundžių.

b. Gaminimo laiko pratęsimas

Jūs galite pratęsti gaminimo trukmę kelis kartus po 30 sekundžių rankinio gaminimo, kepimo ant grotelių, karšto oro pūtimo funkcijos, kombinuoto gaminimo ir atitirpinimo pagal laiką metu, jei proceso metu paspausite **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** mygtuką. Atitirpinimo pagal svorį ir automati-nio meniu funkcijos metu, gaminimo trukmę negali būti pratęsta paspaudus **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** mygtuką.

PASTABA. Gaminimo laikas daugiausia gali būti pratęstas 95 minutėmis.

3. UŽRAKTAS NUO VAIKŲ.

Užraktą naudokite jei norite, kad krosnele nesinaudotų nepriziūrimi maži vaikai.

a. UŽRAKTO NUO VAIKŲ nustatymas:

Kai įjungtas budėjimo režimas, paspauskite ir laikykite nuspaukę 3 sekundes **SUSTABDYMO / IŠVALY-MO** mygtuką. Išgirssite ilgą pypselį, reiškiantį, kad įjungėte vaikų apsaugos režimą ir indikatorius pradės švesti kartu su dabartiniu laiku. Jei laikrodis nebuvo nustatytas, ekrane pasirodys „0:00“.

b. UŽRAKTO NUO VAIKŲ atšaukimas:

Kai įjungtas budėjimo režimas, paspauskite ir laikykite nuspaukę 3 sekundes **SUSTABDYMO / IŠVALY-MO** mygtuką. Išgirssite ilgą pypselį, reiškiantį, kad užraktas atleistas.



ATITIRPINIMAS PAGAL SVORĮ IR LAIKĄ

1. ATITIRPINIMAS PAGAL SVORĮ

Mikrobangų krosnelėje yra iš anksto nustatytas laikmatis ir galios lygai, kad tokį maistą kaip kiauliena, jautiena ir vištiena būtų galima lengvai atitirpdyti. Galima pasirinkti svorį nuo 100 g iki 2000 g. Žemiau pateiktas pavyzdys iliustruoja, kaip naudotis šiomis funkcijomis.

Pavyzdys. Jei norite atitirpinti 1,2 kg mėsos naudodamis **ATITIRPINIMAS PAGAL SVORĮ** funkcija. Padékite mėsą į plokščią indą ar ant grotelių, stovinčių ant besisukančio padéklo.

1. Pasrinkite norimą menui vieną kartą nuspaudę **ATITIRPINIMO PAGAL SVORĮ / LAIKĄ** mygtuką.
Ekrane bus rodoma:



2. Norimą svorį nustatykite sukdami **IŪEDIMO** parinkiklį, kol ekrane pasirodys:



3. Nuspauskite **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** mygtuką, kad pradėtumėte atitirpinimą. Išsižiebs mikrobangų ir atitirpinimo indikatoriai, o „g“ indikatorius pranyks. (Ekrane bus skaičiuojamas atitirpinimo laikas).

Šaldytas maistas yra atitirpinamas nuo -18°C temperatūros.

Pastabos dėl ATITIRPINIMO PAGAL SVORI:

- Prieš užsaldydamis maistą, įsitikinkite, kad jis yra šviežias ir geros kokybės.
- Ant besisukančio padéklo pastatykite maždaug 200 g sveriantį maistą, tačiau nepastatykite jo centre.
- Maisto svoris turėtų būti suapvalintas iki artimiausio 100 g, pavyzdžiu, 650 g iki 700 g.
- Jei reikia, smulkius mėsos ar paukštienos plotus uždenkite aliuminio folijos gabaliukais. Tai neleis mėsai įkaisti. Įsitikinkite, kad folija nesiliečia prie krosnelės sienų.

ATITIRPINIMAS PAGAL SVORĮ IR LAIKĄ



2. ATITIRPINIMAS PAGAL LAIKĄ

Ši funkcija leidžia greitai atitirpinti maistą ir patiemis pasirinkti atitirpinimo trukmę priklausomai nuo maisto tipo. Žemiau pateiktas pavzdydys iliustruoja, kaip naudotis šia funkcija. Laiko intervalas yra 0:05 –95:00.

Pavyzdys. Norėdami atitirpinti maistą per 10 minučių.

1. Pasirinkite norimą meniu du kartus spausdėj **ATITIRPINIMO PAGAL SVORĮ / LAIKĄ** mygtuką.
Ekrane bus rodoma:



2. Sukdami **IVEDIMO** parinkiklį, nustatykite pageidaujamą gaminimo trukmę, kol ekrane pasirodys:



3. Nuspauskite **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** mygtuką, kad prasidėtų atitirpinimas. Šižiebs mikrobangų ir atitirpinimo indikatoriai.

Šaldytas maistas yra atitirpinamas nuo -18°C temperatūros.

Pastabos dėl ATITIRPINIMO PAGAL LAIKĄ:

- Atitirpdžius, penkis kartus nuskambės garsinis signalas ir LED ekranelyje bus rodomas dienos laikas, jeigu tik jis anksčiau buvo nustatytas. Jei laikrodis nebuvo nustatytas, ekrane bus rodoma „0:00“.
- Iš anksto nustatytas mikrobangų galios lygis yra P30 ir jo keisti negalima.

AUTOMATINIO MENIU FUNKCIJA



AUTOMATINIO MENIU mygtuku automatiškai parenkamas tinkamas maisto gaminimo režimas (psl. LT-23). Daugiau informacijos apie tai, kaip naudotis šia funkcija, rasite žemiau pateiktame pavzdyje.

Pavyzdys: jeigu norite pagaminti 350 g morkų naudodami **AUTOMATINIO MENIU** funkciją šviežioms daržovėms (A4).

1. Sukdami **IVEDIMO** parinkiklį pagal laikrodžio rodyklę, nustatykite pageidaujamą automatinių meniu.



2. Paspauskite **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinktą nustatymą.



3. Norimą svorį nustatykite sukdami **IVEDIMO** parinkiklį, kol ekrane pasirodys:



4. Norėdami pradėti gaminti, spauskite **PALEIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO** mygtuką. (Ekrane bus skaičiuojamas gaminimo laikas.)

PASTABOS.

- Maisto svoris ar kiekis gali būti įvedamas sukant **IVEDIMO** nustatymo ratuką, kol pasirodo pageidaujamas svoris/kiekis.
Įveskite tik maisto svorį. Neįskaičiuokite taros svorio.
- Maista, kuris sveria daugiau arba mažiau nei pateikta **AUTOMATINIO MENIU** lentelėje, psl. LT-23, gaminkite rankiniu būdu.



AUTOMATINIO MENIU LENTELĖ

Automatinis meniu	Ekranas	Gaminimo būdas	Svoris / porcija / indas	Gaminimas
Pašildymas Patiekalai lėkštėje (paruoštas maistas, pvz., mėsa, daržovės ir garnyras)	A1	100 % mikro	150 g, 250 g, 350 g, 450 g, 600 g (pradinė temp. 5°C) Lėkštė ir mikrobangoms skirta plėvelė ar tinkamas dangtis	Padékite maistą ant lėkštės. Naudokite tinkamą dangtį lėkstei uždengti. Padékite lėkštę besisukančio padéklo centre. Pabaigę gaminti, sumaišykite.
Su lupenomis virtos bulvės	A2	100 % mikro	1, 2, 3 bulvės (gabaliukai) 1 bulvė = apie 230 g (pradinė temp. 20°C)	Prašome naudoti vienodo dydžio bulves, maždaug 230 g. Subadykite kiekvieną bulvę keliose vietose ir sudékite ant besisukančio padéklo. Apverskite ir perdėliokite praėjus pu sei gaminimo laiko. Prieš patiekiant palaukite 3 - 5 minutes.
Mėsa, (mėsa be kaulo, pvz., jautiena, aviena, kiauliena ar paukštiena)	A3	100 % mikro	150 g, 300 g, 450 g, 600 g (pradinė temp. 20°C) Platus indas ir mikrobangų krosnelei skirta plėvelė ar tinkamas dangtis	Supjaustykite mėsą plonomis juoste-lėmis ir sudékite į platų indą. Uždenkite jį mikrobangų krosnelei skirta plėvelė arba tinkamu dangčiu. Pastatykite indą besisukančio padéklo centre.
Šviežios daržovės, pvz., žiediniai kopūstai, morkos, brokoliai, pankolai, porai, paprikos, cukinijos ir pan	A 4	100 % mikro	150 g, 350 g, 500 g (pradinė temp. 20°C) Puodas su dangčiu	Supjaustykite ar susmulkinkite šviežias daržoves vienodais gabalėliais. Sudékite jas į tinkamą indą. Padékite ant besisukančio padéklo. Jpilkite reikiamą kiekį vandens (100 g reikia 1 valg. š). Uždenkite dangčiu. Po gaminimo sumaišykite ir palaukite apytiksliai 2 minutes.
Žuvis (Rekomenduojama tik žuvies filė)	A5	80 % mikro	150 g, 250 g, 350 g, 450 g, 650 g (pradinė temp. 20°C) Platus indas ir mikrobangų krosnelei skirta plėvelė ar tinkamas dangtis	Sudékite vienu sluoksniu plačiame inde. Uždenkite jį mikrobangoms skirta plėve arba tinkamu dangčiu.
Makaronų (džiovinti makaronai, pvz. Fusilli, Farfalle, Rigatoni)	A6	80 % mikro	Makaronų vandens 50 g 450 ml 100 g 800 ml 150 g 1200 ml (pradinė vandens temp.: 20°C) Didelis platus puodas	Sudékite makaronus į tinkamo dydžio puodą ir jpilkite vandens. Neuždenkite. Pastatykite puodą besisukančio padéklo centre. Po gaminimo gerai sumaišykite ir palaukite maždaug 2 minutes.
Sriuba	A7	100 % mikro	200 ml, 400 ml, 600 ml (pradinė temp. 5°C) Puodeliai (200 ml puodeliui)	Sudékite puodelius ant besisukančio padéklo ir baigę gaminti pamaišykite.

AUTOMATINIO MENIU LENTELĖ



Automatinis meniu	Ekranas	Gaminimo būdas	Svoris / porcija / īndas	Gaminimas
Biskvitinis pyragas* Sudedamosios dalys: 4 kiaušiniai 100 g miltų 110 g cukraus 10 g kukurūzų krakmolo 60 g pieno 60 g daržovių aliejaus	A8	Pašildyti iki 180°C	475 g (pradinė temp. 20°C) Kepimo forma (maždaug 26 cm skersmens) Žemos grotelės	Leiskite krosnelei įkaisti iki 180°C. Po to atidarykite dureles ir ant žemųjų grotelių pastatykite pyragą. Paspauskite PALĒIDIMO / +30 sek. / PATVIRTINIMO mygtuką.
Šaldytva pica (krosnyje šildoma pica → iš anksto iškepta)	A9	C-4	200 g, 300 g, 400 g (pradinė temp. -18°C) Žemos grotelės	Išimkite iš pakuočės ir padėkite ant žemųjų grotelių. Nereikia atšildyti.
Kepta višta	A10	C-4	500 g, 750 g, 1000 g, 1200 g (pradinė temp. 20°C) Žemos grotelės	Jei pageidaujate, galite pabarstyti druska, pipirais ir paprikos milteliais. Keliose vietose įdurkite vištą odelę. Pastatykite vištą, krūtine aukštyn, ant žemųjų grotelių.

* **Biskvitinio pyrago paruošimas (A8):**

- Atskirkite kiaušinius.
- Rankiniu plakikliu (nedideliu greičiu) suplakite kiaušinių baltymus, pieną ir daržovių aliejų, kol masė taps lengva ir puri.
- Sudékite miltus ir gerai išmaišykite.
- Atskirame inde rankiniu plakikliu (dideliu greičiu) suplakite kiaušinių baltymus, cukrų ir kukurūzų miltus. Atsargiai supilkite į anksčiau paruoštą tešlą.
- Išlyginkite paviršių riebalais ištėptu šaukštu.
- Po pašildymo pastatykite kepimo formą ant grotelių.

Pastabos:

- Galutinė maisto temperatūra gali kisti priklausomai nuo pradinės temperatūros. Po gaminimo patikrinkite, ar maistas yra pakankamai šiltas. Jei reikia, jūs galite prailginti gaminimo laiką rankiniu būdu.
- Gaminimo automatiniu būdu rezultatai priklauso nuo įvairių aplinkybių, pvz., nuo maisto formas ir dydžio, paruošimo būdo. Jei jūsų netenkina užprogramuoto gaminimo rezultatai, prašome pritaikyti gaminimo laiką pagal savo reikalavimus.



MAISTO GAMINIMUI TINKAMI INDAI

Gaminant ar atitirpinant maistą mikrobangų krosnele mikrobangos turi pereiti per tarą, kad įsiskverbėtų į maistą. Todėl tinkamas indų pasirinkimas yra labai svarbus.

Geriau naudokite apskritus arba ovalius indus nei keturkampius ar stačiakampius, nes maistas kampuose gali perkepti. Žemiau pateiktoje lentelėje išvardyti tinkamų indų įvairovė.

Indai	Tinkamu- mas mikro- bangų krosnelei	Kepimas ant grote- lių	Karšto oro putimo funkcija	Kombi- nuotas gaminimas	Komentarai
Aluminio folija Tara iš folijos	✓ / X	✓	✓	✓ / X	Kad apsaugotumėte maistą nuo perkaitimo apvyniokite smulkias jo dalis mažais folijos gabaliukais. Įsitikinkite, kad atstumas tarp folijos ir krosnelės sienelių yra ne mažesnis nei 2 cm, nes kitu atveju gali pradėti kibirkščiuoti. Nerekomenduojama naudoti taros, padarytos iš folijos, nebent gamintojo nurodyta kitaip, p.vz., „Microfoil“.
Skrudinimo indai	✓	X	X	X	Visada vadovaukitės gamintojo nuorodomis. Neviršykite nurodyto gaminimo laiko. Būkite atidūs, nes šie indai gali labai įkaisti.
Keramika	✓ / X	X	✓	✓	Indai iš porceliano, keramikos, stiklo keramikos ir kaulinio porceliano yra tinkami, tik įsitikinkite, kad jie nėra puoštū metalinėmis apdailos detaliemis.
Stiklas, p.vz., „Pyrex“	✓	✓	✓	✓	Visada prižiūrėkite stiklinius indus, nes greitai įkaistę jie gali įskilti arba sudužti.
Metalas	X	✓	✓	X	Gaminant mikrobangomis nerekomenduojama naudoti metalinių indų, nes gali pradėti kibirkščiuoti ar net užsidegti.
Plastikas / polistirenas, p.vz., greito maisto tara	✓	X	✓	✓ / X	Stebékite ir prižiūrėkite, kad dėl aukštos temperatūros tara nesideformuotų, netirpty ar neblukty.
Plėvelė	✓	X	X	X	Nelieskite ką tik paruošto maisto ir supjaustykite ji, kad nugaruotų.
Šaldymo / skrudinimo maišeliai	✓	X	✓ / X	X	Įsitikinkite, kad maišeliai yra tinkami naudoti gaminant mikrobangų krosnelėje. Nenaudokite plastikinių ar metalinių dirželių, nes jie gali ištripti ar dėl metalo kibirkščiavimo sukelti ugnį.
Popierinės lėkštės / puodeliai ir virtuvinių popierius	✓	X	X	X	Naudokite tik pašildymui ar drėgmėi sugerti. Prižiūrėkite, nes perkaitę gali užsiliepsnoti.
Šiaudinė ir medinė tara	✓	X	X	X	Naudodami šias medžiagas visada prižiūrėkite krosnelę, nes perkaitusios gali užsiliepsnoti.
Perdirbtas po- pierius ir laikraštis	X	X	X	X	Sudėtyje gali būti metalo pėdsakų, dėl kurių gali susidaryti kibirkštys ar užsiliepsnoti.
Grotelės	✓	✓	✓	✓	Su krosnele pateiktos metalinės grotelės buvo specialiai sukurtos visiems gaminimo metodams ir krosnelei žalos nedaro.



ISPĖJIMAS.

Jei maistą šildote plastikinėje ar popierinėje taroje, prižiūrėkite krosnelę dėl galimo užsiliepsnojimo.



**[ISPĖJIMAS: NENAUDOKITE KOMERCIINĒMS ORKAI-
TĒMS SKIRTŪ VALIKLIŪ, GARO VALIKLIŪ, ABRAZY-
VINIŪ IR AŠTRIŪ VALIKLIŪ, KURIŪ SUDĒTYJE YRA
NATRIO ŠARMO AR KITOKIŪ MEDŽIAUGŪ, GALINČIŪ
PAŽEISTI MIKROBANGŪ KROSNELĒS PAVIRŠIŪ.**

Prieš valymą įsitikinkite, jog krosnelės vidus, durelės, išorinė danga ir priedai yra visiškai atvésę ir šalti. **KROSNELĖ VALYKITE REGULIARIAI IR NEPALIKITE
JOJE MAISTO LIKUČIŪ** - Laikykite krosnelę švaroje, nes kitu atveju, suprastės jos išvaizda. Tai gali turėti neigiamos įtakos prietaiso veikimui ir galbūt sukelti pavojingą situaciją.

Krosnelės išvaizda

Išorinė jėsu krosnelės pusė gali būti lengvai valoma švelniu muiļiu ir vandeniu. Muiļą nušluostykite drėgna audinio šluoste. Nepamirškite nusausinti išangos paviršiaus švelniu rankšluosčiu.

Krosnelės valdymo skydas

Prieš valydamis krosnelės valdymo skydą, atidarykite jos dureles, kad inaktyvintumėte valdymo mygtukus. Valdymo mygtukus valykite itin atsargiai. Tai atlikite naudodami švelnų, vandeniu drėkintą audinį. Stenkiteis nenaudoti pernelyg daug vandens. Nenaudokite jokių cheminių ar abrazivinių valiklių.

Krosnelės vidus

- Bet kokias maisto dėmes ar išsiliejimus valykite švelniu drėgnu audiniu arba kempine kiekvienu kartu, kol krosnelė dar šilta. Sunkesnes dėmes galite valyti muiļuotu vandeniu ir švelniu audiniu, trindamai nešvarias vietas keletą kartų, kol purvas nusivalo. Prikepusios dėmės gali perkasti ir pradėti smilkti ar net sukelti ugnį ir elektros išlydį. Nenuimkite bangolaaidžio uždangos.
- Įsitikinkite, kad muiłas ir vanduo neprasiskverbia per smulkias išorinės dangos angas, nes tai gali sugadinti krosnelę.

3. Krosnelės vidui valyti nenaudokite purškiamo tipo valiklių.

4. Reguliariai pakaitinkite krosnelę naudodami karštą oro pūtimo funkciją ir kepintuvus. Maisto likučiai ar pridėg riebalai gali pradeti smilkti ir sukelti nemalonų kvapą.

5. Gaminimo metu maistas garuoja ir krosnelės viduje bei ant durelių gali susidaryti kondensacija. Labai svarbu krosnelę išvalyti, kad ji būtų sausa. Besikauianti kondensacija gali sukelti krosnelės rūdijimą.

SPECIALI PASTABA DĖL BANGOLAIDŽIO UŽDAN-GOS:

Bet kokias atvejais bangolaaidžio uždanga turi būti švari. Bangolaaidžio uždanga yra padaryta iš trapios medžiagos ir ją valykite itin atsargiai (vadovaukitės valymo nuorodomis).

Per ilgai išmirkius bangolaaidžio uždangą, ji gali sutrupėti. Bangolaaidžio dangtis yra sunaudojama dalis ir nesant reguliariam valymui ji teks pakeisti.

Priedai

Priedai, tokie kaip besisukantis padéklas, atrama, grote-lės ir lėkštė turi būti plaunami švelniu plovimo skysčiu ir išdžiovinami. Juos taip pat galima plauti indaplovėje.

SPECIALI PASTABA dėl BESISUKANČIO PADÉKLO ATRAMOS:

Po kiekvieno maisto gaminimo nuvalykite besisukančio padéklo atramą, ypač aplink ratukus. Jie negali būti aptašyti maisto ir taukuoti. Prikibę riebalai gali sukelti kibirkščiavimą, smilkimą ar net ugnį.

Durelės

Kad pašalintumėte visus purvo pėdsakus, reguliariai valykite dureles iš abieju pusiu, duru izoliaciją ir kitas dalis švelniu, drėgnu audiniu. Nenaudokite aštrių abrazivinių valiklių ar aštrių metalinių skutiklių krosnelės durų stiklui valyti, nes tai gali subražyti paviršių ar net išskelti stiklą.

PASTABA: nenaudokite garo valiklių.

Patarimas dėl valymo – kad būtų lengviau valyti:

Į puodą įdėkite pusę citrinos, įpilkite 300 ml (1/2 pintos) vandens ir pašildykite 100 % galia 10–12 minučių. Krosnelę valykite minkštai, sausus audinius.

SVARBI INFORMACIJA.

- Jei vienu režimu gaminate maistą ilgiu nei numatyta (žr. žemiau esančią lentelę), automatiškai aktyvuojasi krosnelės apsaugos mechanizmas. Tada sumažėja mikrobangų galios lygis arba įsijungia / išsijungia kaitinamasis elementas.

Gaminimo režimas	Standartinis laikas
Mikrobangų galia P100	30 minučių
Kepimas ant grotelių/ Karštą oro pūtimo funkcija/ Kombinuotas gaminimas	Nutraukiamas valdymas, temperatūra ir laiko valdymas



Tähelepanu: Teie toode on tähistatud selle sümboliga. See tähendab, et kasutatud elektri- ja elektrooniseadmeid ei tohiks ära visata koos tavaliste olmejäätmeteega. Nende toodete jaoks on eraldi kogumissüsteem.

A. Kasutajainfo seadmete ärviskamise kohta (eramajapidamistele)

1. Euroopa Liidus

Tähelepanu: kui soovite seadmest vabaneda, palun ärge viiske seda tavaliisse prügikasti!

Kasutatud elektri- ja elektrooniseadmeid tuleb käidelda eraldi ja vastavalt õigusaktidele, mis nõuavad elektri- ja elektrooniseadmete õiget kätlust, taaskasutust ja ringlussevõttu. Vastavalt liikmesriikides rakendamisele võivad EL riikides asuvad majapidamised viia oma kasutatud elektrilised ja elektroonilised seadmed tasuta selleks ette nähtud kogumispunktidesse*.

Osades riikides* võib ka kohalik edasimüüja teie vana toote tasuta vastu võtta juhul kui te ostate temalt uue samasuguse seadme.

*) Palun võtke täpsustamiseks ühendust oma kohaliku asutusega.

Kui teie kasutatud elektri- või elektrooniseadmel on patareid või akud, palun vabanegi neist eelnevalt vastavalt kohalikele nõuetele.

Selle toote korrektse körvaldamisega aitab tagada jäätmete nõuetekohase kätluse, taaskasutuse ja ringlussevõtu ning seega vältida võimalikke kahjulikke möjusid keskkonnale ja inimeste tervisele, mida jäätmete vale kitlu vastasel juhul kaasa võiks tuua.

2. Muudes riikides väljaspool ELi

Kui soovite sellest tootest vabaneda, võtke palun ühendust kohalike asutustega ja selgitage välja õige körvaldamisviis.

Šveits: kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete romud saab tagastada müüjale tasuta isegi juhul, kui te uut ei osta. Täiendavate jäätmekogumispunktide andmed on ära toodud järgmistel kodulehekülgedel: www.swico.ch või www.sens.ch.

B. Info seadmete utiliseerimise kohta ärikasutajatele.

1. Euroopa Liidus

Kui toodete kasutatakse ärialistel eesmärkidel ja te soovite sellest vabaneda:

Palun võtke ühendust SHARPi toodete vahendajaga, kes teavitab teid toote tagastamisvõimalustest. Võimalik, et teil tuleb tasuda toote tagastamise ja ringlussevõtuga kaasnevad kulud. Väikesemöödulisi tooteid (ja väikeses koguses) võidakse vastu võtta ka teie kohalikus kogumispunktis.

Hispaania puhul: võtke palun oma kasutatud toodete tagasi võtmiseks ühendust oma olemasoleva kogumissüsteemi või kohaliku omavalitsusega.

2. Muudes riikides väljaspool ELi

Kui soovite sellest tootest vabaneda, võtke palun ühendust kohalike asutustega ja selgitage välja õige körvaldamisviis.



TEAVE KORREKTSE UTILISEERIMISE KOHTA	1
SISUKORD.....	2
TEHNILISED ANDMED	2
AHI JA TARVIKUD	3
JUHTPANEEL	4
OLULISED OHUTUSJUHISED.....	5-12
PAIGALDAMINE.....	13-14
ENNE KASUTAMIST	15
KELLA SEADISTAMINE.....	15
KÖÖGITAIMERI FUNKTSIOON	15
MIKROLAINETE VÕIMSUSTASEMED.....	16
KÄSITSI JUHTIMINE	16
MIKROLAINETEGA TOIDUVALMISTAMINE.....	17
GRILLIGA VALMISTAMINE / KOMBINEERITUD TOIDUVALMISTAMINE	17-19
KONVEKTSIOONIGA TOIDUVALMISTAMINE	19-20
MUUD MUGAVUSFUNKTSIOONID	20-21
KAALU ALUSEL SULATAMINE JA AJA ALUSEL SULATAMINE.....	21-22
AUTOMAATMENÜÜ FUNKTSIOON	22
AUTOMAATMENÜÜ TABEL	23-24
SOBIVAD AHJUNÖÜD	25
HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE.....	26

TEHNILISED ANDMED




Mudelinimi:	R-822STWE
Vahelduvvooluvõrgu pinge	: 230 V~, 50 Hz üks faas
Vooluringi kaitse/ahelakatkestaja	: 20 A
Vajalik vahelduvvoolu võimsus: Mikrolained	: 1500 W
Väljundvõimsus: Mikrolained	: 900 W
Ülagrill (infrapuna)	: 1400 W
Konvektsioon	: 2400 W
Välja lülitatud režiim (energiasäästurežiim)	: vähem kui 1,0 W
Mikrolainete sagedus	: 2450 MHz*
Välimõõtmed (L) x (K) x (S)** mm	: 513 x 306 x 466
Ahju sisemuse mõõtmed (L) x (K) x (S)*** mm	: 330 x 232 x 352
Ahju mahutavus	: 25 liitrit***
Pöördalus (klaas)	: ø 315 mm
Kaal	: umbes 17,0 kg
Ahju lamp	: 25 W / 230 V~

- * Antud toode vastab Euroopa standardi EN55011 nõudmistele.
Vastavalt standardile on käesolev toode klassifitseeritud kui 2 grupi, B klassi seade. Grupp 2 tähendab, et seade tekitab toidu kuumtöötlemise eesmärgil sihilikult elektromagnetilise kiirguse vormis raadiosageduslikku energiat.
- Klass B seade tähendab, et seade on sobiv kasutamiseks kodumajapidamistes.
- ** Sügavus ei sisalda ukse avamiskäepidet.
- *** Sisemahutavus on arvestatud suurima laiuse, sügavuse ja körguse alusel. Tegelik toidu tarbeks kasutatava mahutavuse on sellest väiksem.

PIDEVA PARENDAMISSTRATEEGIA ÜHE OSANA JÄTAME ENDALE ÕIGUSE MUUTA DISAINI JA TEHNILISI ANDMEID ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.



AHI JA TARVIKUD



AHI

1. Uks
2. Uksehinged
3. Ahju lamp
4. Lainejuhi kate (MITTE EEMALDADA)
5. Ühendusmuhv
6. Ahju öönsus
7. Konvektsioonventilaator (kaetud)
8. Grilli kuumutuselement (lae all)
9. Juhtpaneel
10. Ukselukud
11. Ukse tihendid ja tihenduspinnad
12. Ukse turvalukud
13. Ventilatsiooniavad
14. Välimiskorpus
15. Toitejuhe
16. Ukse käepide

TARVIKUD:

Kontrollige, et seadmega oleksid kaasas järgmised tarvikud:

(17) Pöördalus (18) Rullikalus

(19) Ühendusmuhv (20) Rest

- Asetage ühendusmuhv pöördaluse mootori vöölide ja asetage seejärel ahjupöranda keskele pöördaluse tugile, nii et see saaks vabalt ümber ühendusmuhvi pööreda. Asetage pöördalus pöördalusele toele, nii et see asetiks kindlalt ühendusmuhvile.
- Pöördaluse kahjustamise vältimiseks jälgige, et nõud ja pakendid tööstetaks ahjust eemaldamisel selliselt, et need ei puhu vastu pöördaluse serva.
- Resti kasutamise kohta lugege täpsemalt grillimispäatuki lehekülgedelt EE-17-18.

Ärge puudutage grilli ajal, kui see on kuum

MÄRKUS: tarvikuid tellides öelge oma edasimüüjale või SHARPIL volitatud teenindusagendile detaili nimi ning mudeli nimi.


MÄRKUSED:

- Lainejuhi kate on kergesti purunev. Ahju sisemuse puhastamisel tuleb olla ettevaatlik, et seda ei kahjustataks.
- Rasvaste toitude ilma katteta küpsetamise järel tehke ahju sisemus ning eriti just grilli kuumutuselement alati põhjalikult puhtaks - need peavad olema kuivad ning rasvast puhtad. Kogunenud rasv võib üle kuume- neda ning hakata suitsema või süttida põlema.
- Ahju kasutamisel peavad rullikalus ja pöördalus olema alati korralikult paigaldatud. Selliselt on võimalik põhjalik ja ühtlane toiduvalmistamine. Halvasti paigaldatud pöördalus võib teha müra, ei pruugi korralikult ringi käia ning võib tuua kaasa ahju kahjustumise.
- Toit ning toidunõud asetatakse valmistamise ajaks alati pöördalusele.
- Pöördalus pöörleb kas päri- või vastupäeva. Pöörlemise suund võib muutuda iga kord, kui ahju sisesse lülitatakse. See ei mõjuta toiduvalmistamise kvaliteeti.



HOIATUS:

Uks, väliskest, ahju sisemus ja tarvikud võivad kasutamise käigus muutuda väga kuumaks. Kasutage pöletuste vältimiseks alati pakse ahjukindaid.



1. DIGITAALDISPLEI ja INDIKAATORID

- MIKROLAINETE indikaator
- KONVEKTSIOONI indikaator
- Indikaator GRILL
- SULATAMISE indikaator
- LAPSELUKU indikaator
- AUTO AUTOMAATMENÜÜ indikaator
- °C TEMPERATUURI indikaator
- g KAALU indikaator

2. TEMPERATUURI EDENEMISE indikaator

Segmendid süttivad järk-järgult näidates režiimis KONVEKTSIOON saavutatud temperatuuri. Iga segment tähistab valitud temperatuuri kümmet kraadi (näiteks esimene tähistab temperatuuri 150°C ja viimane 240°C). Valides temperatuuri süttib vastav segment ning eelkuumutamise ajal süttivad järgset sellest vasakule jäavad segmendid.

3. Automaatmenüü valikud:

- A1: Ülessoojendamine
- A2: Kartul
- A3: Liha
- A4: Köögiviljad
- A5: Kala
- A6: Pasta
- A7: Supp
- A8: Kook
- A9: Pizza
- A10: Kana

4. Nupp GRILL/KOMBI.

5. Nupp KAALU ALUSEL SULATAMINE/ AJA ALUSEL SULATAMINE

6. Nupp STOPP/KUSTUTA

7. SISESTAMISE nupp

Pöörake nuppu küpsetusaja, võimsustaseme, temperatuuri ja kaalu sisestamiseks ning automaatmenüü valimiseks



8. Nupp MIKRO.VÕIMSUS

Vajutage mikrolainete võimsustaseme valimiseks.

9. KONVEKTSIOONI nupp

10. Nupp KELL/KÖÖGITAIMER

11. Nupp START/+30sek./KINNITA



OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE TULEVASEKS UUESTI LÄBIVAATAMISEKS ALLES

1. Antud ahi on möeldud kasutamiseks ainult köögi tööpinna peal. Seade ei ole möeldud köögimööblisse sisse integreerimiseks. Ärge asetage seadet kapi sisse.
2. Ahju uks muutub toiduvalmistamise käigus kuumaks. Päigutage või asetage ahi selliselt, et ahju põhi aseteks põrandast 85 cm körgusele või körgemal. Hoidke lapsed ahju uksest eemal, et vältida vastu ahju ust enese ära pöletamist.
3. Jälgige, et ahju kohale jäääks vähemalt 30 cm vaba ruumi.
4. Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui nende tegevust jälgitakse või neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ning nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Seadet ei tohi puhastada ega hooldada lapsed, kes on nooremad kui 8 eluaastat.
5. Hoidke seade ja selle toitejuhe väljaspool nooremate kui 8 aastaste laste käeulatust.
6. **HOIATUS:** lubage lastel ilma järelvalveta ahju kasutada ainult juhul, kui neid on vastavalt juhendatud nii, et laps suudab ahju ohutult kasutada ning mõistab vale kasutamisega seotud ohte.
7. **HOIATUS:** kui seadet kasutatakse režiimides GRILL/KOMBI. ja KONV. (°C), võivad lapsed seoses tekkiva kuumusega kasutada ahju ainult täiskasvanute järelvalve all.
8. **HOIATUS:** jurdepääsetavad osad võivad kasutamise käigus muutuda kuumaks. Hoidke väikesed lapsed ahjust ohutus kauguses.
9. **HOIATUS:** kui uks või uksetihendid on kahjustatud ei tohi ahju kasutada kuni see on kompetentse isiku poolt ära parandatud.
10. **HOIATUS:** ärge mitte kunagi ahju ise reguleerige, parandage ega muutke. Köikidele teistele, peale asjatundjatest



isikute, on igasugused hooldus- ja remonditööd, millised hõlmavad mikrolainete eest kaitset pakkova katte eemaldamist, ohtlikud.

- 11.** Kui antud seadme toitejuhe on kahjustatud, tuleb see spetsiaalse juhtme vastu välja vahetada. Juhtme peab välja vahetama volitatud SHARPi teenindusagent.
- 12. HOIATUS:** vedelikke ning teisi toiduaineid ei tohi kuumutada suletud anumates, kuna need võivad plahvatada.
- 13.** Jookide kuumutamine mikrolainetega võib viia hilisema ootamatu keema puhkemiseni, mistöttu tuleb anumaga ettevaatlikult ümber käia.
- 14.** Ärge valmistage koorega mune ega kuumutage kõvaks keedetud mune mikrolaineahjus, kuna nad võivad plahvatada isegi peale mikrolaineahju välja lülitamist. Purustamata või segamata munade valmistamiseks või taaskuumutamiseks läbistage munakollased ja -valged või vastasel juhul võivad munad plahvatada. Koorige ja viilutage kõvaks keedetud munad enne nende taaskuumutamist mikrolaineahjus.
- 15.** Kontrollige söögiriisti veendumaks, et need on sobilikud ahjus kasutamiseks. Vt lk EE-25. Kasutage mikrolainerežiimides ainult mikrolainete kindlaid nõusid ja söögiriisti.
- 16.** Põletuste vältimiseks tuleb lutipudelite ja lastetoidupurkide sisu enne tarbimist segada või loksutada ning temperatuur üle kontrollida.
- 17.** Uks, väliskest, ahju sisemus, nõud, tarvikud ning eriti grilli kuumutuselementid muutuvad kasutamise käigus kuumaks.
- 18.** Olge selliste piirkondade puudutamisel ettevaatlikud. Kasutage põletuste vältimiseks alati pakse ahjukindaid. Veeduge enne puhastamist, et nad pole kuumad. Plastik- või paberõudes toitu kuumutades hoidke võimaliku süttimisohu tõttu ahjul alati silma peal.
- 19.** Suitsu tekkimisel lülitage ahi välja või eraldage vooluvõrgust ja hoidke ahju uks leekide summutamiseks suletud.



OLULISED OHUTUSJUHISED

- 20.** Puhastage ahju regulaarselt ning eemaldage kõik kogune-nud toidujäägid.
- 21.** Ahju puhtana mitte hoidmine võib viia pindade kahjustu-miseni, mis võib omakorda möjuda negatiivselt seadme elueale ning tuua kaasa ohuolukorra.
- 22.** Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega tera-vaid metallist kraabitsaid ahju ukseklaasi puhastamiseks, kuna need võivad kriimustada pinda, mis omakorda võib viia klaasi purunemiseni.
- 23.** Auruga puhastajat ei tohi kasutada.
- 24.** Vt lk EE-26 uksetihendite, õönsuse ja kõrval asuvate osade puhastamise kohta lähemalt lugemiseks.
- 25.** See seade on mõeldud ainult koduses majapidamises ja sarnastes rakendustes kasutamiseks, nagu näiteks:
 - töötajate kööginurgad kauplustes, kontorites ja teistes töökeskkondades;
 - klientide poolt hotellides, motellides ning teistes majutus-keskkondades;
 - taludes;
 - ööbimise ja hommikusöögi tüüpi keskkondades.
- 26. HOIATUS:** seade ja selle ligipääsetavad osad muutuvad ka-sutamisel kuumaks. Vältige kuumutuselementide puudu-tamist. Nooremad kui 8 aastased lapsed tuleb eemal hoida, kui neid pidevalt ei jälgita.
- 27.** Kasutamise käigus muutub seade kuumaks. Vältige ahju sees asuvate kuumutuselementide puudutamist.
- 28.** Juurdepääsetavad osad võivad kasutamise käigus muutu-da kuumaks. Hoidke väikesed lapsed ohutus kauguses.

Süttimisohu välimine

- 1. Mikrolaineahju ei tohi jäätta selle töötamise ajaks järel-valveta. Liiga kõrged võimsustasemed või liiga pikad valmistamisajad võivad toidu üle kuumutada, mis oma korda võib viia süttimiseni.**



- 2.** Pistikupesa peab alati olema kergesti kättesaadav, et seadet oleks hädaolukorras võimalik lihtsalt vooluvõrgust lahti ühendada.
- 3.** Vahelduvvooluvarustus peab olema 230 V, 50 Hz, vähemalt 20 A vooluringi kaitsme või vähemalt 20 A vooluringi ahe-lakatkestajaga.
- 4.** Tuleb luua ainult seda seadet teenindav eraldi vooluring.
- 5.** Ärge pange ahju kohtadesse, kus tekib kuumust. Näiteks tavalise ahju lähedusse.
- 6.** Ärge paigaldage ahju kõrge õhuniiskusega piirkondadesse või kohtadesse, kus võib koguneda kondensaati.
- 7.** Ärge hoidke ega kasutage seadet vällistingimustes.
- 8.** Puhastage lainejuhi kate, ahju õönsus, pöördalus ja rullikalus iga kasutamiskorra järel. Need peavad olema kuivad ja rasvast puhtad. Kogunenud rasv võib üle kuumeneda ning hakata suitsema või süttida põlema.
- 9.** Ärge pange kergesti süttivaid materjale ahju või ventilatsiooniavade lähedusse.
- 10.** Ärge katke ventilatsiooniavasid kinni.
- 11.** Eemaldage toidult ja toidupakenditelt kõik metallist ja traadist kinnitused jms. Metallpindadel tekkiv kaarlekk võib põhjustada süttimise.
- 12.** Ärge kasutage mikrolaineahju fritüürimise jaoks õli kuumutamiseks. Temperatuuri ei ole võimalik kontrollida ning õli võib süttida põlema.
- 13.** Kasutage popcorni valmistamiseks ainult spetsiaalseid mikrolaine popcornivalmistajaid.
- 14.** Ärge kasutage ahju sisemust toidu või muude esemete hoidmiseks.
- 15.** Kontrollige ahju kävitamise järel üle selle seadistused ja veenduge, et ahi töötab nii nagu soovitud.
- 16.** Ülekuumenemise ja süttimise välimiseks tuleb suure suhkruja rasvasisaldusega toitude, näiteks vorstide või kookide, valmistamisel või taaskuumutamisel olla äärmiselt tähelepanelik.
- 17.** Tutvuge kasutusjuhendis vastavate näpunäidetega.



OLULISED OHUTUSJUHISED

Võimaliku vigastuse vältimine

1. HOIATUS:

Ärge kasutage ahju, kui see on kahjustatud või selle töös on törkeid. Kontrollige enne kasutamist järgmisi punkte:

- a) uks; veenduge, et uks sulgub korralikult ning ei ole kaardus või kõveriti;
- b) hinged ja ukse turvalukud; veenduge, et nad on terved ja ei ole lahti;
- c) uksetihendid ja tihendipinnad; veenduge, et need ei ole kahjustatud;
- d) ahju sees või ukse pinnal; veenduge, et pindades ei ole auke;
- e) toitejuhe ja -pistik; veenduge, et need ei ole kahjustatud.

2. Ärge kasutage ahju, mille uks ei ole suletud ning ärge mitte mingil moel muutke ukse turvalukke.
3. Ärge kasutage ahju, kui ukse tihendite ja tihenduspindade vahel on körvalisi esemeid.
4. Ärge laske uksetihenditele ja ukse ümber asuvatele pindadele koguneda rasval või mustusel. Puhastage ahju regulaarselt ning eemaldage kõik kogunenud toidujäägid. Järgige leheküljel EE-26 peatükis "Hooldamine ja puastamine" toodud juhiseid.
5. Südamestimulaatoriga kasutajad peaksid pidama nõu oma arsti või südamestimulaatori tootjaga võimalike ettevaatusabinõude suhtes seoses mikrolaineahjudega.

Elektrilöögi võimaluse vältimine

1. Mitte mingil juhul ei tohi te eemaldada seadme välisümbrist.
2. Ärge valage ega sisestage mingeid esemeid ukseluku avadesse või ventilatsiooniavadesse. Kui sinna peaks midagi sattuma, lülitage ahi koheselt välja, tömmake toitepistik pistikupesast ning võtke ühendust volitatud SHARPi teenindusagendiga.
3. Ärge pange toitepistikut ega -juhet vette või mõnda teise vedelikku.



4. Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua või tööpinna ääre.
5. Hoidke toitejuhe kuumutatud pindadest, sealhulgas ahju tagaosast, eemal.
6. Ärge proovige ahju lambipirni ise vahetada ega laske ka teistel, kes ei ole SHARPi poolt volitatud elektrikud, seda teha. Juhul kui lambipirn läbi põleb, võtke palun ühendust oma edasimüüja või volitatud SHARPi teenindusagendiga.

Plahvatamise ja ootamatu keemaminemise välimiseks:

1. Ärge kasutage suletud nõusid. Eemaldage enne kasutamist kaaned ja sulgurid. Suletud nõud võivad tänu rõhu tõusule plahvatada isegi pärast ahju väljalülitamist.
2. Olge vedelike mikrolainetega töötlemisel ettevaatlikud. Kasutage laia avaga nõusid, et tekkivad mullid takistusteta välja pääseksid.

Ärge kuumutage vedelikke kitsakaelalistes nõudes nagu näiteks lutipudelites, kuna see võib tipneda kuumutamisel sisu anumast välja purskamise ning põletuste tekkimisega.

Keerva vedeliku ootamatu purskamise ning võimaliku põletuse välimiseks:

1. ärge kuumutage liiga pika aja jooksul;
 2. segage vedelikku enne kuumutamist/taaskuumutamist;
 3. soovitatav on panna kuumutamise ajal vedeliku klaasist pulk või mingi muu sarnane (mitte metallist) söögiriist;
 4. laske vedelikult kuumutamise järel vähemalt 20 sekundit ahju seista, et vältida viivitusega keema paiskumist.
3. Torgake enne valmistamist läbi selliste toiduainete nagu kartulite, vorstide ja puuviljade koored ja nahad või vastasel juhul nad võivad plahvatada.



OLULISED OHUTUSJUHISED

Põletuste vältimine

1. Kasutage põletuste vältimiseks toidu ahjust välja võtmisel pajalappe või ahjukindaid.
2. Aurupõletuste ning keemispursete vältimiseks avage pakendid, popcornivalmistajad, ahju küpsetuskotid jms. oma näost ja kätest eemale suunatult.
3. **Põletuste vältimiseks proovige alati järele toidu temperatuuri ja segage toitu enne serveerimist. Erilist tähelepanu tuleb pöörata väikelastele, lastele ja vanematele inimestele antava toidu ja joogi temperatuurile. Toidunõu temperatuur ei anna õigesti aimu toidu või joogi tegelikust temperatuurist; kontrollige toidu temperatuuri alati eraldi üle.**
4. Astuge ahju ukse avamisel alati veidi tagasi vältimaks väljavast aurust ja kuumusest tekkida võivaid põletusi.
5. Põletuste vältimiseks lõigake täidisega küpsetised peale kuumutamist auru välja laskmiseks lahti.

Laste poolt valesti kasutamise vältimine

1. Ärge toetuge ega nõjatuge ahju uksele.
2. Lastele tuleb õpetada kõiki olulisi ohutusnõudeid: pajalapide kasutamist, toidu katete ettevaatlikku ärvõtmist, erilise tähelepanu pöoramist toitu krõbedaks muutvatele pakenditele (näiteks ise kuumenevad materjalid), kuna need võivad muutuda eriti kuumaks.

Teised hoiatused

1. Ärge mitte mingil moel ahju muutke.
2. Ärge liigutage töötavat ahju.
3. Ahi on mõeldud ainult kodustes tingimustes toidu valmistamiseks ja seadet võib kasutada ainult toidu küpsetamiseks. Ahi ei ole sobiv ärilistel eesmärkidel või laboratoorseks kasutamiseks.



Ahju törgeteta kasutamiseks ning kahjustuste vältimiseks

1. Ärge laske ahjul tühjalt töötada, välja arvatuud juhtudel, kus seda soovitab kasutusjuhend. See võib ahju kahjustuda.
2. Pruunitusnöoud või isekuumenevaid materjale kasutades pange selle alla alati kuumuskindlast materjalist alus, näiteks portselantaldrik, hoidmaks ära pöördaluse ja rullikaluse võimalikku kuumusest tingitud kahjustumist. Valmistamisjuhistes toodud eelkuumutamise aega ei tohi ületada.
3. Ärge kasutage metallist sööginöusid, mis peegeldavad mikrolaineid ja võivad põhjustada kaarleeki. Kasutage ainult selle ahju jaoks ettenähtud pöördalust ja rullikalust. Ärge kasutage ahju ilma pöördaluseta.
4. Ärge pange ahju töötamise ajal ahju väliskestale mingeid esemeid.

MÄRKUS

Kui te ei ole kindlad, kuidas oma ahju ühendada, pidage palun nõu ametliku kvalifitseeritud elektrikuga. Seadme tootja ega edasimüüja ei aktsepteeri vastutust elektriühenduste tegemise nõuetest kinni mitte pidamisest tingitud ahju kahjustuste või kehavigastuste eest. Ahju seintele ning ukse tihenditele ja tihenduspindadele võib aegajalt tekkida veeaur või veetilgad. Tegemist on normaalse nähtusega ning ei anna tunnistust mikrolainete lekkimisest või seadme rikkest.


INTEGREERIMISKOMPLEKT

Sellele mudelile ei ole olemas integreerimiskomplekti. See ahi on möeldud ainult tööpinnal kasutamiseks.



PAIGALDAMINE

1. Eemaldage ahju sisemusest kõik pakkematerjalid ja eemaldage mikrolaineahju korpuse pinnal leiduda võiv kile. Kontrollige ahju tähelepanelikult võimalike kahjustusmärkide suhtes.
2. Asetage ahi kindlale, tasasele pinnale mis on piisavalt tugev, et kanda ahju kaalu ning ahjus valmistatava raskeima eseme kaalu. Ärge asetage ahju kappi.
3. Valige tasane pind, kus on sisse- ja väljalaskeavadele piisavalt vaba ruumi. Seadme tagapind tuleb paigutada vastu seina.
 - Ahju ja kõrval asuvate seinte vahele peab jäädma vähemalt 20 cm vaba ruumi.
 - Jätke ahju kohale vähemalt 30 cm vaba ruumi.
 - Ärge eemaldage ahju all asuvaid jalgu.
 - Sisse- ja/või väljalaskeavade ummistamine võib ahju kahjustada.
 - Asetage ahi raadiotest ja teleritest võimalikult kaugemale. Mikrolainete töötamine võib põhjustada häireid raadio- ja telesaadete vastuvõtust.



4. Ahju uks muutub toiduvalmistamise käigus kuumaks. Paigutage või asetage ahi selliselt, et ahju põhi aseteks põrandast 85 cm kõrgusele või kõrgemal. Hoidke lapsed ahju uksest eemal, et vältida vastu ahju ust enese ära põletamist.



5. Ühendage ahju pistik kindlalt standardsesse (maandatud) pistikupesasse.

HOIATUS: ärge asetage ahju kohtadesse, kus tekitatakse kuumust, suurt õhuniiskust või niiskust (näiteks tavalise ahju lähedale või peale) või kergesti süttivate materjalide lähedale (näiteks kardinad).

Ärge ummistage ega katke kinni õhutusavasid.

Ärge asetage ahju peale esemeid.

ELEKTRIÜHENDUS

- Ärge laske toitejuhtmel ega pistikul puutuda kokku veega.
- Sisestage pistik korralikult pesasse.
- Ärge ühendage samasse pesasse adapterpistiku abil teisi elektriseadmeid.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle võimalike ohtude välimiseks vahetama välja Sharpi heaksiidetud hooldasasutus või sama kvalifikatsiooniga isik.
- Pistikut pistikupesast eemaldades haarake alati pistikust ja mitte kunagi juhtmest, kuna see võib kahjustada toitejuhet ja pistiku sees olevaid ühendusi.
- Kui teie ahjuga kaasas olev pistik on eemaldatavate juhtmete tüüpi, eemaldage juhul, kui teie majapidamise pistikupesa kaasas oleva pistikuga ei sobi, ettenähtud moel pistik (ärge lõigake ära).
- Kui pistiku juhtmeid aga ei ole võimalik vahetada, tuleb pistiku ja pistikupesa omavahelise mittesobivuse korral pistik juhtme küljest ära lõigata.



ENNE KASUTAMIST

Ühendage ahi vooluvõrku. Ahju displeile kuvatakse: "0:00" ning kostub üks helisignaal. Antud mudelil on kella funktsioon ning ahi kasutab ooterežiimis vähem, kui 1,0 W energiat. Kellaaja seadistamist kirjeldatakse alljärgnevalt.



KELLA SEADISTAMINE

Teie ajjal on 24-tunni kellarežiim.

1. Vajutage üks kord nuppu **KELL/KÖÖGITAIMER**. Tunninäit hakkab vilkuma ja kella näidik süttib.
2. Pöörake **SISESTAMISE** pöördnuppu kuni displeile on kuvatud õige tunninäit. Sisestatav väärustus peaks jäätma vahemikku 0-23.
3. Vajutage nuppu **KELL/KÖÖGITAIMER** ja minutinäit hakkab vilkuma.
4. Seadistage minutid. Pöörake **SISESTAMISE** nuppu kuni displeile on kuvatud õiged minutid; sisestatav aeg võib olla vahemikus 0-59.
5. Vajutage kella käivitamiseks nuppu **KELL/KÖÖGITAIMER**. Displeil hakkab vilkuma digitaalkellaaja ikoon ":" ja kella indikaator kustub.

MÄRKUSED:

- Kui kell on seadistatud, näitab kell valmistamise lõppedes õiget kellaaja. Kui kella ei ole seadistatud, näitab displei "0:00".
- Valmistamisprotsessi ajal kellaaja vaatamiseks vajutage nuppu **KELL/KÖÖGITAIMER** ja LED kuvab 2-3 sekundiks hetke kellaaja. Toiduvalmistamisprotsessi see ei mõjuta.
- Kui kella seadistamise ajal vajutada nuppu **STOPP/KUSTUTA**, naaseb ahi tagasi eelmisse seadistusse.
- Kui mikrolaineahju vooluvarustus katkeb, vilgub displeil vooluvarustuse taastumise järel "0:00". Kui voolukatkestus leibab aset toiduvalmistamise ajal, programm kustutatakse. Samuti kustub kella aeg.



KÖÖGITAIMERI FUNKTSIOON

Köögitalimeri funktsiooni võite kasutada neil juhtudel, kui valmistamisel ei kasutata mikrolaineid, näiteks keedetud munade valmistamisaja puhul tavaahjus või valmistatud/sulatud toidu hoideaja jälgimiseks.

Näide

Taimeri seadmine 5 minutille.

1. Vajutage kaks korda nuppu **KELL/KÖÖGITAIMER**.
2. Aja valimiseks keerake **SISESTAMISE** nuppu.
3. Vajutage taimeri käivitamiseks nuppu **START/+30sek./KINNITA**.
4. Kontrollige displeidi. (Displei loendab kogu programmeeritud aja välitel lõpuni jäänud aega.)

Kui taimer jõuab näiduni 0:00, kostub 5 korda helisignaal, mis järel kuvatakse displeile kella aeg.

Võite sisestada suvalise aja kuni 95 minuti piires. Aja mahalugemise ajal **KÖÖGITAIMERI** tühistamiseks vajutage lihtsalt nupule **STOPP/KUSTUTA**.

MÄRKUS: **KÖÖGITAIMERI** funktsiooni ei ole võimalik kasutada toiduvalmistamise ajal.

MIKROLAINETE VÕIMSUSTASEMED



Võimsustase	Vajutage nuppu MIKRO.VÕIMSUS	Näit (protsent)
KÖRGE	x1	P100 (100%)
KESKMINE KÖRGE	x2	P80 (80%)
KESKMINE	x3	P50 (50%)
KESKMINE MADAL (SU-LATAMINE)	x4	P30 (30%)
MADAL	x5	P10 (10%)

Üldjuhul kehtivad järgmised soovitused.

P100 - (KÖRGE väljundvõimsus = 900 W) kasutatakse kiirküpsetamiseks või taaskuumutamiseks, näiteks hautised, kuumad joogid, köögiviljad jms.

P80 - (KESKMINE KÖRGE väljundvõimsus = 720 W) kasutatakse pikemaajalise valmistamise või tihedamate toiduainete, nagu näiteks koodid, lihalöigid aga ka õrnemate toitude, nagu näiteks keeksid korral. Sellise madalama võimsustaseme juures küpsep toit ühtlaselt ilma külgedelt üleküpsemata.

P50 - (KESKMINE väljundvõimsus = 450 W) tihe-date toitude (näiteks loomalihahautise) puhul, mis nõuavad tavalise valmistamise juures pikemat valmistamisaega, on liha õrna struktuuri säilitamiseks soovitatav kasutada just seda võimsustaset.

- Teie ahjal on 5 näidatud võimsustaset.
- Toiduvalmistamiseks vajalik võimsustase me muutmiseks vajutage nuppu **MIKRO.VÕIMSUS** või keerake **SISESTAMISE** nuppu, kuni displeile on kuvatud soovitud tase. Vajutage kinnitamiseks nuppu **START/+30sek./KINNITA**, sisestage valmistamisaeg ja vajutage ahju kävitamiseks seejärel nuppu **START/+30sek./KINNITA**.
- Valmistamise ajal võimsustaseme kontrollimiseks vajutage nuppu **MIKRO.VÕIMSUS**, 2-3 sekundiks kuvatakse hetke võimsustase. Ahi jätkab töötamist, kuigi displeile on kuvatud võimsustase.

P30 - (KESKMINE MADAL väljundvõimsus = 270 W) sulatamise puhul valige toidu ühtlaseks sulatamiseks just see võimsustase. Antud võimsustase on väga sobiv ka riisi, pasta, klimpide ja munaroa valmistamiseks.

P10 - (MADAL väljundvõimsus = 90 W) ettevaatlikkus sulatamiseks, näiteks kreemikookide või kondiitritoode puhul.

KÄSITSI JUHTIMINE



Ukse avamine

Ahju ukse avamiseks tömmake ukse käepidet.

Ahju kävitamine

Toidu tüübist ja soovitud lõpptulemusest söltuvalt asetage toit kas sobivasse nõusse ja nõu seejärel pöördalusele, või asetage toit otse pöördalusele. Sulgege uks ja vajutage soovitud valmistamisrežiimi valimise järel nuppu **START/+30sek./KINNITA**.

Kui valmistamisprogramm on valitud, kuid 5 minuti jooksul ei vajutata nupule **START/+30sek./KINNITA**, seadistus tühistatakse.

Kui valmistamise ajal avatakse seadme uks, tuleb valmistamise jätkamiseks vajutada nuppu **START/+30sek./KINNITA**. Nupule vajutamisel kostub üks helisignaal, nõrga vajutamise korral helisignaali ei kostu.

Kasutage **STOPP/KUSTUTA** nuppu selleks, et:

1. kustutada programmeerimisel tehtud viga;
2. peatada valmistamise ajal ajutiselt ahju töö;
3. tühistada valmistamise ajal programm - vajutage kaks korda nuppu **STOPP/KUSTUTA**;
4. tühistada ja aktiveerida lapselukku (vt lk EE-21).



MIKROLAINETEGA TOIDUVALMISTAMINE

Ahju on võimalik programmeerida kuni 95 minutiks (95:00).

Küpsetamise (sulatamise) sisendühik köigub 5 sekundist 95 minutini. See sõltub toiduvalmistamise (sulatamise) kogukestusest vastavalt alltoodud tabelile.

Valmistasaga	Suurenemissamm
0-1 minutit	5 sekundit
1-5 minutit	10 sekundit
5-10 minutit	30 sekundit
10-30 minutit	1 minut
30-95 minutit	5 minutit

KÄSITSI TOIDUVALMISTAMINE / KÄSITSI SULATAMINE

- Sisestage valmistasaga ning kasutage valmistaseks või sulatamiseks mikrolainete võimsustaseid 100P kuni 10P (vt all).
- Segage või pöörake toitu vastavalt võimalusele 2 - 3 korda toiduvalmistamise jooksul.
- Peale valmistamist katke toit kinni ning jätké seisma, kui sedasi on reseptis soovitatud.
- Sulatamise järel katke toit foolumiga ning jätké kuni sulamise lõpuni seisma.

Näide

Valmistamine 2 minuti ja 30 sekundi jooksul mikrolainevoimsusega P80 (80%).

1. Sisestage võimsustase vajutades võimsustaseme P80 jaoks nuppu **MIKRO.VÕIMSUS** kaks korda või pöörates **SISESTAMISE** nuppu, et valida mikrolainete võimsustase P80.

MIKRO.VÕIMSUS x2



2. Valitud võimsustaseme kinnitamiseks vajutage nuppu **START/+30sek./KINNITA**.



Samal ajal süttib displeil mikrolainete indikaator.

3. **SISESTAMISE** nuppu pöörates sisestage soovitud toiduvalmistamisaeg.



4. Valmistamise alustamiseks vajutage nuppu **START/+30sek./KINNITA**. (Displei loeb aega maha kogu programmeeritud valmistamisaaja vältel.)



MÄRKUS

- Ahju käivitumisel süttib ahju lamp põlema ning pöördalus hakkab pöörlema päri- või vastupäeva. Kui ahju uks valmistamise/sulatamise ajal avatakse toidu segamiseks või ümber pööramiseks, seisub displeile kuvatud valmistasaga automaatselt. Valmistamis-/sulatamisaeg hakkab uesti lugema kui uks sulgeda ning vajutada nupule **START/+30sek./KINNITA**.
- Kui kellaag on varemalt seadistatud, ilmub valmistamise/sulatamise lõpule jõudmisel displeile uesti kellaeg.
- Kui soovite valmistamise ajal võimsustaset kontrollida, vajutage nuppu **MIKRO.VÕIMSUS** 2-3 sekundiks kuvatakse olemasolev võimsustase.

TÄHTIS:

- Sulgege toiduvalmistamise / sulatamise järel uks. Pange tähele, et valgustus jäääb 10 minutiks põlema, kui uks on avatud - tegemist on turvalahendusega, mis aitab teile ukse sulgemist meeleele tuletada.



GRILLIGA VALMISTAMINE / KOMBINEERITUD TOIDUVALMISTAMINE

1. AINULT GRILLIGA TOIDUVALMISTAMINE

Ahjuönsuse ülaosas asuval grillil on ainult üks võimsusseade. Grilli toimimist toetab pöördalus, mis pöörleb pidevalt ühtlase pruunistamise saavutamiseks. Kasutage väikeste toidutükkide, näiteks peekoni, singi ja teekookide grillimiseks resti. Toidu võib asetada otse restile või resti peale asetatud küpsetusvormile / kuumakindlale taldrikule.

GRILLIGA VALMISTAMINE / KOMBINEERITUD TOIDUVALMISTAMINE



Näide

20 minuti väitel grillimiseks kasutades nuppu **GRILL/KOMBI**.

1. Vajutage üks kord nuppu **GRILL/KOMBI**. Displei süttivad G-1 ja grilli indikaatorid.
2. Küpsetusrežiimi kinnitamiseks vajutage nuppu **START/+30sek./KINNITA**.
3. Sisestage **SISESTAMISE** nupuga valmistamisaeg (20 minutit).
4. Grillimise alustamiseks vajutage üks kord nuppu **START/+30sek./KINNITA**. (Displei loeb aega maha kogu programmeeritud grillimisaja väitel.)

GRILL/KOMBI.x1



MÄRKUS

Poole grillimisaja möödudes kostub kaks helisignaali, mis tuleb teile meeleteaduseks püüda. Pange tähele, et ahi grillimise ajal automaatselt ei seisku. Pöörake toit poole aja möödumisel ümber, sulgege uks ja vajutage grillimise jätkamiseks nuppu **START/+30sek./KINNITA**.

2. GRILL/KOMBI. KÜPSETAMINE

GRILL/KOMBI. KÜPSETAMISE funktsioon võimaldab kasutada mikrolaineid koos grilli ja/või konvektsiooniga või grilli ja konvektsiooni kombinatsiooni. **GRILL/KOMBI**. tähendab, et mikrolaineteaga valmistamine, grilliga valmistamine ja/või konvektsiooniga valmistamine vahelduvad omavahel. Kombineeritud valmistamine vähendab valmistamisaega, tagab kröbeda ja pruuunistunud toidu ning võimaldab toitu kiirelt valmistades saada traditsiooniliselt isuäravat väljanägemist.

Võimalik on valida 4 kombinatsiooni vahel, nagu alltoodud tabelist näha:

Vajutage nuppu GRILL/KOMBI	Displei	Mikrolained	Grill	Konvektsioon
kaks korda	C-1	•		•
3 korda	C-2	•	•	
4 korda	C-3		•	•
5 korda	C-4	•	•	•

• = saadaval

Mikrolainete ja konvektsiooni kasutamise näide:

30 minuti väitel toiduvalmistamiseks kasutades mikrolaineid ja konvektsiooni (C-1).

1. Vajutage üks kord nuppu **GRILL/KOMBI**. Displei süttib G-1.
2. Veel kord nuppu **GRILL/KOMBI** vajutades valige C-1 või keerake **SISESTAMISE** nuppu, kuni displei on kuvatud C-1. Samal ajal süttivad displeil mikrolainete ja konvektsiooni indikaatorid.
3. Küpsetusrežiimi kinnitamiseks vajutage nuppu **START/+30sek./KINNITA**.
4. Sisestage **SISESTAMISE** nupuga valmistamisaeg (30 minutit).
5. Küpsetamise alustamiseks vajutage nuppu **START/+30sek./KINNITA**. (Displei loeb aega maha kogu programmeeritud küpsetamisaja väitel.)



MÄRKUSED GRILLI JA KOMBINEERITUD TOIDUVALMISTAMISE KOHTA:

- Grilli ei ole vaja eelkuumutada.
- Toidu pruuunistamisel asetage see kas madalale või kõrgele restile või sügavas nõus pöördalusele.
- Grilli esmakordsest kasutades võite tähdeldada suitsu või kõrbemislõhma. See on täiesti tavapäarane ning ei anna märku, et ahi on rivist väljas. Sellise probleemi vältimiseks kuumutage tühja ahju enne esimest korda kasutamist 20 minuti väitel sisse lülitatud grilliga ja seejärel konvektsiooniga temperatuuril 240°C.



GRILLIGA VALMISTAMINE / KOMBINEERITUD TOIDUVALMISTAMINE

TÄHTIS! Suitsu või lõhna hajutamiseks avage toimingu ajal aken.



HOIATUS:

Uks, väliskest, ahju sisemus ja tarvikud võivad kasutamise käigus muutuda väga kuumaks. Kasutage pöletuste vältimiseks alati pakse ahjukindaid.



KONVEKTSIOONIGA TOIDUVALMISTAMINE

Teie ahju on võimalik kasutada tavalise konvektsionahjuna kasutades konvektsioonifunktsiooni ning kümmet eelmääratud ahjutemperatuuri. Paremate tullemiste saavutamiseks on soovitatav ahju eelnevalt kuumutada. Temperatuuri võib valida vahemikus 150°C kuni 240°C 10°C sammudega.

Vajutage nuppu KONVEKTSIOON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ahju temp. (°C)	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240

Näide 1: eelkuumutamisega toiduvalmistamine

Oletame, et soovite eelkuumutada temperatuurini 200°C ning küpseda sellel temperatuuril 25 minutit.

- Vajutage üks kord nuppu **KONVEKTSIOON**. Displeil hakkab vilkuma temperatuuriindikaator ja süttib konvektsiooniindikaator.
- Sisestage nupule **KONVEKTSIOON** vajutades (5 korda) soovitud eelkuumutamise temperatuur või pöörake **SISESTAMISE** nuppu kuni displeile on kuvatud 200.
- Avage uks, asetage toit ahju ning sulgege uks. Sisestage **SISESTAMISE** nupuga valmistamisaeg (25 minutit).
- Eelkuumutamise alustamiseks vajutage veel üks korda nuppu **START/+30sek./KINNITA**. Eelkuumutamise temperatuuri saavutamisel kostub kaks korda helisignaal, tületades teile meelde, et toit tuleb ahju panna. Displeil vilgub hetke temperatuur.
- Vajutage toiduvalmistamise alustamiseks nuppu **START/+30sek./KINNITA**. Displei pöördloendab kogu programmeeritud valmistamise lõpuni jäanud aega. Konvektsiooni-indikaator vilgub.



Näide 2: ilma eelkuumutamiseta toiduvalmistamine

Temperatuuril 230°C 20 minuti väitel küpsetamiseks.

- Avage uks, asetage toit ahju ning sulgege uks. Vajutage üks kord nuppu **KONVEKTSIOON**. Displeil hakkab vilkuma temperatuuriindikaator aj süttib konvektsiooni-indikaator.
- Sisestage nupule **KONVEKTSIOON** vajutades (veel 8 korda) soovitud kuumutamise temperatuur või pöörake **SISESTAMISE** nuppu kuni displeile on kuvatud 230.
- Temperatuuri kinnitamiseks vajutage nuppu **START/+30sek./KINNITA**.
- Sisestage **SISESTAMISE** nupuga valmistamisaeg (20 minutit).
- Vajutage toiduvalmistamise alustamiseks nuppu **START/+30sek./KINNITA**.



KONVEKTSIOONIGA TOIDUVALMISTAMINE



Märkused

1. Küpsetamisaega ei ole võimalik sisestada enne eelkuumutustemperatuuri saavutamist. Kui ahi jõub soovitud temperatuurini, tuleb küpsetusaja sisestamiseks avada ahju uks.
2. Konvektsiooniküttekeha seisub automaatselt kui valmistamisaega pole 5 minuti jooksul sisestatud. Meeldetuletuseks kostub viis korda helisignaal ja LEDile kuvatakse kellaeg, kui kell on eelnevalt seadistatud. Kui kellaega pole sisestatud, näitab displei ainult "0:00".
3. Ahju eelkuumutamise ajal peaks pöördalus asuma ahjus. Eelkuumutamise ja konvektsiooniküpsetamise ajal kuulete, kuidas jahutusventilaator sisse ja välja lülitub. Tegemist on täiesti normaalse nähtusega ja see ei avalda toiduvalmistamisele möju.
4. Toiduvalmistajate juhised on vaid orienteeruvad ning võimalik, et valmistamisaeg tuleb mõnevõrra kohandada.
5. Valmistamise lõppedes jätkab jahutusventilaator lühikese aja väitel töötamist, et alandada elektrija mehaanikaseadmete temperatuuri.
6. Konvektsiooni esmakordsest kasutades võite täheldada suitsu vöi körbemislöhna. See on täiesti tavapärase ning ei anna märku, et ahi on rivist väljas. Selle probleemi välimiseks kuumutage ahju enne esimest korda kasutamist ilma toiduta 20 minutit väitel sisse lülitatud grilliga ning seejärel konvektsiooniga temperatuuril 240 °C.

TÄHTIS! Suitsu või lõhna hajutamiseks avage toimingu ajal aken.



HOIATUS:

Uks, väliskest, ahju sisemus ja tarvikud võivad kasutamise käigus muutuda väga kuumaks. Kasutage pöletuste välimiseks alati pakse ahjukindaid.

MUUD MUGAVUSFUNKTSIOONID



1. MITMEETAPILINE VALMISTAMINE

See funktsioon sulatab toidu kirelt lubades teil valida vastavalt toidu tüübile sobiva sulatamisperioodi. Vaadake alljärgnevat näidet selle funktsiooni kasutamise kohta täpsemalt lugemiseks. Ajavahemik on 0:05 – 95:00. See funktsioon võimaldab teil valmistada toitu kuni kahte erinevat etappi kasutades, mille hulka võivad kuuluda käsitsi valmistamise aeg või aja alusel sulatamine kui ka kaalu alusel sulatamine. Kord programmeerituna ei ole valmistamisprotsessi vaja rohkem sekkuda, kuna ahi läheb ise automaatselt ühest etapist edasi teise. Esimese etapi järel kostub helisignaal. Kui üheks etapiks on sulatamine, siis peaks see olema esimene etapp.

Märkus: AUTOMAATMENÜÜD ei saa mitmeetapilise valmistamise üheks etapiks valida.

Näide: kui soovite sulatada toitu 5 minutit ja küpsetada seejärel P80 mikrolainevõimsuse juures 7 minutit. Etapid on järgmised:

- 1. Vajutage kaks korda nuppu **KAALU ALUSEL SULATAMINE/AJA ALUSEL SULATAMINE**, LED-displeile ilmub d-2.
- 2. Sisestage **SISESTAMISE** nuppu pöörates sulatamise aeg, kuni displeile on kuvatud "5:00" minutit.
- 3. Vajutage üks kord nuppu **MIKRO.VÕIMSUS**.
- 4. Sisestage võimsustase, vajutades taseme P80 jaoks veel üks kord nuppu **MIKRO.VÕIMSUS** või pöörates mikrolainete võimsustaseme P80 valimiseks **SISESTAMISE** nuppu.
- 5. Vajutage nuppu **START/+30sek./KINNITA**, et seadistus kinnitata.
- 6. Sisestage **SISESTAMISE** nuppu pöörates valmistamise aeg kuni displeile on kuvatud "7:00" minutit.
- 7. Vajutage toiduvalmistamise alustamiseks nuppu **START/+30sek./KINNITA**.



MUUD MUGAVUSFUNKTSIOONID

2. +30sek FUNKTSIOON (otsekäivitus)

Nupp **START/+30sek./KINNITA** võimaldab teil kasutada järgmist funktsiooni:

a. Otsekäivitus

Võite otse alustada 30 sekundi vältel võimsustasemel P100 valmistamist, vajutades selleks nuppu **START/+30sek./KINNITA**. Valmistamisprotsess käivitub koheselt ja iga kord, kui nuppu vajutatakse, pikeneb valmistamaisaeg 30 sekundi võrra.

b. Valmistamisaja pikendamine

Käitsi valmistamise, grillimise, konvektsiooni, kombineeritud valmistamise ja aja alusel sulatamise ajal saate ahju töötamise ajal nuppu **START/+30sek./KINNITA** vajutades pikendada valmistamaisaega 30 sekundiliste sammudega. Kaalu alusel sulatamise, automaatmenüü funktsiooni ja järjest küpsatamise korral ei saa valmistamaisaega nuppu **START/+30sek./KINNITA** vajutades võimalik pikendada.

MÄRKUS: valmistamaisaega on võimalik pikendada maksimaalselt kuni 95 minutini.

3. LAPSELUKK

Kasutage väikeste laste poolt ahju järelvalveta kasutamise välimiseks.

a. LAPSELUKK aktiveerimine

Ooterežiimis olles vajutage nuppu **STOPP/KUSTUTA** 3 sekundit. Kostub pikk piiks, mis tähistab lapseluku aktiveerimist ning samal ajal ning indikaator koos jooksva kellaajaga süttivad. Kui kella ei ole seadistatud, kuvatakse displeile "0:00".

b. LAPSELUKK tühistamine

Ooterežiimis olles vajutage nuppu **STOPP/KUSTUTA** nuppu 3 sekundit. Kostub pikk "piiks", mis tähenab, et lukk on vabastatud.



KAALU ALUSEL SULATAMINE JA AJA ALUSEL SULATAMINE

1. KAALU ALUSEL SULATAMINE

Mikrolaineahi on algprogrammeeritud taimeri ja võimsustasemetega, mis võimaldab toiduaineid, nagu sealihha, loomalihiha ja linnulihi hõlpsasti sulatada. Kaaluvahehik 100 g sammudega 100 g – 2000 g. Vaadake alljärgnevat näidet nende funktsioonide kasutamise täpsemalt lugemiseks.

Näide: 1,2 kg kaaluva lihakoodi sulatamine kasutades **KAALU ALUSEL SULATAMIST**.

Asetage liha küpsetusvormis või mikrolaineahju sulatusrestil pöördalusele.

- Valige vajalik menüü vajutades üks kord nupule **KAALU ALUSEL SULATAMINE/AJA ALUSEL SULATAMINE**.
Displeile on kuvatud:



- Sisestage soovitud kaal poörates **SISESTAMISE** nuppu kuni displei näitab:



- Sulatamise alustamiseks vajutage nuppu **START/+30sek./KINNITA**. Mikrolainete ja sulatamise indikaatorid süttivad ja indikaator "g" kustub. (Displei pöördloendab aega kuni sulatamise lõpuni).

Külmutatud toiduained sulatatakse temperatuurilt -18°C.

MÄRKUSED KAALU ALUSEL SULATAMISE KOHTA

- Enne toidu külmutamist veenduge, et toit oleks värske ja hea kvaliteediga.
- Asetage vähem kui 200 g kaaluv toit pöördaluse servale ja proovige vältida seda pöördaluse keskelise asetamast.
- Toidu kaal tuleb ümardada üles lähima 100 g-ni, näiteks 650 g 700 g-ni.
- Vajaduse korral katke väikesed liha või linnulihi piirkonnad väikeste alumiiniumfooliumi tükkidega. See hoiab ära nende piirkondade kuumenemise sulatamise ajal. Jälgige, et foolium ei puutuks vastu ahju seinu.

KAALU ALUSEL SULATAMINE JA AJA ALUSEL SULATAMINE



2. AJA ALUSEL SULATAMINE

See funktsioon sulatab toidu kiirelt lubades teil valida vastavalt toidu tüübile sobiva sulatamisperioodi. Vaadake alljärgnevät näidet selle funktsiooni kasutamise kohta täpsemalt teada saamiseks. Ajavahemik on 0:05 – 95:00.

Näide: toidu sulatamine 10 minuti vältel.

1. Valige vajalik menüü vajutades kaks korda nuppu **KAALU ALUSEL SULATAMINE/AJA ALUSEL SULATAMINE**.

Displeile on kuvatud:



2. Sisestage **SISESTAMISE** nuppu pöörates valmistamise aeg kuni displeili näitab.



3. Sulatamise alustamiseks vajutage nuppu **START/+30sek./KINNITA**. Süttivad mikrolainete ja sulatamise indikaatorid.

Külmutatud toiduained sulatatakse temperatuurilt -18°C.

MÄRKUSED AJASTATUD SULATAMISE KOHTA

- Sulatamise järel kostub viis korda helisignaal ning LED kuvab jooksva kellaaja juhul, kui kell on seadistatud. Kui kell pole seadistatud, ilmub sulatamise järel displeile ainult "0:00".
- Eelmääratud mikrolainete võimsustase on P30 ja seda pole võimalik muuta.

AUTOMAATMENÜÜ FUNKTSIOON



AUTOMAATMENÜÜ programmid valivad automaatselt õige valmistamisrežiimi ja toitude valmistamise (vt lähemalt lk EE-23). Järgnevas näites on kirjeldatud, kuidas seda funktsiooni kasutada.

Näide: 350 g porgandite valmistamine kasutades **AUTOMAATMENÜÜ** värskete köögiviljade funktsiooni (A4).

1. Keerake **SISESTAMISE** nuppu päripäeva ja valige soovitud automaatmenüü.



2. Vajutage nuppu **START/+30sek./KINNITA**, et seadistus kinnitada.



3. Sisestage soovitud kaal pöörates **SISESTAMISE** nuppu kuni displeili näitab:



4. Valmistamise alustamiseks vajutage nuppu **START/+30sek./KINNITA**. (Displei pöördloendab aega kogu sulatamisaja vältel.)

MÄRKUSED:

- Toidu kaalu või kogust saab sisestada pöörates **SISESTAMISE** nuppu kuni displeile on kuvatud soovitud kaal/kogus.
- Sisestage ainult toidu kaal. Ärge lisage juurde nõu kaalu.
- Kui toit kaalub **AUTOMAATMENÜÜ** tabelis lk EE-23 toodud kaaludest/kogustest enam või vähem, valmistage käsitsi toiminguid kasutades.



AUTOMAATMENÜÜ TABEL

Automaatmenüü	Displei	Valmistamisviis	Kaal/portsjon/toidunöud	Toiming
Taaskuumutamine Lõunesöök (eelvalmistatud toit, näiteks liha, juurviljad ja garneering)	A1	100% Mikro	150 g, 250 g, 350 g, 450 g, 600 g (algtemperatuur 5 °C) Taldrik ja öhku läbilaskev mikrolaine kile või sobiv kaas	Asetage eelvalmistatud toit taldrikule. Katke taldrik öhku läbilaskva mikrolaine kile või sobiva kaanega. Asetage taldrik pöördaluse keskele. Segage peale valmistamist.
Koorega kartul	A2	100% Mikro	1, 2, 3 kartulit (tükki) 1 kartul = umbes 230 g (algtemperatuur 20°C)	Palun kasutage sarnase suurusega kartuleid kaaluga umbes 230 g. Torgake kartulikoor mitmest kohast läbinning asetage pöördlaua serva suunas. Poole küpsetusaja möödumisel pöörake kartul ümber ja paigutage ümber. Laske enne serveerimist 3 - 5 minutit seista.
Liha (kondita liha, näiteks looma-liha, lambaliha, sealihaga või linnuliha)	A3	100% Mikro	150 g, 300 g, 450 g, 600 g (algtemperatuur 20°C) Taldrik ja öhku läbilaskev mikrolaine kile või sobiv kaas	Löögake liha väikesteks ribadeks ning asetage küpsetusvormile. Öhku läbilaskvat mikrolaine kilet või sobivat kaant kasutades katke küpsetusvorm. Asetage küpsetusvorm pöördaluse keskele.
Värsked köögiviljad näiteks lillkapsas, porgandid, brokkoli, apteegitill, porru, paprika, suvikörvits jms.	A 4	100% Mikro	150 g, 350 g, 500 g (algtemperatuur 20°C) Kauss ja kaas	Löögake, hakkige või viilutage värsked köögiviljad ühtlase suurusega tükkideks. Asetage värsked köögiviljad sobivasse nõusse. Asetage nõu pöördalusele. Lisage vajalik kogus vett (1 spl 100 g kohta). Katke kaane ga. Segage valmistamise järel ning laske seista umbes 2 minutit.
Kala (Selle programmi jaoks on soovitatav kasutada ainult kalafileed)	A5	80% Mikro	150 g, 250 g, 350 g, 450 g, 650 g (algtemperatuur 20°C) Taldrik ja öhku läbilaskev mikrolaine kile või sobiv kaas	Asetage üks kiht küpsetusnõusse. Kasutage öhku läbilaskvat mikrolaine kilet või sobivat kaant.
Pasta (kuivatatud pasta, näiteks Fusili, Farfalle, Rigatoni)	A6	80% Mikro	Pasta 50 g Vesi 450 ml 100 g 800 ml 150 g 1200 ml (vee algtemperatuur: 20°C) Suur ja lai nõu	Pange pasta sobiva suurusega nõusse ning lisage vesi. Ärge katke kinni. Asetage nõu pöördalusele keskele. Valmistamise järel segage korralikult ning laske enne kurnamist 2 minutit seista.
Supp	A7	100% Mikro	200 ml, 400 ml, 600 ml (algtemperatuur 5 °C) Tassid (200 ml tassi kohta)	Asetage tassid pöördalusele ning segage valmistamise järel.

AUTOMAATMENÜÜ TABEL



Automaatmenüü	Displei	Valmistamisviis	Kaal/portsjon/toidunöud	Toiming
Keeks* Koostisained: 4 munat 100 g jahu 110 g suhkru 10 g maisitärklis 60 g piima 60 g taimeõli	A8	Eelkuumutage temperatuurini 180°C	475 g (algtemperatuur 20°C) Koogivorm (Umbes 26 cm läbimõõduga) Alumine rest	Ahju tuleb eelkuumutada temperatuurini 180°C. Temperatuuri saavutamisel avage ahju uks ning asetage kook alumisele restile. Vajutage nupule START+30sek./KINNITA .
Külmutatud pitsa (ahjuvalmis pitsa → eelküpsetatud)	A9	C-4	200 g, 300 g, 400 g (algtemperatuur -18°C) Alumine rest	Eemaldage pakend ning asetage otse alumisele restile. Ooteaeg pole vajalik.
Küpsetatud kana	A10	C-4	500 g, 750 g, 1000 g, 1200 g (algtemperatuur 20°C) Alumine rest	Soovi korral maitsestage soola, pipra ja paprikaga. Torgake kana nahk mitmest kohast läbi. Asetage kana rinnak üles poole alumisele restile.

* Keeksi valmistamine (A8):

1. Eraldage munakollane munavalgest.
2. Segage (väikesel kiirusel) käsilenderiga munakollased, piim ja taimeõli kuni heleda ja õhulise segu saamiseni.
3. Lisage jahu ning segage hästi läbi.
4. Vahustage eraldi nöös käsilenderiga (suurel kiirusel) munavalge, suhkur ja maisitärklis kuni tihke segu saavutamiseni. Segage ettevaatlikult koogitaignasse.
5. Tõstke lusikaga segu võiga määritud vormi ning siluge tainas pealt ühtlaseks.
6. Eelkuumutamise järel asetage vorm restile.

Märkused

- Lõpptemperatuur võib olla erinev sõltuvalt toidu algsest temperatuurist. Kontrollige, et toit oleks valmistamise järel kuum. Vajaduse korral saate te valmistamisaega käsitsi pikendada
- Automaatse toiduvalmיסטamise kasutamisel sõltuvad tulemused näiteks toidu kujust ja suurusest aga ka teie isiklikest maitse-eelistustest. Kui te ei ole programmeeritud tulemu-sega rahul, siis reguleerige lihtsalt valmistamisaeg vastavalt teie isiklikele eelistustele.



SOBIVAD AHJUNÖUD

Mikrolaineahjus toidu valmistamiseks/sulatamiseks peab mikrolainete energia suutma toidu läbistamiseks tungida läbi anuma. Seetõttu on oluline valida valmistamiseks sobiv nõud.

Ümmargused/ovaalsed nõud on paremad, kui ruudu/ristiküliku kujulised nõud, kuna toit kipub nõu nurkades üle küpsema. Alljärgnevalt on toodud ära erinevad kasutatavad toidunõud.

Toidunõud	Mikrolainekindel	Grill	Konvekt-sioon	Segaval-mistamine	Märkused
Alumiiniumfoolium Fooliumnõud	✓ / X	✓	✓	✓ / X	Toidu ülekuumenemise eest kaitsmiseks saab kasutada väikesi alumiiniumitükke. Hoidke foolium vähemalt 2 cm kaugusel ahju seintest võimaliku kaarleegi vältimiseks. Fooliumist nõusid ei soovitata, kui tootja, näiteks Microfoil®, seda just ette ei näe; järgige täpselt antud juhiseid.
Pruunistamis-nõud	✓	X	X	X	Pidage alati kinni tootja juhistest. Ärge ületage ettenähtud kuumutamisaegu. Olge väga ettevaatlakud, kuna sellised nõud muutuvad väga kuumaks.
Portselan ja keraamika	✓ / X	X	✓	✓	Ainult sega-konvektsoon Portselan, savist nõud ja glasuuritud savinõud on tavaliselt kasutamiseks sobivad, välja arvatud metallist kaunistustega nõud.
Klaasnõud, näiteks Pyrex®	✓	✓	✓	✓	Ettevaatlak tasub olla õhukeste klaasnõude kasutamisel, kuna need võivad järsu kuumutamise korral puruneda.
Metall	X	✓	✓	X	Mikrolainetega valmistamisel ei ole soovitatav kasutada metallist nõusid, kuna see võib tuua kaasa süttimise.
Plastik/polüs-türeen, näiteks kiirtoidu pakendid	✓	X	✓	✓ / X	Tasub olla ettevaatlak, kuna mõned nõud koolduvad, sulavad või muudavad värvि körgetel temperatuuridel.
Toidukile	✓	X	X	X	Ei tohiks puutuda vastu toitu ning auru välja laskmises tuleb kile läbistada.
Külmatus-/küp-setuskotid	✓	X	✓ / X	X	Peavad olema auru väljalaskmiseks läbi tortgatud. Veenduge, et kotid on mikrolainetega kasutamiseks sobivad. Ärge kasutage plastikut või metallist kinnitusi, kuna need võivad sulada või kaarleegi tötti süttida.
Pabertaldrikud/tassid ja köögipaber	✓	X	X	X	Kasutage ainult soojendamiseks või niiskuse sidumiseks. Tähelepanelik tasub olla ülekuumenemise suhtes, kuna materjal võivad süttida.
Õlgdedest ja puudust nõud	✓	X	X	X	Ärge jätké ahju nende materjalide kasutamisel järelvalveta, kuna ülekuumenemine võib tuua kaasa süttimise.
Ümbertöödel-dud paber ja ajalehepaber	X	X	X	X	Võib sisalda metalliosi, mis võivad põhjustada kaarleeki ning viia süttimiseni.
Rest	✓	✓	✓	✓	Kaasasolev metallrest on loodud spetsiaalselt köikidele valmistamisrežiimidele ning see ei kahjusta ahju.



HOIATUS:

Toidu kuumutamisel plastik- või paberpakendis tuleb võimaliku süttimisohu töötu ahju jälgida.

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE



ETTEVAATUST: ÄRGE KASUTAGE OMA AHJU ÜHEGI DETAILI PUHASTAMISEL JA HOOLDAMISEL KAU-BANDUSES SAADA OLEVAID AHJUPUHASTUSVA-HENDEID, AURUGA PUHASTAJAID, ABRASIIVSEID JA TUGEVATOIMELISI PUHASTUSVAHENDEID, NAATRIUMHÜDROOKSIIDI SISALDAVAID AINEID VÕI KÜÜRIMISPATJU.

Veenduge enne puhastamist, et ahju sisemus, uks, väliskest ja tarvikud on täielikult maha jahtunud.

PUHASTAGE AHJU REGULAARSELT NING EEMALDAGE KOIK TOIDUJÄGID - hoidke ahi puhtana või välistinad võivad kahjustada. See võib mõjuda negatiivselt seadme elueale ning tekitada ka ohtlikke olukordi.

Ahju välistinad

Ahju välistinu saab lihtsalt puhastada õrnatoitelise seebi ja veega. Pühkige seebijäägid kindlasti niiske lapiga ãra ning kuivatage seadme välistinpind pehme käterätikuga.

Ahju juhtnupud

Juhtpaneeli desaktiveerimiseks avage enne puhastamise algust ahju uks. Juhtpaneeli puhastamisel tuleb olla ettevaatlik. Kasutades ainult vees niisutatud lappi pühkige paneeli õrnalt kuni see puhtaks saab. Vältige suurte veekoguste kasutamist. Ärge kasutage mingeid keemilisi või abrasiivseid puhastusvahendeid.

Ahju sisepinnad

1. Puhastamiseks pühkige iga kasutamise järel kuni ahi on veel soe kõik pritsmed või maha läinud toit niiske lapi või šammiga kokku. Tugevama määrdumise korral kasutage neutraalset seepi ning pühkige mitu korda niiske lapiga kuni kõik mustus on eemaldatud. Kinni jäanud pritsmed võivad üle kuumeneda ning hakata suitsema või süttida ning pöhjustada kaarleeki. Ärge eemalda lainejuhi katet.
2. Jälgige, et lahja seobilahus ega vesi ei tungiks seintes asuvatesse väikestesse ventilatsiooniavadesse, mis võiks ahju kahjustada.

3. Ärge kasutage ahju sisepindade puhastamiseks sprei-tüüpi puhastusvahendeid.

4. Kuumutage oma ahju regulaarselt kasutades konvektsiooni ja grilli. Toidujäägid või rasvapritsmed võivad pöhjustada suitsu või halba lõhma.

5. Toidust vabaneb valmistamise ajal auru, mis pöhjus-tab ahju sees ja uksel kondensaadi teketé. Oluline on ahi kuivaks pühkida. Kondensaadi kogunemine toob lõppkokkuvõttes kaasa ahju sees rooste tekkimise.

ERIMÄRKUS LAINEJUHI KOHTA: hoidke lainejuhi kate alati puhtana. Lainejuhi kate on valmistatud kergesti purunevast materjalist ning selle puhastamisel tuleb olla väga ettevaatlik (tegutsege vastavalt eelnevalt toodud puhastusjuhistele).

Lügine leotamine võib pöhjustada lainejuhi katte desin-tegreerumise. Lainejuhi kate on kulutarvik ning regulaar-se puhastusetähta tuleb see välja vahetada.

Tarvikud

Tarvikuid nagu pöördalus, rullikalus ning rest tuleb pes-ta neutraalse nõudepesuveideliku lahusega ja kuivatada. Neid võib pesta nõudepesumasinas.

ERIMÄRKUS RULLIKALUSE KOHTA

Puhastage toiduvalmismistamise järel alati rullikalus, eriti rullikute ümbert. Need peavad olema puhtad toidu-pritsmetest ja rasvast. Kogunevad pritsmed või rasv võivad ülekuumeneda ning pöhjustada kaarleeki, hakata suitsema või süttida.

Uks

Kogu mustuse körvaldamiseks tuleb pehme, niiske la-piga puhastada regulaarselt ukse mölemat külge, ukse tihendeid ning körval asuvaid pindu. Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks tugevatoimelisi abrasiivseid puhastusvahendeid või teravaid metallkraabitsaid kuna need võivad pöhjustada klaasi purunemise.

MÄRKUS: auruga puhastajat ei tohi kasutada.

Puhastamisnõuanne - ahju hõlpsamaks puhastamiseks

Asetage kaussi pool sidrunit, lisage 300 ml vett ning kuumutage 100% võimsuse juures 10-12 minutit. Pühkige ahi pehme ja kuiva lapiga puhtaks.

TÄHELEPANU:

- Kui te valmistrate toitu sama valmistamisrežiimiga standardajast pikema aja vältel (vaadake all asuvat tabelit), siis lülituvad ahju kaitsemehanismid automaatselt sisse. Mikrolainete võimsustaset vähendatakse või siis lülitatakse grillielementi sisse ja välja.

Valmistamisrežiim	Standardaeg
Mikrolained P100	30 minutit
Grill/ Konvektsioon/ Kombi valmistamisrežiim	Vahelduv töötamine, temperatuuri ja aja juhtimisega



Atenție: Produsul dumneavoastră este marcat cu acest simbol. Simbolul indică faptul că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere. Pentru aceste produse există un sistem de colectare separată.

A. Informații pentru utilizatori privind casarea (gospodării)

1. În Uniunea Europeană

Atenție: Dacă dorîți să aruncați acest dispozitiv, acesta nu poate fi tratat ca un reziduu menajer!

Echipamentele electrice și electronice uzate trebuie tratate separat și în concordanță cu legislația în vigoare despre tratarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare a echipamentelor electrice și electronice uzate.

După implementarea în țările membre, gospodăriile din Uniunea Europeană pot returna gratuit echipamentele electrice și electronice uzate la punctele adecvate de colectare*.

În unele țări* produsele uzate pot fi preluate gratuit de furnizorul local în momentul cumpărării unui produs nou similar.

*) Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați autoritățile locale.

Dacă echipamentul dumneavostră electronic sau electric uzat are baterii sau acumulatoare, vă rugăm să le tratați separat conform cerințelor locale.

Prin tratarea corectă a acestui produs ajutați ca deșeului să i se aplice tratamentul necesar, să fie recuperat sau reciclat. În acest mod ajutați la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului sau a sănătății oamenilor, care ar putea apărea prin tratarea necorespunzătoare a deșeului.

2. În alte țări din afara UE

Dacă dorîți să eliminați acest produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale și să întrebați care este modul corect de tratare.

Pentru Elveția: echipamentele electrice sau electronice uzate pot fi returnate gratuit furnizorului, chiar dacă nu cumpărați un produs nou. Lista punctelor de colectare poate fi găsită la adresa www.swico.ch sau www.sens.ch.

B. Informații pentru întreprinderi privind casarea.

1. În Uniunea Europeană

Dacă acest produs este utilizat în scopuri de afaceri și dorîți să-l eliberați:

Vă rugăm să contactați furnizorul SHARP, care vă va informa despre modul de preluare a produsului. Uneori, această preluare se face contra cost. Produsele mici (și în cantități mici) pot fi preluate de punctele locale de colectare.

Pentru Spania: Vă rugăm să contactați sistemul de colectare stabilit sau autoritățile locale pentru preluarea produselor uzate.

2. În alte țări din afara UE

Dacă dorîți să eliminați acest produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale și să întrebați care este modul corect de tratare.



INFORMAȚII DESPRE ELIMINAREA CORECTĂ.....	1
CUPRINS.....	2
SPECIFICAȚII	2
CUPTORUL ȘI ACCESORIILE.....	3
PANOU DE COMANDĂ	4
INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ	5-12
INSTALARE	13-14
ÎNAINTE DE PORNIRE.....	15
SETAREA CEASULUI	15
FUNCȚIA CRONOMETRU DE BUCĂTARIE	15
NIVELURILE DE PUTERE ALE MICROUNDELOR.....	16
SETAREA MANUALĂ	16
GÂTIRE CU MICROUNDRE	17
GÂTIRE CU GRILL / GÂTIRE COMBI	17-19
GÂTIRE CU CONVECTIE	19-20
ALTE FUNCȚII UTILE	20-21
UTILIZAREA MODURILOR DECONGELARE AUTOMATĂ și DECONGELARE RAPIDĂ	21-22
FUNCTIA MENUU AUTOMAT	22
GRAFIC MENUU AUTOMAT	23-24
VASE ADEVAȚATE	25
ÎNTRETINERE ȘI CURĂTARE	26

SPECIFICATIE



Denumire model:	R-822STWE
Tensiune c.a.	: 230 V~, 50 Hz monofazic
Siguranțe / întrerupător de circuit	: 20 A
Putere c.a. necesară: Microunde	: 1.500 W
Putere de ieșire: Microunde	: 900 W
Grill în partea superioară (cu infraroșu)	: 1.400 W
Convecție	: 2.400 W
Modul Oprit (Mod de economisire a energiei)	: mai puțin de 1 W
Frecvență microunde	: 2.450 MHz*
Dimensiuni exterioare (lățime) x (înălțime) x (adâncime)** mm	: 513 x 306 x 466
Dimensiuni cavitate (lățime) x (înălțime) x (adâncime)*** mm	: 330 x 232 x 352
Capacitatea cuptorului	: 25 litri***
Platou rotativ (sticlă)	: ø 315 mm
Greutate	: aprox. 17,0 kg
Lampa cuptorului	: 25 W/230 V~

* Acest produs respectă cerințele standardului european EN55011.
În conformitate cu acest standard, produsul este clasificat drept echipament de clasa B grup 2.
Echipament grup 2 înseamnă că echipamentul generează intenționat energie cu frecvență
radio sub formă de radiații electromagneticice pentru încălzirea alimentelor.
Echipament de clasă B înseamnă că acesta este destinat uzului casnic.


** Echipament de clasa B înseamnă că acesta este desti-
** Adâncimea nu include mânerul de deschidere a ușii

*** Capacitatea internă este calculată prin măsurarea lungimii, adâncimii și înălțimii maxime. Capacitatea actuală pentru alimente este mai mică.

DATORITĂ POLITICII DE ÎMBUNĂTĂTIRE CONTINUUĂ, NE REZERVĂM DREPTUL DE A MODIFICA PROIECTUL SI SPECIFICATIILE FĂRĂ UN ANUNT PREALABIL.



CUPTORUL ȘI ACCESORIILE



NOTE:

- Capac ghidajului de unde este fragil. Interiorul cuptorului trebuie curățat cu mare grijă pentru a nu avara unitatea.
- După ce gătiți mâncăruri grase fără capac, întotdeauna curățați bine cavitarea și mai ales elementul de încălzire a grillului, acestea trebuind să fie uscate și fără grăsimi. Grăsimea acumulată se poate supraîncăzi și fumega sau chiar lua foc.
- Utilizați cuptorul numai cu platoul rotativ și cu suportul platoului fixate corect. Dacă platoul rotativ nu a fost fixat bine, acesta se poate balansa sau se poate opri din rotire, ceea ce poate duce la avariera cuptorului.
- Când gătiți, toate alimentele și recipientele cu alimente se vor amplasa întotdeauna pe platoul rotativ.
- Platoul rotativ se poate rota în direcția acelor de ceasornic sau invers. Direcția de rotere se poate schimba la fiecare pornire a cuptorului. Acest lucru nu afectează performanța aparatului.



AVERTIZARE:

Ușa, carcasa exterioară, cavitarea cuptorului, accesorile și vasele se vor încinge foarte tare în timpul utilizării. Pentru a evita arsurile, utilizați întotdeauna mănuși groase de cuptor.

CUPTORUL

1. Ușă
2. Balamale
3. Lampa cuptorului
4. Capacul ghidajului de unde (NU SCOATEȚI)
5. Dispozitiv fixare
6. Cavitate cuptor
7. Ventilator de convecție (acoperit)
8. Element de încălzire grill (sub partea superioară a cuptorului)
9. Panoul de comandă
10. Încuietori
11. Garnitură de etanșare și suprafete de etanșare
12. Încuietori de siguranță pentru ușă
13. Orificii de ventilare
14. Carcasa exterioară
15. Cablu de alimentare
16. Mâner de deschidere a ușii

ACCESORII:


Verificați dacă următoarele accesorii au fost livrate:
(17) Platou rotativ (18) Suport platou rotativ (19) Dispozitiv fixare (20) Grătar

- Așezați dispozitivul de fixare în axul motorului platoului rotativ, iar apoi așezați suportul platoului rotativ pe centru podelei cuptorului, astfel încât acesta să se rotească liber în jurul dispozitivului de fixare. Așezați platoul rotativ pe suportul acestuia, astfel încât acesta să se fixeze bine în dispozitivul de fixare.
- Pentru a evita avarierea platoului, asigurați-vă că vasele și recipientele sunt ridicate uniform de pe marginea platoului atunci când sunt scoase din cuptor.
- Pentru utilizarea grătarului, consultați secțiunile pentru grătar de la pagina RO-17-18.

Nu atingeți niciodată grătarul când acesta este fierbinte.

NOTĂ: atunci când comandați accesorii, precizați furnizorului sau punctului de service autorizat SHARP următoarele: numele părții componente și numele modelului.

PANOU DE COMANDĂ



1. AFIȘAJUL DIGITAL și INDICATORII

- Indicator CUPTOR CU MICROUNDRE
- Indicator CONVECTIE
- Indicator GRĂTAR
- Indicator DECONGELARE
- Indicator BLOCARE DE SIGURANȚĂ
- Indicator MENIU AUTOMAT
- Indicator TEMPERATURĂ
- Indicator GREUTATE

2. Indicator PROGRES TEMPERATURĂ

Segmentele se aprind treptat pentru a indica temperatură atinsă în modul CONVECTIE. Fiecare segment reprezintă 10 °C din nivelul de temperatură setat (de exemplu, primul indică 150 °C și ultimul, 240 °C). Atunci când setați temperatură, segmentul corespondent se aprinde, iar segmentele din stânga acestuia se aprind unul către unul în timpul procesului de preîncălzire.

3. Opțiuni pentru meniul automat:

- A1: Reîncălzire
- A2: Cartofi
- A3: Carne
- A4: Legume
- A5: Pește
- A6: Paste
- A7: Supă
- A8: Prăjitură
- A9: Pizza
- A10: Pui

4. Buton GRĂTAR/COMBI

5. Buton DECONGELARE AUTOMATĂ/RAPIDĂ

6. Buton OPRIRE/STERGERE

7. Buton rotativ INTRODUCERE

Rotiți acest buton pentru a introduce timpul de gătire, ora, nivelul de putere, temperatura, greutatea și pentru a selecta meniul automat



8. Buton PUTERE MICROUNDRE:

Apăsați acest buton pentru a selecta nivelul de putere a microundelor.

9. Buton CONVECTIE

10. Buton CEAS/CRONOMETRU DE BUCĂTARIE

11. Buton PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ**
1. Acest cuptor este destinat numai pentru utilizarea pe blat. Cuptorul nu poate fi incorporat în unitatea de bucătărie. Nu plasați cuptorul în dulap.
 2. Ușa cuptorului se poate încinge în timpul gătirii. Așezați sau montați cuptorul astfel încât partea de jos a cuptorului să fie cu 85 cm deasupra podelei. Fериți copiii de ușă pentru a preveni arsurile corporale.
 3. Asigurați-vă că minim există 30 cm de spațiu liber deasupra cuptorului.
 4. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, decât dacă acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a unității și dacă înțeleg riscurile aferente. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de către copii, cu excepția cazurilor în care au o vârstă mai mare de 8 ani și sunt supravegheați.
 5. Nu permiteți accesul copiilor mai mici de 8 ani în apropierea aparatului electrocasnic și al cablului acestuia.
 6. **AVERTIZARE:** lăsați copiii să utilizeze cuptorul fără supraveghere numai atunci când aceștia au primit instrucțiuni adecvate, astfel încât să poată utiliza cuptorul în siguranță și să înțeleagă pericolele utilizării neadecvate.
 7. **AVERTIZARE:** când utilizați cuptorul în modul GRĂTAR/ COMBI și CONV.(°C), din cauza temperaturilor mari generate, copiii vor utiliza cuptorul numai sub supravegherea adulților.
 8. **AVERTIZARE:** părțile accesibile se pot înfierbânta în timpul utilizării. Fериți copiii mici de aceste situații.
 9. **AVERTIZARE:** în cazul avarierii ușii sau a dispozitivelor de etanșare, cuptorul nu poate fi utilizat până la repararea acestuia de către o persoană specializată.
 10. **AVERTIZARE:** nu ajustați, reparați sau modificați singuri cuptorul. Este periculos ca altcineva în afară de persoanele compe-



tente să realizeze reparații, care necesită îndepărarea carcasei de protecție împotriva expunerii la energia microundelor.

11. În cazul avarierii cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special. Înlocuirea poate fi realizată numai de către un agent de service autorizat SHARP.
12. **AVERTIZARE:** lichidele și alimentele nu pot fi încălzite în recipiente etanșe deoarece pot exploda.
13. Încălzirea la microunde a băuturilor poate duce la fierberea eruptivă a acestora, de aceea recipientele trebuie manevrate cu grijă.
14. Nu preparați ouăle în coajă deoarece pot exploda după ce s-a încheiat gătirea. Pentru a prepara sau reîncălzi ouăle ne-preparate, întepăti gălbenușul și albușul, altfel acestea pot exploda. Curătați și tăiați ouăle fierte tari înainte de a le reîncălzi în cuptorul cu microunde.
15. Ustensilele trebuie verificate dacă pot fi utilizate în cuptorul cu microunde. Consultați pagina RO-25. Utilizați numai recipiente și ustensile sigure pentru modurile cuptorului cu microunde.
16. Conținutul sticlelor pentru hrănirea sugarilor sau a borcanelor cu mâncare pentru copii trebuie amestecat sau agitat, iar temperatura trebuie verificată înainte de consumare pentru a preveni arsurile.
17. În timpul utilizării, ușa, carcasa exterioară, cavitatea cuptorului, vasele, accesorii și, în special, elementele de încălzire a grătarului devin foarte fierbinți.
18. Evitați atingerea acestor zone. Pentru a preveni arsurile, utilizați întotdeauna mănuși groase pentru cuptor. Înainte de curățare, asigurați-vă că acestea nu sunt fierbinți. În timpul încălzirii mâncării în recipiente din plastic sau hârtie, țineți cuptorul sub observație. Există posibilitatea aprinderii recipientelor.
19. Dacă ieșe fum, opriți sau deconectați aparatul și lăsați ușa închisă pentru a înăbuși eventualul incendiu.
20. Curătați cuptorul la intervale regulate de timp și îndepărtați resturile de alimente de pe el.



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- 21.** Nerespectarea instrucțiunilor de curătare a cuptorului poate duce la o deteriorare a suprafeței acestuia, care poate afecta durata de viață a aparatului și genera chiar situații posibil periculoase.
- 22.** Nu utilizați substanțe de curătare abrazive și dure sau dispozitive metalice ascuțite pentru curătarea sticlei de pe ușa cuptorului, deoarece se poate zgâria suprafața, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.
- 23.** Nu utilizați dispozitive de curătare pe bază de aburi.
- 24.** Consultați instrucțiunile de curătare a garniturilor ușii, a cavitateilor și a componentelor adiacente, la pagina RO-26.
- 25.** Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie și în aplicații similare, precum:
 - zonele destinate operațiunilor de bucătărie, pentru personalul magazinelor, birourilor și în alte medii de lucru;
 - de către clientii hotelurilor, motelurilor și în alte medii de tip rezidențial;
 - ferme;
 - mediilor de tip bed and breakfast (cazare cu mic dejun).
- 26. AVERTIZARE:** Aparatul și părțile accesibile ale acestuia devin fierbinți în timpul utilizării. Trebuie să fiți atenți să nu atingeți elementele de încălzire. Copiii cu vîrstă sub 8 ani trebuie ținuți la distanță dacă nu sunt supravegheați continuu.
- 27.** În timpul utilizării, aparatul devine fierbinte. Trebuie să fiți atenți să nu atingeți elementele de încălzire din interiorul cuptorului.
- 28.** Părțile accesibile se pot înfierbânta în timpul utilizării. Feriți copiii mici de aceste situații.

Pentru a evita pericolul de incendiu

- 1. Cuptorul cu microunde nu trebuie lăsat nesupravegheat în timpul utilizării. Nivelurile de putere foarte mari sau timpuri de gătire foarte lungi pot supraîncălzi alimentele, ceea ce poate duce la apariția incendiilor.**



2. Priza trebuie să fie ușor accesibilă astfel încât deconectarea aparatul în caz de pericol să fie cât mai ușoară.
3. Sursa de alimentare c.a. trebuie să fie de 230 V~, 50 Hz, cu o siguranță de circuit de 20 A sau cu un întretrerupător de circuit de 20 A.
4. Se recomandă utilizarea unui circuit separat numai pentru acest dispozitiv.
5. Nu plasați cuptorul cu microunde în locuri unde este generată căldură. De exemplu, lângă un cuptor convențional.
6. Nu instalați cuptorul cu microunde în locuri cu umiditate mare sau unde se poate aduna apă.
7. Nu depozitați și nu utilizați cuptorul în aer liber.
8. Curătați capacul ghidului de unde, cavitatea cuptorului, platoul rotativ și suportul acestuia după utilizare. Acestea trebuie să fie uscate și fără urme de grăsime. Grăsimea acumulată se poate supraîncălzi și poate să înceapă să scoată fum sau să ia foc.
9. Nu așezați materiale inflamabile în apropierea cuptorului sau a orificiilor pentru ventilare.
10. Nu blocați orificiile de ventilare.
11. Îndepărtați de pe mâncare și de pe recipiente toate dispozitivele de etanșare metalice, din sârmă etc. Arcul electric produs de suprafețele metalice poate duce la producerea unui incendiu.
12. Nu utilizați cuptorul cu microunde pentru a supraîncălzi uleiul pentru prăjit. Temperatura nu poate fi controlată și uleiul se poate aprinde.
13. Pentru a prepara popcorn, utilizați numai pungi speciale pentru microunde.
14. Nu depozitați alimentele sau alte articole în interiorul cuptorului.
15. După pornirea cuptorului, verificați toate setările pentru a vă asigura că funcționează corespunzător.
16. Pentru a evita supraîncălzirea și apariția focului, țineți cuptorul sub observație în timpul gătitii sau încălzirii alimentelor cu mult zahăr sau cu multă grăsime, de exemplu: cârni, plăcinte sau budinci.
17. Consultați sfaturile aferente din manualul de utilizare.



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Pentru a evita producerea leziunilor

1. AVERTIZARE:

Nu utilizați cuptorul dacă este avariat sau funcționează necorespunzător. Înainte de utilizare, efectuați următoarele verificări:

- a) Ușa; asigurați-vă că ușa se închide corespunzător și nu este uzată sau închisă strâmb.
 - b) Balamalele și dispozitivele de etanșare; asigurați-vă că nu sunt rupte sau slăbite.
 - c) Dispozitivele de etanșare și suprafetele de etanșare; asigurați-vă că nu au fost avariate.
 - d) Interiorul cavității cuptorului sau ușa; asigurați-vă că nu prezintă deformări.
 - e) Cablul de alimentare și ștecherul; asigurați-vă că nu au fost avariate.
2. Nu utilizați cuptorul cu ușa deschisă și nu realizați niciun fel de modificări asupra dispozitivul de siguranță.
 3. Nu utilizați cuptorul dacă există un obiect între dispozitivul de etanșare și suprafața de etanșare.
 4. Nu lăsați grăsimea sau mizeria să se acumuleze pe zonele de etanșare a ușii sau în zonele din jurul ușii. Curățați cuptorul în mod regulat și îndepărtați orice urme de mâncare. Respectați instrucțiunile din secțiunea „Întreținere și curățare” de la pagina RO-26.
 5. Persoanele cu stimulatoare cardiace trebuie să consulte un medic sau producătorul stimulatorului în cazul în care intenționează să utilizeze cuptorul cu microunde.

Pentru a evita posibilitatea de electrocutare

1. Nu îndepărtați sub nicio formă carcasa exterioară.
2. Nu vărsați și nu introduceți obiecte în deschiderile dispozitivului de blocare a ușii sau în orificiile pentru ventilare. În cazul vărsării unui lichid, opriți aparatul, scoateți imediat cablul de alimentare din priză și adresați-vă unui agent de service SHARP.



3. Nu introduceți cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în alte lichide.
4. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea unei mese sau a unei alte suprafețe de lucru.
5. Păstrați cablul de alimentare departe de suprafețele fierbinți, inclusiv partea din spate a cuptorului.
6. Nu încercați să înlocuiți singuri becul cuptorului și nu lăsați o persoană neautorizată de SHARP să facă acest lucru. Dacă becul este avariat, consultați furnizorul dumneavoastră sau un agent de service autorizat SHARP.

Pentru a evita producerea unei explozii și fierberea bruscă:

1. Nu utilizați niciodată recipiente etanșe. Îndepărtați dispozitivul de etanșare și capacele înainte de utilizare. Recipientele etanșe pot exploda din cauza acumulării de presiune chiar și după ce cuptorul a fost oprit.
2. Aveti grijă la încălzirea lichidelor. Utilizați un recipient cu gură largă pentru a permite bulelor să iasă.

Nu încălziți niciodată lichide în containere cu gură îngustă, cum ar fi sticlele pentru sugari. Lichidul încălzit poate să erupă din sticlă cauzând arsuri grave.

Pentru a preveni fierberea eruptivă a lichidelor și producerea de arsuri:

1. Nu utilizați o perioadă lungă de timp.
 2. Amestecați lichidul înainte de încălzire / reîncălzire.
 3. Se recomandă introducerea unei ustensile din sticlă sau alt material similar (dar nu metal) în lichid în timpul reîncălzirii.
 4. Lăsați lichidul în cuptor la finalul timpului de gătire pentru cel puțin 20 de secunde pentru a preveni fierberea eruptivă.
3. Înțepați coaja cartofilor, cărneaților sau a fructelor înainte de gătire, altfel acestea pot exploda.



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Pentru a evita producerea arsurilor

1. Pentru a preveni arsurile, utilizați suporturi pentru recipiente sau mănuși atunci când scoateți alimentele din cuptor.
2. Deschideți întotdeauna recipientele, pungile pentru popcorn, pungile pentru gătire în cuptor etc. și țineți-le la distanță de față pentru a evita arsurile cu aburi sau fierberea eruptivă.
3. **Pentru a evita producerea de arsuri, testați întotdeauna temperatura alimentelor și amestecați înainte de a servi având grija mai ales la temperatura alimentelor pentru copii sau pentru persoane în vîrstă. Temperatura recipientului nu reprezintă o indicație reală a temperaturii alimentelor sau a băuturilor; verificați întotdeauna temperatura alimentelor.**
4. Nu stați în dreptul ușii cuptorului atunci când o deschideți pentru a evita arsurile produse de aburi și de căldură.
5. Tăiați alimentele gătite după încălzire pentru a elibera aburul și a evita arsurile.

Pentru a evita utilizarea de către copii

1. Nu vă aplecați și nu vă sprijiniți de ușa cuptorului.
2. Copiilor trebuie să li se aducă la cunoștință instrucțiunile importante de siguranță: utilizați suporturi pentru recipiente, îndepărtați capacele cu grija; aveți grija la ambalaje (de exemplu, materialele ce rețin căldură) create pentru a găti alimente crocante, deoarece sunt foarte fierbinți.

Alte avertizări

1. Nu modificați cuptorul în niciun fel.
2. Nu mutați cuptorul în timpul funcționării.
3. Acest cuptor poate fi utilizat numai pentru gătirea alimentelor în locuința dvs. Nu poate fi utilizat în scop comercial sau în laboratoare.



Pentru utilizarea fără probleme a cuptorului și evitarea avariilor

1. Nu utilizați niciodată cuptorul când acesta este gol, cu excepția situației în care se recomandă în manualul de utilizare. În caz contrar, cuptorul se poate defecta.
2. Utilizați întotdeauna un recipient pentru rumenire sau un material ce reține căldura, plasați întotdeauna un material izolator termorezistent cum ar fi platourile din porțelan pentru a preveni avarierea platoului rotativ sau a suportului acestuia datorită căldurii. Nu depășiți timpul de preîncălzire specificat în instrucțiunile de preparare.
3. Nu utilizați ustensile metalice, care reflectă microundele și care pot genera arcuri electrice. Utilizați numai platoul rotativ și suportul platoului rotativ concepute pentru acest cuptor. Nu utilizați cuptorul fără platoul rotativ.
4. Nu așezați nimic pe carcasa cuptorului în timp ce acesta funcționează.

NOTĂ:

Dacă nu sunteți siguri de modul de conectare a cuptorului, consultați un electrician autorizat, calificat. Producătorul sau furnizorul nu se face responsabil pentru avarierea cuptorului sau producerea de leziuni în urma nerespectării procedurii de conectare la sursa de alimentare cu energie. Pe pereții cuptorului sau în jurul garniturii de etanșare se pot forma ocazional vaporii de apă. Acesta este un fenomen normal și nu reprezintă o scurgere sau o defecțiune.


KIT ÎNCORPORAT

Nu este disponibil niciun kit încorporat pentru acest cuptor. Acest cuptor este conceput doar pentru utilizarea pe blat.



INSTALARE

1. Îndepărtați materialele de ambalare din interiorul cuporului și îndepărtați folia de protecție de pe suprafața carcasei cuptorului cu microunde. Verificați dacă produsul prezintă avarii.
2. Amplasați cuptorul pe o suprafață plată, sigură, îndeajuns de rezistentă pentru a susține greutatea cuptorului și greutatea produselor introduse în cuptor. Nu amplasați cuptorul într-un dulap.
3. Selectați o suprafață plată care să ofere suficient spațiu liber pentru fantele de admisie și / sau de evacuare a aerului. Suprafața din spate a aparatului trebuie fixată de un perete.
 - Lăsați un spațiu minim de 20 cm între cuptor și pereții învecinați.
 - Lăsați un spațiu liber minim de 30 cm deasupra cuptorului.
 - Nu îndepărtați piciorușele din partea de jos a cuptorului.
 - Blocarea orificiilor de admisie și / sau de evacuare a aerului pot deteriora cuptorul.
 - Amplasați cuptorul la o distanță sigură de aparatelor radio și TV. Utilizarea cuptorului cu microunde poate genera interferențe receptiei aparatelor radio sau TV.





4. Ușa cuptorului se poate încinge în timpul gătirii. Așezați sau montați cuptorul astfel încât partea de jos a cuptorului să fie cu 85 cm deasupra podelei. Feriți copiii de ușă pentru a preveni arsurile corporale.
5. Conectați bine cablul cuptorului la o priză electrică standard (cu împământare).

AVERTIZARE: nu amplasați cuptorul în locații în care se găsesc căldură, umiditate sau umiditate la un nivel ridicat (de exemplu, lângă sau deasupra cuptoarelor clasice) sau în apropierea materialelor combustibile (de exemplu, perdele). Nu blocați și nu obstrucați orificiile de ventilare a aerului. Nu amplasați obiecte pe cuptor.

CONEXIUNEA ELECTRICĂ

- Nu lăsați apă să intre în contact cu ștecherul sau cablul de alimentare electrică.
- Introduceți corect ștecherul în priză.
- Nu conectați alte aparate la aceeași priză folosind un prelungitor.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de o unitate de service aprobată de Sharp sau de o persoană cu calificare similară, pentru a evita riscurile.
- Când scoateți ștecherul din priză, țineți întotdeauna de ștecher și nu trageți niciodată de cablu, deoarece acesta și conexiunile din interiorul ștecherului se pot deteriora.
- În cazul în care ștecherul cu care este prevăzut cuptorul este de tip demontabil și în cazul în care priza din locuința dumneavoastră nu este compatibilă cu ștecherul prevăzut, demontați corect ștecherul (nu îl tăiați).
- În cazul în care ștecherul cu care este prevăzut cuptorul nu este de tip demontabil și în cazul în care priza din locuința dumneavoastră nu este compatibilă cu ștecherul prevăzut, tăiați ștecherul.



ÎNAINTE DE PORNIRE

Conectați cuptorul la rețeaua electrică. Afişajul cuptorului va indica: „0:00” și se va auzi un semnal acustic. Acest model are o funcție de ceas, iar cuptorul are un consum mai mic de 1,0 W în modul În aşteptare. Pentru a seta ceasul, consultați instrucțiunile de mai jos.



SETAREA CEASULUI

Cuptorul dvs. are o funcție de ceas cu 24 de ore.

1. Apăsați o dată butonul **CEAS/CRONOMETRU DE BUCĂTĂRIE**. Cifrele aferente orei vor clipi, iar indicatorul ceasului se va aprinde.
2. Rotiți butonul **INTRODUCERE** până la afișarea orei corecte, valorile disponibile fiind în intervalul 0-23.
3. Apăsați butonul **CEAS/CRONOMETRU DE BUCĂTĂRIE**, iar cifrele aferente minutelor vor clipi.
4. Setați numărul de minute. Rotiți butonul **INTRODUCERE** până la afișarea corectă a minutelor; timpul trebuie să fie în intervalul 0-59.
5. Apăsați butonul **CEAS/CRONOMETRU DE BUCĂTĂRIE** pentru a porni ceasul. Pictograma „:“ a ceasului digital va clipe pe afișaj, iar indicatorul ceasului va dispărea.

NOTE:

- Dacă ati setat ceasul, când terminați de gătit, afişajul va indica ora corectă. Dacă ceasul nu a fost setat încă, afişajul va indica numai „0:00”.
- Pentru a afla ora curentă în timpul unui proces de gătire a alimentelor, apăsați butonul **CEAS/CRONOMETRU DE BUCĂTĂRIE** și ledul va afișa ora curentă timp de 2-3 secunde. Această procedură nu afectează procesul de preparare a alimentelor.
- În procesul de setare a ceasului, dacă apăsați butonul **OPRIRE/ȘTERGERE**, cuptorul va reveni la setarea anterioară.
- Dacă sursa de alimentare electrică a cuptorului dvs. cu microonde se întrerupe, afişajul va indica intermitent „0:00” la repornirea curentului electric. Dacă situația apare în timp ce gătiți, programul va fi șters. De asemenea, se va șterge și ora.



FUNCȚIA CRONOMETRU DE BUCĂTĂRIE

Funcția cronometrului de bucătărie poate fi utilizată în timp ce cuptorul nu funcționează, pentru cronometrarea timpului de fierbere a ouălor pe aragaz sau pentru a monitoriza timpul de lăsare a alimentelor gătite sau decongelate.

Exemplu:

Setarea cronometrului pentru 5 minute.

1. Apăsați de două ori butonul **CEAS/CRONOMETRU DE BUCĂTĂRIE**.
2. Rotiți butonul rotativ **INTRODUCERE** pentru a selecta timpul.
3. Apăsați butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** pentru a porni cronometrul.
4. Verificați ecranul de afișare. (Afișajul va derula timpul programat rămas.)

Când cronometrul ajunge la 0:00, se aude un semnal sonor de 5 ori, iar LED-ul va indica apoi ora curentă.

Puteți să introduceți orice durată de timp până la 95 de minute. Pentru a anula **CRONOMETRUL DE BUCĂTĂRIE** în timpul funcționării, este suficient să apăsați butonul **OPRIRE/ȘTERGERE**.

NOTĂ: Funcția **CRONOMETRU DE BUCĂTĂRIE** nu poate fi utilizată în timpul gătirii.

NIVELURILE DE PUTERE ALE MICROUNDELOR



Nivel putere	Apăsați butonul PUTERE MICROUNDE	Afișaj (procentaj)
ÎNALT	X1	P100 (100%)
MEDIU ÎNALT	X2	P80 (80%)
MEDIU	X3	P50 (50%)
MEDIU SCĂ-ZUT (DECON-GELARE)	X4	P30 (30%)
SCĂZUT	X5	P10 (10%)

- Cuptorul are 5 niveluri de putere, așa cum se indică alăturat.
- Pentru a schimba nivelul de putere pentru gătire, apăsați butonul **PUTERE MICROUNDE** sau roțiți butonul rotativ **INTRODUCERE** până când afișajul indică nivelul dorit. Apăsați butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** pentru a confirma, introduceți timpul de gătire și apoi apăsați butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** pentru a porni cuptorul.
- Pentru a verifica nivelul de putere în timpul gătirii, apăsați butonul **PUTERE MICROUNDE**, iar nivelul de putere va fi afișat timp de 2-3 secunde. Deși afișajul indică nivelul de putere, cuptorul continuă să deruleze timpul rămas.

În general se recomandă următoarele:

P100 - (nivel ÎNALT = 900 W) utilizat pentru gătire rapidă și reîncălzire, de ex.: pentru caserole, băuturi calde, legume etc.

P80 - (nivel de putere MEDIU ÎNALT = 720 W) utilizat pentru o gătire mai lungă pentru mâncăruri dense cum ar fi fripturi, plăcinte cu carne și mâncăruri semipreparate, dar și pentru mâncărurile pretențioase, cum ar fi prăjiturile. La această setare redusă, mâncarea se va găti în mod egal fără a se arde pe margini.

P50 - (nivel MEDIU de putere = 450 W) - pentru mâncăruri dense, care necesită o gătire îndelungată atunci când sunt pregătite în mod convențional, de ex.: mâncăruri de vită. Se recomandă utilizarea acestui nivel de putere pentru a asigura frâgezimea cărnii.

P30 - (nivel de putere MEDIU SCĂZUT = 270 W) Setarea de decongelare pentru decongelare. Selectați acest nivel de putere pentru a asigura decongelarea egală a alimentului. Această setare poate fi utilizată și pentru fierberea orezului, a pastelor, a găluștelor și pentru gătirea cremei custard (din ouă și lapte).

P10 - (nivel de putere SCĂZUT = 90 W) pentru decongelare delicată, de exemplu, creme pentru prăjitură sau aluat.

SETAREA MANUALĂ



Deschiderea ușii:

Pentru a deschide ușa cuptorului, trageți de mânerul de deschidere a ușii.

Pornirea cuptorului:

În funcție de tipul de alimente și de rezultatele finale dorite, așezați alimentele într-un recipient adecvat, apoi așezați recipientul pe platoul rotativ; alternativ, așezați alimentele direct pe platoul rotativ. Închideți ușa și apăsați butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** după ce selectați modul de preparare dorit.

După selectarea programului, dacă butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** nu este apăsat timp de 5 minute, setarea se va anula.

Dacă ușa este deschisă în timpul pregătirii alimentelor, trebuie să apăsați butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** pentru a putea continua operațiunea. La apăsarea butonului, se va auzi un semnal sonor o dată, iar la apăsarea nefuncțională nu se va auzi niciun sunet.

Utilizați butonul **OPRIRE/ȘTERGERE** pentru a:

1. Anula greșelile de programare.
2. Opri temporar cuptorul în timpul gătirii.
3. Pentru a anula un program în timpul gătirii, apăsați butonul **OPRIRE/ȘTERGERE** de două ori.
4. Pentru a seta și pentru a anula blocajul pentru protejarea copiilor (vezi pagina RO-21).

ROMÂNĂ



GĂTIRE CU MICROUNDE

Cuptorul poate fi programat până la 95 minute (95:00).

Introducerea unității pentru timpul de gătire (decongelare) variază de la 5 secunde la 95 minute. Acesta depinde de intervalul total al timpului de gătire (decongelare) conform tabelului.

Timpul de gătire	Creșterea unității
0-1 minute	5 secunde
1-5 minute	10 secunde
5-10 minute	30 secunde
10-30 minute	1 minut
30-95 minute	5 minute

GĂTIRE MANUALĂ / DECONGELARE MANUALĂ

- Introduceți timpul de gătire și utilizați nivelurile de putere a microundelor P100 - P10 pentru a găti sau decongela alimente (consultați exemplul de mai jos).
- Agitați sau amestecați mâncarea, când este posibil, de 2-3 ori în timpul gătirii.
- După gătire acoperiți mâncarea și lăsați-o pentru un timp.
- După decongelare, acoperiți mâncarea cu o folie și lăsați-o până la decongelarea completă.

Exemplu:

Pentru a găti 2 minute și 30 secunde la putere de 80%.

1. Introduceți nivelul de putere apăsând de două ori butonul **PUTERE MICROUNDE** pentru P80 sau rotind butonul **INTRODUCERE CERE** pentru a seta puterea microundelor la P80.
2. Apăsați butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** pentru a confirma nivelul de putere selectat.
3. Introduceți timpul de gătire dorit rotind butonul **INTRODUCERE**.
4. Apăsați butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** pentru a porni cronometrul. (Afisajul va derula timpul de gătire setat râmas).



PUTERE MICROUNDE



În același timp,
indicatorul
microundelor se
aprinde pe afișaj.

NOTĂ:

- La pornirea cuptorului, se va aprinde lampa cuptorului, iar platoul rotativ se va rota în direcția acelor ceasului sau invers. Dacă deschideți ușa în timpul gătirii / decongelării pentru a amesteca sau a roti mâncarea, timpul de gătire de pe afișaj se oprește automat. Timpul de gătire / decongelare începe din nou când închideți ușa și apăsați butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE**.
- Când ati terminat de gătit / decongelat, ora se va reafisa pe ecran dacă ceasul a fost setat.
- Dacă doriti să aflati nivelul puterii în timpul gătirii, apăsați butonul **PUTERE MICROUNDE**. Nivelul de putere va fi afișat timp de 2-3 secunde.

IMPORTANT:

- După gătire / decongelare, închideți ușa. Rețineți că lumina va rămâne aprinsă timp de 10 minute când ușa este deschisă, din motive de siguranță, pentru a vă aminti să închideți ușa.



GĂTIRE CU GRILL / GĂTIRE COMBI

1. GĂTIREA NUMAI LA GRĂTAR

Grătarul din partea de sus a caviității cuptorului are numai o setare pentru putere. Grătarul este asistat de platoul rotativ, care rotește simultan alimentele pentru a asigura o rămenire uniformă. Utilizați grilajul pentru alimentele mici de gătire la grătar, cum ar fi sunca, costiță afumată și biscuiții. Alimentele pot fi amplasate direct pe grilaj sau pe o farfurie plată / un platou termorezistent, pe grilaj.

GĂTIRE CU GRILL / GĂTIRE COMBI



Exemplu:

Pentru a găti la grătar timp de 20 de minute, utilizați butonul **GRĂTAR/COMBI**.

- Apăsați o dată butonul **GRĂTAR/COMBI**. Pe afișaj se aprind modul G-1 și indicatorul pentru grătar.
- Apăsați butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** pentru a confirma modul de gătire.
- Utilizați butonul **INTRODUCERE** pentru a introduce timpul de gătire cu grill (20 minute).
- Apăsați butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** încă o dată pentru a porni gătirea la grătar. (Afișajul va derula timpul de gătire la grătar programat.)

GRĂTAR/COMBI x1



Notă:

La jumătatea timpului de gătire la grătar, se aude un semnal sonor de două ori, care vă amintește să întoarceți alimentul pentru a asigura o rumenire uniformă. Retineți că cuptorul nu se va opri automat în timpul gătirii la grătar.

Întoarceți mâncarea la jumătatea timpului de gătire, închideți ușa și apoi apăsați butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** pentru a continua prepararea la grătar.

2. GĂTIRE CU GRĂTAR/COMBI.

Funcția **GĂTIRE CU GRĂTAR/COMBI** permite o combinare a puterii microundelor cu grătarul și/sau cu convecția, precum și o combinație a grătarului cu convecția. **GRĂTAR/COMBI** se traduce prin a găti cu puterea microundelor, puterea grătarului și/sau puterea de convecție alternativ. Gătirea combinată reduce timpul de gătire și oferă un efect de rumenire, oferindu-vă confortul unui timp scurt de gătire, dar și un aspect apetisant al mâncării.

Există 4 variante de combinații, conform tabelului următor:

Apăsați butonul GRĂTAR/COMBI	Afișaj	Microunde	Grătar	Convecție
de două ori	C-1	•		•
de 3 ori	C-2	•	•	
de 4 ori	C-3		•	•
de 5 ori	C-4	•	•	•

• = disponibil

Exemplu de gătire cu microunde sau prin convecție:

Pentru a găti 30 minute utilizând combinația microunde-convecție (C-1).

- Apăsați o dată butonul **GRĂTAR/COMBI**. Pe ecran se aprinde modul G-1.
- Selectați C-1 apăsând încă o dată butonul **GRĂTAR/COMBI** sau rotind butonul **INTRODUCERE** până când afișajul indică C-1. În același timp, se aprind indicatoroarele aferente gătirii cu microunde și prin convecție.
- Apăsați butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** pentru a confirma modul de gătire.
- Utilizați butonul **INTRODUCERE** pentru a introduce timpul de gătire (30 minute).
- Apăsați butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** pentru a porni cronometrul. (Afișajul va derula timpul de gătire setat rămas).

GRĂTAR/COMBI x1



NOTE pentru GĂTIREA GRILL și COMBI:

- Nu este necesară preîncălzirea grătarului.
- Atunci când rumeniți alimentele, așezați-le pe suportul de jos sau de sus sau într-un recipient adânc pe platoul rotativ.
- Când utilizați grătarul pentru prima dată, este posibil să detectați fum sau un miros de ars. Acest fenomen este normal și nu reprezintă un semn de defectare a cuptorului. Pentru a evita această situație, când utilizați pentru prima dată cuptorul, încălziți-l fără alimente timp de 20 minute în modul grătar și apoi în modul convecție la 240 °C.



GĂTIRE CU GRILL / GĂTIRE COMBI

IMPORTANT: în timpul funcționării, pentru a permite dispersarea fumului sau a miroșurilor, deschideți o fereastră.



AVERTIZARE:

Ușa, carcasa exterioară, cavitatea cuptorului și accesoriile se vor încinge foarte tare în timpul utilizării. Pentru a evita arsurile, utilizați întotdeauna mânuși groase de cuptor.



GĂTIRE CU CONVECTIE

Cuptorul dvs. poate fi utilizat ca un cuptor standard folosind opțiunea de convecție și există 10 temperaturi de cuptor presestate. Pentru rezultate mai bune, se recomandă preîncălzirea cuptorului. Puteți alege temperatură în intervalul 150 °C până la 240 °C, în incremente de 10 °C.

Apăsați butonul CONVECTIE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Temperatura cuptorului (°C)	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240

Exemplu 1: gătirea cu preîncălzire

Pentru a preîncălzi cuptorul la 200 °C și să gătiți 25 minute la 200 °C.

1. Apăsați o dată butonul **CONVECTIE**. Indicatorul de temperatură vor clipe pe afișaj, iar indicatorul de convecție se va aprinde.
CONVECTIE x1
2. Introduceți temperatura de preîncălzire dorită apăsând butonul **CONVECTIE** (de 5 ori) sau rotind butonul **INTRODUCERE** până când afișajul indică valoarea 200.
3. Apăsați butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** pentru a confirma temperatura.



4. Apăsați butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** încă o dată pentru a porni preîncălzirea. Când se atinge temperatura de preîncălzire, se va auzi de două ori un semnal sonor pentru a vă aminti să introduceți mâncarea în cuptor. Temperatura curentă va lumina intermitent pe afișaj.



5. Deschideți ușa, așezați mâncarea în cuptor și închideți ușa. Utilizați butonul **INTRODUCERE** pentru a seta timpul de gătire (25 minute).
6. Apăsați butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** pentru a începe procesul de gătire. Afișajul va derula timpul de gătire programat rămas. Indicatorul pentru convecție va clipe.



Exemplu 2: gătirea fără preîncălzire

Pentru a găti la 230 °C timp de 20 minute.

1. Deschideți ușa, așezați mâncarea în cuptor și închideți ușa. Apăsați o dată butonul **CONVECTIE** și indicatorul de temperatură vor clipe pe afișaj, iar indicatorul de convecție se va aprinde.
CONVECTIE x1
2. Introduceți temperatură dorită apăsând butonul **CONVECTIE** (de opt ori) sau rotind butonul **INTRODUCERE** până când afișajul indică valoarea 230.
3. Apăsați butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** pentru a confirma temperatura.
4. Utilizați butonul **INTRODUCERE** pentru a introduce timpul de gătire (20 minute).
5. Apăsați butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** pentru a începe procesul de gătire.



GĂTIRE CU CONVECTIE



Note:

1. Timpul de gătire nu poate fi introdus decât după atingerea temperaturii de preîncălzire. Când cuptorul ajunge la temperatura dorită, pentru a introduce timpul de gătire trebuie să deschideți ușa cuptorului.
2. Încălzitorul prin convecție se va opri automat dacă nu se introduce un timp de gătire în 5 minute. Se va auzi de cinci ori un semnal sonor pentru a vă reaminti acest lucru, iar ledul va afișa ora curentă, dacă ceasul a fost setat. Dacă ceasul nu a fost setat, pe afișaj va apărea „0:00”.
3. Când preîncălziți cuptorul, asigurați-vă că platoul rotativ se află în acesta. În timpul procesului de preîncălzire și de gătire prin convecție, veți auzi pornirea și oprirea ventilatorului de răcire și a celui ciclic. Acesta este un fenomen perfect normal și nu afectează procesul de gătire.
4. Instrucțiunile producătorilor de alimente sunt numai orientate, prin urmare, este necesară ajustarea timpilor de gătire.
5. După finalizarea procesului de gătire, ventilatorul de răcire va continua să funcționeze o perioadă scurtă de timp, pentru a reduce temperatura pieselor electrice și mecanice ale cuptorului.
6. Când utilizați convecția pentru prima dată, este posibil să detectați fum sau un miros de ars. Acest fenomen este normal și nu reprezintă un semn de defectare a cuptorului. Pentru a evita această situație, când utilizați pentru prima dată cuptorul, încălziți-l fără alimente timp de 20 minute pe modul convecție la 240 °C.

IMPORTANT: în timpul funcționării, pentru a permite dispersarea fumului sau a mirosurilor, deschideți o fereastră.



AVERTIZARE:

Ușă, carcasa exterioară, cavitatea cuptorului și accesoriiile se vor încinge foarte tare în timpul utilizării. Pentru a evita arsurile, utilizați întotdeauna mănuși groase de cuptor.

ALTE FUNCȚII UTILE



1. GĂTIRE SECVENTĂ MULTIPLĂ

Această funcție decongelează rapid, permitându-vă în același timp să alegeti o perioadă de decongelare adecvată, în funcție de tipul de aliment. Pentru detalii referitoare la modul de utilizare a acestei funcții, urmați exemplul de mai jos. Intervalul de timp este 0:05 – 95:00. Această funcție vă permite să gătiți utilizând până la 2 etape diferite, care pot include timpul de gătire manuală sau timpul de decongelare, precum și o funcție de decongelare automată. După programare, nu mai este necesar să interveniți în procesul de gătire deoarece cuptorul va trece automat la etapa următoare. După finalizarea primei etape, se va auzi un semnal sonor. Dacă una dintre etape este cea de decongelare, aceasta ar trebui să fie prima etapă a procesului de gătire.

Notă: MENIUL AUTOMAT nu poate fi setat ca una din etapele multiple de gătire.

Exemplu: dacă doriți să decongeleți alimentele timp de 5 minute, iar apoi să le gătiți la o putere a microundelor de P80 timp de 7 minute, urmați pașii de mai jos:

- 1. Apăsați de două ori butonul **DECONGELARE AUTOMATĂ/RAPIDĂ**, iar pe afișajul cu leduri va apărea d-2.
- 2. Introduceți timpul de gătire rotind butonul rotativ **INTRODUCERE** până când afișajul indică valoarea „5:00” minute.
- 3. Apăsați butonul **PUTERE MICROUNDE**.
- 4. Introduceți nivelul de putere apăsând butonul **PUTERE MICROUNDE** încă o dată pentru P80 sau rotind butonul **INTRODUCERE** pentru a seta puterea microundelor la P80.
- 5. Apăsați butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** pentru a confirma setarea.
- 6. Introduceți timpul de gătire rotind butonul **INTRODUCERE** până când afișajul indică valoarea „7:00” minute.
- 7. Apăsați butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** pentru a începe procesul de gătire.



ALTE FUNCȚII UTILE

2. FUNCȚIA +30 sec. (Pornire directă)

Butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** vă permite să utilizați următoarele două funcții:

a. Pornire directă

Puteți porni direct procesul de gătire la un nivel de putere a microundelor de P100 timp de 30 secunde apăsând butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE**. Procesul de gătire va începe imediat, iar de fiecare dată când apăsați acest buton, timpul de gătire va crește cu 30 secunde.

b. Prelungirea timpului de gătire

Puteți extinde intervalul de gătire în timpul procesului de gătire manual, grătar, cu convecție, combi și timpul de decongelare, în multipli de 30 secunde, dacă apăsați butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** în timp ce cuptorul este în funcționare. În timpul decongelării automate și a funcțiilor de meniu automat și de gătire secvențială, timpul de gătire nu poate fi mărit apăsând butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE**.

NOTĂ: timpul de gătire poate fi prelungit până la maximum 95 de minute.

3. BLOCAREA DE SIGURANȚĂ:

Utilizați această funcție pentru a preveni folosirea nesupraveghetă a cuptorului de către copii.

a. Setarea BLOCĂRII DE SIGURANȚĂ:

În modul stand-by, apăsați butonul **OPRIRE/ȘTERGERE** timp de 3 secunde. Se va auzi un bip lung care indică intrarea în starea de blocare de siguranță și indicatorul se va aprinde împreună cu ora curentă a ceasului. Dacă ceasul nu apare, starea de afișare va fi următoarea: „0:00”.

b. Anularea BLOCĂRII DE SIGURANȚĂ:

În modul stand-by, apăsați butonul **OPRIRE/ȘTERGERE** timp de 3 secunde. Se va auzi un bip lung care indică decuplarea blocării.



UTILIZAREA MODURIILOR DECONGELARE AUTOMATĂ și DECONGELARE RAPIDĂ

1. DECONGELAREA AUTOMATĂ

Cuptorul cu microunde este preprogramat cu un timp și nivel de putere, astfel încât alimentele precum carne de porc, de vită și de pui să se decongeleze ușor. Intervalul de greutate pentru aceste tipuri de alimente este 100 g – 2.000 g în incremente de 100 g.

Cititi exemplul de mai jos pentru mai multe detalii despre aceste funcții.

Exemplu: pentru a decongela o bucătă de carne de 1,2 kg utilizând **DECONGELAREA AUTOMATĂ**.

Așezați carne într-o farfurie plată sau în grilajul de decongelare al cuptorului cu microunde și apoi pe platoul rotativ.

1. Selectați meniul dorit prin apăsarea butonului **DECONGELARE**

AUTOMATĂ/RAPIDĂ o dată.

Afișajul indică:



2. Introduceți greutatea dorită rotind butonul **INTRODUCERE** până când afișajul indică:



3. Apăsați butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** pentru a începe decongelarea. Se aprind indicatorii aferenți gătirii cu microunde și decongelării, iar indicatorul „g” va dispărea. (afișajul va derula timpul de decongelare rămas).

Mâncărurile congelate se decongelează de la -18 °C.

Note pentru DECONGELAREA AUTOMATĂ:

- Înainte de decongelarea alimentelor, asigurați-vă că aceasta este proaspătă și de calitate bună.
- Așezați alimentele cu o greutate mai mică de 200 g la marginea platoului rotativ și încercați să evitați poziționarea în centrul acestuia.
- Greutatea mâncării trebuie rotunjită la câte 100 g, de exemplu, de la 650 g la 700 g.
- Dacă este necesar, protejați zonele mici de carne sau pui cu bucăți plate de folie de aluminiu. Se va evita astfel încălzirea acestor zone în timpul decongelării. Asigurați-vă că folia nu atinge pereții cuptorului.

UTILIZAREA MODURILOR DECONGELARE AUTOMATĂ și DECONGELARE RAPIDĂ



2. DECONGELARE RAPIDĂ

Această funcție este destinată decongelării rapide permitând alegerea timpului dorit de decongelare, în funcție de tipul alimentului. Urmăți exemplul de mai jos pentru mai multe detalii. Intervalul de timp este 0:05 – 95:00.

Exemplu: pentru a decongela mâncarea în 10 minute.

1. Selectați meniul dorit prin apăsarea butonului **DECONGELARE AUTOMATĂ/RAPIDĂ** de două ori.

Afișajul indică:



2. Introduceți timpul de gătire dorit rotind butonul **INTRODUCERE** până când afișajul indică:



3. Apăsați butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** pentru a începe decongelarea. Se aprind indicatorii aferenți gătirii cu microunde și decongelării.

Mâncărurile congelate se decongelează de la -18 °C.

Note pentru DECONGELAREA RAPIDĂ:

- După decongelare, semnalul sonor se aude de cinci ori, iar ledul afișează ora curentă, în cazul în care ceasul a fost setat. Dacă ceasul nu a fost setat, afișajul va indica numai mesajul „0:00” când ciclul de decongelare este încheiat.
- Nivelul presetat de putere a microundelor este P30 și nu poate fi modificat.

FUNCȚIA MENIU AUTOMAT



Programele **MENIU AUTOMAT** se aplică automat în modul corect de gătire și de gătire a alimentelor (detalii la pagina RO-23). Urmăriți exemplul de mai jos pentru detalii despre modul de utilizare a acestei funcții.

Exemplu: pentru a găti 350 g morcovi utilizând funcția **MENIU AUTOMAT** pentru legume proaspete (A4).

1. Rotiți butonul rotativ **INTRODUCERE** în sens orar pentru a selecta meniul automat dorit.



2. Apăsați butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** pentru a confirma setarea.



3. Introduceți greutatea dorită rotind butonul **INTRODUCERE** până când afișajul indică:



4. Apăsați butonul **PORNIRE / +30 sec. / CONFIRMARE** pentru a începe procesul de gătire. (Afișajul va derula timpul de decongelare rămas).

NOTE:

- Greutatea sau cantitatea de alimente pot fi introduce cu ajutorul butonului rotativ **INTRODUCERE** până când pe afișaj apare greutatea / cantitatea dorită. Introduceți numai greutatea mâncării. Nu includeți greutatea recipientului.
- Pentru alimente cu o greutate mai mare sau mai mică decât greutățile / cantitățile din graficul **MENIU AUTOMAT** de la pagina RO-23, apelați la gătirea manuală.



GRAFIC MENIU AUTOMAT

Meniu automat	Afișaj	Metoda de gătire	Greutate/porție/ustensile	Procedură
Reîncălzire platou cină (mâncare pregătită, de exemplu, carne, legume și garnituri)	A1	100% Micro	150 g, 250 g, 350 g, 450 g, 600 g (temp. initială 5° C) Farfurie și folie de plastic ventilată, pentru cuptorul cu microunde, sau un capac adecvat	Așezați mâncarea pregătită pe o farfurie. Utilizați folia din plastic ventilată, pentru cuptorul cu microonde, sau un capac adecvat pentru a acoperi farfurie. Așezați farfurie în centrul platoului rotativ. După gătire, amestecați.
Cartofi în coajă	A2	100% Micro	1, 2, 3 cartofi (bucăți) 1 cartof = aprox. 230 g (temp. initială 20 °C)	Utilizați cartofi de dimensiuni similare, de aprox. 230 g. Perforați fiecare cartof în mai multe locuri și așezați-i spre marginea platoului. Întoarceți-i și rearanjați-i la jumătatea ciclului de gătire. Așteptați 3 - 5 minute înainte de servire.
Carne (carne fără os, de exemplu, vită, miel, porc sau pui)	A3	100% Micro	150 g, 300 g, 450 g, 600 g (temp. initială 20 °C) Farfurie plată și folie din plastic ventilată, pentru cuptorul cu microunde, sau un capac adecvat	Tăiați carnea în felii subțiri și așezați-o pe o farfurie plată. Utilizați folia din plastic ventilată, pentru cuptorul cu microunde, sau un capac adecvat pentru a acoperi farfurie. Așezați farfurie în centrul platoului rotativ.
Legume proaspete, de exemplu, conopidă, morcovii, broccoli, fenicul, praz, ardei, vine-te etc.	A4	100% Micro	150 g, 350 g, 500 g (temp. initială 20 °C) Bol și capac	Tăiați sau feliați legumele proaspete, în bucăți de dimensiuni egale. Așezați legumele într-un recipient adecvat. Așezați recipientul pe platoul rotativ. Adăugați o cantitate de apă suficientă (1 lingură la 100 g). Acoperiți cu un capac. După gătire, amestecați și lăsați mâncarea să stea aprox. 2 minute.
Pește (Pentru acest program se recomandă numai file-ul de pește)	A5	80% Micro	150 g, 250 g, 350 g, 450 g, 650 g (temp. initială 20°C) Farfurie plată și folie din plastic ventilată, pentru cuptorul cu microunde, sau un capac adecvat	Așezați într-un singur strat pe farfurie plată. Utilizați folia din plastic ventilată, pentru cuptorul cu microunde, sau un capac adecvat pentru a acoperi.
Paste (paste uscate, de exemplu, fussili, farfalle, rigatoni)	A6	80% Micro	Paste Apă 50 g 450 ml 100 g 800 ml 150 g 1200 ml (temp. initială pentru apă: 20° C) Bol mare larg	Așezați pastele într-un bol de dimensiuni adecvate și adăugați apă. Nu acoperiți. Așezați bolul pe centrul platoului rotativ. După gătire, amestecați bine și lăsați 2 minute înainte de a le scurge de apă.

GRAFIC MENIU AUTOMAT



Meniu automat	Afișaj	Metoda de gătire	Greutate/porție/ustensile	Procedură
Supă	A7	100% Micro	200 ml, 400 ml, 600 ml (temp. inițială 5 °C) Cești (200 ml per ceașcă)	Așezați ceștile pe platoul rotativ și amestecați conținutul după gătire.
Prăjitură* Ingrediente: 4 ouă 100 g făină 110 g zahăr, 10 g amidon de porumb 60 g lapte 60 g ulei vegetal	A8	Preîncălziți cuptorul la 180 °C	475 g (temp. inițială 20 °C) Formă rotundă pentru prăjituri (diametru de aprox. 26 cm) Grătar inferior	Preîncălziți cuptorul la 180 °C. Când se ajunge la această temperatură, deschideți ușa și așezați prăjitura pe grătarul inferior. Apăsați butonul PORNIRE /+30 sec. / CONFIRMARE pentru a începe coacerea.
Pizza congelată (pizza precoaptă → gata pentru cuptor)	A9	C-4	200 g, 300 g, 400 g (temp. inițială -18 °C) Grătar inferior	Scoateți ambalajul și poziționați direct pe grătarul inferior. Nu necesită timp de lăsare.
Pui copt	A10	C-4	500 g, 750 g, 1000 g, 1200 g (temp. inițială 20 °C) Grătar inferior	Dacă doriti, adăugați sare, piper și boia. Perforați de câteva ori pielea puiului. Așezați puiul cu pieptul în sus, pe grătarul inferior.

*** Pregătirea prăjiturii (A8):**

1. Separați ouăle.
2. Bateți gălbenușul de ou, laptele și uleiul vegetal cu un blender de mână (la viteză mică) până obțineți o masă usoară și pufoasă.
3. Adăugați făină și amestecați bine.
4. Într-un vas separat, bateți albușurile de ou, zahărul și amidonul de porumb, cu un blender de mână (la viteză mare) până când se întăresc. Formați cu atenție un amestec pentru prăjitură.
5. Cu o lingură, așezați amestecul într-o formă rotundă pentru prăjituri și uniformizați la suprafață.
6. După preîncălzire, așezați forma rotundă de prăjituri pe grilaj.

Note:

- Temperatura finală va varia în funcție de temperatura inițială a alimentului. Verificați dacă alimentul este fierbinte după încălzire. Dacă este necesar, măriți timpul de gătire manual.
- Rezultatele auto-gătirii depind de mai mulți factori, cum ar fi forma și mărimea alimentului, precum și de preferințele personale. Dacă nu sunteți mulțumiți de rezultatele programate, ajustați timpul de gătire conform preferințelor personale.



VASE ADECVATE

Pentru a găti / decongela alimente în cuptorul cu microunde, energia microundelor trebuie să poată trece prin recipient pentru a penetra mâncarea. De aceea, este important să alegeti accesoriu de gătit adecvate. Vasele rotunde / ovale sunt preferabile celor pătrate / dreptunghiulare deoarece mâncarea din colțuri tinde să se supraîncălzească. Se poate utiliza o gamă variată de accesoriu de gătit, aşa cum se menționează mai jos.

Accesoriu pentru gătit	Siguranță la microunde	Grătar	Convecție	Gătire mixtă	Comentarii
Folie de aluminiu Recipiente cu folie	✓ / ✗	✓	✓	✓ / ✗	Bucătările mici de folie de aluminiu se pot utiliza pentru protejarea mâncării de supraîncălzire. Păstrați folia la cel puțin 2 cm de peretii cuptorului deoarece poate apărea formarea arcului electric. Recipientele cu folie nu sunt recomandate decât dacă este specificat astfel de producător, de ex., Microfoil®, urmăriți instrucțiunile cu atenție.
Vase de rumenire	✓	✗	✗	✗	Urmăriți întotdeauna instrucțiunile producătorului. Nu depășiți timpul de încălzire indicat. Atenție sporită la faptul că aceste vase se încing foarte tare.
Portelan și ceramica	✓ / ✗	✗	✓	✓	Portelanul, vasele din lut și cu ceramică, precum și portelanul din os sunt de obicei adecvate, cu excepția celor cu decorațiuni metalice.
Vase din sticlă, de ex., Pyrex®	✓	✓	✓	✓	Atenție când utilizați vase din sticlă deoarece se pot sparge sau fisura dacă sunt încălzite brusc.
Metal	✗	✓	✓	✗	Nu este recomandată utilizarea vaselor metalice deoarece forma arc electric și acesta poate duce la incendii.
Plastic / Polistiren, de ex., recipiente pentru mâncare rapidă	✓	✗	✓	✓ / ✗	Atenție la containere deoarece unele se pot deforma, topi sau decolora la temperaturi ridicate.
Folie de plastic	✓	✗	✗	✗	Nu atingeți mâncarea și perforați-o pentru a lăsa aburul să iasă.
Pungi de congelare / coacere	✓	✗	✓ / ✗	✗	Se vor perfora pentru a lăsa aburul să iasă. Asigurați-vă că pungile sunt adecvate pentru utilizarea la microunde. Nu utilizați accesoriu de legare din plastic sau metal deoarece acesta se pot topi sau pot lua foc datorită arcului electric format de metal.
Farfurii / căni - de hârtie și hârtie de bucătărie	✓	✗	✗	✗	Utilizați numai pentru încălzire sau pentru a absorbi umiditatea. Atenție la supraîncălzire deoarece există posibilitatea aprinderii.
Recipiente din paie și lemn	✓	✗	✗	✗	Supravegheti întotdeauna cuptorul când utilizați aceste materiale deoarece supraîncălzirea poate genera incendii.
Hârtie reciclată și ziare	✗	✗	✗	✗	Poate conține extracte de metal care vor genera formarea arcului electric, care, la rândul lui poate genera incendii.
Grătar	✓	✓	✓	✓	Grătarele metalice au fost proiectate special pentru toate modurile de gătire și nu va deteriora cuptorul.



AVERTIZARE:

În timpul încălzirii mâncării în recipiente din plastic sau din hârtie, țineți cuptorul sub observație. Există posibilitatea aprinderii recipientelor.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE



ATENȚIE: NU UTILIZAȚI SUBSTANȚE COMERCIALE DE CURĂȚAT CUPTOARE, DISPOZITIVE PE BAZĂ DE ABURI, SÙBstanțe abraZive, dure, ce conțin hidroxid de sodiu sau dispozitive de frecare, pe nicio parte a cuptorului.

Înainte de curățare, asigurați-vă că ati răcit complet cavitatea cuptorului, ușa, carcasa cuptorului și accesorii acestuia.

CURĂTATI CUPTORUL LA INTERVALE REGULATE ȘI ÎNDEPĂRTAȚI RESTURILE ALIMENTARE – Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deteriorarea suprafetei care poate afecta durata de viață a aparatului și poate duce la situații periculoase.

Partea exterioră a cuptorului

Partea exterioră a cuptorului poate fi curătată cu ușurință cu apă și săpun. Asigurați-vă că urmele de săpun au fost șterse cu o lavetă umedă după care uscați exteriorul cu o lavetă moale.

Butoanele de control ale cuptorului

Deschideți ușa cuptorului înainte de spălare pentru a dezactiva panoul de control. Aveți grijă când curățați butoanele de control. Utilizând o lavetă umezită numai cu apă, ștergeți panoul până va deveni curat. Evitați utilizarea unei cantități mari de apă. Nu utilizați substanțe de curățare chimice sau abrazive.

Partea interioară a cuptorului

1. Pentru curătare, ștergeți petele cu o lavetă sau cu un burete moale, după fiecare utilizare, cât timp cuptorul este cald. În cazul în care cuptorul este foarte murdar, utilizați o soluție slabă de apă cu săpun și ștergeți de mai multe ori interiorul acestuia cu o lavetă umezită, până când se îndepărtează toate resturile. Petele de grăsimi vechi se pot supraîncalzi și face fum sau chiar aprinde, generând astfel un arc electric. Nu scoateți capacul ghidajului de unde.
2. Asigurați-vă că apă și săpunul nu pătrund în fantele pentru ventilație din pereti, deoarece cuptorul se poate avari.

3. Nu utilizați substanțe pe bază de spray pentru a curăta interiorul cuptorului.

4. Încălziți cuptorul regulat utilizând convecția și grillul. Alimentele și grăsimile imprăștiate de acesta la gătire pot genera fum sau un miros urât.
5. Mâncarea va elibera aburi în timpul gătirii și cauza condens în interiorul cuptorului. Este important să uscați cuptorul după gătire. Condensul acumulat va duce la formarea ruginiilor în interiorul cuptorului.

NOTĂ SPECIALĂ pentru CAPACUL GHIDAJULUI DE UNDE: păstrați capacul ghidajului de unde curat întotdeauna. Capacul ghidajului de unde este fabricat dintr-un material fragil și trebuie curătat cu atenție (urmați instrucțiunile de curățare de mai sus).

Umezeala excesivă poate duce la dezintegarea capacului ghidajului de unde. Capacul ghidajului de unde este un accesoriu consumabil și fără o curățare adecvată va trebui înlocuit.

Accesoriu

Accesoriile cum ar fi platoul rotativ, suportul acestuia, grilajul și tava de prăjire trebuie spălate într-o soluție slabă de apă și săpun și apoi uscate. Acestea se pot spăla și cu mașina de spălat vase.

NOTĂ SPECIALĂ pentru PLATOUL ROTATIV:

După gătire, curățați întotdeauna suportul platoului rotativ, în special la rotație. Acestea nu trebuie să conțină stropi de mâncare și grăsimi. Resturile și grăsimile se pot supraîncalzi și generă un arc electric, pot fumega și se pot aprinde.

Ușă

Pentru a îndepărta urmele de murdărie, ștergeți periodic ambele părți ale ușii, suprafața de etansare și părțile adiacente cu ajutorul unei lavete moi și umede. Nu utilizați substanțe de curățare abrazive și dure sau dispozitive metalice ascuțite pentru curățarea sticlei de pe ușa cuptorului, deoarece se poate zgâria suprafața, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.

NOTĂ: nu utilizați dispozitive pe bază de aburi.

Sfat de curățare - Pentru a curăța mai ușor cuptorul:

Așezați o jumătate de lămăie într-un bol, adăugați 300 ml de apă și încălziți la 100% timp de 10-12 minute.

Ştergeți cuptorul cu o lavetă uscată și moale.

IMPORTANT:

- Dacă gătiți alimente la un timp mai mare decât cel standard (vezi graficul de mai jos) utilizând aceeași metodă de gătire, mecanismele de siguranță ale cuptorului se vor activa automat. Nivelul de putere al microundelor se va reduce sau elementul de încălzire a grătarului va porni sau se va opri.

ROMÂNĂ

Program de gătire	Timp standard
Microunde P100	30 minute
Mod de gătire Grill / Convecție / Combi	Utilizare intermitentă, cu controlul temperaturii și al intervalului de timp



Pažnja: proizvod je označen ovim simbolom.

To znači da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s uobičajenim kućanskim otpadom. Za prikupljanje ovih proizvoda postoji poseban sustav.

A. Informacije o odlaganju za korisnike (privatna kućanstva)

1. U Europskoj uniji

Pažnja: ako ovu opremu želite odložiti, nemojte rabiti uobičajeni koš za otpatke!

Rabljena električna i elektronička oprema mora se odlagati zasebno i u skladu s propisima koji nalaže pravilno odlaganje, obnavljanje i recikliranje rabljene električne i elektroničke opreme.

Nakon implementacije u državama članicama, privatna kućanstva u državama EU mogu besplatno vratiti rabljenu električnu i elektroničku opremu na predviđena sabirna mjesta*. U nekim državama* lokalni dobavljač može besplatno preuzeti stari proizvod ako kupite novi.

*) Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim nadležnim tijelima.

Ako Vaša električna ili elektronička oprema ima baterije ili akumulatore, odložite ih zasebno u skladu s lokalnim propisima.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda omogućujete pravilnu obradu, obnavljanje i recikliranje otpada te sprječavate negativne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje koji proizlaze iz nepravilnog postupanja s otpadom.

2. U drugim državama izvan EU

Ako ovaj proizvod želite odložiti, informacije o pravilnom odlaganju zatražite od lokalnih nadležnih tijela.

Za Švicarsku: rabljena električna i elektronička oprema može se besplatno vratiti dobavljaču, čak i ako ne kupujete novi proizvod. Ostala sabirna mjesta navedena su na početnoj stranici www.swico.ch i www.sens.ch.

B. Informacije o odlaganju za poslovne korisnike.

1. U Europskoj uniji

Ako se proizvod koristio u poslovne svrhe i želite ga odbaciti: Za informacije o preuzimanju proizvoda zatražite od svog dobavljača tvrtke SHARP. Možda će Vam biti naplaćeni troškovi preuzimanja i recikliranja. Lokalna sabirna mjesta možda preuzimaju malene proizvode (i malene količine).

Za Španjolsku: za preuzimanje rabljenih proizvoda obratite se predviđenom sabirnom mjestu ili lokalnim nadležnim tijelima.

2. U drugim državama izvan EU

Ako ovaj proizvod želite odložiti, informacije o pravilnom odlaganju zatražite od lokalnih nadležnih tijela.



INFORMACIJE O PRAVILNOM ODLAGANJU	1
SADRŽAJ	2
TEHNIČKI PODACI.....	2
PEĆNICA I PRIBOR.....	3
UPRAVLJAČKA PLOČA	4
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE	5-12
POSTAVLJANJE	13-14
PRIJE UPOTREBE.....	15
PODEŠAVANJE SATA.....	15
FUNKCIJA KUHINJSKE ŠTOPERICE	15
RAZINE SNAGE MIKROVALOVA	16
RUČNA UPOTREBA.....	16
KUHANJE U MIKROVALNOJ PEĆNICI	17
UPOTREBA ROŠTILJA / KOMBINIRANA UPOTREBA	17-19
KONVEKCIJSKO KUHANJE	19-20
OSTALE PRAKTIČNE FUNKCIJE	20-21
FUNKCIJE TEŽINSKOG I VREMENSKOG ODMRZAVANJA.....	21-22
FUNKCIJA AUTOMATSKOG IZBORNIKA.....	22
TABLICA AUTOMATSKOG IZBORNIKA.....	23-24
PRIKLADNO POSUĐE ZA MIKROVALNU PEĆNICU	25
ČUVANJE I ČIŠĆENJE.....	26

TEHNIČKI PODACI




Naziv modela:	R-822STWE
Napon izmjenične struje	: 230 V~, 50 Hz jednofazno
Linijski osigurač/kratkospojnik	: 20 A
Potrebno napajanje: Mikrovalovi	: 1500 W
Izlazna snaga: Mikrovalovi	: 900 W
	: 1400 W
Gornji roštilj (infracrveni)	
Konvekcija	: 2400 W
Isključen uređaj (način uštede energije)	: manje od 1,0 W
Frekvencija mikrovalova	: 2450 MHz*
Vanjske dimenzije (Š) x (V) x (D)** mm	: 513 x 306 x 466
Dimenzije unutrašnjosti (Š) x (V) x (D)*** mm	: 330 x 232 x 352
Kapacitet pećnice	: 25 litara***
Okretni tanjur (stakleni)	: ø 315 mm
Težina	: oko. 17,0 kg
Lampa pećnice	: 25 W / 230 V~

- * Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve europskog standarda EN55011.
U skladu s tim standardom ovaj je proizvod klasificiran kao oprema grupe 2, klase B.
Grupa 2 znači da je oprema predviđena za stvaranje radiofrekvencijske energije u obliku elektromagnetske radijacije za toplinsku obradu hrane.
- Oprema klase B znači da je oprema prikladna za upotrebu u domaćinstvu.
- ** Dubina ne obuhvaća ručku za otvaranje vrata.
- *** Unutarnji kapacitet izračunat je mjerenjem maksimalne širine, dubine i visine. Stvarni kapacitet je manji.

U SKLOPU NASTOJANJA ZA STALNIM POBOLJŠANJEM ZADRŽAVAMO PRAVO PROMJENE DIZAJNA I SPECIFIKACIJA BEZ PRETHODNE NAJAVE.



PEĆNICA I PRIBOR



PEĆNICA

1. Vrata
2. Zglobovi vrata
3. Lampa pećnice
4. Poklopac provodnika valova (NEMOJTE UKLANJATI)
5. Spojnica
6. Unutarnji prostor pećnice
7. Konvekcijski ventilator (zakriveni)
8. Grijajući element roštilja (ispod gornje stijenke)
9. Upravljačka ploča
10. Reze na vratima
11. Brtve vrata i površine za brtvljenje
12. Sigurnosne reze na vratima
13. Ventilačni otvori
14. Vanjsko kućište
15. Kabel napajanja
16. Ručka vrata

PRIBOR:

Provjerite je li isporučen sljedeći pribor:
(17) Okretni tanjur (18) Podložak okretnog tanjura (19) Spojnica (20) Rešetka

- Postavite spojnici na osovinu motora okretnog tanjura, a zatim stavite podložak okretnog tanjura na sredinu dna pećnice tako da se može slobodno okretati oko spojnica. Zatim stavite okretni tanjur na podložak tako da se učvrsti na spojnici.
- Kako se okretni tanjur ne bi oštetio, prije njegovog vađenja iz pećnice najprije izvadite sve ostale posude ili spremnike.
- Informacije o upotrebi rešetke pronaći ćete u odjeljku o pečenju na stranici HR-17-18.

Nemojte dodirivati roštilj dok je vruć.

NAPOMENA: prilikom naručivanja pribora, svom dobavljaču ili ovlaštenom servisnom predstavniku tvrtke SHARP navedite dvije stavke: naziv dijela i naziv modela.

NAPOMENE:


- Poklopac provodnika valova je osjetljiv. Budite oprezni prilikom čišćenja unutrašnjosti pećnice kako je ne biste oštetili.
- Nakon pripreme masne hrane bez poklopca, uvijek potpuno očistite unutrašnjost, a osobito grijajući element koji mora biti suh i odmaščen. Nakupljena masnoća može se pregrijati, zapaliti ili dimiti.
- Pećnicu uvijek koristite s pravilno postavljenim okretnim tanjورom i podloškom. To omogućuje ravnomjerno i potpuno kuhanje. Loše postavljen okretni tanjur može podrhtavati, nepravilno se okretati te uzrokovati oštećenje pećnice.
- Sve namirnice i spremnike s hranom treba uvijek staviti na okretni tanjur.
- Okretni tanjur okreće se u smjeru kazaljke na satu i obratno. Smjer okretanja može se promijeniti prilikom svakog uključivanja pećnice. To ne utječe na rezultat pripreme hrane.



UPOZORENJE:

Vrata, vanjsko kućište, unutrašnjost pećnice i pribor i posuđe mogu postati vrlo vrući tijekom rada. Kako biste spriječili opekline, uvijek rabite debele rukavice za pećnicu.

UPRAVLJAČKA PLOČA



1. DIGITALNI ZASLON I INDIKATORI

- Indikator MIKROVALOVA
- Indikator KONVEKCIJE
- Indikator ROŠTILJA
- Indikator ODMRZAVANJA
- Indikator DJEĆE ZAŠTITE
- Indikator AUTOMATSKOG IZBORNIKA
- °C Indikator TEMPERATURE
- g Indikator TEŽINE

2. Indikator PORASTA TEMPERATURE

Segmenti se postupno pale i označavaju temperaturu postignutu u KONVECIJSKOM načinu. Svaki segment označava 10°C podešene temperature (na primjer, prvi označava 150°C, a posljednji 240°C). Kada podešite temperaturu, pali se odgovarajući segment, dok se tijekom postupka predgrijavanja postupno pale segmenti s lijeve strane.

3. Opcije automatskog izbornika:

- A1: Podgrijavanje
- A2: Krumpir
- A3: Meso
- A4: Povrće
- A5: Riba
- A6: Tjestenina
- A7: Juha
- A8: Kolač
- A9: Pizza
- A10: Piletina

4. Tipka ROŠTILJ/KOMBINIRANO

5. Tipka TEŽINSKO/VREMENSKO ODMRZAVANJE

6. Tipka STOP/IZBRIŠI

7. Birač za UNOS

Zakrenite kako biste unijeli vrijeme kuhanja, razinu snage, temperaturu, težinu i odabrali automatski izbornik



8. Tipka SNAGA MIKROVALOVA:

Pritisnite kako biste odabrali intenzitet zagrijavanja.

9. Tipka KONVEKCIJA

10. Tipka SAT/KUHINJSKA ŠTOPERICA

11. Tipka START/+30 sek./UNOS



VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I ČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU

1. Ova je pećnica predviđena za postavljanje isključivo na radnu površinu. Nemojte je postavljati u ormarić ili drugi zatvoreni prostor.
2. Vrata pećnice mogu postati vruća tijekom uporabe. Pećnicu postavite ili montirajte tako da dno bude najmanje 85 cm iznad poda. Djecu držite podalje od vrata pećnice kako se ne bi opekla.
3. Iznad pećnice mora biti slobodan prostor od najmanje 30 cm.
4. Ovaj uređaj mogu rabiti djeca od 8 godina naviše i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatnim iskustvom i znanjem, ukoliko su pod nadzorom ili su primile upute o sigurnoj uporabi uređaja te razumiju popratne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
5. Uređaj i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
6. **UPOZORENJE:** djeca smiju rabiti uređaj bez nadzora samo ako su primila odgovarajuće upute za sigurnu upotrebu uređaja te su upoznata s opasnostima nepravilnog rukovanja.
7. **UPOZORENJE:** kada se uređaj upotrebljava u načinima ROŠTILJ/KOMBINIRANO i KONV. (°C), djeca ne smiju rabiti uređaj bez nadzora zbog temperature koja se stvara.
8. **UPOZORENJE:** dostupni dijelovi mogu postati vrući tijekom uporabe. Malu djecu treba držati podalje.
9. **UPOZORENJE:** ako su vrata ili brtve oštećeni, pećnica se ne smije koristiti dok je ne popravi stručna osoba.
10. **UPOZORENJE:** pećnicu nemojte nikad podešavati, popravljati ni mijenjati sami. Skidanje pokrova koji štiti od energije mikrovalova je opasno. Takve zahvate, servisiranja i popravke smije obavljati samo stručna osoba.



- 11.**Ako je kabel napajanja ovog uređaja oštećen, potrebno ga je zamijeniti posebnim kabelom. Zamjenu mora obaviti ovlašteni predstavnik tvrtke SHARP.
- 12. UPOZORENJE:** tekućine i druga hrana ne smiju se zagrijavati u potpuno zatvorenim spremnicima jer bi mogli eksplodirati.
- 13.**Zagrijavanje pića mikrovalovima može rezultirati odgođenim eruptivnim ključanjem. Stoga budite oprezni prilikom rukovanja spremnicima.
- 14.**Nemojte kuhati jaja u ljudi. Tvrdo kuhanja jaja ne smiju se grijati u mikrovalnoj pećnici jer mogu eksplodirati čak i kad se pećnica isključi. Za kuhanje ili podgrijavanje jaja koja nisu pripremljena "na kajganu" najprije probušite žumanjke i bjelanjke. Jaja u suprotnom mogu eksplodirati. Oljuštite i razrežite tvrdo kuhanja jaja prije zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici.
- 15.**Potrebno je provjeriti je li pribor prikladan za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Pogledajte stranicu HR-25. Prilikom uporabe mikrovalova rabite samo spremnike i pribor koji su za to prikladni.
- 16.**Sadržaj bočica za hranjenje i staklenki s dječjom hranom potrebno je promiješati ili protresti te prije konzumacije provjeriti temperaturu kako biste izbjegli opeklane.
- 17.**Vrata, vanjsko kućište, unutrašnjost pećnice, posuđe, pribor i osobito grijajući elementi roštilja postaju vrlo vrući tijekom rada.
- 18.**Izbjegavajte dodirivanje tih dijelova. Kako biste spriječili nastajanje opeklina, uvijek rabite debele rukavice za pećnice. Prije čišćenja provjerite da ti dijelovi nisu vrući. Prilikom zagrijavanja hrane u plastičnim ili papirnatim spremnicima imajte pećnicu pod nadzorom zbog mogućnosti zapaljenja.
- 19.**Ako primijetite dim, isključite ili iskopčajte pećnicu te držite vrata zatvorena kako biste ugasili eventualni plamen.



VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- 20.**Pećnicu redovito čistite i uklanjajte sve ostatke hrane.
- 21.**Neodržavanje pećnice čistom može uzrokovati propadanje površine, negativno utjecati na vijek trajanja uređaja te uzrokovati opasne situacije.
- 22.**Za čišćenje stakla na vratima pećnice nemojte rabiti abrazivna sredstva za čišćenje ni oštре strugače jer oni mogu ogrebatи površinu, što može uzrokovati pucanje stakla.
- 23.**Ne smiju se rabiti sredstva za čišćenje parom.
- 24.**Pogledajte upute za čišćenje brtvi na vratima, unutrašnjosti i susjednih dijelova na stranici HR-26.
- 25.**Uređaj je predviđen za uporabu u kućanstvu i u sličnim primjenama kao što su:
 - od strane osoblja i u kuhinjama, uredima i drugim radnim okruženjima;
 - od strane klijenata u hotelima, modelima i u ostalim stambenim okruženjima;
 - na vikendicama;
 - u okruženjima za noćenje i privremeni smještaj.
- 26. UPOZORENJE:** uređaj i njegovi dijelovi postaju vrući tijekom uporabe. Budite oprezni prilikom dodirivanja grijajućih elemenata. Djecu mlađu od 8 godina treba držati podalje, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- 27.**Uređaj tijekom uporabe postaje vruć. Nemojte dodirivati grijajuće elemente unutar pećnice.
- 28.**Dostupni dijelovi mogu postati vrući tijekom uporabe. Malu djecu treba držati podalje.

Kako biste izbjegli opasnost od požara

- 1. Mikrovalnu pećnicu tijekom rada nemojte ostavljati bez nadzora. Previsoko postavljena snaga ili predugo vrijeme kuhanja mogu pregrijati hranu, što može rezultirati požarom.**
- 2. Strujna utičnica mora biti dostupna kako bi se pećница u slučaju potrebe mogla lako iskopčati iz napajanja.**



- 3.** Potrebno je napajanje od 230 V~, 50 Hz, uz osigurač ili kratkospojnik od 20 A.
- 4.** Potrebno je osigurati zaseban strujni krug samo za ovaj uređaj.
- 5.** Pećnicu nemojte postavljati na mjestima na kojima se stvara toplina, primjerice u blizini obične pećnice.
- 6.** Pećnicu nemojte postavljati na mjestima na kojima je prisutna visoka vlažnost ili na kojima se nakuplja vлага.
- 7.** Pećnicu nemojte ostavljati na otvorenom prostoru.
- 8.** Nakon upotrebe očistite pokrov provodnika valova, unutrašnjost pećnice, okretni tanjur i podložak. Ovi dijelovi moraju biti suhi i bez masnoća. Nakupljena masnoća može se pregrijati te uzrokovati dim ili pojavu plamena.
- 9.** U blizini pećnice ili ventilacijskih otvora nemojte ostavljati zapaljive materijale.
- 10.** Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
- 11.** Skinite sve metalne naljepnice, pokrove, žice i sl. s hrane i ambalaže. Iskrenje na metalnim površinama može uzrokovati požar.
- 12.** Mikrovalnu pećnicu nemojte koristiti za zagrijavanje ulja ili za prženje u dubokom ulju. Temperatura se ne može kontrolirati te bi se ulje moglo zapaliti.
- 13.** Za pripremu kokica koristite samo posebne kokice za mikrovalnu pećnicu.
- 14.** U pećnicu nemojte pohranjivati hranu ni druge predmete.
- 15.** Nakon pokretanja pećnice provjerite jesu li podešene postavke za željeni rad.
- 16.** Kako biste izbjegli pregrijavanje i požar budite posebno oprezni prilikom zagrijavanja ili kuhanja hrane s visokim udjelom šećera ili masnoće, npr. kobasicu, pita ili kolača kao što je božićni kuglof.
- 17.** Pogledajte odgovarajuće savjete u priručniku za upotrebu.



VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Kako biste izbjegli mogućnost ozljede

1. UPOZORENJE:

Pećnicu nemojte koristiti ako je oštećena ili pokvarena.

Prije upotrebe provjerite sljedeće:

a) Vrata: provjerite zatvaraju li se dobro te da nisu iskričljena ili pomaknuta u ležištu.

b) Šarke i sigurnosne reze vrata: provjerite nisu li možda potrgane ili labave.

c) Brtve vrata i površine za brtvljenje: provjerite jesu li oštećene.

d) U unutrašnjosti pećnice ili na vratima: provjerite imaju li udubljenja.

e) Kabel napajanja i utikač: provjerite moguća oštećenja.

2. Pećnicu nemojte koristiti s otvorenim vratima ni raditi bilo kakve izmjene na rezama vrata.

3. Nemojte koristiti pećnicu ako se između brtvi vrata i površina za brtvljenje nalazi bilo kakav predmet.

4. Ne dopustite da se na brtvama vrata i susjednim dijelovima nakupi masnoća ili prljavština. Pećnicu redovito čistite i uklanjajte sve ostatke hrane. Slijedite upute "Čuvanje i čišćenje" na stranici HR-26.

5. Osobe s ELEKTRIČNIM STIMULATORIMA SRCA (pacemakerima) trebaju sa svojim liječnikom ili proizvođačem uređaja provjeriti mjere opreza glede upotrebe mikrovalnih pećница.

Kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara

1. Ni pod kojim uvjetima nemojte uklanjati vanjsko kućište.

2. Pazite da Vam se u otvore bravice vrata ili ventilacijske otvore ne prolije tekućina ili u njih ne upadnu predmeti. U slučaju prolijevanja odmah isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja te nazovite ovlaštenog servisnog predstavnika tvrtke SHARP.

3. Kabel napajanja i utikač nemojte uranjati u vodu ni u druge tekućine.



4. Pazite da kabel napajanja ne visi preko ruba stola ili razine površine.
5. Držite kabel napajanja podalje od vrućih površina, uključujući stražnji dio pećnice.
6. Lampu pećnice nemojte pokušavati mijenjati sami. To smije obavljati samo ovlašteni predstavnik tvrtke SHARP. Ako se lampa pećnice pokvari, obratite se svom dobavljaču ili ovlaštenom servisnom predstavniku tvrtke SHARP.

Kako biste izbjegli mogućnost eksplozije ili iznenadnog ključanja:

1. Nikad nemojte koristiti zabrtvljene spremnike. Skinite zatvarače i poklopce prije upotrebe. Zatvoreni spremnici mogu eksplodirati zbog nakupljenog tlaka čak i nakon isključenja pećnice.
2. Budite oprezni prilikom zagrijavanja tekućina u mikrovalnoj pećnici. Koristite spremnike sa širokim otvorom kako biste omogućili isparavanje.

Tekućine nemojte zagrijavati u spremnicima s uskim grлом kao što su boćice za bebe jer bi se sadržaj mogao preliti iz spremnika tijekom zagrijavanja i uzrokovati opekatine.

Kako biste spriječili iznenadno izlijevanje proključale tekućine i opeklane:

1. Nemojte predugo zagrijavati.
 2. Prije grijanja promiješajte tekućinu.
 3. U tekućinu je tijekom zagrijavanja preporučljivo umetnuti stakleni štapić ili sličan pribor (koji nije od metala).
 4. Po isteku vremena pripreme ostavite tekućinu najmanje 20 sekundi u pećnici kako biste spriječili odgođeno eruptivno ključanje.
3. Probušite kožu namirnica kao što su krumpiri, kobasice i voće kako ne bi eksplodirali.



VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Kako biste izbjegli mogućnost opekлина

1. Prilikom vađenja hrane iz pećnice koristite držače za posude ili rukavice kako se ne biste opekli.
2. Spremnike, kokice, vrećice za mikrovalnu pećnicu i sl. uvijek otvarajte podalje od lica kako se ne biste opekli parom ili vrućom tekućinom.
3. **Kako biste izbjegli opekline, uvijek provjerite temperaturu hrane i promiješajte prije posluživanja. Osobitu pažnju obratite na temperaturu hrane i pića koje poslužujete bebama, djeci ili starijim osobama. Temperatura spremnika nije stvarni pokazatelj temperature hrane ili pića. Uvijek provjerite temperaturu hrane.**
4. Budite oprezni prilikom otvaranja vrata pećnice kako vas ne bi opekla para ili vrućina koja izade iz pećnice.
5. Nakon grijanja razrežite punjeni pečeni krumpir kako bi izšla para i kako se ne biste opekli.

Napomene za djecu

1. Nemojte se naslanjati ili ljudljati na vratima pećnice.
2. Djecu treba podučiti svim važnim sigurnosnim uputama: upotrebi držača posuda, pažljivom uklanjanju pokrova hrane, obraćanju pažnje na ambalažu koja služi tome da hranu učini hrskavom (samozagrijavajući materijali) jer može biti vrlo vruća.

Ostala upozorenja

1. Nemojte raditi nikakve izmjene na pećnici.
2. Nemojte pomicati pećnicu dok radi.
3. Ova je pećnica predviđena isključivo za pripremu hrane u kućanstvu. Nije prikladna za komercijalnu ni za laboratorijsku upotrebu.



Za upotrebu pećnice bez problema i izbjegavanje oštećenja

1. Pećnicu ne uključujte dok je prazna, osim u slučajevima u kojima to preporučuje priručnik za uporabu. Pećnica se u suprotnom može oštetiti.
2. Ako pripremate jelo koje treba zapeći ili posuđe od samozagrijavajućeg materijala, ispod njih uvijek postavite izolator kao što je porculanska ploča kako biste izbjegli oštećenje okretnog tanjura i njegovog podloška zbog vrućine. Ne smije se prekoračiti vrijeme pripreme navedeno u odjeljku s receptima.
3. Nemojte rabiti metalni pribor koji reflektira mikrovalove i može uzrokovati električno iskrenje. Rabite samo okretni tanjur i podložak predviđen za ovu pećnicu. Pećnicu nemojte rabiti bez okretnog tanjura.
4. Tijekom rada pećnice nemojte ništa stavljati na vanjsko kućište.

NAPOMENA:

ako niste sigurni kako priključiti pećnicu, obratite se ovlaštenom kvalificiranom električaru. Proizvođač ni dobavljač ne mogu prihvati nikakvu odgovornost za oštećenja pećnice ili tjelesne ozljede proizašle iz nepoštivanja pravilnog postupka električnog priključivanja. Na brtvama vrata i brtvenim površinama mogu se povremeno nakupiti para ili kapljice. To je normalna pojava i ne znači da mikrovalna pećnica propušta ili da je u kvaru.

KOMPLET ZA UGRADNJU


Za ovu pećnicu nije dostupan komplet za ugradnju.

Ova je pećnica predviđena samo za uporabu na radnoj površini.



POSTAVLJANJE

1. Iz unutrašnjosti pećnice uklonite svu ambalažu i uklonite sav zaštitni film s površine kućišta pećnice. Pažljivo provjerite je li pećnica oštećena.
2. Pećnicu stavite na ravnu i stabilnu površinu, dovoljno čvrstu da može podnijeti težinu pećnice i najtežih namirnica koje ćete u njoj pripremati. Pećnicu nemojte stavljati u kuhinjski ormarić i sl.
3. Odaberite ravnu površinu s dovoljno slobodnog prostora za prozračivanje putem ulaznih i izlaznih otvora zraka. Stražnju površinu uređaja treba postaviti okrenutu prema zidu.
 - Između pećnice i okolnih zidova treba biti najmanje 20 cm prostora.
 - Ostavite najmanje 30 cm slobodnog prostora iznad pećnice.
 - Nemojte uklanjati nožice s donje strane pećnice.
 - Blokiranje ulaznih i/ili izlaznih otvora zraka može uzrokovati kvar pećnice.
 - Pećnicu postavite što dalje od radija i televizora. Uporaba mikrovalne pećnice može uzrokovati smetnje radijskog ili televizijskog prijema.



4. Vrata pećnice mogu postati vruća tijekom uporabe. Pećnicu postavite ili montirajte tako da dno bude najmanje 85 cm iznad poda. Djecu držite podalje od vrata pećnice kako se ne bi opekla.



5. Pravilno priključite utikač pećnice u standardnu uzmjenu strujnu utičnicu.

UPOZORENJE: pećnicu nemojte postavljati na mjestima na kojima se stvara toplina ili visoka koncentracija vlage, primjerice blizu ili iznad uobičajene pećnice u blizini zapaljivih materijala, kao što su zavjese.

Nemojte blokirati ventilacijske otvore.

Na pećnicu nemojte stavljati predmete.

ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK

- Pazite da kabel napajanja ili utikač ne dođu u kontakt s vodom.
- Utikač pravilno priključite u utičnicu.
- Ne priključujte druge uređaje u istu utičnicu pomoću prilagodnog utikača.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti ovlašteni servis tvrtke Sharp ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.
- Kabel iz utičnice uvijek izvlačite povlačenjem za utikač, a ne za kabel kako se kabel i priključci unutar utikača ne bi oštetili.
- Ako je utikač isporučen s Vašom mikrovalnom pećnicom izmjenjivog tipa, u slučaju da strujna utičnica u Vašem kućanstvu nije kompatibilna s isporučenim utikačem uklonite utikač na pravilan način (nemojte rezati).
- Ako je utikač isporučen s Vašom mikrovalnom pećnicom nije izmjenjivog tipa, u slučaju da strujna utičnica u Vašem kućanstvu nije kompatibilna s isporučenim utikačem odrežite utikač.



PRIJE UPOTREBE

Priklučite pećnicu u utičnicu. Na zaslonu će se pojaviti "00:00" i jedanput će se oglasiti zvučni signal. Ovaj je model opremljen satom i pećnica koristi manje od 1,0 W u stanju pripravnosti. Informacije o podešavanju sata potražite u nastavku.



PODEŠAVANJE SATA

Pećnica je opremljena 24-satnim mjerачem vremena.

1. Jedanput pritisnite tipku **SAT/KUHINJSKA ŠTOPERICA**. Brojka koja označava sate će se paliti i gasiti, a indikator sata će se upaliti.
2. Zakrenite birač **UNOS** dok se ne prikaže točan sat. Vrijednosti su od 0 do 23.
3. Pritisnite tipku **SAT/KUHINJSKA ŠTOPERICA**. Treperit će brojka koja označava minute.
4. Podesite minute. Zakrenite birač **UNOS** tako da postavite točne minute. Vrijednosti su od 0 do 59.
5. Pritisnite tipku **SAT/KUHINJSKA ŠTOPERICA** kako biste pokrenuli sat. Ikona ":" digitalnog pokazivača će treperiti na zaslonu, a indikator sata će se ugasiti.

NAPOMENE:

- Ako je sat podešen, po dovršetku rada na zaslonu će se prikazati točno vrijeme. Ako sat nije podešen, nakon završetka rada prikazat će se "0:00".
- Da biste tijekom rada provjerili vrijeme, pritisnite tipku za **SAT/KUHINJSKA ŠTOPERICA** i na zaslonu će se prikazati vrijeme tijekom 2-3 sekunde. To ne utječe na postupak pripreme hrane.
- Ako tijekom postupka podešavanja sata pritisnete tipku **STOP/IZBRIŠI**, pećnica se vraća na prethodnu postavku.
- Ako se napajanje mikrovalne pećnice prekine, na zaslonu će se nakon ponovne uspostave napajanja paliti i gasiti "0:00". Ako se to dogodi tijekom pripreme hrane, program će se izbrisati. Također će se izbrisati vrijeme.



FUNKCIJA KUHINJSKE ŠTOPERICE

Funkciju kuhinjske štoperice možete koristiti za mjerjenje vremena koje se ne odnosi na pripremu pomoću mikrovalova, npr. za mjerjenje vremena kuhanja jaja na običajeni način ili praćenje potrebnog vremena za kuhanje/odmrzavanje hrane.

Primjer:

Postavljanje štoperice na 5 minuta.

1. Dvaput pritisnite tipku **SAT/KUHINJSKA ŠTOPERICA**.
2. Zakrenite birač **UNOS** kako biste odabrali vrijeme.
3. Pritisnite tipku **START/+30 sek./UNOS** kako biste pokrenuli štopericu.
4. Provjerite zaslon. (Na zaslonu će biti prikazano odbrojavanje programiranog vremena.)

Kada vrijeme štoperice istekne (0:00), 5 puta će se oglasiti zvučni signal , a na zaslonu će se prikazati trenutno vrijeme.

Možete unijeti bilo koje vrijeme do 95 minuta. Za poništavanje **KUHINJSKE ŠTOPERICE** tijekom odbrojavanja jednostavno pritisnite tipku **STOP/IZBRIŠI**.

NAPOMENA: funkcija **KUHINJSKE ŠTOPERICE** ne može se koristiti tijekom kuhanja.

RAZINE SNAGE MIKROVALOVA



Razina snage	Pritisnite tipku SNAGA MIKROVALOVA	Prikaz (postotak)
VISOKA SNAGA	X1	P100 (100%)
SREDNJE VISOKA SNAGA	X2	P80 (80%)
SREDNJA	X3	P50 (50%)
SREDNJE NISKA SNAGA	X4	P30 (30%)
NISKA SNAGA	X5	P10 (10%)

- Pećnica podržava 5 razina snage, kao što je prikazano.
- Da biste promijenili snagu kuhanja, pritisnite tipku **SNAGA MIKROVALOVA** ili zakrenite birač **UNOS** tako da se na zaslonu prikaže željena razina. Za potvrdu pritisnite **START/+30 sek./UNOS**. Unešite vrijeme kuhanja, a zatim pritisnite tipku **START/+30 sek./UNOS** kako biste uključili pećnicu.
- Da biste tijekom kuhanja provjerili razinu snage, pritisnite tipku **SNAGA MIKROVALOVA**. Razina snage prikazat će se na 2-3 sekunde. Pećnica nastavlja odbrojavati iako je na zaslonu prikazana razina snage.

Općenito vrijede sljedeće preporuke:

P100 - (VISOKA snaga = 900 W) koristi se za brzo zagrijavanje, primjerice složenaca, toplih napitaka, povrća itd.

P80 - (SREDNJE VISOKA snaga = 720 W) koristi se za dulje kuhanje guste hrane kao što su mesne štruce, buncek, rezano meso i sl., kao i za osjetljive namirnice poput spužvastih kolača. Na ovoj smanjenoj postavci hrana će se pripremati ravnomjerno bez pregrijavanja na vanjskoj strani.

P50 - (ŠREDNJA snaga = 450 W) za gustu hranu koja zahtijeva dugo vrijeme kuhanja kad se priprema na uobičajen način, npr. složenac od govedine. Ova postavka preporučuje se ako želite da meso bude meko.

P30 - (SREDNJE NISKA snaga = 270 W) Odaberite ovu postavku za ravnomjerno odmrzavanje namirnica. Ova je postavka idealna i za kuhanje riže, tjestenine, valjušaka te kreme od jaja.

P10 - (NISKA snaga = 90 W) Za postupno odmrzavanje, npr. kremastih kolača ili torte.

RUČNA UPOTREBA



Otvaranje vrata:

Da biste otvorili vrata pećnice, povucite ručku za otvaranje.

Pokretanje pećnice:

Ovisno o vrsti namirnica i krajnjem rezultatima koje želite postići, pripremite i stavite hranu u prikladnom spremniku na okretni tanjur ili izravno na njega. Zatvorite vrata i pritisnite tipku **START/+30 sek./UNOS** nakon odabira željenog načina kuhanja.

Nakon što je program kuhanja odabran, a tipka **START/+30 sek./UNOS** se ne pritisne 5 minuta, postavka se poništava.

Ako se tijekom kuhanja otvore vrata, potrebno je pritisnuti tipku **START/+30 sek./UNOS** za nastavak rada. Prilikom pritiska tipke jedanput će se oglasiti zvučni signal. Ako se ne pritisne učinkovito, zvučni signal se ne čuje.

Tipku **STOP/IZBRIŠI** koristite za:

1. Poništavanje pogreške tijekom programiranja.
2. Privremeno zaustavljanje pećnice tijekom kuhanja.
3. Poništavanje programa tijekom kuhanja (dvaput pritisnite tipku **STOP/IZBRIŠI**).
4. Postavljanje i poništavanje dječje zaštite (pogledajte stranicu HR-21).



KUHANJE U MIKROVALNOJ PEĆNICI

Pećnica se može programirati za rad do 95 minuta.

Vrijeme kuhanja (odmrzavanja) varira od 5 sekundi do 95 minuta. To ovisi o ukupnom vremenu kuhanja (odmrzavanja), kao što je prikazano u tablici.

Vrijeme kuhanja	Povećanje jedinice
0-1 minute	5 sekundi
1-5 minuta	10 sekundi
5-10 minuta	30 sekundi
10-30 minuta	1 minuta
30-95 minuta	5 minuta

RUČNO KUHANJE / RUČNO ODMRZAVANJE

- Unos vremena pripreme i uporabu razine snage mikrovalova P100 do P10 za kuhanje ili odmrzavanje (pogledajte primjer u nastavku).
- Ako je moguće, promiješajte ili okrećite hrani 2-3 puta tijekom pripreme.
- Nakon pripreme prekrjite hrani i ostavite da odstoji ukoliko je to preporučeno u receptu.
- Nakon odmrzavanja prekrjite hrani folijom i ostavite dok se potpuno ne otopi.

Primjer:

Kuhanje u trajanju od 2 minute i 30 sekundi na snazi mikrovalova od 80%.

1. Dvaput pritisnite tipku **SNAGA MIKROVALOVA** ili zakrenite birač **UNOS** kako biste odabrali snagu mikrovalova P80.
SNAGA MIKROVALOVA x2
ili

2. Pritisnite tipku **START/+30 sek./UNOS** kako biste potvrdili odabranu razinu snage.



Istovremeno će se na zaslonu upaliti indikator mikrovalova.

3. Unesite vrijeme kuhanja tako da zakrenete birač **UNOS**.



4. Za početak kuhanja pritisnite tipku **START/+30 sek./UNOS**. (Na zaslonu će biti prikazano odbrojavanje programiranog vremena kuhanja.)



NAPOMENA:

- Kada se pećnica uključi, upalit će se lampa i okretni tanjur će se okretati u smjeru kazaljke na satu ili obratno. Ako tijekom kuhanja/odmrzavanja otvorite vrata radi miješanja ili prekretanja namirnice, vrijeme prikazano na zaslonu se automatski zaustavlja. Odbrojavanje vremena kuhanja/odmrzavanja ponovo započinje nakon zatvaranja vrata i pritiska na tipku **START/30 sek./UNOS**.
- Kada je kuhanje/odmrzavanje završeno, na zaslonu će se ponovo pojaviti vrijeme ako je sat podešen.
- Ako tijekom pripreme hrane želite provjeriti razinu snage, pritisnite tipku **SNAGA MIKROVALOVA**. Trenutna snaga pojavit će se na 2-3 sekunde.

VAŽNO:

- Zatvorite vrata nakon kuhanja/odmrzavanja. Napominjemo da će svjetlo ostati upaljeno tijekom 10 minuta ako su vrata otvorena. To je zbog sigurnosnih razloga i služi kao podsjetnik da zatvorite vrata.



UPOTREBA ROŠTILJA / KOMBINIRANA UPOTREBA

1. PEĆENJE BEZ MIKROVALOVA

Roštilj u gornjem dijelu unutrašnjosti pećnice ima samo jednu postavku snage. Rotacija okretnog tanjura tijekom rada omogućuje ravnomjerno pečenje. Rešetku upotrijebite za pečenje malenih komada hrane, kao što su šunka, slanina i keksi. Namirnice možete staviti izravno na rešetku ili na ravan vatrostalni tanjur koji ćete staviti na rešetku.

UPOTREBA ROŠTILJA / KOMBINIRANA UPOTREBA



Primjer:

Za pečenje u trajanju od 20 minuta pomoću tipke za **ROŠTILJ/KOMBINIRANO**.

1. Jedanput pritisnite tipku **ROŠTILJ/KOMBINIRANO**. Na zaslonu će se upaliti G-1 i indikator roštilja.
2. Pritisnite tipku **START/+30 sek./UNOS** kako biste potvrdili način rada.
3. Unesite vrijeme pečenja pomoću birača **UNOS** (20 minuta).
4. Za početak pečenja jedanput pritisnite tipku **START/+30 sek./UNOS**. (Na zaslonu će biti prikazano odbrojavanje programiranog vremena pečenja.)

ROŠTILJ/KOMBINIRANO x1



Napomena:

Na pola vremena pečenja dvaput će se oglasiti zvučni signal. To je podsjetnik da preokrenete hranu kako biste osigurali ravnomjerno pečenje. Imajte na umu da se pećnica tijekom pečenja neće zaustaviti automatski. Na polovici procesa preokrenite hranu, zatvorite vrata, a zatim pritisnite tipku **START/+30 sek./UNOS** kako biste nastavili pečenje.

2. UPORABA ROŠTILJA / KOMBINIRANA UPORABA

Funkcija **ROŠTILJ/KOMBINIRANO KUHANJE** omogućuje kombiniranu uporabu mikrovalova s roštiljem i/ili konvekcijom, kao i kombiniranu uporabu roštilja i konvekcije. **ROŠTILJ/KOMBINIRANO** znači najzgodniju uporabu mikrovalova, roštilja i/ili konvekcije. Kombinirano kuhanje skraćuje vrijeme kuhanja i omogućuje stvaranje hrskave smede korice, što omogućuje brzo pripremanje tradicionalnih obroka.

Za kombinirani rad postoje 4 mogućnosti, kao što je prikazano u sljedećoj tablici:

Pritisnite tipku ROŠTILJ/KOMBINIRANO	Zaslon:	Mikrovalovi	Rešetka	Konvekcija
dvaput	C-1	•		•
3 puta	C-2	•	•	
4 puta	C-3		•	•
5 puta	C-4	•	•	•

• = dostupno

Primjer uporabe mikrovalova i konvekcije:

Za kuhanje u trajanju od 30 minuta upotrijebite funkciju mikrovalova i konvekcije (C-1).

1. Jedanput pritisnite tipku **ROŠTILJ/KOMBINIRANO**. Na zaslonu će se upaliti G-1.
2. Odaberite C-1 tako da jedanput pritisnete tipku **ROŠTILJ/KOMBINIRANO** ili zakrenećete birač **UNOS** tako da se na zaslonu prikaže C-1. Istovremeno će se upaliti indikator mikrovalova i konvekcijske uporabe.
3. Pritisnite tipku **START/+30 sek./UNOS** kako biste potvrdili način rada.
4. Unesite vrijeme kuhanja pomoću birača **UNOS** (30 minuta).
5. Za početak kuhanja pritisnite tipku **START/+30 sek./UNOS**. (Na zaslonu će biti prikazano odbrojavanje programiranog vremena kuhanja.)

ROŠTILJ/KOMBINIRANO x1



NAPOMENE za ROŠTILJ i KOMBINIRANO KUHANJE:

- Roštilj ne treba predgrijavati.
- Kada hrani želite zapeći, postavite je na plitku ili visoku rešetku ili u duboki spremnik na okretnom tanjuru.
- Prilikom prve upotrebe roštilja možda ćete primijetiti dim ili miris paljevine. To je normalno i ne znači da je pećnica u kvaru. Kako biste to izbjegli, pećnicu prilikom prve upotrebe zagrijavajte 20 minuta pomoću roštilja, a zatim konvekcijski na 240°C.



UPOTREBA ROŠTILJA / KOMBINIRANA UPOTREBA

VAŽNO: tijekom rada otvorite prozor ili uključite kuhinjsku ventilaciju kako bi dim i mirisi mogli izlaziti.



UPOZORENJE:

Vrata, vanjsko kućište, unutrašnjost pećnice i pribor mogu postati vrlo vrući tijekom rada. Kako biste sprječili opekline, uvijek rabite debele rukavice za pećnicu.



KONVEKCIJSKO KUHANJE

Ovaj se uređaj može koristiti kao uobičajena pećnica zahvaljujući funkciji konvekcije. Postoji 10 programiranih temperatura pećnice. Za bolje rezultate preporučuje se predgrijavanje. Temperatura se može odabrat u rasponu od 150°C do 240°C u koracima po 10°C.

Pritisnite tipku KONVEKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Temp. pećnice (°C)	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240

Primjer 1: za kuhanje s predgrijavanjem

Za predgrijavanje do 200°C i kuhanje u trajanju od 25 minuta na 200°C.

1. Jedanput Pritisnite tipku **KONVEKCIJA**. Na zaslonu će treperiti indikator temperature i upalit će se indikator konvekcijskog rad.
2. Unesite temperaturu predgrijavanja tako da još 5 puta pritisnete tipku **KONVEKCIJA** ili zakrenete birač **UNOS** tako da se prikaže 200.
3. Pritisnite tipku **START/+30 sek./UNOS** kako biste potvrdili postavku.

KONVEKCIJA x1



4. Još jedanput pritisnite tipku **START/+30 sek./UNOS** za početak predgrijavanja. Kada se postigne temperatura predgrijavanja, dvaput će se oglasiti zvučni gijnal kao podsjetnik da stavite hranu u pećnicu. Na zaslonu će treperiti trenutna temperatura.
5. Otvorite vrata, stavite hranu u pećnicu i zatvorite vrata. Unesite vrijeme kuhanja (25 minuta) pomoću birača **UNOS**.
6. Pritisnite tipku **START/+30 sek./UNOS** za početak rada. Na zaslonu će se odbrojavati programirano vrijeme kuhanja. Treperit će indikator konvekcije.



Primjer 2: za kuhanje bez predgrijavanja

Za kuhanje na 230°C u trajanju od 20 minuta.

1. Otvorite vrata, stavite hranu u pećnicu i zatvorite vrata. Jedanput pritisnite tipku **KONVEKCIJA**. Na zaslonu će treperiti indikator temperature, a indikator konvekcije će se upaliti.
2. Unesite temperaturu tako da još 8 puta pritisnete tipku **KONVEKCIJA** ili zakrenete birač **UNOS** tako da se prikaže 230.
3. Pritisnite tipku **START/+30 sek./UNOS** kako biste potvrdili postavku.
4. Unesite vrijeme kuhanja pomoću birača **UNOS** (20 minuta).
5. Pritisnite tipku **START/+30 sek./UNOS** za početak rada.

KONVEKCIJA x1



KONVEKCIJSKO KUHANJE



Napomene:

1. Vrijeme kuhanja ne može se unijeti dok se ne postigne podešena temperatura. Kada pećnica postigne podešenu temperaturu, potrebno je otvoriti vrata i unijeti vrijeme kuhanja.
2. Konvekcijski grijач automatski će se isključiti ako se 5 minuta ne unese vrijeme kuhanja. Zvučni signal će se oglasiti pet puta kao podsjetnik. Ako je podešen sat, na zaslonu će se prikazati vrijeme. Ako sat nije podešen, na zaslonu će se prikazati "0:00".
3. Okretni tanjur tijekom predgrijavanja treba ostati u pećnici. Tijekom predgrijavanja i konvekcijskog kuhanja čut ćete kako se ventilator uključuje i isključuje. To je potpuno normalno i ne utječe na kuhanje.
4. Upute proizvođača hrane samo su smjernice, stoga će vremena kuhanja možda biti potrebno prilagoditi.
5. Nakon završetka kuhanja ventilator će kratko nastaviti raditi radi smanjenja temperature električnih i mehaničkih dijelova.
6. Prilikom prve upotrebe konvekcijskog grijачa možda ćete primijetiti dim ili miris paljevine. To je normalno i ne znači da je pećnica u kvaru. Kako biste to izbjegli, pećnicu prilikom prve upotrebe zagrijavajte 20 minuta pomoću roštilja, a zatim konvekcijski na 240°C.

VAŽNO: tijekom rada otvorite prozor ili uključite kuhinjsku ventilaciju kako bi dim i mirisi mogli izlaziti.



UPOZORENJE:

Vrata, vanjsko kućište, unutrašnjost pećnice i pribor mogu postati vrlo vrući tijekom rada. Kako biste spriječili opekline, uvijek rabite debele rukavice za pećnicu.

OSTALE PRAKTIČNE FUNKCIJE



1. SEKVENCIJALNO KUHANJE

Ova funkcija brzo odmrzava hranu uz mogućnost odabira prikladnog vremena odmrzavanja ovisno o vrsti namirnice. Pojedinosti o tome kako rabiti ovu funkciju pronaći ćete u primjeru u nastavku. Vremenski raspon je 0:05-95:00. Ova funkcija omogućuje kuhanje u 2 faze, koje obuhvaćaju ručno vrijeme kuhanja ili vremensko odmrzavanje, kao i funkciju težinskog odmrzavanja. Nakon programiranja više ne trebate ništa učiniti jer će pećnica automatski prijeći u sljedeću fazu. Nakon prve faze začuti će zvučni signal. Ako je jedna od odabranih faza odmrzavanje, to treba biti prva faza sekvencijalnog kuhanja.

Napomena: AUTOMATSKI IZBORNIK ne može se postaviti kao jedna od višestrukih sekvenca.

Primjer: ako želite odmrzavati tijekom 5 minuta, a zatim kuhati 7 minuta snagu mikrovalova P80, napravite sljedeće:

- 1. Dvaput pritisnite tipku za **TEŽINSKO/VREMENSKO ODMRZAVANJE**. Na zaslonu će se ugasiti d-2.
- 2. Unesite vrijeme odmrzavanja tako da okrećete birač **UNOS** dok se na zaslonu ne prikaže "5:00" minuta.
- 3. Jedanput pritisnite tipku **SNAGA MIKROVALOVA**
- 4. Još jedanput pritisnite tipku **SNAGA MIKROVALOVA** ili zakrenite birač **UNOS** kako biste odabrali snagu mikrovalova P80.
- 5. Pritisnite tipku **START/+30 sek./UNOS** kako biste potvrdili postavku.
- 6. Unesite vrijeme kuhanja tako da okrećete birač **UNOS** dok se na zaslonu ne prikaže "7:00" minuta.
- 7. Pritisnite tipku **START/+30 sek./UNOS** za početak rada.



OSTALE PRAKTIČNE FUNKCIJE

2. Funkcija +30 sek. (Izravno uključivanje)

Tipka **START/+30 sek./UNOS** omogućuje uporabu sljedeće funkcije:

a. Izravno uključivanje

Možete izravno započeti kuhanje na snazi mikrovalova P100 tijekom 30 sekundi tako da pritisnete tipku **START/+30 sek./UNOS**. Kuhanje će odmah započeti, a svakim pritiskom na tipku vrijeme kuhanja se povećava za 30 sekundi.

b. Produljenje vremena kuhanja

Vrijeme kuhanja možete produljiti tijekom ručnog kuhanja, uporabe roštilja, konvekcije, kombiniranog kuhanja i vremenskog odmrzavanja u višekratnicima od 30 sekundi tako da pritisnete tipku **START/+30 sek./UNOS** dok je pećnica u upotrebi. Tijekom težinskog odmrzavanja, funkcije automatskog izbornika i sekvenčnog kuhanja, vrijeme kuhanja ne može se produljiti pritiskom na tipku **START/+30 sek./UNOS**.

NAPOMENA: vrijeme kuhanja možete produljiti na najviše 95 minuta.

3. DJEĆJA ZAŠTITA:

upotrijebite kako biste spriječili da djeca rabe pećnicu bez nadzora.

a. Da biste postavili DJEĆU ZAŠTITU:

U stanju pripravnosti 3 sekunde držite pritisnutu tipku **STOP/IZBRIŠI**. Oglasit će se dugi zvučni signal koji označava prelazak u stanje dječje zaštite. Upalit će se indikator  i trenutno vrijeme. Ako sat nije podešen, prikazat će se "0:00".

b. Da biste poništili DJEĆU ZAŠTITU:

U stanju pripravnosti 3 sekunde držite pritisnutu tipku **STOP/IZBRIŠI**. Oglasit će se dugi zvučni signal, koji označava da je blokada otključana.



FUNKCIJE TEŽINSKOG I VREMENSKOG ODMRZAVANJA

1. TEŽINSKO ODMRZAVANJE

Mikrovalna pećnica unaprijed je programirana s vremenima štoperice i razinama snage za jednostavno odmrzavanje namirnica kao što su puretina, svinjetina i piletina. Težina se može postaviti u rasponu od 100 g do 2000 g u koracima po 100 g.

Pogledajte donji primjer za pojedinosti o tome kako koristiti ove funkcije.

Primjer: za odmrzavanje mesne štruce ili rolade od 1,2 kg upotrebom **TEŽINSKOG ODMRZAVANJA**. Meso stavite na ravnii tanjur ili na rešetku za odmrzavanje koju ćete staviti na okretni tanjur.

1. Odaberite odgovarajući izbornik tako da jedanput pritisnete tipku **TEŽINSKO/VREMENSKO ODMRZAVANJE**. Na zaslonu se prikazuje:



2. Unesite težinu tako da okrećete birač **UNOS** dok se na zaslonu ne prikaže:



3. Za početak odmrzavanja pritisnite tipku **START/+30 sek./UNOS**. Upalit će se indikatori odmrzavanja i mikrovalova, a indikator "g" će se isključiti. (Na zaslonu će se odbrojavati vrijeme odmrzavanja).

Moguće je odmrznuti hranu zaledenu na -18°C.

Napomene za TEŽINSKO ODMRZAVANJE:

- Prije zamrzavanja hrane, provjerite je li svježa i dobre kvalitete.
- Hranu težine manje od 200 g stavite na rub okretnog tanjura. Izbjegavajte postavljanje u njegovo središte.
- Težinu hrane treba zaokružiti na najbližih 100 g, na primjer, 650 g na 700 g.
- Ako je potrebno, mala područja mesa zaštite ravnim komadima aluminijске folije. To će spriječiti da se dijelovi mesa zagriju tijekom odmrzavanja. Pazite da folija ne dodiruje stijenke pećnice.

FUNKCIJE TEŽINSKOG I VREMENSKOG ODMRZAVANJA



2. VREMENSKO ODMRZAVANJE

Ova funkcija brzo odmrzava hrana, a istovremeno vam omogućuje da odaberete prikladno vrijeme odmrzavanja hrane, ovisno o njezinoj vrsti. Pogledajte donji primjer za pojedinosti o tome kako koristiti ovu funkciju. Vremenski raspon je 0:05 - 95:00.

Primjer: za odmrzavanje hrane u trajanju od 10 minuta.

1. Odaberite odgovarajući izbornik tako da dvaput pritisnete tipku **TEŽINSKO/VREMENSKO ODMRZAVANJE**.

Na zaslonu se prikazuje:



Moguće je odmrznuti hrani zaleđenu na -18°C.

Napomene za VREMENSKO ODMRZAVANJE:

- Nakon odmrzavanja oglasit će se zvučni signal pet puta, a na zaslonu će biti prikazano trenutno vrijeme ukoliko je sat podešen. Ako sat nije podešen, na zaslonu će po dovršetku odmrzavanja biti prikazano "0:00".
- Programirana postavka snage mikrovalova je P30 i ne može se promijeniti.

2. Unesite vrijeme kuhanja tako da okrećete birač **UNOS** dok se na zaslonu ne prikaže:



3. Za početak odmrzavanja pritisnite tipku **START/+30 sek./UNOS**. Upalit će se indikatori odmrzavanja i mikrovalova.

FUNKCIJA AUTOMATSKOG IZBORNIKA



Programi **AUTOMATSKOG IZBORNIKA** automatski odabiru odgovarajući način pripreme hrane (pojedinosti na stranici HR-23). Za pojedinosti o tome kako rabiti ovu funkciju pogledajte primjer u nastavku.

Primjer: kuhanje 350 g mrkve pomoću funkcije **AUTOMATSKOG IZBORNIKA** za svježe povrće (A4).

1. Zakrenite birač **UNOS** kako biste odabrali automatski izbornik.



2. Pritisnite tipku **START/+30 sek./UNOS** kako biste potvrdili postavku.



3. Unesite težinu tako da okrećete birač **UNOS** dok se na zaslonu ne prikaže:



4. Za početak kuhanja pritisnite tipku **START/+30 sek./UNOS**. (Na zaslonu će biti prikazano odbrojavanje vremena odmrzavanja.)

NAPOMENE:

- Težinu i količinu hrane moguće je unijeti zakretanjem birača **UNOS** dok se na zaslonu ne prikaže željena težina/količina.
Unesite samo težinu hrane bez spremnika.
- Za hrani koja teži više ili manje od težina/količina navedenih u tablici **AUTOMATSKOG IZBORNIKA** na stranici HR-23, upotrijebite ručne postavke.



TABLICA AUTOMATSKOG IZBORNIKA

Automatski izbornik	Zaslon	Način kuhanja	Težina/porcije/posuđe	Postupak
Podgrijavanje tanjur s kompletom obrokom (već kuhanu hrana, npr. meso, povrće i sl.)	A1	100% mikrovalova	150 g, 250 g, 350 g, 450 g, 600 g (početna temp. 5°C) Tanjur i folija s otvorima za mikrovalnu pećnicu ili odgovarajući poklopac.	Stavite već kuhanu hranu na tanjur. Prekrijte ga folijom s otvorima za mikrovalnu pećnicu ili odgovarajućim poklopcem. Stavite tanjur na središte okretnog tanjura. Promiješajte nakon kuhanja.
Krumpir u ljsuci	A2	100% mikrovalova	1, 2, 3 krumpira (komadi) 1 krumpir = oko 230 g (početna temp. 20°C)	Upotrijebite oko 230 g krumpira slične veličine. Svaki krumpir probušite na nekoliko mesta i postavite ga blizu ruba okretnog tanjura. Na polovici vremena pripreme prekrenite i preraspodijelite krumpire. Ostavite da odstoj 3-5 minuta prije posluživanja.
Meso (meso bez kostiju, npr. govedina, janjetina, svinjetina ili perad)	A3	100% mikrovalova	150 g, 300 g, 450 g, 600 g (početna temp. 20°C) Posuda za složenje i folija s otvorima za mikrovalnu pećnicu ili odgovarajući poklopac.	Izrežite meso na trake i stavite ih u posudu za složenje. Prekrijte ga folijom s otvorima za mikrovalnu pećnicu ili odgovarajućim poklopcem. Stavite tanjur na središte okretnog tanjura.
Svježe povrće, npr. karfiol, mrkva, brokulja, komorač, poriluk, papar, tikvice itd.	A4	100% mikrovalova	150 g, 350 g, 500 g (početna temp. 20°C) Ždjela i poklopac	Izrežite ili isjeckajte svježe povrće u komade podjednake veličine. Stavite svježe povrće u odgovarajući spremnik. Stavite na okretni tanjur. Dodajte potrebnu količinu vode (1 jušna žlica na 100 g). Prekrijte poklopcem. Promiješajte nakon kuhanja i ostavite da odstoji oko 2 minute.
Riba (Ovaj program preporučuje se samo za ribljii filet)	A5	80% mikrovalova	150 g, 250 g, 350 g, 450 g, 650 g (početna temp. 20°C) Posuda za složenje i folija s otvorima za mikrovalnu pećnicu ili odgovarajući poklopac.	Stavite u jednom sloju na tanjur. Za pokrivanje upotrijebite foliju s otvorima za mikrovalnu pećnicu ili odgovarajući poklopac.
Tjestenina (sušena tjestenina, npr. Fussili, Farfalle, Rigatoni)	A6	80% mikrovalova	Tjestenina Voda 50 g 450 ml 100 g 800 ml 150 g 1200 ml (početna temp. vode: 20°C) velika široka zdjela	Stavite tjesteninu u zdjelu odgovarajuće veličine i dodajte vodu. Nemojte pokrivati. Stavite zdjelu u središte okretnog tanjura. Nakon kuhanja dobro promiješajte i prije cijeđenja ostavite da odstoji 2 minute.

TABLICA AUTOMATSKOG IZBORNIKA



Automatski izbornik	Zaslon	Način kuhanja	Težina/porcije/posuđe	Postupak
Juha	A7	100% mikrovalova	200 ml, 400 ml, 600 ml (početna temp. 5°C) Šalice (200 ml po šalici)	Stavite šalice na okretni tanjur i promiješajte nakon pripreme.
Spužvasti kolač* Sastojci: 4 jaja 100 g brašna 110 g šećera, 10 g kukuružnog škroba 60 g mlijeka 60 g biljnog ulja	A8	Zagrijte na 180°C	475 g (početna temp. 20°C) Rasklopni kalup (promjer oko 26 cm) Niska rešetka	Pećnica će se zagrijati do 180°C. Kada je temperatura postignuta, otvorite vrata i stavite kolač na niskoj rešetci. Za početak pečenja pritisnite START/+30 sek./UNOS .
Smrznuta pizza (pizza spremna za pećnicu → djelomično pečena)	A9	C-4	200 g, 300 g, 400 g (početna temp. -18°C) Niska rešetka	Uklonite ambalažu i stavite izravno na nisku rešetku. Nije potrebno pretvodno stajanje.
Pečeno pile	A10	C-4	500 g, 750 g, 1000 g, 1200 g (početna temp. 20°C) Niska rešetka	Po želji začinite solju, paprom i paprikom. Na nekoliko mjesta probušite kožu pileteta. Pile okrenuto prsima prema gore stavite na nisku rešetku.

*** Priprema spužvastog kolača (A8):**

1. Razdvojite jaja.
2. Umiješajte žumanjke, mlijeko i biljno ulje mikserom (malom brzinom), dok smjesa ne postane prozračna i pjenasta.
3. Dodajte brašno i dobro promiješajte.
4. U drugoj posudi istucite bjelanjke, šećer i kukuruzni škrob mikserom (velikom brzinom) dok smjesa ne postane čvrsta. Pažljivo umiješajte u smjesu za kolač.
5. Izlijte smjesu u namašćeni rasklopni kalup i zagladite površinu.
6. Nakon predgrijavanja stavite sklopivi kalup rešetku.

Napomene:

- Konačna temperatura razlikovat će se ovisno o početnoj temperaturi. Provjerite je li hrana nakon pripreme dovoljno topla. Ako je potrebno, vrijeme kuhanja možete ručno produljiti.
- Rezultati automatskog kuhanja ovise o čimbenicima kao što su oblik i veličina hrane. Ako niste zadovoljni rezultatom programa, podesite vrijeme prema svojim željama.



PRIKLADNO POSUĐE ZA MIKROVALNU PEĆNICU

Za kuhanje/odmrzavanje hrane u mikrovalnoj pećnici mikrovalovi moraju proći kroz spremnik kako bi došli do hrane. Stoga je važno odabrati odgovarajuće posuđe.

Okruglo i ovalno posuđe bolje je od pravokutnog ili izduženog posuđa jer je hrana u kutovima sklona prekuhavanju. U nastavku je navedeno različito posuđe koje možete upotrijebiti.

Posuđe	Sigurno za mikrovalnu pećnicu	Rešetka	Konvekcija	Miješano kuhanje	Komentari
Aluminijска folija Folijski spremnici	✓ / X	✓	✓	✓ / X	Za sprječavanje pregrijavanja hrane možete upotrijebiti male komadiće aluminijske folije. Folija treba biti najmanje 2 cm od stjenki unutrašnjosti kako ne bi došlo do iskreanja. Folijski spremnici se ne preporučuju, osim ako to navodi proizvođač, npr. Microfoil®. Pažljivo slijedite upute.
Posuđe za zapecivanje	✓	X	X	X	Uvijek slijedite upute proizvođača. Nemojte prekoraciti navedena vremena zagrijavanja. Budite vrlo pažljivi jer se ovo posuđe vrlo zagrijava.
Porculan i keramika	✓ / X	X	✓	✓	Samo miješana konv. Porculan, grnčarija, glazirano zemljano posuđe i koštani porculan obično su prikladni ako nemaju metalne ukrase.
Stakleno posuđe, npr. Pyrex®	✓	✓	✓	✓	Budite oprezni ako rabite fino stakleno posuđe jer može napuknuti prilikom naglog zagrijavanja.
Metal	X	✓	✓	X	Ne preporučuje se uporaba metalnog posuđa jer ono uzrokuje iskreњe uslijed kojeg može nastati požar.
Plastični i stiro-porni spremnici (npr. za brzu hranu)	✓	X	✓	✓ / X	Budite oprezni jer se neki spremnici mogu izobličiti, rastopiti ili promijeniti boju pri visokim temperaturama.
Najlonска folija	✓	X	X	X	Ne smije dodirivati hranu i treba je probušiti kako bi para mogla izlaziti.
Vrećice za zamrzavanje/pečenje	✓	X	✓ / X	X	Mora se probušiti kako bi para mogla izlaziti. Ne mojte rabiti plastične ili metalne vezice jer se mogu rastopiti ili uzrokovati požar zbog iskreњa metala.
Papirnati tanjuri, čaše i kuhinjski papir	✓	X	X	X	Koristite samo za zagrijavanje ili upijanje vlage. Budite oprezni jer pregrijavanje može uzrokovati požar.
Slamnati i drveni spremnici	✓	X	X	X	Budite pokraj pećnice kad rabite ove materijale jer pregrijavanje može uzrokovati požar.
Reciklirani papir i novine	X	X	X	X	Mogu sadržavati tragove metala koji mogu uzrokovati iskreњe i požar.
Rešetka	✓	✓	✓	✓	Isporučene metalne rešetke posebno su predviđene za sve načine kuhanja i neće oštetiti pećnicu.



UPOZORENJE:
Prilikom zagrijavanja hrane u plastičnim ili papirnatim spremnicima pazite na pećnicu zbog mogućnosti zapaljenja.



PAŽNJA: NI NA KOJEM DIJELU MIKROVALNE PEĆNICE NEMOJTE KORISTITI KOMERCIJALNA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE PEĆNICA, PARNE ČISTAČE, ABRAZIVNA I GRUBA SREDSTVA, NIKAKVA SREDSTVA KOJA SADRŽE NATRIJ HIDROKSID ILI MREŽICE ZA ČIŠĆENJE.

Prije čišćenja provjerite jesu li unutrašnjost pećnice, vrata, kućište pećnice i pribor potpuno hladni.

ČISTITE PEĆNICU U REDOVITIM RAZMACIMA I UKLANJAJTE SVE OSTATKE HRANE - Održavajte pećnicu čistom. Prljava površina pećnice može negativno utjecati na vijek trajanja uređaja i dovesti do opasnih situacija.

Vanjski dio pećnice

Vanjski dio pećnice može se jednostavno čistiti blagim sapunom i vodom. Sapunicu svakako obrišite vlažnom krpom, a vanjski dio osušite mekim ručnikom.

Kontrole pećnice

Otvorite vrata prije čišćenja kako biste deaktivirali upravljačku ploču. Budite oprezni prilikom čišćenja upravljačke ploče. Ploču brišite isključivo vlažnom krpom. Izbjegavajte upotrebu prekomjerne količine vode. Nemojte koristiti nikakva kemijska ili abrazivna sredstva.

Unutrašnjost pećnice

1. Ostatke prskanja ili prolijevanja obrišite mekom krpom ili spužvom nakon svake upotrebe dok je pećница još topla. Kod većih onečišćenja upotrijebite blagi sapun i obrišite nekoliko puta vlažnom krpom dok ne uklonite sve ostatke. Nakupljena nečistoća može se pregrijati te uzrokovati pojavu dima, požar i iskre. Nemojte skidati pokrov provodnika valova.
2. Pazite da sapun ili voda ne uđu u male ventilacijske otvore na stijenkama, što može uzrokovati kvar pećnice.
3. Nemojte raspršivati sredstva za čišćenje u spreju po unutrašnjosti pećnice.

4. Redovito zagrijavajte pećnicu pomoću roštilja i konvekcije. Preostala hrana i masnoća mogu uzrokovati dim i loš miris.
5. Hrana tijekom kuhanja oslobađa paru i uzrokuje kondenzaciju u unutrašnjosti i na vratima pećnice. Pećnicu je važno dobro obrišati. Nakupljanje kondenzacije postupno dovodi do nastajanja hrde u unutrašnjosti.

POSEBNE NAPOMENE ZA POKROV PROVODNIKA VALOVA: pokrov provodnika valova uvek održavajte čistim. Izrađen je od krhkog materijala te se mora čistiti pažljivo (slijedite prethodne upute za čišćenje). Prekomjerna vlaga može uzrokovati raspadanje pokrova provodnika valova. Pokrov provodnika valova potrošni je dio i, ako se ne obavlja redovito čišćenje, bit će ga potrebno zamijeniti.

Pribor

Pribor poput okretnog tanjura, podloška okretnog tanjura, rešetke i ploče za zapecivanje treba oprati u blagoj otopini za pranje posuda i osušiti. Mogu se prati u perilici posuđa.

POSEBNA NAPOMENA ZA PODLOŽAK OKRETNOG TANJURA:

Nakon kuhanja uvek očistite podložak okretnog tanjura, osobito oko valjaka. Oni moraju biti bez ostataka hrane i masnoće. Nakupljeni ostaci ili masnoća mogu se pregrijati i uzrokovati iskre, dim ili požar.

Vrata

Da biste uklonili sve tragove nečistoće, redovito čistite obje strane vrata, brtve vrata i susjedne dijelove mekom i vlažnom krpom. Za čišćenje staklenih vrata pećnice nemojte rabiti grubu i abrazivnu sredstva za čišćenje ili oštре metalne strugače jer oni mogu ogrebiti površinu, što može uzrokovati pucanje stakla.

NAPOMENA: ne smije se koristiti parni čistač.

Savjet za jednostavnije čišćenje pećnice:

U zdjelu stavite pola limuna, dodajte 300 ml vode i zagrijavajte na 100% snage tijekom 10 -12 minuta. Obrišite pećnicu suhom i mekom krpom.

VAŽNO:

- Ako hrano kuhate dulje od standardnog vremena (pogledajte tablicu u nastavku) primjenom istog načina kuhanja, sigurnosni mehanizmi pećnice mogu se automatski aktivirati. Snaga mikrovalova automatski će se smanjiti ili će se grijaći element roštilja uključivati i isključivati.

Način kuhanja	Standardno vrijeme
Mikrovalovi P100	30 minuta
Uporaba roštilja / konvekcije / kombinirana uporaba	Isprekidan rad uz kontrolu temperature i vremena

SHARP



SHARP ELECTRONICS EUROPE LTD
Stockey Park, Uxbridge, Middlesex
UB11 1EZ
United Kingdom

Printed in China
Wydrukowano w Chinach
Τυπώθηκε στην Κίνα
Natisnjeno na Kitajskem
Vytisknuto v Číně
Vytlačené v Číne

Kinában nyomtatva
lespiests ķīnā
Atspausdinta Kinijoje
Trükitud Hiinas
Tipărit în China
Tiskano u Kini