

# **RUPTRON<sup>9</sup>** **BY DUALTRON** *RAGE*



**INSTRUKCJA ORYGINALNA OBSŁUGI**


# Schemat i funkcje

Manetka gazu

Wyświetlacz

Kierownica

Kolumna kierownicy



Przycisk światła LED

Port ładowania

Klakson

Przednie światło

Mechanizm składania

Podpórka

Światło przednie

Tylny błotnik

Przedni błotnik

Stopka


Przednie zawieszenie

Tarcza hamulcowa

Przedni silnik

Kierunkowskaz

10 calowe koła



Manetka gazu

Przycisk wielofunkcyjny






Przycisk wielofunkcyjny

ELEMENT	FUNKCJA	OPIS DZIAŁANIA
	Włącza/wyłącza światła przednie	Naciśnij przycisk światła co spowoduje ich włączenie lub wyłączenie
	Przycisk prawego i lewego kierunkowskazu	Naciśnięcie przycisku spowoduje mruganie światła kierunkowskazu
	Przyciśnięcie uruchamia klakson	Press the Horn Button, the scooter will beep once.
	Uruchamia drugi silnik. wyłącza drugi silnik	Zmiana użycia jednego lub dwóch silników poprzez naciśnięcie przycisku
Manetka gazu	Przyspieszenie	Pociągnij za manetkę gazu by przyspieszyć

# Specyfikacja


	ITEM	PARAMETER
<b>PRODUKT</b>	Model	Ruptor R9 Rage
<b>BATERIA</b>	Pojemność	60V30Ah LG
	Zasięg	100km
	Zalecana temperatura ładowania	0-40°C (Kiedy bateria osiągnie temperaturę 55°C, BMS uruchomi program ochronny)
	System Zarządzania Baterią	Chroni przed zwarcieniem, przeładowaniem, za dużym prądem ładowania, zbyt intensywnym rozładowaniem
<b>UŻYTKOWNIK</b>	Max Obciążenie	120kg
	Zalecany wiek	18-60 lat
<b>WYŚWIETLACZ</b>	Typ	EY4 LCD
<b>SILNIK</b>	Typ silnika	BLDC Hub Motor
	Moc nominalna	1100W*2
<b>URZĄDZENIE</b>	Waga netto	29,9kg
	Max. kąt podjazdu	23°
	Tryb jazdy	Jeden/dwa silniki
	Długość x szerokość x wysokość	1140x620x1250mm
	Złożona: długość x szerokość x wysokość	1140x220x510mm
	Rozmiar koła	Okolo 900 mm
	Prześwit	Okolo 180 mm
	Teren jazdy	Płaski asfalt. Przeszkody mniejsze i niższe niż 5 cm
	Temperatura użytkowania	Od -5 do 45°C
	Temperatura przechowywania	Od -20 do 50°C

# Specyfikacja

	ITEM	PARAMETER
<b>HAMULEC</b>	Typ	Hydrauliczny
	Hamulec elektroniczny	ABS & EBS
<b>ŁADOWARKA</b>	Napięcie wejściowe	100-120V/200-240V~
	Max. napięcie wyjściowe	66.4V 1.7A
<b>OPONY</b>	Typ	10 calowe dętkowe
	Ciśnienie opon	50 psi
	Materiał	Guma
<b>ZAWIESZENIE</b>	Typ	Przednie Elastomerowe oraz Wymienne kardridże tylne
	Opcje	(Default) Miękkie  Śr. miękkie  Pośrednie  Śr. twarde  Twarde 

---

## Zawartość opakowania



**Hulajnoga**




**Ładowarka X 1**



**Instrukcja**




**Pokrywy śrub X 2**



**Multitool X 1**


# Podłączenie Bluetooth

## 1. Instalacja aplikacji




1. Zeskanuj kod by pobrać aplikację.
2. Wybierz system operacyjny Twojego telefonu i zaloguj się lub zarejestruj.

## 2. Łączenie urządzenia z aplikacją




1. Uruchom hulajnogę
2. Nacisnij „search vehicle” i sparuj urządzenie z aplikacją. Hulajnoga jest połączona z aplikacją gdy zapali się symbol BT.
3. Zaznacz „Bind as an owner” - nikt inny nie będzie mógł połączyć się z hulajnogą.

## Montaż




1. Otwórz dźwignie, przesun element do góry, podnieś kolumnę kierownicy i powrotnie przesun element przesuwny w dół.
2. Dokręć śruby przy dźwigni, zamknij dźwignie i upewnij się, że przesuwny element jest zabezpieczony. Sprawdzaj mocowanie regularnie podczas korzystania z urządzenia.




3. Otwórz dźwignie przy pociągnij za elementy kierownicy do środka i złoż kierownicę. Następnie zamknij dźwignie by kierownica nie składała się samoczynnie.
4. Podczas użytkowania hulajnogii regularnie kontroluj potencjalne luzy na mechanizmach składania.

# Składanie




- 1.** Otwórz dźwignię przy kierownicy, wykonaj ruch do wewnątrz elementami kierownicy i złoż je.




- 2.** Otwórz dźwignię i przesuwaj element przesuwny do góry.

**UWAGA!** Trzymaj kolumnę kierownicy by nie spadła samoczynnie.




- 3.** Element przesuwny pozostaw na dole gdy kierownica jest złożona.



- 4.** Zaczep kierownice o hak.
- UWAGA!** Przed przeniesieniem hulajnogi upewnij się, że jest ona dobrze zaczepiona.

## Ładowanie



1. Otwórz zatyczkę portu ładowania, podłącz ładowarkę do sieci, następnie podłącz ładowarkę do hulajnogi.
2. Światło czerwone oznacza, że ładowanie trwa, zielone, że zostało ukończone.
3. Upewnij się, że zatyczka ponownie jest na porcie ładowania.
4. Podczas podłączania mogą pojawić się iskry. Jest to spowodowane różnicą napięć i jest to normalne zjawisko.




**Niewłaściwe użycie może powodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru. Zapoznaj się z poniższymi informacjami by uniknąć tych zdarzeń**

## Podstawowe zasady ładowania

- 1.** Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za modyfikowane, otwierane lub nieoryginalne ładowarki.
- 2.** Zabrania się używania ładowarek przy źródłach ognia, przy źródłach ciepła, w pobliżu substancji łatwopalnych czy pomieszczeniach niewentylowanych.
- 3.** Ładowarki nie są wodoszczelne, unikaj ich kontaktu z płynami.
- 4.** Dzieci i zwierzęta nie powinny wchodzić w kontakt z ładowarką. Może to spowodować porażenie prądem.
- 5.** Jeśli po podłączeniu nie świeci się lampka. Natychmiast odłącz ładowarkę od źródła prądu i hulajnogi. Sprawdź potencjalne uszkodzenia i skontaktuj się z serwisem.
- 6.** Nie zostawiaj podłączonej ładowarki bez nadzoru.
- 7.** Używaj tylko oryginalnie dostarczonych ładowarek.
- 8.** Nie dotykaj portu ładowania bezpośrednio po odłączeniu ładowarki. Odczekaj około 10 sekund. Występuje ryzyko porażenia prądem.
- 9.** Nie uruchamiaj urządzenia podczas ładowania
- 10.** Nie ładuj jeśli obserwujesz jakiegokolwiek elementy korozji (ładowarka, port ładowania, źródło prądu)
- 11.** Zachowaj szczególną ostrożność przy odłączaniu ładowarki
- 12.** Po zakończonym ładowaniu odłącz ładowarkę. Zbyt długie podłączenie może powodować uszkodzenie baterii.


# Jak jeździć




**1.** Uruchom hulajnogę i wybierz tryb jazdy. Wybierz go przed rozpoczęciem jazdy. Może on zostać wybrany także w aplikacji.




**2.** Stań jedną nogą na podeście. Drugą odepchnij się by wprawić urządzenie w ruch. Upewnij się, że wyłączony jest tryb SAFE. (Wyłączysz go w aplikacji lub naciskając dźwignię hamulca.




**3.** Postaw obie stopy na decku. Przyjmij stabilną pozycję, przyspiesz ciągnąc za manetkę gazu.



**4.** Zwalniaj puszczać manetkę gazu oraz delikatnie pociągając za dźwignię hamulca.




**5.** Skręcając wychyl delikatnie swoje ciało i skreć kierownicą. Obserwuj otaczające Cię warunki na drodze i otoczenie












**6.** W przypadkach ostrego hamowania, kontuzji, wypadku. Sprawdź hulajnogę pod kątem bezpieczeństwa przed kolejnym użyciem












# Wyświetlacz



SYMBOL BŁĘDU	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
	Błąd manetki gazu	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub dystrybutorem.
	Błąd silnika	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub dystrybutorem.
	Błąd sterownika	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub dystrybutorem.
	Zbyt wysoka temperatura w systemie	Pozwól hulajnodze ostygnąć

## Funkcje wyświetlacza

SYMBOL	NAZWA	ZNACZENIE	OPIS
	Przycisk Zasilania	1. Naciśnij i przytrzymaj by uruchomić hulajnogę. 2. Naciśnij by dostosować bieg	
	Przycisk ustawień	1. Naciśnij i przytrzymaj by wejść w tryb ECO. 2. naciśnij by zmienić sposób wyświetlania poziomu naładowania baterii (V/%)	
	Przycisk trybów	1. Przytrzymaj przycisk by wejść lub wyjść z trybu opcji. 2. Naciśnij by zmienić tryb wyświetlania przebieg całkowity/całkowity czas użytkowania.	
	Bateria	Symbol pokazuje pozostały poziom naładowania baterii	
	Światła pozycyjne	Symbol informuje o zapalonych światłach pozycyjnych.	
	Światła przednie	Symbol informuje o zapalonych światłach przednich	
PAS	PAS	Start „0”. Hulajnoga nie przyspieszy bez wcześniejszego wprawienia jej w ruch.	<b>Ustawienie P1</b> Gdy PAS jest uruchomiony ikonka pojawi się na LCD.
	Sposób ruszania	Intensywny lub delikatny start	<b>Ustawienie P2 Zakres 0-5</b> 0- oznacza najgwałtowniejszy start. 5- najdelikatniejszy. Fabrycznie: 2
EBS	EBS	Wybór siły działania EBS	<b>Ustawienie P3 Zakres 0-5</b> 5- max. EBS 0- brak EBS Fabrycznie: 1
ABS	ABS	Działanie ABS	<b>Ustawienie P4 Zakres 0-1</b> 0- brak ABS 1- włączony ABS Fabrycznie: 0
	Moment obrotowy	Ustawienie momentu obrotowego	<b>Ustawienie P5 Zakres 1-3</b> 1- 50% 2- 75% 3- 100% Fabrycznie: 2
	Limit prędkości	Procentowa wartość maksymalnej prędkości	<b>Ustawienie P6 Zakres 5-100</b>

SYMBOL	NAZWA	ZNACZENIE	OPIS
	Zabezpieczenie (Hasło)	Hasło (musisz wprowadzić hasło by używać hulajnogi)	<b>Ustawienie P7</b> Naciśnij przycisk SET aby włączyć lub wyłączyć hasło, naciśnij przycisk Power by potwierdzić. Hasło domyślne to 0000
	Zmiana hasła	Reset hasła	<b>Ustawienie P8</b> Naciśnij przycisk POWER by zmienić hasło. Kiedy wyświetlacz pokazuje 1 - wpisz obecne hasło i potwierdź POWER. Następnie pojawi się 2, wprowadź nowe hasło i zatwierdź POWER. Pojawi się 3 i ponownie wprowadź nowe hasło potwierdzając przyciskiem POWER.
SAFE	Tryb SAFE	Zabezpiecza hulajnogę przed przypadkowym ruszeniem	<b>Ustawienie P9 Zakres od 0-300</b> Gdy hulajnoga stoi beczynnie przejdzie w tryb SAFE po N sekundach. Symbol SAFE pojawi się na LCD. Zakres 0-300 gdzie 0 oznacza brak trybu SAFE
	Tempomat	Utrzymuje zadana prędkość do momentu użycia hamulca lub manetki gazu	<b>Ustawienie P10</b> Włączanie/ wyłączenie tempomatu.
	Ochrona przed pełnym rozładowaniem	Kiedy poziom naładowania baterii spada poniżej 20%. Hulajnoga automatycznie wchodzi w tryb ECO.	<b>Ustawienie P11</b> Gdy poziom baterii spadnie poniżej 20%, hulajnoga przejdzie w tryb ECO. Jeśli chcesz wyjść z trybu ECO musisz najpierw wyłączyć parametr P11.
	Automatyczne wyłączenie	Automatyczne wyłączenie hulajnogi	<b>Ustawienie P12</b> Czas automatycznego wyłączenia gdy hulajnoga się nie porusza. Ustawienie regulowane w zakresie od 1 do 30 minut. Domyślnie jest to 5 minut.
	Jasność LCD	Dostosowanie jasności wyświetlacza	<b>Ustawienie P13 Zakres od 0-5</b>
	Ustawienie czasu	Ustawienie czasu na LCD	<b>Ustawienie P14</b> Krótkie naciśnięcie POWER by ustawić, krótkie naciśnięcie MODE by zmienić z godzin na minuty, krótkie naciśnięcie set by dostosować. POWER na końcu zatwierdza zadany czas
	Jednostki imperialne/ metryczne	Wybór jednostek	<b>Ustawienie P15 Zakres od 0-1</b> 0 - jednostki metryczne 1- jednostki imperialne
	Średnica koła	Średnica koła hulajnogi	Modyfikacja zabroniona. Wartości ustawiane fabrycznie pod kątem każdego urządzenia
	Napięcie w systemie	Napięcie w hulajnodze	Modyfikacja zabroniona. Wartości ustawiane fabrycznie pod kątem każdego urządzenia
	Magnetyzm	Liczba par biegunów	Modyfikacja zabroniona. Wartości ustawiane fabrycznie pod kątem każdego urządzenia

## Zasady bezpieczeństwa

- 1.** Produkt nie jest zabawką, tylko środkiem transportu.
- 2.** Hulajnoga elektryczna nie powinna być używana przez osoby lżejsze niż 20kg i cięższe niż 120kg/150kg
- 3.** Przed użyciem hulajnogi dokładnie zapoznaj się z poniższą instrukcją
- 4.** Przed pierwszym użyciem należy wyregulować hamulce (jeżeli nie potrafisz skorzystaj z pomocy serwisów rowerowych lub hulajnogowych) oraz jeżeli wysokość kierownicy jest regulowana, ustaw ją komfortowo.
- 5.** Przed jazdą upewnij się, że otaczający teren jest bezpieczny, bez przeszkód i płaski. Sprawdź także czy na wyświetlaczu nie znajdują się alarmy. Jeśli nie zostaną one rozwiązane nie używaj hulajnogi elektrycznej do jazdy
- 6.** Podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej korzystaj ze sprzętów ochronnych (kask, ochraniacze na dłonie, łokcie, kolana)
- 7.** Przed każdym użyciem sprawdź dokładnie elementy hulajnogi, koła, silnik, elementy mechanizmu składania, hamulce itd. Sprawdź czy śruby są dokręcone prawidłowo.
- 8.** Okresowo (np. co tydzień lub 2) kontrolować i utrzymywać wartość ciśnienia zalecanego przez producenta
- 9.** Upewnij się, że masz na sobie wygodne ubrania. Najważniejsze jest by podeszwy butów były płaskie i ubrania nie posiadały elementów, które mogłyby dostać się w koła podczas jazdy.
- 10.** Przed jazdą upewnij się, że otaczający teren jest bezpieczny, bez przeszkód i płaski. Sprawdź także czy na wyświetlaczu nie znajdują się alarmy. Jeśli nie zostaną one rozwiązane nie używaj hulajnogi elektrycznej do jazdy.
- 11.** Nie należy jeździć hulajnogą w miejscach niebezpiecznych lub w których jest to niezgodne z przepisami.
- 12.** Nie używaj hulajnogi będąc zmęczonym lub śpiącym.
- 13.** Nie używaj hulajnogi będąc pod wpływem narkotyków, środków psychoaktywnych, czy alkoholu
- 14.** Nie uprawiaj akrobatyki, nie jeźdź trzymając kierownice jedną ręką, trzymaj stopy na decku.
- 15.** Nie wjeżdżaj na krawężniki wyższe niż 3 cm, może to spowodować obrażenia użytkownika lub hulajnogi. Podjeżdżając do krawężnika zmniejsz prędkość, jeżeli wydaje się wyższy niż 3cm zatrzymaj się, zejźdź z hulajnogi i wprowadź ją na krawężnik po czym kontynuuj jazdę.
- 16.** Nie wykonuj dynamicznych skrętów szczególnie przy znacznych prędkościach
- 17.** Nie korzystaj z hulajnogi w pobliżu wody, terenów podmokłych, piaszczystych czy kamiennych.
- 18.** Nie wskakuj i nie zeskakuj z hulajnogi. Wchodź na hulajnogę i schodź z niej ostrożnie.
- 19.** Nie puszczaj kierownicy i nie używaj telefonu komórkowego w trakcie jazdy
- 20.** Nie korzystaj z urządzenia na schodach czy w windzie
- 21.** Nie korzystaj z hulajnogi podczas złych warunków pogodowych, przy opadach śniegu, podczas oblodzenia czy przy bardzo wysokich temperaturach.
- 22.** Nie stawaj na innych elementach niż przeznaczony do tego podest
- 23.** Jeśli hulajnoga działa nieprawidłowo natychmiast przerwij użytkowanie.

- 24.** Im wyższa prędkość tym dłuższa droga hamowania. Na płaskich drogach nagłe hamowanie może spowodować poślizg, utratę kontroli nad hulajnogą, a nawet przewrócenie. Ponadto to podczas jazdy musisz dostosować prędkość do panujących warunków zachować czujność wobec pieszych oraz innych pojazdów.
- 25.** Nie otwieraj sam urządzenia. Nie dokonuj modyfikacji we własnym zakresie. Powoduje to utratę gwarancji i może powodować poważne obrażenia a nawet śmierć.
- 26.** Ładuj hulajnogę tylko i wyłącznie ładowarką i okablowaniem dostarczonym wraz z produktem. Używanie innych ładowarek może uszkodzić produkt i spowoduje utratę gwarancji.
- 27.** Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy naładować go, co najmniej raz na 30 dni. Port ładowania musi być utrzymywany w czystości oraz być suchy.
- 28.** Nie ładuj hulajnogi oraz nie używaj jej poniżej  $-10^{\circ}\text{C}$ .
- 29.** Bateria jest w pełni naładowana jeśli dioda na podłączonej do niej ładowarce świeci na zielono.
- 30.** Nie wolno modyfikować pojazdu. Modyfikacje mogą wpłynąć nieprawidłowo na działanie urządzenia i w konsekwencji spowodować obrażenia ciała.
- 31.** Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci, ani osób o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej.

## Bezpieczne użytkowanie baterii litowo-jonowych

1. Baterie litowo-jonowe nie powinny być dostępne dla dzieci i zwierząt.
2. Warunki zewnętrzne mają wpływ na baterię litowo-jonowe. Zimą osiągi baterii mogą być chwilowo obniżone. Zasięg urządzenia będzie mniejszy
3. Baterie litowo-jonowe z czasem tracą swoją pojemność. Po około 300 pełnych cyklach możemy obserwować obniżenie pierwotnych osiągnięć.  
Jeśli zasięg spadnie znacznie rozważ wymianę baterii w autoryzowanym serwisie.
4. Baterie oraz ładowarki powinny być użytkowane tylko z legalnego i pewnego źródła. Ingerencja w baterię czy ładowarki może prowadzić do poważnych konsekwencji
5. Ładowanie powinno odbywać się w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, wolnych od źródeł ognia czy nadmiernego ciepła, suchych oraz wolnych od substancji łatwopalnych.
6. Baterie powinniśmy ładować w temperaturach od 0 do 45 stopni C i rozładowywane od -10 do 50 stopni C. Przekraczanie tych ram może powodować poważne konsekwencje.
7. Nie ładuj baterii bezpośrednio po powrocie z zimniejszego miejsca. Daj baterii czas (około 1-2 godzin) przed rozpoczęciem ładowania. Kondensacja spowodowana różnicą temperatur może uszkodzić baterii
8. Baterie nie mogą być narażone na działanie promieni słonecznych, deszczu czy śniegu. Nie ładuj i przechowuj baterii w samochodzie lub gorącym pomieszczeniu. Przechowuj w suchym miejscu w temperaturze otoczenia 10-20 stopni.
9. Jeśli bateria nie jest użytkowana przez 3 miesiące doładuj ją do 80%.
10. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek odkształcenia baterii, odor, przeciek skontaktuj się z serwisem i zaprzestań użytkowania produktu.
11. Jeśli pojawia się dym lub płomień natychmiast przestań użytkować baterię. W miarę możliwości przenieś baterię na zewnątrz. Nie polewaj wodą! Powiadom odpowiednie służby.
12. Ładuj baterię pod nadzorem. Bateria magazynuje dużą moc i pozostawiona bez kontroli może prowadzić do zapłonu czy uszkodzenia
13. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do sprawności baterii, Uległa ona uderzeniu mechanicznemu. Zaprzestań jej użytkowania i sprawdź ją w autoryzowanym serwisie.
14. Unikaj zamoczenia baterii. Może prowadzić to do porażenia prądem
15. Używaj ładowarki tylko do ładowania zakupionego produktu. Nie używaj jej w innych celach.
16. Do wyciągnięcia baterii skieruj ją do autoryzowanego serwisu. Pamiętaj o odpowiedniej utylizacji baterii litowo-jonowych.



**Zabrania się ingerencji w baterię. Ingerencja w baterię automatycznie unieważnia gwarancję na produkt.**

## Zalecane Czynności Konserwacyjne

Dla własnego bezpieczeństwa regularnie kontroluj swoją hulajnogę. Jeśli napotkasz usterkę lub masz wątpliwość co do sprawności danego komponentu skieruj hulajnogę do serwisu.

OPIS	CZĘŚCI	METODA	CO 3 MIES.	CO 6 MIES. LUB PO 500KM	CO ROKU LUB PO 3000KM
GŁÓWNE ELEMENTY HULAJNOGI	Główne elementy	Użyj czystej lekko wilgotnej szmatki do przetarcia zabrudzeń	✓	✓	✓
	Ciśnienie w oponach	Napompuj opony do wartości przedstawionej na oponie. Pamiętaj by zakręcić zawór po zakończonym pompowaniu	✓	✓	✓
	Opona	Sprawdź czy opony nie są zużyte, zdeformowane lub uszkodzone		✓	✓
	Śruby na kierownicy	Dokręć śruby mocujące kierownicę i mostek. Sugerowany moment obrotowy wynosi 6–8 N·m.	✓	✓	✓
		Dokręć śruby na manetce gazu (zalecana siła 4-4,5 Nm) Dokręć śruby na dźwigniach hamulca (Zalecana siła 8,5 Nm) Śruby w górnej części kierownicy (Zalecana siła 2,4 Nm)		✓	✓
	Śruby na mechanizmie składania	Dokręć wszystkie śruby na mechanizmie składania.		✓	✓
	Tarcze hamulcowe	Dokręć śruby na tarczy hamulcowej (Sugerowana siła 8,5 Nm)		✓	✓
Wymienne kartridże zawieszania	Jeśli amortyzacja działa bardzo twardo, dodaj lubrykant w wewnętrzne miejsca zawieszania			✓	

OPIS	CZĘŚCI	METODA	CO 3 MIES.	CO 6 MIES. LUB PO 500KM	CO ROKU LUB PO 3000KM
<b>AWARIE I BŁĘDY</b>	Hamulce hydrauliczne	Gdy obserwujesz słabą jakość hamowania, warto skierować hulajnogę w celu uzupełnienia płynu hamulcowego w systemie (Olej: BK407)		✓	✓
	Tarcze hamulcowe	Zakręć kołem. Klocki nie powinny ocierać się o tarcze hamulcową. UWAGA! Nie dotykaj tarczy po jeździe może być bardzo gorąca.		✓	✓
	Światła hamowania	Sprawdź czy światła świecą poprawnie		✓	✓
	Światła przednie	Dokręć śruby mocujące kierownicę i mostek. Sugerowany moment obrotowy wynosi 6-8 N·m.		✓	✓
	Wyświetlacz	Uruchom hulajnogę, sprawdź czy wszystkie wartości wyświetlane są poprawnie		✓	✓
	Klakson	Naciśnij przycisk klaksonu, upewnij się czy działa		✓	✓
	Manetka gazu	Sprawdź czy manetka powoduje przyspieszenie, zwróć uwagę czy po użyciu wraca do pierwotnej pozycji		✓	✓
	Kod błędu	Po podłączeniu z aplikacją: 1. Pobierz najnowsza wersje aplikacji 2. Sprawdź kod błędu, który pojawił się w aplikacji i możliwe rozwiązania		✓	✓
	Ładowanie	Ładowanie: 1.Sprawdź wskaźnik naładowania baterii na wyświetlaczu  2. Po podłączeniu sprawdź światło LED na ładowarce (zielone ładowanie skończone/ czerwone ładowanie w toku)		✓	✓
	Działania przełączników	Sprawdź działanie przełączników		✓	✓
Skręcanie	Sprawdź czy kierownica skręca bez oporów w obie strony		✓	✓	

OPIS	CZĘŚCI	METODA	CO 3 MIES.	CO 6 MIES. LUB PO 500KM	CO ROKU LUB PO 3000KM
SPRAWDZENIE FUNKCJONALNOŚCI	Silnik	Przyspieszaj i zwalnij sprawdzając czy dźwięk wydawany przez silnik jest normalny.		✓	✓
	Tylne koło	Sprawdź czy nie ma bicia na kole, czy jest prawidłowo zamocowane i znajduje się w osi hulajnogi.		✓	✓
	Regulacja hamulców	1. Naciśnij dźwignie hamulca kilkakrotnie, sprawdź czy zacisk hamulca prawidłowo obejmuje tarczę hamulcową. 2. Dokręć śruby na zaciskach hamulcowych (sugerowana siła 8,5 Nm) 3. Zakręć kołem, jeśli klocki trą o tarczę, poluzuj śruby i powtórz krok 1. 4. W razie potrzeby popychacz można regulować za pomocą klucza 2 mm. Obróć popychacz zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć odległość między dźwignią hamulca a kierownicą. Obróć popychacz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć długość.		✓	✓
	Klocki hamulcowe	Tarcze hamulcowe mają zdolność do samoregeneracji. Klocki hamulcowe muszą być wymieniane. Jeśli czujesz, że jakoś hamowania spada a dźwięk z hamulców jest inny zaprzestań jazdy i wymień klocki hamulcowe na nowe.	✓	✓	✓
ISTOTNE CZĘŚCI	Bateria	Bateria powinna być wymieniona po około 500 pełnych cyklach lub 10000km. Zaleca się ładowanie baterii conajmniej raz na 60 dni.			
	Sterownik				
	Silnik				
CZĘŚCI FUNKCJONALNE	Tylne koła	Jeśli potrzebna jest wymiana skieruj hulajnogę do serwisu i użyj oryginalnych komponentów.			✓
	Manetka gazu i dźwignie hamulca				
	Przedni widelec				
	Mechanizm składania				
	Tarcza hamulcowa				
	Wyświetlacz				

## Warunki Gwarancji

Drogi Kliencie, dziękujemy za zakup Produktu Ruptor, mamy nadzieję, że jego użytkowanie przyniesie wiele zadowolenia. Prosimy o zapoznanie się z warunkami zamieszczonymi w Karcie Gwarancyjnej oraz instrukcji obsługi załączonych do zakupionego Produktu. W przypadku pytań lub chęci skorzystania z usług Serwisu Gwarancyjnego, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub Autoryzowanym Serwisem. Adres biura serwisowego oraz jego infolinia w danym kraju znajdziecie Państwo na stronie producenta (zakładka: Kontakt). Jeśli okaże się, że produkt wymaga naprawy gwarancyjnej, prosimy wypełnić formularz reklamacyjny dostępny na naszej stronie internetowej.

1. Barel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 69 zwany dalej „Gwarantem” zapewnia sprawne działanie wskazanego w gwarancji urządzenia, zwanego dalej „Produktem”.

2. Pojęcie „Produkt” obejmuje rzecz ruchomą (sprzęt główny) bez przynależności. Za przynależności uważa się akcesoria (tj.: słuchawki, piloty, uchwyty, pokrowce, kable USB, AV, ładowarki, zasilacze wraz z kablami zasilającymi, CD ze sterownikami i oprogramowaniem, baterię oraz akumulatory czy inne, które są dodatkowo dołączone do urządzenia) i nie są objęte gwarancją. Materiały eksploatacyjne oraz inne rzeczy ruchome dołączone do Produktu ze względu na swój charakter posiadają okres żywotności eksploatacyjnej.

3. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów oferowanych przez Barel Poland Sp. z o.o. i obejmuje tylko wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedawanym Produkcie. Gwarancja obowiązuje na terenie kraju, w którym Produkt został zakupiony. Prawa i obowiązki Gwaranta i Nabywcy reguluje treść postanowień ujętych w niniejszej Gwarancji, z którymi Nabywca powinien się zapoznać przed zakupem Produktu (podstawą do rozstrzygnięcia ewentualnych rozbieżności jest prawo obowiązujące w kraju zakupu Produktu).

4. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu wydania Produktu Nabywcy i trwa:  
- 12 miesięcy dla baterii wbudowanej w Produkt, silnika, LCD oraz sterowników,  
- 12 miesięcy dla Produktów zakupionych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, a potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży jest faktura VAT,  
- 24 miesiące dla Produktów zakupionych jako towary konsumpcyjne (dla potrzeb osobistych), a potwierdzeniem zawarcia umowy jest paragon fiskalny.

5. Użytkownik, może również zlecić przeprowadzenie przeglądu zerowego rozumianego jako przygotowanie pojazdu do jazdy, przed odbiorem zakupionego urządzenia. Dodatkowo, na etapie wykonywania przeglądu zerowego, pojazd może zostać przygotowany na życzenie klienta: ustawienie modyfikowalnych parametrów sterownika, zgodne z wagą użytkownika ciśnienie w kołach, regulacja twardości zawieszenia (o ile model urządzenia na to pozwala). Każdy z przeglądów może zostać wykonany w dowolnym Autoryzowanym Punkcie Serwisowym pojazdów Ruptor – listę punktów oraz koszt

przeglądów znajdziesz na stronie Producenta. W czasie przeprowadzania przeglądów oraz w dowolnym innym momencie, istnieje możliwość skorzystania z usług dodatkowych oferowanych przez serwis:

- Dodatkowe uszczelnienie pojazdu
- Montaż lokalizatora GPS
- Montaż kierunkowskazów
- Montaż dodatkowego oświetlenia LED
- Montaż klaksonu
- Montaż stacyjki
- Wymiana opon na terenowe
- Wymiana hamulców na hydrauliczne (wybrane modele)

Wszystkie wymienione powyżej modyfikacje nie wpływają na utratę gwarancji.

6. Podstawą udzielenia gwarancji jest dowód zakupu Produktu w kraju, w którym prze- prowadzona zostanie usługa serwisowa oraz karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna powinna zawierać naklejkę znajdującą się na pudełku Produktu.

7. Jakikolwiek zmiany w dowodzie zakupu oraz karcie gwarancyjnej (zamazania, zatarcia, zmiany treści) spowodują utratę gwarancji.

8. Gwarancja będzie respektowana jedynie w przypadku wypełnienia formularza reklamacyjnego na stronie Producenta, dołączenia dowodu zakupu oraz opisu usterki. Warunkiem przyjęcia Produktu do Serwisu jest dołączenie oryginalnego pudełka.

9. Z Produktu należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem wynikającym z zawartej umowy sprzedaży oraz warunkami eksploatacji opisanymi w instrukcji obsługi. Używanie Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub warunkami eksploatacji spowoduje utratę gwarancji.

10. Barel Poland Sp. z o.o. zapewnia, iż bateria dołączona do Produktu na dzień pierwotnego zakupu jest wolna od wad materiałowych i wykonawczych, a także pozostaje w takim stanie przez co najmniej 12 miesięcy od tego dnia.

11. Pojęcie „wad” nie obejmuje konserwacji przewidzianych w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny podzespołów, wymiany materiałów eksploatacyjnych, w tym także baterii i akumulatorów oraz instalacji i konfiguracji oprogramowania.

12. Gwarant nie zapewnia, że każde oprogramowanie spełniać będzie wymagania użytkownika lub będzie współpracować ze sprzętem i aplikacjami oprogramowania dostarczonego przez osobę trzecią, lub że jakiegokolwiek oprogramowanie działać będzie w sposób nieprzerwany oraz bez zakłóceń, lub że wszelkie błędy w oprogramowaniu będą możliwe do usunięcia lub zostaną usunięte.

13. Nabywca niezależnie od okresu trwania gwarancji ma obowiązek zgłosić wadę w terminie 30 dni od jej ujawnienia pod rygorem utraty gwarancji.

14. W jaki sposób dostarczyć wadliwy Produkt do serwisu mogą Państwo dowiedzieć się z oficjalnej strony Producenta.

15. Nabywca zobowiązany jest zadbać o prawidłowe zapakowanie i zabezpieczenie sprzętu, tak by nie doszło do jego dodatkowego uszkodzenia podczas transportu.

16. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady fizycznej w terminie 14 dni roboczych licząc od daty dostarczenia Produktu do Serwisu. Serwis ma prawo przedłużyć okres naprawy czy też wymiany do 30 dni i dłużej jeżeli wymagane naprawy nie mogą być zrealizowane z powodu restrykcji importowych/eksportowych na urządzenia i części zamienne lub innych przepisów prawnych, nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy, czy też negatywne skutki zaistnienia siły wyższej.

17. Gwarant zobowiązuje się do wymiany Produktu na posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne i eksploatacyjne, gdy:

- w okresie trwania gwarancji zostaną wykonane 3 naprawy gwarancyjne, a z Produktu nadal nie będzie można korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem,
- usunięcie wady nie będzie możliwe z przyczyn technicznych lub będzie wymagało poniesienia przez Serwis nadmiernych kosztów,
- Serwis nie dokona naprawy w terminie określonym w niniejszej gwarancji.

18. Termin na dokonanie wymiany, o której mowa w pkt.16, wynosi 14 dni roboczych licząc od dnia zaistnienia przesłanek uzasadniających wymianę. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

19. W przypadku, gdy nie ma możliwości wymiany sprzętu na inny, Barel Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do decyzji o zwrocie należności zgodnie i na Podstawie ceny z faktury zakupowej.

20. Wszystkie części lub akcesoria, które zostały wymienione w trakcie naprawy lub wymiany przez Serwis, stanowiąc będą jego własność i nie zostaną zwrócone Nabywcy.

21. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia ani uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłowe użytkowanie lub zaniedbania oraz uszkodzeń mechanicznych.

22. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody przypadkowe, wtórne lub celowe spowodowane w jakikolwiek sposób niezgodny z warunkami określonymi w Karcie Gwarancyjnej lub w inny sposób. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie akcesoriów oraz urządzeń peryferyjnych niezainstalowanych fabrycznie w urządzeniu (w tym urządzeń innych producentów).

23. Gwarancja nie obejmuje wad lub podejrzewanych wad, które powstały wskutek użytkowania produktu lub wskutek podłączenia go do produktu, akcesoriów, oprogramowania lub usługi, które nie zostały wytworzone, dostarczone przez Barel Poland Sp. z o.o. lub z których korzystano w innym celu niż przewidziany jako cel użytkowania. Wady takie mogą być spowodowane np.: przez wirusy, na skutek nieautoryzowanego dostępu użytkownika lub osoby trzeciej do usług, innych kont, systemów komputerowych lub sieci.

24. Aktualizacja oprogramowania i wymiana akcesoriów nie jest traktowana jako naprawa. Naprawa lub wymiana części/podzespołów będzie się wiązać z koniecznością użycia aktualizacji oprogramowania w celu uzyskania pełnej kompatybilności wymienionych / naprawionych urządzeń lub części.

25. Gwarancji nie podlega niewłaściwy montaż lub nieprawidłowa obsługa Produktu oraz jego elementów, w tym elementów i akcesoriów, które nie zostały pierwotnie zaprojektowane lub nie są kompatybilne z Produktem.

26. Dokonywanie wszelakich napraw we własnym zakresie lub w nieautoryzowanym serwisie przez osoby nieupoważnione będzie podstawą do unieważnienia gwarancji, jak również nieautoryzowana ingerencja w oprogramowanie dostarczone przez Producenta oraz wszelkie modyfikacje w oprogramowaniu dystrybuowanym przez Producenta (tzw. Root).

27. Używanie wadliwego Produktu może doprowadzić do dalszych uszkodzeń. Za szkody wynikłe w trakcie używania przez Nabywcę wadliwego Produktu Gwarant nie odpowiada.

28. Gwarancją nie są objęte:

- powłoki lakierniczej ramy, naklejek oraz elementów dodatkowych, takich jak osłony, przelotki, elementy plastikowe itp. Uszkodzenia sprzętu, który nie został dostarczony do Serwisu w dodatkowym bezpiecznym opakowaniu (karton wraz z formami styropianowymi, czy pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem, itp.) z oznaczeniem „OSTROŻNIE KRUCHE”, OSTROŻNIE SZKŁO”,
- naturalnego zużycia podzespołów wynikających z bieżącej eksploatacji,
- problemy związane ze współpracą nabytego sprzętu z urządzeniami, i oprogramowaniem innych producentów i dostawców,
- uszkodzenia Produktu, które zostały spowodowane korzystaniem z akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych, które nie są oryginalnymi akcesoriami Producenta przeznaczonymi do użycia z Produktem,
- Produkty uszkodzone w wyniku pożaru, powodzi, uderzenia pioruna (także pośredniego) lub też innych klęsk żywiołowych, zalania cieczą, przepięć w sieci elektrycznej, podłączenia do sieci elektrycznej w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
- Produkty reklamowane jako D.O.A. (Dead On Arrival – niesprawne/uszkodzone w momencie dostawy) dostarczone do Serwisu bez oryginalnego opakowania i zawartości zgodnej ze specyfikacją,
- bad i sub piksele w wyświetlaczach LCD/TFT/LED; wadliwe piksele określa norma ISO 13406- 2, która op Gwarancja nie obejmuje,

- uszkodzenia wynikające z niewłaściwego, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, w tym wszelkich uszkodzeń mechanicznych, w szczególności będących wynikiem kolizji lub upadku - elementów eksploatacyjnych hulajnogi takich jak klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, linki hamulcowe, opony czy dętki.

29. Gwarancja traci ważność w przypadku:

- a) Jakichkolwiek modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych wykonanych poza siecią autoryzowanych punktów serwisowych;
- b) Użytkowania hulajnogi w zawodach sportowych, pokazach czy wyścigach.
- c) Uczestnictwa hulajnogi w kolizji drogowej.

30. Każdy reklamowany sprzęt Serwis sprawdza pod względem poprawności działania. W przypadku, gdy sprzęt okaże się sprawny, uszkodzony z winy Użytkownika lub nie spełnia podanych wcześniej warunków, Serwis obciąży Użytkownika (Reklamującego) kosztami transportu do i z Serwisu według cennika dostępnego na stronie Producenta lub też pod numerami telefonów podanymi na stronie internetowej. W przypadku niesprawności sprzętu wynikającej z oczywistego uszkodzenia, za które Producent odpowiedzialności nie ponosi, o której Użytkownik (Reklamujący) także bez posiadania szczególnej wiedzy specjalistycznej wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć, Serwis może również obciążyć kosztami związanymi z testowaniem Produktu.

31. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki lub uszkodzenia przesyłanego Produktu w czasie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:

- po otrzymaniu przesyłki należy każdorazowo sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera (przesyłka powinna być zabezpieczona taśmą lub pieczęcią Serwisu, jeżeli tak nie jest lub jest w jakikolwiek sposób naruszona, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione),
- każdorazowo należy rozpakować i sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół szkody, następnie należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem i poinformować zaistniałej sytuacji.

32. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Nabywcy (Reklamującego) do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z awarią Produktu.

33. Gwarant informuje, iż niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności Produktu z umową w danym kraju.

# Deklaracja

1. Pojazd elektryczny jest urządzeniem przeznaczonym do sportu i rozrywki, nie jest narzędziem transportu. Należy pamiętać, że w momencie włączenia się do jazdy na terenie publicznym (o ile produkt jest dopuszczony do jazdy w terenie publicznym), pojazd będzie miał właściwości pojazdu transportowego, więc należy opanować umiejętności jazdy pojazdem. NIE ponosimy (Gwarant nie ponosi) odpowiedzialności za jakiegokolwiek wypadki lub straty spowodowane niedoświadczeniem kierowcy lub nieprzestrzeganiem zaleceń podanych w instrukcji.
2. Prosimy o respektowanie praw pieszych podczas jazdy. Należy zachować czujność podczas jazdy, jeździć z małą i średnią prędkością na trudnych powierzchniach takich jak wyboje, nierówności. Należy utrzymywać rozsądną i bezpieczną odległość od innych osób (w szczególności pieszych) i pojazdów.
3. Podczas korzystania z pojazdu w krajach/regionach, który nie mają ściśle określonych norm korzystania z pojazdu, należy ściśle przestrzegać zaleceń z niniejszej instrukcji. Nie ponosimy (Gwarant nie ponosi) żadnej odpowiedzialności za wszelkie straty finansowe, osobiste, wypadki, spory prawne i wszystkie inne zdarzenia konfliktowe wynikające z nieprawidłowego korzystania z pojazdu.
4. Prosimy nie udostępniać pojazdu osobom, które nie potrafią go obsługiwać. W momencie użyczenia pojazdu osobie niepotrafiącej korzystać z urządzenia, należy przeszkolić ją z obsługi sprzętu. Osoba powinna być ubrana w sprzęt ochraniający (kask, ochraniacze na kolana, łokcie, rękawice ochronne).
5. Zaleca się o przeprowadzenie kontroli pojazdu przed każdą jazdą. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości (tj. widoczne luźne części, skrócona żywotność baterii, wycieki z opon, hałas podczas kierowania lub nieprawidłowe działania) należy przestać używać pojazdu i odciąć od zasilania. Należy skontaktować się z konsultantem, aby uzyskać profesjonalną pomoc.
6. Nie należy używać alkoholu, benzyny, nafty lub innych żrących rozpuszczalników chemicznych do czyszczenia pojazdu, może to spowodować uszkodzenia produktu.
7. Nie wolno używać akumulatorów innych marek, nie należy dotykać styków baterii, nie demontować, ani przerabiać obudowy. Unikaj kontaktu metalowych przedmiotów ze stykami baterii. Do ładowania używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki.

8. Nie należy umieszczać pojazdu, ani jego akumulatora w samochodzie wystawionym na działanie promieni słonecznych w lecie. Nie wolno wkładać akumulatora do ognia, co może spowodować przegrzanie a nawet pożar. W momencie, gdy pojazd nie jest używany dłużej niż 30 dni, należy przechowywać go w suchym, chłodnym miejscu i z w pełni naładowaną baterią. Baterię należy ładować co 60 dni (w przypadku dłuższego nieużywania pojazdu), w przeciwnym razie bateria może zostać uszkodzona, co nie jest objęte gwarancją.

9. Należy używać wyłącznie części i akcesoriów zatwierdzonych przez nas. Nie należy modyfikować pojazdu bez autoryzacji. Uszkodzenia spowodowane przez nieautoryzowane modyfikacje nie są objęte gwarancją. Nie ponosimy (gwarant nie ponosi) odpowiedzialności za straty materialne, obrażenia ciała, wypadki itp., spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami.

10. Obowiązuje kategoryczny zakaz korzystania z pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz/lub innych środków odurzających, a także środków wpływających negatywnie na czas reakcji, sposób zachowywania i prawidłową ocenę bieżącej sytuacji.

# WŁAŚCIWA UTYLIZACJA

**Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  
(Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z systemami selektywnej zbiórki i produktami elektronicznymi)**



To oznaczenie na produkcie wskazuje, że pod koniec użytkowania tego produktu nie należy wyrzucać go razem z odpadami domowymi.

Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanymi niekontrolowanym usuwaniem odpadów, należy oddzielić te produkty od innych rodzajów odpadów i poddać je recyklingowi w odpowiedzialny sposób i ponownie wykorzystać materiały.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie i jak bezpiecznie recyklingować jako użytkownik domowy, należy skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym, w którym zakupiono ten produkt, lub z władzami lokalnymi.

Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Tego produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie należy mieszać z innymi odpadami handlowymi w celu usunięcia.

(Ma zastosowanie w Unii Europejskiej i innych krajach europejskich, z oddzielnymi systemami zwrotu baterii)



Ten znak na baterii, opakowaniu lub w instrukcji oznacza, że po użyciu baterii produkt nie może być wyrzucany razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Tutaj oznaczone symbole chemiczne - Hg, (d lub <b>b</b>), wskazują, że bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów powyżej poziomów podanych w dyrektywie E 2006/66. Jeśli

baterie nie zostaną prawidłowo usunięte, substancja ta może spowodować szkody dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.

Aby chronić środowisko i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innych rodzajów odpadów i poddawać je recyklingowi za pośrednictwem lokalnego systemu zwrotu

**OSTRZEŻENIE** - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi.

Ileokroć jeździsz tym pojazdem, ryzykujesz obrażenia z powodu utraty kontroli, kolizji

i upadków. Aby bezpiecznie jeździć, musisz przeczytać i przestrzegać wszystkich wskazówek i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi.

## Oświadczenie prawne

- 1)** Baterie litowo-jonowe nie powinny być dostępne dla dzieci i zwierząt.
- 2)** Warunki zewnętrzne mają wpływ na baterię litowo-jonowe. Zimą osiągi baterii mogą być chwilowo obniżone. Zasięg urządzenia będzie mniejszy
- 3)** Baterie litowo-jonowe z czasem tracą swoją pojemność. Po około 300 pełnych cyklach możemy obserwować obniżenie pierwotnych osiągnięć. Jeśli zasięg spadnie znacznie rozważ wymianę baterii w autoryzowanym serwisie.
- 4)** Baterie oraz ładowarki powinny być użytkowane tylko z legalnego i pewnego źródła. Ingerencja w baterię czy ładowarki może prowadzić do poważnych konsekwencji
- 5)** Ładowanie powinno odbywać się w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, wolnych od źródeł ognia czy nadmiernego ciepła, suchych oraz wolnych od substancji łatwopalnych.
- 6)** Baterie powinniśmy ładować w temperaturach od 0 do 45 stopni C i rozładowywane od -10 do 50 stopni C. Przekraczanie tych ram może powodować poważne konsekwencje.
- 7)** Nie ładuj baterii bezpośrednio po powrocie z zimniejszego miejsca. Daj baterii czas (około 1-2 godzin) przed rozpoczęciem ładowania. Kondensacja spowodowana różnicą temperatur może uszkodzić baterię
- 8)** Baterie nie mogą być narażone na działanie promieni słonecznych, deszczu czy śniegu. Nie ładuj i przechowuj baterii w samochodzie lub gorącym pomieszczeniu. Przechowuj w suchym miejscu w temperaturze otoczenia 10-20 stopni.
- 9)** Jeśli bateria nie jest użytkowana przez 3 miesiące doładuj ją do 80%.
- 10)** Jeśli pojawią się jakiegokolwiek odkształcenia baterii, odor, przeciek skontaktuj się z serwisem i zaprzestań użytkowania produktu.
- 11)** Jeśli pojawia się dym lub płomień natychmiast przestań użytkować baterię. W miarę możliwości przenieś baterię na zewnątrz. Nie polewaj wodą! Powiadom odpowiednie służby.
- 12)** Ładuj baterię pod nadzorem. Bateria magazynuje dużą moc i pozostawiona bez kontroli może prowadzić do zapłonu czy uszkodzenia
- 13)** Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do sprawności baterii, Uległa ona uderzeniu mechanicznemu. Zaprzestań jej użytkowania i sprawdź ją w autoryzowanym serwisie.
- 14)** Unikaj zamoczenia baterii. Może prowadzić to do porażenia prądem.
- 15)** Używaj ładowarki tylko do ładowania zakupionego produktu. Nie używaj jej w innych celach.
- 16)** Do wyciągnięcia baterii skieruj ją do autoryzowanego serwisu. Pamiętaj o odpowiedniej utylizacji baterii litowo-jonowych.

## Podsumowanie

Ważne – Użytkownik powinien zapoznać się z całą zawartością instrukcji przed pierwszym użyciem. Ze szczególną uwagą zapoznać się z zagrożeniami i eksploatacja hulajnogi. Należy pamiętać, że urządzenie nie jest zabawką i należy używać go zgodnie z przeznaczeniem. Zawsze kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie udostępniaj hulajnogi osobom bez wiedzy i doświadczenia.

- 1.** Jeśli nie zapoznałeś się z instrukcją nie używaj hulajnogi. Może to prowadzić do uszkodzenia produktu, kontuzji czy poważnych obrażeń
- 2.** Zastanów się nad wykupieniem ubezpieczenia dla siebie i produktu
- 3.** Zawsze stosuj się do przepisów panujących w kraju w którym się poruszasz. Respektuj postanowienia prawa odnośnie hulajnóg elektrycznych.
- 4.** Gdy tylko otrzymasz produkt sprawdź jego zawartość i funkcjonalność. W razie problemów skontaktuj się ze sprzedawcą.
- 5.** Nie używaj nieoryginalnych komponentów. Nie rozkręcaj urządzenia na własną rękę. Zgłaszaj wszelkie usterki do autoryzowanego serwisu
- 6.** Parametry w hulajnogach mogą być zmienne w zależności od modelu. Dziękujemy za zakup produktu i życzymy przyjemności z bezpiecznej jazdy!

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

NR DEKLARACJI: 20/07/2025  
PRODUCENT: BAREL POLAND SP. Z O.O.  
Ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków, Polska

MARKA: **RUPTR**

Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że wszystkie nasze produkty:

NAZWA OGÓLNA: Hulajnoga elektryczna  
MODEL: **Ruptor R9 Rage**  
PRZEDMIOT DEKLARACJI: Hulajnoga elektryczna z ładowarką w zestawie

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji zgodności UE jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2006/42/WE  
2014/30/UE  
2011/65/UE (oraz zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/863)  
2009/125/WE (Rozporządzenie (UE) 2019/1782) (ładowarka)  
2014/53/UE (RED) (NFC 13,56 MHz, 0 dBm) (Bluetooth 2,4 – 2,4835 GHz <10 dBm)

Odwolania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

EN ISO 12100:2010	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
EN 17128:2020	EN 62479:2010
EN IEC 55014-1:2021	EN IEC 63000:2018
EN IEC 55014-2:2021	EN 60335-2-29:2021 (tylko ładowarka)
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	EN 50563:2011+A1:2013 (tylko ładowarka)
EN 61000-3-3:2013+A1:2019	EN 62233:2008 (tylko ładowarka)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA: Krzysztof Janik  
ZOSTAŁA SKOPIETOWANA PRZEZ: ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków, Polska

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna dla opisywanego urządzenia została przygotowana zgodnie z Załącznikiem VII, Częścią A dyrektywy 2006/42/WE oraz jest przechowywana pod wskazanym powyżej adresem. Na żądanie organów państwowych producent zobowiązuje się przekazać rzeczoną dokumentację techniczną elektronicznymi kanałami komunikacji.

Urządzenie obejmuje elementy mechaniczne, komponenty oraz urządzenia elektryczne wyprodukowane przez innych producentów, którzy są w posiadaniu dokumentacji technicznej dla wytworzonych elementów oraz wydali dla nich wymagane deklaracje zgodności lub włączenia.

W imieniu producenta:  
BAREL POLAND SP. Z O.O.

Barel Poland Sp. z o.o.  
30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 69  
NIP: 523-306-98-91, REGON: 121557894  
KRS: 000030721

Kraków, 20.07.2025

Product Manager  
Krzysztof Janik

**RUPTOR R<sub>9</sub>**  
BY DUALTRON *KASE*

Producent:

Barel Poland Sp. z o.o.

ul. Kalwaryjska 69

30-504 Kraków

Serwis:

RG MEDIA Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 132

28-500 Kazimierza Wielka

