


Opis produktu

Lampa TL21C to lekkie rozwiązanie w formie tuby. Aby zapewnić całkowitą przenośność, posiada dwa akumulatory litowe o pojemności 2550 mAh oraz magnesy umożliwiające przymocowanie lampy do metalowych powierzchni. Posiada również tryb podwójnej temperatury barwowej CCT, tryby kolorów HSI i scen FX, a także zdalne sterowanie za pomocą aplikacji NEEWER.


Akumulator

1. Nie należy samodzielnie odłączać, modyfikować ani naprawiać akumulatora. Wszelkie nieuprawnione czynności mogą spowodować wyciek akumulatora, przegrzanie, spalanie i inne zagrożenia.
2. Aby zapobiec przeladowaniu i zwarciom, należy używać wyłącznie dostarczonych lub certyfikowanych ładowarek.
3. W przypadku wystąpienia nietypowej prędkości ładowania lub migania wskaźnika należy przerwać ładowanie i natychmiast skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.
4. Trzymać z dala od łatwopalnych i wybuchowych przedmiotów.

Zawartość opakowania



Lampa x1




Kabel ładujący x1



Instrukcja x1


Opis produktu



- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| ① Otwór na śrubę 1/4" | ⑤ Przycisk „-“ |
| ② Panel dyfuzyjny | ⑥ Przelącznik ustawień |
| ③ Ekran wyświetlacza | ⑦ Przycisk „+“ |
| ④ Port ładowania typu C | ⑧ Przycisk zasilania/wyłączania/trybu |

Przytrzymaj ▲ i ▼ do szybkiej regulacji.


Regulacja światła



- Instalacja na statywie oświetleniowym

Przymocuj lampę do statywu oświetleniowego za pomocą jednego z otworów na śruby 1/4" znajdujących się na obu końcach.


Montaż




- Mocowanie do metalowych przedmiotów


Przymocuj tył lampki bezpośrednio do dowolnej metalowej powierzchni.

Użycie





- Ładowanie




Użyj kabla ładującego typu C, aby podłączyć urządzenie do źródła zasilania 5 V/2 A lub 9 V/2 A. Symbol  będzie migać, a po osiągnięciu pełnego naładowania pozostanie stały.




- Włączanie/wyłączanie zasilania

1) Przytrzymaj przycisk , aby włączyć lub wyłączyć wskaźnik LED.
2) Naciśnij przycisk , aby przełączyć się między trybami.





Regulacja jasności


W dowolnym trybie naciśnij przycisk , aby zmienić poziom jasności. Gdy symbol „>” wskazuje wartość jasności, dostosuj ustawienie za pomocą przycisków  i .

Użycie








- Regulacja temperatury barwowej

1) Naciśnij przycisk , aby przełączyć się do trybu CCT.
2) Naciśnij przycisk , aby przełączyć „>” na wartość temperatury barwowej na ekranie, a następnie naciśnij  lub , aby wyregulować temperaturę barwową.








- Korekta wartości GM

1) Naciśnij krótko przycisk , aby przełączyć się do trybu CCT.
2) Naciśnij krótko przycisk . Gdy symbol „>” wskazuje wartość GM, naciśnij krótko przyciski  i , aby skorygować wartość kompensacji koloru czerwonego i zielonego.







- Regulacja odcienia


1) Naciśnij przycisk , aby przełączyć się do trybu HSI.
2) Naciśnij przycisk , aby przełączyć znak „>” na wartość „H” na ekranie, a następnie naciśnij przyciski  i , aby wyregulować odcień.








- Regulacja nasycenia

1) Naciśnij krótko przycisk , aby przełączyć się do trybu HSI.
2) Naciśnij krótko przycisk , aby przełączyć znak „>” na wartość „S” na ekranie, a następnie naciśnij krótko przyciski  i , aby wyregulować nasycenie.

Użycie




• Sceny


- 1) Naciśnij krótko przycisk , aby przełączyć się do trybu FX.
- 2) Naciśnij krótko przycisk  . Gdy symbol „>” wskazuje tryb sceny, naciśnij krótko przyciski  i , aby przełączać się między różnymi trybami sceny.

1	2	3	4	5	6
Lightning	Paparazzi	Bulb	Explosion	Welding	CCT Flash
7	8	9	10	11	12
Hue flash	CCT Pulse	HUE Pulse	Cop car	Candle	HUE loop
13	14	15	16	17	
CCT loop	INT loop	TV screen	Fireworks	Party	

Aplikacja



Oświetleniem RGB można łatwo sterować za pomocą aplikacji „NEEWER” poprzez połączenie Bluetooth. Wystarczy zeskanować kod QR, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji.

Gdy symbol  przestanie migać, oznacza to, że połączenie Bluetooth zostało nawiązane.

Uwagi

1. Obchodź się z produktem ostrożnie, aby uniknąć upuszczenia, uderzenia lub narażenia na silne uderzenia.
2. Unikaj bezpośredniego kontaktu oczu ze światłem, aby zapobiec potencjalnemu uszkodzeniu wzroku.
3. Trzymaj produkt z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

Uwagi

4. Nie należy używać produktu w deszczowym lub wilgotnym otoczeniu.
5. Wyłącz zasilanie, gdy produkt nie jest używany.
6. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy przechowywać go w dobrze wentylowanym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i pól magnetycznych.

Specyfikacja

Model	TL21C
Ilość LED	195
Napięcie wejściowe, prąd	5V 2A/9V 2A
Maks. moc	10W
Wbudowany akumulator	7.2V 2550mAh 18.36Wh
Czas pracy	110 minut (szybkie ładowanie) 140 minut (wolne ładowanie)
Protokół szybkiego ładowania	Obsługuje protokół szybkiego ładowania PD3.0
Czas pracy	140 minut (100% jasności)
Wskaźnik oddawania barw	CRI 95+
Maks. natężenie oświetlenia	730 Lux/0.5m
Zakres temperatur barwowych	2500K-8500K
Zakres jasności	0%-100%
Spektrum kolorów RGB	0-360° Full Color
Zakres nasycenia	0-100
Scena	17 types
Temp. pracy	0°C ~ 40°C
Waga netto	270g
Wymiary	228×40×45mm
Zakres częstotliwości	2402MHz-2480MHz
Maksymalna moc radiowa	-0.09dBm

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia sprzętu:

- Nie narażaj sprzętu na wilgoć lub skrajne temperatury – może to prowadzić do uszkodzenia elementów elektrycznych i mechanicznych.

- Upewnij się, że statywy i uchwyty są odpowiednio zabezpieczone i ustawione na stabilnej powierzchni, aby zapobiec ich przewróceniu i uszkodzeniu lamp lub innych akcesoriów.

- Nie narażaj produktu na wstrząsy, uderzenia, upadki i inne czynniki mogące przyczynić się do ich uszkodzenia.

- Nie narażaj produktu na kontakt z wodą, chyba że producent deklaruje jego wodoodporność. W takiej sytuacji regularnie sprawdzaj, czy wszystkie zamknięcia i uszczelki są w dobrym stanie i nie noszą oznak zużycia.

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkty wykorzystywane w studiu fotograficznym, takie jak lampy, podstawki, namioty bezcieniowe i tła, nie służą do zabawy i nie są przeznaczone dla dzieci.

- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu sprzętu lub zadławieniu drobnymi elementami.

Ryzyko porażenia prądem:

- Nigdy nie manipuluj przewodami lub wtyczkami mokrymi rękami. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

- Używaj wyłączanie zgodnych z normami źródeł zasilania, które spełniają wymagania techniczne sprzętu.

- Regularnie sprawdzaj przewody i wtyczki pod kątem uszkodzeń – w przypadku zauważenia problemów, wymień je przed dalszym użytkowaniem.

Bezpieczeństwo użytkownika:

- Unikaj patrzenia bezpośrednio na źródło światła, szczególnie w przypadku lamp o dużej mocy – może to spowodować uszkodzenie wzroku.

- Podczas montażu lub demontażu sprzętu upewnij się, że elementy, takie jak statywy czy lampy, są dobrze zabezpieczone, aby uniknąć przypadkowych upadków lub obrażeń.

- Unikaj dotykania gorących powierzchni lamp bezpośrednio po ich użyciu – mogą one osiągać wysokie temperatury i powodować oparzenia.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Ustawienie sprzętu w studiu:

- Lampy i softboxy powinny być ustawione w bezpiecznej odległości od łatwopalnych materiałów, takich jak tła fotograficzne wykonane z papieru lub materiału.

- W przypadku namiotów bezcieniowych i statywów upewnij się, że wszystkie elementy zostały poprawnie zmontowane, aby uniknąć ich przesuwania się lub przewrócenia.

- Ustaw sprzęt w miejscu o odpowiedniej wentylacji, szczególnie w przypadku lamp generujących ciepło, aby uniknąć przegrzewania.

Przechowywanie i transport:

- Po zakończeniu pracy przechowuj sprzęt w suchym i czystym miejscu, z dala od kurzu, źródeł ciepła i wilgoci, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

- Transportując lampy, namioty i softboxy, używaj odpowiednich pokrowców lub futerałów, które chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Dodatkowe środki ostrożności

Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie czyść sprzęt, a szczególnie powierzchnie reflektorów, softboxów i lamp, za pomocą miękkiej ściereczki, aby usunąć kurz i zabrudzenia.

- Nie używaj silnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić materiały lub powłoki ochronne na sprężce.

Serwis:

- W przypadku problemów z działaniem urządzeń kontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Nie próbuj naprawiać ich samodzielnie.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte żarówki oraz inne elementy sprzętu fotograficznego należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

- Nie wyrzucaj urządzeń do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektronicznego.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Neweer Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Kolorowa lampa fotograficzna Neweer TL21C RGB LED] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/neweer>

Adres producenta: Lu Shan Building Block A / Room 1903, No. 3023 Shenzhen, Guangdong, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400-2483,5 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykluczone i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://sewis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień ocenić odmiennosci stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosci należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosci może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błęduński sp. z o.o.
ul. Rudzka 65C
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny w UE:

NW Formations GmbH
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Niemcy
office.nwformations@gmail.com

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator Li-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator Li ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator Li-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator Li PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dane dotyczące baterii:

Kategoria: Przenośny akumulator

Typ: Przenośne akumulatory litowe (inne niż baterie guzikowe)

Waga netto: 0,12608 kg

Pojemność: 2550 mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie