


# Flydigi APEX 5 Elite Gaming Controller

User Manual




Scan QR code to read the user manual


## Force Adjustable Joystick Instruction



1 Lift the D-pad straight up to remove it.



2 Remove the magnetic cover from the gap of the grip, and take out the force adjustment paddle from the right side of the controller.



3 Adjust the joystick tension by rotating the screw on the right side of the joystick using the djustment paddle.

## FORCEADAPT Triggers Instruction

### Adaptive Mode

According to the real-time changes in the game scene, the force feedback sensation of the triggers is automatically switched. Please access [www.flydigi.com](http://www.flydigi.com) on your computer and download "Flydigi Space Station" to enable adaptive mode.

### Custom mode

Mode	Introduction
Regular	Force feedback function disabled, regular linear triggers
Race	Simulate the damping sensation when pressing the throttle
Sniper	Simulate the sensation of pressing the trigger on a sniper rifle
Recoil	Simulate the continuous oscillation of the trigger when firing a machine gun in sustained automatic fire
Vibration	Simultaneously vibrate with the grip to enhance immersion
Trigger lock	Adjust the trigger travel

### Open Flydigi Space Station For More Customize Setting

Visit our official website [www.flydigi.com](http://www.flydigi.com) to download "Flydigi Space Station". You can customize buttons, macros, motion sensing, joystick and other functions.



Button mapping



Macro definition




Gyro mapping



Joystick adjustment

## Connect Your Controller


Pull the reel switch of the controller to ON, then press and hold the  to open the menu on the screen, where you can configure the controller mode and button settings.



## Connect to a PC


Open the on-screen menu, select [Connect] - [PC], and connect the computer and the controller using a dongle or a cable.




If the controller is not used for a period of time, it will automatically enter sleep mode. Press the  to wake up the controller. You can modify the sleep timeout in the Flydigi Space Station.

## Connect to a Switch

Adjust the controller to Switch mode, click on the controllers icon on the home page of your Nintendo Switch, and go to [Change Grip/Order]. The controller will automatically pair and connect.



## At Switch mode, the button-to-key mapping is as follows

A	B	X	Y	SELECT	START			APEX5
B	A	Y	X	-	+	Home	Screenshot	Switch

## Connect to an Android/iOS device

1. Scan the QR code to download and install the Flydigi Game Center app.
2. Enter Flydigi Game Center - Peripheral Management and click on "Add Device". Follow the instructions provided in the game hall to connect the controller.



## Specifications

Platform	Mode	System Requirement
PC	Dongle/Cable/BT	Win 7 and above
Switch	Switch	Switch
Android	Flashplay/Native	Android 10 and above
iOS	Native	iOS 14 and above

**Native Mode:** This mode is suitable for games that natively support controllers.

**Flashplay mode:** This mode is suitable for mobile games that do not support controllers. It requires the use of the Flydigi Game Hall app as a companion.

**Wireless RF:** NearLink, BT 5.0


**Operating Distance:** Less than 10 meters

**Battery Information:** Rechargeable lithium-ion battery, battery capacity 1500mAh, charging time 3-4 hours, charging voltage 5V, charging current 1000mA

**Operating Current:** Current less than 90mA during use (default light, excluding motors and force feedback triggers), current less than 0.1mA in standby mode

**Temperature Range:** Use and store between -10°C and 50°C.

## Appearance











## Usage of Turbo button

Functions	Key Combinations
Enable/Disable button rapid fire	⏏ + button to be set

\*Turbo button function is off by default and can be enabled in Flydigi Space Station

## Hotkeys

Functions	Key Combinations
Wake up the controller	Press the  button
Enter the screen menu	Press and hold the  button for 1 second
Re-pair the dongle	Press and hold  +  for 3 seconds
Restore factory settings	Press and hold  +  +  for 3 seconds
Switch controller's preset	 + A/B/X/Y (corresponding to preset 1/2/3/4)

\*The Preset Switching function is off by default and can be enabled in Flydigi Space Station

## FAQ

**Q:** Are the trigger/joystick data abnormal?

**A:** You can contact official customer service to get the controller calibration method.

**Q:** The controller BT cannot connect?

**A:** In the screen menu - Connect, click Re-pairing. The controller will display "Pairing" at this time. Open the device's BT settings and reconnect.

**Q:** Dongle connection signal is unstable. (delay/disconnect etc)

**A:** If there are many 2.4GHz signals in the vicinity, it may cause interference. It is recommended to use a USB extension cable between the dongle and the computer to enhance the signal.

## The name and content of harmful substances in the product

Part Name	Toxic or Hazardous Substances and Elements					
	Pb	Hg	Cd	Cr	PBB	PBDE
PCB Board	○	○	○	○	○	○
Shell	○	○	○	○	○	○
Packaging	○	○	○	○	○	○
Wire	○	○	○	○	○	○
Polymer battery	○	○	○	○	○	○
Silicone	○	○	○	○	○	○
Small structural parts such as metal and tape	○	○	○	○	○	○

This form has been prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364

- Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of this part is within the limit specified in GB/T 26572-2011 Require the following
- × Indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the provisions of GB/T 26572-2011 The limited requirements

## FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a

residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.  
The device can be used in portable exposure condition without restriction.


# 飞智八爪鱼5 力反馈精英手柄

## 用户手册




扫码查看完整版用户手册


## 摇杆力调节使用说明



1 垂直向上取下十字键



2 沿握把缝隙处取下磁吸外壳, 从手柄右侧取出力调节拨片



3 通过拨片旋转摇杆右侧的螺丝, 调节摇杆力度

## 力反馈扳机使用说明

## 自适应模式

根据游戏实时场景变化, 自动切换扳机的力反馈手感。

请用电脑访问 [www.flydigi.com](http://www.flydigi.com) 下载「飞智空间站」, 开启自适应模式。

## 自定义模式

模式	介绍
常规	无力反馈效果, 常规的线性扳机
赛车	仿真踩油门的阻尼感
狙击	仿真枪械段落式扳机手感
机枪	仿真连发射击的高频后坐力
震动	跟随握把同步震动, 提升沉浸感
扳机锁	调节扳机的触发行程

## 飞智空间站 开启更多自定义

访问飞智官网 [www.flydigi.com](http://www.flydigi.com) 下载「飞智空间站」, 可自定义按键、宏、体感、扳机等功能。

 按键映射


 宏定义

 体感映射

 摇杆调节

## 连接手柄


将手柄背部开关拨到 ON, 长按  键打开屏幕菜单, 可设置手柄模式、按键配置等功能



## 连接电脑

打开屏幕菜单, 选择【模式切换】-【PC】, 通过接收器或数据线连接电脑和手柄



一段时间不使用, 手柄将自动休眠, 按  键即可唤醒手柄。  
可在飞智空间站修改进入休眠的时间。

## 连接 Switch

将手柄切换到 Switch 模式, 点击Switch首页的手柄图标, 进入【更改握法/顺序】, 手柄将自动配对连接



Switch 模式下按键和键值映射关系如下

A	B	X	Y	SELECT	START			APEX5
B	A	Y	X	-	+	主页	截图	Switch

## 连接安卓/iOS设备

- 1 扫描二维码, 下载安装飞智游戏厅APP
- 2 进入飞智游戏厅-外设管理, 点击添加设备, 按照游戏厅内引导进行手柄连接



## 规格

平台	模式	系统要求
PC	接收器/有线/蓝牙	Win 7 及以上
Switch	Switch	Switch
Android	Flashplay/原生蓝牙	安卓10及以上
iOS	原生蓝牙	iOS14及以上

原生蓝牙模式:适用于绝大多数原生支持手柄的游戏

Flashplay模式:适用于不支持手柄的手机游戏,需配合飞智游戏厅使用

**无线射频:** 星闪, 蓝牙5.0


**使用距离:** 小于10米

**电池信息:** 可充电锂离子电池,电池容量1500mAh,充电时间3~4小时,充电电压5V,充电电流1000mA

**工作电流:** 使用时电流小于90mA(默认灯效,不含马达和力反馈扳机),待机时电流小于0.1mA

**温度范围:** -10°C~50°C下使用和存放

## 外观








## 使用Turbo键快捷设置连发

功能	模式
开启/关闭按键连发	□>>+ 要设置的按键

\*Turbo键功能默认关闭,可在飞智空间站内开启

## 快捷键

功能	操作
唤醒手柄	按下  键
唤起屏幕菜单	长按  键1秒
重置接收器配对	长按 ○ +  3秒
恢复出厂设置	长按 ○ +  +  3秒
快捷切换配置	○ + A/B/X/Y (对应配置1/2/3/4)

\*快捷切换配置功能默认关闭,可在飞智空间站内开启

## 常见问题

Q:扳机/摇杆数据异常?

A:可以联系官方客服,获取手柄校准方法

Q:手柄蓝牙无法连接?

A:在屏幕菜单-模式切换中,点击重新配对,此时手柄显示配对中,打开设备蓝牙重新连接

Q:接收器连接信号不稳定(延迟/断连等)

A:如果周围存在较多的2.4GHz信号,可能会产生干扰,建议在接收器和电脑之间增加一根USB延长线,起到增强信号的作用

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
聚合物电池	○	○	○	○	○	○
硅胶	○	○	○	○	○	○
金属、胶带等小结构件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下
- × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求


# 飛智八爪魚5 力反饋精英手把

用戶手冊




掃碼查看完整版用戶手冊


## 搖桿力調節使用說明



1 垂直向上取下十字鍵



2 沿握把縫隙處取下磁吸外殼，從手柄右側取出力調節撥片



3 通過撥片旋轉搖桿右側的螺絲，調節搖桿力度；

## 力反饋扳機使用說明

### 自適應模式

根據遊戲實時場景變化，自動切換扳機的力反饋手感。

請用電腦訪問 [www.flydigi.com](http://www.flydigi.com) 下載「飛智空間站」，開啟自適應模式。

### 自訂模式

模式	介紹
常規	無力反饋效果，常規的線性扳機
賽車	模擬踩油門的阻尼感
狙擊	模擬槍械段落式扳機手感
機槍	模擬連發射擊的高頻後坐力
震動	跟隨握把同步震動，提升沉浸感
扳機鎖	調節扳機的觸發行程

### 飛智空間站 開啟更多自定義

訪問飛智官網 [www.flydigi.com](http://www.flydigi.com) 下載「飛智空間站」，可自定義按鍵、巨集、體感、扳機等功能。

 按鍵映射


 巨集定義

 體感映射

 搖桿調節

## 連接手把


將手把背部開關撥到 ON，長按  鍵打開螢幕功能表，可設置手把模式、按鍵配置等功能



## 連接電腦

打開螢幕功能表，選擇【模式切換】-[PC]，通過接收器或數據線連接電腦和手把



一段時間不使用，手把將自動休眠，按  鍵即可喚醒手把。  
可在飛智空間站修改進入休眠的時間。

## 連接 Switch

將手把切換到Switch 模式，點擊Switch 首頁的手把圖示，進入【更改握法/順序】，手把將自動配對連接



### Switch 模式下按鍵和鍵值映射關係如下

A	B	X	Y	SELECT	START			APEX5
B	A	Y	X	-	+	主頁	截圖	Switch

## 連接安卓/iOS設備

- 1 掃描QR碼，下載安裝飛智遊戲廳APP
- 2 進入飛智遊戲廳-外設管理，點擊添加設備，按照遊戲廳內引導進行手把連接



## 規格

平臺	模式	系統要求
PC	接收器/有線/藍牙	Win 7 及以上
Switch	Switch	Switch
Android	Flashplay/原生藍牙	安卓10及以上
iOS	原生藍牙	iOS14及以上

原生藍牙模式：適用於絕大多數原生支援手把的遊戲

Flashplay模式：適用於不支援手把的手機遊戲，需配合飛智遊戲廳使用

無線射頻：星閃，藍牙5.0


使用距離：小於10米

電池資訊：可充電鋰離子電池，電池容量1500mAh，充電時間3~4小時，充電電壓5V，充電電流1000mA

工作電流：使用時電流小於90mA（不含馬達和力反饋扳機），待機時電流小於0.1mA

溫度範圍：-10°C~50°C下使用和存放

## 外觀











## 使用Turbo鍵快捷設置連發

功能	模式
開啟/關閉按鍵連發	◁> + 要設置的按鍵

\*Turbo鍵功能默認關閉,可在飛智空間站內開啟

## 快捷鍵

功能	操作
喚醒手把	按下  鍵
喚起螢幕菜單	長按  鍵1秒
重置接收器配對	長按  +  3秒
恢復原廠設置	長按  +  +  3秒
快捷切換配置	 + A/B/X/Y(對應配置1/2/3/4)

\*快捷切換配置功能默認關閉,可在飛智空間站內開啟

## 常見問題

Q:搖桿/扳機資料異常?

A:可以聯繫官方客服,獲取手把校準方法:oversea\_customer@flydigi.com

Q:手把藍牙無法連接?

A:在螢幕功能表-模式切換中,點擊重新配對,此時手把顯示配對中,打開設備藍牙重新連接

Q:接收器連接信號不穩定(延遲/斷連等)

A:如果周圍存在較多的2.4g信號,可能會產生干擾,建議在接收器和電腦之間增加一根USB延長線,起到增強信號的作用

## 產品中有害物質的名稱及含量

部件名稱	有害物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板元件	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
包裝	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
聚合物電池	○	○	○	○	○	○
矽膠	○	○	○	○	○	○
金屬、膠帶、等小結構件	○	○	○	○	○	○

本表格依據 SJ/T 11364 的規定編製

- 表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 規定的限量要求以下
- × 表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 規定的限量要求

### NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。


# Flydigi APEX 5 포스 피드백 컨트롤러

## 사용설명서




QR코드를 스캔하여 더 많은 정보를 확인하십시오


## 스틱 댐핑 포스 조절



1. D-Pad를 수직으로 들어 올려 제거하십시오.



2. 플레이트를 들어 올려 제거 후 노브 드라이버를 꺼내십시오.



3. 스틱 오른쪽에 있는 노브를 돌려 댐핑 포스를 조절할 수 있습니다.

## 포스 피드백 트리거

## 적응형 트리거

게임 상황에 맞춰 트리거를 누르는 데 필요한 힘의 정도를 자동으로 전환합니다.  
PC에서 [www.flydigi.com](http://www.flydigi.com)을 방문하여 Flydigi Space Station을 설치하고 포스 피드백 트리거를 활성화 하십시오.

## 사용자 정의 모드

모드	설명
일반	포스 피드백 비활성화, 일반 선형 트리거
레이싱	페달의 가속 느낌
스나이퍼	총의 방아쇠 격발 느낌
자동사격	연발 사격 느낌
동시진동	그립 진동과 동시에 진동
트리거 락	트리거 동작 범위 조정

## 더욱 다양한 맞춤형 커스터마이징. Flydigi Space Station

PC에서 [www.flydigi.com](http://www.flydigi.com)을 방문하여 Flydigi Space Station을 설치하고 버튼, 매크로, 자이로, 트리거 및 기타 기능을 커스텀 하십시오.



버튼 맵핑



매크로 설정



자이로 맵핑



스틱 민감도  
조절

## 스크린 메뉴 열기


컨트롤러 뒷면의 스위치를 ON으로 전환하고  을 길게 눌러 스크린 메뉴에서 모드, 버튼 구성 및 기타 기능을 설정할 수 있습니다.



## PC연결

스크린 메뉴를 열고 [연결] - [PC]를 선택한 후, [동글]이나 [유선] 을 통해 PC와 컨트롤러를 연결하십시오




일정 시간 동안 컨트롤러를 사용하지 않으면 자동으로 절전 모드로 전환되며,  버튼을 누르면 깨어납니다.



Flydigi Space Station에서 슬립 모드로 전환되는 시간을 변경할 수 있습니다.

## 닌텐도스위치 연결

스크린 메뉴를 열고 [연결]-[Switch]-[블루투스] 선택 후, 닌텐도스위치 메인화면의 [컨트롤러] - [잡는 방법/순서 변경]으로 진입 후 대기하면 자동으로 연결됩니다.



닌텐도스위치에서의 버튼 배열은 다음과 같습니다.

A	B	X	Y	SELECT	START			APEX5
B	A	Y	X	-	+	Home	캡처	Switch

## 안드로이드 / iOS에 연결

1. QR코드를 스캔하여 Flydigi Game Center 앱을 설치하십시오.
2. 앱의 [장치]-[추가]에서 Apex5를 선택 후, 앱의 안내에 따라 컨트롤러를 연결하십시오.



플랫폼	모드	시스템 요구 사항
PC	동글/케이블/블루투스	Windows 7이상
닌텐도스위치	닌텐도스위치	닌텐도스위치
안드로이드	Flashplay(맵핑)/Native	안드로이드 10이상
iOS	Native	iOS 14이상

Native 모드: 컨트롤러를 기본적으로 지원하는 게임에 적합

Flashplay 모드: 컨트롤러를 지원하지 않는 모바일 게임에 적합 (Flydigi Game Center 앱으로 맵핑 필요)

**Wireless RF:** NearLink, BT 5.0

**사용 거리:** 10m 이내

**배터리 정보:** 리튬이온, 용량 1500mAh, 충전 시간 3~4시간, 충전 전압 5V, 충전 전류 1000mA

**작동 전류:** 사용 시 80mA 미만(진동 및 포스 피드백 트리거 제외), 대기 시 0.1mA 미만

**사용 및 보관 시 온도 범위:** -10°C ~50°C



## Turbo버튼 활용

기능	방법
연사 설정 켜기 / 끄기	□» + 액션 버튼

\* Turbo버튼 기능은 기본적으로 꺼져 있으며, Flydigi Space Station에서 활성화 할 수 있습니다.

## 단축키

기능	방법
컨트롤러 깨우기	▽ 한번 누르기
스크린 메뉴 열기	▽ 길게(1초) 누르기
동글 재 연결	○ + ▽ 동시에(3초 이상) 누르기
공장 초기화	○ + Ⓜ + ≡ 동시에(3초 이상) 누르기
구성(프리셋) 전환	○ + A/B/X/Y (구성 1,2,3,4로 변경)

\* 구성 전환 기능은 기본적으로 꺼져있으며, Flydigi Space Station에서 활성화 할 수 있습니다.

## 자주 묻는 질문

**Q:** 스틱, 트리거, 자이로가 오작동합니다.

**A:** 조이트론 홈페이지로 문의하여 보정을 진행하십시오.

**Q:** 입력값이 올라지 않습니다.

**A:** FLYDIGI SPACE STATION의 설정에서 기본값 복원을 실행하십시오

**Q:** 블루투스 연결이 되지 않습니다.

**A:** 스크린 메뉴의 [연결]에서 [재연결]-[네]를 선택하고 연결하려는 기기의 블루투스를 다시 켜십시오.

**Q:** 동글 연결 신호가 불안정하여 지연,끊김이 발생합니다.

**A:** 주변에 2.4G 신호가 많으면 간섭이 발생할 수 있습니다. 컨트롤러와 동글을 최대한 가깝게 위치시키고 사용중인 다른 제품의 동글을 PC에서 제거하십시오.

## 제품 내 유해물질의 명칭과 함량

부품 명칭	유해 물질					
	납	수은	카드뮴	크롬(VI)	폴리브롬 비페닐	폴리브롬 디페닐 에테르
PCB보드	○	○	○	○	○	○
엘	○	○	○	○	○	○
포장	○	○	○	○	○	○
케이블	○	○	○	○	○	○
배터리	○	○	○	○	○	○
실리콘	○	○	○	○	○	○
금속 및 기타 소형 구조 부품	○	○	○	○	○	○

이 양식은 SJ/T 11364의 규정에 따라 작성되었습니다.

- 이 부품의 모든 균질 재료에 있는 유해 물질의 함량이 GB/T 26572-2011에 명시된 한도 내에 있음을 나타냅니다.(합격)
- × 구성 요소의 최소 하나의 균질 재료에 포함된 유해 물질의 함량이 GB/T 26572-2011의 요구 사항을 초과함을 나타냅니다.(불합격)

## Flydigi APEX 5


## フォースフィードバック対応コントローラー

## 使用説明書




QRコードを読み取り、マニュアルをご確認ください


## フォース可変ジョイスティック



1.D-Padを垂直に持ち上げて取外してください



2.隙間に沿ってプレートを外し、ハンドルの右側から隙間からスティック調整ドライバー外す。



3.ジョイスティック右側のネジを調整ドライバー回して、ジョイスティックの感度を調整します。

## フォース・フィードバック・トリガーの説明

## アダプティブ・モード

ゲームシーンのリアルタイムの変化に応じて、トリガーのフォースフィードバック感覚が自動的に切り替わる。  
パソコンから[www.flydigi.com](http://www.flydigi.com) にアクセスし、「Flydigi Space Station」をダウンロードしてアダプティブモードを有効にしてください。

## カスタム可能なモード

モード	説明
通常	フォースフィードバック機能無効、通常のリニアトリガー
レーシング	スロットルを踏んだときの減衰感をシミュレートする。
スナイパー	スナイパーライフルの引き金を押す感覚をシミュレートする。
リコイル	機関銃を自動で持続射撃する際の引き金の連続的な振動をシミュレートする。
振動	グリップと同時に振動し、没入感を高める
トリガーロック	トリガーの動作範囲の調整

## Flydigi Space Stationを開き、より多くのカスタマイズ設定が可能

Flydigi Space Station "のダウンロードは公式サイト[www.flydigi.com](http://www.flydigi.com)。ボタン、マクロ、モーションセンシング、ジョイスティックなどの機能をカスタマイズできます。

 ボタンマップ ピング	 マクロ設定	 ジャイロ	 スティックの 感度調整
---	---	--	--

## 接続準備

コントローラーのスイッチをONにして、ホームボタンを長く押すと、画面にメニューが表示され、コントローラーのモードやボタンの設定を行うことができます。



## PCへの接続

オンスクリーンメニューを開き、[Connect]-[PC]を選択し、パソコンとコントローラーをドングルまたはケーブルで接続します。




コントローラーを一定期間使用しないと、自動的にスリープモードになります。ホームボタンを押して、コントローラーを起動します。

スリープタイムアウトはFlydigi Space Stationで変更できます。

## Nintendo Switchへの接続

コントローラーをSwitchモードに変更して、ペアリングの待機状態にします。Nintendo Switchの設定画面の【コントローラーの持ち方 / 順番を変える】に進みます。コントローラーは自動的にペアリングされ、接続されます。



## スイッチモードでは、ボタンとキーのマッピングは以下の通り

A	B	X	Y	SELECT	START			APEX5
B	A	Y	X	-	+	Home	スクリーンショット	Switch

## Android / iOSに接続する

1.QRコードをスキャンしてFlydigi Game Centerアプリをインストールしてください。

2.アプリの[デバイス]-[追加]からApex5を選択し、アプリの案内に従ってコントローラーを接続してください。



プラットフォーム	モード	システム要件
PC	Dongル/ケーブル/Bluetooth	Windows7以上
Switch	Switch	Switch
Android	Flashplay/Native	Android10以上
iOS	Native	iOS 14以上

Nativeモード: 現行の多くのゲームに適しています

Flashplayモード: コントローラーをサポートしていない、モバイルゲームに適しています  
(Flydigi Game Center でマッピングする必要がある)


**Wireless RF:** NearLink, BT 5.0

**使用距離:** 10m 以内

**バッテリー情報:** リチウムイオン、容量1500mAh、充電時間3~4時間、充電電圧5V、充電電流1000mA

**動作電流:** 使用時90mA未満 (振動とフォースフィードバックトリガーを除く)、待機時0.1mA未満

**使用および保管時の温度範囲:** -10°C~50°C



## ターボキーの使用、起動

機能	キーの組み合わせ
連射キーのON/OFF	□» + 設定するボタン

\*ターボボタン機能はデフォルトではオフになっています、「Flydigi Space Station」アプリで有効化できます

## ホットキー

機能	キーの組み合わせ
コントローラをウエイクアップ	▽ ボタンを押す
スクリーンメニューに入る	▽ ボタンを1秒間長押し
Donggl を再ペアリング	○ + ▽ を3秒間長押し
工場出荷時の設定に戻す	○ + ▣ + ≡ とを3秒間長押し
コントローラのプリセットを切り替える	○ + A/B/X/Y (プリセット1/2/3/4に対応。)

\*プリセット切り替え機能はデフォルトではオフになっています、Flydigi Space Stationアプリでは有効化できます

## よくある質問

**Q:** トリガー/ジョイスティックのデータに異常があります。

**A:** Flydigi Space StationをPCにインストールした後、テストページの指示に従ってコントローラを校正してください: [oversea\\_customer@flydigi.com](mailto:oversea_customer@flydigi.com)

**Q:** Bluetooth接続ができません。

**A:** 画面メニューの[接続]から[再接続]-[はい]を選択し、接続したいデバイスのBluetoothを再度オンにしてください。

**Q:** Donggl接続信号が不安定で、遅延、途切れが発生します。

**A:** 周囲に2.4G信号が多い場合、干渉が発生する可能性があります。コントローラとDongglをできるだけ近くに配置し、使用している他の製品のDongglをPCから取り外してください。

## 製品中の有害物質の名称と含有量

部品名称	有害物質					
	鉛	水銀	カドミウム	クロム(VI)	ポリ	PBDE
PCBボード	○	○	○	○	○	○
シェル	○	○	○	○	○	○
パッケージ	○	○	○	○	○	○
ケーブル	○	○	○	○	○	○
バッテリー	○	○	○	○	○	○
シリコン	○	○	○	○	○	○
金属及びその他の小型構造部品	○	○	○	○	○	○

このフォームは、SJ/T11364の規定に沿って作成されています

- この部品のすべての均質材料中の有害物質の含有量がGB/T 26572-2011に規定されている限度内であることを示します(合格)
- × コンポーネントの少なくとも1つの均質材料に含まれる有害物質の含有量がGB/T 26572-2011の要件を超えていることを示します(不合格)

# Flydigi APEX 5


## Elitarny kontroler do gier

### Instrukcja obsługi




Zeskanuj kod QR, aby przeczytać instrukcję obsługi

## Instrukcja regulacji siły drążka sterującego



1. Unieś krzyżak (D-pad) prosto do góry, aby go usunąć.



2. Usuń magnetyczną osłonę z bocznego uchwytu i wyjmij dźwignię regulacyjną z prawej strony kontrolera.



3. Dostosuj napięcie dżoystika, obracając śrubę po prawej stronie dżoystika za pomocą drążka regulacyjnego.

## Instrukcja dotycząca spustów z reakcją zwrotną siły

## Tryb adaptacyjny

Zgodnie ze zmianami podczas grania, siła reakcji spustów jest automatycznie dostosowywana.

Wejść na [www.flydigi.com](http://www.flydigi.com) na swoim komputerze i pobierz „Flydigi Space Station”, aby włączyć tryb adaptacyjny.

## Tryb niestandardowy

Tryb	Wprowadzenie
Zwykły	Funkcja sprzężenia zwrotnego siły wyłączona, standardowe liniowe spusty
Wyścigowy	Symuluje opór podczas naciskania pedału gazu
Snajperski	Symuluje wrażenie naciskania spustu karabinu snajperskiego
Odrzut	Symuluje ciągłe drganie spustu podczas prowadzenia ognia ciągłego z karabinu maszynowego
Wibracja	Wibruje jednocześnie z uchwytem, aby zwiększyć immersję
Blokada spustów	Dostosuj zakres ruchu spustu

## Otwórz Flydigi Space Station, aby uzyskać więcej opcji personalizacji

Odwiedź naszą oficjalną stronę [www.flydigi.com](http://www.flydigi.com), aby pobrać „Flydigi Space Station”. Możesz dostosować przyciski, makra, czujniki ruchu, drążki i inne funkcje.



Mapowanie przycisków



Definicja makr



Mapowanie czujników ruchu



Regulacja drążka

## Podłącz swój kontroler

Przełącz przełącznik kontrolera na ON, a następnie krótko naciśnij, aby otworzyć menu na ekranie, gdzie możesz skonfigurować tryb kontrolera i ustawienia przycisków.



## Połącz z komputerem


Otwórz menu ekranowe, wybierz [Połącz] – [PC] i podłącz komputer oraz kontroler za pomocą odbiornika lub kabla.



Jeśli kontroler nie jest używany przez pewien czas, automatycznie przejdzie w tryb uśpienia. Naciśnij przycisk, aby go wybudzić. Możesz zmienić czas przejścia w tryb uśpienia w aplikacji Flydigi Space Station.

## Połącz z Nintendo Switch

Przełącz kontroler w tryb Switch, kliknij ikonę kontrolerów na stronie głównej Nintendo Switch i przejdź do [Zmień uchwyt/kolejność]. Kontroler automatycznie się sparuje i połączy.



## W trybie Switch przypisanie przycisków jest następujące

A	B	X	Y	SELECT	START			APEX5
B	A	Y	X	-	+	Home	Zrzut ekranu	Switch

## Połącz z urządzeniem Android/iOS

- Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację Flydigi Game Center.
- Wejdź do Flydigi Game Center – Zarządzanie urządzeniami i kliknij „Dodaj urządzenie”. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby połączyć kontroler.



## Specyfikacja

Platforma	Tryb	Wymagania systemowe
PC	Odbiornik/Kabel/Bluetooth	Windows 7 i nowsze
Switch	Switch	Switch
Android	Flashplay/Natywny	Android 10 i nowsze
iOS	Natywny	iOS 14 i nowsze

**Tryb natywny:** Ten tryb jest odpowiedni dla gier, które natywnie obsługują kontrolery.

**Tryb Flashplay:** Ten tryb jest odpowiedni dla gier mobilnych, które nie obsługują kontrolerów. Wymaga użycia aplikacji Flydigi Game Center jako wsparcia.

Łączność bezprzewodowa: NearLink, Bluetooth 5.0

Zasięg działania: Do 10 metrów

Informacje o baterii: Akumulator litowo-jonowy

Pojemność baterii: 1500mAh

Czas ładowania: 3-4 godziny


Napięcie ładowania: 5V

Prąd ładowania: 1000mA

Prąd roboczy: Pobór prądu poniżej 90mA podczas użytkowania (z wyłączeniem silników i spustów z reakcją zwrotną) Pobór prądu poniżej 0,1mA w trybie czuwania

Zakres temperatur: Używanie i przechowywanie w zakresie od -10°C do 50°C.

## Wygląd zewnętrzny











## Użycie przycisku Turbo

Funkcje	Kombinacje klawiszy
Włącz/Wyłącz szybkie powtarzanie przycisku	☐» + przycisk do ustawienia

\* Funkcja przycisku Turbo jest domyślnie wyłączona i można ją włączyć w aplikacji Flydigi Space Station

## Skróty klawiszowe

Funkcje	Kombinacje klawiszy
Wybudź kontroler	Naciśnij przycisk 
Wejść do menu ekranowego	Przytrzymaj przycisk  przez 1 sekundę
Ponownie sparuj odbiornik	Przytrzymaj  +  przez 3 sekundy
Przywróć ustawienia fabryczne	Przytrzymaj  +  +  przez 3 sekundy
Przełącz zapisany profil kontrolera	 + A/B/X/Y (odpowiada zapisanym profilom 1/2/3/4)

\*Funkcja przełączania profilu jest domyślnie wyłączona i może zostać włączona w aplikacji Flydigi Space Station

## FAQ – Często zadawane pytania

P: Czy dane z triggera/joysticka są nieprawidłowe?

O: Możesz skontaktować się z oficjalnym działem obsługi klienta, aby uzyskać instrukcję kalibracji kontrolera: [oversea\\_customer@flydigi.com](mailto:oversea_customer@flydigi.com)

P: Kontroler nie łączy się przez Bluetooth?

O: W menu ekranowym – Połącz, kliknij „Ponowne parowanie”. Kontroler wyświetli komunikat „Parowanie”. Otwórz ustawienia Bluetooth w urządzeniu i połącz ponownie.

P: Sygnał połączenia przez dongle jest niestabilny (opóźnienia/rozłączanie itp.)

O: Jeśli w okolicy występuje wiele sygnałów 2.4GHz, może to powodować zakłócenia. Zaleca się użycie przedłużacza USB między donglem a komputerem, aby poprawić jakość sygnału.

## Nazwa i zawartość substancji szkodliwych w produkcji

Nazwa części	Substancje toksyczne lub niebezpieczne i pierwiastki					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Płyta PCB	○	○	○	○	○	○
Obudowa	○	○	○	○	○	○
Opakowanie	○	○	○	○	○	○
Przewody	○	○	○	○	○	○
Akumulator polimerowy	○	○	○	○	○	○
Silikon	○	○	○	○	○	○
Małe elementy strukturalne	○	○	○	○	○	○

Formularz ten został przygotowany zgodnie z przepisami normy SJ/T 11364.

- Oznacza, że zawartość substancji niebezpiecznych we wszystkich jednorodnych materiałach tej części mieści się w granicach określonych w normie GB/T 26572-2011.
- × Oznacza, że zawartość substancji niebezpiecznych w co najmniej jednym jednorodnym materiale tej części przekracza limity określone w GB/T 26572-2011.

# Flydigi APEX 5


## Элитный игровой контроллер

Руководство пользователя




Отсканируйте QR-код, чтобы прочитать руководство пользователя.


## Инструкция по регулировке усилия джойстиков



1 Потяните D-пад (крестовину) вертикально вверх, чтобы снять его.



2 Снимите магнитную крышку используя зазор на рукоятке и достаньте ключ регулировки усилия с правой стороны контроллера.



3 Отрегулируйте силу натяжения джойстиков, вращая винт справа от джойстика с помощью регулировочного ключа.

## Инструкция по настройке триггеров с обратной связью

## Адаптивный режим

Сила обратной связи триггеров автоматически изменяется в реальном времени в соответствии с игровой ситуацией  
Чтобы включить адаптивный режим, зайдите на сайт [www.flydigi.com](http://www.flydigi.com) на своем компьютере и загрузите «Flydigi Space Station».

## Пользовательский режим

Режим	Введение
Обычный	Функция обратной связи отключена, обычные линейные триггеры
Гонка	Имитация ощущения сопротивления при нажатии на педаль газа
Снайпер	Имитация ощущения нажатия на спусковой крючок снайперской винтовки
Отдача	Имитация непрерывной отдачи спускового крючка при стрельбе из пулемета в режиме автоматического огня
Вибрация	Одновременная вибрация с рукоятками геймпада для большего погружения
Блокировка триггера	Регулируемый ход триггера

## Откройте Flydigi Space Station для дополнительных настроек

Посетите наш официальный сайт [www.flydigi.com](http://www.flydigi.com), чтобы загрузить "Flydigi Space Station". В ней Вы можете настроить кнопки, макросы, гироскоп, джойстик и другие функции.



Сопоставление кнопок



Запись макросов




Настройка гироскопа



Регулировка джойстиков

## Подключение контроллера


Установите переключатель на задней панели контроллера в положение «ON», затем нажмите и удерживайте , чтобы открыть экранное меню, в котором можно настроить режим контроллера, конфигурацию кнопок и другие функции.



### Подключение к ПК


Откройте экранное меню, выберите [Connect] - [PC] и подключите контроллер к ПК с помощью приемника или кабеля.





Если контроллер не используется в течение определенного периода времени, он автоматически переходит в спящий режим. Нажмите , чтобы разбудить контроллер. Время до перехода в спящий режим можно изменить в Flydigi Space Station.

## Подключение к Nintendo Switch

Переключите контроллер в режим Switch, нажмите на значок контроллера на домашней странице Switch, выберите [Изменить захват/порядок], контроллер автоматически выполнит сопряжение и подключится.



**В режиме Switch соответствие кнопок и клавиш выглядит следующим образом:**

A	B	X	Y	SELECT	START			<b>APEX5</b>
B	A	Y	X	-	+	Домой	Снимок экрана	<b>Switch</b>

### Подключение к устройству Android/iOS

- Отсканируйте QR код, чтобы загрузить и установить приложение Flydigi Game Center.
- Войдите в Flydigi Game Center и нажмите «Добавить устройство». Следуйте инструкциям, чтобы подключить контроллер.



## Технические характеристики

Платформа	Режим	Системные требования
ПК	Приемник/Кабель/Bluetooth	Windows 7 и выше
Nintendo Switch	Switch	Switch
Android	Flashplay/Native	Android 10 и выше
iOS	Native	iOS 14

Режим Native: этот режим подходит для игр, которые изначально поддерживают контроллеры.

Режим Flashplay: этот режим подходит для мобильных игр, не поддерживающих контроллеры. Для него требуется использование приложения Flydigi Game Center.

Беспроводная связь: NearLink, BT 5.0


Рабочее расстояние: до 10 метров

Информация об аккумуляторе: литий-ионный аккумулятор, емкость аккумулятора 1500 мАч, время зарядки 3–4 часа, напряжение зарядки 5 В, ток зарядки 1000 мА

Рабочий ток: ток менее 90 мА во время использования (без вибрации и триггеров обратной связи), ток менее 0,1 мА в режиме ожидания

Диапазон температур: использовать и хранить при температуре от -10°C до 50°C.

## Внешний вид



## Использование кнопки "Турбо"

Функции	Комбинации кнопок
Кнопка включения/ выключения быстрого огня	☐» + выбранная кнопка

\*Функция кнопки «Турбо» по умолчанию отключена и может быть включена в Flydigi Space Station.

## Горячие клавиши

Функции	Комбинации кнопок
Разбудить контроллер	Нажмите кнопку 
Войти в экранное меню	Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 секунды.
Переподключение приемника	Нажмите и удерживайте кнопку  +  в течение 3 секунд.
Сброс к заводским настройкам	Нажмите и удерживайте кнопку  +  +  в течение 3 секунд.
Переключение сохраненных конфигураций	 + A/B/X/Y (Переключение сохраненных конфигураций)

\*Функция переключения сохраненных конфигураций, по умолчанию отключена и может быть включена в Flydigi Space Station.

## Часто задаваемые вопросы

В: Триггер/джойстик работают некорректно?

О: Свяжитесь со службой поддержки бренда для получения инструкции по калибровке контроллера: [oversea\\_customer@flydigi.com](mailto:oversea_customer@flydigi.com)

В: Контроллер не подключается по Bluetooth?

О: В меню экрана - Connect, нажмите Re-pairing. В это время контроллер отобразит "Pairing". Откройте настройки Bluetooth на устройстве и переподключитесь.

В: Сигнал подключения приемника нестабилен (задержка/отключение и т. д.)

О: Если поблизости много сигналов 2,4 ГГц, это может вызвать помехи. Рекомендуется использовать удлинительный USB-кабель между приемником и компьютером для усиления сигнала.

## Наименование и содержание вредных веществ в продукте

Название детали	Токсичные или опасные вещества и элементы					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
PCB Board	○	○	○	○	○	○
Корпус	○	○	○	○	○	○
Упаковка	○	○	○	○	○	○
Кабель	○	○	○	○	○	○
Аккумулятор	○	○	○	○	○	○
Силикон	○	○	○	○	○	○
Мелкие конструктивные детали	○	○	○	○	○	○

# Flydigi APEX 5


## Controle de Jogo Elite

Manual do Usuário




Escaneie o código QR para ler o manual do usuário


## Instruções do Joystick com Força Ajustável



1 Levante o D-pad diretamente para cima para removê-lo.



2 Remova a tampa magnética da fenda da alça e retire o palhete de ajuste de força do lado direito do controle.



3 Ajuste a tensão da alavanca do jogo usando o parafuso à direita da alavanca de ajuste.

## Instruções do Gatilho com Resposta de Força

### Modo Adaptativo

De acordo com as mudanças em tempo real da cena do jogo, a sensação de resposta de força dos gatilhos é automaticamente alterada.

Acesse [www.flydigi.com](http://www.flydigi.com) no seu computador e baixe o "Flydigi Space Station" para ativar o modo adaptativo.

### Modo Personalizado

Modo	Introdução
Regular	Função de resposta de força desativada, gatilhos lineares normais
Corrida	Simula a sensação de amortecimento ao pressionar o acelerador
Atirador	Simula a sensação de pressionar o gatilho de um rifle de atirador
Recuo	Simula a oscilação contínua do gatilho ao atirar com uma metralhadora em tiro automático contínuo
Vibração	Vibra simultaneamente com a alça para aumentar a imersão
Bloqueio do Gatilho	Ajusta o trajeto do gatilho

### Abra o Flydigi Space Station Para Mais Configurações Personalizadas

Visite nosso site oficial [www.flydigi.com](http://www.flydigi.com) para baixar o "Flydigi Space Station". Você pode personalizar botões, macros, sensores de movimento, joystick e outras funções.



Mapeamen-  
to de Botões



Definição de  
Macros




Mapeamento de  
Sensores de  
Movimento



Ajuste do  
Joystick

## Conecte Seu Controle

Puxe o interruptor da bobina do controle para ON, depois pressione e segure o  para abrir o menu na tela, onde você pode configurar o modo do controle e as configurações dos botões.



## Conectar a um PC


Abra o menu na tela, selecione [Conectar] - [PC] e conecte o computador e o controle usando um receptor ou um cabo. Captura da Tela Inicial





Se o controle não for usado por um período de tempo, ele entrará automaticamente no modo de sono. Pressione o  para acordar o controle. Você pode modificar o tempo limite de sono no Flydigi Space Station.

## Conectar a um Switch

Ajuste o controle para o modo Switch, clique no ícone do controle na página inicial do seu Nintendo Switch e vá para [Mudar Alça/Ordem]. O controle se pareará e conectará automaticamente.



## No modo Switch, o mapeamento de botão para tecla é o seguinte

A	B	X	Y	SELECT	START			APEX5
B	A	Y	X	-	+	Tela Inicial	Captura de Tela	Switch

## Conectar a um Dispositivo Android/iOS

1. Escaneie o código QR para baixar e instalar o aplicativo Flydigi Game Center.
2. Entre no Flydigi Game Center - Gerenciamento de Periféricos e clique em "Adicionar Dispositivo". Siga as instruções fornecidas no hall de jogos para conectar o controle.



## Especificações

Plataforma	Modo	Requisito do Sistema
PC	Dongle/Cabo/BT	Win 7 e superior
Switch	Switch	Switch
Android	Flashplay/Native	Android 10 e superior
iOS	Native	iOS 14 e superior

**Modo Native:** Esse modo é adequado para jogos que suportam nativamente controles.

**Modo Flashplay:** Esse modo é adequado para jogos móveis que não suportam controles. Requer o uso do aplicativo Flydigi Game Center como acompanhante.

**RF Sem Fio:** NearLink, BT 5.0


**Distância de Operação:** Menos de 10 metros

**Informações da Bateria:** Bateria de lítio-ion recarregável, capacidade de bateria 1500mAh, tempo de carregamento 3 - 4 horas, tensão de carregamento 5V, corrente de carregamento 1000mA

**Corrente de Operação:** Corrente menor que 90mA durante o uso (excluindo motores e gatilhos com resposta de força), corrente menor que 0,1mA no modo de espera

**Faixa de Temperatura:** Use e armazene entre -10°C e 50°C.

## Aparência











## Uso do botão Turbo

Funções	Combinações de teclas
Ativar/Desativar disparo rápido	☐» + botão a ser configurado

\*A função Turbo está desativada por padrão e pode ser habilitada no Flydigi Space Station

## Teclas de atalho

Funções	Combinações de teclas
Ligar o controle	Pressione o botão 
Abrir o menu de tela	Pressione e segure o botão  por 1 segundo
Reemparelhar o adaptador	Pressione e segure  +  por 3 segundos
Restaurar configurações de fábrica	Pressione e segure  +  +  por 3 segundos
Mudar predefinição do controle	 + A/B/X/Y (correspondendo à predefinição 1/2/3/4)

\*A função de troca de predefinição está desativada por padrão e pode ser habilitada no Flydigi Space Station

## FAQ – Perguntas Frequentes

P: Os dados do gatilho/joystick estão anormais?

R: Entre em contato com o atendimento ao cliente oficial para obter o método de calibração do controle: [oversea\\_customer@flydigi.com](mailto:oversea_customer@flydigi.com)

P: O controle BT não consegue se conectar?

R: No menu na tela - Conectar, clique em Reemparelhamento. O controle exibirá "Emparelhando" nesse momento. Abra as configurações de BT do dispositivo e reconecte.

P: O sinal da conexão do dongle é instável. (atraso/desconexão etc)

R: Se houver muitos sinais 2,4GHz nas proximidades, isso pode causar interferência. Recomenda-se usar um cabo de extensão USB entre o dongle e o computador para aumentar o sinal.

## O nome e o conteúdo das substâncias perigosas no produto

Nome da Peça	Substâncias e Elementos Tóxicos ou Perigosos					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Placa de PCB	○	○	○	○	○	○
Cápsula	○	○	○	○	○	○
Embalagem	○	○	○	○	○	○
Fio	○	○	○	○	○	○
Bateria Polimérica	○	○	○	○	○	○
Silicone	○	○	○	○	○	○
Peças Estruturais Pequenas	○	○	○	○	○	○

Este formulário foi preparado de acordo com as disposições da SJ/T 11364

- Indica que o conteúdo da substância perigosa em todos os materiais homogêneos desta peça está dentro do limite especificado na GB/T 26572 - 2011 Requer o seguinte
- × Indica que o conteúdo da substância perigosa em pelo menos um material homogêneo do componente excede as disposições da GB/T 26572 - 2011 Os requisitos limite

# Flydigi APEX 5


## Control de Juego Elite

### Manual del Usuario




Escanee el código QR para leer el manual del usuario


## Instrucciones del Joystick con Fuerza Ajustable



1 Levante el D-pad directamente hacia arriba para quitarlo.



2 Retire la tapa magnética de la ranura de la alza y quite la paleta de ajuste de fuerza del lado derecho del control.



3 Ajuste a tensão da alavanca do jogo usando os parafusos do lado direito do painel de ajuste.

## Instrucciones del Gatillo con Respuesta de Fuerza

### Modo Adaptativo

De acuerdo con los cambios en tiempo real de la escena del juego, la sensación de respuesta de fuerza de los gatillos se altera automáticamente.

Acceda a [www.flydigi.com](http://www.flydigi.com) en su computador y descargue la "Flydigi Space Station" para activar el modo adaptativo.

### Modo Personalizado

Modo	Introducción
Regular	Función de respuesta de fuerza desactivada, gatillos lineales normales
Corrida	Simula la sensación de amortiguamiento al presionar el acelerador
Atirador	Simula la sensación de presionar el gatillo de un rifle de atirador
Recuo	Simula la oscilación continua del gatillo al disparar con una ametralladora en tiro automático continuo
Vibración	Vibra simultáneamente con la alza para aumentar la inmersión
Bloqueo del Gatillo	Ajusta el recorrido del gatillo

### Abra la Flydigi Space Station Para Más Configuraciones Personalizadas

Visite nuestro sitio oficial [www.flydigi.com](http://www.flydigi.com) para descargar la "Flydigi Space Station". Puede personalizar botones, macros, sensores de movimiento, joystick y otras funciones.



Mapeo de Botones



Definición de Macros




Mapeo de Sensores de Movimiento



Ajuste del Joystick


## Conecte Su Control

Tire el interruptor de la bobina del control a ON, luego mantenga presionado  para abrir el menú en pantalla, donde puede configurar el modo del control y las configuraciones de los botones.



### Conectar a un PC


Abra el menú en pantalla, seleccione [Conectar] - [PC] y conecte el computador y el control utilizando un receptor o un cable. Captura de la Tela Inicial



Si el control no se utiliza durante un período de tiempo, entrará automáticamente en el modo de sueño. Presione el botón para despertar el control. Puede modificar el límite de tiempo de sueño en la Flydigi Space Station.

## Conectar a un Switch

Ajuste el control al modo Switch, haga clic en el icono del control en la página inicial de su Nintendo Switch y vaya a [Cambiar Alza/Orden]. El control se parecerá y se conectará automáticamente.



### En el modo Switch, el mapeo de botón a tecla es el siguiente

A	B	X	Y	SELECT	START			APEX5
B	A	Y	X	-	+	Tela Inicial	Captura de Tela	Switch

### Conectar a un Dispositivo Android/iOS

1. Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación Flydigi Game Center.
2. Ingrese a la Flydigi Game Center - Gestión de Periféricos y haga clic en "Agregar Dispositivo". Siga las instrucciones proporcionadas en el salón de juegos para conectar el control.



## Especificaciones

Plataforma	Modo	Requisito del Sistema
PC	Dongle/Cable/BT	Win 7 y superior
Switch	Switch	Switch
Android	Flashplay/Native	Android 10 y superior
iOS	Native	iOS 14 y superior

**Modo Native:** Este modo es adecuado para juegos que soportan nativamente controles.

**Modo Flashplay:** Este modo es adecuado para juegos móviles que no soportan controles. Requiere el uso de la aplicación Flydigi Game Center como acompañante.

**RF Inalámbrico:** NearLink, BT 5.0


**Distancia de Operación:** Menos de 10 metros

**Informaciones de la Batería:** Batería de litio-ion recargable, capacidad de batería 1500mAh, tiempo de carga 3 - 4 horas, tensión de carga 5V, corriente de carga 1000mA

**Corriente de Operación:** Corriente menor que 90mA durante el uso (excluyendo motores y gatillos con respuesta de fuerza), corriente menor que 0,1mA en el modo de espera

**Rango de Temperatura:** Utilice y almacene entre -10°C y 50°C.









## Apariencia



Funciones	Combinaciones de teclas
Activar/Desactiva disparo rápido	☐» + botón a configurar

\*La función Turbo está desactivada por defecto y puede habilitarse en Flydigi Space Station

## Funciones de acceso rápido

Funciones	Combinaciones de teclas
Encender el controlador	Presionar el botón 
Entrar al menú de pantalla	Mantener pulsado el botón  durante 1 segundo
Reemparejar el receptor	Mantener pulsado  +  durante 3 segundos
Restaurar configuración de fábrica	Mantener pulsado  +  +  durante 3 segundos
Cambiar preajuste del controlador	 + A/B/X/Y (correspondiente a preajuste 1/2/3/4)

\*La función de cambio de preajuste está desactivada por defecto y puede habilitarse en Flydigi Space Station

## FAQ – Preguntas Frecuentes

P: ¿Los datos del gatillo/joystick son anormales?

R: Puede contactar con el servicio oficial de atención al cliente para obtener el método de calibración del controlador: [oversea\\_customer@flydigi.com](mailto:oversea_customer@flydigi.com)

P: El control BT no se puede conectar?

R: En el menú en pantalla - Conectar, haga clic en Reemparejamiento. El control mostrará "Emparejando" en ese momento. Abra las configuraciones de BT del dispositivo y reconecte.

P: La señal de conexión del dongle es inestable. (retraso/desconexión etc)

R: Si hay muchas señales 2,4GHz en las proximidades, esto puede causar interferencia. Se recomienda utilizar un cable de extensión USB entre el dongle y el computador para aumentar la señal.

## El nombre y el contenido de las sustancias peligrosas en el producto

Nombre de la Pieza	Sustancias y Elementos Tóxicos o Perigosos					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Placa de PCB	○	○	○	○	○	○
Cápsula	○	○	○	○	○	○
Embalaje	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○
Batería Polimérica	○	○	○	○	○	○
Silicona	○	○	○	○	○	○
Pequeñas Piezas Estructurales	○	○	○	○	○	○

Este formulario se ha preparado de acuerdo con las disposiciones de la SJ/T 11364

- Indica que el contenido de la sustancia peligrosa en todos los materiales homogéneos de esta pieza está dentro del límite especificado en la GB/T 26572 - 2011 Requiere el siguiente
- × Indica que el contenido de la sustancia peligrosa en al menos un material homogéneo del componente excede las disposiciones de la GB/T 26572 - 2011 Los requisitos límite


# Flydigi APEX 5 Elite Gaming Controller

## Bedienungsanleitung




Scanne den QR-Code, um die Bedienungsanleitung zu lesen


## Anleitung für die Kraftverstellbare Joystick



1 Heben Sie das Steuerkreuz gerade nach oben an, um es zu entfernen.



2 Entferne die magnetische Abdeckung aus der Spalte am Griff und nehme die Kraftverstellungsvorrichtung von der rechten Seite des Controllers heraus.



3 Passen Sie die Spannung des Joysticks an, indem Sie die Schraube auf der rechten Seite des Joysticks drehen.

## Anleitung für die Krafrückmeldungstaster

## Adaptiver Modus

Die Krafrückmeldungsempfindung der Taster wird automatisch entsprechend den Echtzeitänderungen der Spielszene umgeschaltet. Besuche [www.flydigi.com](http://www.flydigi.com) auf deinem Computer und lade "Flydigi Space Station" herunter, um den adaptiven Modus zu aktivieren.

## Benutzerdefinierter Modus

Modus	Beschreibung
Regulär	Krafrückmeldungsfunktion deaktiviert, reguläre lineare Taster
Renndienst	Nachahmt die Dämpfungswirkung beim Drücken des Gaspedals
Scharfschütze	Nachahmt das Gefühl beim Drücken des Abzugs eines Scharfschützengewehrs
Rückstoß	Nachahmt die kontinuierliche Schwingung des Abzugs beim automatischen Feuer eines Maschinengewehrs
Vibration	Vibriert gleichzeitig mit dem Griff, um die Immersion zu verbessern
Tasterverriegelung	Verstelle die Tasterlaufstrecke

## Öffne Flydigi Space Station für weitere Anpassungseinstellungen


Besuche unsere offizielle Website [www.flydigi.com](http://www.flydigi.com), um "Flydigi Space Station" herunterzuladen. Du kannst Tasten, Makros, Bewegungserkennung, Joystick und andere Funktionen anpassen.



Tastenbelegung



Makrodefinition




Bewegungserkennung



Joystickeinstellung

## Verbinde deinen Controller


Ziehe den Schalter des Controllers auf ON, halte dann  gedrückt, um das Menü auf dem Bildschirm zu öffnen, in dem du den Controllermodus und die Tastenbelegungen konfigurieren kannst.



## Verbinde mit einem PC


Öffne das Menü auf dem Bildschirm, wähle [Verbinden] - [PC] und verbinde den Computer und den Controller mit einem Empfänger oder einem Kabel.





Wenn der Controller eine Zeit lang nicht verwendet wird, tritt er automatisch in den Schlafmodus. Drücke den , um den Controller zu wecken. Du kannst die Schlafzeitüberschreitung in Flydigi Space Station ändern.

## Verbinde mit einem Switch

Stelle den Controller auf den Switch-Modus ein, klicke auf das Controller-Icon auf der Startseite deines Nintendo Switch und gehe zu [Grip/Reihenfolge ändern]. Der Controller wird automatisch gepaart und verbunden.



## Im Switch-Modus ist die Tasten-Taste-Belegung wie folgt:

A	B	X	Y	SELECT	START			APEXS
B	A	Y	X	-	+	Home	Screenshot	Switch

## Verbinde mit einem Android/iOS-Gerät

1. Scanne den QR-Code, um die Flydigi Game Center-App herunterzuladen und zu installieren.
2. Gehe in Flydigi Game Center - Peripherieverwaltung und klicke auf "Gerät hinzufügen". Folge den Anweisungen in der Spielhalle, um den Controller zu verbinden.



## Technische Daten

Plattform	Modus	Systemvoraussetzung
PC	Dongle/Kabel/BT	Win 7 und höher
Switch	Switch	Switch
Android	Flashplay/Native	Android 10 und höher
iOS	Native	iOS 14 und höher

**Native-Modus:** Dieser Modus eignet sich für Spiele, die native Unterstützung für Controller haben.

**Flashplay-Modus:** Dieser Modus eignet sich für mobile Spiele, die keine Controllerunterstützung haben. Es erfordert die Verwendung der Flydigi Game Center-App als Begleiter.

**Drahtlos RF:** NearLink, BT 5.0


**Betriebsbereich:** Weniger als 10 Meter

**Batterieinformation:** Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie, Batteriekapazität 1500 mAh, Ladezeit 3 - 4 Stunden, Ladespannung 5 V, Ladestrom 1000 mA

**Betriebsstrom:** Strom weniger als 90 mA während der Verwendung (ausschließlich Motoren und Krafrückmeldungstaster), Strom weniger als 0,1 mA im Standby-Modus

**Temperaturbereich:** Verwenden und lagern zwischen -10 °C und 50 °C.

## Optik










## Verwendung der Turbo-Taste

Funktionen	Tastenkombinationen
Schnellfeuer-Taste aktivieren/deaktivieren	 + zu belegende Taste

\*Turbo-Funktion standardmäßig deaktiviert; kann in Flydigi Space Station aktiviert werden

## Schlafmodus

Funktionen	Tastenkombinationen
Controller einschalten	 -Taste drücken
Bildschirmmenü öffnen	 -Taste 1 Sekunde gedrückt halten
Adapter neu koppeln	 +  3 Sekunden gedrückt halten
Werkeinstellungen wiederherstellen	 +  +  3 Sekunden gedrückt halten
Controller-Voreinstellung wechseln	 + A/B/X/Y (entspricht Voreinstellung 1/2/3/4)

\*Voreinstellungswchsel standardmäßig deaktiviert; kann in Flydigi Space Station aktiviert werden

## FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage: Sind die Trigger/Joystick-Daten abnormal?

Antwort: Kontaktieren Sie den offiziellen Kundendienst, um die Kalibrierungsmethode für den Controller zu erhalten: [oversea\\_customer@flydigi.com](mailto:oversea_customer@flydigi.com)

Frage: Der Controller kann nicht über Bluetooth verbunden werden?

Antwort: Klicke im Bildschirmmenü - Verbinden auf "Neu paaren". Der Controller wird jetzt "Paarung" anzeigen. Öffne die Bluetooth-Einstellungen deines Geräts und verbinde erneut.

Frage: Das Dongle-Verbindungssignal ist instabil. (Verzögerung/Trennung etc.)

Antwort: Wenn es in der Nähe viele 2,4-GHz-Signale gibt, kann dies zu Störungen führen. Es wird empfohlen, eine USB-Erweiterungskabel zwischen dem Dongle und dem Computer zu verwenden, um das Signal zu verstärken.

## Name und Inhalt von schädlichen Stoffen im Produkt

Teilname	Giftige oder gefährliche Stoffe und Elemente					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
PCB-Board	○	○	○	○	○	○
Gehäuse	○	○	○	○	○	○
Verpackung	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○
Polymerbattery	○	○	○	○	○	○
Silikon	○	○	○	○	○	○
Kleine Bauteile	○	○	○	○	○	○

Diese Form wurde gemäß den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt.

- Gibt an, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in allen homogenen Materialien dieses Teils innerhalb der in GB/T 26572-2011 angegebenen Grenzen liegt. Erfordert Folgendes
- ✕ Gibt an, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in mindestens einem homogenen Material der Komponente die Bestimmungen von GB/T 26572-2011 überschreitet. Die Grenzbedingungen

# Flydigi APEX 5


## Contrôleur de jeu d'élite

Manuel de l'utilisateur




Scannez le code QR pour lire le manuel de l'utilisateur


## Instructions pour le joystick à force réglable



1 Soulevez le D-pad droit vers le haut pour le retirer.



2 Retirez le couvercle magnétique de l'espace entre les poignées et sortez la palette de réglage de force du côté droit du contrôleur.



3 En utilisant le régulateur, tournez la vis sur le côté droit du joystick pour ajuster la tension du joystick.

## Instructions pour la détente à rétroaction de force

## Mode adaptatif

Selon les changements en temps réel de la scène de jeu, la sensation de rétroaction de force des détenteurs est automatiquement commutée. Accédez à [www.flydigi.com](http://www.flydigi.com) sur votre ordinateur et téléchargez "Flydigi Space Station" pour activer le mode adaptatif.

## Mode personnalisé

Mode	Description
Régulier	Fonction de rétroaction de force désactivée, détenteurs linéaires régulières
Course	Simule la sensation d'amortissement lorsqu'on appuie sur l'accélérateur
Tireur d'élite	Simule la sensation d'appuyer sur la détente d'un fusil de sniper
Recul	Simule l'oscillation continue de la détente lors du tir automatique continu d'un mitrailleur
Vibration	Fait vibrer simultanément la poignée pour renforcer l'immersion
Verrouillage de la détente	Règlez la course de la détente

## Ouvrez Flydigi Space Station pour plus de paramètres personnalisés

Visitez notre site officiel [www.flydigi.com](http://www.flydigi.com) pour télécharger "Flydigi Space Station". Vous pouvez personnaliser les boutons, les macros, la détection de mouvement, le joystick et d'autres fonctions.



Mappage des boutons



Définition des macros




Mappage de la détection de mouvement



Réglage du joystick

## Connectez votre contrôleur

Tirez le commutateur enroulé du contrôleur vers ON, puis appuyez longuement sur le  pour ouvrir le menu sur l'écran, où vous pouvez configurer le mode du contrôleur et les paramètres des boutons.



## Connectez-vous à un PC


Ouvrez le menu sur l'écran, sélectionnez [Connecter] - [PC] et connectez l'ordinateur et le contrôleur à l'aide d'un récepteur ou d'un câble.





Si le contrôleur n'est pas utilisé pendant un certain temps, il entrera automatiquement en mode veille. Appuyez sur le  pour réveiller le contrôleur. Vous pouvez modifier le délai d'inactivité en mode veille dans Flydigi Space Station.

## Connectez-vous à un Switch

Réglez le contrôleur sur le mode Switch, cliquez sur l'icône du contrôleur sur la page d'accueil de votre Nintendo Switch et accédez à [Changer la poignée/Ordre]. Le contrôleur se jumellera et se connectera automatiquement.



## En mode Switch, le mappage bouton-clé est le suivant :

A	B	X	Y	SELECT	START			APEX5
B	A	Y	X	-	+	Accueil	Capture d'écran	Switch

## Connectez-vous à un appareil Android/iOS

1. Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application Flydigi Game Center.
2. Entrez dans Flydigi Game Center - Gestion des périphériques et cliquez sur "Ajouter un appareil". Suivez les instructions fournies dans le hall de jeu pour connecter le contrôleur.



## Spécifications

Plateforme	Mode	Configuration requise du système
PC	Dongle/Câble/BT	Win 7 et versions ultérieures
Switch	Switch	Switch
Android	Flashplay/Native	Android 10 et versions ultérieures
iOS	Native	iOS 14 et versions ultérieures

**Mode Native :** Ce mode est adapté pour les jeux qui prennent nativement en charge les contrôleurs.

**Mode Flashplay :** Ce mode est adapté pour les jeux mobiles qui ne prennent pas en charge les contrôleurs. Il nécessite l'utilisation de l'application Flydigi Game Center en tant qu'assistant.

**RF sans fil :** NearLink, BT 5.0



**Distance d'utilisation :** Moins de 10 mètres

**Informations sur la batterie :** Batterie lithium-ion rechargeable, capacité de la batterie 1500 mAh, temps de charge 3 - 4 heures, tension de charge 5 V, courant de charge 1000 mA

**Courant d'utilisation :** Courant inférieur à 90 mA pendant l'utilisation (excluant les moteurs et les détentés à rétroaction de force), courant inférieur à 0,1 mA en mode veille

**Plage de température :** Utilisation et stockage entre - 10 °C et 50 °C.

## Aspect











## Utilisation du bouton Turbo

Fonctions	Combinaisons de touches
Activer/Désactiver le tir rapide	☐» + touche à configurer

\*La fonction Turbo est désactivée par défaut et peut être activée dans Flydigi Space Station

## Raccourcis

Fonctions	Combinaisons de touches
Allumer la manette	Appuyer sur la touche 
Ouvrir le menu écran	Maintenir la touche  enfoncée 1 seconde
Réappairer le dongle	Maintenir  +  enfoncé 3 secondes
Réinitialiser les paramètres d'usine	Maintenir  +  +  enfoncé 3 secondes
Changer la préconfiguration de la manette	 + A/B/X/Y (correspond aux préconfigurations 1/2/3/4)

\*Le changement de préconfiguration est désactivé par défaut et peut être activé dans Flydigi Space Station

## FAQ

Q: Les données de la gâchette/du joystick sont-elles anormales ?

A: Contactez le service client officiel pour obtenir la méthode d'étalonnage de la manette: [oversea\\_customer@flydigi.com](mailto:oversea_customer@flydigi.com)

Q: Le contrôleur ne peut pas se connecter via BT ?

A: Dans le menu sur l'écran - Connecter, cliquez sur Re-pariage. Le contrôleur affichera "Pariage" à ce moment-là. Ouvrez les paramètres BT de l'appareil et reconnectez-le.

Q: Le signal de connexion du dongle est instable (retard/déconnexion, etc.) ?

A: Si il y a de nombreux signaux 2,4 GHz à proximité, cela peut causer des interférences. Il est recommandé d'utiliser un câble d'extension USB entre le dongle et l'ordinateur pour renforcer le signal.

## Nom et contenu des substances toxiques dans le produit

Nom de la pièce	Substances et éléments toxiques ou dangereux					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Carte PCB	○	○	○	○	○	○
Coque	○	○	○	○	○	○
Emballage	○	○	○	○	○	○
Fil	○	○	○	○	○	○
Batterie polymère	○	○	○	○	○	○
Silicône	○	○	○	○	○	○
Petites pièces structurales	○	○	○	○	○	○

Ce formulaire a été préparé conformément aux dispositions de SJ/T 11364

- Indique que la teneur en substance dangereuse de tous les matériaux homogènes de cette pièce est dans les limites spécifiées dans GB/T 26572 - 2011 Exige les conditions suivantes
- × Indique que la teneur en substance dangereuse d'au moins un matériau homogène du composant dépasse les dispositions de GB/T 26572 - 2011 Les limites requises

# Flydigi APEX 5


## Controllore per gaming elite

Manuale dell'utente




Scansiona il codice QR per leggere il manuale dell'utente


## Istruzioni per il joystick con forza regolabile



1 Sollevare il D-pad direttamente verso l'alto per rimuoverlo.



2 Rimuovi la copertura magnetica dalla fessura del grip e preleva la pala di regolazione della forza dal lato destro del controllore.



3 Regola la tensione del joystick utilizzando le viti sulla destra del pannello di controllo per ruotare il joystick.

## Istruzioni per il trigger con feedback di forza

## Modalità adattiva

In base ai cambiamenti real-time nella scena del gioco, la sensazione di feedback di forza dei trigger viene automaticamente commutata.

Accedi a [www.flydigi.com](http://www.flydigi.com) dal tuo computer e scarica "Flydigi Space Station" per abilitare la modalità adattiva.

## Modalità personalizzata

Modalità	Introduzione
Normale	Funzione di feedback di forza disabilitata, trigger lineari normali
Corsa	Simula la sensazione di smorzamento quando si preme l'acceleratore
Sniper	Simula la sensazione di premere il trigger di un fucile sniper
Rinculo	Simula l'oscillazione continua del trigger durante il fuoco automatico sostenuto di una mitragliatrice
Vibrazione	Vibra contemporaneamente con il grip per aumentare l'immersione
Blocco trigger	Regola il percorso del trigger

## Apri Flydigi Space Station per ulteriori impostazioni personalizzate

Visita il nostro sito ufficiale [www.flydigi.com](http://www.flydigi.com) per scaricare "Flydigi Space Station". Puoi personalizzare i pulsanti, le macro, la sensibilità al movimento, il joystick e altre funzioni.



Mappatura dei pulsanti



Definizione delle macro




Mappatura della sensibilità al movimento



Regolazione del joystick

## Collega il tuo controller

Tira il commutatore del nastro del controller verso ON, quindi tieni premuto il  per aprire il menu sulla schermata, dove puoi configurare la modalità del controller e le impostazioni dei pulsanti.



## Collega a un PC


Apri il menu sulla schermata, seleziona [Connetti] - [PC] e collega il computer e il controller utilizzando un ricevitore o un cavo. **Captura Home**





Se il controller non viene utilizzato per un periodo di tempo, entrerà automaticamente in modalità di riposo. Premi il  per svegliare il controller. Puoi modificare il timeout di riposo in Flydigi Space Station.

## Collega a un Switch

Regola il controller in modalità Switch, clicca sull'icona del controller nella pagina principale del tuo Nintendo Switch e vai a [Cambia grip/Ordine]. Il controller si accoppierà e si conetterà automaticamente.



## In modalità Switch, la mappatura pulsante-tasto è la seguente

A	B	X	Y	SELECT	START			APEX5
B	A	Y	X	-	+	Home	Schermata	Switch

## Collega a un dispositivo Android/iOS

1. Scansiona il codice QR per scaricare e installare l'app Flydigi Game Center.
2. Entra in Flydigi Game Center - Gestione periferiche e clicca su "Aggiungi dispositivo". Segui le istruzioni fornite nella hall di gioco per collegare il controller.



## Specifiche

Piattaforma	Modalità	Richieste di sistema
PC	Dongle/Cavo/BT	Win 7 e versioni successive
Switch	Switch	Switch
Android	Flashplay/Native	Android 10 e versioni successive
iOS	Native	iOS 14 e versioni successive

**Modalità Native:** Questa modalità è adatta per i giochi che supportano nativamente i controlleri.

**Modalità Flashplay:** Questa modalità è adatta per i giochi mobili che non supportano i controlleri. Richiede l'uso dell'app Flydigi Game Center come companion.

**RF wireless:** NearLink, BT 5.0


**Distanza di funzionamento:** Inferiore a 10 metri

**Informazioni sulla batteria:** Batteria al litio ionico ricaricabile, capacità batteria 1500mAh, tempo di carica 3-4 ore, tensione di carica 5V, corrente di carica 1000mA

**Corrente di funzionamento:** Corrente inferiore a 90mA durante l'uso (esclusi i motori e i trigger con feedback di forza), corrente inferiore a 0.1mA in modalità di standby

**Intervallo di temperatura:** Utilizzare e conservare tra -10°C e 50°C.

## Aspect











## Utilizzo del pulsante Turbo

Funzioni	Combinazioni di tasti
Attiva/Disattiva fuoco rapido	 + tasto da impostare

\*Funzione Turbo disattivata di default; attivabile in Flydigi Space Station

## Scorciatoie

Funzioni	Combinazioni di tasti
Accendi controller	Premere il tasto 
Apri menu schermo	Tenere premuto il tasto  per 1 secondo
Ripara dongle	Tenere premuto  +  per 3 secondi
Ripristina impostazioni di fabbrica	Tenere premuto  +  +  per 3 secondi
Cambia preimpostazione controller	 + A/B/X/Y (corrisponde a preimpostazione 1/2/3/4)

\*Il cambio di preimpostazione è disattivato di default e attivabile in Flydigi Space Station

## FAQ

D: I dati del grilletto/joystick sono anomali?

A: Contatta l'assistenza clienti ufficiale per ottenere il metodo di calibrazione del controller: [oversea\\_customer@flydigi.com](mailto:oversea_customer@flydigi.com)

D: Il controller BT non si connette?

A: Nel menu sulla schermata - Connetti, clicca su Riparazione. Il controller visualizzerà "Accoppiamento" in questo momento. Apri le impostazioni BT del dispositivo e riconnettiti.

D: Il segnale di connessione del dongle è instabile. (ritardo/disconnessione etc)

A: Se ci sono molti segnali 2.4GHz nelle vicinanze, potrebbe causare interferenze. È consigliabile utilizzare un cavo di estensione USB tra il dongle e il computer per migliorare il segnale.

## Nome e contenuto delle sostanze pericolose nel prodotto

Nome della parte	Sostanze e elementi tossici o pericolosi					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
PCB Board	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Custodia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Imballaggio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cavo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Batteria polimerica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Silicone	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Piccole parti strutturali	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Questa forma è stata preparata in conformità con le disposizioni di SJ/T 11364

- Indica che il contenuto della sostanza pericolosa in tutti i materiali omogenei di questa parte è entro i limiti specificati in GB/T 26572-2011 Richiede quanto segue
- Indica che il contenuto della sostanza pericolosa in almeno un materiale omogeneo del componente supera le disposizioni di GB/T 26572-2011 I limiti richiesti