

Lano™
fe1

PL Elektroniczna waga kuchenna

EN Electronic Kitchen Scale

CS Elektronická kuchyňská váha

SK Elektronické kuchynské váhy

RU Электронные кухонные весы





HU Elektronikus konyhamérleg

EE Elektrooniline kehaakaal

LT Elektroninės virtuvinės svarstyklės

LV Elektroniskie virtuves svāri

GR Ηλεκτρονική Ζυγαριά Κουζίνας



4

a



WEIGHT MILK WATER

b



WEIGHT MILK WATER

c



WEIGHT MILK WATER

d



WEIGHT MILK WATER

e



UWAGA:

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

Urządzenie NIE jest przeznaczone do użytku komercyjnego/profesjonalnego.

Urządzenie NIE jest przystosowane do używania wolnym powietrzem

Uwaga! Przed użyciem należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków oraz dla prawidłowego użycia urządzenia. Instrukcję należy zachować i przechowywać tak by zawsze łatwo można by było do niej sięgnąć.

I. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

1 – Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszelkie elementy opakowania.

Uwaga! W przypadku obudowy z elementami metalowymi, na tych elementach może być naciągnięta mało widoczna folia zabezpieczająca, którą też należy ściągnąć.

2 – Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci, osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej oraz psychicznej bez nadzoru osób uprawnionych lub doświadczonych i zawsze zgodnie z niniejszą instrukcją.

OSTRZEŻENIE: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, TYLKO jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci, chyba że są powyżej 8 roku życia a czynności te są wykonywane pod nadzorem.

3 – Nie wolno wkładać **ŻADNYCH METALOWYCH PRZEDMIOTÓW** do wnętrza urządzenia.

- 4 – Urządzenia należy używać tylko na suchej i stabilnej powierzchni.
- 5 – Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas należy wyjąć z niego baterie. W przeciwnym razie może nastąpić wyciek z baterii co może na stałe uszkodzić urządzenie.
- 6 – Urządzenie nie powinno być narażone na działanie ekstremalnych temperatur, bezpośredniego działania promieni słonecznych, nadmiernej wilgotności oraz w warunkach nadmiernego zapylenia.
- 7 – Nie wolno używać urządzenia w pobliżu grzejników, otwartego ognia, i innych źródeł ciepła.
- 8 – Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użycia urządzenia.

Uwaga: Produkty spożywcze zaleca się ważyć tylko w formie konfekcjonowanej lub w naczyniach przystosowanych do kontaktu z żywnością.

OSTRZEŻENIA

- 1 – Nigdy nie wolno używać urządzenia jeśli jest uszkodzone lub działa w sposób nieprawidłowy.
- 2 – Nigdy nie używać urządzenia jeśli wcześniej upadło z wysokości i wskazuje widoczne oznaki uszkodzenia.
- 3 – Wszelkie naprawy, demontaż lub wymiana jakichkolwiek części zawsze powinno być dokonane przez wyspecjalizowany zakład.
- 4 – Gdy zachodzi obawa, że urządzenie zostało uszkodzone NIGDY nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- 5 – Nigdy nie myj urządzenia pod bieżącą wodą ani w taki sposób by woda do niego ściekała.

II. UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- 1 – Wagę należy używać na twardej płaskiej powierzchni
 - 2 – Przed pierwszym użyciem należy usunąć izolację z baterii zasilającej (rys.2)
 - 3 – Waga waży w zakresie: od 5g do 5000 g
 - 4 – Jeśli używasz naczyń do ważenia produktów pamiętaj o tarowaniu
 - 5 – Przed ważeniem zawsze należy wyzerować wagę
 - 6 – Jeśli na wyświetlaczu pojawi się symbol „0-Ld” – oznacza to, że ważony ciężar jest zbyt ciężki.
 - 7 – Jeśli wskaźnik rozładowania baterii na wyświetlaczu wskazuje bardzo niski poziom (rys.4 d) należy wymienić ją na nową.
 - 8 – Wskaźniki wyświetlacza pokazane są na rys.3
- UWAGA:** czas reakcji przełączanych funkcji może mieć opóźnienie ok. 1,5 sekundy w stosunku do naciśnięcia przycisku.

III. PODSTAWOWE INFORMACJE

Rys. 1

1. Platforma wagi / 2. Wyświetlacz / 3. Przycisk włączania, wyłączenia, tarowania / 4. Przycisk zmiany funkcji, zmiany jednostek / 5. Komora baterii / 6. Uchwyt do powieszenia wagi / 7. Precyzyjne czujniki nacisku

Rys. 3

1. Wskaźnik aktywnej funkcji / 2. Wynik pomiaru / 3. Jednostka wagi / 4. Jednostka objętości / 5. Pojemność wody / 6. Pojemność mleka / 7. Waga

Rys. 4

- a) Pomiar wagi
- b) Pomiar objętości mleka
- c) Pomiar objętości wody
- d) Poziom rozładowania baterii
- e) Zbyt duży ciężar

IV. OBSŁUGA URZĄDZENIA

Zasilanie – Baterie:

- 1 – W przypadku nowej wagi wyciągnij listek zabezpieczający (rys. 2).
- 2 – W przypadku gdy baterie są słabe lub zupełnie wyczerpane (sprawdź wskaźnik rozładowania baterii) (rys. 4 d), należy je wymienić zgodnie z poniższą instrukcją.

Uwaga: jeśli baterie są na wyczerpaniu może mieć to wpływ na jakość pomiaru.

- a) Otwórz pokrywkę komory baterii.
- b) Przy pomocy cienkiego zaostrego przedmiotu podważ baterie i wyjmij.
- c) Nową baterie wciśnij lekko zgodnie z biegunami polaryzacji – plusem do góry.
- d) Na koniec załóż osłonkę gniazda baterii.

W tym urządzeniu zaleca się stosować wyłącznie baterie jednorazowego użytku.



WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenia zasilane bateriami

Niniejsze środki ostrożności dotyczą produktów, w których używane są baterie do ponownego ładowania (akumulatory) lub baterie jednorazowego użytku.

Nieprawidłowe użytkowanie baterii może spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie lub wybuch. Uwolniony elektrolit jest źródłem korozji i może być toksyczny. Może powodować oparzenia skóry i oczu; jest również szkodliwy w przypadku połknięcia.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia urazu:

- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Baterii nie należy podgrzewać, otwierać, nakłuwać, niszczyć ani wrzucać do ognia, oraz nie należy wkładać w odwrotny sposób do urządzenia. Należy zwracać szczególną uwagę na oznaczenie [+] i [-].
- Nie należy używać jednocześnie baterii starych i nowych ani baterii różnych typów (na przykład węglowo-cynkowych i alkalicznych).
- Nie należy dotykać metalowymi przedmiotami końcówek baterii w urządzeniu. Te elementy mogą się rozgrzać i spowodować oparzenia.
- Jeśli baterie są zużyte lub jeśli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Stare wyczerpane lub zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia i przekazać do utylizacji lub recyklingu zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- W przypadku wycieku z baterii należy wyjąć wszystkie baterie, unikając kontaktu wyciekającego elektrolitu ze skórą lub odzieżą. Jeśli elektrolit z baterii zetknie się ze skórą lub odzieżą, należy natychmiast przemyć to miejsce wodą. Przed włożeniem nowych baterii należy dokładnie wyczyścić komorę baterii wilgotnym papierowym ręcznikiem.

Tylko baterie jednorazowego użytku

- Uwaga Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu może spowodować wybuch. Należy korzystać wyłącznie z baterii tego samego rozmiaru i typu (alkaliczne, cynkowo-węglowe lub cynkowo-chlorkowe).
- Nie należy ponownie ładować zwykłych baterii.

Skład chemiczny zastosowanej baterii lub akumulatora:

Litowa (litowo-jonowa).

Sposób wyjmowania, wymiany:

Wykonaj procedurę wkładania baterii (Punkt. III.).

V. OBSŁUGA URZĄDZENIA

Włączanie i pomiary

1. Postaw wagę na twardej i płaskiej powierzchni.
2. Wciśnij przycisk ON/OFF/TARE by uruchomić urządzenie.
3. Przyciskiem MODE ustaw jednostki, w których chcesz dokonać pomiaru (kreska w dolnej części wyświetlacza ustawi się w odpowiedniej pozycji) (rys. 4 a,b,c).
4. Przy włączonej wadze wciśnij przycisk ON/OFF/TARE by wyzerować urządzenie.
5. Połóż produkty, które chcesz zważyć na platformie wagi.
6. Na wyświetlaczu ukaże się wartość pomiaru (rys. 4).

Funkcja Tary

1. – Włącz wagę (patrz: Włączanie i pomiary)
2. – Postaw naczynie do którego chcesz włożyć ważone produkty
3. – Naciśnij przycisk ON/OFF/TARE
4. – Na wyświetlaczu powinno pokazać się zero

UWAGA: proces zerowania może trwać ok 1s od naciśnięcia przycisku.

Zmiana jednostek i funkcji (rys. 3).

1. – Włącz wagę przyciskiem ON/OFF/TARE
2. – Przyciskiem MODE można zmieniać jednostki pomiaru:
WEIGHT (g) – Waga w g / WEIGHT (lb:oz) – waga w lb:oz
MILK (ml) – Pojemność mleka w ml / MILK (fl:oz) – Pojemność mleka w fl:oz
WATER (ml) – Pojemność wody w ml / WATER (fl:oz) – Pojemność wody w fl:oz

Funkcja pomiaru objętości:

Funkcja ta pozwala na zmierzenie objętości wody lub mleka (w zależności od potrzeby) bez użycia naczyń z miarką.

1. Włącz wagę i wyzeruj.
2. Ustaw na wadze naczynie do którego będziesz wlewać wodę lub mleko.
3. Użyj funkcji tary „TARE” (patrz funkcja tary).
4. Przyciskiem MODE ustaw odpowiednią funkcję, która chcesz użyć.
W dolnej części wyświetlacza pozioma kreska zaświeci się nad odpowiednim opisem: nad MILK dla mleka i nad WATER dla wody (patrz zmiany jednostek i funkcji) (rys. 3).
5. Wlej płyn do naczynia a waga zacznie wskazywać objętość.

VI. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Uwaga! Zawsze przed czyszczeniem wyjmij baterie.

Urządzenie można czyścić wilgotną ścierką.

Nie używać agresywnych środków chemicznych do czyszczenia, które mogą uszkodzić powszechnie urządzenia.

VII. DANE TECHNICZNE

Model: WKS001.X

Gdzie „X” oznacza cyfrę, która określa kolor wagi

Zasilanie: Bateria 3V 1 x CR2032

Rozmiar / waga urządzenia: 22 x 15 x 1,5 cm / waga netto: 480 g

Zakres pomiaru : od 5 – 5000 g

Dokładność: 1 g