

- Obrazy mają charakter poglądowy. Produkty mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem i zachować ją do przyszłego wglądu.

# TCL

## RC591SXE0

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI  
**ŁODÓWKA**

---

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM TEGO  
URZĄDZENIA

**Dziękujemy za zakup lodówki TCL.**

**Mamy nadzieję, że użytkowanie nowej lodówki TCL będzie dla Ciebie przyjemnością.**

**Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci doskonałą obsługę.**

|  |     |
|--|-----|
| Instrukcje bezpieczeństwa                | P2  |
| Wprowadzenie produktu                    | P5  |
| Obsługa i ustawianie                     | P6  |
| Przygotowanie przed użyciem              | P7  |
| Instalacja filtra wody i systemu wodnego | P8  |
| Kluczowe punkty użytkowania              | P13 |
| Konserwacja                              | P25 |
| Analiza usterek                          | P28 |
| Nie jest to usterka                      | P30 |
| Parametry techniczne                     | P31 |
| Wykaz części w opakowaniu                | P31 |

1. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane co do użycia urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

2. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

3. To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

4. **OSTRZEŻENIE:** Utrzymuj otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowie wolne od przeszkód.

5. **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków do przyspieszenia procesu rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.

6. **OSTRZEŻENIE:** Nie uszkadzaj obwodu chłodniczego.

7. **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór przechowywania żywności, chyba że są one zalecane przez producenta.

8. Nie przechowuj substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozoli z łatwopalnym gazem pędym, w tym urządzeniu.

9. Pralka jest przeznaczona dla gospodarstw domowych i podobnych zastosowań, takich jak

Używanie w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;

W domach wiejskich oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;

Środowiska typu „bed and breakfast”;

Zastosowania gastronomiczne i podobne w środowiskach innych niż detaliczne.

10. „Ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa” zawarte w tej instrukcji mogą nie obejmować wszystkich możliwych warunków i okoliczności.

Podczas instalacji, konserwacji i użytkowania tej lodówki należy kierować się zdrowym rozsądkiem, przestrzegać ostrzeżeń i środków ostrożności oraz ponosić odpowiedzialność za swoje działania.

11. Ponieważ poniższe instrukcje dotyczą różnych modeli, cechy Twojej lodówki mogą nieznacznie różnić się od tych określonych w niniejszej instrukcji, a nie wszystkie znaki ostrzegawcze mogą być stosowalne. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z centrum serwisowym lub sprzedawcą.

## Spis treści

- 1.R600a, łatwopalny gaz, jest używany jako czynnik chłodniczy w tym urządzeniu. Proszę skontaktować się z odpowiednimi lokalnymi władzami, aby dowiedzieć się, jak bezpiecznie postępować z tym produktem.
- 2.Czynnik chłodniczy wydobywający się z rurki chłodzącej może spowodować pożar lub obrażenia oczu.W przypadku wycieku czynnika chłodniczego w rękach należy unikać otwartego ognia, usunąć wszystkie łatwopalne przedmioty z lodówki i natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w przeciwnym razie może dojść do pożaru lub eksplozji.
- 12.Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F zgodnie z normą ERP dla źródeł światła, testowane z (lub bez) osłony światła

## Instrukcje bezpieczeństwa

### 1.Ostrzeżenie

**Ostrzeżenie:** Wokół urządzenia lub w jego zabudowie nie powinno być żadnych przeszkód, aby zapewnić swobodną wentylację.

**Ostrzeżenie:** Nie wolno przyspieszać procesu rozmrażania przy użyciu jakiegokolwiek sprzętu mechanicznego ani innymi metodami niż zalecane przez producenta.

**Ostrzeżenie:** Nie uszkadzaj obwodu chłodniczego.

**Ostrzeżenie:** Nie używaj żadnych urządzeń elektrycznych wewnątrz komory żywności, chyba że są one zalecane przez producenta.

**Ostrzeżenie:** Nie umieszczaj napojów ani żywności w szklanych pojemnikach w komorze zamrażarki, aby zapobiec ich pęknięciu i rozbiciu.

**Ostrzeżenie:** Jeśli lodówka zostanie wyłączona, należy ją ponownie włączyć dopiero po upływie 5 minut, aby zapobiec uszkodzeniu sprężarki.

**Ostrzeżenie:** Jeśli podczas użytkowania zauważył jakiegokolwiek przewody pod napięciem, nienormalny hałas, zapach, dym lub inne nieprawidłowości, konieczne jest natychmiastowe wyłączenie urządzenia i szybki kontakt z działem obsługi posprzedażnej producenta.

**Ostrzeżenie:** Unikaj wkładania palców lub dłoni pod lodówkę, zwłaszcza w dolnej tylnej części, ponieważ ostre przedmioty mogą spowodować obrażenia.

**Ostrzeżenie:** Dzieci nie mogą bawić się ani wspinać na lodówkę.Rodzice muszą nadzorować dzieci, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

**Ostrzeżenie:** Unikaj wkładania ręki między drzwi podczas ich otwierania lub zamykania, aby zapobiec przytraśnięciu palców.Zawsze używaj uchwytu do otwierania lub zamykania drzwi.

#### Zakres temperatury pracy

Lodówka jest przeznaczona do normalnej pracy w zakresie temperatur określonym przez jej klasę.

| Klasa                          | Symbole | Zakres temperatury otoczenia (°C) |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Rozszerzony klimat umiarkowany | SN      | +10 do +32                        |
| Klimat umiarkowany             | N       | +16 do +32                        |
| Subtropikalny                  | ST      | +16 do +38                        |
| Tropikalny                     | T       | +16 do +43                        |

#### UWAGI

Na moc chłodzenia i zużycie energii przez lodówkę może mieć wpływ temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz lokalizacja lodówki. Zaleca się odpowiednie regulacje ustawień temperatury.



**Ostrzeżenie:**Ten symbol ostrzega przed materiałami łatwopalnymi, które mogą się zapalić i spowodować pożar.

**Ostrzeżenie:**Podczas ustawiania urządzenia upewnij się, że przewód zasilający nie jest zablokowany ani uszkodzony.

**Ostrzeżenie:**Nie umieszczaj wielu przenośnych gniazdek ani przenośnych źródeł zasilania za urządzeniem.

**Ostrzeżenie:**Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody i lodowej, zbiornika na lód ani wiadra na lód, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie przedmiotów.

**Ostrzeżenie:**Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą samodzielnie montować ani demontować urządzeń chłodniczych.

**Ostrzeżenie:**Jeśli drzwi pozostają otwarte przez dłuższy czas, temperatura w każdej komorze urządzenia znacznie wzrośnie.

**Ostrzeżenie:**Regularnie czyść powierzchnie mające kontakt z żywnością oraz dostępne systemy odwadniające.

**Ostrzeżenie:**Wyczyść dozownik, jeśli woda pitna nie była używana przez 48 godzin; przepłucz system wodny podłączony do źródła wody, jeśli woda nie była używana przez 120 godzin.

**Ostrzeżenie:**Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie miały kontaktu z innymi produktami spożywczymi ani na nie nie kapały.

**Ostrzeżenie:**Komory mrozonek oznaczone dwiema gwiazdkami są odpowiednie do przechowywania uprzednio zamrożonej żywności, wytwarzania lodów i kostek lodu.

**Ostrzeżenie:**Komory oznaczone jedną, dwiema lub trzema gwiazdkami nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.

**Ostrzeżenie:**Jeśli urządzenie pozostaje nieużywane przez dłuższy czas, wyłącz je, opróżnij komorę lodową, rozmroź, wyczyść, osusz i pozostaw otwarte drzwi, aby zapobiec powstawaniu pleśni.

**Ostrzeżenie:**Do systemu wodnego podłączaj tylko wodę przeznaczoną do picia (woda pitna, mineralna lub oczyszczona).Nie napełniaj zbiornika na wodę ani komory lodowej herbatą, napojami gazowanymi ani sportowymi, ponieważ może to uszkodzić lodówkę.

**Ostrzeżenie:**Używaj tylko wytornicy lodu dostarczonej z lodówką; nie zastępuj jej innymi modelami, aby uniknąć nieprawidłowego działania.

**Ostrzeżenie:**Nie spryskuj urządzenia wodą ani łatwopalnymi substancjami (np. pastą do zębów, alkoholem, rozcieńczalnikiem, benzyną, cieczami łatwopalnymi, ściernymi) wewnątrz lub na zewnątrz w celu czyszczenia, ponieważ może to uszkodzić lodówkę.

**Ostrzeżenie:**Nie używaj szczotek, szmatek ani gąbek o szorstkiej powierzchni lub z materiałów metalowych do czyszczenia urządzenia.

**Ostrzeżenie:**Nie dotykaj kostek lodu, mrozonek ani metalowych części zamrażarki mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować odmrożenia.

## 2.Ostrożność

**Ostrzeżenie:**Upewnij się, że używane źródło zasilania odpowiada temu wskazanemu na tabliczce znamionowej i używaj oddzielnego standardowego gniazdka

## Instrukcje bezpieczeństwa

(10A lub więcej, z niezawodnym uziemieniem). Nie używaj jednego gniazdka do wielu urządzeń, ponieważ może to spowodować pożar z powodu przegrzania.

**Ostrożność:** Nie ciągnij przewodu zasilającego ręką. Trzymaj wtyczkę zasilania i wyciągnij ją z gniazdka, aby wyłączyć urządzenie. Nie dotykaj przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.

**Ostrożność:** Upewnij się, że przewód zasilający nie jest przyciśnięty przez lodówkę lub jakiegokolwiek ciężkie przedmioty ani nadmiernie zgięty.

Uszkodzony lub łuszczący się przewód zasilający może spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub przecięty, natychmiast skontaktuj się z działem obsługi posprzedażnej.

**Ostrożność:** Nie przechowuj w lodówce łatwopalnych i wybuchowych przedmiotów ani korozyjnych substancji kwasowych i zasadowych.

**Ostrożność:** Nie instaluj urządzenia w miejscu wilgotnym, tłustym, zakurzonym, narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wycieki wody (np. kapiący deszcz).

**Ostrożność:** Nie wolno umieszczać pojemników z płynami na lodówce, ponieważ uszkodzony lub przewrócony pojemnik może wylać na izolację elektryczną lodówki, co może spowodować porażenie prądem lub pożar.

**Ostrożność:** Nie demontuj ani nie modyfikuj lodówki w sposób dowolny. Naprawa lodówki musi być wykonywana przez profesjonalistów.

**Ostrożność:** W przypadku wycieku łatwopalnego gazu, takiego jak gaz węglowy, najpierw zamknij zawór wycieku, a następnie otwórz okno w celu wentylacji. Nie wolno natychmiast odłączać lodówki od zasilania, aby uniknąć pożaru lub eksplozji spowodowanej iskrami elektrycznymi.

**Ostrożność:** Urządzenie chłodnicze, zwłaszcza lodówko-zamrażarki typu I, może działać niestabilnie, jeśli przez dłuższy czas jest ustawione na dolnym końcu zakresu temperatur projektowych (zawartość może się rozmrozić, a temperatura w komorze zamrażarki może być zbyt wysoka);

**Ostrożność:** Nie przechowuj napojów gazowanych w zamrażarce ani w komorze niskotemperaturowej i nie spożywaj zbyt zimnej wody lodowej lub podobnych produktów.

**Ostrożność:** Każdy rodzaj żywności nie powinien być przechowywany dłużej niż zaleca producent żywności.

**Ostrożność:** Podczas rozmrażania urządzenia podejmij niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności, np. owijając zamrożoną żywność kilkoma warstwami gazety.


**Ostrożność:** Wzrost temperatury zamrożonej żywności podczas ręcznego rozmrażania, konserwacji lub czyszczenia może skrócić okres przechowywania.

**Ostrożność:** Jeśli urządzenie nie działa przez dłuższy czas (przerwa w zasilaniu lub awaria systemu chłodniczego), zwróć uwagę na przechowywaną zamrożoną żywność.

**Ostrożność:** Jeśli urządzenie jest wyłączone i zatrzymane tymczasowo lub na dłuższy czas, podejmij środki, takie jak opróżnienie, czyszczenie, osuszenie i delikatne otwarcie drzwi lub pokryw.


**Ostrożność:** Jeśli system wodny lub system wytwarzania lodu nie był używany przez dłuższy czas, wylej kostki lodu ze skrzynki na lód, aby zrobić nowy lód, i wylej pierwsze 5 kubków wody wypływającej z systemu wody pitnej, aby zapewnić czystość kostek lodu i wody pitnej.

**Ostrożność:** Zwróć uwagę na rozmiar rury wodnej, wybierz odpowiedni łącznik do połączenia rury wodnej i doprowadź wodę pitną do systemu wodnego.



Wymienne źródło światła (tylko LED) może być wymieniane przez profesjonalistę

## Wprowadzenie produktu




Ilustracje mają charakter poglądowy, a rzeczywisty produkt jest wiążący. Rzeczywisty produkt jest wiążący.

### **Przypomnienie:**


Jeśli Twój produkt został ulepszony, może nieznacznie różnić się od dostarczonej instrukcji. Możesz jednak być pewien, że jego wydajność i sposób użytkowania pozostają niezmiennione. Możesz bez obaw przystąpić do użytkowania.

## Obsługa i ustawianie


Wokół lodówki należy pozostawić odpowiednią przestrzeń, zgodnie z przedstawionym rysunkiem.




Podczas obsługi unikaj kontaktu boków drzwi lodówki z narzędziami.



Ustaw lodówkę w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.




Ustaw lodówkę na płaskiej i stabilnej powierzchni. Jeśli podłoże jest nierówne, wyreguluj nóżki poziomujące, aby zapewnić stabilność.



Unikaj umieszczania lodówki w bardzo zimnym środowisku, gdzie może wystąpić zamarzanie.



Usunięcie podstawy z pianki pomaga w odprowadzaniu ciepła od dołu i zmniejsza ryzyko pożaru.



### Przypomnienie:

--Podczas przenoszenia lodówki wymagana jest obecność co najmniej dwóch osób: jedna podnosi górną część tylnej strony, a druga obsługuje dolną część. Jeśli jedna część jest samodzielnie zaciskana, może to być niebezpieczne i prowadzić do wypadków.

--Podczas przesuwania lodówki dolne rolki mogą uszkodzić i zarysować podłogę. Jeśli konieczne jest przeniesienie lodówki na dużą odległość, użyj taśmy klejącej, aby zabezpieczyć wewnętrzne akcesoria przed uszkodzeniem wskutek wzajemnego uderzania.

--Umieść lodówkę w miejscu o minimalnych wibracjach lub w miejscu najmniej narażonym na wibracje. Dla użytkowników w rejonach narażonych na trzęsienia ziemi upewnij się, że lodówka jest przymocowana do ściany lub słupa, aby zapobiec wypadkom.


--Pozostaw wystarczający luz wokół lodówki. Jeśli przestrzeń jest zbyt mała, a na górze lub zbyt blisko boków umieszczone są przedmioty lub jeśli przedmioty są przyklejone do boków, może to wpłynąć na odprowadzanie ciepła z lodówki, prowadząc do niepotrzebnego marnowania energii elektrycznej i potencjalnego uszkodzenia ścian oraz innych przedmiotów. Kontakt między tylną częścią lodówki a ścianą może również powodować wibracje i hałas.

--Wyreguluj przednią część i nóżkę poziomującą lodówki, aby ją wypoziomować. Niewypoziomowana lodówka może powodować wibracje i hałas.

## Obsługa i ustawianie

To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy

Wymiary zewnętrzne produktu oraz przestrzeń potrzebna do użytkowania produktu są pokazane na poniższych rysunkach:



| Wymiary zewnętrzne produktu |     | Wymagana przestrzeń do użytkowania produktu |          | Wymagana całkowita przestrzeń do użytkowania produktu |         |
|-----------------------------|-----|---|----------|---|---------|
| L1                          | W1  | L2  | W2       | L3  | W3      |
| 680                         | 913 | >L1 +50                                     | >W1 +100 | >L1+450   | >W1+480 |

## Przygotowanie przed użyciem

- 1.Usuń wszystkie elementy opakowania, takie jak taśmy mocujące obudowę itp., szczególnie podstawę z pianki.
- 2.Użyj ciepłej, wilgotnej szmatki do wyczyszczenia zarówno wnętrza, jak i zewnętrznej części lodówki (do ciepłej wody można dodać neutralny detergent).
- 3.Po wypoziomowaniu i wyczyszczeniu lodówki odstaw ją na około 2 godziny przed podłączeniem wtyczki zasilającej, a następnie schładzaj lodówkę przez 2-3 godziny przed przechowywaniem żywności.


### 1.Usuń taśmy mocujące



Przetrzyj ciepłą i wilgotną szmatką

W gorące lato potrzebne jest 24 godziny na pełne zamrożenie żywności.Sprawdź stan chłodzenia drugiego dnia.

### 2.Podłącz do zasilania



### 3.Przechowuj żywność po podłączeniu do zasilania na 2-3 godziny



Nie otwieraj drzwi zbyt często, aby oszczędzić energię elektryczną

Zapach plastiku zniknie automatycznie po pewnym czasie zamrażania.

Urządzenie powinno być umieszczone w najchłodniejszym miejscu pomieszczenia, z dala od urządzeń wytwarzających ciepło lub kanałów grzewczych, oraz poza bezpośrednim światłem słonecznym.

Pozwól gorącym potrawom ostygnąć do temperatury pokojowej przed umieszczeniem ich w urządzeniu.

Przeciążenie urządzenia zmusza sprężarkę do dłuższej pracy.Żywność, która zamarza zbyt wolno, może stracić na jakości lub się zepsuć.

Upewnij się, że jedzenie jest odpowiednio zapakowane, a pojemniki suche przed umieszczeniem ich w urządzeniu.Zmniejsza to powstawanie szronu wewnątrz urządzenia.

Pojemnik do przechowywania w urządzeniu nie powinien być wykładany folią aluminiową, papierem woskowym ani ręcznikami papierowymi.Podkłady zakłócają cyrkulację zimnego powietrza, co obniża efektywność urządzenia.

Organizuj i oznaczaj żywność, aby zmniejszyć otwieranie drzwi i długie wyszukiwania.Wyjmuj jednorazowo tyle przedmiotów, ile potrzebujesz, i jak najszybciej zamykaj drzwi.

Proszę odnieść się do obrazu przedstawiającego produkt na stronie 6 w celu ustawienia akcesoriów.

## Instalacja filtra wody i systemu wodnego


1. Sprawdź ciśnienie wody w podłączonym źródle wody i upewnij się, że nie przekracza ono 827 KPa; w przeciwnym razie filtr może ulec uszkodzeniu.

2. Wyjmij akcesoria filtra z szuflady, a akcesoria powinny zawierać następujące elementy:



- ① Konwertery kątowe \*2      ② Filtr wody \*1      ③ Klipsy mocujące \*2      ④ Zatrzaski \*2  
⑤ Śruby \*2      ⑥ Kołki rozporowe \*2      ⑦ Rura wodna \*1

3. Zdemonstuj zaśleпки na obu końcach filtra, zainstaluj je na obu końcach filtra za pomocą konwerterów kątowych i mocno wciśnij otwór wody filtra do konwerterów. Sprawdź pozycję włożenia konwertera przez szczelinę z jednej strony filtra.




4. Znajdź odpowiednie miejsce do zamocowania uchwytu filtra. Masz kilka opcji, takich jak zamocowanie uchwytu filtra na ścianie w pobliżu kranu, umieszczenie filtra bezpośrednio w pobliżu kranu lub zamocowanie filtra w przygotowanym rowku na tylnej ścianie lodówki. Operacja przebiega następująco:

### 1) Mocowanie filtra na ścianie

Wykonaj otwór o średnicy  $\varnothing 4$  w ścianie, włóż kołki rozporowe, a następnie odpowiednio przymocuj uchwyt za pomocą śrub. Zmierz pozycję instalacji drugiego uchwytu według pozycji mocowania filtra i zamocuj drugi uchwyt zgodnie z powyższą operacją.

### 2) Mocowanie filtra na tylnej ścianie lodówki

Umieść uchwyt filtra w rowku z tyłu, przymocuj go śrubami i upewnij się, że uchwyt jest zamocowany w zarezerwowanym rowku, ponieważ zamocowanie w innych miejscach może spowodować, że lodówka nie będzie działać prawidłowo. Powtórz powyższą operację dla drugiego uchwytu i zamocuj go w innym rowku.




1: Rowek płyty tylnej

2: Uchwyt filtra

3: Śruba

## Instalacja filtra wody i systemu wodnego

5. Włóż rurę wodną do złącza kątowego filtra i włóż jej zatrzask do klipsa złącza kątowego, aby zablokować rurę wodną. Zwróć uwagę na kierunek strzałki na filtrze. Strzałka wskazuje kierunek przepływu wody – jeden koniec wskazywany przez strzałkę to wylot wody, podłączony do białej rury wodnej z tyłu łódówki, a drugi koniec to rura wodna podłączona do źródła wody na wlocie.



1. Umieść jeden koniec rury wodnej z akcesoriów w złączu kranu, a drugi koniec w końcu wlotowym filtra. Przygotuj wcześniej części do podłączenia kranu i rury wodnej (złącze kranu), połącz jeden koniec złącza kranu z kranem, a drugi koniec z rurą wodną, aby dostarczyć wodę do łódówki.

① Jeśli złącze kranu wygląda jak na poniższym obrazku, operacja przebiega następująco:


Poluzuj metalową nakrętkę gwintowaną na złączu kranu i załóż ją na jeden koniec rury wodnej. Następnie mocno wciśnij rurę wodną do zaworu wlotowego wody i dokręć metalową nakrętkę gwintowaną.



Przykład

② Jeśli złącze kranu wygląda jak na poniższym obrazku, operacja przebiega następująco:


Najpierw zainstaluj złącze kranu na kranie i upewnij się, że gumowa uszczelka została już włożona do złącza kranu przed instalacją, w przeciwnym razie może dojść do wycieku wody. Następnie mocno wciśnij rurę wodną do otworu wodnego na drugim końcu złącza i upewnij się, że rura wodna jest właściwie osadzona i nie poluzuje się, w przeciwnym razie może dojść do wycieku wody.



Przykład

## Instalacja filtra wody i systemu wodnego


7. Zamocuj filtr na uchwycie, upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo osadzony w rowku filtra, wszystkie drogi wodne są prawidłowo połączone, włącz system zaopatrzenia w wodę i sprawdź, czy woda nie przecieka.



8. Po podłączeniu lodówki do zasilania wybierz opcję Water na panelu sterowania, naciśnij płytkę naciskową dozownika za pomocą kubka na wodę i najpierw napełnij zbiornik wodą. Należy pamiętać, że zawór wodny zostanie automatycznie odłączony po jednej minucie pobierania wody, co jest normalnym zjawiskiem mającym na celu ochronę zaworu wodnego. Jeśli chcesz kontynuować pobieranie wody, zwolnij płytkę naciskową dozownika, naciśnij ją ponownie i powtarzaj operację, aż powietrze w zbiorniku na wodę zostanie całkowicie usunięte, a woda zacznie wypływać z wylotu dozownika. Podczas tego procesu należy sprawdzić, czy w połączonych drogach wodnych nie występują wycieki. W przypadku wycieku wody należy odłączyć zasilanie i źródło wody oraz niezwłocznie dokonać naprawy. Zaleca się wylanie pierwszych 5L wody z miejsca poboru wody pitnej dozownika.



9. Potwierdź brak wycieków w drodze wodnej oraz normalny wypływ wody z dozownika, a następnie przytrzymaj przycisk „Filter Status” przez 3 sekundy, aby rozpocząć monitorowanie okresu użytkowania filtra. Aby zapewnić czystą i bezpieczną jakość wody, zaleca się wymianę filtra wody co 6 miesięcy.

Uwaga: ① Po zainstalowaniu rury wodnej natychmiast wstaw zatrzask, aby uniknąć jej wypadnięcia i wycieku wody.



## Instalacja filtra wody i systemu wodnego

② Podczas demontażu rurociągu wyjmij zatrask, delikatnie wsuń rurę, a następnie naciśnij regulowany klips złącza rurki i wyjmij rurę wodną. Podczas wstawiania rury wodnej wsuń ją mocno, aż linia oznaczona na rurze wyrówna się z krawędzią złącza, a następnie wstaw zatrask.



③ Jeśli koniec rury wodnej jest uszkodzony, napraw go, aby podczas ponownej instalacji nie wystąpiły wycieki wody.



a: Otwór wyrównany, prawidłowy

b: Niewyrównany w złączu, do naprawy

c: Uszkodzony, do naprawy

d: Rozciągnięty w złączu, do naprawy

## Instalacja filtra wody i systemu wodnego

④ Wymagania dotyczące zaopatrzenia w wodę: Do działania fontanny wodnej i wytwornicy lodu wymagana jest bezpośrednia woda pitna pod ciśnieniem w zakresie od 200kPa do 827kPa (2–8,4kgf/cm<sup>2</sup>). Jeśli lodówka jest zainstalowana w obszarze o niskim ciśnieniu wody (poniżej 200kPa), można zainstalować pompę wzmacniającą, aby skompensować niskie ciśnienie wody. Jeśli podłączysz system filtracji wody odwróconej osmozy do systemu zaopatrzenia w wodę pitną, ciśnienie wody w systemie odwróconej osmozy musi wynosić co najmniej 200kPa-827kPa (2–8,4kgf/cm<sup>2</sup>). Jeśli jest wyższe niż 827kPa, należy zainstalować zawór redukcyjny. Jeśli nie jesteś pewien, jak sprawdzić ciśnienie wody, skontaktuj się z ekspertem regionalnego działu zarządzania zaopatrzeniem w wodę.

Uwaga: · Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z podłączeniem rurociągu wodnego należy odłączyć zasilanie i wyłączyć system zaopatrzenia w wodę urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

- Podłącz rurociąg wodny wyłącznie do systemu zaopatrzenia w wodę pitną. W przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego działania filtra wody.
- Zjawisko młota wodnego w rurach wodociągowych (uderzenie wody w rurociąg) może spowodować uszkodzenie elementów urządzenia oraz wycieki wody lub przelewy.
- Podczas podłączania wody do urządzenia elektrycznego należy używać nowego węża. Nie używaj starych, zużytych lub używanych węży.
- Podłączenie rurociągu wodnego może być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowanych hydraulików, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zarządzania jakością wody.


### Obsługa i ilustracja ekranu wyświetlacza

#### 1. Klawiatura

Gdy ekran wyświetlacza jest podświetlony i żaden klawisz nie zostanie naciśnięty, interfejsy ekranowe 1 i 2 wyłączą się po 30 sekundach, a klawiatury ekranowe interfejsów 1 i 2 zostaną automatycznie zablokowane. Gdy ekran wyświetlacza jest wyłączony, naciśnij dowolny klawisz na interfejsie 1 lub interfejsie 2 po raz pierwszy, aby obudzić wyświetlacz. Następnie po naciśnięciu klawisza „Lock” w celu odblokowania, naciśnij klawisz ponownie, aby funkcja klawisza zaczęła działać.


Poniższe operacje klawiszy są wykonywane w stanie odblokowanym.

#### 1.1 Ikony klawiszy



Fully lit interface



- |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Funkcja Filter Status | 6. Funkcja Lock          | 11. Temperature+ klawisz |
| 2. Funkcja Power Freeze  | 7. Funkcja Cubed Ice     | 12. Funkcja wyboru Zone  |
| 3. Ice On/Off funkcja    | 8. Funkcja Crushed Ice   | 13. Fridge               |
| 4. Funkcja Holiday       | 9. Funkcja Water         | 14. Freezer              |
| 5. Funkcja Power Cool    | 10. Temperature- klawisz | 15. Obszar wyświetlania  |




### Shutdown interface

#### 1.2 Operacji pojedynczego klawisza


##### 1.2.1 Klawisz „Filter Status”

- 1) W stanie odblokowanym naciśnij , aby włączyć/wyłączyć funkcję widoku statusu filtra. Gdy ikona filter jest podświetlona , wyświetla pozostały status żywotności filtra w postaci procentowej na odpowiednim module 88;
- 2) Po podświetleniu ikony „Filter Status”, odpowiedni moduł 88 wyświetla żywotność filtra. Naciśnij dowolny klawisz, aby wyjść z funkcji widoku „Filter”, a ikona filter status zostanie wyłączona.


##### 1.2.2 Klawisz „Power Freeze”

- 1) W stanie odblokowanym naciśnij ten klawisz, aby włączyć/wyłączyć funkcję Power Freeze;
- 2) Gdy funkcja Power Freeze jest włączona, ikona Power Freeze  jest podświetlona. Gdy funkcja Power Freeze jest wyłączona, ikona Power Freeze jest wyłączona.


##### 1.2.3 Klawisz „Ice On/Off”

- 1) W stanie odblokowanym naciśnij ten klawisz, aby włączyć/wyłączyć funkcję wytwarzania lodu;
- 2) Gdy funkcja Ice On/Off jest włączona, ikona Ice On/Off  jest podświetlona. Gdy funkcja Ice On/Off jest wyłączona, ikona Ice On/Off jest wyłączona.

##### 1.2.4 Klawisz „Holiday”

- 1) W stanie odblokowanym naciśnij ten klawisz, aby włączyć/wyłączyć funkcję Holiday;
- 2) Gdy funkcja Holiday jest włączona, ikona Holiday  jest podświetlona. Gdy funkcja Holiday jest wyłączona, ikona Holiday jest wyłączona.

##### 1.2.5 Klawisz „Power Cool”

- 1) W stanie odblokowanym naciśnij ten klawisz, aby włączyć/wyłączyć funkcję Power Cool;
- 2) Gdy funkcja Power Cool jest włączona, ikona Power Cool  jest podświetlona. Gdy funkcja Power Cool jest wyłączona, ikona Power Cool jest wyłączona.


##### 1.2.6 Klawisz „Lock”

- 1) W stanie zablokowanym: przytrzymaj ten klawisz przez 3 sekundy, aby odblokować klawiaturę i aktywować funkcję klawiszy.


## Kluczowe punkty użytkowania

2) W stanie odblokowanym: przytrzymaj ten klawisz przez 3 sekundy, aby zablokować klawiaturę.


### 1.2.7 Klawisz „Cubed Ice”

- 1) W stanie odblokowanym naciśnij ten klawisz, aby ustawić funkcję Cubed Ice;
- 2) Gdy funkcja Cubed Ice jest włączona, ikona Cubed Ice  jest podświetlona. Gdy ikona Cubed Ice jest wyłączona, funkcja Cubed Ice jest wyłączona.

### 1.2.8 Klawisz „Crushed Ice”

- 1) W stanie odblokowanym naciśnij ten klawisz, aby ustawić funkcję Crushed Ice;
- 2) Gdy funkcja Crushed Ice jest włączona, ikona Crushed Ice  jest podświetlona. Gdy ikona Crushed Ice jest wyłączona, funkcja Crushed Ice jest wyłączona.

### 1.2.9 Klawisz „Water”

- 1) W stanie odblokowanym naciśnij ten klawisz, aby ustawić funkcję Water;
- 2) Gdy funkcja Water jest włączona, ikona Water  jest podświetlona. Gdy ikona Water jest wyłączona, funkcja Water jest wyłączona.

### 1.2.10 Klawisz „Temperature-”

- 1) Funkcja Temperature
  - i. W „stanie odblokowanym” ustawiona temperatura zmniejsza się o 1°C przy każdej reakcji klawisza;
  - ii. Temperatury lodówki zmieniają się w następującej kolejności: „02”→„08”→„07”→„06”→„05”→„04”→„03”→„02”; Temperatury zamrażarki zmieniają się w następującej kolejności: „-15”→„-16”→...→„-24”→„-15”;

### 1.2.11 Klawisz „Temperature+”

- 1) Funkcja Temperature
  - i. W „stanie odblokowanym” ustawiona temperatura zwiększa się o 1°C przy każdej reakcji klawisza;
  - ii. Temperatury lodówki zmieniają się w następującej kolejności: „08”→„02”→„03”→„04”→„05”→„06”→„07”→„08”;  
Temperatury zamrażarki zmieniają się w następującej kolejności: „-24”→„-23”→...→„-15”→„-24”;

### 1.2.12 Klawisz „Zone”

- 1) Funkcja wyboru Zone
  - i. Przy każdym naciśnięciu klawisza zmienia się wybrana Zone, diagram Zone zostaje podświetlony, a odpowiednia wybrana Zone jest wyświetlana;
  - ii. Cykl wyboru Zone przebiega w następującej kolejności:  
„Lodówka”→„Zamrażarka”→„Lodówka”
- 2) Za każdym razem, gdy ekran wyświetlacza jest podświetlony, wybór zmiany zaczyna się od strefy „Lodówka”.



## 1.3 Zasady programowania funkcji

### 1.3.1 Klawisz „Filter Status”

- 1) Wejście do funkcji „Filter Status”
  - ◆ Odnosi się do „Operacji pojedynczego klawisza”
- 2) Wyjście z funkcji „Filter Status” (Poniżej relacja „LUB”):

## Kluczowe punkty użytkowania

- ◆ Ponownie kliknij klawisz Filter Status lub dowolny inny klawisz.

W trybie widoku funkcji „Filter Status” ikona filtra jest podświetlona, wyświetlając pozostały status żywotności filtra w postaci procentowej na module 88; przy pozostałych 10% żywotności elementu filtra ikona filter  jest stale włączona i wyświetla pozostałą żywotność. W tym momencie przypomina o konieczności wymiany elementu filtra. Po wymianie elementu filtra należy przytrzymać klawisz resetu elementu  filtra przez 3 sekundy, aby rozpocząć monitorowanie okresu użytkowania filtra.

### 1.3.2 Funkcja „Power Freeze”

- 1) Wejście do funkcji „Power Freeze”:

- ◆ Odnosi się do „Operacji pojedynczego klawisza”;

- 2) Wyjście z funkcji „Power Freeze” (Poniżej relacja „LUB”):

- ◆ Odnosi się do „Operacji pojedynczego klawisza”;

- ◆ Po wejściu do funkcji „Power Freeze” dostosuj temperaturę zamrażarki, co spowoduje automatyczne wyjście z funkcji „Power Freeze”;

- ◆ Po uruchomieniu programu funkcji Power Freeze i upływie ustawionego czasu pracy lodówki, funkcja „Power Freeze” zostanie automatycznie wyłączona, a symbole i wzory „Power Freeze” znikną.

- ◆ Jeśli czas otwarcia drzwi zamrażarki przekroczy 3 minuty, funkcja „Power Freeze” zostanie wyłączona.

- ◆ W trybie „Power Freeze” temperatura jest wyświetlana jako  $-32^{\circ}\text{C}$ .

- 3) Po wyjściu z funkcji Power Freeze ustawiona temperatura zamrażarki powraca do temperatury ustawionej przed aktywacją funkcji „Power Freeze” (stan bez funkcji).

### 1.3.3 Funkcja „Holiday”

- 1) Wejście do funkcji „Holiday”:

- ◆ Odnosi się do „Operacji pojedynczego klawisza”;

- 2) Wyjście z funkcji „Holiday” (Poniżej relacja „LUB”):

- ◆ Odnosi się do „Operacji pojedynczego klawisza”;

- ◆ Ustawienie kontroli temperatury lodówki lub funkcji Power Cool;

- 3) W trybie funkcji „Holiday” chłodzenie w lodówce jest zatrzymane, a przepustnica lodówki pozostaje zamknięta;

### 1.3.4 Funkcja „Power Cool”

- 1) Wejście do funkcji „Power Cool”:

- ◆ Odnosi się do „Operacji pojedynczego klawisza”;

- 2) Wyjście z funkcji „Power Cool” (Poniżej relacja „LUB”):

- ◆ Odnosi się do „Operacji pojedynczego klawisza”;

- ◆ Po włączeniu funkcji „Power Cool” dostosowanie temperatury lodówki spowoduje wyjście z funkcji „Power Cool”;

- ◆ Jeśli czas otwarcia drzwi lodówki przekroczy 3 minuty, funkcja „Power Cool” zostanie wyłączona.

- ◆ Po wejściu w program funkcji „Power Cool”, lodówka automatycznie wyjdzie z funkcji „Power Cool” po osiągnięciu ustawionego czasu działania. Następnie symbol i ikona „Power Cool” zostają wyłączone.

## **Kluczowe punkty użytkowania**

◆ W trybie funkcji „Power Cool” temperatura lodówki wyświetlana jest jako 2°C.

3) Po wyjściu z funkcji Power Cool ustawiona temperatura w komorze chłodziarki powraca do temperatury ustawionej przed aktywacją funkcji „Power Cool” (stan bez funkcji).

### **1.3.5 Funkcja „Cubed Ice”**

1) Wejście do funkcji „Cubed Ice”:

◆ Odnosi się do „Operacji pojedynczego klawisza”;

2) Wyjście z funkcji „Cubed Ice” (Poniżej relacja „LUB”):

◆ Ustaw funkcję „Cubed Ice” lub „Water”;

3) Wybór funkcji „Cubed Ice”. Jeśli przełącznik dozownika jest wyłączony, a drzwi zamrażarki zamknięte, użytkownik może pobrać kostki lodu z dozownika. Jeśli powyższe warunki nie są spełnione, nie można wykonać operacji pobierania kostek lodu. Czas pobierania lodu wynosi maksymalnie 1 minutę za każdym razem, ponieważ silnik automatycznie wyłącza się po 1 minucie. W celu dalszego pobierania lodu można ponownie nacisnąć przełącznik dozownika.

4) Gdy drzwi zamrażarki są otwarte, funkcja dozowania kostek lodu przestaje działać.

### **1.3.6 Funkcja „Crushed Ice”**

1) Wejście do funkcji „Crushed Ice”:

◆ Odnosi się do „Operacji pojedynczego klawisza”;

2) Wyjście z funkcji „Crushed Ice” (Poniżej relacja „LUB”):

◆ Ustaw funkcję „Cubed Ice” lub „Water”;

3) Wybór funkcji „Crushed Ice”. Jeśli przełącznik dozownika jest wyłączony, a drzwi zamrażarki zamknięte, użytkownik może pobrać kruszony lód z dozownika. Jeśli powyższe warunki nie są spełnione, nie można wykonać operacji pobierania kruszonego lodu. Czas pobierania lodu wynosi maksymalnie 1 minutę za każdym razem, ponieważ silnik automatycznie wyłącza się po 1 minucie. W celu dalszego pobierania lodu można ponownie nacisnąć przełącznik dozownika.

4) Gdy drzwi zamrażarki są otwarte, funkcja dozowania kruszonego lodu przestaje działać.

### **1.3.7 Funkcja „Water”**

1) Wejście do funkcji „Water”:

◆ Odnosi się do „Operacji pojedynczego klawisza”;

2) Wyjście z funkcji „Water” (Poniżej relacja „LUB”):

◆ Ustaw funkcję „Crushed Ice” lub „Cubed Ice”;

3) Po wejściu w funkcję „Water”, jeśli przełącznik dozownika jest zamknięty, zawór wody otwiera się. Czas korzystania z wody wynosi maksymalnie 1 minutę za każdym razem, ponieważ zawór wody automatycznie wyłącza się po 1 minucie. Aby kontynuować pobieranie wody, można ponownie nacisnąć przełącznik dozownika.

4) Pobieranie wody jest zatrzymywane, gdy drzwi zamrażarki są otwarte;

5) Wyjście z funkcji „Water” powoduje zamknięcie zaworu wody;

## Kluczowe punkty użytkowania

### 1.3.8 Tabela odniesienia ustawień programu funkcji:

W trybie funkcji „Holiday” funkcja Ice On/Off jest wyłączona (produkcja lodu wyłączona).

| Bieżący<br>Ustawienia | Holiday  | Fast Cooling | Power Freeze | Filter status | Ice off/on |
|-----------------------|----------|--------------|--------------|---------------|------------|
| Holiday               |          | Wyłącz       | Włączony     | Wyłącz        | Wyłącz     |
| Fast Cooling          | Wyłącz   |              | Włączony     | Wyłącz        | Włączony   |
| Power Freeze          | Włączony | Włączony     |              | Wyłącz        | Włączony   |
| Filter status         | Włączony | Włączony     | Włączony     |               | Włączony   |
| Ice off/on            | Wyłącz   | Włączony     | Włączony     | Wyłącz        |            |

#### Uwaga:

1. „Wyłącz”: Wyjście z bieżącej funkcji i wykonanie funkcji, która ma zostać ustawiona.
2. „Włączony”: Ustawienie funkcji do wykonania w bieżącym trybie funkcji. Dwie funkcje są wykonywane jednocześnie w kolejności priorytetowej;

### Przechowywanie żywności

#### Lodówka (2°C~8°C)

- Lodówka służy głównie do przechowywania żywności krótkoterminowej, takiej jak mleko, jajka i napoje w butelkach.
- Warzywa, melony i owoce włóż do szuflady na owoce i warzywa, aby zapobiec utracie wody.
- Włóż ugotowaną żywność do lodówki po owinięciu w woreczki antykorozyjne, aby zapobiec oszronieniu i zwiększeniu zużycia energii na tylnej ścianie.

#### Zamrażarka (-24°C~-15°C)

- Zamrażarka służy do przechowywania żywności wymagającej długotrwałego przechowywania.
- Ryby i mięso przeznaczone do zamrożenia pokrój na małe kawałki, zapakuje je osobno w woreczki antykorozyjne, a następnie włóż do szuflady zamrażarki.
- Nie przechowuj w zamrażarce szklanych pojemników ani szczelnych pojemników z płynami, aby uniknąć ryzyka pęknięcia spowodowanego zamrażaniem.
- Nie przechowuj świeżej żywności razem z zamrożoną żywnością.
- Nie umieszczaj jedzenia blisko wewnętrznej ściany zamrażarki, aby uniknąć przymarznięcia żywności do wewnętrznej ściany.

#### ★★ Wskazówka:


Przechowywana żywność (jeśli jest) nie powinna zatykać wylotu ani wlotu przewodów powietrznych, aby nie wpływać na efektywność chłodzenia.

Przegrzana woda i jedzenie powinny być schłodzone do temperatury pokojowej przed umieszczeniem w lodówce.


### Dozownik wody i lodu

#### A. Korzystanie z dozownika wody i lodu

1. W stanie odblokowanym naciśnij klawisz wyboru wody i lodu na panelu sterowania, a wskaźnik LED nad ikoną wybranej funkcji zaświeci się. Dostępne są trzy opcje funkcji: Cubed Ice, Crushed Ice, Water.



2. Naciśnij płytkę naciskową dozownika za pomocą szklanki lub innego pojemnika, aby uzyskać ice cubes, water lub crushed ice. Używany pojemnik powinien być jak najbliżej wylotu lodu lub wylotu wody, aby uniknąć rozrzucania kostek lodu i rozchlapywania wody.




#### B. Czyszczenie dozownika

1. Czyszczenie wylotu wody i lodu

Ponieważ wylot wody lub lodu łatwo się brudzi, należy często wycierać je wilgotną szmatką.


Nie używaj puszystej szmatki, aby uniknąć przywierania do wylotu wody i lodu.

## Kluczowe punkty użytkowania



### 2. Czyszczenie obszaru zbierania wody z dozownika

Wycieraj całą powierzchnię wilgotną szmatką. Obszar zbierania wody w dozowniku łatwo staje się mokry i brudny z powodu rozchlapywania wody.



### Uwaga:

- Trzymaj dzieci z dala od dozownika wody, aby zapobiec ich zabawie z elementami lub ich uszkodzeniu. Upewnij się, że źródło wody podłączone do lodówki to woda pitna.
- Podczas pierwszego użycia funkcji wody w połączonym systemie wodnym, włącz ikonę funkcji Water, zbliż kubek do wylotu wody i naciśnij płytkę naciskową dozownika, aby napełnić zbiornik wodą. Podczas pierwszego użycia przytrzymaj ciągle naciskanie przez pewien czas, aż zbiornik wody zostanie napełniony wodą i powietrze zostanie usunięte, co jest normalnym zjawiskiem. Po ciągłym naciskaniu przez 1 minutę zawór wody automatycznie się rozłącza, co jest normalnym zjawiskiem ochrony zaworu wody. Nie martw się i naciśnij płytkę dozownika ponownie, jeśli chcesz kontynuować pobieranie wody.
- Wyrzuć początkową partię kostek lodu i wody na początku instalacji (około 30-40 kostek lodu i 5L zimnej wody). Ta operacja jest również konieczna, jeśli urządzenie było nieużywane przez długi czas.
- Jeśli dozownik nie był używany przez ponad 48 godzin, wyczyść go. Jeśli urządzenie nie było używane przez ponad 120 godzin, przepłucz system wodny podłączony do źródła wody, opróżnij kostki lodu z pojemnika na lód i wyczyść pojemnik na lód.
- Aby wyczyścić dozownik, regularnie go płucz i wyrzucaj początkowe partie kostek lodu i wody po czyszczeniu.
- Nie używaj cienkich szklanek kryształowych ani ceramicznych do zbierania wody lub lodu, ponieważ łatwo mogą ulec uszkodzeniu.
- Jeśli otworzysz drzwi zamrażarki podczas rozprowadzania wody, kostek lodu lub kruszonego lodu, rozprowadzanie zostanie wstrzymane. Gdy drzwi zamrażarki zostaną zamknięte, wybrane elementy będą kontynuować rozprowadzanie.
- Podczas rozprowadzania wody, kostek lodu lub kruszonego lodu używaj szklanki o średnicy większej niż 70 mm.

Jeśli otwór szklanki jest mały, woda i lód mogą się rozchlapać lub nie zostać w pełni złapane.

- Podczas rozprowadzania wody, kostek lodu lub kruszonego lodu ustaw szklankę w jednej linii z wylotem wody i lodu. Umieść szklankę lub pojemnik jak najbliżej portu dozownika, aby uniknąć problemów z pobieraniem kostek lodu lub wody.

## Kluczowe punkty użytkowania


- Jeśli kostki lodu wykonane przez wytwornicę lodu są małe lub kostki lodu się skleją, sprawdź ciśnienie w przewodach wodnych i upewnij się, że ciśnienie wody mieści się w przedziale 200kPa–827kPa (2–8,4kgf/cm<sup>2</sup>). Jeśli kostki lodu nie są często używane lub temperatura zamrażarki jest ustawiona zbyt wysoko, mogą również się sklejać. W takim,


przypadku opróżnij pojemnik na lód i ponownie zrób lód.

- Po wymianie filtra wody wylej pierwsze 5L wody; woda pitna złapana później może być mleczna/mętna, co jest normalnym zjawiskiem. Woda pitna stopniowo stanie się przejrzysta i może być bezpiecznie spożywana w tym procesie.

## Automatyczna wytwornica lodu

Przed użyciem tej funkcji upewnij się, że filtr wody i kran są prawidłowo podłączone, podłączone źródło wody to woda pitna i nie ma wycieków wody w systemie wodnym.

Ten system wytwarzania lodu to automatyczna wytwornica lodu. Jeśli chcesz używać kostek lodu, włącz funkcję Ice On/Off z wyprzedzeniem i zaświeć jej ikonę . System wytwarzania lodu przeprowadzi operację wytwarzania lodu zgodnie z ustawionymi warunkami. Z powodu powietrza w przewodach wodnych pierwsza partia lodu będzie mniejsza, a druga partia powróci do normalnego stanu. Wyrzuć początkowe partie kostek lodu i sprawdź ich rozmiary. W przypadku zbyt małych kostek lodu sprawdź, czy ciśnienie wody spełnia wymagania. Jeśli funkcja Ice On/Off jest stale włączona, wytwornica lodu będzie kontynuować wytwarzanie lodu, aż pojemnik na lód zostanie w pełni zapełniony, co pozwala na ciągłe korzystanie z lodu. Prędkość wytwarzania lodu może się różnić w zależności od różnych warunków środowiskowych i ustawionych trybów (temperatura otoczenia wokół urządzenia, częstotliwość otwierania drzwi, ilość żywności przechowywanej w urządzeniu elektrycznym itp.).



### Uwaga:

- Zazwyczaj, po początkowej instalacji urządzenia, włącz funkcję Ice On/Off, czyli podświetl ikonę Ice On/Off, a wytwornica lodu rozpocznie produkcję lodu po około 24 godzinach działania.
- Jeśli pojemnik na lód jest pełen kostek lodu, produkcja lodu zostaje zatrzymana i automatycznie wznowiona po wykorzystaniu części kostek lodu.
- Dźwięk kostek lodu wpadających do pojemnika na lód jest normalnym zjawiskiem.
- Jeśli kostki lodu są przechowywane w pojemniku na lód zbyt długo, mogą się skleić i być trudne do oddzielenia. W takim, przypadku opróżnij pojemnik na lód i zrób nowe kostki lodu.
- Po wymianie filtra wody pierwsze partie lodu mogą zawierać pęcherzyki powietrza.
- Pierwsze partie lodu i wody mogą zawierać cząstki lub zapachy z przewodów wodociągowych. Wyrzuć początkowe partie kostek lodu i wody.

## Kluczowe punkty użytkowania

- Jeśli rozprowadzany lód zmienia kolor, sprawdź system przewodów wodnych i zaopatrzenia w wodę, aby znaleźć możliwe przyczyny. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się ze sprzedawcą lub działem zarządzania wodą pitną. Nie używaj lodu ani wody, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.
- Proszę nie dotykać wylotu lodu ani automatycznej kostkarki do lodu rękami ani narzędziami. Nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów do pojemnika na lód, ponieważ ostrza lodowe w pojemniku mogą spowodować obrażenia ciała.
- Złap kostki lodu do szklanki przed dodaniem ich do wody lub innych napojów. Jeśli kostki lodu są łapano w szklance wypełnionej płynem, może wystąpić rozpryskiwanie.
- Absolutnie nie używaj szklanych pojemników, które są wyjątkowo wąskie lub głębokie. Może to zablokować kanał wylotu lodu podczas jego pobierania i wyłączyć na wydajność urządzenia. W takim przypadku należy niezwłocznie oczyścić kanał wylotu lodu.
- Trzymaj szklankę w odpowiedniej odległości od wylotu lodu. Jeśli szklanka jest przyciśnięta do wylotu lodu, może to zakłócić rozprowadzanie kostek lodu.
- Jeśli wyjeżdżasz na wakacje lub zasilanie elektryczne zostanie przerwane na długi czas, opróżnij pojemnik na lód. Woda z roztopionego lodu może kapać z drzwi i dozownika wody na podłogę.
- Wyrzuć początkowe partie kostek lodu oraz kilka pierwszych kubków wody po początkowej instalacji.
- Ilość i kształt kostek lodu zmieniają się w zależności od środowiska użytkowania (temperatura otoczenia wokół urządzenia, częstotliwość otwierania drzwi, objętość przechowywanych przedmiotów, ciśnienie wody itp.).
- Po wystąpieniu przerwy w dostawie prądu należy niezwłocznie usunąć kostki lodu z pojemnika, aby zapobiec ich roztopieniu.
- Nie dotykaj metalowych elementów ani kostek lodu w pojemniku mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować obrażenia.
- Stopień oszronienia zewnętrznej pokrywy i pojemnika na lód różni się w zależności od wilgotności otoczenia oraz liczby otwarć i zamknięć drzwi. Regularnie usuwaj szron wewnątrz i na zewnątrz urządzenia.
- Podczas czyszczenia pojemnika na lód zwróć uwagę na ostre części ostrzy lodu, aby uniknąć obrażeń.
- Jeśli ciśnienie wody jest mniejsze niż 200kPa lub stosowany jest system odwróconej osmozy, kształty kostek lodu mogą się różnić.
- Kostki lodu mogą wyglądać na mętne w zależności od jakości wody i warunków użytkowania w miejscu instalacji.
- Wyrzuć odłamki lodu w pojemniku na lód, ponieważ mogą one przylegać do kostek lodu przechowywanych w pojemniku.
- Po krótkiej przerwie w dostawie prądu czas wytwarzania pierwszej partii kostek lodu będzie dłuższy, a ich kształt może się różnić. Jeśli przerwa w dostawie prądu trwa długo, należy niezwłocznie usunąć lód przechowywany w pojemniku na lód.
- Jeśli chcesz włączyć/wyłączyć automatyczną maszynkę do lodu, podświetl/wyłącz ikonę włączania/wyłączania maszynki do lodu na panelu sterowania wyświetlaczem.
- Jeśli system wodny nie jest jeszcze podłączony, nie włączaj funkcji Ice On/Off, ponieważ może to uszkodzić wytwornicę lodu.
- Gdy kostkarka pobiera wodę, zawór wody kostkarki będzie brzęczał. Jeśli przycisk włączania/wyłączania kostkarki jest włączony, będzie brzęczeć, pomimo odłączenia wody. Aby zatrzymać ten dźwięk, ustaw przycisk włączania/wyłączania kostkarki do lodu w pozycji wyłączzonej.
- Podczas formowania się kostek lodu i ich spadania do pojemnika, a także przepływu wody do przewodu, można usłyszeć dźwięk spadających kostek i przepływu wody, co jest normalnym zjawiskiem.



## Kluczowe punkty użytkowania

- Jeśli przełącznik włączania/wyłączania kostkarki do lodu znajduje się w pozycji wyłączonej przez dłuższy czas, należy jednocześnie wyłączyć dopływ wody do lodówki i niezwłocznie opróżnić pojemnik na kostki lodu..
- Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej punktu zamarzania, poproś profesjonalnego technika o opróżnienie systemu zaopatrzenia w wodę, aby zapobiec poważnym uszkodzeniom mienia spowodowanym wyciekiem wody z pękniętych rur lub złąček.

### Demontaż i instalacja pojemnika na lód

Jeśli zamierzasz pobrać dużą ilość kostek lodu, możesz wyjąć pojemnik na lód z drzwi i pobrać kostki bezpośrednio. Gdy kostki lodu są zamrożone razem lub konieczne jest regularne czyszczenie, należy zdemontować pojemnik na lód w celu jego obsługi lub czyszczenia, a także przetrzeć wylot lodu wilgotną szmatką.


1. Jeśli zamierzasz zdemontować pojemnik na lód, najpierw wyłącz automatyczną funkcję wytwarzania lodu. Naciśnij klawisz Ice On/Off na panelu sterowania i wyłącz ikonę.
2. Chwyc zatrask pojemnika na lód obiema rękami i unieś go w górę, aby dolna część pojemnika na lód odłączyła się od podstawy.
3. Jednocześnie najpierw przechyl i wysuń dolną część pojemnika na lód na zewnątrz, a następnie całkowicie wyciągnij pojemnik na lód w kierunku ukośnym w dół.



## Kluczowe punkty użytkowania

4. Chwyć uchwyty po obu stronach pojemnika na lód obiema rękami, przechył pojemnik na lód tak, aby górna część pojemnika na lód została najpierw włożona do zatrzasku podstawy, a następnie wsunięta w kierunku ukośnym w górę.

5. Następnie wsuń dolną część pojemnika na lód poziomo do podstawy i naciśnij w dół, aby pojemnik na lód był całkowicie zamocowany w podstawie. Na tym etapie upewnij się, że nie ma przerwy między dolną częścią pojemnika na lód a krawędzią wewnętrznej obudowy, aby potwierdzić zakończenie montażu.



### Uwaga:

- Nie dotykaj mechanicznych części automatycznej wytwornicy lodu ani pojemnika na lód rękami lub narzędziami. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia.
- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj automatycznej wytwornicy lodu. Demontaż i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez profesjonalnych techników.
- Zachowaj ostrożność, ponieważ po włączeniu przełącznika automatycznej wytwornicy lodu, po otwarciu drzwi zamrażarki wytwornica lodu będzie działać nieprzerwanie.
- Trzymaj dzieci z dala od dozownika i pojemnika na lód, aby uniknąć obrażeń.
- Podczas ponownego montażu pojemnika na lód upewnij się, że jest on prawidłowo umieszczony. Jeśli jest przechylony lub nierówno ustawiony, może to spowodować problemy z wylotem lodu lub wypadnięciem pojemnika na lód.

## Kluczowe punkty użytkowania

### Metoda montażu i demontażu akcesoriów

-- Półka szklana w lodówce: Szklana półka jest trwała i łatwa do czyszczenia.

Delikatnie pociągnij półkę do góry na zewnątrz, aby ją wyjąć.

-- Szuflada na owoce i warzywa: przechowuj warzywa i owoce. Wyciągnij na zewnątrz, aby ją wyjąć.

-- Szuflada zamrażarki: przechowuj mięso, ryby i inne produkty wymagające długotrwałego przechowywania. Wyciągnij na zewnątrz, a następnie unieś, aby ją wyjąć.


Wskazówka: Zaleca się krojenie dużych kawałków mięsa na mniejsze przed włożeniem do zamrażarki, aby uniknąć trudności z krojeniem po zamrożeniu. Zamrożoną żywność należy równomiernie rozłożyć i przechowywać razem po zamrożeniu.

-- Wspornik na butelki w drzwiach lodówki: przechowuj jajka, napoje butelkowe i inne drobiazgi. Delikatnie unieś go, aby wyjąć.


Uwaga: Podczas demontażu nie wyciągaj na siłę wspornika na butelki w drzwiach lodówki, aby uniknąć uszkodzenia lodówki.

### Zmiana światła

Wszelkie czynności związane z wymianą lub konserwacją lamp LED powinny być wykonywane przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobną wykwalifikowaną osobę.



Delikatnie pociągnij na zewnątrz i unieś, aby wyjąć



Wyciągnij na zewnątrz, a następnie unieś, aby wyjąć

## Konserwacja

Zaleca się konserwację lodówki raz w miesiącu;

-- Wyjmij wtyczkę zasilania, aby zapobiec porażeniu prądem;

-- Wyczyść plamy oleju i inne zabrudzenia wilgotną szmatką i neutralnym detergentem (np. płynem do mycia naczyń). Następnie dokładnie zetrzyj resztki środka czyszczącego.


-- Nie używaj alkalicznego detergentu, proszku do prania, benzyny, alkoholu, talku i podobnych środków, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę lub plastik;

-- Wyczyść obudowę urządzenia i usuń kurz z podłogi, aby utrzymać lodówkę w czystości.

-- Podczas czyszczenia wnętrza lub zewnątrz urządzenia elektrycznego nie używaj szorstkich szczotek, pasty do zębów ani materiałów łatwopalnych. Nie używaj środków czyszczących zawierających substancje łatwopalne, ponieważ może to spowodować zmianę koloru lub uszkodzenie urządzenia elektrycznego.

-- Substancje łatwopalne: alkohol (etanol, metanol, izopropanol, izobutanol itp.), rozcieńczalnik, wybielacz, benzen, łatwopalne ciecze, materiały ściernie itp.

-- Podczas odkurzania zewnętrznych otworów wentylacyjnych urządzenia odłącz przewód zasilający od gniazdka, aby uniknąć wyładowań elektrostatycznych, które mogą uszkodzić urządzenie elektroniczne lub spowodować porażenie prądem. Zaleca się regularne czyszczenie tylnych i bocznych pokryw wentylacyjnych, aby urządzenie działało niezawodnie i ekonomicznie.




Odłącz lodówkę od zasilania



Należy używać neutralnego środka czyszczącego

## Konserwacja

- Utrzymuj czystość zewnętrznych otworów wentylacyjnych urządzenia. Zatkane zewnętrzne otwory wentylacyjne mogą spowodować pożar lub awarię urządzenia.
- Na zewnętrzną część urządzenia używaj czystej gąbki lub miękkiej szmatki zanurzonej w letniej wodzie z neutralnym detergentem. Nie używaj środków ściernych ani srodkich środków czyszczących. Dokładnie osusz miękką szmatką. Nie używaj brudnej szmatki do czyszczenia drzwi ze stali nierdzewnej. Zawsze używaj dedykowanej szmatki do wycierania w tym samym kierunku co tekstura, co pomaga zmniejszyć matowienie powierzchni i blaknięcie połysku.
- Podczas wyjmowania półek lub szuflad z wnętrza urządzenia najpierw zdejmij żywność z półek lub szuflad, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.
- Wyjmij półki i szuflady, wyczyść je czystą wodą, dokładnie wysusz, a następnie umieść na miejscu.
- Regularnie wycieraj uszczelkę drzwi lodówki miękką, wilgotną szmatką.
- Regularnie czyść plamy na ramie na butelki w drzwiach lodówki, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie myj półek, szuflad, pojemników na lód ani innych części lodówki w zmywarce,
- Do czyszczenia pokrywy skraplacza i otworów wentylacyjnych używaj odkurzacza z nasadką szczotkową, zamiast zdejmować płytę osłonową. Aby zapewnić wydajność pracy, zaleca się czyszczenie co 12 miesięcy



### Filtr wody

- Ponieważ filtr wody jest elementem eksploatacyjnym, jego okres użytkowania różni się w zależności od obszaru i jakości wody. Jeśli jakość wody jest bardzo dobra, filtr będzie miał dłuższą żywotność; jeśli jakość wody jest słaba, żywotność filtra będzie krótsza; Ogólnie zaleca się wymianę filtra raz na 6 miesięcy ciągłego użytkowania. Proszę regularnie wymieniać filtr wody w zależności od użytkowania.
- Nie instaluj filtra, jeśli ciśnienie wody przekracza 827 kPa. Jeśli ciśnienie wody przekracza 827 kPa, należy zainstalować zawór redukcyjny. Jeśli nie wiesz, jak sprawdzić ciśnienie wody, skontaktuj się z działem zarządzania wodą pitną.
- Nie instaluj w miejscach, gdzie może wystąpić zjawisko młota wodnego. W przypadku wystąpienia zjawiska młota wodnego należy zainstalować tłumik młota wodnego. Jeśli nie wiesz, jak sprawdzić zjawisko młota wodnego, skontaktuj się z działem zarządzania wodą pitną.
- Nie instaluj w przewodach dostarczających gorącą wodę, ponieważ maksymalna robocza temperatura wody w tym systemie filtracji wynosi 43°C.
- Zapobiegaj zamarzaniu filtra. Gdy temperatura spadnie poniżej 5°C, opróżnij filtr.
- Gdy dostępna jest jeszcze nominalna pojemność przetwarzania lub przepływ filtra jest znacznie zmniejszony, wymień jednorazowy element filtra raz na 6 miesięcy.
- Jeśli na systemie wodnym zainstalowany jest zawór zwrotny, może on powodować wzrost ciśnienia z powodu rozszerzalności cieplnej i wymagane jest urządzenie sterujące.
- Upewnij się, że wszystkie rury i złącza są bezpieczne i nie ma wycieków.

## Konserwacja

### Wymiana filtra wody

-- Wymieniaj filtr wody co 6 miesięcy, gdy zapali się wskaźnik statusu filtra lub gdy zmniejszy się przepływ wody z dozownika.

-- Podczas wymiany filtra koniecznie wyłącz źródło wody. W celu usunięcia rur zapoznaj się z rozdziałem „Water filter and waterway installation”.

-- Po zainstalowaniu systemu wodnego włóż zatrask w złącze, aby zapobiec wypadnięciu rury wodnej.

-- Po zakończeniu wymiany sprawdź system wodny, upewnij się, że nie ma wycieków, a następnie włącz źródło wody. Przytrzymaj przycisk „Filter Status” na panelu sterowania przez 3 sekundy, aby zresetować filtr i rozpocząć monitorowanie nowego cyklu użytkowania filtra.

-- Po wymianie na nowy filtr spuść około 5L wody, aby usunąć resztki powietrza i zanieczyszczeń z systemu.

Aby zakupić wymienny filtr wody, skontaktuj się ze sprzedawcą. Parametry filtra są następujące:

- Przepływ serwisowy: 1,9 L/min
- Temperatura wody: 1-43°C
- Zasilanie wodne: bezpośrednia woda pitna
- Maksymalna pojemność: 1136L
- Ciśnienie wody: 206-827kPa

### Inspekcja po konserwacji:

1. Czy przewód zasilający i wtyczka są uszkodzone; 2. Czy wtyczka jest zakurzona; 3. Czy temperatura wtyczki jest nieprawidłowa; 4. Czy gniazdko jest luźne; 5. Czy wtyczka jest w pełni włożona. 6. Czy w systemie wodnym występują wycieki. 7. Czy wytwarzanie lodu działa normalnie.

**Uwaga: Porażenie prądem lub pożar może wystąpić, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub zakurzone;**

Po odłączeniu należy odczekać 5 minut przed ponownym podłączeniem. Nie wkładaj rąk pod lodówkę, aby uniknąć obrażeń.

## Analiza usterek

Przed przystąpieniem do naprawy sprawdź następujące punkty:

| Usterki   | Analiza przyczyn i rozwiązywanie problemów  |
|---|---|
| Lodówka nie działa lub ma słabe efekty chłodzenia                             | 1.Sprawdź, czy zasilanie jest prawidłowo podłączone.<br>-- Podłącz prawidłowo zasilanie.  |
|   | 2.Sprawdź, czy lodówka jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub znajduje się w pobliżu źródła ciepła.<br>-- Przenieś lodówkę w miejsce bez bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.  |
|   | 3.Sprawdź, czy wokół lodówki jest wystarczająca przestrzeń na odprowadzanie ciepła.<br>-- Zostaw odpowiednią przestrzeń między lodówką a ścianą.  |
| Żywność zamrożona w lodówce   | 1.Sprawdź, czy temperatura jest ustawiona zbyt nisko.<br>-- Podnieś temperaturę odpowiednio.  |
|   | 2.Sprawdź, czy bardzo wilgotna żywność jest zbyt blisko tylnej ściany?<br>-- Przenieś bardzo wilgotną żywność na drzwi lub szklaną półkę.   |
| Nieprawidłowy dźwięk w lodówce  | 1.Sprawdź, czy dolna część lodówki jest stabilna?<br>-- Wyreguluj nóżki poziomujące na dole, aby zabezpieczyć lodówkę.  |
|   | 2.Sprawdź, czy lodówka jest zbyt blisko ściany?<br>-- Zostaw wystarczającą przestrzeń wokół lodówki.  |
|   | 3.Sprawdź, czy lodówka dotyka innych obiektów?<br>-- Usuń przeszkody.   |
| Nieprzyjemny zapach w lodówce.  | 1.Sprawdź, czy żywność jest szczelnie zamknięta?<br>-- Zamknij szczelnie przechowywaną żywność  |
|   | 2.Sprawdź, czy lodówka jest czysta?<br>-- Regularnie czyść lodówkę.   |
|   | 3.Sprawdź, czy żywność jest przechowywana zbyt długo?<br>-- Nie przechowuj żywności przez długi czas.   |
| Automatyczna wytornica lodu nie produkuje lodu lub produkuje tylko małą ilość | 1.Czy lodówka jest nowo zainstalowana?<br>-- Nowo zainstalowana lodówka zazwyczaj nie zaczyna produkcji lodu wcześniej niż 24 godziny po włączeniu zasilania.   |
|   | 2.Czy rura doprowadzająca wodę jest podłączona, a zawór wody otwarty?<br>-- Podłącz system wodny prawidłowo i włącz źródło wody.  |
|   | 3.Czy rura wodna jest zagięta?<br>-- Wyprostuj zagiętą rurę wodną, aby zapewnić płynny przepływ wody.   |
|   | 4.Czy ostatnio zużyłeś dużo kostek lodu?<br>-- Automatyczna wytornica lodu potrzebuje około 24 godzin, aby wyprodukować więcej kostek lodu, proszę poczekać cierpliwie.   |
|   | 5.Czy włącznik funkcji Ice On/Off jest włączony lub podświetlony?<br>-- Włącz lub podświetl przełącznik funkcji Ice On/Off.   |
|   | 6.Czy temperatura zamrażarki jest ustawiona zbyt wysoko?<br>-- Jeśli temperatura zamrażarki jest ustawiona zbyt wysoko, proces wytwarzania lodu spowolni. Proszę poczekać cierpliwie lub obniżyć temperaturę zamrażarki.  |
|   | 7.Czy ostatnio często otwierano drzwi zamrażarki lub nie zostały one całkowicie zamknięte?<br>-- Częste otwieranie drzwi zamrażarki zmniejsza ilość zimnego powietrza wewnątrz, co spowalnia wytwarzanie lodu. Proszę poczekać cierpliwie i upewnić się, że drzwi zamrażarki są całkowicie zamknięte. |

## Analiza usterek

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Brak wody z dozownika             | 1. Czy lodówka jest nowo zainstalowana?<br>W przypadku nowo zainstalowanej lodówki kliknij przycisk Water, naciśnij płytkę dozownika za pomocą kubka z wodą, napełnij zbiornik wodą i odpowietrz system, co zajmie kilka minut.  |
|                                   | 2. Czy rury doprowadzające wodę są podłączone, a system zaopatrzenia w wodę włączony?<br>-- Podłącz system wodny prawidłowo i włącz źródło wody.   |
|                                   | 3. Czy rura wodna jest zagięta?<br>-- Wyprostuj zagiętą rurę wodną, aby zapewnić płynny przepływ wody.   |
| Brak wody z dozownika             | 4. Czy temperatura w lodówce jest zbyt niska, co spowodowało zamarznięcie zbiornika na wodę?<br>-- Sprawdź, czy temperatura w lodówce jest zbyt niska i czy zbiornik na wodę jest zamrożony. W razie potrzeby zwiększ temperaturę w lodówce.-- Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt niska, skonsultuj się z profesjonalistą w celu opróżnienia systemu wodnego, aby uniknąć zamarznięcia i pęknięcia rur. |
|                                   | 5. Czy drzwi zamrażarki są całkowicie zamknięte?<br>-- Upewnij się, że drzwi zamrażarki są całkowicie zamknięte.   |
| Dziwny zapach wody                | 1. Czy funkcja wody nie była używana przez długi czas?<br>-- Jeśli funkcja wody nie była używana przez długi czas, najpierw spuść pozostałą wodę z systemu wodnego.  |
|                                   | 2. Czy od instalacji lub wymiany filtra minęło dużo czasu?<br>-- Jeśli używasz przeterminowanego filtra, jego funkcja oczyszczania ulegnie pogorszeniu. Wymień filtr na nowy.  |
|                                   | 3. Czy przepłukałeś filtr po instalacji lub wymianie?<br>-- Po zainstalowaniu lub wymianie filtra na nowy, spuść około 5 litrów wody z dozownika przed użyciem urządzenia.   |
|                                   | 4. Czy jakość wody w systemie źródła wody uległa znacznym zmianom?<br>-- Upewnij się, że jakość wody w systemie źródła wody spełnia standardy wody pitnej.   |
| Panel wyświetlacza stale włączony | Skontaktuj się z personelem serwisowym w celu potwierdzenia konserwacji.   |

## **Nie jest to usterka**

**Zjawisko: Powierzchnia po obu stronach lub szczelina między lodówką a zamrażarką jest gorąca lub bardzo gorąca.**

Przyczyna: Rurociągi lodówki (skraplacz, rurka przeciwmgielna) znajdują się po obu stronach i z przodu lodówki, aby rozpraszać ciepło i zapobiegać powstawaniu rosy.

**Zjawisko: Drzwi lodówki są zbyt szczelne, trudno je otworzyć**

Przyczyna: Z powodu różnicy ciśnień, gdy gorące powietrze dostaje się do lodówki, trudno jest natychmiast otworzyć drzwi po ich zamknięciu. Po chwili łatwiej je otworzyć.

**Zjawisko: Słychać dźwięk płynącej wody w lodówce**

Przyczyna: Kiedy kompresor startuje lub zatrzymuje się, czynnik chłodniczy wydaje ten dźwięk; woda powstająca w wyniku odszraniania również wydaje ten dźwięk.

**Zjawisko: „Klik-klak”, „tyk-tak”, „bulgotanie” wody, „rat-tat” i inne dźwięki w lodówce.**

Przyczyna: Te dźwięki są wydawane, gdy obudowa się kurczy i rozszerza; Te dźwięki są wydawane, gdy obudowa jest zimna lub drzwi są otwarte; Te dźwięki są wydawane, gdy przepływa woda w systemie wytwarzania lodu; Te dźwięki są wydawane, gdy czynnik chłodniczy przepływa przez rurociąg chłodniczy; Te dźwięki są wydawane, gdy kostki lodu z wytwornicy lodu wpadają do pojemnika na lód.

**Zjawisko: Buczenie w lodówce**

Przyczyna: Kompresor wydaje ten dźwięk podczas pracy (dźwięk będzie głośniejszy, jeśli lodówka nie jest wypoziomowana).

**Zjawisko: Powstawanie rosy lub szronu na powierzchni drzwi zamrażarki lub żywności**

Przyczyna: Temperatura lub wilgotność wokół lodówki jest wysoka; drzwi są otwarte zbyt długo; bardzo wilgotna żywność nie jest prawidłowo zamknięta lub owinięta

**Zjawisko: Rosa na powierzchni wbudowanej lampy**

Przyczyna: Lampa generuje ciepło po zapaleniu, a różnica temperatur powstaje po zbyt długim otwarciu drzwi, co powoduje powstawanie rosy na powierzchni lampy.

**Zjawisko: Rosa i mgiełka wodna w obudowie urządzenia**

Przyczyna: Wilgotność wokół lodówki jest wysoka, a wilgoć z powietrza gromadzi się w obudowie urządzenia, tworząc rosę.

**Zjawisko: Szron lub cząstki lodu na pokrywie wytwornicy lodu na drzwiach i w pojemniku na lód**

Przyczyna: Temperatura i wilgotność wokół lodówki są wysokie, gorące powietrze przylega do części wytwornicy lodu po otwarciu drzwi, a zimne powietrze zamarza, tworząc szron lub cząstki lodu po zamknięciu drzwi. Należy regularnie i terminowo czyścić powierzchnię.

## Parametry techniczne

|  |               |  |  |  |  |  |
|--|---------------|--|--|--|--|--|
| Typ klimatyczny                        | SN/N/ST/T     |  |  |  |  |  |
| Typ ochrony przed porażeniem prądem    | I             |  |  |  |  |  |
| Symbol gwiazdkowy                      | ✱✱✱✱          |  |  |  |  |  |
| Całkowita pojemność                    | 591L          |  |  |  |  |  |
| Pojemność zamrażarki                   | 222L          |  |  |  |  |  |
| Typ zasilania                          | 220-240V~50HZ |  |  |  |  |  |
| Prąd znamionowy                        | 1,7A          |  |  |  |  |  |
| Zużycie energii E32                    | 1,240kWh/24h  |  |  |  |  |  |
| Moc lampy                              | 3W            |  |  |  |  |  |
| Waga                                   | 102kg         |  |  |  |  |  |
| Wymiary (WxDxH mm)                     | 913x680x1850  |  |  |  |  |  |
| Czynnik chłodniczy i ilość napełnienia | R600a, 66g    |  |  |  |  |  |
| Poziom Hałas (dB(A) re 1 pW)           | 39            |  |  |  |  |  |
| Zdolność zamrażania                    | 11kg/24h      |  |  |  |  |  |
| Czas wzrostu temperatury               | 6h            |  |  |  |  |  |

## Wykaz części w opakowaniu

|  |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Półka lodówki                          | 3 |  |  |  |  |  |
| Półka zamrażarki                       | 3 |  |  |  |  |  |
| Szufłada lodówki                       | 3 |  |  |  |  |  |
| System wytwarzania lodu                | 1 |  |  |  |  |  |
| Zestaw filtra wody                     | 1 |  |  |  |  |  |
| Wspornik na butelki w drzwiach lodówki | 3 |  |  |  |  |  |
| Szufłada zamrażarki                    | 3 |  |  |  |  |  |
| Instrukcja obsługi                     | 1 |  |  |  |  |  |