



ŁADOWARKA SIECIOWA XWC200CW

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

XWC200CW WALL CHARGER

Operating Manual
& Warranty Terms

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
 2. Używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
 3. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
 4. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
 5. Nie narażać produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne.
 6. Nie montować urządzenia jeżeli jest uszkodzone.
 7. Nie należy pozwalać dzieciom dotykać produktu ani bawić się nim, aby uniknąć niepotrzebnych wypadków.
 8. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących
- 3
17. Nie należy umieszczać metalowych przedmiotów, kart, w tym dowodu osobistego i karty bankowej z paskiem magnetycznym/chipem w pobliżu lub na bezprzewodowej ładowarce samochodowej, aby uniknąć uszkodzenia ładowarki .
 18. Należy odłączyć ładowarkę samochodową od zapalniczki samochodowej lub portu zasilania, jeżeli nie będzie używana przez dłuższy czas.
 19. Nie montuj uchwytu w sposób ograniczający widoczność kierowcy.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Xline**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

5

powierzchniach, ani w ich pobliżu.

9. Urządzenie należy zasilać ładowarką o parametrach podanych w danych technicznych.
10. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do sprawnego samochodowego gniazda zasilającego.
11. Przed użyciem sprawdzić stan ładowarki i przewodu zasilającego.
12. Nie używać urządzenia w przypadku zauważenia uszkodzenia ładowarki lub przewodu.
13. Nie używaj ładowarki w warunkach wysokiej temperatury otoczenia.
14. Jeśli telefon lub ładowarka stają się zbyt gorące – przerwij ładowanie.
15. Nie zostawiaj telefonu na ładowarce podczas rozruchu silnika.
16. Nie stosować urządzenia w pobliżu sprzętu wrażliwego na pola elektromagnetyczne (np. urządzenia medyczne, rozruszniki serca, implanty, karty magnetyczne).

4


DANE TECHNICZNE

Model urządzenia:	CH752W
Moc wyjściowa:	5 W, 7,5 W, 10 W, 15 W
Wejście zasilania:	9 V = 2.22 A; 5 V = 2 A
Optymalna moc zasilacza:	20 W PD
Częstotliwość pracy nadajnika:	360kHz
Przesył energii:	115-205 kHz

W zestawie znajduje się instrukcja obsługi, kabel USB-C, uchwyt do kratki nawiewu, uchwyt do szyby oraz ładowarka indukcyjna.

OPIS URZĄDZENIA

1. Ładowarka
2. Uchwyt do kratki wentylacyjnej
3. Kabel USB-C
4. Uchwyt do szyby




6


SPOSÓB MONTAŻU

1. Uchwyt do szyby:

- Odtłuść powierzchnię, na której chcesz zamontować przyssawkę.
- Zamontuj ładowarkę na uchwycie.




- Zdejmij z uchwytu oraz ładowarki wszystkie folie zabezpieczające.
- Przyłóż przyssawkę uchwytu do miejsca na szybie, które wcześniej odtłuściłeś.
- Przyciśnij oraz wciśnij dźwignię blokady przyssawki.




7


- Rozkręć uchwyt, włóż w kratkę wentylacyjną i skręć.



- Zdejmij etui ze swojego urządzenia bądź skorzystaj z etui MagSystem i przymocuj swój telefon do uchwytu.
- Aby ładować telefon podłącz ładowarkę do zasilania za pomocą przewodu. Podłącz wtyczkę USB-C do gniazda ładowarki samochodowej a drugą wtyczkę podłącz do wejścia w ładowarce indukcyjnej.




- Wyreguluj kąt oraz odległość na uchwycie za pomocą dwóch śrub (po ich poluzowaniu, uchwyt można swobodnie regulować, następnie śruby należy dokręcić w dogodnej nam pozycji uchwytu).



- Zdejmij etui ze swojego urządzenia bądź skorzystaj z etui MagSystem i przymocuj swój telefon do uchwytu.
- Aby ładować swoje urządzenie podłącz kabel USB-C do ładowarki oraz drugi koniec do zasilania (zasilanie musi mieć minimum 20W na gnieździe wyjścia).

2. Uchwyt do kratki wentylacyjnej:

- Zamontuj ładowarkę na uchwycie.



8

UWAGA! MOC WYJŚCIOWA ŁADOWANIA UZALEŻNIONA JEST OD MOCY ŁADOWARKI ZASILAJĄCEJ. OPTIMALNA MOC ŁADOWARKI ZASILAJĄCEJ TO 20 W.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Brak ładowania telefonu.	Telefon nie obsługuje ładowania indukcyjnego.	Sprawdź specyfikację telefonu.
	Za niska moc zasilania ładowarki.	Zmień ładowarkę zasilającą na mocniejszą (min. 20 W)
Przerywane ładowanie.	Zbyt grube lub metalowe etui.	Zdejmij etui lub użyj etui kompatybilnego z MagSystem.
Brak zasilania ładowarki.	Uszkodzony lub odłączony przewód USB-C.	Sprawdź podłączenie przewodu, ewentualnie wymień przewód.
Brak zasilania ładowarki.	Zbyt słaba ładowarka samochodowa (adapter do zapalniczki).	Użyj adaptera samochodowego o odpowiedniej mocy obsługującego szybkie ładowanie.
Ładowarka nie trzyma telefonu stabilnie.	Nieprawidłowy montaż uchwytu na szybie lub kratce nawiewu.	Zamocuj uchwyt ponownie, upewniając się, że powierzchnia montażu jest czysta i stabilna.

Spadek wydajności ładowania.	Wysoka temperatura wewnątrz samochodu.	Zapewnij wentylację, skieruj nawiew w stronę uchwyty lub unikaj bezpośredniego nasłonecznienia.
Ładowarka nagrzewa się podczas pracy.	Naturalny efekt ładowania indukcyjnego lub przeciążenie zasilania.	Sprawdź poprawność zasilania i zapewnij swobodny przepływ powietrza wokół urządzenia.
Ładowarka odkleja się od szyby.	Zabrudzona lub wilgotna powierzchnia montażu.	Oczyść i osusz szybę przed ponownym montażem uchwyty.

DEKLARACJA:

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że ładowarka jest zgodna z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.artdom.net.pl/deklaracja/CH752W/

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:

11

- Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
- O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
- Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE UCHWYTU SAMOCHODOWEGO

- ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
- Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
- W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
- Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.

12

musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

- W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
- Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
- Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v.2

14

SAFETY AND HAZARD CONDITIONS

To minimize the risk of starting a fire, electric shock, fire, mutilation:

1. Please read the present manual carefully before using the device.
2. Use the device according to its intended purpose described in the user manual.
3. The device is not intended for industrial or laboratory use.
4. Do not immerse the device in water or in other liquids.
5. Do not expose the product to harmful weather conditions.
6. Do not install the device if it is damaged.
7. Do not allow children to touch or play with the product to avoid unnecessary accidents.
8. Do not place the device or its equipment on unstable surfaces or on/near hot surfaces.
9. The device should be powered by a charger with the

15

18. Unplug the car charger from the cigarette lighter or power port if it will not be used for an extended period of time.
19. Do not mount the mount in a way that obstructs the driver's view.

FOREWORD

Thank you for the trust you have placed in us when you purchased your **Xline** device.

We are convinced that this high quality device will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use.

PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!

This device is intended for domestic or similar, non-commercial use.

The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.

TECHNICAL DATA

Device model:	CH752W
Output power:	5 W, 7.5 W, 10 W, 15 W
Power in:	9 V = 2.22 A; 5 V = 2 A
Optimal power supply:	20 W PD
Transmitter operating frequency:	360 kHz

17

parameters specified in the technical specifications.

10. The device should only be connected to a working car power outlet.
11. Before use, check the condition of the charger and power cord.
12. Do not use the device if you notice damage to the charger or cord.
13. Do not use the charger in high ambient temperatures.
14. If the phone or charger become too hot, discontinue charging.
15. Do not leave the phone on the charger while starting the engine.
16. Do not use the device near equipment sensitive to electromagnetic fields (e.g., medical devices, pacemakers, implants, magnetic cards).
17. Do not place metal objects or cards, including ID cards and bank cards with a magnetic stripe/chip, near or on the wireless car charger to avoid damage to the charger.

16


Power transmission:

115-205 kHz

The set includes user manual, USB-C cable, air grille holder, windshield holder and wireless charger.

DEVICE DESCRIPTION


1. Charger
2. Holder for ventilation grille
3. USB-C cable
4. Windshield holder



INSTALLATION METHOD


1. Windshield holder:

- a. Degrease the surface on which you want to install the suction cup.
- b. Install the charger on the holder.




18

- c. Remove all protective films from both the holder and the charger.
- d. Apply the suction cup of the holder to the spot on the windscreen that was previously degreased.
- e. Push and hold the suction cup lock lever.




- f. Adjust the angle and distance on the holder with two screws (after loosening them, the holder can be freely adjusted, then the screws must be re-tightened to retain the convenient position of the holder).




- g. Remove the case from your device or use the MagSystem case and attach your phone to the holder.
- h. To charge your device, connect the USB-C cable to the charger and the other end to the power supply (the power supply must have a minimum of 20W at the output socket).

2. Holder for ventilation grille:

- a. Install the charger on the holder.




- b. Unscrew the handle, insert it into the ventilation grille and turn.



- c. Remove the case from your device or use the MagSystem case and attach your phone to the holder.

- d. To charge your device, connect the USB-C cable to the charger and the other end to the power supply (the power supply must have a minimum of 20W at the output socket).



NOTE: CHARGING OUTPUT POWER DEPENDS ON THE POWER OF THE POWER CHARGER. THE OPTIMAL POWER OF THE POWER CHARGER IS 20 W.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Phone is not charging.	The phone does not support wireless charging.	Check the specifications of the phone.
	Charger power supply too low.	Charger power supply too low. Change to a more powerful charger (min. 20 W)

Intermittent charging.	Too thick or metal case.	Remove the case or use a case compatible with MagSystem.
No power supply to the charger.	Damaged or disconnected USB-C cable.	Check the connection of the cable, possibly replace the cable.
No power supply to the charger.	Car charger (cigarette lighter adapter) power too low.	Use a car adapter with sufficient power for fast charging.
The charger does not hold the phone steady.	Incorrect installation of the holder on the windscreen or ventilation grille.	Fit the holder again, making sure the mounting surface is clean and stable.
Decrease in charging efficiency.	High temperature inside the car.	Provide ventilation, direct the air towards the holder or avoid direct sunlight.
The charger heats up during operation.	It's normal for wireless charging or power overload.	Check the correctness of the power supply and ensure the free flow of air around the device.
The charger peels off the windscreen.	Dirty or damp mounting surface.	Clean and dry the windshield before installing the holder.