

# Alecto

**BW1000**  
Instruction manual

Dziękujemy za wybranie przenośnego podgrzewacza do butelek Alecto BW1000. To kompaktowe urządzenie zostało zaprojektowane do szybkiego i bezpiecznego podgrzewania mleka dziecka, niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w podróży. Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zrozumienie wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji obsługi jest niezbędne do zapewnienia zarówno optymalnej wydajności, jak i bezpieczeństwa dziecka.

### **Ostrzeżenia**

- **Bezpieczeństwo dzieci i osób niepełnosprawnych:**
  - Urządzenie i kabel ładujący należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  - Nie nadaje się do użytku przez dzieci lub osoby niepełnosprawne.
  - Należy zapobiegać kontaktowi dzieci z urządzeniem podczas jego obsługi, aby uniknąć wypadków, takich jak oparzenia.
- **Bezpieczna obsługa w określonych środowiskach:**
  - Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodu zasilającego należy zawsze upewnić się, że ręce są suche, aby uniknąć porażenia prądem.
  - Nie używaj urządzenia w środowiskach, w których występują silne ładunki elektrostatyczne lub pola magnetyczne, które mogą uszkodzić elementy wewnętrzne i stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa.

### **Przestrogi**

- **Bezpieczne obchodzenie się z kablem do ładowania:**
  - Kabel do ładowania należy używać i przechowywać w prawidłowy sposób.
  - Nie należy wiązać kabla.
  - Unikaj wieszania kabla na krawędziach stołów lub szafek, aby uniknąć ryzyka potknięcia.
  - Odłącz urządzenie natychmiast po jego całkowitym naładowaniu, aby zapobiec potencjalnemu ryzyku pożaru.
- **Postępowanie z urządzeniem podczas pracy:**
  - Unikaj dotykania przewodzącej ciepło płyty ze stali nierdzewnej podczas pracy urządzenia, aby zapobiec poparzeniom.
  - Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania przed montażem, demontażem, czyszczeniem lub pozostawieniem bez nadzoru.
- **Prawidłowe czyszczenie i konserwacja:**
  - Nie zanurzać podstawy w wodzie w celu czyszczenia.
  - Unikać stosowania ściernych detergentów chemicznych na jakiegokolwiek części urządzenia.
  - Do czyszczenia należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki, aby zachować integralność urządzenia.
- **Środowisko pracy i wytyczne dotyczące ogrzewania:**
  - W celu uzyskania optymalnej wydajności urządzenie należy eksploatować w środowisku o temperaturze w zakresie 10-35°C (50-95°F).
  - Nie należy utrzymywać mleka w ciepłe przez dłuższy czas, ponieważ może to pogorszyć jego jakość.
  - Należy pamiętać, że czas podgrzewania może się różnić w zależności od takich czynników, jak temperatura otoczenia, materiał butelki i początkowa temperatura mleka.
- **Środki ostrożności dotyczące karmienia:**
  - Przed karmieniem dziecka należy zawsze sprawdzić temperaturę mleka.
  - Przetestuj mleko, umieszczając kroplę na grzbiecie dłoni, aby upewnić się, że jest bezpieczne do karmienia.



- |                       |                      |                       |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Wyświetlacz LED    | 3. Przycisk ustawień | 5. Port ładowania USB |
| 2. Przycisk zasilania | 4. Podstawa          |                       |

### Ładowanie

**Podłącz urządzenie:** Podłącz adapter, aby rozpocząć ładowanie. Na ekranie pojawi się obracający się symbol. Po pełnym naładowaniu na ekranie pojawi się symbol stały.

**Pierwsze użycie:** W pełni naładuj urządzenie przed użyciem. Ładowanie trwa około 3 godzin.



Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić poziom naładowania baterii. Na wyświetlaczu pojawi się na krótko wartość procentowa. Z podgrzewacza można korzystać, jeśli poziom naładowania baterii przekracza 20%.



### Alerty niskiego poziomu naładowania baterii

Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, usłyszysz sygnały dźwiękowe.


Jeśli pojawi się komunikat „LO”, oznacza to, że bateria jest rozładowana, a podgrzewacz wyłączy się. Naładuj urządzenie, gdy usłyszysz sygnały dźwiękowe, aby nadal działało.



### Unikanie spalania na sucho

Jeśli w butelce znajduje się mniej niż 35 ml, podgrzewacz może się zatrzymać, aby zapobiec przegrzaniu. Jest to normalne zjawisko. Wskazówka: Upewnij się, że w butelce znajduje się wystarczająca ilość płynu.

### Instrukcje użytkownik



## **Korzystanie z przenośnego podgrzewacza do butelek**

1. Napełnij butelkę: Wlej do butelki płyn o temperaturze pokojowej.
2. Włóż silikonowy pierścień: Upewnij się, że silikonowy pierścień jest prawidłowo umieszczony wewnątrz podgrzewacza.
3. Przymocuj butelkę: Przymocuj butelkę do podstawy, przekręcając ją, aż zablokuje się na swoim miejscu.
4. Włącz podgrzewacz: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie. Wybierz żądane ustawienie temperatury (37°C, 40°C, 45°C lub 50°C).
5. Rozpocznij podgrzewanie: Podgrzewacz rozpocznie podgrzewanie płynu do ustawionej temperatury.
6. Keep Warm: Gdy płyn osiągnie wybraną temperaturę, podgrzewacz automatycznie ją utrzyma.

## **Włączanie**

Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Usłyszysz dźwięk „B”, a na wyświetlaczu pojawi się tryb uśpienia „-”. Naciśnij przycisk ustawień, a na wyświetlaczu pojawi się „37°C”, które będzie migać przez 3 sekundy, a następnie wyświetli temperaturę mleka w czasie rzeczywistym.

## **Wybór temperatury**

Gdy urządzenie jest włączone, szybko naciśnij przycisk ustawień, aby przełączyć między opcjami temperatury: 37°C, 40°C, 45°C lub 50°C.

## **Wyłączenie**

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.

## **Czyszczenie**

Aby wyczyścić urządzenie, wykonaj następujące czynności:

1. Po użyciu naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie, odłącz kabel USB do ładowania i zakryj osłonę portu USB;
2. Wylej pozostałości z komory grzewczej i wyczyść płytę ze stali nierdzewnej szmatką;
3. Nie zanurzać urządzenia w wodzie w celu czyszczenia;
4. Podczas procesu czyszczenia należy zwrócić uwagę na utratę silikonowego pierścienia uszczelniającego.

## **Konserwacja**

Umyć octem i wodą (10 ml octu + 20 ml oczyszczonej wody)

1. Wymieszać ocet z wodą;
2. Wlej ocet i wodę do płytki ze stali nierdzewnej, a następnie podgrzewaj w temperaturze 50°C przez 30 minut;
3. Odłącz wtyczkę, aż kamień całkowicie się rozpuści, a następnie wylej pozostałą wodę z octem i wyczyść szmatką.

## **Typowe problemy i konserwacja**

### **Czy ten produkt może utrzymywać ciepło przez całą noc?**

Nie, urządzenie nie może utrzymywać ciepła przez całą noc, ponieważ poziom naładowania baterii jest niski, co uniemożliwia uruchomienie elementu grzejnego. Zaleca się, aby mleko nie było utrzymywane w ciepłe dłużej niż pół godziny, ponieważ długotrwałe podgrzewanie może zniszczyć składniki odżywcze i nie jest korzystne dla zdrowia dziecka.

### **Jaka jest najlepsza temperatura wody do picia dla dziecka?**

W przypadku białka w proszku lub probiotyków idealna temperatura parzenia wynosi 37-45°C. W przypadku mleka w proszku lub oczyszczonej wody należy zapażyć w temperaturze 40-50°C.

**Dlaczego czas podgrzewania różni się w zależności od temperatury pomieszczenia?**  
 Czas podgrzewania wydłuża się w niższych temperaturach otoczenia, ponieważ punkt początkowy jest niższy. I odwrotnie, w wyższych temperaturach otoczenia czas podgrzewania jest krótszy.


**Czy mogę używać tego produktu do podgrzewania podczas ładowania?**

Tak, można korzystać z funkcji ogrzewania podczas ładowania. Należy jednak upewnić się, że bateria jest naładowana w co najmniej 40%, aby uniknąć wyłączenia urządzenia przed osiągnięciem ustawionej temperatury.


#### Odniesienie do czasu nagrzewania

| Temperatura mleka | Dodatkowa butelka na mleko   | Objętość mleka (ml) | Rekord czasu osiągnięcia temperatury mleka 37°C |
|-------------------|------------------------------|---------------------|---|
| 5°C               | Butelka standardowa          | 60                  | 5:33  |
|                   | Butelka standardowa          | 120                 | 9:01  |
|                   | Butelka standardowa          | 180                 | 14:20   |
| 20°C              | Butelka standardowa          | 60                  | 3:41  |
|                   | Butelka standardowa          | 120                 | 5:30  |
|                   | Butelka standardowa          | 180                 | 7:55  |
| 5°C               | Szklana butelka do karmienia | 60                  | 3:36  |
|                   | Szklana butelka do karmienia | 120                 | 7:35  |
|                   | Szklana butelka do karmienia | 180                 | 10:47   |
| 20°C              | Szklana butelka do karmienia | 60                  | 2:45  |
|                   | Szklana butelka do karmienia | 120                 | 5:20  |
|                   | Szklana butelka do karmienia | 180                 | 6:46  |
| 5°C               | Silikonowa butelka na mleko  | 60                  | 3:31  |
|                   | Silikonowa butelka na mleko  | 120                 | 8:38  |
|                   | Silikonowa butelka na mleko  | 180                 | 11:47   |
| 20°C              | Silikonowa butelka na mleko  | 60                  | 2:41  |
|                   | Silikonowa butelka na mleko  | 120                 | 4:12  |
|                   | Silikonowa butelka na mleko  | 180                 | 6:00  |

## Kompatybilność adaptera



| <b>Adapter BK</b>            |            |
|------------------------------|------------|
| Standardowe adaptery otworów |            |
| Dr brown's natural flow      | Thermobaby |
| Pigeon                       | Daycheer   |
| Medela                       | Difrax     |



| <b>Adapter NUK-1</b>        |  |
|-----------------------------|--|
| Adaptery z szerokimi ustami |  |
| NUK                         |  |



| <b>Adapter P1</b>           |          |
|-----------------------------|----------|
| Adaptery z szerokim otworem |          |
| Mam                         | Goodbaby |
| Pigeon                      | Lovi     |
| Conpol babies               |          |



| <b>Adapter AV</b>          |          |
|----------------------------|----------|
| Szeroki korpus i uszczelki |          |
| Avent                      | Beano    |
| Born fair                  | Goodbaby |
| Berrybear                  |          |



| <b>Jednostka główna</b>    |       |
|----------------------------|-------|
| Szeroki korpus i uszczelki |       |
| Dr Brown's                 | Dodie |

### Specyfikacja

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Napięcie ładowania: | DC 5V                |
| Napięcie robocze:   | 7,4 V                |
| Moc grzewcza:       | 40W                  |
| Waga netto:         | 668.5g               |
| Pojemność baterii:  | 7,4 V / 4500 mAh     |
| Rozmiar produktu:   | 110 x 110 x 184,5 mm |

### Typowe błędy

- E1 - Uszkodzony obwód
- E2 - Zwarcie obwodu

### Gwarancja:

Ten produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. W tym okresie wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne zostaną naprawione lub wymienione.

# Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.  
Wiebachstraat 37, 6466 NG  
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl)  
[support.alectobaby.nl](http://support.alectobaby.nl)