

SENCOR®

SFN 4091WH

PL

WENTYLATOR STOJĄCY 3D
ULTRASILENT 14"

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji






SENCOR®

SFN 4091WH




A




B**C**

D


D1




D2




D3




D4




D5




D6



D7



E



ISTOTNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub o niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.
- Wentylator nie jest przeznaczony do montażu na zewnętrznych oknach lub ścianach.
- Przed zdjęciem kratki ochronnej upewnij się, że wentylator jest odłączony od prądu.

Inne ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące użytkowania urządzenia

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka upewnij się, że napięcie nominalne podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem elektrycznym gniazdka.
- Urządzenie podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka. Nie używaj przedłużaczy.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne na wypadek konieczności natychmiastowego odłączenia.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach, biurach i podobnego rodzaju pomieszczeniach. Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach o wysokim stopniu zapylenia lub wilgotności, np. w pralniach lub łazienkach, w pomieszczeniach, gdzie są magazynowane substancje chemiczne, w środowisku przemysłowym lub na zewnątrz.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia i urządzeń będących źródłem ciepła.
- Upewnij się, że wentylator, kabel zasilający ani wtyczka kabla zasilającego nie dotykają gorącej powierzchni.
- Nie korzystaj z tego urządzenia przy użyciu programatora, wyłącznika czasowego ani jakiegokolwiek innego elementu włączającego urządzenie automatycznie.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie i innych cieczach, nie płucz urządzenia pod bieżącą wodą.
- Zawsze wyłącz i odłącz z gniazdka elektrycznego urządzenie, jeśli pozostawiasz je bez nadzoru, jeśli nie będziesz go używać lub przed przemieszczeniem, demontażem albo czyszczeniem.
- Urządzenia nie dotykaj mokrymi lub wilgotnymi rękami ani gdy stoisz na mokrej podłodze.
- Nie przenoś urządzenia za kabel zasilający. Zawsze chwytaj korpus urządzenia oburącz.
- Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest należycie zmontowane.
- Odkłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego, ciągnąc za wtyczkę, a nie za kabel. W przeciwnym razie mogłoby dojść do uszkodzenia kabla zasilającego lub gniazdka.
- Zadbaj o to, by kabel zasilający nie zwisał przez krawędź stołu oraz by nie dotykał gorącej powierzchni. Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnych powierzchniach, np. na dywanie z gęstym długim włosiem. Urządzenie należy umieszczać wyłącznie na czystej, równej, suchej i gładkiej powierzchni.
- Nie narażaj dzieci, osób starszych lub przykutych do łóżka na długotrwałe działanie zimnego powietrza.
- Nie zakrywaj urządzenia żadnymi przedmiotami podczas pracy.
- Nigdy nie wkładaj palców ani innych przedmiotów przez kratkę ochronną, gdy urządzenie jest podłączone do gniazdka sieciowego. W szczególności powyższe obowiązuje, gdy urządzenie jest włączone.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Aby uniknąć ryzykownych sytuacji, nie naprawiaj samodzielnie urządzenia ani nie modyfikuj go w żaden sposób. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencja w urządzenie może spowodować utratę rękojmi i gwarancji.

Specjalne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące baterii

- Pilot zdalnego sterowania wentylatora jest zasilany baterią typu CR 2032.
- Baterie to nie zabawka. Zadbaj o to, aby urządzeniem nie bawiły się dzieci. Przechowuj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci. Baterie stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia w przypadku potknięcia (oparzenia chemiczne z poważnymi konsekwencjami lub uduszenie) już w bardzo krótkim czasie. W przypadku podejrzenia potknięcia baterii niezwłocznie zgłoś się do lekarza.
- Używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta urządzenia.
- Nie łącz starych i nowych baterii, baterii różnych marek lub typów baterii (alkalicznych lub wielokrotnego ładowania).
- Baterie muszą być prawidłowo włożone zgodnie z biegunowością. Nieprawidłowo włożone baterie mogą uszkodzić produkt, spowodować zwarcie lub wyciek baterii.
- Przed włożeniem sprawdź, czy baterie nie są uszkodzone, zdeformowane lub napęczniałe. Używanie uszkodzonych baterii stwarza ryzyko pożaru, wybuchu lub poważnych obrażeń.
- Po włożeniu lub wymianie baterii sprawdź, czy pokrywa komory baterii nie jest uszkodzona i czy jest prawidłowo zamknięta, aby zapobiec wypadnięciu baterii. Jeśli pokrywa komory baterii jest uszkodzona, pęknięta lub jej brakuje, nie używaj produktu i oddaj go do naprawy.
- Nie używaj produktu z rozładowanymi bateriami. Wymień zużyte baterie na nowe. Zapobiegnie to uszkodzeniu produktu lub wyciekowi baterii.
- Umyj ręce przed wymianą i po wymianie baterii. Zapobiegnie to przenoszeniu zanieczyszczeń.
- Jeśli nie będziesz używać produktu przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie, aby zapobiec ich wyciekaniu i uszkodzeniu produktu.
- Baterie i produkty zawierające baterie przechowuj w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Zalecana temperatura przechowywania wynosi od 5 do 45°C. Nie przechowuj baterii ani produktów z bateriami w wilgotnym lub zapylnym otoczeniu, w ekstremalnych temperaturach ani w otoczeniu, w którym przechowuje się lub stosuje substancje toksyczne, chemiczne lub wybuchowe.
- Nie wystawiaj baterii ani produktu z bateriami na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie wrzucaj baterii do ognia ani nie używaj w ich pobliżu otwartego ognia, np. świecy. Bateria może eksplodować pod wpływem wysokich temperatur.
- Nie zanurzaj baterii w wodzie ani innych płynach. Nie stawiaj na bateriach naczyń wypełnionych wodą, np. wazonów.
- Nie narażaj baterii na uszkodzenia mechaniczne, nie rozbieraj ich ani nie deformuj. Istnieje ryzyko wycieku elektrolitu, wybuchu i poważnych obrażeń w wyniku oparzeń chemicznych.
- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Nie zostawiaj baterii luzem, np. w szufladzie, razem z metalowymi przedmiotami (spinaczami biurowymi, monetami, kluczami itp.). Istnieje ryzyko zwarcia.
- Nie próbuj ładować baterii, które nie są przeznaczone do wielokrotnego ładowania. Istnieje ryzyko wybuchu i poważnych obrażeń w wyniku oparzeń chemicznych.
- Baterie zawierają substancje, które są szkodliwe dla środowiska i dlatego nie należą do zwykłych odpadów komunalnych. Zużyte baterie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki baterii.
- W przypadku wycieku z baterii nie dotykaj wyciekającego elektrolitu gołymi rękami. Stosuj środki ochrony osobistej (rękawice ochronne, okulary ochronne lub maskę oddechową). Otwórz okna lub drzwi, aby zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. W przypadku kontaktu ze skórą przemyj dotknięte miejsce czystą zimną wodą; w przypadku kontaktu z oczami przepłucz je dużą ilością czystej wody i zgłoś się do lekarza; w przypadku potknięcia natychmiast skontaktuj się z pogotowiem ratunkowym, przepłucz usta, ale nie wywołuj wymiotów.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem domowym.



Urządzenie II klasy ochronności

Ten symbol umieszczony na akumulatorze lub baterii oznacza, że zużytego akumulatora lub baterii nie wolno wyrzucać do zwykłych odpadów komunalnych.

PL Wentylator stojący 3D UltraSilent 14"
















Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewnij, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy zachowanie oryginalnego kartonu transportowego, opakowania, dowodu zakupu i potwierdzenia zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub karty gwarancyjnej. W razie konieczności wysyłki urządzenia zalecamy zapakować je do oryginalnego pudełka od producenta.










OPIS WENTYLATORA

- | | |
|---|--|
| A1 Przednia kratka ochronna | A6 Stojak |
| A2 Tylna kratka ochronna | A7 Panel sterowania z wyświetlaczem |
| A3 Łopatki wentylatora | A8 Kabel zasilający |
| A4 Wyszukany drążek | A9 Podstawa |
| A5 Przycisk zwalniający wyszukany drążek | |

OPIS PANELU STERUJĄCEGO

- | | |
|--|---|
| B1 Ikony trybów pracy
 : ikona trybu ekologicznego
 : ikona trybu normalnego
 : ikona trybu nocnego
 : ikona trybu naturalnej brzyzy | B7 Przycisk  do regulacji prędkości wentylatora / wartości timera |
| B2 Ikona timera  | B8 Przycisk  do włączenia / wyłączenia wentylatora |
| B3 Ikona oscylacji poziomej  | B9 Ikony zakresu oscylacji poziomej głowicy wentylatora |
| B4 Przycisk  do ustawienia timera | B10 Przycisk  do włączenia / wyłączenia podświetlenia panelu sterowania |
| B5 Przycisk  do regulacji zakresu oscylacji poziomej głowicy wentylatora | B11 Przycisk  do włączenia / wyłączenia oscylacji pionowej |
| B6 Przycisk  do wyboru trybu pracy | B12 Przycisk  do włączenia / wyłączenia oscylacji poziomej |
| | B13 Przycisk  do regulacji prędkości wentylatora / wartości timera |

OPIS PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

- | | |
|---|--|
| C1 Przycisk  do włączenia / wyłączenia wentylatora | C5 Przycisk  do wyboru trybu pracy |
| C2 Przycisk  do włączenia / wyłączenia podświetlenia panelu sterowania | C6 Przycisk  do regulacji zakresu oscylacji poziomej głowicy wentylatora |
| C3 Przycisk  do ustawienia timera | C7 Przycisk  do włączenia / wyłączenia oscylacji poziomej |
| C4 Przycisk   do regulacji prędkości wentylatora / wartości timera | C8 Przycisk  do włączenia / wyłączenia oscylacji pionowej |

PRZEZNACZENIE

- Wentylator stojący służy do ukierunkowanego przepływu powietrza w pomieszczeniu, aby poprawić odczuwalną temperaturę i zapewnić przyjemniejsze warunki w upalne dni. Jego zaletą jest możliwość regulacji wysokości i kąta przepływu powietrza tak, aby powietrze przepływało dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne. Dzięki temu może szybko i skutecznie schłodzić konkretną strefę bez konieczności stosowania klimatyzacji.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie materiały reklamowe i etykiety. Sprawdź, czy urządzenie oraz jakokolwiek jego część nie są uszkodzone.

MONTAŻ

- Wentylator jest dostarczany w stanie zdemontowanym i przed użyciem należy go zmontować. Postępuj w następujący sposób.
 1. Odkręć nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ją z dolnej części stojaka – patrz rysunek **D1**.
 2. Włóż dolną część stojaka do otworu w podstawie i przykręć nakrętkę od spodu – patrz rysunek **D2**. Upewnij się, że stojak jest dobrze przymocowany do podstawy. Nie dokręcaj nakrętki zbyt mocno, aby nie uszkodzić gwintu.
 3. Użyj odpowiedniego narzędzia, aby zdjąć gumową nasadkę w dolnej części przedniej kratki ochronnej. Użyj śrubokręta krzyżakowego, aby poluzować śrubę. Wyjmij śrubę i odłóż ją wraz z gumową nasadką na bok. Jedną ręką przytrzymaj tylną kratkę ochronną, a drugą ręką obróć przednią kratkę ochronną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż znak będzie wyrównany z symbolem otwartej kłódki – patrz rysunek **D3**. Spowoduje to zwolnienie przedniej kratki ochronnej.
 4. Odkręć dwie nakrętki z wału – patrz rysunek **D4**. Każdą nakrętkę odkręcaj się w innym kierunku.
 5. Załóż tylną kratkę ochronną na głowicę silnika wentylatora i zamocuj ją za pomocą większej nakrętki – patrz rysunek **D5**. Dobrze dokręć.
 6. Przymocuj łopatkę wentylatora do wału i zabezpiecz mniejszą nakrętką – patrz rysunek **D6**. Podczas montażu łopatek upewnij się, że rowek na łopatkę wentylatora jest wyrównany ze sworzniem na wale silnika. Prawidłowo dokręć nakrętkę.
 7. Przyłóż przednią kratkę ochronną do tylnej kratki ochronnej tak, aby strzałka na tylnej kratce ochronnej była wyrównana z symbolem otwartego zamka na przedniej kratce ochronnej – patrz rysunek **D7**. Obróć przednią kratkę ochronną zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż strzałka na tylnej kratce ochronnej zrówna się z symbolem zamkniętej kłódki na przedniej kratce ochronnej. Włóż śrubę do otworu w dolnej części przedniej kratki ochronnej i dokręć ją śrubokrętem krzyżakowym. Załóż z powrotem gumową nasadkę.

Regulacja wysokości wentylatora (rys. E)



1. Jedną ręką chwyc rozszerzoną górną część drążka, która znajduje się pod głowicą wentylatora.
2. Drugą ręką nacisnij przycisk, aby zwolnić wyszukany drążek.
3. Przesuń w górę lub w dół, aby wyregulować wysokość wyszukanego drążka.
4. Zwolnij przytrzymywany przycisk, a wysokość wyszukanego drążka zostanie zablokowana na danym poziomie.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Uruchamianie

- Rozwiń całkowicie kabel i podłącz wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego.
- Jeśli przed odłączeniem od zasilania wentylator był wyłączony, przełączy się automatycznie w tryb czuwania.
- Jeśli przed odłączeniem od zasilania wentylator był włączony, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, panel sterowania zaświeci się na krótko, a następnie zgaśnie, a wentylator przejdzie w tryb czuwania.

Włączanie / wyłączenie wentylatora

- Naciśnij krótko przycisk , aby włączyć wentylator. Wentylator wyduje krótki sygnał dźwiękowy. Następnie urządzenie uruchomi się z najniższą prędkością 1, a na wyświetlaczu pojawi się „1”.
- Aby wyłączyć wentylator, naciśnij przycisk . Wentylator wyda długi sygnał dźwiękowy, a następnie przejdzie w tryb czuwania. Głowica wentylatora obraca się do pozycji środkowej. Aby całkowicie wyłączyć wentylator, odłącz go od gniazdka elektrycznego.



Informacja:

Po włączeniu wentylatora przyciskiem i przejściu w tryb czuwania ostatnie ustawienia trybu i prędkości są zapisywane w pamięci (z wyjątkiem timera). Jeśli odłączysz wentylator od gniazdka elektrycznego, po ponownym włączeniu uruchomi się on z najniższą prędkością.

Ustawienie prędkości wentylatora






- Do regulacji prędkości wentylatora służą przyciski +/- . Naciskając je wielokrotnie, ustaw żądaną prędkość wentylatora od 1 do 12, gdzie 1 oznacza najniższą prędkość, a 12 najwyższą prędkość wentylatora. Na wyświetlaczu pojawi się wartość liczbową wyrażoną w minutach. Ikona zaświeci się niezależnie od ustawionej prędkości.





Informacja:

W trybie ekologicznym nie można regulować prędkości wentylatora.



Wybór trybu

- Wcisnąc kilkakrotnie przycisk , wybierz kolejno tryb: tryb normalny  tryb uśpienia  – tryb naturalnej bryzy  – tryb ekologiczny . W każdym trybie zaświeci się odpowiednia kontrolka.

1. Tryb normalny

- Wyświetlacz LED pokazuje aktualną prędkość wentylatora. Prędkość można ustawić, naciskając przyciski  .

2. Tryb spania

- Wyświetlacz LED pokazuje aktualną prędkość wentylatora. Szybkość można ustawić, klikając  .
- Po pewnym czasie prędkość wentylatora zmniejszy się o jeden poziom i będzie się zmniejszać, aż prędkość wiatru spadnie do 1, a następnie pozostanie na poziomie 1, dopóki nie zakończysz trybu uśpienia.

3. Tryb naturalnej bryzy

- Wyświetlacz LED pokazuje wybraną prędkość, a wentylator automatycznie zmienia prędkość, aby imitować naturalny powiew wiatru.



4. Tryb ekologiczny

- Wyświetlacz LED pokazuje aktualną prędkość, wentylator automatycznie dostosowuje prędkość do temperatury otoczenia.





Ustawienia timera

- Timer może być używany do ustawiania czasu wyłączenia i włączenia.

Timer wyłączenia

- Ustaw czas, przez jaki wentylator będzie działał, a po upływie którego wyłączy się i przejdzie w tryb czuwania.
- Aby ustawić timer, gdy wentylator jest włączony, naciśnij przycisk . Na wyświetlaczu zacznie migać „1” oraz ikona timera .
- Za pomocą przycisków +/- ustaw czas timera od 0,5 do 8 godzin. Na wyświetlaczu pojawi się wartość timera.
- Odczekaj około 3 sekundy, a czas timera zostanie zapisany w pamięci. Rozpocznie się odliczanie, a na wyświetlaczu będzie wyświetlany na przemian pozostały czas i ustawiona prędkość wentylatora.
- Po upływie ustawionego czasu wentylator wyłączy się i przejdzie w tryb czuwania.

Timer włączenia




- Ustaw czas, po upływie którego wentylator się włączy.
- Aby ustawić timer, gdy wentylator jest wyłączony, naciśnij przycisk . Na wyświetlaczu zacznie migać „1” oraz ikona timera .
- Za pomocą przycisków   ustaw czas timera od 0,5 do 8 godzin. Na wyświetlaczu pojawi się wartość timera.
- Odczekaj około 3 sekundy, a czas timera zostanie zapisany w pamięci. Rozpocznie się odliczanie.
- Po upływie ustawionego czasu wentylator włączy się.





Informacja:

Jeśli chcesz anulować ustawienie timera włączenia lub wyłączenia, powtórz tę samą procedurę, co podczas ustawiania, aż na wyświetlaczu pojawi się „0.0”.


Oscylacja pozioma

- Naciśnij przycisk  , aby włączyć funkcję oscylacji poziomej. Głowica wentylatora zacznie się automatycznie obracać z jednej strony na drugą.
- Za pomocą przycisku  ustaw zakres, w którym będzie się obracać głowica wentylatora, tj. 30°, 60° lub 120°. Ikona wybranego zakresu zaświeci się na wyświetlaczu.
- Aby wyłączyć oscylację poziomą, ponownie naciśnij przycisk .

Oscylacja pionowa

- Naciśnij przycisk  , aby włączyć funkcję oscylacji pionowej. Głowica wentylatora zacznie poruszać się w górę i w dół.
- Aby wyłączyć oscylację pionową, ponownie naciśnij przycisk .

Podświetlenie panelu sterowania

- Naciśnij przycisk  , aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie panelu sterowania.

ZDALNE STEROWANIE

- Funkcje przycisków na pilocie i panelu sterowania są identyczne. Jeśli chcesz używać pilota zdalnego sterowania, skieruj go w stronę wentylatora. Maksymalny zasięg sygnału pilota zdalnego sterowania wynosi 4 m.



Informacja:

Aby pilot działał prawidłowo, zapewnij bezpośrednią widoczność między pilotem a podstawą. Jeśli między nimi znajdują się przeszkody, sygnał może nie zostać przekazany.

Wkładanie i wymiana baterii

- Wsuń z dolnej części pilota zdalnego sterowania zasobnik na baterie i włóż do niego baterię CR2032 3V. Wkładając baterie, zwróć uwagę na prawidłową biegunowość.
- Jeśli bateria w pilocie jest rozładowana, wymień ją na nową baterię tego samego typu.
- Jeżeli nie będziesz przez dłuższy czas używać pilota, zalecamy wyjąć z niego baterie. Jeśli bateria wycieknie do wnętrza pilota, może on ulec uszkodzeniu.



Informacja:

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, nie powoduj ich zwarcia ani nie uszkodzaj ich w żaden sposób. Po zakończeniu ich żywotności należy je zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Nigdy nie wyrzucaj baterii do odpadów komunalnych.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
- Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia.



Ostrzeżenie:

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie, ani innych cieczach.

Czyszczenie obudowy zewnętrznej

- Do czyszczenia zewnętrznej części urządzenia użyj ściereczki lekko zwilżonej w letniej wodzie z dodatkiem odrobiny środka do mycia naczyń.
- Do usuwania kurzu z kratki ochronnych możesz też użyć odkurzacza z dyszą szczotkową.
- Jeśli łopatki wentylatora są mocno zabrudzone i trzeba je wytrzeć, upewnij się, że wentylator jest wyłączony, a kabel zasilający odłączony od gniazdka elektrycznego. Poluzuj śrubę, a następnie zdejmij przednią kratkę. Łopatki przetrzyj lekko zwilżoną ściereczką. Następnie wytrzyj suchą ściereczką. Następnie załóż przednią kratkę i dokręć śrubę. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Montaż”.

Przechowywanie

- Jeżeli urządzenie nie będzie eksploatowane przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę od gniazdka elektrycznego i wyczyścić zgodnie z instrukcją w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- Przed odłożeniem do przechowania upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie akcesoria są czyste i suche.
- Z pilota zdalnego sterowania wyjmij baterie.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

DANE TECHNICZNE

Zakres napięcia znamionowego	100–240 V-
Częstotliwość nominalna	50–60 Hz
Pobór mocy	33 W
Średnica łopatek wentylatora	36 cm
Maksymalny przepływ wentylatora	36,7 m ³ /min
Wartość robocza	3,0 (m ³ /min)/W
Maksymalna prędkość powietrza	4,9 m/s

Dane kontaktowe w celu uzyskania szczegółowych informacji
FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czechy

Głośność

Prędkość	Głośność (dB)
1	22,7
2	23,8
3	26,3
4	27,8
5	30,9
6	31,7
7	44,6
8	45,7
9	46,6
10	47,5
11	49,7
12	52,5

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM I

Zużyte opakowania oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnówić lub poddać recyklingowi, prześlij te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz