


PAC003

Przenośny klimatyzator

Instrukcja obsługi

SKU: PAC003-8KWH-USZX
PAC003-10KWH-USZX

MODEL: PAC003-8K
PAC003-10K



support@homyd.com



1-833-632-0897

Dziękujemy za wybranie naszej firmy

Dziękujemy za wybór naszego produktu.

Serdecznie dziękujemy za zaufanie i wsparcie. Państwa zadowolenie jest dla nas priorytetem i dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać produkty wysokiej jakości oraz zapewniać profesjonalną obsługę.

Jeśli podczas użytkowania pojawią się jakiegokolwiek pytania lub sugestie, prosimy o kontakt. Jesteśmy zawsze gotowi służyć pomocą.

Dane kontaktowe

E-mail: support@homyd.com (odpowiedzi w ciągu 24 godzin w dni robocze)

Bezpłatny numer: 1-833-632-0897 (od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00–18:00 czasu wschodnioamerykańskiego)


Mamy nadzieję, że ten produkt ułatwi Ci codzienne życie i sprawi Ci przyjemność.

Oświadczenie gwarancyjne

Produkt objęty jest ograniczoną gwarancją, która chroni przed wadami materiałowymi i wykonawczymi przy normalnym użytkowaniu domowym.

Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu po upływie okresu zwrotu na platformie zakupowej, prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Państwu zgodnie z warunkami gwarancji.

W przypadku pytań dotyczących gwarancji prosimy o kontakt, korzystając z powyższych danych kontaktowych.



SKANUJ TUTAJ, aby obejrzeć film instalacyjny, uzyskać wsparcie posprzedażowe i uzyskać dostęp do dodatkowych informacji o produkcie.

SPIS TREŚCI

01

WAŻNE INSTRUKCJE
BEZPIECZEŃSTWA

1-3

03

MONTAŻ KLIMATYZATORA

5-9

05

KORZYSTANIE Z KLIMATYZATORA
I OPIS FUNKCJI

11-13

07

KODY BŁĘDÓW

17

09

SPECYFIKACJA

19

02

KLUCZOWE ELEMENTY
I STRUKTURA

4

04

POZNAJ SWÓJ
KLIMATYZATOR

10

06

CZYSZCZENIE
I KONSERWACJA

14-16

08

ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW


18


10

POLITYKA GWARANCYJNA

20

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

 Przeczytaj i zapoznaj się z instrukcją, aby zrozumieć działanie i sposób użytkowania produktu.

 Wskazuje na obecność zagrożenia, które może spowodować obrażenia ciała, śmierć lub znaczne szkody materialne, jeśli ostrzeżenie zawarte w tym symbolu zostanie zignorowane.

Ostrzeżenia

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub oparzenia, co może doprowadzić do uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym następujących:

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

1. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i wewnątrz pomieszczeń.
2. Urządzenie należy ustawić pionowo na płaskiej, stabilnej powierzchni w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła i wysokiej wilgotności.
3. Zapewnij wystarczającą ilość miejsca wokół urządzenia, aby zapewnić odpowiednią wentylację i wydajność chłodzenia.
4. **NIE** należy umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu ani w jego pobliżu, ponieważ może to zablokować przepływ powietrza lub spowodować uszkodzenie.
5. Trzymaj palce i przedmioty z dala od wylotu powietrza lub listew.
6. Wszystkie części elektryczne i mechaniczne należy chronić przed wodą. Jeśli do urządzenia dostanie się płyn, należy je wyłączyć, odłączyć od zasilania i skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.
7. **NIE** należy przebijać, podpalać ani modyfikować urządzenia.
8. W przypadku wystąpienia nietypowych odgłosów, zapachów lub dymu należy natychmiast wyłączyć i odłączyć urządzenie od zasilania, a następnie zlecić jego kontrolę.
9. **NIE** należy używać ani przechowywać urządzenia w pobliżu benzyny, gazów łatwopalnych lub innych materiałów palnych.
10. Trzymaj z daleka spraye, rozpuszczalniki i tworzywa sztuczne, ponieważ mogą one stopić lub uszkodzić powierzchnię.
11. W przypadku wycieku gazu należy przewietrzyć pomieszczenie przed podłączeniem lub uruchomieniem urządzenia.

Bezpieczeństwo dzieci

12. Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu.
13. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem, a czyszczenie lub konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Bezpieczeństwo elektryczne i podłączenie zasilania

14. Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu znamionowemu urządzenia i używaj gniazdka z uziemieniem.
15. **NIE** używaj uszkodzonych przewodów, wtyczek ani luźnych gniazdek i unikaj modyfikowania, przedłużania lub wymiany przewodu zasilającego na części nieposiadające certyfikatu.
16. Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła, wilgoci i ciężkich przedmiotów. Nigdy nie układaj go pod dywanami ani wykładzinami.
17. **NIE** podłączaj ani nie odłączaj urządzenia mokrymi rękami. Podczas odłączania zawsze trzymaj wtyczkę, a nie przewód.
18. Zawsze wyłączaj urządzenie przed odłączeniem go od zasilania i **NIE** steruj nim poprzez podłączanie lub odłączanie przewodu zasilającego.
19. Unikaj przeciążania gniazdka, aby zapobiec zagrożeniom elektrycznym.

Zapobieganie pożarom i przegrzaniu

20. Urządzenie należy trzymać z dala od otwartego ognia, źródeł zapłonu oraz miejsc, w których znajdują się stale działające grzejniki lub urządzenia gazowe.
21. Upewnij się, że wloty i wyloty powietrza pozostają drożne, aby zapobiec przegrzaniu.
22. Unikaj nadmiernych wibracji lub uderzeń podczas pracy.
23. **NIE** używaj nieautoryzowanych metod rozmrażania lub czyszczenia.
24. Chroń rury, złączki i elementy przed korozją, zamarzaniem lub gromadzeniem się brudu.

Instalacja i transport

25. Urządzenie należy zainstalować na równej, stabilnej powierzchni, zapewniającej odpowiedni przepływ powietrza.
26. Podczas instalacji lub przenoszenia należy upewnić się, że rury są ułożone w sposób ograniczający uderzenia hydrauliczne i umożliwiający rozszerzanie się i kurczenie pod wpływem temperatury.
27. Chroń elastyczne rury przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skręcaniem i sprawdzaj je regularnie.
28. Otwory wentylacyjne powinny być zawsze czyste i niezakryte.

Konserwacja i czyszczenie


29. Przed czyszczeniem lub konserwacją należy wyłączyć i odłączyć urządzenie od zasilania.
30. Wycieraj zewnętrzną powierzchnię wyłącznie miękką, suchą ściereczką; **NIE** używaj wosku, rozcieńczalnika ani silnych detergentów.
31. Aby zapewnić optymalną wydajność, należy regularnie czyścić filtr powietrza (mniej więcej co dwa tygodnie).
32. Konserwacja i serwisowanie powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami producenta przez wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia do obsługi łatwopalnych czynników chłodniczych.

Ryzyko pożaru lub wybuchu — stosowanie łatwopalnego czynnika chłodniczego


Urządzenie należy utylizować zgodnie z przepisami federalnymi lub lokalnymi. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących postępowania z urządzeniem, aby zapewnić bezpieczną utylizację.

- **NIE** przebijaj przewodów chłodniczych.
- Serwisowanie może być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel.
- Urządzenie należy regularnie czyścić i konserwować zgodnie z instrukcją zawartą w sekcji „Czyszczenie i konserwacja” niniejszej instrukcji obsługi.

KLUCZOWE ELEMENTY I STRUKTURA



Akcesoria



MONTAŻ KLIMATYZATORA

24h

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy pozostawić klimatyzator w pozycji pionowej przez co najmniej 24 godziny.


1. Przygotowanie panelu okiennego

Przed montażem należy zmierzyć otwór okienny, aby upewnić się, że zestaw okienny będzie pasował.


Standardowy zakres otwierania okien:

Maksymalny: 49,02 cala (124,5 cm)

Minimalny: 20 cali (50,8 cm)




Dla okien typu „hung”








Zmierz szerokość między wewnętrznymi ramami otwartego okna. Kompatybilna szerokość okna: 20 cali (50,8 cm) – 49,02 cala (124,5 cm)

Do okien przesuwnych



Zmierz wysokość między wewnętrznymi ramami otwartego okna. Kompatybilna wysokość okna: 20 cali (50,8 cm) – 49,02 cala (124,5 cm)

Wybierz i zamontuj odpowiednie panele okienne zgodnie z rozmiarem otworu okiennego.



Rozmiar otworu okiennego	Panele do wykorzystania			
	Panel przedłużający A	Panel przedłużający B	Panel przedłużający C	Panel przedłużający D
 <p>20 inch(508 mm)</p>	✓			
 <p>A+D: 20-26.97 inch(508-685 mm)</p>	✓			✓
 <p>A+B: 26.97-34.49 inch(685-876 mm)</p>	✓	✓		
 <p>A+B+C: 34.49-42.05 inch(876-1068 mm)</p>	✓	✓	✓	
 <p>A+B+C+D: 42.05-49.02 inch(1068-1245 mm)</p>	✓	✓	✓	✓


Uwaga:

W przypadku otworów okiennych mniejszych niż 20 cali (50,8 cm) należy zmierzyć i przyciąć panel A, aby dopasować go do otworu.

W przypadku otworów okiennych większych niż 49,02 cala (124,5 cm) prosimy o kontakt z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Zespół panelu przedłużającego

- Wyrównaj dwa panele przedłużające tak, aby ich szczeliny zachodziły na siebie.
- Przesuń je do siebie, aż zatrzask zablokuje się na swoim miejscu.
- Wciśnij zatrzask w kierunku symbolu kłódki  aby zamocować panele.
- Aby odłączyć, przesuń zatrzask w kierunku symbolu 



2. Montaż panelu okiennego i klimatyzatora

Krok 1: Zmierz i zamontuj panel okienny


A. Zmierz otwór okienny, aby określić odpowiednią długość panelu.

B. Upewnij się, że panel z zatrzaskiem jest skierowany do wewnątrz.

C. Wybierz i podłącz wymagane panele.

- Podczas podłączania należy utrzymać zatrzaski w pozycji odblokowanej.
- Umieść zmontowane panele na ramie okiennej.
- Jeden panel powinien pozostać nieruchomy, a drugi przesuwać się w jednym kierunku, aby regulować długość.

D. Po prawidłowym ustawieniu paneli zablokuj zaczepy, aby je zamocować.



Uwaga: Aby zapewnić odpowiednią szczelność, należy nałożyć piankę nieprzylepną wzdłuż dolnej krawędzi okien uchylnych lub przesuwanych, a piankę przylepną wzdłuż górnej krawędzi i boków, aby bezpiecznie zamknąć wszelkie szczeliny.


Krok 2: Montaż kanału wywiewnego powietrza

A. Podłącz złącze odpowietrznika do kanału wylotu powietrza i obracaj je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zostanie bezpiecznie zablokowane.

B. Zamocować płaską dyszę na drugim końcu kanału wylotu powietrza i obrócić ją w lewo, aż zostanie mocno dokręcona.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie połączenia są odpowiednio uszczelnione, aby zapobiec wyciekowi powietrza i utrzymać wydajne chłodzenie.

Montaż zespołu kanału wyciągowego




Złącze odpowietrzające

Kanał wyciągowy powietrza

Płaska dysza

Krok 3: Podłącz wąż wydechowy do urządzenia


Podłącz złącze odpowietrzające (jeden koniec węża wydechowego) bezpośrednio do wylotu wydechowego na tylnym panelu, umieszczając je pionowo, jak pokazano na ilustracji.




Krok 4: Podłącz wąż wydechowy do płyty okiennej.

Wyrównaj płaską dyszę z otworem płyty okiennej, a następnie przesunij ją w kierunku szerszej szczeliny, aż zostanie bezpiecznie zablokowana na miejscu.

Dla okien typu Hung




Do okien przesuwnych



Krok 5: Zapewnij odpowiedni przepływ powietrza

- Urządzenie należy ustawić w pozycji pionowej na równej, stabilnej powierzchni w pobliżu okna.
- Aby zapewnić odpowiednią wentylację i optymalną wydajność, należy zachować minimalną odległość 19,7 cala (50 cm) między urządzeniem a otaczającymi je przedmiotami.
- **NIE** umieszczaj klimatyzatora zbyt blisko ścian, mebli lub innych przeszkód.




Nieprawidłowa instalacja

Nieprawidłowy montaż może uniemożliwić prawidłowe działanie klimatyzatora.


- Upewnij się, że kanał wyciągowy nie jest zablokowany.
- Należy unikać ostrych zakrętów w przewodzie wydechowym.
- Upewnij się, że powietrze może swobodnie przepływać przez kanał.

Ostrzeżenie: Kanał wydechowy jest specjalnie zaprojektowany dla tego modelu. **NIE WOLNO** go wymieniać ani przedłużać, ponieważ może to spowodować awarię mechaniczną.

Uwaga: Kanał wylotu powietrza może rozciągać się do 59 cali (1,5 m). Aby zapobiec wyginaniu się, **NIE** należy go nadmiernie rozciągać.




Aby zapewnić optymalną wydajność, **NIE** należy nadmiernie rozciągać ani zginać węża.



POZNAJ SWÓJ KLIMATYZATOR

Panel sterowania



1. Przycisk MOC (POWER)

Włącz lub wyłącz urządzenie.

2. Przycisk TRYB (MODE)

Przełączaj między trybami chłodzenia, samego wentylatora i osuszania (odwilżania).

3. ^ / v Przyciski (regulacja temperatury i timera)

- Wybierz, aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę w trybie chłodzenia.
- Wybierz, aby zwiększyć lub zmniejszyć czas, gdy chcesz dostosować automatyczne wyłączenie lub włączenie.
- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 3 sekundy, aby przełączać się między stopniami Fahrenheita i Celsjusza.

4. Wyświetlacz temperatury i timera

W oknie wyświetlacza pokazana jest aktualna temperatura i wartość timera.

5. Przycisk PRĘDKOŚĆ (SPEED)

Wybierz, aby dostosować przepływ powietrza między wysoką a niską prędkością.

6. Przycisk CZAS (TIMER)

Wybierz, aby ustawić timer automatycznego wyłączenia lub włączenia.

7. Pełny wskaźnik


Gdy wbudowany zbiornik na wodę jest pełny, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „FL” wraz z sygnałem dźwiękowym, a kontrolka pełnego zbiornika zapala się.

8. Tryb uśpienia

Aby włączyć tryb uśpienia, naciśnij jednocześnie przyciski TIMER + v . Po włączeniu trybu uśpienia na wyświetlaczu pojawi się napis „SL”.

KORZYSTANIE Z KLIMATYZATORA I OPIS FUNKCJI

Pilot zdalnego sterowania



Tryby pracy



Tryb chłodzenia (od 16°C do 30°C / od 60°F do 86°F)

- Zapewnia szybkie chłodzenie z regulowaną temperaturą i prędkością wentylatora.
- Naciśnij **▲** lub **▼**, aby ustawić żadaną temperaturę w pomieszczeniu.
- Naciśnij przycisk **FAN**, aby przełączać między wysoką a niską prędkością wentylatora.
- W tym trybie zapali się lampka „Cool” na urządzeniu oraz wskaźnik ❄️ na pilocie.




Tryb wentylatora

- Zapewnia cyrkulację powietrza w pomieszczeniu bez chłodzenia.
- Naciśnij przycisk **FAN**, aby wybrać wysoką lub niską prędkość wentylatora.
- W tym trybie regulacja temperatury nie jest dostępna.
- W tym trybie zapali się lampka „Fan” na urządzeniu oraz wskaźnik 🌀 na pilocie.



Tryb osuszania



- Zmniejsza nadmierną wilgotność dzięki stałej niskiej prędkości wentylatora.
- Przed użyciem należy wyjąć korek spustowy i podłączyć wąż spustowy: jeden koniec należy włożyć do otworu spustowego, a drugi umieścić w zbiorniku na wodę lub kanale odprowadzającym.
- Sprężarka włącza się i wyłącza automatycznie w zależności od temperatury otoczenia: włącza się przy temperaturze powyżej 62°F (17°C) i wyłącza przy temperaturze poniżej 59°F (15°C).
- W tym trybie zapali się lampka „Dry” na urządzeniu oraz wskaźnik  na pilocie; temperatura jest ustawiona fabrycznie i nie można jej regulować.

Uwaga:

Aby uzyskać optymalną wydajność, podczas korzystania z trybu suszenia należy wyjąć przewód wydechowy. Gdy zbiornik na wodę zostanie napełniony, zapali się kontrolka „Full” (Pełny), na wyświetlaczu pojawi się komunikat „FL”, a także rozlegnie się sygnał dźwiękowy.


Tryb timera (1–24 godziny)



- W trybie czuwania naciśnij przycisk TIMER, aby ustawić timer włączenia (chłodzenie/ wentylator/suszenie).
- W trybie pracy naciśnij przycisk TIMER, aby ustawić automatyczne wyłączenie.
- Naciśnij  lub , aby dostosować czas trwania (1–24 godziny).
- Wskaźnik timera świeci się, gdy funkcja jest aktywna.

Przycisk uśpienia



Naciśnij ten przycisk, aby włączyć tryb uśpienia.
W tym trybie zapali się lampka „Sleep” na urządzeniu oraz wskaźnik  na pilocie.

Dodatkowe funkcje




Przycisk przełącznika temperatury

Naciśnij, aby przełączać wyświetlanie temperatury między °C a °F.

Wymiana baterii

Przed użyciem pilota należy prawidłowo zainstalować baterie. Wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz pokrywę baterii z tyłu pilota.
2. Włóż 2 nowe baterie AAA (DC 1,5 V), zwracając uwagę na prawidłową polaryzację.
3. Zamocuj baterie na miejscu i załóż pokrywę baterii.



Ostrzeżenie:

1. Używaj wyłącznie baterii AAA DC 1,5 V. NIE używaj baterii wielokrotnego ładowania ani innych rodzajów baterii.
2. Zawsze wymieniaj obie baterie jednocześnie. NIE mieszaj starych i nowych baterii.
3. Wyjmij baterie, jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas.

Uwaga:

1. Nigdy nie używaj baterii, które przeciekają lub są uszkodzone.
2. Substancje chemiczne zawarte w bateriach mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, w tym powodować oparzenia.
3. Jeśli płyn lub pozostałości z akumulatora dostaną się na skórę lub ubranie, należy je opłukać czystą wodą.
4. W przypadku połknięcia baterii lub płynu z baterii należy dokładnie przepłukać usta czystą wodą i natychmiast zgłosić się do lekarza.




CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Uwaga

Przed czyszczeniem lub konserwacją należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym.

Czyszczenie zewnętrzne

1. Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania.
2. Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię miękką, lekko wilgotną ściereczką.



Uwaga:

Aby chronić wykończenie, **NIE NALEŻY** używać środków chemicznych, takich jak benzen, alkohol lub benzyna. Nigdy nie dopuścić do przedostania się wody do wnętrza urządzenia.


Odprowadzanie wody

Urządzenie jest wyposażone w system samoczynnego odparowywania, który poprawia wydajność i oszczędza energię poprzez chłodzenie skraplacza i ponowne wykorzystanie skroplonej wody. Gdy wbudowany pojemnik na wodę jest pełny, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „FL” i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Po zatrzymaniu sprężarki należy spuścić wodę w następujący sposób:

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.
2. Zdemontuj kanał odprowadzający powietrze, aby zapewnić swobodny odpływ.
3. Przenieś urządzenie do odpowiedniego miejsca z odpływem lub przygotuj pojemnik do zbierania wody.
4. Urządzenie jest wyposażone w dwa odpływy:

Dolny odpływ: Wyjmij korek odpływowy, aby woda mogła wypływać bezpośrednio.

Środkowy odpływ: Wyjmij korek odpływowy, podłącz wąż odpływowy i umieść drugi koniec w pojemniku lub odpływie podłogowym.




5. Po zakończeniu opróżniania należy ponownie zamocować korki spustowe.

6. Ponownie zamontuj kanał odprowadzający powietrze i ponownie uruchom urządzenie.

Czyszczenie filtra powietrza

Aby zapewnić optymalną wydajność i cichszą pracę, należy czyścić filtr co najmniej raz na dwa tygodnie — lub częściej, jeśli jakość powietrza jest niska.


1. Zdejmij kratkę wlotu powietrza i wyciągnij filtr.



2. Jeśli filtr jest mocno zabrudzony, umyj go letnią wodą (do 40°C / 104°F) i łagodnym detergentem. Jeśli jest tylko lekko zabrudzony, usuń kurz za pomocą odkurzacza.



Jeśli filtr jest brudny, należy go wyczyścić w wodzie o temperaturze 40°C (104°F) lub w wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu.



Jeśli filtr nie jest zbyt brudny, należy usunąć kurz za pomocą odkurzacza.

3. Przed ponownym zamontowaniem należy pozostawić filtr do całkowitego wyschnięcia w chłodnym, zacienionym miejscu.

Uwaga:

1. NIE myj filtra gorącą wodą o temperaturze powyżej 40°C (104°F) ani silnymi środkami czyszczącymi, takimi jak alkohol, benzyna lub benzen.
2. Trzymaj filtr z dala od źródeł ciepła i pozostaw go do naturalnego wyschnięcia, aby zapobiec deformacji.
3. Nigdy nie używaj urządzenia bez zainstalowanego filtra.

Przechowywanie zimą

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas:

1. Wyjmij korek spustowy i opróżnij wodę.
2. Uruchom urządzenie w trybie wentylatora na co najmniej 2 godziny, aby wysuszyć części wewnętrzne.
3. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
4. Wyczyść i ponownie zainstaluj filtr.
5. Odłącz wąż wydechowy i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.
6. Wyjmij baterie z pilota.
7. Zapakuj urządzenie w plastikową torbę i przechowuj w chłodnym, suchym miejscu.

Przed ponownym użyciem

Przygotowując urządzenie do ponownego użycia:

1. Upewnij się, że korek wodny i filtr są prawidłowo zamontowane.
2. Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.
3. Ponownie włóż baterie do pilota.
4. Ponownie zmontuj wszystkie części zgodnie z instrukcją obsługi.

KODY BŁĘDÓW

Kod błędu	Typ błędu	Rozwiązanie
E1	Błąd czujnika temperatury cewki	Skontaktuj się z obsługą klienta
E2	Błąd czujnika temperatury w pomieszczeniu	Skontaktuj się z obsługą klienta
E4	Ochrona przed zamarzaniem	Urządzenie wyłącza się, gdy cewka jest zbyt zimna. Zabezpieczenie wyłącza się, gdy temperatura przekroczy 8°C (46,4°F). Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z obsługą klienta.
E5	Awaria silnika Splash	Skontaktuj się z obsługą klienta

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Brak wyświetlacza	Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do zasilania
	Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „FL”	Po wyłączeniu zasilania i opróżnieniu należy ponownie uruchomić urządzenie, a wtedy zacznie ono działać prawidłowo
	Funkcja Time OFF jest aktywna	Urządzenie można ponownie uruchomić po upływie 3 minut od wyłączenia
Urządzenie często się uruchamia	Bezpośrednie światło słoneczne	Zamknij zasłony, aby zablokować światło
	Drzwi/okna pozostają otwarte; pomieszczenie jest zatłoczone lub z znajdują się w nim źródła ciepła.	Zamknij drzwi/okna i usuń źródła ciepła
	Ekran filtra jest bardzo brudny	Wyczyść lub wymień filtr powietrza
	Zablokowany wlot lub wylot powietrza	Usuń wszelkie przeszkody
Urządzenie jest głośne	Urządzenie jest umieszczone na nierównej powierzchni	Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni, aby zapobiec wibracjom
Kompresor nie działa	Aktywowana ochrona przed opóźnieniem	Odczekaj 3 minuty; sprężarka uruchomi się, gdy temperatura spadnie

Uwaga:

Podczas transportu płynny czynnik chłodniczy może pozostać wewnątrz sprężarki z powodu wstrząsów lub przechylenia. Jeśli urządzenie zostanie uruchomione natychmiast po rozpakowaniu, sprężarka może ulec uszkodzeniu w wyniku zjawiska znanego jako „liquid slugging”, co może skrócić jej żywotność. Zaleca się pozostawienie urządzenia w pozycji pionowej na co najmniej 24 godziny przed użyciem, aby czynnik chłodniczy mógł się odpowiednio osadzić.

SPECYFIKACJA

PAC003-8K Przenośny klimatyzator	
SKU	PAC003-8KWH-USZX
MODEL	PAC003-8K
MOC CHŁODNICZA	8000BTU
NAPIĘCIE	115V/60HZ
WYMIARY PRODUKTU	12*11.4*26.7"
WAGA NETTO	41.56 lbs

PAC003-10K Przenośny klimatyzator	
SKU	PAC003-10KWH-USZX
MODEL	PAC003-10K
MOC CHŁODNICZA	10000BTU
NAPIĘCIE	115V/60HZ
WYMIARY PRODUKTU	12*11.4*26.7"
WAGA NETTO	43.65 lbs